

IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION



WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

Battery Warnings

A lithium-ion battery is used in this device.

If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.

- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.
-  **BATTERIES ARE HAZARDOUS AND MUST BE KEPT AWAY FROM CHILDREN.**
 **NEVER PUT NEW OR USED BATTERIES IN MOUTH OR IN ANY PART OF THE BODY.** Severe or fatal injuries can occur within 2 hours if swallowed or placed inside the body. If this occurs or is suspected, seek medical attention immediately.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.
- If using an external battery charger, only use the Garmin accessory approved for your product.
- Only replace batteries with correct replacement batteries. Using other batteries presents a risk of fire or explosion. To purchase replacement batteries, see your Garmin dealer or the Garmin website.

Device Warnings

- Do not immerse the device or batteries in water or other liquids.
- To avoid possible device damage, do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle.
- Do not operate or store the device for an extended time period outside of the applicable temperature range listed in the printed manual in the product packaging.
- Do not use a power cable, data cable, and/or power adapter that is not supplied by Garmin or is not properly certified.

Vehicle Installation Warnings

- When installing the device in a vehicle, do not place the device where it obstructs the driver's view of the road  or interferes with vehicle operating controls, such as the steering wheel, foot pedals, or transmission levers. Do not place unsecured on the vehicle dashboard . Do not place the device in front of or above any airbag .



- The windshield mount may not stay attached to the windshield in all circumstances. Do not place the mount where it will become a distraction if it should become detached. Keep your windshield clean to help ensure that the mount stays on the windshield.

Navigation Warnings

If your Garmin device uses or accepts map data, follow these guidelines to ensure safe navigation.

- Always use your best judgment, and operate the vehicle in a safe manner. Do not become distracted by the device while driving, and always be fully aware of all driving conditions. Minimize the amount of time spent viewing the device screen while driving.

- Do not input destinations, change settings, or access any functions requiring prolonged use of the device controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.
- Always use your best judgment and exercise common sense when making navigational decisions. The device is designed to provide route suggestions only. It is not a replacement for attentiveness and good judgement. Do not follow the route suggestions if they suggest an illegal course or would put you in an unsafe situation.
- Always carefully compare information displayed on the device to all available navigation sources, including weather conditions, maps, street/trail signs and conditions, waterway restrictions, and other factors that may affect safety. Always resolve any discrepancies or questions before continuing navigation, and defer to posted signs and conditions.
- Use this device only as a navigational aid. Do not attempt to use the device for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography.
- Always be mindful of the effects of the environment and the inherent risks of the activity before embarking on off-road activities, especially the impact that weather and weather-related trail conditions can have on the safety of your activity. Ensure that you have the proper gear and supplies for your activity before navigating unfamiliar paths and trails.

NOTICE

Failure to heed the following notices could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

Battery Notice

Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Windshield Mounting Legal Restrictions

Before using the device on your windshield, check the state and local laws and ordinances where you drive. Some state laws prohibit or restrict the placement of objects on the windshield of a motor vehicle. IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MOUNT THE DEVICE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS AND ORDINANCES. Where required, other Garmin dashboard or friction mount options should be used. Always mount your Garmin device in a location that does not obstruct the driver's view of the road. Garmin does not assume any responsibility for any fines, penalties, or damages that may be incurred as a result of any state or local law or ordinance relating to the use of your Garmin device.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

Product Environmental Programs

Information about the Garmin product recycling program and WEEE, RoHS, REACH, and other compliance programs can be found at Garmin.com/about/Garmin/environment.

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers.

You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Map Data Information

Garmin uses a combination of governmental and private data sources. Virtually all data sources contain some inaccurate or incomplete data. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

Consumer Limited Warranty

The Garmin standard limited warranty. For more information, go to Garmin.com/support/warranty.



중요한 안전 및 제품 정보



경고

다음 경고에 주의를 기울이지 않으면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있는 사고 또는 충돌 사고가 발생할 수 있습니다.

배터리 경고

이 장치에는 리튬 이온 배터리를 사용합니다.

아래 수칙을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 단축되거나 장치 파손, 화재, 화학 화상, 전해질 누액 및/또는 상해 등을 일으킬 수 있습니다.


- 장치 또는 배터리를 불이나 폭발물 또는 기타 위험 요소에 노출시키지 마십시오.
- **배터리는 유해하며, 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관되어야 합니다.**
새 배터리 또는 사용한 배터리를 절대로 입 안이나 몸 속에 넣지 마십시오. 삼키거나 몸 속에 넣었을 경우, 2시간 이내에 치명적이거나 심각한 부상을 일으킬 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하거나 의심된다면, 즉시 의료 조치를 취해야 합니다.
- 장치 또는 배터리를 분해, 개조, 재조립, 파손, 또는 훼손하지 마십시오.
- 외부 배터리 충전기를 사용하는 경우 해당 제품에 대해 승인된 Garmin 액세서리만 사용하십시오.
- 올바른 교체용 배터리만을 사용하여 배터리를 교체하십시오. 다른 배터리를 사용하면 화재 또는 폭발이 일어날 위험이 있습니다. 교체용 배터리를 구매하려면 Garmin 영업소를 방문하거나 Garmin 웹 사이트를 참조하십시오.

장치 경고

- 장치 또는 배터리를 물이나 기타 액체 등 위험에 노출시키지 마십시오.
- 장치의 손상을 피하기 위해 장치를 열린 또는 직사광선 아래 주차된 차량과 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오.
- 제품 패키지의 인쇄된 설명서에 명시된 온도 범위 밖에서 제품을 작동하거나 보관하지 마십시오.
- Garmin에서 공급하지 않거나 적합한 인증을 받지 않은 전원 케이블, 데이터 케이블, 전원 어댑터를 사용하지 마십시오.

설치 방식 및 주의사항

- 차량 내에 이 장치를 설치할 경우, 운전자의 시선^①이 핸들, 풋페달과 레버 등 제어장치를 방해하지 않도록 안전한 곳에 설치하십시오. 장치를 고정없이 대시보드^②위에 놓지 마십시오. 장치를 에어백^③앞이나 위에 놓지 마십시오.



- 윈드실드 마운트가 모든 상황에서 윈드실드에 부착된 상태로 유지되지는 않을 수 있습니다. 분리되었을 때 주의가 산만해질 수 있는 위치에는 마운트를 배치하지 마십시오. 마운트가 윈드실드에 부착된 상태로 유지될 수 있도록 윈드실드를 깨끗하게 관리해주시요.

내비게이션 경고

Garmin 장치가 맵 데이터를 사용하거나 허용한 경우, 이 가이드라인에 따라 안전한 탐색을 수행하십시오.

- 언제나 최신의 판단으로 차량을 안전하게 운행하십시오. 운전 중 장치로 인해 주의가 산만해지지 않게 하고요 항상 모든 주행 조건을 인지하십시오. 운전 중 장치 화면을 보는 데 사용하는 시간을 최소화하십시오.
- 운전 중에 목적지를 입력하거나, 설정을 바꾸거나, 장치 컨트롤을 장시간 사용해야 하는 각종 기능에 액세스하지 마십시오. 해당 조작은 안전하고 합법적인 방식으로 차를 세운 후에 수행하십시오.
- 경로 탐색 관련 결정이 필요할 시 항상 일반 상식에 맞춰 신중하게 판단하십시오. 이 Garmin 장치는 루트 제시 전용으로 제작되었습니다. 적절한 판단을 대신해주는 장치가 아니며 주의력 있는 행동은 사용자의 책임입니다. 부적절하거나 위험한 상황에 놓이게 될 코스를 제시하는 경우 해당 루트를 따르지 마십시오.
- 기상 상태, 지도, 도로/등산로 표시판 및 상황, 수로제한 등 안전에 영향을 줄 수 있는 기타 요소를 포함한 모든 탐색 정보와 장치에 나타나는 정보를 항상 주의 깊게 비교하십시오. 안전을 위해 항상 내비게이션 사용 전에 모으는 정보를 해결하고 실제 표시판과 상황을 따르십시오.
- 탐색 지원의 용도로만 이 장치를 사용하십시오. 방향, 거리, 위치, 지형의 정밀한 측정을 위하여 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 오프로드 활동을 시작하기 전에 환경의 영향과 활동에 내재된 위험을 항상 염두에 두고, 특히 활동의 안전에 영향을 미칠 수 있는 날씨 및 날씨 관련 트레일 상태에 주의를 기울이십시오. 익숙하지 않은 경로와 트레일에 대한 경로 탐색을 시작하기 전에 활동을 위한 적절한 장비와 물품을 준비하십시오.

주의

다음 알림에 주의를 기울이지 않는 경우 상해 또는 재산상의 손실을 입거나 장치의 기능에 부정적인 영향을 끼칠 수도 있습니다.

배터리 알림

현지 폐기물 처리 기관에 문의하여 현지 법률 및 규정에 따라 장치/

배터리를 폐기하십시오.

윈드실드 마운팅 관련 법적 제한

윈드실드에서 장치를 이용하기에 앞서 주행 장소의 주 및 지역 법률과 조례를 점검하십시오. 일부 주 법률은 자동차 윈드실드에 물체를 배치하는 것을 금지하거나 제한합니다. 적용되는 모든 법률과 조례에 따라서 장치를 설치하는 것은 사용자의 책임입니다. 필요한 경우에는 다른 Garmin 대시보드나 마찰 마운트 옵션을 사용해야 합니다. Garmin 장치는 반드시 운전자의 도로 시야를 방해하지 않는 위치에 설치해야 합니다. Garmin은 Garmin 장치 이용과 관련하여 각종 주 또는 지역 법률과 조례의 결과로 발생할 수 있는 모든 벌금, 벌칙, 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

GPS 알림

내비게이션 장치를 GPS(Global Positioning Service)와 같은 GNSS(Global Navigation Satellite System)에서 사용하는 주파수와 유사한 주파수를 사용하는 지상파 광대역 네트워크를 사용하는 장치의 인근에서 사용하는 경우, 내비게이션 장치의 성능 저하를 경험할 수도 있습니다. 이러한 장치 사용은 GNSS 신호의 수신에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

제품 환경 프로그램

Garmin의 제품 재활용 프로그램과 WEEE, RoHS, REACH 및 기타 규정 준수 프로그램에 대한 정보는 [Garmin.com/ko-KR/sustainability/environment/](https://www.garmin.com/ko-KR/sustainability/environment/)를 참조하십시오.

B급 기기(가정용)

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 라이선스 협약

이 장치를 사용하는 것은 이하 소프트웨어 라이선스 협약의 약관을 준수하는 것에 동의하는 것입니다. 이 협약을 주의해서 읽어주시고.

Garmin Ltd. 및 그 계열사(이하 "Garmin")는 이 장치에 내장된 소프트웨어(이하 "소프트웨어")를 제품의 정상적인 작동에서 실행 가능한 바이너리 형태로 사용할 수 있는 제한된 라이선스를 귀하에게 부여합니다. 소프트웨어에 대한 소유권 및 지적 재산권은 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자에게 있습니다.

귀하는 소프트웨어가 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 재산이며 미국 저작권법 및 국제 저작권 협약의 보호를 받는다는 것에 동의합니다. 귀하는 또한 소스 코드가 제공되지 않는 소프트웨어의 코드, 구조 및 구성이 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기밀 비밀이며, 소스 코드 형태의 소프트웨어가 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기밀 비밀이라는 것을 인정합니다.

귀하는 소프트웨어의 전부 또는 일부를 디컴파일, 디어셈블, 수정, 리버스 어셈블, 리버스 엔지니어링 또는 사람이 읽을 수 있는 형태로 축소하지 않으며, 소프트웨어에 기반한 파생 저작물을 생성하지 않는다는 것에 동의합니다. 귀하는 미국의 수출 통제법 또는 기타 해당 국가의 수출 통제법을 위반하여 소프트웨어를 어떠한 국가에도 수출하거나 재수출하지 않는다는 것에 동의합니다.

지도 데이터 정보

Garmin은 정부 데이터 소스와 민간 데이터 소스를 모두 사용하고 있습니다. 사실상 모든 데이터 소스에는 부정확하거나 부분적인 데이터가 포함되어 있을 여지가 있습니다. 일부 국가의 경우 정확하고 완전한 지도 정보는 구할 수 없거나, 상당히 비싼 가격에 판매될 수 있습니다.

제한 보증

Garmin 기준 제한 보증에 대한 자세한 정보는 [Garmin.com/support/warranty](https://www.garmin.com/support/warranty)에서 확인하십시오.



INFORMASI PENTING TERKAIT PRODUK DAN KESELAMATAN

⚠️ PERINGATAN

Mengabaikan peringatan berikut dapat mengakibatkan kecelakaan atau tabrakan yang mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Peringatan Baterai

Perangkat ini menggunakan baterai lithium-ion.

Jika panduan ini tidak diikuti, masa pakai baterai mungkin menjadi lebih pendek atau mungkin menimbulkan risiko kerusakan pada perangkat, kebakaran, luka bakar akibat bahan kimia, kebocoran elektrolit, dan/atau cedera.


- Jangan biarkan perangkat atau baterai terkena api, ledakan, atau bahaya lainnya.
- ⚠️ **BATERAI BERBAHAYA DAN HARUS DIJAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.**
🚫 **JANGAN PERNAH MEMASUKKAN BATERAI BARU ATAU YANG SUDAH DIGUNAKAN KE DALAM MULUT ATAU BAGIAN TUBUH LAINNYA.** Cedera serius atau fatal dapat terjadi dalam 2 jam jika baterai tertelan atau masuk ke dalam tubuh. Jika hal ini terjadi atau mungkin terjadi, segera cari bantuan medis.
- Jangan membongkar, memodifikasi, memproduksi ulang, menyusuk, atau merusak perangkat atau baterai.
- Jika Anda menggunakan pengisi daya baterai eksternal, hanya gunakan aksesoris yang disetujui oleh Garmin untuk produk Anda.
- Ganti baterai hanya dengan baterai pengganti yang sesuai. Menggunakan baterai lain dapat menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan. Untuk membeli baterai pengganti, silahkan hubungi dealer Garmin Anda atau kunjungi situs Garmin.

Peringatan Perangkat

- Jangan rendam perangkat atau baterai di dalam air atau cairan lain.
- Untuk menghindari kerusakan perangkat, jangan biarkan perangkat terkena sumber panas atau berada di lokasi bersuhu tinggi, seperti kendaraan yang berada di bawah sinar matahari tanpa pengawasan.
- Jangan mengoperasikan atau menyimpan perangkat untuk jangka waktu lama di luar rentang suhu yang ditentukan dalam manual yang dicetak dalam kemasan produk.
- Jangan menggunakan kabel daya, kabel data dan/atau adaptor daya yang tidak disediakan oleh Garmin atau tidak disertifikasi dengan benar.

Peringatan Pemasangan Kendaraan

- Saat memasang perangkat di dalam kendaraan, jangan letakkan perangkat di tempat yang menghalangi pandangan pengemudi ke jalan ① atau mengganggu kontrol pengoperasian kendaraan, seperti roda kemudi, pedal kaki, atau tuas transmisi. Jangan letakkan perangkat tanpa pengaman di dasbor kendaraan ②. Jangan letakkan perangkat di depan atau di atas airbag mana pun ③.



- Dudukan perangkat yang dipasang ke kaca depan mungkin dapat terlepas dari kaca. Jangan pasang dudukan di tempat yang akan mengganggu jika seandainya dudukan terlepas. Jaga kebersihan kaca depan Anda untuk membantu memastikan dudukan tetap terpasang di kaca depan.

Peringatan Navigasi

Jika perangkat Garmin Anda menggunakan atau menerima data peta, ikuti panduan ini untuk memastikan navigasi yang aman.

- Selalu gunakan penilaian terbaik Anda, dan operasi kendaraan dengan cara yang aman. Jangan tergangu oleh perangkat saat mengemudi, dan selalu waspada di semua kondisi berkendara. Minimalkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk melihat layar perangkat saat mengemudi.
- Jangan memasukkan tujuan, mengubah pengaturan, atau mengakses fungsi apa pun yang memerlukan penggunaan kontrol perangkat dalam waktu lama saat mengemudi. Menepi dengan aman sesuai aturan sebelum mencoba pengoperasian tersebut.
- Selalu gunakan penilaian terbaik Anda dan gunakan akal sehat saat membuat keputusan navigasi. Perangkat ini dirancang untuk memberikan saran rute saja. Perangkat ini bukan pengganti untuk perhatian dan penilaian yang baik. Jangan ikuti saran rute jika menyarankan jalur ilegal atau akan menempatkan Anda dalam situasi yang tidak aman.
- Selalu bandingkan informasi yang ditampilkan pada perangkat secara cermat terhadap semua sumber navigasi yang tersedia, termasuk kondisi cuaca, peta, tanda dan kondisi jalan/trail, restriksi jalan air, dan faktor lainnya yang dapat memengaruhi keselamatan. Selalu atasi masalah ketidaksesuaian atau pertanyaan sebelum melanjutkan navigasi, serta patuhi tanda dan ketentuan yang tersedia.
- Gunakan perangkat ini hanya sebagai alat bantu navigasi. Jangan mencoba untuk menggunakan perangkat untuk tujuan apapun yang memerlukan pengukuran tepat dari arah, jarak, lokasi, atau topografi.
- Selalu sadari efek lingkungan dan risiko yang ada pada kegiatan sebelum memulai aktivitas off-road, terutama dampak cuaca dan kondisi jejak yang berhubungan dengan cuaca pada keamanan aktivitas Anda. Pastikan bahwa Anda memiliki aksesori yang tepat dan perlengkapan untuk aktivitas Anda sebelum melakukan navigasi sepanjang jalan dan trail yang belum pernah ditelusuri.

PEMBERITAHUAN

Mengabaikan pemberitahuan berikut dapat mengakibatkan cedera pribadi atau kerusakan properti, atau berdampak negatif terhadap fungsionalitas perangkat.

Pemberitahuan Baterai

Hubungi departemen pembuangan limbah setempat untuk membuang perangkat/baterai sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku.

Aturan Hukum Mengenai Pemasangan Kaca Depan

Sebelum menggunakan perangkat di kaca depan Anda, bacalah undang-undang dan peraturan di negara bagian dan wilayah tempat Anda mengemudi. Beberapa undang-undang negara bagian melarang atau membatasi penempatan benda di kaca depan kendaraan bermotor. **PENGUNA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMASANG PERANGKAT SESUAI DENGAN SEMUA HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU.** Jika diperlukan, opsi dudukan dasbor atau friction mount Garmin lainnya bisa digunakan. Selalu pasang perangkat Garmin Anda di lokasi yang tidak

menghalangi pandangan pengemudi ke jalan. Garmin tidak bertanggung jawab atas denda, penalti, atau kerugian apa pun yang mungkin timbul sebagai akibat dari undang-undang atau peraturan negara bagian atau wilayah mana pun yang terkait dengan penggunaan perangkat Garmin Anda.

Pemberitahuan GPS

Perangkat navigasi dapat mengalami penurunan performa produk Garmin jika Anda menggunakannya dekat dengan segala perangkat yang menggunakan jaringan broadband terestrial yang beroperasi pada frekuensi yang digunakan oleh Global Navigation Satellite System (GNSS), seperti Global Positioning Service (GPS). Penggunaan perangkat semacam itu dapat mengganggu penerimaan sinyal GNSS.

Program Lingkungan Produk

Informasi tentang program daur ulang produk Garmin dan WEEE, RoHS, REACH, dan program kesesuaian lainnya dapat Anda temukan di Garmin.com/aboutGarmin/environment.

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak

DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT INI, BERARTI ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH PERSYARATAN DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK BERIKUT. BACA PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT.

Garmin Ltd. beserta anak perusahaannya ("Garmin") memberikan lisensi terbatas kepada Anda untuk menggunakan perangkat lunak tertanam di perangkat ini ("Perangkat Lunak") dalam format eksekusi biner untuk pengoperasian produk secara normal. Kepentingan, hak kepemilikan, dan hak kekayaan intelektual dalam dan pada Perangkat Lunak akan tetap menjadi milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda memahami bahwa Perangkat Lunak ini dimiliki oleh Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya dan dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan perjanjian hak cipta internasional. Lebih lanjut, Anda memahami bahwa struktur, organisasi, dan kode Perangkat Lunak, yang kode sumbernya tidak disediakan, adalah rahasia dagang Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya yang sangat berharga, dan bahwa Perangkat Lunak dalam format kode sumber akan tetap menjadi rahasia dagang berharga milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda setuju untuk tidak mendekompilasi, membongkar, memodifikasi, membongkar balik, merekayasa balik, atau menurunkan kemampuan Perangkat Lunak ke format yang dapat dibaca pengguna, atau bagian apapun darinya atau membuat karya turunan berdasarkan Perangkat Lunak ini. Anda setuju untuk tidak mengeksport atau mengeksport kembali Perangkat Lunak ke negara mana pun yang melanggar undang-undang kontrol ekspor Amerika Serikat atau tidak melanggar kontrol ekspor negara manapun yang berlaku.

Informasi Data Peta

Garmin menggunakan perpaduan antara sumber data pemerintah dan swasta. Hampir semua sumber data berisikan sejumlah data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Di beberapa negara, informasi yang lengkap dan akurat tidak tersedia atau sangat mahal.

Garansi Terbatas Konsumen

Garansi terbatas standar Garmin. Untuk informasi lebih lanjut, buka Garmin.com/support/warranty.



AN TOÀN QUAN TRỌNG VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM

⚠ CẢNH BÁO

Việc không chú ý đến các cảnh báo sau đây có thể dẫn đến tai nạn hoặc va chạm dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Cảnh báo Pin

Pin Li-ion được sử dụng cho thiết bị này.

Nếu không tuân theo các hướng dẫn này, pin có thể bị giảm tuổi thọ hoặc có nguy cơ gây hư hại thiết bị, cháy, nổ hoặc phóng điện, rò rỉ chất điện phân, và/hoặc hư tổn.


- ⚠ **Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với ngọn lửa, tiếng nổ hoặc môi trường nguy hiểm khác.**
- 🚫 **PIN RẤT NGUY HIỂM & CẦN ĐỀ XÀ TÀM TAY TRẺ EM. KHÔNG BAO GIỜ CHO PIN MỎI HOẶC PIN ĐÁ TỪNG SỬ DỤNG VÀO MIỆNG HOẶC BẤT KỶ BỘ PHẬN NÀO CỦA CƠ THỂ.** Chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong có thể xảy ra trong vòng 2 giờ nếu nuốt phải hoặc đặt bên trong cơ thể. Nếu điều này xảy ra hoặc nghi ngờ, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
- Không tháo dỡ, chỉnh sửa, tái chế, đâm thủng hoặc làm hư hại thiết bị hoặc pin.
- Nếu sử dụng bộ sạc pin bên ngoài, chỉ sử dụng phụ kiện được Garmin phê duyệt cho sản phẩm của bạn.
- Chỉ thay pin bằng đúng loại pin thay thế. Sử dụng các loại pin khác có nguy cơ gây cháy hoặc nổ. Để mua các loại pin thay thế, hãy liên hệ với đại lý Garmin của bạn hoặc xem trang web của Garmin.

Cảnh báo thiết bị

- Không nhúng thiết bị hoặc pin vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Để tránh khả năng hư hại đến thiết bị, không để thiết bị tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc tại vị trí có nhiệt độ cao, ví dụ như để dưới ánh nắng mặt trời trong phương tiện không có người chủ ý.
- Không vận hành hoặc lưu trữ thiết bị trong một khoảng thời gian kéo dài, ngoài khoảng nhiệt độ cho phép, được xác định rõ trong sổ tay hướng dẫn được in trong gói sản phẩm.
- Không sử dụng cáp nguồn, cáp dữ liệu và/hoặc bộ đổi nguồn không do Garmin cung cấp hoặc không được chứng nhận phù hợp.

Cảnh báo lắp đặt phương tiện

- Khi lắp đặt thiết bị trong một phương tiện, không đặt thiết bị nơi thiết bị có thể trở lại tầm nhìn của người lái xe trên đường hoặc ① làm xao nhãng với các kiểm soát hoạt động phương tiện như vô lăng, bàn đạp hay cần đẩy truyền động. Không đặt không chắc chắn trên bảng đồng hồ phương tiện ②. Không đặt thiết bị trước hoặc lên trên bất kỳ túi khí nào ③.



- Giá treo trên kính chắn gió không nhất thiết phải gắn vào kính chắn gió trong môi trường hợp. Không đặt giá treo tại khu vực có thể gây mất tập trung nếu giá treo bị tuột. Vệ sinh kính chắn gió sạch sẽ giúp đảm bảo giá treo nằm trên kính chắn gió.

Cảnh báo về điều hướng

Nếu thiết bị Garmin của bạn sử dụng hoặc chấp nhận dữ liệu bản đồ, hãy làm theo hướng dẫn để đảm bảo điều hướng an toàn.

- Luôn sử dụng khả năng phân đoán tốt nhất của bạn và vận hành xe một cách an toàn. Không bị phân tâm bởi thiết bị khi lái xe và luôn ý

thức đầy đủ về mọi điều kiện lái xe. Giảm thiểu thời gian xem màn hình thiết bị khi lái xe.

- Không nhấp nháy đèn, thay đổi cài đặt hoặc truy cập bất kỳ chức năng nào cần sử dụng lâu dài các nút điều khiển trên thiết bị khi lái xe. Dùng xe bên đường một cách an toàn và hợp pháp trước khi thử các hoạt động này.
- Luôn sử dụng sự phán đoán tình huống tốt nhất và giác quan luyện tập thông thường khi đưa ra các quyết định điều hướng. Thiết bị được thiết kế chỉ để cung cấp các gợi ý tuyến đường. Thiết bị không phải thay thế cho sự chú ý và phán đoán tốt. Không đi theo các tuyến đường gợi ý nếu các tuyến đường gợi ý hành trình không đúng luật hoặc có thể đặt xe vào tình huống không an toàn.
- Luôn so sánh cẩn thận thông tin được hiển thị trên thiết bị với tất cả các nguồn điều hướng sẵn có, bao gồm điều kiện thời tiết, bản đồ, biển báo và tình trạng đường mòn/con đường, các hạn chế đường thủy và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn. Luôn giải quyết mọi sự sai lệch hoặc nghi vấn trước khi tiếp tục điều hướng và làm theo các biển báo và tình trạng được hiển thị.
- Chỉ sử dụng thiết bị này như một công cụ hỗ trợ định hướng. Không cố gắng sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào đòi hỏi phải có chính xác hướng, khoảng cách, vị trí hoặc địa hình.
- Luôn lưu ý đến những tác động của môi trường và những rủi ro vốn có của hoạt động này trước khi bắt tay vào các hoạt động trên tuyến đường thực tế, đặc biệt là tác động mà thời tiết và điều kiện đường mòn liên quan đến thời tiết có thể gây ra đối với sự an toàn của hoạt động của bạn. Đảm bảo rằng bạn có thiết bị và vật tư thích hợp cho hoạt động của mình trước khi điều hướng những con đường và lối mòn lạ.

LƯU Ý

Việc không chú ý đến thông báo sau đây có thể gây tổn thương cá nhân hoặc hư hỏng tài sản, hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thiết bị.

Thông báo về pin

Liên hệ với bộ phận xử lý rác thải địa phương của bạn để thải bỏ thiết bị/pin tuân theo luật pháp và quy định địa phương hiện hành.

Những hạn chế theo pháp định về gắn kính chắn gió

Trước khi sử dụng thiết bị trên kính chắn gió, kiểm tra tình trạng và luật địa phương và sắc lệnh nơi bạn lái xe. Một vài luật bang cấm hoặc giới hạn vị trí của các vật thể trên kính chắn gió của moto. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG LÀ GẮN THIẾT BỊ PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ SẮC LỆNH THÍCH HỢP. Luôn gắn thiết bị Garmin của bạn vào vị trí không chắn tầm nhìn của lái xe trên đường. Garmin không đảm bảo bất cứ trách nhiệm nào cho bất cứ tiền phạt, vi phạm hoặc hỏng hóc mắc phải do luật, sắc lệnh bang, địa phương liên quan tới việc sử dụng thiết bị Garmin của bạn.

Thông báo GPS

Thiết bị điều hướng có thể bị suy giảm hiệu suất nếu sử dụng thiết bị điều hướng này gần với bất kỳ thiết bị nào sử dụng mạng băng thông rộng trên mặt đất vận hành gần với các tần số bởi bất kỳ Hệ thống vệ tinh điều hướng toàn cầu (Global Navigation Satellite System-GNSS), như Dịch vụ định vị toàn cầu (Global Positioning Service-GPS) sử dụng. Việc sử dụng các thiết bị như vậy có thể làm suy yếu sự thu nhận tín hiệu GNSS.

Chương trình sản phẩm vì môi trường

Thông tin về chương trình tái chế sản phẩm Garmin và WEEE, RoHS, REACH cũng như các chương trình hướng dẫn tự khác được đăng tải trên Garmin.com/about/Garmin/environment.

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN PHÂN MỀM

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ, PHẢI ĐÓN Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN PHÂN

MỀM SAU ĐÂY. XIN ĐỌC MỘT CÁCH CẨN THẬN HỢP ĐỒNG NÀY.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Garmin và các chi nhánh của nó (sau đây được gọi là "Garmin") cấp cho bạn giấy phép giới hạn để sử dụng phần mềm được đưa vào thiết bị này (sau đây được gọi là "Phần mềm") ở dạng có thể thực thi nhị phân trong vận hành thông thường của sản phẩm. Quyền, các quyền sở hữu và các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Phần mềm vẫn còn hiệu lực với Garmin và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của nó.

Phải thừa nhận rằng Phần mềm là tài sản của Garmin và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của Garmin và được bảo vệ theo luật bản quyền tác giả của Mỹ và các hiệp định bản quyền tác giả quốc tế. Hơn nữa phải thừa nhận rằng cấu trúc, tổ chức và mã Phần mềm, mà đối với mã nguồn không được cung cấp, là các bí mật thương mại có giá trị của Garmin và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của Garmin và Phần mềm ở dạng mã nguồn vẫn là bí mật thương mại có giá trị của Garmin và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của Garmin.

Phải đồng ý không dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, lắp ráp ngược, thiết kế ngược hoặc rút gọn Phần mềm ở dạng có thể đọc được của con người hoặc bất kỳ phần nào hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm này. Phải đồng ý không được xuất khẩu hoặc xuất khẩu lại Phần mềm sang bất kỳ quốc gia nào xâm phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hoặc luật kiểm soát xuất khẩu của bất kỳ quốc gia nào có thể áp dụng khác.

Thông tin dữ liệu bản đồ

Garmin sử dụng kết hợp các nguồn dữ liệu từ chính phủ và tư nhân. Hầu hết tất cả các nguồn dữ liệu đều có dữ liệu không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. Tại một số quốc gia, thông tin bản đồ hoàn chỉnh và chính xác hoặc không thể sử dụng hoặc có giá cao đến mức không thể mua được.

Thời hạn bảo hành dành cho người tiêu dùng

Thời hạn bảo hành tiêu chuẩn của Garmin. Để biết thêm thông tin, truy cập Garmin.com/support/warranty.

