




USER GUIDE

BASECAMP™ 4



**Thanks for choosing
Goal Zero.**



POWER. ANYTHING. ANYWHERE.®

Table of Contents

Basecamp 4

Need Help?	2
What's in the Box	4
Get to know Your Gear	5
Using Your Product	6
Technical Specs	8
FAQs	8
Certifications	9
Français	10
Español	18

Contact

For assistance with your device in the United States, visit our contact page at www.goalzero.com/contact or call 1-888-794-6250. For assistance with your device outside of the United States, contact the local distributor. If you do not have contact information for the local distributor, contact us in the United States and we will help connect you to the local representative.

- **U.S. Phone: 1-888-794-6250**
- **Web: www.goalzero.com/contact**
- **Email: support@goalzero.com**
- **FAQ Page: <https://goalzero.com/pages/faq>**

Ask Our Community

Our loyal customer base is a great source of information from vehicle installs to home back up. See what they have to say or ask a question.

<https://community.goalzero.com/>

Warranty

Please refer to the Limited Warranty here <https://goalzero.com/pages/limited-warranty> for complete details regarding your product's specific warranty.

Returns

- We offer a 30-day money back guarantee.
- If for any reason you are not satisfied with your gear – no hassle returns.
- Please contact us to initiate a return at support@goalzero.com or by phone at 1-888-794-6250
- Please note, 30-Day money back guarantee not applicable on open box products. All sales are final. No returns or exchanges.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read all warnings, instructions and cautions carefully before use to avoid personal injury, property damage or damage to your Goal Zero Products, or any other connected products. Goal Zero reserves the right to update this document without prior notice. Please visit www.goalzero.com to find the latest product information and the most recent version of the User Guide.

WARNINGS

Read all instructions and cautions carefully before use to avoid personal injury or damage to the unit and any connected products.

To ensure proper function, use the certified cable that was provided with your Basecamp 4.

Observe all Input/Output connectors ratings: To avoid fire or electrical shock hazard, observe all ratings on unit, and products you intend to use; check manuals for more information.

DO NOT operate in wet conditions: In order to avoid short circuits or electric shock, do not allow the unit to get wet. Let the unit dry completely before using.


Keep the unit clean and dry: Inspect the unit for dirt, dust, or moisture on a regular basis.

Do not use if damaged.


Any manipulation of the unit or its components will void all warranties.

What's in the Box


1




2



Get to Know Your Gear




Foldable design with
magnetic closure



How to Use The Product

1. Plug the charging pad into a 100 W power source using the USB-C cable that came with the Basecamp 4.
2. Place devices on the charging pad on each individual magnetic ring.
3. A green light will come on to indicate that the device is connected and charging.

IMPORTANT: For best results and efficient charging, always use the USB-C cable provided with the Basecamp 4. If you are plugging it into a USB-C port, make sure that port can output at least 100 W of power. If you cannot plug it into a USB port with 100 W, plug it into a 100 W USB adapter and then plug that into an AC outlet.




Power Sources


Basecamp 4 to 100 W USB-C Outlet




Basecamp 4 to 6th Generation Yeti, 100 W USB-C Outlet



Basecamp 4 to 5th Generation Yeti AC Outlet



Basecamp 4 to AC Outlet thru 100 W power supply



Technical Specs

General:

SKU	95008
Dimensions	16.54 x 3.23 x 0.35 inches (420 x 82 x 9 mm)
Weight	11.04 oz (312.98 g)
Operating Temperature	32°F to 104°F (0° C to 40° C)
INPUTS: USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
OUTPUTS: Wireless	5 W/ 7.5 W/10 W/ 15 W

FAQs

How fast can the Basecamp 4 charge my devices?

Charge times will vary by device. You can charge 4 devices at the same time. Basecamp 4 can charge 1-4 smartphones in about 1-3 hours. Please note that charge times may vary dramatically based on phone make and model, settings, temperature, and more.

Why isn't my device charging as expected?

If your devices aren't charging as expected, check to see if you have your Basecamp 4 plugged into a 100 W power source. Be sure to use the cable that was included with your Basecamp 4 for best results.

What Goal Zero products can I plug the Basecamp 4 into?

The Basecamp 4 works great with our new 6th generation products (Yeti PRO 4000, Yeti 300, 500, & 700).

To use the Basecamp 4 with X-line power stations you'll need a 100-Watt USB-C Charger. Then you can plug it into an AC outlet on your X-line power station.

Technical Specs

FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

ICES-3 (A) / NMB-3 (B) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. (Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada). This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator & body. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10cm entre le radiateur et la carrosserie.

Canadian Certification Consulting, Inc., 2210 Horizon Drive, Suite 17, West Kelowna, BC V1Z 3L4
Tel. No: 1-250-575-1719, E-mail: info@can-cert.com



 **WARNING:** Cancer, Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Contact

Pour obtenir de l'aide concernant votre appareil, consultez notre page Contact sur www.goalzero.com/contact ou appelez le 1-888-794-6250. Pour obtenir de l'aide avec votre appareil en dehors des États-Unis, contactez le distributeur local. Si vous ne disposez pas des coordonnées de votre distributeur local, contactez-nous aux États-Unis et nous vous mettrons en contact avec notre représentant local.

- **U.S.A. Téléphone :** (+01)-1-888-794-6250
- **En ligne :** www.goalzero.com/contact
- **E-mail :** support@goalzero.com
- **Page de FAQ :** <https://goalzero.com/pages/faq>

Interroger notre communauté

Notre clientèle fidèle est une grande source d'informations, qu'il s'agisse d'une installation sur un véhicule ou d'un système de secours à domicile. Voyez ce qu'ils ont à dire ou posez une question.

<https://community.goalzero.com/>

Garantie

Veuillez consulter la garantie limitée ici <https://goalzero.com/pages/limited-warranty> pour obtenir tous les détails concernant la garantie spécifique de votre produit.

Retours

- Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours.
- Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait de votre matériel, vous pouvez nous le retourner — sans aucun problème.
- Veuillez nous contacter pour initier un retour à support@goalzero.com ou par téléphone au 1-888-794-6250
- Veuillez noter que la garantie de remboursement de 30 jours ne s'applique pas aux produits dont la boîte est ouverte. Toutes les ventes sont finales. Pas de retour ni d'échange.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



VEUILLEZ CONSERVER CES CONSIGNES

Veuillez lire attentivement tous les avertissements, consignes et mises en garde avant utilisation initiale afin d'éviter les blessures, les dommages matériels ou les dommages à vos produits Goal Zero ou à tout autre produit connecté. Goal Zero se réserve le droit de mettre ce document à jour sans préavis. Veuillez consulter www.goalzero.com pour obtenir les dernières informations sur le produit et la version la plus récente de ce guide d'utilisation.

AVERTISSEMENTS

Veuillez lire toutes les consignes et mises en garde avec soin avant toute utilisation pour éviter d'éventuelles blessures corporelles ou des dommages sérieux à l'appareil ou tout autre appareil connecté.

Pour garantir un fonctionnement correct, utilisez le câble certifié fourni avec votre Basecamp 4.

Respectez toutes les puissances nominales des connecteurs Entrée/Sortie : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, veuillez observer toutes les indications de puissance nominale sur l'unité et celles des produits que vous souhaitez utiliser ; Veuillez vérifier leurs manuels respectifs pour plus d'informations.

NE PAS le faire fonctionner dans des conditions humides : Afin d'éviter les courts-circuits ou les chocs électriques, ne permettez pas à cet appareil de devenir mouillé. Laissez cet appareil sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.

Gardez l'appareil propre et sec : Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas encrassé, poussiéreux ou humide.


Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Toute manipulation sur l'appareil ou ses composants annulera toutes les garanties.


Qu'est ce qui est inclus

1. Basecamp 4 Plaque de recharge sans fil
2. 1 meter USB-C to USB-C Cable (240 W)


1




2



Apprendre à connaître votre équipement




Conception pliable avec
fixation magnétique



Comment utiliser le produit

1. Branchez la plaque de recharge sur une source d'alimentation de 100 W à l'aide du câble USB-C fourni avec le Basecamp 4.
2. Placez les appareils sur la plaque de recharge sur chaque anneau magnétique individuel.
3. Un voyant vert s'allumera pour indiquer que l'appareil y est connecté et en charge.


IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats et une recharge efficace, utilisez toujours le câble USB-C fourni avec votre Basecamp 4. Si vous le branchez sur un port USB-C, assurez-vous que ce port peut délivrer une puissance d'au moins 100 W. Si vous ne pouvez pas le brancher sur un port USB de 100 W, branchez-le sur un adaptateur USB de 100 W, puis branchez-le sur une prise de courant alternatif.




Vers la source d'alimentation

Sources d'alimentation

Basecamp 4 vers Prise USB-C de 100 W




Basecamp 4 vers Yeti 6e génération, prise USB-C de 100 W



Directement sur le port USB-C


Basecamp 4 vers Yeti 5e génération, Prise de courant alternatif



Doit utiliser une prise de courant alternatif

Alimentation de 100 W

Basecamp 4 vers prise de courant alternatif via une alimentation de 100 W



Alimentation de 100 W

Spécifications techniques

Général :

SKU	95008
Dimensions	420 x 82 x 9 mm
Poids	312,98 g
Température de fonctionnement	de 0 °C à 40 °C
ENTRÉES : USB-C	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A
SORTIES : Sans fil	5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

Foire aux questions

À quelle vitesse le Basecamp 4 peut-il recharger mes appareils ?

Les temps de charge varient en fonction de l'appareil. Vous pouvez charger quatre (4) appareils en même temps. Basecamp 4 peut charger de 1 à 4 smartphones en 1 à 3 heures environ. Veuillez noter que les temps de charge peuvent varier considérablement en fonction de la marque et du modèle du téléphone, des paramètres, de la température, etc.

Pourquoi mon appareil ne se recharge-t-il pas comme prévu ?

Si vos appareils ne se rechargent pas comme prévu, vérifiez que votre Basecamp 4 est branché sur une source d'alimentation de 100 W. Veuillez à utiliser le câble fourni avec votre Basecamp 4 pour obtenir des résultats optimaux.

Quels produits Goal Zero puis-je raccorder au Basecamp 4 ?

Le Basecamp 4 fonctionne parfaitement avec nos nouveaux produits de 6e génération (Yeti PRO 4000, Yeti 300, 500, et 700).

Pour utiliser le Basecamp 4 avec les stations d'alimentation X-line, vous aurez besoin d'un chargeur USB-C de 100 watts. Vous pouvez ensuite le brancher sur une prise CA de votre station d'alimentation X-line.

Spécifications techniques

Déclaration FCC Cet appareil est conforme à l'article 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. Avertissement : Des changements ou modifications non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Note : Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limitations ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoquait des interférences nuisibles à la réception de signaux radiophoniques ou télévisuels, ce qui peut être déterminé en l'allumant et l'éteignant, vous êtes encouragé à essayer de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
3. Connecter l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide

ICES-3 (A) / NMB-3 (B)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. (This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003). Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes à la (aux) source(s) RSS du Service d'Innovation, Sciences et Développement économique canadien. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) Il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et le corps. This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator & body.

Canadian Certification Consulting, Inc., 2210 Horizon Drive, Suite 17, West Kelowna, BC V1Z 3L4 N° de tél. : 1-250-575-1719, E-mail : info@can-cert.com



WARNING: Cancer, Reproductive
Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Contacto

Para obtener asistencia con su dispositivo en Estados Unidos, visite nuestra página de contacto en www.goalzero.com/contact o llame al 1-888-794-6250. Para obtener ayuda con su dispositivo fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor local. Si no dispone de información de contacto del distribuidor local, póngase en contacto con nosotros en Estados Unidos y le ayudaremos a ponerse en contacto con el representante local.

- **Teléfono de EE. UU.: 1-888-794-6250**
- **Web: www.goalzero.com/contact**
- **Correo electrónico: support@goalzero.com**
- **Página de preguntas frecuentes: goalzero.com/pages/faq**

Pregunte a nuestra comunidad

Nuestra fiel base de clientes es una excelente fuente de información, desde instalaciones de vehículos hasta copias de seguridad domésticas. Vea lo que tienen para decir o haga una pregunta

<https://community.goalzero.com/>

Garantía

Consulte la garantía limitada en <https://goalzero.com/pages/limited-warranty> para obtener información completa sobre la garantía específica de su producto.

Devoluciones

- Ofrecemos una garantía de devolución del dinero de 30 días.
- Si por alguna razón no está satisfecho con su equipo, puede devolverlo sin inconvenientes.
- Póngase en contacto con nosotros para iniciar una devolución en support@goalzero.com o por teléfono al 1-888-794-6250
- Tenga en cuenta que la garantía de devolución del dinero de 30 días no se aplica a los productos con embalaje abierto. Todas las ventas son definitivas. No se admiten cambios ni devoluciones.



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea atentamente todas las advertencias, instrucciones y precauciones antes de usar el producto para evitar lesiones personales, daños materiales o daños a sus productos Goal Zero, o cualquier otro producto conectado. Goal Zero se reserva el derecho de actualizar este documento sin previo aviso. Visite www.goalzero.com para encontrar la información más reciente sobre el producto y la versión más reciente de la guía del usuario.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente todas las instrucciones y precauciones antes de usar el producto para evitar daños personales o daños a la unidad y a los productos conectados.

Para garantizar un funcionamiento correcto, utilice el cable certificado que se suministró con su Basecamp 4.

Respete todos los valores nominales de los conectores de entrada/salida: para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, respete todos los valores nominales de la unidad y de los productos que vaya a utilizar; consulte los manuales para obtener más información.

NO operar en condiciones de humedad: para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas no permita que la unidad se moje. Deje que la unidad se seque completamente antes de usarla.

Mantenga la unidad limpia y seca: inspeccione periódicamente la unidad y asegúrese de que no haya suciedad, polvo o humedad.


No utilizar si está dañada.

Cualquier manipulación de la unidad o de sus componentes anulará todas las garantías.


Contenido de la caja

1. Base de carga inalámbrica Basecamp 4
2. 1 meter USB-C to USB-C Cable (240 W)


1




2



Conozca su equipo




Diseño plegable con
cierre magnético



Cómo utilizar el producto

1. Enchufe la base de carga a una fuente de alimentación de 100 W utilizando el cable USB-C que viene con la Basecamp 4.
2. Coloque los dispositivos en la base de carga de cada anillo magnético individual.
3. Se encenderá una luz verde para indicar que el dispositivo está conectado y cargando.


IMPORTANTE: Para obtener los mejores resultados y una carga eficiente, utilice siempre el cable USB-C suministrado con la Basecamp 4. Si lo va a conectar a un puerto USB-C, asegúrese de que ese puerto puede suministrar al menos 100 W de potencia. Si no puede conectarlo a un puerto USB de 100 W, conéctelo a un adaptador USB de 100 W y luego enchúfelo a una toma de CA.




A la fuente de alimentación:

Fuentes de alimentación


Basecamp 4 a toma USB-C de 100 W




Basecamp 4 a Yeti de 6ª generación, toma USB-C de 100 W



Basecamp 4 a Yeti de 5ª generación, toma CA



Basecamp 4 a toma CA mediante fuente de alimentación de 100 W



Especificaciones técnicas

General:

SKU	95008
Dimensiones	420 x 82 x 9 mm
Peso	312.98 g
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
ENTRADAS: USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
SALIDAS: inalámbrica	5 W/ 7.5 W/10 W/ 15 W

Preguntas frecuentes

¿A qué velocidad puede la Basecamp 4 cargar mis dispositivos?

Los tiempos de carga varían según el dispositivo. Puede cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo. Basecamp 4 puede cargar de 1 a 4 smartphones en 1 o 3 horas. Tenga en cuenta que los tiempos de carga pueden variar considerablemente en función de la marca y el modelo de teléfono, los ajustes, la temperatura, etc.

¿Por qué mi dispositivo no carga como debería?

Si sus dispositivos no cargan según lo esperado, compruebe si tiene su Basecamp 4 enchufada a una fuente de alimentación de 100 W. Asegúrese de utilizar el cable incluido con su Basecamp 4 para obtener los mejores resultados.

¿A qué productos Goal Zero puedo conectar la Basecamp 4?

La Basecamp 4 funciona perfectamente con nuestros productos de 6^{ta} generación (Yeti PRO 4000, Yeti 300, 500, y 700).

Para utilizar la Basecamp 4 con estaciones de alimentación X-line necesitará un cargador USB-C de 100 W. A continuación, puede enchufarlo a una toma de CA de su estación de alimentación X-line.

Especificaciones técnicas

Declaración de la FCC. Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Nota: este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

ICES-3 (A) / NMB-3 (B) Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003. (Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada). Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Este equipo cumple con los límites de exposición IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 10 cm entre el radiador y la carrocería. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10cm entre le radiateur et la carrosserie.

Canadian Certification Consulting, Inc., 2210 Horizon Drive, Suite 17, West Kelowna, BC V1Z 3L4
Tel. No: 1-250-575-1719, correo electrónico: info@can-cert.com



 **WARNING:** Cancer, Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov



GOAL ZERO HEADQUARTERS

Draper, UT 84020

1-888-794-6250

Designed in the U.S.A.

Made in China

GOALZERO.COM

REV C