



Radarføler



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Vindu

OMPFP27660NO UTGAVE B6 (NORWEGIAN)



John Deere Ag Management Solutions
Utgave



Introduksjon

Forord

TUSEN TAKK for at du har kjøpt et John Deere-produkt.

LES DENNE HÅNDBOKEN nøye, og lær deg hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Dersom instruksene ikke følges, kan det oppstå personskade eller skade på utstyr. Denne håndboka og sikkerhetsmerkene på produktet kan også være å få på andre språk. (Ta kontakt med din forhandler av John Deere for å bestille.)

DENNE HÅNDBOKEN SKAL BETRAKTES som en permanent del av produktet, og skal følge med ved eventuelt salg av det.

MÅLENE i denne instruksjonshåndboka er oppgitt i både metriske og vanlige amerikanske måleenheter. Bruk kun korrekte reservedeler og skruer/muttre. Metriske skruer og tommeskruer/-muttere kan kreve spesifikke skrunøkler.

Benevnelsene HØYRE OG VENSTRE side er definert i forhold til maskinens eller redskapens kjøreretning fremover.

SKRIV INN

PRODUKTIDENTIFIKASJONSNUMMERET i håndboka. Pass på at alle numrene er korrekt, slik at produktet lettere kan spores opp hvis det skulle bli stjålet. Forhandleren trenger også disse numrene når du bestiller deler. Oppbevar en kopi av identifikasjonsnummeret på et sikkert sted utenfor maskinen eller borte fra produktet.

GARANTIEN gis som en del av John Deeres støtteprogram for kunder som bruker og vedlikeholder utstyret sitt som beskrevet i denne instruksjonshåndboka. Garantien er forklart på garantierklæringen som du skal ha mottatt fra din forhandler.

Med denne garantien kan du være trygg på at John Deere vil stå til ansvar for produktene sine dersom det skulle oppstå feil i løpet av garantiperioden. I visse tilfeller leverer John Deere også forbedringer, ofte uten å kreve betaling fra kunden, selv om garantitiden for produktet er utløpt. Dersom utstyret misbrukes eller endres slik at ytelsen ikke samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene fra fabrikken, blir garantien ugyldig, og John Deere er ikke forpliktet til å foreta forbedringer hos kunden.

Dersom du ikke er den opprinnelige eieren av dette produktet, er det i din egen interesse å ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler for å informere vedkommende om produktets serienummer. Dette gjør at John Deere kan varsle deg om eventuelle relevante saker eller produktforbedringer.

Serienummer: _____

JS56696,0000C4C-78-01AUG25

Bokhandel for teknisk informasjon fra John Deere

Det er ikke sikkert at produktfunksjonaliteten er fullstendig representert i dette dokumentet på grunn av produktendringer etter at dokumentet gikk i trykken. Les den nyeste brukerhåndboken før bruk. Kontakt en forhandler eller gå til techpubs.deere.com for å få et eksemplar.

CZ76372,000071F-78-04AUG25

Innhold

	Side
Sikkerhet	
Vær obs på sikkerhetsinformasjon	03-1
Forstå signalordene	03-1
Følg sikkerhetsanvisningene	03-1
Praktiser sikkert vedlikehold	03-2
Håndtere elektroniske komponenter og braketter på en sikker måte	03-2
Bruke elektronisk display korrekt	03-2
Unngå å bli eksponert for høy radiofrekvens	03-3
Offentliggjøring	
Identifisere datokode	04-1
EU-samsvarserklæring	04-2
Den eurasiske økonomiske union – EAC	04-3
Uavhengig kommunikasjonsmyndighet i Sør- Afrika (ICASA)	04-5

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

Sikkerhet

Vær obs på sikkerhetsinformasjon



T81389—UN—28JUN13

Dette er et sikkerhetssymbol. Når du ser dette symbolet på maskinen eller i håndboken, må du være oppmerksom på faren for personskader.

Følg anbefalte forholdsregler og allment kjente regler for sikker bruk.

DX,ALERT-78-29SEP98

henviser også til sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

DX,SIGNAL-78-05OCT16

Følg sikkerhetsanvisningene



TS201—UN—15APR13

Les nøye all sikkerhetsinformasjon i denne håndboken og på maskinens sikkerhetsmerker. Hold sikkerhetsmerkene i god stand. Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Pass på at nye utstyrskomponenter og reservedeler har de nyeste sikkerhetsmerkene. Nye sikkerhetsmerker kan fås hos John Deere™-forhandleren.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne instruksjonshåndboken.

Lær deg å bruke maskinen og betjeningselementene på riktig måte. Ikke la noen betjene maskinen uten opplæring.

Hold maskinen i god stand. Uautoriserte modifikasjoner på maskinen kan svekke funksjonen og/eller sikkerheten, samt virke negativt inn på maskinens levetid.

Hvis det er noe du ikke forstår i denne håndboken og du trenger assistanse, skal du kontakte John Deere™-forhandleren.

DX,READ-78-01AUG22

Forstå signalordene

 **FARE**

 **ADVARSEL**

 **OBS!**

TS187—78—30SEP88

FARE; signalordet FARE viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

OBS; signalordet OBS viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås. OBS kan også brukes til å advare mot usikker betjening i situasjoner som potensielt kan føre til personskader.

Et signalord – FARE, ADVARSEL eller OBS! – brukes sammen med sikkerhetssymbolet. FARE identifiserer de alvorligste farene. Sikkerhetsmerker med signalordene FARE eller ADVARSEL er plassert i nærheten av bestemte fareområder. Generelle forholdsregler merkes på OBS-sikkerhetsmerker. OBS!

Praktiser sikkert vedlikehold



TS218—UN—23AUG88

Sett deg inn i serviceprosedyren før du utfører arbeid. Hold området rent og tørt.

Du skal aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen mens den er i bevegelse. Hold hender, føtter og klær borte fra kraftdrevne deler. Koble fra all strøm og betjen kontrollene for å avlaste trykket. Senk redskap til bakken. Stopp motoren og sikr maskinen. Hvis utstyrt med, ta ut tenningsnøkkelen, koble fra batteriet, og la maskinen avkjøles.

Sikre alle maskinelementer som må være løftet for vedlikeholdsarbeid.

Hold alle deler i god stand og riktig installert. Reparer skade umiddelbart. Skift ut slitte eller skadde deler. Fjern eventuell ansamling av fett, olje eller smuss.

På selvgående utstyr, koble fra ledningsnettlet fra traktoren før du betjener elektriske systemkomponenter eller utfører sveising på maskinen.

På slept utstyr, koble fra ledningsnettlet fra traktoren før du betjener elektriske systemkomponenter eller utfører sveising på maskinen.

Fall under rengjøring eller arbeid i høyden kan forårsake alvorlig personskade. Bruk en stige eller plattform for å enkelt nå hvert sted. Bruk solide og sikre fotfester og håndtak.

DX,SERV-78-20JAN26

Håndtere elektroniske komponenter og braketter på en sikker måte



TS249—UN—23AUG88

Å falle ned under montering eller fjerning av elektroniske komponenter kan forårsake alvorlige skader. Bruk en stige eller plattform for å enkelt nå hver monteringsposisjon. Bruk robuste og sikre fot- og håndfester. Ikke monter eller fjern komponenter under våte eller isete forhold.

Hvis en RTK-basestasjon skal installeres eller vedlikeholdes på et tårn eller andre høye strukturer, må en sertifisert klatrer utføre dette arbeidet.

Hvis en GPS-mottaksmast skal installeres eller vedlikeholdes på et instrument, må du bruke riktige løfteteknikker og egnet beskyttelsesutstyr. Masten er tung og kan være vanskelig å håndtere. To personer kreves når monteringsposisjonene ikke er tilgjengelige fra bakken eller fra en vedlikeholdsplattform.

DX,WW,RECEIVER-78-24AUG10

Bruke elektronisk display korrekt

Elektroniske display er ekstrautstyr som skal hjelpe føreren utføre arbeid i feltet, øke komforten og gi underholdning. Displayene har et stort utvalg funksjoner. De brukes i mange ulike maskinsystemprogrammer og kan brukes med annet ekstrautstyr som f.eks. håndholdt elektronisk utstyr.

En sekundærenhet er en enhet som ikke kreves for å bruke maskinen til dens primære drift. Føreren er alltid ansvarlig for trygg bruk av og kontroll over maskinen.

Gjør følgende for å unngå personskader under drift av maskinen:

- Plasser displayet i henhold til installasjonsinstruksjonene. Kontroller at enheten er forsvarlig festet og ikke hindrer førerens sight eller er i veien for betjeningselementene for maskinen.
- Ikke bli distrauert av displayet. Vær årvåken. Følg med på maskinen og hva som foregår i omgivelsene.
- Du må ikke endre innstillinger eller åpne funksjoner som krever lengre bruk av displaykontrollene mens maskinen er i bevegelse. Stopp maskinen på et trygt

sted og sett den i parkeringsstilling før du utfører slike handlinger.

- Still aldri inn volumet så høyt at du ikke kan høre veitrafikken og nødutrykninger.

For å fremme trygg bruk kan enkelte funksjoner på displayene være deaktivert med mindre maskinbevegelsen er begrenset og/eller maskinen er parkert. Manglende overhold av denne sikkerhetsregelen kan være i strid med gjeldende lov, og kan føre til skader, alvorlige personskader eller døden.

Du må bare bruke tilgjengelige displayfunksjoner når forholdene tillater trygg bruk og det er i samsvar med aktuelle instruksjoner. Overhold alltid reglene for trygg trafikk, nasjonale og lokale lover og trafikkregler når du bruker ekstrapstyr.

DX,ELEC,DISPLAY-78-13JAN15

Unngå å bli eksponert for høy radiofrekvens



PC12632—UN—04JUN10


Forhindre skade fra bestråling fra felter med høy radiofrekvens på radarsensoren. Ikke berør radarens systemet overfører.

Koble alltid fra strømmen til radarsensoren før du monterer eller utfører service.

Radarsensoren skal alltid ha en avstand på minst 20 cm (7,9 in) fra operatøren eller personer i nærheten.

ck71239,1769797929401-78-30JAN26

Identifisere datokode



PC701286—UN—29JAN26

Produktmerke



PC25149—UN—20DEC17

Datokode

A—Datokode (produksjonsdato)

B—Produksjonsår

C—Produksjonsmåned

D—Produksjonsdag

Bruk datokoden (A) på produktmerket til å identifisere produksjonsdatoen. "YYYY" (B) identifiserer produksjonsåret, "MM" (C) identifiserer produksjonsmåned og "DD" (D) identifiserer produksjonsdagen.

MERK: Månednummeret for produksjonen går fra 01 til 12.

Dagsnummeret for produksjon går fra 01 til 31.

Datokode		
YYYY	Produksjonsår	Eksempel: 2011, 2012, 2013....
MM	Månednummer for produksjonsår	Eksempel: 01, 02, 03...12
DD	Dagnummer for produksjonsmåned	Eksempel: 01, 02, 03...31

CH177NN,1769693237970-78-29JAN26

EU-samsvarserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at:

Produktnavn: Radarføler
Modell(er): PH85241786

oppfyll(er) alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Radioutstyrsdirektiv (RED)	2014/53/EU	Vedlegg II av direktivet
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet	2014/30/EU	Vedlegg II av direktivet
Lavspenningsdirektivet	2014/35/EU	Vedlegg III av direktivet

Produktet er i samsvar med følgende standarder og/eller andre rettleidende dokumenter:

ISO 14982:2009	IEC 62368-1
EN ISO 13788-1:2018	EN 300 440-2 V2.1.1
EN 55035:2017/A11:2020	EN 62311
EN 301 489-1 V2.2.3	EN 55032:2012/AC:2013
EN 301 489-3 V2.1.1	

Navn og adresse til ansvarlig person i EU som har autorisasjon til å samle den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Walldorf
GmbH & Co. KG
Kundestøtte
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@John-
Deere.com

Denne samsvarserklæringen er utstedt ene og alene på produsentens ansvar.

Sted for erklæringen: Fargo, North Dakota, USA
Dato for erklæringen: 19. september 2025
Produksjonsenhet: Deere & Company, Moline, IL 61265

Signert: Micheal Schlichtmann
Navn: Micheal Schlichtmann
Tittel: Engineering Manager, Controller & Sensor Modules



DXCE01—UN—28APR09

CH177NN,1767684513763-78-06JAN26

Den eurasiske økonomiske union – EAC

Radar Sensor, EU

Eurasian Economic Union

Information for products that have a mark of conformity with the requirements of the EAEU technical regulations

Manufacturer: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Product: Radar Sensor

Model: PH85241786

Factory:

- ISG – Fargo (Plant), 1441 44th Street NW, Fargo, ND 58102, USA
- ISG – Torreon, Boulevard Ferropuertos #305, Parque Industrial Ferropuertos Torreon, Coahuila 27400, Mexico

Name and address of the authorized representative in the territory of the Eurasian Economic Union:

"Central Laboratory" LLP.

Address: Bogenbai Batyra street, 248, office 28, 3rd floor, 050000, Almaty, Kazakhstan.

For technical support, please contact your dealer.



Radarsensor EAC på engelsk

PC701290—UN—09FEB26

Радар датчигі, ЕО

Еуразиялық Экономикалық Одақ

EAEU техникалық шарттарының талаптарына сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, АҚШ

Өнім: Радарлық сенсор

Үлгі: PH85241786

Зауыт:

- ISG - Fargo (зауыт) 1441 44-ші Солтүстік Фарго көшесі, Солтүстік Дакота, 58102 АҚШ

- ISG - Torreon Ferropuertos бульвары #305, Parque Industrial Ferropuertos Torreon, Coahuila 27400 Мексика

Еуразиялық Экономикалық Одақ аумағындағы уәкілетті өкілдің атауы мен мекенжайы:

“Орталық зертхана” ЖШС.

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы, 050000, Бөгенбай батыр көшесі, 248, кеңсі 28, 3-қабат.

Техникалық қолдау алу үшін дилерге хабрласыңыз.



Radarsensor EAC på kasakhisk

PC701289—UN—09FEB26

Радиолокационный датчик, для стран ЕС

Евразийский экономический союз

Информация о продукции, имеющей знак соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС

Изготовитель: Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA (США)

Изделие: радиолокационный датчик

Модель: PH85241786

Завод:

— ISG — Fargo (Plant), 1441 44th Street NW, Fargo, ND 58102, USA (США)

— ISG — Torreon, Boulevard Ferropuertos #305, Parque Industrial Ferropuertos Torreon, Coahuila 27400, Mexico (Мексика)

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского экономического союза:

ТОО "Центральная лаборатория".

Адрес: ул. Богенбай Батыра, д. 248, каб. 28, 3-й этаж, 050000, Алматы, Казахстан.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



PC701291—UN—09FEB26

Radarsensor EAC på russisk

CH177NN,1767684523460-78-06FEB26

Uavhengig kommunikasjonsmyndighet i Sør-Afrika (ICASA)



PC701288—UN—05FEB26

ICASA-sertifikat

CH177NN,1767684526903-78-04FEB26

Indeks

E

Elektronisk display, korrekt bruk 03-2

S

Signalord, forstå 03-1

Sikkerhet

 Sikkert vedlikehold, praksis 03-2