





EN **Press and hold the power button to start or turn off your eReader.**

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR    | Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation afin d'allumer ou d'éteindre votre liseuse.   |
| IT    | Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere il tuo eReader.              |
| ES-ES | Mantén pulsado el botón de encendido para encender o apagar tu eReader.                       |
| ES-MX | Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar tu eReader.                    |
| PT-PT | Prima e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ligar ou desligar o seu eReader.  |
| PT-BR | Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para iniciar ou desativar seu eReader.         |
| DE    | Halten Sie den Ein/Aus-Schalter länger gedrückt, um Ihren eReader ein- oder auszuschalten.    |
| NL    | Houd de aan/uit-knop ingedrukt om je eReader in of uit te schakelen.                          |
| TR    | eOkuyucu'nuzu başlatmak veya kapatmak için güç düğmesini basılı tutun.                        |
| SE    | Håll strömknappen intryckt för att starta eller stänga av din läsplatta.                      |
| DK    | Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke din e-bogslæser.                     |
| FI    | E-lukulaite käynnistetään tai sammutetaan painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna. |
| NO    | Trykk og hold inne strømknappen for å starte eller skru av din eReader.                       |
| JA    | 電源をオンまたはオフにするには、電源ボタンを長押しします。                                                                 |
| ZH-TW | 長按電源按鈕以開啟或關閉電子書閱讀器。                                                                           |
| ZH-CN | 按住电源按钮启动或关闭您的阅读器。                                                                             |



EN **If necessary, charge by connecting to a power source.**

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| FR    | Si nécessaire, rechargez en connectant à une source d'énergie.               |
| IT    | Se necessario, carica collegandolo a una fonte di alimentazione.             |
| ES-ES | Cuando sea necesario, cárgalo conectándolo a una fuente de energía.          |
| ES-MX | En caso de ser necesario, cárgalo conectándolo a una fuente de poder.        |
| PT-PT | Se necessário, carregue ligando a uma fonte de energia.                      |
| PT-BR | Se necessário, carregue conectando a uma fonte de alimentação.               |
| DE    | Wenn nötig, können Sie ihn an einer Stromquelle aufladen.                    |
| NL    | Laad het apparaat indien nodig op door hem aan te sluiten op een stroombron. |
| TR    | Gerekliyorsa, bir güç kaynağına bağlayarak şarj edin.                        |
| SE    | Ladda vid behov genom att ansluta till en strömkälla.                        |
| DK    | Om nødvendigt oplader du ved at koble til en strømkilde.                     |
| FI    | Laite ladataan tarvittaessa kytkemällä se virtalähteeseen.                   |
| NO    | Om nødvendig lader du opp ved å koble til en strømkilde.                     |
| JA    | 必要に応じて、電源に接続して充電します。                                                         |
| ZH-TW | 若有需要，請連接電源以充電。                                                               |
| ZH-CN | 如有必要，请连接到电源进行充电。                                                             |



## Need some help?

Vous avez besoin d'aide ?  
Hai bisogno di aiuto?  
¿Necesitas ayuda?  
Precisa de ajuda?  
Brauchen Sie Hilfe?  
Heb je hulp nodig?  
Yardıma ihtiyacınız var mı?  
Behöver du hjälp?  
Brug for hjælp?  
Tarvitsetko apua?  
Trenger du litt hjelp?  
ご質問はこちらから  
是否需要協助?  
需要帮助?



## Download the free Kobo App

Enjoy reading on your  
smartphone or tablet.



[kobo.com/apps](https://kobo.com/apps) >

**Télécharger l'application Kobo gratuite**  
Profitez de vos lectures sur  
smartphone ou tablette.

**Scarica l'app Kobo gratuita**  
Leggi sul tuo smartphone o tablet.

**Descargar la aplicación Kobo gratuita**  
Disfruta leyendo en tu smartphone  
o tableta.

**Descargar la aplicación Kobo gratis**  
Disfruta de leer en tu smartphone o  
tableta.

**Descarregue a Aplicação Kobo gratuita**  
Desfrute da leitura no seu  
smartphone ou tablet.

**Baixe o aplicativo Kobo grátis**  
Desfrute de suas leituras no  
smartphone ou tablet.

**Laden Sie die kostenlose Kobo App herunter**  
Viel Spaß beim Lesen auf Ihrem  
Smartphone oder Tablet.

**Download de gratis Kobo-app**  
Geniet van lezen op je smartphone  
of tablet.

**Ücretsiz Kobo Uygulamasını indir**  
Akıllı telefonunuzda veya  
tabletinizde okumanın keyfine varın.

**Ladda ned den kostnadsfria Kobo-appen**  
Läs på din smartphone eller  
surfplatta.

**Download den gratis Kobo app**  
God fornøjelse med læsningen på din  
smartphone eller tablet.

**Lataa ilmainen Kobo-sovellus**  
Nauti lukemisesta älypuhelimellasi  
tai tabletillasi.

**Last ned den gratis Kobo-appen**  
Benytt deg av muligheten til å lese på  
din smarttelefon eller ditt nettbrett.

**Kobo アプリをダウンロード**  
スマートフォンまたはタブレットで読書  
をお楽しみください。

**下載免費 Kobo 應用程式**  
在智慧型手機或平板電腦上享受閱讀  
的樂趣。

**下載免費的 Kobo 应用程序**  
在自己的智能手机或平板电脑上享受  
阅读的乐趣。

# kobo elipsa

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide  
Breve guida introduttiva  
Guía de inicio rápido  
Guia de início rápido  
Schnellstartanleitung  
Snelstart gids  
Hızlı Başlama Kılavuzu  
Snabbstartsguide  
Opstartsvejledning  
Pikakäynnistysopas  
Hurtigstartguide  
クイックスタートガイド  
快速入門指南  
快速启动指南