





KOSPET ORB/PULSE

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់


បញ្ជីផលិតផល



នាឡិកាឆ្លាតវៃ



ខ្សែ




ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក



សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

អំពីនាឡិកា




ការសាកថ្មនាឡិកា

- សូមសាកថ្មនាឡិកាឱ្យពេញ មុនពេលប្រើលើកដំបូង។
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB របស់ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិកត្រូវដោតចូលទៅក្នុងអាដាប់ទ័រថាមពល ឬរន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រដើម្បីដំណើរការ។
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម៉ាញ៉េទិចរបស់ខ្សែសាកនឹងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅខាងក្រោយនាឡិកា។ នៅពេលសាកថ្ម សូមប្រាកដថាបន្ទះលោហៈនៅខាងខ្នងនាឡិកាត្រូវបានដកភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងឧបករណ៍សាកម៉ាញ៉េទិចរបស់ស្ថាប័នសាក។

កំណត់ចំណាំ៖

- សូមប្រើខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក KOSPET ដើមដើម្បីសាកនាឡិកា។ មុនពេលសាកថ្ម សូមប្រាកដថាទាំងខ្សែសាក និងនាឡិកាស្ងួត និងស្អាត។
- សូមប្រើអាដាប់ទ័រថាមពលដែលមានចរន្ត 500mA ឬខ្ពស់ជាងនេះ បើយកត្រូវបានដោតត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។



មើលការណែនាំអំពីការពាក់ និងការថែទាំ

ការសម្អាត និងថែទាំបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក។

បន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក សូមត្រូវនាឡិកាភ្លាមៗ ដើម្បីយកទឹកសំណល់ចេញពីរន្ធក្នុងស្រោមនាឡិកា។ ដូតតូនាឡិកា និងខ្សែដោយត្រួតពិនិត្យទំនើបដោយទឹកស្អាត។ ទុកឱ្យស្ងួតទាំងស្រុង មុនពេលពាក់នាឡិកាជាថ្មី ដើម្បីការពារមានកំណរំបិលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់នាឡិកា។

គន្លឹះសម្អាតបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណ

បន្ទាប់ពីសកម្មភាពពលកម្មខ្លាំង (ឧទាហរណ៍ ការរត់ ការឡើងភ្នំ ការជិះកង់) ញើស និងជាតិអាស៊ីតអាចកកកុញនៅលើនាឡិកា។ សូមលាងសម្អាតនាឡិកាដោយទឹកស្អាត ហើយសម្ងួតវាភ្លាមៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រេះរ៉ាំរ៉ៃ។

ចំណាំ៖ អ្នកអាចពាក់នាឡិកានេះពេលហាត់ប្រាណ នៅពេលមានភ្លៀង ឬក្នុងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតាផ្សេងទៀត។ សូមជៀសវាងការពាក់វាពេលហែលទឹក ឬផុសទឹក។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្អាត

កុំប្រើសាប៊ូ ដែលលាងដៃ សាប៊ូកកសក់ ឬសារធាតុគីមីអាក្រក់ផ្សេងៗ សម្អាតនាឡិកា ជៀសវាងមានសមាសធាតុសេសសល់ដែលនាំឱ្យរលាកស្បែក ឬការខូចខាតគ្រឿងបន្លាស់។

ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការសម្អាតមិនត្រឹមត្រូវ ឬការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី មិនត្រូវបានគ្របរាប់បញ្ចូលក្នុងការធានាជួសជុលនោះទេ។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នលើបរិស្ថានក្នុងការប្រើប្រាស់

ដើម្បីរក្សាភាពធន់នឹងទឹករបស់នាឡិកា សូមកុំដាក់នាឡិកាទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម

- ហិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ ស្នូណា ផ្កាឈូកក្តៅ)
- សម្ពាធទឹកខ្ពស់ (ឧ. មុជទឹក ជិះស្ទីទឹក)
- វត្ថុរ៉ាំរ៉ៃដែលមានសារធាតុច្រេះខ្លាំង ឬការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូអ៊ែរវិទ្យុសកម្ម

ចំណាំ៖ ការប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ បង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់រើករិលរបស់ gasket ដែលអាចនាំឱ្យមានការជ្រាបទឹក។

ការទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី

មុនពេលប្រើនាឡិកាឆ្លាតវៃ សូមទាញយកកម្មវិធី Apexmove អ្នកអាចចូលមើលទិន្នន័យសុខភាព និងកាយសម្បទាបន្ថែមទៀត និងកំណត់ការកំណត់ផ្សេងៗតាមបំណង ដែលជួយឱ្យអ្នកទទួលបានជីវិតនៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្មជាងមុន។

វិធីសាស្ត្រទី 1៖

ស្កេនកូដ QR នៅខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។



កូដ QR របស់កម្មវិធី



Apexmove

វិធីសាស្ត្រទី 2៖


បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ "Apexmove" នៅក្នុង Apple App Store ឬ Google Play Store ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។



App Store




Google Play



ការចុះបញ្ជីគណនីកម្មវិធី និងឡក់អ៊ីន

1. នៅពេលដែលការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់ សូមបើកកម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យវាចូលប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ ហើយផ្តល់សំនុំអនុញ្ញាតចាំបាច់ផ្សេងទៀតនៅលើនាឡិកាឆ្លាតវៃ។
2. ដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍យ៉ាងពេញលេញនូវមុខងារទាំងអស់របស់ smartwatch សូមចុះបញ្ជីគណនី និងចូលទៅក្នុង App មុនពេលប្រើប្រាស់។



ការផ្គូផ្គងនិងការភ្ជាប់



វិធីសាស្ត្រទី 1៖

- ① ចុចហ្វូងនាឡិកាគាស់រយៈពេល 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា ជ្រើសរើសភាសា ហើយចូលទៅក្នុងចំណុចបញ្ចូលកូដ QR។
- ② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
- ③ ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាស្កេនដើម្បីផ្គូផ្គងនាឡិកា។



វិធីសាស្ត្រទី 2៖

- ① ចុចក្បាលបង្វិលឱ្យជាប់ 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា។
- ② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
- ③ ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍កម្មវិធី ស្វែងរក "KOSPET ORB/PULSE" ពីឧបករណ៍នៅក្បែរ ហើយចុចដើម្បីផ្គូផ្គងឧបករណ៍។




ប្រតិបត្តិការតាមការងារដៃ



អូសចុះក្រោម៖
អូសចុះនៅលើទំព័រដើម ដើម្បីចូលប្រើមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា។
ប៉ះប្រតិបត្តិការ + ដើម្បីប្តូរតាមបំណង។




អូសឡើងលើ៖
អូសឡើងនៅលើទំព័រដើម ដើម្បីចូលប្រើកាតផ្លូវកាត់។
ប៉ះនិមិត្តសញ្ញាតែសម្រួលខាងក្រោម
ដើម្បីប្តូរតាមបំណង។



អូសទៅស្តាំ៖
អូសទៅស្តាំលើទំព័រដើម ដើម្បីមើលការជូនដំណឹងដែលមិន
ទាន់អាន។



អូសទៅឆ្វេង៖
បញ្ជាក់ទៅឆ្វេងនៅលើអក្ខរក្រងដើម ដើម្បីចូលបញ្ជីក
ម្មវិធី។



1. បង្វិលក្បាលបង្វិល៖

- a. នៅលើបញ្ជីកម្មវិធី និងទំព័រផ្សេងទៀត អាចអូសរម្ងេង/ចុះតាមជម្រើស។
- b. នៅលើទំព័រកែសម្រួលមុខនាឡិកា អាចប្តូរមុខនាឡិកា។
- c. កំឡុងពេលចាត់ត្រូវ/ការហៅទូរស័ព្ទតាមប្លូធូស អាចកែតម្រូវកម្រិតសំឡេង។

2. ចុចក្បាលបង្វិលម្តង៖

- a. ដាស់អ្នកក្នុងនាឡិកា នៅពេលអ្នកក្នុងបិទ។
- b. នៅលើទំព័រដើម ចុចចូលបញ្ជីកម្មវិធី។
- c. នៅលើទំព័រផ្ទេរទិន្នន័យ (លក់/បង់បង់ប្រចាំថ្ងៃ) ដើម្បីបញ្ជូនទៅអ្នកដទៃ។
- d. អំឡុងពេលហាត់ប្រាណ ចុចផ្អាក/ចាប់ផ្តើមការហាត់ប្រាណ។
- e. នៅក្នុងស្វ័យយ៉ាង/កន្លែងពេលវេលា ដើម្បីផ្អាក/បន្ត។


3. ចុចក្បាលបង្វិលឱ្យជាប់៖

- a. នៅពេលដែលនាឡិកាបានបិទ ចុចជាប់ 3 វិនាទី ដើម្បីបើក។
- b. នៅពេលនាឡិកាបានបើក ចុចជាប់រយៈពេល 3 វិនាទី ដើម្បីបិទ/ចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។
- c. នៅពេលនាឡិកាបានបើក ចុចជាប់ជាង 8 វិនាទី ដើម្បីបង្ខំឱ្យចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។
- d. នៅក្នុងទម្រង់សន្សំថ្ងៃពេល ចុចជាប់ 5 វិនាទី ដើម្បីចេញពីទម្រង់សន្សំថ្ងៃពេល។
- e. អំឡុងពេលហាត់ប្រាណ ចុចបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណ និងរក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតនៃការហាត់ប្រាណ។

ការដំឡើងការហៅទូរស័ព្ទតាមបច្ចុស



(អាចប្រើបានទាំង iPhone និងទូរស័ព្ទ Android)

នៅពេលដែលនាឡិកាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកម្មវិធី សូមប៉ះ 'ផ្ទៃផ្ទាំង' នៅក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីបើកការហៅទូរស័ព្ទតាមបច្ចុស។



ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព OTA

បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ > ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីគោល ដើម្បីទាញយកកំណែកម្មវិធីគោលចុងក្រោយបំផុត។



លក្ខណៈបច្ចេកទេស

ORB		PULSE	
ប្រេកង់	ថាមពល (EIRP)	ប្រេកង់	ថាមពល (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.65 dBm BLE: 4.56 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

គោលការណ៍ធានា

សម្រាប់ផលិតផលដែលបានទិញពីហាងផ្លូវការលើបណ្តាញរបស់ KOSPET (<http://www.kospet.com>) សូមចូលទៅកាន់ <https://kospet.com/pages/warranty-policy> សម្រាប់គោលនយោបាយធានា។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់បន្ថែម សូមសរសេរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់៖

· ប្រអប់សំបុត្រអ៊ីមែល: support@kospet.com

· Call: +1 (507) 668-8466 (ម៉ោងសម័យកម្ពុជា ចំនួនដល់ស្ករ, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

សម្រាប់ការទិញដែលបានធ្វើឡើងនៅលើ Amazon សូមទាក់ទង៖ smartwatch.amz@gmail.com.

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

· សូមកុំដាក់នាឡិកាក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬដាក់វានៅជិតប្រភពកំដៅ ដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ឡ មីក្រូវ៉េ ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅទឹក ព្រោះកំដៅខ្លាំងពេកអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទះថ្ម និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។

· ផលិតផលនេះប្រើថ្នាំតូតាតុ polymer ដែលមិនអាចដកចេញបាន។ដើម្បីជៀសវាងការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមាន ហាមដាច់ខាតបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតតាមការចុះបញ្ជី។

· ខណៈពេលដែលនាឡិកាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមិនជ្រាបទឹកមុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ ការពាក់ និងការកូតកកិត ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពបំផុសនៃស្រទាប់។ សូមប្រើនាឡិកាដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលហែលទឹក ឬមុជទឹក ហើយជៀសវាងពាក់វានៅក្នុងស្នូល ឬពេលងូតទឹកក្ដៅ។

· ផលិតផលនេះមិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេ ហើយមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើវាគ្មានវិជ្ជាជីវៈនៃស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយឡើយ។ លទ្ធផលរកឃើញទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។

ការព្រមាន FCC ៖

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់អាចចាត់ទុកជាមោឃៈសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖

- (1) ឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបង្កការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ
- (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការរំខានគ្រប់បែបដែល រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី។

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ ៖

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- តាំងទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។
- បង្កើនការបំបែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។
- ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងព្រំនៅលើសៀគ្វីដែលខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។
- ពិគ្រោះជាមួយលម្អិតអ្នកលក់ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម FCC

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មរបស់ FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិយាកាសដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ក្រុមហ៊ុនផលិត:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

អាសយដ្ឋាន:

34/F, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

ផលិតនៅប្រទេសចិន

សៀវភៅណែនាំនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ KOSPET។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបកស្រាយចុងក្រោយ ហើយអាចធ្វើការកែប្រែសៀវភៅណែនាំនេះបានគ្រប់ពេល ប្រសិនបើចាំបាច់។ សូមយោងទៅកាន់កំណែថ្មីបំផុតដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ KOSPET។ ការពិពណ៌នាលក្ខណៈពិសេសនៅទំព័រខាងលើត្រូវបានផ្តល់ជាសេចក្តីយោងប៉ុណ្ណោះ។