




KOSPET TANK T4/M4


ব্যবহারবিধি

প্যাকিং তালিকা


স্মার্টওয়াচ [স্ট্র্যাপ সহ], ম্যাগনেটিক চার্জিং ডক [কবেল সহ], ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল




স্মার্টওয়াচ



ম্যাগনেটিক চার্জিং ডক [কবেল সহ]




স্ট্র্যাপ



ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল

ঘড়ি সম্পর্কে



1	UP বোতাম	বকিল্পগুলি স্ক্রোল করে উপরে যত্নে একবার UP বোতাম টপ্পুন।
2	DOWN বোতাম	বকিল্পগুলি স্ক্রোল করে নচি যত্নে একবার DOWN বোতাম টপ্পুন।
3	SEL বোতাম	• পাওয়ার চালু / বন্ধ করতে SEL বোতাম টপ্পুন এবং ধরে রাখুন। • অ্যাপ তালিকা প্রবেশ করতে / হোম স্ক্রিনি ফিরে যত্নে একবার SEL বোতাম টপ্পুন।
4	BACK বোতাম	BACK বোতামটি লিফা গণনা করতে / অন্যান্য পৃষ্ঠায় ফিরে যত্নে ব্যবহার করা যত্নে পারবে।
5	হার্ট রটে সেন্সর	
6	চার্জিং পোর্ট	

নোট:

- ঘড়িটি চার্জ করার জন্য অনুগ্রহ করে আসল KOSPET চার্জারটি ব্যবহার করুন। চার্জ দেওয়ার আগে, দয়া করে নিশ্চিত করুন যে চার্জার এবং ঘড়ি উভয়ই শুকনো এবং পরিস্কার।
- অনুগ্রহ করে 500mA বা তার বেশি আউটপুট কারেন্ট সহ একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি নিরাপত্তা মান পূরণের জন্য প্রযোজ্য।



ঘড়ির পরধান এবং যত্নের টপিস

জল কার্যকরমের পরে পরধিকার এবং রক্ষণাবেক্ষণ

জলের ক্রিয়াকলাপের (যমেন, সাঁতার কাটা, সারুফাং) পরে, ঘড়ির কসেরে ছদির থেকে অবশিষ্ট জল অপসারণের জন্য দয়া করে ঘড়িটি দ্রুত ঝাঁকান এবং পরধিকার জলে ভজিয়ে নরম কাপড় দিয়ে ঘড়ির বর্ডা এবং স্ট্র্যাপটি মুছুন। ঘড়িটি আবার পরার আগে সম্পূর্ণ শুকাতে দিনি যাতে লবণ জমা না হয় যা ঘড়ির স্বাভাবিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করতে পারে।

ওয়ার্কআউটের পরে পরধিকার করার টপিস

তীব্র কার্যকলাপের (যমেন, দৌড়ানো, হাইকিং, সাইকেল চালানো) পরে, ঘাম এবং অ্যাসিডিক অবশিষ্টাংশ ঘড়িতে জমা হতে পারে। দীর্ঘময়াদী ক্ষয় কমাতে দয়া করে ঘড়িটি পরধিকার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং দ্রুত শুকিয়ে নিন।

পরধিকারের সতর্কতা

ঘড়ি পরধিকার করার সময় সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, শ্যাম্পু বা অন্যান্য কঠোর রাসায়নিক ব্যবহার করবেন না, যাতে ত্বকের জ্বালা বা অবশিষ্টাংশের কারণে উপাদানের ক্ষতি না হয়।

অনুপযুক্ত পরধিকার বা রাসায়নিকের সংস্পর্শের কারণে ডিভাইসের ত্রুটি বা ক্ষতিওয়ারেন্টের আওতায পড়ে না।

ব্যবহারের পরবিশেষত সতর্কতা

ঘড়ির জল প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নমিনলখিতি অবস্থার সম্মুখীন হবেন না।

- উচ্চ-তাপমাত্রার পরবিশে (যমেন, সৌনা, গরম ঝরনা)
- তীব্র ক্ষয়কারী তরল বা UV/রডিয়েশনের সংস্পর্শে

বহির্ভূতঃ চরম পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে গ্যাসকন্টেইনারে ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়, যার ফলে পানি প্রবণে করতে পারে।

অ্যাপ ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন

স্মার্টওয়াচটি ব্যবহার করার আগে, অনুগ্রহ করে Apexmove অ্যাপটি ডাউনলোড করুন যখনই আপনি আরও স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস ডেটা অন্তর্ভুক্তি অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং বিভিন্ন স্টেটস কাস্টমাইজ করতে পারবেন, যা আপনাকে একটি স্বাস্থ্যকর এবং আরও সক্রিয় জীবনধারা গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।

পদ্ধতি ১:

অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে নচি্রে QR কোডটি স্ক্যান করুন।



অ্যাপ QR কোড




Apexmove



App Store



Google Play



অ্যাপ নবিন্দন এবং লগইন

1. অ্যাপটি আপনার ফোনে অনুমতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করবে। আমরা আপনার ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এই তথ্যের সম্পূর্ণ নথিপত্র নিশ্চিত করতে এই তথ্য ব্যবহার করব।




2. স্মার্টওয়াচের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে, অ্যাপটি ব্যবহার করার আগে অনুগ্রহ করে নবিন্দন করুন এবং আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন এবং অ্যাপটিকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিন।



জোড়া লাগানো এবং সংযোগ




পদ্ধতি ১:

- ১ ঘড়িটি চালু করতে, ভাষা নির্বাচন করতে এবং QR কোড ইন্টারফেসে প্রবেশ করতে SEL বোতামটি ৩ সেকেন্ডের জন্য টিপুন এবং ধরে রাখুন।
- ২ অ্যাপটি খুলুন এবং My > My Device-এ যান।
- ৩ স্ক্যানিং আইকনটি নির্বাচন করুন এবং QR কোড স্ক্যান করে প্যোরিং সম্পূর্ণ করুন।



পদ্ধতি ২:

- ১ ঘড়িটি চালু করতে SEL বোতামটি ৩ সেকেন্ডের জন্য টিপুন এবং ধরে রাখুন।
- ২ অ্যাপটি খুলুন এবং My > My Device-এ যান।
- ৩ ডিভাইস যোগ করুন আইকনটি নির্বাচন করুন, কাছাকাছি ডিভাইসগুলি থেকে "KOSPET TANK M4/T4" খুঁজুন এবং ডিভাইসটি জোড়া লাগাতে আলতো চাপুন।




অঙ্গভঙ্গ অপারশেন



নচিৰে দকিৰে সোঁয়াইপ কৰুন:

নখিনতৰণ কৰেদুৱৰে পুৰবশে কৰত হোম স্ক্ৰিনি। নচিৰে দকিৰে সোঁয়াইপ কৰুন যখনে আপন পিৱাসঙ্গকি বশৈষ্টিয়গুলা কাস্টমাইজ কৰত পাবনে।



উপৰে সোঁয়াইপ কৰুন:

শৰ্টকাট কাৰ্ডগুলা অযাক্সেসে কৰত হোম স্ক্ৰিনি উপৰে সোঁয়াইপ কৰুন।



ডানদকিৰে সোঁয়াইপ কৰুন:

অপঠতি বজিঞপুত দখেত হোম স্ক্ৰিনি। ডানদকিৰে সোঁয়াইপ কৰুন।



বাম দকিৰে সোঁয়াইপ কৰুন:



অযাপ তালকিয় পুৰবশে কৰত হোম স্ক্ৰিনি। বাম দকিৰে সোঁয়াইপ কৰুন।

বটী কলিং সটেআপ

ঘড়ীটির স্বাভাবিক ব্যবহার নশ্চতি করতে, অ্যাপারে সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে, BT কলিং সক্ষম করতে অ্যাপারে "পয়ের" এ ট্যাপ কনুন।

অ্যান্ড্রয়ডে ফোনের সাথে ঘড়ীটি পয়ের করার সময়, অনুগ্রহ করে ঘড়ীতে BT পয়েরিং নশ্চতি কনুন।

BT কলিং বশেষ্ট্রের স্বাভাবিক ব্যবহার নশ্চতি করতে, অনুগ্রহ করে  ওয়াক চালু রাখুন।





অ্যান্ড্রয়ডে ফোনের জন্য




OTA আপডেট

ঘড়ীটি ব্যবহার করার আগে, অনুগ্রহ করে অ্যাপটি খুলুন এবং সর্বশেষ ফার্মওয়্যার সংস্করণ ডাউনলোড করতে My > My Device > Firmware Update এ যান।




পশোদার ক্রীড়া অ্যালগরিদম

এই ডভাইসটিতে ২০টি পশোদার স্পোর্টস অ্যালগরিদম রয়েছে যা বিভিন্ন মূলধারার স্পোর্টস পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আপনাকে বৈজ্ঞানিক স্পোর্টস ডটো প্রদান করবে।





উচ্চ-নরিভুল গতি সেন্সরগুলি আপনার ক্রীড়া পারফরম্যান্সকে বুদ্ধিমত্তার সাথে বিশ্লেষণ করার জন্য বাস্তব সময়ে বহুমাত্রিক ডটো ক্যাপচার করতে পারে। আপনার সীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য আরও পশোদার ক্রীড়া বৈশিষ্ট্য রয়েছে।





ডাইভিং অ্যালগরিদম

ডিভাইসটি একটি পেশাদার ডাইভিং অ্যালগরিদম দিয়ে সজ্জিত যা ফ্রডিভাইভিং, স্কুবা ডাইভিং এবং গজে ডাইভিং সহ সমস্ত পরিস্থিতি কভার করে।

আপনার ডাইভিং নরিপত্তা নশিচতি করার জন্য, এটি রিয়েলে টাইমে গভীরতা, তাপমাত্রা, আর-হেণ/অবতরণের গতি এবং ডকিম্প্রেশন-মুক্ত সীমা ট্র্যাক করে।



ডাইভিং মোড নরিবাচন করতে ঘড়ির ওয়ার্কআউট তালিকাটি প্রবশে করুন। স্কুবা ডাইভিংয়ের আগে, প্রাসঙ্গিক পরামিতিগুলির সটেআপ প্রত্যয়োগতি করতে ভুলবেন না।



বহিঃঃ: নরিপত্তার কারণে, জীবন-মুমকির ঝুঁকি এড়াতে ডাইভিংয়ের আগে অনুগ্রহ করে একজন অভিজ্ঞ বন্ধুর সাথে ডুব দিন এবং আপনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

স্মার্ট কার্ডগুলি স্বাভাবিক করতে হোম স্ক্রিনিং উপরে সোয়াইপ করুন।

আপনিকিছুকেটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে অ্যাপটিতে ব্যক্তিগতকৃত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন।



একবার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাগুলি সফলভাবে সজ্জিক হয়ে গেলে, আপনি সরাসরি ঘড়িতে আপনার প্রশিক্ষণ পুরো গ্রামগুলি শুরু করতে পারেন। আপনার প্রশিক্ষণের লক্ষ্যগুলি আরও ভালভাবে অর্জন করে জন্য আপনি আপনার প্রশিক্ষণের সময়সূচী এবং অগ্রগতি পরীক্ষা করতে পারেন।



স্থানীয় সংগীত এবং ওয়ার্লসে বটি ইয়ারফোন

আপনি অ্যাপের মাধ্যমে অথবা USB কবলের সাহায্যে ঘড়ীটিকে একটি ডিভাইসের (যেমন, একটি কম্পিউটার) সাথে সংযুক্ত করে ঘড়ীতে সংগীত স্থানান্তর করতে পারেন।



আপনি ওয়ার্লসেআউটের সময় BT ইয়ারফোন লাগিয়ে অথবা সরাসরি ঘড়ির মাধ্যমে আপনার স্থানীয় সংগীত শুনতে পারেন।



অন্বষণে বশেষ্ট্



আপনি অ্যাপের মাধ্যমে লোকেশন পয়েন্ট এবং রুট তৈরি করতে পারেন।

ঘড়ি সাথে সঙ্কি হওয়ার পরে আপনি নভিগেশনের জন্য রুট এবং অবস্থান পয়েন্টগুলি বিবহার করতে পারেন।



নভিগেশন বশেষ্ট্

ঘড়িতে নভিগেশন বা ওয়ার্কআউট পৃষ্ঠায় প্রবশে করার পরে, আপনি একটি রুট বা অবস্থান পয়েন্ট নির্বাচন করে ঘড়িতে নভিগেশন বশেষ্ট্টি শুরু করতে পারেন।



অফলাইন মানচিত্র বৈশিষ্ট্য

1. <https://support.kospet.com/map-download> ভিজিট করতঃ এবং ম্যাপ ডাউনলোড পৃষ্ঠা অ্যাক্সেস করতঃ কম্পিউটার (যা সুপারিশ করা হয়) বা ট্যাবলেটে মতো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করুন।
2. মানচিত্র ডাউনলোড পৃষ্ঠায় পছন্দসই অঞ্চলটি অনুসন্ধান করুন, "ডাউনলোড" এ ক্লিক করুন এবং ফাইলটি ডাউনলোড শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। ডাউনলোড করা ফাইলটি ব্রিও করার পর, আপনি অঞ্চলকে নামে একটি ফাইল ফোল্ডার পাবেন।
3. ঘড়িটি চারজি ডেকে রাখুন, এবং তারপর একটি তারের মাধ্যমে এটিকে কম্পিউটার বা ট্যাবলেটে সাথে সংযুক্ত করুন। মানচিত্র ফাইল আমদানি সম্পূর্ণ করতঃ ডাউনলোড করা ফাইল ফোল্ডারটি "Map" ডিরেক্টরিতে অনুলিপি করুন।



কারগিরি বিবরণ

T4		M4	
ফ্রিকোয়েন্সি	পাওয়ার (EIRP)	ফ্রিকোয়েন্সি	পাওয়ার (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

ওয়ারেন্ট নীতি

KOSPET-এর অফিসিয়াল অনলাইন স্টোর (http://www.kospet.com) থেকে কোনো পণ্যের জন্য, ওয়ারেন্ট নীতির জন্য দয়া করে <https://kospet.com/pages/warranty-policy> দেখুন।

আপনার যদি আরও কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে নব্বিদ্বিধি যোগাযোগ করুন:

• ইমইল: support@kospet.com

• কল করুন: +1 (507) 668-8466 (পর্যবেক্ষণ সময়:) সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯:০০ - সন্ধ্যা ৬:০০ EST)

Amazon-এ কোনোটার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: smartwatch.amz@gmail.com.

নরিপত্তা সত্ৰুত

- ঘড়টিকে উচ্চ তাপমাত্রায় প্রকাশ করবনে না বা তাপ উৎসের কাছের রাখবনে না, যমেন হট্টার, ওভনে, মাইকরোওয়েভে বা ওয়াটার হট্টার, কারণ অতিরিক্ত তাপ ব্যাটারি বসিফেরণ এবং অন্যান্য নরিপত্তা ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
- এই পণ্যটি একটি অপসারণযোগ্য পলিমার ব্যাটারি ব্যবহার করে। সম্ভাব্য ঝুঁকিরোধ করার জন্য অননুমোদিত কর্মীদের দ্বারা জনিসপিত্র আলাদা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- কারখানা ছাড়ার আগের ঘড়টি জিলরোধী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও, দৈনন্দিন ব্যবহারের সময় কষকষটি এর সলিফ ক্রমকষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। সাঁতার কাটা বা ডাইভিং করার সময় সাবধানে ঘড়টি ব্যবহার করুন এবং সোঁনা বা গরম ঝরনার সময় এটি পরা এড়িয়ে চলুন।
- সাঁতার কাটা বা ডাইভিং করার সময় সাবধানে ঘড়টি ব্যবহার করুন এবং সোঁনা বা গরম ঝরনার সময় এটি পরা এড়িয়ে চলুন। সমস্ত সনাক্তকরণ ফলাফল শুধুমাত্র রফোরন্সের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হচ্ছে।

FCC রেডিয়েশন এক্সপোজার স্টেটমেন্ট

এই সরঞ্জামগুলি একটি অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য নির্ধারিত FCC বকিরিণ এক্সপোজার সীমা মনে চলে।

এফসিসি সত্ৰুত

সম্মতির জন্য দায়ী পক্ষ দ্বারা স্পষ্টভাবে অনুমোদিত নয় এমন কোনও পরিবর্তন বা পরিবর্তন সরঞ্জামগুলি পরিচালনা করার জন্য ব্যবহারকারীর কর্তৃত্বকে বাতিল করতে পারে।

এই ডিভাইসটি FCC নিয়মের ১৫ নম্বর অংশ মনে চলে। অপারেশন মনিটরিংটি দুটি শর্ত সাপেক্ষে:

- (1) এই ডিভাইসটি অবশ্যই প্রাপ্ত যেকোনো হস্তক্ষেপে গ্রহণ করতে হবে
- (2) যার মধ্যে এমন হস্তক্ষেপেও অন্তর্ভুক্ত যা অনাকাঙ্ক্ষিত অপারেশনের কারণ হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বজিৎপূর্তা

এই সরঞ্জামটি পরীক্ষা করা হয়ছে এবং FCC নয়মরে 15 অংশ অনুসারে ক্লাস B ডিজিটাল ডিভাইসরে সীমা মনে চলতে দেখা গছে। এই সীমাগুলি আবাসিক ইনস্টলেশনে কষতকারক হসতকষপেরে বরুদধে যুক্তসিঙগত সুরক্ষা পুরদানরে জন্য ডিজাইন করা হয়ছে। এই সরঞ্জামগুলি রডেডি ফরকিঃযেনেসি শিক্তা উৎপন্ন করে, ব্যবহার করে এবং বকিরিণ করতে পারে এবং যদি ইনস্টল না করা হয় এবং নরিদশোবলী অনুসারে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে রডেডি যঃগাযঃগে কষতকারক হসতকষপে হতে পারে। যাইহঃক, কঃনও নরিদধিট ইনস্টলেশনে হসতকষপে ঘটবে না এমন কঃনও গযারান্টি নহে। যদি এই সরঞ্জামগুলি রডেডি বা টলেভিশিন অভযর্থনাতে কষতকারক হসতকষপে সৃষ্টি করে, যা সরঞ্জামগুলি বন্ধ এবং চালু করে নরিধারণ করা যতে পারে, ব্যবহারকারীকে নমিনলখিতি এক বা একাধকি ব্যবস্থার মাধ্যমে হসতকষপে সংশোধন করার চষ্টা করতে উত্সাহতি করা হছছ:

- রসিডিং অ্যান্টনোক পুনঃস্থাপন করুন বা স্থানান্তর করুন।
- সরঞ্জাম এবং রসিডি়ারে মধ্যে বছিছে বাড়ান।
- রসিডি়ারটি য়ে সার্কটিরে সাথে সংযুক্ত তার থকে আলাদা একটি সার্কটিরে আউটলটেরে সাথে সরঞ্জামগুলকি সংযুক্ত করুন।
- সাহায্যরে জন্য ডলি়র অথবা একজন অভজিৎ রডেডি/টিভি টকেনশিয়ানরে সাথে পরামর্শ করুন।

পুরস্তুতকারক:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

ঠিকানা:

৩৪ / এফ, চ্যাংজিয়াং সন্টোর, রনমনি রনোড এবং জিয়ানশে রনোডরে ছদে, জিংকসনি সম্প্রদায়, লংহুয়া উপজলো, লংহুয়া জলো, শনজনে, গুয়াংডং, চীন

চীনরে তরৈ

এই ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি KOSPET দ্বারা প্রকাশিত। কঃম্পানি চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং পরযঃজন যকোনঃ সময় এই ম্যানুয়ালটিতে সমন্বয় করতে পারে। পূর্বববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বঃশিষ্ট্যরে বঃর্ণনা শুধুমাত্র রফোরনেসরে জন্য প্রদান করা হয়ছে।