KOSPET TANK T4/M4

Uživatelský Manuál

Seznam Balení

Chytré hodinky (včetně řemínku), Magnetická nabíjecí stanice (včetně kabelu), Uživatelský manuál



Chytré hodinky



Magnetická nabíjecí stanice (včetně kabelu)



řemínku



Uživatelský manuál

O Hodinkách



1	**Tlačítko UP**	Stisknutíte tlačítka UP jednou přejdete nahoru v nabídce možností.
2	**Tlačítko DOWN**	Stisknutíte tlačítka DOWN jednou přejdete dolů v nabídce možností.
3	**Tlačítko SEL**	· Stisknutíte tlačítka SEL zapnete/vypnete hodinky. · Stisknitíte tlačítka SEL jednou ptevřete seznam Aplikací/ vrátíte se na hlavní obrazovku.
4	**Tlačítko BACK**	Tlačítko BACK lze použít k počítání kol nebo návratu na předchozí stránky.
5	**Snímač srdečního tepu**	
6	**Nabíjecí port**	

Poznámky:

· Pro nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíječku KOSPET prosím. Před nabíjením se ujistěte, že nabíječka i hodinky jsou suché a čisté.

· Používejte napíhecí adaptér s výstupím proudem 500mA nebo vyšším a ujistěte se, že je certifikován a splňuje bezpečností standardy.



Tipy pro Nošení a Péči O Hodinky

Čištění a Údržba Po Vodních Aktivitách

Po vodních aktivitách (např.plavání, surfování) hodinly důkladně protřepejte, abyste odstranili zbytkovou voduz otvorů v pouzdře hodinek, a otřete pouzdro i řemínek měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou. Před opětovným nošením nechte hodinky zcela uschnout, aby se zabránilo usazování solí, které by mohly ovlivnit normální funkci hodinek.

Tipy Na Čištění Po Tréninku

Po intenzivních aktivitách (např.běh, turistika, cyklistika) se na hodinkách mohou hromadit pot a kyselé zbytky. Po použití hodinky opláchněte čistou vodou a důkladně osušte, abyste minimalizovali dlouhodobé poškození korozí.

Bezpečnostní Pokyny Pro Čištění

Nepoužívejte mýdlo, dezinfekci na ruce, šapon ani jiné agresivní chemikálie k čištěním nebo hodinek, abyste předešli podráždění pokožky nebo poškození součástek zbytky chemikálií.

Závady nebo poškození zařízení způsobné nesprávným čištěním nebo vystavením chemikáliím nejsou pokryty zárukou.

Pokyny Pro Prostředí Používání

Pro zachování voděodolnosti nevystavujte hodinky následujícím podmínkám.

· Vysokým teplotám (např.sauny, horké sprchy)

· Silně korozivním kapalinám nebo UV/záření

Poznámky: Dlouhodobému působení extrémních podmínek, které urychlují degradaci těsnění a mohou vést k pronikání vody.

Stažení a Instalace Aplikace

Před použitím chytrých hodinek si prosím stáhněte Aplikaci Apexmove, kde získáte podrobnější údaje o zdraví a fitness a můžete přizpůsobit různá nastavení, což vám pomůže žít zdravější a aktivnější život.

Metoda1:

Naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení a instalaci Aplikace.

QR kód Aplikace

Apexmove

Metoda 2:

Do vyhledávacího pole v Apple APP Store nebo Google Play Store zadejte klíčové slovo "Apexmove"pro stažení a instalaci Aplikace.

App Store

Google Play



Registrace a Přihlášení v Aplikaci

1. Aplikace vyžaduje určitá oprávnění na vašem telefonu. Tyto informace používáme ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku a zaručujeme jejich absolutní bezpečnost.

2.Pro plné využití všech funkcí chytrých hodinek, před použitím Aplikace se prosím zaregistrujte a přihlaste ke svému účtu a udělte Aplikaci potřebná oprávnění.



Párování a Připojení

Metoda1:

① Stisknutíte tlačítko SEL po dobu 3 sekund pro zapnutí hodinek, vyberte jazyk a přejděte na rozhraní s QR kódem.
② Otevřete Aplikaci a přejděte do sekce Můj Profil>Moje zařízení.
③ Vyberte ikonu sekenování a dokončete párování naskenováním QR kódu.







Metoda 2:

① Stisknutíte tlačítko SEL po dobu 3 sekund pro zapnutí hodinek.
② Otevřete Aplikaci a přejděte do sekce Můj profil>Moje Zařízení.
③ Vyberte ikonu Přidat Zařízení, najděte " KOSPET TANK M4 (nebo T4)" mezi dostupnými zařízeními a klepnutím dokončete párování.







Operace Gesty

Přetáhnutí Dolů:
Přreetáhněte prstem dolů na domovské obrazovce pro přístup do Ovládacího centra, kde můžete přizpůsobit relevantní funkce.



Přetáhnutí Nahoru:
Přetáhněte prstem nahoru na domovské obrazovce pro přístup ke Zkrtkovým kartám.



Přetáhnutí Doprava:
Přetáhněte prstem doprava na domovské obrazovce pro zobrazení nepřečtených oznámení.

Přetáhnutí Doleva:
Přetáhněte prstem doleva na domovské obrazovce pro vstup do Seznamu Aplikací.

Nastavení BT Volání

Pro zajištění normálního používání hodinek po připojení k Aplikaci klepněte na "Spárovat" v Aplikaci, abyste povolili BT volání.

Při párování hodinek s telefonem Androd potvrďte párování přes BT na hodinkách.

Pro zajištění normálního fungován funkcí BT volání ponechte tuto funkci na hodinkách zapnutou.





Pro Telefony s Androidem

Aktualizace OTA

Před použitím hodinek otevřete Aplikaci a přejděte do sekce Můj Profil> Moje Zařízení > Aktualizace firmwaru, abyste stáhli nejnovější verze firmwaru.





Profesionální Sportovní Algoritmy

Toto zařízení obsahuje 23 profesionálních sportovních algoritmů kompatibilních s různými hlavními sportovními scénáři, aby vám poskytlo vědecká sportovní data.



Vysoce přesné pohybové senzory dokážou zachytit vícerozměrná data v reálném čase a inteligentně analyzovat váš sportovní výkon. K dispozici jsou ještě profesionálnější sportovní funkce, které vám pomohou posouvat své limity.



Potápečský Algoritmus

Zařízení je vybaveno profesionálním potápečským algoritmem, který pokrývá všechny scénáře, včetně freedivingu, potápění s přístrojem a měření hloubky.

Pro zajištění bezpečnosti při potápění sleduje v reálném čase hloubku, teplotu, rychlost výstupu/sestupu a bezdekompresní limit.







V seznamu tréninků na hodinkách si vyberte příslušný režim potápění. Před potápěním s přístrojem dokončete nastavení relevantních parametrů.







Poznámky: Z bezpečnostních důvodů se potápějte s zkušeným parťákem a před ponorem se poraďte s lékařem o svém zdravotním stavu, abyste předešli život ohrožujícím rizikům.

Plány Školení

V Aplikaci si můžete několika jednoduchými kroky vytvořit personalizované tréninkové plány.

Jakmile se tréninkové plány úspěšně synchronizují, můžete tréninkové programy spustit přímo na hodinkách. Můžete také sledovat svůj tréninkový harmonogram a pokrok, abyste lépe dosáhli svých cílů.



Místní Hudba a Bezdrátová BT Sluchátka

Hudbu můžete přenést do hodinek přes Aplikaci nebo připojením hodinek k zařízení(např.počítači)pomocí USB kabelu.

Během tréninku si můžete poslouchat místní hudbu připojením BT sluchátek nebo přímo přes hodinky.





Funkce Průzkumu

V Aplikaci můžete vytvářet lokace a trasy.

Po synchronizaci s hodinkami můžete trasy a lokace použít pro navigaci.







Navigační Funkce

Po vstupu na navigační nebo tréninkovou stránku na hodinkách můžete spustit navigaci výběrem trasy nebo lokace.





Funkce Offline Map

1. Pro stažení map použijte elekreonické zařízení, jako je počítač(doporučeno)nebo tablet, a navštivte stránku https://support.kospet.com/map-download a přejděte na stránku ke stažení mapy.

2. Vyhledejte požadovaný region na stránce ke stažení mapy, klikněte na "Stáhnout" a počkejte, až soubor skončí stahování. Po extrakci staženého souboru získáte složku s názvem regionu.

3. Umísněte hodinky na nabíjecí dok a připojte k počítači nebo tabletu pomocí kabelu. Zkopírujte staženou složku do adresáře "Map" a tím dokončíte import mapových souborů.



Technické Specifikace

T4		M4	
Frekvence	Výkon(EIRP)	Frekvence	Výkon(EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

Záruční Podmínky

Pro produkty zakoupené v oficiálním internetovém obchodě KOSPET (http://www.kos-pet.com)prosím navštivte https://kospet.com/pages/warranty-policy pro záruční politiku.
Pokud máte další otázky, kontaktujte nás:
· Email: support@kospet.com
· Tel: +1 (507) 668-8466 (Obchodní doba: Pondělí až pátek, 9:00 - 18:00 EST)
Pro nákupy na Amazonu se prosím obráťte přímo na prodejce:
smartwatch.amz@gmail.com.

Bezpečnostní Pokyny

· Nevystavujte hodinky vysokým teplotám ani nemístěte je v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače, trouby, mikrovlnné trouby nebo ohřívače vody, protože nadměrné teplo může způsobit výbuch baterie a další bezpečnostní nebezpečí.

· Tento výrobek používá nevyměnitelný polymerový akumulátor. Demontáž neautorizovyným personálem je přísně zakázána, aby se předešlo potenciálním rizikům.

· Přestože hodinky prošly testem vodotěsnosti před opuštěním továrny, opotřebení během běžného užívání může ovlivnit jejich těsnicí vlastnosti. Při plavání nebo potápění používejte hodinky obezřetně a vyvarujte se jejich nošení v saunách nebo během horkých sprch.

· Tento výrobek není profesionální zdravotnické zařízení a nesmí být používán k lékařským účelům ani jako podklad pro diagnózu zdravotních stavů. Všechny zjistěné výsledky jsou poskytovány pouze pro referrnční účely.

Prohlášení FCC Radiační Expozice

Toto zařízení splňuje limity radiační expozice FCC stanovené pro nekontrolované prostředí.

Varvání FCC

Jakékoli změny nebo úpravy bez výslovného schválení strany odpovědné za shodu mohou zneplanit oprávnění uživatele k obslize zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Provoz ppodléhá následujícím dvěna podmínkám:
(1)Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
(2)toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Důležité Upozornění

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácích instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádivou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiovým komunikacím. Neexistuje však záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze otevřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu jedním nebo více z těchto opatření:

· Změňte polohu nebo umístění přijímací antény.

· Zvětšete polohu nebo umístění přijímací antény.

· Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu než přijímač.

· Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika pro pomoc.

Výrobce:
Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Adresa:
34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

VYROBENO V ČÍNĚ

Tento uživatelsý manuál vydala společnost KOSPET Společnost si vyhrazuje právo konečného výkladu a může tento manuál v případě potřeby kdykoli upravit.Popisy funkcí na předchozích stránkách slouží pouze pro referenční účely.