




KOSPET TANK T4/M4


Panduan Pengguna

Daftar Paket


Smartwatch (termasuk strap), Dok charger magnetik (termasuk kabel), Panduan Pengguna




Smartwatch



Dok charger magnetik
(termasuk kabel)




Strap



Panduan Pengguna

Tentang Jam



1	Tombol UP	Tekan tombol UP sekali untuk menggulir pilihan ke atas.
2	Tombol DOWN	Tekan tombol DOWN sekali untuk menggulir pilihan ke bawah.
3	Tombol SEL	• Tekan dan tahan tombol SEL untuk mematikan daya. • Tekan tombol SEL sekali untuk masuk ke Daftar App / kembali ke halaman utama.
4	Tombol BACK	Tombol BACK bisa digunakan untuk menghitung lap / kembali ke halaman lainnya.
5	Sensor Heart Rate	
6	Port Pengisian Daya	

Catatan:

- Harap gunakan charger KOSPET yang asli untuk mengisi daya jam tangan. Sebelum mengisi daya, harap pastikan kabel charger dan jam tangan dalam keadaan kering dan bersih.
- Harap gunakan adaptor dengan arus keluaran 500mA atau lebih tinggi, dan pastikan adaptor tersebut telah tersertifikasi untuk memenuhi standar keselamatan.



Tips Pemakaian dan Perawatan Jam Tangan

Pembersihan dan Pemeliharaan Setelah Aktivitas Air

Setelah beraktivitas di air (misalnya berenang, berselancar), harap segera goyangkan jam tangan untuk menghilangkan sisa air dari lubang-lubang di casing jam tangan dan lap badan jam tangan dan strap dengan kain lembut yang dibasahi air bersih. Biarkan jam tangan benar-benar kering sebelum dipakai lagi untuk mencegah terbentuknya endapan garam yang bisa mempengaruhi penggunaan jam tangan secara normal.

Tips Pembersihan Setelah Olahraga

Setelah aktivitas intens (cth: berlari, mendaki, bersepeda), keringat dan residu asam bisa menumpuk di jam tangan. Harap bilas jam tangan dengan air bersih dan segera keringkan untuk meminimalkan korosi jangka panjang.

Peringatan Pembersihan

Jangan menggunakan sabun, pembersih tangan, shampo, atau bahan kimia keras lainnya untuk membersihkan jam tangan, untuk menghindari iritasi kulit atau kerusakan komponen akibat residu.

Kerusakan atau cacat perangkat akibat pembersihan yang tidak tepat atau paparan bahan kimia tidak akan ditanggung oleh garansi.

Peringatan Lingkungan Penggunaan

Hindari jam tangan dari kondisi berikut untuk menjaga ketahanan air:

- Lingkungan Bersuhu Tinggi (cth: sauna, mandi air panas)
- Cairan yang sangat korosif atau paparan UV/radiasi

Catatan: Paparan berkepanjangan terhadap kondisi ekstrem mempercepat kerusakan gasket, yang dapat menyebabkan masuknya air.

Pengunduhan dan Instalasi Aplikasi

Sebelum menggunakan smartwatch, silakan unduh aplikasi Apexmove di mana kamu bisa mengakses lebih banyak data dan wawasan terkait kesehatan serta kebugaran, serta menyesuaikan berbagai pengaturan. Aplikasi ini membantumu menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.

Metode 1:

Pindah kode QR di bawah untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.



Kode QR Apps



Apexmove




App Store



Google Play

Metode 2:

Masukkan kata kunci "Apexmove" di Apple App Store atau Google Play Store untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.



Registrasi dan Login Aplikasi

1. Aplikasi akan meminta izin pada teleponmu. Kami akan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pengalaman penggunamu dan menjamin keamanan mutlak informasi ini.



2. Untuk merasakan semua fitur jam tangan pintar secara penuh, harap mendaftar dan masuk ke akunmu sebelum menggunakan Aplikasi dan berikan izin yang diperlukan ke Aplikasi.



Penghubungan dan Koneksi



Metode 1:

- ① Tekan dan tahan Tombol SEL selama 3 detik untuk menyalakan jam tangan, pilih bahasa, dan masuk ke antarmuka kode QR.
- ② Buka Aplikasi dan pergi ke My > My Device.
- ③ Pilih ikon pemindaian dan selesaikan penghubungan dengan memindai kode QR.



Metode 2:


- ① Tekan dan tahan Tombol SEL selama 3 detik untuk menyalakan jam tangan.
- ② Buka Aplikasi dan pergi ke My > My Device.
- ③ Pilih ikon Tambah Perangkat, cari "KOSPET TANK M4 (atau T4)" dari daftar perangkat di sekitar, lalu ketuk untuk menghubungkan perangkat.




Gerakan Layar



Geser ke Bawah:
Geser layar ke bawah di layar utama untuk mengakses Pusat Kontrol dimana kamu bisa menyesuaikan fitur relevan.



Geser ke Atas:
Geser layar ke atas di layar utama untuk mengakses Kartu Shortcut.



Geser ke Kanan:
Geser layar ke kanan di layar utama untuk melihat notifikasi yang belum dibaca.





Geser ke Kiri:
Geser layar ke kiri di layar utama untuk memasuki Daftar Aplikasi.

Pengaturan Panggilan BT

Untuk memastikan penggunaan jam normal, setelah jam tangan terhubung ke aplikasi, ketuk "Pair" di dalam aplikasi untuk mengaktifkan panggilan Bluetooth.

Saat menghubungkan jam dengan ponsel Android, harap konfirmasi pemasangan BT pada jam.

Untuk memastikan penggunaan normal fitur panggilan BT, harap tetap mengaktifkan  di jam tangan.




Untuk Ponsel Android




Pembaruan OTA

Sebelum menggunakan jam, harap buka App dan pergi ke My > My Device > Pembaruan Firmware untuk mengunduh versi firmware terbaru.




Algoritma Olahraga Profesional

Perangkat ini dilengkapi 23 algoritma olahraga profesional yang kompatibel dengan berbagai skenario olahraga mainstream untuk memberimu data olahraga ilmiah.




Sensor gerak presisi tinggi bisa menangkap data multidimensi secara real-time untuk menganalisis performa olahragamu secara cerdas. Tersedia lebih banyak fitur olahraga profesional yang membantumu melampaui batas kemampuanmu.




Algoritma Menyelam

Perangkat ini dilengkapi dengan algoritma menyelam profesional yang mencakup semua skenario, termasuk freediving, scuba diving, dan gauge diving.

Untuk memastikan keselamatan menyelammu, perangkat ini melacak kedalaman, temperatur, kecepatan naik/turun, dan batas tanpa dekompresi secara real-time.



Silakan masuk ke daftar olahraga jam tangan untuk memilih mode selam. Sebelum scuba diving, pastikan untuk menyelesaikan pengaturan parameter yang relevan.




Catatan: Demi alasan keamanan, harap menyelam dengan rekan yang berpengalaman dan konsultasikan kondisi fisikmu pada dokter sebelum menyelam untuk menghindari situasi yang mengancam hidup.

Rencana Latihan

Kamu bisa membuat rencana latihan yang dipersonalisasi di dalam aplikasi hanya dengan beberapa langkah sederhana.



Setelah rencana latihan berhasil disinkronkan, kamu bisa langsung memulai program latihan di jam tangan. Kamu juga bisa memeriksa jadwal dan progres latihanmu untuk mencapai tujuan latihanmu dengan lebih baik.



Musik Lokal dan Earphone BT Nirkabel

Kamu bisa transfer musik ke jam tangan via Aplikasi atau dengan menghubungkan jam tangan ke perangkat (cth: komputer) dengan kabel USB.



Kamu bisa mendengarkan musik lokalmu saat olahraga dengan memasang earphone BT atau secara langsung melalui jam tangan.



Fitur Eksplorasi


Kami bisa membuat titik lokasi dan rute via aplikasi.

Kami bisa menggunakan rute dan titik lokasi untuk navigasi setelah mereka sinkron ke jam tangan.



Fitur Navigasi

Setelah memasuki navigasi atau halaman olahraga pada jam tangan, kami bisa memulai Fitur Navigasi pada jam tangan dengan memilih rute atau titik lokasi.



Fitur Peta Offline

1. Gunakan perangkat elektronik seperti komputer (direkomendasikan) atau tablet untuk mengunjungi <https://support.kospet.com/map-download> dan mengakses halaman unduhan peta.
2. Cari wilayah yang diinginkan pada halaman unduhan peta, klik "Unduh", dan tunggu hingga file selesai diunduh. Setelah mengekstrak file yang diunduh, kamu akan mendapatkan folder file yang diberi nama sesuai wilayah.
3. Taruh jam tangan di dok pengisi daya, lalu hubungkan ke komputer atau tablet melalui kabel. Salin folder file yang diunduh ke direktori "Map" untuk menyelesaikan impor file peta.



Spesifikasi Teknis

T4		M4	
Frekuensi	Power (EIRP)	Frekuensi	Power (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

Kebijakan Garansi

Untuk produk yang dibeli dari toko online resmi KOSPET (<http://www.kospet.com>), silakan kunjungi <https://kospet.com/pages/warranty-policy> untuk mengetahui kebijakan garansi. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi:

- Email: support@kospet.com
- Telepon: +1 (507) 668-8466 (Jam layanan: Senin - Jumat, 09:00 - 18:00 EST)

Untuk pembelian melalui Amazon, silakan hubungi: smartwatch.amz@gmail.com.

Tindakan Pencegahan Keamanan

- Jangan memaparkan jam tangan ke suhu tinggi atau menempatkannya di dekat sumber panas seperti pemanas, oven, microwave, atau pemanas air, karena panas berlebih bisa menyebabkan baterai meledak atau bahaya keselamatan lainnya.
- Produk ini menggunakan baterai polimer yang tidak bisa dilepas. Pembongkaran oleh pihak yang tidak berwenang dilarang keras untuk mencegah risiko potensial.
- Walaupun jam tangan ini telah lulus uji tahan air sebelum keluar dari pabrik, pemakaian sehari-hari bisa memengaruhi kinerja penyegelan. Mohon gunakan jam tangan dengan hati-hati saat berenang atau menyelam, dan hindari memakainya di sauna atau saat mandi air panas.
- Produk ini bukan perangkat medis profesional dan tidak bisa digunakan untuk tujuan medis atau sebagai dasar diagnosis kondisi kesehatan apa pun. Semua hasil pengukuran hanya disediakan sebagai referensi.

Pernyataan Paparan Radiasi FCC

Peralatan ini mematuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkontrol.

Peringatan FCC

UPerubahan atau modifikasi apa pun yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan bisa membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan perangkat ini.

Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua ketentuan berikut:

- (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan
- (2) Perangkat ini harus menerima gangguan apa pun yang diterima, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi tidak diinginkan.

Pemberitahuan Penting

Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap gangguan berbahaya pada instalasi perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat dibuktikan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasinya dengan satu atau beberapa langkah berikut:

- Arahkan ulang atau pindahkan antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari penerima.
- Konsultasikan dengan penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan lebih lanjut.

Produsen:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Alamat:

34/F, Changjiang Center Intersection of Renmin Road and Jianshe Road Jingxin Community, Longhua Subdistrict Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

MADE IN CHINA

"Buku panduan pengguna ini diterbitkan oleh KOSPET.

Perusahaan berhak atas interpretasi akhir dan dapat melakukan penyesuaian pada buku panduan ini kapan saja jika diperlukan.

Deskripsi fitur pada halaman sebelumnya hanya disediakan sebagai referensi."