




KOSPET TANK T4/M4


Instrukcja obsługi

Lista do spakowania


Smartwatch (z paskiem), magnetyczna stacja ładująca (z kablem), instrukcja obsługi




Smartwatch



magnetyczna stacja
ładująca (z kablem)




Paskiem



instrukcja obsługi

O zegarku



1	Przycisk UP	Naciśnij raz przycisk UP, aby przewijać opcje w górę.
2	Przycisk DOWN	Naciśnij raz przycisk DOWN, aby przewijać opcje w dół.
3	Przycisk SEL	• Przytrzymaj przycisk SEL, aby włączyć / wyłączyć zasilanie. • Naciśnij raz przycisk SEL, aby przejść do listy aplikacji / powrócić do ekranu głównego.
4	Przycisk BACK	Przycisk BACK służy do odliczania okrążeń / powrotu do innych stron.
5	Czujnik tętna	
6	Port ładujący	

Uwaga:

- Do ładowania zegarka należy używać oryginalnej ładowarki KOSPET. Przed ładowaniem należy upewnić się, że zarówno ładowarka, jak i zegarek są suche oraz czyste.
- Należy używać zasilacza o natężeniu prądu wyjściowego 500 mA lub wyższym i upewnić się, że posiada on certyfikat potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa.



Wskazówki dotyczące noszenia i konserwacji zegarka

Czyszczenie i konserwacja po aktywnościach wodnych

Po aktywnościach wodnych (np. pływaniu, surfowaniu) należy natychmiast przetrząsnąć zegarkiem, aby usunąć resztki wody z otworów w kopercie, a następnie przetrzeć ją oraz pasek miękką ściereczką zwilżoną czystą wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem zegarka, aby zapobiec osadzaniu się soli, które może utrudniać normalne użytkowanie zegarka.

Wskazówki dotyczące czyszczenia po treningu

Po intensywnych aktywnościach (np. bieganiu, pieszych wędrówkach, jeździe na rowerze) na zegarku mogą gromadzić się resztki potu i kwasów. Należy opłukać zegarek czystą wodą i niezwłocznie go osuszyć, aby zminimalizować ryzyko korozji występujące na przeciągu dłuższego okresu czasu.

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia

Nie należy używać mydła, środków do dezynfekcji rąk, szamponu ani innych silnych środków chemicznych do czyszczenia zegarka, aby uniknąć podrażnień skóry oraz uszkodzeń podzespołów spowodowanych przez osad.

Uszkodzenia urządzenia oraz spowodowane niewłaściwym czyszczeniem lub ekspozycją na środki chemiczne nie są objęte gwarancją.

Środki ostrożności dotyczące środowiska użytkowania

Aby zachować wodoodporność zegarka, nie należy umieszczać go w następujących środowiskach:

- Środowiska o wysokiej temperaturze (np. sauny, gorące prysznice)
- Silnie żrące płyny lub promieniowanie / UV

Uwaga: Długotrwała ekspozycja na ekstremalne warunki przyspiesza degradację uszczelki, co może prowadzić do przepuszczania wody.

Pobieranie i instalacja aplikacji

Przed użyciem smartwatcha pobierz aplikację Apexmove, która umożliwi dostęp do większej liczby danych dotyczących zdrowia oraz aktywności fizycznej oraz dostosowanie różnych ustawień, co pomoże ci prowadzić zdrowszy i bardziej aktywny styl życia.

Metoda 1:

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Kod QR aplikacji



Apexmove




App Store



Google Play

Metoda 2:

Wprowadź słowo kluczowe „Apexmove” w sklepie App Store lub Google Play Store, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Rejestracja aplikacji i logowanie

1. Aplikacja poprosi o uprawnienia do funkcji twojego telefonu. Wykorzystamy te informacje, aby poprawić komfort użytkowania i zagwarantować absolutne bezpieczeństwo tych danych.




2. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji smartwatcha, zarejestruj się i zaloguj na swoje konto przed użyciem aplikacji, a następnie przyznaj jej niezbędne uprawnienia.



Parowanie i połączenia




Metoda 1:

- ① Przytrzymaj przycisk SEL przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek, wybrać język i przejść do interfejsu kodu QR.
- ② Otwórz aplikację i przejdź do Moje > Moje urządzenie.
- ③ Wybierz ikonę skanowania i zakończ parowanie, skanując kod QR.



Metoda 2:


- ① Przytrzymaj przycisk SEL przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek.
- ② Otwórz aplikację i przejdź do Moje > Moje urządzenie.
- ③ Wybierz ikonę Dodaj urządzenie, znajdź „KOSPET TANK M4 (lub T4)” z pobliskich urządzeń i kliknij, aby sparować.



Kontrola gestami



Przesuń w dół:
Przesuń w dół na ekranie głównym,
aby uzyskać dostęp do Centrum
sterowania, gdzie możesz dostosować
odpowiednie funkcje.



Przesuń w górę:
Przesuń w górę na ekranie głównym,
aby uzyskać dostęp do kart skrótów.



Przesuń w prawo:
Przesuń w prawo na ekranie głównym,
aby wyświetlić nieprzeczytane
powiadomienia.





Przesuń w lewo:
Przesuń w lewo na ekranie głównym,
aby przejść do listy aplikacji.

Konfiguracja połączeń BT

Aby zapewnić poprawne działanie zegarka, po połączeniu z aplikacją, kliknij opcję „Paruj” w aplikacji, aby włączyć połączenia BT.

Podczas parowania zegarka z telefonem z Androidem, potwierdź parowanie BT na zegarku.


Aby zapewnić normalne korzystanie z funkcji połączeń BT, pozostaw  włączoną na zegarku.



Dla telefonów z systemem Android


Aktualizacja OTA

Przed użyciem smartwatcha, otwórz aplikację i przejdź do **Moje > Moje urządzenie > Aktualizacja oprogramowania**, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania.




Profesjonalne algorytmy sportowe

Urządzenie oferuje 23 profesjonalne algorytmy sportowe, kompatybilne z różnymi popularnymi scenariuszami sportowymi, aby dostarczać naukowych danych sportowych.




Wysokie precyzyjne czujniki ruchu mogą rejestrować wielowymiarowe dane w czasie rzeczywistym, aby inteligentnie analizować wyniki sportowe. Dostępnych jest jeszcze więcej profesjonalnych funkcji sportowych, które pomogą ci przekroczyć własne granice.





Algorytm nurkowania

Urządzenie jest wyposażone w profesjonalny algorytm nurkowania, który obejmuje wszystkie scenariusze, w tym nurkowanie swobodne, z akwalungiem i na głębokości.

Aby zapewnić bezpieczeństwo nurkowania, urządzenie śledzi głębokość, temperaturę, prędkość wynurzenia / zanurzenia oraz limit bezdekompresyjny w czasie rzeczywistym.



Aby wybrać tryb nurkowania, wejdź na listę treningów zegarka. Przed nurkowaniem upewnij się, że dokonałeś konfiguracji odpowiednich parametrów.



Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa należy nurkować z doświadczonym partnerem, a przed nurkowaniem skonsultować się z lekarzem w sprawie swojego fizyczne, aby uniknąć niebezpiecznego ryzyka.

Plany treningu

Możesz tworzyć własne plany treningowe w aplikacji, wykonując kilka prostych kroków.



Po pomyślnej synchronizacji planów treningowych możesz rozpoczynać treningi bezpośrednio na zegarku. Możesz również sprawdzić swój harmonogram treningów i postępy, aby sprawniej osiągać swoje cele treningowe.



Muzyka lokalna i bezprzewodowe słuchawki BT

Możesz przesyłać muzykę do zegarka za pośrednictwem aplikacji lub podłączając zegarek do urządzenia (np. komputera) kablem USB.



Możesz słuchać muzyki lokalnej podczas treningów, parując słuchawki BT lub bezpośrednio przez zegarek.



Funkcja eksploracji


Możesz tworzyć punkty lokalizacji i trasy za pośrednictwem aplikacji.

Możesz używać tras i punktów lokalizacji do nawigacji po ich zsynchronizowaniu z zegarkiem.



Funkcja nawigacji

Po przejściu na stronę nawigacji lub treningu zegarka, możesz uruchomić funkcję nawigacji, wybierając trasę lub punkt lokalizacji.



Funkcja map offline

1. Użyj urządzenia elektronicznego, takiego jak komputer (zalecane) lub tablet, aby odwiedzić stronę <https://support.kospet.com/map-download> i uzyskać dostęp do strony z mapami do pobrania.
2. Wyszukaj żądany region na stronie pobierania mapy, kliknij „Pobierz” i poczekaj na zakończenie pobierania pliku. Po rozpakowaniu pobranego pliku otrzymasz folder o nazwie odpowiedniego regionu.
3. Umieść zegarek na stacji ładującej, a następnie podłącz go do komputera lub tabletu za pomocą kabla. Skopiuj pobrany folder z plikami do katalogu „Map”, aby dokończyć importowanie plików map.



DANE TECHNICZNE

T4		M4	
Częstotliwość	Moc (EIRP)	Częstotliwość	Moc (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

Polityka gwarancyjna

W przypadku produktów zakupionych w oficjalnym sklepie internetowym KOSPET (<http://www.kospet.com>) prosimy o odwiedzenie strony <https://kospet.com/pages/warranty-policy> w celu zapoznania się z polityką gwarancyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

· E-mail: support@kospet.com

· Połączenie: +1 (507) 668-8466 (Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku, 9:00 - 18:00)

W przypadku zakupów dokonanych na Amazon prosimy o kontakt:

smartwatch.amz@gmail.com.

Środki ostrożności

- Nie wystawiaj zegarka na działanie wysokich temperatur ani nie umieszczaj поблизу mocnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki mikrofalowe czy podgrzewacze wody, ponieważ nadmierne ciepło może spowodować wybuch baterii lub inne zagrożenia bezpieczeństwa.
- Produkt wykorzystuje niewymienną baterię polimerową. Demontaż przez osoby nieupoważnione jest surowo zabroniony, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
- zegarek przeszedł testy wodoodporności przed opuszczeniem fabryki, zużycie wynikające z codziennego użytkowania może wpłynąć na jego szczelność. Należy ostrożnie używać zegarka podczas pływania lub nurkowania i unikać noszenia w saunach lub pod gorącymi prysznicami.
- nie jest profesjonalnym urządzeniem medycznym i nie może być używany do celów medycznych ani jako podstawa do diagnozy jakiegokolwiek schorzenia. Wszystkie wyniki detekcji podano wyłącznie w celach informacyjnych.

Oświadczenie FCC dot. narażenia na promieniowanie

Urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Ostrożność FCC

OWszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania.

Ważna informacja:

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie korzysta i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie po nim zainstalowane, lub używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących sposobów:

- Zmień orientację lub lokalizację anteny.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Producent:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Address:

Chiny, prowincja Guangdong, Shenzhen, dystrykt Longhua, społeczność Jingxin, skrzyżowanie dróg Renmin i Jianshe, Centrum Changjiang 34/F

Wyprodukowano w Chinach

Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę KOSPET. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i może w razie potrzeby wprowadzać zmiany w niniejszej instrukcji. Opisy funkcji na poprzednich stronach mają charakter wyłącznie poglądowy.