




KOSPET TANK T4/M4


Hướng Dẫn Sử Dụng

Danh Sách Đóng Hộp


Đồng hồ thông minh (bao gồm dây đeo), Đế sạc từ tính (bao gồm cáp sạc), Hướng dẫn sử dụng




Đồng hồ thông minh



Đế sạc từ tính (bao gồm cáp sạc)




Dây đeo



Hướng dẫn sử dụng

Về Đồng hồ



1	Nút UP	Nhấn nút UP một lần để cuộn lên xem các tùy chọn.
2	Nút DOWN	Nhấn nút DOWN một lần để cuộn xuống xem các tùy chọn.
3	Nút SEL	· Nhấn giữ nút SEL để kết bật/tắt nguồn. · Nhấn nút SEL một lần để vào Danh sách APP/trở về màn hình chính.
4	Nút BACK	Nút BACK được sử dụng để đếm số vòng/quay lại các trang khác.
5	Cảm biến nhịp tim	
6	Cổng sạc	

Lưu ý:

- Hãy sử dụng Bộ sạc từ tính KOSPET chính hãng để sạc Đồng hồ. Trước khi sạc, hãy đảm bảo cả bộ sạc và Đồng hồ đều khô và sạch.
- Hãy sử dụng bộ đổi nguồn có dòng điện đầu ra là 500mA trở lên và đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.



Mẹo Đo và Chăm Sóc Đồng Hồ

Vệ sinh và Bảo dưỡng sau khi tiến hành các hoạt động dưới nước

Sau khi tiến hành các hoạt động dưới nước (ví dụ: Bơi lội, lướt sóng), hãy lắc Đồng hồ ngay để loại bỏ nước còn sót trong các lỗ trên vỏ Đồng hồ và lau thân Đồng hồ và dây đeo bằng vải sạch mềm thấm nước. Để khô hoàn toàn trước khi đeo lại Đồng hồ để tránh cặn muối có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Đồng hồ.

Mẹo Vệ Sinh Sau Khi Tập Luyện

Sau các hoạt động mạnh (như: Chạy, đi bộ đường dài, đạp xe), mồ hôi và cặn axit có thể tích tụ trên Đồng hồ. Hãy rửa sạch Đồng hồ bằng nước sạch và lau khô ngay để giảm tình trạng ăn mòn.

Điều Cần Chú Ý Khi Vệ Sinh

Không sử dụng xà phòng, nước rửa tay, dầu gội hoặc các hóa chất mạnh khác để vệ sinh Đồng hồ, nhằm tránh gây kích ứng da hoặc hư hỏng linh kiện do cặn bẩn gây ra.

Các lỗi thiết bị hoặc hư hỏng do vệ sinh không đúng cách hoặc tiếp xúc với hóa chất sẽ không được bảo hành.

Điều Cần Chú Ý Về Môi Trường Sử Dụng

Không để Đồng hồ tiếp xúc với các môi trường sau để duy trì khả năng chống nước của Đồng hồ.

- Môi trường có nhiệt độ cao (như: Phòng xông hơi khô, vòi hoa sen nước nóng)
- Chất lỏng ăn mòn mạnh hoặc tiếp xúc với tia cực tím/bức xạ

Lưu ý: Tiếp xúc lâu dài với môi trường khắc nghiệt sẽ đẩy nhanh quá trình hư hỏng của miếng đệm, có thể khiến Đồng hồ bị thấm nước.

Tải Xưởng và Cài Đặt APP

Trước khi sử dụng Đồng hồ thông minh, hãy tải xưởng Ứng dụng Apexmove, bạn có thể xem được nhiều thông tin chi tiết về dữ liệu sức khỏe và thể chất hơn và tùy chỉnh nhiều cài đặt khác nhau, giúp bạn có lối sống lành mạnh và năng động hơn.

Phương pháp 1:

Quét mã QR bên dưới để tải xưởng và cài đặt APP.



Mã QR ứng dụng



Apexmove




App Store



Google Play

Phương pháp 2:


Nhập từ khóa "Apexmove" vào Apple Store hoặc Google Play Store để tải xưởng và cài đặt APP.



Đăng Ký và Đăng Nhập APP

1. App sẽ yêu cầu quyền truy cập vào điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin này.


2. Để trải nghiệm đầy đủ mọi tính năng của Đồng hồ thông minh, hãy đăng ký và đăng nhập vào tài khoản của bạn trước khi sử dụng APP và cấp các quyền cần thiết cho APP.



Ghép Nối và Kết Nối



Phương pháp 1:

- ① Nhấn và giữ nút SEL trong 3 giây để bật nguồn Đồng hồ, chọn ngôn ngữ và vào giao diện mã QR.
- ② Mở APP và vào Cửa Tôi > Thiết Bị Của Tôi.
- ③ Chọn biểu tượng quét và hoàn tất ghép nối bằng cách quét mã QR.



Phương pháp 2:


- ① Nhấn và giữ nút SEL trong 3 giây để bật nguồn Đồng hồ.
- ② Mở APP và vào Cửa Tôi > Thiết Bị Của Tôi.
- ③ Chọn biểu tượng Thêm Thiết Bị, tìm "KOSPET TANK M4 (hoặc T4)" từ các thiết bị lân cận và chạm để ghép nối thiết bị.



Thao Tác Tay



Vuốt Xuống:
Vuốt xuống trên màn hình chính để truy cập Trung Tâm Điều Khiển để tùy chỉnh các tính năng liên quan.



Vuốt lên:
Vuốt lên trên màn hình chính để truy cập Thẻ Lỗi Tắt.



Vuốt sang phải:
Vuốt màn hình chính sang phải để xem thông báo chưa đọc.





Vuốt sang trái:
Vuốt sang trái trên màn hình chính để vào Danh Sách Ứng Dụng.

Cài Đặt Cuộc Gọi BT

Để đảm bảo Đồng hồ chạy bình thường, sau khi kết nối với APP, hãy chạm vào "Ghép Nối" trong APP để bật cuộc gọi BT.

Khi ghép nối Đồng hồ với điện thoại Android, hãy xác nhận ghép nối BT trên Đồng hồ.

Để đảm bảo tính năng gọi điện BT được sử dụng bình thường, hãy  bật tính năng này trên Đồng hồ.



Cho điện thoại Android




Cập Nhật OTA

Trước khi sử dụng Đồng hồ, hãy mở APP, vào Cửa Tôi > Thiết Bị Của Tôi > Cập Nhật Phần Mềm để tải xuống phiên bản phần mềm mới nhất.




Thuật Toán Thể Thao Chuyên Nghiệp

Thiết bị này có 23 thuật toán thể thao chuyên nghiệp tương thích với nhiều môn thể thao phổ biến khác nhau, nhằm cung cấp cho bạn dữ liệu thể thao khoa học.




Cảm biến chuyển động độ chính xác cao có thể thu thập dữ liệu đa chiều theo thời gian thực để phân tích hiệu suất thể thao của bạn một cách thông minh. Ngoài ra còn có nhiều tính năng thể thao chuyên nghiệp khác để giúp bạn vượt qua giới hạn của chính mình.





Thuật Toán Lặn

Thiết bị được trang bị thuật toán lặn chuyên nghiệp cho mọi tình huống, bao gồm lặn tự do, lặn bình khí và lặn bằng Đồng hồ đo.

Để đảm bảo an toàn khi lặn, thiết bị sẽ theo dõi độ sâu, nhiệt độ, tốc độ lên/xuống và giới hạn không giảm áp theo thời gian thực.



Hãy vào danh sách bài tập của Đồng hồ để chọn chế độ lặn. Trước khi lặn biển, hãy đảm bảo thiết lập đầy đủ các thông số có liên quan.



Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, hãy lặn cùng người có kinh nghiệm và tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng thể chất của bạn trước khi lặn để tránh những rủi ro đe dọa đến tính mạng.

Kế hoạch tập

Bạn có thể tạo kế hoạch tập luyện cá nhân trong APP chỉ bằng một vài bước đơn giản.


Sau khi các kế hoạch tập luyện được đồng bộ thành công, bạn có thể bắt đầu chương trình tập luyện trực tiếp trên Đồng hồ. Bạn cũng có thể kiểm tra lịch trình tập luyện và tiến độ để đạt được mục tiêu tập luyện tốt hơn.



Nhạc và Tai nghe BT không dây

Bạn có thể chuyển nhạc vào Đồng hồ thông qua APP hoặc bằng cách kết nối Đồng hồ với thiết bị (ví dụ: Máy tính) bằng cáp USB.



Bạn có thể nghe nhạc trên thiết bị trong khi tập luyện bằng cách ghép nối tai nghe BT hoặc trực tiếp qua Đồng hồ.



Tính Năng Khám Phá


Bạn có thể tạo điểm định vị và tuyến đường thông qua APP.

Bạn có thể sử dụng các tuyến đường và điểm định vị để điều hướng sau khi được đồng bộ với Đồng hồ.



Tính Năng Điều Hướng

Sau khi vào trang điều hướng hoặc trang tập luyện trên Đồng hồ, bạn có thể bắt đầu tính năng điều hướng trên Đồng hồ bằng cách chọn tuyến đường hoặc điểm đến.



Tính năng Bản Đồ Ngoại Tuyến

1. Sử dụng thiết bị điện tử như máy tính (khuyến khích sử dụng) hoặc máy tính bảng để truy cập <https://support.kospet.com/map-download> và truy cập trang tải xuống bản đồ.
2. Tìm kiếm khu vực mong muốn trên trang tải xuống bản đồ, nhấp vào "Tải xuống" và đợi tệp tải xuống hoàn tất. Sau khi giải nén tệp đã tải xuống, bạn sẽ nhận được một thư mục tệp được đặt tên theo vùng.
3. Đặt Đồng hồ lên để sạc, sau đó kết nối với máy tính hoặc máy tính bảng thông qua cáp. Sao chép thư mục tệp đã tải xuống vào thư mục "Map" để hoàn tất việc nhập tệp bản đồ.



Thông Số Kỹ Thuật

T4		M4	
Tần Suất	Công suất (EIRP)	Tần Suất	Công suất (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

Chính Sách Bảo Hành

Đối với các sản phẩm mua từ cửa hàng trực tuyến chính thức của KOSPET (<http://www.kospet.com>), hãy truy cập <https://kospet.com/pages/warranty-policy> để tìm hiểu chính sách bảo hành.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng đến:

· Email: support@kospet.com

· Gọi: +1 (507) 668-8466 (Giờ làm việc: 9:00 AM - 6:00 PM EST, thứ Hai đến thứ Sáu)

Đối với các giao dịch mua hàng trên Amazon, hãy liên hệ: smartwatch.amz@gmail.com.

Các Lưu Ý An Toàn

- Không để Đồng hồ tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc đặt gần các nguồn nhiệt như lò sưởi, lò nướng, lò vi sóng hoặc máy nước nóng, vì nhiệt độ quá cao có thể gây nổ pin và các nguy cơ an toàn khác.
- Sản phẩm này sử dụng pin polymer không thể tháo rời. Nghiêm cấm các cá nhân chưa được ủy quyền tiến hành tháo rời để ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
- Mặc dù Đồng hồ đã vượt qua thử nghiệm chống thấm nước trước khi xuất xưởng, nhưng việc hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bịt kín của Đồng hồ. Hãy sử dụng Đồng hồ cẩn thận khi bơi hoặc lặn, tránh đeo Đồng hồ trong phòng xông hơi hoặc khi tắm nước nóng.
- Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế chuyên nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích y tế hoặc làm cơ sở để chẩn đoán bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Tất cả các kết quả cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo.

Tuyên Bố Về Phơi Nhiễm Bức Xạ FCC

Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ của FCC được quy định trong môi trường không được kiểm soát.

Cảnh Báo FCC

Bất kỳ Thay đổi hoặc sửa đổi nào không được bên chịu trách nhiệm chấp thuận, đều có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị của người dùng.

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy định FCC. Thao tác phải tuân theo 2 điều kiện sau:

(1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và

(2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra thao tác không mong muốn.

Chú Ý Quan Trọng

Thiết bị này đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để bảo vệ chống lại nhiễu có hại trong hệ thống dân dụng. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến. Nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho sóng vô tuyến. Tuy nhiên, không đảm bảo rằng sẽ không xảy ra nhiễu trong môi trường cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng có thể khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Đặt lại hoặc di dời ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch mà máy thu được kết nối.
- Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Nhà Sản Xuất:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Địa chỉ:

Tầng 34, Trung tâm Chang Jiang, Ngã tư đường Renmin và đường Jianshe, Cộng đồng Jingxin, Đường Longhua, Quận Longhua, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

"Hướng dẫn sử dụng này được phát hành bởi KOSPET.

Công ty giữ quyền giải thích cuối cùng và có thể điều chỉnh hướng dẫn này bất cứ lúc nào nếu cần thiết.

Các mô tả tính năng trên những trang trước chỉ được cung cấp để tham khảo."