



KOSPET TANK T4C/M4C


Manual do Usuário

Lista de Embalagem


Relógio inteligente (com pulseira de silicone), Cabo de carregamento magnético, Manual do usuário



Smartwatch



Cabo de carregamento magnético




Pulseira



Manual do Usuário


Sobre o Relógio



1	Botão UP	Pressione o botão UP uma vez para rolar para cima entre as opções.
2	Botão DOWN	Pressione o botão DOWN uma vez para rolar para baixo entre as opções.
3	Botão SEL	· Pressione e segure o botão SEL para ligar/desligar o relógio. · Pressione o botão SEL uma vez para acessar a lista de aplicativos/voltar para a tela inicial.
4	Botão BACK	Pressione o botão BACK para voltar à página de nível superior quando estiver na maioria das páginas de nível inferior.
5	Sensor de frequência cardíaca	
6	Porta de carregamento	

Notas:

- Por favor, use o carregador original KOSPET para carregar o relógio. Antes de carregar, certifique-se de que tanto o carregador quanto o relógio estejam secos e limpos.
- Use um adaptador de energia com corrente de saída de 500 mA ou superior e que possua certificação de conformidade com as normas de segurança.



Precauções Quanto ao Ambiente de Uso

Para manter a resistência à água, evite expor o relógio às seguintes condições.

- Ambientes de alta temperatura (por exemplo, saunas, banhos quentes)
- Água sob alta pressão (por exemplo, mergulho, esqui aquático)
- Líquidos altamente corrosivos ou exposição à radiação/UV

Observação: A exposição prolongada a condições extremas acelera a deterioração das vedações, o que pode causar infiltração de água.

Dicas de Uso e Cuidados com o Relógio

Limpeza e Manutenção Após Atividades Aquáticas

Após atividades aquáticas (por exemplo, natação, surfe), agite imediatamente o relógio para remover a água residual dos orifícios da caixa. Limpe o corpo do relógio e a pulseira com um pano macio umedecido com água limpa. Deixe secar completamente antes de voltar a usar o relógio, para evitar depósitos de sal que possam afetar o funcionamento normal.

Dicas de Limpeza Após Exercícios

Após atividades intensas (por exemplo, corrida, trilhas, ciclismo), podem se acumular suor e resíduos ácidos no relógio. Enxágue o relógio com água limpa e seque-o prontamente para minimizar a corrosão a longo prazo.

Precauções de Limpeza

Não utilize sabão, álcool gel, xampu ou outros produtos químicos agressivos para limpar o relógio, a fim de evitar irritações na pele ou danos aos componentes causados por resíduos.

Defeitos ou danos causados por limpeza inadequada ou exposição a produtos químicos não são cobertos pela garantia.

Download e Instalação do Aplicativo

Antes de usar o smartwatch, baixe o aplicativo Apexmove, onde é possível acessar mais dados de saúde e atividade física, além de personalizar diversas configurações que contribuem para um estilo de vida mais saudável e ativo.

Método 1:

Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo.



Código QR do
Aplicativo



Apexmove




App Store




Google Play

Método 2:


Pesquise "Apexmove" na Apple App Store ou na Google Play Store para baixar e instalar o aplicativo.



Cadastro e Login no Aplicativo



1.O aplicativo solicitará permissões em seu telefone. Usaremos essas informações para melhorar sua experiência de usuário e garantir a segurança absoluta dessas informações.




2.Para aproveitar todos os recursos do smartwatch, registre-se e faça login na sua conta antes de usar o aplicativo e conceda as permissões necessárias ao aplicativo.

Pareamento e Conexão


Método 1:

- ① Pressione e segure o botão SEL por 3 segundos para ligar o relógio, selecione o idioma e entre na interface de código QR.
- ② Abra o aplicativo e vá em Meu > Meu Dispositivo.
- ③ Selecione o ícone de escaneamento e complete o emparelhamento escaneando o código QR.



Método 2:

- ① Pressione e segure o botão SEL por 3 segundos para ligar o relógio.
- ② Abra o aplicativo e vá em Meu > Meu Dispositivo.
- ③ Selecione o ícone de Adicionar Dispositivo, encontre KOSPET TANK T4C(4MC" entre os dispositivos próximos e toque para parear.




Operações por Gesto



Deslizar para Baixo:

Deslize para baixo na tela inicial para acessar o Centro de Controle, onde você pode personalizar recursos relevantes.



Deslizar para Cima:

Deslize para cima na tela inicial para acessar os Cartões de Atalho.

Operações por Gesto



Deslizar para a Direita:

Deslize para a direita na tela inicial para visualizar notificações não lidas.



Deslizar para a Esquerda:



Deslize para a esquerda na tela inicial para acessar a Lista de Aplicativos.

Configuração de Chamadas BT

Para garantir o uso normal do relógio, uma vez conectado ao aplicativo, toque em "Emparelhar" no aplicativo para ativar a chamada BT.

Ao emparelhar o relógio com um telefone Android, confirme o emparelhamento BT no relógio.

Para garantir o uso normal dos recursos de chamadas BT, mantenha  ativado no relógio.



Aplicável a telefones Android

Atualização OTA

Antes de usar o relógio, abra o aplicativo e vá em Meu > Meu Dispositivo > Atualização de Firmware para baixar a versão mais recente.



Planos de Treino

Você pode criar seus planos de treino personalizado no aplicativo em poucos passos.

Uma vez que os planos de treinamento são sincronizados com sucesso, você pode começar seus programas de treinamento diretamente no relógio. Você também pode verificar seu cronograma e progresso de treinamento para alcançar melhor seus objetivos.



Lanterna LED

Uma lanterna LED integrada ajuda a navegar com segurança em condições de pouca luz. Você pode ajustar o nível de brilho na página de configurações da lanterna para se adequar a diferentes ambientes.



Especificações Técnicas

T4C		M4C	
Frequência	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Frequência	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Potência (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Potência (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Política de Garantia

Para produtos comprados na loja oficial online da KOSPET (<http://www.kospet.com>), acesse <https://kospet.com/pages/warranty-policy> para a política de garantia.

Em caso de dúvidas, entre em contato:

- E-mail: support@kospet.com

- Ligue para: +1 (507) 668-8466 (Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Para compras feitas na Amazon, entre em contato com: smartwatch.amz@gmail.com.

Precauções de Segurança

- Não exponha o relógio a altas temperaturas nem o coloque próximo a fontes de calor, como aquecedores, fornos, micro-ondas ou aquecedores de água, pois o calor excessivo pode causar explosão da bateria e outros riscos à segurança.
- Este produto utiliza uma bateria de polímero não removível. A desmontagem por pessoal não autorizado é estritamente proibida para evitar riscos potenciais.
- Embora o relógio tenha passado por testes de resistência à água na fábrica, o desgaste do uso diário pode comprometer a vedação. Use o relógio com cuidado ao nadar, e evite usá-lo em saunas ou durante banhos quentes.
- Este produto não é um dispositivo médico profissional e não pode ser usado para fins médicos ou como base para diagnóstico de qualquer condição. Todos os resultados fornecidos são apenas para referência.

Declaração de Exposição à Radiação da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

Advertência FCC

Qualquer alteração ou modificação não expressamente aprovada pela parte responsável pela conformidade poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.

A operação está sujeita às seguintes duas condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso Importante

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, conforme estabelecido na Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por um ou mais dos seguintes meios:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV.

Informações da Etiqueta Eletrônica

Passo 1: Toque em Configurações na lista de aplicativos ou toque em Configurações no Centro de Controle.

Passo 2: Acesse a interface de Configurações do Sistema.

Passo 3: Selecione Sobre e verifique o FCC ID.

Fabricante:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Endereço:

34º andar, Chang Jiang Center, Encruzilhada da Renmin Road com a Jianshe Road, Comunidade Jingxin, Rua Longhua, Distrito de Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

MADE IN CHINA

Este manual do usuário é publicado pela KOSPET. A empresa reserva-se o direito de interpretação final e pode fazer ajustes neste manual a qualquer momento, se necessário. Consulte a versão mais recente publicada no site oficial da KOSPET. As descrições dos recursos nas páginas anteriores são fornecidas apenas como referência.