
KOSPET TANK T4C/M4C


Kullanıcı Kılavuzu

Paket listesi


Akıllı saat (silikon kayış dahil), Manyetik şarj kablosu, Kullanım kılavuzu




Akıllı saat



Manyetik şarj kablosu





Kayış



Kullanıcı kılavuzu

Saat Hakkında






1	**UP tuşu**	Seçenekler arasında yukarı doğru gezinmek için UP tuşuna bir kez basın.
2	**DOWN tuşu**	Seçenekler arasında gezinmek için DOWN tuşuna bir kez basın.
3	**SEL tuşu**	· Açmak/kapatmak için SEL tuşuna basın ve basılı tutun. · Uygulama Listesine girmek / ana ekrana dönmek için SEL tuşuna bir kez basın.
4	**BACK tuşu**	Çoğu alt seviye sayfada iken üst seviye sayfaya dönmek için BACK tuşuna basın.
5	**Kalp atış hızı sensörü**	
6	**Şarj portu**	

Notlar:

· Saatinizi şarj etmek için lütfen orijinal KOSPET şarj cihazını kullanın. Şarj etmeden önce hem şarj cihazının hem de saatin kuru ve temiz olduğundan emin olun.

· Lütfen 500mA veya daha yüksek çıkış akımına sahip bir güç adaptörü kullanın ve güvenlik standartlarını karşıladığının onaylandığından emin olun.



Kullanım Ortamı Önlemleri

Saatinizin su geçirmezliğini korumak için aşağıdaki koşullara maruz bırakmayın.

· Yüksek sıcaklık ortamları (örneğin saunalar, sıcak duşlar)

· Yüksek basınçlı su (örneğin dalış, su kayağı)

· Güçlü aşındırıcı sıvılar veya UV/radyasyona maruz kalma

Not: Contanın aşırı koşullara uzun süre maruz kalması, contanın bozulmasını hızlandırır ve bu da su almasına yol açabilir.

Saat Takma ve Bakım İpuçları

Su Aktivitelerinden Sonra Temizlik ve Bakım

Su aktivitelerinden sonra (örneğin yüzme, sörf) saatinizi hemen sallayarak saat kasasındaki deliklerde kalan suyu çıkartın. Saat gövdesini ve kayışını temiz suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Saatinizi tekrar takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin; böylece saatinizin normal kullanımını etkileyebilecek tuz birikintileri önlenmiş olur.

Antrenman Sonrası Temizlik İpuçları

Yoğun aktivitelerden sonra (örneğin koşu, yürüyüş, bisiklet) saatinizde ter ve asitli kalıntılar birikebilir. Uzun vadede korozyonu en aza indirmek için lütfen saatinizi temiz suyla durulayın ve hemen kurulayın.

Temizlik Önlemleri

Kalıntıların neden olduğu cilt tahrişini veya bileşen hasarını önlemek için saati temizlerken sabun, el dezenfektanı, şampuan veya diğer sert kimyasalları kullanmayın.

Cihazın uygunsuz temizlik veya kimyasal maddeye maruz kalması sonucu oluşan arızalar veya hasarlar garanti kapsamına girmez.

Uygulama İndirme ve Kurulumu

Akıllı saati kullanmadan önce Apexmove Uygulamasını indirin; bu sayede daha fazla sağlık ve fitness verisine erişebilir ve çeşitli ayarları kişiselleştirebilir, daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemenize yardımcı olabilirsiniz.

Yöntem 1:

Uygulamayı indirmek ve kurmak için aşağıdaki QR kodunu tarayın.

Uygulama QR kodu


Apexmove

Yöntem 2:


Uygulamayı indirmek ve kurmak için Apple App Store veya Google Play Store'a "Apexmove" anahtar kelimesini girin.

App Store


Google Play



Uygulama Kaydı ve Girişi



1.Uygulama telefonunuzda izinler isteyecektir. Bu bilgileri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve bu bilgilerin mutlak güvenliğini garanti altına almak için kullanacağız.




2.Akıllı saatin tüm özelliklerinden tam olarak faydalanabilmek için lütfen Uygulamayı kullanmadan önce hesabınıza kayıt olun ve giriş yapın, Uygulamaya gerekli izinleri verin.


Eşleştirme ve Bağlantı

Yöntem 1:

① Saati açmak için SEL tuşuna 3 saniye basılı tutun, dili seçin ve QR kod arayüzüne girin.
② Uygulamayı açın ve Benim > Cihazım bölümüne gidin.
③ Tarama simgesini seçin ve QR kodunu tarayarak eşleştirmeyi tamamlayın.










Yöntem 2:

① Saati açmak için SEL tuşuna 3 saniye basılı tutun.
② Uygulamayı açın ve Benim > Cihazım bölümüne gidin.
③ Cihaz Ekle simgesini seçin, yakındaki cihazlardan "KOSPET TANK T4C (veya M4C)"ü bulun ve cihazı eşleştirmek için dokunun.







Hareket İşlemleri





Aşağı Kaydır:

Ana ekranda aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ne erişebilir ve ilgili özellikleri özelleştirebilirsiniz.






Yukarı Kaydır:

Kısayol Kartlarına erişmek için ana ekranda yukarı kaydırın.

Hareket İşlemleri



Sağa Kaydır:

Okunmamış bildirimleri görüntülemek için ana ekranda sağa kaydırın.



Sola Kaydır:


Uygulama Listesine girmek için ana ekranda sola kaydırın.


Bluetooth Çağrı Kurulumu

Saatin normal kullanımını sağlamak için, Uygulamaya bağlandıktan sonra Uygulamada "Eşleştir"e dokunarak Bluetooth aramasını etkinleştirin.

Saati bir Android telefonla eşleştirirken lütfen saatte Bluetooth eşleştirmesini onaylayın.

Bluetooth arama özelliklerinin normal kullanımını sağlamak için lütfen saatinizde etkin olduğundan emin olun.









Android Telefonlar İçin

OTA Güncellemesi

Saati kullanmadan önce lütfen Uygulamayı açın ve en son yazılım sürümünü indirmek için Benim > Cihazım > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.







Antrenman Planları

Uygulamada birkaç basit adımla kişiselleştirilmiş antrenman planları oluşturabilirsiniz.

Antrenman planları başarıyla senkronize edildikten sonra, antrenman programlarınıza doğrudan saatinizden başlayabilirsiniz. Ayrıca antrenman programınızı ve ilerlemenizi kontrol ederek antrenman hedeflerinize daha iyi ulaşabilirsiniz.









LED El Feneri

Dahili LED el feneri, düşük ışık koşullarında güvenli bir şekilde gezinmenize yardımcı olur. Farklı ortamlara uyum sağlamak için el feneri ayar sayfasından parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz.







Teknik Özellikler

T4C		M4C	
Sıklık	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	Sıklık	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
Güç (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	Güç (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

Garanti Politikası

KOSPET resmi çevrimiçi mağazasından (http://www.kospet.com) satın alınan ürünler için garanti politikası için lütfen https://kospet.com/pages/warranty-policy adresini ziyaret edin.
Başka sorularınız varsa lütfen bize ulaşın:
· E-posta: support@kospet.com
· Çağrı: +1 (507) 668-8466 (Hizmet saatleri: Pazartesiden Cumaya, 09:00 - 18:00 EST)
Amazon'dan yapılan alışverişler için lütfen bizimle iletişime geçin:
smartwatch.amz@gmail.com.

Güvenlik Önlemleri

· Saatinizi yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın veya ısıtıcı, fırın, mikrodalga fırın veya su ısıtıcısı gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın; aşırı ısı pil patlamasına ve diğer güvenlik tehlikelerine neden olabilir.

· Bu ürün çıkarılamayan polimer pil kullanır. Olası riskleri önlemek amacıyla yetkisiz personel tarafından söküm yapılması kesinlikle yasaktır.

· Saatiniz fabrikadan çıkmadan önce su geçirmezlik testinden geçmiş olsa da günlük kullanım sırasında oluşan aşınma ve yıpranma sızdırmazlık performansını etkileyebilir. Lütfen yüzme sırasında saatinizi dikkatli kullanın ve saunada veya sıcak duş sırasında takmaktan kaçının.

· Bu ürün profesyonel bir tıbbi cihaz değildir ve tıbbi amaçlarla veya herhangi bir tıbbi rahatsızlığın teşhisi için temel olarak kullanılamaz. Tüm tespit sonuçları yalnızca referans amaçlı sunulmaktadır.

FCC Radyasyon Maruziyeti Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

FCC Uyarısı

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir Değişiklik veya tadilat, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. İşletme aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve.
(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Önemli Uyarı

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. bölümüne göre Sınıf B dijital cihaz için belirlenen sınırlara uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut tesislerinde zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa (bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

· Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

· Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

· Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın.

· Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

E-etiket Bilgileri

Adım 1: App Listesinden veya Kontrol Merkezinden Ayarlar'a tıklayın.
Adım 2: Sistem Ayarları arayüzüne girin.
Adım 3: Hakkında'yı seçin ve FCC Kimliği görüntüleyin.

Üretici:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Adres:

34. Kat, Chang Jiang Merkezi, Renmin Yolu ve Jianshe Yolu Kavşağı, Jingxin Topluluğu, Longhua Caddesi, Longhua Bölgesi, Shenzhen, Guangdong, Çin

ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

Bu kullanım kılavuzu KOSPET tarafından yayınlanmıştır. Şirket, nihai yorum hakkını saklı tutar ve gerektiğinde bu kılavuzda istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Lütfen KOSPET resmi web sitesinde yayınlanan son versiyona bakınız. Önceki sayfalarda yer alan özellik açıklamaları sadece referans amaçlıdır.