



Lorex Smart Home Security Center (LSHSC) Extender

AX62TR Series Quick Start Guide

lorex.com


Package Contents



LSHSC Extender
(x1)




Power Adapter
(x1)



6.6ft (2m)
Power Cable
(x1)

Overview



Status Indicator

Status	Description
Off	Off or the status indicator is turned off
 (solid)	Operating correctly
 (flashing)	In pairing mode
 (solid)	Factory reset
  (alternating)	Firmware update in progress
 (solid)	Weak Wi-Fi signal
 (flashing)	Alarm triggered

Placement & Setup



A Lorex Smart Home Security Center (LSHSC) is required to setup the Extender. Set up the LSHSC before adding the Extender.


1. Place the Extender between the LSHSC and your other devices.

Note: Reduce the number of obstructive materials, such as walls, between the extender and your other Lorex devices.

2. Connect power to the Extender using a nearby outlet.

3. Unlock the LSHSC, tap the  icon at the Home screen.

4. Tap **+**, tap the  icon, then tap **Next**.




Device Settings

You can view the Extender's device information or change the settings for sounds, enable or disable the status indicator, and update the firmware, all through the LSHSC.

To open the Extender's device settings:

1. Unlock your LSHSC and tap on **All** from the tab above the device live view.
2. Tap the device settings ●●● icon next to the **Extender**.



Need help?

Visit help.lorex.com for up-to-date information and resources:

- Download product guides
- Watch how-to-videos
- Find related troubleshooting tips & FAQs

Register your product

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at lorex.com/warranty.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



Lorex pour une maison intelligente
(Lorex Smart Home Security Center – LSHSC)
Amplificateur

Série AX62TR
Guide de Démarrage Rapide

lorex.com


Contenu de l'emballage



LSHSC Amplificateur
(x1)




Adaptateur
d'alimentation
(x1)



Câble d'alimentation de
2 m (6,6 pi) (x1)


Aperçu

AVANT



- 1. Indicateur d'état
- 2. Haut-parleur

PRÉCÉDENT



- 3. Bouton de réinitialisation
- 4. Port d'alimentation

Indicateur de l'état de l'amplificateur

État	Description
Arrêt	Arrêté ou l'indicateur d'état est désactivé
 (permanent)	Bon fonctionnement
 (clignotement)	En mode de jumelage
 (permanent)	Réinitialisation des réglages d'usine
  (alternance)	Mise à niveau du micrologiciel en cours
 (permanent)	Signal Wi-Fi faible
 (clignotement)	Alarme déclenchée

Placement & Configuration



Un LSHSC est requis pour configurer l'Extendeur. Configurez le LSHSC avant d'ajouter l'extendeur.


1. Placez l'amplificateur entre le LSHSC et vos autres appareils.

Remarque : Réduisez le nombre de matériaux obstructifs, tels que les murs, entre l'amplificateur et vos autres appareils Lorex.

2. Connectez l'alimentation à l'amplificateur en utilisant une prise de courant à proximité.

3. Déverrouillez le LSHSC et appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil.

4. Appuyez sur **+**, appuyez sur l'icône  icon, puis sur **Next**.




Paramètres de l'appareil de l'amplificateur

Vous pouvez consulter les informations relatives à l'appareil de l'amplificateur ou modifier les paramètres du son, activer ou désactiver l'indicateur d'état et mettre à jour le micrologiciel, tout cela par le biais du LSHSC.

Pour ouvrir les paramètres de l'appareil de l'amplificateur :

1. Déverrouillez votre LSHSC et appuyez sur **All** à partir de l'onglet situé au-dessus du visionnement en direct de l'appareil.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres ● ● ● de l'appareil situé à côté de **Extender**.



Besoin d'aide?

Consultez la page help.lorex.com pour obtenir des informations et des ressources à jour :

- Téléchargez les guides de produits
- Regardez des vidéos pratiques
- Trouvez des conseils en matière de dépannage et des FAQ connexes

Enregistrez votre produit

Veuillez consulter nos conditions d'utilisation dans leur intégralité ainsi que notre politique de garantie limitée du matériel sur lorex.com/warranty.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.



Centro de seguridad domótica Lorex (LSHSC) Amplificador

Serie AX62TR
Guía de inicio rápido

lorex.com


Contenido del paquete



LSHSC Amplificador
(x1)




Adaptador de
alimentación
(x1)



Cable de alimentación
de 6,6 ft (2 m)
(x1)


Descripción general

PARTE FRONTAL



- 1. Indicador de estado
- 2. Altavoz

PARTE TRASERA



- 3. Botón Restablecer
- 4. Puerto de alimentación

Indicador de estado del amplificador

Estado	Descripción
Apagado	Apagado o el indicador de estado está apagado
 (encendido fijo)	Funcionamiento correcto
 (parpadeante)	En modo emparejamiento
 (encendido fijo)	Restablecimiento de fábrica
  (alternante)	Actualización de firmware en curso
 (encendido fijo)	Señal Wi-Fi débil
 (parpadeante)	Alarma activada

Configuración y Colocación



Se requiere un Lorex Smart Home Security Center (LSHSC) para configurar el extensor. Configure el LSHSC antes de agregar el extensor.

1. Coloque el amplificador entre el LSHSC y los demás dispositivos.


Nota: Reduzca la cantidad de materiales obstructivos, como paredes, entre el amplificador y sus otros dispositivos Lorex.

2. Conecte la alimentación al amplificador usando una toma de corriente cercana.

3. Desbloquee el LSHSC, pulse el icono  en la pantalla de inicio.



4. Pulse **+**, pulse el icono , y pulse **Next**.




Configuración del dispositivo amplificador

Puede ver la información del dispositivo del amplificador o cambiar las configuraciones para sonidos, habilitar o deshabilitar el indicador de estado y actualizar el firmware, todo a través del LSHSC.

Para abrir la configuración del dispositivo del amplificador:

1. Desbloquee el LSHSC y pulse **All** en la pestaña ubicada arriba de la visualización en vivo del dispositivo.
2. Pulse el ícono ●●● de configuración del dispositivo junto al **Extender**.



¿Necesita ayuda?

Visite help.lorex.com para obtener información y recursos actualizados:

- Descargue las guías de los productos.
- Vea videos instructivos.
- Encuentre sugerencias para la resolución de problemas y preguntas frecuentes relacionadas.

Registre su producto

Consulte nuestros Términos de servicio completos y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.