

meross

User Manual

English 1

Deutsch 7



Please scan the QR code below to view the instructions in other languages.

FR Pour les instructions en français, veuillez scanner le code QR ci-dessous

IT Per le istruzioni in italiano, scansionare il codice QR qui sotto

ES Para obtener instrucciones en español, escanee el siguiente código QR

NL Voor Nederlandse instructies kun je de QR-code hieronder scannen

CZ Pokyny v českém jazyce získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu

XE För svenska instruktioner vänligen skanna QR-koden nedan

SK Ak chcete získať pokyny v slovenskom jazyku, naskenujte nižšie uvedený kód QR

PT Para obter instruções em português, leia o código QR abaixo

TR Türkçe talimatlar için lütfen aşağıdaki QR kodunu tarayın

English

■ Safety Information


1. It is recommended that this device is used indoors in a dry location only.
2. Make sure the device is fully plugged in and kept out of reach of children for safety concern.
3. Please do not disassemble the device, otherwise there may be product damage or security risks.
4. Please contact seller for replacement in the event of freight damages.
5. This product should not be exposed to direct sunlight.
6. Radio-frequency / Max transmission power: 2400-2483.5MHz, 20dBm.

■ Installation Guide

1. Download the Meross app.





2. Connect power cable and power the device up.



3. Set up the device.


- (1) Connect your smartphone or tablet to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
- (2) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (3) The smart device supports iOS 13/ iPadOS 13 and later. It is recommended that you upgrade your iOS or iPadOS to the latest version before pairing with the smart device.
- (4) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
- (5) Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.
- (6) Relocation of the smart device does not require additional operations provided that it remains on the same network with strong Wi-Fi signal.



NOTE:

1. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
2. As long as you finish configuration, you'll be able to manage the device in Apple Home app.
3. If the QR code does not work, please try to add the smart device in Apple Home app.
4. Find more at <https://www.meross.com/support/>.

■ LED and Button Rules



Button

When light is ON

Change color: Short press once.

Change brightness: Long press.

Turn light OFF: Short press twice quickly.

When light is OFF

Turn light ON: Short press once.

Reset device: Long press 5 seconds.

Main Light


Flashing slowly: Configuration mode.

Flashing rapidly: Wi-Fi connecting mode.

Flashing smoothly from Red to Green to Blue to Warm to White: Successfully connected.

■ How to Use

1. General Settings




Device name:

Change device name.

User manual:

Check user manual.

2. Link to Google Assistant or Amazon Alexa



Set up the device in the Meross app first, then link it to voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to **User-> Amazon Alexa** and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to **User-> Google Assistant** and allow Meross to link with Google Assistant.



The example commands are as follows :

- "Hey Siri, turn on the smart ambient light."*
- "Hey Siri, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Siri, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Alexa, turn on the smart ambient light."*
- "Alexa, set the smart ambient light to blue."*
- "Alexa, dim the smart ambient light by 30%."*



The example commands are as follows:

- "Hey Google, brighten the smart ambient light."*
- "Hey Google, set the smart ambient light to blue."*
- "Hey Google, dim the smart ambient light by 30%."*

■ **FAQ**

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. How do I reset my Meross Smart Ambient Light?

When light is OFF, hold the button for 5 seconds, it will reset and enter Wi-Fi configuration mode. Note that factory reset will erase all of your custom settings, and you'll have to set it up again.

2. What if I can't control the smart device with the Meross app?

You can troubleshoot the following:

- Check if your home Wi-Fi is working properly.
- Make sure that you have disabled access control in your router and that the smart device is not blocked by the router's firmware.
- Factory reset your smart device and try to add it again.

3. How do I manage my Meross device in Apple Home app?

Your Meross smart device will be automatically added to Apple Home app after you finish configuration in the Meross app.

4. I can't pair my device with HomeKit anyhow.

Please make sure your iOS is connecting to the 2.4GHz of your home Wi-Fi and you are having iOS 13 or above. Restart your iOS will help due to some system cache issue.

To learn more, you can visit

<https://www.meross.com/support/faqs> to find solutions for more frequently asked questions.

Deutsch

■ **Informationen zur Sicherheit**

1. Es wird empfohlen, dass das Gerät nur drinnen an einer trockenen Stelle verwendet wird.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät völlig angeschlossen wird und es aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
3. Nehmen Sie bitte das Gerät nicht auseinander, sonst kann es zur Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen.
4. Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um das Produkt im Falle von Frachtschäden zu ersetzen.
5. Dieses Gerät sollte keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
6. Betriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung
2400MHz~2483.5MHz / 20dBm.

■ Installationsanleitung

1. Laden Sie das App Meross herunter.



2. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

3. Einrichtung des Geräts

- (1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem 2,4-GHz-Wi-Fi.
- (2) Stellen Sie sicher, dass Ihr smart Gerät von einem starkem WLAN Signal abgedeckt wird.
- (3) Das smart Gerät unterstützt iOS13 / iPadOS 13 und andere neueren Stände. Für bessere Benutzererfahrung wird es empfohlen, Ihr iOS oder iPadOS auf dem neuesten Stand vor der Zusammenstellung mit dem smart Gerät zu aktualisieren.
- (4) Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden, um ein neues Konto zu erstellen.
- (5) Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem


Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.

- (6) Sofern sich das smart Gerät in demselben Netzwerk mit starkem WLAN Signal befindet, braucht es beim Wechsel der Stelle keine zusätzliche Bedienungen.

HINWEIS:

1. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
2. Solange Sie die Konfiguration fertig gemacht haben, sind Sie auch in der Lage, das Gerät in Apple Home App zu verwalten.
3. Wenn QR-Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, das Smartgerät in Apple Home App hinzuzufügen.
4. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/>.

■ Regeln für LED und Tasten



Taste

Wenn das Licht an ist
Farbe ändern: Einmal kurz drücken.

Helligkeit ändern: Langes Drücken.

Licht ausschalten: Zweimal schnell kurz drücken.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist

Licht einschalten: Einmal kurz drücken.

Gerät zurücksetzen: 5 Sekunden lang drücken.

Lichtstatus


Blinkt langsam: Konfigurationsmodus.

Blinkt schnell: WLAN-Verbindungsmodus.

Sanft blinkend von rot über grün, blau, warmen weiß bis hin zu kaltem Weiß: Erfolgreich konfiguriert.

■ Wie benutzt man

1. Allgemeine Einstellungen




Gerätename:

Den Gerätenamen ändern.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsanweisung nachsehen.

2. Link zu Google Assistant oder Amazon Alexa



Richten Sie das Gerät zuerst in der Meross -App ein, dann für Sprachassistenten.

Link zu Amazon Alexa

Gehen Sie zu **Benutzer-> Amazon Alexa** und erlauben Sie Meross mit Alexa.

Link zu Google Assistant

Gehen Sie zu **Benutzer-> Google Assistant** und erlauben Sie Meross mit Google Assistant.



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- “Hey Siri, turn on the smart ambient light.”
- “Hey Siri, set the smart ambient light to blue.”
- “Hey Siri, dim the smart ambient light by 30%.”



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- “Alexa, turn on the smart ambient light.”
- “Alexa, set the smart ambient light to blue.”
- “Alexa, dim the smart ambient light by 30%.”



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- *"Hey Google, brighten the smart ambient light."*
- *"Hey Google, set the smart ambient light to blue."*
- *"Hey Google, dim the smart ambient light by 30%."*

■ Häufig Gestellte Fragen

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Wie setze ich meine Smarte WLAN Mehrfarbige Atmosphäre Lampe Lichtleiste zurück?

Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen und das WLAN Konfigurationsmodus zu aktivieren. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Ihre benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden und Sie sie erneut einrichten müssen.

2. Was soll ich tun, wenn ich mein Smart-Gerät nicht über die Meross-App steuern kann?

Sie können die folgenden Fehler beheben:

- Prüfen Sie, ob Ihr Heim-WiFi richtig funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffskontrolle in Ihrem Router deaktiviert haben und dass der Smart-Gerät nicht von der Firmware des Routers blockiert wird.

- Setzen Sie Ihren Meross Smart-Gerät auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, ihn hinzuzufügen.

3. Wie verwalte ich mein Meross Gerät in der Apple Home App?

Ihr Meross-Smart Gerät wird automatisch in Apple Home App hinzugefügt, nachdem Sie die Konfiguration in App Meross fertig gemacht haben.

4. Ich kann mein Gerät nicht mit HomeKit verknüpfen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr iOS Gerät mit einem 2,4 GHz WLAN-Netz verbunden ist und Sie iOS 13 (oder neuere Versionen) nutzen. Starten Sie Ihr iOS Gerät neu, da es Probleme mit dem Systemcache geben könnte.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/faqs>, um eine Lösung für weitere häufig gestellte Fragen zu finden.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com



**MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY**

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Address: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)

Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz Polen

Email: info@cetproduct.com

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)

Beacon House Stokenchurch Business Park,

Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Any product compliance questions, please contact: compliance@meross.com