



Installation Guide

- Download the Meross app.
- Follow the instructions in the Meross app to complete the setup.

Safety information

- It is recommended that the device is used indoors in a dry location only, excluding the outdoor plug series.
- This device shall be used within its rated power included in the product specifications on the label.
- Make sure this device is fully plugged in and kept out of reach of children for safety concerns.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Do not plug in this device one after the other.
- Do not cover the device when operating.
- No voltage only when the plug is disconnected.
- The socket-outlet that supplies power to the smart plug shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- The device is not intended for use in locations where the temperature may be less than actual room conditions, such as unheated warehouses or garages. Please read the operating information on the minimum and maximum operating temperatures on the website.
- Do not place near heat sources or heat-producing devices.
- Do not expose this product to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing, or shredding. Avoid dropping or placing heavy objects on this product.
- Do not use this product if visible defects are observed or if it has been damaged or modified. Contact our support for assistance.
- Do not attempt to disassemble, open, microwave, incinerate, paint, insert foreign objects into this product.
- Attempting to open or service the unit voids all warranties, express or implied. If you experience problems with the device, discontinue use, unplug the device and contact our support for assistance.
- Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, care shall be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through the openings.
- Unplug the device during lightning storms or when unused for long periods of time.

Warranty

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from date of purchase. Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

Support

For technical support, user guide, warranty, FAQs, and other information, please visit<https://www.meross.com/support/>.

Declaration Of Conformity

Meross hereby declares that the device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU. The original EU Declaration of Conformity may be at <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.meross.com/support/ukca>.

Operating Frequency

No restrictions exist in the use of radio frequencies or frequency bands in all EU member states, EFTA countries, Northern Ireland and Great Britain. Operating Frequency / Max Output Power 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Disclaimer

- The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
- By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.

3. Damages resulting from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross after sales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom. Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Fréquence de fonctionnement

Aucune restriction n'existe dans l'utilisation des fréquences radio ou des bandes de fréquences dans tous les États membres de l'UE, les pays de l'AELE, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Fréquence de fonctionnement / Puissance de sortie maximale 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Les dénis de responsabilité

- Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que la appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que celle décrite dans toutes les circonstances.
- En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des informations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément cou-vert dans sa politique de confidentialité.
- Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.

Support

Technischen Support, Benutzerhandbuch, Garantie, FAQs und weitere Informationen finden Sie unter <https://www.meross.com/support/>.

Konformitätserklärung

Meross erklärt hiermit, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/UE, 2011/65/UE übereinstimmt. Das Original der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross erklärt hiermit, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Das Original der UK-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.meross.com/support/ukca>.

Betriebsfrequenz

In allen EU-Mitgliedstaaten, den EFTA-Ländern, Nordirland und Großbritannien gibt es keine Beschränkungen für die Nutzung von Funkfrequenzen oder Frequenzbändern. Betriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Haftungsausschluss

- Die Funktion dieses Smart-Geräts wird unter einem Typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umstand getestet. Meross garantiert NICHT, dass das Smartdevice unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
- Durch die Nutzung von Diensten Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit und SmartThings, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und privaten Informationen haft-bar gemacht werden kann. Die Gesamt-haftung von Meross ist auf das beschränkt was ausdrücklich in den Datenschutz richtlinien von Meross geregelt ist.
- Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross Kundendienst nicht abgedeckt, noch übernimmt Meross irgendeine rechtliche Verantwortung daraus.

Sicherheitshinweise

- Es wird empfohlen, das Gerät nur in Innenräumen an einem trockenen Ort zu verwenden, mit Ausnahme der Außensteckerserie.
- Dieses Gerät darf nur innerhalb seiner Nennleistung verwendet werden, die in den Produktspezifikationen auf dem Etikett angegeben ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig eingesteckt ist und aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogensem Stecker.
- Die Steckdose, die den Smart Plug mit Strom versorgt, muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten vorgesehen, an denen die Temperatur unter den tatsächlichen Raumbedingungen liegen kann, wie z. B. in unbeheizten Lagerhäusern oder Garagen. Bitte lesen Sie die Betriebsinformationen zu den minimalen und maximalen Betriebstemperaturen auf der Website.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder wärmeerzeugenden Geräten aufstellen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen mechanischen Einwirkungen wie Quetschen, Biegen, Durchstechen oder Schreddern aus. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Produkt fallen zu lassen oder darauf abzustellen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen sichtbaren Defekt feststellen, oder wenn es beschädigt oder verändert wurde. Bitte wenden Sie sich für Hilfe an unseren Support.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu öffnen, in die Mikrowelle zu stellen, zu verbrennen, zu beschmieren oder Fremdkörper in das Gerät einzuführen.
- Der Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu warten, führt zum Erlöschen aller Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend. Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, benutzen Sie es nicht mehr, ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich an unseren Support.
- Warnung: Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schläges zu verringern, ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände herunterfallen und keine Flüssigkeiten durch die Öffnungen in das Gehäuse gelangen.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird vom Stromnetz.

Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

Support

Pour obtenir une assistance technique, un guide d'utilisation, une garantie, une FAQ et d'autres informations, veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/>.

Déclaration de conformité

Meross déclare par la présente que le dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE. La déclaration de conformité UE originale peut être consultée sur le site <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017. La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni peut être consultée à l'adresse suivante<https://www.meross.com/support/ukca>.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine begrenzte Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Pflicht besuchen Sie <https://www.meross.com/support/warranty> für detaillierte Garantiebedingungen und die Produktregistrierung.

- No utilizce este producto si observa defectos visibles o si ha sido dañado o modificado. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener ayuda.
- No intente desmontar, abrir, calentar en microondas, incinerar, pintar, introducir objetos extraños en este producto.
- El intento de abrir o reparar la unidad anula todas las garantías, expresas o implícitas. Si experimenta problemas con el aparato, deje de utilizarlo, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener ayuda.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, deberá tenerse cuidado de que no caigan objetos ni se derramen líquidos en la caja a través de las aberturas.
- Desenchufa el aparato durante las tormentas eléctricas o si no lo vas a utilizar durante mucho tiempo.

Garanzia

I prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Per informazioni dettagliate sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto, visitare il sito <https://www.meross.com/support/warranty>.

Supporto

Per il supporto tecnico, la guida utente, la garanzia, le FAQ e altre informazioni, visitare il sito <https://www.meross.com/support/>.

Dichiarazione di conformità

Meross dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità originale dell'UE può essere consultata all'indirizzo <https://www.meross.com/support/eudoc>. Con la presente Meross dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti del Radio Equipment Regulations 2017. La dichiarazione di conformità originale per il Regno Unito è disponibile all'indirizzo <https://www.meross.com/support/ukca>.

Frequenza operativa

In tutti gli Stati membri dell'UE, nei Paesi EFTA, nell'Irlanda del Nord e in Gran Bretagna non esistono restrizioni nell'uso delle frequenze radio o delle bande di frequenza. Frequenza operativa / Potenza di uscita massima 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Disconoscimento

- La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre speci-fi-che, Meross NON garantisce che la dis-po-sitivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
- Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espresso mentre coperto dalla sua Privacy Policy.
- I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale in merito.

Guida all'installazione

- Scaricare l'applicazione Meross.
- Seguire le istruzioni dell'app Meross per completare la configurazione.

Informazioni sulla sicurezza

- Si raccomanda di utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni e asciutti, escludendo la serie di spine per esterni.
- Il dispositivo deve essere utilizzato entro la potenza nominale indicata nelle specifiche del prodotto sull'etichetta.
- Per motivi di sicurezza, assicurarsi che il dispositivo sia completamente collegato e tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi dove i dispositivi wireless non sono ammessi.
- Non collegare il dispositivo uno dopo l'altro.
- Non coprire il dispositivo durante il funzionamento.
- Nessuna tensione solo quando la spina è scollegata.
- La presa di corrente che alimenta la spina intelligente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
- Il dispositivo non è destinato all'uso in luoghi in cui la temperatura può essere inferiore alle reali condizioni ambientali, come magazzini o garage non riscaldati. Si prega di leggere le informazioni operative sulle temperature minime e massime di funzionamento sul sito web.
- Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore o a dispositivi che producono calore.
- Non esporre il prodotto a urti meccanici quali schiacciamento, piegatura, perforazione o frantumazione. Evitare di far cadere o collocare oggetti pesanti su questo prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili o se è stato danneggiato o modificato. Contattare il nostro supporto per assistenza.
- Non tentare di smontare, aprire, mettere in microonde, incenerire, verniciare o inserire oggetti estranei in questo prodotto.
- Il tentativo di aprire o riparare l'unità annulla tutte le garanzie, espresse o implicite. In caso di problemi con il dispositivo, interrompere l'uso, scollegare il dispositivo e contattare il nostro supporto per assistenza.
- Attenzione: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, è necessario prestare attenzione a non far

- No utilice este producto si observa defectos visibles o si ha sido dañado o modificado. Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener ayuda.
- No intente desmontar, abrir, calentar en microondas, incinerar, pintar, introducir objetos extraños en este producto.
- El intento de abrir o reparar la unidad anula todas las garantías, expresas o implícitas. Si experimenta problemas con el aparato, deje de utilizarlo, desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener ayuda.
- Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, deberá tenerse cuidado de que no caigan objetos ni se derramen líquidos en la caja a través de las aberturas.
- Desenchufa el aparato durante las tormentas eléctricas o si no lo vas a utilizar durante mucho tiempo.

Garantía

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 36 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para consultar la política de garantía detallada y registrar el producto.

Apoyo

Para asistencia técnica, guía del usuario, garantía, preguntas frecuentes y otra información, visite <https://www.meross.com/support/>.

Declaración de Conformidad

Por la presente, Meross declara que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de los directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE. El original de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en <https://www.meross.com/support/eudoc>. Por la presente, Meross declara que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017. La declaración de conformidad original del Reino Unido puede consultarse en <https://www.meross.com/support/ukca>.

Frecuencia de Funcionamiento

No existen restricciones al uso de radiofrecuencias o bandas de frecuencias en todos los Estados miembros de la UE, los países de la AELC, Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Frecuencia de funcionamiento / Potencia máxima de salida 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Descargo de responsabilidad

- El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
- Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.
- Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Información de Seguridad

- Se recomienda utilizar el aparato sólo en interiores y en lugares secos, excluyendo la serie de enchufes para exteriores.
- Este aparato debe utilizarse dentro de su potencia nominal incluida en las especificaciones del producto en la etiqueta.
- Por motivos de seguridad, asegúrese de que el aparato está totalmente enchufado y fuera del alcance de los niños.
- No utilices el dispositivo en lugares donde no esté permitido el uso de dispositivos inalámbricos.
- No conecte este dispositivo uno tras otro.
- No cubra el aparato cuando esté en funcionamiento.
- No hay tensión solo cuando el enchufe está desconectado.
- La toma de corriente que suministra energía al enchufe inteligente se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- El aparato no está diseñado para utilizarse en lugares donde la temperatura puede ser inferior a las condiciones ambientales reales, como almacenes o garajes sin calefacción. Lea la información de funcionamiento sobre las temperaturas de funcionamiento mínimas y máximas en el sitio web.
- No lo coloque cerca de fuentes de calor o aparatos que produzcan calor.
- No exponga este producto a golpes mecánicos como aplastamiento, flexión, perforación o trituración. Evite dejar caer o colocar objetos pesados sobre este producto.

Veiligheidsinformatie

- Het wordt aanbevelen om het apparaat alleen binnenshuis op een droge locatie te gebruiken, met uitzondering van de buitenstekkerreeks.
- Dit apparaat moet worden gebruikt binnen het nominale vermogen zoals vermeld in de productspecificaties op het etiket.
- Zorg ervoor dat dit apparaat volledig is aangesloten en uit veiligheidsoverwegingen buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Sluit dit apparaat niet achter elkaar aan.
- Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik.
- Geen spanning alleen wanneer de stekker uit het

- stopcontact is getrokken.
- Het stopcontact dat de smart plug van vooroor voorziet, moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur lager kan zijn dan de werkelijke omstandigheden in de ruimte, zoals onverwarme magazijnen of garages. Lees de bedrijfsinformatie over de minimale en maximale bedrijfstemperaturen op de website.
- Niet in de buurt van warmtebronnen of warmteproducerende apparaten plaatsen.
- Stel dit product niet bloot aan mechanische schokken zoals pletten, buigen, doorboren of versnipperen. Vermijd het laten vallen of plaatsen van zware voorwerpen op dit product.
- Gebruik dit product niet als er zichtbare defecten zijn of als het beschadigd of gewijzigd is. Neem contact op met onze ondersteuning voor hulp.
- Probeer dit product niet te demonteren, te openen, in de magnetron te stoppen, te verbranden, te verven of er vreemde voorwerpen in te stoppen.
- Als u probeert het apparaat te openen of te repareren, vervalt alle garantie, expliciet of impliciet. Als u problemen ondervindt met het apparaat, staak dan het gebruik, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze ondersteuning voor assistentie.
- Waarschuwing: Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, dient u ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen vallen en dat er geen vloeistoffen via de openingen in de behuizing terechtkomen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Garantie

Meross producten worden gedekt door een beperkte garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Ga naar <https://www.meross.com/support/warranty> voor een gedetailleerd garantiëbeleid en productregistratie.

Ondersteuning

Ga voor technische ondersteuning, gebruikershandleiding, garantie, veelgestelde vragen en andere informatie naar <https://www.meross.com/support/>.

Verklaring van conformiteit

Meross verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/UE, 2011/65/UE. De originele EU Conformiteitsverklaring is te vinden op <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Equipment Regulations 2017. De originele Britse conformiteitsverklaring is te vinden op <https://www.meross.com/support/ukca>.

Gebruiksfrequentie

Er bestaan geen beperkingen voor het gebruik van radiofrequenties of frequentiebanden in alle EU-lidstaten, EVA-landen, Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Werkingfrequentie / Max. uitgangsvermogen 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Disclaimer

- De functie van dit smart device is getest onder een typische omstandigheid zoals beschreven in onze specificaties. Meross garandeert NIET dat het slimme apparaat onder alle omstandigheden exact hetzelfde zal functioneren als beschreven.
- Door gebruik te maken van diensten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit en SmartThings, erkennen klanten dat Meross op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de gegevens en privé-informatie die door dergelijke partijen worden verzameld. De totale aansprakelijkheid van Meross is beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk is geregeld in haar Privacybeleid.
- Schade als gevolg van het negeren van de VEILIGHEIDSinFORMATIE wordt niet gedekt door de dienst na verkoop van Meross, noch neemt Meross enige wettelijke verantwoordelijkheid daarvoor. Klanten erkennen duidelijk begrip van deze artikelen door het lezen van deze handleiding.

