


Bassinet

Couffin

Capazo


バスネット



SET-UP



..... 03



..... 04




..... 06







..... 07









..... 09











..... 10






















WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

SUFFOCATION HAZARD

Babies have suffocated:

- On pillows, comforters, and extra padding.
- In gaps between a wrong-size mattress, or extra padding and product sides.
- **NEVER** add soft bedding or padding.
- Use **ONLY** mattress provided by manufacturer.
- Bassinet is suitable for infants from birth until infant is 20 lbs (9 kg).
- Do not use if any part of the bassinet is broken, torn, or missing.
- Do not carry baby in the bassinet
- Use of bassinet boot cover is recommended for added safety of your child.

FALL HAZARD

- To help prevent falls, **DO NOT** use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached manufacturer's recommended maximum weight, 20 lbs (9 kg), whichever comes first.
- Always place baby on back to sleep to reduce the risk of SIDS and suffocation.
- If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the bassinet manufacturer or one specifically designed to fit the dimension of the product mattress.
- Product can roll over on soft surfaces and suffocate child. **NEVER** place carrier on beds, sofas, or other soft surfaces.
- **DO NOT** allow any part of the bassinet storage bag to cover a child's nose or mouth.
- **NEVER** allow child to sleep in bassinet unattended.

STRANGULATION HAZARD

- Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around child's neck such as hood strings or pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over a bassinet or cradle or attach strings to toys.
- Always use product on the floor. Never use on an unintended elevated surface.
- Do not use this bassinet if you cannot exactly follow the instructions that come with it.
- Do not use this bassinet for a child who can roll over or who has reached 20 lbs(9 kg).
- Do not place this bassinet near a window or patio door where a child could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.

- Check this bassinet regularly before using it, and do not use it if any part is loose or missing or if there are any signs of damage. Do not substitute parts. Contact the manufacturer if replacement parts or additional instructions are needed.
- Children can suffocate on soft bedding. Do not place pillows, comforters or soft mattresses in this bassinet.
- Use only the mattress supplied by the manufacturer with this bassinet. Do not add an additional mattress to this bassinet.



CLEANING INSTRUCTIONS

- Avoid excessive exposure to sun or heat, which may cause fading or warping
- Keep the handlebar and folding mechanisms free of abrasive grime and moisture. If wet, use a soft cloth to dry.
- Regularly check all rivets, screws, and safety devices for tightness and security.
- Inspect wheels and replace if necessary.
- All plastic and metal parts may be wiped clean with a damp cloth.
- Never use bleach or detergents to clean this product.
- Do not submerge or use running water on any metal or plastic parts of the stroller.
- Upholstered parts are not machine washable. Clean only with a damp cloth.

Do not use stroller without them.



- Sunshade, other fabric areas, and raincover can be wiped down with cold water and mild detergent.

Disclaimer: Mompush uses high quality dyes to ensure a product that will retain its color. There is always a possibility that colors will fade with washing. Mompush cannot be held responsible for faded colors due to laundering.

⚠ MISE EN GARDE

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

RISQUE DE SUFFOCATION

Les bébés se sont étouffés :

- Sur des oreillers, des couettes et des matelas supplémentaires.
- Dans les espaces entre un matelas de mauvaise taille ou entre le rembourrage supplémentaire et les côtés du produit.
- **NE JAMAIS** ajouter de literie ou de rembourrage mou.
- Utilisez **UNIQUEMENT** le matelas fourni par le fabricant.
- Le berceau convient aux nourrissons dès la naissance jusqu'à 9 kg (20 lb).

- Ne pas utiliser si une partie du couffin est cassée, déchirée ou manquante.
- Ne portez jamais le bébé dans le couffin.
- L'utilisation de la housse de protection du berceau est recommandée pour une sécurité accrue de votre enfant.

RISQUE DE CHUTE

- Pour aider à prévenir les chutes, n'utilisez pas ce produit lorsque le nourrisson commence à se redresser sur les mains et les genoux ou atteint le poids maximal recommandé par le fabricant, soit 9 kg (20 lb), selon la première éventualité.
- Allongez toujours le bébé sur le dos pour dormir afin de réduire le risque de MSN (mort subite du nourrisson) et d'étouffement.
- Si vous utilisez un drap avec le matelas, n'utilisez que celui fourni par le fabricant du berceau ou un drap spécialement conçu pour correspondre aux dimensions du matelas du produit.
- Le produit peut se renverser sur des surfaces molles et étouffer l'enfant. **NE PLACEZ JAMAIS** le couffin sur un lit, un canapé ou toute autre surface molle.
- **NE** laissez **AUCUNE** partie du sac de rangement du berceau couvrir le nez ou la bouche de l'enfant.
- **NE LAISSEZ JAMAIS** un enfant dormir dans le berceau sans surveillance.

RISQUE DE STRANGULATION

- Les cordons peuvent provoquer une strangulation. **NE PAS** placer d'objets à cordon autour du cou du bébé, tels que les cordons de capuche ou les attaches-sucettes. **NE PAS** suspendre de cordons au-dessus du couffin ou du berceau, ni attacher de cordons à des jouets.
 - Utilisez toujours ce produit au sol. Ne l'utilisez jamais sur une surface surélevée non prévue à cet effet.
 - N'utilisez pas ce berceau si vous ne pouvez pas suivre exactement les instructions fournies avec celui-ci.
 - N'utilisez pas ce berceau pour un enfant capable de se retourner ou ayant atteint 9 kg (20 lb).
 - Ne placez pas ce berceau près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre où l'enfant pourrait atteindre le cordon d'un store ou rideau et s'étrangler.
 - Vérifiez régulièrement ce berceau avant utilisation. Ne l'utilisez pas si une pièce est desserrée, manquante ou endommagée.
- Ne remplacez aucune pièce par une autre. Contactez le fabricant si vous avez besoin de pièces de rechange ou d'instructions supplémentaires.
- Les enfants peuvent s'étouffer avec une literie trop molle. Ne placez pas d'oreillers, de couettes ou de matelas souples dans ce berceau.

- Utilisez uniquement le matelas fourni par le fabricant avec ce berceau. N'ajoutez pas de matelas supplémentaire.



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Évitez une exposition excessive au soleil ou à la chaleur, ce qui pourrait entraîner une décoloration ou une déformation.
- Maintenez la barre de guidage et les mécanismes de pliage exempts de saleté abrasive et d'humidité. Si mouillé, utilisez un chiffon doux pour sécher.
- Vérifiez régulièrement tous les rivets, vis et dispositifs de sécurité pour leur solidité et leur sécurité
- Inspectez les roues et remplacez-les si nécessaire.
- Toutes les pièces en plastique et en métal peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de javel ou de détergents pour nettoyer ce produit.
- Ne pas immerger ou utiliser de l'eau courante sur les parties métalliques ou plastiques de la poussette
- Les parties rembourrées ne sont pas lavables en machine. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas la poussette sans elles.



- Le pare-soleil, les autres zones en tissu et la housse de pluie peuvent être essuyés avec de l'eau froide et un détergent doux. **Avertissement:** Mompush utilise des colorants de haute qualité pour garantir un produit qui conservera sa couleur. Il existe toujours une possibilité que les couleurs s'estompent avec le lavage. Mompush ne peut être tenu responsable des couleurs délavées dues au lavage.

! ADVERTENCIA

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LA MUERTE O LESIONES GRAVES.

PELIGRO DE ASFIXIA

Los bebés se han asfixiado:

- Con almohadas, edredones y acolchados adicionales.
- En huecos entre un colchón de tamaño incorrecto o entre acolchados adicionales y los lados del producto.
- **NUNCA** agregue ropa de cama blanda ni acolchado.
- Use **ÚNICAMENTE** el colchón proporcionado por el fabricante.
- El moisés es adecuado para bebés desde el nacimiento hasta que pesen 9 kg (20 lb).

- No use el moisés si alguna parte está rota, rasgada o falta.
- Nunca lleve al bebé en el moisés.
- Se recomienda el uso de la funda del moisés para mayor seguridad de su hijo.

PELIGRO DE CAÍDA

- Para ayudar a prevenir caídas, **NO** use este producto cuando el bebé comience a levantarse sobre manos y rodillas o haya alcanzado el peso máximo recomendado por el fabricante, 9 kg (20 lb), lo que ocurra primero.
- La actividad del niño puede mover el moisés. **NUNCA** coloque el moisés sobre encimeras, mesas u otras superficies elevadas.
- Acueste siempre al bebé boca arriba para dormir, para reducir el riesgo de SMSL (síndrome de muerte súbita del lactante) y asfixia.
- Si se utiliza una sábana con el colchón, utilice únicamente la suministrada por el fabricante del moisés o una diseñada específicamente para ajustarse a las dimensiones del colchón del producto.
- El producto puede volcarse sobre superficies blandas y asfixiar al niño. **NUNCA** coloque el portabebés sobre camas, sofás u otras superficies blandas.
- **NO** permita que ninguna parte de la bolsa de almacenamiento del moisés cubra la nariz o la boca del niño.
- **NUNCA** deje que el niño duerma en el moisés sin supervisión.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

- ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! **NO** coloque objetos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como capuchas o sujetadores de chupetes. **NO** cuelgue cuerdas sobre el moisés ni las sujete a juguetes.
- Utilice siempre este producto en el suelo. Nunca lo use sobre una superficie elevada no prevista.
- No utilice este moisés si no puede seguir exactamente las instrucciones proporcionadas.
- No utilice este moisés para un niño que ya puede darse la vuelta o que haya alcanzado los 9 kg (20 lb).
- No coloque este moisés cerca de una ventana o puerta corrediza donde el niño pueda alcanzar el cordón de una persiana o cortina y estrangularse.
- Revise este moisés regularmente antes de usarlo. No lo utilice si alguna pieza está suelta, falta o está dañada.

No sustituya piezas por su cuenta. Póngase en contacto con el fabricante si necesita piezas de repuesto o instrucciones adicionales.

- Los niños pueden asfixiarse con ropa de cama blanda. No coloque almohadas, edredones ni colchones suaves dentro de este moisés.

- Use únicamente el colchón suministrado por el fabricante con este moisés. No agregue un colchón adicional.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Evite la exposición excesiva al sol o al calor, ya que puede causar decoloración o deformación.
 - Mantenga el manillar y los mecanismos de plegado libres de suciedad abrasiva y humedad. Si están mojados, use un paño suave para secarlos.
 - Revise regularmente todos los remaches, tornillos y dispositivos de seguridad para asegurarse de que estén bien apretados y seguros.
 - Inspeccione las ruedas y reemplácelas si es necesario.
 - Todas las piezas de plástico y metal pueden limpiarse con un paño húmedo.
 - Nunca use lejía ni detergentes para limpiar este producto.
 - No sumerja ni utilice agua corriente sobre las piezas metálicas o plásticas del cochecito.
 - Las partes acolchadas no se pueden lavar a máquina. Límpielas solo con un paño húmedo.
- No utilice el cochecito sin ellas.



- La capota, otras áreas de tela y la cubierta para la lluvia pueden limpiarse con agua fría y un detergente suave. **Descargo de responsabilidad:** calidad para garantizar que el producto conserve su color. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los colores se desvanezcan con el lavado. Mompush no se hace responsable de la decoloración causada por el lavado.



警告

これらの警告および指示に従わないと、死亡または重傷を負うおそれがあります。

窒息の危険

赤ちゃんが窒息した事例があります：

- 枕、掛け布団、追加のパッドの上で。
- サイズの合わないマットレスや、追加のパッドと製品側面との隙間で。
- **柔らかい寝具やパッドを絶対に追加しないでください。**
- メーカーが提供したマットレスのみを使用してください。
- バシネットは新生児から体重9kg（20ポンド）までの乳児に適しています。

- お子様の安全のために、バシネットのカバーの使用を推奨します。
- バシネットの部品が破損、破れ、または欠けている場合は使用しないでください。
- 赤ちゃんをバシネットに入れたまま持ち運ばないでください。

転落の危険

- 転倒を防ぐために、乳児が手や膝で体を持ち上げ始めた場合、または製造元が推奨する最大体重（20ポンド／9kg）に達した場合のいずれか早い時点で、本製品の使用を中止してください。
- 乳幼児突然死症候群（SIDS）および窒息のリスクを減らすため、常に赤ちゃんを仰向けに寝かせてください。
- パッドと一緒にシーツを使用する場合は、バシネットの製造元が提供したもの、または製品のマットレスの寸法に正確に合うように設計されたもののみを使用してください。
- 柔らかい場所では製品が転倒して乳児が窒息するおそれがあります。キャリアをベッド、ソファ、その他柔らかい表面の上に絶対に置かないでください。
- バシネットの収納バッグのいかなる部分も、お子さまの鼻や口を覆わないようにしてください。
- お子さまをバシネットで寝かせたまま決して放置しないでください。

絞扼（こうやく）※首の締め付けの危険

- ひもは首を絞める原因となります！ パーカーのひもやおしゃぶりホルダーなど、首の周りにひもがついたものを赤ちゃんに使用しないでください。ひもをバシネットやゆりかごの上に垂らしたり、おもちゃに結びつけたりしないでください。
- 本製品は必ず床の上で使用してください。意図されていない高い場所では使用しないでください。
- 付属の取扱説明書に正確に従えない場合は、このバシネットを使用しないでください。
- 寝返りができるお子様、または体重が9kg（20ポンド）に達したお子様には使用しないでください。
- 子どもがブラインドやカーテンのコードに手が届いてしまうような窓やバルコニードアの近くにバシネットを置かないでください。窒息の危険があります。

•使用前にこのバシネットを定期的に点検してください。部品が緩んでいたり、欠けていたり、損傷の兆候がある場合は使用しないでください。

部品の代用はしないでください。交換部品や追加の取扱説明書が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。

•柔らかい寝具で子どもが窒息するおそれがあります。枕、掛け布団、柔らかいマットレスをこのバシネットに入れないでください。

•このバシネットには、メーカーが提供したマットレスのみを使用してください。追加のマットレスを入れないでください。

お手入れ方法

- 色あせや変形の原因となるため、直射日光や高温への過度な露出は避けてください。
- ハンドルバーや折りたたみ機構に砂ぼこりや水分が付着しないようにしてください。濡れた場合は柔らかい布で拭き取ってください。
- リベット、ネジ、安全装置が緩んでいないか、定期的に点検してください。
- ホイールを点検し、必要に応じて交換してください。
- プラスチックおよび金属部品は、湿らせた布で拭いて清掃できます。
- 漂白剤や洗剤を使用して本製品を清掃しないでください。
- ストローラーの金属部品やプラスチック部品を水に浸したり、水を直接かけたりしないでください。
- 布張り部分は洗濯機では洗えません。湿らせた布でのみ拭いてください。それらを取り外した状態でベビーカーを使用しないでください。



•サンシェード、その他の布地部分、およびレインカバーは、冷水と中性洗剤で拭き取ってください。**免責事項：**Mompushでは、色あせを防ぐため高品質の染料を使用していますが、洗浄によって色落ちする可能性があることをご理解ください。洗濯による色あせについては、Mompushでは責任を負いかねます。



USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Model CA04

All rights reserved. ©2025 Mompush. Mompush and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. Mompush reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Modèle CA04

Tous droits réservés, ©2025 Mompush. Mompush et tous les logos associés sont des marques déposées. Toutes les spécifications des produits sont correctes au moment de l'impression. Mompush se réserve le droit de modifier toute information à tout moment sans préavis. La représentation des couleurs est aussi fidèle que le permet le procédé d'impression. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles chez tous les revendeurs.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Modelo CA04

Todos los derechos reservados, ©2025 Mompush. Mompush y todos los logotipos asociados son marcas registradas. Todas las especificaciones del producto son correctas en el momento de la impresión. Mompush se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. La representación de los colores es lo más precisa posible según los procesos de impresión. No todos los colores están disponibles en todos los minoristas.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

モデル CA04

著作権所有 ©2025 Mompush. Mompushおよび関連するすべてのロゴは商標です。すべての製品仕様は印刷時点で正確なものです。Mompushは予告なく内容を変更する権利を有します。色の表現は印刷工程で可能な限り正確に再現していますが、販売店によってはすべての色が取り扱われていない場合があります。



[himompush](https://www.facebook.com/himompush)



[mompush_stroller](https://www.instagram.com/mompush_stroller)



support@mompush.com