




Ultimate3




SET-UP



.....03



.....04




.....05




.....06



.....07



.....08



.....08



.....09

FEATURES




.....10



.....12



.....12




.....14



.....15



.....16





.....19








.....19












.....20

















































EN World facing
FR Face vers le monde
ES Mirando hacia el mundo
JA 前向き






EN Parent facing
FR Face aux parents
ES Mirando hacia los padres
JA 対面式

















Integrated carry strap for hands-free carry



FR: Sangle de transport intégrée pour un port mains libres

ES: Correa de transporte integrada para llevar con las manos libres

JA: ハンズフリーで持ち運べる一体型キャリーストラップ









WARNINGS

and useful safety information

WARNING

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS, AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE, FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH:

- **NEVER** LEAVE CHILD UNATTENDED. **ALWAYS** keep child in view when in stroller.
- Adult assembly required. CAUTION: Keep small parts away from children during assembly. To avoid serious injury from sliding or falling out, always use complete 5-point harness. Check frequently to make sure it is secure.
- Unit may become unstable if manufacturer's recommended load is exceeded, or if parcel bag or accessory other than that recommended by the manufacturer is used or hung from the unit.
- Children and adults should be clear of moving parts while making stroller adjustments. Damage to fingers or extremities may occur when opening or closing the frame.
- To avoid injuries from finger entrapment, keep child away from this product when unfolding and folding it.

- This toddler seat is suitable for children from newborn up to 50lbs/22.7kg. Maximum height of 40 inches/101.6 cm.
- This product is not suitable for running or skating.
- Maximum weight for the storage basket is 13.2 lbs/6 kg.
- Maximum weight for the cup holder is 1 lb/0.5 kg.
- **DO NOT** use with more than one child in the seat at a time.
- **DO NOT** carry or lift the stroller with child in it.
- **DO NOT** use the basket as a child or pet carrier.
- Audible "click" must be heard to confirm that each attachment is connected properly.
- **ALWAYS** make sure stroller is fully open and locked before use.
- Keep Away from fire. **DO NOT** use this product near an open fire or exposed flame.
- The brake must be locked while taking the child in or out of the stroller, and when parked.
- **NEVER** leave child in the stroller while ascending or descending stairs, or using an escalator.
- **DO NOT** use the stroller if any part is damaged, broken, torn or missing. Use only replacement parts and accessories supplied and approved by the manufacturer. If you need replacements parts or assistance, see the contact information included with this product.
- **DO NOT** make any alterations or modifications to the stroller with products not supplied by the manufacturer as this may cause instability or structural damage not covered under warranty.
- **NEVER** leave the stroller unattended on a hill or incline even when the parking brake is locked.
- Use caution when pushing stroller on uneven terrain or hills.

Ultimate 3 Accessories:

- Ultimate3 Rain Cover is designed exclusively for use with the Mompush Ultimate3 Stroller. Do not use on any item other than Mompush Ultimate3 Stroller.
- The stroller sunshade must be correctly installed before installing the Rain Cover. This will ensure proper airflow and avoids the risk of suffocation.
- When using, make sure that the Rain Cover does not come into contact with the child's face.
- Constantly monitor child when using the Rain Cover. **DO NOT** use this product in warm weather conditions. Remove the Rain Cover if the child starts to feel uncomfortable or perspire.

This product is designed and manufactured to comply with ASTM F833-21 Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages and Strollers.



CLEANING INSTRUCTIONS

- Avoid excessive exposure to sun or heat, which may cause fading or warping
- Keep the handlebar and folding mechanisms free of abrasive grime and moisture. If wet, use a soft cloth to dry.
- Regularly check all rivets, screws, and safety devices for tightness and security.
- Inspect wheels and replace if necessary.
- All plastic and metal parts may be wiped clean with a damp cloth.
- Never use bleach or detergents to clean this product.
- Do not submerge or use running water on any metal or plastic parts of the stroller.
- Upholstered parts are not machine washable. Clean only with a damp cloth.

Do not use stroller without them.



- Sunshade, other fabric areas, and raincover can be wiped down with cold water and mild detergent.

Disclaimer: Mompush uses high quality dyes to ensure a product that will retain its color. There is always a possibility that colors will fade with washing. Mompush cannot be held responsible for faded colors due to laundering.

LIMITED WARRANTY

Your Mompush stroller is warranted to be free from any manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating instructions. This warranty is not transferable and extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase.

PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE FOR THIS LIMITED WARRANTY.

The warranty is valid only in the original country of purchase. This warranty is subject to the conditions set forth by country in which the items were purchased. Conditions may vary. Mompush will not ship replacement or repair parts out of the country of purchase. Mompush will provide replacement parts or conduct repairs as determined fitting by the company. Mompush reserves the right to exchange item with a replacement part. Some parts may be replaced with newer model parts as the stroller is improved over time.

Please note that a repair issue will NOT be covered by this warranty if:

- The issue is caused by misuse or poor maintenance. Please refer to this instruction booklet for guidance on stroller use and maintenance.
- Damage is caused by improper installation of Mompush parts and/or accessories. Please refer to this instruction booklet for guidance on stroller assembly and use.
- Damage is corrosion, mold or rust caused by lack of maintenance or service.
- Damage is due to general wear and tear, which is the result of everyday use or negligence.
- Damage is caused by sun intensity, sweat, detergents, damp storage or frequent washings.
- Repairs or modifications are carried out by a third party.
- Stroller is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website at mompush.com

Mompush reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met.

Register your product at: mompush.com/registration

Mompush extended two-year warranty

All Mompush strollers registered or purchased on mompush.com from and including March 1st, 2025, automatically receive an additional 24 months (2 years) of warranty from the purchase date. If you purchased a Mompush stroller from a retailer, you can extend your warranty by registering it on mompush.com within 3 months of purchase.

For the complimentary extra warranty, Mompush (as manufacturer) guarantees consumers that the product shall be free from material and manufacturing defects and warrants a normal functioning under normal conditions, according to user manuals and technical specifications for an extra two year after the standard warranty period. All warranty claims must be submitted with proof of purchase.

What is covered by the extended warranty?

- The warranty is applicable on all Mompush strollers extension sets sold after March 1st, 2025.
- The extended warranty covers the following: All manufacturing faults on the chassis, seat frames, plastic seat parts, and wheels.
- You can register your Mompush stroller online within three months of purchase and receive two additional years of warranty. Purchases made on mompush.com are automatically registered for the extended warranty.

What is not covered by the extended warranty?

- Certified Refurbished and Outlet items.
- Normal wear and tear.
- Corrosion or rust on the wheels and chassis due to extreme environmental conditions, including high humidity, salt spray, ice or snow, or due to insufficient maintenance.
- Incorrect assembly or the installation of a third-party part or accessory not compatible with the original design.
- Accidental or intentional damage, abuse, or neglect.
- Improper storage/care of the product.
- Damage to handlebar grips or fabrics as a result of normal handling and daily use.
- Damage caused by aggressive cleanser or colored food.
- Tire punctures.
- If purchased second-hand or from an unauthorized reseller.
- If the product has not been used for normal use and in accordance with the manufacturer's instructions.
- If an unauthorized party has carried out a repair or modification, or if the product has been dismantled with no authorization from Mompush.
- If the serial number has been damaged or removed.
- Airline/Transport damage: Carefully inspect your Mompush product after it has been handled by the airline (or other carriers) and in case of any damage, immediately file a claim with the carrier.
- Consumer dissatisfaction with the product in terms of disliking the fit, weight, functionality, color, or style.
- The natural fading of colors: Discoloration that can be regarded as normal wear and tear is excluded.

 | **Register your product**

Keep informed about safety announcements or product upgrades specific to your Mompush stroller by registering your product via mompush.com/registration. Check mompush.com/warranty for more info. Registration also speeds up the process when you get in touch with our service team. Please note: you still need your proof of purchase for warranty claims.

 | **Customer service**

If you have a question you might be able to find the answer on our website www.mompush.com. If you need to contact our service team, we are always happy to hear from you! We are available to answer any questions, concerns, or comments you may have regarding our products and services. Don't hesitate to contact us. Your feedback helps us to further improve our products and services. You can contact our Customer Support Team using our online contact form (www.mompush.com/contact).

 | **Share your journey with us**

We love seeing families enjoying life on the move with our strollers. From the first stroll to the first big adventure, we are constantly inspired by Mompush owners' photographs and stories. Please stay in touch and don't forget to share your journey with us on social.



@himompush @mompush_stroller #mompush



MISE EN GARDE et des informations utiles sur la sécurité

MISE EN GARDE

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS, ET LES GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT:

- **NE JAMAIS** LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. **GARDEZ** toujours l'enfant à vue lorsque dans la poussette.
- Montage réservé aux adultes. **ATTENTION** : Tenir les petites pièces hors de la portée des enfants pendant le montage. Pour éviter les blessures graves dues aux glissades ou aux chutes, toujours utiliser le harnais complet à 5 points. Vérifier fréquemment pour s'assurer qu'il est bien sécurisé.
- L'unité peut devenir instable si la charge recommandée par le fabricant est dépassée, ou si un sac de colis ou un accessoire autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé ou suspendu à l'unité.
- Les enfants et les adultes doivent éviter les pièces en mouvement lorsqu'ils ajustent la poussette. Des dommages aux doigts ou aux extrémités peuvent survenir lors de l'ouverture ou de la fermeture du châssis.
- Pour éviter les blessures dues à l'emprisonnement des doigts, gardez l'enfant éloigné de ce produit lors de son dépliage et de son repliage.

- Ce siège pour tout-petits convient aux enfants depuis la naissance jusqu'à 50 livres/22.7 kilogrammes. Hauteur maximale de 40 pouces/101.6 centimètres.
- Ce produit n'est pas adapté à la course à pied ou au patinage.
- Le poids maximum pour le panier de rangement est de 13.2 livres/6 kilogrammes.
- Le poids maximum pour le porte-gobelet est de 1 livre/0,5 kilogramme.
- **NE PAS** utiliser avec plus d'un enfant dans le siège à la fois.
- **NE PAS** porter ou soulever la poussette avec l'enfant à l'intérieur.
- **NE PAS** utiliser le panier comme porteur d'enfant ou d'animal domestique.
- Un "clac" audible doit être entendu pour confirmer que chaque pièce jointe est correctement fixée.
- **TOUJOURS** vous assurer que la poussette est entièrement ouverte et verrouillée avant utilisation.
- Tenir loin du feu. **NE PAS** utiliser ce produit près d'un feu ou d'une flamme exposée.
- Le frein doit être verrouillé lors de la mise en place ou du retrait de l'enfant de la poussette, et lorsqu'elle est stationnée.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant dans la poussette lors de la montée ou de la descente des escaliers. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis et approuvés par le fabricant;
- **NE PAS** utiliser la poussette si une partie est endommagée, cassée, déchirée ou manquante. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis et approuvés par le fabricant; si vous avez besoin de pièces de rechange ou d'assistance, consultez les informations de contact incluses avec ce produit.

- **NE PAS** apporter de modifications ou de modifications à la poussette avec des produits non fournis par le fabricant, car cela pourrait causer une instabilité ou des dommages structurels non couverts par la garantie.
- **NE JAMAIS** laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou une pente, même lorsque frein de stationnement est verrouillé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous poussez la poussette sur un terrain irrégulier ou des pentes.

Accessoires Ultimate3:

- La housse de pluie Ultimate3 est conçue exclusivement pour être utilisée avec la poussette Mompush Ultimate3. Ne pas utiliser sur un autre produit que la poussette Mompush Ultimate3.
- Le pare-soleil de la poussette doit être correctement installé avant d'installer la housse de pluie. Cela garantira une circulation d'air adéquate et évitera tout risque d'étouffement.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la housse de pluie ne entre pas en contact avec le visage de l'enfant.
- Surveillez constamment l'enfant lors de l'utilisation de la housse de pluie. **NE PAS** utiliser ce produit par temps chaud. Retirez la housse de pluie si l'enfant commence à se sentir mal à l'aise ou à transpirer.

Ce produit est conçu et fabriqué pour être conforme à la norme ASTM F833-21 Spécification de performance en matière de sécurité des consommateurs pour les landaus et poussettes.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Évitez une exposition excessive au soleil ou à la chaleur, ce qui pourrait entraîner une décoloration ou une déformation.
- Maintenez la barre de guidage et les mécanismes de pliage exempts de saleté abrasive et d'humidité. Si mouillé, utilisez un chiffon doux pour sécher.
- Vérifiez régulièrement tous les rivets, vis et dispositifs de sécurité pour leur solidité et leur sécurité.
- Inspectez les roues et remplacez-les si nécessaire.
- Toutes les pièces en plastique et en métal peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de javel ou de détergents pour nettoyer ce produit.
- Ne pas immerger ou utiliser de l'eau courante sur les parties métalliques ou plastiques de la poussette.
- Les parties rembourrées ne sont pas lavables en machine. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas la poussette sans elles.



• Le pare-soleil, les autres zones en tissu et la housse de pluie peuvent être essuyés avec de l'eau froide et un détergent doux. **Avertissement:** Mompush utilise des colorants de haute qualité pour garantir un produit qui conservera sa couleur. Il existe toujours une possibilité que les couleurs s'estompent avec le lavage. Mompush ne peut être tenu responsable des couleurs délavées dues au lavage.

GARANTIE LIMITÉE

Votre poussette Mompush est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat dans des conditions d'utilisation normale et conformément aux instructions d'utilisation. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement à l'acheteur initial au détail et est uniquement valide lorsqu'elle est accompagnée d'une preuve d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE. La garantie n'est valide que dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie est soumise aux conditions définies par le pays dans lequel les articles ont été achetés. Les conditions peuvent varier. Mompush n'enverra pas de pièces de rechange ou de réparation en dehors du pays d'achat. Mompush fournira des pièces de rechange ou effectuera des réparations selon ce qui est jugé approprié par l'entreprise. Mompush se réserve le droit d'échanger l'article avec une pièce de rechange. Certaines pièces peuvent être remplacées par des pièces de modèle plus récent à mesure que la poussette est améliorée au fil du temps.

Veillez noter qu'un problème de réparation NE sera PAS couvert par cette garantie si:

- Le problème est causé par une mauvaise utilisation ou un entretien insuffisant. Veuillez vous référer à ce livret d'instructions pour des conseils sur l'utilisation et l'entretien de la poussette.
- Les dommages sont causés par une installation incorrecte des pièces et/ou accessoires Mompush. Veuillez vous référer à ce livret d'instructions pour des conseils sur l'assemblage et l'utilisation de la poussette.
- Les dommages sont causés par la corrosion, la moisissure ou la rouille résultant d'un manque d'entretien ou de service.
- Les dommages sont dus à l'usure normale, qui est le résultat de l'utilisation quotidienne ou de la négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, les détergents, le stockage humide ou les lavages fréquents.
- Les réparations ou modifications sont effectuées par un tiers.
- La poussette est achetée auprès d'un détaillant non autorisé. Les détaillants approuvés sont répertoriés sur notre site Web à mompush.com

Mompush se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie ont été remplies.
Enregistrez votre produit sur : mompush.com/registration

Garantie prolongée de deux ans Mompush

Toutes les poussettes Mompush enregistrées ou achetées sur mompush.com à partir du 1^{er} mars 2025 inclus bénéficient automatiquement d'une garantie supplémentaire de 24 mois (2 ans) à compter de la date d'achat. Si vous avez acheté une poussette Mompush auprès d'un revendeur, vous pouvez prolonger votre garantie en l'enregistrant sur mompush.com dans les 3 mois suivant l'achat. Dans le cadre de cette garantie complémentaire gratuite, Mompush (en tant que fabricant) garantit aux consommateurs que le produit est exempt de défauts matériels et de fabrication, et qu'il fonctionnera normalement dans des conditions d'utilisation normales, conformément aux manuels d'utilisation et aux spécifications techniques, pendant deux années supplémentaires après la période de garantie standard. Toute demande de garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat.

Que couvre la garantie prolongée ?

- La garantie s'applique à toutes les poussettes Mompush et ensembles d'extension vendus après le 1^{er} mars 2025.
- La garantie prolongée couvre les défauts de fabrication sur le châssis, les cadres de siège, les pièces plastiques du siège et les roues.
- Vous pouvez enregistrer votre poussette Mompush en ligne dans les trois mois suivant l'achat pour bénéficier de deux années de garantie supplémentaires. Les achats effectués sur mompush.com sont automatiquement enregistrés.

Que ne couvre pas la garantie prolongée ?

- Produits remis à neuf certifiés et articles de déstockage.
- Usure normale.
- Corrosion ou rouille sur les roues et le châssis due à des conditions environnementales extrêmes, y compris forte humidité, embruns salés, glace ou neige, ou à un manque d'entretien.
- Montage incorrect ou installation de pièces/accessoires tiers incompatibles avec le design d'origine.
- Dommages accidentels ou intentionnels, abus ou négligence.
- Stockage ou entretien inapproprié du produit.
- Dommages aux poignées ou aux tissus dus à une manipulation normale et une utilisation quotidienne.
- Dommages causés par des produits de nettoyage agressifs ou des aliments colorés
- Crevaisons des pneus.
- Produit acheté d'occasion ou auprès d'un revendeur non autorisé.
- Utilisation non conforme à l'usage prévu ou aux instructions du fabricant.
- Réparation ou modification effectuée par une personne non autorisée, ou démontage sans l'autorisation de Mompush.
- Numéro de série endommagé ou retiré.
- Dommages liés au transport ou à une compagnie aérienne : inspectez soigneusement votre produit Mompush après transport et déclarez immédiatement tout dommage au transporteur.
- Insatisfaction du consommateur concernant l'ajustement, le poids, la fonctionnalité, la couleur ou le style.
- Décoloration naturelle des tissus considérée comme une usure normale.

| **Enregistrez votre produit**

Restez informé des annonces de sécurité ou des mises à niveau de produits spécifiques à votre poussette Mompush en enregistrant votre produit via mompush.com/registration. Consultez mompush.com/warranty pour plus d'informations. L'enregistrement accélère également le processus lorsque vous contactez notre équipe de service. Veuillez noter: vous avez toujours besoin de votre preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

| **Service client**

Si vous avez une question, vous pourriez peut-être trouver la réponse sur notre site web www.mompush.com. Si vous devez contacter notre équipe de service, nous sommes toujours heureux de vous entendre ! Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions, préoccupations ou commentaires que vous pourriez avoir concernant nos produits et services. N'hésitez pas à nous contacter. Vos retours nous aident à améliorer davantage nos produits et services. Vous pouvez contacter notre équipe de support client en utilisant notre formulaire de contact en ligne (www.mompush.com/contact).

| **Partagez votre parcours avec nous**

Nous aimons voir les familles profiter de la vie en mouvement avec nos poussettes. De la première promenade à la première grande aventure, nous sommes constamment inspirés par les photographies et les histoires des propriétaires de poussettes Mompush. Restez en contact et n'oubliez pas de partager votre parcours avec nous sur les réseaux sociaux.



@himompush @mompush_stroller #mompush

ADVERTENCIAS e información de seguridad útil

ADVERTENCIAS

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE, Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- **NUNCA** DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. **SIEMPRE** mantenga al niño a la vista cuando esté en el cochecito.
- Se requiere ensamblaje por un adulto. **PRECAUCIÓN:** Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el ensamblaje. Para evitar lesiones graves por deslizamiento o caída, utilice siempre el arnés completo de 5 puntos. Verifique con frecuencia que esté bien asegurado.
- La unidad puede volverse inestable si se excede la carga recomendada por el fabricante, o si se utiliza o cuelga de la unidad una bolsa o accesorio que no haya sido recomendado por el fabricante.
- Los niños y los adultos deben mantenerse alejados de las partes móviles mientras se realizan ajustes al cochecito. Podrían producirse daños en los dedos o las extremidades al abrir o cerrar el armazón.
- Para evitar lesiones por atrapamiento de los dedos, mantenga al niño alejado de este producto al desplegarlo o plegarlo.

- Este asiento para niños pequeños es adecuado para niños desde recién nacidos hasta 50 lb / 22.7 kg. Altura máxima: 40 pulgadas / 101,6 cm.
- Este producto no es apto para correr ni patinar.
- El peso máximo para la cesta de almacenamiento es de 13.2 lb / 6 kg.
- El peso máximo para el portavasos es de 1 lb / 0,5 kg.
- **NO** utilice el asiento con más de un niño a la vez.
- **NO** transporte ni levante el cochecito con el niño dentro.
- **NO** use la cesta como transportador de niños o mascotas.
- Debe escucharse un "clik" audible para confirmar que cada accesorio está conectado correctamente.
- **ASEGÚRESE** de que el cochecito esté completamente abierto y bloqueado antes de usarlo.
- Mantener alejado del fuego. **NO** utilice este producto cerca de fuego abierto o llamas expuestas.
- El freno debe estar bloqueado al poner o sacar al niño del cochecito, y cuando esté estacionado.
- **Nunca** deje al niño en el cochecito mientras sube o baja escaleras, o al usar una escalera mecánica.

- **NO** utilice el cochecito si alguna parte está dañada, rota, rasgada o falta. Utilice solo piezas de repuesto y accesorios suministrados y aprobados por el fabricante. Si necesita piezas de repuesto o asistencia, consulte la información de contacto incluida con este producto.
- **NO** realice alteraciones ni modificaciones al cochecito con productos no suministrados por el fabricante, ya que esto puede causar inestabilidad o daños estructurales que no estarán cubiertos por la garantía.
- **Nunca** deje el cochecito desatendido en una colina o pendiente, incluso cuando el freno de estacionamiento esté bloqueado.
- Tenga precaución al empujar el cochecito en terrenos irregulares o colinas.

Accesorios Ultimate3:

- La cubierta para la lluvia Ultimate3 está diseñada exclusivamente para su uso con el cochecito Mompush Ultimate3. No la utilice en ningún otro producto que no sea el cochecito Mompush Ultimate3.
- El parasol del cochecito debe estar correctamente instalado antes de colocar la funda para lluvia. Esto garantizará un flujo de aire adecuado y evitará el riesgo de asfixia.
- Cuando la use, asegúrese de que la funda para lluvia no entre en contacto con la cara del niño.
- Supervise constantemente al niño mientras usa la funda para lluvia. **NO** utilice este producto en condiciones de clima cálido. Retire la funda para lluvia si el niño comienza a sentirse incómodo o sudar.

Este producto está diseñado y fabricado para cumplir con la norma ASTM F833-21 de especificaciones de seguridad para cochecitos y carriolas.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Evite la exposición excesiva al sol o al calor, ya que puede causar decoloración o deformación.
 - Mantenga el manillar y los mecanismos de plegado libres de suciedad abrasiva y humedad. Si están mojados, use un paño suave para secarlos.
 - Revise regularmente todos los remaches, tornillos y dispositivos de seguridad para asegurarse de que estén bien apretados y seguros.
 - Inspeccione las ruedas y reemplácelas si es necesario.
 - Todas las piezas de plástico y metal pueden limpiarse con un paño húmedo.
 - Nunca use lejía ni detergentes para limpiar este producto.
 - No sumerja ni utilice agua corriente sobre las piezas metálicas o plásticas del cochecito.
 - Las partes acolchadas no se pueden lavar a máquina. Límpielas solo con un paño húmedo.
- No utilice el cochecito sin ellas.



- La capota, otras áreas de tela y la cubierta para la lluvia pueden limpiarse con agua fría y un detergente suave. **Descargo de responsabilidad:** calidad para garantizar que el producto conserve su color. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los colores se desvanezcan con el lavado. Mompush no se hace responsable de la decoloración causada por el lavado.

GARANTÍA LIMITADA

Su cochecito Mompush está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo un uso normal y de acuerdo con las instrucciones de uso. Esta garantía no es transferible y se extiende únicamente al comprador original. Solo es válida si se presenta una prueba de compra. **POR FAVOR, CONSERVE SU PRUEBA DE COMPRA PARA ESTA GARANTÍA LIMITADA.**

La garantía solo es válida en el país de compra original y está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que se adquirió el artículo. Estas condiciones pueden variar. Mompush no enviará piezas de repuesto ni realizará reparaciones fuera del país de compra. Mompush proporcionará piezas de repuesto o realizará reparaciones según lo que la empresa considere apropiado. Mompush se reserva el derecho de intercambiar un artículo por una pieza de repuesto. Algunas piezas pueden ser reemplazadas por modelos más nuevos a medida que el cochecito se mejora con el tiempo.

Tenga en cuenta que un problema de reparación NO estará cubierto por esta garantía si:

- El problema es causado por un uso indebido o un mantenimiento deficiente. Consulte este manual de instrucciones para obtener información sobre el uso y mantenimiento del cochecito.
- El daño es causado por la instalación incorrecta de piezas y/o accesorios de Mompush. Consulte este manual de instrucciones para obtener información sobre el montaje y uso del cochecito.
- El daño es causado por corrosión, moho u óxido debido a la falta de mantenimiento o servicio.
- El daño es consecuencia del desgaste general debido al uso diario o la negligencia.
- El daño es causado por la exposición al sol, el sudor, los detergentes, el almacenamiento en lugares húmedos o lavados frecuentes.
- Se han realizado reparaciones o modificaciones por parte de terceros.
- El cochecito ha sido comprado a un minorista no autorizado. Los distribuidores autorizados están listados en nuestro sitio web: mompush.com

Mompush se reserva el derecho de determinar si se han cumplido los términos y condiciones de la garantía.

Registre su producto en: mompush.com/registration

Garantía extendida de dos años de Mompush

Todos los cochecitos Mompush registrados o comprados en mompush.com a partir del 1 de marzo de 2025, inclusive, recibirán automáticamente una garantía adicional de 24 meses (2 años) desde la fecha de compra. Si compraste un cochecito Mompush en un minorista, puedes extender la garantía registrándolo en mompush.com dentro de los 3 meses posteriores a la compra. Como parte de esta garantía adicional gratuita, Mompush (como fabricante) garantiza a los consumidores que el producto está libre de defectos de materiales y de fabricación, y que funcionará normalmente bajo condiciones normales, de acuerdo con los manuales de usuario y las especificaciones técnicas, durante dos años adicionales al período de garantía estándar. Todas las reclamaciones de garantía deben presentarse con el comprobante de compra.

¿Qué cubre la garantía extendida?

- La garantía es aplicable a todos los kits de extensión de cochecitos Mompush vendidos después del 1 de marzo de 2025.
- La garantía extendida cubre todos los defectos de fabricación en el chasis, estructuras del asiento, partes plásticas del asiento y ruedas
- Puedes registrar tu cochecito Mompush en línea dentro de los tres meses posteriores a la compra y recibir dos años adicionales de garantía. Las compras realizadas en mompush.com se registran automáticamente.

¿Qué no cubre la garantía extendida?

- Productos reacondicionados certificados y artículos de outlet.
- Desgaste normal.
- Corrosión u óxido en las ruedas y el chasis debido a condiciones ambientales extremas, incluyendo alta humedad, sal marina, hielo o nieve, o por falta de mantenimiento.
- Montaje incorrecto o instalación de piezas o accesorios de terceros no compatibles con el diseño original.
- Daños accidentales o intencionales, abuso o negligencia.
- Almacenamiento o cuidado inadecuado del producto.
- Daños en las empuñaduras o tejidos debido al uso y manejo diario.
- Daños causados por limpiadores agresivos o alimentos con colorante.
- Pinchazos en los neumáticos.
- Si se compró de segunda mano o a un vendedor no autorizado.
- Si el producto no se ha utilizado de manera normal y conforme a las instrucciones del fabricante.
- Si una persona no autorizada ha realizado reparaciones o modificaciones, o si el producto ha sido desmontado sin autorización de Mompush.
- Si el número de serie ha sido dañado o eliminado.
- Daños durante transporte/aerolínea: inspecciona cuidadosamente el producto después del transporte y presenta una reclamación al transportista en caso de daño.
- Insatisfacción del consumidor con el ajuste, peso, funcionalidad, color o estilo del producto.
- Desvanecimiento natural de los colores, considerado desgaste normal.

| **Registra tu producto**

Manténgase informado sobre anuncios de seguridad o actualizaciones específicas para su cochecito Mompush registrando su producto en mompush.com/registration. Consulte mompush.com/warranty para más información. El registro también agiliza el proceso cuando se comunica con nuestro equipo de servicio. Nota: Aún necesita su prueba de compra para reclamar la garantía.

| **Servicio al cliente**

Si tiene alguna pregunta, es posible que encuentre la respuesta en nuestro sitio web: www.mompush.com. Si necesita contactar con nuestro equipo de servicio, ¡siempre estaremos encantados de atenderle! Estamos disponibles para responder a cualquier pregunta, inquietud o comentario que tenga sobre nuestros productos y servicios. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Sus comentarios nos ayudan a mejorar aún más nuestros productos y servicios. Puede comunicarse con nuestro equipo de atención al cliente mediante nuestro formulario de contacto en línea: www.mompush.com/contact.

| **Comparte tu experiencia con nosotros**

Nos encanta ver a las familias disfrutando de la vida en movimiento con nuestros cochecitos. Desde el primer paseo hasta la primera gran aventura, las fotografías e historias de los propietarios de Mompush nos inspiran continuamente. Siga en contacto con nosotros y no olvide compartir su viaje en las redes sociales.



@himompush @mompush_stroller #mompush



警告

および有用な安全情報

警告

お子様の安全のために、以下の警告および組立説明書をよくお読みいただき、今後の参考のために保管してください。これらの警告および説明に従わないと、重大な傷害または死亡事故につながるおそれがあります。

- お子様を**決して**一人にしないでください。ストローラー使用中は**常に**お子様から目を離さないようにしてください。
- 大人による組み立てが必要です。注意：組み立て中は小さな部品をお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 滑落や転落による重大なケガを防ぐため、常に5点式ハーネスを完全に装着してください。ハーネスがしっかりと固定されていることを頻繁に確認してください。
- メーカーが推奨する荷重を超えたり、推奨されていない荷物袋やアクセサリを使用または吊り下げたりすると、本製品の安定性が損なわれるおそれがあります。
- ストローラーを調整する際は、子どもや大人が可動部に触れないようにしてください。フレームの開閉時に指や手足をはさむ危険があります。
- 指をはさむなどのケガを防ぐため、ストローラーの開閉時にはお子様を本製品から離しておいてください。

- この幼児用シートは、新生児から最大体重 50 ポンド (22.7kg) までのお子様に適しています。最大身長は40インチ (101.6cm) です。
- 本製品は走ったりスケートをしたりする用途には適していません。
- 荷物かごの最大耐荷重は13.2ポンド (6kg) です。
- カップホルダーの最大耐荷重は1ポンド (0.5kg) です。
- 一度に複数のお子様を座**らせないでください**。
- 持ち運んだり持ち上げたり**しないでください**。
- 使用**しないでください**。
- 各取り付け部が正しく接続されていることを確認するために、カチッという音が必ず聞こえることを確認してください。
- 使用前にストローラーが完全に開き、ロックされていることを **必ず** 確認してください。
- 火や露出した炎の近くでこの製品を使用**しないでください**。
- お子様をストローラーに乗せたり降ろしたりする際、また駐車時には、必ずブレーキをかけてください。
- 階段の上り下りやエスカレーターの使用中に、**絶対に** お子様をストローラーに乗せたままにしないでください。

- ストロローラーの部品に破損、損傷、破れ、欠品がある場合は、**使用しないでください**。交換部品およびアクセサリーは、必ずメーカーが提供・承認したもののみを使用してください。交換部品やサポートが必要な場合は、本製品に同梱されている連絡先情報をご確認ください。
- メーカーが提供していない製品を使用して、ストロローラーに改造や変更を**加えないでください**。不安定になったり、保証対象外の構造的損傷を引き起こすおそれがあります。
- **絶対に** 駐車ブレーキをかけた状態であっても、坂道や傾斜のある場所にストロローラーを放置しないでください。
- 凹凸のある地面や坂道でストロローラーを押す際は、十分にご注意ください。

Ultimate3 アクセサリー：

- Ultimate3 レインカバーは、Mompush Ultimate3 ストロローラー専用に設計されています。他の製品には使用しないでください。
- レインカバーを取り付ける前に、ストロローラーの日除けを正しく取り付けてください。適切な通気を確保し、窒息のリスクを防ぎます。
- 使用中は、レインカバーがお子様の顔に触れないようにしてください。
- レインカバー使用中は、お子様を常に見守ってください。暑い天候では**絶対に** 使用しないでください。お子様が不快そうにしたり汗をかいた場合は、すぐにレインカバーを取り外してください。

本製品は、ASTM F833-21「乳母車およびストロローラーのための一般消費者安全性能規格」に準拠して設計・製造されています。

| お手入れ方法)

- 色あせや変形の原因となるため、直射日光や高温への過度な露出は避けてください。
- ハンドルバーや折りたたみ機構に砂ぼこりや水分が付着しないようにしてください。濡れた場合は柔らかい布で拭き取ってください。
- リベット、ネジ、安全装置が緩んでいないか、定期的に点検してください。
- ホイールを点検し、必要に応じて交換してください。
- プラスチックおよび金属部品は、湿らせた布で拭いて清掃できます。
- 漂白剤や洗剤を使用して本製品を清掃しないでください。
- ストロローラーの金属部品やプラスチック部品を水に浸したり、水を直接かけたりしないでください。
- 布張り部分は洗濯機では洗えません。湿らせた布でのみ拭いてください。それらを取り外した状態でベビーカーを使用しないでください。



• サンシェード、その他の布地部分、およびレインカバーは、冷水と中性洗剤で拭き取ってください。**免責事項**：Mompushでは、色あせを防ぐため高品質の染料を使用していますが、洗浄によって色落ちする可能性があることをご理解ください。洗濯による色あせについては、Mompushでは責任を負いかねます。

④|制限付き保証

お買い上げいただいた Mompush ストロラーには、通常の使用状況および取扱説明書に従った使用において、ご購入日から2年間、製造上の欠陥がないことを保証いたします。本保証は譲渡不可であり、最初のご購入者様に限って有効です。また、購入証明書の提示がある場合にのみ有効となります。

この限定保証をご利用いただくために、必ず購入証明書を保管してください。保証は購入された国でのみ有効です。本保証は購入国ごとに定められた条件に従い、条件は国によって異なる場合があります。Mompushは購入国以外への交換部品や修理部品の発送は行いません。Mompushは交換部品の提供や修理の対応を、同社の判断により行います。また、Mompushは交換部品による商品の交換権を保有します。ストロラーが改良されるに伴い、一部の部品は新しいモデルの部品に交換される場合があります。

以下の場合、修理は本保証の対象外となりますのでご了承ください：

- 使用方法の誤りや不十分なメンテナンスによって生じた問題。ストロラーの使用およびメンテナンスについては、本取扱説明書をご参照ください。
- Mompushの部品やアクセサリーの誤った取り付けによる損傷。ストロラーの組み立ておよび使用方法については、本取扱説明書をご参照ください。
- メンテナンスやサービス不足による腐食、カビ、錆などの損傷。
- 日常使用や不注意による一般的な摩耗や消耗による損傷。
- 強い日光、汗、洗剤、湿気が多い保管環境、頻繁な洗濯による損傷。
- 第三者による修理や改造が行われた場合。
- 正規販売店以外で購入されたストロラー。承認された販売店は当社ウェブサイト (mompush.com) でご確認ください。

Mompushは、保証の条件が満たされているかどうかを判断する権利を有します。**製品の登録はこちらからお願いします**: mompush.com/registration

Mompush の2年間延長保証

2025年3月1日以降に mompush.com で登録または購入されたすべての Mompush ベビーカーには、購入日から自動的に24ヶ月（2年間）の追加保証が適用されます。小売店で Mompush のベビーカーを購入された場合は、購入後3ヶ月以内に mompush.com に登録することで保証を延長できます。この無料の延長保証において、Mompush（製造元）は、製品が材料および製造上の欠陥がないこと、そしてユーザーマニュアルおよび技術仕様に従った通常の使用条件下で正常に機能することを消費者に保証します。これは標準保証期間終了後の2年間にわたって適用されます。すべての保証請求には購入証明書の提出が必要です。

延長保証の対象は何ですか？

- 2025年3月1日以降に販売されたすべての Mompush ベビーカー拡張セットが保証対象です。
- 延長保証は、シャーシ、シートフレーム、プラスチック製シート部品、ホイールのすべての製造上の欠陥をカバーします。
- Mompush のベビーカーは、購入から3ヶ月以内にオンライン登録することで、2年間の追加保証を受けることができます。mompush.comでの購入は自動的に登録されます。

延長保証の対象外は何ですか？

- 認定再生品およびアウトレット品。
- 通常の使用による摩耗や劣化。
- 高温湿度、潮風、氷や雪などの過酷な環境、または不十分なメンテナンスによるホイールやシャーシの腐食やサビ。
- 誤った組み立て、またはオリジナル設計に適合しないサードパーティ製部品・アクセサリの取り付け。
- 偶発的または故意の破損、乱用、または放置。
- 不適切な保管・管理。
- 通常の使用や日常的な取り扱いによるハンドルグリップやファブリックの損傷。
- 強力な洗剤や着色された食品による損傷。
- タイヤのパンク。
- 中古購入品、または認定されていない販売者からの購入品。
- 製造元の指示に従わない使用や通常使用以外での使用。
- Mompushの許可なしに行われた修理や改造、または分解された場合。
- シリアルナンバーが損傷している、または削除されている場合。
- 航空会社や輸送時の損傷：輸送後はすぐに商品を点検し、損傷があれば速やかに運送会社に申請してください。
- 製品のサイズ感、重さ、機能性、色、デザインに対する消費者の不満。
- 色の自然な退色：通常の摩耗と見なされる変色は保証対象外です。

製品登録

Mompushストローラーに関する安全に関するお知らせや製品のアップグレード情報を受け取るために、ぜひmompush.com/registrationから製品登録をしてください。詳細はmompush.com/warrantyをご確認ください。登録していただくことで、サービスチームへのお問い合わせ時の対応がスムーズになります。なお、保証請求の際には購入証明書が必要となりますのでご注意ください。

カスタマーサービス

ご不明な点がございましたら、まずは当社ウェブサイトwww.mompush.comにてご確認ください。サービスチームへのお問い合わせもいつでも歓迎しております！製品やサービスに関するご質問、ご不安、ご意見などがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。お客様からのフィードバックは、製品やサービスのさらなる向上に役立てております。カスタマーサポートチームへのお問い合わせは、当社のオンライン問い合わせフォーム（www.mompush.com/contact）をご利用ください。

私たちとあなたの旅の様子を共有してください

私たちは、Mompushのストローラーを使ってご家族が楽しいお出かけをしている姿を見るのが大好きです。初めてのお散歩から大きな冒険まで、Mompushオーナーの皆さまの写真やストーリーにいつも感動しています。ぜひ今後もつながりを持ち、あなたのMompushとの旅の様子をSNSでシェアしてくださいね。



@himompush @mompush_stroller #mompush



USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Model P683M

All rights reserved. ©2025 Mompush. Mompush and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. Mompush reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Modèle P683M

Tous droits réservés, ©2025 Mompush. Mompush et tous les logos associés sont des marques déposées. Toutes les spécifications des produits sont correctes au moment de l'impression. Mompush se réserve le droit de modifier toute information à tout moment sans préavis. La représentation des couleurs est aussi fidèle que le permet le procédé d'impression. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles chez tous les revendeurs.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

Modelo P683M

Todos los derechos reservados, ©2025 Mompush. Mompush y todos los logotipos asociados son marcas registradas. Todas las especificaciones del producto son correctas en el momento de la impresión. Mompush se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. La representación de los colores es lo más precisa posible según los procesos de impresión. No todos los colores están disponibles en todos los minoristas.

USA | Mamababy INC. 8 The Green STE A, Dover, DE 19901

mompush.com

モデル P683M

著作権所有 ©2025 Mompush。Mompushおよび関連するすべてのロゴは商標です。すべての製品仕様は印刷時点で正確なものです。Mompushは予告なく内容を変更する権利を有します。色の表現は印刷工程で可能な限り正確に再現していますが、販売店によってはすべての色が取り扱われていない場合があります。



himompush



mompush_stroller



support@mompush.com