


munchkin®
Click Lock™
Flip Straw Cup
Tasse avec paille rabattable
Vaso con pajita abatible



9 oz. capacity (266 ml)
Capacité de 266 ml (9 oz)
Capacidad de 266 ml (9 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCD-0057-000 REV4

INCLUDED PARTS
PIÈCES FOURNIES
PIEZAS INCLUIDAS


Flip-top
Dessus rabattable —
Lengüeta




Lid
Couvercle —
Tapa



Straw-Valve Piece
Valve anti-fuites —
Válvula antigoteo



White Tube
Tube blanc —
Tubo blanco



IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the cup or use with hot liquids. Do not boil and steam sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Straw is not intended to be used as a teether. Do not allow child to play, bite or chew on straw. Do not leave child unattended during use. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving to child. Always use with adult supervision. Discard all packaging components before use.

A. Before first use, squeeze the domed air valve in the straw base and the flow valve at the straw tip to activate them for use.

TO CLEAN

Wash all parts separately before first use. Disassemble after each use and wash all parts in warm soapy water.

HOW TO DISASSEMBLE

1. From inside the lid, pull straw where it attaches to lid.
2. Separate white tube from straw-valve piece.

HOW TO ASSEMBLE

3. Remove flip-top from lid. Push straw-valve piece back through straw hole from inside lid. Pull tip of straw up until you hear it snap into place. Push straw tip forward. Align flip-top piece to the lid. Snap flip-top into holes until it clicks.
4. Secure straw into the straw cutout on flip-top. Re-attach white tube to the straw-valve piece on the inside of lid.
5. To ensure a leak-proof seal, turn lid to tighten until the CLICK is heard.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la tasse au micro-ondes tasse ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La paille n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâcher la paille. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Jeter tous les éléments d'emballage avant l'emploi.

A. Avant la première utilisation, serrer la valve d'air bombée dans la base de la paille et la valve d'écoulement à l'extrémité de la paille pour activer l'utilisation.

NETTOYAGE

Nettoyer toutes les pièces séparément avant la première utilisation. Démontez après chaque utilisation et lavez toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse.

DÉMONTAGE

1. De l'intérieur du couvercle, tirer la paille à l'endroit où elle est fixée au couvercle.
2. Séparer le tube blanc de la valve anti-fuites.

MONTAGE

3. Retirer le dessus rabattable du couvercle. Remettre la valve anti-fuites dans le trou pour paille depuis l'intérieur du couvercle. Tirer le bout de la paille jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pousser l'embout de la paille vers l'avant. Aligner le dessus rabattable avec le couvercle. Enclencher le dessus rabattable dans les trous jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
4. Fixer la paille dans l'encoche pour paille sur le dessus rabattable. Fixer de nouveau le tube blanc à la valve anti-fuites à l'intérieur du couvercle.
5. Pour assurer l'étanchéité, tourner le couvercle pour le serrer jusqu'à ce que le CLIC se fasse entendre.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: Limpiar e inspeccionar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no calentar la taza en el microondas ni utilizarla con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar con vapor. Eliminar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño correr o andar con la taza en la mano. El popote no debe utilizarse a modo de mordedera. No dejar al niño jugar, morder ni mascar el popote. No dejar al niño desatendido durante el uso. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Armar antes de entregarlo al niño. Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Retirar todos los componentes del empaque antes de utilizar el producto.

A. Antes de utilizar por primera vez, apretar la válvula neumática abovedada situada en la base de la pajita y la válvula de flujo situada en la punta de la pajita para activar el mecanismo.

LIMPIEZA

Lavar todas las piezas por separado antes de usar por primera vez. Desarmar tras cada uso y lavar todas las piezas en agua tibia jabonosa.

DESMONTAJE

1. Desde el interior de la tapa, halar de la pajita desde donde se agarra a la tapa.
2. Separar el tubo blanco de la válvula antigoteo.

MONTAJE

3. Remover la lengüeta abatible de la tapa. Volver a introducir la válvula antigoteo por el orificio de la pajita del interior de la tapa. Tirar de la punta de la pajita hasta escuchar que encaja en su lugar. Empujar la punta de la pajita hacia adelante. Alinear la lengüeta abatible con la tapa. Colocar la lengüeta abatible en los orificios hasta que encaje.
4. Fijar la pajita a la silueta de la lengüeta. Volver a amarrar el tubo blanco a la válvula antigoteo del interior de la tapa.
5. Para garantizar el antiderrame, girar la tapa para cerrarla hasta que se oiga un CLICK.



munchkin®
it's the little things.®
munchkin.com
800.344.2229

© 2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 3-8460 MOUNT PLEASANT WAY, MILTON, ON L9T 8W7. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS