



جهاز Zain Smart Cradle

موديل DC112A



متوافق مع:



NETGEAR AC790S hotspot



Zain Smart Cradle

Model DC112A



Compatible with:



NETGEAR AC790S hotspot

Thank you for choosing Zain Smart Cradle

The Zain Smart Cradle allows you to transform your Zain Netgear Hotspot into a powerful 4G LTE router by combining the benefits of a home router and a Wi-Fi signal booster. It charges your Hotspot battery, boosts its 4G/3G signal, extends Wi-Fi coverage, and expands your Hotspot connection to both wired and wireless devices.

نشكرك على اختيار جهاز Zain Smart Cradle

يُمكّنك جهاز Zain Smart Cradle من تحويل وظيفة جهاز Zain Netgear Hotspot إلى راوتر 4G LTE من خلال دمج مزايا الراوتر المنزلي مع مقوي إشارة شبكة Wi-Fi. يعمل هذا الجهاز على شحن بطارية جهاز Hotspot، تقوية إشارة شبكة 4G/3G، توسيع نطاق تغطية شبكة Wi-Fi وتعزيز إتصالها بالأجهزة السلكية واللاسلكية.

محتويات العلبة:

- جهاز Zain Smart Cradle
- عدد 2 هوائي خارجي Wi-Fi
- محوّل كهربائي

توصيل الهوائي الخارجي بالآخر

قم بتوصيل الهوائي الخارجي الأول مع الثاني للحصول على أفضل تغطية Wi-Fi باتباع الخطوات التالية:

1. ضع الهوائيين بمحاذاة بعضهما البعض في مكان تركيب الهوائي بجهاز Zain Smart Cradle.
2. أدخل الهوائيين بمكان تركيب الهوائي وتأكد من صحة طريقة التركيب.
3. اضبط مواقع الهوائيين بحيث يكونان متجهين للأعلى.

Package Contents:

- Zain Smart Cradle
- 2 External Wi-Fi antennas
- Power adapter

Attaching the External Wi-Fi Antennas

For the best Wi-Fi performance, attach both antennas as the following:

1. Align the antennas with the antenna posts on the Zain Smart Cradle.
2. Attach the antennas on the threaded antenna posts, ensuring that the connection is secure.
3. Adjust the antenna positions so that they point straight up.

Installing the Zain Smart Cradle

Follow the below steps to install the device:

- 1.Place the Zain Smart Cradle in your preferred location.
- 2.Connect the cradle's power adapter and plug it into an electrical outlet.

Power On/Off button

The Power LED lights green within one minute. If the Power LED does not light, press the Power On/Off button on the rear panel of the Zain Smart Cradle.

- 3.Slide the antenna covers on the bottom of the Hotspot to the open position.
- 4.Dock the Hotspot in the Zain Smart Cradle.

تركيب جهاز Zain Smart Cradle

اتبع الخطوات التالية لتركيب الجهاز:

1. ضع جهاز Zain Smart Cradle في المكان الذي تفضله.
2. قم بتوصيل المحوّل الكهربائي بالجهاز ثم أدخله بمقبس التيار الكهربائي.

زر التشغيل / إيقاف التشغيل

- عند تشغيل الجهاز، سوف يضيء مؤشر التشغيل LED باللون الأخضر خلال دقيقة. في حال عدم إضاءة المؤشر، اضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل في اللوحة الخلفية لجهاز Zain Smart Cradle.
3. قم بتشغيل جهاز Hotspot من خلال تحريك غطاء الهوائي الموجود أسفل الجهاز.
 4. قم بوضع جهاز Hotspot على جهاز Zain Smart Cradle.

5. تحقق من مؤشر LED لشبكة الإنترنت في جهاز Zain Smart Cradle. يضيء مؤشر LED لشبكة الإنترنت باللون الأخضر عند إتصال جهاز Hotspot بجهاز Zain Smart Cradle. يجب أن يكون الـ Hotspot متصلاً بخدمة الإنترنت.

عند وضع جهاز Hotspot على جهاز Zain Smart Cradle، سوف يظهر مؤشر على شاشة الـ Hotspot وصفحته الرئيسية. كما يقوم جهاز Hotspot باستخدام جهاز Zain Smart Cradle لتقوية إشارة شبكة 4G/3G والحصول على تغطية أفضل، كما يتم شحن بطارية جهاز Hotspot من خلال جهاز Zain Smart Cradle.

سيتم إيقاف شبكة Wi-Fi في جهاز Hotspot تلقائياً، لذا يمكنك الإتصال بالإنترنت من خلال جهاز Zain Smart Cradle الذي يتميز بقوة إشارة شبكة Wi-Fi.

5. Check the Zain Smart Cradle's Internet LED. The Smart Cradle detects your Hotspot's Internet connection, the Internet LED lights green, and the cradle uses the Hotspot's Internet connection. The Hotspot must have active Internet service.

When your Hotspot detects that it is docked, the LCD and homepage indicate that it is docked in the Zain Smart Cradle. The Hotspot uses the cradle's more powerful 3G/4G antennas for better network coverage and charges itself through the cradle. The Hotspot disables its Wi-Fi signal so that you can connect to the Zain Smart Cradle's stronger Wi-Fi signal.

Note:

Some hotspots require a firmware update before they automatically disable Wi-Fi when docked. If your Hotspot broadcasts its Wi-Fi signal when docked, set it up manually to disable the Wi-Fi.

See the Zain Netgear Hotspot user guide for more information.

6. On your computer or Wi-Fi device, find and connect to the Wi-Fi network name on the Zain Smart Cradle label.

Logging in to the Zain Smart Cradle

You can login to the Zain Smart Cradle to view or change its settings by following these steps:

1. Connect a computer to the Zain Smart Cradle:

- For a Wi-Fi connection, on your computer or Wi-Fi device, find and connect to the Wi-Fi network name on the cradle label

ملاحظة:

تتطلب بعض أجهزة Hotspot تحديث البرمجة قبل إيقاف شبكة Wi-Fi تلقائياً نتيجة وضعها على جهاز Zain Smart Cradle. في حال كان مؤشر Wi-Fi مشغلاً في جهاز Hotspot الخاص بك بعد وضعه على جهاز Zain Smart Cradle، يمكنك إيقاف التشغيل يدوياً. لمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على دليل استخدام جهاز Zain Netgear Hotspot.

6. قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز Wi-Fi بشبكة Wi-Fi في جهاز Zain Smart Cradle. يمكنك أن تجد اسم شبكة Wi-Fi على ملصق الجهاز.

تسجيل الدخول إلى جهاز Zain Smart Cradle

يمكنك تسجيل الدخول إلى جهاز Zain Smart Cradle للإطلاع على إعدادات الجهاز أو تغييرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي بجهاز Zain Smart Cradle:
 - لإنشاء إتصال لاسلكي عبر Wi-Fi، قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز Wi-Fi بشبكة Wi-Fi التي يمكنك أن تجد اسمها على ملصق الجهاز

- لإنشاء إتصال سلكي، استخدم كابل Ethernet لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بمنفذ Ethernet LAN الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز Zain Smart Cradle
- 2. افتح متصفح الإنترنت وأدخل العنوان <http://zain.cradle>
- 3. سوف يظهر على الشاشة مربع تسجيل الدخول، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين ومن ثم ستظهر الصفحة الرئيسية للجهاز على الشاشة.
- اسم المستخدم الافتراضي: admin
- كلمة المرور الافتراضية: password
- (ينصح بتغيير كلمة السر الخاصة بك لضمان سرية المعلومات)

- For a wired connection, use an Ethernet cable to connect a computer to an Ethernet LAN port on the rear panel of the Zain Smart Cradle
- 2. Launch a web browser and in the address field of the browser, enter <http://zain.cradle>
- 3. A login prompt displays to enter the username and password and the homescreen displays.
- The default username: admin
- The default password: password
- (It is preferred to change the password to ensure confidentiality)

The Zain Smart Cradle can also be used to:

- Share a hard drive or printer using ReadySHARE USB Storage Access or Printer
- Share media using DLNA server or ReadySHARE

Undocking the Zain Netgear Hotspot

Lift the Hotspot from the Zain Smart Cradle.

If it is difficult to remove, gently wiggle the Hotspot from side to side. When you remove it, the Zain Smart Cradle loses its 4G LTE Internet connection, but it continues to work as a Wi-Fi router.

The Hotspot enables its own Wi-Fi again so you can get connected to its Wi-Fi.

مزايا إضافية لجهاز Zain Smart Cradle

- مشاركة محتويات القرص الصلب أو طابعة الكمبيوتر من خلال جهاز USB للتخزين أو طابعة ReadySHARE
- مشاركة المحتويات الإعلامية التي تستخدم الخادم DLNA أو ReadySHARE

إزالة جهاز Zain Netgear Hotspot

لإزالة جهاز Hotspot من جهاز Zain Smart Cradle، اسحبه للأعلى. إذا واجهت صعوبة في إزالته، حركه برفق من جهة لأخرى حتى يسهل إخراجهم.

عند إزالة جهاز Hotspot، سوف ينقطع الإتصال بإنترنت 4G LTE عن جهاز Zain Smart Cradle لكنه سيبقى متصلاً بالإنترنت كونه يعمل كراوتر Wi-Fi. ستبقى شبكة Wi-Fi في جهاز Hotspot متاحة حيث يمكنك الإتصال بها مجدداً.

مؤشرات LED في اللوحة الأمامية

مؤشر التشغيل

- أصفر ثابت: جاري تشغيل جهاز Zain Smart Cradle
- وميض باللون الأصفر: جاري تحديث برمجة الجهاز أو تم الضغط على زر إعادة الضبط
- أخضر ثابت: تم تشغيل الجهاز ويمكن البدء باستخدامه
- وميض باللون الأخضر: يوجد خلل في برمجة الجهاز، إتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على الدعم الفني
- مطفاً: لم يتم توصيل الجهاز بالكهرباء

مؤشر USB

- أخضر ثابت: تم توصيل الـ USB بالجهاز ويمكن البدء باستخدامه
- أحمر ثابت: تم توصيل الـ USB بالجهاز ولكن لا يمكن التعرف عليه

Front Panel LEDs

Power

- **Solid amber:** The Zain Smart Cradle is booting
- **Blinking amber:** The firmware is upgrading, or someone pressed the Reset button
- **Solid green:** The cradle is powered on and ready
- **Blinking green:** The firmware is corrupted. Contact your Internet service provider for technical support
- **Off:** Power is not supplied to the cradle

USB

- **Solid green:** The USB device is connected and ready
- **Solid red:** A USB device is connected but unrecognized

- **Off:** No USB device is connected, or someone clicked the Safely Remove Hardware button and it is safe to remove the attached USB device

Internet

- **Solid green:** The Internet connection is ready
- **Solid amber:** The cradle is connected to the Internet
- **Off:** The cradle is not connected to the Internet

Ethernet LAN

- **Solid:** A powered-on device is connected to this port
- **Off:** No device is connected to this port

- **مطفأ:** لم يتم توصيل الـ USB بالجهاز أو تم الضغط على زر Safely Remove Hardware ويمكن إزالة الـ USB بأمان

مؤشر الإنترنت

- **أخضر ثابت:** خاصية الإتصال بالإنترنت جاهزة للاستخدام
- **أصفر ثابت:** تم توصيل الجهاز بالإنترنت
- **مطفأ:** لم يتم توصيل الجهاز بالإنترنت

مؤشر منفذ Ethernet LAN

- **ضوء ثابت:** يوجد جهاز مشغّل ومتصل بالمنفذ
- **مطفأ:** لا يوجد جهاز متصل بالمنفذ

مؤشر 2.4 GHz

- أخضر ثابت: موجات شبكة Wi-Fi تعمل بسرعة 2.4 GHz
- وميض: الجهاز في وضعية WPS
- مطفاً: موجات شبكة Wi-Fi لا تعمل

مؤشر 5 GHz

- أخضر ثابت: موجات شبكة Wi-Fi تعمل بسرعة 5 GHz
- وميض: الجهاز في وضعية WPS
- مطفاً: موجات شبكة Wi-Fi لا تعمل

الدعم والمساعدة

لمزيد من المعلومات عن مزايا جهاز Zain Smart Cradle، يرجى الإطلاع على دليل استخدام الجهاز المتوفر عبر الإنترنت على <http://downloadcenter.netgear.com/>

2.4 GHz

- **Solid green:** The 2.4 GHz Wi-Fi radio is operating
- **Blinking:** The cradle is in WPS mode
- **Off:** The Wi-Fi radio is off

5 GHz

- **Solid green:** The 5 GHz Wi-Fi radio is operating
- **Blinking:** The cradle is in WPS mode
- **Off:** The Wi-Fi radio is off

Support

For information about Zain Smart Cradle features, see the cradle user manual, available online at <http://downloadcenter.netgear.com/>

Note:

The Internet Ethernet port in the rear panel is not operational so please use the 4-1 LAN ports only to connect wired clients.

To avoid potential Wi-Fi signal interference, do not put the cradle close to reflective or metal surfaces, such as mirrors, metal file cabinets, or stainless steel counter tops.

Do not put the cradle near electrical equipment or appliances such as microwave ovens.



201-19012-01

ملاحظة:

لا يمكن استخدام مدخل إنترنت Ethernet الموجود على اللوحة الخلفية، لذا يرجى استخدام مداخل LAN 4-1 فقط للإتصال بالأجهزة السلكية الأخرى. حتى تتفادي حدوث أي تشويش متوقع في إشارة شبكة Wi-Fi، تجنب وضع جهاز Zain Smart Cradle بالقرب من الأشياء أو الأسطح المعدنية التي تعكس الإشارة مثل: المرايا، خزائن الملفات المصنوعة من المعدن، الكاونترات المصنوعة من الستانلس ستيل أو المعدات والأجهزة الإلكترونية مثل أفران الميكروويف.



201-19012-01