

Zaštitni znakovi

NETGEAR, NETGEAR logotip i Connect with innovation zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke NETGEAR, Inc. i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. © NETGEAR, Inc. Sva prava pridržana.

Sukladnost

Sve EU izjave o sukladnosti možete pronaći na stranici http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Namijenjeno isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima, u svim državama članicama EU, državama članicama udruženja EFTA te u Švicarskoj.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA




201-17025-02

Ožujak 2013.

NETGEAR®


Connect with Innovation™

Instalacijski vodič za N300 bežični ADSL2+ modemski ruter DGN2200Bv4



Sadržaj pakiranja

U kutiji se trebaju nalaziti sljedeći proizvodi. Ako bilo koji od proizvoda nije ispravan, nedostaje ili je oštećen, obratite se svom NETGEAR distributeru.



Modemski usmjerivač N300



Adapter za napajanje



DSL kabel




Ethernet kabel

Ovaj shematski prikaz možete koristiti za priključivanje modemskog usmjerivača ili pratite upute u knjižici.

1. Uspostavite internetsku vezu.


Upotrijebite SDL ili kabel/vlakno.

DSL internet



ILI

Internet putem kabela/vlakna



2. Uključite modemski usmjerivač.


Pričekajte da se uključi LED indikator za WiFi.

3. Priključite računalo.


Za priključivanje možete koristiti Ethernet kabel ili uspostaviti bežičnu vezu.

4. Pokrenite preglednik.

Prikazat će se NETGEAR genie.



Ako se genie ne prikaže, unesite **www.routerlogin.net**. Unesite **admin** kao korisničko ime i **password** kao lozinku.



Podrška

Hvala vam to ste odabrali NETGEAR proizvode. Nakon instalacije uređaja pronađite serijski broj na etiketi proizvoda te je upotrijebite za registraciju proizvoda na stranici <https://my.netgear.com>.

Prije korištenja NETGEAR usluge telefonske podrške morate se registrirati. Preporučamo registraciju putem NETGEAR web-mjesta.

Na stranici <http://support.netgear.com> možete pronaći ažuriranja proizvoda i web-podršku.

NETGEAR preporuča da koristite samo ovlaštene NETGEAR resurse za podršku.

Korisnički priručnik možete preuzeti na <http://downloadcenter.netgear.com> ili putem veze u korisničkom sučelju proizvoda.

Sadržaj

Prije početka korištenja	2
Instalacija modemskog usmjerivača	3
Unaprijed postavljena zaštita bežične mreže	5
Postavke bežične mreže	6
Pridruživanje bežičnoj mreži	7
Pristup modemskom usmjerivaču radi izmjena	8
Rješavanje problema	9
ReadySHARE pristup	10
Ostale značajke	11

Prije početka korištenja

Priključivanje je moguće izravno na DSL liniju ili na optički/kabelski modem.

Napomena: Ako se za priključivanje koristi DSL linija, prije instaliranja modemskog usmjerivača provjerite je li DSL usluga aktivna. Za instalaciju DSL modema i uspostavljanje internetske veze trebat će vam ovdje navedeni podaci. Prije instalacije pronađite i pri ruci imajte

- **Korisničko ime i lozinku za DSL.** Ti podaci obično su navedeni u pozdravnoj poruci koju vam je vaš davatelj DSL usluga poslao kada ste se prijavili za korištenje usluge. Ovdje zabilježite korisničko ime i lozinku svog računa za DSL internetsku uslugu.

Korisničko ime: _____

Lozinka: _____

- **Vaš broj telefona ili broj DSL računa.** Ako nemate glasovnu telefonsku uslugu, broj DSL računa možete koristiti umjesto broja telefona.


Instalacija modemskog usmjerivača

Mikrofiltrirana DSL smetnje na standardnoj telefonskoj opremi na kojoj se ista linija koristi i za DSL uslugu. U takve se uređaje ubrajaju telefoni, faks uređaji, telefonske sekretarice i prikazi ID-a pozivatelja.

1. Uspostavite internetsku vezu.


Možete koristiti DSL vezu ili internetsku vezu putem kabela/ vlakna.

➤ Uspostavljanje ADSL veze:




- Između telefonske linije i telefona instalirajte ADSL mikrofiltrir.
- ADSL priključak na modemskom usmjerivaču povežite s ADSL priključkom na mikrofiltru.
- ADSL mikrofiltrir koristite za sve telefonske linije u kući ako su modemske usmjerivač i telefon priključeni na istu telefonsku liniju.

➤ **Priključivanje modema za vezu putem kabela/vlakna:**




Modem za vezu putem kabela/vlakna pomoću Ethernet kabela priključite na Ethernet WAN priključak (s oznakom 4/WAN) koji se nalazi na stražnjoj strani modemske usmjerivača.

2. Priključite napajanje na modemske usmjerivač.



- Adapter za napajanje priključite na usmjerivač te ga uključite u zidnu utičnicu.
- Pričekajte da zasvijetli LED indikator za WiFi na prednjoj strani uređaja. Ako nijedan LED indikator ne svijetli, pritisnite gumb za **uključivanje/isključivanje** koji se nalazi na stražnjoj strani modemskog usmjerivača.

3. Priključite računalno.



Za priključivanje možete koristiti Ethernet kabel ili uspostaviti bežičnu vezu.

- Ako želite uspostaviti žičnu vezu, računalno pomoću Ethernet kabela priključite na slobodni žuti Ethernet LAN priključak na modemska usmjerivač.
- Računalno možete povezati i bežično pomoću unaprijed postavljenih sigurnosnih postavki bežične veze koje su navedene na etiketi s donje strane usmjerivača.

4. Pokrenite preglednik.


Prilikom prvog povezivanja s modemska usmjerivač prikazat će se zaslon alata genie. Pratite upute u alatu genie kako biste uspostavili internetsku vezu

Ako se genie ne prikaže, zatvorite preglednik, ponovo ga otvorite te u adresnu traku unesite **<http://routerlogin.net>**. Pogledajte *Rješavanje problema* na stranici 9.

Unaprijed postavljena zaštita bežične mreže

Ovaj proizvod ima *jedinstven* naziv WiFi mreže (SSID) i mrežni ključ (lozinku). Za svaki se uređaj generira jedinstveni zadani SSID i lozinka, poput serijskog broja, te se koriste za zaštitu i bolju sigurnost vaše bežične mreže. Ti podaci nalaze se na etiketi na donjoj strani uređaja.

NETGEAR preporučuje da ne mijenjate unaprijed postavljenu WiFi SSID i lozinku. Ako postavke promijenite, SSID i lozinka navedena na oznaci više se ne mogu koristiti.



Naziv WiFi mreže
(SSID)

Mrežni ključ
(lozinka)

Postavke bežične mreže

Zadane unaprijed postavljene postavke bežične mreže koje su otisnute na etiketi zabilježite u prostor u nastavku kako biste ih lako mogli pronaći.

Naziv WiFi mreže (SSID):

Mrežni ključ (lozinka):

Ako promijenite zadane postavke, zabilježite ih ovdje kako biste ih lako mogli pronaći, a zatim knjižicu spremite na sigurno mjesto:

Naziv WiFi mreže (SSID):

Mrežni ključ (lozinka):

Lozinku za bežičnu mrežu možete dohvatiti ili ažurirati tako da u web-preglednik unesete **<http://www.routerlogin.net>** i prijavite se pomoću korisničkog imena (admin) i zadane lozinke (password). Zatim odaberite **Wireless** (Bežično).

Pridruživanje bežičnoj mreži

Za pridruživanje bežičnoj mreži možete koristiti zaštićeno postavljanje Wi-Fi mreže (WPS) ili vezu možete uspostaviti ručno.

➤ Pridruživanje mreži pomoću značajke WPS:

1. Pritisnite **WPS** gumb  na modemske usmjerivač.
2. U roku od 2 minute pritisnite **WPS** gumb na prijenosnom računalu ili bežičnom uređaju, odnosno pratite upute za WPS koje ste dobili uz bežični uređaj kako biste dovršili postupak WPS povezivanja.

Note: WPS nije dostupan na starijim modelima prijenosnih računala i bežičnih uređaja.

➤ Ručno uspostavljanje veze:


1. Na računalu ili bežičnom uređaju otvorite softver za upravljanje bežičnim vezama.
Taj softver skenirat će sve bežične mreže u vašoj okolini.
2. Pronađite naziv WiFi mreže (SSID) i odaberite ga. SSID nalazi se na etiketi proizvoda s donje strane modemske usmjerivač.
Ako ste tijekom postavljanja promijenili naziv mreže, potražite taj naziv mreže.
3. Unesite unaprijed postavljenu lozinku (ili prilagođenu lozinku ako ste je promijenili) i pritisnite **Connect** (Poveži).

Pristup modemskom usmjerivaču radi izmjena


Nakon što pomoću značajke NETGEAR genie postavite modemski usmjerivač, možete se prijaviti na modemski usmjerivač kako biste pregledali njegove značajke ili ih promijenili.

➤ Za prijavu na modemski usmjerivač:

1. Pokrenite web-preglednik na računalu ili bežičnom uređaju koji je priključen na modemski usmjerivač.
2. U adresnu traku preglednika unesite **www.routerlogin.net** ili **www.routerlogin.com**. Prikazat će se zaslon za prijavu:




3. Unesite **admin** kao korisničko ime i **password** za lozinku. Na osnovnom početnom zaslonu prikazuju se sljedeće stavke:



Dodatne informacije o zaslonima modemski usmjerivač potražite u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik dostupan je na web-stranici NETGEAR podrške, <http://support.netgear.com>.

➤ **Promjena lozinke za korisničko ime modemski usmjerivač:**

1. Prijavite se na modemski usmjerivač.
2. Odaberite **Advanced (Napredno) > Administration (Administriranje) > Set Password (Postavi lozinku)**.



3. Unesite staru lozinku.
4. Dvaput unesite novu lozinku
5. Pritisnite **Primijeni**.

Rješavanje problema

➤ **Ako se web-stranica ne prikazuje u pregledniku:**

- Provjerite je li računalo priključeno na jedan od slobodnih LAN Ethernet priključaka, odnosno je li bežično povezano s modemski usmjerivač.
- Provjerite je li modemski usmjerivač priključen na napajanje te svijetli li LED indikator za WiFi.
- Ako je računalo postavljeno na statičnu ili fiksnu IP adresu (što nije uobičajeno), promijenite je kako biste IP adresu automatski dobili od usmjerivača.


➤ **Ako se modemski usmjerivač ne uključuje:**

1. Provjerite kabele.
 - Isključite i ponovo priključite svaki od kabela.
 - Provjerite je li telefonski kabel kojim je vaš DSL modemski usmjerivač priključen u zidnu utičnicu ukopčan i u filter. Filter nije potreban ako ne koristite glasovne telefonske usluge. Ako je filter instaliran na mjesto na kojem nije potreban, može doći do prekida ADSL signala.

2. Isključite modemski usmjerivač i zatim ga ponovo uključite.
 - a. Isključite modemski usmjerivač.
 - b. Isključite adapter za napajanje i sve ostale kabele iz stražnje strane modemskog usmjerivača.
 - c. Pričekajte 30 sekundi, a zatim kabele i adapter ponovo priključite na modemski usmjerivač te ga uključite.
 - d. Provjerite svijetli li LED indikator napajanja. Ako LED indikator ne svijetli, pokušajte adapter za napajanje priključiti u drugu zidnu utičnicu.
 - e. Pričekajte da LED indikator zasvijetli zeleno.
3. Otvorite web-preglednik i pokušajte pristupiti internetu.
Ako problem nije riješen pomoću koraka 1-3:
4. Ponovo postavite modemski usmjerivač.
Kako biste ponovo postavili modemski usmjerivač, pomoću igle ili spajalice za papir pritisnite i zadržite gumb za **ponovno postavljanje** (nalazi se u malom otvoru).

ReadySHARE pristup

Nakon instalacije i postavljanja USB memoriju možete priključiti na USB priključak na modemskom usmjerivaču i sadržaj podijeliti s drugim korisnicima mreže (vaša USB memorija neće biti kompatibilna ako koristi posebne upravljačke programe).



Ako je vašoj USB memoriji potrebno zasebno napajanje, upotrijebite ga kada USB uređaj priključujete na modemski usmjerivač. USB pogon bit će sprema za dijeljenje unutar 2 minute.

Dodatne informacije o značajki ReadySHARE potražite na stranici www.netgear.com/readystatechange.

➤ **Pristup USB uređaju:**

U operacijskim sustavima Windows možete koristiti bilo koju od sljedećih metoda:

- Odaberite **Start > Run** (Pokreni) i u dijaloški okvir unesite **\\readyshare**. Pritisnite **OK** (U redu).
- Otvorite preglednik i u adresnu traku unesite **\\readyshare**.
- Otvorite mapu My Network Places (Moja mrežna mjesta) i u adresnu traku unesite **\\readyshare**.

U Mac sustavima pratite sljedeći postupak:

1. Odaberite **Go (Idi) > Connect to Server (Poveži s poslužiteljem)**.
2. Unesite **smb://readyshare** kao adresu poslužitelja.
3. Pritisnite **Connect** (Poveži).

Ostale značajke

Ako želite koristiti dodatne značajke, uključujući Live Parental Controls, mjerenje prometa, ReadySHARE, pristup gosta i mnoge druge, na usmjerivač se prijavite na stranici <http://routerlogin.net>.

© 2012 NETGEAR, Inc. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog izdanja ne smije se reproducirati, emitirati, transkribirati, spremati na sustav za dohvat podataka ni prevesti na bilo koji jezik u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez pisanog dopuštenja tvrtke NETGEAR, Inc.

Opremu NEMOJTE slagati jednu na drugu niti je postavljati u uskim prostorima ili ladicama. Proverite ima li oko opreme najmanje 5 cm slobodnog prostora.

Zaštitni znakovi

NETGEAR, NETGEAR logotip i Connect with innovation zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke NETGEAR, Inc. i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Drugi zaštićeni nazivi i nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

© 2012 NETGEAR, Inc. Sva prava pridržana.