


CONTENUTO



Satellite Orbi
Alimentatore di
adattatore *

*Varia in base all'area geografica. In alcune aree geografiche, le confezioni potrebbero includere adattatori con presa.


*Varia según la región. Los paquetes en algunas regiones también pueden incluir adaptadores de enchufe.



NETGEAR®

NETGEAR, Inc.
NETGEAR INTERNATIONAL LTD

PANORAMICA
DESCRIPCION GENERAL



SERVE AIUTO? / ?NECESSITA AYUDA?

Desideriamo offrirvi la migliore esperienza possibile con il tuo nuovo Orbi. Puoi anche trovare suggerimenti di configurazione online nella pagina Web netgear.com/orbihelp.
Queremos que tenga la mejor experiencia con su nuevo Orbi. Encontrará ayuda con la configuración online en netgear.com/orbihelp.

SUPPORTO E COMMUNITY / ASISTENCIA TÉCNICA Y COMUNIDAD

Trova le risposte alle domande e accedi agli ultimi download nella pagina Web netgear.it/support.
Visita la community NETGEAR su community.netgear.com/it.
Encuentre respuesta a sus preguntas y acceda a las últimas descargas en netgear.es/support, y consulte con nuestra comunidad de NETGEAR en community.netgear.com/es.

CONFORMITÀ NORMATIVA E NOTE LEGALI / NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN

Per informazioni sulla conformità alle normative, compresa la Dichiarazione di conformità UE, consulta il sito Web netgear.com/it/about/regulatory. Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.
Può essere applicato solo ai dispositivi da 6 GHz: utilizzare il dispositivo solo in un ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi a 6 GHz è vietato su piattaforme petrolifere, automobili, treni, imbarcazioni e aeromobili; tuttavia il suo utilizzo è consentito su aerei di grandi dimensioni quando volano sopra i 3.000 metri di altezza. L'utilizzo di trasmissioni nella banda 5,925-7,125 GHz è vietato per il controllo o le comunicazioni con sistemi aerei senza equipaggio.
Per consultare la dichiarazione di conformità della UE, visitate netgear.com/es/about/regulatory. Consultare il documento di cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.
Aplicable solo a dispositivos de 6 GHz: Utilice este dispositivo solo en interiores. El funcionamiento de dispositivos de 6 GHz está prohibido en plataformas petrolíferas, coches, trenes, barcos y aeronaves; sin embargo, si está permitido en aviones grandes que vuelen por encima de los 3000 metros. El funcionamiento de transmisores en la banda de 5,925-7,125 GHz está prohibido para el control o las comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR, il logo NETGEAR e Orbi sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.
© NETGEAR, Inc. NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y el de Orbi son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

UN WIFI DE CLASSE SUPÉRIEURE. COMMENÇONS.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM ERSTKLASSIGEN WLAN. LEGEN SIE LOS!



1

Lancez l'application Orbi

Si l'application Orbi n'est pas installée sur votre téléphone portable, scannez le QR code ci-dessous pour la télécharger.

Orbi App starten

Wenn die Orbi App auf Ihrem Mobiltelefon nicht installiert ist, scannen Sie den QR-Code unten, um sie herunterzuladen.



2

Ajoutez le satellite Orbi

Accédez au tableau de bord de l'application Orbi, appuyez sur le menu en haut à gauche puis sélectionnez ADD SATELLITE (Ajouter le satellite).

Orbi Satelliten hinzufügen

Gehen Sie zum Dashboard der Orbi App, tippen Sie auf das Menü oben links und dann auf "ADD SATELLITE" (Satellit hinzufügen).




3

Effectuez la synchronisation et terminez l'installation


Suivez les instructions pour synchroniser votre nouveau satellite et terminez l'installation.

Synchronisieren und Installation abschließen

Folgen Sie den Anweisungen, um den neuen Satelliten zu synchronisieren und die Installation abzuschließen.



CONTENU INHALT




Satellite Orbi
Orbi Satellit



Adaptateur secteur*
Netzeil*

PRESENTATION ÜBERBLICK



*Varie selon la région. Dans certaines régions, les packs peuvent également inclure des adaptateurs de branchement.

* Je nach Region unterschiedlich. In manchen Regionen können im Lieferumfang Steckeradapter enthalten sein.

BESOIN D'AIDE ? / BENÖTIGEN SIE HILFE?

Nous espérons que vous trouverez entière satisfaction avec votre nouvelle application Orbi. Vous pouvez trouver une assistance en ligne complémentaire pour la configuration de vos produits à l'adresse suivante : <http://netgear.com/orbihelp>.

Wir möchten, dass Sie mit Ihrem neuen Orbi rundum zufrieden sind. Hilfe zur Einrichtung finden Sie online unter netgear.com/orbihelp.

SUPPORT ET COMMUNAUTÉ / SUPPORT UND COMMUNITY

Pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux dernières mises à jour, rendez-vous sur le site netgear.fr/support/, puis parcourez le contenu de notre communauté NETGEAR à l'adresse community.netgear.com.

Unter netgear.de/support erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen und können auf die neuesten Downloads zugreifen. Besuchen Sie unsere NETGEAR Community unter community.netgear.com/de.

RÈGLEMENTATION ET ASPECTS JURIDIQUES / RECHTSVORSCHRIFTEN

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur netgear.com/fr/about/regulatory/. Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Applicable uniquement aux appareils 6 GHz : utilisez l'appareil en intérieur uniquement. L'utilisation d'appareils 6 GHz est interdite sur des plateformes pétrolières, à bord de voitures, trains, bateaux et avions. Exception : l'utilisation de cet appareil est autorisée à bord de grands avions lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 000 m. L'utilisation d'émetteurs dans les bandes 5 925-7 125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications avec des systèmes aériens de pilotage automatique.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: www.netgear.com/de/about/regulatory/. Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Gilt nur für 6-GHz-Geräte: Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Der Betrieb von 6-GHz-Geräten auf Ölplattformen sowie in Autos, Zügen, Booten und Flugzeugen ist verboten. Davon ausgenommen ist der Betrieb dieses Geräts in großen Flugzeugen mit einer Flughöhe von über 3.000 Metern. Es ist nicht gestattet, Sender im Frequenzbereich 5.925-7.125 GHz zur Steuerung oder Kommunikation mit unbemannten Flugzeugsystemen zu verwenden.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, le logo NETGEAR et le logo Orbi sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, das NETGEAR Logo und das Orbi Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Décembre / Dezember 2025

NETGEAR®

**NETGEAR, Inc.
NETGEAR INTERNATIONAL LTD**

TI PRESENTIAMO UN WI-FI DI CLASSE SUPERIORE. INIZIAMO. UNA CLASE SUPERIOR DE WIFI. ¡EMPECEMOS!

orbi.

1

Avvia l'app Orbi.

Se non hai l'app Orbi installata sul telefono cellulare, esegui la scansione del codice QR riportato di seguito per scaricarla.

Inicie la aplicación Orbi

Si no tiene la aplicación Orbi instalada en su teléfono móvil, escanee el código QR que aparece a continuación para descargarla.




2

Aggiungi il satellite Orbi.

Accedi alla dashboard dell'app Orbi e tocca il menu in alto a sinistra, quindi seleziona ADD SATELLITE (AGGIUNGI SATELLITE).

Añada el Añada el Satélite Orbi

Vaya al panel de la aplicación Orbi y toque el menú de la parte superior izquierda y, a continuación, ADD SATELLITE (AÑADIR SATELITE).



3

Sincronizza e completa l'installazione.

Segui le istruzioni per sincronizzare il nuovo satellite e completare l'installazione.

Sincronice y finalice la instalación

Siga las indicaciones para sincronizar su nuevo satélite y completar la instalación.

