

PMD Beauty Clean Mini Pink

PMD Beauty Clean Blush

PMD Clean Mini efektīvai tīrīšanai un veselīgākas sejas ādas kopšanai.

Šī viedā ultraskaņas sejas attīrīšanas ierīce noņem ādas netīrumus, noārdot netīrumus un taukus no porām un vienlaikus nostiprinot un izlīdzinot ādu. Izturīgā silikona birstīte ir higiēniska, antibakteriāla un ūdensizturīga, kā arī piemērota visiem ādas tiptiem. Veiciet masāžu, izmantojot ierīces otru pusi, lai uzklātu serumu un mitrinošos krēmus.

Kompaktais Mini modelis ir ideāli piemērots lietošanai ceļā, un tas nodrošina tādus pašus rezultātus kā citi PMD tīrīšanas līdzekļi.



Ieguvumi

- ✓ Noņem kosmētiku un netīrumus no ādas
- ✓ Samazina melno piņņu parādīšanos
- ✓ Mazina tauku aizsprostojumus
- ✓ Ar liftinga efektu, nostiprina un tonizē ādu



Tehniskā informācija

SonicGlow™ tehnoloģija:
vairāk nekā 7000
vibrāciju minūtē

4 režīmi:
1. un 2. režīms – ādas
attīrīšanai, 3. un 4. – ādas
kopšanas līdzekļu
uzklāšanai

Ūdensizturīgs,
var lietot dušā

2 gadu
garantija

AAA baterija
(iekļauta komplektā)

SonicGlow™ tehnoloģija:
vairāk nekā 7000
vibrāciju minūtē

4 režīmi:
1. un 2. režīms – ādas
attīrīšanai, 3. un 4. – ādas
kopšanas līdzekļu
uzklāšanai

Ūdensizturīgs,
var lietot dušā

2 gadu
garantija

AA baterija
(iekļauta komplektā)

Lietošana

1: Samitriniet seju ar siltu ūdeni.

2: Noskalojiet ierīci.

3: Uzklājiet attīrošo līdzekli uz PMD Clean.

4: Lai veiktu tīrīšanu, ieslēdziet PMD Clean 1. vai 2. režīmu.

5: Birstes galviņu kustīniet ar apļveida kustībām, attīrot visu sejas ādu. Ir droši pavadīt vairāk laika uz zonām, kas var radīt īpašas bažas.

6: Noskalojiet seju un nosusiniet.

7: Lai uzklātu mitrinošo līdzekli, izmantojiet otru ierīces pusi un 3. vai 4. režīmu.

8: Bateriju nomainiet ik pēc 2 mēnešiem. Lai izslēgtu PMD Clean, turiet nospiestu pogu trīs sekundes.

Izmantojiet tikai saskaņā ar norādījumiem. Neievērojot norādījumus, var rasties izsitumi, apsārtums vai pat traumas. Ja tas notiek, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Izstrādājums paredzēts tikai ārigai lietošanai. Izvairieties no jutīgām zonām, tostarp vietām ar bojātu, kairinātu vai niezošu ādu. Glabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. PMD neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai traumām, ja izstrādājums netiek lietots atbilstoši paredzētajam mērķim. Nav paredzēts klīniskai vai komerciālai lietošanai. PMD Clean iedarbība ne vienmēr ir redzama uzreiz, un rezultāti var atšķirties.