



REGISTER YOUR TOOLS



For quick tool registration and service –
scan and download the RYOBI app.

<http://register.ryobitools.com>





1-800-525-2579

OPERATOR'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION MANUAL DEL OPERADOR FRAMEWORK CUSTOMIZABLE WORKBENCH KIT

TROUSSE D'ÉTABLI
PERSONNALISABLE FRAMEWORK

KIT DE MESA DE TRABAJO
PERSONALIZABLE FRAMEWORK

STM420K



STOP! | ARRÊTER ! | ¡ PARAR !

Scan the QR Code for a video on How to Assemble.

Scanner le code QR pour obtenir une vidéo d'aide sur l'assemblage.

Escanee el código QR para ver un video sobre cómo ensamblar la herramienta.

MORE INFORMATION CAN ALSO BE FOUND AT
[HTTPS://WWW.RYOBITOOLS.COM/HELP-PLUS/](https://www.ryobitools.com/help-plus/)

TABLE OF CONTENTS

■ Rules For Safe Operation	2
■ Symbols.....	2-3
■ Features.....	3
■ Tools Needed	3
■ Loose Parts List.....	4
■ Assembly	5-24
■ Operation.....	25
■ Maintenance.....	25
■ Parts Ordering/Service	Back Page



WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**SAVE THIS MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE**

TABLE DES MATIÈRES

■ Règles pour la sécurité d'utilisation ...	2
■ Symboles.....	3
■ Caractéristiques	3
■ Outils nécessaires	3
■ Liste des pièces lâches	4
■ Assemblage.....	5-24
■ Utilisation.....	25
■ Entretien	25
■ Commande de pièces / réparation.....	Pág. arrière



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

**CONSERVER CE MANUEL
POUR FUTURE RÉFÉRENCE**

ÍNDICE DE CONTENIDO

■ Reglas para el manejo seguro de la unidad	2
■ Símbolos	3
■ Características.....	3
■ Herramientas necesarias.....	3
■ Lista de piezas sueltas	4
■ Armado	5-24
■ Funcionamiento.....	25
■ Mantenimiento.....	25
■ Pedidos de piezas/ servicio.....	Pág. posterior



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

**GUARDE ESTE MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS**

RULES FOR SAFE OPERATION

Safe operation of this product requires that you read and understand this operator's manual and all labels affixed to the product.

READ ALL INSTRUCTIONS

- **KNOW YOUR ACCESSORY.** Read the operator's manual carefully. Learn the product's applications and limitations as well as the specific potential hazards related to this product.
- **KEEP THE WORK AREA CLEAN.** Cluttered work areas and work stations invite accidents.
- **ALWAYS WEAR EYE PROTECTION WITH SIDE SHIELDS MARKED TO COMPLY WITH ANSI Z87.1 DURING CUTTING AND ASSEMBLY.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **ALWAYS GET HELP IF YOU NEED TO LIFT THE WORKBENCH.** When lifting, hold the workbench close to your body. Bend your knees so you can lift with your legs, not your back.

- **NEVER STAND OR SIT ON THE WORKBENCH. DO NOT USE THE WORKBENCH AS A LADDER OR SCAFFOLD.** Do not store any items above the workbench where anyone might climb on the table to reach them.
- **AVOID SHEAR/PINCH POINTS,** keep hands and fingers from area between the workbench leg and wood beams.
- **AVOID SHEAR/PINCH POINTS,** keep hands and fingers clear of the shelf brackets and wheel casters when installing.
- Place the workbench on a smooth and flat surface capable of bearing the weight of the workbench and the items placed on it.
- Place the workbench in a dry, indoor place protected from wet conditions.
- **MAXIMUM WEIGHT ON THE WORKBENCH MUST NOT EXCEED 1,000 POUNDS TOTAL.**
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.** Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this product, also loan these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a hazardous situation, that, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	NOTICE:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates information considered important, but not related to a potential injury (e.g. messages relating to property damage).

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this equipment.
	Shear Point / Pinch Point	Keep hands and fingers clear.
	Do Not Step	Do not stand or sit on workstation.

FEATURES


PRODUCT SPECIFICATIONS

Maximum Weight Capacity* 1,000 lbs.
 Top Shelf up to 500 lbs.
 Middle Shelf up to 250 lbs.
 Bottom Shelf up to 500 lbs.


NOTE: The combined weight on all three shelves must never exceed 1000 pounds regardless of the per-shelf rating shown. Distribute weight evenly.

TOOLS NEEDED


The following tools (not included or drawn to scale) are needed for assembly:




CIRCULAR SAW




POWER DRILL




TAPE MEASURE



CLAMP



LEVEL



SAFETY GLASSES

LOOSE PARTS LIST










Key

No.	Description	Qty.
1	Workbench Leg.....	4
2	Shelf Bracket	4
3	Long Wood Screw (#10 2-1/2")	64
4	Short Screw (#10 1-1/4")	24
5	Bolts (1/4"-20 x 5/8")	4
6	Nuts (1/4"-20)	4
7	LINK™ Accessory Rail.....	1
8	LINK™ Single Organizer Bin.....	1
9	T25 Drive Bit	1



WARNING:

If any parts are damaged or missing do not assemble this product until the parts are replaced with new original manufacturer's parts or their equivalent. Assembly of this product with damaged, missing, or incorrect parts could result in serious personal injury.



ASSEMBLY

STOP!



Scan the QR Code for a video on How to Assemble.

More information can also be found at
<https://www.ryobitools.com/help-plus/>

- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call 1-800-525-2579 for assistance.



WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual before using these accessories. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this product, loan them these instructions also.

UNPACKING

This product requires assembly.

- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the **Loose Parts List** are included.



WARNING:

Do not use this product if any parts on the **Packing List** are already assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

CHOOSE YOUR WORKBENCH STYLE

We recommend the following 4 styles to build the workbench:

- 1-Tier Workbench
- 2-Tier Workbench
- 3-Tier Workbench
- Workstation



WARNING:

Use wood that is straight, dry, and free of warps, large knots, or splits. Avoid using materials that show signs of damage, rot, or excessive moisture.

WORKBENCH MATERIAL GUIDE

PAGE #	BUILD	BUY		BUY		
		STANDARD SIZE (2' X 4')		LARGE SIZE (4' X 8')		
6-9	 1-TIER WORKBENCH	 (4) 2" x 4" x 8'	 (1) 2' x 4' Plywood*	 (7) 2" x 4" x 8'	 (1) 2" x 4" x 10'	 (1) 4' x 8' Plywood*
10-13	 2-TIER WORKBENCH	 (4) 2" x 4" x 8'	 (1) 4' x 8' Plywood*	 (6) 2" x 4" x 8'	 (2) 2" x 4" x 10'	 (2) 4' x 8' Plywood*
14-17	 3-TIER WORKBENCH	 (6) 2" x 4" x 8'	 (3) 4' x 8' Plywood*	 (9) 2" x 4" x 8'	 (2) 2" x 4" x 10'	 (3) 4' x 8' Plywood*
18-24	 WORKSTATION	 (6) 2" x 4" x 8'	 (1) 4' x 8' Plywood*	 (10) 2" x 4" x 8'	 (1) 2" x 4" x 10'	 (2) 4' x 8' Plywood*

*All Plywood should be minimum 3/4" thickness.

ASSEMBLY

INSTALLING MIDDLE SHELF BRACKETS

See Figures 1 - 2.

Before starting the assembly process make sure the work area is level.

NOTE: Make sure the workbench leg has the RYOBI and FRAMEWORK logo on top.

- Locate the desired number along the inside of the workbench leg to place a shelf bracket.

NOTE: The workbench leg is numbered 1 - 12 with 12 being at the top.

- Place a nut in the pocket of the shelf bracket.
- Place the shelf bracket along the inside of one of the workbench legs with the desired number shown below the bracket.

NOTE: When building a 1-Tier Workbench it is recommended to place all shelf brackets at position #6.

- While holding the shelf bracket in place, insert one bolt from the outside hole of the workbench leg.
- Thread into the nut and tighten.
- Repeat for the other three shelf brackets.

NOTE: Make sure all shelf brackets are in the same position on all workbench legs.

POSITION	X	Y
1	2-3/8 in.	17 in.
2	3-3/8 in.	16 in.
3	4-3/8 in.	15 in.
4	5-3/8 in.	14 in.
5	6-3/8 in.	13 in.
6	7-3/8 in.	12 in.
7	8-3/8 in.	11 in.
8	9-3/8 in.	10 in.
9	10-3/8 in.	9 in.
10	11-3/8 in.	8 in.
11	12-3/8 in.	7 in.
12	13-3/8 in.	6 in.




Fig. 1




Fig. 2

GENERAL ASSEMBLY

See Figures 3 - 10.

NOTE: Make sure the workbench leg has the RYOBI and FRAMEWORK logo on top. **Start assembly at the bottom and work up.**

- Use clamps or other means to secure wood beam flush against the workbench leg.
- Use a scrap piece(s) of 2x4 lumber as a spacer block placed below the lower shelf beam(s).
- Attach 2x4s to legs using the long wood screws.

NOTE: Using the drill to firmly press the screw tip into the wood's face prior to driving provides a more accurate starting point and helps prevent the screw from walking.

NOTE: DO NOT fully tighten screws! Stop just before the screw head is fully seated within the countersink. Return to each screw to fully tighten once finished with assembly.

- The crossbeam is required for the top shelf.

ASSEMBLY

- Use the short wood screws to attach the plywood surfaces to the frame members.

NOTE: Short wood screws are required for the top shelf, but optional for lower shelves (with the exception of the Workstation configuration, in which screws are required for all plywood surfaces).

NOTE: The cross beam is not screwed into position. It is sufficiently trapped between the plywood and 2x4s.

- Refer to the images for the quantity and location of all screws.

1-TIER WORKBENCH

CUT GUIDE

Key	2' x 4' Table	4' x 8' Table
A	Y = 2' X = 4'	Y = 4' X = 8'
B	X = 48"	X = 96"
C	Y-2W = 21"	Y-2W = 45"
D	Y-W = 22.5"	Y-W = 46.5"
E	* = 48-3/4"	* = 102-1/2"




Fig. 3




Fig. 4

ASSEMBLY




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

ASSEMBLY




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

ASSEMBLY

GENERAL ASSEMBLY

See Figures 11 - 18.

NOTE: Make sure the workbench leg has the RYOBI and FRAMEWORK logo on top. **Start assembly at the bottom and work up.**

- Use clamps or other means to secure wood beam flush against the workbench leg.
- Use a scrap piece(s) of 2x4 lumber as a spacer block placed below the lower shelf beam(s).
- Attach 2x4s to legs using the long wood screws.

NOTE: Using the drill to firmly press the screw tip into the wood's face prior to driving provides a more accurate starting point and helps prevent the screw from walking.

NOTE: DO NOT fully tighten screws! Stop just before the screw head is fully seated within the countersink. Return to each screw to fully tighten once finished with assembly.

- The crossbeam is required for the top shelf. It is optional to include a crossbeam at the lower shelf. To support 500 lbs on the lower shelf, a crossbeam must be used.

- Use the short wood screws to attach the plywood surfaces to the frame members.

NOTE: Short wood screws are required for the top shelf, but optional for lower shelves (with the exception of the Workstation configuration, in which screws are required for all plywood surfaces).

NOTE: The cross beam is not screwed into position. It is sufficiently trapped between the plywood and 2x4s.

- Refer to the images for the quantity and location of all screws.

2-TIER WORKBENCH

CUT GUIDE

Key	2' x 4' Table	4' x 8' Table
A	$Y = 2'$ $X = 4'$	$Y = 4'$ $X = 8'$
B	$X = 48''$	$X = 96''$
C	$Y - 2W = 21''$	$Y - 2W = 45''$
D	$\star = 48 - 3/4''$	$\star = 102 - 1/2''$




Fig. 11

ASSEMBLY




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

ASSEMBLY




Fig. 15




Fig. 16

ASSEMBLY




Fig. 17




Fig. 18

ASSEMBLY

GENERAL ASSEMBLY

See Figures 19 - 26.

NOTE: Make sure the workbench leg has the RYOBI and FRAMEWORK logo on top. **Start assembly at the bottom and work up.**

- Use clamps or other means to secure wood beam flush against the workbench leg.
- Use scrap piece(s) of 2x4 lumber as a spacer blocks placed below the lower shelf beam(s).
- Attach 2x4s to legs using the long wood screws.

NOTE: Using the drill to firmly press the screw tip into the wood's face prior to driving provides a more accurate starting point and helps prevent the screw from walking.

NOTE: DO NOT fully tighten screws! Stop just before the screw head is fully seated within the countersink. Return to each screw to fully tighten once finished with assembly.

- The crossbeam is required for the top shelf. It is optional to include a crossbeam at the lower shelf. To support 500 lbs on the lower shelf, a crossbeam must be used.
- Use the short wood screws to attach the plywood surfaces to the frame members.

NOTE: Short wood screws are required for the top shelf, but optional for lower shelves (with the exception of the Workstation configuration, in which screws are required for all plywood surfaces).

NOTE: The cross beam is not screwed into position. It is sufficiently trapped between the plywood and 2x4s.

- Refer to the images for the quantity and location of all screws.

3-TIER WORKBENCH

CUT GUIDE

Key	2' x 4' Table	4' x 8' Table
A	Y = 2' X = 4'	Y = 4' X = 8'
B	X = 48"	X = 96"
C	Y-2W = 21"	Y-2W = 45"
D	* = 48-3/4"	* = 102-1/2"




Fig. 19

ASSEMBLY




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22

ASSEMBLY




Fig. 23




Fig. 24

ASSEMBLY




Fig. 25




Fig. 26

ASSEMBLY

GENERAL ASSEMBLY

See Figures 27 - 39.

NOTE: Make sure the workbench leg has the RYOBI and FRAMEWORK logo on top. **Start assembly at the bottom and work up.**

- Use clamps or other means to secure wood beam flush against the workbench leg.
- Use scrap piece(s) of 2x4 lumber as a spacer blocks placed below the lower shelf beam(s).
- Attach 2x4s to legs using the long wood screws.

NOTE: Using the drill to firmly press the screw tip into the wood's face prior to driving provides a more accurate starting point and helps prevent the screw from walking.

NOTE: DO NOT fully tighten screws! Stop just before the screw head is fully seated within the countersink. Return to each screw to fully tighten once finished with assembly.

- The crossbeam is required for the top shelf. It is optional to include a crossbeam at the lower shelf. To support 500 lbs on the lower shelf, a crossbeam must be used.

NOTE: Add a crossbeam to bottom shelf first, then middle shelf before placing plywood.


- Use the short wood screws to attach the plywood surfaces to the frame members.

NOTE: Short wood screws are required for the top shelf, but optional for lower shelves (with the exception of the Workstation configuration, in which screws are required for all plywood surfaces).

NOTE: The cross beam is not screwed into position. It is sufficiently trapped between the plywood and 2x4s.

- Refer to the images for the quantity and location of all screws.

WORKSTATION



CUT GUIDE

Key	2' x 4' Table	4' x 8' Table
A	$Y = 2' \ X = 4'$	$Y = 4' \ X = 8'$
B	$X = 48''$	$X = 96''$
C	$Y-2W = 21''$	$Y-2W = 45''$
D	$* = 48-3/4''$	$* = 102-1/2''$
E	$X/2 = 24''$	$X/2 = 48''$
F	$Y-W = 21''$	$Y-W = 46''$
G	SEE FIG. 35	
H	$X/2 = 25.5''$	$X/2 = 49.5''$

Fig. 27

ASSEMBLY




Fig. 28




Fig. 29

ASSEMBLY




Fig. 30




Fig. 31

ASSEMBLY




Fig. 32




Fig. 33




Fig. 34

ASSEMBLY




Fig. 35




Fig. 36

ASSEMBLY




Fig. 37




Fig. 38

ASSEMBLY

INSTALLING THE LINK™ ACCESSORIES

See Figure 40.

- Align the LINK™ accessory rail with the side of the workbench.

NOTE: The LINK™ accessory rail should be mounted with the RYOBI name facing up.

- Insert the screws through the holes in the rail and the attachment bracket.
- Use a Phillips screwdriver to tighten securely.
- The LINK™ single organizer bin attaches between two of the raised octagonal patterns on the LINK accessory rail.

INSTALLING BASE ACCESSORY (NOT PROVIDED)

See Figure 41.

- Insert a 3/8 in. nut into smaller pocket or insert a M10 nut into larger pocket, depending on selected accessory.
- Thread a caster wheel or leveling foot into the nut(s) and tighten securely.



WARNING:

The combined weight of the Workstation and the items placed on it must never exceed the rated capacity of the shelving feet or casters. Refer to manufacturer specifications for each product.




Fig. 39




Fig. 40




Fig. 41

OPERATION



WARNING:

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.



WARNING:

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:

- To provide a stable, secure work surface

OPERATING THE WORKBENCH

The workbench can be used to complete projects in limited spaces and can hold up to a total of 1,000 lbs.

MAINTENANCE



WARNING:

When servicing use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.



WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

Periodically check all fasteners for tightness. Retighten as necessary.

RÈGLES POUR LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

L'utilisation sécuritaire de ce produit exige que vous lisiez et compreniez ce manuel d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

- **VEILLER À BIEN CONNAÎTRE L'ACCESSOIRE.** Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de ce produit, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation.
- **GARDER LE LIEU DE TRAVAIL PROPRE.** Un lieu de travail ou un établi encombré est propice aux accidents.
- **PORTER TOUJOURS UNE PROTECTION OCULAIRE COMPORTANT DES ÉCRANS LATÉRAUX CONFORMES À LA NORME ANSI Z87.1 PENDANT LA DÉCOUPE ET L'ASSEMBLAGE.** Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- **TOUJOURS DEMANDER DE L'AIDE SI VOUS DEVEZ SOULEVER** l'établi. Lorsqu'il s'agit de soulever un objet, tenir l'établi près du corps. Plier les genoux afin de soulever avec les jambes et non avec le dos.

- **NE JAMAIS SE TENIR DEBOUT OU S'ASSEOIR SUR L'ÉTABLI. NE PAS UTILISER L'ÉTABLI COMME ÉCHELLE OU ÉCHAFAUDAGE.** Ne pas ranger d'objets au-dessus de l'établi, car quelqu'un pourrait y grimper pour les atteindre.
- **ÉVITER LES POINTS DE CISAILLEMENT/PINCEMENT,** garder les mains et les doigts à l'écart de la zone entre le pied de l'établi et les poutres en bois.
- **ÉVITER LES POINTS DE CISAILLEMENT/PINCEMENT,** garder les mains et les doigts éloignés des supports d'étagère et des roulettes lors de l'installation.
- Placer l'établi sur une surface lisse et plane capable de supporter le poids de l'établi et les objets qui y sont posés.
- Placer l'établi dans un endroit sec, à l'intérieur et à l'abri de l'humidité.
- **LE POIDS MAXIMAL DE L'ÉTABLI NE DOIT PAS DÉPASSER 453,5 KG AU TOTAL.**
- **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si ce produit est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION :	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.
	AVIS :	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique les informations jugées importantes sans toutefois représenter un risque de blessure (ex. : messages concernant les dommages matériels).

SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Indique un risque de blessure potentiel.
	Lire le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1 ainsi.
	Point de cisaillement / point de pincement	Garder les mains et les doigts à l'écart
	Ne pas monter dessus	Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur la table de travail.

CARACTÉRISTIQUES


FICHE TECHNIQUE

Capacité de poids maximale*453,5 kg
 Tablette supérieure..... jusqu'à 226,8 kg
 Tablette du milieu jusqu'à 113,4 kg
 Tablette inférieure..... jusqu'à 226,8 kg


NOTE : Le poids combiné sur les trois tablettes ne doit jamais dépasser 453,5 kg, peu importe la valeur nominale par tablette indiquée. Répartir le poids uniformément.

OUTILS NÉCESSAIRES


Les outils suivants (pas inclus ou dessinés à l'échelle) sont nécessaires pour l'assemblage et l'alignement :




SCIE CIRCULAIRE




PERCEUSE ÉLECTRIQUE




RUBAN À MESURER



PINCE



NIVEAU



LUNETTES DE SÉCURITÉ

LISTE DES PIÈCES LÂCHES


Clé

No.	Description	Qté.
1	Pied d'établi.....	4
2	Support de tablette.....	4
3	Vis à bois longue (n° 10 2-1/2 po)	64
4	Vis courte (10 1-1/4 po)	24
5	Boulons (1/4 po-20 x 5/8 po).....	4
6	Écrous (1/4 po-20)	4
7	Rail d'accessoires LINK™	1
8	Bac d'organisation LINK™	1
9	Embout à prise T25	1



AVERTISSEMENT :

Si l'une des pièces est endommagée ou manquante, n'assemblez pas le produit jusqu'à ce que la pièce soit remplacée par une nouvelle pièce originale du fabricant ou une pièce équivalente. L'assemblage de ce produit avec des pièces endommagées, manquantes ou incorrectes pourrait entraîner des blessures personnelles graves.



ASSEMBLAGE

ARRÊTER !



Scanner le code QR pour obtenir une vidéo d'aide sur l'assemblage.

Vous pourrez trouver des renseignements sur le produit à l'emplacement suivant :
<https://www.ryobitools.com/help-plus/>

- Inspecter soigneusement le produit pour vous assurer qu'il n'a pas été cassé ou endommagé pendant le transport.
- Ne pas jeter le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté le produit et de l'avoir utilisé de manière satisfaisante.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez appeler 1-800-525-2579 pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de ces accessoires. Veuillez conserver ces instructions et les consulter fréquemment et les utiliser pour informer les autres utilisateurs. Toujours inclure ces instructions, lorsque vous prêtez ce produit à quelqu'un.

DÉBALLAGE

Ce produit doit être assemblé.

- Retirer soigneusement le produit et tous les accessoires de la boîte. S'assurer que tous les éléments énumérés dans la **Liste des pièces détachées** sont inclus.



AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser ce produit si des pièces figurant sur le **Liste des pièces détachées** sont déjà assemblées sur votre produit lors du déballage. Les pièces figurant sur cette liste ne sont pas assemblées au produit par le fabricant et doivent être installées par le client. L'utilisation d'un produit qui n'a pas été correctement assemblé peut entraîner des blessures graves.

CHOISIR VOTRE STYLE D'ÉTABLI

Nous recommandons les 4 styles suivants pour construire l'établi :

- Établi à un niveau
- Établi à deux niveaux
- Établi à trois niveaux
- Poste de travail



AVERTISSEMENT :

Utiliser du bois droit, sec et exempt de déformations, de gros nœuds ou de fentes. Éviter d'utiliser des matériaux qui présentent des signes de dommages, de pourriture ou d'humidité excessive.

GUIDE DES MATÉRIAUX DE L'ÉTABLI

N° DE PAGE	CONSTRUCTION	ACHETER		ACHETER		
		TAILLE STANDARD (60,9 cm X 121,9 cm)		GRANDE TAILLE (121,9 cm X 243,8 cm)		
6-9	 ÉTABLI À UN NIVEAU	 (4) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 61cm x 122cm Contreplaqué*	 (7) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 51mm x 102mm x 305cm	 (1) 122cm x 244cm Contreplaqué*
10-13	 ÉTABLI À DEUX NIVEAUX	 (4) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 122cm x 244cm Contreplaqué*	 (6) 51mm x 102mm x 244cm	 (2) 51mm x 102mm x 305cm	 (2) 122cm x 244cm Contreplaqué*
14-17	 ÉTABLI À TROIS NIVEAUX	 (6) 51mm x 102mm x 244cm	 (3) 122cm x 244cm Contreplaqué*	 (9) 51mm x 102mm x 244cm	 (2) 51mm x 102mm x 305cm	 (3) 122cm x 244cm Contreplaqué*
18-24	 POSTE DE TRAVAIL	 (6) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 122cm x 244cm Contreplaqué*	 (10) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 51mm x 102mm x 305cm	 (2) 122cm x 244cm Contreplaqué*

* Tout le contreplaqué doit avoir une épaisseur minimale de 19 mm.

ASSEMBLAGE

INSTALLATION DES SUPPORTS DE TABLETTE DU MILIEU

Voir les figures 1 - 2.

Avant de commencer le processus d'assemblage, s'assurer que la zone de travail est de niveau.

NOTE : S'assurer que la patte de l'établi porte le logo RYOBI et FRAMEWORK sur le dessus.

- Repérer le numéro désiré le long de l'intérieur du pied de l'établi pour placer un support d'étagère.

NOTE : La patte de l'établi est numérotée de 1 à 12, 12 étant en haut.

- Placer un écrou dans la poche du support de tablette.
- Placer le support d'étagère le long de l'intérieur de l'un des pieds de l'établi avec le nombre désiré indiqué sous le support.

NOTE : Lors de la construction d'un établi à un niveau, il est recommandé de placer tous les supports d'étagère à la position n° 6.

- Tout en maintenant le support d'étagère en place, insérer un boulon à partir du trou extérieur du pied de l'établi.
- Visser dans l'écrou et serrer.
- Répéter pour les trois autres supports d'étagère.

NOTE : S'assurer que tous les supports d'étagère sont dans la même position sur tous les pieds de l'établi.

POSITION	X	Y
1	60,33 mm	431,8 mm
2	85,73 mm	406,4 mm
3	111,13 mm	381 mm
4	136,53 mm	355,6 mm
5	161,93 mm	330,2 mm
6	187,33 mm	304,8 mm
7	212,73 mm	279,4 mm
8	238,13 mm	254 mm
9	263,53 mm	203,2 mm
10	288,93 mm	177,8 mm
11	314,33 mm	152,4 mm
12	339,73 mm	127 mm




Fig. 1

Fig. 2

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Voir les figures 3 - 10.

NOTE : S'assurer que la patte de l'établi porte le logo RYOBI et FRAMEWORK sur le dessus. **Commencer l'assemblage par le bas et remonter.**

- Utiliser des pinces ou d'autres moyens pour fixer la poutre de bois à ras contre le pied de l'établi.
- Utiliser une ou des pièces de bois de 2x4 comme cale d'espacement placée sous la ou les poutres de niveau inférieur.
- Fixer les 2x4 aux pieds à l'aide des vis à bois longues.

NOTE : L'utilisation de la perceuse pour appuyer fermement la pointe de la vis dans la face du bois avant l'enfoncement fournit un point de départ plus exact et aide à empêcher que la vis se déplace.

NOTE : NE PAS serrer complètement les vis! Arrêter juste avant que la tête de la vis ne soit complètement insérée dans la fraisure. Revenir à chaque vis pour bien serrer une fois l'assemblage terminé.

- La traverse est requise pour le niveau supérieur.

ASSEMBLAGE

- Utiliser les vis à bois courtes pour fixer les surfaces en contreplaqué aux éléments du cadre.

NOTE : Des vis à bois courtes sont requises pour le niveau supérieur, mais facultatives pour les niveaux inférieurs (à l'exception de la configuration du poste de travail, dans laquelle des vis sont requises pour toutes les surfaces en contreplaqué).

NOTE : La traverse n'est pas vissée en position. Il est suffisamment coincé entre le contreplaqué et les 2x4.

- Consulter les images pour connaître la quantité et l'emplacement de toutes les vis.

ÉTABLI À UN NIVEAU

GUIDE DE COUPE

Clé	Table de 60,96 cm x 121,92 cm	Table de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	Y-W = 571,5 mm	Y-W = 1181,1 mm
E	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm




Fig. 3




Fig. 4

ASSEMBLAGE




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

ASSEMBLAGE




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Voir les figures 11 - 18.

NOTE : S'assurer que la patte de l'établi porte le logo RYOBI et FRAMEWORK sur le dessus. **Commencer l'assemblage par le bas et remonter.**

- Utiliser des pinces ou d'autres moyens pour fixer la poutre de bois à ras contre le pied de l'établi.
- Utiliser une ou des pièces de bois de 2x4 comme cale d'espacement placée sous la ou les poutres de niveau inférieur.
- Fixer les 2x4 aux pieds à l'aide des vis à bois longues.

NOTE : L'utilisation de la perceuse pour appuyer fermement la pointe de la vis dans la face du bois avant l'enfoncement fournit un point de départ plus exact et aide à empêcher que la vis se déplace.

NOTE : NE PAS serrer complètement les vis! Arrêter juste avant que la tête de la vis ne soit complètement insérée dans la fraisure. Revenir à chaque vis pour bien serrer une fois l'assemblage terminé.

- La traverse est requise pour le niveau supérieur. Il est facultatif d'inclure une traverse au niveau inférieur. Pour supporter 226,8 kg au niveau inférieur, une traverse doit être utilisée.
- Utiliser les vis à bois courtes pour fixer les surfaces en contreplaqué aux éléments du cadre.

NOTE : Des vis à bois courtes sont requises pour le niveau supérieur, mais facultatives pour les niveaux inférieurs (à l'exception de la configuration du poste de travail, dans laquelle des vis sont requises pour toutes les surfaces en contreplaqué).

NOTE : La traverse n'est pas vissée en position. Il est suffisamment coincé entre le contreplaqué et les 2x4.

- Consulter les images pour connaître la quantité et l'emplacement de toutes les vis.

ÉTABLI À DEUX NIVEAUX

GUIDE DE COUPE

Clé	Table de 60,96 cm x 121,92 cm	Table de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm




Fig. 11

ASSEMBLAGE




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

ASSEMBLAGE




Fig. 15




Fig. 16

ASSEMBLAGE




Fig. 17




Fig. 18

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Voir les figures 19 - 26.

NOTE : S'assurer que la patte de l'établi porte le logo RYOBI et FRAMEWORK sur le dessus. **Commencer l'assemblage par le bas et remonter.**

- Utiliser des pinces ou d'autres moyens pour fixer la poutre de bois à ras contre le pied de l'établi.
- Utiliser une ou des pièces de bois de 2x4 comme cale d'espacement placée sous la ou les poutres de niveau inférieur.
- Fixer les 2x4 aux pieds à l'aide des vis à bois longues.

NOTE : L'utilisation de la perceuse pour appuyer fermement la pointe de la vis dans la face du bois avant l'enfoncement fournit un point de départ plus exact et aide à empêcher que la vis se déplace.

NOTE : **NE PAS serrer complètement les vis!** Arrêter juste avant que la tête de la vis ne soit complètement insérée dans

la fraisure. Revenir à chaque vis pour bien serrer une fois l'assemblage terminé.

- La traverse est requise pour le niveau supérieur. Il est facultatif d'inclure une traverse au niveau inférieur. Pour supporter 226,8 kg au niveau inférieur, une traverse doit être utilisée.
- Utiliser les vis à bois courtes pour fixer les surfaces en contreplaqué aux éléments du cadre.

NOTE : Des vis à bois courtes sont requises pour le niveau supérieur, mais facultatives pour les niveaux inférieurs (à l'exception de la configuration du poste de travail, dans laquelle des vis sont requises pour toutes les surfaces en contreplaqué).

NOTE : La traverse n'est pas vissée en position. Il est suffisamment coincé entre le contreplaqué et les 2x4.

- Consulter les images pour connaître la quantité et l'emplacement de toutes les vis.

ÉTABLI À TROIS NIVEAUX

GUIDE DE COUPE

Clé	Table de 60,96 cm x 121,92 cm	Table de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm




Fig. 19

ASSEMBLAGE




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22

ASSEMBLAGE




Fig. 23




Fig. 24

ASSEMBLAGE




Fig. 25




Fig. 26

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Voir les figures 27 - 39.

NOTE : S'assurer que la patte de l'établi porte le logo RYOBI et FRAMEWORK sur le dessus. **Commencer l'assemblage par le bas et remonter.**

- Utiliser des pinces ou d'autres moyens pour fixer la poutre de bois à ras contre le pied de l'établi.
- Utiliser une ou des pièces de bois de 2x4 comme cale d'espacement placée sous la ou les poutres de niveau inférieur.
- Fixer les 2x4 aux pieds à l'aide des vis à bois longues.

NOTE : L'utilisation de la perceuse pour appuyer fermement la pointe de la vis dans la face du bois avant l'enfoncement fournit un point de départ plus exact et aide à empêcher que la vis se déplace.

NOTE : **NE PAS serrer complètement les vis!** Arrêter juste avant que la tête de la vis ne soit complètement insérée dans

la fraisure. Revenir à chaque vis pour bien serrer une fois l'assemblage terminé.

- La traverse est requise pour le niveau supérieur. Il est facultatif d'inclure une traverse au niveau inférieur. Pour supporter 226,8 kg au niveau inférieur, une traverse doit être utilisée.

NOTE : Ajouter la traverse facultative à l'étagère inférieure avant d'installer le contreplaqué.


- Utiliser les vis à bois courtes pour fixer les surfaces en contreplaqué aux éléments du cadre.

NOTE : Des vis à bois courtes sont requises pour le niveau supérieur, mais facultatives pour les niveaux inférieurs (à l'exception de la configuration du poste de travail, dans laquelle des vis sont requises pour toutes les surfaces en contreplaqué).

NOTE : La traverse n'est pas vissée en position. Il est suffisamment coincé entre le contreplaqué et les 2x4.

- Consulter les images pour connaître la quantité et l'emplacement de toutes les vis.

POSTE DE TRAVAIL



GUIDE DE COUPE

Clé	Table de 60,96 cm x 121,92 cm	Table de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm
E	X/2 = 609,6 mm	X/2 = 1219,2 mm
F	Y-W = 533,4 mm	Y-W = 1168,4 mm
G	VOIR LA FIGURE 35	
H	X/2 = 647,7 mm	X/2 = 1257,3 mm

Fig. 27

ASSEMBLAGE




Fig. 28




Fig. 29

ASSEMBLAGE




Fig. 30




Fig. 31

ASSEMBLAGE




Fig. 32




Fig. 33




Fig. 34

ASSEMBLAGE




Fig. 35




Fig. 36

ASSEMBLAGE




Fig. 37




Fig. 38

ASSEMBLAGE

INSTALLATION DU RAIL ACCESSOIRE DE LIAISON LINK™

Voir la figure 40.

- Aligner le rail d'accessoires LINK™ avec le côté de l'établi.
NOTE : Le rail d'accessoires LINK™ doivent être montés avec le nom RYOBI orienté vers le haut. Les deux rails se chevauchent légèrement pour s'aligner.
- Insérer les vis dans les trous du rail et du support de fixation.
- Utiliser un tournevis Phillips pour serrer fermement.
- Le bac d'organisation LINK™ se fixe entre deux des motifs octogonaux en relief du rail d'accessoires LINK™.

INSTALLATION DE L'ACCESSOIRE DE BASE (NON FOURNI)

Voir la figure 41.

- Insérer un écrou de 9,5 mm dans la petite poche ou insérer un écrou M10 dans la grande poche, selon l'accessoire sélectionné.
- Visser une roulette ou un pied de nivellement dans l'écrou ou les écrous et bien serrer.



AVERTISSEMENT :

Le poids combiné du poste de travail et des articles qui y sont placés ne doit jamais dépasser la capacité nominale des pieds niveleurs ou des roulettes. Consulter les spécifications du fabricant pour chaque produit.




Fig. 39




Fig. 40




Fig. 41

UTILISATION



AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'produit faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

Toujours porter une protection oculaire avec écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit pour les tâches énumérées ci-dessous :

- Pour fournir une surface de travail stable et sûre

UTILISATION DE L'ÉTABLI

L'établi peut être utilisé pour réaliser des projets dans des espaces limités et peut supporter jusqu'à 453,5 kg au total.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT :

En cas d'entretien, utiliser uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un risque ou endommager le produit.



AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

Vérifiez périodiquement les dispositifs de fixation pour assurer leur solidité. Resserrez si requis.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El funcionamiento seguro de este producto requiere que lea y comprenda este manual del operador y todas las etiquetas adheridas al producto.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **FAMILIARÍCESE CON EL ACCESORIO.** Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda los usos y limitaciones del producto, así como los posibles peligros específicos relacionados con el uso del mismo.
- **MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.** Las áreas y mesas de trabajo mal despejadas son causas comunes de accidentes. **NO** deje herramientas o madera en la sierra mientras esté utilizándola.
- **SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS CON PROTECTORES LATERALES QUE CUMPLAN CON ANSI Z87.1 DURANTE EL CORTE Y EL ENSAMBLAJE.** Si se cumple esta regla, se reduce el riesgo de lesiones serias.
- **OBTENER SIEMPRE AYUDA AL ELEVAR EL BANCO DE TRABAJO.** Al levantarlo, sostener el banco de trabajo cerca del cuerpo. Doblar las rodillas para elevarse con las piernas, no con la espalda.

- **NUNCA PARARSE NI SENTARSE SOBRE EL BANCO DE TRABAJO. NO UTILIZAR EL BANCO DE TRABAJO COMO ESCALERA O ANDAMIO.** No almacenar ningún artículo encima del banco de trabajo donde alguien podría subirse al tablero para alcanzarlo.
- **EVITAR LOS PUNTOS DE PELLIZCO O CIZALLAMIENTO,** mantenga las manos y los dedos alejados del área entre la pata del banco de trabajo y las vigas de madera.
- **EVITAR LOS PUNTOS DE PELLIZCO O CIZALLAMIENTO,** mantenga las manos y los dedos alejados de los soportes de los estantes y las ruedas giratorias durante la instalación.
- Coloque el banco de trabajo sobre una superficie lisa y plana capaz de soportar el peso del banco de trabajo y los elementos que se colocan sobre él.
- Coloque el banco de trabajo en un lugar seco y cubierto protegido de las condiciones húmedas.
- **EL PESO MÁXIMO SOBRE EL BANCO DE TRABAJO NO DEBE EXCEDER 453,5 KG EN TOTAL.**
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.** Consúltelas frecuentemente y utilícelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta herramienta, también facilítele las instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	AVISO:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a daños a la propiedad).

SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
	Alerta de seguridad	Indica un peligro posible de lesiones personales.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección para los ojos	Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.
	Point de cisaillement / point de pincement	Punto de cizallamiento/punto de pellizco.
	No pararse sobre la herramienta	No se pare ni se siente en la mesa de trabajo.

CARACTERÍSTICAS


PRODUCT SPECIFICATIONS

Capacidad de carga máxima* hasta 453,5 kg
 Estante superior hasta 227 kg
 Estante medio hasta 113,4 kg
 Estante inferior hasta 227 kg


NOTA: El peso combinado en los tres estantes nunca debe exceder los 453,5 kg, independientemente de la clasificación por estante mostrada. Distribuya el peso uniformemente.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Las siguientes herramientas (no incluidos o dibujadas a escala) son necesarias para el armado y la alineación:




SIERRA CIRCULAR




TALADRO ELÉCTRICO




CINTA MÉTRICA



ABRAZADERA



NIVEL



GAFAS DE SEGURIDAD

LISTA DE PIEZAS SUELTAS










Ref.

Núm.	Descripción	Cant.
1	Pata de mesa de trabajo.....	4
2	Soporte de estante	4
3	Tornillo largo para madera (n.º 10 2-1/2").....	64
4	Tornillo corto (n.º 10 1-1/4").....	24
5	Pernos (1/4"-20 x 5/8").....	4
6	Tuercas (1/4"-20)	4
7	Riel accesorio LINK™.....	1
8	Contenedor organizador LINK™	1
9	Punta de inserción T25.....	1



ADVERTENCIA:

Si falta alguna pieza o hay piezas dañadas, no arme este producto hasta que se reemplacen las piezas por piezas nuevas del fabricante original o equivalentes. El armado de este producto con piezas dañadas, faltantes o incorrectas podría provocar lesiones personales graves.



ARMADO

¡ PARAR !



Escanee el código QR para ver un video sobre cómo ensamblar la herramienta.

También puede encontrar más información en [https:// www.ryobitools.com/help plus/](https://www.ryobitools.com/help plus/)

DESEMPAQUE

Este producto requiere ensamblaje.

- Retirar con cuidado el producto y cualquier accesorio de la caja. Asegurarse de que se hayan incluido todos los artículos enumerados en la **Lista de piezas sueltas**.

⚠ ADVERTENCIA:

No utilizar este producto si alguna de las piezas de la **Lista de piezas sueltas** ya está ensamblada en el producto al desempacarlo. El fabricante no ensambla las piezas de esta lista en el producto y se requiere la instalación por parte del cliente. El uso de un producto que puede haber sido ensamblado incorrectamente podría provocar lesiones personales graves.

- Inspeccionar el producto cuidadosamente para asegurarse de que no se hayan producido roturas ni daños durante el envío.
- No desechar el material de empaque hasta que se haya inspeccionado con cuidado y operado el producto de forma satisfactoria.
- Si alguna pieza está dañada o falta, llamar al 1-800-525-2579 para obtener asistencia.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de antes de su uso. Guardar estas instrucciones. Consultarlas con frecuencia y utilizarlas para capacitar a otros usuarios. Si se presta a alguien este producto, prestar también estas instrucciones.

ELIJA SU ESTILO DE BANCO DE TRABAJO

Recomendamos los siguientes 4 estilos para construir el banco de trabajo:

- Mesa de trabajo de un nivel
- Mesa de trabajo de dos niveles
- Mesa de trabajo de tres niveles
- Estación de trabajo

⚠ ADVERTENCIA:

Use madera recta, seca y sin deformaciones, nudos grandes o fisuras. Evite el uso de materiales que muestren signos de daño, podredumbre o humedad excesiva.

GUÍA DE MATERIALES DEL BANCO DE TRABAJO

N.º DE PÁGINA	CONSTRUCCIÓN	COMPRAR				
		COMPRAR TAMAÑO ESTÁNDAR (60,9 cm X 121,9 cm)		TAMAÑO GRANDE (121,9 cm X 243,8 cm)		
6-9	 MESA DE TRABAJO DE UN NIVEL	 (4) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 61cm x 122cm Contrachapado*	 (7) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 51mm x 102mm x 305cm	 (1) 122cm x 244cm Contrachapado*
10-13	 MESA DE TRABAJO DE DOS NIVELES	 (4) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 122cm x 244cm Contrachapado*	 (6) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 51mm x 102mm x 305cm	 (2) 122cm x 244cm Contrachapado*
14-17	 MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES	 (6) 51mm x 102mm x 244cm	 (3) 122cm x 244cm Contrachapado*	 (9) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 51mm x 102mm x 305cm	 (3) 122cm x 244cm Contrachapado*
18-24	 ESTACIÓN DE TRABAJO	 (6) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 122cm x 244cm Contrachapado*	 (10) 51mm x 102mm x 244cm	 (1) 51mm x 102mm x 305cm	 (2) 122cm x 244cm Contrachapado*

*Todo el contrachapado debe tener un grosor mínimo de 19 mm.

ARMADO

INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES CENTRALES

Vea las figuras 1 - 2.

Antes de iniciar el proceso de montaje, asegúrese de que el área de trabajo esté nivelada.

NOTA: Asegúrese de que la pata del banco de trabajo tenga el logotipo RYOBI y FRAMEWORK en la parte superior.

- Localice el número deseado a lo largo del interior de la pata del banco de trabajo para colocar un soporte de estante.

NOTA: La pata del banco de trabajo está numerada del 1 al 12 y 12 se ubica en la parte superior.

- Coloque una tuerca en el bolsillo del soporte del estante.
- Coloque el soporte del estante a lo largo del interior de una de las patas del banco de trabajo con el número deseado que se muestra debajo del soporte.

NOTA: Al crear una mesa de trabajo de un nivel, se recomienda colocar todos los soportes de estante en la posición n.º 6.

- Mientras mantiene el soporte del estante en su lugar, inserte un perno desde el orificio exterior de la pata del banco de trabajo.
- Enrosque en la tuerca y apriete.
- Repita el procedimiento para los otros tres soportes de estante.

NOTA: Asegúrese de que todos los soportes de los estantes estén en la misma posición en todas las patas del banco de trabajo.




Fig. 1

Fig. 2

POSICIÓN	X	Y
1	60,33 mm	431,8 mm
2	85,73 mm	406,4 mm
3	111,13 mm	381 mm
4	136,53 mm	355,6 mm
5	161,93 mm	330,2 mm
6	187,33 mm	304,8 mm
7	212,73 mm	279,4 mm
8	238,13 mm	254 mm
9	263,53 mm	203,2 mm
10	288,93 mm	177,8 mm
11	314,33 mm	152,4 mm
12	339,73 mm	127 mm

ENSAMBLAJE GENERAL

Vea las figuras 3 - 10.

NOTA: Asegúrese de que la pata del banco de trabajo tenga el logotipo RYOBI y FRAMEWORK en la parte superior.
Inicie el montaje en la parte inferior y trabaje hacia arriba.

- Utilice abrazaderas u otros medios para fijar la viga de madera a ras contra la pata del banco de trabajo.
- Utilice una(s) pieza(s) de desecho de madera de 2x4 como un bloque espaciador situado debajo de los travesaños de nivel inferior.
- Fije 2x4s a las patas con los tornillos largos para madera.

NOTA: El uso del taladro para presionar firmemente la punta del tornillo en la cara de la madera antes de atornillar proporciona un punto de partida más preciso y ayuda a evitar que el tornillo se desplace.

NOTA: ¡NO apriete completamente los tornillos! Deténgase justo antes de que la cabeza del tornillo esté completamente asentada dentro del avellanador. Vuelva a cada tornillo para apretarlo completamente una vez terminado el montaje.

- El travesaño es necesario para el nivel superior.

ARMADO

- Utilice los tornillos cortos para madera para fijar las superficies de contrachapado a los elementos del marco.

NOTA: Se requieren tornillos cortos de madera para el nivel superior, pero son opcionales para los niveles inferiores (con la excepción de la configuración de la estación de trabajo, en la que se requieren tornillos para todas las superficies de contrachapado).

NOTA: La viga transversal no está atornillada en su posición. Está suficientemente atrapada entre el contrachapado y los 2x4.

- Consulte las imágenes para conocer la cantidad y la ubicación de todos los tornillos.

ÉTABLI À UN NIVEAU

GUÍA DE CORTE

Clave	Mesa de 60,96 cm x 121,92 cm	Mesa de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	Y-W = 571,5 mm	Y-W = 1181,1 mm
E	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm




Fig. 3




Fig. 4

ARMADO




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

ARMADO




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

ARMADO

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Vea las figuras 11 - 18.

NOTA: Asegúrese de que la pata del banco de trabajo tenga el logotipo RYOBI y FRAMEWORK en la parte superior.

Inicie el montaje en la parte inferior y trabaje hacia arriba.

■ Utilice abrazaderas u otros medios para fijar la viga de madera a ras contra la pata del banco de trabajo.

■ Utilice una(s) pieza(s) de desecho de madera de 2x4 como un bloque espaciador situado debajo de los travesaños de nivel inferior.

■ Fije 2x4s a las patas con los tornillos largos para madera.

NOTA: El uso del taladro para presionar firmemente la punta del tornillo en la cara de la madera antes de atornillar proporciona un punto de partida más preciso y ayuda a evitar que el tornillo se desplace.

NOTA: ¡NO apriete completamente los tornillos! Deténgase justo antes de que la cabeza del tornillo esté completamente

asentada dentro del avellanador. Vuelva a cada tornillo para apretarlo completamente una vez terminado el montaje.

■ El travesaño es necesario para el nivel superior. Es opcional incluir un travesaño en el nivel inferior. Para soportar 226,8 kg en el nivel inferior, se debe usar un travesaño.

■ Utilice los tornillos cortos para madera para fijar las superficies de contrachapado a los elementos del marco.

NOTA: Se requieren tornillos cortos de madera para el nivel superior, pero son opcionales para los niveles inferiores (con la excepción de la configuración de la estación de trabajo, en la que se requieren tornillos para todas las superficies de contrachapado).

NOTA: La viga transversal no está atornillada en su posición. Está suficientemente atrapada entre el contrachapado y los 2x4.

■ Consulte las imágenes para conocer la cantidad y la ubicación de todos los tornillos.

ÉTABLI À DEUX NIVEAUX

GUÍA DE CORTE

Clave	Mesa de 60,96 cm x 121,92 cm	Mesa de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm




Fig. 11

ARMADO




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

ARMADO




Fig. 15




Fig. 16

ARMADO




Fig. 17




Fig. 18

ARMADO

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Vea las figuras 19 - 26.

NOTA: Asegúrese de que la pata del banco de trabajo tenga el logotipo RYOBI y FRAMEWORK en la parte superior.

Inicie el montaje en la parte inferior y trabaje hacia arriba.

■ Utilice abrazaderas u otros medios para fijar la viga de madera a ras contra la pata del banco de trabajo.

■ Utilice una(s) pieza(s) de desecho de madera de 2x4 como un bloque espaciador situado debajo de los travesaños de nivel inferior.

■ Fije 2x4s a las patas con los tornillos largos para madera.

NOTA: El uso del taladro para presionar firmemente la punta del tornillo en la cara de la madera antes de atornillar proporciona un punto de partida más preciso y ayuda a evitar que el tornillo se desplace.

NOTA: ¡NO apriete completamente los tornillos! Deténgase justo antes de que la cabeza del tornillo esté completamente

asentada dentro del avellanador. Vuelva a cada tornillo para apretarlo completamente una vez terminado el montaje.

■ El travesaño es necesario para el nivel superior. Es opcional incluir un travesaño en el nivel inferior. Para soportar 226,8 kg en el nivel inferior, se debe usar un travesaño.

■ Utilice los tornillos cortos para madera para fijar las superficies de contrachapado a los elementos del marco.

NOTA: Se requieren tornillos cortos de madera para el nivel superior, pero son opcionales para los niveles inferiores (con la excepción de la configuración de la estación de trabajo, en la que se requieren tornillos para todas las superficies de contrachapado).

NOTA: La viga transversal no está atornillada en su posición. Está suficientemente atrapada entre el contrachapado y los 2x4.

■ Consulte las imágenes para conocer la cantidad y la ubicación de todos los tornillos.

ÉTABLI À TROIS NIVEAUX

GUÍA DE CORTE

Clave	Mesa de 60,96 cm x 121,92 cm	Mesa de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm




Fig. 19

ARMADO




Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22

ARMADO




Fig. 23




Fig. 24

ARMADO




Fig. 25




Fig. 26

ARMADO

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

Vea las figuras 27 - 39.

NOTA: Asegúrese de que la pata del banco de trabajo tenga el logotipo RYOBI y FRAMEWORK en la parte superior.

Inicie el montaje en la parte inferior y trabaje hacia arriba.

■ Utilice abrazaderas u otros medios para fijar la viga de madera a ras contra la pata del banco de trabajo.

■ Utilice una(s) pieza(s) de desecho de madera de 2x4 como un bloque espaciador situado debajo de los travesaños de nivel inferior.

■ Fije 2x4s a las patas con los tornillos largos para madera.

NOTA: El uso del taladro para presionar firmemente la punta del tornillo en la cara de la madera antes de atornillar proporciona un punto de partida más preciso y ayuda a evitar que el tornillo se desplace.

NOTA: ¡NO apriete completamente los tornillos! Deténgase justo antes de que la cabeza del tornillo esté completamente

asentada dentro del avellanador. Vuelva a cada tornillo para apretarlo completamente una vez terminado el montaje.

■ El travesaño es necesario para el nivel superior. Es opcional incluir un travesaño en el nivel inferior. Para soportar 226,8 kg en el nivel inferior, se debe usar un travesaño.

NOTA: Añadir la viga transversal opcional al estante inferior antes de instalar el contrachapado.

■ Utilice los tornillos cortos para madera para fijar las superficies de contrachapado a los elementos del marco.

NOTA: Se requieren tornillos cortos de madera para el nivel superior, pero son opcionales para los niveles inferiores (con la excepción de la configuración de la estación de trabajo, en la que se requieren tornillos para todas las superficies de contrachapado).

NOTA: La viga transversal no está atornillada en su posición. Está suficientemente atrapada entre el contrachapado y los 2x4.

■ Consulte las imágenes para conocer la cantidad y la ubicación de todos los tornillos.

POSTE DE TRAVAIL

GUÍA DE CORTE

Clave	Mesa de 60,96 cm x 121,92 cm	Mesa de 121,92 cm x 243,84 cm
A	Y = 60,96 cm X = 121,92 cm	Y = 121,92 cm X = 243,84 cm
B	X = 1219,2 mm	X = 2438,4 mm
C	Y-2W = 533,4 mm	Y-2W = 1143 mm
D	* = 1238,25 mm	* = 2603,5 mm
E	X/2 = 609,6 mm	X/2 = 1219,2 mm
F	Y-W = 533,4 mm	Y-W = 1168,4 mm
G	VOIR LA FIGURE 35	
H	X/2 = 647,7 mm	X/2 = 1257,3 mm




Fig. 27

ARMADO




Fig. 28




Fig. 29

ARMADO




Fig. 30




Fig. 31

ARMADO




Fig. 32




Fig. 33




Fig. 34

ARMADO




Fig. 35




Fig. 36

ARMADO




Fig. 37




Fig. 38

ARMADO

INSTALLATION DU RAIL ACCESSOIRE DE LINK™ LIAISON

Vea la figura 40.

- Alinee el riel de accesorios LINK™ con el lateral del banco de trabajo.

NOTA: El riel accesorios LINK™ deben montarse con el nombre RYOBI hacia arriba. Los dos rieles se superpondrán ligeramente para alinearse.

- Inserte los tornillos en los orificios del riel y el soporte de fijación.
- Utilice un destornillador Phillips para un ajuste seguro.
- El contenedor organizador LINK™ se fija entre dos de los patrones octogonales elevados del riel accesorio LINK™.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BASE (NO SUMINISTRADO)

Vea la figura 41.

- Insertar una tuerca de 9,5 mm en el orificio más pequeño o insertar una tuerca M10 en el orificio más grande, en función del accesorio seleccionado.
- Enroscar una rueda giratoria o un pie nivelador en la tuerca y apretar firmemente.



ADVERTENCIA:

El peso combinado de la estación de trabajo y los elementos colocados en ella nunca debe exceder la capacidad nominal de los pies de nivelación o las ruedas. Consulte las especificaciones del fabricante para cada producto.




Fig. 39




Fig. 40




Fig. 41

FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA:

No permita que su familiarización con el producto lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión seria.



ADVERTENCIA:

Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden producirle lesiones serias en los ojos.

USOS

Este producto puede emplearse para el fine enumerados abajo:

- Proporcionar una superficie de trabajo estable y segura.

OPERACIÓN DEL BANCO DE TRABAJO

El banco de trabajo se puede utilizar para completar proyectos en espacios limitados. El banco de trabajo se puede utilizar para completar proyectos en espacios limitados y puede soportar hasta un total de 453,5 kg.

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA:

Al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza puede crear un peligro o causar daños al producto.



ADVERTENCIA:

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones serias.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

Periódicamente revise el apriete de todos los sujetadores. Vuelva a apretarlos según sea necesario.

NOTES/NOTAS

[illegible]

NOTES/NOTAS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS RYOBI® PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS E INFORMACIÓN PARA MANUALES

Producto Descripción: _____

Marca: **RYOBI®**

Modelo (s): _____

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC., garantiza este producto por el término de tres años incluyendo la mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra. Con excepción de las baterías, los accesorios de las herramientas eléctricas están garantizados por noventa (90) días. Las baterías están garantizadas por tres años.

Condiciones:

Para hacer efectiva la Garantía acuda al lugar donde adquirió el producto o presentar al Centro de Servicio Autorizado la Póliza de Garantía sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. No deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió y la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía dentro de la red de servicio.

La garantía perderá validez en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se encontrará en la página web (www.ryobitools.mx/manuals).
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
4. No cubre ningún malfuncionamiento, falla o defecto producido por el uso indebido, maltrato, negligencia, alteración, modificación o reparación efectuada por terceros diferentes de los centros de servicio autorizados.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva esta garantía y podrá obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Lo invitamos a leer el instructivo escaneando el siguiente código.

También puede obtenerlo llamando al teléfono 800-843-1111 o a través de la siguiente liga: <https://www.ryobitools.mx/manuals>



Fecha de compra: _____

Nombre del consumidor: _____

Calle y número: _____

Colonia o poblado: _____

Delegación o municipios: _____

Ciudad, código postal y estado: _____

CENTRO DE SERVICIO Y ATENCIÓN A CLIENTES PROMOTORES AGRÍCOLAS S.A. DE C.V.

RÍO GUADAJÓZ #152, PARQUE TECNO INDUSTRIAL CASTRO DEL RIO.
36810
IRAPUATO, GUANAJUATO.

Para consultas o dudas respecto a esta garantía llame al teléfono que se incluye abajo. Explique defecto o la petición específica, y tenga a la mano su comprobante de compra.

Importado por: Servicios Home Depot, S. de R.L. de C.V.
Ricardo Margain No. 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García
Nuevo León, México C.P. 66267



OPERATOR'S MANUAL / FRAMEWORK CUSTOMIZABLE WORKBENCH KIT
MANUEL D'UTILISATION / TROUSSE D'ÉTABLI PERSONNALISABLE FRAMEWORK
MANUAL DEL OPERADOR / KIT DE MESA DE TRABAJO PERSONALIZABLE FRAMEWORK
STM420K

To request service, purchase replacement parts,
locate an Authorized Service Center or obtain Customer or Technical Support:
Visit **www.ryobitools.com** or call **1-800-525-2579**

If any parts or accessories are damaged or missing, do not return this product to the store.
Call **1-800-525-2579** for immediate service.

Please obtain your model and serial number from the product data plate.
This product is covered under a Limited Lifetime Warranty. Proof of purchase is required.

MODEL NUMBER* _____ SERIAL NUMBER _____

**Model number on product may have additional letters at the end. These letters designate manufacturing information and should be provided when calling for service.*

RYOBI is a trademark of Ryobi Limited and is used pursuant to a license granted by Ryobi Limited.

Pour faire une demande de réparations ou obtenir des pièces de rechange, trouver un
Centre de réparations agréé pour obtenir un soutien technique ou le Service à la clientèle :
Visiter **www.ryobitools.com** ou en téléphonant au **1-800-525-2579**

Si des pièces ou accessoires sont manquantes ou endommagées, ne pas retourner
ce produit au magasin. Appeler immédiatement au **1-800-525-2579** pour obtenir de l'aide.

Inscrire les numéros de modèle et de série inscrits sur la plaque d'identification du produit.
Ce produit est couvert par une Garantie Limitée à Vie. Une preuve d'achat est exigée.

NUMÉRO DE MODÈLE* _____ NUMÉRO DE SÉRIE _____

**Le numéro de modèle sur le produit peut contenir des lettres supplémentaires à la fin. Ces lettres désignent les informations du fabricant et doivent être fournies lors d'un appel de demande de service.*

RYOBI est une marque de Ryobi Limited et est utilisée en vertu d'une licence accordée par Ryobi Limited.

Para obtener servicio, comprar piezas de repuesto, localizar un centro de servicio autorizado
y obtener Servicio o Asistencia Técnica al Consumidor:

Visite **www.ryobitools.com** (en la EE.UU.) o **www.ryobitools.mx** (en México)
o llame al **1-800-525-2579** (en la EE.UU.) o **800-843-1111** (en México).

Si hay alguna pieza o accesorios dañada o faltante, no devuelva este producto a la tienda.
Llame al **1-800-525-2579** (en la EE.UU.) o **800-843-1111** (en México) para servicio técnico inmediato.

Obtenga su modelo y número de serie de la placa de datos del producto.
Este producto está cubierto por una Garantía Limitada de por Vida. Se solicita prueba de la compra.

NÚMERO DE MODELO* _____ NÚMERO DE SERIE _____

**El número de modelo que figura en el producto podría tener letras adicionales al final. Estas designan información de fabricación y deben suministrarse cuando llame para obtener asistencia o servicio.*

RYOBI es una marca de Ryobi Limited y se utiliza conforme a una licencia otorgada por Ryobi Limited.

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 • Phone 1-800-525-2579
États-Unis, Téléphone 1-800-525-2579 • USA, Teléfono 1-800-525-2579

www.ryobitools.com