


24V IONMAX MOUNTED BATTERY STORAGE

ALMACENAMIENTO DE MONTURA DE BATERÍAS IONMAX DE 24 V

SUPPORT DE RANGEMENT DE BATTERIE IONMAX DE 24 V


Model / Modelo / Modèle : 24V-MNT-2PK

ASP-24V-MNT-2PK-MR1 (S)



Original instructions | Instrucciones originales | Instructions d'origine

© 2025 ALL SEASON POWER, LLC. All rights reserved | Derechos reservados. Tous droits réservés.

EN

Mounting


For use on wood, plaster, concrete, drywall and more. Brackets can be mounted vertically or horizontally.

1. Place the bracket where you wish to mount it and mark the screw holes with a pencil.
2. Drill pilot holes. Use a 1/4" bit if using anchors or a 1/8" bit if only using screws.
3. If necessary, hammer in the drywall anchors.
4. Install the bracket using two screws.


Use

1. To store the battery, slide it into the bracket until it clicks in place.
2. To remove the battery, press the release buttons on each side of the battery and slide it out.

Battery/batteries sold separately.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

ES

Montura


Para uso sobre madera, yeso, concreto, tablaroca y más. Los soportes pueden ser instalados de forma vertical u horizontal.

1. Coloque el soporte donde desee montarlo y marque los orificios de tornillo con un lápiz.
2. Perfore con un taladro los orificios guía. Use una punta de 1/4 plg si va a usar tacos, o una de 1/8 plg si va a usar solo tornillos.
3. De ser necesario, martille los tacos dentro de la tablaroca.
4. Instale el soporte usando dos tornillos.

Uso


1. Para guardar la batería, deslicela dentro del soporte hasta que haga "clic" en su lugar.
2. Para sacar la batería, presione los botones de destrabado en cada lado de la batería y deslicela hacia afuera.

Las baterías se venden por separado.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FR



Montage


Ces supports peuvent se monter à la verticale ou à l'horizontale sur du bois, du plâtre, du béton, une cloison sèche, etc.

1. Placez le support à l'endroit voulu et marquez les trous de vis au crayon.
2. Percez des avant-trous. Avec une cheville, utilisez un foret de 1/4 po; sans cheville, utilisez un foret de 1/8 po.
3. Au besoin, enfoncez au marteau les chevilles dans une cloison sèche.
4. Posez le support à l'aide de deux vis.

Utilisation

1. Pour ranger une batterie, faites-la glisser dans le support jusqu'à ce qu'elle se mette en place en s'encliquetant.
2. Pour retirer une batterie, appuyez sur les boutons de déverrouillage de chaque côté de la batterie et faites-la glisser vers l'extérieur.

La ou les batteries sont vendues séparément.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS