版本	变更内容	日期	变更者
1	增加UL4200A 电池法内容	2024/05/10	黎业军
2	增加欧盟警示语	2024/08/30	黎业军
3	增加西班牙回收标识	2024/12/15	黎业军
4	遥控器改模，增加拆壳方法	2025/01/20	黎业军
5	旧地址更改为新地址	2025/03/12	黎业军

SONOFF
Quick Guide V2.1
Instrukcja Obsługi



iFan04

Wi-Fi Smart Ceiling Fan with Light Controller

EN DE FR ES IT NL SE PL CZ HU RO PT

1

1

配电
電源オフ
Ausschalten
Εκκίνηση
Spegnimento
Zasilanie wyłączone
Avstängd
Uitschakelen
Apagado
Desligar
Выключить

警告
如果您对维护和保养设备不熟悉，请勿自己动手，而应找一位专业的电工来进行维护。
Wenn Sie mit der Wartung des Geräts nicht vertraut sind, führen Sie keine Wartungsarbeiten selbst durch, sondern wenden Sie sich an einen professionellen Elektriker.
Pour éviter tout risque d'électrocution, n'entreprenez aucune connexion et n'entrez pas en contact avec le connecteur de la carte après avoir branché l'appareil.
Indien u niet bekend bent met het onderhoud van het apparaat, dient u geen onderhoud zelf uit te voeren, maar een professionele elektricien te raadplegen.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no realice ninguna conexión ni entre en contacto con el conector de la placa después de encender el dispositivo.
Se non sei esperto nella manutenzione e riparazione del dispositivo, non eseguire tu stesso la manutenzione, ma rivolgiti a un elettricista professionista.
Para evitar o risco de choque elétrico, não faça nenhuma conexão ou entre em contato com o conector da placa após ligar o dispositivo.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen aansluitingen maken of contact maken met de printplaatconnector nadat het apparaat is ingeschakeld.
Jeśli nie jesteś zaznajomiony z konserwacją urządzenia, nie wykonuj jej samodzielnie, lecz skontaktuj się z profesjonalnym elektrykiem.
Чтобы избежать поражения электрическим током, не подключайтесь и не прикасайтесь к клеммному соединителю после подключения.

2

接线
配線手順
Wiring instruction
Verkabelungsanleitung
Instructions de câblage
Istruzioni per il cablaggio
Instrukcja okablowania
Instruktion för kabeldragning
Bedradingsinstructies
Instruções de cableado
Instruções de instalação
Инструкции по проводке

2

3

WARNING
Installez ach undenfall enheten med hjälp av en professionell elektriker. For att undvika elektriska stötar, använd inte någon anslutning eller rör vid terminalkontakten medan enheten är påslagen.

WAARSCHUWING
Als u niet bekend bent met het apparaat door een professionele elektricien. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, werkt er geen verbinding en komen ze niet in contact met de terminalconnector wanneer het apparaat is ingeschakeld.

ADVERTENCIA
Usted que un electricista profesional realice la instalación y el mantenimiento del dispositivo. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarla, para prevenir descargas eléctricas.

AVISO
Por favor, instale e faça a manutenção do dispositivo por um eletricista profissional. Para evitar o risco de choque elétrico, não opere nenhuma conexão ou entre em contato com o conector do terminal após conectar.

AVHARNING
Vi beordrar er vänligen att låta en professionell elektriker sköta installation och underhåll av enheten. För att undvika risken för elektriska stötar, använd inte någon anslutning eller rör vid terminalkontakten när enheten är påslagen.

ADVERTENCIA
Usted que un electricista profesional realice la instalación y el mantenimiento del dispositivo. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarla, para prevenir descargas eléctricas.

AVISO
Por favor, instale e faça a manutenção do dispositivo por um eletricista profissional. Para evitar o risco de choque elétrico, não opere nenhuma conexão ou entre em contato com o conector do terminal após conectar.

AVHARNING
Vi beordrar er vänligen att låta en professionell elektriker sköta installation och underhåll av enheten. För att undvika risken för elektriska stötar, använd inte någon anslutning eller rör vid terminalkontakten när enheten är påslagen.



3

4

下载易微联App
eWeLink アプリをダウンロードしてください
Download the eWeLink App
eWeLink App herunterladen
Télécharger la eWeLink application
Scarica la eWeLink App
Pobierz eWeLink App
Ladda ner eWeLink App
Download de eWeLink App
Descargar la eWeLink aplicación
Baixe o eWeLink App
Скачать eWeLink приложение

eWeLink

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

4

5

上电
電源投入
Power on
Einschalten
Allumer
Accensione
Zasilanie włączone
Slå på
Stroom op
Encender
Ligar
Включить

5

6

3分钟内没有进行配网，设备将退出快速连接配网模式，如果有这步，长按"配对按钮"或RM433R2遥控器"对一对码"功能"3秒直到风扇灯有响应表明一组码表配对。
Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten keinen Vorgang durchführen, wird das Gerät den Schnellverbindungsmodus verlassen. Wenn dieser Schritt vorhanden ist, halten Sie die "Kopplungstaste" 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Ventilator- und Lichtsteuerung ein Signal anzeigt, um die Kopplung mit dem RM433R2 abzuschließen.
Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, l'appareil quittera le mode de connexion rapide. Si cette étape est présente, appuyez longuement sur le bouton "appairage" ou sur la fonction "appairage" de la télécommande RM433R2 pendant 3 secondes jusqu'à ce que le ventilateur et la lumière émettent deux bips courts et un bip long pour terminer.
Als er binnen 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd, verlaat het de snelle verbindingsmodus. Als deze stap aanwezig is, houd dan de "koppelknop" op de controller of de "Wi-Fi koppelknop" op de RM433R2 afstandsbediening 3 seconden ingedrukt totdat de ventilator- en lichtregeling een signaal geeft om het koppelen met de RM433R2 te voltooien.
Si no se realiza ninguna operación en 3 minutos, el dispositivo saldrá del modo de conexión rápida. Si este paso está presente, mantenga pulsado el botón de configuración del controlador o el botón de emparejamiento de Wi-Fi del control remoto RM433R2 durante 3 segundos hasta que el ventilador emita dos pitidos cortos y uno largo suelto.
Se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 minuti, il dispositivo uscirà dalla modalità di abbinamento. Se è presente questo passaggio, tenere premuto il pulsante "abbinamento" o "abbinamento wi-fi" del telecomando RM433R2 per 3 secondi finché il ventilatore emette due bip corti e un bip lungo, quindi rilasciare.
Se não for efetuada nenhuma operação em 3 minutos, o dispositivo sairá do modo de conexão rápida. Se existir esta etapa, prima e mantenha premido o botão "emparelhamento" ou "emparelhamento wi-fi" do controlo remoto RM433R2 durante 3 segundos até que você ouça dois "beeps" curtos e um longo e o ventilador e a luz saiam do modo de emparelhamento.
Als er binnen 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd, verlaat het de snelle verbindingsmodus. Als deze stap aanwezig is, houd dan de "koppelknop" op de controller of de "Wi-Fi koppelknop" op de RM433R2 afstandsbediening 3 seconden ingedrukt totdat de ventilator- en lichtregeling een signaal geeft om het koppelen met de RM433R2 te voltooien.
Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu 3 minut, urządzenie wyjdzie z trybu parowania. Jeśli istnieje ten krok, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na kontrolerze lub przycisk parowania Wi-Fi na pilocie RM433R2 przez 3 sekund, aż wentylator wyemituje dwa krótkie i jeden długi sygnał dźwiękowy oraz je zwolnij.
Om den inte har parats inom 3 minuter kommer enheten att lämna parningsläget. Om du befinner på i steg, tryck länge på "parningsknappen" på handkontrollen eller "Wi-Fi-parningsknappen" på RM433R2 fjärrkontrollen i 3 sekunder tills den hörbyter ton från fläkten och ljuset på lampa.
Ако тази операция не бъде извършена в рамките на 3 минути, устройството ще излезе от режим на бързо свързване. Ако има такава стъпка, натиснете и задръжте бутона за сдвояване на дистанционното управление RM433R2 за 3 секунди, докато вентилаторът издаде две кратки и едно дълго звукови сигнала, след което освободете бутона.

6

7

通电后，设备首次使用，默认进入配网模式，风扇灯随机提醒周期一长两声。
電源を入れると、最初の使用時にデバイスはペアリングモードになり、その後、ファンの初めてペアリングの際、長い一つ音が2回鳴ります。
After powering on, the device will enter the pairing mode during the first use, then the fan makes two short beeps and one long beep.
Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der erstmaligenVerwendung in den Kopplungsmodus, Der Ventilator zwei kurze und einen langen "Piep" Ton abgibt.
Après allumage, l'appareil entre en mode d'association rapide lors de l'utilisation initiale. Le ventilateur émettra deux bips courts et un bip long.
Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di accoppiamento durante il primo utilizzo. Il ventilatore emette due suoni brevi e uno lungo.
Po włączeniu zasilania, urządzenie przejdzie w tryb parowania podczas pierwszego użycia, a następnie wentylator wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe i jeden długi.
Efter att du har slagit på gör enheten in i parningsläge vid första användningen, sedan avger fläkten två korta pip och ett långt pip.
Когато устройството е включено за първи път, то ще влезе в режим на сдвояване, след което вентилаторът издава два кратки звукови сигнала и един дълъг.

7

8

3分钟内没有进行配网，设备将退出快速连接配网模式，如果有这步，长按"配对按钮"或RM433R2遥控器"对一对码"功能"3秒直到风扇灯有响应表明一组码表配对。
Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, l'appareil quittera le mode de connexion rapide. Si cette étape est présente, maintenez pulsé le bouton de configuration del controlador o el botón de emparejamiento de Wi-Fi del control remoto RM433R2 durante 3 segundos hasta que el ventilador emita dos pitidos cortos y uno largo suelto.
Se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 minuti, il dispositivo uscirà dalla modalità di abbinamento. Se è presente questo passaggio, tenere premuto il pulsante "abbinamento" o "abbinamento wi-fi" del telecomando RM433R2 per 3 secondi finché il ventilatore emette due bip corti e un bip lungo, quindi rilasciare.
Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 3 minut, urządzenie wyjdzie z trybu parowania. Jeśli istnieje pomiń ten krok, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na kontrolerze lub przycisk parowania Wi-Fi na pilocie RM433R2 przez 3 sekund, aż wentylator wyemituje dwa krótkie i jeden długi sygnał dźwiękowy oraz je zwolnij.
Om den inte har parats inom 3 minuter kommer enheten att lämna parningsläge. Om du befinner på i steg, tryck länge på "parningsknappen" på handkontrollen eller "Wi-Fi-parningsknappen" på RM433R2 fjärrkontrollen i 3 sekunder tills den hörbyter ton från fläkten och ljuset på lampa.
Ако тази операция не бъде извършена в рамките на 3 минути, устройството ще излезе от режим на бързо свързване. Ако има такава стъпка, натиснете и задръжте бутона за сдвояване на дистанционното управление RM433R2 за 3 секунди, докато вентилаторът издаде две кратки и едно дълго звукови сигнала, след което освободете бутона.

8

9

Si el dispositivo no queda emparejado en un plazo de 3 minutos, saldrá del modo de conexión rápida. Si este paso está presente, mantenga pulsado el botón de configuración del controlador o el botón de emparejamiento de Wi-Fi del control remoto RM433R2 durante 3 segundos hasta que el ventilador emita dos pitidos cortos y uno largo suelto.
Se i dispositivi non vengono associati entro 3 minuti, il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione rapida. Se questo passaggio è presente, premere e tenere premuto il pulsante di associazione del controller o il pulsante di associazione Wi-Fi del telecomando RM433R2 per 3 secondi finché la ventola non emette due bip corti e un bip lungo, quindi rilasciare.
Se não for emparelhado dentro de 3 minutos, o dispositivo sairá do modo de emparelhamento rápido. Se esta etapa estiver presente, prima e mantenha premido o botão de configuração do controlador ou o botão de emparelhamento Wi-Fi do RM433R2 no controlo remoto durante 3 segundos até que você ouça dois "beeps" curtos e um longo e a ventoinha saia do modo de emparelhamento.
Ako sa nevykoná žiadna operácia do 3 minút, zariadenie ukončí režim rýchleho pripojenia. Ak je tento krok prítomný, stlačte a podržte tlačidlo párovania ovládača alebo tlačidlo párovania Wi-Fi diaľkového ovládača RM433R2 na 3 sekundy, kým ventilátor nevydá dve krátke a jedno dlhé zvukové signály a potom ho uvoľnite.
Ако не бъде извършена операция в рамките на 3 минути, устройството ще излезе от режим на бързо сдвояване. Ако има такава стъпка, натиснете и задръжте бутона за сдвояване на дистанционното управление RM433R2 за 3 секунди, докато вентилаторът издаде две кратки и едно дълго звукови сигнала, след което освободете бутона.

9

10

点击"+"，选择"添加设备"，再根据App提示进行操作。
"+"をタップし、[デバイスを追加]でデバイスの追加を選択し、アプリの指示に従って操作してください。
Tap "+" and select "Add Device", then operate following the prompt on the App.
Tippen Sie auf „+", wählen Sie „Gerät hinzufügen" und arbeiten Sie dann gemäß der Aufforderung auf der App.
Appuyez sur « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil », puis suivez l'invite de l'application.
Toccare "+" e selezionare "Aggiungi Dispositivo ", quindi procedere seguendo le indicazioni dell'App.
Dotknij opcji „+" i wybierz „Dodaj urządzenie", a następnie urucho mnij urządzenie zgodnie z monitem w aplikacji.
Klicka på "+" och välj "Lägg till enhet" och följ sedan efter uppmaningen i appen.
Druk op de knop "+" en selecteer "Apparaat toevoegen" en gebruik vervolgens voor het volgende bewerkingsbericht.
Pulse " + " y seleccione " Añadir dispositivo", luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.
Toque "+" e selecione "Adicionar dispositivo" então prossiga seguindo a solicitação do aplicativo.
Кликнете върху + и изберете „Добавяне устройство", запове вайте инструкциите в приложението.

10

11

Si el dispositivo no queda emparejado en un plazo de 3 minutos, saldrá del modo de conexión rápida. Si este paso está presente, mantenga pulsado el botón de configuración del controlador o el botón de emparejamiento de Wi-Fi del control remoto RM433R2 durante 3 segundos hasta que el ventilador emita dos pitidos cortos y uno largo suelto.
Se i dispositivi non vengono associati entro 3 minuti, il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione rapida. Se questo passaggio è presente, premere e tenere premuto il pulsante di associazione del controller o il pulsante di associazione Wi-Fi del telecomando RM433R2 per 3 secondi finché la ventola non emette due bip corti e un bip lungo, quindi rilasciare.
Se não for emparelhado dentro de 3 minutos, o dispositivo sairá do modo de emparelhamento rápido. Se esta etapa estiver presente, prima e mantenha premido o botão de configuração do controlador ou o botão de emparelhamento Wi-Fi do RM433R2 no controlo remoto durante 3 segundos até que você ouça dois "beeps" curtos e um longo e a ventoinha saia do modo de emparelhamento.
Ако не бъде извършена операция в рамките на 3 минути, устройството ще излезе от режим на бързо свързване. Ако има такава стъпка, натиснете и задръжте бутона за сдвояване на дистанционното управление RM433R2 за 3 секунди, докато вентилаторът издаде две кратки и едно дълго звукови сигнала, след което освободете бутона.

11

12

Извадете батерията, за да нулирате.
Ta bort batteriet för att återställa.
Fjern batteriet for at nulstille.
Poista akku nollataksesi.
Vyjměte baterii pro resetování.
Vegye ki az akkumulátort a visszaállításhoz.
Scoateți bateria pentru a reseta.
Retire a bateria para reiniciar.
Извадете батерията, за да нулирате.

12

13

Uzyj szpilki do wysuwania kart, aby naciskać klamrę w otworze, a następnie wysuwaj akumulator w kierunku strzałki. Po wyjęciu pilota, z następnie wyciągnij arkusz instrukcji baterii.
Använd en kortutmatare för att trycka på spännet vid hålet i samtidigt som du glider medan för att ta bort fjärrkontrollens baksida och dra sedan ut batteriets isoleringsflik.
Gebruik een kaartuitwerppen om de klemtig bij het gat in te drukken en tegelijkertijd naar beneden te schuiven om het achterpaneel van de afstandsbediening te verwijderen en trek vervolgens het isolatieel van de batterij naar buiten.
Utilize un expulsor de cartões para pressionar a fivela no orifício mientras se desliza simultaneamente hacia abajo para retirar la tapa trasera del mando a distancia y, a continuación, extraiga la lámina aislante de las pilas.
Utilisez un porte-epingle de cartes para pression sur la fente tout en faisant glisser vers le bas pour retirer le couvercle arrière de la télécommande, puis retirez la languette isolante de la batterie.
С помощью штифта для извлечения карт нажмите на застежку в отверстии и одновременно сдвиньте вниз, чтобы снять заднюю панель пульта ДУ, затем вытащите изолирующий лист батареи.

13

14

设备与SONOFF RM433R2遥控器的配对方法：
デバイスとSONOFF RM433R2リモコンのペアリング方法
Pairing method for the device and SONOFF RM433R2 remote controller
Koodinlaevarteluhen für das Gerät und die SONOFF RM433R2 Fernbedienung
Kopplingsanvisningen för den Gerät und die SONOFF RM433R2 Fernbedienung
Méthode de couplage de l'appareil et de la télécommande SONOFF RM433R2
Metodo di accoppiamento tra il dispositivo e il telecomando SONOFF RM433R2
Metoda parowania urządzenia i pilota SONOFF RM433R2
Parningsmetod för enheten och SONOFF RM433R2 fjärrkontroll
Koppelingsmethode voor het apparaat en de SONOFF RM433R2 afstandsbediening
Método de emparelhamento para dispositivo controlador remoto de SONOFF RM433R2
Método de apareamiento para dispositivo SONOFF RM433R2 controle remoto
Метод свързване устройство и пулта за дистанционно управление SONOFF RM433R2

在设备上电后的3秒内长按或连续长按面板灯光进行配网操作"对一对"，听见蜂鸣器响3声，则表示配对成功。
電源を再投入した後、天井ファンからピープ音が鳴るまで3秒以内にパネルライトボタンを長押しまたは連続して「対一対」操作を行います。ブザーが3回鳴ると、配線が完了したことを示します。
Please press any button within 3s after powering on again until the ceiling fan makes a sound "beep", and the pairing is successful. If you do not operate it within 5s, please power it on again.
Drücken Sie bitte innerhalb von 5 Sekunden nach dem Wiedereinschalten eine beliebige Taste, bis der Deckenventilatorton Ton „ di" abgibt, dann ist das Pairing erfolgreich. Wenn Sie es nicht innerhalb von 5 Sekunden betätigen, schalten Sie das Gerät bitte zum Kopplenneur ein.

14

15

Appuyez longuement sur l'un des boutons dans les 5 s après avoir rallumé le ventilateur de plafond jusqu'à ce que le ventilateur émette un bip, le jumelage est alors effectué. Sans opération dans les 5 s, veuillez le rallumer pour effectuer le jumelage.
Premere nuovamente qualsiasi pulsante entro 5 secondi dall'accensione della ventola a soffitto finché la ventola non emette un bip, l'accoppiamento avrà avuto correttamente. Se entro 5 s ventilatore non entra in funzione, accendere di nuovo per eseguire l'abbinamento.
Naciśnij dowolny przycisk w ciągu 5 sekund po ponownym włączeniu zasilania, aż wentylator sufitowy wyemituje sygnał dźwiękowy, a parowanie zostanie pomyślnie zakończone. Jeśli nie zostanie nie podjęte podczas pierwszego, 5 sekund, włącz je ponownie.
Tryck på valfri knapp inom 5 sekunder efter att ha slagit på igen tills takfläkten avger ett "pip" och parningen har lyckats. Om du inte använder den inom 5 sekunder, slå på den igen.
Druk binnen 5s na de Voeding op een willekeurige knop totdat de plafondventilator een geluid "piep" maakt, en de koppeling succesvol is. Als u het apparaat niet binnen 5s bedient, schakel het dan opnieuw in.
Pulse cualquier botón en un plazo de 5 s después de volver a encenderlo, hasta que el ventilador de techo emita un pitido y el emparejamiento se haya realizado correctamente. Si no se realiza ninguna operación en un plazo de 5 s, vuelva a encenderlo para realizar el emparejamiento.
Dentro de 5s después de encender, mantenga pulsado cualquier botón hasta que el control remoto o sup. ventilador sonoro de ventilación do dispositivo, su caja, todas as teclas estão empanhadas com sucesso.
нажмите любую кнопку в течение 5 секунд после включения, пока вентилятор не издаст звуковой сигнал, указывающий на успешное сопряжение. Если в течение 5 секунд не последует никаких действий, включите устройство повторно для нового сопряжения.

15

User Manual

https://www.sonoff.tech/usermanuals

扫码或输入网址查看产品详细的说明书和帮助。
QコードまたはURLでユウザマニアルとヘルプの詳細を表示します。
Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user manual and help.
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die detaillierte Bedienungsanleitung zuzugreifen und hilfe.
Scannez le code QR ou visitez le site web pour consulter le guide détaillé et l'aide.
Scansionare il codice QR o visita il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.
Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowej instrukcji obsługi i pomocy.
Skanna QR-koden eller besök webbplatsen för att lära dig mer i den detaljerade bruksanvisningen och hjälp.
Scan de QR-code of bezoek de website voor meer informatie over de gedetailleerde gebruikershandleiding en hulp.
Escanee el código QR o visite el sitio web para consultar la guía del usuario detallada y ayuda.
Escaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar o detalhadamente o guia do usuário e ajuda.
Сканирайте този QR-код или посетете нашия уебсайт, за да научите повече за подробното ръководство за потребителя и помощта.

16

FCC compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Scarica	Manuale	Bonia
Pobierz	Ладе	Изтегляне
Carta	Carrd	Plastica
ПАСТА ТЕРМОПРОВОДЯЩАЯ		
Applicare uniformemente sul lato del processore. Regolare le componenti a conferma che in modo corretto.		

17

ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device complies with RSS-247 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.
Ce dispositif est conforme à la norme RSS- 247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.
ISED Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
Déclaration ISED sur l'exposition aux rayonnements:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour unenvironnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.
Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

18

微功率设备使用说明

根据《微功率短距离无线电设备的技术要求》，对于频率范围在9kHz至30MHz的设备，其磁场强度在距离设备3米处不得超过一定限值。
为了确保设备的正常使用，用户不得擅自更改发射频率、发射功率或天线，否则可能导致频率超出规定范围，影响邻近雷达系统的正常运行。
使用过程中，用户不得对其他合法的无线电通信造成干扰，如发现干扰现象，应立即停机并采取措施消除干扰后方可继续使用。
用户应选择具有检测资质的单位进行检测，并将检测结果妥善保存，以备查验。

19

型号规格 GB/T 13915.2

产品外壳有效防尘防水等级

IP XX	1st Digit 第一位						
	0	1	2	3	4	5	6
2nd Digit 第二位							
0	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●

● 表示该产品具有相应的防护等级。
● 表示該製品は対応する保護等級を有しています。
● Indicates that the product has the corresponding protection rating.
● Zeigt an, dass das Produkt die entsprechende Schutzart hat.
● Indique que le produit a la classe de protection correspondante.
● Indica che il prodotto ha la classificazione di protezione corrispondente.
● Wskazuje, że produkt ma odpowiedni stopień ochrony.
● Anger att produkten har motsvarande skyddsklass.
● Geeft aan dat het product de overeenkomstige beschermingsklasse heeft.
● Indica que o produto tem a classificação de proteção correspondente.
● Показва, че продуктът има съответната степен на защита.

19

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

19

Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

20

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type iFan04-L, iFan04-N, RM433R2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://sonoff.tech/compliance/

WEEE Disposal and Recycling Information

This product complies with the European Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (2012/19/EU) and should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

For CE Frequency

Bluetooth Frequency Range: 2402-2480 MHz
Wi-Fi 802.11 b/g/n20 (HT20): 2412-2472 MHz
Wi-Fi 802.11n40 (HT40): 2422-2462 MHz

For Output Power:
Wi-Fi 2.4G≤20dBm
Bluetooth≤20dBm
EIRP(ERP) Peak(max):≤20dBm(EIRP)

To ensure the safety of your electrical installation, it's essential either a Miniature Circuit Breaker (MCB) or a Residual Current Operated Circuit Breaker (RCCB) with an electrical rating of 5A has been installed before the iFan04-L, iFan04-N.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

20

为确保电气安装的安全，必须在iFan04-L、iFan04-N前面安装符合国家安全标准额定电流为5A的微型断路器(MCB)或漏电断路器(RCCB)。

21

EN

WARNING
- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

DE

WARNUNG
- Batterie nicht verschlucken – Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Neue und gebrauchte Batterien müssen von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

FR

AVERTISSEMENT
- Ne pas avaler la batterie, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une batterie en forme de pièce de monnaie/batterie de type bouton. Si la batterie en forme de pièce de monnaie/batterie de type bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Veuillez garder les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous constatez que des batteries ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

21

IT

AVVERTENZA
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/cella. Se la batteria a bottone/cella viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e condurre alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano da bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

SE

VARNING
- Batterier ska inte förtäras, risk för kemisk brännskada.
- Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Om myntcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga invärtes brännskador på bara två timmar och leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte har stängts ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om du misstänker att batterier har förtärts eller att batterier har rustits eller placerats inuti kroppen.

NL

WAARSCHUWING
- Dit product heet een knoopcel, gevaar voor chemische brandwonden.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt kan dit in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp.

ES

AVISO
- No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.
- Este producto contiene una pila de botón/moneda. Si se ingiere la pila de botón/moneda, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o introducidas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

21

PL

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
iFan04-L, iFan04-N jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://sonoff.tech/compliance/
Adres producenta: 3F & 4F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
Częstotliwość radiowa:
2402-2480 MHz (Bluetooth); 2412-2472 MHz
433.92MHz (Odbiornik)
433.92MHz (RM433R2 Pilot zdalnego sterowania)
Moc wyjściowa (maksymalnie/średnio):
Wi-Fi 2.4G≤20dBm
433.92MHz(TX)≤10dBm (RM433R2 Pilot zdalnego sterowania)

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować czystością we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o konieczności akcji konserwacyjnej przez użytkownik lub serwisowanie w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na rydzień zvonkuć odmontować stanu technicznego produktu. Zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia, wyłączyć urządzenie z użytkowania, wymienić uszkodzone elementy na oryginalne i zamówione.

OSTRZEŻENIE

- Nie przykuć baterii, gdyż może to stwarzać ryzyko połknięcia substancjami chemicznymi.
- Produkt wyposażony jest w baterię z ogniwem guzikowym.