

Guide de démarrage



FR
ES

=



Visiocasque



Processeur



Câble HDMI (1)



Accessoires



Cordon d'alimentation secteur (1)

Avant l'utilisation, consultez aussi les « Précautions pour la santé » et les « Précautions » dans le « Guide de référence ».

HMZ-T1


© 2011 Sony Corporation Printed in Japan

Quatre étapes pour profiter de la vidéo

A dessein, le système ne vous offrira une expérience impressionnante qu'après que vous aurez pris un moment pour l'ajuster correctement. Vérifiez les étapes suivantes et préparez-vous à l'utilisation avant de visionner un contenu avec ce système.


1 Raccordement

2 Port du casque



Ajustez correctement le visiocasque.
Ajustez bien le visiocasque sur votre tête, de sorte que l'affichage reste directement devant vos yeux.

3 Réglage



Ajustez correctement le réglage d'écartement des lentilles.
La distance entre les pupilles varie d'une personne à l'autre. Portez correctement le visiocasque et ajustez l'écartement des lentilles à la largeur correcte pour aligner les images des lentilles gauche et droite et former des images.

4 Utilisation

Ce qui se trouve dans le carton



Visiocasque



Processeur



Câble HDMI (1)



Accessoires



Cordon d'alimentation secteur (1)




Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

4-297-825-21(1)

2 Port du casque


Le port du casque vous empêchera de voir autre chose que l'affichage. Avant de le mettre, prenez un moment pour revoir les étapes 2 – 4 (Port du casque, Réglage et Utilisation), afin de connaître la séquence des opérations.



Parties ajustables


- A Bandeau de serre-tête supérieur
- B Bandeau de serre-tête inférieur
- C Serre-tête, bouton de libération

Si vous portez normalement des lunettes ou lentilles de contact, portez-les comme d'habitude pendant l'utilisation (sauf si ce sont des lunettes de lecture). Notez qu'un visionnement avec des verres à double foyer peut ne pas être optimal.




1 Tirez le serre-tête.

Un côté après l'autre, appuyez sur le bouton de libération du serre-tête et desserrez-le.




2 Mettez le système sous tension ().

Le témoin d'alimentation du processeur est maintenant allumé en vert.




3 Faites passer le bandeau de serre-tête autour de l'arrière de votre tête.

Abaissez le bandeau de serre-tête inférieur jusqu'à la base de votre tête.




4 Redressez le casque sur votre tête.

Redressez l'avant du casque de sorte qu'il ne soit pas incliné vers le bas.




5 Serrez doucement le serre-tête.

Serrez doucement le serre-tête, uniformément des deux côtés. Si le bandeau de serre-tête supérieur ou inférieur est trop lâche, ajustez la longueur.



6 Ajustez la position sur votre tête.

Ajustez soigneusement le casque à gauche et à droite (et en haut et en bas, si nécessaire) pour trouver la meilleure position pour voir le centre des écrans.




7 Serrez fermement le serre-tête.

- D Soutenez le casque avec l'appui frontal et le bandeau de serre-tête inférieur. Ne soutenez pas le casque avec l'arête du nez.
- E Serrez-le pour le maintenir horizontalement sur la tête.


Remarque

- Si le casque penche vers l'avant, abaissez le bandeau de serre-tête inférieur pour équilibrer le casque sur votre tête.



8 Ajustez les écouteurs.

Déplacez les écouteurs vers l'avant, l'arrière, le haut ou le bas pour les positionner sur les oreilles.



Pour retirer le visiocasque

Tenez les boutons de libération du serre-tête des deux côtés et tirez le casque vers l'avant en le soulevant.


1 Raccordement

1 Raccordez un appareil de lecture et un téléviseur.

Si votre appareil de lecture ne comporte qu'une prise HDMI OUT et que vous voulez aussi regarder son contenu sur un téléviseur, raccordez-le au processeur avec le câble HDMI grande vitesse fourni et raccordez le processeur au téléviseur avec un autre câble HDMI grande vitesse (longueur de câble recommandée : jusqu'à 5 m (17 pieds)).

Remarques


- Assurez-vous de placer « HDMI pass-through » sur « Oui » dans le menu « Réglage général » lors du raccordement d'un téléviseur ou d'un autre périphérique d'affichage.
- Assurez-vous que le système est en mode de veille pour regarder un contenu sur un téléviseur ou un autre périphérique d'affichage raccordé.



Appareil de lecture



2 Raccordez le visiocasque.




3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur et branchez-le.

4 Mettez sous tension l'appareil de lecture.


3 Réglage

Suivez les instructions affichées sur l'écran pour les opérations.



1 Sélectionnez la langue d'affichage (la première fois seulement).

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche MENU ou ►.




2 Ajustez l'écartement des lentilles.

Tenez les curseurs de réglage de l'écartement des lentilles sur les deux côtés et faites-les glisser ensemble jusqu'à ce que vous voyiez clairement l'écran. Après l'ajustement, appuyez sur la touche MENU ou la touche ►.

Remarque

- Si vous ne voyez pas clairement l'écran après l'ajustement de l'écartement des lentilles, recommencez depuis l'étape « 2 Port du casque ».




3 Vérifiez l'alignement de l'affichage.

Confirmez que toutes les trois marques « I » et la ligne horizontale se croisent, puis appuyez sur la touche MENU ou ►.

Le réglage est acceptable si les marques « I » et la ligne horizontale se croisent sur une position autre que le centre de l'écran.

Remarque

- Si même une seule des marques « I » et la ligne horizontale ne se croisent pas, arrêtez d'utiliser le système. Pour plus d'informations, voir le « Guide de référence ».



Toutes les trois marques « I » et la ligne horizontale se croisent.

Plus d'une des marques « I » et la ligne horizontale ne se croisent pas.

4 Suivez les instructions affichées.


Après avoir lu les informations, appuyez sur la touche MENU ou ►.

4 Utilisation



Commandez la lecture depuis des sources de lecture compatibles.

Commande de la lecture depuis le casque



Remarques

- Le système ne peut pas être utilisé pour la commande d'un appareil de lecture avancé, telle que des opérations de menu.
- La commande à l'aide de ces touches n'est possible que lorsque « Commande pour HDMI » dans « Réglage général » est placé sur « Oui » (réglage par défaut).
- Certains appareils de lecture ne peuvent pas être commandés à l'aide des touches du visiocasque.

Pour plus d'informations sur la configuration des réglages de menu et la mise en place des accessoires, voir le « Guide de référence ».



Antes de la utilización, consulte también "Precauciones sobre salud" y "Precauciones" en la "Guía de referencia".

HMZ-T1

Disfrute de vídeo en cuatro pasos

Por diseño, el sistema ofrecerá una impresionante experiencia únicamente después de que usted dedique unos momentos a ajustarlo para que le quede bien puesto. Confirme los pasos siguientes y haga los preparativos para usar antes de disfrutar de contenido con este sistema.

1 Conectar


2 Poner

Ajuste la unidad de colocación en la cabeza correctamente.

Ajuste la unidad de colocación en la cabeza firmemente en su cabeza, de forma que la pantalla quede directamente enfrente de sus ojos.

3 Configurar

Ajuste la distancia entre lentes correctamente.



La distancia entre pupilas varía de una persona a otra. Póngase la unidad de colocación en la cabeza correctamente y ajuste la distancia entre lentes a la anchura correcta para alinear las imágenes de las lentes izquierda y derecha y para formar imágenes.

4 Disfrutar


Qué hay dentro de la caja



Impreso utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

2 Poner


Al ponerse la unidad le impedirá ver fuera de la pantalla. Antes de ponérsela, tómese un momento para revisar los pasos 2 – 4 (Poner, Configurar, y Disfrutar), para que conozca la secuencia de las operaciones.



Partes ajustables

- A Correa de banda para cabeza superior
- B Correa de banda para cabeza inferior
- C Banda para cabeza, botón de liberación

Si normalmente utiliza gafas o lentes de contacto, póngaselas como de costumbre durante la utilización (con excepción de gafas de leer). Tenga en cuenta que el visionado con lentes bifocales puede ser menos que óptimo.



1 Saque la banda para cabeza.

En un lado después del otro, mantenga pulsado el botón de liberación de la banda y afloje la banda para cabeza.

2 Para encender el sistema.


El indicador de alimentación de la unidad procesadora estará ahora iluminado en verde.

3 Baje la correa de la banda para cabeza alrededor de la parte trasera de su cabeza.

Baje la correa de la banda para cabeza inferior hasta la base de su cabeza.

4 Enderece la unidad en su cabeza.

Enderece la parte delantera de la unidad, de forma que no esté inclinada hacia abajo.



5 Apriete la banda para cabeza con cuidado.

Apriete con cuidado la banda para cabeza, uniformemente en ambos lados. Si la correa de banda para cabeza superior o inferior está muy floja, ajuste la longitud.

6 Ajuste la posición en su cabeza.

Ajuste con cuidado la unidad en la izquierda y derecha (y arriba y abajo, según la necesidad) para encontrar la mejor posición para visionar el centro de las pantallas.

7 Apriete la banda para cabeza firmemente.




- D Apoye la unidad con el apoyo para la frente y la correa de banda para cabeza inferior. No apoye la unidad con el puente de su nariz.
- E Apriétela para mantenerla nivelada en su cabeza.

Nota

Si la unidad se ladea hacia delante, baje la correa de banda para cabeza inferior para equilibrar la unidad en su cabeza.

8 Ajuste los auriculares.

Mueva los auriculares hacia delante, atrás, arriba, o abajo para ponerlos sobre sus orejas.



Para retirar la unidad de colocación en la cabeza

Mantenga pulsados los botones de liberación de la banda en ambos lados y tire de la unidad hacia delante a medida que la levanta.

1 Conectar


1 Conecte un equipo de reproducción y un televisor.

Si su equipo de reproducción tiene solamente una toma HDMI OUT y también quiere ver contenido del mismo en un televisor, conéctelo a la unidad procesadora con el cable HDMI de alta velocidad suministrado, y conecte la unidad procesadora al televisor con otro cable HDMI de alta velocidad (longitud de cable recomendada: hasta 5 m (17 pies)).

Notas

- Asegúrese de ajustar "HDMI pass-through" a "Si" en el menú "Configuración general" cuando conecte un televisor u otro dispositivo de visualización.
- Asegúrese de que el sistema está en modo de en espera cuando visiona contenido en un televisor u otro dispositivo de visualización conectado.


Equipo de reproducción



2 Conecte la unidad de colocación en la cabeza.



3 Conecte el cable de alimentación de ca y enchúfelo.




4 Encienda el equipo de reproducción.



3 Configurar

Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla para realizar las operaciones.



1 Seleccione un idioma de visualización (solamente la primera vez).

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar un idioma, y después pulse el botón MENU o ►.

2 Ajuste la distancia entre lentes.

Sujete los ajustadores de distancia entre lentes en ambos lados y deslícelos juntos hasta que pueda ver la pantalla claramente. Después del ajuste, pulse el botón MENU o ►.

Nota

- Si no puede ver la pantalla claramente después del ajuste de distancia entre lentes, comience de nuevo desde "2 Poner".

3 Compruebe la alineación de la pantalla.




Confirme que las tres marcas "I" y la línea horizontal se cruzan, y después pulse el botón MENU o ►. Será aceptable si las marcas "I" y la línea horizontal se cruzan en una posición distinta de la del centro de la pantalla.

Nota

- Si incluso una de las marcas "I" y la línea horizontal no se cruzan, deje de utilizar el sistema. Para más detalles, consulte la "Guía de referencia".

4 Siga las instrucciones visualizadas.


Después de leer la información, pulse el botón MENU o ►.



4 Disfrutar



Controle la reproducción desde fuentes de reproducción compatibles.



Para más detalles sobre la configuración de los ajustes de menú y la colocación de accesorios, consulte la "Guía de referencia".