

Quick Start Guide



Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.



Initial Setup

1 Check supplied items


- ☐ AC adapter
- ☐ Power cord
- ☐ Battery pack
- ☐ Wireless keyboard*
- ☐ Wireless mouse*
- ☐ AA batteries (2)

* Insert the supplied AA alkaline battery and slide the power switch to **ON** before use.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


2 Install battery pack

- 1 Gently lay your VAIO computer face down on a soft cloth, then open the stand and remove the back panel.




- 2 After installing the battery pack, anchor the back panel to the hook, and then close the back panel.

- 2 Unlock the battery's **LOCK** switch before installing the battery, and then lock the switch after installing.



3 Connect AC adapter/ Turn on your VAIO®

- 1 Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.
- 2 Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.



- ! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

☐ Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

☐ Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Wi-Fi** (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

☐ Perform Windows Update and VAIO Update

- Click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.
- Click the **Search** charm and **Apps**, then search **VAIO Update**.

☐ Create your Recovery Media

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

- ! Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

☐ Register your computer

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. To update to the complete version, connect to the Internet and follow the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps**, enter "VAIO Manual" in the search box, and then click the icon. The **User Guide** appears.
- 3 Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

! Be sure to use **VAIO Update** before updating.

7 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Change PC settings, Users, and Switch to a Microsoft account**.
- 3 Follow the on-screen instructions.

! When app updates are available, a number appears on the **Store** tile on the **Start** screen. Click the tile to start **Store** and update Windows Store apps.

Parts and Controls

A

Built-in camera / indicator
Ambient light sensor

B

WIRELESS indicator
Disc drive indicator
Charge indicator
Power indicator

C

Touch screen

D

Windows button


E

Built-in microphone
ASSIST button

Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.

Rotation lock button
VOL (Volume) buttons
Power button

* On selected models only.



F

Subwoofer
Air exhaust vent
Stand

G

Touch mark*

H

LAN port
DC IN port

I

Built-in speakers
Air intake vent

J

Media access indicator
"Memory Stick Duo" / **SD** memory card combined slot
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the mark supports USB charging.)
Headphone jack
Microphone jack

Care and Handling Tips

Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

Support websites

<http://esupport.sony.com/US/VAIO/> (USA)
<http://www.sony.ca/support/> (Canada: English)
<http://fr.sony.ca/support/> (Canada: French)
<http://esupport.sony.com/LA/VAIO/> (Latin American area)
<http://esupport.sony.com/BR/VAIO/> (Brazil)

Guía de Inicio Rápido



Lea este manual y la **Reglamentación de Seguridad** detenidamente antes de utilizar este producto. Manténgalos en un sitio seguro.

Instalación inicial

1 Verifique los artículos suministrados


- ☐ Adaptador de CA
- ☐ Cable de alimentación
- ☐ Batería
- ☐ Teclado inalámbrico*
- ☐ Mouse inalámbrico*
- ☐ Baterías AA (2)

* Antes de utilizar, inserte las baterías alcalinas AA suministradas y deslice el interruptor de encendido hasta la posición **ON**.

! Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

2 Instale la batería


1 Con suavidad, coloque su computadora VAIO hacia abajo sobre un paño suave, abra el soporte y retire el panel posterior.



! Después de instalar la batería, sujete el panel posterior al gancho, y después, ciérrelo.

3 Conecte el adaptador de CA/Encienda su VAIO®

1 Conecte el cable de alimentación y el adaptador de CA a una toma de corriente de CA y a la computadora.




2 Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.

! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

4 Conéctese a Internet

1 Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso **Configuración**.



2 Haga clic en **Configuración de red** y seleccione la red deseada (SSID) y haga clic en **Conectar**.

3 Seleccione la red deseada (SSID) y haga clic en **Conectar**.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

! Para obtener detalles sobre la clave de seguridad y otras configuraciones, consulte el manual del dispositivo de red o la información de su proveedor del servicio de Internet.

Piezas y controles

A Cámara/indicador incorporado
Sensor de luz ambiental

B Indicador **WIRELESS**
Indicador de la unidad de disco
Indicador de carga
Indicador de encendido

C Panel táctil

D Botón Windows

E Micrófono incorporado
Botón **ASSIST**
Botón de bloqueo de rotación
Botones **VOL** (Volumen)
Botón de encendido

Inicia **VAIO Care** mientras la computadora está encendida (permite ajustar fácilmente y realizar el mantenimiento de la computadora).

F Subwoofer
Abertura de ventilación
Soporte

G Marca táctil*

H Puerto LAN
Puerto de entrada de CC

I Altavoces incorporados
Ventilación de entrada

J Indicador de acceso a medios
Ranura combinada para "Memory Stick Duo"/tarjeta de memoria **SD**
Puerto USB x 2 (Cumple con el estándar USB 3.0, el puerto con la marca **es compatible** con la carga USB.)
Conector para auriculares
Conector para micrófono

* Solo en los modelos seleccionados.

Consejos de cuidado y manipulación

Manipulación de la computadora

No ejerza presión sobre la computadora, especialmente sobre la pantalla táctil o el cable del adaptador de CA.

Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para evitar el sobrecalentamiento.

Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Sitios web de asistencia

<http://esupport.sony.com/US/VAIO/> (Estados Unidos)
<http://www.sony.ca/support/> (Canadá: inglés)
<http://fr.sony.ca/support/> (Canadá: francés)
<http://esupport.sony.com/LA/VAIO/> (Área de América Latina)
<http://esupport.sony.com/BR/VAIO/> (Brasil)