

Guía de Inicio Rápido

Serie VGN-NW

IMPORTANTE

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (Estados Unidos)
<http://sony.ca/support/> (Canadá)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (América Latina)
<http://esupport.sony.com/BR/> (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.




4-161-255-21 (1) © 2009 Sony Corporation Printed in China



Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados


Adaptador de CA



Cable de alimentación





Batería



! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.


2 Instale la batería

- 1 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia adentro.
- 2 Deslice la batería diagonalmente dentro del compartimiento de la batería y empuje hacia abajo.
- 3 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia afuera.



3 Conecte el adaptador de CA


Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego a una toma de CA. A continuación, enchufe el cable del adaptador de CA a su computadora.



! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

4 Encienda

- 1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
- 2 Pulse el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.




Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

5 Ubique la Guía del usuario

- 1 Haga clic en **Iniciar** > **Ayuda y soporte técnico**.
- 2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
- 3 Haga clic en **Guía de Usuario de VAIO**.



! **Ayuda y soporte técnico** es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update**, de modo que su computadora pueda ejecutarse de manera más eficaz y segura.

Haga clic en **Iniciar** > **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.

Cree discos de recuperación

Cree sus propios discos de recuperación de inmediato para que pueda restaurar la computadora a la configuración de fábrica, en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener más detalles, consulte en pantalla la **VAIO Recovery Center Guía del usuario** debajo de **Usar mi VAIO** en **Ayuda y soporte técnico**.

! Los discos de recuperación no se suministran con la computadora.

Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice **SmartWi™ Connection Utility*** para administrar las conexiones inalámbricas.

* Disponible solamente en modelos seleccionados.

Haga clic en **Iniciar** > **Todos los programas** y **SmartWi Connection Utility**.

! Consulte el archivo de ayuda que incluye **SmartWi Connection Utility** para obtener más información.

! Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

Active la función de acceso rápido a la web

Con la función de acceso rápido a la web puede acceder a Internet sin iniciar el sistema operativo Windows.

1 Presione el botón **WEB** mientras la computadora está apagada.

2 Siga las instrucciones que aparecen en el asistente para la configuración inicial.

! Para obtener más información, haga clic en el icono ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla que aparece cuando se utiliza la función de acceso rápido a la web.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD

Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

Cuidado del disco duro

Evite mover la computadora mientras está encendida o durante el proceso de encendido o apagado.

Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

Adaptador de CA

No ejerza tensión sobre el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

Quick Start Guide

VGN-NW Series




VAIO Support Homepage
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (USA)
<http://sony.ca/support/> (Canada)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (Latin American area)
<http://esupport.sony.com/BR/> (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

Let's get started

1 Check supplied items


AC adapter



Power cord




Battery pack



! The illustrations in this document may appear different from your model.


2 Install battery pack

- 1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
- 2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
- 3 Slide the battery **LOCK** switch outward.



3 Connect AC adapter


Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

- 1 Lift the LCD screen lid.
- 2 Press the power button until the power indicator light turns on.




Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate User Guide

- 1 Click **Start** > **Help and Support**.
- 2 Click **Use my VAIO**.
- 3 Click **VAIO User Guide**.



Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start** > **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your recovery discs

Create your own recovery discs immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the on-screen **VAIO Recovery Center User Guide** under **Use my VAIO** in **Help and Support**.

! Recovery discs are not provided with your computer.

Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start** > **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Activate the Quick Web Access function

With the Quick Web Access function, you can access the Internet without launching the Windows operating system.

- 1 Press the **WEB** button while your computer is off.
- 2 Follow the instructions in the initial setup wizard.

For more information, click the icon located at the lower right corner of the screen displayed when using the Quick Web Access function.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling

Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care

Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter

Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.