

Quick Start Guide

VPCE Series



VAIO Support Homepage
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (USA)
<http://www.sony.ca/support/> (Canada: English)
<http://www.fr.sony.ca/support> (Canada: French)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (Latin American area)
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/> (Brazil)


Features and specifications may vary and are subject to change without notice.



Let's get started

1 Check supplied items


AC adapter



Power cord





Battery pack



! The illustrations in this document may appear different from your model.


2 Install battery pack

- 1 Slide the battery **LOCK** switch to the unlock position.
- 2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
- 3 Slide the battery **LOCK** switch to the **LOCK** position.



3 Connect AC adapter


Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

- 1 Lift the LCD screen lid.
- 2 Press the power button until the power indicator light turns on.



Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

- 1 Click **Start** and **Help and Support**.
- 2 Click **Use my VAIO**.
- 3 Select your desired manual.

Printed manuals:

- **Quick Start Guide** (this sheet)
- **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**
- **Safety Information**

! **Help and Support** is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next



Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.



Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**.

! Recovery Media are not provided with your computer.



Start wireless communications

Use the wireless connection utility installed on your computer to manage wireless communications.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

The following wireless connection utilities may not be installed on the model you purchased.

- On models with **VAIO Smart Network**
Click the **VAIO Smart Network** icon on the taskbar.
- On models with the **SmartWi Connection Utility**
Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

! See the help file included with your wireless connection utility for more information.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling

Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter

Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

! With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer. Turn on your computer, and then press the **ASSIST** button to launch the software.

Guide de Démarrage Rapide

Série VPCE




Page d'accueil du support de VAIO
<http://esupport.sony.com/EN/VAIO/> (États-Unis)
<http://www.sony.ca/support/> (Canada : Anglais)
<http://www.fr.sony.ca/support> (Canada : Français)
<http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/> (Amérique latine)
<http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/> (Brésil)

Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Pour commencer

1 Vérifier les articles fournis


Adaptateur c.a.



Cordon d'alimentation




Batterie



! L'aspect de votre modèle peut être différent des illustrations contenues dans ce document.


2 Installation de la batterie

- 1 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** à la position déverrouillée.
- 2 Faites glisser la batterie en diagonale dans le compartiment de la batterie et appuyez vers le bas.
- 3 Faites glisser le verrou de batterie **LOCK** à la position **LOCK**.



3 Brancher à l'adaptateur c.a.


Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a., puis dans la prise c.a. Puis, branchez le câble de l'adaptateur c.a. à l'ordinateur.



! Durant vos premières utilisations, vérifiez que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à vous assurer que la batterie se charge complètement.

4 Mettre en marche

- 1 Soulevez le couvercle de l'écran ACL.
- 2 Appuyez sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.



⌚ Attention

Quelques minutes sont nécessaires pour le démarrage initial de votre ordinateur. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

5 Repérer le Manuel VAIO

Votre ordinateur VAIO comprend la documentation suivante.

Manuels à l'écran :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** , puis sur **Aide et support**.
- 2 Cliquez sur **Utiliser mon VAIO**.
- 3 Sélectionnez le manuel de votre choix.

Manuels imprimés :

- **Guide de Démarrage Rapide** (cette feuille)
- **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage**
- **Renseignements relatifs à la sécurité**

 **Aide et support** est facile d'accès et vous fournit des documents importants ainsi que des ressources d'assistance utiles, comme des outils de configuration, des tutoriels et des FAQ.

Que faire ensuite

Mise à jour de votre ordinateur

Afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité de votre ordinateur, maintenez-le à jour en téléchargeant des mises à jour à partir de **Windows Update** et de **VAIO Update**.

Cliquez sur **Démarrer** , **Tous les programmes, Windows Update** ou **VAIO Update**.

! Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet.

Création des disques de récupération

Créez vos propres supports de récupération afin de vous permettre de rétablir les paramètres initiaux de votre ordinateur si une défaillance du système se produit.

Pour de plus amples renseignements, consultez le **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage**.

! Aucun support de récupération n'est fourni avec cet ordinateur.

Lancer les communications sans fil

Pour gérer les communications sans fil, utilisez l'utilitaire de connexion sans fil installé sur votre ordinateur.

! Avant d'utiliser la fonction sans fil, activez le commutateur **WIRELESS** de votre ordinateur.

Il est possible que les utilitaires de connexion sans fil suivants ne soient pas installés sur le modèle dont vous avez fait l'acquisition.

- Sur les modèles dotés de **VAIO Smart Network**
Cliquez sur l'icône **VAIO Smart Network** sur la barre des tâches.
- Sur les modèles dotés de **SmartWi Connection Utility**
Cliquez sur **Démarrer** , **Tous les programmes, puis sur SmartWi Connection Utility**.

 Pour obtenir plus d'information, consultez le fichier d'aide compris avec l'utilitaire de connexion.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Pour protéger votre ordinateur et en maximiser la durée de vie, nous vous suggérons de respecter les lignes directrices qui suivent.

Manipulation de l'écran ACL

Évitez de placer des objets lourds sur l'ordinateur ou d'exercer une pression sur son couvercle, une fois fermé.

Utilisation sécuritaire du disque dur

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Dommages causés par les liquides

Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

Ventilation

Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de réduire la chaleur.

Adaptateur c.a.

Ne soumettez pas le câble de l'adaptateur c.a. branché à votre ordinateur à un stress.

 Grâce au logiciel **VAIO Care**, vous pouvez éviter des problèmes à votre ordinateur ou résoudre ceux qui existent. Démarrez votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton  pour lancer le logiciel.