

Vlog Monitor

Startup Guide / Guide de démarrage /
Einführungsanleitung / Guía de inicio

XQZ-IV01



A

(1)

(2)

(3)

B

C

(1)

(2)

(3)

(4)

D

(1)

(2)

E

F

English

About the manual for this product

This guide describes the necessary preparations to start using the product, basic operations, etc. For details, refer to the "Help Guide" (web manual).

"Help Guide" (Web manual)
https://rd1.sony.net/help/mobile/xqz-iv01/h_zz/

Overview of this unit

This unit is a Vlog Monitor. Attach this unit to the rear side of Xperia and combine it with a tripod, etc. to shoot selfies with the main camera of Xperia. For details on compatible devices, visit the Sony product web site in your area.

A Identifying the parts

Monitor (see illustration A-(1))

- LCD screen
- ON/OFF (Screen ON/OFF) switch
- FLIP (Screen flip) button
- (Brightness control) button
- Microphone jack
- POWER (Charging) port
- INPUT (Input) port
- Tripod socket hole
- Holder attaching area

Holder (see illustration A-(2))

- Magnet for attaching monitor
- Tripod socket hole
- Accessory shoe

Connection cable (see illustration A-(3))

B Attaching a grip

Attach a grip with a camera mounting screw.
1 Insert the camera mounting screw of the grip into the tripod socket hole of the holder.
2 Turn the camera mounting wheel of the grip to secure the holder.
Note
Use a tripod with a screw shorter than 5.5 mm. The holder cannot be fixed firmly to a tripod with a screw that is 5.5 mm or longer, causing damage to this unit.

C Attaching a smartphone

- Position the holder between the camera key (a) and the power key (b) of the smartphone.
 - Put the smartphone on the top of the holder.
 - Fit the smartphone to the bottom of the holder.
- Note**
Be careful not to pinch your finger between the holder and the smartphone (4). It may cause bodily injury.

D Attaching the monitor

- Combine the magnet of the holder (a) and the holder attaching area of the monitor (b) to attach the monitor in a well-fitting manner.
Note
Attaching improperly may cause the monitor to drop, resulting in bodily injury or malfunction of this unit.
- Adjust the monitor position.
 - Check that the monitor does not cover the smartphone camera.
 - Do not let the left side of the monitor stick out of the smartphone. It may cause communication disturbance.

E Connecting a smartphone

- Connect the included connection cable to the smartphone.
- Connect the connection cable to the INPUT (Input) port.

F Using as a selfie monitor

- Turn on the power of the smartphone and launch a compatible app.
Example: Photography Pro, Videography Pro
 - Turn the ON/OFF (Screen ON/OFF) switch to "ON". A camera image is output to the LCD screen of this unit.
- Hint**
Brightness of the screen can be switched by pressing the (Brightness control) button.

Français

À propos du manuel de ce produit

Ce guide décrit la marche à suivre avant de commencer à utiliser le produit, les opérations de base, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous au « Guide d'aide » (manuel en ligne).
« Guide d'aide » (manuel en ligne)
https://rd1.sony.net/help/mobile/xqz-iv01/h_zz/

Présentation de l'appareil

Le présent appareil est un Moniteur pour Vlog. Fixez-le au dos d'un Xperia et associez-lui notamment un trépied pour prendre des selfies avec l'appareil photo principal du Xperia. Pour en savoir plus sur les appareils compatibles, consultez le site Web local sur les produits Sony.

A Identification des différents éléments de l'appareil

Moniteur (voir l'illustration A-(1))

- Écran LCD
- Commutateur ON/OFF (pour allumer/éteindre l'écran)
- Bouton FLIP (pour faire pivoter l'écran)
- Bouton (commande de luminosité)
- Prise microphone
- Pour plus de détails sur la connexion d'un microphone, reportez-vous au « Guide d'aide ».
- Port POWER (chargement)
- Port INPUT (entrée)
- Trou de fixation de trépied
- Zone de fixation du support

Support (voir l'illustration A-(2))

- Aimant de fixation du moniteur
- Trou de fixation de trépied
- Connecteur d'accessoire

Câble de connexion (voir l'illustration A-(3))

B Fixation d'un dispositif de préhension

Fixez un dispositif de préhension à l'aide d'une vis de montage pour appareil photo.
1 Insérez la vis du dispositif de préhension, prévue pour le montage de l'appareil photo, dans le trou de fixation de trépied du support.
2 Tournez la molette de montage pour appareil photo du dispositif de préhension pour sécuriser le support.

Remarque
Utilisez un trépied avec une vis d'une longueur inférieure à 5,5 mm. Le support ne peut pas être fixé correctement à un trépied si la vis est d'une longueur égale ou supérieure à 5,5 mm. De plus, cette dernière risque d'endommager l'appareil.

C Fixation d'un smartphone

- Positionnez le support entre la touche de l'appareil photo (a) et la touche Marche/Arrêt (b) du smartphone.
- Positionnez le smartphone dans la partie supérieure du support.
- Ajustez le smartphone dans la partie inférieure du support.

Remarque
Faites bien attention à ne pas vous pincer les doigts entre le support et le smartphone (4). Autrement, vous risquez de vous blesser.

D Fixation du moniteur

- Faites correspondre l'aimant du support (a) et la zone de fixation du support sur le moniteur (b) pour sécuriser ce dernier comme il se doit.
Remarque
Une fixation incorrecte risque de provoquer la chute du moniteur, et donc des blessures corporelles ou le dysfonctionnement du présent appareil.
- Ajustez la position du moniteur.
 - Vérifiez que le moniteur ne chevauche pas l'appareil photo du smartphone.
 - Faites en sorte que le côté gauche du moniteur ne dépasse pas du smartphone. Autrement, la communication risque d'être perturbée.

E Connexion d'un smartphone

- Branchez au smartphone le câble de connexion inclus.
- Branchez le câble de connexion au port INPUT (entrée).


F Utilisation d'un moniteur pour selfie

- Mettez le smartphone sous tension et lancez une application compatible.
Il peut par ex. s'agir de Photography Pro ou Videography Pro
- Positionnez le commutateur ON/OFF (pour allumer/éteindre l'écran) sur « ON ». L'image de l'appareil photo s'affiche sur l'écran LCD du présent appareil.


Astuce
La luminosité de l'écran peut être réglée en appuyant sur le bouton (commande de luminosité).

A

(1)




(2)



(3)




B




C


①




②



③




④




D


①




②



E



F



Deutsch

Zur Anleitung für dieses Produkt



In dieser Anleitung werden die nötigen Vorbereitungen zur Verwendung des Produkts, die Grundfunktionen usw. beschrieben. Nähere Erläuterungen finden Sie in der „Hilfe“ (Web-Anleitung).

„Hilfe“ (Web-Anleitung)

https://rd1.sony.net/help/mobile/xqz-iv01/h_zz/

Übersicht über das Gerät

Dieses Gerät ist ein Vlog-Monitor. Für Selfie-Aufnahmen mit der Hauptkamera des Xperia bringen Sie das Gerät an der Rückseite des Xperia an und kombinieren es mit einem Stativ usw. Näheres zu kompatiblen Geräten finden Sie auf der Sony-Produkt-Website für Ihre Region.

A Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Monitor (siehe Abbildung A-(1))

- 1 LCD-Display
- 2 Schalter ON/OFF (Display ON/OFF)
- 3 Taste FLIP (Display drehen)
- 4 Taste (Helligkeitsregelung)
- 5 Mikrofonbuchse Einzelheiten zum Anschließen eines Mikrofons finden Sie in der „Hilfe“.
- 6 Anschluss POWER (Laden)
- 7 Anschluss INPUT (Eingang)
- 8 Stativgewindebohrung
- 9 Befestigungsbereich für die Halterung

Halterung (siehe Abbildung A-(2))

- 10 Magnet zum Befestigen des Monitors
- 11 Stativgewindebohrung
- 12 Zubehörschuh

Anschlusskabel (siehe Abbildung A-(3))

B Anbringen eines Griffs

Verwenden Sie zum Anbringen eines Griffs eine Kameramontageschraube.

- 1 Setzen Sie die Kameramontageschraube des Griffs in die Stativgewindebohrung der Halterung ein.
- 2 Drehen Sie am Kameramontagerad des Griffs, um die Halterung zu befestigen.

Hinweis

Verwenden Sie ein Stativ mit einer weniger als 5,5 mm langen Schraube. Die Halterung kann an einem Stativ mit einer Schraube, die 5,5 mm lang oder länger ist, nicht sicher befestigt werden und es kommt zu Schäden an diesem Gerät.

C Anbringen eines Smartphones

- 1 Positionieren Sie die Halterung zwischen dem Auslöser (a) und der Ein/Aus-Taste (b) am Smartphone.
- 2 Setzen Sie das Smartphone in den oberen Rand der Halterung ein.
- 3 Setzen Sie das Smartphone in den unteren Rand der Halterung ein.

Hinweis

Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen der Halterung und dem Smartphone einzuklemmen (4). Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

D Anbringen des Monitors

- 1 Führen Sie den Magneten an der Halterung (a) und den Befestigungsbereich für die Halterung am Monitor (b) so zusammen, dass der Monitor fest sitzt.

Hinweis

Wenn der Monitor nicht korrekt angebracht wird, kann er herunterfallen und zu Verletzungen oder zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

- 2 Stellen Sie die Monitorposition ein.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Monitor die Smartphone-Kamera nicht verdeckt.
 - Lassen Sie nicht die linke Seite des Monitors über das Smartphone hinausragen. Andernfalls könnte die Kommunikation gestört werden.

E Anschließen eines Smartphones

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Verbindungskabel an das Smartphone an.
- 2 Schließen Sie das Verbindungskabel an den Anschluss INPUT (Eingang) an.

F Verwendung als Selfie-Monitor

- 1 Schalten Sie das Smartphone ein und starten Sie eine kompatible App.
Beispiel: Photography Pro, Videography Pro
- 2 Stellen Sie den Schalter ON/OFF (Display ON/OFF) auf „ON“.
Das Kamerabild wird auf dem LCD-Display dieses Geräts ausgegeben.

Tipp

Die Helligkeit des Displays kann mit der Taste (Helligkeitsregelung) verändert werden.

Español

Sobre el manual de este producto



En esta guía se describen los preparativos necesarios para empezar a utilizar el producto, las operaciones básicas, etc. Para más detalles, consulte la “Guía de ayuda” (manual web).

“Guía de ayuda” (manual web)

https://rd1.sony.net/help/mobile/xqz-iv01/h_zz/

Resumen de esta unidad

Esta unidad es un monitor para vlog. Coloque esta unidad en la parte trasera de Xperia y combínela con un trípode, etc. para hacer selfies con la cámara principal de Xperia. Para obtener información sobre los dispositivos compatibles, visite el sitio web de productos Sony de su zona.

A Identificación de las piezas

Monitor (consulte la ilustración A-(1))

- 1 Pantalla LCD
- 2 Interruptor ON/OFF (pantalla ON/OFF)
- 3 Botón FLIP (girar la pantalla)
- 4 Botón (control de brillo)
- 5 Conector de micrófono Para obtener más información sobre la conexión de un micrófono, consulte la “Guía de ayuda”.
- 6 Puerto POWER (carga)
- 7 Puerto INPUT (entrada)
- 8 Orificio para el trípode
- 9 Zona de fijación del soporte

Soporte (consulte la ilustración A-(2))

- 10 Imán para fijar el monitor
- 11 Orificio para el trípode
- 12 Zapata accesoria

Cable de conexión (consulte la ilustración A-(3))

B Fijación de una empuñadura

Conecte una empuñadura con un tornillo de montaje de la cámara.

- 1 Inserte el tornillo de montaje de la cámara de la empuñadura en el orificio del trípode del soporte.
- 2 Gire la rueda de montaje de la cámara de la empuñadura para fijar el soporte.

Nota

Utilice un trípode con un tornillo de menos de 5,5 mm. El soporte no puede fijarse firmemente a un trípode con un tornillo de 5,5 mm o más, lo que provocaría daños en esta unidad.

C Cómo conectar un smartphone

- 1 Coloque el soporte entre la tecla de la cámara (a) y la tecla de encendido (b) del smartphone.
- 2 Coloque el smartphone en la parte superior del soporte.
- 3 Coloque el smartphone en la parte inferior del soporte.

Nota

Tenga cuidado de no pillarse el dedo entre el soporte y el smartphone (4). Puede causar lesiones corporales.

D Fijación del monitor

- 1 Combine el imán del soporte (a) y la zona de fijación del soporte del monitor (b) para fijar el monitor de forma adecuada.

Nota

Una fijación incorrecta puede hacer que el monitor se caiga, lo que provocaría lesiones corporales o un mal funcionamiento de esta unidad.

- 2 Ajuste la posición del monitor.
 - Compruebe que el monitor no cubra la cámara del smartphone.
 - No deje que el lado izquierdo del monitor sobresalga del smartphone. Puede provocar alteraciones en la comunicación.

E Conexión de un smartphone

- 1 Conecte el cable de conexión incluido al smartphone.
- 2 Conecte el cable de conexión al puerto INPUT (Entrada).

F Utilización como monitor de selfie

- 1 Encienda el smartphone e inicie una aplicación compatible.
Ejemplo: Photography Pro, Videography Pro
- 2 Coloque el interruptor ON/OFF (pantalla ON/OFF) en “ON”.
La imagen de la cámara se emite en la pantalla LCD de esta unidad.

Sugerencia

El brillo de la pantalla se puede cambiar pulsando el botón (control de brillo).