



T3 SINGLEPASS COMPACT

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Compact flat iron with cap

Fer plat compact avec bouchon

Plancha compacta con tapa

Model No./N° de modèle/N.° de modelo

73504, 73505, 77500, 77501, 77502, 77503, 77504, 77505,

77506, 77507, 77508, 77509, 77510

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into the styling iron.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This styling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

11. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
13. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS COMPACT

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt & hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS COMPACT

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS COMPACT

This appliance is intended for household use.

Use on Alternating Current (50/60Hz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the Power & Temperature Adjustment Button.


AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage - from 100VAC 60 Hz to 240VAC 50 Hz. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need an adapter to allow the plug to fit into the local outlets.

Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS COMPACT




CAUTION

Do not let the heated plates touch your skin as you may get burnt.

HOW TO USE YOUR

T3 SINGLEPASS COMPACT


- 1 Slide the On / Off Switch to the 'On' position. The light will blink, then turn solid when the iron is ready to use.



- 2 Divide dry, detangled hair into sections. Clamp a thin section of hair between the plates and glide the iron through to the ends at a slow and steady speed. Repeat with all sections until hair is fully styled.



- 3 To turn the iron off, slide the On / Off Switch to the 'Off' position. Repeat with all sections until hair is fully styled.



T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

THIS PAGE INTENTIONALLY
LEFT BLANK

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :



DANGER

TENIR À L'ÉCART DE L'EAU

L'électricité et l'eau sont une combinaison dangereuse et peuvent causer la mort par choc électrique. Ne pas laisser les cordons électriques entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES SONT SOUS TENSION LORSQU'ILS SONT BRANCHÉS, MÊME S'ILS SONT ÉTEINTS.

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne pas placer ou entreposer l'appareil là où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débrancher immédiatement. Ne pas toucher l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution,
d'incendie ou de blessures :**

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur, ou près d'enfants ou de personnes ayant certains handicaps.
3. À utiliser uniquement selon l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de pièces accessoires non recommandées par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a tombé, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre d'entretien pour le faire examiner et réparer.
5. Garder le cordon à l'écart des surfaces chauffées. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
6. Ne jamais utiliser en dormant.
7. Ne jamais laisser tomber un objet sur le fer à coiffer et ne jamais insérer un objet dedans celui-ci.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans un endroit où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou on administre de l'oxygène.
9. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
10. Ce fer coiffant est chaud lorsqu'il est utilisé. Ne pas laisser les yeux et la peau nue toucher les surfaces chauffées.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

11. Ne pas placer le fer coiffant chauffé directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.
12. Ne pas utiliser si la fiche est desserrée dans la prise, car il peut y avoir un risque d'incendie, de choc électrique, de court-circuit et de brûlure.
13. Toujours retirer la fiche de la prise murale après l'utilisation.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un autre récipient rempli d'eau. Ne jamais placer l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

T3 SINGLEPASS COMPACT

1. L'appareil ne demande pratiquement aucun entretien. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chauffées propres et exemptes de poussière, de saleté et de fixatif pour cheveux.
3. Si le nettoyage devient nécessaire, débrancher l'appareil de la source d'alimentation et laisser refroidir. Essuyer l'extérieur avec un chiffon humide.
4. En cas de dysfonctionnement, débrancher l'appareil, laisser refroidir et retourner à un centre d'entretien pour réparation.
5. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela provoquera l'usure prématurée du cordon et sa rupture. Si le cordon devient tordu, détordre avant de l'utiliser.
6. Manipuler le cordon avec soin pour une durée de vie plus longue et ne pas exercer de pression sur le cordon où il pénètre dans la poignée. Éviter les secousses, les torsions ou les tensions, en particulier au moment des connexions aux prises. Cela pourrait provoquer l'effilochage du cordon et éventuellement le briser.
7. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer coiffant doit être déconnecté et rangé dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon autour du fer coiffant. Laisser le cordon suspendu ou posé de façon ample et droite au point d'entrée dans le fer à friser.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

T3 SINGLEPASS COMPACT

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis au lieu de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un appareil à double isolation et aucun moyen de mise à la terre ne devrait être ajouté à l'appareil.

L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin et une connaissance extrêmes du système, et ne devrait être effectué que par du personnel d'entretien qualifié.

Les pièces de rechange pour appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte les mots « ISOLATION DOUBLE » ou « ISOLÉ DOUBLE ». Le symbole (carré dans un carré) peut également être marqué sur l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

T3 SINGLEPASS COMPACT

**Cet appareil est destiné à un usage domestique.
À utiliser uniquement sur courant alternatif (50/60 Hz).**

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette fiche ne s'adaptera dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de déjouer cette caractéristique de sécurité.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure, l'appareil s'arrêtera automatiquement. Pour réactiver l'appareil, appuyer sur le bouton de réglage de l'alimentation et de la température.


TENSION UNIVERSELLE AUTOMATIQUE

Cet appareil contient un circuit électronique spécial qui l'adapte automatiquement pour une utilisation dans le monde entier - de 100 VCA 60 Hz à 240 VCA 50 Hz. Il suffit de le brancher sur la prise de courant locale et de l'utiliser comme d'habitude; l'appareil coiffant s'ajustera automatiquement au courant local. Un adaptateur peut être requis pour permettre à la fiche de s'insérer dans certaines prises.

Remarque : Le temps de chauffage peut varier en fonction du pays et de la tension.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

T3 SINGLEPASS COMPACT




MISE EN GARDE

Ne pas laisser les plaques chauffantes toucher la peau, car elles peuvent causer des brûlures.

COMMENT UTILISER SON

T3 SINGLEPASS COMPACT


- 1 Faire glisser l'interrupteur Marche / Arrêt vers la position Marche. La lumière clignotera, puis deviendra solide lorsque le fer sera prêt à être utilisé.



- 2 Diviser les cheveux secs et démêlés en sections. Mettre une fine section de cheveux entre les plaques et glisser le fer jusqu'aux extrémités à une vitesse lente et régulière. Répéter avec toutes les sections jusqu'à ce que tous les cheveux soient entièrement coiffés.



- 3 Pour éteindre le fer à friser, faire glisser l'interrupteur Marche / Arrêt sur la position Arrêt. Répéter avec toutes les sections jusqu'à ce que les cheveux soient entièrement coiffés.



GARANTIE LIMITÉE T3 CONDITIONS GÉNÉRALES

T3 Micro réparera ou remplacera (à notre choix) les produits T3 pendant vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat s'ils sont défectueux due à un défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un abus, tels qu'une alimentation en tension incorrecte, une chute ou le non-respect des instructions ci-jointes ou (2) l'altération, telle que la réparation ou la tentative de réparation. Pour obtenir un entretien dans le cadre de cette garantie, veuillez visiter www.T3Micro.com/warranty-info pour soumettre une réclamation de garantie, ou appelez-nous au 1 866 376-8880 pour recevoir des instructions détaillées. Une preuve d'achat sera requise.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALIDE QUE SI LE PRODUIT EST ACHETÉ AUPRÈS D'UN VENDEUR AUTHORIZÉ DE PRODUITS T3 ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE D'ORIGINE SUR LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ SUPPRIMÉ OU AUTREMENT ALTÉRÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, sera limitée dans la durée de 24 mois de cette garantie limitée écrite. Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

EN AUCUN CAS, T3 NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS POUR VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSIVE OU IMPLICITE.

Visiter www.T3Micro.com/customer-service pour compléter l'inscription à la garantie.

PAGE LAISSÉE BLANCHE
INTENTIONNELLEMENT

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Al usar dispositivos eléctricos, especialmente cuando hay niños, siempre se deben tener las precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:



PELIGRO

MANTÉN EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden causar la muerte por descarga eléctrica. No permitas que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ACTIVOS CUANDO ESTÁN ENCHUFADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufa siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo uses mientras te bañas.
3. No coloques ni guardes el aparato en un lugar donde pueda caerse al suelo o caerse dentro de una bañera o lavabo.
4. No lo coloques ni lo dejes caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfalo de inmediato. No metas la mano en el agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Nunca se debe dejar descuidado un aparato cuando está enchufado.
2. Se debe supervisar muy bien el aparato cuando este se usa con niños o personas con ciertas discapacidades, o cerca de estos.
3. Utiliza este aparato solo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilices accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca uses este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o se ha caído al agua. Lleva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.
5. Mantén el cable alejado de superficies calientes. No envuelvas el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo uses mientras duermes.
7. Nunca dejes caer ni insertes ningún objeto en la plancha para peinar.
8. No la uses al aire libre ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
9. No utilices un cable alargador con este aparato.
10. Esta plancha para peinar está caliente cuando se usa. No permitas que las superficies calientes toquen los ojos y la piel.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

11. No coloques la plancha para peinar sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufada.
12. No la uses si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, suministro insuficiente de electricidad y quemaduras.
13. Recuerda quitar el enchufe de la toma de corriente de la pared después de usar la plancha.



No uses el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente con agua. Nunca coloques el aparato en el agua o en cualquier otro líquido.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 SINGLEPASS COMPACT

1. Tu aparato no tiene prácticamente mantenimiento. No contiene piezas que debe reparar el usuario y no necesita lubricación.
2. Mantén las superficies que se calientan limpias, sin polvo y sin otro tipo de suciedad y laca para el cabello.
3. Si debes hacer una limpieza, desconecta el aparato de la fuente de alimentación y déjalo enfriar. Limpia el exterior con un paño húmedo.
4. Si no funciona bien, desenchufa el aparato, deja que se enfríe y llévalo a un centro de servicio para que lo reparen.
5. Nunca envuelvas el cable alrededor del aparato, ya que esto hará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Si el cable se retuerce, desenróscalo antes de usarlo.
6. Manipula el cable con cuidado para que tenga una vida útil más larga y no tensiones el cable donde ingresa al mango. Evita tirones, torsiones o tensiones, especialmente en las conexiones del enchufe. Podría hacer que el cable se deshilache y se rompa.
7. No intentes reparar el aparato tú mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, tu plancha para peinar debe desconectarse y guardarse en un lugar seguro y seco, y fuera del alcance de los niños. No enrolles el cable alrededor de la plancha para peinar. Deja que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada de la plancha para peinar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 SINGLEPASS COMPACT

MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO

Un aparato con doble aislamiento tiene dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. Sin conexión a tierra significa que un aparato tiene doble aislamiento, y no se debe agregar una conexión a tierra al aparato.

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere un cuidado extremo y un muy buen conocimiento del sistema, y solo debe ser hecho por personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto de los aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLACIÓN" o "DOBLE AISLAMIENTO". El aparato también puede estar marcado con un símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado).

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS COMPACT

**Este aparato es para uso doméstico.
Solo se debe utilizar con corriente alterna (50/60Hz).**

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como función de seguridad, este enchufe solo se adaptará a una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, invierte el enchufe. Si aún así no entra, ponte en contacto con un electricista calificado. No intentes anular esta característica de seguridad.

APAGADO AUTOMÁTICO

Después de aproximadamente una hora, la unidad se apagará de manera automática. Para reactivar la unidad, pulsa el botón de ajuste de potencia y temperatura.


REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE INTERNACIONAL

Este aparato tiene un circuito electrónico especial que lo adapta automáticamente y permite usarlo en todo el mundo, de 100 VCA 60 Hz a 240 VCA 50 Hz. Simplemente conéctalo a la toma de corriente local y úsalo como de costumbre; el aparato se adaptará automáticamente a la corriente local. Es posible que necesites un adaptador para que lo puedas usar en los enchufes locales.

Nota: el tiempo que necesita el aparato para calentarse puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS COMPACT




PRECAUCIÓN

No permitas que las placas térmicas toquen la piel, porque te quemarás.

CÓMO USAR TU

T3 SINGLEPASS COMPACT


- 1 Desliza el interruptor de encendido/apagado a la posición "On". La luz parpadeará, luego quedará fija cuando la plancha esté lista para usar.



- 2 Divide el cabello seco y desenredado en secciones. Sujeta una pequeña parte de cabello entre las placas y desliza la plancha hasta las puntas a una velocidad lenta y constante. Repite con todas las secciones de cabello hasta que esté completamente peinado.



- 3 Para apagar la plancha, desliza el interruptor de encendido/apagado a la posición "Off". Repite con todas las secciones de cabello hasta que esté completamente peinado.



GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (según nuestro criterio) los productos T3 durante veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra si presentan defectos de mano de obra o de materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daños por mal uso o abuso, como suministro de voltaje incorrecto, caídas o incumplimiento de las instrucciones adjuntas o (2) manipulación, como reparación o intento de reparación. Para obtener servicio de reparación conforme a esta garantía, visita www.T3Micro.com/warranty-info para presentar un reclamo de garantía, o llámanos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se solicitará comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA A UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO NO SE HA ELIMINADO O MANIPULADO DE ALGUNA MANERA.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, que incluye, entre otras, la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, se limitará a la duración de 24 meses de esta garantía limitada escrita. Algunos estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en tu caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Visita www.T3Micro.com/customer-service para completar el registro de la garantía.

**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

Model No./No de modèle/N.º de modelo
77504, 77505, 77500, 77501, 77502, 77503, 77504,
77505, 77506, 77507, 77508, 77509, 77510

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/
ESPECIFICACIONES

Operating Voltage/Tension de fonctionnemen/
Voltaje de funcionamiento:
100-240V, 50/60 Hz

Power Consumption/Consommation d'énergie/
Consumo de energía:
32W

T3 Micro, Inc.
El Segundo, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.
Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

WARNING: Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid. / **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser l'appareil pr s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. / **ADVERTENCIA:** No utilice el aparato cerca de una ducha, ba era, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l quido.



0184-77500-E