

INSTRUCCIONES DEL CICLOCOMPUTADOR GPS 1. DESCARGUE LA APLICACIÓN WAHOO ELEMNT COMPANION. // Asegurese de que el Bluetooth esté activado. // 2. ABRIRE ELEMNT BOLT. Mantener presionado el botón de encendido/apagado del lado izquierdo. // 3. ESCANEAR EL CÓDIGO QR PARA ENLAZAR CON EL TELÉFONO. Si no se muestra el código QR, presionar el botón de menú del lado izquierdo y luego seleccionar "Pair Phone" [Enlazar teléfono]. // 4. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN. Conectarse a una red Wi-Fi, autorizar las aplicaciones, completar el formulario de datos personales, vincular a redes sociales y/o correo electrónico. // 5. ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE SER SERQUIERO.

ENLAZAR SENSORES 1. ABRIRE ELEMNT BOLT E IR AL MENÚ. Presionar el botón superior izquierdo para ir al menú. // 2. SELECCIONAR "ADD SENSOR" (Agregar sensor). // 3. ACTIVAR EL SENSORY SENSOR MANTENER CERCA DE ELEMNT BOLT. Sacudir el sensor y esperar a que las luces de LED titilen. Nota: Los LED se apagarán después de 30 segundos para ahorrar energía. // 4. GUARDAR SENSOR.

MONTAR EN LA BICICLETA OPCIÓN 1: Montaje al frente. Compatible con anclajes de 31,8 mm. Usar una llave Allen de 2,5 mm para ajustar al manillar. // OPCIÓN 2: Montaje en la potencia. Usar las abrazaderas plásticas incluidas para fijar a la potencia o codo.

FUNCIONES DE LOS BOTONES 1. MENÚ (MANTENER PRESIONADO EN BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO) // 2. BOTONES INTELIGENTES (CAMBIAN EN BASE A LAS PANTALLAS) // 3. CAMBIO DE PÁGINA // 4. DESPLAZARSE DE ARRIBA A ABAJO

IR A WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO: Personalizar las páginas de ejercicio // Configurar LED y sonidos // Agregar una ruta para tu dispositivo // Recibir instrucciones detalladas de navegación // Configurar un segmento Strava en tiempo real // Recibir ejercicios planificados en tu dispositivo // ¡y mucho más!

La característica del ordenador para la entrada y el recálculo de la ruta no debe sustituir su buen juicio cuando establezca un recorrido, incluido el hecho de si el recorrido sugerido es seguro. No siga la ruta ni el recálculo de la misma que efectúe el ordenador si ello implica cualquier riesgo, inseguridad o peligro.

La información que se proporciona sobre la ruta y el recálculo de esta es solo para fines de referencia. Siga las instrucciones referentes a la ruta únicamente si usted sabe, basándose en lo que vea durante el recorrido y por otras informaciones que posea, que la ruta es segura y que es prudente utilizarla para ir a su destino.

Los datos con los que opera el ordenador pueden haber cambiado desde el momento en que se introdujeron, por lo que la información referente a la ruta puede no ser exacta. El estado real de la vía es siempre lo fundamental, por encima de la ruta introducida o recalculada. Siempran efectúe su recorrido, reduzca al mínimo el tiempo que esté mirando el ordenador.

Cuando siga la ruta sugerida, obedezca siempre todas las normas y reglamentos de tráfico, y preste atención a las señales y a cualquier otra información sobre la aplicación de la vía (por ejemplo, si el tráfico es de sentido único o si existe algún desvío)

设置自行车码表

1. 下载WAHOO ELEMNT配套应用程序，确保蓝牙已开启。// 2. 开启ELEMNT BOLT，长按左侧按钮接通/关闭电源。// 3. 扫描二维码与手机配对，若二维码未显示，按左侧菜单按钮后选择“手机配对”。// 4. 遵循应用程序操作说明，连接WiFi，按其它应用，完成个人数据表填写，社交链接和/或电子配件。// 5. 更新固件（若提示）。

感应器配对 1. 打开ELEMNT BOLT前往主菜单，按左上方的按钮前往菜单。// 2. 选择添加感应器。// 3. 启动感应器后保持在ELEMNT BOLT附近，摇动感应器，注意LED灯闪烁。注意：为了节省电量，LED灯将在30秒后关闭。// 4. 安装感应器。

安装到自行车上 选项1：前方安装，兼容31.8mm车把，使用3mm六角扳手安装到把手上固定。// 选项2：安装到龙头上，使用内含的拉扣将其安装在自行车龙头（竖管）上。

按钮功能 1. 菜单（长按可接通/关闭电源）// 2. 智能按钮（根据屏幕更改）。// 3. 翻页。// 4. 上下滚动。前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS(操作说明)可了解更多以下操作信息：自订菜单页面 // 设定LED灯和声音 // 向装备新增路线 // 获得智能导航操作说明 // 设置Strava实时赛段 // 在设备上获取计划路线 // 和更多功能！

关于路线骑行时，电脑的路线输入和重新计算导航功能不应取代您的个人判断，包括判断建议的路线是否适合安全骑行。如果按照电脑上显示的路线或重新计算的路线骑行将会有危险、不安全或有风险，请勿这样做。

电脑中的数据自输入以来可能有所改变，因此，路线信息可能不准确。实际路线始终优先于输入或重新计算的路线。骑行时尽量多看车码表。

按照建议的路线骑行时，务必遵守所有交通规则、交通标志以及关于路况的其他信息（例如，单行道或绕行）。

設定自行車碼錶

1. 下載WAHOO ELEMNT配套應用程式，確保BLUETOOTH（藍牙）已開啟。// 2. 開啟ELEMNT BOLT，長按左側按鈕接通/關閉電源。// 3. 掃描QR碼與手機配對，若QR碼未顯示，按左側選單按鈕後選擇“手機配對”。// 4. 遵循應用程式操作說明，連接WiFi，按權其它應用，完成個人資料表填寫，社交連結和/或電子配件。// 5. 更新固件（若提示）。

感測器配對 1. 開啟ELEMNT BOLT前往主選單，按左上方的按鈕前往選單。// 2. 選擇新增感測器。// 3. 啟動感測器後保持在ELEMNT BOLT附近，搖動感測器，注意LED燈閃爍。注意：為了節省電量，LED燈將在30秒後關閉。// 4. 安裝感測器。

安裝到自行車上 選項1：前端安裝，與31.8mm車把相容，使用3mm六角扳手安裝到把手上固定。// 選項2：安裝到龍頭上，使用內含的拉扣將其安裝在自行車龍頭（豎管）上。

按鈕功能 1. 選單（長按可接通/關閉電源）// 2. 智慧型按鈕（根據螢幕更改）。// 3. 翻页。// 4. 上下滾動。前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS(操作說明)可瞭解更多以下操作資訊：自訂菜單頁面 // 設定LED燈和聲音 // 向裝置新增路線 // 設定Strava即時賽段 // 在裝置上獲取計畫路線 // 和更多功能！

電腦導航的路線輸入及重新計算功能不應取代你對路線的自行判斷，包括建議的路线是否安全。如會導致危險、不安全或有風險，請勿按照電腦顯示或重新計算的路线。

提供的路线及重新计算的路线资讯供参考，根据驾驶时看到的状况及你知道的其他资讯，如你认为路线安全，适合用作导航，方可遵循路线指示。

数据在输入电脑后可能会改变，因此路线资讯未必准确，实际路况永远较于已输入或重新计算的路线之上。驾驶时盡量減少看電腦的時間。

按照建議路線駕駛時，必須遵循所有交通規則、標誌及其他路况資訊（例如單程行車或繞道）。

サイクルコンピュータのセットアップ

1. WAHOO ELEMNTコンパニオンアプリをダウンロードします。BLUETOOTHがオンになっていることを確認します。// 2. ELEMNT BOLTをオンにします。左側のボタンをホールドして電源をオン/オフにします。// 3. QRコードをスキャンして、スマートフォンとペアリングします。QRが表示されていない場合は、左側のメニューボタンを押し、「Pair Phone（スマートフォンのペアリング）」を選択します。// 4. アプリの手書きに従ってください。WiFiに接続して別のアプリをインストール、個人データフォームを完成させ、ソーシャルおよび他のメールにリンクします。// 5. プロンプトが表示された場合は、フレームウェアをアップデートしてください。

センサーのペアリング 1. ELEMNT BOLTをオンにし、メニューに進みます。メニューを取得するには、左上のボタンを押します。// 2. 「ADD SENSOR（センサーを追加）」を押します。// 3. センサーをアクティブにし、ELEMNT BOLTの近くでホールドします。センサーを振動させ、LEDライトが点滅することを確認します。注：バッテリー節約のため、LEDは30秒後に無効になります。// 4. センサーを保存します。

自転車に乗りましょう。 オプション1：アウトフロント マウント。31.8mmハンドルバーとの互換性があります。3mm六角レンチを使用して、マウントをハンドルバーにしっかりと固定してください。// オプション2：ステム マウント。同様のジブタイプ（結束バンド）を使用しレイクシステムに取り付けます。

ボタンの機能 1. メニュー（ホールドして電源をオン/オフ）// 2. スマートボタン（画面に応じて変化）// 3. ページオーバー // 4. 上/下スクロール

下記の実行方法については、WAHOOFITNESS.COM/手順書をご覧ください。 ワークアウトページのカスタマイズ // LEDおよびサウンドのセットアップ // デバイスへのルートの追加 // ターン毎に指示をもらう // Stravaライブセグメントのセットアップ // デバイスでのプラン済みワークアウトの取得 // などです！

走行の際は、コンピュータに入力されたルートやナビゲーション再計算機能にのみ頼らず、提案されたルートが安全であるかどうかを自分自身で確認してから走行してください。走行が危険、または危険を伴う可能性がある場合は、入力されたルートやコンピュータに表示される再計算されたルートを進まないでください。

ルートと再計算されたルートに関する情報は、参考のためにのみ使用してください。走行中の認識およびその他の情報に基づいて、ルートが安全であることが確認された場合のみルート案内を慎重に使用して、走行ルートを進んでください。

コンピュータに入力されたデータは変更されていることがあるため、ルート情報は正確でない場合があります。入力されたルートや再計算されたルートではなく、常に実際の道路状況を優先して走行してください。走行中は、必要な時にのみコンピュータを見るようにしてください。

提案されたルートを走行する際は、交通規則や標識、道路状況に関するその他の情報（一方通行や迂回経路など）に常に従ってください。

바이크 컴퓨터 설정

1. WAHOO ELEMNT 앱 다운로드. 블루투스 가 켜져 있는지 확인하세요. // 2. ELEMNT BOLT 켜기. 왼쪽 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄니다. // 3. QR 코드를 스캔하여 폰과 연결. QR 코드 표시되지 않으면 왼쪽 메뉴 버튼을 누르고 "폰 페어링"을 선택하세요. // 4. 앱 설명 따라 하기. WiFi 연결, 다른 앱 인증, 개인 데이터 양식 작성, 소셜 및/또는 이메일에 연결하세요. // 5. 메시지가 나타되면 알림이 옵니다.

센서 페어링

1. ELEMNT BOLT를 켜고 메뉴로 이동. 왼쪽 상단의 버튼을 눌러 메뉴를 이동하세요. // 2. 센서 추가 선택. // 3. 센서 활성화 및 ELEMNT BOLT 근처에 두기. 센서를 진동시켜 LED 표시등이 깜박이는 지 확인하세요. 참고: 배터리를 절약하기 위해 30초 후에 LED가 비활성화됩니다. // 4. 센서 저장.

자전거에 설치하기

옵션 1: 앞쪽 프레임에 마운트 장착. 31.8mm 핸들바 호환됩니다. 3mm 육각 렌치를 사용하여 핸들을 단단히 고정시키세요. // 옵션 2: 스템 마운트 장착. 함께 제공된 케이블 타이를 사용하여 자전거 스템에 부착하세요.

버튼 기능

1. 메뉴 (장시간 전원 켜기/끄기) // 2. 스마트 버튼 (화면마다 변경). // 3. 페이지 넘기기. // 4. 위아래로 스크롤.

다음 방법에 대한 더 자세한 정보가 필요하시면 WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS으로 이동하세요:

워크아웃 페이지 설정 // LED 및 사운드 설정 // 장치에서 경로 추가 // 턴 바이 턴 상세 설명 보기 // Strava 라이브 세그먼트 설정 // 장치에서 Planned workout 실행하기 등!

컴퓨터의 경로 입력 및 재탐색 기능은 경로 주행 시 제안된 경로가 주황색이 안전하지는 포함한 운전자의 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 위험하거나, 안전하지 않거나, 리스크가 있는 경우에는 컴퓨터에 표시된 경로 또는 제안된 경로를 따르지 마십시오.

제안된 경로 및 재탐색 경로 정보는 참고용으로만 제공됩니다. 주황색에 눈으로 확인한 것과 운전자가 습득한 다른 정보에 따라 경로가 안전하고 주황 형색에 이 정보가 사용해야 하는지 현명하고 고안되는 경우에만 경로 지시를 따라야 합니다.

컴퓨터에 입력된 데이터는 입력된 후에 변경되었을 수 있으므로, 경로 정보는 정확하지 않을 수 있습니다. 실제 도로 상황이 입력되거나 재탐색된 경로보다 항상 우선합니다. 주황 색에는 컴퓨터 또는 시간을 최소화하십시오.

제안된 경로를 따라 주황색 바는 반드시 모든 교통 법규, 신호 및 도로 상황에 대해 제공되는 기타 정보(예: 일방통행 또는 우회)를 따라야 합니다.

НАСТРОЙКА ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА

1. ЗАРУЧИТЕСЬ СПУСТУЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WAHOO ELEMNT. Убедитесь, что Bluetooth включен. // 2. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT BOLT. Удерживайте кнопку питания с левой стороны для включения / выключения. // 3. СКАНИРУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ СО СМАРТФОНОМ. Если QR-код не отображается, нажмите кнопку меню с левой стороны и выберите "Синхронизация со смартфоном". // 4. СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ. Подключитесь к WiFi, авторизуйте другие приложения, заполните форму персональных данных, укажите ссылки на соцсети и/или сп. почту. // 5. ОБНОВИТЕ ПРОШИВКУ, ЕСЛИ ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ.

СИНХРОНИЗИРУЙТЕ ДАТЧИКИ

1. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT BOLT И ПЕРЕЙДИТЕ В МЕНЮ. Нажмите на левую верхнюю кнопку, чтобы попасть в меню. // 2. ВЫБЕРИТЕ ДОБАВИТЬ ДАТЧИК. // 3. АКТИВИРУЙТЕ ДАТЧИК И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО РЯДОМ С ELEMNT BOLT. Встряхните датчик и посмотрите, мигают ли светодиодные индикаторы. Принимайте: светодиоды отключаются через 30 секунд для экономии заряда батареи. // 4. СОХРАНИТЕ ДАТЧИК.

УСТАНОВКА НА ВЕЛОСПЕДИ

ВАРИАНТ 1: Фронтальный монтаж. Совместимо с рулем велосипеда на 31,8 мм. Используйте торцовый ключ на 3 мм, чтобы закрепить кронштейн на руле. // ВАРИАНТ 2: Монтаж на выносе руля. Используйте кабельные хомуты из комплекта, чтобы закрепить на выносе руля.

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК

1. МЕНЮ (УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВКЛ./ОТКЛ. ПИТАНИЕ) // 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КНОПКИ (БЫСТРАЯ СМЕНА СТРАНИЦ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ) // 3. ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ. // 4. ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ВНИЗ.

ПЕРЕЙДИТЕ НА WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:

Индивидуальная настройка параметров тренировок // Настройка светодиодов и звуков // Добавьте маршрут на устройство // Получите пошаговые инструкции // Настройка функции Strava Live Segments // Получите плановые тренировки на свое устройство // и не только!

Функции ввода и изменения маршрута в компьютер не должны подменять собой вашу оценку маршрута, включая оценку ее безопасности. Прекратите движение по изначальной или измененному компьютером маршруту, если он может представлять опасность или угрозу.

Информация об изначальном и измененном маршруте предоставляется только в справочных целях. Направления маршрута можно следовать, только если вы на основании окружающей обстановки и прочей информации определите, что маршрут безопасен и перемещение по нему возможно.

Данные, введенные в компьютер, могли измениться с момента ввода, следовательно, информация о маршруте может быть неточной. Фактическая дорожная обстановка всегда важнее введенного или измененного маршрута. В поездке старайтесь как можно реже отвлекаться на компьютер.

Несмотря на предложенному маршруту, всегда соблюдайте правила дорожного движения, указывая знаками и прочую информацию о дорожных условиях (например, одностороннее движение или безыезды).

ตั้งคอมพิวเตอร์จักรยาน

1. ดาวน์โหลด WAHOO ELEMNT แอปลงบนมือถือ. เปิดบลูทูธให้พร้อม. // 2. เปิดใช้งาน ELEMNT BOLT, กดปุ่มซ้ายเพื่อเปิดเครื่อง. // 3. สแกน QR CODE เพื่อจับคู่กับโทรศัพท์. หาก QR Code ไม่แสดง ให้กดปุ่มเมนูบนหน้าจอและเลือก "จับคู่กับโทรศัพท์". // 4. ทำตามคำแนะนำของแอป. เชื่อมต่อ WiFi, อนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว, กรอกแบบฟอร์มข้อมูล, ลงทะเบียนโซเชียลมีเดีย, ใส่ลิงค์โซเชียล / หรืออีเมล. // 5. อัปเดต FIRMWARE ถ้าพร้อม.

ติดตั้งอุปกรณ์การขี่

1. เปิดเครื่อง ELEMNT BOLT ไม่ให้พร้อม. กดปุ่มซ้ายเพื่อไปที่เมนู. // 2. เลือกเพิ่มตัวตรวจจับสัญญาณ. // 3. เปิดใช้งานตัวตรวจจับสัญญาณสัญญาณแสงสีแดงใกล้ LED. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตรวจจับสัญญาณแสงสีแดงงาให้โทรศัพท์ LED. หากไม่แสดง: ไฟ LED จะดับหลังจาก 30 วินาทีเพื่อประหยัดแบตเตอรี่. // 4. บันทึกตัวตรวจจับสัญญาณ.

ตั้งจักรยาน

ตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งบนแฮนด์ตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งต้นท่อน. ใช้ตามคู่มือที่มีข้อ 31.8 มม. ใช้ไขควงปลายแบนขนาด 3 มม. เพื่อยึดติด. // หากตัวเลือกที่ 2: ขาตั้งยึด. ใช้สายรัดข้อปัดเพื่อติดกับคานของจักรยาน.

ความสามารถในการกดปุ่ม

1. เมนู (กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง). // 2. ปุ่ม SMART BUTTONS (เปลี่ยนตามหน้าจอ).

// 3. หน้าจอไป. // 4. เลื่อนขึ้นและลง.

ไปที่ WAHOOFITNESS.COM / ลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรยาน

ปรับแต่งหน้าจอคำสั่งง่าย // ดูค่าไฟ LED และเสียง // เพิ่มเส้นทางไปยังโปรแกรมออกกำลังกาย // เลือกลูปโดยคลิกคำสั่งง่ายๆ // ดูผลการแสดงสองของ Strava // รับแผนการออกกำลังกายง่ายในอุปกรณ์ออกกำลังกาย // และอื่น ๆ!

ไมควรรีถือตามข้อมูล, เส้นทางที่แสดงและ/หรือรายการคำนวณระยะทางในหน้าจอของคอมพิวเตอร์แทนที่จะเป็นทางเลือกที่แนะนำโดยโปรแกรมของคุณ. เส้นทางที่แสดงและ/หรือคำแนะนำที่แสดงอาจไม่เป็นไปตามแผนการของคุณ. เส้นทางที่แสดงและ/หรือคำแนะนำที่แสดงอาจไม่เป็นไปตามแผนการของคุณ. เส้นทางที่แสดงและ/หรือคำแนะนำที่แสดงอาจไม่เป็นไปตามแผนการของคุณ.

ข้อมูล, เส้นทางและเส้นทางที่คำนวณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์. ควรไปตามเส้นทางและ/หรือเส้นทางที่สามารถตัดสินใจได้เท่านั้น. โดยอิงตามตามข้อมูล, เส้นทางที่แนะนำในแผนที่. และข้อมูล, ล้ออื่น ๆ ที่คุณได้รับ. เส้นทางที่แนะนำนี้มีความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แสดงเส้นทางนี้ในการขับขี่.

ข้อมูล, เส้นทางและเส้นทางที่คำนวณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์. หลังจากการปรับและข้อมูล, เส้นทางที่แสดงและ/หรือเส้นทางที่สามารถตัดสินใจได้เท่านั้น. โดยอิงตามตามข้อมูล, เส้นทางที่แนะนำในแผนที่. และข้อมูล, ล้ออื่น ๆ ที่คุณได้รับ. เส้นทางที่แนะนำนี้มีความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แสดงเส้นทางนี้ในการขับขี่.

ข้อมูล, เส้นทางและเส้นทางที่คำนวณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์. หลังจากการปรับและข้อมูล, เส้นทางที่แสดงและ/หรือเส้นทางที่สามารถตัดสินใจได้เท่านั้น. โดยอิงตามตามข้อมูล, เส้นทางที่แนะนำในแผนที่. และข้อมูล, ล้ออื่น ๆ ที่คุณได้รับ. เส้นทางที่แนะนำนี้มีความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แสดงเส้นทางนี้ในการขับขี่.

ข้อมูล, เส้นทางและเส้นทางที่คำนวณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์. หลังจากการปรับและข้อมูล, เส้นทางที่แสดงและ/หรือเส้นทางที่สามารถตัดสินใจได้เท่านั้น. โดยอิงตามตามข้อมูล, เส้นทางที่แนะนำในแผนที่. และข้อมูล, ล้ออื่น ๆ ที่คุณได้รับ. เส้นทางที่แนะนำนี้มีความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แสดงเส้นทางนี้ในการขับขี่.

ข้อมูล, เส้นทางและเส้นทางที่คำนวณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์. หลังจากการปรับและข้อมูล, เส้นทางที่แสดงและ/หรือเส้นทางที่สามารถตัดสินใจได้เท่านั้น. โดยอิงตามตามข้อมูล, เส้นทางที่แนะนำในแผนที่. และข้อมูล, ล้ออื่น ๆ ที่คุณได้รับ. เส้นทางที่แนะนำนี้มีความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แสดงเส้นทางนี้ในการขับขี่.

ข้อมูล, เส้นทางและเส้นทางที่คำนวณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์. หลังจากการปรับและข้อมูล, เส้นทางที่แสดงและ/หรือเส้นทางที่สามารถตัดสินใจได้เท่านั้น. โดยอิงตามตามข้อมูล, เส้นทางที่แนะนำในแผนที่. และข้อมูล, ล้ออื่น ๆ ที่คุณได้รับ. เส้นทางที่แนะนำนี้มีความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ที่แสดงเส้นทางนี้ในการขับขี่.

ELEMNT BOLT

gps bike computer


QUICK START GUIDE



wahoo

1. DOWNLOAD WAHOO ELEMNT COMPANION APP

Ensure Bluetooth is on



2. TURN ON ELEMNT BOLT

Hold left-side button to power on/off




3. SCAN QR CODE TO PAIR WITH PHONE

If QR code isn't shown, press left-side menu button and select "Pair Phone"



4. FOLLOW APP INSTRUCTIONS

Connect to WiFi, authorize other apps, complete personal data form, link to social and/or email



5. UPDATE FIRMWARE IF PROMPTED



The route input and recalculation navigation features of the computer should not replace your own judgment while riding on a route, including whether the route suggested is safe to ride. Do not follow the route or re-calculated routes presented on the computer if to do so would be dangerous, unsafe or risky.

The route and re-calculated route information provided is for reference purposes only. Route directions should be followed only if you conclude, based on what you see while riding, and other information that you learn, that the route is safe, and it is prudent to use it to navigate a ride.

The data inputted in the computer may have changed since it was inputted and thus the route information may not be accurate. Actual road conditions always take precedent over an inputted or re-calculated route. Keep to a minimum the amount of time you look at the computer while riding.

When riding along the suggested route always follow all traffic regulations, signage and other information provided about road conditions (for example, one-way traffic or detours).

FRENCH

CONFIGURATION DU COMPTÉUR DE VÉLO

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI COMPANION WAHOO ELEMNT. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. ALLUMEZ ELEMNT BOLT. Maintenez le bouton gauche appuyé pour allumer/éteindre.
3. SCANNEZ LE CODE QR POUR SYNCHRONISER AVEC LE TÉLÉPHONE. Si le code QR n'est pas affiché, appuyez sur le bouton du menu de gauche et sélectionnez "Synchroniser téléphone".
4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE L'APPLI. Connectez-vous au Wi-Fi, autorisez les applications tierces, complétez le formulaire de données personnelles, associez vos comptes sur les réseaux sociaux et/ou e-mail.
5. METTEZ LE MICROPROGRAMME À JOUR SI BESOIN.

SYNCHRONISATION DES CAPTEURS

1. ALLUMEZ ELEMNT BOLT ET ALLEZ DANS LE MENU. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder au menu.
2. SÉLECTIONNEZ AJOUTER CAPTEUR.
3. ACTIVEZ LE CAPTEUR ET TENEZ-LE PRÈS DE ELEMNT BOLT. Secouez le capteur et vérifiez que les voyants LED clignotent. Remarque: les LED se désactivent après 30 secondes pour économiser la batterie.
4. SAUVEGARDEZ LE CAPTEUR.

MONTAGE SUR LE VÉLO

OPTION 1: montage sur le devant. Compatible avec les guidons de 31,8 mm. Utilisez une clé Allen de 3 mm pour fixer le montage sur le guidon.

OPTION 2: montage sur la potence. Utilisez les attaches zippées incluses pour fixer le montage sur la potence du vélo.

FONCTIONNALITÉ DES BOUTONS

1. MENU MAINTENEZ APPUYÉ POUR ALLUMER/ÉTEINDRE
2. BOUTONS INTELLIGENTS (CHANGENT EN FONCTION DES ÉCRANS)
3. PAGE SUIVANTE
4. DÉFILER VERS LE HAUT ET LE BAS

RENDEZ-VOUS SUR WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS POUR APPRENDRE À:

Personnaliser les pages d'entraînement // Configurer les voyants et les sons // Ajouter un itinéraire à votre appareil // Recevoir des instructions de navigation // Configurer les segments Strava en temps réel // Télécharger des entraînements planifiés sur votre appareil // Et bien plus encore!

La fonction de navigation donnant la route à suivre et à recalculer de l'ordinateur ne doit pas remplacer votre bon sens lors que vous conduisez, comme par exemple de juger si la route à suivre suggérée est sans danger. Ne suivez pas la route conseillée ou recalculée présentée sur l'ordinateur si elle présente des dangers ou des risques pour votre sécurité.

Les informations de route conseillée et recalculée fournies ne le sont qu'à des fins de référence. Vous ne devriez suivre ces indications que si vous concluez alors que vous roulez, en observant la route et d'autres informations dont vous prenez conscience, que cette route est sans danger et qu'il est prudent de la suivre.

Les données réelles auront peut-être changé depuis le moment où elles ont été saisies dans l'ordinateur et risquent par conséquent d'être inexactes. Les conditions réelles de la route doivent toujours prévaloir comparées à une route pré-saisie ou recalculée. Réglez l'ordinateur le moins possible tout en conduisant.

Lorsque vous suivez une route suggérée, assurez-vous de toujours suivre les règles de la route, les signaux et autres informations fournies sur les conditions de route (par exemple les sens uniques ou les déviations).

ITALIAN

IMPOSTA IL CICLOCOMPUTER

1. SCARICA L'APP PARTNER WAHOO ELEMNT. Assicurati che il Bluetooth sia attivo.
2. ACCENDI ELEMNT BOLT. Tieni premuto il pulsante laterale sinistro per accendere/spegnere.
3. SCANSIONA IL CODICE QR PER L'ABBINAMENTO AL TELEFONO. Se il codice QR non è visibile, premi il pulsante di menu laterale sinistro e seleziona "Abbinare telefono".
4. SEGUI LE ISTRUZIONI DELL'APP. Connettiti al Wi-Fi, autorizza altre app, completa il modulo dati personali, collegati al social network e/o invia una e-mail.
5. AGGIORNA IL FIRMWARE SE RICHIESTO.

1. TURN ON THE ELEMNT BOLT AND GO TO MENU

Press the bottom left button to get to the menu




2. SELECT ADD SENSOR



3. ACTIVATE THE SENSOR AND HOLD NEAR ELEMNT BOLT

Shake the sensor and look for LED lights to blink.
Note: LEDs will disable after 30 seconds to save battery.



4. SAVE SENSOR



GO TO
WAHOOFITNESS.COM/
INSTRUCTIONS FOR
MORE INFORMATION
ON HOW TO:

- Route to Start
- Route to Saved Locations
- Get Back on Track Navigation
- Get Planned Workouts
- Set Up Strava Live Segments
- And more!

OPTION 1: OUT-FRONT MOUNT

Compatible with 31.8mm handlebars. Use a 3mm Allen wrench to secure mount to handlebars.




OPTION 2: STEM MOUNT

Use the included zip ties to attach to bike stem.



BUTTON FUNCTIONALITY



1. MENU (HOLD TO POWER ON/OFF)
2. SMART BUTTONS (CHANGE BASED ON SCREEN)
3. PAGE OVER
4. SCROLL UP AND DOWN

ITALIAN CONTINUED

CONFESSIONE DEI SENSORI

1. ACCENDI ELEMNT BOLT E VAI AL MENU. Premi il pulsante superiore sinistro per andare al menu.
2. SELEZIONA AGGIUNGI SENSORI.
3. ATTIVA IL SENSORI E TIENILO VICINO A ELEMNT BOLT. Scuoti il sensore e guarda se le luci LED lampeggiano. Nota: i LED si disattiveranno dopo 30 secondi per risparmiare la batteria.
4. SALVA IL SENSORI.

MONTAGGIO SULLA BICI

OPZIONE 1: montaggio sul manubrio. Compatibile con manubri da 31,8 mm. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per fissare il supporto al manubrio.

OPZIONE 2: montaggio sull'attacco. Utilizza le fascette incluse per fissarlo all'aggancio.

FUNZIONALITÀ DEI PULSANTI

1. MENU (TIENI PREMUTO PER ACCENDERE/SPENDERE)
2. PULSANTI INTELLIGENTI (CAMBIANO IN BASE ALLA SCHERMATA)
3. AVANZAMENTO PAGINA
4. SCORRI SU E GIÙ

VAI SU WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU COME:

Personalizzare le pagine di allenamento // Impostare i LED e i suoni // Aggiungere un percorso sul tuo dispositivo // Ottenere istruzioni a ogni curva // Impostare i segmenti live di Strava // Ottenere allenamenti pianificati sul tuo dispositivo // e molto altro!

La funzione del computer di navigazione con immissione e ricalcolo del percorso non deve sostituire il tuo buon senso quando pedali, incluso per valutare se è sicuro percorrere l'itinerario suggerito. Non seguire il percorso suggerito o l'itinerario ricalcolato dal computer se credi che sia pericoloso, non sicuro o rischioso.

Le informazioni fornite riguardo al percorso suggerito e all'itinerario ricalcolato servono solo come riferimento. Segui le indicazioni relative al percorso solo se ritieni, in base a ciò che vedi mentre pedali e alle altre informazioni da te acquisite, che l'itinerario sia sicuro e il suo utilizzo come guida rappresenti una scelta prudente.

I dati immessi nel computer possono essere cambiati dal momento della loro immissione e pertanto le informazioni sul percorso potrebbero non essere precise. La valutazione delle condizioni effettive della strada deve sempre prevalere rispetto al percorso immesso o ricalcolato. Mentre pedali riduci al minimo il tempo che passi a guardare il computer.

Quando percorri l'itinerario suggerito rispetta sempre il codice stradale, la segnaletica e le altre informazioni fornite sulle condizioni della strada (per esempio, traffico a senso unico e deviazioni)

GERMAN

EINRICHTUNG DES FAHRRADCOMPUTERS

1. LADEN SIE DIE WAHOO ELEMNT-APP HERUNTER. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT BOLT EIN. Halten Sie die Taste an der linken Seite gedrückt, um den Computer ein/auszuschalten.
3. SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUM KOPPLUNG MIT DEM HANDY. Wenn der QR-Code nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Gerätes und wählen Sie im Menü "Handy koppeln" aus.
4. FOLGEN SIE DEN APP-ANLEITUNGEN. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her, autorisieren Sie andere Apps, füllen Sie das Formular mit den persönlichen Daten aus, verbinden Sie sich mit sozialen Medien und/oder E-Mail.
5. AKTUALISIEREN SIE DIE FIRMWARE, WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN.

KOPPELN DER SENSOREN

1. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT BOLT EIN UND RUfen SIE DAS MENÜ AUF. Drücken Sie die Taste oben links, um ins Menü zu gelangen.
2. WÄHLEN SIE SENSOR HINZUFÜGEN.
3. AKTIVIEREN SIE DEN SENSOR UND HALTEN SIE DIES IN DIE NÄHE DES ELEMNT. Schütteln Sie den Sensor und warten Sie, bis die LED-Lampen blinken. Hinweis: Die LEDs werden nach 30 Sekunden deaktiviert, um Energie zu sparen.
4. SPEICHERN SIE DEN SENSOR.

MONTAGE AM FAHRRAD

OPTION 1: Lenker-Montage. Kompatibel mit 31,8-mm-Lenkern. Verwenden Sie einen 3-mm-Inbusschlüssel für die sichere Montage am Lenker.

OPTION 2: Vorbau-Montage. Verwenden Sie die beiliegenden Kabelbinden zur Befestigung am Vorbau.

TASTEN-FUNKTIONEN

1. MENU (GEDRÜCKT HALTEN ZUM EIN-/AUSCHALTEN)
2. INTELLIGENTE TASTEN (ÄNDERN SICH JE NACH BILDSCHIRM)
3. SEITE BLÄTTERN
4. HOCH UND RUNTER SCROLLEN

GEHEN SIE AUF WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS UM WEITERE INFORMATIONEN UND ANLEITUNGEN ZU DIESEN THEMEN ZU ERHALTEN:

INDIVIDUELLE ANPASSUNG VON TRAININGSSETTEN // Einrichtung von LEDs und Tönen // Hinzufügen einer Strecke zu Ihrem Gerät. // Turn-by-Turn Abbiegehinweise // Einrichtung der Strava-Live-Segmente // Erhalten Sie geplante Trainingsauf Ihrem Gerät. // und mehr!

Die Funktionen Routeneingabe und Neuberechnung der Navigation auf dem Computer sollen nicht mehr wiegen als Ihre eigene Einschätzung während des Fahrens einer Strecke, einschließlich, ob die vorgeschlagene Route zum Befahren sicher ist. Fahren Sie die Route oder die auf Ihrem Computer neu berechnete Strecke nicht, wenn diese voraussichtlich gefährlich, unsicher oder riskoreich ist.

Die Informationen zur Route und der neu berechneten Route sind nur als Referenz gedacht. Routenbeschreibungen sollten nur befolgt werden, wenn Sie aufgrund dessen, was Sie bei der Fahrt sehen und anderen Informationen, die Sie erhalten, die Strecke als sicher einschätzen und es sinnvoll ist, diese Fahrt zu unternehmen.

Die in den Computer eingegebenen Daten können sich seit der Eingabe verändert haben, sodass die Routeninformationen nicht mehr genau sind. Aktuelle Straßenbedingungen haben immer Vorrang gegenüber einer eingegebenen oder neu berechneten Route. Halten Sie die Zeit, die Sie während der Fahrt auf den Computer schauen, so kurz wie möglich.

Wenn Sie eine vorgeschlagene Route fahren, beachten Sie immer die Verkehrsbestimmungen, die Schilder und weitere Informationen zu den Straßenbedingungen (beispielsweise Einbahnverkehr oder Umwege).