AP10700ED
MODEL NO. / MODELO: 4591015

Generator Quick Start Guide
Guía de inicio rápido del generador

Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retireel generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algúnarticulo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productal 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos



⚠WARNING **This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and underdstand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.**

⚠ADVERTENCIA La presente Guía de Referenciarápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir elriesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operadorantes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual deloperador.

1. Install the wheel kit / instalar el Equipo de Ruedas

Slide the axle pin(A) through the wheel(B), flat washer(C) and mount point on the frame(D). Secure them with cotter pin(E).
/ Deslice el sujetador del eje(A) a través de la rueda(B) y del punto de montaje en elmarco(D), y asegure bien la rueda con la chaveta(C).

Attach the support leg(G) to the generator frame with flange bolt(F)(M8X16) and flange lock nut(H)(M8).
/ Adjunte la pata de apogyo(G) al marco del generador con los tornillos con brida(F)(M8x16) y las contratuercas con brida(H)(M8).





2. Battery Cable Connection / Conexiónpor Cable de la Batería

A quick connect battery plug is pre-installed on the battery.Cut the cable tie securing the plugs and push two halves A and B firmly to connect them.
/ Un enchufe de batería de conexión rápida está preinstalado en la batería. Corte la brida que sujeta los enchufes y presione las dos mitades A y B firmemente para conectarlas.



3. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.
/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.
/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un minimo de 87 octanos.

Use Propane/LPG hose with regulator to connect propane/LPG tank and generator.
/ Use una manguera de propano / GLP con regulador para conectar el tanque de propano / GLP y el generador.





4. Adjust Shock-absorbing Seat / Réglage du siège amortisseur

Before operating the generator, the shock-absorbing seat (cushion) must be adjusted for proper clearance. Loosen the lock nut and adjust the shock-absorbing seat so there is a 3mm gap between the top of the seat and the bottom of the motor bracket. Re-tighten the lock nut.
/ Avant de faire fonctionner le générateur, le support de choc (coussin de siège) doit être réglé pour obtenir un dégagement approprié. Desserrez l'écrou de verrouillage et réglez le support de vibration de sorte qu'ily ait un espace de 3mm entre le haut du. Siège et le has du support moteur. Serrez à nouveau l'écrou de verrouillage.



5. Start Generator / Encienda el Generador

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.
/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilacion.



AP10700ED
MODEL NO. / MODELO: 4591015

Generator Quick Start Guide
Guía de inicio rápido del generador

iPOWER™

⚠ DANGER

Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.



NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.



Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.

Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.

⚠ PELIGRO

Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.

- **NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas.**
- **Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.**

Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.

⚠WARNING **Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.**

⚠ADVERTENCIA No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.

Select the Fuel Source (Gasoline) / Seleccione la Fuente de Combustible (Gasolina)



Add gasoline to the fuel tank.
/ Agregue gasolina al tanque de combustible.



Turn the fuel valve to the "ON" position.
/ Gire la válvula de combustible a la posición "ON".



Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.



Flip the engine switch to the "ON" position.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "ON".



Move the choke lever to the "START" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".



Electric Start / Arranque eléctrico
Press and hold switch on the "START" position and release it to "ON" position after few seconds.
/ Mantenga presionado el interruptor en la posición "START" y suéltelo a la posición "ON" después de unos segundos.



Recoil Start / Inicio de retroceso
Pull recoil starter slowly until resistance is felt, then pull rapidly.
/ Jale el arrancador de retroceso lentamente hasta que sienta resistencia, luego tire rápidamente.



Move the chock lever to the "RUN" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".



Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.

Select the Fuel Source (Propane/LPG) / Seleccione la Fuente de Combustible (Propano / GLP)



Connect the LPG gas hose to the propane fuel source.
/ Conecte la manguera de gas LPG a la fuente de combustible propano.



Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano / GLP.

AP10700ED
MODEL NO. / MODELO: 4591015

Generator Quick Start Guide
Guía de inicio rápido del generador



Turn the fuel valve to the “ON” position.
/ Gire la válvula de combustible a la posición "ON".



Flip the engine switch to the “ON” position.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "ON".



Move the choke lever to the “START” position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".

Electric Start / Arranque eléctrico
Press and hold switch on the "START" position and release it to "ON" position after few seconds.
/ Mantenga presionado el interruptor en la posición "START" y suéltelo a la posición "ON" después de unos segundos.



Recoil Start / Inicio de retroceso
Pull recoil starter slowly until resistance is felt, then pull rapidly.
/ Jale el arrancador de retroceso lentamente hasta que sienta resistencia, luego tire rápidamente.



Move the chock lever to the “RUN” position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".



Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.

For Cold Weather Starting / Para arranques en climas fríos

- While you must run your generator outside, you may keep the generator in a covered area to protect the generator and its battery from cold weather. / Si bien debe hacer funcionar su generador al aire libre, puede mantener el generador en un área cubierta para proteger el generador y su batería del clima frío.
- Use proper oil for the temperature expected. Lighter weight oil (less viscosity) such as synthetic 5W-30 is recommended for cold weather applications. / Use aceite adecuado para la temperatura esperada. Se recomienda un aceite más liviano (menos viscosidad), como el sintético 5W-30, para aplicaciones en climas fríos.
- Disengage all possible external loads. / Desconecte todas las cargas externas posibles.
- Use fresh winter grade fuel. Winter grade fuel has higher volatility to improve starting. / Utilice combustible fresco de grado invernal. El combustible de grado invernal tiene una mayor volatilidad para mejorar el arranque.
- Dual fuel and tri-fuel models: It would be easier to start the engine with gasoline compared to propane (or natural gas) in cold weather. It is recommended to start your engine on gasoline and then switch to propane (or natural gas), if it is hard to start your dual fuel (or tri-fuel) generator with propane (or natural gas). / Modelos de combustible dual y tricombustible: Sería más fácil arrancar el motor con gasolina en comparación con el propano (o gas natural) en climas fríos. Se recomienda encender el motor con gasolina y luego cambiar a propano (o gas natural), si es difícil arrancar su generador de combustible dual (o tricombustible) con propano (o gas natural).

6. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento



Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.



Turn off the engine switch to “OFF” position.
/ Apague el interruptor del motor a la posición "OFF".



Turn the fuel valve to the “OFF” position.
/ Gire la válvula de combustible a la posición "OFF".



Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.

AP10700ED
MODEL NO. / MODELO: 4591015

Generator Quick Start Guide
Guía de inicio rápido del generador

7. Changing Fuels / Cambio de Combustibles



Disconnect all electrical loads from the generator.
/ Desconecte todas las cargas eléctricas del generador.

Gasoline to propane/LPG
/ Gasolina a Propano/GLP



Connect the LPG gas hose to the propane fuel source.
/ Conecte la manguera de gas LPG a la fuente de combustible propano.



Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano / GLP.

Propane/LPG to Gasoline
/ Propano/GLP a Gasolina



Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to the operator's manual for further Instruction.
Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Questions? Call 855-888-3598 or email support@a-ipower.com
¿Tiene preguntas? Llame al 855-888-3598 o escriba a support@a-ipower.com