
C3400


High Pressure Washer Quick Start Guide
Guía de inicio rápido de la lavadora a alta presión

READ AND FOLLOW OWNER'S MANUAL PRIOR TO USE / LEA Y SIGA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USARLO


PRIOR TO STARTING / ANTES DE EMPEZAR




1. **Take out the handle assembly and insert it into the frame as shown in the figure, making sure the snap is in place./** Saque el conjunto del mango e insértelo en el marco como se muestra en la figura, asegurándose de que el seguro esté en su lugar.




2. **Install the gun holder and high pressure hose hook as shown in the figure and tighten them with nuts./** Instale el soporte para la pistola y el gancho para la manguera de alta presión como se muestra en la figura y apriételos con las tuercas.




3. **Install the gun stock as shown in the figure and tighten it with the bolt.** / Instale la culata del arma como se muestra en la figura y ajústela con el perno.




4. **Connect the pressure hose to the spray gun and tighten the nut firmly by hand./** Conecte la manguera de presión a la pistola de pulverización y apriete la tuerca firmemente a mano.



5. **Remove the protective cap on the wand inlet. Insert the wand into the spray guntip and tighten the nut firmly by hand./** Retire la tapa protectora de la entrada de la varita. Inserte la varita en la punta de la pistola rociadora y apriete la tuerca firmemente con la mano.




6. **Attach nozzle to wand via quick connect./** Adjunte la boquilla a la varita a través de la conexión rápida




7. **Connect to water source & turn on.** **/** Conéctese a la fuente de agua y enciéndalo


STARTING / COMIENCE



Choke position: START to start cold engine, RUN to restart warm engine.
/ Posición de la válvula: START arranca el motor frío, RUN reinicia el motor caliente.



Open fuel valve.
/ Abrir la válvula de combustible.




Turn engine switch ON.
/ Gire el interruptor del motor a ON.


C3400

High Pressure Washer Quick Start Guide
Guía de inicio rápido de la lavadora a alta presión


STOPPING / DETENER




Lock gun trigger.
/ Gatillo de pistola de bloqueo.




Turn engine switch OFF.
/ Gire el interruptor del motor a OFF.




Turn choke lever and fuel valve lever OFF.
/ Gire la palanca del estrangulador y la palanca de la válvula de combustible a OFF.



Turn water spigot OFF
/ Gire el grifo a OFF



Release pressure
/ Libera la presión





Failure to read and follow instruction in manual(s) could result in death, bodily injury, and/or property damage.
No leer y seguir las instrucciones en el manual(s) podría resultar en la muerte, lesiones corporales y / o daños a la propiedad.

32009-01249-00

Questions? Call 855-888-3598 or email support@a-ipower.com
¿Preguntas? Llame al 1-855-888-3598 o envíe un correo electrónico support@a-ipower.com