Wireless Keyboard / 無線鍵盤

Keyboard Model Name: KD201 (US) / 鍵盤型號: KD201 (TC) / Modèle de clavier : KD201 (FR) / Tastatur-Modellname: KD201 (DE) / 키보드 모델명: KD201 (K) / Modello della tastiera: KD201 (IT) / Назва моделі клавіатури: KD201 (UA) / מודל מקלדת: KD201 (HB) / Modelo del teclado: KD201 (PL) / Modelo do teclado: KD201 (PO) / Demo model Keyboard: KD201 (RO) / Nombre del modelo de teclado: KD201 (ES) / Název modelu klávesnice: KD201 (CZ) / Klavye Model Adı: KD201 (TR) / Назва моделі клавіатури: KD201 (UK) / Název modelu klávesnice: KD201 (SK) / Mapa modelu klawiatury: KD201 (PL) / Name du modèle du clavier: KD201 (FR) / Tastaturmodell: KD201 (HB) / Tastatur-Modellnavn: KD201 (DA) / Model tastiere: KD201 (SL) / Název modelu tastiatura: KD201 (SK) / Dongle Model Name: KD201-D / 接收器型號: KD201-D (TC) / Modèle de dongle : KD201-D (FR) / Modelname des Dongles: KD201-D (DE) / 동글 모델명: KD201-D (K) / Modello dongle: KD201-D (IT) / Назва моделі адаптера: KD201-D (UA) / מודל המקלט: KD201-D (HB) / Dongle model: KD201-D (PL) / Dongle tipusnév: KD201-D (HU) / Název adaptéru dongle: KD201-D (CZ) / Dongle Model Adı: KD201-D (TR) / Назва моделі адаптера: KD201-D (UK) / Název modelu adaptéru dongle: KD201-D (SK) / Model dongle: KD201-D (RO) / Nome del modello dongle: KD201-D (ES) / Název modelu paměťového klíče: KD201-D (SK) / Nome do modelo do adaptador: KD201-D (PO) / Demo model dongle: KD201-D (RO) / Nome del modello dongle: KD201-D (IT) / Název modelu dongle: KD201-D (CZ) / Model dongle: KD201-D (PL)

024667 / First Edition / June 2025

ENGLISH

Your package includes:
a. Keyboard
b. Dongle
c. Charging cable
d. Quick Start Guide
e. Warranty Card

Dimensions
Keyboard: 326.16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49mm (H)
Dongle: 18.2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6mm (H)

Weight
Keyboard: 1193g
Dongle: 1.6g

Rating
Keyboard: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Hardware Version
Keyboard: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

System Requirements
Windows® 10 or above / MacOS

Operating Temperature
0 ~ 40°C

Operating Humidity
20 ~ 85%

Storage Temperature
-40 ~ 60°C

Storage Humidity
20 ~ 95%

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Frequency Band
Keyboard: 2.4GHz mode: 2403-2480 MHz
Bluetooth mode: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz

Maximum output power(EIRP)
Keyboard: 2.4GHz mode: 5.69 dBm
Bluetooth mode: -5 dBm
Dongle: 5.69 dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Frequency Band
Keyboard: 2.4GHz mode: 2403-2480 MHz
Bluetooth mode: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz

Maximum output power(EIRP)
Keyboard: 2.4GHz mode: -5 dBm
Bluetooth mode: -5 dBm
Dongle: -5 dBm

Connecting to PC

Via wired USB mode:
1. Slide the power switch to **OFF** mode.
2. Connect a USB cable to the USB Type-C® port on the keyboard and an available USB port on your PC.
3. The system will automatically initialize the keyboard and make it ready for use.

Via 2.4GHz:
1. Slide the power switch to 2.4GHz mode.
2. Insert the Dongle into an available USB port on your PC.
3. When successfully paired to your PC, the three connection channel mode indicators will light up green and then turn off.

Via Bluetooth:
1. Slide the switch to Bluetooth mode.
2. Press and hold **<Fn> + 1/2/3** for over 3 seconds to activate the Bluetooth pairing mode. (The indicator will flash rapidly)
3. On Windows, right-click the Bluetooth icon on the right of the task bar for double-click the Bluetooth icon on the Control Panel, then click **Add a device > ASUS KD201 > Finish**.
4. When successfully connected the indicator will stop flashing and remain in blue light for several seconds before it fades off. Once the keyboard is connected, it will automatically connect to your PC the next time you turn to Bluetooth mode.

NOTES:
- The Keyboard supports Bluetooth 3.0/5.0.
- The maximum input voltage of the USB Type-C® ports is 5V/500mA.

Keyboard hotkeys



<Fn>Esc: Enable/Disable Fn Hotkeys
<Fn>F1: Mute
<Fn>F2: Volume Down
<Fn>F3: Volume Up
<Fn>F4: App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn>F5: Search (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn>F6: Previous Track
<Fn>F7: Play / Pause
<Fn>F8: Next Track
<Fn>F9: Reduce backlight brightness
<Fn>F10: Increase backlight brightness
<Fn>F11: Windows layout
<Fn>F12: MacOS layout

NOTES:
- User experience may vary depending on the operating system. Some functions only work with Windows system.
- Press <Fn>F11 or <Fn>F12> to change your keyboard input to the corresponding operating system to fully enjoy the functions.
- Visit https://support.microsoft.com/ for Copilot updates.

LED indication

Mode	LED color	Duration	Description
Wired USB mode	White	Constantly flashing	Charging
		Constantly on	Battery level 100%
2.4GHz mode	Green	Slow flashing	Awaiting dongle connection
		Constantly on	Dongle connected
Bluetooth mode	Blue	Slow flashing	Awaiting Bluetooth connection
		Rapid flashing	Bluetooth pairing mode on
		Constantly on	Bluetooth connected
Low battery indicator	Red	Slow flashing 3 times	Switch to Windows / Mac layout successfully
Layout indicator	White	Slow flashing 3 times	Switch to Windows / Mac layout successfully

Lithium-Ikelbat Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

鋰電池安全警告

小心！電池更換為正確型號方式錯誤，會有爆炸的危險。請使用製造商推荐的替換同樣或相當的類型。請依照製造商指示處理用過的電池。

KD201無線鍵盤 (NCC 認)

CCAM25LP1170T0

鍵盤接收器 (NCC 認)

CCAM25LP1180T0

繁體中文

包裝內容物:
a. 鍵盤
b. 接收器
c. 充電線
d. 快速開始指南
e. 保固卡

尺寸
鍵盤: 326.16mm (長) x 142.07mm (寬) x 39.49mm (高)
接收器: 18.2mm (長) x 13.2mm (寬) x 5.6mm (高)

重量
鍵盤: 1193g
接收器: 1.6g

額定功率
鍵盤: 5V/500mA
接收器: 5V/100mA

硬體版本
鍵盤: GFSK / 藍牙: V1.1
接收器: GFSK: V1.1

作業系統需求
Windows® 10 或以上版本 / MacOS

操作溫度
0 ~ 40°C

操作濕度
20 ~ 85%

儲存溫度
-40 ~ 60°C

儲存濕度
20 ~ 95%

UKCA RF 輸出表 (無線電設備法規 2017)

頻寬
鍵盤: 2.4GHz 模式: 2403-2480MHz
藍牙模式: 2402-2480MHz
接收器: 2403-2480MHz

最大輸出功率 (EIRP)
鍵盤: 2.4GHz 模式: 5.69 dBm
藍牙模式: -5 dBm
接收器: -5 dBm

CE RED RF 輸出表 (指令 2014/53/EU)

頻寬
鍵盤: 2.4GHz 模式: 2403-2480MHz
藍牙模式: 2402-2480MHz
接收器: 2403-2480MHz

最大輸出功率 (EIRP)
鍵盤: 2.4GHz 模式: -5 dBm
藍牙模式: -5 dBm
接收器: -5 dBm

連接至電腦

透過有線 USB 模式:
1. 將電源開關推至 **OFF** 模式。
2. 將 USB 連接線從一端連接至鍵盤的 USB Type-C® 連接埠，另一端連接至電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 系統會自動啟動鍵盤，使其可隨時使用。

透過 2.4GHz:
1. 將電源開關推至 2.4GHz 模式。
2. 將接收器插入電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 當電腦成功配對後，三個連線頻道模式指示燈將先亮起綠光然後熄滅。

透過藍芽:
1. 將電源開關推至藍芽模式。
2. 長按 **<Fn> + 1/2/3** 超過 3 秒鐘，以開啟藍芽配對模式。(指示燈會快速閃爍)
3. 在 Windows 上，在工作列上的任務欄上點擊右鍵，然後在控制台中雙擊藍芽圖示，然後點選 **新增裝置 > ASUS KD201 > 完成**。
4. 成功後，指示燈將停止閃爍並亮起藍光，數秒後熄滅。一旦鍵盤配對成功，下次當您切換至藍芽模式時，鍵盤將會自動連接至您的電腦。

注意:
- 鍵盤支援藍芽 3.0/5.0。
- USB Type-C® 連接埠的最大輸入電壓為 5V/500mA。

鍵盤快捷鍵

<Fn>Esc: 開啟/關閉 Fn 快捷鍵
<Fn>F1: 靜音
<Fn>F2: 降低音量
<Fn>F3: 提高音量
<Fn>F4: App 切換 (Windows / 啟動台 (MacOS))
<Fn>F5: 搜尋 (Windows / Spotlight (MacOS))
<Fn>F6: 上一首
<Fn>F7: 播放 / 暫停
<Fn>F8: 下一首
<Fn>F9: 降低背光亮度
<Fn>F10: 提高背光亮度
<Fn>F11: Windows 佈局
<Fn>F12: MacOS 佈局

注意:
- 使用者體驗可能因作業系統而異。某些功能僅適用於 Windows 系統。
- 按下 <Fn>F11 或 <Fn>F12> 將您的鍵盤輸入切換至對應作業系統，以充分享受功能。
- 請造訪 https://support.microsoft.com/ 以獲得 Copilot 更新。

LED 指示燈

模式	LED 顏色	狀態	說明
有線 USB 模式	白色	持續閃爍	充電中
		恆亮	電池電量 100%
2.4GHz 模式	綠色	緩慢閃爍	等待接收器連線
		恆亮	已與接收器連線
藍芽模式	藍色	緩慢閃爍	等待藍芽連線
		快速閃爍	已開啟藍芽配對模式
		恆亮	已連線藍芽連線
低電量指示燈	紅色	緩慢閃爍 3 次	成功切換至 Windows / Mac 佈局
佈局指示燈	白色	緩慢閃爍 3 次	成功切換至 Windows / Mac 佈局

* 連線頻道從上至下依次為頻道 1/2/3。

注意:
- 請造訪 https://support.microsoft.com/ 以獲得 Copilot 更新。

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :
a. Clavier
b. Dongle
c. Câble de charge
d. Guide de démarrage rapide
e. Carte de garantie

Dimensions
Clavier: 326.16 mm (L) x 142.07 mm (W) x 39.49 mm (H)
Dongle: 18.2 mm (L) x 13.2 mm (W) x 5.6 mm (H)

Poids
Clavier : 1193 g
Dongle : 1.6 g

Tension nominale
Clavier: 5V/500mA
Dongle : 5V/100mA

Version du matériel
Clavier: GFSK / Bluetooth : V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Configuration requise
Windows® 10 ou supérieur / macOS

Température de fonctionnement
0 ~ 40°C

Humidité de fonctionnement
20 ~ 85%

Température de stockage
-40 ~ 60°C

Humidité de stockage
20 ~ 95%

Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU)

Bande de fréquence
Clavier
Mode sans fil 2.4GHz: 2403-2480 MHz
Mode Bluetooth : 2402-2480 MHz
Dongle : 2403-2480 MHz

Puissance de sortie maximale (P.I.R.E)
Clavier : Mode 2.4 GHz : -5 dBm
Mode Bluetooth : -5 dBm
Dongle : -5 dBm

Connexion à un ordinateur

En mode USB filaire :
1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode **OFF**.
2. Connectez un câble USB au port USB Type-C® du clavier et à un port USB de votre ordinateur.
3. Le système initialisera automatiquement le clavier et le rendra opérationnel.

Pour 2.4 GHz :
1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode 2.4 GHz.
2. Insérez le dongle dans un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Après un appariement réussi à votre ordinateur, les trois voyants des canaux de connexion s'allument en vert, puis s'éteignent.

Via Bluetooth :
1. Déplacez l'interrupteur sur le mode Bluetooth.
2. Maintenez appuyé **<Fn> + 1/2/3** pendant plus de 3 secondes pour activer le mode d'appariage Bluetooth. (Le voyant lumineux clignotera rapidement)
3. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth située dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth du panneau de configuration), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique > ASUS KD201 > Suivant**.
4. Lorsque la connexion est établie, le voyant lumineux cesse de clignoter et restera allumé en bleu pendant plusieurs secondes avant de s'éteindre. Une fois le clavier connecté, il se connectera automatiquement à votre ordinateur la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth.

REMARQUES :
- Le clavier prend en charge le Bluetooth 3.0 / 5.0.
- La tension d'entrée maximale des ports USB Type-C® est de 5V/500mA.

Raccourcis clavier

<Fn>Esc: Activer/Désactiver les raccourcis clavier Fn
<Fn>F1 : Couper le son
<Fn>F2 : Volume -
<Fn>F3 : Volume +
<Fn>F4 : Sélection d'application (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn>F5 : Rechercher (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn>F6 : Piste précédente
<Fn>F7 : Lecture / Pause
<Fn>F8 : Piste suivante
<Fn>F9 : Réduire le rétroéclairage
<Fn>F10 : Augmente le rétroéclairage
<Fn>F11 : Disposition Windows
<Fn>F12 : Disposition macOS

REMARQUES :
- L'expérience utilisateur peut varier en fonction du système d'exploitation. Certaines fonctions ne sont opérationnelles qu'avec Windows.
- Appuyez sur <Fn>F11 ou <Fn>F12> pour configurer le mode d'entrée du clavier en fonction du système d'exploitation correspondant et profiter pleinement de toutes les fonctions.
- Visitez https://support.microsoft.com/ pour obtenir des mises à jour de Copilot.

LED indications

Mode	LED Color	Durée	Description
Mode USB filaire	Blanc	Clignotement constant	En charge
		Constamment allumé	Batterie chargée à 100%
Mode 2.4 GHz	Vert	Clignotement lent	En attente de connexion du dongle
		Constamment allumé	Dongle connecté
Mode Bluetooth	Bleu	Clignotement lent	En attente de connexion Bluetooth
		Clignotement rapide	Mode appariage Bluetooth activé
		Constamment allumé	Bluetooth connecté
Indicateur de batterie faible	Rouge	Clignotement lent	Niveau de batterie inférieur à 20%
Indicateur de Disposition	Blanc	Clignotement lent	Basculer sur Windows / Mac réussie

* Les canaux de connexion de haut en bas sont les canaux 1/2/3.

REMARQUE :
- Utilisez le câble USB Type-C® vers Type-A fourni pour charger le clavier lorsque le voyant clignote en rouge, ce qui indique que la batterie est faible (inférieure à 20%).
- Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie en mode Bluetooth en accédant aux paramètres Bluetooth de votre ordinateur.

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:
a. Tastatur
b. Dongle
c. Ladekabel
d. Schnellstartanleitung
e. Garantiekarte

Abmessungen
Tastatur: 326.16 mm (L) x 142.07 mm (B) x 39.49 mm (H)
Dongle: 18.2 mm (L) x 13.2 mm (B) x 5.6 mm (H)

Gewicht
Tastatur: 1193 g
Dongle: 1.6 g

Leistung
Tastatur: 5 V/500 mA
Dongle: 5 V / 100 mA

Hardware-Version
Tastatur: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Systemanforderungen
Windows 10 oder höher / MacOS

Betriebstemperatur
0 ~ 40°C

Betriebsluftfeuchtigkeit
20 ~ 85%

Lagertemperatur
-40 ~ 60°C

Lagerluftfeuchtigkeit
20 ~ 95%

CE RED Strahlungsübergabetabelle (Richtlinie 2014/53/EU)

Frequenzband
Tastatur: 2.4GHz-Modus: 2403-2480 MHz
Bluetooth-Modus: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz

Maximale Ausgangsleistung (EIRP)
Tastatur: 2.4GHz-Modus: -5 dBm
BLUETOOTH-MODUS: -5 DBM
DONGLE: -5 DBM

Anschluss am PC

Über den kabelgebundenen USB-Modus:
1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die **AUS**-Position.
2. Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB Typ-C-Anschluss der Tastatur und mit einem verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Das System initialisiert die Tastatur automatisch und macht sie einsatzbereit.

Per 2.4 GHz:
1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in den 2.4-GHz-Modus.
2. Stecken Sie den Dongle in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Wenn die Dongle dann zum PC erfolgreich verbunden wurde, leuchten die drei Verbindungsmodus-Anzeigen grün auf und schalten sich dann aus.

Per Bluetooth:
1. Schieben Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus.
2. Halten Sie **<Fn> + 1/2/3** länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Koppelungsmodus zu aktivieren. (Die Anzeige blinkt schnell)
3. Rechtsklicken Sie unter Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der extra dafür bana dafür aktivierten (in fate dropo click auf/ona Bluetooth-wel-Panelle di controllo) con un mouse collegato al PC, quindi **ASUS KD201 > Finish (Bestätigen)**. Sie können **ASUS KD201 > Finish (Bestätigen)** wählen.
4. Bei erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken und bleibt einige Sekunden lang blau, bevor sie erlischt. Sobald die Tastatur verbunden ist, stellt sie automatisch eine Verbindung zu Ihrem PC her, wenn Sie das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechseln.

HINWEISE:
- Die Tastatur unterstützt Bluetooth 3.0/5.0.
- Die maximale Eingangsspannung der USB Typ-C-Anschlüsse beträgt 5 V/500 mA.

Tastatur-Schnelltasten



<Fn>Esc: Fn Hotkeys aktivieren/ deaktivieren
<Fn>F1: Stummschalten
<Fn>F2: Lautstärke verringern
<Fn>F3: Lautstärke erhöhen
<Fn>F4: App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn>F5: Suche (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn>F6: Vorherger Titel
<Fn>F7: Wiedergabe/Pause
<Fn>F8: Nächster Titel
<Fn>F9: Helligkeit der Hintergrund beleuchtung verringern
<Fn>F10: Helligkeit der Hintergrund beleuchtung erhöhen
<Fn>F11: Windows-Layout
<Fn>F12: MacOS-Layout

HINWEISE:
- Die Benutzerfreundlichkeit kann je nach Betriebssystem variieren. Einige Funktionen können nur unter Windows-Betriebssystem aktiviert werden.
- Drücken Sie <Fn>F11 oder <Fn>F12>, um Ihre Tastatureingabe an das entsprechende Betriebssystem anzupassen, damit Sie die Funktionen in vollem Umfang nutzen können.
- Besuchen Sie https://support.microsoft.com/ für Copilot-Updates.

LED Bedeutung

Modus	LED-Farbe	Dauer	Beschreibung
Kabelgebundener USB-Modus	Weiß	Blinkt dauerhaft	Wird aufgeladen
		Leuchtet dauerhaft	Akkustand 100%
2.4-GHz-Modus	Grün	Langsames Blinken	Warten auf Dongle-Verbindung
		Leuchtet dauerhaft	Dongle verbunden
Bluetooth-Modus	Blau	Langsames Blinken	Warten auf Bluetooth-Verbindung
		Blinkt schnell	Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert
		Leuchtet dauerhaft	Bluetooth-Verbindung hergestellt

* Die Verbindungskanäle von oben nach unten sind die Kanäle 1/2/3.

Anzeige für niedrigen Akkustand	Rot	Blinkt langsam	Akkustand liegt unter 20%
Layout-Anzeige	Weiß	Blinkt dreimal langsam	Erfolgreiches Umschalten auf Windows/Mac-Layout

HINWEIS:
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-auf-Typ-A-Kabel, um die Tastatur aufzuladen, wenn die Anzeige rot blinkt, was darauf hinweist, dass die Tastatur nur noch mit wenig Akkustrom arbeitet (unter 20% Akkustand).
- Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Modus oder im accéder aux paramètres Bluetooth de votre ordinateur PC überprüfen.

ITALIANO

Contenuto della confezione:
a. Tastiera
b. Dongle
c. Cavo di ricarica
d. Guida rapida
e. Certificato di garanzia

Dimensioni
Tastiera: 326.16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49mm (H)
Dongle: 18.2mm (L) x 13.2mm (P) x 5.6mm (A)

Peso
Tastiera: 1193g
Dongle: 1.6g

Specifiche
Tastiera: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Versione hardware
Tastiera: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Requisiti di sistema
Windows®10 o versioni successive / MacOS

Temperatura di esercizio
0 ~ 40°C

Umidità di esercizio
20 ~ 85%

Temperatura di non utilizzo
-40 ~ 60°C

Umidità di non utilizzo
20 ~ 95%

Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/UE)

Banda di frequenza
Tastiera Modalità 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Modalità Bluetooth: 2402~2480 MHz
Dongle: 2403~2480 MHz

Potenza massima in uscita (EIRP)
Tastiera Modalità 2.4GHz: -5 dBm
Modalità Bluetooth: -5 dBm
Dongle: -5 dBm

Collegamento al PC

Tramite modalità USB cablata:
1. Spostare l'interruttore di alimentazione su **OFF**.
2. Collegare un cavo USB alla porta USB Type-C® sulla tastiera e a una porta USB disponibile del PC.
3. Il sistema inizializzerà automaticamente la tastiera e la renderà pronta per l'uso.

Tramite 2.4GHz:
1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione sulla modalità 2.4 GHz.
2. Inserire il dongle (ricevitore) in una porta USB disponibile.
3. Quando viene accoppiato correttamente al PC, gli indicatori della tre modalità di connessione si illuminano per qualche secondo e poi si spegneranno.

Tramite Bluetooth:
1. Far scorrere l'interruttore sulla modalità Bluetooth.
2. Premere e tenere premuto **<Fn> + 1/2/3** per oltre 3 secondi per attivare la modalità di accoppiamento Bluetooth. (Dopo l'accoppiamento lampeggerà rapidamente)
3. In Windows cliccare con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte extra della barra delle applicazioni (o fate doppio click sull'icona Bluetooth nel Pannello di controllo) con un mouse collegato al PC, quindi **Aggiungi dispositivo > ASUS KD201 > Finish (Completa)**.
4. Una volta stabilita la connessione corretta, l'indicatore cessa di lampeggiare e rimane illuminato in blu per alcuni secondi prima di spegnersi. Una volta collegata la tastiera, si connetterà automaticamente al PC la prossima volta che attiverai la modalità Bluetooth.

NOTE:
- La tastiera supporta Bluetooth 3.0/5.0.
- La tensione massima in ingresso delle porte USB di tipo C® è 5V/500mA.

Tasti di scelta rapida della tastiera



<Fn>Esc: Attivare/Disattivare i tasti di scelta rapida Fn
<Fn>F1: Mute
<Fn>F2: Volume giù
<Fn>F3: Volume su
<Fn>F4: Commutazione app (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn>F5: Cerca (Windows) / Riflettore (MacOS)
<Fn>F6: Traccia precedente
<Fn>F7: Riproduzione / Pausa
<Fn>F8: Traccia successiva
<Fn>F9: Ridurre la luminosità della retroilluminazione
<Fn>F10: Aumenta la luminosità della retroilluminazione
<Fn>F11: Layout Windows
<Fn>F12: Layout MacOS

NOTE:
- L'esperienza dell'utente potrebbe variare a seconda del sistema operativo. Alcune funzioni sono disponibili esclusivamente con il sistema Windows.
- Premere <Fn>F11 o <Fn>F12> per modificare l'input da tastiera nel sistema operativo corrispondente per usufruire pienamente di ciascuna funzione.
- Visitare https://support.microsoft.com/ per gli aggiornamenti di Copilot.

Indicazione LED

Modalità	Colore LED	Durata	Descrizione
Modalità USB con cavo	Bianco	Lampeggiante costantemente	In carica
		Costantemente acceso	Livello della batteria 100%
Modalità 2.4GHz	Verde	Lampeggiante lento	In attesa di connessione del dongle
		Costantemente acceso	Dongle collegato
Modalità Bluetooth	Blu	Lampeggiante lento	In attesa di connessione Bluetooth
		Lampeggiante rapido	Modalità di associazione Bluetooth attiva
		Costantemente acceso	Bluetooth collegato
Indicatore di batteria in esaurimento	Rosso	Lampeggiante lentamente 3 volte	Livello batteria inferiore al 20%
Indicatore di layout	Bianco	Lampeggiante lentamente 3 volte	Passa con successo al layout Windows / Mac

NOTE:
- Utilizzare il cavo USB Type-C® vs Type-A fornito per caricare la tastiera quando l'indicatore lampeggia in rosso, segnalando che la tastiera è quasi scarica (sotto il 20%).
- È possibile controllare la percentuale della batteria in modalità Bluetooth accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth sul PC collegato.

УКРАЇНСЬКА

До комплекту входить:
a. Клавіатура
b. Донгл
c. Зарядний кабель
d. Керівництво для швидкого початку експлуатації
e. Гарантійний талон

Габарити
Клавіатура: 326.16 мм (Ш) x 142.07 мм (Г) x 39.49 мм (В)
Донгл: 18.2 мм (Ш) x 13.2 мм (Ш) x 5.6 мм (В)

Вага
Клавіатура: 1193 г
Донгл: 1.6 г

Параметри
Клавіатура: 5 В / 500 мА
Адаптер: 5 В / 100 мА

Версія обладнання
Клавіатура: GFSK / Bluetooth: V1.1
Адаптер: GFSK: V1.1

Вимоги системи
Windows®10 або вище / MacOS

Робоча температура
0 ~ 40°C

Робоча вологість
20 ~ 85%

Температура зберігання
-40 ~ 60°C

Вологість при зберіганні
20 ~ 95%

Таблиця потужність РЧ-сигналу CE RED (Директива 2014/53/EU)

Частотний діапазон
Клавіатура: Режим 2.4ГГц: 2403-2480МГц
Режим Bluetooth: 2402-2480МГц
Донгл: 2403-2480МГц

Максимальна вихідна потужність (EIRP)
Клавіатура: Режим 2.4ГГц: -5 дБм
Режим Bluetooth: -5 дБм
Донгл: -5 дБм

Підключення до ПК

Через дротовий режим USB:
1. Перемкніть перемикач живлення в режим **ВИМК**.
2. Підключіть USB-кабель до порту USB Type-C® на клавіатурі та до доступного USB-порту на вашому ПК.
3. Система ініціалізує клавіатуру та підготує її до використання.

Через 2.4ГГц:
1. Перемкніть перемикач живлення в положення режиму 2.4ГГц.
2. Вставте донгл у доступний USB-порт вашого ПК.
3. Коли донгл успішно з'єднаний з ПК, три індикатори режиму підключення загорятимуть зеленим світлом, а потім погаснуть.

Через Bluetooth:
1. Перемкніть перемикач в положення режиму Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте **<Fn> + 1/2/3** більше 3 секунд, щоб активувати режим сполучення Bluetooth. (Індикатор почне швидко блимати)
3. У Windows натисніть правою кнопкою піктограму Bluetooth праворуч від панелі завдань (або двічі натисніть піктограму Bluetooth на панелі управління), потім натисніть **Add a device (Додати пристрій) > ASUS KD201 > Finish (Завершити)**.
4. Після успішного підключення індикатор перестане миготіти за кілька секунд світитиметься синім, а потім вимкнеться. Після підключення клавіатура автоматично підключиться до вашого ПК при наступному разі, коли ви увімкнете режим Bluetooth.

ПРИМІТКИ:
- Клавіатура підтримує Bluetooth 3.0/5.0.
- Максимальна вхідна напруга порту USB Type-C® становить 5 В/500 мА.

Сполучення клавіш



<Fn>Esc: Активувати/ Вимкнути режим функціональних клавіш
<Fn>F1: Без звуку
<Fn>F2: Зменшення гучності
<Fn>F3: Збільшення гучності
<Fn>F4: Перемикання додатків (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn>F5: Пошук (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn>F6: Попередня доріжка
<Fn>F7: Відтворення / Пауза
<Fn>F8: Наступна доріжка
<Fn>F9: Зменшити яскравість підсвічування
<Fn>F10: Збільшення яскравості підсвічування
<Fn>F11: Макет Windows
<Fn>F12: Макет MacOS

ПРИМІТКИ.
- Взаємодія з користувачем може відрізнятися залежно від операційної системи. Деякі функції працюють лише з Windows.
- Натисніть <Fn>F11 або <Fn>F12>, щоб змінити режим роботи клавіатури на відповідну операційну систему і в повному обсязі скористатися всіма функціями.
- Відвідайте https://support.microsoft.com/ для оновлень Copilot.

Світлодіодна індикація

Режим	Колір світлодіода	Тривалість	Опис
Дротовий режим	Білий	Постійно блимає	Заряджання
		Завжди увімкнено	Рівень заряду акумулятора 100%
Режим 2.4 ГГц	Зелений	Повільно блимає	Очікування на підключення донгла
		Завжди увімкнено	Підключено донгл
Режим Bluetooth	Синій	Повільно блимає	Очікування на підключення Bluetooth
		Швидко блимає	Режим сполучення Bluetooth увімкнено
		Завжди увімкнено	Підключено Bluetooth
Індикатор заряду батареї	Червоний	Повільно блимає 3 рази	Успішно переключено на розкладку Windows / Mac
Індикатор макета	Білий	Повільно блимає 3 рази	Успішно переключено на розкладку Windows / Mac

ПРИМІТКА.
- Використовуйте комплектний кабель USB Type-C® до Type-A, щоб зарядити клавіатуру, коли індикатор блимає червоним, що означає низький рівень заряду (менше 20%).
- Ви можете перевірити відсоток заряду батареї в режимі Bluetooth, перейшовши до панелі налаштувань Bluetooth на підключеному ПК.

עברית

בתוך הקופסא אנו מוצאים:
a. מקלדת
b. דונגל
c. כבל טעינה
d. מדריך הפעלה מהירה
e. כרטיס אחריות

מידות
מקלדת: 326.16מ"מ (אורך) x 142.07מ"מ (רוחב) x 39.49מ"מ (גובה)
דונגל: 18.2מ"מ (אורך) x 13.2מ"מ (רוחב) x 5.6מ"מ (גובה)

משקל
מקלדת: 1193 גר'
דונגל: 1.6 גר'

מאפיינים
מקלדת: 5V/500mA
דונגל: 5V/100mA

גרסת חומרה
מקלדת: GFSK / Bluetooth: V1.1
דונגל: GFSK: V1.1

דרישות מערכת
Windows® 10 ומעלה / MacOS

טמפרטורת הפעלה
0 ~ 40°C

לחות הפעלה
20 ~ 85%

טמפרטורת אחסון
-40 ~ 60°C

לחות אחסון
20 ~ 95%

CE RED RF-טבלת פלט (הנחיה 2014/53/EU)

תדר
מקלדת: 2.4GHz מצב: 2403-2480 MHz
מצב בלוטוס: 2402-2480 MHz
דונגל: 2403-2480 MHz

הספק פלט מרבי (EIRP)
מקלדת: 2.4GHz מצב: -5 dBm
מצב בלוטוס: -5 dBm
דונגל: -5 dBm

Verbinding maken met de pc

Via bedrade USB-modus:
1. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de **UIT**-modus.
2. Sluit een USB-kabel aan op de USB Type-C® poort van het toetsenbord en een beschikbare USB-poort op uw pc.
3. Het systeem initialiseert het toetsenbord automatisch en maakt het klaar voor gebruik.

Via 2.4 GHz:
1. Schuif de voedingsschakelaar naar de 2.4 GHz-modus.
2. Steek de dongle in een beschikbare USB-poort van uw pc.
3. Wanneer u succesvol verbonden bent met uw pc gedurende ongeveer de drie indicatoren voor de verbindingskanaalmodus groen oplichten en daarna uitschakelen.

Via Bluetooth:
1. Schuif de schakelaar naar de Bluetooth-modus.
2. Houd **<Fn> + 1/2/3** langer dan 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. (De indicator knipperen snel)
3. Onder Windows klikt u op het Bluetooth-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk (of dubbelklik op het Bluetooth-pictogram op het bedieningspaneel), klik op **Add a device (Apparaat toevoegen) > ASUS KD201 > Finish (Voltooien)**.
4. Wanneer de verbinding succesvol is tot stand geb

Wireless Keyboard / 無線鍵盤

Keyboard Model Name: KD201-D/ 鍵盤型號: KD201-D(TC) / Modèle de clavier : KD201 (FR) / Modelleitme der Tastatur: KD201 (DE) / Nome modello tastiera: KD201 (IT) / Naam van het toetsenbord: KD201 (NL) / Bilentyklet modellnr/ Hvid / 키보드 모델명: KD201 (K) / Modelo teclado: KD201 (PT) / Tastaturmodell: KD201 (N) / Model Nome Keyboard: KD201 (ID) / Nazwa modelu klawiatury: KD201 (PL) / Nome do modelo do teclado: KD201 (PG) / Denumire model Keyboard: KD201 (RO) / Nombre del modelo de teclado: KD201 (ES) / Model klávesnice: KD201 (SK)/ Ime modela tipkovnice: KD201 (SL)

Dongle Model Name: KD201-D / 接收器型號: KD201-D (TC) / Modèle de dongle: KD201-D (FR) / Modelleitme des Dongles: KD201-D (DE) / Nome modello dongle: KD201-D (IT) / Naam van de dongle: KD201-D (NL) / Dongle Dongle: KD201-D (N) / Dongle Model Name: KD201-D (ID) / Nazwa modelu dongla: KD201-D (PL) / Nome do modelo do adaptador: KD201-D (PG) / Denumire model dongle: KD201-D (RO) / Nombre del modelo de cedo: KD201-D (ES) / Nazwa modelu kluczа sprzętowego: KD201-D (PL) / Nome do modelo da chave: KD201-D (PG) / Denumire model dongle: KD201-D (RO) / Nombre del modelo de cedo: KD201-D (ES) / Model varnostnega ključa: KD201-D (SL)

TÜRKÇE

Paket aşağıdakileri içerir
a. Klaye
b. Dongle
c. Şarj kablosu
d. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
e. Garanti kartı

Boyutlar
Klaye: 305.16 mm (U) x 142.07 mm (G) x 39.49 mm (Y)
Dongle: 18.2mm (U) x 13.2 mm (G) x 5.6 mm (Y)

Ağırlık
Klaye: 1193 g
Donanım kildi: 5.6 g

Kademe
Klaye: 5V/500mA
Donanım kildi: 5V/100mA

Donanım Sürümü
Klaye/ GFSK/ Bluetooth: V1.1
Donanım kildi: GFSK: V1.1

Sistem Gereksinimleri
Windows® 10 veya üzeri / MacOS

Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40°C

Çalışmama Nemi
20 ~ 85%

Depolama Sıcaklığı
-40 ~ 60°C

Depolama Nemi
20 ~ 95%

CE KIRMIZI/ BY Çıkış tabloları (Vizenge 2014/53/EU)

Frekans Aralığı
Klaye: 2.4GHz mode: 2403~2480 MHz
Bluetooth mode: 2402~2480 MHz
Donanım kildi: 2403~2480 MHz

Azami Çıkış Gücü (EIRP)
Klaye: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth Tavan: <5 dBm
Donanım kildi: <5 dBm

PC'ye Bağlama

Kablolu USB modu ile:
1. Güç düğmesini **KAPALI** modu kaydırın.
2. Bir USB bağlantısı klavyedeki USB Type-C® bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki açığa bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Sistem, klavyeyi otomatik olarak başlatacak ve kullanmaya hazır hale getirecektir.

2.4 Ghz üzerinden:
1. Güç anahtarını 2.4GHz Moduna kaydırın.
2. Dongle'i bilgisayarınızdaki açığa bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayarınızda başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, üç bağlantı kanalı modu gösterişsiz yeşil yanacak ve adından sönecek.

Bluetooth üzerinden:
1. Düğmeyi Bluetooth Moduna kaydırın.
2. Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirmek için «Fn» + 1/2/3 tuşlarını 3 saniyeden fazla basılı tutun. (Sistemiza hızlı olarak yeniden yapılandırılacaktır)
3. Windows'taı, gömülü çoğunluğu Bluetooth sürücüsüne sağlayan klavye Kontrol Panelinin Bluetooth bölümünü açın. **Add a device (Aygıt ekle) > ASUS KD201 > Finish (Bitirir'e tıklayın).**
4. Başarılı bağlantıda, gösterişsiz yeşil yanacak ve sönmeden önce birkaç saniye mavi ışıkla kalacaktır. Tekrar bağlanmak için klavyenizdeki Bluetooth modunu açın/kapatın bağlantı kurulana kadar bağlanacaktır.

NOTLAR:
- Klavye Bluetooth 3.0/5.0 destekler.
- USB Tip-C® bağlantı noktalarının maksimum giriş voltaj 5V/500mA'dır.

Klavye kısayol tuşları

«Fn+Esc» : Fn kısayol tuşunu etkinleştirmek/Devre dışı bırak	«Fn+F6» : Çoçek Parçası
«Fn+F1» : Sesi kapat	«Fn+F7» : Oynat/Duraklat
«Fn+F2» : Sesi Kıs	«Fn+F8» : Sonraki Parça
«Fn+F3» : Sesi Aç	«Fn+F9» : Arkadan aydınlatma Açık/Kapalı
«Fn+F4» : Uygulama Geçişi (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : Arkadan aydınlatma Parlaklık Azalt
«Fn+F5» : Arama (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : Windows düzeni / MacOS düzeni
	«Fn+F12» : Windows / MacOS düzeni

NOTLAR:
- Kullanıcı deneyimi işletim sisteminde bağlı olarak değişebilir. Bazı işlevler yalnızca Windows sisteminde çalışır.
- İşlevlerden tam olarak yararlanmak üzere klavye girişinizi karşılık gelen işletim sisteminde değiştirmek için «Fn+F11» veya «Fn+F12» tuşlarına basın.
- Copilot gönderilmelerin için https://support.microsoft.com/ adresini ziyaret edin.

Klavye göstergesi

Mod	LED rengi	Sürre	Açıklama
Kablolu USB modu	Beyaz	Sürekli yanık sönme	Şarj etme sırasında
		Sürekli Açık	Pil seviyesi %100
2.4GHz modu	Yeşil	Yavaş Flaş	Donanım kildi bağlantısı bekleniyor
		Sürekli Açık	Dongle bağlı
		Yavaş Flaş	Bluetooth bağlantısı bekleniyor
Bluetooth modu	Mavi	Hızlı Flaş	Bluetooth eşleştirme modu açık
		Sürekli Açık	Bluetooth bağlı
* Bağlantı kanalları yukandan aşağıya doğru kanal 1/2/3'dır.			
Düşük pil göstergesi	Kırmızı	Yavaş Flaş	Pil seviyesi %20'nin altında
Düzen göstergesi	Beyaz	3 kez yavaş yanıp sönüşler	Windows / Mac düzenine bağlanıla geçildi.

NOTLAR:
- Klaye düşük güç seviyesindeyken (yıldız 20'nin altında) ve gösterge kırmızı yanıp sönüşündde, klavyeyi şarj etmek için USB kablosu ve USB Type-C® Type-A kablosunu kullanın.
- Bağlı bilgisayarda Bluetooth ayarları paneline giderek Bluetooth modunda pil yüzdesini kontrol edebilirsiniz.

ไทย

แพ็คเกจของประกอบด้วย
a. คีย์บอร์ด
b. ดองเกิล
c. คาแรคเตอร์
d. คู่มือเริ่มต้นด่วน
e. บัตรรับประกันสินค้า

ขนาด
คีย์บอร์ด: 305.16 มม (ก) x 142.07 มม (ย) x 39.49 มม (ส)
ดองเกิล: 18.2มม (ก) x 13.2มม (ย) x 5.6มม (ส)

น้ำหนัก
คีย์บอร์ด: 1193g
ดองเกิล: 1.6g

ขั้วต่อ
คีย์บอร์ด: 5V/500mA
ดองเกิล: 5V/100mA

เวอร์ชันฮาร์ดแวร์
คีย์บอร์ด: GFSK / Bluetooth: V1.1
ดองเกิล: GFSK: V1.1

ข้อกำหนดระบบ
Windows 10 หรือสูงกว่า / MacOS

อุณหภูมิการทำงาน
0 ~ 40°C

ความชื้นการทำงาน
20 ~ 85%

อุณหภูมิเก็บรักษา
-40 ~ 60°C

ความชื้นเก็บรักษา
20 ~ 95%

ค่าการแผ่รังสี CE RED BY (Directive 2014/53/EU)

ความถี่วิทยุ
คีย์บอร์ด: โหมด 2.4GHz: 2403~2480 MHz
บลูทูธ: 2402~2480 MHz
ดองเกิลไร้สาย: 2403~2480 MHz

กำลังส่งออกสูงสุด (EIRP)
คีย์บอร์ด: โหมด 2.4GHz: <5 dBm
บลูทูธ: <5 dBm
ดองเกิลไร้สาย: <5 dBm

การเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ค

เชื่อมต่อผ่านสาย USB ดังนี้:
1. เลื่อนปุ่มปิดสวิตช์ไปที่โหมด **ปิด**
2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB Type-C® บนแป้นพิมพ์และพอร์ต USB ที่ว่างว่างในโน้ตบุ๊คของคุณ
3. ระบบจะเริ่มต้นการทำงานคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติและคีย์บอร์ดก็พร้อมใช้งาน

เชื่อมต่อ 2.4GHz:
1. เลื่อนปุ่มสวิตช์ไปที่โหมด 2.4GHz
2. เชื่อมต่อดองเกิลไร้สายกับพอร์ต USB ที่ว่างว่างในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เมื่อจับคู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้สำเร็จ ไฟแสดงสถานะโหมดจะกระพริบช้าๆ ก่อนจะดับลงในที่สุด

เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth:
1. เลื่อนปุ่มไปที่โหมด Bluetooth
2. กดค้าง «Fn» + 1/2/3 เป็นเวลานานกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดการจับคู่ Bluetooth (ระบบจะทำการกำหนดค่าใหม่ในอุปกรณ์ของคุณ)
3. ไปที่แผงควบคุมคีย์บอร์ดไร้สายของคุณและเปิดใช้งานโหมดบลูทูธ ภายใต้ **เพิ่มอุปกรณ์ > ASUS KD201 > Finish (ยืนยัน)**
4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะกระพริบสีฟ้าอย่างรวดเร็วและดับลงในที่สุด หากคุณต้องการเชื่อมต่อกลับไปยังคอมพิวเตอร์ PC เดิม ให้เปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB หรือเปิดใช้งานโหมดบลูทูธของคุณ โดยคีย์บอร์ดจะพยายามเชื่อมต่อกลับไปยัง PC ล่าสุดของคุณโดยอัตโนมัติ

NOTE:
- คีย์บอร์ดของคุณรองรับ Bluetooth 3.0/5.0
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของพอร์ต USB Type-C® คือ 5V/500mA.

ปุ่มทางลัดของคีย์บอร์ด

«Fn+Esc» : เปิด/ปิดการทำงานปุ่มทางลัด Fn	«Fn+F6» : บทที่ทำงานว่าง
«Fn+F1» : ปิดเสียง	«Fn+F7» : เล่น / หยุดชั่วคราว
«Fn+F2» : ลดเสียงเสียง	«Fn+F8» : เพลงถัดไป
«Fn+F3» : เปิดเสียงเสียง	«Fn+F9» : ไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์ ปิด/ปิด
«Fn+F4» : เปิดแอปพลิเคชั่น (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : ไฟพื้นหลังแป้นพิมพ์ ลดระดับความสว่างลงทีละขั้น
«Fn+F5» : ค้นหา (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : เปลี่ยนรูปแบบ Windows/ MacOS
	«Fn+F12» : เปลี่ยนรูปแบบ MacOS

หมายเหตุ:
- ประสบการณ์ของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน ฟังก์ชั่นบางอย่างจะทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น
- กด «Fn+F11» หรือ «Fn+F12» เพื่อตอบโต้ฟังก์ชั่นที่ตรงกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานที่ต้องการ สำหรับกำหนดค่าปุ่มทางลัดที่ตรงกับระบบปฏิบัติการ
- เยี่ยมชม https://support.microsoft.com/ สำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดคำสั่ง Copilot

ไฟแสดงสถานะ LED

Mode	สี LED	ขนาดไฟ	ค่าของไฟ
โหมด USB แบบ ปิด	ขาว	การชาร์จแบตเตอรี่	ชาร์จแบตเตอรี่ 100%
โหมด 2.4GHz	สีเขียว	การเชื่อมต่อ Dongle	การส่งสถานะขึ้นของคอมพิวเตอร์ (ขึ้นของคอมพิวเตอร์)
		การเชื่อมต่อ Dongle	การส่งสถานะขึ้นของคอมพิวเตอร์
โหมด Bluetooth	ฟ้าน้ำเงิน	การเชื่อมต่อว่างรอเชื่อมต่อ	ไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ
		การเชื่อมต่อ	ไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ
		เชื่อมต่อ	เชื่อมต่อบลูทูธ
* ช่องเชื่อมต่อบางระบบต่างกันจึงอยู่ระหว่าง 1/2/3			
โหมดแบตเตอรี่ต่ำ	สีแดง	การชาร์จไฟ	ชาร์จแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20%
* Salurun koneksi คือ: ตั้งแต่ด้านบนลงล่าง 1/2/3.			
Indikator แบตเตอรี่เหลือน้อย	Meran	Berkedip lambat	Daya baterai di bawah 20%.
Indikator ไฟ	Biru	Berkedip lambat	Berkah ke tata letak Windows / Mac berhasil

หมายเหตุ:
- ไฟสถานะเปิด USB Type-C® ใช้ Type-A
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของคีย์บอร์ดเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคีย์บอร์ดเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง
- คอมพิวเตอร์ของคุณจะแจ้งเตือนคีย์บอร์ดของคุณที่ชาร์จไฟจนกว่าจะเต็ม ไฟสถานะจะดับลงเมื่อชาร์จเต็มแล้ว

Menyambung ke PC

Melalui mode USB kabel:
1. Geser tombol daya ke mode **OFF (Tidak Aktif)**.
2. Sambungkan kabel USB ke port USB Type-C® di keyboard dan port USB yang tersedia di Anda.
3. Sistem akan secara otomatis menginisialisasi keyboard dan membuatnya siap untuk digunakan.

Melalui 2.4 GHz:
1. Geser tombol daya ke mode 2.4 GHz.
2. Sambungkan dongle ke port USB yang tersedia.
3. Setelah berhasil dipasangkan ke PC, tiga indikator mode saluran berkedip alat menyala hijau dan kemudian mati.

Melalui Bluetooth:
1. Geser tombol ke mode Bluetooth.
2. Tekan dan tahan «Fn» + 1/2/3 selama lebih dari 3 detik untuk mengaktifkan mode pemasangan Bluetooth. (Indikator akan berkedip dengan cepat)
3. Di Windows, klik kanan ikon Bluetooth di bagian kanan panel tugas (dekat jam) dan pilih **Add a device (Tambah perangkat) > ASUS KD201 > Finish (Selesai)**.
4. Setelah berhasil terpasang, lampu indikator berkedip dan lampu biru tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati. Setelah berhasil terhubung, keyboard akan tersambung secara otomatis ke PC saat mode Bluetooth diaktifkan selanjutnya.

CATATAN:
- Keyboard mendukung Bluetooth 3.0/5.0.
- Voltase input maksimum port USB Type-C® adalah 5V/500mA.

Tombol cepat keyboard

«Fn+Esc» : Aktifkan/Nonaktifkan Tombol Pintas Fn	«Fn+F6» : Poprzednia ścieżka
«Fn+F1» : Diam	«Fn+F7» : Odtwarzanie/pauza
«Fn+F2» : Mengecilkan Volume	«Fn+F8» : Następna ścieżka
«Fn+F3» : Perdahan Apikasi	«Fn+F9» : Zmiejsz jasność podświetlenia
«Fn+F4» : Peluncur Aplikasi (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : Zwiększ jasność podświetlenia
«Fn+F5» : Pencarian (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : Układ Windows / Układ MacOS
	«Fn+F12» : Ustawia MacOS

NOTATKI:
- Pengalaman pengguna dapat berbeda tergantung pada sistem operasi. Beberapa fungsi hanya berfungsi di sistem operasi Windows.
- Tekan «Fn+F11» atau «Fn+F12» untuk mengubah input keyboard Anda ke sistem operasi yang sesuai agar dapat menikmati fungsi sepenuhnya.
- Kunjungi https://support.microsoft.com/ untuk pembarian Copilot.

Indikasi LED

Mode	Warna	Ukuran	Keterangan
Mode USB Berkabel	Putih	Berkedip terus-menerus	Mengisi daya
		Terus menyala	Daya baterai 100%
Mode 2.4 GHz	Hijau	Berkedip lambat	Menunggu koneksi Dongle
		Terus menyala	Dongle terhubung
Mode Bluetooth	Biru	Berkedip cepat	Menunggu koneksi Bluetooth
		Berkedip lambat	Bluetooth aktif
		Terus menyala	Bluetooth terhubung
* Saluran koneksi dari atas ke bawah adalah saluran 1/2/3.			
Indikator baterai lemah	Merah	Berkedip lambat	Daya baterai di bawah 20%.
Indikator tata letak	Biru	Berkedip lambat 3 kali	Berkah ke tata letak Windows / Mac berhasil

UWAGA:
- Gunakan kabel USB Type-C® to Type-A untuk mengisi daya keyboard saat indikator berkedip merah, yang menunjukkan bahwa daya keyboard rendah (di bawah 20%).
- Anda dapat memeriksa persentase baterai dalam mode Bluetooth dengan membuka panel pengaturan Bluetooth pada PC yang terhubung.

Podłączanie do komputera

W trybie przewodowym USB:
1. Przesuń przełącznik zasilania do trybu **OFF (WL.)**.
2. Podłącz kabel USB do portu Type-C® na klawiaturze oraz do dostępnego portu USB w komputerze.
3. System automatycznie zainicjalizuje klawiaturę i przygotuje ją do użytku.

W przypadku 2.4 Ghz:
1. Przesuń przełącznik zasilania do trybu 2.4 GHz.
2. Włóż klucz do wolnego portu USB komputera.
3. Po pomyślnym sparowaniu z komputerem, trzy wskaźniki trybu kanału połączenia zaświecą się na chwilę, a następnie zgasną.

W przypadku Bluetooth:
1. Przesuń przełącznik do trybu Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj «Fn» + 1/2/3 przez ponad 3 sekundy, aby uaktywnić tryb parowania Bluetooth. (Wskaźnik zacznie mrugać szybko na niebiesko)
3. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth na pasku zadań (po prawej stronie (lub kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth w Panelu sterowania), po podłączeniu myszy do komputera). Następnie wybrać polecenie **Add a device (Dodaj urządzenie) > ASUS KD201 > Finish (Zakończ)**.
4. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik przestanie mrugać i na chwilę zawieszy przez kilka sekund na niebiesko, po czym zgaśnie. Po podłączeniu klawiatury komputer będzie się pamiętał i z nim automatycznie przy kolejnym włączeniu trybu Bluetooth.

UWAGA:
- Klawiatura obsługuje Bluetooth 3.0/5.0.
- Maksymalne napięcie wejściowe portów USB Type-C® wynosi 5 V/500 mA.

Klawisze skrótów klawiatury

«Fn+Esc» : Włączanie/wyłączanie klawiszy skrótów Fn	«Fn+F6» : Poprzednia ścieżka
«Fn+F1» : Wyciszenie	«Fn+F7» : Odtwarzanie/pauza
«Fn+F2» : Zmniejsz głośność	«Fn+F8» : Następna ścieżka
«Fn+F3» : Zwiększ głośność	«Fn+F9» : Zmniejsz jasność podświetlenia
«Fn+F4» : Przełącznik aplikacji (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : Zwiększ jasność podświetlenia
«Fn+F5» : Wyszukiwanie (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : Układ Windows / Układ MacOS
	«Fn+F12» : Ustawia MacOS

UWAGI:
- Sposób działania może być inny w zależności od używanego systemu operacyjnego. Niektóre funkcje działają tylko w systemie Windows.
- Naciśnij klawisze «Fn+F11» lub «Fn+F12» w celu zmiany wejścia klawiatury na odpowiedni system operacyjny, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji.
- Odwiedź https://support.microsoft.com/, aby uzyskać aktualizacje Copilot.

Wskaźnik LED

Tryb	Kolor wskaźnika LED	Czas trwania	Opis
Przewodowy tryb USB	Biały	Ciągle miganie	Ładowanie
		Świeci stale	Poziom baterii 100%
Tryb 2.4 GHz	Zielony	Powolne miganie	Oczekiwanie na podłączenie klucza sprzętowego
		Świeci stale	Klucz sprzętowy podłączony
Tryb Bluetooth	Niebieski	Powolne miganie	Oczekiwanie na podłączenie Bluetooth
		Szybkie miganie	Włączony tryb parowania Bluetooth
		Świeci stale	Bluetooth podłączony
* Kanały połączeń od góry do dołu to kanały 1/2/3.			
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Czerwony	Powolne miganie	Poziom baterii poniżej 20%
Wskaźnik układu	Biały	Wolne miganie 3 razy	Pomyślnie przełączono układ na Windows / Mac.

UWAGA:
- Użyj dołączonego kabla USB Type-C® do Type-A, aby naładować klawiaturę, gdy wskaźnik miga na czerwono, sygnalizując niski poziom naładowania klawiatury (poniżej 20%).
- Możesz sprawdzić procent naładowania baterii w trybie Bluetooth, przechodząc do panelu ustawień Bluetooth na podłączonym komputerze.

PORTUGUÊS

Pacote pode incluir:
a. Teclado
b. Dongle
c. Cabo de carregamento
d. Guia de consulta rápida
e. Certificado de garantia

Tamanho
Teclado: 305.16mm (L) x 142.07 mm (W) x 39.49 mm (H)
Dongle: 18.2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6 mm (H)

Peso
Teclado: 1193g
Adaptador: 1.6g

Potência
Teclado: 5 V/500 mA
Adaptador: 5 V/100 mA

Versão do hardware
Teclado: GFSK / Bluetooth: V1.1
Adaptador: GFSK: V1.1

Requisitos do sistema
Windows® 10 ou superior/MacOS

Temperatura de funcionamento
0 a 40°C

Humidade de funcionamento
20 ~ 85%

Temperatura de armazenamento
-40 a 60°C

Humidade de armazenamento
20 a 95%

Tabela de transmissão de radiofrequência CE RED (Diretiva 2014/53/UE)

Banda de frequências
Teclado: Modo: 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Bluetooth: Modo: 2402~2480 MHz
Adaptador: 2403~2480MHz

Potência máxima de transmissão (EIRP)
Teclado: Modo: 2.4GHz: <5 dBm
Modo Bluetooth: <5 dBm
Adaptador: <5 dBm

Tabela de transmissão de radiofrequência CE RED (Diretiva 2014/53/UE)

Banda de frequências
Teclado: Modo: 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Bluetooth: Modo: 2402~2480 MHz
Adaptador: 2403~2480MHz

Potência máxima de transmissão (EIRP)
Teclado: Modo: 2.4GHz: <5 dBm
Modo Bluetooth: <5 dBm
Adaptador: <5 dBm

Versão mais recente do Windows
Windows® 10 ou superior/MacOS

Ligação ao PC

Através do modo USB com fios:
1. Deslize o interruptor para a posição Modo **OFF (Ligado)**.
2. Ligue um cabo USB à porta USB Type-C® do teclado e a uma porta USB disponível no seu PC.
3. O sistema irá inicializar automaticamente o teclado e prepará-lo para utilização.

Através de 2.4 GHz:
1. Deslize o interruptor para a posição modo 2.4 GHz.
2. Insira o adaptador numa porta USB disponível no seu PC.
3. Após o emparelhamento com o seu PC, os três indicadores de modo de canal de ligação irão acender-se em verde e depois apagar-se.

Através de Bluetooth:
1. Deslize o interruptor para o modo Bluetooth.
2. Ligue um cabo USB à porta USB Type-C® do teclado «Fn» + 1/2/3 por mais de 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth. (O indicador piscará rapidamente em azul)
No Windows, com um rato ligado ao seu PC, clique com o botão direito do rato no ícone do Bluetooth no canto da barra de tarefas (ou faça duplo clique no ícone de Bluetooth no Painel de controlo), de seguida, clique em **Add a device (Adicionar um dispositivo) > ASUS KD201 > Finish (Concluir)**.
4. Quando ligado com êxito, o indicador deixará de piscar e permanecerá aceso em azul durante vários segundos antes de se apagar. Uma vez ligado com êxito ao teclado, este irá ligar-se automaticamente ao PC na próxima vez que ativar o modo Bluetooth.

NOTAS:
- O teclado suporta Bluetooth 3.0/5.0.
- A tensão de entrada máxima das portas USB Type-C® é de 5V/500mA.

Teste rapido de a tastatura

«Fn+Esc» : Activare/Dezactivare tale de comandă rapidă cu Fn	«Fn+F6» : Piesa precedentă
«Fn+F1» : Dezactivare microfon	«Fn+F7» : Redare/Pauză
«Fn+F2» : Reducere volum	«Fn+F8» : Piesa următoare
«Fn+F3» : Creștere volum	«Fn+F9» : Reduce luminozitatea iluminării de fundal
«Fn+F4» : Comutare aplicații (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : Crește luminozitatea iluminării de fundal
«Fn+F5» : Căutare (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : Aspectul Windows
	«Fn+F12» : Configurare MacOS

NOTE:
- Experiența utilizatorului poate varia în funcție de sistemul de operare. Unele funcții sunt disponibile numai cu sistemul de operare Windows.
- Apăsați «Fn+F11» sau «Fn+F12» pentru a comuta introducerea de la tastatură la sistemul de operare corespunzător și pentru a vă bucura de toate funcțiile.
- Vizitați https://support.microsoft.com/ pentru actualizări Copilot.

Teclas de atalho do teclado

«Fn+Esc» : Ativar/Desativar as teclas de atalho Fn	«Fn+F6» : Faixa anterior
«Fn+F1» : Sem som	«Fn+F7» : Reproduzir/Pausa
«Fn+F2» : Diminuir o volume	«Fn+F8» : Faixa seguinte
«Fn+F3» : Aumentar o volume	«Fn+F9» : Diminuir o brilho da luz de fundo
«Fn+F4» : Mudança de aplicação (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : Aumente o brilho da luz de fundo
«Fn+F5» : Procurar (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : Esquema Windows
	«Fn+F12» : Esquema MacOS

NOTAS:
- A experiência de utilização poderá variar de acordo com o sistema operativo. Algumas funções funcionam apenas no sistema Windows.
- Pressione «Fn+F11» ou «Fn+F12» para mudar o teclado para o sistema operativo correspondente e poder usar todas as funções.
- Visite https://support.microsoft.com/ para obter atualizações do Copilot.

Indicação LED

Modo	Cor de LED	Duração	Descrição
Modo USB com fio	Branco	A piscar constantemente	Durante o carregamento
Modo 2.4GHz	Verde	Intermitência lenta	Aceso estático
		Intermitência lenta	Aceso estático
Modo Bluetooth	Azul	Intermitência rápida	Aguardar ligação do Bluetooth
		Intermitência rápida	Aguardar ligação do Bluetooth
		Aceso estático	Modo de emparelhamento Bluetooth ativado
		Aceso estático	Bluetooth ligado
* Os canais de ligação de cima para baixo são os canais 1/2/3.			
Indicador de bateria fraca	Vermelho	Intermitência lenta	Nível de bateria inferior a 20%
Indicador de layout	Branco	Intermitência lenta 3 vezes	Comutação para o layout Windows/Mac realizada com sucesso.

NOTAS:
- Utilize o cabo USB Type-C® para Type-A fornecido para carregar o teclado quando o indicador piscar vermelho, indicando que o teclado está com pouca bateria (abaixo de 20%).
- Pode verificar a percentagem da bateria no modo Bluetooth acedendo ao painel de definições Bluetooth no PC conectado.

ROMÂNĂ

Pachetul din include:
a. Tastatură
b. Dongle
c. Cablu de încărcare
d. Ghid de pornire rapidă
e. Certificat de garanție

Tamanho
Tastatură: 305.16mm (L) x 142.07 mm (W) x 39.49 mm (H)
Dongle: 18.2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6 mm (H)

Greutate
Tastatură: 1193g
Dongle: 1.6g

Tensiune
Tastatură: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Versiune hardware
Tastatură GFSK/ Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Cerințe de sistem
Windows® 10 sau o versiune mai recentă / MacOS

Temperatură de funcționare
0 ~ 40°C

Umiditatea de funcționare
20 ~ 85%

Temperatură de depozitare
-40 ~ 60°C

Umiditatea de depozitare
20 ~ 95%

Tabel de emisie RF CE RED (Directiva 2014/53/UE)

Banda de frecvență
Tastatură: Mod 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Bluetooth mod: 2402~2480 MHz
Dongle: 2403~2480MHz

Puterea maximă de ieșire (EIRP)
Tastatură: Mod 2.4GHz: <5 dBm
Bluetooth mod: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Tabel de transmisie de radiofrecvență CE RED (Directiva 2014/53/UE)

Banda de frecvență
Tastatură: Mod 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Bluetooth mod: 2402~2480 MHz
Dongle: 2403~2480MHz

Puterea maximă de ieșire (EIRP)
Tastatură: Mod 2.4GHz: <5 dBm
Bluetooth mod: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Conectarea la PC

Prin modul USB cu fir:
1. Glisați comutatorul de alimentare în modul **OFF**.
2. Conectați un cablu USB la portul USB Type-C® de pe tastatură și la un port USB disponibil de pe PC-ul dumneavoastră.
3. Sistemul va inițializa automat tastatura și o va pregăti pentru utilizare.

Prin conexiunea 2.4 GHz:
1. Glisați întrerupătorul de alimentare la modul 2.4 GHz.
2. Introduceți dongle-ul în un port USB disponibil de pe PC-ul dvs.
3. Când este asociat cu succes la PC-ul tău, cei trei indicatori de mod a canalului de conectare se vor aprinde și apoi se vor stinge.

Prin conexiunea Bluetooth:
1. Glisați comutatorul la modul Bluetooth.
2. Apăsați și țineți apăsat «Fn» + 1/2/3 timp de peste 3 secunde pentru a activa modul de asociere Bluetooth. (Indicatorul se va aprinde intermitent rapid cu albastru)
Pe Windows, faceți clic dreapta pe pictograma Bluetooth din dreapta bare de activități (sau faceți dublu clic pe pictograma Bluetooth din Panou de control), apoi faceți clic pe **Add a device (Adăugare un dispozitiv) > ASUS KD201 > Finish (Finalizare)**.
4. Când este conectat cu succes, indicatorul nu va mai clipi și va rămâne aprins albastru timp de câteva secunde înainte de a se opri. Odată ce este asociat cu succes cu tastatura, acesta va conecta automat la PCul tău data viitoare când activați modul Bluetooth.

NOTE:
- Tastatura suportă Bluetooth 3.0/5.0.
- Tensiunea maximă de intrare a porturilor USB Type-C® este de 5V/500mA.

Teclas de acesso rápido del teclado

«Fn+Esc» : Habilitar/Deshabilitar las teclas de acceso rápido Fn	«Fn+F6» : Pista anterior
«Fn+F1» : Silenciar	«Fn+F7» : Reproducir/Pausar
«Fn+F2» : Bajar Volumen	«Fn+F8» : Pista siguiente
«Fn+F3» : Subir Volumen	«Fn+F9» : Reducir la luminosidad
«Fn+F4» : Cambio de aplicación (Windows) / Launchpad (MacOS)	«Fn+F10» : Aumentar el brillo de la luz de fondo
«Fn+F5» : Buscar (Windows) / Spotlight (MacOS)	«Fn+F11» : Diseño de Windows
	«Fn+F12» : Diseño de MacOS

PONZIMÁKY:
- Používateľská skúsenosť sa môže líšiť v závislosti od operačného systému. Niektoré funkcie pracujú iba v systéme Windows.
- Stlačením tlačidiel klávesov «Fn+F11» alebo «Fn+F12» zmeňte vstup klávesnice pre príslušný operačný systém, aby ste si mohli plne funkcie.
- Navštívte https://support.microsoft.com/ pre aktualizácie funkcie Copilot.

Indicação LED

Modo	Cor da LED	Duração	Descrição
Modo USB com fio	Branco	A piscar constantemente	Durante o carregamento
Modo 2.4GHz	Verde	Intermitência lenta	Aceso estático
		Intermitência lenta	Aceso estático
Modo Bluetooth	Azul	Intermitência rápida	Aguardar ligação do Bluetooth
		Intermitência rápida	Modo de emparelhamento Bluetooth ativado
		Aceso estático	Bluetooth ligado
* Os canais de ligação de cima para baixo são os canais 1/2/3.			
Indicador de bateria fraca	Vermelho	Intermitência lenta	Nível de bateria inferior a 20%
Indicador de layout	Branco	Intermitência lenta 3 vezes	Comutação para o layout Windows/Mac realizada com sucesso.

NAPOMENA:
- Použite priložený kábel USB Type-C® na Type-A na nabíjanie klávesnice, keď indikátor bliká červene, čo znamena, že klávesnica má nízku úroveň nabitia (pod 20 %).
- Batériu si môžete skontrolovať v režime Bluetooth tak, že prejdete na panel nastavení Bluetooth na pripojenom počítači.

ESPAÑOL

Lo paquete incluye:
a. Teclado
b. Llave USB
c. Cable de carga
d. Guía de inicio rápido
e. Tarjeta de garantía

Dimensión
Teclado: 305.16mm (L) x 142.07 mm (W) x 39.49 mm (H)
Dongle: 18.2 mm (L) x 13.2 mm (W) x 5.6 mm (H)

Peso
Teclado: 1193 g
Llave USB: 1.6 g

Clasificación
Teclado: 5 V / 500 mA
Llave USB: 5 V / 100 mA

Versión de hardware
Teclado: GFSK / Bluetooth: V1.1
Llave USB: GFSK: V1.1

Requisitos del sistema
Windows® 10 superior / MacOS

Temperatura de funcionamiento
0 ~ 40°C

Humedad de funcionamiento
20 ~ 85%

**Temperatura de almacenam