EN	Product Emission Data
BG	Данни за емисиите на продукта
ES	Datos de emisión del producto
CZ	Údaje o emisích výrobku
DA	Produktemissionsdata
DE	Emissionsdaten des Produkts
ET	Toote heitkoguste andmed
EL	Δεδομένα Εκπομπών Προϊόντος
FR	Données d’émission du produit
HR	Podaci o emisiji proizvoda
IT	Dati sulle emissioni del prodotto
LV	Izstrādājuma emisijas dati
LT	Gaminio emisijos duomenys
HU	Termékkibocsátási adatok
MT	Data dwar l-Emissjonijiet tal-Prodotti
NL	Productemissiegegevens
PL	Dane dotyczące emisji produktu
PT	Dados de emissão do produto
RO	Date privind emisiile produsului
SK	Údaje o emisiách produktu
SL	Podatki o emisijah izdelkov
FI	Tuotteen päästötiedot
SV	Produktens emissionsdata
NO	Produktutslippsdata
TR	Ürün Emisyon Verileri



EN

Product Emission Data



Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with the product, accessories and attachments. Failure may result in serious injury.

Product	**BEW200**		
Type	1		
Sound Level Emission			
L_{pA} (sound pressure) / K_{pA} (uncertainty)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (sound power) / K_{WA} (uncertainty)		dB	**93.5** / 3
Vibration Emission			
a_h (continuous) / K (uncertainty)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (repeated shock) / K_p (uncertainty)		*m/s^2*	*112 / 11*

The vibration value and noise value were measured according to a standardized test in accordance with EN62841-2-4 and can be used for a comparison between two devices. It can be used for a preliminary assessment of exposure.

Dust Emission	sanding		
Attachment			
Volume flow		m^3/h	200
Underpressure at tool interface		hPa	200
Diameter of tool interface		mm	30
Usage time per workday		h	8
Minimum filtration efficiency			M

NOTE: To reduce the emission of hazardous dusts, the machine must be connected to an external dust extraction system as described in the instruction manual, which has at least the above-mentioned properties. Regularly empty, change or maintain the dust collection/suction device in order to keep its effectiveness according to the instruction of the extraction system.

⚠ **WARNING:** The declared emissions represent the main applications of the machine. However, if the machine is used for different applications, with different accessories or is poorly maintained, the emissions may differ. Occupational dust exposure depends largely on the environmental conditions, the materials being processed and the operator's working method.
This may significantly increase the exposure level over the total working period.
Always consider your local workplace regulations and limits.
An estimation of the level of exposure to the emissions should also consider the times when the machine is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of the emissions such as maintain the machine and the accessories, keep the hands warm (relevant for vibration), organisation of work patterns.
For more information, please contact us at **support.BLACKANDDECKER.com** or refer to the back of the instruction manual.

Copyright BLACK+DECKER

BG

Данни за емисиите на продукта



предоставени с продукта, аксесоарите и приставките. Неизправността може да доведе до сериозни наранявания.

Продукт	**BEW200**		
Тип	1		
Ниво на звукови емисии			
L_{pA} (звуково налягане) / K_{pA} (неопределеност)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (звукова мощност) / K_{WA} (неопределеност)		dB	**93.5** / 3
Вибрационни емисии			
a_h (непрекъснато) / K (неопределеност)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (повтарящ се удар) / K_p (несигурност)		*m/s^2*	*112 / 11*

Стойността на вибрациите и стойността на шума са измерени съгласно стандартизиран тест в съответствие с EN62841-2-4 и могат да се използват за сравнение между две устройства. Може да се използва за предварителна оценка на експозицията.

Емисия от прах	Опесъчаване		
Прикачване			
Обемен поток		m^3/h	200
Подналягане на интерфейса на инструмента		hPa	200
Диаметър на интерфейса на инструмента		mm	30
Време на употреба на работен ден		h	8
инималната ефективност на филтриране			M

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се намалят емисиите на опасни прахове, машината трябва да бъде свързана към външна система за прахоулавяне, както е описано в ръководството за употреба, която има поне гореспоменатите свойства. Редовно изпразвайте, сменяйте или поддържайте устройството за прахоулавяне/засмукване, за да поддържате неговата ефективност, съгласно инструкциите на системата за прахоулавяне.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Декларираните емисии представляват основните приложения на машината. Ако обаче машината се използва за различни приложения, с различни аксесоари или е лошо поддържана, емисиите може да се различават. Излагането на професионален прах зависи до голяма степен от условията на околната среда, обработваните материали и метода на работа на оператора. Това може значително да увеличи нивото на излагане през целия работен период.
Винаги вземайте предвид местните разпоредби и ограничения на работното място.
Оценката на нивото на излагане на емисиите трябва да вземе предвид и времето, когато машината е изключена или когато работи, но всъщност не извършва работа. Това може значително да намали нивото на излагане през целия работен период.
Определете допълнителни мерки за безопасност, за да предпазите оператора от въздействието на емисиите, като например поддръжка на машината и аксесоарите, поддържане на ръцете топли (от значение за вибрациите), организация на работните режими.
За повече информация, моля, свържете се с нас на **support.BLACKANDDECKER.com** или вижте гърба на ръководството за употреба.

Copyright BLACK+DECKER

ES

Datos de emisión del producto



Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con el producto, los accesorios y los complementos. Si no lo hace, podrían ocasionarse lesiones graves.

Producto	**BEW200**		
Tipo	1		
Nivel sonoro de emisión			
L_{pA} (presión sonora) / K_{pA} (incertidumbre)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (potencia sonora) / K_{WA} (incertidumbre)		dB	**93.5** / 3
Emisión de vibraciones			
a_h (continuo) / K (incertidumbre)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (choque repetido) / K_p (incertidumbre)		*m/s^2*	*112 / 11*

El valor de vibración y el valor de ruido han sido medidos de acuerdo con una prueba normalizada establecida en la norma EN62841-2-4 que puede utilizarse para comparar dos aparatos. Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.

Emisión de polvo	Lijado	
Anexo		
Flujo de volumen	m^3/h	200
Subpresión en la interfaz de la herramienta	hPa	200
Diámetro de la interfaz de la herramienta	mm	30
Tiempo de uso por día de trabajo	h	8
Mínima de filtración		M

NOTA: Para reducir la emisión de polvos peligrosos, la máquina debe estar conectada a un sistema externo de extracción de polvo, tal como se describe en el manual de instrucciones, que tenga al menos las propiedades mencionadas. Vacíe, cambie o mantenga periódicamente el dispositivo de recogida/aspiración de polvo para mantener su eficacia de acuerdo con las instrucciones del sistema de extracción.

⚠ **ADVERTENCIA:** Las emisiones declaradas representan las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, las emisiones pueden variar. La exposición profesional al polvo depende en gran medida de las condiciones ambientales, los materiales que se procesan y el método de trabajo del operador.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el periodo total de trabajo.
Tenga siempre en cuenta la normativa y los límites locales de su lugar de trabajo.
Para valorar el nivel de exposición a las emisiones, también deberían tenerse en cuenta las veces en que la máquina está apagada o en funcionamiento, pero sin realizar ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las emisiones, como, por ejemplo, efectuar el mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes (relevante para las vibraciones) y organizar patrones de trabajo.
Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de **support.BLACKANDDECKER.com** o consulte la parte posterior del manual de instrucciones.

Copyright BLACK+DECKER

CZ
Údaje o emisích výrobku



Nastudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a specifikace uvedené pro výrobek. Nedodržení může vést k způsobení vážného zranění.

Výrobek	**BEW200**		
Typ	1		
Emise hluku			
L_{pA} (akustický tlak) / K_{pA} (odchylka)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (akustický výkon) / K_{WA} (odchylka)		dB	**93.5** / 3
Emise vibrací			
a_h (spojitý) / K (nejistota)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (opakovaný šok) / K_p (nejistota)		*m/s^2*	*112 / 11*

Hodnota vibrací a hlučnosti byly naměřeny podle standardizovaného testu pv souladu s EN62841-2-4 a lze je použít k porovnání dvou zařízení. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad hluku a vibrací působících na obsluhu.

Emise prachu	Broušení	
Připojení		
Objemový průtok	m^3/h	200
Podtlak na rozhraní nástroje	hPa	200
Průměr rozhraní nástroje	mm	30
Doba používání za pracovní den	h	8
Minimální účinnost filtrace		M

POZNÁMKA: Za účelem snížení emisí škodlivého prachu musí být stroj připojen k externímu systému odsávání prachu podle popisu v návodu k obsluze, musí mít minimálně výše uvedené vlastnosti. Pravidelně vyprazdňujte, vyměňujte nebo udržujte systém na zachycování/odsávání prachu, aby se zachovala jeho účinnost v souladu s návodem k obsluze systému odsávání.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Deklarované hodnoty emisí se vztahují na hlavní aplikace stroje. Je-li ovšem stroj použit pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, hodnoty emisí mohou být odlišné. Vystavení osob prachu značně závisí na podmínkách prostředí, zpracovávaných materiálech a metodě práce operátora.
Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.
Vždy zohledňujte místní předpisy a limity na pracovišti.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu musí také zohledňovat dobu, kdy je stroj vypnutý, nebo kdy je v chodu naprázdno a aktuálně neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před emisemi, jako jsou: údržba stroje a jeho příslušenství, udržování rukou v teple (platí pro vibrace), organizace způsobů práce.
Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás na **support.BLACKANDDECKER.com** nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Copyright BLACK+DECKER

DA

Produktemissionsdata



Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med produktet, tilbehøret og ekstraudstyret. I modsat fald kan der opstå alvorlige personskader.

Produkt	**BEW200**		
Type	1		
Lydniveauemission			
L_{pA} (lydtryk) / K_{pA} (usikkerhed)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (lydeffekt) / K_{WA} (usikkerhed)		dB	**93.5** / 3
Vibrationsemission			
a_h (kontinuerlig) / K (usikkerhed)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (gentagne stød) / K_p (usikkerhed)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vibrationsværdien og støjniveauet blev målt efter en standardiseret test i overensstemmelse med EN62841-2-4 og kan anvendes til sammenligning mellem to enheder. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.

Støvemission	Slibning		
Tilknytning			
Volumenstrøm		m^3/h	200
Undertryk ved værktøjsgrænsefladen		hPa	200
Værktøjsgrænsefladens diameter		mm	30
Brugsstid pr. arbejdsdag		h	8
Filtreringseffektivitet på mindst			M

BEMÆRK: For at reducere emissionen af farligt støv skal maskinen tilsluttes et eksternt støvudsugningssystem som beskrevet i brugsvejledningen. Det skal som minimum have de ovennævnte egenskaber. Tøm, udskift eller vedligehold støvopsamlings-/sugeenheden regelmæssigt for at bevare dens effektivitet i henhold til udsugningssystemets anvisninger.

⚠ **ADVARSEL:** De angivne emissioner repræsenterer maskinens hovedanvendelsesområder. Hvis maskinen anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan emissionerne imidlertid variere. Erhvervsmæssig støveksponering afhænger i høj grad af miljøforholdene, de bearbejdede materialer og operatørens arbejdsmetode.
Det kan markant forøge eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode.
Tag altid hensyn til de lokale regler på arbejdspladsen og grænseværdierne.
Et estimat af eksponeringsniveauet for emissioner bør også tage hensyn til de gange, hvor der slukkes for maskinen, eller når det kører, men ikke bruges til arbejde. Det kan markant mindske eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode.
Identificer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod emissionernes effekter, som f.eks. vedligehold maskinen og tilbehør, hold hænderne varme (relevant ved vibration), organisering af arbejdsmønstre.
For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på **support.BLACKANDDECKER.com** eller se på bagsiden af vejledningen.

Copyright BLACK+DECKER

DE

Emissionsdaten des Produkts



Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Produkt, seinem Zubehör und Anbauteilen erhalten. Nichtbeachtung kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Produkt	**BEW200**		
Typ	1		
Geräuschemissionen			
L_{pA} (Schalldruck) / K_{pA} (Unsicherheitsfaktor)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (Schallleistung) / K_{WA} (Unsicherheitsfaktor)		dB	**93.5** / 3
Vibrationsemissionen			
a_h (kontinuierlich) / K (Unsicherheitsfaktor)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (wiederholter Schock) / K_p (Unsicherheitsfaktor)		*m/s^2*	*112 / 11*

Die Vibrations- und Geräuschwerte wurden mit einem standardisierten Testverfahren gemäß EN62841-2-4 gemessen und können zum Vergleich von zwei Geräten herangezogen werden. Sie können zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.

Staubemissionen	Schleifen	
Zubehör		
Volumenstrom	m^3/h	200
Unterdruck an der Werkzeugschnittstelle	hPa	200
Durchmesser der Werkzeugschnittstelle	mm	30
Nutzungsdauer pro Arbeitstag	h	8
Minimale Filterleistung		M

HINWEIS: Zur Reduzierung von gefährlichen Staubemissionen muss das Gerät wie in der Betriebsanleitung beschrieben mit einem externen Staubabsaugsystem verbunden werden. Dieses System muss mindestens die zuvor genannten Eigenschaften erfüllen. Das Staubabsaugsystem muss regelmäßig gemäß den zugehörigen Anweisungen geleert, ausgetauscht oder gewartet werden, um seine Leistung zu erhalten.

⚠ **WARNUNG:** Die angegebenen Emissionswerte repräsentieren die Hauptanwendungen des Geräts. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, können die Emissionen unterschiedlich sein. Die Staubbelastung bei der Arbeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen, den bearbeiteten Materialien sowie der jeweiligen Arbeitsmethode ab.
Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Beachten Sie stets die an Ihrem Arbeitsplatz geltenden Vorschriften und Grenzwerte.
Eine Schätzung der Belastungsstärke durch Emissionen sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, um den Bediener vor den Auswirkungen durch die Emissionen zu schützen, wie Pflege des Werkzeugs und Zubehörs, Warmhalten der Hände (wichtig in Bezug auf Vibrationen), Organisation von Arbeitsmustern.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter **support.BLACKANDDECKER.com** oder schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.

Copyright BLACK+DECKER

ET

Toote heitkoguste andmed



Lugege kõiki toote, lisatarvikute ja otsikutega kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Tagajärjeks võivad olla rasked vigastused.

Toode	**BEW200**		
Tüüp	1		
Müratase			
L_{pA} (helirõhk) / K_{pA} (määramatus)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (helivõimsus) / K_{WA} (määramatus)		dB	**93.5** / 3
Vibratsioonitase			
a_h (pidev) / K (määramatus)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (korduv šokk) / K_p (määramatus)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vibratsiooni- ja müraväärtus on mõõdetud standardiseeritud katsemeetodiga vastavalt standardile EN62841-2-4 ja neid saab kasutada kahe seadme võrdlemiseks. Seda saab kasutada mõju esmasel hindamisel.

Tolmuheide	Lihvimine	
Kinnitus		
Vooluhulk	m^3/h	200
Alarõhk tööriista põhiliidesel	hPa	200
Tööriista liidese läbimõõt	mm	30
Kasutusaeg tööpäeva kohta	h	8
Minimaalne filtreerimistõhusus		M

MÄRKUS! Et vähendada kokkupuudet ohtliku tolmuga, tuleb masin ühendada kasutusjuhendis kirjeldatud välise tolmueemaldussüsteemiga, millel on vähemalt eespool nimetatud omadused. Et tolmu kogumise/imemise seade töötaks tõhusalt, tuleb seda tolmueemaldussüsteemi juhiste kohaselt korrapäraselt tühjendada, vahetada ja hooldada.

⚠ **HOIATUS:** Deklareeritud heitkogused kajastavad masina peamisi rakendusi. Kui aga masinat kasutatakse muul viisil, teistsuguste lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib mõju tugevus erineda. Töökohal tekkiva tolmu kogus sõltub suuresti keskkonnatingimustest, töödeldavatest materjalidest ja töövõtetest.
Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.
Arvestage alati töökohas kehtivate kohalike eeskirjade ja piirangutega.
Kahjuliku mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda aega, mil masin on välja lülitatud või töötab tühikäigul. See võib märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks täiendavad ohutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks kahjuliku mõju eest: masina ja tarvikute hooldamine, käte hoidmine soojas (puudutab vibratsiooni) ja tööprotsesside korraldus.
Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil **support.BLACKANDDECKER.com** või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Copyright BLACK+DECKER

EL

Δεδομένα Εκπομπών Προϊόντος



Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν το προϊόν, τα αξεσουάρ και τα προσαρτήματα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

Προϊόν	**BEW200**		
Τύπος	1		
Στάθμη εκπομπών ήχου			
L_{pA} (ηχητική πίεση) / K_{pA} (αβεβαιότητα)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (ηχητική ισχύς) / K_{WA} (αβεβαιότητα)		dB	**93.5** / 3
Εκπομπή κραδασμών			
a_h (συνεχής) / K (αβεβαιότητα)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (επαναλαμβανόμενο σοκ) / K_p (αβεβαιότητα)		*m/s^2*	*112 / 11*

Η τιμή κραδασμών και η τιμή θορύβου μετρήθηκαν σύμφωνα με τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής σε συμφωνία με το EN62841-2-4 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση μεταξύ δύο συσκευών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

Εκπομπή σκόνης	Λείανση	
Συνημμένο		
Ογκομετρική ροή	m^3/h	200
Υποπίεση στη διεπαφή εργαλείου	hPa	200
Διάμετρος διεπαφής εργαλείου	mm	30
Χρόνος χρήσης ανά ημέρα εργασίας	h	8
Ελάχιστη απόδοση φίλτρου		M

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μείωση της εκπομπής επικίνδυνων σκονών, το μηχάνημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα εξωτερικό σύστημα εξαγωγής σκόνης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο έχει τουλάχιστον τις προαναφερθείσες ιδιότητες. Πραγματοποιείτε τακτική εκκένωση, αλλαγή ή συντήρηση της διάταξης συλλογής/αναρρόφησης σκόνης για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά της σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος εξαγωγής.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπών αντιστοιχεί στις κύριες εφαρμογές του μηχανήματος. Ωστόσο, αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή αν δεν συντηρείται κανονικά, η εκπομπή κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Η επαγγελματική έκθεση σε σκόνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τα υλικά τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και τη μέθοδο εργασίας του χειριστή.
Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης για τη συνολική διάρκεια της εργασίας. Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας τους τοπικούς κανονισμούς και περιορισμούς για τον χώρο εργασίας σας. Μια εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε εκπομπές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους χρόνους που το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο ή που λειτουργεί αλλά στην πραγματικότητα δεν εκτελεί εργασία. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τη στάθμη έκθεσης για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για προστασία του χειριστή από τις επιπτώσεις των εκπομπών όπως: συντήρηση του μηχανήματος και των αξεσουάρ, διατήρηση των χεριών θερμών (αφορά τους κραδασμούς), οργάνωση των σχημάτων εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση **support.BLACKANDDECKER.com** ή ανατρέξτε στην πίσω πλευρά του εγχειριδίου οδηγιών.

Copyright BLACK+DECKER

FR

Données d’émission du produit



Veillez à lire tous les avertissements de sécurité, toutes les consignes, toutes les illustrations ainsi que les spécifications fournies avec le produit, ses accessoires et les autres pièces livrées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures.

Produit	**BEW200**		
Type	1		
Niveau des émissions sonores			
L_{pA} (pression sonore) / K_{pA} (incertitude)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (puissance sonore) / K_{WA} (incertitude)		dB	**93.5** / 3
Vibrations émises			
a_h (continu) / K (incertitude)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (choc répété) / K_p (incertitude)		*m/s^2*	*112 / 11*

La valeur des vibrations et la valeur sonore ont été mesurées selon un test normalisé conforme à la norme EN62841-2-4 et elles peuvent servir pour comparer deux appareils. Elles peuvent également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.

Émission de poussière	sablage	
Attachement		
Débit volumique	m^3/h	200
Sous pression au niveau de l'interface de l'outil	hPa	200
Diamètre de l'interface de l'outil	mm	30
Durée d'utilisation par jour de travail	h	8
Efficacité de filtration minimale		M

REMARQUE : Afin de réduire l'émission de poussière dangereuse, la machine doit être raccordée à un système d'extraction externe, comme décrit dans la notice et présentant au minimum les propriétés mentionnées ci-dessus. Veillez à vider, remplacer ou entretenir régulièrement l'équipement de récupération/aspiration de la poussière, afin de maintenir son efficacité conformément aux consignes du système d'extraction.

⚠ **AVERTISSEMENT:** les valeurs émises déclarées concernent les utilisations principales de l'outil. Cependant, si la machine est utilisée pour des applications différentes, avec des accessoires différents ou qu'il est mal entretenu, le niveau de poussière émis peut varier. L'exposition à la poussière dans le cadre professionnel dépend largement des conditions ambiantes, des matières traitées et de la méthode de travail de l'utilisateur.
Ces éléments peuvent augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale de travail. Veillez à toujours prendre en compte la réglementation et les limites applicables sur votre lieu de travail. Toute estimation du niveau d’exposition aux émissions doit également prendre en compte les heures où la machine est éteinte ou lorsqu’elle est en marche sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent sensiblement réduire le niveau d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifiez les mesures de sécurité supplémentaires pouvant protéger l’utilisateur des effets des émissions, comme le bon entretien de la machine et des accessoires, le fait de conserver les mains au chaud (pertinent pour les vibrations) et d’organiser correctement les méthodes de travail.
Pour obtenir plus de précisions, prenez contact avec nous à l'adresse **support.BLACKANDDECKER.com** ou consultez le dos de la notice.

Copyright BLACK+DECKER

HR

Podaci o emisiji proizvoda



Proučite sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj proizvod, pribor i priključke. Ako to ne učinite, može doći teške ozljede.

Proizvod	**BEW200**		
Tip	1		
Razina emisije zvuka			
L_{pA} (zvučni tlak) /K_{pA} (nesigurnost)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (zvučni tlak) /K_{WA} (nesigurnost)		dB	**93.5** / 3
Emisija vibracija			
a_h (kontinuirano) / K (neizvjesnost)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (ponovljeni šok) / K_p (nesigurnost)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vrijednost vibracija i vrijednost buke izmjereni u skladu sa standardiziranim ispitivanjem u skladu s EN62841-2-4 i mogu se upotrijebiti za usporedbu dva uređaja. Može se upotrijebiti za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Emisija prašine	Brušenje	
Prilog		
Protok volumena	m^3/h	200
Podtlak sučelja alata	hPa	200
Promjer sučelja alata	mm	30
Vrijeme uporabe po radnom danu	h	8
Minimalnu učinkovitost filtriranja		M

NAPOMENA: Da biste smanjili emisiju opasne prašine, stroj se mora spojiti na vanjski sustav za izvlačenje prašine prema opisu u priručniku s uputama koji ima najmanje gore navedena svojstva. Redovito praznite, mijenjajte ili zadržite uređaj za skupljanje/usisavanje prašine kako biste zadržali njegovu učinkovitost u skladu s uputama za sustav izvlačenja.

⚠ **UPOZORENJE:** Navedene emisije predstavljaju glavne primjene stroja. Međutim, ako se stroj upotrebljava u drugim primjenama, s drugim priborom ili ako je loše održavan, emisije mogle bi se razlikovati. Izlaganje radnoj prašini velikim dijelom ovisi o uvjetima u okruženju, materijalima koji se obrađuju i radnoj metodi rukovatelja.
To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena upotrebe.
Uvijek uzmite u obzir propise lokalnog radnog mjesta i ograničenja.
Pri procjeni razine izloženosti emisijama potrebno je uzeti u obzir vrijeme tijekom kojeg je stroj isključen i vrijeme dok je uključen, ali se ne upotrebljava za izvođenje radova. To može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika od učinaka emisija kao što su održavanje stroja i pribora, održavanje ruku toplima (važno za vibracije), organizacija radnih procedura.
Za dodatne informacije kontaktirajte s nama putem **support.BLACKANDDECKER.com** ili pogledajte poleđinu priručnika s uputama.

Copyright BLACK+DECKER

IT

Dati sulle emissioni del prodotto



Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con il prodotto, gli accessori e gli attacchi. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni a persone.

Prodotto	**BEW200**		
Tipo	1		
Livello di emissione rumorosità			
L_{pA} (pressione sonora) / K_{pA} (incertezza)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (potenza sonora) / K_{WA} (incertezza)		dB	**93.5** / 3
Emissione delle vibrazioni			
a_h (continuo) / K (incertezza)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (scossa ripetuta) / K_p (incertezza)		*m/s^2*	*112 / 11*

Il valore delle vibrazioni e il valore della rumorosità sono stati misurati secondo un test standardizzato secondo la norma EN62841-2-4 e possono essere utilizzati per un confronto tra due dispositivi. Può essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Emissione delle polveri	Levigatura	
Allegamento		
Volume del flusso	m^3/h	200
Sottopressione all'interfaccia dell'utensile	hPa	200
Interfaccia del diametro dell'utensile	mm	30
Tempo di utilizzo per giornata lavorativa	h	8
l'efficienza di filtrazione minima		M

NOTA: Per ridurre l'emissione di polveri pericolose, la macchina deve essere collegata a un sistema di aspirazione polveri esterno come descritto nel manuale di istruzioni, che abbia almeno le proprietà sopra menzionate. Svuotare, sostituire o sottoporre a manutenzione regolarmente il dispositivo di raccolta/aspirazione della polvere per mantenerne l'efficacia secondo le istruzioni del sistema di aspirazione.

⚠ **AVVERTENZA:** Le emissioni dichiarate rappresentano le principali applicazioni della macchina. Tuttavia, se la macchina viene utilizzata per applicazioni diverse o se non è sottoposta a una manutenzione adeguata, il suo livello di emissione potrebbe differire da tale valore. L'esposizione alla polvere professionale dipende in larga misura dalle condizioni ambientali, dai materiali in lavorazione e dal metodo di lavoro dell'operatore.
Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Tieni sempre in considerazione le normative e i limiti locali sul posto di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle emissioni dovrebbe anche tenere conto di quante volte la macchina viene spenta o di quando rimane accesa senza essere effettivamente usata. Questo fatto potrebbe ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Individuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'operatore dagli effetti delle emissioni, quali sottoporre la macchina e gli accessori a manutenzione, mantenere le mani calde (rilevante per le vibrazioni) e prevedere l'organizzazione di modelli di lavoro.
Per maggiori informazioni, invitiamo a contattarci all'indirizzo **support.BLACKANDDECKER.com** o a consultare l'ultima di copertina del manuale.

Copyright BLACK+DECKER

LV

Izstrādājuma emisijas dati



Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas atrodas izstrādājuma, piederumu un pierīču komplektācijā. Pretējā gadījumā var gūt smagus ievainojumus.

Izstrādājums	**BEW200**		
Veids	1		
Skaņas līmeņa emisija			
L_{pA} (skaņas spiediens) / K_{pA} (neprecizitāte)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (skaņas jauda) / K_{WA} (neprecizitāte)		dB	**93.5** / 3
Vibrācijas emisija			
a_h (nepārtraukts) / K (nenoteiktība)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (atkārtots šoks) / K_p (nenoteiktība)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vibrācijas un trokšņa vērtības tika mērītas saskaņā ar standartizētu testu atbilstoši EN62841-2-4 un tās var izmantot divu ierīču salīdzināšanai. Tās var izmantot sākotnējai iedarbības novērtēšanai.

Putekļu emisija	Smiltīm		
Pielikums			
Tilpuma plūsma		m^3/h	200
Zemspiediens instrumenta saskarnes vietā		hPa	200
Instrumenta saskarnes diametrs		mm	30
Lietošanas laiks darba dienā		h	8
Minimālā filtrēšanas efektivitāte			M

PIEZĪME. Lai samazinātu bīstamu putekļu emisiju, instruments jāpievieno ārējai putekļu nosūkšanas sistēmai, kā aprakstīts lietošanas rokasgrāmatā, kurai ir vismaz iepriekš minētās īpašības. Regulāri iztukšojiet, mainiet vai apkopiet putekļu savākšanas/nosūkšanas ierīci, lai saglabātu tās efektivitāti saskaņā ar nosūkšanas sistēmas norādījumiem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Deklarētās emisijas atspoguļo galvenos instrumenta lietojumus. Tomēr emisijas var atšķirties atkarībā no tā, kādiem darbiem instrumentu lieto, kādus piederumus tam uzstāda vai cik labi veic tā apkopi. Putekļu iedarbība darba vietā lielā mērā ir atkarīga no vides apstākļiem, apstrādājamiem materiāliem un operatora darba metodēm.
Šādos gadījumos var ievērojami palielināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.
Vienmēr ņemiet vērā vietējos darba vietas noteikumus un ierobežojumus.
Novērtējot emisiju iedarbības līmeni, jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru no emisiju iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas būtu siltas (attiecas uz vibrāciju), jāorganizē darba gaita.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar **support.BLACKANDDECKER.com** vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Copyright BLACK+DECKER

LT

Gaminio emisijos duomenys



Perskaitykite kartu su gaminiu, priedais ir įtaisais pateiktus visus saugos įspėjimus, visas instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas. Nepaisant galimi rimti sužalojimai.

Gaminys	**BEW200**		
Tipas	1		
Garso lygio emisija			
L_{pA} (garso slėgis) / K_{pA} (neapibrėžtis)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (garso galia) / K_{WA} (neapibrėžtis)		dB	**93.5** / 3
Vibracijos emisija			
a_h (nepertraukiamas) / K (neapibrėžtumas)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (pakartotinis šokas) / K_p (neapibrėžtumas)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vibracijos ir triukšmo vertės buvo išmatuotos pagal standartizuotą bandymą pagal EN62841-2-4 ir gali būti naudojamos dviejų įrenginių palyginimui. Jis gali būti naudojamas preliminariam poveikio įvertinimui.

Dulkių emisija	Šlifavimo		
Priedas			
Tūrinis srautas		m^3/h	200
Žemas slėgis įrankio sąsajoje		hPa	200
Įrankio sąsajos skersmuo		mm	30
Naudojimo laikas per darbo dieną		h	8
Minimalų filtravimo efektyvumą			M

PASTABA. Siekiant sumažinti pavojingų dulkių išsiskyrimą, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinės dulkių ištraukimo sistemos, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje, kuri turi bent jau pirmiau paminėtas savybes. Reguliariai ištuštinkite, keiskite arba prižiūrėkite dulkių surinkimo arba siurbimo įtaisą, kad jis veiktų efektyviai pagal ištraukimo sistemos instrukcijas.

⚠ **ĮSPĖJIMAS:** Deklaruotos išmetamųjų teršalų vertės atitinka pagrindinius mašinos naudojimo atvejus. Tačiau, jei įrenginys naudojamas kitoms reikmėms, su skirtingais priedais arba yra prastai prižiūrimas, išmetamųjų teršalų kiekis gali skirtis. Darbinis dulkių poveikis labai priklauso nuo aplinkos sąlygų, apdorojamų medžiagų ir operatoriaus darbo metodo.
Tai gali žymiai padidinti poveikio lygį per visą darbo laikotarpį.
Visada atsižvelkite vietines į savo darbo vietos taisykles ir apribojimus.
Vertinant išmetamųjų teršalų poveikį, taip pat reikėtų atsižvelgti į laiką, kai įrenginys yra išjungtas arba kai jis veikia, bet faktiškai neatlieka darbo. Per visą darbo laikotarpį tai gali žymiai sumažinti poveikio lygį.
Nustatykite papildomas saugos priemones, skirtas operatoriui apsaugoti nuo išmetamųjų teršalų poveikio, pavyzdžiui, prižiūrėkite įrenginį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai (tai svarbu vibracijos atveju), organizuokite darbo grafiką.
Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis per **support.BLACKANDDECKER.com** arba ieškokite informacijos kitoje pusėje esančioje naudojimo instrukcijoje.

Copyright BLACK+DECKER

HU

Termékkibocsátási adatok



Olvassa át a termékhez, tartozékokhoz és szerelékekhez mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki adatot. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.

Termék	**BEW200**		
Típus	1		
Hagszintkibocsátás			
L_{pA} (hangnyomás) / K_{pA} (bizonytalanság)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (hangteljesítmény) / K_{WA} (bizonytalanság)		dB	**93.5** / 3
Rezgéskibocsátás			
a_h (folyamatos) / K (bizonytalanság)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (ismétlődő sokk) / K_p (bizonytalanság)		*m/s^2*	*112 / 11*

A rezgésérték és a zajérték mérése az EN62841-2-4 szerinti szabványos teszttel történt, és ezek az értékek felhasználhatók két eszköz összehasonlítására. Felhasználható a kitettség mértékének előzetes értékeléséhez.

Porkibocsátás	Csiszolás		
Kötődés			
Térfogatáram		m^3/h	200
Alulnyomás a szerszám csatolófelületénél		hPa	200
A szerszám csatolófelületének átmérője		mm	30
Használati idő munkanaponként		h	8
Minimális szűrési hatékonysággal			M

MEGJEGYZÉS: A veszélyes porok kibocsátásának csökkentése érdekében a gépet a kézikönyvben foglaltak szerint olyan külső porelszívó rendszerhez kell csatlakoztatni, amely legalább a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. A porgyűjtő/-elszívó eszköz rendszeres ürítésével, cseréjével, illetve karbantartásával kell gondoskodni róla, hogy a hatékonysága folyamatosan megfeleljen az elszívórendszer kézikönyvében leírtaknak.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** A megadott kibocsátási értékek a gép jellemző használatára vonatkoznak. Ha a gépet más feladatokhoz vagy más tartozékokkal használják, vagy nem tartják megfelelően karban, a kibocsátási értékek a megadott értéktől eltérhetnek. A foglalkozási porkitettség nagy mértékben függ a környezeti feltételektől, a feldolgozott anyagtól és a kezelő munkavégzési módszerétől.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes időtartama alatt jelentős mértékben növekedhet a kitettségi szint.
Minden esetben vegyék figyelembe saját helyi munkahelyi előírásaikat és határértékeiket.
A kibocsátásoknak való kitettségi szint becslésekor azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni, amikor a gép ki van kapcsolva, vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes időtartama alatt jelentős mértékben csökkenhet a kitettségi szint.
További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek védik a kezelőt a kibocsátások hatásaitól, például: a gép és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása (a rezgés szempontjából releváns), munkaritmus megszervezése.
Ha további információra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a **support.BLACKANDDECKER.com** címen vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Copyright BLACK+DECKER

MT

Data dwar l-Emissjonijiet tal-Prodotti



Aqra t-twissijiet dwar is-sikurezza, l-istruzzjonijiet, l-illustrazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet kollha pprovduti mal-prodott, l-aċċessorji u l-oġġetti li jitwaħħlu. In-nuqqas ta' dan jista' jirriżulta f'korriment serju.

Prodott	**BEW200**		
Tip	1		
Emissjoni tal-Livell tal-Ħoss			
L_{pA} (pressjoni tal-ħoss) / K_{pA} (inċertezza)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (potenza tal-ħoss) / K_{WA} (inċertezza)		dB	**93.5** / 3
Emissjoni tal-Vibrazzjoni			
a_h (kontinwu) / K (inċertezza)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (xokk ripetut) / K_p (inċertezza)		*m/s^2*	*112 / 11*

Il-valur tal-vibrazzjoni u l-valur tal-ħoss tkejlu skont test standardizzat f'konformità ma' EN62841-2-4 u jistgħu jintużaw għal paragun bejn iż-żewġ apparati. Jistgħu jintużaw għal valutazzjoni preliminari tal-esponiment.

Emissjoni tat-Trab	xkatlar		
Attachment			
Fluss tal-volum		m^3/h	200
Taħt pressjoni fl-interfaċċa tal-għodda		hPa	200
Dijametru tal-interfaċċa tal-għodda		mm	30
Ħin ta' użu għal kull ġurnata tax-xogħol		h	8
l-effiċjenza tal-filtrazzjoni minima			M

NOTA: Biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' trabijiet perikoluži, il-magna trid tkun imqabbda ma' sistema ta' estrazzjoni tat-trab esterna kif deskritt fil-manwal tal-istruzzjoni, li għandu mill-inqas il-proprjetajiet imsemmija hawn fuq. Żvojta, ibdel jew żomm l-apparat tal-ġbir/aspirazzjoni tat-trab f'kundizzjoni tajba biex iżżomm l-effettività tagħha skont l-istruzzjoni tas-sistema ta' estrazzjoni.

⚠ **TWISSIJA:** L-emissjonijiet iddikjarati jirrappreżentaw l-applikazzjonijiet ewlenin tal-magna. Madankollu, jekk il-magna tintuża għal applikazzjonijiet differenti, b'aċċessorji differenti jew issirilha manutenzjoni ħażina, l-emissjonijiet jistgħu jvarjaw. L-esponiment għat-trab fuq ix-xogħol jiddependi fil-biċċa l-kbira fuq il-kundizzjonijiet ambjentali, il-materjali li qed jiġu pproċessati u l-metodu ta' ħidma tal-operatur.
Dan jista' jżid konsiderevolment il-livell ta' esponiment matul il-perjodu totali tax-xogħol.
Dejjem ikkunsidra r-regolamenti u l-limiti tal-post tax-xogħol lokali tiegħek.
Stima tal-livell ta' esponiment għall-emissjonijiet għandha tqis ukoll id-drabi meta l-magna tintefa jew meta tkun mixgħula iżda mhux tintuża. Din tista' tnaqqas konsiderevolment il-livell ta' esponiment matul il-perjodu totali tax-xogħol.
Identifika miżuri ta' sikurezza addizzjonali biex tipproteġi lill-operatur mill-effetti tal-emissjonijiet bħal li tagħmel manutenzjoni tal-magna u tal-aċċessorji, li żżomm idejk sħan (rilevanti għall-vibrazzjoni), li torganizza x-xejriet tax-xogħol.
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq **support.BLACKANDDECKER.com** jew irreferi għall-parti ta' wara tal-manwal tal-istruzzjoni.

Copyright BLACK+DECKER

NL

Productemissiegegevens



Lees alle waarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit product, accessoires en hulpstukken worden geleverd. Dit niet doen kan ernstig letsel veroorzaken.

Product	**BEW200**		
Type	1		
Geluidsemissieniveau			
L_{pA} (geluidsdruk) / K_{pA} (onzekerheid)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (geluidsvermogen) / K_{WA} (onzekerheid)		dB	**93.5** / 3
Trillingsemissie			
a_h (continu) / K (onzekerheid)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (herhaalde schok) / K_p (onzekerheid)		*m/s^2*	*112 / 11*

De waarden voor trilling en geluid werden gemeten volgens een gestandaardiseerde test overeenkomstig EN62841-2-4 en kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van twee apparaten. Het kan worden gebruikt voor een eerste beoordeling van blootstelling.

Stofemissie	Schuren		
Aanhechting			
Volumedebiet		m^3/h	200
Onderdruk bij gereedschapsinterface		hPa	200
Diameter van de gereedschapsinterface		mm	30
Gebruikstijd per werkdag		h	8
Minimum filtratierendement			M

OPMERKING: Om de emissie van gevaarlijk stof te verminderen, moet de machine worden aangesloten op een extern stofafzuigsysteem, zoals beschreven in de gebruikshandleiding, met minimaal de hierboven beschreven eigenschappen. Het stofopvang-/zuigapparaat regelmatig leeg maken, vervangen of onderhouden om de effectiviteit te blijven behouden overeenkomstig de instructie van het stofafzuigsysteem.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het verklaarde trillingsemissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van de machine. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht is onderhouden, kunnen de emissies verschillen. Beroepsmatige blootstelling aan stof hangt voornamelijk af van de omgevingsomstandigheden, de materialen die worden verwerkt en de werkmethode van de gebruiker.
Deze kunnen het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.
Volg altijd uw lokale regelgeving en limieten voor de werkplek.
Een schatting van het blootstellingsniveau aan de emissies moet ook rekening houden met de tijden waarop de machine is uitgeschakeld of is ingeschakeld maar geen werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Identificeer aanvullende veiligheidsmaatregelen voor het beschermen van de gebruiker tegen de gevolgen van de emissies, zoals het goed onderhouden van de machine en accessoires, het warm houden van de handen (relevant voor trilling), organisatie van werkpatronen.
Neem voor meer informatie contact op met ons op via **support.BLACKANDDECKER.com** of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.

Copyright BLACK+DECKER

PL

Dane dotyczące emisji produktu



Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, rysunkami i danymi technicznymi dołączonymi do produktu, akcesoriów i osprzętu. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.

Produkt	**BEW200**		
Typ	1		
Poziom emisji dźwięku			
L_{pA} (ciśnienie akustyczne) / K_{pA} (niepewność)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (moc akustyczna) / K_{WA} (niepewność)		dB	**93.5** / 3
Emisja drgań			
a_h (ciągła) / K (niepewność)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (powtarzający się wstrząs) / K_p (niepewność)		*m/s^2*	*112 / 11*

Wartość drgań i wartość hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowanym testem zgodnym z EN62841-2-4 i można ich używać do porównywania dwóch urządzeń ze sobą. Można ich używać do wstępnej analizy ekspozycji.

Emisja pyłu	Szlifowanie	
Przyczepność		
Objętość przepływu	m^3/h	200
Podciśnienie na interfejsie narzędzia	hPa	200
Średnica interfejsu narzędzia	mm	30
Czas użytkowania na dzień roboczy	h	8
Minimalnej sprawności filtracji M		M

UWAGA: W celu ograniczenia emisji niebezpiecznych pyłów maszyna musi być podłączona do zewnętrznego układu odsysania pyłu zgodnie z opisem w instrukcji obsługi, o właściwościach co najmniej nie mniejszych od podanych powyżej. Regularnie opróżniać, wymieniać i konserwować urządzenie do gromadzenia/odsysania pyłu w celu utrzymania jego sprawności zgodnie z instrukcją układu odsysania.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Deklarowane emisje dotyczą głównych zastosowań maszyny. Jednakże, w przypadku użycia maszyny do innych zastosowań, przy użyciu innych akcesoriów lub maszyny nie konserwowanej właściwie, poziom emisji może być inny od podanego. Narażenie na pył w miejscu pracy w znacznym stopniu zależy od warunków otoczenia, obrabianych materiałów oraz sposobu pracy operatora.
Te czynniki mogą znacznie zwiększyć poziom narażenia w trakcie całego okresu pracy.
Zawsze uwzględniać lokalne przepisy i ograniczenia obowiązujące w miejscu pracy.
W oszacowaniu poziomu narażenia na emisje należy również brać pod uwagę czas wyłączenia maszyny lub okresy, kiedy maszyna jest włączona, ale nie wykonuje pracy. Te czynniki mogą znacznie zmniejszyć poziom narażenia w trakcie całego okresu pracy.
Określić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora przed skutkami emisji, jak np. prawidłowa konserwacja maszyny i akcesoriów, utrzymywanie ciepłoty rąk (istotne w przypadku drgań), odpowiednia organizacja pracy.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z naszą firmą, korzystając z witryny **support.BLACKANDDECKER.com** lub skorzystać z informacji podanych na ostatniej stronie okładki instrukcji obsługi.

Copyright BLACK+DECKER

PT

Dados de emissão do produto



Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com o produto, acessórios e componentes. Se não o fizer, podem ocorrer ferimentos graves.

Produto	**BEW200**		
Tipo	1		
Emissão de nível sonoro			
L_{pA} (pressão acústica) /K_{pA} (incerteza)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (potência acústica) /K_{WA} (incerteza)		dB	**93.5** / 3
Emissão de vibrações			
a_h (contínuo) / K (incerteza)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (choque repetido) / K_p (incerteza)		*m/s^2*	*112 / 11*

O valor de vibração e o valor de ruído foram medidos de acordo com um ensaio normalizado em conformidade com a norma EN62841-2-4 e podem ser utilizados para a comparação entre dois equipamentos. Pode ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição.

Emissão de pó	Lixar	
Anexo		
Caudal volumétrico	m^3/h	200
Pressão negativa na interface da ferramenta	hPa	200
Diâmetro da interface da ferramenta	mm	30
Tempo de utilização por dia de trabalho	h	8
Eficiência mínima de filtragem		M

NOTA: Para reduzir a emissão de poeiras perigosas, a máquina deve ser ligada a um sistema de extracção de pó externo, conforme descrito no manual de instruções, que possua pelo menos as propriedades mencionadas acima. Esvazie, substitua ou faça a manutenção regular do dispositivo de recolha/aspiração de pó, de forma a manter a sua eficácia de acordo com as instruções do sistema de extracção.

⚠ **ATENÇÃO:** As emissões declaradas representam as principais aplicações da máquina. No entanto, se a máquina for utilizada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou a manutenção não tiver sido efectuada correctamente, as emissões podem variar. A exposição profissional ao pó depende em grande parte das condições ambientais, dos materiais a processar e do método de trabalho do operador. Isto pode aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Considere sempre as normas e limites aplicáveis no seu local de trabalho.
A estimativa do nível de exposição às emissões deve também considerar os períodos em que a máquina está desligada ou quando está a funcionar, mas sem efectivamente efectuar o trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o operador dos efeitos das emissões, por exemplo, manter a máquina e os acessórios, manter as mãos quentes (relevante para vibração) e organizar os padrões de trabalho.
Para obter mais informações, contacte-nos através do Website **support.BLACKANDDECKER.com** ou consulte o verso do manual de instruções.

Copyright BLACK+DECKER

RO

Date privind emisiile produsului



Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu produsul, accesoriile și atașamentele. Nerespectarea acestui lucru poate cauza vătămări grave.

Produs	**BEW200**		
Tip	1		
Emisii nivel sonor			
L_{pA} (presiune sonoră) / K_{pA} (marjă)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (putere sonoră) / K_{WA} (marjă)		dB	**93.5** / 3
Emisii de vibrații			
a_h (continuu) / K (incertitudine)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (șoc repetat) / K_p (incertitudine)		*m/s^2*	*112 / 11*

Valoarea vibrațiilor și valoarea zgomotului au fost măsurate conform unui test standardizat, în conformitate cu EN62841-2-4 și pot fi utilizate pentru comparația între două dispozitive. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.

Emisii de praf	Slefuire		
Atașament			
Debit		m^3/h	200
Subpresiune la interfața sculei		hPa	200
Diametru de interfață al sculei		mm	30
Timp de utilizare per zi lucrătoare		h	8
Eficiență minimă de filtrare			M

OBSERVAȚIE: Pentru a reduce emisia de prafuri periculoase, mașina trebuie conectată la un sistem extern de extracție a prafului, așa cum este descris în manualul de instrucțiuni, care are cel puțin proprietățile menționate mai sus. Dispozitivul de colectare/aspirație a prafului trebuie golit, schimbat sau întreținut regulat pentru a-și menține eficiența, conform instrucțiunilor sistemului de extracție.

⚠ **AVERTISMENT:** Emisiile declarate reprezintă aplicațiile principale ale mașinii. Totuși, în cazul în care mașina este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisiile pot diferi. Expunerea profesională la praf depinde în mare măsură de condițiile de mediu, materialele prelucrate și metoda de lucru a operatorului.
Aceasta poate crește semnificativ nivelul de expunere pe durata totală a perioadei de lucru.
Respectați întotdeauna reglementările și limitele locale de la locul de muncă.
O estimare a nivelului de expunere la emisii ar trebui să ia în considerare și perioadele în care mașina este oprită sau când funcționează fără a efectua efectiv lucrul. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe durata totală a perioadei de lucru.
Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele emisiilor, cum ar fi: întreținerea mașinii și a accesoriilor, menținerea mâinilor calde (relevant pentru vibrații), organizarea modului de lucru.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la **support.BLACKANDDECKER.com** sau să consultați coperta din spate a manualului.

Copyright BLACK+DECKER

SK

Údaje o emisiách produktu



Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s produktom, príslušenstvom a doplnkami. Ich nedodržanie môže mať za následok vážne zranenie.

Produkt	**BEW200**		
Typ	1		
Hladina emisií hluku			
L_{pA} (akustický tlak) /K_{pA} (odchýlka)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (akustický výkon) /K_{WA} (odchýlka)		dB	**93.5** / 3
Emisie vibrácií			
a_h (spojité) / K (neistota)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (opakovaný šok) / K_p (neistota)		*m/s^2*	*112 / 11*

Hodnota vibrácií a hluku bola nameraná podľa štandardizovaného testu v súlade s normou EN62841-2-4 a môže sa použiť na porovnanie dvoch zariadení. Môže sa použiť na predbežné posúdenie vystavenia.

Emisie prachu	Brúsenie	
Príloha		
Objemový prietok	m^3/h	200
Podtlak na rozhraní nástroja	hPa	200
Priemer rozhrania nástroja	mm	30
Doba používania počas pracovného dňa	h	8
Minimálnu účinnosť filtrácie		M

POZNÁMKA: Na redukciu emisií nebezpečného prachu musí byť stroj pripojený k externému systému odsávania, ako je opísané v návode na použitie, ktorý má aspoň vyššie uvedené vlastnosti. Pravidelne vyprázdňujte, vymieňajte alebo udržiavajte zariadenie na zachytávanie/odsávanie prachu, aby si zachovalo účinnosť v súlade s pokynmi systému odsávania.

⚠ **VAROVANIE:** Deklarované emisie predstavujú hlavné použitia stroja. Ak sa však stroj používa na rozličné účely, s odlišným príslušenstvom alebo sa nedostatočne udržiava, emisie sa môžu líšiť. Vystavenie prachu na pracovisku závisí do veľkej miery od podmienok prostredia, spracovávaných materiálov a pracovného postupu obsluhujúcej osoby.
To môže významne zvýšiť úroveň vystavenia počas celkovej pracovnej doby.
Vždy zvážte miestne predpisy a obmedzenia týkajúce sa pracoviska.
Odhad hladiny vystavenia vibráciám musí zvážiť aj počas obdobia, keď je stroj vypnutý alebo keď je v prevádzke, ale v skutočnosti nevykonáva prácu. To môže významne znížiť úroveň vystavenia počas celkovej pracovnej doby.
Definujte ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred účinkami emisií, ako napríklad údržbu stroja a príslušenstva, udržiavanie rúk v teple (relevantné pre vibrácie), organizovanie pracovných vzorov.
Ďalšie informácie vám poskytneme na nasledujúcej adrese **support.BLACKANDDECKER.com** alebo si pozrite zadnú stranu návodu.

Copyright BLACK+DECKER

SL

Podatki o emisijah izdelkov



Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene izdelku, dodatni opremi in nastavkom. Napake lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

Izdelek	**BEW200**		
Tip	1		
Emisija hrupa			
L_{pA} (zvočni tlak) /K_{pA} (negotovost)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (zvočna moč) /K_{WA} (negotovost)		dB	**93.5** / 3
Emisije tresljajev			
a_h (zvezno) / K (negotovost)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (ponavljajoči se šok) / K_p (negotovost)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vrednost tresljajev in hrupa je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preskusom v skladu z EN62841-2-4 in se lahko uporablja za primerjavo med dvema napravama. Podatke lahko uporabite za predhodno oceno izpostavljenosti.

Emisije prahu	Brušenje	
Priloga		
Prostornina pretoka	m^3/h	200
Podtlak pri vmesniku orodja	hPa	200
Premer vmesnika orodja	mm	30
Čas uporabe na delovni dan	h	8
Minimalno učinkovito filtriranje		M

OPOMBA: Za zmanjševanje emisij nevarnih vrst prahu, je treba stroj priključiti na zunanji sistem za odsesavanje prahu, kot je opisano v navodilih za uporabo, ki ima vsaj zgoraj navedene lastnosti. Redno praznite, menjajte ali vzdržujte napravo za zbiranje/sesanje prahu, da ohranite njeno učinkovitost v skladu z navodili za sistem odsesavanja.

⚠ **OPOZORILO:** Navedene emisije predstavljajo glavne uporabe stroja. Toda če stroj uporabljate za druge vrste dela, z različnim priborom ali če ga slabo vzdržujete, so lahko emisije drugačne. Izpostavljenost prahu pri poklicu je v veliki meri odvisna od okoljskih pogojev, obdelovancev in načina dela upravljavca.
To lahko znatno poveča raven izpostavljenosti v celotnem obdobju delovanja.
Vedno upoštevajte lokalne predpise in omejitve na delovnem mestu.
Pri oceni ravni izpostavljenosti emisijam je treba upoštevati tudi čas, ko je stroj izklopljen ali ko deluje, a ne deluje. To lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju.
Seznanite se z varnostnimi ukrepi in sprejmite še dodatne, da bi zaščitili delavca pred učinki emisij, kot so vzdrževanje stroja in opreme (pomembno za tresljaje), vzdrževanje toplote rok, organizacija delovnih postopkov.
Za več informacij stopite v stik z nami **support.BLACKANDDECKER.com** ali glejte zadnjo stran navodil za uporabo.

Copyright BLACK+DECKER

FI

Tuotteen päästötiedot



Lue kaikki laitteen, lisävarusteiden ja lisäosien mukana toimitetut varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Muutoin seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.

Tuote	**BEW200**		
Tyyppi	1		
Äänipäästöt			
L_{pA} (äänenpaine) / K_{pA} (epätarkkuus)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (ääniteho) / K_{WA} (epätarkkuus)		dB	**93.5** / 3
Tärinäpäästöt			
a_h (jatkuva) / K (epävarmuus)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (toistuva shokki) / K_p (epävarmuus)		*m/s^2*	*112 / 11*

Tärinä- ja melutaso mitattiin standardoidun testin mukaisesti noudattamalla standardin EN62841-2-4 vaatimuksia, ja niitä voidaan käyttää kahden laitteen vertailuun. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.

Pölypäästöt	Hionta	
Kiintymys		
Tilavuusvirtaus	m^3/h	200
Alipaine työkalun liitännässä	hPa	200
Työkalun liitännän halkaisija	mm	30
Käyttöaika työpäivää kohden	h	8
Vähintään M-suodatustehokkuus		M

HUOMAA: Vaarallisten pölypäästöjen vähentämiseksi laite on liitettävä käyttöohjeen mukaisesti ulkoiseen pölynpoistojärjestelmään, jolla on vähintään edellä mainitut ominaisuudet. Pölynpoisto-/imulaite tulee tyhjentää, vaihtaa tai huoltaa säännöllisesti, jotta se pysyy tehokkaana pölynpoistojärjestelmän ohjeiden mukaisesti.

⚠ **VAROITUS:** Ilmoitetut päästöt koskevat laitteen pääasiallisia käyttötarkoituksia. Päästötasot voivat vaihdella, jos laitetta käytetään johonkin muuhun käyttötarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisävarusteita tai sitä on hoidettu huonosti. Työperäinen pölyaltistus riippuu suurelta osin ympäristöolosuhteista, käsiteltävistä materiaaleista ja käyttäjän työskentelytavasta.
Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Noudata aina paikallisia työpaikkaan soveltuvia määräyksiä ja rajoituksia.
Päästöille altistumistason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin laitteesta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä.
Määritä lisätoimenpiteet käyttäjän suojaamiseksi päästöjen vaikutuksilta, esim. laitteen ja lisävarusteiden ylläpito, käsien lämpimänä pito (koskee tärinää), työmenetelmien määrittäminen.
Saat lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa **support.BLACKANDDECKER.com** tai ohjekirjan takaosasta.

Copyright BLACK+DECKER

SV

Produktens emissionsdata



Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som levereras med produkten eller tillbehören. I annat fall riskerar du allvarliga skador.

Produkt	**BEW200**		
Typ	1		
Ljudnivåemission			
L_{pA} (ljudtryck) / K_{pA} (osäkerhet)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (ljudeffekt) / K_{WA} (osäkerhet)		dB	**93.5** / 3
Vibrationsemission			
a_h (kontinuerlig) / K (osäkerhet)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (upprepad chock) / K_p (osäkerhet)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vibrationsvärdet och bullervärdet har mätts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN62841-2-4 och kan användas för en jämförelse av två enheter. Det kan användas för en preliminär bedömning av exponering.

Utsläpp av stoft	Slipning	
Fäste		
Volymflöde	m^3/h	200
Undertryck vid verktygsanslutning	hPa	200
Diameter på verktygsanslutning	mm	30
Användningstid per arbetsdag	h	8
Filtreringseffektivitet på lägst klass		M

OBS! För att minska utsläpp av hälsofarligt damm måste maskinen anslutas till ett externt utsugssystem enligt beskrivningen i bruksanvisningen, vilket ska ha minst de ovan angivna egenskaperna. Töm, byt ut eller underhåll regelbundet dammuppsamlings-/sugenheten för att bibehålla dess effektivitet i enlighet med utsugssystemets anvisningar.

⚠ **VARNING:** De deklarerade emissionerna avser maskinens huvudsakliga användningsområden. Om maskinen däremot används för andra ändamål, med andra tillbehör eller underhålls bristfälligt, kan emissionerna variera. Den yrkesmässiga dammexponeringen beror i hög grad på miljöförhållanden, de material som bearbetas samt operatörens arbetsmetod.
Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån under hela arbetstiden.
Respektera alltid lokala arbetsmiljöföreskrifter och gränsvärden.
En uppskattning av exponeringsnivån för emission bör dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören från emissioner genom att underhålla maskinen och tillbehör, hålla händerna varma (på grund av vibrationer), organisera arbetsmönster.
För ytterligare information kontakta oss på **support.BLACKANDDECKER.com** eller se bruksanvisningens baksida.

Copyright BLACK+DECKER

NO

Produktutslippsdata



Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger produktet, tilbehøret og ekstrautstyret. Unnlatelse kan føre til alvorlige personskader.

Produkt	**BEW200**		
Type	1		
Lydavgivelsesnivå			
L_{pA} (lydtrykk) / K_{pA} (usikkerhet)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (lydeffekt) / K_{WA} (usikkerhet)		dB	**93.5** / 3
Vibrasjonsutslipp			
a_h (kontinuerlig) / K (usikkerhet)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (gjentatt støt) / K_p (usikkerhet)		*m/s^2*	*112 / 11*

Vibrasjonsverdi og støyverdi ble målt i henhold til en standardisert test i samsvar med EN62841-2-4 og kan brukes for å sammenligne to apparater. Det kan brukes til foreløpig vurdering av eksponering.

Støvutslipp	Sliping	
Tilknytning		
Volum-flow	m^3/h	200
Undertrykk på verktøygrensesnitt	hPa	200
Diameter verktøygrensesnitt	mm	30
Brukstid pr. arbeidsdag	h	8
Minimum filtreringseffekt		M

MERK: For å redusere utslipp av farlig støv må maskinen koblet til en ekstern støvsuger som beskrevet i bruksanvisningen, den skal ha minst de angitte egenskapene. Støvsugeren skal regelmessig tømmes, byttes ut eller vedlikeholdes for å opprettholde effekten i henhold til støvsugerens bruksanvisning.

⚠ **ADVARSEL:** Angitt nivå for utslipp gjelder for hovedbruksområdene for maskinen. Dersom maskinen brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan utslippene avvike. Yrkesmessig støveksponering avhenger i stor grad av omgivelsesforholdene, materialene som bearbeides og brukerens arbeidsmetodikk.
Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Ta alltid hensyn til lokale forskrifter og grenser for arbeidsplassen.
En vurdering av nivået for eksponering for utslipp bør også ta med i beregningen tiden maskinen er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for den totale arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren mot effektene av utslipp, så som å holde hendene varme (relevant for vibrasjon) og organisering av arbeidsmønstere.
For mer informasjon, kontakt oss på **support.BLACKANDDECKER.com** eller se baksiden av bruksanvisningen.

Copyright BLACK+DECKER

TR

Ürün Emisyon Verileri



Ürün, aksesuarlar ve ataşmanlarla birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri okuyun. Buna uyulmaması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Ürün	**BEW200**		
Tip	1		
Ses Seviyesi Emisyonu			
L_{pA} (ses basıncı) / K_{pA} (belirsizlik)		dB	**85.5** / 3
L_{WA} (ses şiddeti) / K_{WA} (belirsizlik)		dB	**93.5** / 3
Titreşim Emisyonu			
a_h (sürekli) / K (belirsizlik)		m/s^2	**9.8** / 1.5
p_F (tekrarlanan şok) / K_p (belirsizlik)		*m/s^2*	*112 / 11*

Titreşim değeri ve gürültü değeri EN62841-2-4 e uygun standart teste göre ölçülmüş olup, iki cihaz arasında karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılabilir. Maruz kalma açısından bir ön değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Toz Emisyonu	Zımpara	
Bağlantı		
Hacim akışı	m^3/h	200
Alet arayüzünde düşük basınç	hPa	200
Alet arayüzünün çapı	mm	30
İş günü başına kullanım süresi	h	8
Minimum filtre verimliliği		M

NOT: Tehlikeli toz emisyonunu azaltmak için, makine kullanım kılavuzunda belirtilenlere göre, en azından yukarıda belirtilen özelliklere sahip harici bir toz emme sistemine bağlanmalıdır. Toz toplama/emme cihazını, toz emiş sisteminin talimatlarına uygun olarak etkinliğini korumak için düzenli olarak boşaltın, değiştirin veya bakımını yapın.

⚠ **UYARI:** Beyan edilen emisyonlar makinenin ana uygulamalarını temsil etmektedir. Bununla birlikte makine farklı uygulamalar için, farklı aksesuarla veya yeterince bakım yapılmadan kullanıldığında, emisyon değerleri farklılık gösterebilir. Mesleki toz maruziyeti büyük ölçüde çevre koşullarına, işlenen malzemelere ve operatörün çalışma yöntemine bağlı olarak değişir.
Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet seviyesini önemli ölçüde artırabilir.
Yerel iş yeri yönetmeliklerini ve sınırlamalarını daima göz önünde bulundurun.
Emisyon maruziyet düzeyine dair tahminde bulunurken, makinenin kapalı olduğu veya çalıştığı halde fiilen kullanılmadığı zamanlar da dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Operatörü emisyonların etkilerinden korumak için makine ve aksesuarların bakımını yapmak, elleri sıcak tutmak (titreşim açısından önemlidir), çalışma sürelerini iyi organize etmek gibi ek güvenlik önlemleri belirleyin.
Daha fazla bilgi için, lütfen **support.BLACKANDDECKER.com** adresini kullanarak bizimle ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Copyright BLACK+DECKER