Please order by parts number, not key number
Veuillez indiquer le numéro de la pièce (Non "Key" No.)

CONVENTIONAL REEL

SEAGATE LW50H/LW60H



Key No.	Part No.	Part Name
1	230-2540	LEFT SIDE PLATE
2	330-2860	CLICK BUTTON
3	460-6090	LEFT SIDE PLATE SCREW
4	430-1330	LEFT SIDE OUTER RING
5	190-1140	CLICK PAWL
6	540-4170	WASHER (A)
7	200-0580	CLICK PAWL RET
8	240-2890	IDLE GEAR
9	460-2150	IDLE GEAR SCREW
10	540-3200	WASHER (B)
11	140-1880	BALL BEARING
12	510-5120	CLICK SPRING
13	410-3040	CLICK SPRING RET
14	460-2260	CLICK SPRING SCREW
15	200-0870	SPOOL GEAR RET
16	240-2230	SPOOL GEAR RET
17	540-5580	WASHER "C"
18	540-5570	CLICK SPRING WASHER
19	240-2850	CLICK GEAR
20	700-9380	SPOOL ASSEMBLY
21	700-0750	FRAME ASSEMBLY
22	400-2710	STABILIZER BAR
23	200-0570	E-CLIP
24	470-3160	WORM SHAFT ASSEMBLY
25	150-1790	WORM SHAFT HOLDER
26	270-0850	LEVEL WIND GUARD
27	490-1090	LINE GUIDE ASSEMBLY
28	150-1790	WORM SHAFT HOLDER
29	200-0590	WORM SHAFT RET.
30	400-2580	LINE GUIDE PALW
31	540-3980	OSC PAWL WASHER
32	380-1740	PAWL CAP
33	400-2560	A/R PAWL PIN
34	410-3050	YOKE PLATE
35	410-3030	YOKE
36	540-5480	YOKE WASHER
37	510-4560	YOKE SPRING
38	510-5350	CLUTCH SPRING
39	170-1340	CLUTCH CAM
40	260-1960	PINION GEAR
41	530-0790	A/R PAWL
42	230-2530	RIGHT SIDE PLATE
43	150-3060	BUSHING
44	430-1060	RETAINER
45	430-1000	O-RING
46	540-6460	WASHER
47	540-5980	WASHER
48	380-1891	CAST CONTROL CAP
49	330-2750	CLUTCH LEVER
50	540-5440	CLUTCH LEVER WASHSER
51	460-4330	CLUTCH LEVER SCREW
52	430-1350	R/S OUTER RING
53	460-6080	R/S PLATE SCREW
54	200-0590	DRIVE SHAFT RET.
55	540-6980	DRIVE SHAFT WASHER
56	150-1760	DRIVE SHAFT BUSHING
57	470-3170	DRIVE SHAFT
58	240-2540	A/R RATCHET
59	540-7110	DRAG WASHER
60	250-1520	DRIVE GEAR
61	540-6570	DRAG WASHER
62	540-6180	KEY WASHER
63	540-6190	EARDE WASHER
64	540-6580	WASHER
65	150-2250	COLLAR
66	140-1890	ROLLER CLUTCH
72	410-2020	CLICK SPRING HOLDER
73	510-4540	LEAF SPRING
74	510-4590	DRAG SPRING WASHER
75	540-9020	WASHER
76	320-1180	STAR DRAG
77	210-0990	SPACING SLEEVE
78	700-9370	HANDLE ASSEMBLY
79	380-1441	HANDLE NUT
80	460-4790	HANDLE NUT SCREW
81	140-0570	BALL BEARING
82	540-6250	WASHER

SEAGATE LW60H SPECIAL PARTS

Key No.	Part No.	Part Name
1	230-2620	LEFT SIDE PLATE
4	430-1370	LEFT SIDE OUTER RING
8	240-2900	IDLE GEAR
20	700-9280	SPOOL ASSEMBLY
21	700-0810	FRAME ASSEMBLY
22	400-2730	STABILIZER BAR
24	470-3190	WORM SHAFT ASSEMBLY
26	270-0890	LEVEL WIND GUARD
34	410-3060	YOKE PLATE
42	230-2610	RIGHT SIDE PLATE
52	430-1360	R/S OUTER RING
67	400-2730	STABILIZER BAR
68	200-0570	RET