Model Number
Modèle numéro
Número de modelo

AC289



Insta-Prep™ Water Warmer & Dispenser

INSTRUCTIONS FOR USE

Chauffe-eau et distributeur Insta-Prep

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Calentador y dispensador de agua Insta-Prep

INSTRUCCIONES DE USO

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Package Contents:
Insta-Prep™ Water Warmer & Dispenser
Quick Reference Guide

Specifications:
Nominal voltage: 120VAC/60Hz 200W

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

Read all instructions before operating. Detailed instructions are available online at ***drbrownsbaby.com/customer-support***. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product and/or personal property, and cause serious injury.

To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not place unit or power cord on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or near an open flame.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Do not spill liquid on the cord or plug.
- Unplug from outlet when not in use, before servicing, and before adding water.
- Do not attempt disassembly.
- The use of accessory attachments not recommended by Dr. Brown's Company may cause injuries.
- Do not use appliance for anything other than intended use.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Ensure that the wall outlet voltage matches the voltage of the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

To reduce the risk of injury or burns:

- Do not move appliance while in use or when it contains hot liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Never pour boiling water into water tank.
- Always test content temperature before feeding your baby.
- Use on level surface and be sure there is no debris under the unit and the rubber pads are touching the surface.
- Unplug from outlet and allow to cool before cleaning.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children. This appliance shall not be used or played with by children. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

To operate, plug the power cord into the wall outlet. To disconnect, turn the light and the heating function to "off", then remove the plug from the wall outlet.
Household use only. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

PARTS

1. Lid
2. Water Tank
3. MAX Fill Line
4. MIN Fill Line
5. Control Panel
   - **5A.** Indicator Light
   - **5B.** Light Button
   - **5C.** Temperature Control Button
6. Water Flow Knob
7. Bottle Holder
8. Base
9. Locking Wheel



ATTACHING WATER TANK TO BASE

Always inspect water tank before assembly and each use. Discard immediately if chipped, cracked, or damaged.

> ⚠ **WARNING: Glass tank may break. Handle with care. Broken glass may result in cuts or injury. Keep out of reach of children.**

1. To attach the water tank to the base, turn the locking wheel to the ***unlocked*** position.



UNLOCKED—TOP OF BASE



LOCKED—TOP OF BASE

2. Place the water tank on top of the base, ensuring the tabs on the top of the base align with the slots on the bottom of the water tank.
3. Turn the locking wheel to the ***locked*** position to secure the water tank in place.



UNLOCKED—BOTTOM OF BASE



LOCKED—BOTTOM OF BASE

4. Confirm the water tank is securely in place by gently pulling up on the water tank with one hand while keeping the base in place with the other hand. The water tank should not separate from the base while doing this.

REMOVING WATER TANK FROM BASE

1. To remove the water tank from the base for cleaning or storage, pour out any water in the tank and dry. Then, turn the locking wheel to the ***unlocked*** position.



UNLOCKED—BOTTOM OF BASE



LOCKED—BOTTOM OF BASE

2. Use one hand to keep the base in place, then gently pull up on the water tank with the other hand. The water tank should easily separate from the base while doing this.
3. If storing, slide the water tank into the base opening, as shown.



PREPARING FOR USE

1. Wash water tank and lid before use according to cleaning instructions.

⚠**CAUTION: Unplug from outlet before adding water.**

2. Attach water tank to base, as outlined above.
3. Add water to the water tank. Water level must always remain between the MIN and MAX fill lines. Do not fill water tank with formula.

⚠ **WARNING: Never pour boiling water into water tank.**

4. Place lid on top of water tank. Replace water after 24 hours or when water is depleted (whichever comes first).

WARMING

1. Once the water tank is full, plug in the unit. The appliance/unit turns on as soon as it is plugged in.
2. Press **Temperature Control Button** until you reach your desired water temperature.
   - Blue – room temperature, no heat
   - Yellow – around body temperature
   - Red – slightly above body temperature

   Note: *The indicator light blinks slowly while the water is warming and turns solid once it has reached the desired temperature. The indicator light blinks quickly when the water temperature is above the desired temperature and needs to cool.*

   Depending on the starting temperature of the water added, it could take 10-20 minutes to warm to the desired temperature.
3. Press **Light Button** to turn the light on or off.
4. Place bottle in bottle holder, centering it as much as possible.
5. Turn the water flow knob clockwise until you reach your preferred flow rate to fill the bottle. Turn the water flow knob counterclockwise back to the off position to stop the flow.
6. Add formula powder to bottle. Always follow formula manufacturer's instructions for preparation.

⚠**CAUTION: Always test content temperature before feeding your baby.**

CLEANING

⚠**CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool before cleaning. Do not immerse in water.**

Note: *DO NOT use bleach, scouring pads, abrasive cleaners, or solvents for cleaning.*

Water Tank and Lid: For easier cleaning, remove the water tank from the base as described above. Wash the water tank and lid with warm, soapy water, rinse, and dry thoroughly.

⚠**CAUTION: Water tank is glass. Handle with care.**

Base: Wipe with damp cloth or sponge.

TROUBLESHOOTING

If the warmer is not operating, check that:

- The power cord is connected to the power outlet.
- Water has been added to the water tank.

WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR PRODUCT WARRANTY

Dr. Brown's products are warranted against defects in materials and workmanship as a one-year limited warranty from the date of purchase. Subject to these and other limitations set forth below, this product will be repaired or replaced at no charge if the product has not been tampered with and has been used in full accordance with Dr. Brown's user manual. Valid proof of purchase from an authorized seller may be required. This warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary depending on your place of citizenship and residence.

Dr. Brown's is not responsible and will not cover damage or defects caused by normal wear and tear, abuse, misuse, accidents, or failure to follow Dr. Brown's user manual. This also includes if the product does not function properly because it was not originally designed, manufactured, or approved for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based in the United States (US) and Canada:

We are unable to provide warranty service outside of the US and Canada on products purchased from US and Canadian retailers, distributors or sellers.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based Outside the United States (US) and Canada:

This warranty is valid only in the country in which the retailer, distributor, or seller of the product is located and in which an authorized distributor of Dr. Brown's products is located. For a list of distributors, or to make a warranty claim, please see *drbrownsbaby.com/distributors*. Dr. Brown's and its authorized distributors are unable to provide warranty service outside of the country in which the product was purchased.

CUSTOMER SERVICE

If you experience unsatisfactory operation or have any questions/comments, call **Dr. Brown's Customer Service** at **1-800-778-9001** or send an email to **info@drbrownsbaby.com.**

For purchases made outside the United States and Canada, visit **drbrownsbaby.com/distributors** to find your local contact.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Contenu de l'emballage :
Chauffe-eau et distributeur Insta-Prep™
Guide de référence rapide

Spécifications :
Tension nominale : 120 V c.a./60 Hz 200 W

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de suivre ces précautions de sécurité de base :

Lisez toutes les instructions avant de l'utiliser. Des instructions détaillées sont disponibles en ligne sur le site ***drbrownsbaby.com/customer-support.*** L'utilisation incorrecte du produit peut causer des dommages au produit, des dommages matériels et des blessures graves.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une autre personne similairement qualifiée afin de prévenir les dangers.
- Évitez que l'appareil ou son cordon d'alimentation repose à proximité ou directement sur un brûleur électrique ou au gaz chaud, ou encore dans un four chaud ou près d'une flamme vive.
- Ne laissez pas le cordon dépasser de la table ou du comptoir et ne touchez pas aux surfaces chaudes.
- Ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne renversez pas de liquide sur le cordon ni la prise.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter de l'eau.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés de l'appareil par Dr. Brown's Company peut causer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à une fin autre que ce pour quoi il a été conçu.
- Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Assurez-vous que la tension de la prise murale correspond à la tension de l'appareil.
- Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés par l'entremise d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance distinct.

Afin de réduire le risque de blessure ou de brûlures :

- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il est en marche ou qu'il contient des liquides chauds.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
- Ne versez jamais d'eau bouillante dans le réservoir d'eau.

- Testez toujours la température avant de nourrir le bébé.
- Utilisez l'appareil sur une surface de niveau et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sous l'appareil et que ses tampons de caoutchouc touchent à la surface.
- Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir avant le nettoyer.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni leur servir de jouet. Une supervision étroite est requise lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'ils aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité la supervision ou les instructions requises à l'utilisation sécuritaire de l'appareil.

Pour l'utiliser, branchez le câble d'alimentation sur la prise murale. Pour le débrancher, éteignez la lumière et la fonction de chauffage à « off » (arrêt), puis retirez le câble de la prise murale.

Pour usage domestique seulement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation court détachable) est fourni pour réduire le risque d'étranglement ou de trébuchement que posent les cordons plus longs.

Des rallonges plus longues peuvent être utilisées avec prudence.

Si une rallonge est utilisée :

1. La capacité électrique indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité électrique de l'appareil;
2. Le cordon plus long doit être positionné de manière à ne pas dépasser du comptoir ou de la table, car il pourrait alors causer un trébuchement, un accrochage ou être tiré accidentellement (particulièrement par un enfant)

PIÈCES

1. Couvercle
2. Réservoir d'eau
3. Indication MAX
4. Indication MIN
5. Panneau de commande
   - **5A.** Voyant
   - **5B.** Bouton d'éclairage
   - **5C.** Bouton de réglage de la température
6. Distributeur d'eau
7. Support à biberons
8. Base
9. Molette de verrouillage



FIXATION DU RÉSERVOIR D'EAU SUR LA BASE

Inspectez toujours le réservoir d'eau avant l'assemblage et avant chaque utilisation. Jetez-le immédiatement s'il est ébréché, fissuré ou endommagé.

> ⚠ **AVERTISSEMENT : Le réservoir en verre peut se briser. Manipulez-le avec soin. Le verre brisé peut provoquer des coupures ou des blessures. Tenez-le hors de portée des enfants.**

1. Pour fixer le réservoir d'eau sur la base, tournez la molette de verrouillage en position **déverrouillée**.



DÉVERROUILLÉ – HAUT DE LA BASE



VERROUILLÉ – HAUT DE LA BASE

2. Placez le réservoir d'eau sur le dessus de la base, en veillant à ce que les languettes situées sur le haut de la base s'alignent avec les fentes situées sous le réservoir d'eau.
3. Tournez la molette de verrouillage en position **verrouillée** pour mettre en place le réservoir d'eau.



DÉVERROUILLÉ – BAS DE LA BASE



VERROUILLÉ – BAS DE LA BASE

4. Vérifiez que le réservoir d'eau est bien en place en tirant délicatement dessus d'une main vers le haut, tout en maintenant la base de l'autre main. Le réservoir d'eau ne doit pas se détacher de la base lors de cette manipulation.

RETRAIT DU RÉSERVOIR D'EAU DE LA BASE

1. Pour retirer le réservoir d'eau de la base pour le nettoyer ou le ranger, videz l'eau contenue dans le réservoir, puis séchez-le. Ensuite, tournez la molette de verrouillage en position **déverrouillée**.



DÉVERROUILLÉ – BAS DE LA BASE



VERROUILLÉ – BAS DE LA BASE

2. Utilisez une main pour maintenir la base en place, puis tirez délicatement le réservoir d'eau vers le haut avec l'autre main. Le réservoir d'eau devrait se détacher facilement de la base.
3. En cas de rangement, glissez le réservoir d'eau dans l'ouverture de la base, comme illustré.



PRÉPARATION À L'UTILISATION

1. Lavez le réservoir d'eau et le couvercle avant l'usage en suivant les instructions de nettoyage.

⚠ **MISE EN GARDE : Ne branchez pas l'appareil tant que son réservoir n'est pas rempli d'eau.**

2. Fixez le réservoir d'eau à la base, comme indiqué ci-dessus.
3. Versez de l'eau dans le réservoir d'eau. Le niveau d'eau doit demeurer entre les indications MIN et MAX. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de la préparation pour nourrissons.

> ⚠ **AVERTISSEMENT : NE VERSEZ JAMAIS D'EAU BOUILLANTE DANS LE RÉSERVOIR D'EAU.**

4. Replacez le couvercle sur le réservoir d'eau. Changez l'eau après 24 heures ou lorsque le niveau a baissé (selon la première occurrence).

CHAUFFAGE

1. Lorsque le réservoir d'eau est plein, branchez le cordon électrique. L'appareil Insta-Prep s'allume dès qu'il est branché.
2. Enfoncez le **bouton de réglage de la température** jusqu'à ce que la température d'eau désirée soit atteinte.

- Bleu – température ambiante, aucun chauffage
- Jaune – environ la température du corps
- Rouge – légèrement plus que la température du corps

Remarque : *Le voyant indicateur clignote pendant que l'eau chauffe, puis il reste allumé une fois que la température désirée est atteinte. Le voyant indicateur clignote rapidement lorsque la température de l'eau excède la température désirée pour indiquer qu'elle doit refroidir.*

Selon la température de l'eau versée, il peut falloir entre 10 et 20 minutes pour que l'eau atteigne la température désirée.

3. Enfoncez le **bouton d'éclairage** pour allumer ou éteindre l'éclairage.
4. Placez le biberon dans le porte-biberon en le centrant le plus possible.
5. Tournez le bouton de débit d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'obtention du débit souhaité pour remplir le biberon. Tournez le bouton de débit d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir à la position d'arrêt afin d'arrêter l'écoulement.
6. Versez la préparation lactée dans le biberon. Respectez toujours les instructions du fabricant de la préparation lactée.

⚠**MISE EN GARDE : Testez toujours la température du CONTENU avant de nourrir le bébé.**

NETTOYAGE

⚠**MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir avant le nettoyer. Ne submergez pas l'appareil dans l'eau.**

Remarque : *ÉVITEZ d'utiliser du javellisant, des tampons récurants, des produits abrasifs ou des solvants pour le nettoyage.*

Réservoir d'eau et couvercle : Pour un nettoyage plus facile, retirez le réservoir d'eau de la base comme décrit ci-dessus. Lavez le réservoir d'eau et le couvercle à l'eau tiède et au savon, puis rincez et séchez-les complètement.

⚠**ATTENTION : Le réservoir d'eau est en verre. Manipulez-le avec soin.**

Base: Essuyez-la avec un chiffon humide ou une éponge.

DÉPANNAGE

Essuyez-la avec un chiffon humide ou une éponge.

- Le cordon d'alimentation est branché dans la prise électrique.
- De l'eau a été ajoutée dans le réservoir d'eau.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN SUR LE PRODUIT

Les produits Dr. Brown's sont couverts contre les défauts de matières premières et de fabrication par une garantie limitée de un an à compter de la date d'achat. Sous réserve de ces restrictions et des autres limitations décrites ci-dessous, ce produit sera réparé ou remplacé sans frais à condition de ne pas avoir été altéré et d'avoir été utilisé conformément au mode d'emploi de Dr. Brown's. Une preuve d'achat valide d'un vendeur autorisé peut être requise. Cette garantie vous confère des droits spécifiques ainsi que d'autres droits qui varient selon votre lieu de citoyenneté et de résidence.

Dr. Brown's n'est pas responsable et ne couvre pas les dommages ni les défauts causés par l'usure normale, un abus, une utilisation abusive, un accident ou la violation du mode d'emploi de Dr. Brown's. Cela inclut aussi tout produit qui ne fonctionne pas correctement parce qu'il n'a pas été initialement conçu, fabriqué ou approuvé pour usage dans le pays où il est utilisé, ce qui peut survenir si vous importez le produit.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé aux États-Unis ou au Canada :

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur des États-Unis ou du Canada sur les produits achetés auprès de détaillants, distributeurs ou vendeurs situés aux États-Unis et au Canada.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada :

Cette garantie est seulement valide dans le pays où le détaillant, distributeur ou vendeur du produit est situé et où il est un distributeur autorisé des produits Dr. Brown's. Pour une liste des distributeurs ou pour présenter une réclamation en vertu de la garantie, veuillez visiter drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's et ses distributeurs autorisés ne sont pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur du pays où le produit a été acheté.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si le fonctionnement est insatisfaisant ou si vous avez des questions/commentaires, **appelez le service à la clientèle de Dr. Brown's au 1-800-778-9001, ou écrivez à info@drbrownsbaby.com.**

Pour les achats effectués à l'extérieur des États-Unis et du Canada, communiquez avec votre distributeur local.

ES INSTRUCCIONES DE USO

Contenido del paquete:
Calentador y dispensador de agua Insta-Prep™
Manual de instrucciones

Especificaciones:
Voltaje nominal: 120V CA/60 Hz 200 W

⚠ PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

Lea todas las instrucciones antes de ponerlo a funcionar. Puede obtener instrucciones detalladas en línea en ***drbrownsbaby.com/customer-support.*** Falla al operar correctamente el producto puede causar daño al producto y/o daños materiales, así como lesiones graves.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:

- No haga funcionar ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de observar que funciona mal o que sufrió cualquier tipo de daño. Si el cable de corriente o el enchufe están dañados, tienen que ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio u otra persona igualmente capacitada, para evitar peligros.
- No coloque la unidad ni el cable de corriente sobre ni cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, en un horno caliente ni cerca de una llama expuesta.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- No derrame líquidos sobre el cable o el enchufe.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de darle servicio, y antes de añadir agua.
- No intente desarmarlo.
- Usar piezas o accesorios que no sean recomendados por Dr. Brown's Company puede causar lesiones.
- No use el aparato para otro fin que no sea para el que fue diseñado.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe fue diseñado para conectarse a una toma de corriente polarizada solamente de una manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, dé vuelta al enchufe. Si continúa sin entrar, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente en la pared es igual al voltaje del aparato.
- Los aparatos no están diseñados para ponerse a funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Para reducir el riesgo de lesiones o quemaduras:

- No mueva el aparato mientras esté en uso o si contiene líquidos calientes.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o los tiradores.
- Nunca vierta agua hirviendo en el tanque de agua.
- Siempre compruebe la temperatura del contenido antes de alimentar a su bebé.

- Úselo en una superficie nivelada y asegúrese de que no haya residuos debajo de la unidad y de que las almohadillas de hule estén en contacto con la superficie.
- Desenchufe de la toma de corriente y deje enfriar antes de limpiar.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen este aparato. Cuando use cualquier aparato cerca de los niños es necesario supervisar de forma constante.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo la supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.

Para encenderlo, enchufe el cable en una toma de corriente en la pared. Para desconectarlo, ponga la luz y la función de calentamiento en "apagado" ("off") y luego desenchufe el cable de la toma de corriente.

Solamente para uso doméstico. No use el aparato al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

Se incluye un cable de alimentación corto (o cable de alimentación desmontable corto) para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay cables de extensión disponibles y se pueden usar si tiene mucho cuidado al hacerlo.

Si usa un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica indicada del cable de extensión debe ser como mínimo igual a la clasificación eléctrica del aparato;
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue del borde de una mesa o encimera, donde pueda tropezar, engancharse o ser jalado involuntariamente (especialmente por los niños).

PIEZAS

1. Tapa
2. Tanque de agua
3. Línea de llenado MAX
4. Línea de llenado MIN
5. Panel de control
   - **5A.** Luz indicadora
   - **5B.** Botón de luz
   - **5C.** Botón de control de temperatura
6. Perilla dispensadora de agua
7. Portabiberones
8. Base
9. Rueda de bloqueo



ACOPLAR EL TANQUE DE AGUA A LA BASE

Revise siempre el tanque de agua antes del montaje y antes de cada uso. Deséchelo de inmediato si tiene astillas, grietas o está dañado.

> ⚠ **ADVERTENCIA: El tanque de vidrio se puede romper. Manéjelo con cuidado. Los vidrios rotos pueden provocar cortes o lesiones. Mantenga fuera del alcance de los niños.**

1. Para acoplar el tanque de agua a la base, gire la rueda de bloqueo hasta la posición de **desbloqueo**.



DESBLOQUEO – PARTE SUPERIOR DE LA BASE



BLOQUEO – PARTE SUPERIOR DE LA BASE

2. Coloque el tanque de agua sobre la base, asegurándose de que las pestañas de la parte superior de la base queden alineadas con las ranuras de la parte inferior del tanque de agua.

3. Gire la rueda de bloqueo hasta la posición de **bloqueo** para fijar el tanque de agua en su lugar.



DESBLOQUEO – PARTE INFERIOR DE LA BASE



BLOQUEO – PARTE INFERIOR DE LA BASE

4. Verifique que el tanque de agua quede fijo en su lugar tirando suavemente de él hacia arriba con una mano, mientras mantiene la base en su lugar con la otra. Al hacerlo, el tanque de agua no debe separarse de la base.

RETIRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA BASE

1. Para retirar el tanque de agua de la base para limpiarlo o guardarlo, vacíe el agua que haya en el tanque y séquelo. A continuación, gire la rueda de bloqueo hasta la posición de **desbloqueo**.



DESBLOQUEO –
PARTE INFERIOR DE LA BASE



BLOQUEO –
PARTE INFERIOR DE LA BASE

2. Sujete la base con una mano y, con la otra, tire suavemente del tanque de agua hacia arriba. Al hacerlo, el tanque de agua debe separarse fácilmente de la base.
3. Si va a guardarlo, deslice el tanque de agua en la abertura de la base, como se muestra en la imagen.



PREPARACIÓN PARA USO

1. Lave el tanque de agua y la tapa antes de usarlos de acuerdo con las instrucciones de limpieza.

⚠**PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente antes de añadir agua.**

2. Fije el depósito de agua a la base, como se muestra arriba.
3. Añada agua al tanque de agua. El nivel de agua debe permanecer siempre entre las líneas de llenado MIN. y MAX. No llene el tanque de agua con fórmula.

⚠ **ADVERTENCIA: Nunca vierta agua hirviendo en el tanque de agua.**

4. Vuelva a colocar la tapa en la parte superior del tanque de agua. Reponga el agua después de 24 horas o cuando se agote (lo que ocurra primero).

CALENTAR

1. Una vez que el tanque de agua esté lleno, conecte la unidad a la toma de corriente. El aparato/la unidad se enciende en cuanto se enchufa.
2. Pulse **el Botón de control de temperatura** hasta alcanzar la temperatura del agua deseada.

   - Azul - temperatura ambiente, sin calentamiento
   - Amarillo - alrededor de la temperatura corporal
   - Rojo - levemente por encima de la temperatura corporal

   Nota: *La luz indicadora parpadea lentamente mientras el agua se calienta y queda fija una vez que ha alcanzado la temperatura deseada. La luz indicadora parpadea rápidamente cuando la temperatura del agua es superior a la deseada y debe enfriarse.*

   Según la temperatura inicial del agua añadida, podría tardar entre 10 y 20 minutos en calentarse a la temperatura deseada.
3. Pulse **el Botón de luz** para encender o apagar la luz.
4. Coloque el biberón en el portabiberones, centrándolo lo máximo posible.
5. Gire la perilla del flujo de agua en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el caudal que prefiera para llenar la botella. Gire la perilla del flujo de agua en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta volver a la posición de apagado ("off") para detener el flujo.
6. Añada la fórmula en polvo al biberón. Cumpla siempre con las instrucciones de preparación del fabricante de la fórmula.

⚠PRECAUCIÓN: Siempre compruebe la temperatura del contenido antes de alimentar a su bebé.

LIMPIEZA

⚠PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente y deje enfriar antes de limpiar. No lo sumerja en agua.

Nota: *NO utilice blanqueador, estropajos, limpiadores abrasivos o disolventes para la limpieza.*

Tanque de agua y tapa: Para una limpieza más fácil, retire el tanque de agua de la base tal como se describió anteriormente. Lave el tanque de agua y la tapa con agua tibia jabonosa, enjuague y seque bien.

⚠PRECAUCIÓN: El tanque de agua es de vidrio. Manéjelo con cuidado.

Base: Limpie con un paño o esponja húmeda.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calentador no funciona, compruebe lo siguiente:

- El cable de corriente está conectado a la toma de corriente.
- Se ha agregado agua al tanque de agua.

GARANTÍA

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA POR UN AÑO

Los productos de Dr. Brown's están cubiertos por una garantía contra defectos de materiales y mano de obra limitada durante un año a partir de la fecha de compra. Conforme a estas y otras limitaciones que se indican a continuación, este producto se reparará o sustituirá sin costo alguno si el producto no se ha manipulado y se ha utilizado de acuerdo con todas las indicaciones del manual de usuario de Dr. Brown's. Se podrá requerir una prueba de compra válida de un vendedor autorizado. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como otros derechos que varían en función de su lugar de nacionalidad y residencia.

Dr. Brown's no se responsabiliza ni cubre los daños o defectos causados por el uso y desgaste normales, uso incorrecto, maltrato, accidentes o incumplimiento del manual de usuario de Dr. Brown's. Esto también se aplica a los casos en los que el producto no funcione correctamente porque no fue diseñado, fabricado o aprobado originalmente para su uso en el país en el que se utiliza, lo que puede ocurrir si usted importa el producto.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores con sede en Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

No podemos ofrecer servicio de garantía fuera de EE. UU. y Canadá para los productos adquiridos a minoristas, distribuidores o vendedores de Estados Unidos y Canadá.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores fuera de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

Esta garantía solo tiene validez en el país en el que se encuentre el minorista, distribuidor o vendedor del producto y en el que se encuentre un distribuidor autorizado de productos Dr. Brown's. Para consultar la lista de distribuidores o presentar una reclamación de garantía acceda a drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's y sus distribuidores autorizados no pueden ofrecer el servicio de garantía fuera del país en el que se adquirió el producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Si el funcionamiento no es satisfactorio o si tiene alguna pregunta o comentario, llame a **Servicio al cliente de Dr. Brown's al 1-800-778-9001 o envíe un correo electrónico a info@drbrownsbaby.com.**
Para compras realizadas fuera de los EE. UU. y Canadá, entre a ***drbrownsbaby.com/distributors*** para conseguir infomación de un contacto local.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Importer: Dr. Brown's Company
Address: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116
Phone: 800-778-9001
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Énoncé de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Importateur : Dr. Brown's Company
Adresse 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116
Téléphone : 800-778-9001
REMARQUE : Cet équipement a été testé et il a été jugé conforme dans les limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation donnée.
• Réorienter ou déplacer les antennes de réception.
• Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Declaración de cumplimiento con la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Importador: Dr. Brown's Company
Dirección: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116
Teléfono: 800-778-9001
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica.
Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o reubique la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o pida ayuda a un técnico de radio/TV experimentado.

Advertencia: Los cambios o alteraciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DR. BROWN'S COMPANY
4433 FYLER AVENUE
ST. LOUIS, MISSOURI 63116 USA
©2026 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved. Tous droits réservés.

WSW015_F1