Dr Brown's™

Model Number:
AC289



QUICK REFERENCE GUIDE

Insta-Prep™ Water Warmer & Dispenser

Before first use, scan to review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

⚠CAUTION: Unplug from outlet before adding water.

PREPARING FOR USE

Wash water tank and lid before use according to cleaning instructions.

Attach water tank to base. (Instructions on back)

Add water to the water tank. Do not fill water tank with formula.
Water level must always remain between the MIN and MAX fill lines.

Place lid on top of water tank. Replace water after 24 hours or when water is depleted (whichever comes first).

Once the water tank is full, plug in the unit. The appliance/unit turns on as soon as it is plugged in.

Press Temperature Control Button until you reach your desired water temperature. Depending on the starting temperature of the water added, it could take 10-20 minutes to warm to the desired temperature.

BLUE — room temperature, no heat
YELLOW — around body temperature
RED — slightly above body temperature

Press Light Button to turn the light on or off.

Place bottle in bottle holder, centering it as much as possible.

Turn the water flow knob clockwise until you reach your preferred flow rate to fill the bottle. Turn the water flow knob counterclockwise back to the off position to stop the flow.

Add formula powder to bottle. Always follow formula manufacturer's instructions for preparation.

⚠ CAUTION: ALWAYS TEST CONTENT TEMPERATURE BEFORE FEEDING YOUR BABY.

NOT FOR PRINT REPRODUCTION

Dr Brown's™

Numéro de modèle :
AC289

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Chauffe-eau et distributeur d'eau Insta-Prep

Avant la première utilisation, scannez pour lire le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

⚠MISE EN GARDE : Ne branchez pas l'appareil tant que son réservoir n'est pas rempli d'eau.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Lavez le réservoir d'eau et le couvercle avant l'usage en suivant les instructions de nettoyage.

Fixez le réservoir d'eau à la base. (Instructions au verso)

Versez de l'eau dans le réservoir d'eau. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de la préparation pour nourrissons.
Le niveau d'eau doit demeurer entre les indications MIN et MAX.

Replacez le couvercle sur le réservoir d'eau. Changez l'eau après 24 heures ou lorsque le niveau a baissé (selon la première occurrence).

Lorsque le réservoir d'eau est plein, branchez le cordon électrique. L'appareil Insta-Prep s'allume dès qu'il est branché.

Enfoncez le bouton de réglage de la température jusqu'à ce que la température d'eau désirée soit atteinte. Selon la température de l'eau versée, il peut falloir entre 10 et 20 minutes pour que l'eau atteigne la température désirée.

BLEU — température ambiante, aucun chauffage
JAUNE — environ la température du corps
ROUGE — légèrement plus que la température du corps

Enfoncez le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre l'éclairage.

Placez le biberon dans le porte-biberon en le centrant le plus possible.

Tournez le bouton de débit d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'obtention du débit souhaité pour remplir le biberon. Tournez le bouton de débit d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir à la position d'arrêt afin d'arrêter l'écoulement.

Versez la préparation lactée dans le biberon. Respectez toujours les instructions du fabricant de la préparation lactée.

⚠ MISE EN GARDE : TESTEZ TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DU CONTENU AVANT DE NOURRIR LE BÉBÉ.

NOT FOR PRINT REPRODUCTION

Dr Brown's™

Número de modelo:
AC289

GUÍA RÁPIDA

Calentador y dispensador de agua Insta-Prep™

Antes de usar por primera vez, escanee para revisar el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

⚠PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente antes de añadir agua.

PREPARACIÓN PARA USO

Lave el tanque de agua y la tapa antes de usarlos de acuerdo con las instrucciones de limpieza.

Fije el depósito de agua a la base. (Instrucciones al dorso)

Añada agua al tanque de agua. No llene el tanque de agua con fórmula.
El nivel de agua debe permanecer siempre entre las líneas de llenado MIN. y MAX.

Vuelva a colocar la tapa en la parte superior del tanque de agua. Reponga el agua después de 24 horas o cuando se agote (lo que ocurra primero).

Una vez que el tanque de agua esté lleno, conecte la unidad a la corriente. El aparato/la unidad se enciende en cuanto se enchufa.

Pulse el Botón de control de temperatura hasta alcanzar la temperatura del agua deseada. Según la temperatura inicial del agua añadida, podría tardar entre 10 y 20 minutos en calentarse a la temperatura deseada.

AZUL — temperatura ambiente, sin calentamiento
AMARILLO — alrededor de la temperatura corporal
ROJA — levemente por encima de la temperatura corporal

Pulse el Botón de luz para encender o apagar la luz.

Coloque el biberón en el portabiberones, centrándolo lo máximo posible.

Gire la perilla del flujo de agua en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el caudal que prefiera para llenar la botella. Gire la perilla del flujo de agua en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta volver a la posición de apagado ("off") para detener el flujo.

Añada la fórmula en polvo al biberón. Cumpla siempre con las instrucciones de preparación del fabricante de la fórmula.

⚠ PRECAUCIÓN: SIEMPRE COMPRUEBE LA TEMPERATURA DEL CONTENIDO ANTES DE ALIMENTAR A SU BEBÉ.

NOT FOR PRINT REPRODUCTION

Always inspect water tank before assembly and each use.
Discard immediately if chipped, cracked, or damaged.

ATTACHING WATER TANK TO BASE

To attach the water tank to the base, turn the locking wheel to the ***unlocked*** position.



UNLOCKED—TOP OF BASE

Place the water tank on top of the base, ensuring the tabs on the top of the base align with the slots on the bottom of the water tank.

Turn the locking wheel to the ***locked*** position to secure the water tank in place.



LOCKED—TOP OF BASE

Confirm the water tank is securely in place by gently pulling up on the water tank with one hand while keeping the base in place with the other hand. The water tank should not separate from the base while doing this.

REMOVING WATER TANK FROM BASE

To remove the water tank from the base for cleaning or storage, pour out any water in the tank and dry. Then, turn the locking wheel to the ***unlocked*** position.

Use one hand to keep the base in place, then gently pull up on the water tank with the other hand. The water tank should easily separate from the base while doing this.

If storing, slide the water tank into the base opening, as shown.





UNLOCKED—BOTTOM OF BASE



LOCKED—BOTTOM OF BASE

NOT FOR PRINT REPRODUCTION

Inspectez toujours le réservoir d'eau avant l'assemblage et avant chaque utilisation.
Jetez-le immédiatement s'il est ébréché, fissuré ou endommagé.

FIXATION DU RÉSERVOIR D'EAU SUR LA BASE

Pour fixer le réservoir d'eau sur la base, tournez la molette de verrouillage en position ***déverrouillée***.



DÉVERROUILLÉ – HAUT DE LA BASE

Placez le réservoir d'eau sur le dessus de la base, en veillant à ce que les languettes situées sur le haut de la base s'alignent avec les fentes situées sous le réservoir d'eau.

Tournez la molette de verrouillage en position ***verrouillée*** pour mettre en place le réservoir d'eau.



VERROUILLÉ – HAUT DE LA BASE

Vérifiez que le réservoir d'eau est bien en place en tirant délicatement dessus d'une main vers le haut, tout en maintenant la base de l'autre main. Le réservoir d'eau ne doit pas se détacher de la base lors de cette manipulation.

RETRAIT DU RÉSERVOIR D'EAU DE LA BASE

Pour retirer le réservoir d'eau de la base pour le nettoyer ou le ranger, videz l'eau contenue dans le réservoir, puis séchez-le. Ensuite, tournez la molette de verrouillage en position **déverrouillée**.

Utilisez une main pour maintenir la base en place, puis tirez délicatement le réservoir d'eau vers le haut avec l'autre main. Le réservoir d'eau devrait se détacher facilement de la base.

En cas de rangement, glissez le réservoir d'eau dans l'ouverture de la base, comme illustré.





DÉVERROUILLÉ – BAS DE LA BASE



VERROUILLÉ – BAS DE LA BASE

NOT FOR PRINT REPRODUCTION

Revise siempre el tanque de agua antes del montaje y antes de cada uso.
Deséchelo de inmediato si tiene astillas, grietas o está dañado.

ACOPLAR EL TANQUE DE AGUA A LA BASE

Para acoplar el tanque de agua a la base, gire la rueda de bloqueo hasta la posición de ***desbloqueo***.



DESBLOQUEO – PARTE SUPERIOR DE LA BASE

Coloque el tanque de agua sobre la base, asegurándose de que las pestañas de la parte superior de la base queden alineadas con las ranuras de la parte inferior del tanque de agua.

Gire la rueda de bloqueo hasta la posición de ***bloqueo*** para fijar el tanque de agua en su lugar.



BLOQUEO – PARTE SUPERIOR DE LA BASE

Verifique que el tanque de agua quede fijo en su lugar tirando suavemente de él hacia arriba con una mano, mientras mantiene la base en su lugar con la otra. Al hacerlo, el tanque de agua no debe separarse de la base.

RETIRAR EL TANQUE DE AGUA DE LA BASE

Para retirar el tanque de agua de la base para limpiarlo o guardarlo, vacíe el agua que haya en el tanque y séquelo. A continuación, gire la rueda de bloqueo hasta la posición de ***desbloqueo***.

Sujete la base con una mano y, con la otra, tire suavemente del tanque de agua hacia arriba. Al hacerlo, el tanque de agua debe separarse fácilmente de la base.

Si va a guardarlo, deslice el tanque de agua en la abertura de la base, como se muestra en la imagen.





DESBLOQUEO – PARTE INFERIOR DE LA BASE



BLOQUEO – PARTE INFERIOR DE LA BASE

NOT FOR PRINT REPRODUCTION

©2026 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved. Tous droits réservés.

WSP015A_F1