PMD Beauty Clean Pro

PMD Clean Pro for effektiv rensning og en sundere teint.

Denne smarte soniske ansigtsrens med ActiveWarmth™-teknologi tager din hudplejerutine til næste niveau. SonicGlow™-teknologien nedbryder snavs og olie inde fra porerne med 7.000 vibrationer i minuttet, mens den opererer med en perfekt frekvens for at løfte, opstramme og tone huden. Enheden bruger varmeterapi til at aktivere din hudpleje ved at hjælpe med dybere absorption og effektivitet. Den holdbare silikonebørste er hygiejnisk, antibakteriel og vandafvisende og er velegnet til alle hudtyper.

Fordele

- Fjerner makeup og urenheder fra huden
- Minimerer forekomsten af hudorme
- Reducerer olietilstopning
- Løfter, opstrammer og toner huden
- Dybere absorption af hudplejeprodukter



Teknisk information

Sådan bruges den



1: Fugt ansigt med varmt vand.

2: Skyl apparatet.

3: Påfør rensemiddel til PMD Clean Pro.



4: Indstil PMD Clean Pro i tilstand 1 eller 2 for rensning.



5: Bevæg børstehovedet i cirkulære bevægelser, og rens hele ansigtet. Det er sikkert at bruge mere tid på områder, du personligt bekymrer dig mere om.



6: Skyl ansigtet, og dup tørt.

7: Tænd for ActiveWarmth™, og massér serum og fugtighedscreme ind med den anden side af enheden i tilstand 3 eller 4. Brug den anden side af enheden og tilstand 3 eller 4 til at påføre fugtighedscreme.

8: For straks at slukke enheden skal du hurtigt trykke på begge knapper på enheden på samme tid. Oplad efter behov. Hvis lyset på tænd/sluk-knappen tændes, oplades enheden. Lyset slukker, når den er fuldt opladet.

Rejselås: Enheden kan have rejselåsen aktiveret ved modtagelse. For at deaktivere skal du sørge for, at enheden er frakoblet. Hold SonicGlow- og ActiveWarmth-strømknapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Lyset på tænd/sluk-knappen foran blinker én gang for at låse op og to gange for at låse. Prøv derefter at trykke én gang på forsideknappen for at tænde den. Udfør hele denne proces, indtil du får det ene lysglimt, og når den er låst op, tændes strømmen!

Brug kun som anført. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det føre til udslæt, rødme eller endda skade. Hvis dette opstår, skal du afbryde brug og kontakte en læge. Produktet er kun beregnet til ekstern brug. Undgå følsomme områder herunder ethvert område med ødelagt, irriteret eller kløende hud. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. PMD er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller skader, hvis produktet ikke bruges efter hensigten. Ikke beregnet til klinisk eller kommerciel brug. Effekterne af PMD Clean er ikke altid umiddelbart synlige, og resultaterne kan variere.