PMD Beauty Clean Pro

PMD Clean Pro puhdistaa ihon tehokkaasti ja tekee siitä terveemmän näköisen.

Tämä älykäs sooninen kasvojenpuhdistuslaite hyödyntää ActiveWarmth™-teknologiaa viedäksesi ihonhoitorutiinisi seuraavalle tasolle. SonicGlow™-teknologia puhdistaa lian ihohuokosista hyödyntäen 7000 värähtelyä minuutissa. Samanaikaisesti laite myös toimii täydellisellä taajuudella, joko kiinteyttää ja tasoittaa ihoa. Lämpöteknologian ansiosta ihonhoitotuotteesi imeytyvät syvemmälle ja tehokkaammin. Kestävä silikoniharja on hygieeninen, antibakteerinen ja vedenkestävä, ja se sopii kaikille ihotyypeille.

Hyödyt

- Poistaa kasvoilta meikin ja epäpuhtaudet
- Vähentää mustapäiden syntymistä
- Vähentää tukkeutuneita ihohuokosia
- Kiinteyttää & tasoittaa ihoa
- Ihonhoitotuotteet imeytyvät syvemmälle



Tekniset tiedot

Käyttöohje



1: Kostuta kasvot lämpimällä vedellä.

2: Huuhtele laite.

3: Laita puhdistustuotetta suoraan PMD Clean Pro -laitteelle.



4: Laita PMD Clean Pro päälle asetukselle 1 tai 2 puhdistusta varten.



5: Liikuta harjaspäätä pyörivin liikkein, kunnes koko kasvot on puhdistettu. On turvallista käyttää enemmän aikaa ongelma-alueilla.



6: Huuhtele kasvot ja taputtele kuivaksi.

7: Laita ActiveWarmth™ päälle ja hiero kasvoille seerumit ja kosteusvoiteet käyttäen laitteen sileää puolta ja asetusta 3 tai 4.

8: Jos haluat sammuttaa laitteen välittömästi, paina laitteen molempia painikkeita nopeasti samanaikaisesti. Lataa tarvittaessa. Kun valo on päällä, laite latautuu. Valon sammuttua laite on täysin ladannut.

Matkalukko: Laite saattaa olla matkalukko aktivoituna. Ota se pois varmistamalla, että laite ei ole kytkettynä. Pidä SonicGlow- ja ActiveWarmth-virtapainikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Etuvirtapainikkeen valo vilkkuu kerran lukituksen avaamisen ja kahdesti lukituksen yhteydessä. Kokeile sitten vain painaa etupuolen painiketta kerran kytkeäksesi sen päälle. Tee tämä koko prosessi, kunnes saat yhden valon välähdyksen ja sitten kun lukitus on avattu, virta kytkeytyy päälle!

Käytä vain ohjeiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihottumaa, punoitusta tai jopa vamman. Jos näin tapahtuu, lopeta laitteen käyttö ja konsultoi lääkintähenkilökuntaa. Tuote on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Vältä herkkiä ihoalueita, kuten rikkoutunutta, ärtynyttä tai kutisevaa ihoa. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. PMD ei ole vastuussa häiriöistä tai vammoista, jos tuotetta ei käytetä tarkoitetulla tavalla. Ei ole tarkoitettu ammatilliseen tai kaupalliseen käyttöön. PMD Clean -laitteen tulokset eivät välttämättä näy heti ja ne voivat vaihdella.