# PMD Beauty Clean Pro

PMD Clean Pro för effektiv rengöring och hy som ser hälsosammare ut.

Den smarta soniska ansiktsrengöringsenheten med ActiveWarmth™ teknologi tar din hudrengöringsrutin till nästa nivå. SonicGlow™ teknologi bryter ner smuts och olja i porerna med 7 000 vibrationer per minut samtidigt som den arbetar vid en perfekt frekvens för att ge lyft, fasthet och spänst åt huden. Enheten använder värmeterapi för att aktivera hudvård genom att hjälpa till med djupare absorption och effektivitet. Den hållbara silikonborsten är hygienisk, antibakteriell och vattenfast, och passar alla hudtyper.

## Fördelar

- Tar bort smink och orenheter från huden
- Minskar uppkomsten av pormaskar
- Minskar oljekongestion
- Ger huden lyft, fasthet och spänst
- Ger djupare absorption av hudvårdsprodukter



## Teknisk information

## Använd så här



**1:** Fukta ansiktet med varmvatten.

**2:** Skölj enheten.

**3:** Applicera rengörare i PMD Clean Pro.



**4:** Vrid PMD Clean Pro till läge 1 och 2 för rengöring.



**5:** Förflytta borsthuvudet med cirkelrörelser, rengör hela ansiktet. Det är säkert att tillbringa mer tid på problemområden.



**6:** Skölj ansiktet och klappa det torrt.

**7:** Sätt på ActiveWarmth™ och massera in serum och återfuktare med hjälp av enhetens andra sida i läge 3 och 4. Använd enhetens andra sida och läge 3 och 4 och applicera återfuktare.

**8:** Tryck snabbt på enhetens båda knappar samtidigt för att omedelbart stänga av enheten. Ladda vid behov. Om strömknappslampan tänds, laddar enheten. Lampan stängs av när den är fulladdad.

Reselås: Enheten kan levereras med reselås aktiverat. För att avaktivera, se till att enheten är urkopplad. Håll SonicGlow och ActiveWarmth-strömknapparna intryckta samtidigt under 3 sekunder. Lampan på den främre strömknappen blinkar en gång för upplåsning och två gånger för låsning.  Tryck sedan framsidans knapp en gång för att sätta på den. Utför den här processen tills du får en blinkning och när den är upplåst kommer strömmen att slås på!

Använd enligt instruktionerna. Att inte följa anvisningarna kan leda till hudutslag, rodnad eller till och med skada Om detta inträffar, avbryt användningen och konsultera en läkare. Produkten är enbart avsedd för utvärtes bruk. Undvik känsliga områden, vilka inbegriper områden med trasig eller irriterad hud eller kliande hud. Förvara utom räckhåll för barn. PMD ansvarar inte för felfunktion eller skada om produkten inte används enligt avsedd användning. Ej avsedd för klinisk eller kommersiell användning. Effekterna av PMD Clean är inte alltid omedelbart synliga och resultaten kan variera.