SONY

Plug-in Type Microphone
Micro enfichable

Reference Guide Guide de référence Guía de referencia

ECM-AX10

https://rd1.sony.net/help/proaudio/3005/h_zz/

5-076-245-**11**(1)
©2026 Sony Corporation
Printed in Vietnam
Imprimé au Vietnam

* 5 0 7 6 2 4 5 1 1 * (1)

FOR CUSTOMERS IN CANADA (INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC)
ALL INSTRUCTIONS AND STATEMENTS WHICH ARE NECESSARY FOR CANADIAN CUSTOMERS ARE PROVIDED IN ENGLISH AND FRENCH. OTHER INSTRUCTIONS AND STATEMENTS NOT PROVIDED IN ENGLISH AND FRENCH ARE NOT FOR CANADIAN CUSTOMERS (INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC).

POUR LES CLIENTS AU CANADA (Y COMPRIS DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC)
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET DÉCLARATIONS NÉCESSAIRES POUR LES CLIENTS CANADIENS SONT FOURNIES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS. LES AUTRES INSTRUCTIONS ET ÉNONCÉS NON FOURNIS EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS NE SONT PAS DESTINÉS AUX CLIENTS CANADIENS (Y COMPRIS AU QUÉBEC).

English

Plug-in Type Microphone

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Owner's Record
The model and serial numbers are located on the product.
Record them in the space below and store safely.
Model No._____
Serial No._____

FOR UNITED STATES CUSTOMERS. NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this unit.

If you have any questions about this product:
Visit: https://www.sony.com/electronics/support
Contact: Sony Customer Information Service Center at 1-800-222-7669
Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model: ECM-AX10
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:
This unit has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this unit does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the unit and receiver.
- Connect the unit into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For customers in Canada
For information on product self-repair, please visit: www.sony.com/repair-country

There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.

Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details.

- This unit is designed to be dustproof and splash-proof, but it is not waterproof. Make sure the unit is not exposed to rain when using the unit outdoors in the rain.
- Do not insert the USB plug when the unit is wet. Also, when inserting, make sure that no other objects can get in.
- Do not subject the unit to excessive shock.
- This unit is compatible only with the dedicated cable.
- Depending on the communications environment of devices connected to the unit and the surrounding conditions, noise or sound interruptions may occur.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Power source:
USB bus power compliant (5 V, 100 mA)
(SPATIAL mode, no headphones connected)
Operating temperature:
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Mass:
Approx. 24 g (0.85 oz) (Microphone)
Type:
Back electret condenser type
Included items:
Plug-in Type Microphone (1)
Wind screen (1)
Spacer sheet (1)
Shoe-mount microphone holder (Cold shoe / No electrical contacts) (1)
USB Type-C® cable (USB-C® to USB-C®) (approx. 30 cm (11.82 in)) (1)
Documents (1 set)

Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks

- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/proaudio/sl/26/
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Micro enfichable

Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.

Pour les clients au Canada
Pour plus d'informations sur l'auto-réparation du produit, veuillez visiter : www.sony.com/repair-country

Les petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Précautions

L'URL figurant sur le couvercle vous permet d'accéder au guide d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures en détail.

- Cet appareil est conçu pour résister à la poussière et aux éclaboussures, mais il n'est pas étanche. Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à la pluie lorsque vous l'utilisez à l'extérieur.
- N'insérez pas la fiche USB lorsque le dispositif est humide. Lors de son insertion, veillez également à ce qu'aucun objet ne pénètre à l'intérieur.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs excessifs.
- Cette unité n'est compatible qu'avec le câble dédié.
- En fonction de l'environnement des communications des dispositifs connectés à l'appareil et des conditions environnantes, des bruits parasites ou des interruptions du son peuvent se produire.
- Pour obtenir des réponses à toutes questions ou des solutions pour tous problèmes concernant le dispositif, qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Spécifications

Source d'alimentation :
Compatible avec une alimentation par bus USB (5 V, 100 mA) (mode SPATIAL, aucun casque connecté)
Température de fonctionnement :
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Masse :
Environ 24 g (0,85 oz) (Microphone)
Type:
Condensateur à électret arrière
Éléments fournis :
Micro enfichable (1)
Bonnette anti-vent (1)
Plaque d'espacement (1)
Support de micro à montage sur griffe (griffe froide/aucun contact électrique) (1)
Câble USB Type-C® (USB-C® à USB-C®) (environ 30 cm (11,82 po)) (1)
Documents (1 jeu)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Marques

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
https://rd1.sony.net/help/proaudio/sl/26/
- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

Español

Micrófono de tipo enchufable

El término "producto" en este documento se refiere a la unidad o sus accesorios.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Existe el peligro de que se trague piezas pequeñas. Después de utilizar la unidad, guárdela en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones

La URL de la portada permite acceder a la guía de ayuda, que presenta notas útiles o procedimientos de forma detallada.

- Esta unidad está diseñada para ser resistente al polvo y a las salpicaduras, pero no es resistente al agua. Tome precauciones para no exponer la unidad a la lluvia al usar la unidad en el exterior con lluvia.
- No introduzca el conector USB con la unidad mojada. Asimismo, al introducirlo asegúrese de que no pueda entrar ningún otro objeto.
- No someta la unidad a impactos excesivos.
- Esta unidad solo es compatible con el cable específico.
- En función del entorno de comunicaciones de los dispositivos conectados a la unidad y de las condiciones del espacio, pueden producirse ruidos o interrupciones en el sonido.
- Si tiene dudas o problemas relacionados con esta unidad que no se traten en este manual, consúltelos con su distribuidor Sony más cercano.

Especificaciones

Alimentación:
Conforme con alimentación por bus USB (5 V cc, 100 mA) (Modo SPATIAL, sin auriculares conectados)
Temperatura de funcionamiento:
De 0 °C a 40 °C
Peso:
Aprox. 24 g (Micrófono)
Tipo:
Condensador de electreto posterior
Artículos incluidos:
Micrófono de tipo enchufable (1)
Paravientos (1)
Separador (1)
Soporte para micrófono con zapata (zapata fría/sin contactos eléctricos) (1)
Cable USB Type-C® (De USB-C® a USB-C®) (aprox. 30 cm) (1)
Documentos (1 juego)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales

- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
https://rd1.sony.net/help/proaudio/sl/26/
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.