SONY 5-008-095-**11**(1)

SDHC/SDXC Memory Card
Carte mémoire SDHC/SDXC
Карта памяти SDHC/SDXC
SDHC/SDXC жад картасы

SD HC II SD XC II

V60

*Please refer to the package for detail.
*Veuillez vous référer au paquet pour plus de détails.

SF Series TOUGH specification
SF Séries Spécification TOUGH
Serie SF Especificaciones TOUGH

SF-M64T/SF-M128T/SF-M256T/SF-M512T

©2022 Sony Corporation Printed in Thailand

Operating instructions/
Mode d'emploi/
Istruzioni per l'uso

5008095110

English Memory Card

For the Customers in U.S. and Canada
Please refer to the following URL.
http://www.sony.net/memorycard/

WARNING
- To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- To avoid choking hazard, keep out of reach of children.
- Do not insert this card into any memory card slot for which it was not intended.

For the Customers in Europe

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation
EU Importer/manufacturer's authorized representative:
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
UK Importer/manufacturer's authorized representative:
Sony Europe B.V., Th e Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

- For the details of this memory card, please refer to the following URL. http://www.sony.net/memorycard/

Precautions on Use
- This memory card does not have a write-protect switch.
- Do not directly touch the terminal of this memory card.
- Please do not use or store this memory card in any environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.
- This memory card may become hot after extended use. Use caution when touching it.

Operating voltage	2.7 V to 3.6 V, 1.7 V to 1.95 V (UHS- II)
Operating environment	-25 °C to +85 °C (non-condensation)
Dimensions (W × L × T)	Approx. 24 mm × 32 mm × 2.1 mm
Mass	Approx. 2 g

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Design and specifications are subject to change without notice.

SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Français Carte mémoire

Pour les clients aux É.-U. et au Canada
Veuillez vous referer a l'URL suivante
http://www.sony.net/memorycard/

AVERTISSEMENT
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.
- Ne pas insérer cette carte dans une fente de carte mémoire pour laquelle elle n'a pas été conçue.

Pour les clients en Europe

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.
Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

- Pour le détail sur le fonctionnement de cette carte mémoire, veuillez vous référer à l'URL suivante.
http://www.sony.net/memorycard/

Précautions d'emploi
- Cette carte mémoire ne dispose pas d'un commutateur anti-écriture.
- Ne touchez pas directement les bornes de ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser ni ranger cette carte mémoire à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous. Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.
- Cette carte mémoire risque de devenir chaude après une utilisation prolongée. Faites attention lorsque vous la touchez.

Environ de fonctionnement	-25 °C à +85 °C (sans condensation)

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les logos SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Deutsch Speicherkarte

WARNUNG
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Zur Verhütung einer Erstickungsgefahr von Kindern fernhalten.
- Diese Karte nicht in einen Speicherkarteneinschub einführen, für den sie nicht vorgesehen ist.

Für Kunden in Europa

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe B.V.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

- Einzelheiten zu dieser Speicherkarte finden Sie unter dem nachstehenden URL.
http://www.sony.net/memorycard/

Vorsichtsmaßregeln zum Gebrauch
- Diese Speicherkarte verfügt über keinen Schreibschutzschalter.
- Berühren Sie den Anschlussbereich des Produkts nicht direkt mit den Händen.
- Bitte bewahren Sie diese Speicherkarte nicht in irgendeiner Umgebung auf, wo die Umgebungsbedingungen außerhalb des nachstehend angeführten Bereichs liegen. Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.
- Diese Speicherkarte kann nach längerem Gebrauch heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie berühren.

Umgebungsbedingungen	-25 °C bis +85 °C (keine Kondensation)

Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SDHC und SDXC Logos sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.

Español Tarjeta de memoria

Antes de utilizar esta tarjeta, lea detenidamente este manual.
Modelo: SF-M64T/SF-M128T/SF-M256T/SF-M512T

AVISO
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- No inserte esta tarjeta en la ranura para tarjeta de memoria, para la que no está destinada.

Para los clientes en Europa

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.
Importador UE: Sony Europe B.V.
Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

- Con respecto a los detalles sobre esta tarjeta de memoria, visite la dirección URL siguiente.
http://www.sony.net/memorycard/

Precauciones sobre la utilización
- Esta tarjeta de memoria no dispone de una lengüeta de protección contra escritura.
- No toque directamente los contactos de este producto.
- No utilice ni almacene esta tarjeta de memoria en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación.
El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.
- Esta tarjeta de memoria puede calentarse tras un uso prolongado. Tenga cuidado al tocarla.

Tensión de alimentación	cc 2,7 V a cc 3,6 V cc 1,7 V a cc 1,95 V para UHS-II
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a +85 °C (sin condensación)

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los logotipos SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.
IMPORTADOR (Sólo para México)
SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. LA FE No. 50, COL. LOMAS DE SANTA FÉ,
C.P. 01210, CIUDAD DE MÉXICO.
TEL. 3067-1000

Nederlands Geheugenkaart

WAARSCHUWING
- Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Houd buiten bereik van kinderen om kans op verstikking te voorkomen.
- Plaats deze kaart niet in een geheugenkaartsleuf waar deze niet voor bedoeld is.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.
EU-importeur: Sony Europe B.V.
Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

- Voor informatie over deze geheugenkaart, kunt u de volgende URL. http://www.sony.net/memorycard/

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
- Deze geheugenkaart heeft geen schrijfbeveiligingsschakelaar.
- Raak de aansluiting van dit product niet rechtstreeks aan.
- Gebruik of sla deze geheugenkaart niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder beschreven. Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.
- Deze geheugenkaart kan heet worden bij langdurig gebruik. Wees voorzichtig wanneer u ze aanraakt.

Operationele werkingsomgeving	-25 °C tot +85 °C (zonder condens)

Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Het SDHC-logo en SDXC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Italiano Scheda di memoria

AVVERTENZA
- Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.
- Non inserire questa scheda in alloggiamenti per schede di memoria diverse.

Per i clienti in Europa

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.
Importatore UE: Sony Europe B.V.
Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1 1930 Zaventem, in Belgio.

- Per informazioni particolareggiate su questa scheda di memoria si prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato.
http://www.sony.net/memorycard/

Precauzioni per l'uso
- Questa scheda di memoria non dispone di un selettore di protezione da scrittura.
- Non toccare direttamente il terminale del prodotto.
- Si raccomanda di non usare né conservare questa scheda di memoria in un ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui oltre specificate. L'uso improprio della scheda può renderne nulla la garanzia.
- Questa scheda di memoria potrebbe surriscaldarsi dopo un utilizzo prolungato. Prestare attenzione quando la si tocca.

Ambiente d'uso	Da -25 a +85 °C (senza condensa)

Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall'utilizzatore.

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

I logo SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

Português Cartão de Memória

AVISO
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
- Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.
- Não introduza este cartão numa ranhura para cartão de memória para a qual ele não tenha sido concebido.

Para os clientes na Europa

Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.
Importador na UE: Sony Europe B.V.
Questões ao importador na UE ou relacionadas com a conformidade do produto na Europa devem ser enviadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

- Para obter detalhes sobre este cartão de memória, consulte o seguinte URL.
http://www.sony.net/memorycard/

Precauções de utilização
- Este cartão de memória não tem um controlo de protecção contra escrita.
- Não toque directamente no terminal deste produto.
- Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo. Qualquer abuso ou utilização indevida deste produto invalidará a respectiva garantia.
- Este cartão pode ficar quente após uma utilização prolongada. Tenha cuidado ao tocar no mesmo.

Ambiente de funcionamento	-25 °C a +85 °C (sem condensação)

A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os logótipos SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Polski Karta pamięci

OSTRZEŻENIE
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
- Niebezpieczeństwo zadławienia – chronić przed dziećmi!
- Nie wolno wkładać tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Dotyczy klientów z Europy

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

- Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej niżej witrynie.
http://www.sony.net/memorycard/

Środki ostrożności podczas eksploatacji
- Ta karta pamięci nie posiada przełącznika ochrony zapisu.
- Nie należy dotykać styków produktu.
- Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.
Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Ta karta pamięci może się nagrzewać po dłuższym użytkowaniu. Należy zachować ostrożność przy jej dotykaniu.

Środowisko pracy	od −25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Logo SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Česky Paměťová karta

VAROVÁNÍ
- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
- Nevkládejte tuto kartu do slotu pro paměťové karty, pro který není určena.

Pro zákazníky v Evropě

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácností. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky daných směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

- Pro podrobnosti o této paměťové kartě viz prosím následující stránky URL.
http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostní opatření při používání
- Tato paměťová karta není vybavena přepínačem ochrany proti zápisu.
- Nedotýkejte se přímo konektoru tohoto produktu.
- Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, ve kterém by došlo k překročení níže popsaných předepsaných provozních podmínek. Záruka se nevztahuje na nešetrné zacházení nebo nesprávné použití výrobku.
- Tato paměťová karta se při dlouhodobém používání může zahřívat. Dotýkejte se jí opatrně.

Provozní prostředí	-25 °C až +85 °C (bez kondenzace)

Společnost Sony nezodpovídá za poškození nebo ztrátu zaznamenaných dat.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Logotypy SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

Magyar Memóriakártya

VIGYÁZAT
- Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Tartsa gyerekektől távol, hogy elkerülje a fulladásveszélyt.
- Ezt a kártyát csak a hozzá rendelt memóriakárty a-nyílásba helyezze be.

Európai vásárlóink számára

Felesleges sé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben.)
Ez, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként – kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

- A memóriakártyára vonatkozó részleteket az alábbi URL-címen.
http://www.sony.net/memorycard/

Használatra vonatkozó figyelmeztetések
- Ez a memóriakártya nem rendelkezik írásvédelem kapcsolóval.
- A termék érintkezőjét ne érintse meg közvetlenül.
- Ne használja és ne tárolja ezt a memóriakártyát az alábbiakban feltüntetett üzemeltetési feltételek keretein kívül. Helytelen használat esetén a termékre vonatkozó jótállás érvényét veszíti.
- Ez a memóriakártya hosszan tartó használat után felforrósodhat. Legyen óvatos, amikor megéríti.

Működési hőmérséklet:	-25 °C - +85 °C (kondenzáció nélkül)

A Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített adatok meghibásodnak vagy elvesznek.

A kivitelezés és a jellegzetességek változtatnak értesítés nélkül.

Az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei.

Slovensky Pamäťová karta

VÝSTRAHA
- Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Uchovávajte mimo dosah detí, aby nedošlo k udoseniu.
- Nevkladajte túto kartu do slotu pre pamäťové karty, pre ktorý nie je určená.

Pre zákazníkov v Európe

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation.
EÚ vývozca: Sony Europe B.V.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

- Informácie o tejto pamäťovej karte nájdete na nasledujúcej URL.
http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
- Táto pamäťová karta nemá prepínač ochrany proti zápisu.
- Nedotýkajte sa priamo terminálu produktu.
- Túto pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v prostredí, v ktorom by došlo k prekročeniu nižšie popísaných predpísaných prevádzkových podmienok.
Záruka sa nevzťahuje na nešetrné zaobchádzanie alebo nesprávne používanie výrobku.
- Po dlhšom používaní sa môže táto pamäťová karta zohriať. Pri dotyku buďte opatrní.

Prevádzkové prostredie	-25 °C až +85 °C (bez kondenzácie)

Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenie alebo stratu zaznamenaných dát.

Vyhotovenie a špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Logo SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.

Ελληνικά Κάρτα μνήμης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετήσετε αυτήν την κάρτα σε υποδοχή κάρτας μνήμης για την οποία δεν προορίζεται.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Απόρριψη παλιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe B.V.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο παρακάτω URL.
http://www.sony.net/memorycard/

Προφυλάξεις για τη χρήση
- Η συγκεκριμένη κάρτα μνήμης δεν διαθέτει διακόπτη προστασίας εγγραφής.
- Μην αγγίζετε απευθείας τον ακροδέκτη του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτήν την κάρτα μνήμης σε συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται παρακάτω. Η κακή χρήση ή η κατάχρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Η συγκεκριμένη κάρτα μνήμης ενδέχεται να θερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση. Προσέξτε όταν θα την αγγίξετε.

Συνθήκες λειτουργίας	-25 °C έως +85 °C (χωρίς συμπύκνωση)

Η Sony δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τα λογότυπα SDHC και SDXC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

Română Card de memorie

AVERTIZARE
- În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.
- Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Nu introduceți această cartelă de memorie într-un alt slot pentru cartelă de memorie decât cel pentru care a fost creată.

Pentru clienții din Europa

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor corespunzătoare de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe B.V.
Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

- Pentru detalii cu privire la această cartelă de memorie, consultați următoarea adresă URL.
http://www.sony.net/memorycard/

Măsuri de precauție privind utilizarea
- Acest card de memorie nu este echipat cu un comutator de protecție la scriere.
- Nu atingeți direct terminalul acestui produs.
- Nu utilizați și nu depozitați această cartelă de memorie în niciun mediu în care se depășește intervalul privind temperatura de funcționare descris mai jos.
Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare va duce la anularea garanției produsului.
- Acest card de memorie poate deveni fierbinte dacă este folosit un timp mai îndelungat. Atingeți-l cu atenție.

Mediu de funcționare	De la -25 °C la +85 °C (fără condensare)

Sony nu va fi responsabil pentru deteriorarea sau pierderea datelor înregistrate.

Modelul și specificațiile se pot modifica fără înștiințare.

Siglele SDHC și SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.

Svenska Minneskort

VARNING
- Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.
- Håll utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.
- Sätt inte i detta kort i någon kortplats för minneskort som det inte är avsett för.

För kunder i Europa

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten bortskaffas felaktigt. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om återvinning.

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe B.V.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Z

Suomi Muistikortti

VAROITUS

- Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
- Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä aseta tätä korttia sellaiseen muistikorttiaukkoon, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Euroopassa oleville asiakkaille



Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätteiden lajittelujärjestelmä)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen voit auttaa estämään luonnolle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden tuotteiden epäasianmukainen hävittäminen voi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta. EU-maahantuoja: Sony Europe B.V.
EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

- Katso tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta.
  http://www.sony.net/memorycard/

Huomautuksia käytöstä

- Tässä muistikortissa ei ole kirjoitussuojaliuskaa.
- Älä kosketa tämän tuotteen liitintä.
- Älä käytä äläkä säilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvatussa käyttöympäristössä.
  Virheellinen käyttö mitätöi tuotetakuun.
- Tämä muistikortti voi kuumentua, kun sitä käytetään pitkään yhtäjaksoisesti. Ole varovainen koskettaessasi sitä.

Käyttöympäristö	-25 °C–+85 °C (tiivistymätön)

Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.

Oikeus laitteen ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

Български Карта с памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на въздействието на дъжд или влага.
- За да избегнете опасността от поглъщане, дръжте устройството далече от достъп на деца.
- Не поставяйте тази карта в слот за карта с памет, за който тя не е предназначена.

За клиентите от Европа



Изхвърлянена стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation. Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

- Тази карта с памет може да стане гореща след продължителна употреба. Бъдете внимателни, когато я докосвате.

Eesti Mälukaart

HOIATUS

- Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
- Lämbumisohu vältimiseks hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sisestage kaarti mälukaardipesasse, millele see ei ole ette nähtud.

Euroopa kasutajatele



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplusest, kust toote ostsite.

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.
EL-i maaletooja: Sony Europe B.V.
Ühendust EL maaletoojaga ja teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandlusaktidele saate tootja volitatud esindaja kaudu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

- Mälukaardi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i. http://www.sony.net/memorycard/

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Sellel mälukaardil ei ole kirjutuskaitse lülitit.
- Ärge puudutage otse toote klemme.
- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta allpool kirjeldatud töökeskkonna parameetritele.
  Väär- või kuritarvitamine muudab toote garantii kehtetuks.
- See mälukaart võib muutuda pärast pikaajalist kasutamist kuumaks. Olge selle puudutamisel ettevaatlik.

Töökeskkond	-25 °C kuni +85 °C (ilma kondensatsioonita)

Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotsimineku eest.

Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

SDHC ja SDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.

Lietuviškai Atminties kortelė

ĮSPĖJIMAS

- Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
- Kad neiktų pavojus uždusti, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šios kortelės nedėkite į jokį jai nepritaikytą atminties kortelės lizdą.

Klientams Europoje



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį, darbuotojai.

Šio gaminio gamintojas yra „Sony Corporation" arba gaminys yra pagamintas pagal „Sony Corporation" užsakymą.
ES importuotojas: „Sony Europe B.V."
Norėdami susisiekti su ES importuotoju arba sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą „Sony Belgium", bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

- Išsamesnės informacijos apie šią kortelę ieškokite toliau nurodytu URL. http://www.sony.net/memorycard/

Su naudojimu susijusios atsargumo priemonės

- Ši atminties kortelė neturi apsaugos nuo įrašymo jungiklio.
- Nelieskite šio produkto išvado.
- Nenaudokite ir nelaikykite šios kortelės aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytos veikimo aplinkos diapazono.
  Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui suteikta garantija.
- Ši atminties kortelė ilgai naudojant gali įkaisti. Būkite atsargūs ją liesdami.

Veikimo aplinka	Nuo -25 °C iki +85 °C (be kondensacijos)

„Sony" neprisiima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai.

Latviski Atmiņas karte

BRĪDINĀJUMS

- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrooka risku, nepakļaujiet ierīci lietusvai mitruma iedarbībai.
- Lai novērstu nosīkšanas risku, glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Nelieciet šo karti tādos atmiņas karšu slotos, kas tam nav paredzēti.

Klientiem Eiropā



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstis ar atkrītumu savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.
ES importētājs: Sony Europe B.V.
Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

- Detalizēta informācija par šo karti ir atrodama tālāk norādītajā interneta adresē.
  http://www.sony.net/memorycard/

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Šai atmiņas kartei nav ieraksta aizsardzības slēdža.
- Nepieskarieties šī produkta terminālim tiešā veidā.
- Nelietojiet un neglabājiet šo karti vidē, kuras temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vides diapazonam.
  Ierīces ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaude spēku.
- Pēc ilgākas lietošanas šī atmiņas karte var sakarst. Pieskarties atmiņas kartei, ievērojiet piesardzību.

Darba vide	-25 °C līdz +85 °C (bez kondensācijas)

Garantija
5 gadi

Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

SDHC un SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

Slovensko Pomnilniška kartica

OPOZORILO

- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Varujte pred dosegom otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Te pomnilniške kartice ne vstavljajte v nobeno režo za pomnilniško kartico, za katero ni bila namenjena.



Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposrednо ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.
Poizvedbe pri uvozniku iz EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

- Podrobnosti o tej pomniliški kartici so na voljo na naslednjem spletnem mestu.
  http://www.sony.net/memorycard/

- Ta pomnilniška kartica se lahko po dalјši uporabi segreje. Bodite previdni, ko se je dotikate.

Norsk Minnekort

ADVARSEL

- For a redusere brannfaren og faren for a fa elektrisk stot, ma du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
- For a unngå kvelningsfare, hold utenfor barns rekkevidde.
- Ikke sett dette kortet inn i et minnekortspor det ikke er ment for.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importoren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte represetant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

- For detaljer om dette minnekortet, kan du referere til følgende URL http://www.sony.net/memorycard/

- Minnekortet kan bli varmt etter bruk i lang tid. Vær forsiktig når du tar på det.

Hrvatski Memorijska kartica

UPOZORENJE

- Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ni vlazi.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite izvan dohvata djece.
- Nemojte umetati ovu karticu u utore za memorijsku karticu za koje ova kartica nije namijenjena.

Za kupce u Europi

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.
Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti na predviđeno mjesto za recikliranje električne ili elektroničke opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Recikliranjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

- Za pojedinosti o memorijskoj kartici molimo proučite sljedeći URL http://www.sony.net/memorycard/

- Ova memorijska kartica može postati vruća nakon dulje uporabe. Budite oprezni kada je dodirujete.

Srpski Memorijska kartica

UPOZORENJE

- Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
- Nemojte da ubacujete ovu karticu u bilo koji otvor za memorijsku karticu za koji ona nije predviđena.

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.
Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.
Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo da dode usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

- Za detaljne informacije o ovoj memorijskoj kartici, pogledajte sledeću URL adresu
  http://www.sony.net/memorycard/

- Ova memorijska kartica može da se zagreje nakon produžene upotrebe. Budite oprezni prilikom dodirivanja kartice.

Русский Карта памяти

Перед эксплуатацией этой карты внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
- Во избежание удушья, храните в недоступном для детей месте.
- Не вставляйте эту карту в слот какой-либо другой карты памяти, для которой она не предназначена.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применима в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию отслужившего устройства, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при несоблюдении специальных требований по утилизации такого устройства. Вторичная переработка материалов способствует сохранению природных ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

- Подробные сведения о данной карте памяти приведены на следующем Интернет-сайте.
  http://www.sony.net/memorycard/

Меры предосторожности во время использования

- В данной карте памяти не предусмотрен переключатель для защиты от записи.
- Не следует касаться разъема данного изделия непосредственно рукой.
- Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации, приведенные ниже.
  Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к аннулированию гарантийных обязательств на изделие.
- После длительной эксплуатации данная карта памяти может сильно нагреваться. Прикасаясь к ней, будьте осторожны.

Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.

Рабочее напряжение	От 2,7 В до 3,6 В, От 1,7 В до 1,95 В (UHS- II)
Условия окружающей среды	От -25 °C до +85 °C (не допускается конденсация влаги)
Размеры (Ш × Д × Т)	Прибл. 24 мм × 32 мм × 2,1 мм
Масса	Прибл. 2 г
Комплектность поставки	Карта (1), Футляр для карты памяти (1), Набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075

Импортер на территории стран Таможенного союза : АО "Сони Электроникс", Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Место происхождения и дата изготовления напечатаны на упаковке.

Дата изготовления изделия.
Год и месяц изготовления напечатаны на футляре или на картонной коробке.
Двухзначное число и четырехзначное число означают год и месяц изготовления.
Два двухзначных числа и четырехзначное число слева направо означают день, месяц и год изготовления.

<Центр информации для потребителей на территории России АО "Сони Электроникс">
123103, Россия, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Условия хранения: Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными отмест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от –40°С до 85°С и относительной влажности не более <93%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Қазақстан Жад картасы

Бұл карталы пайдаланбас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, келешекте қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

ЕСКЕРТУ

Қызмет көрсіні бітпеген қолданылған электрондық жабдықты залалсыз жою (қолданушы қалдықтарды бөлек жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуропа Одағы мен басқа елдерде қолданылады)

Бұйымдағынемесе оның орамындағы белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оны электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеуге қабылдайтын тиісті орынға тапсыруға жөн. Бұл бұйымды дұрыс емес жолмен жою қоршаған ортаға және адамдарға жағымсыз әсер етуі мүмкін, сондықтан бұл бұйымды залалсыз жоюдың арнайы талаптарын орындау қажет. Бұл материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтап қалуға көмектеседі. Бұл бұйымды қайта өңдеу жөнінде толық ақпарат алу үшін, қалалық/даңғыл жергілікті атқару органдарына, тұрмыстық қалдықтарды жинау қызметіне немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ

- **ЖҰТЫП ҚОЮ ҚАУПІНЕН САҚТАУ ҮШІН БАЛАЛАРДАН АУЛАҚ ҰСТАҢЫЗ.**
- **БҰЛ КАРТАНЫ ОҒАН АРНАЛМАҒАН БАСҚА ЖАД КАРТАСЫ ҰЯСЫНА САЛМАҢЫЗ.**

- Осы жад картасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайын немесе үйлесімді өнімдерді пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
  http://www.sony.net/memorycard/

Пайдалану бойынша сақтық шаралар

- Осы жад картасында жазудан қорғайтын ауыстырып-қоскыш жоқ.
- Осы жад картасының қысқышын тікелей ұстамаңыз.
- Жад картасын төмендегі берілген жағдайлардан тыс кез келген жұмыс ортасында қолдануға болмайды.
  Тиісті түрде пайдаланбау келтірілктің күшін жояды.
- Осы жад картасы ұзақ мерзім ішінде пайдаланған соң қызып кетуі мүмкін. Оны ұстағанда сақ болыңыз.

Жұмыс кернеуі	2,7 В-тан 3,6 В-қа дейін, 1,7 В-тан 1,95 В-қа дейін (UHS- II)
Жұмыс / сақтау ортасы	–25 °C-тан +85 °C-қа дейін (конденсацияксыз)
Өлшемдері (Е × Ұ × Қ)	Шамамен 24 мм × 32 мм × 2,1 мм
Салмағы	Шамамен 2 г
Жеткізілетін элтар	Карта (1), Жад картасының корпусы (1), Басылған құжаттамалар жинағы

Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

SDHC және SDXC логотиптері SD-3C, LLC компаниясының сауда белгілері болып табылады.

Өндіруші: Сони Корпорейшн
Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші «Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский отпе көшесі, 6

Қазақстан Республикасы жеріндеқ тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым

Қазақстан жеріндегі тұтынушылардың шағым-талаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым «Сони Электроникс» АҚ
Қазақстандағы Өкілдігі, 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 117/7 үй

Бұйымды пайдалану мерзімі: Кепілдік мерзіміне негізделген.

Шықкан жері мен өндірілген күні бумада жазылған.

Сатуды күшінде тұрған заң талаптарына сәйкес жүзеге асыру керек. Қызмет мерзімі бітken бұйымды күшінде тұрған заң талаптарына сәйкес залалсыз кәдеге асыру керек.

Тұпнұсқалық орамда тасымалдау керек, тасымалдау кезінде ластыруға болмайды, құлатуден, соққылардан қорғау керек, шекten тыс дірілге ұшыратпау керек.

Егер осы нұсқаулыкка сүйене отырып, ақаулықты жою мүмкін болмаса, ең жақын заңды тіркелген SONYжөндеу және күтіп ұстау орталығынна хабарласыңыз.

Сақтау шарттары: Орамдалған күйде, қышқылдар мен сілтілер сақталатын орындардан оқшаулаған, қарағы, құрғақ, таза, желдетілетін бөлмелерде сақтау керек. –40°С - 85°С температурада және конденсат түзілмейтін<93% ацпайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Сақтау мерзімі белгіленбеген.

Македонски Медиуми за складирање на податоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја единицата на дожд или влага.
- Чувајте го понастрана од деца. Доколку го проголтате, навремено отидете на лекар.
- Не вметнувајте ја оваа картичка во влез за меморička картичка кој не е наменет за тоа.

Овој производ е произведен од Sony Corporation или во име на Sony Corporation.
Увозник за ЕУ: Sony Europe B.V.
Прашањата за увозникот за ЕУ или прашањата поврзани со усогласеноста на производот во Европа треба да се испратаат на овластениот претставник на производителот, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгија.

Отстранување стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и другите земји со одвоени системи за прибирање)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, треба да биде предаден на соодветно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ, вие помагате во спречувањето на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат предизвикани од несоодветно ракување со отпадот од овој производ. Рециклирањето на материјали помага за зачувување на природните ресурси. За подетални информации за рециклирање на овој производ, контактирајте со локалната градска управа, комунална хигиена или продавница каде што сте го купиле овој производ.

- За детални информации во врска со оваа меморička картичка, видете на следнава URL-адреса
  http://www.sony.net/memorycard/

- Оваа меморička картичка може да се вжешти по долготрајна употреба. Внимавајте кога ја допирате.

Shqip Karta e memories

PARALAJMËRIM

- Për të ulur rrezikun nga zjarri ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni njësinë në shi ose në lagështi.
- Për të shmangur rrezikun nga mbytjes, mbajeni larg fëmijëve.
- Mos e fusni këtë kartë në fole karte memorieje që nuk është projektuar për të.

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation.
Importues i BE-së: Sony Europe B.V.
Kërkesat nga importuesit të BE-së, ose në lidhje me pajtue shmërinë e produktit në Evropë duhet të dërgohen tek përfaqësuesit e autorizuar të prodhuesit, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgjikë.

- Për hollësi rreth kësaj karte memorieje, ju lutemi t'i referoheni URL-së së mëposhtme
  http://www.sony.net/memorycard/

- Kjo kartë memorie mund të nxehet pas përdorimit të gjatë. Tregohuni të kujdesshëm kur ta prekni.

Türkçe Bellek Kartı

Bu kartı çalıştırmadan önce, elinizdeki kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.

BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYIN.
BU KARTI KULLANIM AMACI DIŞINDAKİ BİR BELLEK KARTI YUVASINA YERLEŞTİRMEYİN.

Avrupa'daki müşterileri için

Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın İmhası (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer ülkeler için uygundur)

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, bu ürünün bir evsel atık gibi görülmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak, atık üzerinde uygulanabilecek yanlış bir işlemin çevre ve insan sağlığı açısından doğurabileceği olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Bu ürün, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation tarafından veya adına imal edilmiştir.
Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
AB İthalatçısı: Sony Europe B.V.
AB İthalatçısı veya ürün uygunluğu ile ilgili tüm başvurular imalatçının yetkili temsilcisi olan Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika'ya gönderilmelidir.
İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.
Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: 444 SONY (7669)

- Bu bellek kartı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki URL'yi http://www.sony.net/memorycard/

Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Bu bellek kartında yazmaya karşı koruma anahtarı bulunmamaktadır.
- Bu ürünün ucuna doğrudan dokunmayın.
- Lütfen bu bellek kartını aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı dışındaki ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin.
  Kötüye kullanım veya yanlış kullanım ürün garantisini geçersiz kılacaktır.
- Bu bellek kartı uzun süreli kullanımlardan sonra ısınabilir. Dokunurken dikkatli olun.

Kullanım ortamı	-25 °C ila +85 °C (yoğunlaşmayan)

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybından sorumlu değildir.

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SDHC ve SDXC Logoları, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.

Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

İTHALATÇI FİRMA

SONY®

SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.,
Onur Ofis Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:10
34768 Ümraniye İstanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

中文（繁） 記憶卡

使用本記憶卡前，請詳讀本說明書，並妥善保存以便日後參閱。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

警語：請勿拆解

警告

- **為避免室息危險，請置於孩童無法取得之處。**
- **請勿隨意將此卡插入任一記憶卡插槽。**

- 有關本記憶卡的詳細資訊，請參閱下列網址或相容產品的產品使用說明書。
- 如需了解更多下載軟體的相關資訊，請連結