
TREK
Kickster
Assembly
Manual

Service Information

2019 TREK KICKSTER ASSEMBLY AND USE

These instructions explain the unique assembly requirements of a Trek Kickster and its safe use.

These instructions are written for someone familiar with basic tools and mechanical procedures. If you need further assistance, consult a mechanic's manual or contact Trek Customer Service.

Limits of Use

This kick bike is a riding toy intended for children with the skill and coordination to steer, balance, and stop the kick bike.

Weight limit 50 lbs. (22.7kg). Suggested age: 3-5 years.

⚠ WARNING: This kick bike has inherent hazards associated with its use that could lead to injury or death. Never ride this kick bike near curbs, stairs, steep slopes, swimming pools, or places used by automobiles. Doing so could result in an accident resulting in death or serious injury. Ride in a flat, safe area under adult supervision.

Riding Safety

This kick bike is a riding toy intended for children with the skill and coordination to steer, balance, and stop the kick bike. This kick bike uses a handlebar to steer like a tricycle, but it is a two-wheeler so more similar to a bicycle. However, this kick bike does not have the brake(s) of a bicycle. The child controls the speed of the kick bike by placing their feet on the ground. Therefore, this kick bike should never be ridden in a location, such as a slope or hill, that allows the kick bike to move faster than walking speed.

As a parent, you are the best judge of your child's development stage and the appropriateness of this kick bike for their safe play. These are especially important points:

- Check the kick bike before each ride. Make sure the wheels, handlebar, and seat are correctly attached.
- Always wear protective equipment when riding the kick bike. This equipment includes an approved bicycle helmet, shoes, gloves, and other padding.
- Never ride this kick bike in traffic or at night.
- Never ride at a speed that is higher than that which is easily controlled by placing the feet on the ground.
- Read the owner's manual before your child rides this kick bike.

WHEEL INSTALLATION



FIGURE 1:
Parts.



FIGURE 2:
Axle in fork.



FIGURE 3:
Washer on axle with tab in hole.



FIGURE 4:
Nut on axle.



FIGURE 5:
Tighten to 40.0-45.0 Nm.

HANDLEBAR INSTALLATION



FIGURE 1:
Parts.



FIGURE 2:
Apply bicycle grease.



FIGURE 3:
Insert into frame. Minimum insertion line must be inside frame.



FIGURE 4:
Align.



FIGURE 5:
Tighten to 8 Nm max.

SEAT INSTALLATION



FIGURE 1:
Parts.



FIGURE 2:
Apply bicycle grease.



FIGURE 3:
Insert into frame. Minimum insertion line must be inside frame.



FIGURE 4:
Align.



FIGURE 5:
Tighten to 8Nm max.

Información de servicio

2019 TREK KICKSTER - MONTAJE Y UTILIZACIÓN

Estas instrucciones describen los requisitos para el montaje de su Trek Kickster y su utilización segura.

Dichas instrucciones están destinadas a personas familiarizadas con el uso de herramientas básicas y procedimientos mecánicos. Si necesita ayuda, consulte un manual de mecánico o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Trek.

Limitaciones de uso

Esta bicicleta infantil es un juguete destinado a niños con la capacidad necesaria de coordinación de la dirección y el equilibrio y capaces de detenerlo sin problemas.

Peso límite 22,7 kg (50 lbs). Edad aconsejada: 3-5 años.

⚠ ATENCIÓN: El uso de esta bicicleta infantil conlleva cierto riesgo de accidentes que pueden resultar graves o incluso mortales. Evite utilizarla donde haya bordillos, escalones, fuertes pendientes y en piscinas y lugares donde circulen coches. De lo contrario, existe riesgo de accidentes que pueden resultar graves o incluso mortales. Procure que el niño utilice la bicicleta en superficies planas y seguras, y bajo la vigilancia de un adulto.

Utilización segura

Esta bicicleta infantil es un juguete destinado a niños con la capacidad necesaria de coordinación de la dirección y el equilibrio y capaces de detenerlo sin problemas. La bicicleta tiene un manillar similar al de los triciclos, pero tiene dos ruedas, con lo que se asemeja más a una bicicleta, sin los frenos de esta. La bicicleta se mueve impulsándola con el pie en el suelo. Por tanto, no debe utilizarse en lugares con pendientes que impidan al niño controlar la velocidad en todo momento.

Usted, como padre, es quien mejor puede evaluar la capacidad de control y la idoneidad de este juguete para su hijo. Por lo demás, tenga especialmente en cuenta estos puntos:

- Compruebe el estado del patinete antes de cada utilización. Asegúrese de que las ruedas, el manillar y el sillín están bien sujetos.
- Los niños deben llevar la protección adecuada para utilizar esta bicicleta: casco, calzado, guantes y demás instrumentos de amortiguación y protección.
- No utilice la bicicleta en lugares con tráfico o por la noche.
- No circule a una velocidad que no pueda controlar con el pie en el suelo.
- Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la bicicleta.

COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS



FIGURA 1:
Piezas.



FIGURA 2:
Eje de la horquilla.



FIGURA 3:
Arandela del eje con lengüeta en el orificio.



FIGURA 4:
Tuerca del eje.



FIGURA 5:
Apriete a 40,0-45,0 Nm.

COLOCACIÓN DEL MANILLAR



FIGURA 1:
Piezas.



FIGURA 2:
Aplique grasa de bicicleta.



FIGURA 3:
Inserte en el cuadro. La línea de inserción mínima debe estar dentro del cuadro.



FIGURA 4:
Alinee.



FIGURA 5:
Apriete a 8Nm max.

COLOCACIÓN DEL CUADRO



FIGURA 1:
Piezas.



FIGURA 2:
Aplique grasa de bicicleta.



FIGURA 3:
Inserte en el cuadro. La línea de inserción mínima debe estar dentro del cuadro.



FIGURA 4:
Alinee.



FIGURA 5:
Apriete a 8Nm max.

Informations pour l'entretien

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU TREK KICKSTER, MODÈLE 2019

Ces instructions reprennent les conditions à remplir pour l'assemblage d'un Trek Kickster et son utilisation sans danger.

Ces instructions sont destinées aux personnes qui maîtrisent les outils et les procédures mécaniques de base. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, consultez un guide de mécanicien ou contactez le Service à la clientèle de Trek.

Restrictions d'utilisation

Cette trottinette est un jouet conçu pour les enfants capables de garder l'équilibre sur la trottinette, de la guider et de l'arrêter.

Le poids maximum autorisé est de 22,7 kg. (50 livres). Age recommandé : 3 à 5 ans.

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation de cette trottinette s'accompagne de risques qui peuvent entraîner des blessures, voire la mort. Ne jamais laisser l'enfant utiliser la trottinette à proximité de bordures ou d'escaliers, sur de fortes pentes, à proximité de piscines ou dans des endroits fréquentés par des voitures. Cela pourrait provoquer une accident grave, voire mortel. L'enfant doit utiliser la trottinette sur un terrain plat et sûr sous la supervision d'un adulte.

Conduite en sécurité

Cette trottinette est un jouet conçu pour les enfants capables de garder l'équilibre sur la trottinette, de la guider et de l'arrêter. La direction de la trottinette s'opère via un guidon comme sur un tricycle. Cependant comme elle n'a que deux roues, elle ressemble plus à un vélo. Mais cette trottinette ne possède pas le même type de système de freinage qu'un vélo. L'enfant contrôle la vitesse de la trottinette en mettant le pied au sol. Pour cette raison, il ne faut jamais rouler avec cette trottinette dans un endroit (pente ou colline) qui permettrait à la trottinette d'atteindre une vitesse supérieure à celle de la marche.

En tant que parent, vous êtes le mieux placé pour juger du développement de votre enfant et pour savoir s'il peut utiliser cette trottinette sans danger. Soyez particulièrement attentifs aux points suivants :

- Vérifier la trottinette avant chaque utilisation. S'assurer que les roues, le guidon et la selle sont bien attachés.
- Toujours porter l'équipement de protection pendant l'utilisation de la trottinette. Il s'agit d'un casque pour vélo approuvé, de chaussures, de gants et d'autres revêtements.
- Ne jamais utiliser la trottinette dans la circulation ou la nuit.
- Ne jamais rouler à une vitesse supérieure à une vitesse qui peut être contrôlée facilement en posant le pied au sol.
- Lire le guide du propriétaire avant de laisser l'enfant utiliser cette trottinette.

POSE D'UNE ROUE



FIGURE 1 :
Pièces.



FIGURE 2 :
Essieu dans la fourche.



FIGURE 3 :
Rondelle sur l'essieu avec onglet dans le trou.



FIGURE 4 :
Ecrou sur l'essieu.



FIGURE 5 :
Serrer à un couple compris entre
40 et 45 Nm.

POSE DU GUIDON



FIGURE 1 :
Pièces.



FIGURE 2 :
Appliquer de la graisse pour vélo.



FIGURE 3 :
Introduire dans le cadre. Le repère d'insertion minimum doit être à l'intérieur du cadre.



FIGURE 4 :
Aligner.



FIGURE 5 :
Serrer à un couple compris entre 8Nm max.

POSE DE LA SELLE



FIGURE 1 :
Pièces.



FIGURE 2 :
Appliquer de la graisse pour vélo.



FIGURE 3 :
Introduire dans le cadre. Le repère d'insertion minimum doit être à l'intérieur du cadre.



FIGURE 4 :
Aligner.



FIGURE 5 :
Serrer à un couple compris entre 8Nm max.

Service-Informationen

MONTAGE UND NUTZUNG TREK KICKSTER 2019

Diese Anweisungen erläutern die spezifischen Montageanforderungen eines Trek Kickster und dessen sichere Nutzung.

Diese Anweisungen richten sich an Personen, die im Umgang mit den wichtigsten Werkzeugen und mechanischen Verfahren vertraut sind. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, konsultieren Sie ein Mechanikerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst von Trek.

Grenzen für die Nutzung

Dieses Laufrad ist ein Fahrspielzeug für Kinder, die in der Lage sind das Laufrad zu lenken und anzuhalten und das Gleichgewicht zu halten.

Maximale Tragkraft: 22,7 kg. Altersempfehlung: 3–5 Jahre.

⚠ WARNUNG: Die Nutzung dieses Kinderlaufrades birgt Risiken, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können. Das Laufrad darf niemals in der Nähe von Bordsteinkanten, Treppen, steilen Hängen, Schwimmbädern oder auf befahrenen Straßen genutzt werden. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung könnte zu einem Unfall und damit zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Das Kind darf mit dem Laufrad nur in flachem, sicherem Gelände, unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.

Sicheres Fahren

Dieses Laufrad ist ein Fahrspielzeug für Kinder, die in der Lage sind das Laufrad zu lenken und anzuhalten und das Gleichgewicht zu halten. Dieses Laufrad verfügt über einen Lenker und lässt sich wie ein Dreirad steuern; als Zweirad ähnelt es jedoch eher einem Fahrrad. Allerdings ist das Laufrad im Gegensatz zu einem Fahrrad nicht mit Bremsen ausgestattet. Das Kind regelt die Geschwindigkeit des Laufrades, indem es die Füße auf dem Boden absetzt. Daher darf dieses Laufrad niemals in abschüssigem Gelände gefahren werden, wo die Gefahr besteht, dass die Schrittgeschwindigkeit überschritten wird.

Sie als Eltern können die Entwicklungsphase Ihres Kindes und die Eignung dieses Laufrades für eine sichere Nutzung durch Ihr Kind am besten beurteilen. Im Folgenden sind einige sehr wichtige Punkte aufgeführt:

- Überprüfen Sie das Laufrad vor jeder Fahrt. Vergewissern Sie sich, dass Räder, Lenker und Sitz korrekt montiert sind.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind beim Fahren mit dem Laufrad immer eine Schutzausrüstung trägt. Diese Ausrüstung umfasst einen zugelassenen Fahrradhelm, Schuhe, Handschuhe und Protektoren.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals im Straßen-verkehr oder bei Nacht mit dem Laufrad fahren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nur so schnell fährt, dass es jederzeit durch Absetzen der Füße auf dem Boden abbremsen kann.
- Lesen Sie vor der ersten Fahrt Ihres Kindes mit diesem Laufrad die Bedienungsanleitung.

EINBAU DER RÄDER



ABBILDUNG 1:
Teile.



ABBILDUNG 2:
Achse in die Gabel.



ABBILDUNG 3:
Unterlegscheibe auf die Achse; Nase in die Öffnung.



ABBILDUNG 4:
Mutter auf die Achse.



ABBILDUNG 5:
Auf 40,0–45,0 Nm anziehen.

MONTAGE DES LENKERS



ABBILDUNG 1:
Teile.



ABBILDUNG 2:
Mit Fahrradfett schmieren.



ABBILDUNG 3:
In den Rahmen einsetzen. Markierung der minimalen Einschubtiefe muss sich im Rahmen befinden.



ABBILDUNG 4:
Ausrichten.



ABBILDUNG 5:
Auf 8Nm max. anziehen.



ABBILDUNG 1:
Teile.



ABBILDUNG 2:
Mit Fahrradfett schmieren.



ABBILDUNG 3:
In den Rahmen einsetzen. Markierung der minimalen Einschubtiefe muss sich im Rahmen befinden.



ABBILDUNG 4:
Ausrichten.



ABBILDUNG 5:
Auf 8Nm max. anziehen.

サービス情報

2019 TREK KICKSTERの組み立てと使用

本書には、Trek Kicksterの組み立てに関する必要事項ならびに安全な使用に関する指示事項が記載されています。

本書は、ツールや機械的な仕組みに関する基本知識がある方を対象にしています。サポートが必要な場合は、整備マニュアルを参照するか、またはTrekのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

使用制限

このキックバイクは、ハンドルを操作し、バランスを取り、停止するスキルと強調能力をお持ちのお子様向けの乗用玩具です。

体重制限 22,7kg対象年齢: 3〜5歳
3-5 years.

⚠警告:このキックバイクの使用は、怪我または死に至る恐れがある危険を伴います。カーブや階段、急な坂道、プール、自動車が通る場所では、このキックバイクを決して使用しないでください。これにより、重傷や死に至る事故が発生する恐れがあります。大人の監督のもと、平坦かつ安全な場所でご使用ください。

乗車の安全性

このキックバイクは、ハンドルを操作し、バランスを取り、停止するスキルと強調能力をお持ちのお子様向けの乗用玩具です。このキックバイクは、三輪車と同様に、ハンドルバーを使用して操作しますが、車輪の数は2つであるため、より自転車に似ています。ただし、このキックバイクには自転車に装備されているブレーキがありません。お子様は、地面に足をつくことによって、キックバイクの速度をコントロールします。従って、キックバイクが歩行速度よりも速く走る可能性がある、坂道や丘などの場所では、このキックバイクを決して使用しないでください。

お子様の発達段階ならびに安全な玩具としてのこのキックバイクの適正を適切に判断して下さるよう保護者の方にお願いします。以下に、特に重要な注意事項を記します。

- 毎回ご使用前に、必ずキックバイクを点検してください。ホイール、ハンドルバー、シートが適切に装着されていることを確認してください。
- キックバイクを使用する際、必ず保護具を着用してください。保護具には、標準規格を満たしている自転車用ヘルメット、シューズ、グローブ、その他の安全パッドが含まれます。
- 自動車が通る場所や夜間にはこのキックバイクを決して使用しないでください。
- 地面に足をつけることによって簡単にコントロールできる範囲以上の速度で走行しないでください。
- お子様がこのキックバイクを使用する前に取扱説明書をお読みください。

ホイールの装着



図 1:
パーツ



図 2:
フォークにアクスルを取り付けます。



図 3:
穴のタブを使ってアクスルにワッシャーを取り付けます。



図 4:
アクスルにナットを取り付けます。



図 5:
40.0-45.0 Nmのトルクで締め付けます。

ハンドルバーの装着



図 1:
パーツ



図 2:
バイク用グリースを塗布します



図 3:
フレームにはめ込みます。必ず挿入最低ラインがシートの装着内に入るようにしてください。



図 4:
調整します。



図 5:
最大8Nmのトルクで締め付けます。

シートの装着



図 1:
パーツ



図 2:
バイク用グリースを塗布します。



図 3:
フレームにはめ込みます。必ず挿入最低ラインがフレーム内に入るようにしてください。



図 4:
調整します。



図 5:
最大8Nmのトルクで締め付けます。

서비스 정보

2013 TREK KICKSTER 어셈블리 및 사용

다음 지침은 Trek Kickster의 고유한 어셈블리 요구사항과 안전한 사용법을 설명합니다.

이러한 지침은 기본 공구와 기계식 절차에 익숙한 사용자를 위해 작성되었습니다. 추가 지원이 필요한 경우 정비용 매뉴얼을 참조하거나 Trek 고객 서비스에 문의하십시오.

사용 제한

이 킥 바이크는 아이들에게 킥 바이크를 조종하고, 균형을 잡으며, 정지할 수 있는 기술과 조정 능력을 제공할 목적으로 제작된 주행용 장난감입니다.

체중 제한은 22,7 kg(50lbs)입니다. 권장 연령은 3-5세입니다.

⚠경고: 이 킥 바이크에는 부상 또는 사망으로 이어질 수 있는 사용 관련 위험이 내재되어 있습니다. 커브, 계단, 가파른 경사지, 수영장 또는 자동차가 이용하는 장소에서는 이 킥 바이크를 타지 마십시오. 그렇지 않을 경우 사고가 발생해 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 어른의 감독 하에 평평하고 안전한 곳에서 타십시오.

주행 안전

이 킥 바이크는 아이들에게 킥 바이크를 조종하고, 균형을 잡으며, 정지할 수 있는 기술과 조정 능력을 제공할 목적으로 제작된 주행용 장난감입니다. 이 킥 바이크는 세발자전거처럼 핸들바를 사용해 조종하지만 자전거와 더 유사한 두발자전거입니다. 그러나 이 킥 바이크에는 자전거의 브레이크가 없으므로, 아동이 발을 지면에 대서 킥 바이크의 속도를 제어해야 합니다. 따라서 이 킥 바이크는 경사지 또는 언덕 등 킥 바이크가 보행 속도보다 더 빨라질 수 있는 장소에서 타면 안 됩니다.

부모는 자녀의 발달 단계와 자녀가 이 킥 바이크를 타고 안전하게 놀기에 적합한지를 가장 잘 판단할 수 있습니다. 이와 관련해 특별히 중요한 몇 가지 지침이 있습니다.

- 타기 전에 항상 킥 바이크를 점검하십시오. 휠, 핸들바 및 시트가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 킥 바이크를 탈 때에는 항상 보호 장비를 착용하십시오. 본 장비에는 승인된 자전거 헬멧, 신발, 장갑 및 기타 패딩이 포함되어 있습니다.
- 차량이 많은 곳에서, 또는 야간에 이 킥 바이크를 타지 마십시오.
- 발을 지면에 대서 손쉽게 제어할 수 있는 속도보다 더 빠른 속도로 주행하지 마십시오.
- 자녀가 이 킥 바이크를 타기 전에 사용자 매뉴얼을 읽으십시오.

휠 설치



그림 1:
부품을 준비합니다.



그림 2:
포크에 액슬을 장착합니다.



그림 3:
구멍에 탭을 끼운 상태에서
액슬에 와셔를 장착합니다.



그림 4:
액슬에 너트를 끼웁니다.



그림 5:
40.0-45.0Nm.로 조입니다.

핸들바 설치



그림 1:
부품을 준비합니다.



그림 2:
자전거 그리스를 바릅니다.



그림 3:
프레임에 끼웁니다. 최소
삽입선이 프레임 안으로
들어가야 합니다.



그림 4:
정렬합니다.



그림 5:
최대 8Nm로 조입니다.

시트 설치



그림 1:
부품을 준비합니다.



그림 2:
자전거 그리스를 바릅니다.



그림 3:
프레임에 끼웁니다. 최소 삽입선이 프레임 안으로 들어가야 합니다.



그림 4:
정렬합니다.



그림 5:
최대 8Nm로 조입니다.

Información de Servicio

USO Y ENSAMBLE TREK KICKSTER 2019

Estas instrucciones explican los requerimientos únicos de ensamble de una Trek Kickster y de su uso de manera segura.

Estas instrucciones están escritas para una persona que esté familiarizada con las herramientas y procedimientos mecánicos básicos. Si necesita asistencia, consulte un manual mecánico o contacte a Servicio al Cliente de Trek.

Límites de uso

Este patinete es un juguete para montar destinado para niños con la habilidad y coordinación para conducir, balancear y para detener este patinete.

Límite de peso de 50 lbs. (22.7 kg). Edad sugerida: 3-5 años.

⚠ ADVERTENCIA: Este patinete tiene riesgos inherentes asociados con su uso que podrían ocasionar heridas o la muerte. Nunca monte este patinete cerca de los bordes de la banqueta, de escaleras, pendientes empinadas, albercas o lugares cerca del tráfico de automóviles. El hacerlo podría resultar en un accidente que derive en la muerte o heridas serias. Úselo en lugares planos, seguros y bajo la supervisión de un adulto.

Seguridad al Pasear

Este patinete es un juguete para montar destinado para niños con la habilidad y coordinación para conducir, balancear y para detener este patinete. Este patinete usa un manubrio para conducirla similar a un triciclo, pero es de dos ruedas, más similar a una bicicleta común. Sin embargo, este patinete no tiene los frenos de una bicicleta. El niño controla la velocidad del patinete al colocar sus pies sobre el suelo. Por lo tanto, el patinete nunca debe ser usado en lugares tales como pendientes o colinas que permitan que éste se mueva a velocidades mayores a las de caminata.

Como padre, usted es el mejor juez de la etapa de desarrollo de su hijo y de saber si este patinete es apropiado y seguro para jugar. Estos son algunos puntos importantes especiales:

- Revise el patinete antes de cada uso. Asegúrese que las llantas, manubrio y asiento estén correctamente montados.
- Siempre utilice equipo de protección cuando se utilice este patinete. Este equipo de protección incluye un casco aprobado para bicicleta, calzado, guantes y otro equipo acolchonado.
- Nunca use este patinete en el tráfico o de noche.
- Nunca la use a velocidades mayores a las que se la controle fácilmente al poner los pies sobre el suelo.
- Lea el manual del usuario antes de que su niño use este patinete.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS



FIGURA 1:
Partes.



FIGURA 2:
Eje en la horquilla.



FIGURA 3:
La rondana va en el eje con la cejilla en el agujero.



FIGURA 4:
La tuerca va al eje.



FIGURA 5:
Apriete a 40.0-45.0 Nm.

INSTALACIÓN DEL MANUBRIO



FIGURA 1:
Partes.



FIGURA 2:
Aplique grasa para bicicleta.



FIGURA 3:
Inserte en el cuadro.
La línea de inserción mínima debe estar dentro del cuadro.



FIGURA 4:
Alinear.



FIGURA 5:
Apriete a 8Nm max.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO



FIGURA 1:
Partes.



FIGURA 2:
Aplique grasa para bicicleta.



FIGURA 3:
Inserte en el cuadro. La línea de inserción mínima debe estar dentro del cuadro.



FIGURA 4:
Alinear.



FIGURA 5:
Apriete a 8Nm max.

Informações de assistência técnica

MONTAGEM E USO DA TREK KICKSTER 2019

Estas instruções explicam os requisitos de montagem específicos da Trek Kickster e seu uso seguro.

- Elas foram escritas para alguém relativamente familiarizado com ferramentas e procedimentos mecânicos básicos. Se precisar de ajuda adicional, consulte um manual de mecânica ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Trek.

Limites de uso

Esta kick bike é um brinquedo destinado a crianças com habilidade e coordenação para guiar, equilibrar e parar a kick bike.

Limite de peso: 22,7 kg (50 lb.). Faixa etária sugerida: 3-5 anos.

⚠ ALERTA: Esta kick bike apresenta os riscos inerentes associados ao seu uso, que podem levar a ferimentos e até mesmo morte. Esta kick bike nunca deve ser usada perto de meios-fios, escadas, subidas/descidas íngremes ou locais onde circulem automóveis. Fazer isso pode causar acidentes, que pode resultar em ferimentos sérios e morte. A criança deve andar na kick bike em uma área plana e segura, sob supervisão de um adulto.

Uso seguro

Esta kick bike é um brinquedo destinado a crianças com habilidade e coordenação para guiar, equilibrar e parar a kick bike. Esta kick bike possui um guidão semelhante ao de um triciclo. Porém, tendo duas rodas, é mais parecida com uma bicicleta padrão. Por outro lado, ela não possui os freios de uma bicicleta. A criança controla a velocidade da kick bike colocando os pés no chão. Assim, esta kick bike nunca deve ser usada em um local inclinado, tal como ladeira ou rampa, que permita que ela se movimente mais rapidamente do que uma velocidade de caminhada.

Como pai/mãe, você é o melhor juiz do estado de desenvolvimento do seu filho e se ele pode brincar com segurança com esta kick bike. Os pontos a seguir são especialmente importantes:

- Inspecione a kick bike antes de cada vez que ela for usada. Assegure-se de que as rodas, guidão e selim estejam fixados corretamente.
- Seu filho deve sempre usar equipamentos de segurança quando andar na kick bike. Tais equipamentos incluem um capacete de ciclista aprovado, calçados, luvas, joelheiras/cotoveleiras e outros equipamentos de proteção.
- Seu filho nunca deve andar na kick bike no tráfego ou à noite.
- Ele nunca deve andar na kick bike em uma velocidade mais alta do que aquela que permita controlar a kick bike facilmente, colocando-se o pé no chão.
- Leia o manual do usuário antes que seu filho ande nesta kick bike.

INSTALAÇÃO DAS RODAS



FIGURA 1:
Peças.



FIGURA 2:
Eixo no garfo.



FIGURA 3:
Arruela no eixo com aba no orifício.



FIGURA 4:
Porca no eixo.



FIGURA 5:
Aperte até 40,0-45,0 Nm.

INSTALAÇÃO DO GUIDÃO



FIGURA 1:
Peças.



FIGURA 2:
Aplique graxa para bicicletas.



FIGURA 3:
Encaixe no quadro. A linha de inserção mínima precisa ficar dentro do quadro.



FIGURA 4:
Alinhe.



FIGURA 5:
Aperte até 8Nm max.

INSTALAÇÃO DO SELIM



FIGURA 1:
Peças.



FIGURA 2:
Aplique graxa para bicicletas.



FIGURA 3:
Encaixe no quadro. A linha de inserção mínima precisa ficar dentro do quadro.



FIGURA 4:
Alinhe.



FIGURA 5:
Aperte até 8Nm max.

Информация по обслуживанию

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОСАМОКАТА 2019 TREK KICKSTER

Эта инструкция объясняет требования к сборке Trek Kickster и его безопасному использованию

Эта инструкция написана для людей, знакомых с основными инструментами и механическими работами. Если вы нуждаетесь в дополнительной помощи, обратитесь к руководству механика или в службу поддержки покупателей Trek.

Ограничения в использовании

Этот велосамокат предназначен для катания детей с координацией и умением управлять рулем, держать равновесие и останавливать самокат.

Максимальный вес 23 кг Рекомендуемый возраст: 3-5 лет

⚠ ВНИМАНИЕ! Этот велосамокат может представлять опасность при его использовании, которая может привести к травме или смерти. Никогда не позволяйте кататься на этом самокате вблизи бордюров, ступенек, крутых косогоров, плавательных бассейнов или в местах с автомобильным движением. Несоблюдение этого правила может привести к смерти или тяжелой травме. Катайтесь на ровных безопасных участках под присмотром взрослых.

Безопасность при катании

Этот велосамокат предназначен для катания детей с координацией и умением управлять рулем, держать равновесие и останавливать самокат. Этот велосамокат имеет руль, похожий на руль трехколесного велосипеда, но имеет два колеса, так что больше похож на двухколесный велосипед. Однако на велосамокате нет тормозов, как на велосипеде. Ребенок контролирует скорость самоката, ставя ноги на землю. Поэтому на этом велосамокате категорически запрещается кататься на косогорах или горках, которые позволили бы разогнаться до скорости, большей, чем у пешехода.

Как родитель вы можете лучше всего оценить уровень развития ребенка и пригодность этого велосамоката для его безопасного катания. Ниже приведены наиболее важные правила:

- Проверяйте велосамокат перед каждой поездкой. Убедитесь, что колеса, руль и сиденье правильно закреплены.
- Всегда надевайте защитное снаряжение при катании на велосамокате. Это снаряжение включает соответствующие велошлем, обувь, перчатки и другие защитные средства.
- Никогда не катайтесь на велосамокате в местах с дорожным движением или ночью.
- Никогда не катайтесь со скоростью выше той, что можно легко контролировать, ставя ногу на землю.
- Прочитайте руководство пользователя перед тем, как ваш ребенок начнет кататься на этом велосамокате.

УСТАНОВКА КОЛЕС



РИСУНОК 1:
Детали.



РИСУНОК 2:
Ось в вилке.



РИСУНОК 3:
Шайба на оси с выступом в отверстии.



РИСУНОК 4:
Гайка на оси.



РИСУНОК 5:
Затяните до
40-50 Н м.

УСТАНОВКА РУЛЯ



РИСУНОК 1:
Детали.



РИСУНОК 2:
Нанесите велосипедную смазку.



РИСУНОК 3:
Вставьте в раму Линия минимальной вставки должна быть внутри рамы.



РИСУНОК 4:
Выровняйте



РИСУНОК 5:
Затяните до 8 Нм макс.



РИСУНОК 1:
Детали.



РИСУНОК 2:
Нанесите велосипедную смазку.



РИСУНОК 3:
Вставьте в раму Линия минимальной вставки должна быть внутри рамы.



РИСУНОК 4:
Выровняйте



РИСУНОК 5:
Затяните до 8 Нм макс.

服务信息

2013 TREK KICKSTER 组装和使用

这些说明规定了 Trek Kickster 及其安全使用的独特装配要求。

这些说明是为熟悉基本工具和机械程序者编写的。如需进一步协助，请查阅技工手册或联系 Trek 客户服务。

限制使用

此滑板自行车是供具有滑板自行车转向、平衡和停车技能及协调能力的儿童使用的骑行玩具。

重量限制为 50 磅（22.7 公斤）。建议年龄：3-5 岁。

⚠警告：此滑板自行车的使用有其内在危险，可能导致受伤或死亡。切勿在路缘、楼梯、陡坡、游泳池或汽车车道附近骑此滑板自行车。这样可能引发事故，导致死亡或严重伤害。请在成人看护下于平坦、安全的区域骑行。

骑行安全

此滑板自行车是供具有滑板自行车转向、平衡和停车技能及协调能力的儿童使用的骑行玩具。此滑板自行车使用类似三轮车的手把进行转向操作，但只有两个车轮，因此更像自行车。但是，此滑板自行车没有自行车的刹车。儿童通过放在地上的脚来控制速度。因此，切勿在可使此滑板自行车的速度超过步行速度的地点骑行，如斜坡或山坡等。

作为家长，您最能判断孩子的发育阶段及此滑板自行车是否适合孩子安全地玩耍。请特别注意以下事项：

- 每次骑行前检查滑板自行车。确定车轮、手把和车座已正确安装。
- 骑行滑板自行车时始终穿戴保护装置。这些装置包括核准的自行车头盔、骑行鞋、手套和其他衬垫。
- 切勿在车流中或在夜间骑此滑板自行车。
- 切勿使骑行速度高于将脚放在地面上时可轻松控制的速度。
- 请在您的孩子骑此滑板自行车前阅读车主手册。

车轮安装



图 1:
零件。



图 2:
将轴穿入前叉。



图 3:
将垫圈放至轴上，凸耳插入孔中。



图 4:
将螺母放至轴上。



图 5:
紧固至 40.0-45.0 Nm。

手把安装



图 1:
零件。



图 2:
涂敷自行车润滑油脂。



图 3:
插入车架。最低插入线必须位于车架内。



图 4:
对准。



图 5:
紧固至 最多 8Nm

车座安装。



图 1:
零件。



图 2:
涂敷自行车润滑油脂。



图 3:
插入车架。最低插入线必须位于车架内。



图 4:
对准。



图 5:
紧固至 最多 8Nm

EN

LIMITED LIFETIME WARRANTY
Your bicycle is covered by a Limited Lifetime Warranty. Visit our website at www.trekbikes.com for details.

A version of this manual can be found on the CD as a PDF. If you do not have access to a computer and wish to acquire a printed manual, please send a request to the address that appears in the lower part of this page.

es-ES

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Su bicicleta esta cubierta por una garantía limitada de por vida. Visite nuestro sitio web en www.trekbikes.com para obtener información detallada.

En el CD, encontrará una versión de este manual en formato PDF. Si no tiene acceso a un ordenador y desea adquirir un manual impreso, envíe una solicitud a la dirección que aparece en la parte inferior de esta página.

FR

GARANTIE A VIE LIMITEE
Votre vélo est couvert par une garantie à vie limitée. Pour en connaître les détails, rendez-vous sur www.trekbikes.com.

Ce manuel est disponible en version électronique au format PDF sur le CD. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur et que vous souhaitez acquérir la version imprimée du manuel, veuillez envoyer votre demande à l'adresse indiquée en bas de cette page.

DE

EINGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE
Ihr Fahrrad ist durch eine eingeschränkte lebenslange Garantie abgedeckt. Einzelheiten finden Sie auf unserer Website unter www.trekbikes.com.

Eine Version dieses Handbuchs ist auf der CD als PDF-Datei zu finden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem Computer haben und eine Druckversion des Handbuchs erhalten möchten, fordern Sie diese bitte unter der unten auf dieser Seite stehenden Adresse an.

JA

限定付生涯保証
お使いのバイクには限定付生涯保証が付いています。詳細については、弊社Webサイト www.trekbikes.com をご覧ください。

このマニュアルのPDF版がCDの中に収められています。コンピューターを利用できないため印刷版のマニュアルが必要な方は、このページの下の方に記載されている住所にお申し込みください。

KO

제한 수명 보증
구매한 자전거는 제한 수명 보증의 적용을 받습니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트(www.trekbikes.com)를 참조하십시오.

본 매뉴얼 버전은 CD에 PDF 형식으로 저장되어 있습니다. 사용할 수 있는 컴퓨터가 없거나 인쇄된 매뉴얼을 희망하시는 경우, 본 페이지 아래에 나와 있는 주소로 요청해 주시기 바랍니다.

es-MX

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Su bicicleta está cubierta por una Garantía Limitada de por Vida. Visite nuestro sitio web en www.trekbikes.com para más detalles.

Puede encontrar una versión de este manual en el CD en formato PDF. Si no tiene acceso a una computadora y desea adquirir un manual impreso, sírvase de enviar una solicitud a la dirección que aparece en la parte inferior de esta página.

pt-BR

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA
Sua bicicleta é coberta por uma garantia vitalícia limitada. Para detalhes, acesse nosso site na web, www.trekbikes.com.

Uma versão deste manual está disponível em CD e em PDF. Se não tiver acesso a um computador e desejar adquirir um manual impresso, envie uma solicitação para o endereço exibido na parte inferior desta página.

RU

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ
На ваш велосипед распространяется гарантия, предоставляемая на весь срок службы. Подробности смотрите на нашем сайте на www.trekbikes.com.

Вариант этого руководства в формате PDF имеется на компакт-диске. Если вы не имеете доступа к компьютеру и хотите приобрести отпечатанное руководство, направьте заявку по адресу, указанному внизу страницы.

zh-CN

有限终身保修
您的自行车享有限终身保修。如需详细信息，请访问我们的网站：www.trekbikes.com。

本手册的 PDF 版本载于 CD。若您无法访问计算机或希望获取该手册的打印版本，请按本页下方所示地址发送索取请求。

CUSTOMER SERVICE
920.478.4678
WWW.TREKBIKES.COM
801 W MADISON STREET, WATERLOO, WISCONSIN 53594 USA

Part No. 596023-2
© 2019 Trek Bicycle Corporation