

BRAUN

Silk·épil® Xpressive

7681



Type 5375

Modèle 5375

Modelo 5375

www.braun.com/register



English	6
Français	15
Español	24

Thank you for purchasing a Braun product. Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you are completely satisfied with your new Silk-épil.

If you have any questions, please call:

US residents 1-800-BRAUN-11

1-800-272-8611


Canadian residents 1-800-387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun. Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfaite de votre nouveau Silk-épil.


Si vous avez des questions, veuillez appeler
Braun Canada : 1-800-387-6657


Gracias por haber comprado un producto Braun. Nuestros productos son elaborados para satisfacer los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que Ud. quede completamente satisfecha con su nueva Silk-épil.

Si Ud. tiene alguna duda, por favor, en México, llame al: 01-800-508-5800 (toll free).



A





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



When disconnected, the hand-held part of this appliance may be cleaned under water.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Use only in dry condition.
2. Do not submerge in water.
3. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not use while bathing or in a shower.
5. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
6. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
7. Unplug this appliance before cleaning.
8. This appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it.
9. Do not use an extension cord with this appliance.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the power supply has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this appliance with a damaged or broken foil, as serious skin injuries may occur.
8. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to «off», then remove plug from outlet.
9. When plugging to an electrical outlet outside the USA, use a plug adapter to match the outlet's pin configuration.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy using your Braun Silk-épil Xpressive.

Please read the use instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.

Braun Silk-épil Xpressive has been designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. Its proven epilation system removes hair at the root, leaving your skin smooth for weeks. As the hair that re-grows is fine and soft, there will be no more stubble.

The epilation head features a unique arrangement of 40 tweezers and SoftLift® tips for unprecedented efficiency. Thanks to its pivoting feature, it ideally adapts to the body contours, for better short hair removal and thoroughness. The massage system (1a) stimulates the skin before and soothes it after the hair is pulled out to significantly reduce the pain sensation. The epilation head comes with additional caps:

- The Efficiency cap (1b) for fast epilation ensures maximum skin contact, always taking care of the optimum usage position thanks to its pivoting feature.
- The beginner cap (1c) (also for sensitive skin) reduces the epilation area so that less hair is removed per stroke. This gives you a gentle start in epilation.

The underarm cap (8) has been designed for usage in delicate body areas such as under the arms and in the bikini zone.

The precision head (9) provides utmost precision and control in removing unwanted hair from face and other sensitive areas. Its unique narrow and elevated tip allows for better visibility of the area to be epilated.

The shaver head (10) is specially designed for a fast and close shave of underarms and bikini line/zone.

Important

- For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.
- This appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.
-  This appliance is suitable for cleaning under running tap water.
Warning: Detach the appliance from the power supply before cleaning any of the heads with water.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children.
- When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as to prevent blockage or damage to the appliance.
- Never use the epilation head (2) without cap (1).

General information on epilation

All methods of hair removal at the root can lead to in-growing hair and irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair. This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin. Using the pre-epilation wipes can help to prevent irritation.

If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician. In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silk-épil.

In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimise the risk of infection.

If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician:

- eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent hair follicles) and varicose veins,
- around moles,
- reduced immunity of the skin, e.g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease, haemophilia, candida or immune deficiency.

Some useful tips

If you have not used an epilator before, or if you have not epilated for a longer period of time, it may take a short time for your skin to adapt to epilation. The discomfort experienced in the beginning will decrease considerably with repeated use as the skin adapts to the process.

Epilation is easier and more comfortable when the hair is at the optimum length of 2–5 mm (0.08 – 0.2 in.). If hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter, re-growing hairs after 1 or 2 weeks.

When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that

any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisture cream after epilation.

Fine hair which re-grows might not grow up to the skin surface. The regular use of massage sponges (e.g. after showering) or exfoliation peelings helps to prevent in-growing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.

Description

- 1a Massage system
- 1b Efficiency cap
- 1c Beginner cap
- 2 Epilation head
- 3 «smartlight»
- 4 Switch with lock keys (4a)
- 5a Charging light
- 5b Low charge light
- 6 Release button
- 7 Special cord set
- 8 Underarm cap
- 9 Precision head
- 10 Shaver head attachment with OptiTrim comb

Charging

- Before use, charge the appliance. For best performance, we recommend that you always use a fully charged appliance. Using the special cord set, connect the appliance to an electrical outlet with the motor switched off. Charging time is approximately 1 hour.
- The green charging light (5a) flashes to show that the epilator is being charged. When the battery is fully charged, the charging light shines permanently. Once fully charged, use the appliance without cord.
- When the red low-charge light (5b) comes on, connect the appliance to an electrical outlet via the special cord set to recharge.

As a safety feature, it may happen that in a low-charge mode, the appliance turns off. Then both charging lights flash (green/red). In this case, simply turn back the switch to «0» and recharge the appliance as required.

- A full charge provides up to 40 minutes of cordless operation time. Maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.
- The best environmental temperature for charging is between 5 °C and 35 °C.

Preparing for use

- In order to best prepare your skin for epilating, use the Silk-épil pre-epilation wipes included. Carefully wipe over the area to be epilated and wait approximately 30 seconds before you start epilating. The wipes leave your skin feeling cool and fresh.
- Your skin must be dry and free from grease or cream.
- Before use, always make sure that epilating head is clean.
- Always make sure that the epilating head (2) is provided with a cap (1).
- To change caps, press their lateral ribs and pull off.
- To change heads, press the release button (6).

A How to epilate

1 Turning on

- Press one of the lock keys and turn the switch clockwise to setting 2 (optimum setting). For reduced speed, choose setting 1 (soft setting).
- The «smartlight» comes on instantly and shines as long as the appliance is switched on. It reproduces an almost daylight condition, thus revealing even

the finest hair and giving you a better control for improved epilating efficiency.

2 How to guide the appliance

- Always stretch your skin when epilating.
- Always make sure that the epilating area between the massaging rollers is in contact with your skin.
- The pivoting caps automatically adapt to the contour of your skin.
- Guide the appliance in a slow, continuous movement without pressure against the hair growth, in the direction of the switch. As hair can grow in different directions, it may also be helpful to guide the appliance in different directions to achieve optimum results. The pulsating movement of the massaging rollers stimulate and relax the skin for a gentler epilating.
- If you are used to the sensation of epilating and prefer a faster way of removing hair, attach the Efficiency cap (1b) replacing the massage system (1a).

3 Leg epilating

Epilate your legs from the lower leg in an upward direction. When epilating behind the knee, keep the leg stretched out straight.

4 Underarm and bikini line epilating

For this specific application, the underarm cap (8) has been developed. Placed on the epilating head (2), it perfectly follows the contours of these areas, providing a gentle and thorough epilating.

Please be aware that especially at the beginning, these areas are particularly sensitive to pain. With repeated usage the pain sensation will diminish. For more comfort, ensure that the hair is at the optimum length of 2-5 mm. Before epilating, thoroughly clean the respective area to remove residues (like

deodorant). Then carefully dab dry with a towel. When epilating the underarm, keep your arm raised up so that the skin is stretched and guide the appliance in different directions. As skin may be more sensitive directly after epilation, avoid using irritating substances such as deodorants with alcohol.

5 Facial epilation

With the precision head (9) attached, your Silk-épil is perfectly suited for conveniently removing any unwanted hair from the face or other sensitive areas.

Prior to epilation, we recommend cleaning the skin with alcohol to promote good hygiene.

When epilating the face, stretch the skin with one hand and slowly guide the epilator with your other hand the direction of the switch.

Cleaning the epilation head

Before cleaning, unplug the appliance. Regular cleaning ensures better performance.

Brush cleaning:

- 6 Remove the cap and brush it out.
- 7 Thoroughly clean the tweezers from the rear side of the epilator head with the brush dipped into alcohol. While doing so, turn the tweezer element manually. This cleaning method ensures best hygienic conditions for the epilation head.

Cleaning under running water:

- 8 Remove the cap. Hold the appliance with the epilation head under running water. Then press the release button (6) to remove the epilation head. Thoroughly shake both, the epilation head and the appliance to make sure that remaining water can drip out. Leave both parts to dry. Before reattaching, make sure that they are completely dry.

B Using the shaver head attachment

- a OptiTrim comb
- b Shaver foil
- c Trimmer
- d Release buttons
- e Trim/shave selector
- f Cutter block
- g Shaver head base

Shaving

- Put on the shaver head attachment (10) by clicking it in.
- Pressing one of the lock keys, turn the switch clockwise to setting 2.
- Make sure the trim/shave selector is in the «shave» position.
- For best results, always make sure that both, the shaver foil (b) and the trimmer (c) are in contact with the skin (A). Keeping your skin stretched (B), slowly move the appliance against the direction of hair growth. The trimmer first raises all long hairs and cuts them off. Then the flexible foil follows to smooth away any stubble.
- When shaving or trimming in sensitive areas, make sure that you always keep your skin stretched to avoid injuries.

Contour trimming

For trimming precise line and contours, lock the long hair trimmer by sliding the trim/shave selector (e) to the position «trim» (C1).

Pre-cutting hair for epilation

If you choose to pre-cut your hair to the ideal length for epilation, place the OptiTrim comb (a) onto the shaver head. Slide the trim/shave selector to the «trim» position. Hold the appliance with the OptiTrim comb lying flat on the skin. Guide it with the comb tips against the hair growth as shown in illustration (C2).

N.B. As hair does not always grow in the same direction, also guide the appliance slightly diagonally or in different directions in order to achieve best results.

Cleaning the shaver head

After each use, unplug the appliance.

Brush cleaning

- Press the release buttons (d) to remove the shaver head (D1). Tap the bottom of the shaver head gently on a flat surface (not on the foil).
- Brush out the cutter block and the inside of the shaver head. However, do not clean the shaver foil with the brush as this may damage the foil.

Cleaning with water

Press the release buttons (d) to remove the shaver head. Rinse the shaver head and the cutter block separately under running water (D2). Leave the cutter block and the foil frame to dry separately before reattaching them.

Keeping your shaver head attachment in top shape

- The shaving parts need to be lubricated regularly every 3 months (E). If you clean the shaver head under running water, please lubricate it after every cleaning.
- Apply some light machine oil or vaseline to the shaver foil and the metal parts of the long hair trimmer. Then remove the shaver head and also apply a tiny amount of vaseline as shown in picture section (E).
- The shaver foil and the cutter block are precision parts that wear out with time. To maintain optimum shaving performance, replace your foil and cutter block when you notice a reduced shaving performance.
- Do not shave with a damaged foil or cord.

How to replace the shaving parts

Shaver foil: Press the release buttons to remove the shaver head. To remove the shaver foil, press the foil frame (F). To mount a new one, insert it from inside the shaver head.

Cutter block: To remove the cutter block, press and turn it 90° (G1), then take it off. To put on a new cutter block, press it onto the cutter block holder and turn 90° (G2).

Replacements parts (shaver foil, cutter block) can be obtained from your retailer or Braun Customer Service Center.

For electric specifications, please see printing on the special cord set. The special cord set automatically adapts to any worldwide AC voltage.

Environmental notice

This appliance contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Center or at appropriate collection sites.



Subject to change without notice.

FOR USA ONLY

Braun Silk-épil Xpressive 7681

1 year limited warranty

Braun warrants this product to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase.

If the shaver exhibits such a defect, Braun will, at its option, either repair or replace it for the consumer without charge.

Please call 1-800-Braun 11 (800-272-8611) to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance.

ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 1 YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL BRAUN INC. BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

FOR CANADA ONLY

Braun Silk-épil Xpressive 7681

Guarantee for all Braun Hair Removers

In the event a Braun Silk-épil fails to function within 1 year from date of purchase, because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada, will, at its option, either repair or replace the unit without additional charge to the consumer.

This guarantee does not cover any product, which has been damaged by dropping, tampering, wrong current, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse.

Exclusion of Warranties: The foregoing warranty is the sole warranty offered by Braun Canada hereby disclaims any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose. In no event will Braun Canada be responsible for consequential damages resulting from the use of this product.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.



Une fois l'appareil débranché, la pièce à main peut être nettoyée à l'eau.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique :

1. Utiliser uniquement en milieu sec.
2. Ne pas immerger dans l'eau.
3. Ne pas toucher l'appareil s'il est entré en contact avec de l'eau.
Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
5. Ne pas placer ni ranger ni recharger l'appareil à un endroit d'où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni aucun autre liquide.
6. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.
7. Débrancher l'appareil avant le nettoyage.
8. Cet appareil comprend un cordon spécial muni d'un dispositif de sécurité intégré assurant une alimentation très basse tension. Par conséquent, il faut éviter d'échanger ou de manipuler les pièces.
9. Ne pas utiliser une rallonge pour cet appareil.

RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. Exercer une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes handicapées, ou près de ceux-ci.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas employer d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, est tombé, a été endommagé ou mis en contact avec de l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service après-vente pour inspection et réparation.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes.
5. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni insérer d'objets dans les orifices.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'on administre de l'oxygène.
7. Ne pas utiliser un appareil dont la grille est endommagée ou brisée; cela pourrait entraîner des blessures graves au visage.
8. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher sur la prise de courant. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à « off » (arrêt), puis retirer la fiche de la prise.
9. Pour brancher sur une prise de courant à l'extérieur des É.-U., utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Nos produits sont conçus pour répondre à des normes de qualité, de fonctionnalité et de fabrication supérieures. Nous souhaitons que votre expérience de rasage avec votre épilateur Braun Silk-épil Xpressive soit des plus agréables.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de vous servir de votre épilateur et conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement au besoin.

L'épilateur Braun Silk-épil Xpressive est conçu pour enlever les poils indésirables d'une manière aussi efficace, douce et facile que possible. Son système d'épilation éprouvé délodge les poils à partir de la racine pour laisser votre peau douce pendant des semaines. La repousse est fine et douce, ce qui vous évite d'avoir des poils courts et rudes sur la peau.

La tête d'épilation se compose d'un système exclusif constitué de 40 pincettes et de petits embouts SoftLift^{MD} pour offrir une efficacité inégalée jusqu'à maintenant. Elle pivote pour mieux s'adapter aux courbes du corps et raser de près les poils courts à la surface. Le système de massage (1a) stimule la peau avant l'élimination des poils, mais aussi après pour réduire considérablement la sensation de douleur. La tête d'épilation est vendue avec les deux accessoires supplémentaires suivants :

- L'accessoire efficace (1b), qui épouse au maximum les courbes de votre corps pour une épilation rapide et complète grâce à sa position pivotante;
- L'accessoire pour débutantes (1c) (et pour peau sensible), qui réduit la zone d'épilation pour éliminer moins de poils à chaque passage et permettre ainsi à la débutante de s'habituer progressivement à l'épilateur.

L'accessoire pour les aisselles (8) est conçu pour éliminer les poils dans les zones sensibles comme les aisselles et la ligne du maillot.

La tête de précision (9) élimine avec une extrême précision les poils indésirables sur le visage et les parties sensibles. Son embout étroit et surélevé unique vous permet de mieux voir la zone à épiler.

La tête de rasoir (10) est spécialement conçue pour assurer une épilation rapide et précise des aisselles et de la ligne du maillot.

Important

- Pour des raisons d'hygiène, ne prêtez pas votre appareil à quelqu'un d'autre.
- L'épilateur est vendu avec un cordon spécial muni d'un bloc d'alimentation de sûreté intégré à très basse tension; évitez de manipuler ou d'enlever l'un ou l'autre de ces éléments, car vous risquez de subir un choc électrique.
-  Cet appareil peut être lavé sous l'eau du robinet.
Avertissement : Déconnectez l'appareil du bloc d'alimentation avant de nettoyer la tête sous l'eau du robinet.
- Les enfants et les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ne devraient pas utiliser cet appareil, sauf s'ils sont placés sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. En général, nous recommandons de tenir cet appareil hors de la portée des enfants.
- Lorsqu'il fonctionne, l'appareil ne doit pas entrer en contact avec les cheveux, les sourcils, un ruban, etc. afin d'éviter les risques de blessures et pour ne pas endommager l'appareil.
- N'utilisez jamais la tête d'épilation (2) sans accessoire (1).

Renseignements généraux sur l'épilation

Toutes les méthodes d'élimination des poils à partir de la racine risquent d'entraîner la repousse de poils sous la peau et de causer de l'irritation (démangeaisons, inconfort ou rougeur, par exemple), selon l'état de la peau et des poils. Cette réaction est normale, et elle devrait disparaître rapidement. Cependant, elle peut être assez importante les premières fois que vous vous épiliez ou si vous avez une peau sensible. Les lingettes pré-épilation peuvent vous aider à prévenir l'irritation.

Si, après 36 heures, la peau est toujours irritée, nous vous conseillons de consulter votre médecin. En général, les réactions de la peau et les sensations de douleur s'atténuent considérablement au fil des épilations avec Silk-épil.

Dans certains cas, l'inflammation peut être causée par l'intrusion de bactéries dans la peau (lorsque vous faites glisser l'appareil sur la peau, par exemple). Pour réduire au minimum les risques d'infection, nettoyez minutieusement la tête d'épilation avant chaque utilisation.

Si vous avez le moindre doute quant à l'utilisation de cet appareil, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il est important de consulter son médecin avant une épilation dans les cas suivants :

- eczéma, blessures, inflammations cutanées (follicules purulents) et varices;
- grains de beauté; immunité affaiblie de la peau (diabète, grossesse ou maladie de Raynaud, par exemple);
- hémophilie, Candida ou déficience immunitaire.

Quelques conseils utiles

Si vous n'avez jamais utilisé un épilateur ou si vous n'en avez pas utilisé un depuis

longtemps, il est possible que votre peau prenne un peu de temps à s'adapter à l'épilation. L'inconfort que vous ressentirez au début diminuera considérablement au fil des épilations.

L'épilation est plus douce et plus facile si les poils ont atteint une longueur optimale de 2 à 5 mm (de 0,08 à 0,2 po). Si les poils sont plus longs, nous vous recommandons de les raser et d'attendre une ou deux semaines, le temps qu'ils aient repoussé, avant de les épiler.

Lorsque vous vous épiliez pour la première fois, nous vous recommandons de le faire le soir pour permettre aux rougeurs éventuelles de disparaître pendant la nuit. Pour apaiser la peau, nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation.

Les poils fins de repousse risquent de se retrouver sous la peau. En utilisant régulièrement un gant de massage (après la douche, par exemple) ou en faisant des exfoliations, vous aiderez à prévenir les poils incarnés car en frottant délicatement la peau, vous enlevez la couche cutanée supérieure et permettez ainsi aux poils fins de traverser la peau plus facilement.

Description

- 1a Système de massage
- 1b Accessoire efficacité
- 1c Accessoire pour débutantes
- 2 Tête d'épilation
- 3 Élément «smartlight»
- 4 Interrupteur avec touches de verrouillage (4a)
- 5a Indicateur lumineux de charge
- 5b Indicateur lumineux de faible charge
- 6 Bouton d'éjection
- 7 Cordon spécial
- 8 Accessoire pour aisselles

- 9 Tête de précision
- 10 Tête de rasoir avec accessoire OptiTrim

Charge

- Chargez l'appareil avant de l'utiliser. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil une fois entièrement chargé.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant à l'aide du cordon spécial, en veillant à mettre le moteur hors fonction. Durée de la charge : 1 heure.
- L'indicateur de charge (5a) est de couleur verte. Il clignote pour indiquer que la pile est en train de se charger. Lorsque la pile est chargée, l'indicateur cesse de clignoter et il reste allumé en feu fixe. Vous pouvez alors utiliser l'appareil sans cordon.
- L'indicateur de charge faible (5b) est de couleur rouge. Lorsqu'il s'allume, branchez l'appareil sur une prise de courant à l'aide du cordon spécial pour le recharger.

À titre de mesure de sûreté, il se peut que l'appareil s'éteigne pendant le mode de charge faible. Alors, les deux indicateurs de charge (vert/rouge) clignotent. Dans ce cas, il s'agit tout simplement de remettre l'interrupteur à « 0 » et de charger l'appareil au besoin.

- Lorsque l'appareil est chargé à sa capacité maximale, il peut fonctionner sans fil pendant 40 minutes. La capacité maximale de la pile sera atteinte après plusieurs cycles « charge-décharge » seulement.
- La température ambiante idéale pour la charge se situe entre 5 et 35 °C.

Préparation à l'épilation

- Pour préparer votre peau le mieux possible à l'épilation, utilisez les lingettes pré-épilation Silk-épil fournies avec l'appareil. Essayez minutieusement la zone à épiler et attendez environ 30 secondes avant de

commencer l'épilation. Les lingettes laissent une sensation de fraîcheur et de propreté sur la peau.

- Votre peau doit être sèche et exempte de toutes traces de produits gras ou de crème.
- Avant de commencer, assurez-vous que la tête d'épilation est bien propre.
- Assurez-vous que la tête d'épilation (2) est pourvue d'un accessoire (1).
- Pour changer l'accessoire, appuyez sur les rainures latérales et tirez vers le haut.
- Pour changer la tête, appuyez sur le bouton d'éjection (6).

A Méthode d'épilation

1 Mise en fonction de l'appareil

- Appuyez sur l'une des touches de verrouillage et tournez l'interrupteur dans le sens horaire jusqu'à la position 2 (épilation optimale). Pour réduire la vitesse de fonctionnement, placez l'interrupteur à la position 1 (épilation en douceur).
- L'élément «smartlight» s'allume et reste allumé tant que l'appareil est en fonction. Il produit une lumière simulant celle du jour pour rendre visibles même les poils les plus fins et vous permettre une meilleure maîtrise pour une efficacité améliorée.

2 Manipulation de l'appareil

- Étirez votre peau pendant que vous vous épilez.
- Assurez-vous que les rouleaux de massage sont toujours en contact avec la peau.
- L'accessoire pivotant s'adapte automatiquement aux courbes de la peau.
- Déplacez l'appareil dans un mouvement lent et continu, sans exercer de pression, dans le sens opposé à la

repousse des poils et de manière que l'interrupteur se trouve orienté vers l'avant. Comme les poils peuvent pousser dans différentes directions, il peut être utile de déplacer l'appareil dans différentes directions pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Les rouleaux de massage exercent des pulsations qui stimulent et apaisent la peau pour permettre une épilation plus en douceur.

- Si vous êtes habituée de vous épiler et que vous souhaitez employer une méthode plus rapide, utilisez l'accessoire efficacité (1b) à la place du système de massage (1a).

3 **Épilation des jambes**

Pour épiler les jambes, commencez par le bas et remontez. Pour épiler l'arrière des genoux, maintenez les jambes bien tendues.

4 **Épilation des aisselles et la ligne du maillot**

L'accessoire pour les aisselles (8) a été conçu précisément pour l'épilation de ces parties du corps. Une fois placé sur la tête d'épilation (2), il s'adapte parfaitement aux courbes pour permettre une épilation douce et complète.

Au début, ces zones sont particulièrement sensibles à la douleur. La sensation de douleur diminuera au fil des épilations. Pour réduire l'inconfort, assurez-vous que les poils ont une longueur optimale de 2 à 5 mm (de 0,08 à 0,2 po).

Avant de procéder à l'épilation, nettoyez minutieusement les zones visées pour éliminer tout résidu éventuel (de déodorant, par exemple), puis séchez-les en les tamponnant avec une serviette. Pour épiler les aisselles, maintenez le bras relevé de sorte que la peau soit tendue et déplacez l'appareil dans différentes directions.

Comme la peau peut être plus sensible immédiatement après l'épilation, évitez d'utiliser des substances irritantes comme des déodorants contenant de l'alcool.

5 **Épilation du visage**

Lorsqu'il est muni de la tête de précision (9), le Silk-épil permet d'éliminer facilement les poils indésirables du visage et des autres zones sensibles. Avant de commencer, nous vous recommandons de nettoyer votre peau avec une lotion contenant de l'alcool afin de procéder dans de bonnes conditions d'hygiène. Lorsque vous vous épiliez le visage, tendez votre peau avec une main et déplacez lentement l'épilateur avec l'autre main de manière que l'interrupteur se trouve orienté vers l'avant.

Nettoyage de la tête d'épilation

Après usage, débranchez l'appareil. Pour que votre appareil fonctionne de façon optimale, vous devez le nettoyer régulièrement.

Nettoyage à la brosse

- 6 Retirez l'accessoire et nettoyez-le avec une brosse.
- 7 Trempez la brosse dans de l'alcool et nettoyez minutieusement les pincettes en commençant par l'arrière de la tête d'épilation et en faisant tourner celle-ci avec l'autre main. Cette méthode vous offre les meilleures conditions d'hygiène possibles.

Nettoyage à l'eau courante

- 8 Retirez l'accessoire. Maintenez l'appareil avec sa tête d'épilation sous l'eau du robinet, puis appuyez sur le bouton d'éjection (6) pour enlever la tête d'épilation. Secouez vigoureusement l'appareil et la tête d'épilation pour les débarrasser de

l'eau résiduelle. Laissez sécher les deux éléments et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les assembler de nouveau.

B Tête de rasoir

- a Accessoire OptiTrim
- b Grille de rasoir
- c Coupe-pois
- d Boutons d'éjection
- e Sélecteur couper-raser (« trim »/« shave »)
- f Bloc-couteaux
- g Base de la tête de rasoir

Rasoir

- Insérez par encliquetage la tête de rasoir (10) (assurez-vous que le coupe-pois se trouve orienté vers l'avant).
- Appuyez sur l'une des touches de verrouillage et tournez l'interrupteur en sens horaire pour le mettre à la position 2.
- Assurez-vous que le sélecteur couper-raser (e) se trouve à la position « shave ».
- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, assurez-vous que la grille (b) et le coupe-pois (c) sont toujours en contact avec la peau (A). Étirez la peau (B) et faites glisser lentement l'appareil dans le sens opposé à la repousse des poils. Le coupe-pois soulève les poils plus longs pour les couper, alors que la grille souple passe derrière pour éliminer complètement les petits poils courts et rigides qui restent.
- Lorsque vous vous rasez ou que vous coupez les poils dans une zone sensible, assurez-vous de maintenir la peau bien étirée pour éviter de vous blesser.

Coupe-pois

Pour effectuer une coupe de précision, verrouillez le coupe-pois en faisant glisser le sélecteur « couper-raser » (e) à la position « trim » (C1).

Coupe des poils avant l'épilation

Pour obtenir la longueur de poils idéale pour l'épilation, installez l'accessoire OptiTrim (a) sur la tête de rasoir, et faites glisser le sélecteur (e) à la position « trim ».

Maintenez l'appareil muni de l'accessoire OptiTrim en vous assurant que la surface du peigne est bien à plat sur la peau. Déplacez l'appareil en vous assurant que la pointe du peigne se trouve orientée dans le sens opposé à la repousse des poils, comme le montre l'illustration (C2).

Nota : Les poils ne poussent pas toujours dans le même sens. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, déplacez l'appareil légèrement en diagonale ou dans différentes directions.

Nettoyage de la tête de rasoir

Après usage, débranchez l'appareil.

Nettoyage à la brosse

- Appuyez sur les boutons d'éjection (d) pour enlever la tête de rasoir (D1). Tapez délicatement la base contre une surface plane (pas sur la grille).
- Brossez l'extérieur du bloc-couteaux ainsi que l'intérieur de la tête de rasoir. Ne nettoyez pas la grille avec la brosse car vous pourriez l'abîmer.

Nettoyage à l'eau courante

Appuyez sur les boutons d'éjection (d) pour enlever la tête de rasoir. Rincez séparément la tête de rasoir et le bloc-couteaux sous l'eau du robinet (D2). Laissez sécher séparément le bloc-couteaux et la grille avant de les assembler de nouveau.

Entretien de la tête de rasoir

- Vous devez lubrifier les éléments constitutifs de la tête de rasoir tous les trois mois (E). Si vous lavez la tête de rasoir à l'eau courante, il est important de la lubrifier après chaque lavage.

- Appliquez de l'huile lubrifiante ou de la vaseline sur la grille et les éléments métalliques du coupe-pois. Retirez la tête de rasoir et appliquez une toute petite quantité de vaseline, conformément aux indications de l'illustration (E).
- La grille de rasoir et le bloc-couteaux sont des éléments de précision qui s'useront avec le temps. Pour maintenir l'appareil dans un état de fonctionnement optimal, remplacez la grille et le bloc-couteaux lorsque vous constatez qu'ils sont moins efficaces.
- N'utilisez pas l'appareil si la grille ou le cordon sont endommagés.

Remplacement des éléments constitutifs du rasoir :

Grille : Appuyez sur les boutons d'éjection pour enlever la tête de rasoir. Appuyez sur la base de la grille (F) pour enlever la grille. Installer la nouvelle grille en l'insérant dans la tête de rasoir.

Bloc-couteaux : Appuyez sur le bloc-couteaux et faites-le tourner selon un angle de 90 degrés (G1) pour le déloger. Pour installer le nouveau bloc-couteaux, poussez-le sur le support et faites-le tourner selon un angle de 90 degrés (G2).

Vous pouvez vous procurer les éléments de rechange (grille et bloc-couteaux) chez un détaillant ou dans l'un des centres du service à la clientèle de Braun.

Les caractéristiques électriques de l'appareil sont imprimées sur le cordon spécial. Ce cordon spécial s'adapte automatiquement à la tension secteur partout dans le monde.

Protection de l'environnement

Ce produit contient des piles rechargeables. Afin de protéger l'environnement, évitez de le jeter avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile. Remettez-le à un centre de service de Braun ou déposez-le dans un site de récupération approprié.



Peut être modifié sans préavis.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Braun Silk-épil Xpressive 7681

Garantie pour tous les épilateurs Braun

Advenant un défaut de fonctionnement d'un épilateur Silk-épil de Braun survenant au cours de la période d'un an suivant la date de l'achat, en raison d'un vice de matière ou de fabrication, et pourvu que le consommateur retourne l'appareil à un centre de service après-vente agréé, Braun Canada se réserve le choix de le réparer ou de le remplacer, sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur.

La présente garantie ne couvre aucun produit endommagé par une chute, une modification, l'utilisation d'un courant inadéquat, un entretien ou des tentatives d'entretien par des centres de service après-vente non agréés, ou usage impropre ou abusif.

Exclusion de garantie : La présente garantie est la seule garantie offerte par Braun Canada. Par la présente, Braun Canada rejette toute garantie implicite à l'égard de la qualité marchande ou de l'aptitude à des fins particulières. En aucun cas Braun ne sera tenue responsable des dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.



Si está desconectada, el aparato se puede lavar bajo el agua.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Use solamente en condiciones secas.
2. No sumerja en agua.
3. Si el aparato cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
4. No use el aparato durante el baño o la ducha.
5. No coloque, almacene ni ponga a recargar el aparato en donde pueda caerse a la bañera o el lavamanos. No lo coloque ni lo deje caer al agua ni a otros líquidos.
6. Salvo cuando lo esté recargando, siempre desenchufe el aparato del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.
7. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
8. Este aparato está equipado con un cable de alimentación especial que tiene integrado un adaptador de seguridad de voltaje extra bajo. No cambie ni manipule ninguna de sus piezas.
9. No use extensiones eléctricas con este aparato.

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. El uso de este aparato por parte de niños o inválidos, en ellos o cerca de ellos, debe supervisarse cuidadosamente.
2. Use este aparato solamente para los propósitos que se describen en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. Nunca use este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado, o si el adaptador de voltaje ha caído al agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. Nunca deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto en las aberturas.
6. No lo use al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. No use este aparato si las láminas rasuradoras están dañadas o rotas, pues podría causar lesiones graves en la piel.
8. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego al tomacorriente. Para desconectar, apague todos los controles («off»), y luego desenchufe del tomacorriente.
9. Si enchufa el aparato a un tomacorriente fuera de los Estados Unidos, use un adaptador que se acople a la configuración de pines del tomacorriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Nuestros productos se manufacturan para cumplir con las normas más altas de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute plenamente su Braun Silk-épil Xpressive.

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este aparato y guárdelas para futuras consultas.

Braun Silk-épil Xpressive se diseñó para depilar los vellos indeseables de la manera más eficaz, delicada y fácil que fuese posible. Su sistema de epilación comprobado elimina los vellos desde la raíz, dejando la piel suave y tersa durante semanas. Los vellos que vuelven a salir son finos y suaves, no gruesos ni ásperos.

El cabezal de «epilación» se caracteriza por su exclusiva configuración de 40 pinzas y puntas SoftLift® que actúan con una eficacia sin precedentes. La tapa basculante se adapta de forma ideal a los contornos corporales, logrando una mejor depilación de los vellos cortos y un acabado más uniforme. El sistema de masaje (1a) estimula la piel antes de la depilación y la alivia después de que el vello es depilado, reduciendo considerablemente la sensación de dolor. El cabezal de epilación viene con dos tapas adicionales:

- La tapa de eficiencia (1b), para una epilación rápida, asegura el máximo contacto con la piel y, gracias a su función basculante, facilita la posición óptima de uso en todo momento.
- La tapa para principiantes (1c) (también para piel sensible) reduce el área de epilación para depilar menos vellos con cada pasada, ayudando a las principiantes a familiarizarse de manera delicada con el proceso de epilación.

La tapa para las axilas (8) se diseñó para usarse en zonas delicadas del cuerpo, tales como las axilas y la zona de bikini.

El cabezal de precisión (9) brinda insuperable precisión y control para la depilación de vellos indeseables del rostro y otras áreas sensibles. Su exclusiva punta angosta y elevada permite una mejor visibilidad del área que se epilará.

El cabezal rasurador (10) se diseñó especialmente para una rasurada rápida y al ras de las axilas y la zona de bikini.

Importante

- Por razones de higiene, no comparta este aparato con otras personas.
- Este aparato está equipado con un cable de alimentación especial que tiene integrado un adaptador de seguridad de voltaje extra bajo. No cambie ni manipule ninguna de sus piezas para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
-  Este aparato puede lavarse con agua del grifo.
Advertencia: Desconecte el aparato del enchufe antes de lavar cualquiera de los cabezales.
- Ni los niños ni las personas cuyas capacidades físicas o mentales sean limitadas deben usar este aparato, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad. En general, recomendamos mantener este aparato fuera del alcance de los niños.
- Para evitar cualquier peligro de lesión e impedir que el aparato se bloquee o se dañe, el aparato encendido nunca debe tocar el cabello, las pestañas, moños, etc.
- Nunca use el cabezal de epilación (2) sin la tapa (1).

Información general sobre la epilación

Todos los métodos de depilación de vellos

desde la raíz pueden causar vellos encarnados e irritación (comezón, molestias y enrojecimiento de la piel), dependiendo de las condiciones de la piel y el vello.

Esta es una reacción normal y debería desaparecer rápidamente, pero podría exacerbarse las primeras veces que se depilan los vellos desde la raíz o si la persona tiene piel sensible. El uso de las toallitas pre-epilatorias puede ayudar a prevenir la irritación.

Si la piel sigue irritada después de 36 horas, le recomendamos que consulte a su médico. En general, la reacción de la piel y la sensación de dolor tienden a disminuir considerablemente con el uso continuo de Silk-épil.

En algunos casos podría ocurrir inflamación por bacterias que penetran la piel (por ejemplo, al deslizar el aparato sobre esta). Para minimizar el riesgo de contraer una infección, limpie minuciosamente el cabezal de epilación antes de cada uso.

Si tiene alguna duda acerca del uso de este aparato, consulte a su médico. En los siguientes casos, este aparato solo debe usarse después de consultar al médico:

- eczema, heridas, reacciones de la piel inflamada tales como foliculitis (folicúlos capilares purulentos) y várices,
- alrededor de lunares,
- inmunidad reducida de la piel, por ejemplo, diabetes mellitus, durante el embarazo, enfermedad de Raynaud, hemofilia, candidiasis o inmunodeficiencia.

Algunos consejos útiles

Si nunca antes ha usado un epilador o si no se ha epilado durante mucho tiempo, su piel podría necesitar un breve período para adaptarse a la epilación. A medida que la piel

se adapta al proceso, la incomodidad que se siente al principio disminuye considerablemente con el uso continuo.

La epilación es más fácil y cómoda cuando el vello tiene el largo óptimo de 2 a 5 mm (0.08 a 0.2 in). Si los vellos están más largos, recomendamos que los rasure primero y que los epile en 1 ó 2 semanas cuando vuelvan a salir y estén más cortos.

Al epilarse por primera vez, es aconsejable hacerlo de noche para que cualquier posible enrojecimiento pueda desaparecer durante la noche. Para relajar la piel recomendamos aplicar una crema humectante después de la epilación.

Puede que el vello fino que vuelva a salir no alcance la superficie de la piel. El uso regular de esponjas de masaje (por ejemplo, después de la ducha) y los tratamientos de exfoliación ayudan a evitar los vellos encarnados pues la suave acción de frotación elimina la capa superior de la piel y le permite al vello fino llegar hasta la superficie.

Descripción

- 1a Sistema de masaje
- 1b Tapa de eficiencia
- 1c Tapa para principiantes
- 2 Cabezal de epilación
- 3 Luz inteligente («smartlight»)
- 4 Interruptor con botones de bloqueo (4a)
- 5a Luz indicadora de recarga
- 5b Luz indicadora de carga baja
- 6 Botón para liberar el cabezal
- 7 Cable de alimentación especial
- 8 Tapa para axilas
- 9 Cabezal de precisión
- 10 Cabezal rasurador con peine OptiTrim

Cómo recargar el aparato

- Antes de usar, recargue el aparato. Para un funcionamiento óptimo, le recomendamos usar siempre el aparato con la batería completamente cargada.
Recargue el aparato apagado conectando el cable de alimentación especial a un tomacorriente. El tiempo de recarga es de 1 hora aproximadamente.
- La luz verde del indicador de carga (5a) parpadeará para indicar que el aparato se está cargando. Cuando la batería esté completamente recargada, la luz indicadora de carga permanecerá encendida continuamente y el aparato podrá usarse sin el cable.
- Cuando la luz roja del indicador de carga baja (5b) se encienda, recargue el aparato conectando el cable de alimentación especial a un tomacorriente.

Como medida de seguridad, es posible que el aparato se apague por sí solo cuando la carga de la batería sea baja. En ese momento, ambas luces indicadoras (verde y roja) parpadearán. Si esto sucede, gire el interruptor al «0» y recargue el aparato.

- Con la batería completamente cargada se pueden obtener hasta 40 minutos de operación sin usar el cable de alimentación. La capacidad máxima de la batería se alcanzará solo después de varios ciclos de carga y descarga.
- La temperatura ambiental ideal para la recarga es de 5 a 35 °C.

Preparación para el uso

- Para que la piel esté bien preparada para la epilación, use las toallitas pre-epilatorias Silk-épil que se adjuntan. Frote suavemente el área que se epilará y espere unos 30 segundos antes de empezar.

Las toallitas dejan una sensación fría y refrescante en la piel.

- La piel debe estar seca, sin grasas ni cremas.
- Antes de usar, asegúrese de que el cabezal de epilación esté limpio.
- Asegúrese siempre de que el cabezal de epilación (2) venga con una tapa (1).
- Para cambiar las tapas, presione las marcas laterales y jale.
- Para cambiar los cabezales, presione el botón que los libera (6).

A Cómo epilar

1 Encendido

- Oprima uno de los botones de bloqueo y gire el interruptor hacia la derecha hasta el nivel 2 (nivel óptimo). Si desea menor velocidad, elija el nivel 1 (nivel suave).
- La luz inteligente se encenderá al instante y permanecerá así mientras el aparato esté encendido. Esta luz alumina casi como la luz del día, revelando hasta los vellos más finos y ofreciendo un mejor control y una «epilación» más eficiente.

2 Cómo guiar el aparato

- Siempre estire la piel al epilar.
- Asegúrese de que la parte «epiladora» del aparato, localizada entre los rodillos de masaje, esté siempre en contacto con la piel.
- Las tapas basculantes se adaptan automáticamente al contorno de la piel.
- Guíe el aparato con movimientos lentos y continuos, sin aplicar presión, en dirección contraria al crecimiento del vello, hacia donde apunta el interruptor. Dado que los vellos pueden crecer en distintas direcciones, podría ser útil que guíe el aparato en varias direcciones para obtener resultados óptimos.

El movimiento pulsátil de los rodillos de masaje estimula y relaja la piel brindando una epilación más suave.

- Si está acostumbrada a la sensación de la epilación y prefiere depilar los vellos más rápidamente, sustituya el sistema de masaje (1a) por la tapa de eficiencia (1b).

3 Epilación de las piernas

Epile las piernas de abajo hacia arriba. Al epilar detrás de la rodilla, mantenga la pierna estirada.

4 Epilación de las axilas y la zona de bikini

La tapa para axilas (8) se desarrolló específicamente para esta aplicación. Cuando se coloca sobre la tapa de epilación (2), sigue perfectamente los contornos de estas áreas y brinda una epilación suave y minuciosa. Tenga presente que estas zonas son particularmente sensibles al dolor, especialmente al principio, pero esta sensación disminuye con el uso continuo. Para mayor comodidad, la longitud óptima de los vellos debe ser de 2 a 5 mm. Antes de epilar, limpie cuidadosamente la zona respectiva para eliminar cualquier residuo (como el desodorante) y seque suavemente con una toalla, sin frotar. Al epilar las axilas, mantenga el brazo levantado para que la piel se estire y guíe el aparato en distintas direcciones. Como la piel puede quedar más sensible inmediatamente después de la epilación, no use sustancias irritantes como desodorantes con alcohol.

5 Epilación facial

Cuando se le coloca el cabezal de precisión (9), el Silk-épil es idóneo para depilar cómodamente cualquier vello indeseable de la cara y otras zonas sensibles.

Antes de epilar, recomendamos que limpie la piel con alcohol para fomentar la buena higiene.

Al epilar la cara, estire la piel con una mano y con la otra guíe lentamente el epilador hacia donde apunta el interruptor.

Limpieza del cabezal de epilación

Desenchufe el aparato después de cada uso. La limpieza regular asegura un mejor rendimiento.

Limpieza con la escobilla

- 6 Quite la tapa y límpiela con la escobilla.
- 7 Limpie las pinzas minuciosamente por la parte de atrás del cabezal de epilación usando la escobilla remojada en alcohol. Al hacerlo, gire el mecanismo de las pinzas manualmente. Este método de limpieza asegura las mejores condiciones de higiene para el cabezal de «epilación».

Limpieza con agua del grifo

- 8 Quite la tapa. Sostenga el aparato de modo que el cabezal de epilación quede bajo el chorro de agua del grifo. Oprima el botón (6) para liberar el cabezal de epilación. Sacuda ambas partes (el cabezal y el aparato) con fuerza para asegurar que toda el agua se escurra. Deje que ambas partes se sequen al aire. Antes de volver a armar el aparato, asegúrese de que estén completamente secas.

B Cómo usar el cabezal rasurador

- a Peine OptiTrim
- b Lámina rasuradora
- c Recortador
- d Botones para liberar el cabezal
- e Selector de recorte o rasurada
- f Bloque de cuchillas
- g Base del cabezal rasurador

Cómo rasurar

- Coloque el cabezal rasurador (10) presionándolo hasta oír un clic (el recortador debe quedar al frente).
- Oprima uno de los botones de bloqueo y gire el interruptor hacia la derecha hasta el nivel 2.
- Asegúrese de que el selector de recorte o rasurada esté en la posición de rasurar («shave»).
- Para obtener resultados óptimos, asegúrese de que tanto la lámina rasuradora (b) como el recortador (c) estén en contacto con la piel (A). Con la piel estirada (B), guíe el aparato lentamente en dirección contraria al crecimiento del vello. El recortador actúa primero levantando los vellos largos y recortándolos, y luego la lámina flexible rasura los vellos cortos.
- Al rasurar o recortar las zonas sensibles, asegúrese de mantener la piel estirada para evitar lesiones.

Recorte de contornos

Para recortar líneas definidas y contornos usando solamente el recortador, deslice el selector de recorte o rasurada (e) a la posición de recorte («trim») (C1).

Corte de los vellos previo a la epilación

Si desea cortar los vellos previamente para que tengan la longitud ideal para epilar, coloque el peine OptiTrim (a) sobre el cabezal rasurador y deslice el selector de recorte o rasurada a la posición de recorte («trim»). Sostenga el aparato de modo que el peine OptiTrim se aplane sobre la piel. Guíe los dientes del peine en dirección contraria al crecimiento de los vellos, como se muestra en la figura (C2).

Es importante señalar que como los vellos no siempre crecen en la misma dirección, el aparato debe guiarse un poco hacia la diagonal o en direcciones distintas para obtener resultados óptimos.

Limpieza del cabezal rasurador

Desenchufe el aparato después de cada uso.

Limpieza con la escobilla

- Oprima los botones (d) para liberar el cabezal rasurador (D1) y golpee suavemente la parte inferior contra una superficie plana (pero no contra la lámina rasuradora).
- Limpie el bloque de cuchillas y la parte interna del cabezal rasurador con la escobilla. Sin embargo, no limpie la lámina rasuradora con la escobilla pues podría dañarla.

Limpieza con agua del grifo

Oprima los botones (d) para liberar el cabezal rasurador. Enjuague el cabezal rasurador y el bloque de cuchillas por separado bajo el chorro de agua del grifo (D2). Deje que ambas partes se sequen al aire por separado antes de volver a armar el aparato.

Cómo mantener el cabezal rasurador en estado óptimo

- Las piezas que rasuran deben lubricarse cada 3 meses (E). Si acostumbra lavar el cabezal rasurador bajo el chorro de agua del grifo, lubríquelo después de cada lavada.
- Aplique un poco de vaselina o aceite liviano para máquinas a la lámina rasuradora y a las partes metálicas del recortador. Luego quite el cabezal rasurador y aplique apenas un poquito de vaselina, como se muestra en las ilustraciones de la figura (E).
- La lámina rasuradora y el bloque de cuchillas son piezas de precisión que se gastan con el tiempo. Para mantener el rendimiento óptimo de la rasurada, cambie la lámina rasuradora y el bloque de cuchillas cuando note que el rendimiento ha disminuido.
- No se rasure si la lámina rasuradora o el cable están dañados.

Cómo cambiar las piezas rasuradoras

Lámina rasuradora: Oprima los botones para liberar el cabezal rasurador. Para quitar la lámina rasuradora, presione el marco de la lámina (F). Para montar una lámina nueva, insértela por la parte interna del cabezal rasurador.

Bloque de cuchillas: Para quitar el bloque de cuchillas, oprímalo, gírelo 90 grados (G1) y jálelo. Para poner un nuevo bloque de cuchillas, colóquelo sobre el sostén, oprima y gire 90 grados (G2).

Los repuestos (lámina rasuradora, bloque de cuchillas) pueden conseguirse en su tienda detallista o en un Centro de Servicio a Clientes de Braun.

Para ver las especificaciones eléctricas, refiérase al impreso en el cable de alimentación especial. El cable de alimentación especial se adapta automáticamente a cualquier voltaje de corriente alterna en el mundo.

Aviso acerca del medio ambiente

Este producto contiene baterías recargables. Con el fin de proteger el medio ambiente, le rogamos no desechar este producto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto se puede desechar en un Centro de Servicio Braun o en lugares de recolección adecuados.



Características eléctricas

Potencia nominal: 7 W

Tensión de alimentación:

100–240 V ~ / 50–60 Hz

(se adapta automáticamente)

Voltaje de salida del adaptador: 12 V

Voltaje de la depiladora: 4,5 V

Sujeto a cambios sin previo aviso

SÓLO PARA MEXICO

Braun Silk-épil Xpressive 7681

1 año de garantía limitada

La compañía Procter & Gamble Manufactura, S. de R.L. de C.V. consciente de lo que significa para el usuario un servicio post-venta, brinda a este aparato una garantía por 1 año, a partir de la fecha señalada en el comprobante de compra original, entendiéndose por ésta, la misma en que el consumidor recibió el producto. Dentro del plazo de garantía subsanaremos cualquier defecto de fabricación o mano de obra, bien sea reparando, cambiando algunas piezas o sustituyendo el aparato, según sea el desperfecto de éste. Las piezas o aparatos que hayan sido sustituidos serán de nuestra propiedad.

La garantía perderá validez en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo anexo.
- b) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Para poder hacer efectiva esta garantía así como para obtener partes consumibles, accesorios y refacciones, o bien acudir a los centros de servicio autorizados, le sugerimos comunicarse sin costo al 01-800-508-58-00.

Importado y/o distribuido por:

Procter & Gamble México,

S. de R.L. de C.V.

Loma Florida #32, Col. Lomas de Vista Hermosa,

Del. Cuajimalpa,

05100 México, D.F.