


Setup Guide Guía de instalación Guia de instalação



EPSON® SureColor® S-Series

Control Panel
Panel de control
Painel de controle




Contents

Unpacking and Assembling the Printer	2
Assembling the Stand	5
Installing the Printer	7
Installing the Take-in Reel System	11
Installing the Take-up Reel System	14
Adjusting the Media System	17
Adjusting the Take-in Reel	17
Adjusting the Take-up Reel	21
Marking the Media Loading Position	25
Choosing a Color Mode (S50670 and S70670 only)	27
Installing Ink Cartridges	27
Installing Software	30
Connecting to Your System	30
Updating Your Printer Firmware	30
Checking the Current Firmware Version	31
Updating the Firmware	31
Configuring the Printer for Your Network	32

Unpacking and Assembling the Printer

Note: Unless otherwise indicated, the illustrations in this manual show the S30670, but the instructions apply to all three models.

Before beginning assembly, make sure you have sufficient space to set up and use the printer. The following illustration shows the minimum space required for using the printer:



When choosing a place for the printer, leave adequate room for easy access and ventilation. Avoid locations subject to direct sunlight, excessive heat, humidity, or dust. Be sure the printer is placed on a flat, stable location that can support the following weight for each printer:


- S30670 - 483 lb (219 kg)
- S50670 - 524 lb (238 kg)
- S70670 - 504 lb (229 kg)

WARNING: Six people are required to unpack and install the printer.

You need an even larger floor space to assemble the printer and stand, so be sure to prepare a large, clear area before unpacking them. Also make sure you save the box and packaging in case you need to ship the printer later.


The following items should be included with your printer:

Printer and Stand Assembly (S30670):




4 | Unpacking and Assembling the Printer


Printer and Stand Assembly (S50670 and S70670):



Media System Assembly:




Maintenance Kit:




Assembling the Stand

1. Unpack the stand and make sure you have all of these items.




2. Slide the larger horizontal strut into both of the legs as shown.




6 | Assembling the Stand


3. Use the long end of the hex wrench to tighten the pre-placed screws on each side of the horizontal strut.



4. Attach the smaller horizontal strut by placing two B screws (four total) in the back of the right and left legs as shown.




5. Attach the waste ink tank brackets as shown and secure using four B screws.




Installing the Printer

You need six people to install the printer; four people to carry it and two people to position it on the stand. Use the carry bars that come with the printer to lift and move the printer.




8 | Installing the Printer


1. From the front of the printer, insert the carry bars into both sides with the locking bolts toward the ground as shown. Once they are inserted, rotate the bars counterclockwise 180° to lock them into place. This keeps the printer from sliding when lifted.




Caution: Before installing the printer, make sure the stand is fixed in place. To fix the stand, rotate the feet to the right, until they're firmly placed on the ground and lock the casters.





2. Lift the printer onto the stand. Line up the marks on the bottom of the printer with the arrows on the top of the stand legs before setting the printer down and removing the carry bars.




3. Attach the printer to the stand using three A screws and washers.



4. Feed the waste ink tube through the hole in the frame and secure in place. Make sure to pull the waste ink tube down far enough so that the attached zip ties rest under the bottom bracket clip as shown.




5. Remove the lid from the waste ink tank and install the tank into the brackets. Make sure the waste ink tube is inserted in the opening.




Note: Keep the lid for the waste ink tank. The tank must be sealed properly for disposal.

Installing the Take-in Reel System


You need the following parts to assemble and attach the take-in reel system:




Caution: The take-in reel system is heavy and requires two people to install. To avoid damaging the take-in reel, lift it by holding the two bars on the bottom as shown.




1. Attach the brackets to the back side of the printer with two C screws on each side as shown.




2. Lower the take-in reel onto the brackets you just installed and use size C screws to hold it in place.




Note: Only temporarily tighten the screws in the brackets on the left side until you've finished adjusting the media system as described on page 17.



3. Run the communication cable that is attached to the printer through the cable supports as shown.




4. Lift the port cover as shown and connect the communication cable. Be sure to run the cable through the cable supports after connecting it.




Note: Remove the roll core and move the left roll holder to the right to make accessing the port cover easier.

5. Make sure the cable is fully seated in the port and close the port cover when finished.




- For the S50670/S70670, attach the media alignment label to the front bar, aligning the left end with the left end of the guide label on the bar.




Installing the Take-up Reel System


You need the following parts to assemble and attach the take-up reel system:





- Attach the brackets to the front of the printer as shown.




Note: The take-up reel system is heavy (47.4 lb/ 21.5 kg), so you need two people to carry it. To avoid damaging the take-up reel, lift it by holding the two bars on the bottom as shown.




2. Lower the take-up reel system onto the brackets you just installed and use size C screws to temporarily hold it in place.




Note: Only temporarily tighten the screws in the bracket on the right side until you've finished adjusting the media system as described on page 17.



3. Connect the communication cord that is attached to the take-up reel system by running it through the horizontal struts to the back of the printer. Place the cable in the cable supports and plug it in, making sure to tighten the screws on the plug to secure it in place.



4. Connect the power cords to the printer and use the cable supports to restrain the cords as shown.




5. Plug the printer into outlets that are easily accessible. Note that two outlets are required, for a total of 20 amps. It is recommended that the outlets be powered by a dedicated 30-amp circuit.

Adjusting the Media System


After completing printer assembly, use the included roll core and adjustment paper to perform parallel adjustment of the take-in and take-up reel. This ensures that the media will be fed straight and helps reduce printing errors. The operation requires two people to perform any necessary adjustments in tandem from the front and the back of the printer. Make sure the printer is leveled and on a level surface.

Adjusting the Take-in Reel


1. Open the front cover of the printer and remove the tape from the inside.




2. Push the media loading lever back as shown.



3. Align the left side of the roll holder with the left side of the opening of the printer as shown, then tighten the roll holder fixing screw to secure it in place.




4. Slide the included roll core into the loop at the end of the adjustment paper.




5. Load the roll core with the adjustment paper into the roll holder:


- Place the core on the left roll holder.
- Move the right roll holder over to hold the roll core in place, then turn the roll holder screw on the right to lock it into place.
- Turn the crank until part A is hidden as shown below.




6. Slide the adjustment paper to the right side of the roll core and feed it into the printer.




7. From the front of the printer, pull the adjustment paper taut over the platen, align a ruler with the side closest to you (front) of the white line and mark the adjustment paper with a pen.




8. From the back of the printer, pull out the adjustment paper, move it to the left end of the roll core and insert it into the printer. Be sure to pull it taut with the same amount of force as before.




9. From the front of the printer, pull the adjustment paper taut over the platen, and check the position of the line you drew in step 7. If the line you drew is not aligned with the white line, go to step 10. If the lines are aligned, go to step 11.



10. From the front of the printer, have one person compare the line you drew in step 7 to the white line on the platen. To make adjustments, have another person at the back of the printer turn the silver adjustment screw. Turn the screw counterclockwise to move the drawn line back, and turn it clockwise to move the drawn line forward. The line will move approximately 1 mm with each turn of the screw. Continue to turn the silver adjustment screw until the drawn line reaches the front of the white line as shown.




11. Fully tighten all four of the screws on the left bracket to secure it in place.



12. Remove the roll core and adjustment paper.


Adjusting the Take-up Reel

1. Align the inside edge of the right roll holder with the outside edge of the after heater as shown, then tighten the roll holder fixing screw to secure it in place.




2. Load the roll core with the adjustment paper into the roll holder:


- Place the core on the right roll holder.
- Move the left roll holder over to hold the roll core in place.
- Press the roll holder until part A is hidden as shown below, then turn the roll holder screw on the left to lock it into place.




3. Slide the adjustment paper to the left side of the roll core and feed it into the printer. Pull the adjustment paper taut over the platen, align a ruler with the front side (closest to you) of the white line and mark the adjustment paper with a pen.



4. Pull out the adjustment paper, move it to the left end of the roll core and insert it into the printer. Be sure to pull it taut with the same amount of force as before.




5. Check the positions of the white line on the platen and the line you drew in step 3 while the adjustment paper is taut. If the line you drew is not aligned with the white line as shown, go to step 6. If the lines are aligned, go to step 7.




6. From the front of the printer, have one person compare the line you drew in step 3 to the white line on the platen. To make adjustments, have another person at the back of the printer turn the adjustment screw. Turn the screw clockwise to move the drawn line back, and turn it counterclockwise to move the drawn line forward. The line will move approximately 1 mm with each turn of the screw.


Continue to turn the adjustment screw until the drawn line reaches the front of the white line as shown.



7. Fully tighten all four of the screws on the right bracket to secure it in place.




8. Loosen the roll holder screw and remove the roll core with the adjustment paper when finished.




Marking the Media Loading Position

Before loading the media, you need to mark the loading position on the printer using the procedure below. This procedure helps ensure that your media feeds into the printer straight.


1. Insert the adjustment paper into the front of the printer as shown.




2. Align the bottom of the adjustment paper with the bottom of the lower label on the after heater. Make sure the right side of the adjustment paper is aligned with the longest scale marks on both of the labels as shown. After aligning the adjustment paper, lower the media loading lever.



3. From the back of the printer, pull the adjustment paper straight down until it is past the bottom of the label on the front bar of the take-up reel. Then use an oil-based pen to mark the left side of the adjustment paper on the label.



4. Raise the media loading lever and remove the adjustment paper from the printer.



Choosing a Color Mode (S50670 and S70670 only)

Turn the printer on and configure the initial settings such as language and date using the control panel (for more information, see your *User's Guide*). Before loading the ink cartridges, you must first choose a color mode. By selecting a mode with more colors, you can install white ink cartridges (S50670) or both white and metallic silver ink cartridges (S70670). You can choose from the following color modes:

- 4-color or 5-color (S50670)
- 8-color or 10-color (S70670)

Caution: The color mode cannot be changed once a selection has been made.

No matter which color mode you choose, note that you must purchase an ink starter pack that contains 10 cleaning cartridges as well as the ink cartridges for your configuration.

Installing Ink Cartridges

Before loading the ink cartridges, you will first need to wash the print head.


Note: If you selected the 4-color (S50670) or 8-color (S70670) Color Mode, you need to use the Replacement Cartridges to fill in the empty cartridge slots. These cartridges do not have ink in them and will not need to be replaced with the other ink cartridges.

1. Unpack the cleaning cartridges and, when prompted, install each one by sliding the cartridge into the slot and pushing the lever down to lock it in place, as shown on page 28.

Note: You do not need to shake the cleaning cartridges.

2. Follow the instructions on the control panel to charge and discharge the cleaning liquid.
3. Remove the cleaning cartridges by lifting the lever and sliding the cartridge out.



4. Unpack the ink cartridges and shake each 15 times (about 5 seconds). If you are using the white, metallic silver, or orange cartridges, shake them 50 times (about 15 seconds).





Note: Do not touch the IC chip on the cartridge.

5. Insert the ink cartridges as shown below and follow the instructions on the control panel to complete ink charging.

S30670:



S50670 or S70670:



	WH (White)	BK (Black)	Y (Yellow)	M (Magenta)	C (Cyan)
S50670					
S70670	MS (Metallic Silver)	LK/GY (Light Black)	BK (Black)	C (Cyan)	M (Magenta)

	WH (White)	BK (Black)	Y (Yellow)	M (Magenta)	C (Cyan)
S50670					
S70670	Y (Yellow)	O (Orange)	LC (Light Cyan)	LM (Light Magenta)	WH (White)

Caution: Do not turn off the printer or open any covers when it is charging or you may waste ink. When the ink charging is completed, **Load Media** will be displayed on the control panel.

Installing Software

Insert the software CD that came with your printer into your computer and follow the on-screen instructions.

Connecting to Your System


You can use USB and/or Ethernet® network connections.

For USB connection, make sure your system has the appropriate port and that you have a standard, shielded cable, 10 feet (3 m) long or less.

Note: Do not connect the printer until a software installation screen prompts you to.

To connect to a network hub, or directly to your computer's network interface, you need a standard RJ-45 CAT-6 network cable.

1. Plug the interface cable into the appropriate port on the printer.



2. Plug the other end of the cable into the appropriate port on your computer or network switch or hub.
3. Route the interface cable through the cable support on the printer stand along with the power cords, as shown on page 16.

Updating Your Printer Firmware

To keep your printer features and functionality up to date, you should check for a new version of firmware on the Epson support site and update your printer, if necessary.

Checking the Current Firmware Version

1. Press the **Menu** button.
2. Press the ▼ button until **Printer Status** is highlighted, then press **OK**.
3. Press the ▼ button again until **Firmware Version** is displayed, then press **OK**. Note the firmware version displayed. When finished, press the ↵ back button.

Updating the Firmware

Before updating your printer's firmware, make sure your printer is turned on and connected to your computer or network.

1. Click the **EPSON LFP Remote Panel 2** icon on your desktop. You see the EPSON LFP Remote Panel 2. Make sure your printer is selected from the drop-down menu.
2. Click the **Firmware Updater** button. You see the Firmware Updater window.
3. Click **Acquire Latest Information** to automatically download the latest firmware version for your printer from the internet. If there is a firmware update, the message "Found the latest firmware information. Do you want to download the firmware file?" appears. Click **Yes** to download the file.

Note: If the **Acquire Latest Information** button fails to download the latest firmware, you can also find it by visiting Epson's support site epson.com/support (US) or epson.ca/support (Canada). You will need to download the latest version and upload it by clicking **Browse** and locating the file, then continue from step 5.
4. When the message "File download complete" appears, click **OK**. The file you just downloaded should automatically be selected and appear in the **File Name** window.
5. Click **Update** and follow the on-screen instructions.
6. If the firmware version of the file is newer than what is currently installed, click **Update** to start the firmware updating process.


Caution: Don't turn off the printer while the firmware is updating.
7. When the update is complete, close the Firmware Updater window and EPSON LFP Remote Panel 2 window.

If you connected to your printer through a network, follow the instructions in the next section to configure the printer for your network.

Configuring the Printer for Your Network

Once the printer is connected to your network, follow these steps to configure it:

1. Turn on the printer.
2. Start EpsonNet Config.



The EpsonNet Config program you installed from the CD that came with your printer searches for all EPSON printers on the network and displays the MAC address for each printer that it finds.

3. Highlight the printer you want to configure and click **Configuration** to access the TCP/IP selection screen.
4. If necessary, contact your network administrator for instructions on assigning an appropriate IP address. A static IP address is recommended.

EPSON and SureColor are registered trademarks, and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

Contenido


Desembalaje y montaje de la impresora	34
Montaje del soporte	37
Instalación de la impresora	39
Instalación del sistema de rodillo de alimentación	43
Instalación del sistema de rodillo de recogida	46
Ajuste del sistema de materiales	50
Ajuste del rodillo de alimentación	50
Ajuste del rodillo de recogida	54
Marcado de la posición de carga de papel	58
Selección de un modo de color (S50670 y S70670 solamente)	60
Instalación de los cartuchos de tinta	60
Instalación del software	63
Conexión a su sistema	63
Actualización del firmware de la impresora	64
Comprobación de la versión del firmware actual	64
Actualización del firmware	64
Configuración de la impresora para la red	65
Marcas registradas	66

Desembalaje y montaje de la impresora

Nota: Las ilustraciones incluidas en el presente muestran la impresora S30670, a no ser indicado lo contrario, pero las instrucciones aplican a los tres modelos.

En el presente, la palabra “papel” se utiliza para referirse a todos los materiales de impresión compatibles con esta impresora.

Antes de comenzar el montaje, asegúrese de tener espacio suficiente para instalar y usar la impresora. En la siguiente ilustración se muestra el espacio mínimo que se requiere para usar la impresora:



Al elegir un lugar para la impresora, deje suficiente espacio adecuado para facilitar el acceso y la ventilación. Evite lugares que estén sometidos a luz solar directa, calor excesivo, humedad o polvo. Coloque la impresora sobre un lugar plano y estable que pueda soportar el peso de la impresora:


- S30670 - 483 lb (219 kg)
- S50670 - 524 lb (238 kg)
- S70670 - 504 lb (229 kg)

ADVERTENCIA: Se requieren seis personas para desembalar e instalar la impresora.


Se necesita un espacio de mayor tamaño aún para montar la impresora y el soporte. Prepare un área despejada y amplia antes de desembalarlos. Además guarde la caja y el envoltorio en caso de que necesite transportar la impresora posteriormente.

La impresora debería incluir los siguientes elementos:


Montaje de la impresora y del soporte (S30670):



Montaje de la impresora y del soporte (S50670 y S70670):



Montaje del sistema de material de impresión:




Kit de mantenimiento:



× 2

Guantes


Almohadilla
de aclarado



× 25

Bastoncillos grandes
de limpieza


Limpiacabezales




× 25


Bastoncillos pequeños
de limpieza

Dispositivo de
limpieza del
limpiacabezales

Montaje del soporte

- Desembale el soporte y asegúrese de que se hayan incluido todos los elementos que se muestran a continuación.




- Coloque el montante horizontal más grande en ambas patas, tal como se muestra a continuación.




Parte posterior del soporte


3. Utilice el brazo largo de la llave hexagonal para apretar los tornillos pre-instalados en cada costado del montante horizontal.



4. Fije las el montante horizontal más pequeño a la parte posterior de las patas con cuatro tornillos B (2 para cada lado), tal como se muestra a continuación.




5. Instale los soportes del depósito de tinta de desecho, tal como se muestra a continuación, y fíjelos con cuatro tornillos B.




Instalación de la impresora


Se necesitan seis personas para instalar la impresora, cuatro para transportarla y dos para colocarla en el soporte. Utilice las barras de transporte que vienen con la impresora para levantarla y desplazarla.




1. Inserte las barras de transporte en ambos lados de la parte delantera de la impresora con los pernos de sujeción orientado hacia el suelo, tal como se muestra a continuación. Después de insertarlas, gire las barras 180° hacia la izquierda para fijarlas en su lugar. De esta forma, la impresora no se desplazará al levantarla.




Precaución: Antes de instalar la impresora, confirme que el soporte esté fijo en su lugar. Para fijar el soporte, gire las patas hacia la derecha hasta que estén firmemente ubicadas en el suelo y bloquee las ruedas.





2. Coloque la impresora sobre el soporte. Alinee las marcas que hay en la parte inferior de la impresora con las flechas de la parte superior de las patas del soporte antes de colocar la impresora y quitar las barras de transporte.




3. Fije la impresora al soporte con tres tornillos A y tres arandelas.



4. Introduzca el tubo de tinta de desecho por el orificio que hay en el marco y fíjelo en su lugar. Tire el tubo de tinta de desecho hacia abajo lo suficiente como para que las bridas sujetacables adjuntas queden debajo de la abrazadera del soporte inferior, tal como se muestra a continuación.




5. Quite la tapa del depósito de tinta de desecho e instale el depósito en los soportes. Asegúrese de que el tubo de tinta de desecho se inserte en la abertura.




Nota: Guarde la tapa del depósito de tinta de desecho. Selle el depósito adecuadamente antes de descartarlo.

Instalación del sistema de rodillo de alimentación


Necesitará las siguientes piezas para montar y conectar el sistema de rodillo de alimentación:




Precaución: El sistema de rodillo de alimentación es pesado, por lo que se requieren dos personas para instalarlo. Para no dañar el rodillo de recogida, sujételo por debajo de las dos barras y levántelo, tal como se muestra a continuación.




1. Fije los soportes a la parte posterior de la impresora con dos tornillos C en cada lado, tal como se muestra a continuación.




- Coloque el rodillo de alimentación en los soportes que instaló y utilice tornillos tamaño C para fijarlo en su lugar.




Nota: Apriete temporalmente los tornillos del soporte del lado izquierdo hasta que haya terminado de ajustar el sistema de material de impresión, según se describe en la página 50.



- Pase el cable de comunicación conectado a la impresora a través de los soportes para cables, tal como se muestra a continuación.




4. Levante la tapa del puerto, tal como se muestra a continuación, y conecte el cable de comunicación. Asegúrese de pasar el cable a través de los soportes para cables después de conectarlo.




Nota: Quite el portarrollos y mueva el tope izquierdo del rollo hacia la derecha para facilitar el acceso a la cubierta del puerto.

5. Asegúrese de que el cable esté bien conectado al puerto y cierre la tapa del puerto al terminar.




6. Para las impresoras S50670 y S70670 solamente: Pegue la etiqueta para alinear el papel a la barra delantera; tenga cuidado de alinear la orilla izquierda de la etiqueta con la orilla izquierda del espacio para la etiqueta localizado en la barra.




Instalación del sistema de rodillo de recogida


Necesitará las siguientes piezas para montar y conectar el sistema de rodillo de recogida:





1. Fije los soportes a la parte delantera de la impresora, tal como se muestra a continuación:




Nota: El sistema de rodillo de recogida es pesado (47,4 lb; 21,5 kg), por lo que se necesitarán dos personas para transportarlo. Para evitar dañar el rodillo de recogida, sujételo por la parte inferior de las dos barras y levántelo, tal como se muestra a continuación.




- Coloque el rodillo de recogida en los soportes que instaló y utilice tornillos tamaño C para fijarlo temporalmente en su lugar.




Nota: Apriete los tornillos del soporte derecho, temporalmente, hasta que haya terminado de ajustar el sistema de material, tal como se describe en la página 50.



3. Conecte el cable de comunicación adjunto al sistema de rodillo de recogida. Para esto, tiéndalo a través de los montantes horizontales hasta la parte posterior de la impresora. Coloque el cable en los soportes para cables y conéctelo. Asegúrese de apretar los tornillos en el enchufe para fijarlo en su lugar.



4. Conecte los cables de alimentación a la impresora y utilice los soportes para cables para sujetar los cables, tal como se muestra a continuación.




5. Conecte la impresora a tomas de corriente de fácil acceso. Tenga en cuenta que se requieren dos tomas de corriente, para un total de 20 amperios. Se recomienda que las tomas de corriente sean suministradas por un circuito dedicado de 30 amperios.

Ajuste del sistema de materiales


Después de completar el montaje de la impresora, utilice el portarrollos y el papel de ajuste que se incluyen con la impresora para realizar ajustes paralelos del rodillo de alimentación y de recogida. Esto garantiza que el material avance por un recorrido recto y ayuda a reducir los errores de impresión. Esta operación requiere que dos personas realicen todos los ajustes necesarios conjuntamente desde la parte delantera y posterior de la impresora. La impresora debe estar nivelada y en una superficie pareja.

Ajuste del rodillo de alimentación


1. Abra la tapa frontal de la impresora y retire la cinta del interior.




2. Empuje la palanca de carga del papel, tal como se muestra a continuación.



3. Alinee el lado izquierdo del tope del rollo con el lado izquierdo de la abertura de la impresora, tal como se muestra a continuación, luego, apriete el seguro del tope del rollo para fijarlo en su lugar.




4. Deslice el portarrollos incluido con la impresora en el acoplamiento del extremo del papel de ajuste.




5. Cargue el portarrollos con el papel de ajuste en el tope del rollo:


- Coloque el eje en el lado izquierdo del tope del rollo.
- Desplace el tope derecho del rollo de modo que el portarrollos quede fijo y luego gire el seguro del tope del rollo hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
- Gire la manivela hasta que la pieza A quede oculta, tal como se muestra a continuación.




6. Deslice el papel de ajuste hacia el lado derecho del portarrollos e introdúzcalo en la impresora.




7. Desde la parte delantera de la impresora, tense el papel de ajuste sobre el cabezal, alinee una regla con el lado más cercano a usted (delante) de la línea blanca y marque el papel de ajuste con un bolígrafo.




8. Desde la parte posterior de la impresora, saque el papel de ajuste, muévalo al extremo izquierdo del portarrollos e introdúzcalo en la impresora. Asegúrese de tensarlo con la misma fuerza que antes.




9. Desde la parte delantera de la impresora, tense el papel de ajuste sobre el cabezal y revise la posición de la línea que dibujó en el paso 7. Si la línea que dibujó no está alineada con la línea blanca, como se muestra a continuación, siga con el paso 10. Si las líneas están alineadas, vaya al paso 11.



10. Desde la parte delantera de la impresora, pídale a una persona que compare la línea que usted dibujó en el paso 7 con la línea blanca del cabezal. Para realizar ajustes, pídale a otra persona que desde la parte posterior de la impresora gire el tornillo de ajuste (de color plateado). Gire el tornillo hacia la izquierda para mover la línea dibujada hacia atrás y gírelo hacia la derecha para mover la línea hacia adelante. La línea se moverá aproximadamente 1 mm con cada giro del tornillo. Continúe girando el tornillo de ajuste plateado hasta que la línea dibujada llegue frente a la línea blanca, tal como se muestra a continuación.




11. Apriete completamente los cuatro tornillos del soporte izquierdo para fijarlo en su lugar.



12. Retire el portarrollos y el papel de ajuste.


Ajuste del rodillo de recogida

1. Alinee el borde interior del tope derecho del rollo con el borde exterior del post-calentador, tal como se muestra a continuación, luego apriete el seguro del tope del rollo para fijarlo en su lugar.




2. Cargue el portarrollos con el papel de ajuste en el tope del rollo:


- Coloque el eje en el lado derecho del tope del rollo.
- Desplace el tope izquierdo del rollo para sostener el portarrollos en su lugar.
- Presione el tope del rollo hasta que la pieza A quede oculta, tal como se muestra a continuación, luego apriete el seguro del tope del rollo en el lado izquierdo para fijarlo en su lugar.




3. Deslice el papel de ajuste hacia el lado izquierdo del portarrollos e introdúzcalo en la impresora. Tense el papel de ajuste sobre el cabezal, alinee una regla con la parte delantera (el más cercano a usted) de la línea blanca y marque el papel de ajuste con un lápiz.



4. Saque el papel de ajuste, muévelo hacia el extremo izquierdo del portarrollos e introdúzcalo en la impresora. Asegúrese de tensarlo con la misma fuerza que antes.




5. Compruebe las posiciones de la línea blanca en el cabezal y de la línea que dibujó en el paso 3 mientras el papel de ajuste está tensado. Si la línea que dibujó no está alineada con la línea blanca, tal como se muestra a continuación, siga con el paso 6. Si las líneas están alineadas, vaya al paso 7.




6. Desde la parte delantera de la impresora, pídale a una persona que compare la línea que usted dibujó en el paso 3 con la línea blanca del cabezal. Para realizar ajustes, pídale a otra persona en la parte posterior de la impresora que gire el tornillo de ajuste. Gire el tornillo hacia la derecha para mover la línea dibujada hacia atrás y gírelo hacia la izquierda para mover la línea hacia adelante. La línea se moverá aproximadamente 1 mm con cada giro del tornillo.


Siga girando el tornillo de ajuste hasta que la línea dibujada llegue delante de la línea blanca, tal como se muestra a continuación.



7. Apriete completamente los cuatro seguros del soporte derecho para fijarlo en su lugar.




8. Afloje el seguro del tope del rollo y retire el tope del portarrollos con el papel de ajuste cuando termine.




Marcado de la posición de carga de papel

Antes de cargar el papel, debe marcar la posición de carga en la impresora con el procedimiento anterior. Este procedimiento ayuda a garantizar que el papel avance en la impresora de manera recta.


1. Inserte el papel de ajuste en la parte delantera de la impresora, tal como se muestra a continuación.




2. Alinee la parte inferior del papel de ajuste con la parte inferior de la etiqueta inferior del post-calentador. Asegúrese de que el lado derecho del papel de ajuste esté alineado con las marcas de escala más largas en ambas etiquetas, como se muestra a continuación. Después de alinear el papel de ajuste, baje la palanca de carga del papel.



3. Desde la parte posterior de la impresora, tire del papel de ajuste hacia abajo hasta que pase la parte posterior de la etiqueta en la barra delantera del rodillo de recogida. Luego, use un bolígrafo a base de aceite para marcar el lado izquierdo del papel de ajuste en la etiqueta.



4. Suba la palanca de carga del papel y retire el papel de ajuste de la impresora.



Selección de un modo de color (S50670 y S70670 solamente)

Encienda la impresora y configure los ajustes iniciales, tales como el idioma y la fecha, utilizando el panel de control (para obtener más información, consulte el *Manual del usuario*). Antes de instalar los cartuchos de tinta, debe seleccionar un modo de color. Si selecciona un modo con más colores, puede instalar cartuchos de tinta blanca (S50670) o cartuchos de tinta blanca y plateada metálica (S70670). Puede elegir uno de los siguientes modos de color:

- 4 colores o 5 colores (S50670)
- 8 colores o 10 colores (S70670)

Precaución: Una vez que haya seleccionado un modo de color, no podrá modificarlo.

Tenga en cuenta que independientemente de cuál modo de color seleccionó, debe comprar un set de cartuchos iniciales que consiste de 10 cartuchos de limpieza al igual que los cartuchos de tinta requeridos para su configuración.

Instalación de los cartuchos de tinta

Antes de cargar los cartuchos de tinta, deberá primero lavar el cabezal de impresión.


Nota: Si seleccionó el modo de cuatro colores (S50670) o de ocho colores (S70670), tendrá que utilizar los cartuchos de reemplazo para llenar las ranuras vacías del compartimento de cartuchos. Estos cartuchos no tienen tinta y no tendrá que reemplazarlos como los cartuchos normales.

1. Desembale los cartuchos de limpieza y, cuando la impresora se lo indique, instale cada uno en la ranura correspondiente y presione la palanca hacia abajo para fijarlos en su lugar, tal como se indica en la página 61.

Nota: No es necesario agitar los cartuchos de limpieza.

2. Siga las instrucciones del panel de control para cargar y descargar el líquido de limpieza.
3. Para retirar los cartuchos de limpieza, levante la palanca y deslice el cartucho hacia afuera.



4. Desembale los cartuchos de tinta y agite cada uno 15 veces (aproximadamente 5 segundos). Si va a instalar un cartucho de tinta blanca, de tinta plateada metálica, o de tinta naranja, agítelo unas 50 veces (unos 15 segundos).




Nota: No toque el chip CI del cartucho.

5. Introduzca cada cartucho como se muestra a continuación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD del panel de control para completar la carga de la tinta.

S30670:



S50670 o S70670:



	WH (Blanco)	BK (Negro)	Y (Amarillo)	M (Magenta)	C (Cian)
S50670					
	MS (Plateada metálica)	LK/GY (Negro claro)	BK (Negro)	C (Cian)	M (Magenta)
S70670					

	WH (Blanco)	BK (Negro)	Y (Amarillo)	M (Magenta)	C (Cian)
S50670					
	Y (Amarillo)	O (Naranja)	LC (Cian claro)	LM (Magenta claro)	WH (Blanco)
S70670					

Precaución: No apague la impresora o abra ninguna de las cubiertas mientras la tinta se esté cargando o, de lo contrario, podría gastar tinta. Cuando la carga de tinta haya finalizado, aparecerá un mensaje en el panel de control indicándole que cargue papel.

Instalación del software

Introduzca en la computadora el CD del software incluido con la impresora y siga las instrucciones en pantalla.

Conexión a su sistema


Puede usar conexiones USB o de red Ethernet®.

Para una conexión USB, asegúrese de que su sistema tenga el puerto correcto y cuente con un cable blindado estándar de 3 m (10 pies) de longitud o menos.

Nota: No conecte la impresora hasta que la pantalla de instalación del software se lo indique.

Para conectar la impresora a un concentrador de red, o directamente a la interface de red de su computadora, necesita un cable de red estándar de CAT-6 con conectores RJ-45.

1. Conecte el cable de interface en el puerto de la impresora correcto.



2. Conecte el otro extremo del cable al puerto correcto de su computadora o del conmutador o concentrador de red.
3. Dirija el cable de interface por el soporte para cables del soporte de la impresora junto con los cables de alimentación, tal como se muestra en la página 49.

Actualización del firmware de la impresora

Para mantener las funciones y la funcionalidad de la impresora actualizadas, debe revisar si existe una versión más reciente del firmware en la página de soporte técnico de Epson y actualizar la impresora, si es necesario.

Comprobación de la versión del firmware actual

1. Pulse el botón **Menu**.
2. Pulse el botón ▼ hasta que se resalte **Estado De Impresora** y luego pulse el botón **OK**.
3. Pulse el botón ▼ otra vez hasta que se resalte **Versión Firmware** y luego pulse el botón **OK**. Anote la versión del firmware que aparece en la pantalla LCD. Cuando haya terminado, pulse el botón ↻.

Actualización del firmware

Antes de actualizar el firmware de la impresora, compruebe que la impresora esté encendida y conectada a su computadora o red.

1. Haga clic en el ícono **EPSON LFP Remote Panel 2** que se encuentra en el escritorio. Aparece la ventana **EPSON LFP Remote Panel 2**. Asegúrese de que la impresora esté seleccionada en el menú desplegable.
2. Haga clic en el botón **Firmware Updater**. Verá la ventana **Firmware Updater**.
3. Haga clic en **Adquirir últimos datos** para descargar automáticamente la última versión del firmware para su impresora por medio de Internet. Si hay una actualización del firmware disponible, verá el mensaje “Se han encontrado los últimos datos de firmware. ¿Desea descargar el archivo de firmware?”. Haga clic en **Sí** para descargar el archivo.

Nota: Si el botón **Adquirir últimos datos** no descarga el firmware más reciente, puede encontrarlo en la página de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte. Para descargar la última versión y cargarla, haga clic en **Examinar** y localice el archivo, luego continúe desde el paso 5.

4. Cuando aparezca el mensaje “Descarga de archivo terminada”, haga clic en **Aceptar**. El archivo que acaba de descargar se debería seleccionar automáticamente y aparecer en la ventana **Nombre archivo**.
5. Haga clic en **Actualizar** y siga las instrucciones en pantalla.

6. Si la versión del firmware del archivo es más reciente que la actual, haga clic en **Actualizar** para iniciar el proceso de actualización del firmware.

Precaución: No apague la impresora mientras se esté actualizando el firmware.


7. Una vez que se haya completado la actualización, cierre la ventana Firmware Updater y la ventana EPSON LFP Remote Panel 2.

Si se conectó a la impresora a través de una red, siga las instrucciones de la siguiente sección para configurar la impresora para la red.

Configuración de la impresora para la red

Una vez que la impresora esté conectada a la red, siga estos pasos para configurarla:

1. Encienda la impresora.
2. Inicie el programa EpsonNet Config.



El programa EpsonNet Config que instaló desde el CD incluido con la impresora busca todas las impresoras EPSON en la red y muestra la dirección MAC de cada impresora que encuentra.

3. Seleccione la impresora que desee configurar y haga clic en **Configuración** para acceder a la pantalla de selección de TCP/IP.

4. Si es necesario, comuníquese con su administrador de red para recibir instrucciones para asignar una dirección IP adecuada. Se recomienda una dirección IP fija.

Marcas registradas

EPSON y SureColor son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.


Conteúdo

Remoção da embalagem e montagem da impressora	68
Montagem da base de suporte	71
Instalação da impressora	74
Instalação da bobina de alimentação	77
Instalação do sistema de enrolamento	81
Ajuste do sistema de alimentação de papel	84
Ajuste do sistema de alimentação	84
Ajuste do enrolador de papel	88
Marcação da posição de alimentação de papel	92
Seleção de um modo de cor (S50670 e S70670 somente)	94
Instalação de cartuchos de tinta	94
Instalação do software	97
Conexão ao sistema	97
Atualização do firmware da impressora	97
Verificação da versão atual do firmware	98
Atualização do firmware	98
Configuração da impressora para rede	99
Marcas comerciais	100

Remoção da embalagem e montagem da impressora

Observação: A não ser que seja indicado do contrário, as ilustrações neste manual mostram a S30670, mas as instruções se aplicam a todos os três modelos.

Antes de iniciar a montagem, certifique-se de que tem espaço suficiente para configurar e utilizar a impressora. As ilustrações a seguir mostram o espaço mínimo necessário para usar a impressora:



Ao escolher um lugar para a impressora, deixe espaço suficiente para fácil acesso e ventilação. Evite locais sujeitos a luz solar direta, calor excessivo, umidade ou poeira. Certifique-se de que a impressora está localizada em uma superfície plana e estável capaz de suportar o peso de cada impressora:


- S30670 - 219 kg (483 lb)
- S50670 - 238 kg (524 lb)
- S70670 - 229 kg (504 lb)

ATENÇÃO: São necessárias seis pessoas para desembalar e instalar a impressora.


Você precisa de um espaço ainda maior para montar a impressora e a base de suporte, portanto certifique-se de preparar uma área grande e clara antes de desembalá-la. Certifique-se também de guardar a caixa e a embalagem para o caso precisar transportar a impressora futuramente.

Os seguintes itens devem estar incluídos com a sua impressora:


Montagem da impressora e da base de suporte (S30670):



Montagem da impressora e da base de suporte (S50670 e S70670):




Montagem do sistema de alimentação de papel:



Kit de manutenção:



× 2 Luvas



Almofada de
descarga




× 25 Espátula de limpeza grande



Limpador




× 25 Espátula de limpeza pequena




Dispositivo de
limpeza do
limpador.

Montagem da base de suporte

1. Tire a base de suporte da embalagem e certifique-se de que tem todos estes itens.




2. Deslize a haste de suporte horizontal maior dentro de ambas as pernas, conforme mostrado.




Parte de trás da base de suporte


3. Utilize a extremidade longa da chave sextavada para apertar os parafusos pré-colocados em cada extremidade da haste de suporte horizontal.



4. Prenda a haste de suporte horizontal menor com dois parafusos B (quatro no total) atrás das pernas direita e esquerda, conforme mostrado.




5. Prenda o suporte de reservatório de resíduo de tinta, conforme mostrado, e fixe usando quatro parafusos B.




Instalação da impressora


São necessárias seis pessoas para instalar a impressora; quatro pessoas para carregá-la e duas para posicioná-la na base de suporte. Utilize as barras para transporte que vêm com a impressora para levantá-la e movê-la.




1. Na frente da impressora, insira as barras para transporte em ambos os lados, com os parafusos de bloqueio voltados para o chão, conforme exibido. Após inseri-las, gire as barras 180° no sentido anti-horário para travá-las na posição correta. Isso evita que a impressora deslize quando for levantada.




Advertência: Antes de instalar a impressora, certifique-se de que a base de suporte está fixada na posição correta. Para fixar a base de suporte, gire os pés para a direita, até que estejam firmemente colocados no chão, e trave os rodízios.




2. Levante a impressora e coloque-a na base de suporte. Alinhe as marcas na parte de baixo da impressora com as setas na parte superior das pernas da base de suporte antes de colocar a impressora e remover as barras para transporte.




3. Prenda a impressora na base de suporte usando três parafusos A e arruelas.



4. Passe o tubo de resíduos de tinta pelo buraco no quadro e prenda-o no lugar. Certifique-se de puxar o tubo de resíduos de tinta para baixo o suficiente para que a abraçadeira anexada permaneça sob o clipe inferior do suporte, como mostrado.




5. Remova a tampa do reservatório de resíduos de tinta e instale o reservatório no suporte. Certifique-se de que o tubo de resíduos de tinta foi inserido na abertura.




Observação: Guarde a tampa do reservatório de resíduos de tinta. O reservatório deve ser vedado de maneira adequada para o descarte.

Instalação da bobina de alimentação


São necessárias as seguintes peças para montar e fixar a bobina de alimentação:




Advertência: A bobina de alimentação é pesada e precisa de duas pessoas para ser instalada. Para não danificar a bobina, levante-a segurando as duas barras por baixo, conforme exibido.




1. Prenda o suporte na parte de trás da impressora com dois parafusos C de cada lado, conforme mostrado.




2. Abaixar a bobina de alimentação sobre o suporte que acabou de instalar e utilize parafusos de tamanho C para fixá-lo no lugar.




Observação: Aperte apenas provisoriamente os parafusos no suporte do lado esquerdo até que termine de ajustar a bobina de alimentação de papel, conforme descrito em página 84.



3. Passe o cabo de comunicação que está conectado à impressora pelo suporte de cabo, como mostrado.




4. Levante a tampa da porta, conforme exibido, e conecte o cabo de comunicação. Certifique-se de passar o cabo pelo suporte de cabo após conectá-lo.




Observação: Remova o núcleo do rolo e mova o apoio do rolo esquerdo para a direita para facilitar o acesso à tampa da porta.

5. Certifique-se de que o cabo está completamente encaixado na porta e feche a tampa da porta quando terminar.




6. Para a S50670/S70670, prenda a etiqueta de alinhamento do papel na barra frontal, alinhando a extremidade esquerda com a extremidade esquerda da etiqueta guia na barra.




Instalação do sistema de enrolamento


São necessárias as seguintes peças para montar e fixar o sistema de enrolamento:





1. Prenda o suporte na frente da impressora, como mostrado.




Observação: O sistema de enrolamento é pesado (21,5 kg), portanto são necessárias duas pessoas para carregá-lo. Para não danificar o enrolador de papel, levante-o segurando nas duas barras na parte de baixo, como mostrado.




2. Coloque o sistema de enrolamento sobre o suporte que acabou de instalar e utilize parafusos de tamanho C para fixá-lo no lugar temporariamente.




Observação: Aperte apenas provisoriamente os parafusos no suporte do lado direito até que termine de ajustar a bobina de alimentação de papel, conforme descrito em página 84.



3. Conecte o cabo de comunicação que está ligado ao sistema de enrolamento passando-o pela haste de suporte horizontal para a parte de trás da impressora. Coloque o cabo no suporte de cabo e conecte-o, certificando-se de que apertou os parafusos do plugue para fixá-los no lugar.



4. Conecte os cabos de alimentação na impressora e use os suportes de cabo para contê-los, conforme mostrado.




5. Ligue a impressora em uma tomada de fácil acesso. Observe que duas tomadas não necessárias, para um total de 20 amps. Recomenda-se que as tomadas sejam alimentadas por um circuito dedicado de 30 amps.

Ajuste do sistema de alimentação de papel


Após a montagem da impressora, utilize o núcleo do rolo incluído e o papel de ajuste para realizar um ajuste paralelo do enrolador e do sistema de alimentação. Isso garante que o papel seja alimentado corretamente e ajuda a reduzir erros de impressão. A operação requer duas pessoas para realizar os ajustes necessários simultaneamente, na parte da frente e na parte de trás da impressora. Certifique-se de que a impressora está nivelada e em uma superfície plana.

Ajuste do sistema de alimentação


1. Abra a tampa frontal da impressora e remova a fita de dentro.




2. Empurre a alavanca de colocação de papel para trás, como mostrado.




3. Alinhe o lado esquerdo do apoio do rolo com o lado esquerdo da abertura da impressora, como mostrado, e então aperte o parafuso de fixação do apoio do rolo para prendê-lo no lugar.




4. Deslize o núcleo do rolo incluído para dentro da alça na extremidade do papel de ajuste.




5. Coloque o núcleo do rolo com o papel de ajuste no apoio do rolo:
- Coloque o núcleo no apoio do rolo esquerdo.
 - Mova o apoio do rolo direito por cima para manter o núcleo do rolo no lugar e depois gire o parafuso do apoio do rolo para a direita para travá-lo no lugar.
 - Gire a manivela até que a parte A esteja escondida, como mostrado abaixo.




6. Deslize o papel de ajuste para o lado direito do núcleo do rolo e alimente-o para dentro da impressora.




7. Na frente da impressora, puxe o papel de ajuste esticado sobre o rolo, alinhe uma régua com o lado mais perto de você (frente) da linha branca e marque o papel de ajuste com uma caneta.




8. Na parte de trás da impressora, puxe o papel de ajuste para fora, mova-o para a extremidade esquerda do núcleo do rolo e insira-o na impressora. Certifique-se de puxá-lo, deixando-o esticado, com a mesma força usada antes.




9. Na frente da impressora, puxe o papel de ajuste de modo que fique esticado sobre o rolo, e então verifique a posição da linha que você marcou em passo 7. Se a linha marcada não estiver alinhada com a linha branca, vá para passo 10. Se as linhas estiverem alinhadas, vá para passo 11.



10. Na frente da impressora, peça para uma pessoa comparar a linha que você marcou em passo 7 com a linha branca no rolo. Para fazer ajustes, peça para que outra pessoa, na parte de trás da impressora, vire o parafuso prateado de ajuste. Vire o parafuso no sentido anti-horário para mover a linha marcada para trás e vire-o no sentido horário para movê-la para frente. A linha moverá aproximadamente 1 mm em cada giro do parafuso. Continue girando o parafuso de ajuste prata até que a linha marcada alcance a frente da linha branca, como mostrado.




11. Aperte totalmente os quatro parafusos do suporte esquerdo para fixá-lo no lugar.



12. Remova o núcleo do rolo e o papel de ajuste.


Ajuste do enrolador de papel

1. Alinhe a borda interna do apoio do rolo direito com a borda externa do pós-aquecedor, como mostrado, e então aperte o parafuso de fixação do apoio do rolo para prendê-lo no lugar.




2. Coloque o núcleo do rolo com o papel de ajuste no apoio do rolo:
- Coloque o núcleo no apoio do rolo direito.
 - Mova o apoio do rolo esquerdo por cima para prender o núcleo do rolo no local.


- Pressione o apoio do rolo até que a parte **A** esteja escondida, como mostrado abaixo, e então vire o parafuso do apoio do rolo para a esquerda para travá-lo no lugar.




3. Deslize o papel de ajuste para o lado esquerdo do núcleo do rolo e alimente-o para dentro da impressora. Puxe o papel de ajuste esticado sobre o rolo, alinhe uma régua com a frente (mais perto de você) da linha branca e marque o papel de ajuste com uma caneta.




4. Puxe o papel de ajuste para fora, mova-o para a extremidade esquerda do núcleo do rolo e insira-o na impressora. Certifique-se de puxá-lo, deixando-o esticado, com a mesma força usada antes.




5. Verifique as posições da linha branca no rolo e da linha que você marcou no passo 3 enquanto o papel de ajuste está esticado. Se a linha marcada não estiver alinhada com a linha branca, como mostrado abaixo, vá para passo 6. Se as linhas estiverem alinhadas, vá para passo 7.




6. Na frente da impressora, peça para uma pessoa comparar a linha que você marcou em passo 3 com a linha branca no rolo. Para fazer ajustes, peça para que outra pessoa, na parte de trás da impressora, vire o parafuso de ajuste. Vire o parafuso no sentido anti-horário para mover a linha marcada para trás, e vire no sentido horário para movê-la para frente. A linha moverá aproximadamente 1 mm em cada giro do parafuso. Continue girando o parafuso de ajuste até que a linha marcada alcance a frente da linha branca, como mostrado.



7. Aperte totalmente os quatro parafusos do suporte direito para fixá-lo no lugar.




8. Solte o parafuso do apoio do rolo e remova o núcleo do rolo com o papel de ajuste quando terminar,




Marcação da posição de alimentação de papel

Antes de colocar o papel, você precisa marcar a posição da alimentação na impressora usando o procedimento abaixo. Esse procedimento ajuda a garantir que o papel seja alimentado corretamente na impressora.


1. Insira o papel de ajuste na frente da impressora, como mostrado.




2. Alinhe a parte de baixo do papel de ajuste com a parte de baixo da etiqueta mais baixa do pós-aquecedor. Certifique-se de que o lado direito do papel de ajuste está alinhado às maiores marcas da escala em ambas as etiquetas, como mostrado. Após alinhar o papel de ajuste, abaixe a alavanca de colocação de papel.



3. Na parte de trás da impressora, puxe o papel de ajuste para baixo até que passe a parte de baixo da etiqueta na barra da frente do enrolador. Em seguida, use uma caneta à base de óleo para marcar o lado esquerdo do papel de ajuste na etiqueta.



4. Levante a alavanca de colocação de papel e remova o papel de ajuste da impressora.



Seleção de um modo de cor (S50670 e S70670 somente)

Ligue a impressora e faça as configurações iniciais, como idioma e data, usando o painel de controle (para mais informações, consulte o *Manual do usuário*). Antes de carregar cartuchos de tinta, você precisa primeiro escolher um modo de cor. Se selecionar um modo com mais cores, você pode instalar cartuchos de tinta branca (S50670) ou cartuchos de tinta branca e prata metálico (S70670). Você pode escolher entre estes modos de cor:

- 4 cores ou 5 cores (S50670)
- 8 cores ou 10 cores (S70670)

Advertência: Depois de ter sido selecionado, o modo de cor não pode ser mudado.

Independente do modo de cor que escolher, você precisa comprar um pacote de tinta de inicialização que contém 10 cartuchos de limpeza, assim como os cartuchos de tinta para a sua configuração.

Instalação de cartuchos de tinta

Antes de colocar os cartuchos de tinta, você precisará lavar o cabeçote de impressão.


Observação: Se você selecionou um modo de 4 cores (S50670) ou um modo de 8 cores (S70670), você precisa usar os cartuchos de substituição para preencher os encaixes para cartucho que estejam vazios. Esses cartuchos não têm tinta e não precisarão ser substituídos por outros.

1. Tire os cartuchos de limpeza da embalagem e, quando lhe for pedido, instale cada um deslizando-o para dentro da ranhura, e então empurrando a alavanca para baixo para travá-lo no lugar, conforme mostrado na página 95.

Observação: Não é necessário agitar os cartuchos de limpeza.

2. Siga as instruções no painel de controle para carregar e descarregar o líquido de limpeza.
3. Remova os cartuchos de limpeza levantando a alavanca e deslizando o cartucho para fora.



4. Tire os cartuchos de tinta da embalagem e agite-os 15 vezes (aproximadamente 5 segundos) conforme mostrado. Se estiver usando o cartucho de tinta branca, prata metálico ou laranja, balance-o 50 vezes (aproximadamente 15 segundos).




Observação: Não toque na placa de circuitos integrados do cartucho.

5. Insira os cartuchos de tinta da mesma maneira que fez com os cartuchos de limpeza e siga as instruções do painel de controle para concluir o carregamento de tinta.

S30670:



S50670 ou S70670:



Observação: Não desligue a impressora ou abra tampas quando ela estiver carregando a tinta ou poderá desperdiçar tinta. Quando o carregamento da tinta terminar, uma mensagem aparecerá no painel de controle pedindo que carregue papel.

Instalação do software

Insira o CD do software que veio com a impressora em seu computador e siga as instruções na tela.

Conexão ao sistema


Pode-se utilizar redes de conexão USB e/ou Ethernet.

Para a conexão USB, certifique-se de que seu sistema tem a porta apropriada e que você possui um cabo blindado padrão com 6 m de comprimento ou menos.

Observação: Não conecte a impressora até que uma tela de instalação do software apareça para você.

Para se conectar a um concentrador de rede, ou diretamente à interface de rede de seu computador, é necessário um cabo de rede padrão RJ-45 CAT-6.

1. Ligue o cabo de interface na porta apropriada da impressora.



2. Ligue a outra extremidade do cabo na porta apropriado no seu computador, ou comutador ou concentrador de rede.
3. Passe o cabo de interface pelo suporte de cabo na base de suporte da impressora, junto aos cabos de alimentação, como mostrado em página 83.

Atualização do firmware da impressora

Para manter os recursos e a funcionalidade da impressora atualizados, é necessário verificar as novas versões do firmware no site de suporte da Epson e atualizar a impressora, se necessário.

Verificação da versão atual do firmware

1. Pressione o botão Menu.
2. Pressione o botão ▼ até que o Estado Da Impressora esteja destacado, e então pressione OK.
3. Pressione o botão ▼ até que a Versão Do Firmware seja exibida e então pressione OK. Observe a versão do firmware exibida. Ao concluir, pressione o botão voltar ↩.

Atualização do firmware

Antes de atualizar o firmware de sua impressora, certifique-se de que a impressora está ligada e que está conectada a seu computador ou rede.

1. Clique no ícone EPSON LFP Remote Panel 2 em sua área de trabalho. O EPSON LFP Remote Panel 2 será exibido. Certifique-se de que sua impressora foi selecionada no menu suspenso.
2. Clique no botão Firmware Updater. A janela do atualizador do firmware é exibida.
3. Clique em Obter Inf. Mais Recentes para baixar automaticamente a versão mais recente do firmware para a impressora pela internet. Se houver uma atualização de firmware, a mensagem “Foram encontradas informações mais recentes de firmware. Deseja baixar o arquivo do firmware?” aparece. Clique Sim para baixar o arquivo.

Observação: Se o botão Obter Inf. Mais Recentes não baixar o firmware mais recente, você também pode encontrá-lo acessando o site de suporte da Epson global.latin.epson.com/Suporte. Será necessário baixar a versão mais recente e carregá-la clicando em Procurar e localizando o arquivo, e então continuar com o passo 5.

4. Quando aparecer a mensagem avisando que o download do arquivo foi concluído, clique em OK. O arquivo baixado deve ser selecionado automaticamente e aparecerá na janela Nome do Ficheiro.
5. Clique em Actualizar e siga as instruções na tela.
6. Se a versão do firmware do arquivo é mais nova que aquela atualmente instalada, clique em Actualizar para iniciar o processo de atualização do firmware.

Advertência: Não desligue a impressora enquanto o firmware está atualizando.


7. Quando a atualização for concluída, feche a janela Atualizador do Firmware e a janela EPSON LFP Remote Panel 2.

Se você conectou a impressora a uma rede, siga as instruções na próxima seção para configurar a impressora para sua rede.

Configuração da impressora para rede

Depois de conectar a impressora à rede, proceda da seguinte forma para configurá-la:

1. Ligue a impressora.
2. Inicie o EpsonNet Config.



O programa EpsonNet Config, que você instalou com o CD que acompanha a impressora, busca todas as impressoras EPSON em sua rede e exibe o endereço MAC de cada impressora que encontra.

3. Selecione a impressora que deseja configurar e clique em **Configuração** para acessar a tela de seleção TCP/IP.
4. Se necessário, entre em contato com o administrador da rede para obter instruções de como atribuir um endereço IP adequado. Um endereço de IP estático é recomendado.

Marcas comerciais

EPSON e SureColor são marcas registradas, e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.