

⚠ WARNING:

This Quick Start Guide is not a substitute for reading and following the operator's manual. To reduce the risk of serious injury, user must read and understand the operator's manual before using this product.

QUICK START GUIDE

RY80HPRM05-R1

Operating the Mower:


- 1** Test safety interlock system. See page 16 for details in the Operator's Manual.
- 2** Adjust seat to desired position.
- 3** Verify battery charge level. Charge if needed.
- 4** Raise mower deck to highest position.
- 5** Insert start key and turn to ON position.
- 6** Release parking brake.
- 7** Press the accelerator pedal and drive to desired mowing location.
- 8** Stop mower and set parking brake.
- 9** Lower cutting deck to desired position.
- 10** Release parking brake.
- 11** Raise blade engage knob to activate blades, and press accelerator to mow as desired.

To Reverse Mow:

- 1** Depress brake and bring mower to a complete stop.
- 2** Push blade engage knob down to turn blades off.
- 3** Press reverse mode button.
- 4** Raise the blade engage knob, slowly press reverse pedal and reverse mow as needed.

When Finished:

- 1** Stop mower on a flat, level surface.
- 2** Push blade engage knob down to turn blades off.
- 3** Set parking brake.
- 4** Turn key off.



Go to www.ryobitools.com and register your new tool on-line. For any questions about operating or maintaining your product, call the RYOBI Help Line! Your product has been fully tested prior to shipment to ensure your complete satisfaction. Troubleshooting tips are also available in your operator's manual.

999000501
8-13-25 (REV:01)

Guide de démarrage rapide RY80HPRM05-R1

⚠ AVERTISSEMENT :

Cette Guide de démarrage rapide n'est pas un substitut au manuel d'utilisation, qu'il importe de lire et veillez à comprendre. Pour réduire les risques de blessures sérieuses, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'employer ce produit.

Fonctionnement de la tondeuse :

- 1 Vérifier le système de verrouillage de sécurité. Voir tous les détails à la page 17 dans le manuel d'utilisation.
- 2 Ajuster le siège à la position désirée.
- 3 Vérifier le niveau de charge de la batterie. Charger le cas échéant.
- 4 Soulever le plateau de coupe à la position la plus haute.
- 5 Insérer la clé de démarrage et tourner à la position « ON » (démarrer).
- 6 Relâcher le frein à main.
- 7 Enfoncer la pédale d'accélérateur et conduire jusqu'à l'endroit de tonte désiré.
- 8 Arrêter la tondeuse et enclencher le frein à main.
- 9 Abaisser le plateau de coupe à la hauteur désirée.
- 10 Relâcher le frein à main.
- 11 Soulever le bouton d'enclenchement de lame pour activer les lames puis appuyer sur l'accélérateur pour tondre selon le besoin.

Pour tondre en marche arrière :

- 1 Appuyer sur la pédale de frein jusqu'à ce que la tondeuse atteigne l'arrêt complet.
- 2 Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- 3 Enfoncer le bouton du mode de marche arrière.
- 4 Soulever le bouton d'enclenchement de lame puis enfoncer lentement la pédale de marche arrière et tondre en marche arrière selon le besoin.

Lorsque la tonte est terminée :

- 1 Arrêter la tondeuse sur une surface plane et à niveau.
- 2 Enfoncer le bouton d'enclenchement de lame pour arrêter les lames.
- 3 Enclencher le frein à main.
- 4 Tourner la clé de démarrage à la position « OFF » (arrêt).

Visitez le site **www.ryobitools.com** pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, appeler le service d'assistance téléphonique RYOBI ! Ce produit a été entièrement testé avant expédition pour assurer la complète satisfaction de l'utilisateur. Le manuel d'utilisation donne des conseils pour le dépannage.



Guía de inicio rápida RY80HPRM05-R1

⚠ ADVERTENCIA:

Comprender el Guía de inicio rápida no equivale a leer y comprenda el manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones serias, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

Funcionamiento de la podadora:

- 1 Pruebe el sistema de seguridad. Debe manual del operador la página 17 para obtener detalles.
- 2 Ajuste el asiento en la posición deseada.
- 3 Verifique el nivel de carga de la batería del dispositivo. Cárguela si es necesario.
- 4 Levante la base de la podadora a la posición más alta.
- 5 Inserte la llave de arranque y gírela hacia la posición de "ON" (encendido).
- 6 Suelte el freno de estacionamiento.
- 7 Presione el pedal acelerador y diríjase hasta la ubicación de podado deseada.
- 8 Detenga la podadora y coloque el freno de estacionamiento.
- 9 Baje la base de corte a la posición deseada.
- 10 Suelte el freno de estacionamiento.
- 11 Levante la perilla de activación de las cuchillas para activar las cuchillas y oprima el pedal acelerador para podar como lo desea.

Para podar en reversa:

- 1 Oprima el freno y detenga la podadora por completo.
- 2 Presione la perilla de activación de la cuchilla para desactivarlas.
- 3 Presione botón de modo de reversa.
- 4 Levante la perilla de activación de las cuchillas, presione el pedal de marcha atrás y retroceda con la podadora según sea necesario.

Cuando finalice:

- 1 Detenga la podadora en una superficie llana y nivelada.
- 2 Presione la perilla de activación de la cuchilla para desactivarlas.
- 3 Coloque el freno de estacionamiento.
- 4 Gire la llave hacia la posición de "OFF" (apagado).

Diríjase a **www.ryobitools.com** y registre en línea su nueva herramienta. ¡Si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el mantenimiento del producto, llame al teléfono de atención al consumidor de RYOBI! Este producto ha sido probado enteramente antes de embarcarse para asegurar la completa satisfacción del consumidor. El manual del operador ofrece sugerencias para la solución de problemas.