



X-Block

2 Speed Professional Clipper

OPERATION MANUAL



Can No 92554
©2018 Wahl Clipper Corp.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions are required to always be followed, including the following: Read all instructions before using this clipper.

DANGER: To reduce the risk of death or injury by electric shock:






1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Keep this appliance dry.
2. An appliance shall never be left unattended when plugged in.
3. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction, by a person responsible for their safety, concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
5. Use this appliance only for its intended use as describe in this manual. Do not use attachments not specified by the manufacturer.
6. Never operate this appliance when it has a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Never operate this appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where it is possible for the air openings to be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use this appliance with a blade or attachment that has been damaged or broken, as it has the potential to result in injury.
12. Always check that appliance is in the off (e.g. "0") position before plugging into outlet. To disconnect, turn all controls to the off position (e.g. "0") then remove plug from outlet.
13. During use, do not place or leave the appliance where it is expected to be subject to damage by an animal, or exposed to weather.
14. Cutting blades may become hot after prolonged use.

Only use hair clippers to cut human hair. Only use animal clippers to trim animal hair and fur. This appliance is intended for trimming purposes only.

Figure 1



DESCRIPTION OF PARTS (FIGURE 1)

- A. Blade set
- B. On/off switch
- C. Hanging ring
- D. Cord
- E. Transformer
- F. Plug
- G. Blade release button
- H. Blade latch
- I. Blade retainer
- J. Drive Tip
- K. Drive Tip Removal Tool
- L. Cleaning brush
- M. Blade oil

DIRECTIONS:

- This clipper is equipped with two different operating speeds. Turn the clipper on by sliding the on/off switch upward. The first click up from the “off” position is the first speed and runs at 3,700 strokes per minute (SPM). The second click up from the “off” position is the second speed and runs at 4,500 strokes per minute (SPM). After use, switch the clipper off by sliding the on/off switch all the way back down.

CLEANING AND CARE

- Do not immerse the clipper in water!
- After each use, use the cleaning brush to remove loose hair from the clipper housing and the blade set.
- The blade set should be oiled frequently (daily) in order to maintain its good cutting performance and thus ensuring a long service life. Only use Wahl Clipper **Blade Oil**. Wahl Clipper blade oil has been specifically formulated for Wahl Clipper blades. Using any other lubricant may cause damage to your blades and clipper and would void your clipper's warranty.
- Properly oil your blade using the 5 Point Oiling Method (Figure 2). Place 3 drops of oil along the top of the blade teeth at the left corner, right corner, and center of the blade. Turn the clipper to its side and place a drop of oil at the heel of the top blade. Repeat on the other side. Let the clipper run for 30 seconds to allow the oil to work its way into the blade set.
- Wipe away any excess oil. Only wipe the clipper with a soft cloth, which may be dampened slightly. Do not use solvents or abrasives! (Figure 3)
- The blade set may be cleaned with Wahl Clipper **Clini-Clip** hygienic spray. Do not use any other cleaning agent. Wahl Clipper **Clini-Clip** has been specifically formulated for Wahl Clipper blades. Using any other cleaning agent may cause damage to your blades and clipper and would void your clipper's warranty.
- Insufficient maintenance of the blade set can reduce the operating time considerably.
- Care should be used to keep the cord untwisted and undamaged. When storing the clipper, coil the cord. Wrapping the cord around the clipper for storage can cause strain to the cord, which over time, can lead to the loosening of the wires and/or electrical shortages.

CHANGING THE BLADE SET

- Switch off the clipper using the on/off switch.
- Locate the blade release button on the backside of the clipper. Press in the blade release button and gently pull the blade away from the clipper. Slide the blade off the blade latch (Figure 4).
- To place a new blade on the clipper, ensure that the blade latch is in the correct, upright position, not lying flat against the clipper.
- If the blade latch is not upright, you will need a flathead screwdriver to pry it up. (Figure 5). Use the flathead screwdriver to pry open the blade latch from the side. Do not attempt to pry the blade latch open from the top as there is a chance the drive tip could be damaged.
- Insert the blade onto the blade latch (Figure 6) by sliding the blade retainer over the blade latch. Before snapping the blade into place, turn the clipper back on. It is important the clipper be running as this ensures the blade will seat properly. Use the palm of your hand to guide the blade to the clipper. There will be an audible “click” when the blade is set in place.

CHANGING THE DRIVE TIP

- Switch off the clipper using the on/off switch.
- Remove the blade (see instructions above).
- Using the drive tip removal tool, gently pull the drive tip off the blade drive.
- Using the drive tip removal tool, gently push the new drive tip onto the blade drive.
- Reattach the blade.

LIMITED 2 (TWO) YEAR WARRANTY

If your Wahl Product fails to operate satisfactorily within two years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will at our option repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. Our warranty does not cover blades, brushes, or other wear out parts. Please contact Wahl Clipper Corporation's Service and Repair Center located in Sterling, IL at 1-800-PRO-WAHL to receive pre-paid mailing instructions.

Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges. This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if:

1. The product is modified in any manner.
2. The product is repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or a Wahl Clipper Corporation Authorized Service Center.
3. The product has been subject to unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability, which may arise from purchase or use, is limited to the twoyear period in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Warranty only valid in the United States.

Wahl Clipper Corporation
3001 North Locust Street Sterling, Illinois 61081
Phone: 1-800-PRO-WAHL Fax: (815) 625-0091

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use un aparato eléctrico, siempre debe respetar las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar esta cortadora.

PELIGRO: Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

1. No tome un artefacto que se haya caído en el agua. Desconéctelo inmediatamente del tomacorriente.
2. No lo use mientras se baña o bajo la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato en donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o un fregadero. No lo coloque ni lo deje caer en el agua u otro líquido.
4. Siempre desconecte la unidad del tomacorriente inmediatamente después usarla.
5. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

1. Mantenga seco este aparato.
2. Nunca se debe dejar un aparato enchufado sin supervisión.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de 14 años de edad en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucción por parte de una persona responsable de su seguridad respecto al uso del aparato de manera segura, y si comprenden los peligros que conlleva. Es necesario supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
4. El aparato solo debe utilizarse con la unidad de fuente de energía proporcionada con el mismo.
5. Use este aparato sólo para el uso para el que está diseñado, según se describe en este manual. No utilice accesorios no especificados por el fabricante.
6. Nunca use este aparato si presenta daños en el cable o el enchufe, si no funciona correctamente, después de dejarlo caer o dañarlo, ni después de que se haya sumergido en agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. Nunca utilice este aparato con las aberturas de ventilación bloqueadas ni colocado sobre una superficie suave, como una cama o un sofá, en donde sea posible que se bloqueen las aberturas de ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusa, polvo y objetos similares.
9. Nunca deje caer el aparato ni introduzca objetos en ninguna de sus aberturas.
10. No use al aire libre, ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
11. No use este aparato si tiene alguna cuchilla o accesorio que se haya dañado o roto, ya que puede provocar lesiones.
12. Siempre revise que el aparato esté en la posición de apagado (por ejemplo, "0") antes de conectarlo al tomacorriente. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición de apagado (por ejemplo, "0") y luego desconecte el enchufe del tomacorriente.
13. Durante el uso, no coloque ni deje el aparato en un lugar donde un animal pudiera dañarlo ni en donde esté expuesto a la intemperie.
14. Las cuchillas pueden calentarse luego de un uso prolongado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTA CORTADORA FUE DISEÑADA PARA USO COMERCIAL ÚNICAMENTE

Use cortadoras de cabello solamente para cortar cabello humano. Use solamente cortadoras para animales para cortar el pelaje de animales. Este aparato está diseñado solo con fines de recorte.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES (FIGURA 1)

- A. Cabezal de cuchilla
- B. Interruptor de encendido/apagado
- C. Anilla para colgar
- D. Cable
- E. Transformador del aparato
- F. Enchufe del aparato
- G. Botón de liberación de cuchilla
- H. Pasador de la cuchilla
- I. Retenedor de la cuchilla
- J. Punta del impulsor
- K. Herramienta para sacar la punta del impulsor
- L. Cepillo de limpieza
- M. Aceite para cuchilla

INSTRUCCIONES:

• Esta cortadora está equipada con dos velocidades de funcionamiento distintas. Encienda la cortadora deslizando hacia arriba el interruptor de encendido apagado. La primera posición después de "apagado" es la primera velocidad y opera a 3,700 golpes por minuto (GPM). La segunda posición después de "apagado" es la segunda velocidad y opera a 4,500 golpes por minuto (GPM). Después de usarla, apague la cortadora deslizando el interruptor de encendido/apagado hasta abajo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- ¡No sumerja la cortadora en agua!
- Después de cada uso, utilice el cepillo de limpieza para retirar cualquier cabello suelto de la carcasa de la cortadora y del cabezal de cuchilla.
- El cabezal de cuchilla debe aceitarse con frecuencia (diariamente) a fin de mantener un buen rendimiento de cortado y garantizar una vida útil prolongada. Solo utilice aceite para cuchillas de cortadoras Wahl. El aceite para cuchillas de cortadoras Wahl ha sido formulado específicamente para cuchillas de cortadoras Wahl. Utilizar cualquier otro lubricante podría dañar las cuchillas y la cortadora, y anularía la garantía de su cortadora.
- Aceite correctamente su cuchilla siguiendo el método de lubricación de 5 puntos (Figura 2). Coloque 3 gotas de aceite a lo largo de la parte superior de los dientes de la cuchilla: en la esquina izquierda, la esquina derecha y el centro de la cuchilla. Ponga la cortadora de lado y coloque una gota de aceite en la parte plana de la cuchilla superior. Repita del otro lado. Deje que la cortadora funcione durante 30 segundos para que el aceite se distribuya por el cabezal de cuchilla.
- Limpie el exceso de aceite. Solo limpie la cortadora con un paño suave, que puede estar ligeramente humedecido. ¡No utilice solventes ni abrasivos! (Figura 3)
- El cabezal de cuchilla puede limpiarse con el aerosol higiénico Wahl Clipper **Clini-Clip**. No utilice ningún otro producto de limpieza. El aerosol Wahl Clipper **Clini-Clip** ha sido formulado específicamente para cuchillas de cortadoras Wahl. Utilizar cualquier otro limpiador podría dañar las cuchillas y la cortadora, y anularía la garantía de su cortadora.
- Un mantenimiento inapropiado del cabezal de cuchilla puede reducir el tiempo de funcionamiento considerablemente.
- Debe tener cuidado de evitar que el cable se tuerza o se dañe. Al guardar la cortadora, enrolle el cable. Enrollar el cable alrededor de la cortadora para guardarla puede causar tensión en el cable, que con el tiempo puede hacer que los conductores se aflojen y/o que ocurran cortocircuitos.

CAMBIO DEL CABEZAL DE CUCHILLA

- Apague la cortadora con el interruptor de encendido/apagado.
- Encuentre el botón de liberación de cuchilla en la parte trasera de la cortadora. Oprima el botón de liberación de cuchilla y jale suavemente la cuchilla para sacarla de la cortadora. Deslice la cuchilla para sacarla del pasador (Figura 4).
- Para colocar una nueva cuchilla en la cortadora, asegúrese de que el pasador de la cuchilla esté en la posición correcta, levantado, y no descansando contra la cortadora.
- Si el pasador de la cuchilla no está levantado, necesitará un destornillador plano para empujarlo hacia arriba. (Figura 5). Utilice el destornillador plano para levantar el pasador de la cuchilla desde un costado. No intente levantar el pasador de la cuchilla desde la parte superior, ya que podría dañar la punta del impulsor.
- Inserte la cuchilla en el pasador de la cuchilla (Figura 6) deslizando el retenedor de la cuchilla por encima del pasador. Antes de fijar la cuchilla en su sitio, vuelva a encender la cortadora. Es importante que la cortadora esté funcionando, ya que con esto se garantiza que la cuchilla se asiente correctamente. Use la palma de su mano para guiar la cuchilla hacia la cortadora. Se escuchará un chasquido cuando la cuchilla se fije en su sitio.

CAMBIO DE LA PUNTA DEL IMPULSOR

- Apague la cortadora con el interruptor de encendido/apagado.
- Quite la cuchilla (siga las instrucciones anteriores).
- Usando la herramienta para sacar la punta del impulsor, jale suavemente la punta del impulsor para sacarla del impulsor de la cuchilla.
- Usando la herramienta para sacar la punta del impulsor, empuje suavemente la punta del impulsor nueva para introducirla en el impulsor de la cuchilla.
- Vuelva a colocar la cuchilla.

GARANTÍA LIMITADA POR 2 (DOS) AÑOS

Si su producto Wahl no funciona satisfactoriamente durante los dos años siguientes a la fecha en que lo compró o lo recibió como regalo, Wahl lo reparará o reemplazará, a su criterio, y se lo devolverá SIN COSTO ALGUNO. Nuestra garantía no cubre cuchillas, cepillos ni otras partes que se desgasten. Comuníquese con el Centro de Servicio y Reparación de Wahl Clipper Corporation, ubicado en Sterling, IL, al 1-800-PRO-WAHL para recibir instrucciones para enviarlo por correo prepago.

Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar. Esta garantía carecerá de validez y no se realizará ninguna reparación o reemplazo bajo la misma si:

1. El producto ha sido modificado de cualquier manera.
2. El producto ha sido reparado por persona que no pertenece a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl Clipper Corporation.
3. El producto ha sido utilizado de un modo que no es razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. Toda garantía implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad, que pueda surgir del uso o de la compra, se limita al período de dos años especificado en la presente garantía explícita. Dicha limitación puede estar prohibida en algunos estados, así que podría no aplicarse a usted. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso. La garantía solamente es válida en los Estados Unidos.

Wahl Clipper Corporation
3001 North Locust Street
Sterling, Illinois 61081
Teléfono: 1-800-PRO-WAHL
Fax: (815) 625-0091

IMPORTANTES DIRECTIVES SUR LA SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, incluant les suivantes : Lire toutes les instructions avant de commencer à utiliser cette tondeuse.

DANGER: Pour réduire le risque de mort ou de blessure par décharge électrique :

1. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise électrique.
2. Ne pas utiliser l'appareil pendant que vous prenez un bain ou une douche.
3. Évitez de placer ou de ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être poussé dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas le placer ou le déposer dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Débranchez toujours l'unité de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.
5. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de décharge électrique ou de blessures aux personnes :

1. Maintenir cet appareil au sec.
2. Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 14 ans et plus et par les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien dénuées d'expérience ou de connaissances si elles ont été informées de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de la sécurité et avec la compréhension nécessaire des dangers inhérents à la tâche. Les enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas se faire sans supervision.
4. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec celui-ci.
5. Ne pas utiliser cet appareil autrement que pour l'usage décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non spécifiés par le fabricant.
6. Ne jamais faire fonctionner cet appareil lorsque le cordon ou la prise est endommagé, ne fonctionne pas correctement, est tombé ou est endommagé, ou a été échappé dans l'eau. Veuillez retourner l'appareil à un centre de service pour une vérification ou une réparation.
7. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
8. Ne jamais opérer cet appareil avec les ouvertures d'aération bloquées ou bien lorsque celui-ci se trouve sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, lorsqu'il y a une possibilité de bloquer les ouvertures d'aération. Veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de poussière, de peluche, de cheveux ou autres éléments semblables.
9. Ne jamais déposer ou insérer un objet dans une ouverture.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ou, dans des endroits où des produits en aérosols (vaporisateurs) ou de l'oxygène sont utilisés.
11. Ne pas utiliser cet appareil avec une lame ou une pièce de fixation endommagée ou cassée, car celles-ci peuvent entraîner de blessures.
12. Vérifiez toujours que l'appareil est à la position d'arrêt (p. ex., « 0 ») avant de débrancher la prise électrique. Pour débrancher, éteindre toutes les commandes (p. ex., « 0 ») puis débrancher de la prise électrique.
13. Pendant l'utilisation, ne pas placer ou laisser l'appareil à proximité d'un animal, car il pourrait subir des dommages ou bien être exposé des intempéries.
14. Les lames de découpage peuvent chauffer après une utilisation prolongée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CETTE TONDEUSE A ÉTÉ CONÇUE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE SEULEMENT

N'utilisez que les tondeuses destinées aux humains pour cheveux humains. N'utilisez que les tondeuses destinées aux animaux pour les poils et la fourrure des animaux. Cet appareil n'est destiné qu'à des fins de taille.

DESCRIPTION DES PIÈCES (illustration 1)

- "A. Ensemble de lame"
- B. Interrupteur de marche/arrêt
- C. Anneau de suspension
- D. Cordon
- E. Transformateur de l'appareil
- F. Fiche de l'appareil
- G. Bouton de dégagement de la lame
- H. Loquet de la lame
- I. Retenue de la lame
- J. Bout du moteur
- K. Outil de retrait du bout du moteur
- L. Brosse de nettoyage
- M. Huile pour lame

MODE D'EMPLOI :

- Cette tondeuse est munie de deux différentes vitesses de fonctionnement. Allumez la tondeuse en glissant l'interrupteur de marche/arrêt vers le haut. Le premier clic vers le haut à partir de la position « off » est la première vitesse à 3700 coups à la minute. Le second clic vers le haut à partir de la position « off » est la deuxième vitesse à 4500 coups à la minute. Après utilisation, éteignez la tondeuse en glissant complètement l'interrupteur de marche/arrêt vers le bas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne pas immerger dans l'eau!
- Après chaque utilisation, utilisez la brosse de nettoyage pour retirer les cheveux restants dans le boîtier de la tondeuse et sur l'ensemble de la lame.
- L'ensemble de lame devrait être huilé fréquemment (quotidiennement) afin de maintenir sa bonne performance de coupe et ainsi assurer une longue durée de vie. N'utilisez que l'huile pour lame de tondeuse Wahl. L'huile pour lame de tondeuse Wahl a été spécifiquement conçue pour les lames de tondeuse Wahl. Utiliser un autre lubrifiant peut causer des dommages à vos lames et à votre tondeuse, et pourrait annuler la garantie de votre tondeuse.
- Huilez correctement votre lame en utilisant la méthode d'application de l'huile en 5 points (illustration 2). Placez 3 gouttes d'huile le long des dents de la lame, au coin inférieur gauche, au côté droit et au centre de la lame. Tournez la tondeuse sur son côté et placez une goutte d'huile au talon de la lame supérieur. Répétez de l'autre côté. Laissez fonctionner la tondeuse pendant 30 secondes pour permettre à l'huile de se frayer un chemin dans l'ensemble de lame.
- Essuyez tout excès d'huile. Essuyez la tondeuse avec un chiffon doux, laquelle peut être légèrement humidifiée. N'utilisez aucun solvant ni abrasif! (Illustration 3)
- L'ensemble de lame peut être nettoyé avec le pulvérisateur hygiénique Wahl **Clini-Clip** de tondeuse. N'utilisez aucun autre agent de nettoyage. Le Wahl **Clini-Clip** a été spécifiquement conçu pour les lames de tondeuse Wahl. Utiliser un autre agent de nettoyage peut causer des dommages à vos lames et à votre tondeuse, et pourrait annuler la garantie de votre tondeuse.
- Un entretien insuffisant de l'ensemble de lame peut réduire considérablement le temps de fonctionnement.
- On doit faire attention à éviter que le cordon s'enroule ou soit endommagé. Lors du rangement de la tondeuse, embobinez le cordon. Enrouler le cordon autour de la tondeuse peut causer une tension au cordon, qui au fil du temps, peut mener à desserrer les fils et/ou à des courts-circuits.

Changer l'ensemble de lame

- Éteindre la tondeuse par l'interrupteur de marche/arrêt.
- Localisez le bouton de dégagement de la lame à l'arrière de la tondeuse. Appuyez sur le bouton de dégagement de la lame et tirez doucement sur la lame en la retirant de la tondeuse. Faites glisser la lame hors du loquet de la lame (Illustration 4)
- Pour placer une nouvelle lame sur la tondeuse, veillez à ce que le loquet de la lame soit bien à la verticale, et non pas à plat contre la tondeuse.
- Si le loquet de la lame n'est pas à la verticale, vous aurez besoin d'un tournevis à tête plate pour le soulever. (Illustration 5) Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever le loquet de la lame à partir du côté. N'essayez pas de soulever le loquet de la lame à partir du haut, car il y a un risque que le bout du moteur soit endommagé.
- Insérez la lame dans le loquet de la lame (Illustration 6) en glissant la retenue de la lame par-dessus le loquet de la lame. Avant d'enclencher la lame en place, remettez la tondeuse en marche. Il est important que la tondeuse soit en fonction, ce qui assure que la lame sera correctement en place. Utilisez la paume de votre main pour guider la lame vers la tondeuse. Un « clic » se fera entendre lorsque la lame est en place.

Changer le bout du moteur

- Éteindre la tondeuse par l'interrupteur de marche/arrêt.
- Retirez la lame (voir les directives ci-haut).
- Utilisez l'outil de retrait du bout du moteur, retirez doucement l'embout de l'entraînement de lame.
- Utilisez l'outil de retrait du bout du moteur, poussez doucement l'embout du moteur sur l'entraînement de la lame.
- Rattachez la lame.

Garantie limitée de 2 (DEUX) ans

Si votre produit Wahl n'offrait pas un fonctionnement satisfaisant au cours des deux années suivant la date originale d'achat ou du reçu cadeau,

Wahl, à son choix, procédera à la réparation ou au remplacement et vous le retournera SANS FRAIS. Notre garantie ne couvre pas les lames, les brosses ou autres pièces de rechange. Veuillez communiquer avec le Centre de service et réparation Wahl Clipper Corporation situé à Sterling, IL au 1-800-PRO-WAHL afin de recevoir les directives du courrier affranchi. Les produits qui ne sont plus sous la garantie seront remplacés selon nos frais de réparation standard. Cette garantie est annulée et aucune réparation ou aucun remplacement ne sera effectué en vertu de cette garantie ou autre si :

1. Le produit est modifié par tout moyen.
2. Le produit est réparé par quelqu'un d'autre que Wahl Clipper Corporation ou un Centre de service autorisé par Wahl Clipper Corporation.
3. Le produit a été soumis à une utilisation déraisonnable.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi disposer d'autres droits pouvant varier d'une région à l'autre. Il n'y a aucune autre garantie écrite formelle. Toute garantie tacite, incluant une garantie de qualité marchande, pouvant survenir à l'achat ou à l'utilisation, est limitée à la période de deux ans de cette garantie formelle. Certains endroits pourraient ne pas permettre une telle limitation, et elle ne pas s'appliquer à vous. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages accessoires ou indirects de toute sorte, ou l'utilisation d'accessoires non autorisés. Certains endroits pourraient ne pas permettre l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, et la limitation ou exclusion pourrait ne pas s'appliquer à vous. **La garantie n'est valide qu'aux États-Unis.**

"Wahl Clipper Corporation
3001 North Locust Street Sterling, Illinois 61081
Téléphone : 1-800-PRO-WAHL Télécopieur : (815) 625-0091"