



Tractores 9R (n.º de serie 80001-), edición para Norteamérica G2



JOHN DEERE



MANUAL DEL OPERADOR

Tractores 9R (n.º de serie 80001-),
edición para Norteamérica

OMTR129392 EDICIÓN G2 (SPANISH)

CALIFORNIA

Advertencia según la Proposición 65

El Estado de California reconoce que los gases de escape procedentes de los motores diésel y algunos de sus componentes pueden causar cáncer, deformaciones de nacimiento y taras reproductivas.

Si este producto tiene un motor de gasolina:

ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor de este producto contienen productos químicos que el Estado de California reconoce que pueden causar cáncer, deformaciones de nacimiento y taras reproductivas.

El Estado de California requiere las dos advertencias anteriores.

John Deere Waterloo Works

Edición norteamericana
PRINTED IN U.S.A.



Introducción

Introducción

LEER ESTE MANUAL detenidamente para informarse sobre el manejo y el mantenimiento adecuados de la máquina. El no hacerlo puede producir lesiones o daños en la maquinaria. Este manual y los adhesivos de seguridad de la máquina pueden estar disponibles en otros idiomas (realizar el pedido en un concesionario John Deere).

ESTE MANUAL DEBE SER CONSIDERADO como parte integrante de la máquina y debe acompañar a la máquina en el momento de su venta.

Las MEDIDAS de este manual se dan en unidades métricas con sus equivalencias en el sistema de los EE. UU. Usar únicamente repuestos y tornillería correctos. Los tornillos métricos y los del sistema de los EE. UU. pueden requerir llaves especiales métricas o del sistema de los EE. UU.

Los lados DERECHO e IZQUIERDO se determinan mirando en el sentido de avance de la máquina.

ESCRIBIR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO (P.I.N.) en la sección Especificaciones o Números de identificación. Anotar detalladamente todos los números de serie. Son de gran importancia en caso de robo facilitando el trabajo de la policía. Además, el concesionario necesitará dichos números cuando se pidan repuestos. Guardar estos números en un lugar seguro fuera de la máquina.

La modificación del CAUDAL DE COMBUSTIBLE o de la potencia del motor más allá de los valores especificados de fábrica tendrá como consecuencia una anulación de la garantía de esta máquina.

ANTES DE ENTREGAR ESTA MÁQUINA, el concesionario realizó una revisión previa a la entrega. Después de manejar el tractor durante un periodo de tiempo acordado, el concesionario John Deere debería hacer una segunda revisión para garantizar su funcionamiento óptimo.

ESTE TRACTOR ESTÁ DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE para su empleo en aplicaciones agrícolas habituales o usos afines ("USO PREVISTO"). Cualquier otro tipo de uso se considera contrario a la finalidad prevista. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones derivados de un uso inadecuado. En tal caso, todos los riesgos corren a cuenta del usuario. La utilización correcta según las características de la máquina implica, asimismo, la observación estricta de todas las instrucciones del fabricante en cuanto a funcionamiento, mantenimiento y reparación.

EL MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTE TRACTOR debe confiarse únicamente a personas que estén al tanto de las peculiaridades y los

riesgos que ello implica y que se hayan familiarizado con las normas de seguridad correspondientes (prevención de accidentes). En todo momento deben respetarse las normas de prevención de accidentes, así como cualquier otra normativa legal referente a seguridad, sanidad laboral o circulación por carreteras. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión que resultara de cualquier modificación arbitraria llevada a cabo en este tractor.

REGISTRAR PRODUCTOS USADOS. Si ha comprado una máquina usada de John Deere en un concesionario autorizado de John Deere y el concesionario ha actualizado la información con respecto al registro de garantía, no se requiere más información por su parte.

Si Usted ha comprado un producto de John Deere en subasta, a través de un comerciante o de un agricultor, deberá registrarla ahora. John Deere y los concesionarios de John Deere valoran la seguridad y satisfacción de sus clientes. Su concesionario John Deere local está perfectamente equipado y está deseando servirle ofreciéndole el mejor servicio y asistencia para su máquina. Por favor introducir en detalle toda la información referente al producto y su dirección online a través de la página web de John Deere de su país correspondiente. Después, elegir un concesionario.

RW29387,00000CC-63-22JUL19

Comportamiento en materia de emisiones y alteración no autorizada del sistema de control de emisiones

Funcionamiento y mantenimiento

El motor y el sistema de control de emisiones deben funcionar, usarse y mantenerse según las instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar el cumplimiento de emisiones del motor dentro de los requerimientos aplicables según la clasificación/certificación del motor.

Alteración no autorizada

No se permite ningún tipo de alteración deliberada ni el uso inadecuado del sistema de control de emisiones del motor, en particular en lo que respecta a la desactivación o interrupción del sistema de recirculación de gases de escape (EGR) o el sistema de dosificación de DEF. La alteración indebida del sistema de control de emisiones del motor anulará las garantías aplicables y de homologación en la Unión Europea (UE) relacionadas con el control de emisiones.

DX,EMISSIONS,PERFORM-63-12JAN18

Marcas comerciales

Marcas comerciales	
ACS™ (dirección ActiveCommand)	Marca comercial de Deere & Company
ActiveSeat™	Marca comercial de Deere & Company
AirCushion™	Marca comercial de Deere & Company
Apple CarPlay®	iPhone y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.
AutoLoad™	Marca comercial de Deere & Company
AutoPowr™	Marca comercial de Deere & Company
AutoTrac™	Marca comercial de Deere & Company
Bio Hy-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
Bluetooth®	Marca registrada de Bluetooth SIG
Break-In Plus™	Marca comercial de Deere & Company
CommandARM™	Marca comercial de Deere & Company
CommandCenter™	Marca comercial de Deere & Company
CommandPRO™	Marca comercial de Deere & Company
Cool-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
DURABUILT™	Marca registrada de Camoplast Inc.
e18™	Marca comercial de Deere & Company
e23™	Marca comercial de Deere & Company
eAutoPowr™	Marca comercial de Deere & Company
Efficiency Manager™	Marca comercial de Deere & Company
ExactRate™	Marca comercial de Deere & Company
GreenStar™	Marca comercial de Deere & Company
Hy-Gard™	Marca comercial de Deere & Company
HydraCushion™	Marca comercial de Deere & Company
ILS™ (Independent-Link Suspension)	Marca comercial de Deere & Company
iTEC™	Marca comercial de Deere & Company
IVT™ (transmisión infinitamente variable)	Marca comercial de Deere & Company
JDLINK™	Marca comercial de Deere & Company
PLUS-50™	Marca comercial de Deere & Company
PowerShift™	Marca comercial de Deere & Company
PowerTech™	Marca comercial de Deere & Company
PowerZero™	Marca comercial de Deere & Company
QUICK METAL™	Marca comercial de Henkel Corporation
Quik-Tatch™	Marca comercial de Deere & Company
Service ADVISOR™	Marca comercial de Deere & Company
SERVICEGARD™	Marca comercial de Deere & Company
Siri®	iPhone y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.
SprayMaster™	Marca comercial de Deere & Company
StarFire™	Marca comercial de Deere & Company
StellarSupport™	Marca comercial de Deere & Company
TEFLON™	Marca comercial de DuPont Co.
TLS™ (Triple-Link Suspension)	Marca comercial de Deere & Company
TouchSet™	Marca comercial de Deere & Company

Índice

	Página		Página
Glosario		Quitar la pintura antes de soldar o calentar	05-14
Glosario	00-1	Manejo seguro de componentes electrónicos y soportes	05-14
Seguridad		Prácticas de mantenimiento seguras	05-15
Identificación de la información de seguridad	05-1	Evitar el contacto con los gases de escape calientes	05-15
Comprensión de las palabras de señalización	05-1	Limpieza segura del filtro de escape	05-15
Seguimiento de las instrucciones de seguridad	05-1	Trabajar en lugares ventilados	05-16
Estar preparado en caso de emergencia	05-2	Apoyo seguro de la máquina	05-17
Usar ropa adecuada	05-2	Evitar el arranque imprevisto de la máquina	05-17
Protección contra el ruido	05-2	Estacionamiento seguro de la máquina	05-17
Manipulación segura del combustible—		Transporte seguro del tractor	05-17
Prevenición de incendios	05-2	Mantenimiento seguro del sistema de refrigeración del motor	05-18
Manejo seguro del éter	05-3	Mantenimiento seguro de acumuladores	05-18
Prevenición de incendios	05-3	Mantenimiento seguro de los neumáticos	05-18
En caso de incendio	05-3	Mantenimiento seguro de la tracción delantera	05-19
Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible	05-4	Ajuste de los tornillos/tuercas de retención de las ruedas	05-19
Instalación correcta de la estructura protectora contra vuelcos (ROPS)	05-4	Evitar fluidos a alta presión	05-19
Uso adecuado del arco de seguridad plegable y del cinturón de seguridad	05-5	Evitar abrir el sistema de alimentación de alta presión	05-20
Mantenerse alejado de los ejes de transmisión en rotación	05-5	Almacenamiento seguro de accesorios	05-20
Uso adecuado de pasamanos y escalones	05-6	Puesta fuera de servicio — Reciclaje adecuado y desecho de fluidos y componentes	05-20
Consultar los manuales del operador para el uso de las unidades de control electrónico del ISOBUS	05-6	Etiquetas de seguridad	
Uso adecuado del cinturón de seguridad	05-6	Manual del operador	05A-1
Operación segura del tractor	05-7	Transporte, estructura protectora contra vuelcos y cinturón de seguridad	05A-2
Evitar accidentes al retroceder con la máquina	05-8	Asiento del acompañante (si existe)	05A-2
Uso restringido de la máquina en operaciones forestales	05-8	Calefactor del bloque del motor (si existe)	05A-3
Manejo seguro de la cargadora del tractor	05-8	Acumuladores de suspensión HydraCushion™ (si existen)	05A-3
No admitir pasajeros en la máquina	05-9	Protección de TDF trasera (si existe) [Ag]	05A-3
Asiento del acompañante	05-9	Enganche rápido (si existe) [Ag]	05A-4
Uso de luces y dispositivos de seguridad	05-9	Zona de articulación	05A-4
Emplear una cadena de seguridad	05-9	Freno de estacionamiento (energía almacenada)	05A-5
Transporte el equipo remolcado a velocidades prudentes	05-10	Tren de transmisión giratorio (si existe) [Ag]	05A-5
Precaución al conducir sobre pendientes y terrenos irregulares y desnivelados	05-10	Descripción general del vehículo	
Liberación de una máquina atascada	05-11	Tractor de la serie 9R	10-1
Evitar el contacto con productos químicos agrícolas	05-11	Funcionamiento del motor	
Manipulación segura de productos químicos agrícolas	05-12	Ajustes del motor—Acceso	20-1
Manejo seguro de baterías	05-13	Ajustes del motor	20-1
Evitar calentamientos cerca de tuberías con líquidos a presión	05-13	Ajustes del motor — Alimentación del motor	20-3
		Ajustes del motor—Régimen del motor máximo	20-3

Continúa en la siguiente página

Manual original. Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en la información más actual disponible a la fecha de publicación. Reservado el derecho a introducir cambios sin previo aviso.

	Página		Página
Ajustes del motor—Descripción general del sistema de filtro de escape	20-4	Barra de navegación de CommandARM™	30B-6
Ajustes del motor—Limpieza del filtro de escape automática	20-5	Ajuste de la posición de CommandARM™	30B-7
Ajustes del motor—Desactivación de la limpieza del filtro de escape automática	20-6	CommandCenter™	
Ajustes del motor—Limpieza del filtro en estacionamiento	20-6	Pantalla de 4. ^a generación	30C-1
Ajustes del motor—Desacelerador	20-8	Disponibilidad de enganche trasero o TDF	30C-1
Ajustes del motor — Avanzados	20-8	Descripción general de ajustes de la máquina	30C-1
Advertencia de parada de la máquina obligatoria	20-8	Navegación por CommandCenter™ de 4. ^a generación	30C-3
Sistema de alimentación y potencia nominal del motor	20-9	Pantallas universales compatibles	30C-4
Interruptor de desconexión de la batería	20-9	Encendido y apagado de la pantalla	30C-4
Arranque del motor	20-10	Modificación de páginas y valores	30C-5
Puesta en funcionamiento del motor	20-11	Ayuda en pantalla instalada de fábrica y con Service ADVISOR™	30C-5
Parada del motor	20-11	Calibración del radar	30C-5
Puesta en marcha del motor después de haberse agotado el combustible	20-12	Calibración de patinaje	30C-6
Reducción del consumo de combustible	20-12	Ajustes de la dirección—Acceso	30C-7
Batería de refuerzo o cargador	20-12	Ajustes de la dirección	30C-7
		Ajustes de la dirección—Resistencia del volante de dirección	30C-7
		Configuración de controles	30C-7
		Instalación de la cámara de vídeo de pantalla ..	30C-8
Funcionamiento en clima frío		Control inteligente de todo el equipo (iTEC)	
Arranque en clima frío—Con termoarranque	20A-1	Funciones de control de CommandARM™	40-1
Cambio del recipiente de éter	20A-1	Descripciones y funciones de las páginas de CommandCenter™	40-1
Uso del calentador de refrigerante del motor	20A-1	Zona de estado	40-2
Equipo de emisiones		Página All Sequences (Todas las secuencias)	40-2
Descripción general de los indicadores de post-tratamiento	20B-1	Adición de una nueva secuencia	40-3
Descripción general del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)	20B-3	Estado de secuencia por pasos	40-3
Mantenimiento del filtro de partículas diésel (DPF)	20B-4	Edición o eliminación de la secuencia	40-4
		Página Sequence Sets (Conjuntos de secuencias)	40-5
Consola delantera		Ejecución de la secuencia	40-5
Consola delantera	30-1	Recomendaciones (AutoLearn)	40-6
Ajuste de volante y columna de dirección	30-1	Funciones de iTEC™—Efficiency Manager™	40-6
Funcionamiento de la bocina	30-1		
Funcionamiento de los lavaparabrisas y limpiaparabrisas	30-1	Tractor-Implement Automation™ (TIA™)	
Llave de contacto	30-2	TIA — Información general	40A-1
Uso de las intermitencias de giro	30-2	Activación del equipo TIA	40A-1
Pedales	30-2	Funcionamiento de TIA™	40A-2
Funcionamiento de las luces	30-3	Requisitos de la TDF [Ag]	40A-2
Interruptor de bloqueo del diferencial	30-4	Requisitos de la VMD	40A-2
		Requisitos de la transmisión PowerShift™	40A-2
		Requisitos de guiado de AutoTrac™	40A-3
		Requisitos del enganche trasero [Ag]	40A-3
Pantalla del poste derecho		Tren de transmisión	
Pantalla del poste derecho	30A-1	Resumen del Tren de Transmisión	50-1
Controles de CommandARM™		Configuración de la suspensión—Acceso	50-1
CommandARM™	30B-1	Configuración de la suspensión	50-1
Controles de enganche de CommandARM™ [Ag]	30B-1	Configuración de la suspensión—Manual	50-2
Palancas de control de la VMD de CommandARM™	30B-2	Bloqueo del diferencial	50-2
Palancas de control de la TDF de CommandARM™ [Ag]	30B-2	Funcionamiento de la suspensión	50-3
Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™	30B-2	Protección del tren de transmisión	50-4
Controles de CommandARM™—Lado izquierdo	30B-4	Frenos	
		Configuración del sistema de frenos del remolque: acceso	50A-1

	Página		Página
Configuración del sistema de freno de remolque	50A-1	Configuración del enganche trasero—Velocidad de descenso	60E-3
Configuración del sistema de frenos del remolque: ganancia del freno	50A-2	Configuración del enganche trasero—Velocidad de elevación	60E-4
Configuración del sistema de freno de remolque—Desplazamiento de frenado anticipado	50A-2	Configuración del enganche trasero—Profundidad de carga	60E-4
Configuración del sistema de frenos del remolque: prueba del freno de remolque	50A-3	Configuración del enganche trasero—Sensibilidad al patinaje	60E-5
Configuración del sistema de frenos del remolque: avanzada	50A-3	Configuración del enganche trasero—Posición	60E-5
Uso de los frenos	50A-4	Configuración del enganche trasero—Control de posición	60E-6
Frenos hidráulicos de remolque (si existen)	50A-4	Configuración del enganche trasero—Control de carga	60E-7
Transmisión — Información general		Ajustes de la palanca de control del elevador ...	60E-7
Ajustes de la transmisión—Acceso avanzado ...	50B-1	Punto de ajuste de profundidad del enganche	60E-8
Ajustes de transmisión—Avanzados	50B-1	Funcionamiento en flotación	60E-9
Calentamiento del sistema hidráulico de la transmisión	50B-3	Componentes del enganche	60E-9
Alarma de marcha atrás	50B-4	Interruptores externos del enganche	60E-9
Transmisión PowerShift™ e18		Descenso manual del enganche	60E-10
Funcionamiento de la transmisión—e18	50G-1	Ajuste de los bloques estabilizadores	60E-10
Transmisión de cambio—e18	50G-2	Acoplamiento del apero al enganche rápido ...	60E-10
Velocidades establecidas de e18 y Efficiency Manager™	50G-3	Separación del apero del enganche rápido	60E-11
Ajustes de la transmisión e18—Acceso	50G-4	Ajuste del nivel del apero	60E-11
Ajustes de la transmisión e18	50G-5	Ajuste de la flotación lateral	60E-12
Ajustes de la transmisión e18—Modo	50G-6	Conversión del enganche — Enganche rápido convertible de categoría 4/4N/3	60E-12
Ajustes de la transmisión e18—Personalizados	50G-7	Conversión de los ganchos inferiores del enganche rápido convertible de categoría 4N/3	60E-13
Ajustes de la transmisión e18—Reducción	50G-7	Conversión del gancho superior del enganche rápido convertible de categoría 4N/3	60E-14
Ajustes de la transmisión e18—ECO	50G-8		
Ajustes de la transmisión e18—Velocidades máximas	50G-8	Barra de tiro	
TDF—Información general [Ag]		Limitaciones de carga de la barra de tiro [Ag] ...	60F-2
Configuración de la TDF—Acceso	60A-1	Aplicaciones de trailla [Ag]	60F-3
Ajustes de la TDF	60A-1	Aplicaciones de trailla [trailla]	60F-3
Configuración de la TDF—Avanzada	60A-2	Cálculo de la carga vertical estática de la barra de tiro	60F-3
Configuración de la TDF—Velocidad de conexión	60A-3	Cálculo de la distancia de la carga vertical de la barra de tiro detrás del eje trasero	60F-4
Ajustes de la TDF—Control de cruce de la TDF trasera	60A-3	Limitaciones de carga del soporte reforzado de la barra de tiro de categoría 5 [Ag]	60F-4
Ajustes de la TDF—TDF con el operador fuera del asiento	60A-4	Ajuste de la barra de tiro [Ag]	60F-4
Funcionamiento de las TDF	60A-4	Instalación de la barra de tiro o acople rápido en el soporte de la barra de tiro corta [trailla]	60F-5
Interruptores de la TDF externos	60A-5	Conversión de la barra de tiro corta de la trailla [Trailla]	60F-6
Selección del régimen correcto del motor	60A-6	Límites de carga del soporte de la barra de tiro larga [Trailla]	60F-6
TDF trasera [Ag]		Cable de remolque [trailla]	60F-7
Uso de la protección de TDF (si existe)	60C-1	Instalación del conjunto de componentes de la horquilla—Barra de tiro de categoría 4 [Ag]	60F-7
Acoplamiento del apero accionado por la TDF [Ag]	60C-1	Instalación del conjunto de componentes de la horquilla—Barra de tiro reforzada de categoría 4 [Ag]	60F-8
Enganche trasero [Ag]		Instalación del conjunto de componentes de la horquilla—Barra de tiro de categoría 5 [Ag]	60F-8
Capacidades de carga del enganche	60E-1	Uso del conjunto de componentes de la horquilla [Ag]	60F-8
Configuración del enganche trasero—Acceso	60E-1		
Configuración del enganche trasero	60E-1		
Configuración del enganche trasero—Límite superior	60E-3		

	Página		Página
Uso del bulón de la barra de tiro correcto— Categoría 5 a 4 [Ag]	60F-9	Control de profundidad TouchSet™	
Sistema hidráulico—Información general		Ajustes y configuración del control de profundidad TouchSet™	70C-1
Descripción general del sistema hidráulico	70-1	Conexión/desconexión del conector de posición del apero	70C-1
Enchufe puente hidráulico	70-1	Control de trailla por láser [Ag]	
Válvulas de mando a distancia		Trailla láser—Para traillas equipadas con la unidad de control de la trailla	70D-1
Configuración de la VMD—Acceso	70A-1	Información sobre la trailla [trailla]	
Configuración de la VMD	70A-1	Ciclo de funcionamiento de la trailla	70E-1
Configuración de la VMD—Modo estándar	70A-3	Límites de transferencia de peso	70E-2
Configuración de la VMD—Modo independiente	70A-3	Apero de trailla/tractor	70E-2
Ajustes de la VMD—Modo de función	70A-4	Técnicas de carga	70E-2
Configuración de la VMD—Ajuste de caudal	70A-5	Conexión del grupo de cables de AutoLoad™	70E-3
Configuración de la VMD—Ajuste de tiempo	70A-6	Ajustes de AutoLoad™—Acceso	70E-4
Configuración de la VMD — Avanzada	70A-6	Ajustes de AutoLoad™	70E-4
Ajustes de la VMD—Activación del modo independiente	70A-7	Ajustes de AutoLoad™—Estado de la trailla	70E-6
Ajustes de la VMD—Automatización	70A-7	Ajustes de AutoLoad™—Tiro inicial	70E-6
Configuración de la VMD—Asignación	70A-7	Ajustes de AutoLoad™—Posición de la trailla	70E-7
Configuración de la VMD—Sensibilidad de ajuste de caudal	70A-7	Ajustes de AutoLoad™—Tiro medio	70E-7
Ajustes de la palanca de control de la VMD	70A-8	Ajustes de AutoLoad™—Avanzados	70E-8
Caudal total de la VMD	70A-9	Ajustes de AutoLoad™—Dimensiones de la trailla	70E-8
Partición de caudal	70A-10	Ruedas y neumáticos—Información general	
Conexiones hidráulicas		Determinación de la capacidad de carga de neumáticos	80-1
Conexión/desconexión de las mangueras hidráulicas	70B-1	Tamaños del grupo de neumáticos	80-1
Aperos que requieren gran volumen de aceite hidráulico	70B-2	Cambio de medida de neumático	80-2
Uso del sistema hidráulico con detección de carga—Toma exterior hidráulica	70B-2	Uso de las combinaciones correctas de neumáticos	80-2
Ubicación e identificación de los componentes [Ag]	70B-4	Índice de carga del neumático	80-2
Uso de las bombas hidráulicas de pulverización [Ag]	70B-8	Guía de presiones de inflado de los neumáticos	80-3
Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Válvula de centro cerrado y bomba a alta presión —Sin enganche	70B-9	Ruedas y neumáticos	
Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Sembradora con motor de vacío y tubería de retorno a VMD mediante punta de retorno del motor	70B-10	Directrices para ruedas, neumáticos y banda de rodadura	80A-1
Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Sembradora con motor de vacío y tubería de retorno al motor de retorno—Con enganche y elevación asistida del apero	70B-11	Ajustes de la banda de rodadura	80A-1
Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Aplicaciones de la válvula reguladora de presión—Sin enganche (sembradoras de grano o sembradoras neumáticas con sistema de contrapresión constante)	70B-12	Uso de neumáticos gemelos	80A-2
Ejemplo de conexión de apero—Sistema hidráulico de alto caudal [Ag]: Válvulas de control del apero—Sin enganche	70B-13	Ruedas triples [Ag]	80A-3
Ubicación e identificación de los componentes [rascador]	70B-14	Ruedas triples (cubos de rueda reforzada)	80A-4
Punta de la manguera hidráulica del rascador [rascador]	70B-15	Instalación de la llanta de rueda en el cubo de rueda motriz (interior)	80A-4
Ejemplo de conexión del apero [trailla]: Arrastre de 1, 2 o 3 rascadores	70B-15	Instalación de llantas de rueda en el cubo de las ruedas gemelas	80A-5
		Uso del soporte de apriete de ruedas	80A-6
		Llave de sujeción de contrapesos de rueda — JDG10958	80A-6
		Uso del adaptador de llave dinamométrica para ruedas	80A-6
		Ajuste y apriete—Cubos de ruedas motrices (interiores)	80A-7
		Ajuste y apriete—Cubos de ruedas gemelas	80A-8
		Presiones de inflado recomendadas—Grupo 47	80A-9
		Presiones de inflado recomendadas—Grupo 48	80A-15

	Página		Página
Asientos		Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Velocidad de ventilador	90E-3
Ajuste del asiento neumático	90-1	Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Aire acondicionado	90E-4
Ajuste de ActiveSeat™ II	90-3		
Sensor de presencia del operador	90-6		
Ajuste del asiento del acompañante	90-6		
Retrovisores		Lastre para mejorar el rendimiento	
Ajuste de los retrovisores	90A-1	Información general para el lastre	100-1
Equipo de luces		Directrices generales	100-1
Identificación de las luces	90C-1	Directrices generales de distribución de contrapesos	100-2
Ajustes de las luces—Acceso	90C-1	Opciones de lastre	100-3
Ajustes de las luces	90C-2	Medición del patinaje	100-4
Ajustes de luces—Preajustes de luces de campo	90C-3	Uso de contrapesos Quik-Tatch™	100-5
Ajustes de luces—Luces del capó/línea central de la cabina	90C-3	Uso de contrapesos de rueda trasera	100-6
Ajustes de luces—Avanzados	90C-4	Instalación del contrapeso de rueda trasera — Ruedas motrices gemelas	100-7
Luces de gálibo y de emergencia	90C-4	Control de los saltos de potencia	100-9
Luz de aviso giratoria	90C-5	Directrices para aperos [Ag]	100-10
Toma de siete polos	90C-5	Directrices del tamaño de trailla y aperos [Trailla]	100-11
Equipamiento		Cálculo del paquete de lastre del tractor	100-11
Consola derecha	90D-1	Uso de lastre líquido	100-13
Almacenamiento de CommandARM™	90D-1	Tabla de contrapesos del tractor sin lastre	100-14
Poste de esquina delantero derecho	90D-2		
Poste de esquina trasero izquierdo	90D-2	Transporte	
Poste de esquina trasero derecho	90D-3	Conducción del tractor por carretera	110-1
Refrigerador y caja de refrigeración/almacenamiento	90D-3	Cargas remolcadas y transporte con lastre	110-1
Parasol	90D-4	Transporte de aperos traseros suspendidos con lastre	110-2
Compartimientos de almacenamiento	90D-4	Uso de cadena de seguridad	110-2
Montajes del soporte del monitor	90D-4	Puntos de remolque	110-2
Salida de emergencia	90D-5	Transporte en soporte	110-3
Instalación de antena y/o radio de banda comercial/banda ciudadana	90D-5	Amarre en el portaaccesorios de transporte	110-5
Montaje del receptor StarFire™	90D-6	Modo de remolque—El motor arrancará	110-8
Montar la radio de cinemática en tiempo real (RTK)	90D-7	Modo de remolcado—El motor no arrancará	110-8
Enchufe para accesorios	90D-8	Liberación del tractor atascado	110-9
Conexión de comunicación en serie RS232	90D-8		
Conector de grupo de cables AutoLoad™ [trailla]	90D-8	Combustible, lubricantes y refrigerante—Información general	
Caja de cadena	90D-8	Identificación del tipo de motor del tractor	200-1
		Reducción de los efectos de las bajas temperaturas en motores diésel	200-1
		Filtros de aceite	200-2
Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado			
Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Acceso	90E-1	Combustible	
Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	90E-1	Combustible diésel	200A-1
Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Automatización del control de la climatización	90E-2	Aditivos suplementarios para el combustible diésel	200A-2
Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Ajuste de la temperatura	90E-2	Combustible biodiésel	200A-2
Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Modo de corriente de aire	90E-3	Capacidad lubricante del combustible diésel	200A-3
		Manipulación y almacenamiento de combustible diésel	200A-4
		Llenado del depósito de combustible	200A-4
		Análisis del combustible diésel	200A-5
		Filtros de combustible	200A-5
		Fluido de escape diésel (DEF)	
		Fluido de escape diésel (DEF) — Para uso en motores con reducción catalítica selectiva (SCR)	200B-1

	Página		Página
Almacenamiento de fluido de escape diésel (DEF)	200B-1	Calibración de la transmisión	210-7
Llenado del depósito de fluido de escape diesel (DEF)	200B-2	Abortar la calibración de la transmisión	210-10
Llenado del depósito de DEF — Motor Tier 4 Final/Fase V	200B-3	No modificar el sistema de alimentación	210-10
Comprobación del fluido de escape diésel (DEF)	200B-4	Purga del sistema de combustible	210-10
Eliminación del fluido de escape diesel (DEF)	200B-4	Identificación de sujetadores con capas de galvanizado de cinc	210-10
Aceite de motor		Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos	210-11
Intervalo de mantenimiento de aceite motor diesel para funcionamiento a gran altura	200C-1	Valores estándar unificados de par de apriete para pernos y tornillos no métricos	210-12
Aceite de motor John Deere Break-In Plus — Provisional Tier 4, Final Tier 4, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1	Mantenimiento — Rodaje (100 horas o menos)	
Aceite de motor diésel — Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1	Mantenimiento durante el rodaje	210A-1
Intervalos de mantenimiento del filtro y del aceite de motor — Motores Tier 4 interino, Tier 4 final, Ffase IIIB, fase IV, y fase V	200C-2	Mantenimiento — Tablas de registro	
Refrigerante del motor		Descripción general de las tablas de registro de mantenimiento	210B-1
Refrigerante de motor diésel (motor con camisas de los cilindros húmedas)	200D-1	Tabla de intervalos de mantenimiento	210B-1
Prolongador de refrigerante COOL-GARD II de John Deere	200D-2	Tabla de registro de mantenimiento	210B-3
Funcionamiento de la máquina en climas cálidos	200D-2	Mantenimiento—Limpieza	
Calidad del agua para la mezcla con concentrado de refrigerante	200D-2	Limpieza del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	220A-1
Prueba del punto de congelación del refrigerante	200D-3	Filtro de la boca de llenado del depósito de DEF	220A-1
Desecho del refrigerante	200D-3	Exterior del tractor	220A-2
Otros lubricantes		Limpiar la pantalla	220A-2
Aceite hidráulico y de la transmisión	200E-1	Sistema de refrigeración del motor	220A-2
Uso del aceite hidráulico y de la transmisión ...	200E-1	Sistema de refrigeración del motor	220A-3
Grasa universal de presión extrema	200E-1	Sensor de radar de doble haz	220A-4
Almacenamiento de lubricante	200E-2	Separador de agua y combustible opcional	220A-5
Mezcla de lubricantes	200E-2	Enchufe para accesorios	220A-5
Lubricantes alternativos y sintéticos	200E-2	Mantenimiento — Revisión	
Mantenimiento — Información general		Nivel de refrigerante del motor	220B-1
Descripción general del mantenimiento	210-1	Punto de congelación del refrigerante del motor	220B-1
Mantenimiento de las tareas realizadas según sea necesario	210-1	Separador de agua	220B-2
Identificación del estado de emisiones del motor del tractor	210-1	Compartimentos del motor y del escape	220B-2
Apertura del capó	210-1	Aire acondicionado	220B-3
Apertura del capó (si existe)	210-2	Orificio de drenaje de la bomba de agua del motor	220B-3
Extracción del panel de acceso al motor	210-2	Sumidero del depósito de combustible	220B-3
Extracción de la protección lateral delantera del motor	210-2	Nivel de aceite de motor	220B-4
Extracción de la protección lateral trasera del motor	210-3	Nivel de aceite del sistema hidráulico	220B-4
Extracción del panel trasero de la cabina	210-3	Neumáticos	220B-5
Acceso al compartimento de la batería	210-3	Sistema de estacionamiento de la transmisión	220B-5
Elevación del tractor — Puntos de elevación y colocación del soporte de apoyo (UE 1322/2014)	210-4	Sistema de admisión de aire del motor	220B-6
Mantenimiento y conexión de los racores de enganche (STC)	210-6	Cinturones de seguridad	220B-6
Uso del limpiador a alta presión	210-6	Presión de carga del acumulador del eje delantero con suspensión HydraCushion™	220B-7
		Correa de transmisión auxiliar del motor y tensor de la correa de transmisión	220B-7
		Holgura axial del eje	220B-8
		Separación de la válvula del motor	220B-8
		Sistema sensor del estado del eje de transmisión delantero (FDH)	220B-8
		Calibración del sensor de la barra de tiro [Trailla]	220B-9
		Freno del motor	220B-9

	Página		Página
Mantenimiento—Apriete			
Tornillos de contrapeso de rueda y rueda	220C-1	Acceso a los relés del módulo de relé de alimentación del apero	220F-7
Uso del soporte de apriete de ruedas	220C-1	Manipulación segura de bombillas halógenas ..	220F-8
Uso del adaptador de llave dinamométrica para ruedas	220C-1	Cambio de las bombillas halógenas	220F-8
Soporte y tornillos de la barra de tiro	220C-2	Sustituir el conjunto de luz delantera de HID/ LED	220F-9
Mantenimiento—Cambio			
Correa de transmisión auxiliar del motor	220D-1	Ajuste de las luces de la rejilla	220F-9
Aceite de motor y filtro	220D-1	Orientación de los faros principales	220F-10
Filtros de combustible	220D-2	Sustitución de bombillas de luces de freno o intermitentes	220F-11
Filtro separador de agua y combustible opcional	220D-3	Cambio del faro del techo de la cabina	220F-12
Filtros del orificio de ventilación del depósito de combustible	220D-4	Cambio de la luz de la cabina envolvente	220F-12
Filtros de la cabina	220D-4	Sustitución de la luz de cabina	220F-12
Filtros de aire principal y de seguridad del motor	220D-6	Localización de averías—Procedimientos	
Filtro de la válvula de mando a distancia VMD	220D-7	Funciones de localización de averías	300A-1
Filtro del orificio de ventilación del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	220D-8	Sistema Eléctrico	300A-1
Acceso al filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF)	220D-8	Motor	300A-2
Cambio del filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF)	220D-9	Elevador hidráulico	300A-5
Acceso al filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF)	220D-11	Sistema hidráulico	300A-7
Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF)	220D-11	Plataforma de conducción	300A-8
Aceite del sistema hidráulico y filtros	220D-12	Válvula de mando a distancia (VMD)	300A-9
Refrigerante del motor	220D-16	Sistema de dirección	300A-10
Amortiguación de torsión de motor	220D-19	Funcionamiento del tractor	300A-12
Juntas universales del eje de transmisión delantero	220D-19	Transmisión	300A-12
Mantenimiento—Engrase			
Pasadores del tensor lateral reforzados (opcional)	220E-1	Localización de averías—Códigos de diagnóstico (DTC)	
Pasadores de articulación	220E-1	Avisos de información, mantenimiento y parada en CommandCenter™	300B-1
Pasadores de dirección	220E-1	Acceso a los códigos de diagnóstico	300B-1
Eje de transmisión de TDF	220E-2	Mantenimiento — Almacenamiento	
Cojinetes del muñón reforzados	220E-2	Almacenamiento del tractor	400-1
Rodamientos de la tubería de transmisión inferior	220E-2	Puesta en servicio del tractor después del almacenamiento	400-1
Enganche trasero	220E-3	Especificaciones	
Cilindros de elevación y eje elevador	220E-3	Motor	500A-1
Suspensión del eje delantero HydraCushion ...	220E-4	Capacidades	500A-2
Mantenimiento—Sistema eléctrico			
Mantenimiento — Descripción del sistema eléctrico	220F-1	Sistema hidráulico	500A-3
Soldeo cerca de unidades electrónicas de control	220F-1	Transmisión y tren de transmisión	500A-4
Mantener limpios los conectores de las unidades de control electrónico	220F-1	TDF [Ag], enganche [Ag] y barra de tiro	500A-5
Uso de aire comprimido	220F-2	Sistema Eléctrico	500A-5
Uso del limpiador a alta presión	220F-2	Tecnología integrada	500A-5
Desconexión de la batería	220F-2	Dimensiones totales	500A-6
Mantenimiento de las baterías y las conexiones	220F-2	Cargas/contrapesos del tractor	500A-8
Centro de carga—Cabina	220F-3	Velocidades de avance—Transmisión PowerShift™ e18	500A-8
Centro de carga — Parte delantera	220F-6	Paquete de nivelación de tierra reforzada para agricultura [Ag]	500A-9
Acceso a los fusibles principales	220F-7	Garantía limitada de la batería	500A-9
		Etiqueta de certificación del sistema de control de emisiones	500A-10
		Declaración de garantía del sistema de control de emisiones para aplicaciones fuera de carretera según EPA— Encendido por compresión	500A-10
		Declaración de garantía del sistema de control de emisiones para aplicaciones fuera de carretera según CARB— Encendido por compresión	500A-13
		Información requerida sobre emisiones	500A-20
		Emisiones de dióxido de carbono (CO ₂)	500A-21

	Página
Notificaciones y licencias de software de terceros	500A-21
Números de identificación	
Chapas de identificación	500B-1
Número de identificación del producto	500B-1
N.º de serie del motor	500B-1
Número de serie de la cabina	500B-2
Número de serie de la transmisión	500B-2
Número de serie de la caja de cambios intermedia de la TDF [Ag]	500B-2
Número de serie del embrague de TDF [Ag] ...	500B-2
Guarde una prueba de propiedad	500B-2
Guarde su máquina de forma segura	500B-3
Cambio de propietario	
Propietario posterior	600A-1
Preentrega	
Lista de verificación de preentrega	700-1
Lista de verificación y certificado de entrega	700-4

Glosario

Glosario

ELEMENTO	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
Tractor para agricultura	[AG]	Aplicación principal de tractor
Tractor con trailla	[Trailla]	Aplicación principal de tractor
Aire acondicionado	Aire acondicionado	Sistema para acondicionar el aire dentro de la cabina
Cambio automático PowerShift	APS	Características de la transmisión
Red de unidad de control	CAN	Sistema de comunicación que interconecta los sistemas electrónicos incorporados
Amperaje de arranque en frío	CCA	Describe la capacidad de una batería en clima frío
Unidad de control del chasis	CCU	Sistema computarizado para la monitorización del tractor
Fluido de escape diésel	Fluido de escape diésel (DEF)	Abreviatura
Filtro de partículas diesel	DPF	Filtro que evita la emisión de partículas de carbonilla y ceniza a la atmósfera
Códigos de diagnóstico	DTC	Códigos que informan al operador sobre las alertas de parada, mantenimiento o información
Modo economía	ECO	Abreviatura
Unidad de control del motor	ECU	Abreviatura
Revoluciones por minuto del motor	r/min	Abreviatura
Galones por minuto	gpm	Caudal medido en un período de 1 minuto
Sistema de posicionamiento global	GPS	Abreviatura
Servicio intensivo	HD	Abreviatura
Descarga de alta intensidad	HID	Faro de trabajo de xenón utilizado para la iluminación delantera
Calefacción, ventilación y aire acondicionado	C-V-A/A	Abreviatura
Organización internacional de normalización	ISO	Abreviatura
Sistema central de inflado de neumáticos John Deere	John Deere CTIS	Abreviatura
Lado izquierdo	IZQ	Abreviatura
Litros por minuto	l/min	Caudal medido en un período de 1 minuto
Diodo electroluminoso	LED	Abreviatura
Circuito de baja temperatura	LTC	Abreviatura
Peso de lastre máximo	MBW	Abreviatura
Tracción delantera mecánica (TDM)	TDM	Eje delantero con tracción accionado mecánicamente por la transmisión
Número de identificación de producto	CLAVIJA	Número de serie relacionado con la identificación del tractor
Transmisión PowerShift	PST	Abreviatura
Unidad de control de transmisión EVT/eAutoPowr	PTE	Abreviatura
Unidad de control de transmisión IVT/ AutoPowr	PTI	Abreviatura
Toma de fuerza	TDF	Abreviatura
Unidad de control de transmisión PowerShift	PTP	Sistema computarizado utilizado para controlar las funciones de la transmisión IVT
Estructura protectora contra vuelcos	ROPS	Abreviatura
Lado derecho	DCH	Abreviatura
Revoluciones por minuto	r/min	Abreviatura
Sociedad de ingenieros de automoción	SAE	Organización de Estándares de Ingeniería
Válvula de mando a distancia	VMD	Dispositivo utilizado para controlar funciones hidráulicas remotas
Sistema de presión de neumático	TPS	Abreviatura
Tensión clase B	VC-B	Abreviatura

RX32825,000179D-63-29JUN22

Seguridad

Identificación de la información de seguridad



T81389—UN—28JUN13

Este es un símbolo de alerta de seguridad. Cuando se vea este símbolo en la máquina o en este manual, ser siempre consciente del riesgo de lesiones que implica la intervención correspondiente.

Tomar las precauciones recomendadas y seguir los procedimientos seguros de funcionamiento.

DX,ALERT-63-29SEP98

seguridad PELIGRO (DANGER) o ATENCIÓN (WARNING) están ubicadas cerca de áreas de riesgos específicos. Las precauciones generales están listadas en las etiquetas de seguridad de PRECAUCIÓN. ATENCIÓN se usa también para advertir de los mensajes de seguridad de este manual.

DX,SIGNAL-63-05OCT16

Seguimiento de las instrucciones de seguridad



TS201—UN—15APR13

Comprensión de las palabras de señalización



⚠ ADVERTENCIA

⚠ ATENCIÓN

TS187—63—03JUN19

PELIGRO: La palabra PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: La palabra ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN: La palabra ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones leves o moderadas. PRECAUCIÓN también puede ser usada para alertar sobre prácticas inseguras asociadas con los casos que podrían provocar lesiones.

Las palabras de señalización—PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN—se identifican por el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO (DANGER) identifica los riesgos más serios. Las etiquetas de

Leer atentamente todas las indicaciones de seguridad de este manual y las etiquetas de seguridad de la máquina. Mantener las etiquetas de seguridad en buen estado. Sustituir las etiquetas de seguridad que falten o estén deterioradas. Asegurarse de que todos los nuevos componentes del equipo y las piezas de repuesto nuevas tengan las etiquetas de seguridad actuales. Las etiquetas de seguridad de recambio están disponibles en el concesionario John Deere.

Puede haber información de seguridad adicional en piezas y componentes provenientes de otros proveedores que no se reproduce en este manual del operador.


Aprender a utilizar correctamente la máquina y sus mandos. No permitir la utilización de la máquina a personas sin la debida preparación.

Mantener la máquina en buenas condiciones. Cualquier modificación no autorizada puede menoscabar el funcionamiento y/o seguridad de la máquina y acortar su vida útil.

Si no se entiende cualquier parte del manual y se necesita ayuda, consultar al concesionario John Deere.

DX,READ-63-16JUN09

Estar preparado en caso de emergencia



TS291—UN—15APR13


Estar preparado en caso de incendios.

Tener a mano un botiquín de primeros auxilios y un extintor.

Anotar los números de teléfono de médicos, ambulancias y bomberos y guardarlos cerca del teléfono.

DX,FIRE2-63-03MAR93

Usar ropa adecuada




TS206—UN—15APR13

Evitar ropa suelta y utilizar equipos de seguridad adecuados según el tipo de trabajo.

El manejo seguro de la máquina requiere toda la atención del operador. No ponerse auriculares para escuchar la radio durante el trabajo con la máquina.

DX,WEAR2-63-03MAR93

Protección contra el ruido



TS207—UN—23AUG88

El rango de nivel de sonido depende de muchos factores, entre ellos la configuración de la máquina, el estado y mantenimiento de la máquina, la superficie del terreno, el entorno de trabajo, los ciclos de trabajo, el ruido del entorno y los aperos.

La exposición prolongada a ruidos fuertes puede provocar sordera parcial o total.

Siempre usar protección auditiva. Usar dispositivos de protección adecuados, como orejeras o tapones para los oídos, a fin de protegerse contra ruidos molestos o excesivos.

DX,NOISE-63-03OCT17

Manipulación segura del combustible— Prevención de incendios



TS202—UN—23AUG88

Manejar con cuidado el combustible: es altamente inflamable. No fumar ni repostar combustible cerca de llamas o chispas.

Detener siempre el motor antes de llenar el depósito. Llenar el depósito de combustible en exteriores.

Para evitar incendios, mantener la máquina limpia sin residuos, grasa ni tierra. Limpiar el combustible que pueda derramarse.

Utilizar sólo un recipiente de combustible homologado para transportar líquidos inflamables.

Nunca llenar el recipiente de combustible en un

vehículo con suelo recubierto de plástico. Antes de rellenar un recipiente de combustible, colocarlo siempre sobre el suelo. Antes de retirar la tapa, tocar el recipiente de combustible con la boquilla del surtidor de combustible. Mantener la boquilla del surtidor de combustible en contacto con la abertura del recipiente durante todo el proceso de llenado.

No almacenar el recipiente de combustible cerca de llamas, chispas o luces piloto (por ejemplo, de calentadores de agua u otros equipos).

DX,FIRE1-63-12OCT11

Manejo seguro del éter



TS1356—UN—18MAR92

El éter es altamente inflamable.

Mantener este líquido alejado de chispas y llamas durante su uso. Mantenerlo alejado de baterías y cables eléctricos.

Para impedir una descarga accidental al almacenar el envase presurizado, mantener la tapa sobre el recipiente y guardarlo en un lugar fresco y protegido.

No quemar ni perforar un recipiente que contenga éter.

No usar éter para arrancar motores equipados con bujías de precalentamiento o calentador del aire de admisión.

DX,FIRE3-63-14MAR14

Prevención de incendios

Para reducir el riesgo de incendios, hará falta inspeccionar y limpiar su tractor con regularidad.

- Los pájaros u otros animales podrían construir nidos o acarrear otros materiales inflamables al interior del compartimento del motor o dentro del sistema de escape. Habrá que inspeccionar y limpiar el tractor antes de ponerlo en uso cada día.
- Durante el funcionamiento normal podría acumularse hierba, restos de cosecha y otros residuos. Esto sucede particularmente al trabajar en condiciones muy secas o cuando haya material de cosecha en suspensión en el aire o en forma de

polvo. Eliminar cualquier acumulación de este tipo para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina y reducir el riesgo de incendio. Inspeccionar y limpiar el tractor periódicamente a lo largo del día.

- La limpieza regular y completa del tractor, combinada con otros procedimientos de mantenimiento periódicos descritos en el manual del operador, reducen significativamente el riesgo de incendios y la probabilidad de tiempos de inactividad costosos.
- No almacenar el recipiente de combustible cerca de llamas, chispas o luces piloto (por ejemplo, en calentadores de agua u otros equipos).
- Revisar con frecuencia los racores, tapa, depósito y tuberías de combustible en busca de daños, grietas o fugas, y sustituirlos según necesidad.

Seguir todos los procedimientos de seguridad y mantenimiento localizados en la máquina y en el manual del operador. Tenga cuidado con el motor y los componentes de escape calientes durante la inspección y limpieza. Antes de proceder a la inspección y limpieza, detenga siempre el motor, ponga la transmisión en posición de estacionamiento o meta el freno de estacionamiento y retire la llave. La extracción de la llave evitará que otras personas puedan arrancar el tractor durante la inspección y limpieza.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-63-12OCT11

En caso de incendio



TS227—UN—15APR13

ATENCIÓN: Evitar el riesgo de lesiones.

Detener inmediatamente la máquina al percibir el primer indicio de incendio. El incendio puede advertirse por el olor a humo o la visualización de llamas. Puesto que el fuego crece y se esparce rápidamente, abandonar la máquina inmediatamente y alejarse del fuego. No regresar a la máquina. Mantenerse a salvo es de absoluta importancia.

Llamar al cuerpo de bomberos. Un extintor portátil puede apagar un incendio pequeño o mantenerlo bajo

control hasta que llegue el cuerpo de bomberos. Sin embargo, los extintores portátiles tienen limitaciones, y solos no bastan para acabar con un incendio. Siempre tener presente la seguridad del operador y de las demás personas primero. Si se intenta apagar un incendio, ponerse de espaldas al viento, y de cara a un camino con salida sin obstáculos de forma que se pueda escapar del fuego si no se pudiera apagar el fuego.

Leer las instrucciones del extintor de incendios y familiarizarse con sus componentes y ubicación así como del funcionamiento antes de que se produzca un incendio. El cuerpo de bomberos local y distribuidores de equipos para la extinción de incendios puede que ofrezcan cursos de entrenamiento y recomendaciones con respecto a los extintores.

Si su extintor no tiene instrucciones, seguir estas pautas generales:


1. Extraer el pasador. Mantener el extintor con el inyector alejado y soltar el mecanismo de bloqueo.
2. Apuntar hacia abajo. Poner el extintor en la base del fuego.
3. Apretar la palanca lenta y uniformemente.
4. Pasar el inyector de lado a lado.

DX,FIRE4-63-22AUG13

Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible



RG22142—UN—17MAR14



RG21992—UN—21AUG13

Mediante la extracción de azufre y otros componentes del combustible diesel con un contenido ultra-bajo en azufre (ULSD) disminuye la conductividad eléctrica, aumentando al mismo tiempo la posibilidad de que aumente la carga estática.


Es posible que las refinerías hayan tratado el combustible con un aditivo disipador de estática. Sin embargo, existen muchos factores que pueden contribuir a reducir la eficacia de este aditivo con el paso del tiempo.

Al circular el combustible diesel con contenido ultra-bajo en azufre a través del sistema surtidor de combustible pueden formarse cargas estáticas. La descarga electroestática, si existen vapores inflamables, puede causar incendios o explosiones.

Por ello, es importante que todos los componentes que forman parte del sistema para el aprovisionamiento de combustible (depósito de alimentación de combustible, la bomba de alimentación, la manguera, el inyector y otros componentes) estén debidamente conectados a masa. Consultar al proveedor local de combustible o a la estación surtidora de combustible para asegurarse de que el sistema de alimentación cumple las normas correspondientes para una correcta conexión a tierra.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-63-12JUL13

Instalación correcta de la estructura protectora contra vuelcos (ROPS)



TS212—UN—23AUG88

Asegurarse de que todas las piezas se vuelvan a instalar correctamente si la estructura protectora contra vuelcos (ROPS) se suelta o quita por cualquier razón. Apretar los tornillos de montaje con el par de apriete especificado.


El vuelco del tractor o diversas operaciones efectuadas en la estructura protectora contra vuelcos (ROPS) como soldar, doblar, perforar o serrar, etc. debilitarían su solidez estructural. Una ROPS dañada debe sustituirse, no reutilizarse.

El asiento forma parte de la zona de seguridad de la estructura protectora contra vuelcos. Sustituirlo sólo por un asiento John Deere homologado para su tractor.

Cualquier alteración de la estructura protectora contra vuelcos requiere la aprobación del fabricante.

DX,ROPS3-63-12OCT11

Uso adecuado del arco de seguridad plegable y del cinturón de seguridad



TS1729—UN—24MAY13

Evitar lesiones graves o mortales por aplastamiento en caso de vuelco.


- Si esta máquina está equipada con arco de seguridad (ROPS) plegable, mantenerlo en la posición de extensión máxima y con el bloqueo aplicado. USAR el cinturón de seguridad al trabajar con el arco de seguridad en posición de extensión máxima.
 - Agarrar el cinturón por su trabilla y pasarlo a lo largo del cuerpo.
 - Insertar la trabilla en la fijación. Escuchar cómo encastra.
 - Tirar del cinturón para asegurarse de que esté bien enganchado.
 - Tensar el cinturón a lo largo de las caderas.
- Si esta máquina se usa con el arco de seguridad plegado (por ejemplo, para entrar a un pabellón de baja altura), conducir con extremo cuidado. NO USAR el cinturón de seguridad con el arco de seguridad plegado.
- Tan pronto como se vuelva a usar la máquina en condiciones normales, colocar nuevamente el arco de seguridad en su posición de elevación y de extensión máxima.

DX,FOLDROPS-63-22AUG13

Mantenerse alejado de los ejes de transmisión en rotación



TS1644—UN—22AUG95



H96219—UN—29APR10

Quedar atrapado en el eje de transmisión en rotación puede provocar lesiones graves o la muerte.

Mantener la protección principal del tractor y los escudos de los ejes de transmisión siempre en su lugar. Asegurarse de que las protecciones giren libremente.

Usar solamente ejes de transmisión de toma de fuerza con protecciones y escudos adecuados.

Llevar ropa ceñida. Apagar el motor y asegurarse de que el eje de transmisión de la TDF se haya parado antes de efectuar ajustes y conexiones, o antes de limpiar el equipo impulsado por la TDF.

No instalar ningún dispositivo adaptador entre el tractor y el eje de transmisión de la TDF del accesorio principal que permita que un eje de tractor de 1000 rpm accione un accesorio de 540 rpm a velocidades superiores a 540 rpm.

No instalar ningún dispositivo adaptador que deje desprotegida una parte del eje giratorio del accesorio, del eje del tractor o del adaptador. La protección principal del tractor puede solapar el extremo del eje

estriado y el adaptador añadido como se explica en la tabla.

El ángulo de inclinación del eje de transmisión de la TDF del accesorio principal puede reducirse en función de la forma y el tamaño de la protección principal del tractor y de la forma y el tamaño del escudo del eje de transmisión de la TDF del accesorio principal.


No elevar los aperos hasta una altura en la que se pudiera dañar la protección principal del tractor y el escudo del eje de transmisión de la TDF del accesorio principal. Separar el eje de transmisión de la TDF si fuera necesario aumentar la altura del apero. (Ver Acoplamiento/Desconexión del eje de transmisión de la TDF)

Al usar una TDF del tipo 3/4, la inclinación y los ángulos de giro pueden reducirse según el tipo de protección principal de la TDF y de los rieles de acoplamiento.

Tipo de TDF	Diámetro	Estrías	n ± 5 mm (0.20 in.)
1	35 mm (1.378 in.)	6	85 mm (3.35 in.)
2	35 mm (1.378 in.)	21	85 mm (3.35 in.)
3	45 mm (1.772 in.)	20	100 mm (4.00 in.)
4	57.5 mm (2.264 in.)	22	100 mm (4.00 in.)

DX,PTO-63-28FEB17

Uso adecuado de pasamanos y escalones



T133468—UN—15APR13

Para evitar caídas, subir y bajarse del puesto del operador mirando hacia la máquina. Mantener tres puntos de contacto con los peldaños, asideros y pasamanos.

Tener sumo cuidado de no resbalar en superficies cubiertas por barro, nieve y humedad. Mantener los peldaños limpios y libres de grasa y aceite. Nunca saltar para bajarse de la máquina. Nunca subir o bajar de una máquina en movimiento.

DX,WW,MOUNT-63-12OCT11

Consultar los manuales del operador para el uso de las unidades de control electrónico del ISOBUS


Además de las aplicaciones GreenStar, esta pantalla se puede utilizar como dispositivo de visualización para cualquier unidad de control electrónico que cumpla la norma ISO 11783. Esta pantalla incluye funciones de mando para controlar aperos ISOBUS. Cuando se utiliza de esta manera, la información y las funciones de control del apero que aparecen en la pantalla proceden de la unidad de control electrónico de ISOBUS y son responsabilidad del fabricante del mismo.

Algunas funciones de estos aperos podrían representar un peligro para el operador o para las demás personas presentes en la zona. Consultar el manual del operador suministrado por fabricante de la unidad de control electrónico del ISOBUS y observar todas las indicaciones de seguridad del manual y de la unidad de control electrónico del ISOBUS antes de usarlo.

NOTA: ISOBUS se rige por la norma ISO 11783.

DX,WW,ISOBUS(T)-63-04APR22

Uso adecuado del cinturón de seguridad



TS1729—UN—24MAY13

Evitar lesiones graves o mortales por aplastamiento en caso de vuelco.

Esta máquina está equipada con arco de seguridad (ROPS). USAR cinturón de seguridad al manejar la máquina con el arco de seguridad.

- Agarrar el cinturón por su trabilla y pasarlo a lo largo del cuerpo.
- Insertar la trabilla en la fijación. Escuchar cómo encastra.
- Tirar del cinturón para asegurarse de que esté bien enganchado.
- Tensar el cinturón a lo largo de las caderas.

Sustituir todo el cinturón de seguridad si su tornillería de montaje, hebilla, cinturón o mecanismo retractor muestra evidencia de daños.

Revisar el cinturón de seguridad y sus elementos de fijación por lo menos una vez al año. Examinar si hay tornillos flojos o daños del cinturón, como p.ej. cortes, zonas deshilachadas u otros signos de desgaste extremo o inusual, decoloración o abrasión. Utilizar únicamente repuestos homologados para su máquina. Acudir a su concesionario John Deere.

DX,ROPS1-63-22AUG13

Operación segura del tractor

Se puede reducir el riesgo de accidentes siguiendo estas sencillas precauciones:

- Utilizar el tractor solo para realizar las tareas para las que ha sido diseñado; por ejemplo, empujar, arrastrar, remolcar, accionar y transportar diversos equipos intercambiables, diseñados para trabajos agrícolas.
- Los operadores deben estar mental y físicamente capacitados para acceder a la cabina y los mandos, y para manejar la máquina de forma adecuada y segura.
- No utilizar nunca la máquina cuando esté distraído, cansado o incapacitado. Para que la máquina funcione correctamente, es necesario que ponga toda su atención.
- Este tractor no está diseñado para utilizarse como vehículo de recreo.
- Leer este manual del operador antes de operar el tractor y seguir las instrucciones de uso y de seguridad del manual y del tractor.
- Seguir las instrucciones de uso y lastrado descritas en el manual del operador del accesorio, como p.ej. las cargadoras frontales.
- Leer y seguir las instrucciones del manual del operador para cualquier máquina o remolque montado o arrastrado. No poner en funcionamiento un tractor acoplado a un accesorio o tractor con remolque sin haber antes seguido las instrucciones al respecto.
- Comprobar que no se encuentre nadie en las inmediaciones de la máquina y de su equipo acoplado, ni en la zona de trabajo, antes de arrancar el motor o de usar el tractor.
- Permanecer alejado del varillaje de tres puntos y del enganche hidráulico para remolque (si existe) al manejarlos.
- Mantener las manos, los pies y la ropa alejadas de las piezas de propulsión mecánica.

Precauciones sobre la conducción de la máquina

- Nunca subir ni bajar de un tractor en movimiento.
- Completar los cursos de formación requerida antes de poner en funcionamiento la máquina.
- Mantener alejados del tractor y del equipo tanto a niños como a personas ajenas al trabajo.

- Nunca viajar en un tractor a menos que se ocupe un asiento con cinturón de seguridad aprobado por John Deere.
- Mantener instaladas todas las protecciones y escudos.
- Utilizar las señales visuales y acústicas de advertencia cuando se circule por vías públicas.
- Desplazarse hacia la calzada de la carretera antes de parar.
- Reducir la velocidad al tomar una curva, al pisar los frenos por separado o al trabajar alrededor de obstáculos, en terreno accidentado o en pendientes pronunciadas.
- La estabilidad se reduce cuando los aperos acoplados están elevados.
- Unir entre sí los pedales de freno para conducir por carretera.
- Bombear los pedales de freno para detenerse sobre superficies resbaladizas.
- Limpiar regularmente los guardabarros y las loderas, si están equipadas. Eliminar la suciedad antes de conducir por vías públicas.

Asiento del conductor con calefacción y ventilación

- Si se sobrecalienta el calefactor de asiento, puede provocar lesiones por quemaduras o daños en el asiento. Para reducir el riesgo de quemaduras, extremar las precauciones al usar el calefactor del asiento durante largos períodos de tiempo, especialmente si el operador no siente los cambios de temperatura o dolores en la piel. No colocar objetos en el asiento, como mantas, cojines, cubiertas y otros objetos similares, que pudieran sobrecalentar el asiento.

Remolcado de cargas

- Tener cuidado al remolcar y detener cargas pesadas. La distancia de detención aumenta en proporción a la velocidad, al peso de la carga remolcada y a la pendiente. Las cargas remolcadas con o sin frenos que sean excesivamente pesadas para el tractor o que se remolquen a un exceso de velocidad pueden causar la pérdida del control.
- Tener en cuenta el peso total del equipo y su carga.
- Enganchar las cargas remolcadas únicamente a acoplamientos aprobados para evitar un vuelco hacia atrás.

Estacionamiento y abandono del tractor

- Antes de abandonar el tractor, desactivar las VMD, desconectar la TDF, apagar el motor, bajar los accesorios/aperos al suelo, accionar los dispositivos de control del apero/accesorio en punto muerto y bloquear el mecanismo de freno de estacionamiento, incluidos el trinquete y el freno de estacionamiento. Además, cuando se deje el tractor desatendido, sacar la llave de contacto.

- Si se deja la transmisión con una marcha engranada con el motor apagado, esto NO impide el movimiento del tractor.
- No aproximarse nunca a una TDF en marcha o a un accesorio en funcionamiento.
- Esperar a que todos los componentes en movimiento se hayan detenido antes de intervenir en la máquina.

Accidentes frecuentes

El uso inseguro o inadecuado del tractor puede causar accidentes. Estar atento a los riesgos propios del manejo del tractor.

Los accidentes más frecuentes relacionados con los tractores son:

- Vuelco del tractor
- Colisiones con otros vehículos
- Procedimientos de arranque incorrectos
- Enredos en los ejes de la TDF
- Caídas desde el tractor
- Manos aplastadas y atrapadas durante el enganche de accesorios

DX,WW,TRACTOR-63-08MAY19

Evitar accidentes al retroceder con la máquina



PC10857XW—UN—15APR13

Antes de poner la máquina en marcha, asegurarse de que no se encuentra nadie en las inmediaciones de la máquina. Darse la vuelta y mirar directamente para obtener mejor visibilidad. Si se maniobra la máquina en una zona estrecha de visibilidad insuficiente, una persona desde fuera deberá dar indicaciones al conductor.

No confiar en la cámara de visión trasera para determinar si hay personas detrás de la máquina. El sistema de marcha atrás puede verse afectado por diversas condiciones ambientales, el funcionamiento del tractor y por el estado de mantenimiento de la máquina.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-63-30AUG10


Uso restringido de la máquina en operaciones forestales

El uso previsto de los tractores John Deere en operaciones forestales está limitado a las aplicaciones específicas del tractor como transporte, trabajo estacionario, (p. ej. cortadores de troncos), propulsión o aperos que trabajen con TDF, usando sistema hidráulico o eléctrico.

Estas son aplicaciones donde el funcionamiento normal no presenta riesgos de caídas o penetración de objetos. Cualquier aplicación forestal fuera de estas aplicaciones, por ejemplo transporte y carga, requiere la instalación de componentes específicos a la aplicación, como por ejemplo las FOPS (estructuras de protección contra la caída de objetos) y la OPS (estructura de protección durante el funcionamiento). Estos componentes especiales están disponibles a través de los concesionarios John Deere.

DX,WW,FORESTRY-63-12OCT11

Manejo seguro de la cargadora del tractor



TS1692—UN—09NOV09

Al utilizar la máquina como cargadora, reducir la velocidad según se requiera para asegurar la estabilidad adecuada del tractor y la cargadora.

Para evitar que el tractor vuelque y los neumáticos delanteros o el tractor sufran daños, no transportar cargas con la cargadora a más de 10 km/h (6 mph).

Para evitar daños en el tractor, no utilizar una pala cargadora frontal ni un depósito de pulverización si el tractor está equipado con un eje delantero de 3 metros.

No permitir que nadie pase ni trabaje por debajo de una cargadora levantada.

No utilizar la cargadora como plataforma de trabajo.

No permitir a nadie que suba a la cuchara de la cargadora, al apero o al accesorio.

Bajar la cargadora al suelo antes de abandonar el puesto de conducción.


El arco de seguridad antivuelcos (ROPS) y el techo de la cabina, según lo que se equipe, pueden no ser protección suficiente ante la caída de carga sobre el

puesto de conducción. Para evitar la caída de carga sobre el puesto de conducción, usar siempre los aperos adecuados para cada aplicación (es decir, horquillas para estiércol y pinchos o pinzas para pacas cilíndricas).

Lastrar el tractor según las recomendaciones de lastrado en la sección Preparación del tractor.

DX,WW,LOADER-63-18SEP12

No admitir pasajeros en la máquina



TS290—UN—23AUG88

Sólo se admite al operador en la máquina. No admitir acompañantes. Los acompañantes corren el riesgo de resultar heridos por objetos extraños o de caer de la máquina. Además los pasajeros obstaculizan la visión del operador lo que resulta en un modo de conducir inseguro por parte del operador.

DX,RIDER-63-03MAR93

Asiento del acompañante




TS1730—UN—24MAY13

El asiento para aprendiz, si está instalado, se ha provisto únicamente con el fin de capacitar a operadores o para el diagnóstico de averías en la máquina.

DX,SEAT,NA-63-22AUG13

Uso de luces y dispositivos de seguridad




TS951—UN—12APR90

Evitar colisiones con otros vehículos, especialmente con tractores de movimiento lento que lleven aperos o equipo remolcado y máquinas autopropulsadas que transiten por las vías públicas. Observar con frecuencia si se aproxima tráfico por detrás, especialmente al girar, y señalar las maniobras con los intermitentes.

Utilizar los faros principales, las luces de advertencia y los intermitentes de giro tanto de día como de noche. Seguir las normativas locales en materia de iluminación y señalización de equipos. Mantener las luces y las señalizaciones visibles, limpias y en buen estado. Sustituir o reparar las luces y señalizaciones dañadas o ausentes. El concesionario John Deere dispone de juegos de luces de seguridad para aperos.

DX,FLASH-63-07JUL99

Emplear una cadena de seguridad



TS217—UN—23AUG88


Una cadena de seguridad asegura el equipo arrastrado en caso de que se separase de la barra de tiro.

Utilizar las piezas de unión adecuadas y enganchar la cadena a la barra de tiro u otro punto de anclaje especificado. Asegurarse de que haya holgura suficiente para tomar curvas con el equipo.

Consultar al concesionario John Deere para conseguir una cadena que aguante obradamente el peso del equipo arrastrado. No utilizar la cadena para remolcar equipos u otras máquinas.

DX,CHAIN-63-03MAR93

Transporte el equipo remolcado a velocidades prudentes



TS1686—UN—27SEP06

No exceder el límite máximo de velocidad de transporte. Este tractor puede trabajar a velocidades que sobrepasen la velocidad máxima de transporte permitida para aperos remolcados.

Antes de transportar un apero remolcado, observar los adhesivos en el apero o leer la información en el manual del operador para determinar la velocidad máxima de transporte. No transportar nunca el apero a velocidades superiores a su límite máximo de transporte. Si se supera la velocidad máxima de transporte del apero, ello puede causar:

- Pérdida del control del conjunto tractor/apero
- Reducción o pérdida de la capacidad de frenado
- Deterioro de los neumáticos del apero
- Daños a la estructura del apero o sus componentes

El apero debe estar equipado con frenos si el peso máximo del equipo con carga completa es superior a 1500 kg (3307 lbs) y superior a 1,5 veces el peso del tractor.

Ejemplo: La masa del apero es de 1600 kg (3527 lbs) y la masa del tractor es de 1600 kg (3527 lbs); el apero del ejemplo no necesita llevar frenos equipados.

Aperos sin frenos: No conducir la máquina a velocidades que excedan los 32 km/h (20 mph).


Aperos con frenos:

- Si no existe velocidad máxima de transporte permitida especificada de fábrica, no remolcar el apero a velocidades superiores a 40 km/h (25 mph).
- Cuando se transporte el apero a velocidades de hasta 40 km/h (25 mph), el apero completamente cargado debe pesar menos de 4,5 veces el peso del tractor.
- Si se transporta el apero a una velocidad entre 40—50 km/h (25—31 mph), el peso del apero a plena carga debe ser inferior a 3 veces el peso del tractor.

Al tirar de un remolque, conocer las características de frenado y asegurarse de la compatibilidad de deceleración de frenado entre el tractor y el remolque.

DX,TOW1-63-28FEB17

Precaución al conducir sobre pendientes y terrenos irregulares y desnivelados



RXA0103437—UN—01JUL09

Evitar agujeros, zanjas y obstrucciones que puedan hacer volcar el tractor, sobre todo en pendientes. Evitar giros bruscos al subir cuestas.

Al avanzar para salir de una zanja o un pantano, o subiendo una cuesta muy inclinada, el tractor puede volcarse hacia atrás. De ser posible, evitar conducir en tales situaciones.

El riesgo de vuelco aumenta notablemente si el ancho de vía está ajustado a un valor angosto y se conduce la máquina a alta velocidad.

No se han enumerado todas las situaciones que podrían causar el vuelco de un tractor. Estar alerta ante cualquier situación que pudiera comprometer la estabilidad de la máquina.

Las pendientes son la principal razón de pérdida del control sobre la máquina y de accidentes por vuelco, con consecuencias graves y mortales. El uso de la máquina en cualquier tipo de pendiente requiere sumo cuidado.

Las pendientes son la principal razón de pérdida del control sobre la máquina y de accidentes por vuelco,

con consecuencias graves y mortales. Se requiere precaución extra al conducir sobre pendientes y terrenos irregulares y desnivelados.

No conducir nunca cerca de una cuneta, barranco, zanja, terraplén empinado o una masa de agua. La máquina podría volcarse repentinamente si una rueda se sale del borde o si el terreno se derrumba.

Seleccionar una velocidad de avance lenta, de forma que no se tenga que parar ni cambiar de marcha en una pendiente.

Evitar arrancar, parar o girar en una pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desconectar la TDF y avanzar cuesta abajo lentamente en línea recta.

Todos los movimientos sobre una pendiente deben realizarse de modo lento y gradual. No efectuar cambios bruscos de velocidad o dirección, que podrían ocasionar el vuelco de la máquina.

DX,WW,SLOPE-63-28FEB17


remolcados. Sacar el barro de detrás de las ruedas traseras. Poner tablas detrás de las ruedas para disponer de una base sólida y tratar de sacar el tractor lentamente en marcha atrás. Si fuera necesario, retirar el barro de delante de todas las ruedas y sacar el tractor lentamente hacia adelante.

De ser necesario remolcarlo con otra unidad, usar una barra de remolque o una cadena larga (no se recomienda utilizar un cable). Revisar el estado de la cadena. Asegurarse de que todos los componentes que intervienen en el arrastre son del tamaño y la resistencia necesarias para resistir la carga.

Enganchar siempre el dispositivo de remolque a la barra de tiro trasera de la unidad de arrastre. No utilizar el punto de enganche del dispositivo de empuje frontal. Antes de comenzar, desalojar la zona. Aplicar la fuerza lentamente para tensar la cadena: un tirón brusco puede romper la cadena de remolque, provocando un peligroso latigazo.

DX,MIRE-63-07JUL99

Liberación de una máquina atascada



TS1645—UN—15SEP95




TS263—UN—23AUG88

Al tratar de liberar una máquina atascada pueden producirse situaciones de peligro, como el vuelco hacia atrás del tractor atascado, el vuelco del tractor que trata de sacarlo, o el latigazo que produce la rotura de la cadena o barra de remolque (no se recomienda utilizar un cable).

En caso de quedar atascado en barro, sacar el tractor en marcha atrás. Desenganchar los aperos

Evitar el contacto con productos químicos agrícolas



TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88

Esta cabina cerrada no protege contra la inhalación de vapores, soluciones pulverizadas o polvo. Si las instrucciones de uso del pesticida exigen el uso de mascarillas de protección, utilizar mascarilla mientras se está dentro de la cabina.


Antes de abandonar la cabina, llevar ropa adecuada de

acuerdo con las instrucciones para el empleo de los pesticidas. Antes de entrar de nuevo en la cabina, quitarse la ropa protectora y demás equipos de seguridad y almacenarlos o fuera de la cabina en una caja cerrada u otro recipiente hermético o dentro de la cabina utilizando un recipiente hermético y resistente a los pesticidas como p.e. una bolsa de plástico adecuada.

Antes de entrar en la cabina, limpiar los zapatos o botas a fin de eliminar la tierra u otras sustancias contaminadas.

DX,CABS-63-25MAR09

Manipulación segura de productos químicos agrícolas



TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

Los productos químicos utilizados en aplicaciones agrícolas, tales como fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas, raticidas y fertilizantes pueden ser perjudiciales para la salud o el medio ambiente si no se los utiliza con cuidado.

Siga siempre todas las indicaciones en las etiquetas para un uso eficaz, seguro y legal de los productos químicos agrícolas.

Reduzca el riesgo de exposiciones y lesiones:

- Utilice el equipo de protección adecuado recomendado por el fabricante. Si no ha recibido instrucciones del fabricante, siga las siguientes pautas generales:


- Productos químicos con la indicación '**Danger**' (**Peligro**): Muy tóxicos. En general requieren el uso de gafas, mascarilla respiratoria, guantes y protección cutánea.
- Productos químicos con el rótulo **Advertencia**: Toxicidad intermedia. En general requieren el uso de gafas, guantes y protección cutánea.
- Productos químicos con la indicación '**Caution**' (**Atención**): Toxicidad mínima. En general requieren el uso de guantes y protección cutánea.
- Evitar la inhalación de vapores, soluciones pulverizadas o polvo.
- Siempre tener jabón, agua y una toalla a mano al trabajar con productos químicos. Si el producto químico entra en contacto con la piel, las manos o el rostro, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de que estas sustancias entren en contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
- Lavarse las manos y el rostro después de usar los productos químicos y antes de comer, beber, fumar u orinar.
- No fumar ni comer mientras se aplican los productos químicos.
- Después de manejar los productos químicos, siempre darse una ducha o baño y cambiarse la ropa. Lavar la ropa antes de volverla a usar.
- Acudir al médico inmediatamente si se produce alguna enfermedad durante el uso de los productos químicos o poco después de ello.
- Mantener los productos químicos en sus envases originales. No trasvasar los productos químicos a recipientes sin rótulo ni a recipientes utilizados para comidas o bebidas.
- Almacenar los productos químicos en una zona segura y bajo llave, lejos de todo alimento utilizado para personas o animales. Mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- Siempre desechar los envases de modo adecuado. Enjuagar los recipientes vacíos tres veces y perforar o aplastar los envases y desecharlos de modo adecuado.

DX,VVW,CHEM01-63-25MAR09

Manejo seguro de baterías



TS204—UN—15APR13



TS203—UN—23AUG88

El gas dentro de la batería puede explotar. Evitar la presencia de chispas y llamas cerca de las baterías. Utilizar una linterna para comprobar el nivel del electrolito de la batería.

Nunca compruebe la carga de la batería haciendo un puente entre los bornes de la batería con un objeto metálico. Utilice un voltímetro o un hidrómetro.

Retire siempre primero el cable de masa (-) de la batería y vuelva a conectarlo en último lugar.

El ácido sulfúrico en el electrolito de la batería es tóxico y lo bastante concentrado como para quemar la piel, agujerear la ropa y causar ceguera si llega a salpicar los ojos.

Evite los riesgos del modo siguiente:

- Cargar las baterías en un lugar bien ventilado
- Utilizar guantes de goma y gafas de seguridad
- Evitar el uso de aire a presión para limpiar las baterías
- Evitar respirar los gases despididos cuando se añada electrolito
- Evitar los derrames o el goteo de electrolito
- Utilizar un cargador de baterías o procedimiento de recarga correctos.

Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos:

1. Enjuagar la piel con agua.
2. Aplicar bicarbonato sódico o cal para neutralizar el ácido.
3. Lavar los ojos con agua durante 15— 30 minutos. Acudir al médico inmediatamente.

Si se llegara a ingerir ácido:

1. No inducir el vómito.
2. Beber grandes cantidades de agua o leche, sin exceder los 2 litros (2 qt).
3. Acudir al médico inmediatamente.

ADVERTENCIA: Los bornes, contactos y accesorios de la batería contienen plomo y derivados de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. **Lavarse las manos después de haber manejado las baterías.**

DX,WW,BATTERIES-63-02DEC10

Evitar calentamientos cerca de tuberías con líquidos a presión




TS953—UN—15MAY90

El chorro pulverizado generado por un calentamiento cerca de tuberías con líquidos a presión podría producir quemaduras severas a todas las personas cercanas. Evitar calentar con un soplete o soldar cerca de tuberías que contengan líquidos a presión u otros materiales inflamables. Las tuberías a presión pueden

explotar accidentalmente cuando el calor alcanza la zona inflamable.

DX,TORCH-63-10DEC04

Quitar la pintura antes de soldar o calentar



TS220—UN—15APR13

Evitar la inhalación de humo o polvo potencialmente tóxico.

Al soldar o al utilizar un soplete sobre una zona con pintura, puede desprenderse humo tóxico.

Quitar la pintura antes de calentar:

- Quitar 100 mm (4 in.) como mínimo de la zona afectada por el calentamiento. Si no es posible quitar la pintura, utilizar una mascarilla de protección adecuada antes de calentar o soldar.
- Si se quita la pintura con un chorro de arena o con una lijadora mecánica, evitar inhalar el polvo. Utilizar una mascarilla de protección adecuada.
- En caso de emplear disolvente o decapante, eliminar los restos de decapante con agua y jabón, antes de soldar. Retirar de las inmediaciones los envases de disolvente o decapantes y otros materiales inflamables de la zona. Ventilar el local durante al menos 15 minutos antes de soldar o calentar.

No utilizar un disolvente clorurado en áreas donde se llevan a cabo trabajos de soldadura.

Realizar todos los trabajos en una zona bien ventilada para eliminar el polvo y los gases nocivos.

Desechar la pintura y el disolvente de forma adecuada.

DX,PAINT-63-24JUL02

Manejo seguro de componentes electrónicos y soportes



TS249—UN—23AUG88

Sufrir una caída durante la instalación y separación de componentes electrónicos del equipo puede causar lesiones graves. Utilizar una escalera o plataforma para alcanzar cada punto de montaje. Asegurarse de apoyar los pies y las manos de forma segura sobre peldaños y asideros. No instalar ni retirar componentes si ha llovido o si hay hielo.

Emplear a un escalador certificado para instalar una estación base de RTK en una torre u otra estructura alta o para dar servicio a la misma en estas condiciones.

Al instalar o realizar trabajos de mantenimiento en un mástil receptor de posicionamiento global sobre un aparo, utilizar las técnicas de elevación apropiadas y un equipo de seguridad. El mástil pesa mucho y puede ser difícil de manejar. Se necesitan dos personas para alcanzar los puntos de montaje no accesibles desde el suelo o desde una plataforma de servicio.

DX,WW,RECEIVER-63-24AUG10

Prácticas de mantenimiento seguras



TS218—UN—23AUG88

Comprender bien los procedimientos de mantenimiento antes de hacer los trabajos. Mantener el área limpia y seca.

No efectuar ningún trabajo de engrase, mantenimiento o ajuste con el motor en marcha. Mantener las manos, los pies y la ropa lejos de las piezas impulsadas. Desconectar todos los mandos y funciones eléctricas para descargar la presión en el sistema. Bajar el equipo al suelo. Detener el motor. Sacar la llave. Dejar que la máquina se enfríe.

Apoyar de forma segura cualquier elemento de la máquina que deba elevarse para efectuar trabajos de mantenimiento.

Mantener todos los componentes en buenas condiciones y correctamente instalados. Reparar los daños de inmediato. Reemplazar las piezas desgastadas o rotas. Quitar las acumulaciones de grasa, aceite o residuos.

En equipos autopropulsados, desconectar el cable a masa de la batería (-) antes de ajustar los sistemas eléctricos o de efectuar soldaduras en la máquina.


En aperos remolcados, desconectar el mazo de cables del tractor antes de revisar los componentes del sistema eléctrico o de soldadura en el equipo.

La caída de una unidad puede causar graves lesiones o la muerte. Usar una escalera o plataforma para acceder

fácilmente a cada lugar de montaje. Usar puntos de apoyo y asideros firmes y seguros.

DX,SERV-63-28FEB17

Evitar el contacto con los gases de escape calientes



RG17488—UN—21AUG09

Las máquinas o accesorios en los que se están realizando trabajos de mantenimiento con el motor en marcha pueden provocar lesiones graves. Evitar el contacto de la piel con los gases de escape y componentes calientes.


Las piezas externas del sistema de escape y los fluidos expulsados pueden calentarse considerablemente durante el funcionamiento de la máquina. Los gases de escape y los componentes del sistema de escape alcanzan temperaturas lo suficientemente altas para provocar quemaduras o incendios y derretir materiales comunes.

DX,EXHAUST-63-20AUG09


Limpieza segura del filtro de escape



TS227—UN—15APR13



TS271—UN—23AUG88



TS1693—UN—09DEC09



TS1695—UN—07DEC09

Durante la limpieza del filtro de escape, es posible que el motor gire a altas revoluciones sin carga y a altas temperaturas por un largo período de tiempo. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape alcanzan temperaturas suficientemente altas pudiendo causar quemaduras en la piel o fundir materiales comunes.

Mantener la máquina alejada de personas, animales o estructuras que puedan sufrir daños a causa de dichos componentes o por los gases de escape calientes. Evitar el riesgo de incendios o explosión de materiales o vapores inflamables alejando estos del escape. Tanto personas como cualquier objeto inflamable y que pueda fundirse o explotar deberán permanecer alejados de la salida del escape.

Examinar si hay restos chamuscados en la máquina y áreas circundantes durante y tras la limpieza del filtro de escape.

Añadir combustible con el motor en marcha puede provocar un incendio o una explosión. Detener siempre el motor antes de repostar y limpiar todo resto de combustible derramado.

Cerchiórese siempre de que el motor se haya detenido cuando vaya a subir la máquina a un camión o a un remolque.

El contacto con componentes del escape aún calientes puede provocar lesiones graves.

Evitar tocar componentes calientes hasta que se hayan enfriado a una temperatura segura.

Si para el procedimiento debe tenerse el motor en marcha:

- Activar solo los elementos del tren de fuerza que se necesiten para las operaciones de mantenimiento
- Asegurarse de que no se encuentre nadie en el puesto del operador ni cerca de la máquina.

Mantener las manos, los pies y la ropa lejos de las piezas impulsadas.

Antes de abandonar el puesto del operador, poner la transmisión en (punto muerto), aplicar el freno o el mecanismo de estacionamiento y desconectar la alimentación de corriente a los accesorios y componentes.

Apagar el motor y sacar la llave (si existe) antes de abandonar la máquina.

DX,EXHAUST,FILTER-63-12JAN11

Trabajar en lugares ventilados




TS220—UN—15APR13

Los gases que se escapan del sistema de escape pueden causar malestares físicos y hasta la muerte. Si fuera necesario hacer funcionar un motor en un lugar cerrado, retirar los gases de escape del recinto mediante una extensión del tubo de escape.

Si se carece de extensión para el escape, abrir todas las puertas y ventanas para que se renueve el aire.

DX,AIR-63-17FEB99

Apoyo seguro de la maquina



TS229—UN—23AUG88

Bajar siempre el accesorio o equipo al suelo antes de trabajar con la máquina. Cuando sea necesario trabajar en una máquina o equipo elevado, apoyar éstos de forma segura. Un equipo mantenido hidráulicamente en posición elevada puede bajarse por ejemplo debido a una fuga de aceite.

No emplear nunca ladrillos huecos ni mazizos u otros materiales que pudieran ceder bajo una carga continua semejante. No trabajar debajo una máquina que sólo esté apoyada en un gato. Observar siempre las instrucciones de manejo dadas en este manual.

Al utilizar equipos o accesorios en una máquina, atenerse siempre a las instrucciones relacionadas en el manual del operador del aparo o equipo correspondiente.

DX,LOWER-63-24FEB00

Evitar el arranque imprevisto de la máquina



TS177—UN—11JAN89

Evitar el arranque imprevisto de la máquina. ¡Peligro de muerte!


No arrancar la máquina haciendo puentes. La máquina puede ponerse en marcha al arrancarla cuando se ha intervenido en el sistema de arranque.

NO arrancar NUNCA el motor estando Ud de pie al lado de la máquina. Sólo arrancar el motor desde el asiento

del operador con el cambio en punto muerto o en posición de estacionamiento.

DX,BYPAS1-63-29SEP98

Estacionamiento seguro de la máquina




TS230—UN—24MAY89

Antes de realizar trabajos en la máquina:

- Bajar todo el equipo al suelo.
- Detener el motor y extraer la llave.
- Desconectar el cable a masa de la batería.
- Colocar una etiqueta de "NO PONER EN FUNCIONAMIENTO" en el puesto del operador.

DX,PARK-63-04JUN90

Transporte seguro del tractor



RXA0103709—UN—01JUL09

Para transportar un tractor averiado lo mejor es un camión de cama baja. Sujete el tractor a la plataforma de camión con cadenas. Los ejes y el chasis del tractor son puntos de fijación adecuados.

Antes de transportar el tractor en un vagón de ferrocarril o en un camión de cama baja, vea que el capó esté bien cerrado sobre el motor del tractor y que puertas, trampilla de ventilación (si se tiene) y ventanillas estén cerradas y aseguradas.

Nunca remolque un tractor a más de 10 km/h (6 mph).

Para dirigir y frenar el tractor remolcado se necesitará otro conductor.

DX,WW,TRANSPORT-63-19AUG09

Mantenimiento seguro del sistema de refrigeración del motor



TS281—UN—15APR13

La salida violenta de líquido a presión del sistema de refrigeración del motor puede causar graves quemaduras.

Detenga el motor. Saque el tapón de llenado únicamente cuando esté lo bastante frío como para tocarlo con la mano. Afloje lentamente el tapón hasta la primera retención, para aliviar así la presión antes de retirarlo.

DX,WW,COOLING-63-19AUG09

Mantenimiento seguro de acumuladores



TS281—UN—15APR13

Las fugas de fluidos o de gases procedentes de los acumuladores de presión utilizados en sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos y sistemas de freno neumático pueden causar lesiones graves. El exceso de calor puede provocar la explosión del acumulador y las tuberías bajo presión pueden cortarse accidentalmente. No soldar ni utilizar un soplete cerca de un acumulador o tubería bajo presión.

Descargar la presión del sistema antes de proceder a la separación del acumulador.

Descargar la presión del sistema hidráulico antes de proceder a la separación del acumulador. No tratar de descargar la presión del sistema hidráulico o del acumulador aflojando un racor.

No es posible reparar los acumuladores.

DX,WW,ACCL2-63-22AUG03

Mantenimiento seguro de los neumáticos



RXA0103438—UN—11JUN09

La separación explosiva de los componentes del neumático y de la llanta puede causar lesiones graves o mortales.

No montar un neumático a menos que se tenga el equipo apropiado y la experiencia necesaria.

Mantener siempre los neumáticos correctamente inflados. No inflar los neumáticos a mayor presión que la recomendada. Nunca soldar o calentar un conjunto de rueda y neumático. El calor podría aumentar la presión de inflado y provocar la explosión del neumático. Las soldaduras pueden debilitar o deformar la estructura de la rueda.


Para inflar los neumáticos, usar una boquilla con presilla y una manguera de extensión cuya longitud permita permanecer a un lado y NO en frente o encima del conjunto del neumático. Usar una jaula de inflado de seguridad, si se dispone de una.

Comprobar si la presión de las ruedas es baja, y si presentan cortes, protuberancias, daños en las llantas o si faltan tornillos o tuercas.

Las ruedas y los neumáticos son pesados. Usar un dispositivo elevador seguro o conseguir la ayuda de un asistente para levantar, instalar o extraer las ruedas y los neumáticos.

DX,WW,RIMS-63-28FEB17

Mantenimiento seguro de la tracción delantera




L124 515

L124515—UN—06AUG94

Cuando se realice el mantenimiento a un tractor con tracción delantera y con las ruedas traseras levantadas del suelo, sostenga siempre las ruedas delanteras de igual modo antes de hacer girar las ruedas con el motor. Un fallo en los sistemas eléctrico o hidráulico podría hacer que se conectara accidentalmente la tracción delantera, lo que arrastraría al tractor fuera de sus soportes en caso de no haber levantado las ruedas delanteras. En tal caso, la tracción delantera se podría conectar aun a pesar de estar su interruptor en posición desconectada.

DX,WW,MFWD-63-19AUG09

Ajuste de los tornillos/tuercas de retención de las ruedas




L124 516

L124516—UN—03JAN95

Apretar los tornillos/tuercas de retención de las ruedas en los intervalos especificados en las secciones Período de rodaje y Mantenimiento.

DX,WW,WHEEL-63-12OCT11

Evitar fluidos a alta presión



X9811—UN—23AUG88

Inspeccionar periódicamente (al menos una vez al año) si las mangueras hidráulicas presentan fugas, dobleces, cortes, grietas, abrasión, ampollas, corrosión, mallas de cable expuestas o cualquier otro signo de desgaste o daños.

Sustituir inmediatamente los conjuntos de mangueras desgastadas o dañadas con piezas de repuesto autorizadas por John Deere.

Las fugas de fluidos a presión pueden penetrar en la piel y provocar lesiones graves.

Evitar riesgos y descargar la presión antes de desconectar mangueras hidráulicas u otras tuberías. Apretar todas las conexiones antes de aplicar presión.

Para localizar una fuga utilizar un pedazo de cartón. Proteger las manos y el cuerpo de los fluidos a alta presión.

En caso de accidente, pedir asistencia médica inmediatamente. El fluido inyectado en la piel debe extraerse quirúrgicamente a las pocas horas de haber ocurrido, de lo contrario podría producirse gangrena. Los médicos que no tengan experiencia en tratar este tipo de lesiones deben recomendar un centro médico especializado. Dicha información puede solicitarse en inglés a Deere & Company Medical Department en Moline, Illinois, EE. UU., en los teléfonos 1-800-822-8262 o +1 309-748-5636.

DX,FLUID-63-12OCT11

Evitar abrir el sistema de alimentación de alta presión



TS1343—UN—18MAR92

El fluido de alta presión que queda en las tuberías puede causar graves lesiones. Por lo tanto en motores con sistema de inyección de combustible de alta presión Common Rail, no se deben desconectar ni tampoco intentar reparar las tuberías de combustible, los sensores u otros componentes situados entre la bomba de combustible de alta presión y los inyectores.

Las reparaciones del sistema deben ser realizadas sólo por personal técnico cualificado. Acudir al Concesionario John Deere.

DX,WW,HPCR1-63-07JAN03

Almacenamiento seguro de accesorios




TS219—UN—23AUG88

Los accesorios almacenados, tales como ruedas gemelas, ruedas de enrejado y cargadoras pueden caerse y causar lesiones graves o mortales.

Almacenar todo los accesorios y equipos de manera segura para evitar que se caigan. No permitir que niños u otras personas accedan al área de almacenamiento.

DX,STORE-63-03MAR93

Puesta fuera de servicio — Reciclaje adecuado y desecho de fluidos y componentes



TS1133—UN—15APR13

Se deben tomar medidas de seguridad y de protección del medio ambiente al desechar una máquina y/o componentes. Estas medidas incluyen lo siguiente:

- El uso apropiado de herramientas y del equipo de protección personal (guantes, ropa, gafas o máscaras) durante la retirada o manipulación de objetos y materiales.
- Seguir las instrucciones para componentes especiales.
- Liberar la energía acumulada bajando los componentes suspendidos de la máquina al suelo, soltando los resortes, desconectando la batería y otras fuentes de alimentación eléctrica y liberando la presión de componentes hidráulicos, acumuladores y otros sistemas similares.
- Reducir el riesgo a la exposición de componentes, los cuales pudieran tener residuos de sustancias químicas agrícolas, tales como fertilizantes y pesticidas. Manipular y desechar estos componentes debidamente.
- Llevar precaución al vaciar motores, depósitos de combustible, radiadores, cilindros hidráulicos, depósitos y tuberías antes de reciclar componentes. Usar recipientes a prueba de fugas cuando se vacíen fluidos. No usar contenedores de comida ni bebidas.
- No verter desechos en el suelo, desagües o arroyos, depósitos o lagos, etc.
- Cumplir siempre con la normativa local y estatal y respetar las regulaciones relativas a la manipulación y eliminación de fluidos de desecho (por ejemplo: aceite, combustible, refrigerante, líquido de frenos); filtros; baterías y otras sustancias o componentes. La incineración de fluidos inflamables o componentes en otros incineradores que no hayan sido designados a este fin, puede que esté prohibida por la ley ya que podría ocasionar lesiones graves debido a la exposición a gases o cenizas.
- Realizar los trabajos de mantenimiento y desechar el sistema de aire acondicionado como corresponde. Las normativas gubernamentales pueden exigir que


un centro de mantenimiento certificado de sistemas de aire acondicionado recoja y recicle los refrigerantes usados para el aire acondicionado ya que podrían resultar nocivos para la atmósfera si se dejaran escapar.

- Considerar las opciones más adecuadas para el reciclaje de neumáticos, metales, plásticos, cristales, gomas y componentes electrónicos que puedan ser reciclables en parte o en su totalidad.
- Consultar a un centro de protección ambiental o de reciclaje de su localidad o a su concesionario John Deere para obtener información sobre cuál es el modo correcto de reciclar o desechar los residuos.

DX,DRAIN-63-01JUN15

Etiquetas de seguridad


Manual del operador



RXA0184813—UN—27JUL21

A—Antes de utilizar la etiqueta del tractor (poste izquierdo trasero de la cabina)

RD47322,0000345-63-10JAN22



RXA0186335—63—21DEC21


(A)

Transporte, estructura protectora contra vuelcos y cinturón de seguridad



RXA0186061—63—18NOV21

(A)



RXA0181009—UN—21JAN21

A—Etiqueta de advertencia de transporte, estructura protectora contra vuelcos y cinturón de seguridad (poste delantero izquierdo de la cabina)


KD34109,000086F-63-10JAN22

Asiento del acompañante (si existe)



RXA0186062—63—18NOV21

(A)



RXA0181008—UN—21JAN21

A—Etiqueta del asiento del acompañante (poste delantero izquierdo de la cabina)


KD34109,0000870-63-10JAN22

Calefactor del bloque del motor (si existe)



(A)

RXA0186063—63—18NOV21



A—Etiqueta del calefactor del motor (lado derecho del tractor cerca del conector del calefactor)


KD34109,0001A8F-63-05MAY22

Acumuladores de suspensión HydraCushion™ (si existen)



(A)

RXA0186064—63—18NOV21



A—Etiqueta de suspensión HydraCushion™ (acumuladores hidráulicos)


RD47322,0000370-63-29JUN22

Protección de TDF trasera (si existe) [Ag]



(A)

RXA0186067—63—19NOV21



A—Etiqueta de la TDF (parte trasera del tractor en la protección de TDF)

KD34109,0001A92-63-05MAY22

Enganche rápido (si existe) [Ag]


A—Etiqueta de enganche rápido (parte trasera del tractor en el enganche rápido)

RD47322.000034C-63-10JAN22




RXA0186066—63—19NOV21

(A)



RXA0186178—UN—30NOV21


Zona de articulación



RXA0186081—63—22NOV21


(A)

A—Etiqueta de zona de la articulación (lado izquierdo del tractor)



RXA0186180—UN—30NOV21

Lado izquierdo del tractor



RXA0186179—UN—30NOV21

Lado derecho del tractor

A—Etiqueta de zona de la articulación (lado derecho del tractor)


KD34109,0001A91-63-05MAY22

Freno de estacionamiento (energía almacenada)



RXA0186082—63—23NOV21

(A)



RXA0186181—UN—30NOV21

A—Etiqueta del freno de estacionamiento (carcasa cerca del bloqueo de estacionamiento)


RD47322,000034E-63-10JAN22

Tren de transmisión giratorio (si existe) [Ag]



RXA0186083—63—23NOV21

(A)



RXA0186182—UN—30NOV21

A—Etiqueta del tren de transmisión giratorio (lados izquierdo y derecho del muñón)

KD34109,0001A90-63-05MAY22

Descripción general del vehículo

Tractor de la serie 9R



Tractor de la serie 9R (típico)

RXA0185262—UN—30AUG21

KD34109,00001CE-63-30AUG21

Funcionamiento del motor

Ajustes del motor—Acceso

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:

1.



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

Menú

2.



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

Pestaña de Configuración de la máquina

3.



Motor

RXA0175176—UN—17FEB20

Motor

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



Motor

RXA0168449—UN—30MAY19

Pulsar el botón del motor de la barra de navegación debajo de la pantalla.

KD34109,00005AC-63-30JUN22

Ajustes del motor

La aplicación del motor se usa para cargar y ajustar los parámetros del motor.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0175172—UN—13FEB20

Ejemplo de motor

Elementos accesibles en la página principal del motor:



Potencia del motor

RXA0175187—UN—13FEB20

Potencia del motor — Seleccionar para mostrar el nivel de potencia del motor actual. Ver Ajustes del motor —Alimentación del motor en este manual del operador.

00000.0 h



Horas de trabajo del motor

RXA0175162—UN—17FEB20

Horas de trabajo del motor—Muestra las horas de servicio del motor acumuladas.

Elementos del régimen máximo del motor:



Régimen máximo del motor 1

RXA0175183—UN—17FEB20

Activar régimen máximo del motor 1 — Seleccionar para activar el régimen máximo guardado.

1400 n/min

Valor de régimen máximo del motor 1

RXA0175194—UN—18FEB20

Régimen máximo del motor 1 — Seleccionar para ajustar la configuración máxima de velocidad. Ver Ajustes del motor—Régimen máximo del motor en este manual del operador.



RXA0175184—UN—17FEB20

Régimen máximo del motor 2

Activar régimen máximo del motor 2 — Seleccionar para activar el régimen máximo guardado.

1600 n/min

RXA0175195—UN—18FEB20

Valor de régimen máximo del motor 2

Régimen máximo del motor 2 — Seleccionar para ajustar la configuración máxima de velocidad. Ver Ajustes del motor—Régimen máximo del motor en este manual del operador.



RXA0175181—UN—13FEB20

Indicador

Indicador activo — Se ilumina en color naranja cuando se activa un régimen máximo del motor.

Indicador de espera — Aparece en gris cuando se desactiva un régimen máximo del motor.

Elementos de la TDF trasera:

0



RXA0175189—UN—02APR20

Régimen de la TDF trasera

TDF trasera — Muestra el régimen de la TDF actual.

Elementos de la limpieza del filtro de escape:

NOTA: Solo motores Tier 4 Final/Fase V.



RXA0175166—UN—17FEB20

Limpieza del filtro de escape automática

Limpieza del filtro de escape automática — Seleccionar para activar/desactivar un proceso automatizado para realizar la limpieza del filtro de escape durante el funcionamiento normal. Ver Ajustes del motor—Descripción general del sistema del filtro de escape en este manual del operador.



RXA0175186—UN—18FEB20

Limpieza del filtro en estacionamiento

Limpieza del filtro en estacionamiento —

Seleccionar para iniciar un proceso para realizar la limpieza del filtro de escape mientras la máquina está estacionada. Ver Ajustes del motor—Descripción general del sistema del filtro de escape en este manual del operador.



RXA0175191—UN—18FEB20

Solicitud de limpieza del filtro de escape

Limpieza del filtro de escape solicitada —

Seleccionar para iniciar un procedimiento de limpieza más en profundidad que la limpieza del filtro en estacionamiento. Ver Ajustes del motor—Descripción general del sistema del filtro de escape en este manual del operador.

Elementos del desacelerador:

50%



RXA0175169—UN—13FEB20

Desacelerador

Desacelerador — Seleccionar para ajustar en qué medida se reducen las r/min del motor cuando se utiliza el pedal desacelerador.

Elementos del frenado del motor:



RXA0167071—UN—21MAR19

Ajustes avanzados

Ajustes avanzados - Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



RXA0175178—UN—17FEB20

Potencia del motor

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Potencia del motor — Acceso rápido al módulo de alimentación del motor.

Teclas de acceso directo

Añadir teclas de acceso directo para esta aplicación en la barra de accesos directos con el administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



RXA0175174—UN—17FEB20

Conexión

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

Freno de motor — Acceso rápido para activar y desactivar el freno del motor.

KD34109,00005AD-63-08JUN22

Ajustes del motor — Alimentación del motor

La página Potencia del motor muestra una gráfica del nivel de potencia actual del motor y del número de horas de trabajo acumuladas.

Elementos accesibles en la página de potencia del motor:



RXA0175180—UN—17FEB20

Nivel de potencia

La barra verde indica la cantidad de potencia de motor que se está usando. No se muestra una lectura hasta que se utiliza el 40 % de la potencia del motor disponible.

00000.0 h



RXA0175162—UN—17FEB20

Horas de trabajo del motor

Se muestran las horas de trabajo del motor acumuladas para la máquina.

KD34109,00005AE-63-03SEP21

Ajustes del motor—Régimen del motor máximo

Limitar el régimen del motor al trabajar con cargas ligeras puede ahorrar combustible. El régimen máximo del motor utiliza una curva reguladora de velocidad constante que permite una respuesta inmediata a las variaciones de cargas. La configuración se puede ajustar a un intervalo de 1100 a 2150 r/min. Se pueden ajustar dos regímenes diferentes, lo que permite al operador cambiar rápidamente entre uno y otro.

Procedimiento para modificar:

NOTA: El motor debe estar en funcionamiento para ajustar el régimen del motor máximo.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Valor del régimen máximo del motor

1. Seleccionar el valor de régimen del motor máximo.



RXA0175163—UN—17FEB20

Ajuste del régimen

2. Seleccionar (+/++) para aumentar o (-/-) para reducir el ajuste. Usar (++) y (- -) para aumentar o reducir el valor a un índice superior a (+) y (-). El valor se muestra en el cuadro de visualización.



RXA0167129—UN—25MAR19

Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

Elementos de la TDF:



RXA0175189—UN—02APR20
Régimen de la TDF trasera

TDF trasera — Muestra el régimen de la TDF actual.

Fuentes externas:

Botón de régimen de motor máximo — Activar/desactivar los regímenes de motor máximos mediante el botón de CommandARM™. Ver Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador. Se utiliza el último régimen del motor máximo seleccionado en CommandARM™. Se muestra un cuadro en la página alrededor del régimen del motor máximo que se activó por última vez.

Interacción con los modos de transmisión:

NOTA: El modo de transmisión se modifica en la página Transmisión. Para obtener más información, ver la sección Transmisión.

- **Máxima automática** — A máxima aceleración, el régimen del motor mínimo es de 1500 r/min con la TDF desconectada. La transmisión cambia a una marcha inferior y el motor sube al régimen máximo para compensar el aumento de las cargas de trabajo. El grupo de marchas del motor disponible es de 1500 r/min hasta el régimen del motor máximo.
- **Personalizado** — También se encuentran disponibles dos ajustes de régimen del motor mínimo, ECO activado y ECO desactivado. ECO activado pone en marcha el motor al régimen más bajo posible para cargas ligeras que no cambian rápidamente. ECO desactivado puede admitir cambios de carga rápidos.
- **Manual** — El operador fija el régimen del motor usando la palanca del acelerador. El régimen del motor se mantiene constante y está limitado por el régimen máximo del motor.

KD34109,00005B0-63-23JUN22

Ajustes del motor—Descripción general del sistema de filtro de escape

Los motores Tier 4 Final/Fase V limpian y filtran el escape. Bajo condiciones normales de funcionamiento de la máquina y con la limpieza del filtro en modo automático, se requiere una interacción mínima.

Para evitar la acumulación innecesaria de hollín o de partículas de diésel en el sistema de filtro de escape:

- Utilizar el modo de limpieza del filtro de escape automática.
- Evitar el funcionamiento innecesario al ralentí.
- Usar un aceite de motor adecuado.
- Usar solo combustible ultrabajo en azufre.


ATENCIÓN: Cuando la limpieza del filtro automática, en estacionamiento o solicitada está en curso, en algunas ocasiones, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o nula durante el ciclo de limpieza del filtro de escape.

El mantenimiento de la máquina o los accesorios durante la limpieza del filtro de escape puede provocar lesiones graves. Evitar la exposición y el contacto de la piel con componentes y gases de escape a alta temperatura.

Durante las operaciones de limpieza del filtro de escape automática y manual o en estacionamiento, el motor funciona a régimen elevado y altas temperaturas durante un tiempo prolongado. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape alcanzan temperaturas suficientemente altas como para causar quemaduras en las personas o incendiar o fundir materiales comunes.

Nunca realizar procedimientos de limpieza de escape en un edificio cerrado, salvo que haya un escape adecuado.


Los indicadores de la pantalla del poste derecho y las indicaciones de CommandCenter™ proporcionan información relacionada con la actividad del sistema de filtro de escape.



RXA0175166—UN—17FEB20
Limpieza del filtro de escape automática

NOTA: La limpieza del filtro de escape se restablecerá en modo automático cada vez que se desconecte y vuelva a conectar la llave.

Limpieza del filtro de escape automática — Proceso automatizado que realiza la limpieza del filtro de escape durante el funcionamiento normal. Ver Ajustes del motor—Limpieza automática del filtro de escape en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0175164—UN—17FEB20
Limpieza del filtro de escape automática desactivada

Desactivar limpieza del filtro de escape automática

— Usar en condiciones en las que podría ser insegura para las elevadas temperaturas de los gases de escape. Ver Ajustes del motor—Desactivación de la limpieza del filtro de escape automática en esta sección del manual del operador.



RXA0175186—UN—18FEB20

Limpieza del filtro en estacionamiento

NOTA: El proceso dura aproximadamente una hora.

Limpieza del filtro en estacionamiento — Proceso para realizar la limpieza del filtro de escape mientras la máquina está estacionada. Ver Ajustes del motor—Limpieza automática del filtro de escape en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0175191—UN—18FEB20

Solicitud de limpieza del filtro de escape

NOTA: El proceso dura aproximadamente entre dos y tres horas.

Limpieza del filtro de escape solicitada — Procedimiento de limpieza más en profundidad que la limpieza del filtro en estacionamiento. Ver Ajustes del motor—Limpieza automática del filtro de escape en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.

Indicador de limpieza del filtro de escape — Se enciende en la pantalla del poste derecho cuando el sistema de filtro de escape está realizando de forma activa una limpieza del filtro de escape. Ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.

KD34109,00005B1-63-20JUN22

Ajustes del motor—Limpieza del filtro de escape automática

NOTA: Solo motores Tier 4 Final/Fase V.

En la página Limpieza del filtro de escape se puede activar y desactivar el modo automático. En este modo, se ejecuta automáticamente la limpieza del filtro de escape según se necesite.

ATENCIÓN: Cuando la limpieza del filtro automática, en estacionamiento o solicitada está en curso, en algunas ocasiones, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o nula durante el ciclo de limpieza del filtro de escape.

El mantenimiento de la máquina o los accesorios durante la limpieza del filtro de escape puede provocar lesiones graves. Evitar la exposición y el contacto de la piel con componentes y gases de escape a alta temperatura.

Durante las operaciones de limpieza del filtro de escape automática y manual o en estacionamiento, el motor funciona a régimen elevado y altas temperaturas durante un tiempo prolongado. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape alcanzan temperaturas suficientemente altas como para causar quemaduras en las personas o incendiar o fundir materiales comunes.

Nunca realizar procedimientos de limpieza de escape en un edificio cerrado, salvo que haya un escape adecuado.

IMPORTANTE: Desactivar la limpieza del filtro de escape automática cuando la máquina esté temporalmente conectada a un sistema de escape de conductos interior para fines de diagnóstico o reparación, o cuando se encuentre en cualquier condición de temperatura de escape elevada que no sea segura. Ver Ajustes del motor—Desactivación de la limpieza del filtro de escape automática en esta sección del manual del operador.

No desactivar la limpieza del filtro de escape automática a menos que sea absolutamente necesario. Al desactivar repetidamente o ignorar los mensajes que indican la necesidad de realizar el procedimiento de limpieza del filtro manual o en estacionamiento se limitará adicionalmente la potencia del motor y, eventualmente, puede ser necesario acudir al concesionario para realizar trabajos de mantenimiento.

Los componentes de limpieza del escape podrían dañarse si se apaga el motor durante la realización de una limpieza del filtro de escape o momentos después de finalizar la limpieza.

Procedimiento para modificar si está desactivada:



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

Limpieza del filtro de escape automática desactivada

1. Seleccionar para abrir la página Limpieza del filtro de escape automática.

NOTA: La limpieza del filtro de escape se restablecerá en modo automático cada vez que se desconecte y vuelva a conectar la llave.



RXA0167628—UN—26APR19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

2. Seleccionar ACTIVADO para activar la limpieza del filtro de escape automática.



RXA0167129—UN—25MAR19
Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

KD34109,00005B2-63-09FEB22

Ajustes del motor—Desactivación de la limpieza del filtro de escape automática

NOTA: Solo motores Tier 4 Final/Fase V.

La limpieza del filtro de escape automática se puede desactivar bajo ciertas condiciones.

IMPORTANTE: Desactivar el sistema de limpieza del filtro de escape automática solo cuando sea necesario.

Modificar cuando:

- Se esté en interiores o bajo techo, a menos que se haya conectado un sistema de escape para altas temperaturas ventilado externamente.
- No haya tiempo suficiente para que la máquina complete un ciclo de limpieza antes de ser apagada.
- Se opere en condiciones de niveles altos de polvo de cultivo o granzas.
- Se esté cerca de un área de repostaje.

Procedimiento para modificar:



RXA0175166—UN—17FEB20
Limpieza del filtro de escape automática

1. Seleccionar para abrir la página Limpieza del filtro de escape automática.

NOTA: La limpieza del filtro de escape se restablecerá en modo automático cada vez que se desconecte y vuelva a conectar la llave.



RXA0167628—UN—26APR19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

2. Seleccionar DESACTIVADO para desactivar la limpieza del filtro de escape automática.



RXA0167129—UN—25MAR19
Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.



RXA0175164—UN—17FEB20
Limpieza del filtro de escape automática desactivada

El icono DESACTIVADO y el texto aparecerán en la página principal.

KD34109,00005B3-63-18FEB20

Ajustes del motor—Limpieza del filtro en estacionamiento

NOTA: Solo motores Tier 4 Final/Fase V.

La limpieza del filtro en estacionamiento es un proceso iniciado por el operador para limpiar el filtro de escape.

Durante el proceso, el sistema controla el régimen del motor y la máquina debe permanecer estacionada hasta que finalice dicho procedimiento. El tiempo necesario para un proceso de limpieza del filtro de escape en estacionamiento depende del nivel de obstrucción del filtro de escape, de la temperatura ambiente y de la temperatura actual de los gases de escape.

Modificar cuando:

- El indicador de limpieza del filtro de escape parpadee en la pantalla del poste derecho.
- Se produce una desactivación constante del modo de limpieza del filtro de escape automática.
- El ralentí es excesivo.
- Se utiliza una calidad de combustible incorrecta.

NOTA: Si la limpieza del filtro en estacionamiento se omite y el nivel de hollín es demasiado alto, se forzará la limpieza del filtro solicitada, un procedimiento de limpieza más en profundidad.

⚠ ATENCIÓN: Cuando la limpieza del filtro de escape automática, en estacionamiento o solicitada está en curso, en algunas ocasiones, la temperatura de escape puede ser alta en condiciones de carga ligera o nula durante el ciclo de limpieza del filtro de escape.

El mantenimiento de la máquina o los accesorios durante la limpieza del filtro de escape puede provocar lesiones graves. Evitar la exposición y el contacto de la piel con componentes y gases de escape a alta temperatura.

Durante las operaciones de limpieza del filtro de escape automática y manual o en estacionamiento, el motor funciona a régimen elevado y altas temperaturas durante un tiempo prolongado. Los gases de escape y los componentes del filtro de escape alcanzan temperaturas suficientemente altas como para causar quemaduras en las personas o incendiar o fundir materiales comunes.

Nunca realizar procedimientos de limpieza de escape en un edificio cerrado, salvo que haya un escape adecuado.

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar el procedimiento adecuado:



RXA0175186—UN—18FEB20

Limpieza del filtro en estacionamiento

- a. Limpieza del filtro en estacionamiento



RXA0175191—UN—18FEB20

Solicitud de limpieza del filtro de escape

- b. Limpieza del filtro de escape solicitada

2. Verificar que la máquina esté configurada para limpieza del filtro en estacionamiento.

- Detener el movimiento de la máquina.
- Poner el régimen del motor a ralentí.
- Accionar el freno de estacionamiento.
- Desconectar la TDF (delantera y trasera).



RXA0175167—UN—19FEB20

Marca de comprobación

Cuando una condición se cumple, aparece una marca de confirmación verde junto a la condición.



RXA0175185—UN—19FEB20

Siguiente

3. Cuando se cumplan todas las condiciones, seleccionar Siguiente.

NOTA: El sistema de filtro de escape controla el régimen del motor para aumentar la temperatura de escape.



RXA0175188—UN—19FEB20

Indicador de progreso

Se muestra un indicador de progreso mientras se está ejecutando la limpieza del filtro de escape.



RXA0175168—UN—19FEB20

Completo

El sistema le informa cuando se completa cada una de las dos fases:

- Preparación — El sistema del filtro de escape controla el régimen del motor para aumentar la temperatura de escape.
- Limpieza — Se limpia el sistema del filtro del escape de partículas de diesel (hollín). El proceso puede exceder los 40 minutos.



RXA0167129—UN—25MAR19

Cerrar

4. Seleccionar para cerrar.

NOTA: El sistema pasa por defecto a modo automático una vez completada la limpieza.

Si no se van a realizar trabajos de mantenimiento en la máquina inmediatamente después del procedimiento, dejar tiempo suficiente para que el motor recupere la temperatura de funcionamiento normal antes de apagarlo.

Cancelar el procedimiento:



RXA0175161—UN—19FEB20

Cancelar

Para cancelar el proceso, seleccionar Anular en cualquier momento durante el proceso de limpieza.

El proceso también se cancela al:

- Pisando el acelerador.
- Accionando la transmisión.
- Apagar el motor.
- Conectar la TDF (delantera o trasera).

KD34109,00005B4-63-23NOV20

Ajustes del motor—Desacelerador

La página Desacelerador permite un ajuste porcentual de las r/min máximas del motor para el pedal desacelerador. Cuando el desacelerador está activo, actúa en toda la gama del acelerador.

Al utilizar Efficiency Manager™ y pisar el pedal desacelerador, puede ocurrir que la transmisión cambie a la marcha de arranque inferior para reducir la velocidad de rueda. Para reducir la cantidad de cambios, ajustar la marcha inicial.

Procedimiento para modificar:



RXA0175170—UN—17FEB20
Aumentar/reducir valor

1. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el porcentaje. El ajuste predeterminado es del 65 % y se puede ajustar entre el 50 y el 95 %. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



RXA0167129—UN—25MAR19
Cerrar

2. Seleccionar para cerrar.

KD34109,00005B5-63-23JUN22

Ajustes del motor — Avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes menos habituales.

Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:



RXA0175165—UN—17FEB20
ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

IMPORTANTE: Evitar lesiones y/o daños en el motor:


- El sistema de frenado del motor ayuda a los frenos de servicio para reducir la velocidad del vehículo. Nunca usar solamente los frenos de motor para parar el vehículo.
- No exceder el régimen del motor regulado al hacer funcionar los frenos de motor.

Frenado de motor automático — Reduce la velocidad del tractor utilizando la compresión del motor, lo que reduce el desgaste de los frenos de servicio. Utilizar al viajar, bajo carga, en superficies niveladas. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.

KD34109,0000617-63-08SEP20

Advertencia de parada de la máquina obligatoria

Orden de detención de la máquina



RG22491—UN—21AUG13

IMPORTANTE: En algunas situaciones se puede producir una reducción de potencia del motor como se describe a continuación. Al recibir notificación, poner inmediatamente el sistema en un estado de seguridad o estacionar la máquina en un lugar seguro. Una parada de la máquina obligatoria solo puede ser anulada por un mecánico.

El indicador de avería del sistema de emisiones del motor se enciende cuando se produce una avería relacionada con las emisiones.



RG22492—UN—21AUG13


El indicador de parada se ilumina cuando se produce una situación en la que se requiere la acción inmediata del operador.



RG22493—UN—21AUG13

El indicador de parada se ilumina cuando se produce una situación en la que se requieren la acción inmediata del operador y el mantenimiento de la máquina.

Se ha producido un fallo en el sistema de emisiones



RG26361—UN—04SEP14

Quedan 30 minutos, la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor y la luz de advertencia están encendidas y suena la alarma para avisar al operador de que existe una avería relacionada con las emisiones. El mensaje "Quedan menos de 30 minutos para la pérdida de potencia" se visualiza en las máquinas con pantalla.

- Potencia del motor normal.
- Funcionamiento normal de la máquina.
- Estacionar la máquina en un lugar seguro y poner el sistema en estado de seguridad.
- Contactar con el proveedor de servicio.



RG26972—UN—26MAR15

Quedan 20 minutos, la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor y el indicador de parada del motor están encendidos y suena la alarma para avisar al operador de que existe una avería relacionada con las emisiones. El mensaje "Quedan menos de 20 minutos para que se produzca una pérdida de potencia del motor" aparece visualizado en las máquinas con pantalla.

- Reducción de la potencia del motor y del par motor.
- Desconectar y conectar el encendido proporciona temporalmente la máxima potencia.
- Estacionar la máquina en un lugar seguro y poner el sistema en estado de seguridad.
- Contactar con el proveedor de servicio.



RG26972—UN—26MAR15

Quedan 2 minutos o menos, la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor y el indicador de parada del motor están encendidos y suena la alarma para avisar al operador de que existe una avería relacionada con las emisiones que no ha sido corregida. El mensaje "Restricción de potencia" se visualiza en las máquinas con pantalla.

- El motor funciona únicamente a ralentí.
- Estacionar la máquina en un lugar seguro y poner el sistema en estado de seguridad.
- Contactar con el proveedor de servicio.

DX,MACHSTOPWARN,AG-63-19APR17

Sistema de alimentación y potencia nominal del motor

Sistema de alimentación

IMPORTANTE: La modificación o alteración del sistema de inyección o los dispositivos de control de emisión de gases invalidará la garantía para el comprador.

No intentar dar servicio al sistema de inyección. Ello requiere conocimientos y herramientas especiales. Acudir a su concesionario John Deere.


Certificación y potencia nominal del motor

El valor de potencia nominal en kW (hp) del motor indicado en la etiqueta de certificación de emisiones señala la potencia bruta del motor en kW (hp), medida en el volante sin ventilador.

TS36762,0000174-63-18NOV16

Interruptor de desconexión de la batería

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños a los sistemas del tractor por contacto involuntario con la alimentación eléctrica. Desconectar la batería siempre que se indique.



RXA0180392—UN—06NOV20

El interruptor de corte de la batería se encuentra cerca de la escalera del tractor.

IMPORTANTE: Evitar daños al sistema eléctrico del tractor y al sistema de emisiones. No desconectar nunca la alimentación con el interruptor de corte de la batería (A) cuando:

- El motor está en marcha.
- La luz de desconexión de la batería (B) esté encendida.

Durante un período de almacenamiento prolongado, colocar siempre el interruptor de corte de la batería en la posición de apagado. Si el interruptor de desconexión de la batería se queda en la posición de conexión, la batería podría descargarse.

1. Antes de usar el interruptor de corte de la batería, asegurarse de que:
 - a. El tractor está detenido.
 - b. La transmisión se coloca en posición de ESTACIONAMIENTO.
 - c. La llave de contacto está en la posición de APAGADO.
2. Cuando la luz testigo del interruptor de corte de la batería se haya apagado, desconectar el interruptor de corte de la batería (C).
3. Si se desea, asegurarse de que el interruptor de corte de la batería esté en la posición de apagado mediante los orificios (D) provistos.
4. Conectar el interruptor de corte de la batería (E) antes de hacer funcionar el tractor.

EC82310,0000F58-63-09NOV20

Arranque del motor

Antes del arranque del motor

1. Mover las palancas de la VMD a punto muerto.
2. Disengage the PTO (if equipped).

3. Mover la palanca del acelerador a la posición de ralentí.
4. Mover la palanca de cambio de la transmisión a la posición de estacionamiento.

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones graves o mortales. Asegurarse de que no haya personas ni otros objetos cerca del tractor o del accesorio acoplado.

5. Pisar los pedales de freno y embrague.
6. Hacer sonar la bocina.

Arranque del motor



RXA0167042—UN—20MAR19

1. Girar la llave de contacto (A) completamente a la derecha a la posición de arranque. La ECU (unidad de control del motor) detecta la posición de la llave y envía una señal al sistema de arranque para arrancar el motor. Se puede soltar la llave.
2. Si el motor no arranca después del período de tiempo determinado por la ECU según las condiciones ambientales, la ECU finalizará el intento de arranque hasta que el motor de arranque haya tenido tiempo de enfriarse. Según las condiciones, la ECU puede:
 - Intente arrancar el motor durante un máximo de dos minutos.
 - Evite un segundo intento de arranque durante un máximo de dos minutos.
3. El intento de arranque del motor continúa hasta que se produzca cualquiera de las siguientes condiciones:
 - El motor arranca.

- El proceso de arranque se cancela al girar la llave de contacto a la posición de apagado.
- O la ECU detecta un problema con el motor.
- El motor no ha podido arrancar después de intentarlo durante 2 minutos.

4. Si el motor:

- Arranca—Comenzar las operaciones deseadas.
- No arranca—Intentar un segundo arranque. Si el motor sigue sin arrancar, ir al paso 5.

NOTA: Si el motor no arranca, la ECU puede evitar intentos de arranque adicionales durante un máximo de dos minutos permitiendo que el motor de arranque tenga suficiente tiempo para enfriarse.

5. Comprobar lo siguiente:

- Cantidad y calidad del combustible.
- Sistema eléctrico.
- Temperatura ambiente. En tiempo frío (a -6 °C (21°F) o una temperatura inferior), seguir los pasos descritos en el tema Arranque en tiempo frío en la sección Funcionamiento en tiempo frío de este manual del operador.

6. Si todos los factores en el paso 5 son aceptables, intentar arrancar el motor de nuevo. Si el motor no arranca después de tres intentos, consultar al concesionario John Deere.

KT81203,0000136-63-03NOV20

Puesta en funcionamiento del motor

IMPORTANTE: No arrancar el motor con el acelerador completamente apretado.

Evitar tener el motor al ralentí excesivamente (más de 5 minutos). Si el motor funciona a ralentí por mucho tiempo, es posible que la temperatura del refrigerante del motor caiga por debajo del rango normal. Un ralentí prolongado causa la dilución del aceite del cárter, debido a la combustión incompleta del combustible y permite la formación de depósitos pegajosos en válvulas, pistones y segmentos. También favorecería la rápida acumulación de carbonilla en el motor y combustible no quemado en el sistema de escape.

Hacer funcionar el motor entre 1500 y 2100 r/min. No hacer funcionar el motor de forma constante por debajo de las 1500 r/min en usos de tiro pesado o cuando el tractor está bajo carga completa de TDF [Ag].

Para alcanzar el rendimiento máximo del tractor:

- Asegurarse de que el tractor esté correctamente lastrado (ver la sección Lastrado para mejorar el rendimiento de este manual del operador).

- Para información sobre la transmisión, ver la sección Transmisión PowerShift™ e18 de este manual del operador.

Si el motor se cala, arrancar inmediatamente para engrasar las partes críticas del motor.

Tener el motor al ralentí durante 20 segundo antes de girar la llave de contacto a posición de APAGADO.

IMPORTANTE: Ponerse en contacto con el concesionario John Deere local si se detecta cualquier síntoma que pueda indicar un problema en el motor, como por ejemplo:

- Repentina caída de la presión del aceite
- Temperaturas anormales de refrigerante
- Ruido o vibración inusual
- Repentina pérdida de potencia
- Consumo excesivo de combustible
- Consumo de aceite excesivo
- Fugas de líquidos

KT81203,00000C9-63-23JUN22

Parada del motor

IMPORTANTE: Antes de detener un motor que haya estado en marcha bajo carga de trabajo, habrá que tenerlo al ralentí al menos durante 2 minutos a 1000—1200 r/min para enfriar los componentes calientes del motor. Si se acaba de limpiar el filtro de escape, habrá que prolongar el tiempo a ralentí hasta 4 minutos. Si se van a realizar tareas de mantenimiento en el filtro del escape, aumentar el tiempo de inactividad del motor hasta alcanzar los 10 minutos.

IMPORTANTE: Evitar daños al sistema de emisiones del tractor. Interruptor de desconexión de la batería con luz testigo: El tractor está equipado con un motor que cuenta con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). La luz se enciende durante la purga del fluido de escape diésel (DEF) del sistema. No desconectar el interruptor de desconexión hasta que la luz se apague.

Interruptor de desconexión de la batería sin luz testigo: Motor no equipado con sistema SCR. No se requiere un período de espera antes de desconectar el interruptor.

Consultar Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.

1. Detener el tractor y poner el acelerador en la posición de ralentí.
2. Pisar los pedales de freno y embrague.
3. Poner la transmisión en posición de ESTACIONAMIENTO.
4. Bajar todo el equipo al suelo.
5. Asegurarse de que las palancas de la VMD estén en punto muerto.
6. [Ag] Tirar del interruptor de la TDF trasera (si existe) hacia atrás para desconectar la TDF.

⚠ ATENCIÓN: Para evitar accidentes, sacar la llave.

7. Poner la llave de contacto en la posición de DESCONEXIÓN y sacarla.

KT81203,00000D1-63-21AUG18

Puesta en marcha del motor después de haberse agotado el combustible

1. Llenar el depósito de combustible.
2. Girar la llave de contacto a la posición de FUNCIONAMIENTO para poner en marcha la bomba eléctrica de combustible y purgar el aire del sistema de alimentación.

NOTA: Es posible que deban repetirse los pasos dos y tres si se han retirado o vaciado depósitos de combustible.

3. Dejar que la bomba funcione entre 30 segundos y 1 minuto antes de intentar volver a arrancar el motor.

La bomba de combustible se detiene al cabo de 1 minuto. Para volver a hacer funcionar la bomba, habrá que girar la llave de contacto a posición de apagado y de nuevo a la de encendido.

TS36762,0000179-63-18NOV16

Reducción del consumo de combustible

Para reducir el consumo de combustible, seguir estas directrices:

- Sustituir los elementos del filtro de aire del motor y el combustible, el aceite de motor y los cartuchos filtrantes de la transmisión/sistema hidráulico en los intervalos de mantenimiento especificados. Ver la sección Mantenimiento—Tablas de registro de este manual del operador o cuando lo indiquen los mensajes de la pantalla CommandCenter™.
- Usar solamente los aceites y lubricantes recomendados. Ver la sección Combustible,

lubricantes y refrigerante de este manual del operador.

- Ajustar la función del enganche de modo que sea lo más eficiente posible; consultar la sección Control de profundidad de TouchSet de este manual del operador.
- Comprobar semanalmente si los neumáticos tienen la presión correcta (ver la sección Ruedas, neumáticos y anchos de vía de este manual del operador).
- Lastrar el tractor según las condiciones de utilización; ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento de este manual del operador.
- Conducir siempre en la marcha más alta posible con un régimen reducido del motor. Seleccionar una marcha para que el régimen del motor baje entre 150 y 250 r. p. m. cuando el tractor está en funcionamiento y el motor está bajo carga. Ver la sección Transmisión PowerShift™ e18 de este manual del operador.

NOTA: En trabajos ligeros, mantener el régimen del motor por debajo de 2000 r. p. m. Elija una marcha tal que el régimen del motor caiga 200—300 r/min durante su uso.

El uso del régimen del motor máximo puede mejorar el ahorro de combustible. Para obtener más información acerca de la configuración del régimen del motor máximo, ver Ajustes del motor en esta sección del manual del operador.

TO84419,00000B0-63-23JUN22

Batería de refuerzo o cargador

⚠ ATENCIÓN: El gas desprendido por las baterías es explosivo. Mantener las baterías alejadas de chispas y llamas. Hacer la última conexión y la primera desconexión en un punto alejado de las baterías de refuerzo.

IMPORTANTE: Asegurarse de que la polaridad es correcta antes de realizar las conexiones. Si la polaridad se invierte, esto puede dañar el sistema eléctrico o hacer que la batería explote.

Si se usan dos o más baterías de refuerzo, deberán conectarse en paralelo y comprobarse que estas baterías produzcan una tensión de 12 V.

Evitar daños al sistema de emisiones del tractor. No desconectar nunca el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz de desconexión de la batería esté encendida. Ver Interruptor de corte de la batería en esta sección del manual del operador.

Batería de refuerzo



RXA0185275—UN—01SEP21

Los bornes de conexión puente de la batería se encuentran cerca de los escalones del tractor.

5. Cuando el tractor haya arrancado, retirar del tractor:
 - a. El conductor negativo del cargador.
 - b. El conductor positivo del cargador.

EC82310,0000F59-63-08JUN22

1. Retirar las tapas de borne de los bornes de la batería del tractor.
2. Conectar el cable de batería rojo (positivo) a:
 - a. Terminal positivo del motor de arranque remoto (A).
 - b. Borne positivo de la batería de refuerzo.
3. Conectar el cable negro (masa) de la batería a:
 - a. Borne negativo de la batería de refuerzo.
 - b. Terminal negativo del motor de arranque remoto (B).
4. Cuando el tractor haya arrancado, retirar:
 - a. El cable negativo del tractor.
 - b. Cable negativo de la batería de refuerzo.
 - c. Cable positivo de la batería.
 - d. Cable positivo del tractor.

Cargador de baterías

IMPORTANTE: Poner el cargador de baterías a 12 V nominales y no más de 16 V como máximo. Consultar el manual del operador del fabricante del cargador de baterías.

1. Asegurarse de que el cargador de baterías está apagado.
2. Retirar las tapas de bornes del terminal del tractor y conectar:
 - a. Conductor positivo (rojo) del cargador al terminal positivo remoto del motor de arranque.
 - b. Conductor negativo negro (a masa) del cargador al borne remoto a masa.
3. Encender el cargador y cargar la batería siguiendo las instrucciones del manual del operador del fabricante del cargador.
4. Apagar el cargador.

Funcionamiento en clima frío

Arranque en clima frío—Con termoarranque

⚠ ATENCIÓN: El éter es altamente inflamable. Mientras se usa este producto, no fumar y apagar todas las llamas. Apagar todas las luces piloto, la calefacción, los calentadores, los motores eléctricos y todas las demás fuentes de calor mientras esté presente el producto y/o sus vapores.

Los tractores equipados de fábrica con arranque en tiempo frío usan un sistema de inyección de termoarranque automático. El sistema inyectará automáticamente el termoarranque según sea necesario en función de las temperaturas de refrigerante del motor y del combustible. No se recomienda ni se requiere rociar manualmente el éter en las mallas de aspiración de aire.

Si el motor no consigue arrancar:


- Comprobar la cantidad y la calidad del combustible.
- Verificar que el recipiente tenga éter
- Comprobar el fusible FE14 y el relé KE14.
- Si el motor no arranca después de tres intentos, consultar al concesionario John Deere.

Para reemplazar el recipiente de termoarranque, ver Cambio del recipiente de éter en esta sección del manual del operador.

GH15097,00003E1-63-09MAR20

Cambio del recipiente de éter

⚠ ATENCIÓN: No utilizar éter cerca de fuego, chispas o llamas. Leer las indicaciones de seguridad impresas en el envase. Proteger el envase para que no resulte dañado. No transporte envases de fluido de arranque dentro de la cabina.



RXA0141914—UN—05JUN14

1. Levantar el capó para acceder al receptáculo (A).

2. Quitar la tapa de seguridad y la boquilla pulverizadora del envase nuevo.
3. Aflojar el recipiente y sacar la lata usada.

IMPORTANTE: Para evitar la aspiración de polvo dentro del motor, mantener siempre el envase de éter en su posición o limpiar la parte inferior del cartucho e instalarlo en posición invertida.

4. Instalar el recipiente nuevo y apretarlo.

TO84419,000039B-63-25JUL17


Uso del calentador de refrigerante del motor

⚠ ATENCIÓN: Para evitar las descargas eléctricas y los incendios, usar un cable eléctrico de tres polos para servicio reforzado, 14 AWG (calibre 14) con una capacidad mínima de 15 A, apropiado para uso a la intemperie. Conectar siempre el cable eléctrico en una toma de 120 V protegida por un GFI (interruptor de fallos de conexión a masa).

Antes de conectar el calentador a una fuente de alimentación, asegurarse de que esté sumergido en el refrigerante. **NUNCA** conectar corriente al calentador si está sin sumergir. Hacerlo podría provocar la explosión de su envoltura y podrían causarse lesiones.

IMPORTANTE: El disyuntor de pérdidas a tierra del tractor protege únicamente al tractor, no así a los cableados de alimentación eléctrica conectados al tractor. Probar el interruptor de pérdidas a tierra antes de usarlo.

NOTA: En tiempo extremadamente frío, el motor puede tardar de 1 a 2 horas en calentarse.



RXA0164452—UN—05SEP18

Lado derecho delantero del tractor

Enchufar el conector del calentador de refrigerante del motor (A), situado en el lado derecho del motor, a una

toma eléctrica de 120 V con interruptor de fallos de
conexión a masa.


BH38674,0000D90-63-25AUG21

Equipo de emisiones


Descripción general de los indicadores de post-tratamiento



RG22487—UN—21AUG13
Indicador de fluido de escape diésel




RG22488—UN—21AUG13
Indicador de temperatura de emisiones del motor



RG22489—UN—21AUG13
Indicador de filtro de escape



RG22490—UN—21AUG13
Indicador de limpieza automática desactivada



RG22491—UN—21AUG13
Indicador de avería del sistema de emisiones del motor



RG22492—UN—21AUG13
Indicador de advertencia



RG22493—UN—21AUG13
Indicador de parada del motor

IMPORTANTE: El sistema de advertencia del operador avisa al operador cuando el sistema de control de emisiones no funciona correctamente o la unidad de control del motor detecta un fallo en el motor. Si el operador ignora las señales de advertencia, esto podría producir una reducción de potencia del motor relacionado con el proceso de reducción de emisiones y dar lugar a la avería y por consiguiente inutilización de las máquinas para aplicaciones fuera de carretera.

Es indispensable tomar las medidas necesarias para corregir el malfuncionamiento de la máquina, y para el uso y mantenimiento del sistema de control de emisiones conforme a las medidas de rectificación indicadas en las señales de advertencia indicadas a continuación.

El indicador de fluido de escape diésel (DEF) se enciende cuando el nivel de DEF es bajo. Llenar el depósito de DEF.

Cuando el indicador de DEF se ilumina junto con el indicador de advertencia o el indicador de parada del motor, la unidad de control electrónico del motor (ECU) reduce el rendimiento del motor ya que el nivel de DEF es inferior al nivel medible. Llenar el depósito de DEF.

Cuando se enciende el indicador de temperatura de emisiones del motor, la temperatura de los gases de escape es alta, está activo un ralentí elevado o está en proceso la limpieza del filtro de escape. La máquina puede operarse normalmente a menos que el operador determine que la máquina no está en un lugar seguro para las altas temperaturas de escape y desactive la limpieza automática.

Cuando se enciende el indicador de temperatura de emisiones del motor junto con el indicador de advertencia o el indicador de parada del motor, la ECU reduce el rendimiento del motor ya que la temperatura de los gases de escape es mayor que la esperada. Seguir el procedimiento del código de diagnóstico (DTC) o consultar al concesionario autorizado.

La luz testigo del filtro de escape se encenderá cuando se esté procesando la limpieza del filtro de escape, se detecte un fallo en el sistema de post-tratamiento, se necesite limpiar el filtro de escape y cuando el operador haya desactivado la función de autolimpieza del filtro de escape. Si las condiciones son seguras, el operador debe habilitar la función de limpieza automática del filtro de escape, realizar la regeneración de mantenimiento

manual o seguir los procedimientos indicados por el DTC.

Si la luz testigo del filtro de escape se enciende junto con el indicador de advertencia, la ECU reducirá las prestaciones del motor debido a una avería en el sistema de post-tratamiento, o por ser moderadamente alto el nivel de carbonilla del filtro de escape. Si las condiciones son seguras, el operador debería habilitar la función de limpieza automática del filtro de escape. Si las condiciones no son seguras, el operador deberá llevar la máquina a un lugar seguro y activar el modo automático de limpieza del filtro de escape. Realizar la regeneración de mantenimiento manual o seguir el procedimiento del DTC.

Si se enciende la luz testigo del filtro de escape junto con el indicador de parada del motor, la ECU reducirá más las prestaciones del motor debido a una avería en el sistema de post-tratamiento, o por ser extremadamente alto el nivel de carbonilla del filtro de escape. Si se presenta esta combinación, ver un concesionario de servicio autorizado.

La luz testigo de limpieza automática desactivada se encenderá cuando el operador ordene desactivar la función de limpieza automática del filtro de escape. Este icono seguirá encendido hasta que el operador


vuelva a habilitar la limpieza automática del filtro de escape a través del indicador de diagnóstico. No es recomendable desactivar el modo automático en ninguna situación, a menos que sea necesario por razones de seguridad o si el depósito de combustible no tuviera suficiente combustible para el proceso de limpieza.

La luz testigo del sistema de emisiones del motor se enciende cuando las emisiones del motor están fuera de especificación para el funcionamiento normal o cuando existe una avería en el sistema de emisiones del motor. Seguir los procedimientos del código de diagnóstico (DTC) o consultar al concesionario autorizado para el servicio correspondiente.

Cuando la luz testigo de avería del sistema de emisiones del motor se enciende junto con la luz testigo de advertencia, la ECU restringe el rendimiento del motor cuando las emisiones del motor están fuera de especificación para el funcionamiento normal o cuando existe una avería en el sistema de emisiones del motor. Seguir los procedimientos del código de diagnóstico (DTC) o consultar al concesionario autorizado para el servicio correspondiente.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-63-12FEB18

Descripción general del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)



Sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)

RG22427A—UN—07JAN20

A—Catalizador de SCR
B—Inyector de dosificación de DEF
C—Unidad de dosificación de DEF
D—Depósito de DEF

E—Conjunto de componentes del cabezal del depósito de DEF
F—Filtro de DEF en línea (si existe)
G—Configuración de envasado modular
H—Configuración de envasado en línea

IMPORTANTE: No extraer los cables de la batería hasta que hayan transcurrido al menos 4 minutos después de haberse parado el motor. El sistema de SCR se purga automáticamente por sí mismo de fluido de escape diésel (DEF) inmediatamente después de apagarse el motor. Si no se espera el tiempo suficiente para la purga de las tuberías, el DEF residual puede congelarse y dañar los componentes del sistema de SCR cuando esté expuesto a climas fríos.

Para cumplir con los requisitos locales y nacionales de emisiones, esta serie de motor cuenta con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Los principales componentes del sistema de SCR son el catalizador de SCR (A), el inyector de dosificación de DEF (B), la unidad de dosificación de DEF (C), el depósito de DEF (D) y el conjunto del cabezal del depósito de DEF (E). El sistema de SCR es efectivo en la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). El NOx es el componente principal de la polución del aire y de la lluvia ácida.

Durante la combustión se forman moléculas de NOx en el escape. El DEF se inyecta en el flujo de escape delante del catalizador de la SCR. Mediante una reacción química en la SCR, el NOx se convierte en nitrógeno y agua.

El vapor de agua es un producto asociado normal de la combustión. Durante el funcionamiento de la máquina en tiempo frío a temperaturas bajas de los gases de escape, el vapor de agua se puede condensar y salir del tubo de escape como humo blanco. Este humo irá desapareciendo conforme vaya aumentando la temperatura de funcionamiento y se vaya evaporando el agua. Esta situación se considera normal.

Una solución de DEF comienza a cristalizar y se congela a -11 °C (12 °F). A temperaturas mucho más bajas se espera que el DEF se congele en el depósito de DEF. Por esta razón, el depósito de DEF contiene un elemento calefactor que descongela rápidamente el DEF después del arranque. El elemento calefactor se activa y desactiva según sea necesario para mantener la fluidez durante el funcionamiento. El DEF no se dosifica durante el arranque, por lo tanto no es necesario tener DEF en estado líquido con el arranque en frío.

Si la calidad del DEF se deteriora y ya no cumple con las especificaciones, se puede reducir la potencia del motor. El DEF debe ser cristalino con un leve olor a amoníaco. Si el DEF está turbio, presenta coloración o tiene un intenso olor a amoníaco, es probable que no cumpla las especificaciones.

DX,SCR,OVERVIEW-63-30MAR20

Mantenimiento del filtro de partículas diésel (DPF)

⚠ ATENCIÓN: Desechar correctamente un filtro de escape que haya llegado al final de su vida útil. El filtro de escape contiene cenizas del filtro de partículas diésel (DPF) que:

- Se puede clasificar como un desecho peligroso.
- Deben eliminarse de acuerdo con todas las leyes o regulaciones locales, estatales o federales aplicables que rigen la eliminación de desechos peligrosos.

Los filtros de escape usados, incluido el filtro de partículas diésel (DPF), pueden cambiarse en cualquier concesionario John Deere o proveedor autorizado.

- Solo un proveedor autorizado debe retirar las cenizas del filtro de partículas diésel (DPF).
- Consultar con el concesionario John Deere o con otro proveedor autorizado en caso de necesitar ayuda.

Si no se siguen los métodos de extracción de cenizas del filtro de partículas diésel (DPF) aprobados, se puede:

- Violar las leyes locales, estatales y federales de Estados Unidos sobre desechos peligrosos.
- Dañar el filtro de partículas diésel (DPF) y generar una desaprobación potencial de la garantía de emisiones.

IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema de post-tratamiento. Nunca:

- Utilizar componentes de post-tratamiento incorrectos o no aprobados.
- Intercambiar componentes de post-tratamiento entre motores Tier 4 Provisional/ Fase III B y otros vehículos equipados con otros sistemas de post-tratamiento.

El filtro de escape incluye un filtro de partículas diésel (DPF). El filtro de partículas diésel (DPF) está diseñado para:

- Retener la ceniza residual, que es un resto no combustible de los inoculantes utilizados en los aceites de engrase del cárter del motor y en el combustible.
- Funcionar muchas horas sin necesidad de mantenimiento. Sin embargo, en algún momento, el filtro de partículas diésel (DPF) requiere mantenimiento profesional para retirar la ceniza acumulada. El número exacto de horas de

funcionamiento antes de que se requiera un servicio profesional depende de:

- La categoría de potencia del motor, el ciclo de trabajo, las condiciones de funcionamiento, la calidad del combustible y el contenido de cenizas del aceite del motor.
- Cumplir con las especificaciones sobre aceite y combustible recomendadas, aumentará el número de horas de funcionamiento.

El propietario del motor es responsable de realizar el mantenimiento necesario descrito en este manual del operador. Durante el funcionamiento del equipo normal:

- Los requisitos de mantenimiento del filtro de partículas diésel (DPF) dependen de la rapidez con la que se acumulan las cenizas en el filtro de partículas diésel (DPF).
- A medida que los niveles de ceniza aumentan en el filtro de partículas diésel (DPF), la capacidad de almacenamiento de hollín se reduce y la contrapresión del sistema de escape se eleva con más frecuencia.
- La luz testigo del tablero o el indicador de diagnóstico indican cuándo el filtro de partículas diésel (DPF) necesita mantenimiento.

EC82310,0000FOA-63-17JUN20

Consola delantera

Consola delantera

NOTA: Ver la sección de la transmisión para el inversor izquierdo.




RXA0177210—UN—14APR20

Ejemplo de consola delantera

KD34109,00005E2-63-13APR20

Ajuste de volante y columna de dirección




RXA0167453—UN—12APR19

Palanca de tope de inclinación/función telescópica

Palanca de tope de inclinación/función telescópica -

Tirar de la palanca de la columna de dirección para desbloquear los ajustes. Durante el desbloqueo, se puede ajustar la extensión/retracción y la inclinación del volante. Empujar la palanca hacia la columna de dirección para bloquearla en la posición deseada.



RXA0167454—UN—12APR19

Pedal de inclinación con memoria

Pedal de inclinación con memoria - Mover el pedal para inclinar la columna de dirección hacia arriba alejándola del operador o hacia abajo para acercarla al operador. Soltar el pedal para fijar en la posición.

KD34109,00004CB-63-29MAY19

Funcionamiento de la bocina



RXA0167455—UN—12APR19

Botón de bocina

Bocina — Pulsar el botón al final de la palanca izquierda en la columna de dirección para hacer sonar la bocina.

KD34109,00004CC-63-29MAY19

Funcionamiento de los lavaparabrisas y limpiaparabrisas

Los controles del limpiaparabrisas y lavaparabrisas se encuentran en la palanca derecha de la columna de dirección.

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0167456—UN—12APR19

Velocidad del limpiaparabrisas delantero

Velocidad del limpiaparabrisas delantero — Girar el mando de control al final de la palanca del limpiaparabrisas/lavaparabrisas. Cuanto más alto sea el ajuste, más rápido funcionará el limpiaparabrisas. El ajuste de la parte inferior está apagado (se muestra un círculo). La flecha indica la configuración actual.



RXA0167457—UN—12APR19

Botón del lavaparabrisas delantero

Limpiaparabrisas/lavaparabrisas delantero — Mantener presionado el botón al final de la palanca del limpiaparabrisas/lavaparabrisas. Soltar el botón para parar el lavaparabrisas.



RXA0167458—UN—12APR19

Seleccionar la palanca del limpiaparabrisas trasero/derecho

Seleccionar el limpiaparabrisas trasero/derecho — Para seleccionar limpiaparabrisas, mover la palanca a una de las siguientes posiciones:

- Izquierda para el limpiaparabrisas derecho
- Centro para los limpiaparabrisas derecho y trasero
- Derecha para el limpiaparabrisas trasero



RXA0167459—UN—12APR19

Palanca de lavaparabrisas/velocidad de limpiaparabrisas derecho/trasero

Lavaparabrisas/velocidad de limpiaparabrisas derecho/trasero — Mover la palanca hacia arriba desde la posición de apagado (se muestra círculo) para hacer funcionar los limpiaparabrisas activos. Cuanto más alto sea el ajuste, más rápido funcionará el limpiaparabrisas. Mantener presionada la palanca hacia abajo para accionar el lavaparabrisas. Liberar la palanca para parar el lavaparabrisas.

KD34109,00004CD-63-26AUG19


Llave de contacto



RXA0168011—UN—17MAY19

Llave de contacto

La llave de contacto está en el lado derecho de la columna de dirección y tiene tres posiciones:



RXA0168012—UN—17MAY19

PARADA

STOP — Desactiva todas las funciones del motor y del accesorio.



RXA0168013—UN—17MAY19

Marcha

Marcha — Permite el funcionamiento de todas las funciones del equipamiento y del motor una vez que este se ha arrancado.



RXA0168014—UN—17MAY19

Arranque

Arranque — Arranca el motor y vuelve a la posición de marcha.

KD34109,00004CE-63-30MAY19

Uso de las intermitencias de giro



RXA0168015—UN—17MAY19

Palanca de intermitencias de giro

El control de las intermitencias de giro es la palanca izquierda de la columna de dirección.

Intermitencia de giro de cambio de carril — Mover la palanca una posición (hacia arriba para el intermitente derecho, hacia abajo para el intermitente izquierdo) para activarla. El intermitente se apaga automáticamente tras tres destellos.

Intermitencia de giro de cancelación automática — Mover la palanca dos posiciones (hacia arriba para el intermitente derecho, hacia abajo para el intermitente izquierdo) para activarla. El intermitente se apaga cuando las ruedas delanteras vuelven a la posición de punto muerto o moviendo la palanca una posición en la misma dirección. Si un apereo está conectado, hay un retardo en el apagado del intermitente después de un giro.

KD34109,00004CF-63-08JUN22

Pedales

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



Pedal de freno

RXA0177205—UN—14APR20

Pedal de freno - Se usan para ralentizar y detener la máquina. Para obtener más información sobre los frenos, ver la sección Frenos de este manual del operador.



Pedal del embrague

RXA0177207—UN—14APR20

Pedal del embrague — Se usa para desconectar el embrague.



Pedal del acelerador

RXA0177203—UN—13APR20

Pedal del acelerador:

NOTA: El tractor se puede equipar con uno de los pedales del acelerador o sin pedal.

- **Función del acelerador (naranja)** - Se utiliza para controlar la velocidad de avance o el motor según el modo de transmisión.
- **Función de desacelerador (gris)** - Se usa para bajar las r/min del motor según la configuración del desacelerador. Para realizar los ajustes, ver Ajustes del motor en la sección Funcionamiento del motor del manual del operador.

KD34109,00005E0-63-11AUG21

Funcionamiento de las luces



Palanca de luces

RXA0168015—UN—17MAY19

Las luces largas y los preajustes de iluminación se controlan con la palanca izquierda de la columna de dirección. Para obtener más controles de iluminación, incluidos los botones de los faros de trabajo y los faros principales, ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección CommandARM™ de este manual del operador.

- **Posición de luces cortas/largas** — Con los faros principales activados, presionar la palanca hacia la ventana y soltarla para alternar entre los modos de luces cortas y largas. Indicador en la pantalla del poste derecho cuando está en el modo de luces largas.
- **Luces largas momentáneas (ráfagas)** — Con los faros principales activados, alejar la palanca de la ventana y sujetarla para activar momentáneamente el modo de luces largas. Soltar para volver al modo de luces cortas. El ajuste también activa momentáneamente las luces largas en los modos de estacionamiento o apagado.
- **Preajustes de las luces de campo** — Con las luces de campo activadas, alejar la palanca de la ventana o empujarla hacia esta para cambiar el preajuste activo.



Botón de luces auxiliares

RXA0168021—UN—17MAY19

Luces auxiliares (si existen) — Pulsar el botón de luces auxiliares para encenderlas o pulsarlas de nuevo para apagarlas. Para conocer las ubicaciones de las luces de auxiliares, ver Identificación de luces en la sección Luces de este manual del operador.

Ubicación del botón:

- 7R, 8RW y 8RX: Lado izquierdo de la máquina, entre los escalones.
- 8RT y 9RT: Lado izquierdo de la máquina, junto a la desconexión de la batería.
- 9RW y 9RX: Lado izquierdo de la máquina, junto a los escalones.



RXA0173051—UN—09DEC19

Interruptor de luces del remolque

Luces del remolque (si existen) — Pulsar la parte superior del interruptor para encenderlas o bajar la parte inferior del interruptor para apagar las luces del remolque. El interruptor se encuentra cerca de la radio. Para conocer la ubicación de las luces de advertencia para la circulación con remolque, ver Luces de advertencia para la circulación con remolque en la sección Luces de este manual del operador.

KD34109,00004D1-63-20JUN22

Interruptor de bloqueo del diferencial



RXA0177202—UN—13APR20

Interruptor de piso de bloqueo del diferencial

Interruptor de suelo de bloqueo del diferencial -

Pulsar para activar el modo de bloqueo del diferencial manual:

- Tractores 9RW: Pulsar y soltar el interruptor de suelo. Para desactivarlo, pisar el freno o pulsar el botón de bloqueo del diferencial en CommandARM™. Para obtener información sobre la ubicación del botón, ver Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.
- Tractores 9RX: Mantener pulsado el interruptor de suelo. Para desactivarlo, soltar el interruptor de suelo.

Para obtener más información sobre el bloqueo del diferencial, ver Bloqueo del diferencial en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.

KD34109,00005E1-63-23JUN22

Pantalla del poste derecho

Pantalla del poste derecho



RXA0168459—UN—29MAY19

Pantalla del poste derecho

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0167737—UN—06MAY19

Indicador de giro a la izquierda

Indicador de giro a la izquierda — Parpadea cuando el intermitente izquierdo o las luces de emergencia están encendidos.



RXA0167738—UN—06MAY19

Indicador de giro a la derecha

Indicador de giro a la derecha — Parpadea cuando el intermitente derecho o las luces de emergencia están encendidos.



RXA0167739—UN—06MAY19

Indicador de luces largas

Indicador de luces largas — Se enciende cuando se activan las luces largas.



RXA0167740—UN—06MAY19

Indicador de giro del remolque

Indicador de giro del remolque — El símbolo del remolque y el 1 parpadean cuando el intermitente o las luces de emergencia están encendidas y hay un remolque acoplado. El símbolo, el 1 y el 2 parpadean cuando el intermitente o las luces de emergencia están encendidas y hay dos remolques acoplados.



RXA0167741—UN—06MAY19

Indicador de precalentamiento del motor

NOTA: Solo motores de 6,8 l.

Indicador de precalentamiento del motor — Se enciende cuando la llave está en la posición de marcha. El indicador se apaga cuando se puede arrancar el motor.



RXA0167742—UN—06MAY19

Tacómetro

Tacómetro — Muestra el régimen del motor en revoluciones por minuto (r/min). Si se muestra (- - -), significa que no se recibe señal de velocidad.



RXA0167743—UN—06MAY19

Indicador de gestión inteligente de potencia

Indicador de gestión inteligente de potencia — Se enciende cuando la gestión inteligente de potencia está activa.



RXA0167744—UN—06MAY19

Indicador de régimen máximo del motor

Indicador de régimen máximo del motor — Se enciende cuando el régimen máximo del motor uno o dos está activo.



RXA0167745—UN—06MAY19

Indicador de régimen del motor manual

Indicador de régimen del motor manual — Se ilumina cuando el régimen del motor se encuentra en el modo manual en las máquinas equipadas con la palanca de mando CommandPRO™.



RXA0167746—UN—06MAY19

Número de régimen máximo del motor/régimen del motor preseleccionado

Número de régimen del motor preseleccionado — Se ilumina cuando el régimen del motor preseleccionado 1 está activo. Se ilumina el 2 cuando el régimen del motor preseleccionado 2 está activo.



RXA0167747—UN—06MAY19

Indicador de limpieza del filtro de escape

Indicador de limpieza del filtro de escape — Se ilumina cuando la limpieza del filtro de escape está activa.



RXA0167748—UN—06MAY19

Velocidad de avance

Velocidad de avance — Muestra la velocidad de avance en millas por hora (mph) o en kilómetros por hora (km/h), según la unidad de medida seleccionada por el operador (sistema de medidas de EE. UU. o sistema métrico). Si se lee (- - -), significa que no se recibe señal de velocidad. Cuando el indicador de precalentamiento del motor (motores de 6,8 l) está activado, se muestra el tiempo de arranque del motor.



RXA0167749—UN—06MAY19

Dirección y número de la velocidad de avance establecida

Dirección y número de la velocidad de avance establecida — Muestra la dirección de velocidad establecida activa (avance — F o retroceso — R) y el número (1 o 2).



RXA0167750—UN—06MAY19

Indicador de velocidad de avance establecida

Indicador de velocidad de avance establecida — Se enciende cuando la velocidad de avance establecida uno o dos está activa.



RXA0167751—UN—06MAY19

Valor de velocidad de avance establecida

Valor de velocidad de avance establecida — Muestra el valor de velocidad (en naranja) para la velocidad establecida activa. Muestra la velocidad máxima establecida si se cuenta con una palanca de mando CommandPRO™ y la velocidad establecida no está activa. Muestra (- - -) si no se recibe señal de velocidad máxima establecida o velocidad establecida.



RXA0167752—UN—06MAY19

Indicador de velocidad establecida CommandPRO™

Indicador de velocidad establecida CommandPRO™ — Se enciende cuando la velocidad establecida CommandPRO™ uno o dos está activa.



RXA0167753—UN—06MAY19

Indicador de velocidad máxima establecida CommandPRO™

Indicador de velocidad máxima establecida CommandPRO™ — Se enciende cuando la velocidad máxima establecida CommandPRO™ está activa.



RXA0167754—UN—06MAY19

Indicador de sentido de avance

Indicador de sentido de avance — El símbolo del tractor y la flecha hacia arriba se iluminan cuando la máquina se encuentra en modo de avance. El símbolo y la flecha hacia abajo se iluminan cuando está en modo de retroceso.



RXA0167755—UN—06MAY19

Marcha actual

Marcha actual — Muestra la marcha en la que está la máquina.



RXA0167756—UN—06MAY19

Estacionamiento/Punto muerto

Estacionamiento/Punto muerto — Muestra P si la máquina está en modo de estacionamiento o N si está en punto muerto.



Indicador de AutoTrac

RXA0167757—UN—06MAY19

Indicador de AutoTrac — Se enciende cuando AutoTrac está activo.



Indicador de cambio automático

RXA0167758—UN—06MAY19

Indicador de cambio automático — Se enciende cuando el cambio automático está activado.



Indicador de modo de avance lento

RXA0167759—UN—06MAY19

Indicador de modo de avance lento — Se ilumina cuando la velocidad establecida se reduce por debajo de los 2 km/h (1 mph) o la velocidad establecida más alta se limita a un factor de 2,5 para evitar grandes aumentos de velocidad.



Indicador de modo de pedal del acelerador

RXA0167760—UN—06MAY19

Indicador de modo del pedal del acelerador — Se enciende cuando el modo de pedal está activo.



Indicador de iTEC™

RXA0167761—UN—30MAY19

Indicador de iTEC™ — Se enciende cuando iTEC™ está activado.



Indicador de automatización del tractor

RXA0167762—UN—06MAY19

Indicador de automatización del tractor — Se ilumina cuando alguna automatización del tractor está activa.



Indicador de palanca de mando

RXA0167763—UN—06MAY19

Indicador de palanca de mando — Se ilumina cuando la palanca de mando está activa.



Indicador de bloqueo del diferencial

RXA0167764—UN—06MAY19

Indicador de bloqueo del diferencial — Se ilumina cuando el bloqueo del diferencial está activo.



Indicador de la TDM

RXA0167765—UN—06MAY19

Indicador de tracción delantera mecánica (TDM) — Se ilumina cuando la TDM está activa.



Indicador de TDF frontal

RXA0167766—UN—06MAY19

Indicador de TDF frontal — Los símbolos de tractor y TDF frontal se iluminan cuando la TDF frontal está activa. El símbolo 1000 se ilumina cuando el modo 1000 está activo.



Indicador de TDF trasera

RXA0167767—UN—06MAY19

Indicador de TDF trasera — Los símbolos de tractor y TDF trasera se iluminan cuando la TDF trasera está activa. La información del engranaje de la TDF se ilumina para el engranaje de TDF activo correspondiente.



Manómetro de freno neumático de remolque

RXA0167768—UN—06MAY19

Manómetro de freno neumático de remolque — Muestra el porcentaje de presión de aire para el freno neumático del remolque. Los segmentos en la zona roja indican las presiones de frenado desde ninguna presión (0 %) a baja presión (66 %). Los segmentos en la zona verde indican las presiones de frenado desde un punto justo por encima de la presión baja (66,4 %) hasta que se alcanza la presión completa (100 %). Cuando la

presión de aire es baja, los segmentos en la zona roja parpadean.



RXA0167769—UN—06MAY19

Termómetro de refrigerante

Termómetro de refrigerante — Muestra la temperatura del refrigerante del motor entre 40—120 °C (104—248 °F). Todos los segmentos se encuentran desactivados cuando la temperatura del refrigerante es inferior a 40 °C (104 °F). Todos los segmentos se encienden si la temperatura alcanza los 120 °C (248 °F) o los supera. Cuando la temperatura alcanza la zona roja, los segmentos en la zona roja y el icono parpadean.



RXA0167770—UN—06MAY19

Indicador de nivel de combustible

Indicador de nivel de combustible — Muestra el nivel de combustible en el depósito. Cada segmento encendido representa un 5% de la capacidad total del depósito de combustible. Con el depósito de combustible lleno todos los segmentos estarán encendidos. Cuando el nivel de combustible es bajo, los segmentos en la zona roja parpadean. Cuando el nivel de combustible alcanza la zona roja, suena una señal de alarma una vez.



RXA0167771—UN—06MAY19

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)

NOTA: El fluido de escape diésel (DEF) solo se utiliza en tractores equipados con motores Tier 4 Final/ Fase V. El indicador de fluido de escape diésel (DEF) no se muestra en las máquinas equipadas con otros motores.

Indicador de nivel de fluido de escape diésel (DEF)

— Muestra el nivel de fluido de escape diésel (DEF). Cada segmento encendido representa un 5 % de la capacidad total del depósito de DEF. Cuando el depósito de DEF está lleno todos los segmentos están encendidos. Cuando el nivel de fluido de escape diésel (DEF) es bajo, los segmentos en la zona roja parpadean. Cuando el nivel de fluido de escape diésel (DEF) alcanza la zona roja, suena una señal de alarma una vez. El depósito de DEF debe llenarse siempre que se llene el depósito de combustible.

Indicadores de advertencia:

Al encenderse los indicadores de advertencia, aparecerá un mensaje informativo, un código de diagnóstico y/o la descripción del fallo en CommandCenter™. Para obtener más información acerca de los mensajes de alerta de CommandCenter™, ver Avisos de información, mantenimiento y parada en la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico (DTC) de este manual del operador.



RXA0167772—UN—06MAY19

Indicador de advertencia de parada

Indicador de advertencia de parada — Parpadea y un patrón de advertencia suena de forma continua, lo que indica que se ha producido un fallo grave y es necesario prestar atención inmediata.



RXA0167773—UN—06MAY19

Indicador de advertencia de mantenimiento

Indicador de advertencia de mantenimiento

Parpadea y un patrón de advertencia suena cinco veces para informar de que se ha detectado un problema operativo o de rendimiento que se deberá solucionar lo antes posible.



RXA0167774—UN—06MAY19

Indicador de aviso de información

Indicador de aviso de información — Se ilumina de

forma continua y, cuando GSix está en el bus, un patrón de advertencia suena durante dos segundos para indicar una posible condición de fallo.

Indicadores de advertencia:

Cuando se produce una advertencia:

- Estacionar el tractor en una superficie nivelada para evitar que ruede accidentalmente.
- Aparecerá un código de diagnóstico (DTC) en CommandCenter™. Seguir las instrucciones para solucionar el fallo.
- Si no se puede solucionar el fallo, consultar al concesionario John Deere.



RXA0167775—UN—06MAY19

Indicador de advertencia de dirección

Indicador de advertencia de dirección — Se enciende cuando se detecta un fallo grave en el sistema de dirección.



RXA0167776—UN—06MAY19

Indicador de advertencia de frenos amarillo

Indicador de advertencia de frenos amarillo — Se ilumina cuando se detecta un fallo eléctrico que afecta a la capacidad de detectar fallos adicionales.



RXA0167777—UN—06MAY19

Indicador de advertencia de frenos rojo

Indicador de advertencia de frenos rojo — Indica lo siguiente:

NOTA: El indicador de advertencia de frenos (rojo) se enciende mientras los frenos neumáticos del remolque alcanzan la presión operativa. El indicador se apaga una vez que se alcanza la presión de funcionamiento.

- Se ilumina cuando se detecta un fallo grave que afecta al rendimiento del sistema de frenos. Detener inmediatamente el tractor.
- Parpadea cuando el bloqueo de estacionamiento no se puede activar.

TS36762,0000189-63-20JUN22

Controles de CommandARM™

CommandARM™



RXA0168022—UN—17MAY19
Ejemplo de CommandARM™

KD34109,00004E7-63-15JUN22



RXA0168025—UN—17MAY19
Cudrante de ajuste de profundidad del elevador hidráulico

NOTA: El selector no levanta el enganche por encima del límite superior.

Cudrante de ajuste de la profundidad del enganche — Usar para elevar o bajar el enganche.

Controles de enganche de CommandARM™ [Ag]

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos del elevador hidráulico delantero:



RXA0168023—UN—17MAY19
Palanca del elevador hidráulico delantero

NOTA: La palanca no elevará el enganche por encima del límite superior.

Palanca del elevador hidráulico delantero — Permite el ajuste de la posición del elevador hidráulico delantero. Ver Palanca de control del elevador en la sección Enganche trasero de este manual del operador.

Elementos del enganche trasero:



RXA0168024—UN—17MAY19
Palanca del enganche trasero

NOTA: La palanca no elevará el enganche por encima del límite superior.

Palanca del enganche trasero — Permite el ajuste de la posición del enganche trasero. Ver Palanca de control del elevador en la sección Enganche trasero de este manual del operador.



RXA0168026—UN—17MAY19
Botón de ajuste

Botón de ajuste — Pulsar para almacenar un punto de ajuste.



RXA0168027—UN—17MAY19
Botón Lock (Bloqueo)

Botón de bloqueo — Pulsar para bloquear el enganche. Pulsar de nuevo para desbloquear.



RXA0168028—UN—17MAY19
Botón Resume (Reanudar)

Botón de reanudación — Pulsar para mover el enganche a la posición de punto de ajuste.



RXA0168029—UN—17MAY19
Selector de límite superior del enganche

Selector de límite superior del enganche — Usar para ajustar el límite superior. Aparecerá un menú desplegable en CommandCenter™ para ver el ajuste.



RXA0168030—UN—17MAY19

Selector de velocidad de descenso del enganche

Selector de velocidad de descenso del enganche — Usar para ajustar la velocidad de descenso. Aparecerá un menú desplegable en CommandCenter™ para ver el ajuste.



RXA0168031—UN—17MAY19

Selector de profundidad de carga del enganche

Selector de profundidad de carga del enganche — Utilizar para ajustar la profundidad de carga. Aparecerá un menú desplegable en CommandCenter™ para ver el ajuste.

KD34109,00005E4-63-20JUN22

Palancas de control de la VMD de CommandARM™

NOTA: Las palancas de control de la VMD pueden volver a configurarse para controlar las funciones del tractor y los aperos. Ver Configuración de controles en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.



RXA0168032—UN—17MAY19

Palanca de la VMD I

Las palancas de control de la VMD permiten ajustar el caudal de la VMD. La cantidad de palancas varía según la máquina. Ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.

KD34109,00004E1-63-15JUN22

Palancas de control de la TDF de CommandARM™ [Ag]

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0168033—UN—17MAY19

Palanca de la TDF frontal

Palanca de TDF frontal — Activar/desactivar la TDF frontal. Ver Funcionamiento de las TDF en TDF — Información general de este manual del operador.



RXA0168034—UN—17MAY19

Palanca de la TDF trasera

Palanca de control de la TDF trasera — Activar/desactivar la TDF trasera. Ver Funcionamiento de las TDF en TDF — Información general de este manual del operador.

KD34109,00005E5-63-15JUN22

Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™



RXA0168035—UN—17MAY19

Volumen

Volumen — Pulsar (+) para subir el volumen o (-) para reducirlo.



RXA0168036—UN—17MAY19

Anterior/Siguiente

Anterior/Siguiente - Pulsar la flecha superior para pasar a la pista/emisora siguiente o la flecha inferior para pasar a la pista/cadena anterior.



RXA0168037—UN—28JUN19

Silencio

Silenciar — Pulsar para silenciar el volumen del altavoz. Pulsar de nuevo para desactivar el silencio. No

silencia el micrófono durante una llamada activa. El micrófono solo puede silenciarse desde el teléfono o la placa frontal de la radio.



RXA0178830—UN—22JUL20
PTT/Aceptar llamada

NOTA: Si existe con una radio sin pantalla táctil, el botón solo acepta las llamadas entrantes.

Pulsar para hablar (PTT)/Aceptar llamada — Permite que el operador realice diversas funciones según el estado de la radio y el tiempo que se pulse el botón. Si existe la radio con pantalla táctil, ver el manual del operador de la radio global para obtener más información sobre PTT.



RXA0178829—UN—22JUL20
Finalizar llamada

Finalizar llamada — Pulsar para finalizar la llamada en curso o la sesión de reconocimiento de voz (VR) activa.



RXA0167638—UN—26APR19
Modo de corriente de aire

Modo de corriente de aire — Pulsar para seleccionar el modo de corriente de aire. Cada vez que se pulsa, pasa al modo siguiente.



RXA0167640—UN—26APR19
Temperatura

Temperatura — Pulsar (+) para subir la temperatura o (-) para reducirla.



RXA0167644—UN—26APR19
Velocidad de ventilador

Velocidad del ventilador — Pulsar (+) para aumentar la velocidad del ventilador o (-) para reducirla.



RXA0168040—UN—17MAY19
Luces de emergencia

Luces de emergencia - Pulsar para activar las luces de emergencia y volver a pulsar para apagarlas. La luz testigo se enciende cuando se activan.



RXA0168041—UN—17MAY19
Luces de posición

Luces de posición — Pulsar para activar las luces de posición y volver a pulsar para desactivarlas. La luz testigo se enciende cuando se activan.



RXA0168042—UN—17MAY19
Faros principales

Faros principales — Pulsar para encender los faros principales. Volver a pulsar para desactivarla. La luz testigo se enciende cuando se activan. Si existe, la página Hood/Beltline Lights (Luces del capó/línea central) se muestra automáticamente cuando se selecciona. La página desaparece después de diez segundos de inactividad. Ver Ajustes de las luces en la sección Luces de este manual del operador.



RXA0168043—UN—17MAY19
Faros de trabajo

Faros de trabajo — Pulsar para encenderlos y volver a pulsar para apagarlos. La luz testigo se enciende cuando se activan. La página de preajustes activos se mostrará automáticamente. La página desaparece después de diez segundos de inactividad. Ver Ajustes de las luces en la sección Luces de este manual del operador.



RXA0168044—UN—17MAY19
Luces de aviso giratorias

Luces de aviso giratorias — Pulsar para encender las luces de aviso giratorias (si existen). Volver a pulsar para desactivarla. La luz testigo se enciende cuando se activan.

KD34109,00004E3-63-20APR22

Controles de CommandARM™—Lado izquierdo

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0171324—UN—10OCT19

Ejemplo de control de velocidad/cambio

Control de velocidad/cambio — Usar para activar la transmisión. Para obtener más información sobre el control que se incluye en su máquina, ver la sección Transmisión de este manual del operador.



RXA0168423—UN—30MAY19

Botón de reanudación de AutoTrac™ (AUTO)

Botón de reanudación de AutoTrac™ (AUTO) — Pulsar para activar Tractor-Implement Automation (TIA) después de preparar el apero, como se indica en el manual del operador del apero.



RXA0168424—UN—30MAY19

Botones de iTEC™

Botones 1—4 — Pulsar para activar la función asignada. Para obtener información sobre la asignación, ver Configuración de controles en la

sección CommandCenter™ de este manual del operador.



RXA0168425—UN—30MAY19

Botón de la TDM

Botón de tracción delantera — Pulsar para activar el modo de tracción delantera mecánica (TDM). Ver Tracción delantera mecánica (TDM) en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.



RXA0168426—UN—30MAY19

Botón de TDM automática

Botón de tracción delantera automática — Pulsar para activar el modo de tracción delantera mecánica (TDM) automática. Ver Tracción delantera mecánica (TDM) en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.



RXA0168427—UN—30MAY19

Botón del bloqueo del diferencial

Botón de bloqueo del diferencial — Pulsar para activar el modo de bloqueo del diferencial manual:

- Tractores 7R, 8RW, 8RX y 9RW: Pulsar y soltar el botón. Para desactivarlo, presionar el botón de nuevo o pisar los pedales/pedal de freno.
- Tractores 9RX: Mantener pulsado el botón. Para desactivarlo, soltar el botón.

Para obtener más información sobre el bloqueo del diferencial, ver Bloqueo del diferencial en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.



RXA0168428—UN—30MAY19

Botón de bloqueo del diferencial automático

Botón de bloqueo del diferencial automático — Pulsar para activar el modo de bloqueo del diferencial automático. Ver Bloqueo del diferencial en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.



RXA0168429—UN—30MAY19
Botón de bloqueo de la VMD

Botón de bloqueo de la VMD — Pulsar para bloquear las palancas de la VMD. El indicador del botón se ilumina cuando las palancas están bloqueadas. Pulsar de nuevo para desbloquear.



RXA0168430—UN—30MAY19
Botón ISB

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Comprobar que el botón funcione en una zona segura y abierta donde no haya personas.

Botón ISOBUS (ISB) — pulsar para indicar a ISOBUS que detenga las operaciones iniciadas en el apero. Verificar que el apero sea compatible con el botón de ISB en el manual del operador del apero.



RXA0168431—UN—30MAY19
Palanca del acelerador

NOTA: La palanca del acelerador controla solo el régimen del motor, no la velocidad de rueda.

Palanca del acelerador — Utilizar para aumentar o disminuir el régimen del motor.



RXA0168432—UN—30MAY19
Botón de régimen máximo del motor

Botón de régimen máximo del motor — Pulsar para activar la configuración de régimen máximo del motor. Pulsar nuevamente para desactivar. El indicador del botón se ilumina cuando está activado. Ver Ajustes del motor—Régimen máximo del motor en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0168433—UN—30MAY19
Botón ECO

Botón ECO — Pulsar para activar el rendimiento ecológico. ECO solo está disponible en el modo de transmisión personalizada. Pulsar nuevamente para desactivar. El indicador del botón se ilumina cuando está activado. Para obtener información sobre el ajuste ecológico (si existe), ver la sección Transmisión de este manual del operador.



RXA0168434—UN—30MAY19
Botón de bloqueo del pedal del acelerador

NOTA: El pedal de control de velocidad no se bloqueará si el botón se mantiene pulsado durante más de un segundo. Si la función de desacelerador del pedal del acelerador está equipada, el botón de bloqueo/desbloqueo del pedal no funciona.

Botón de bloqueo/desbloqueo del pedal del acelerador — Pulsar para bloquear el pedal del acelerador a fin de mantener la velocidad solicitada. El indicador del botón se ilumina cuando está bloqueado. La velocidad solicitada se interrumpirá si el botón se vuelve a pulsar, se pisa el pedal después del bloqueo, se pisa el freno o la máquina se pone en posición de estacionamiento.



RXA0168435—UN—30MAY19
Botón de régimen del motor preseleccionado 1

NOTA: Solo máquinas equipadas con palanca de mando CommandPRO™.

Botón de régimen del motor preseleccionado 1 — Pulsar para activar el ajuste de régimen del motor preseleccionado 1. Pulsar nuevamente para desactivar. El indicador del botón se ilumina cuando está activado. Ver Ajustes del motor—Régimen del motor preseleccionado en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0168436—UN—30MAY19

Botón de régimen del motor preseleccionado 2

NOTA: Solo máquinas equipadas con palanca de mando CommandPRO™.

Botón de régimen del motor preseleccionado 2 — Pulsar para activar el ajuste de régimen del motor preseleccionado 2. Pulsar nuevamente para desactivar. El indicador del botón se ilumina cuando está activado. Ver Ajustes del motor—Régimen del motor preseleccionado en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0168437—UN—30MAY19

Botón de modo manual del motor

NOTA: Solo máquinas equipadas con palanca de mando CommandPRO™.

Botón de modo manual del motor — Pulsar para activar el modo de motor manual. El régimen del motor lo determina la palanca del acelerador. Pulsar nuevamente para desactivar. El indicador del botón se ilumina cuando está activado.

KD34109,00004E4-63-14JUL22

Barra de navegación de CommandARM™



RXA0171956—UN—12NOV19

Ejemplo de barra de navegación



RXA0168445—UN—30MAY19

Cuantrante de ajuste

Cuantrante de ajuste — Girar a la derecha para aumentar el campo de entrada seleccionado o hacia la izquierda para reducirlo. El botón en el centro de las

ruedas ajustables se utiliza para cerrar las páginas de CommandCenter™.



RXA0168446—UN—30MAY19

Desplazamiento por la página de ejecución

Desplazamiento por las páginas de ejecución — Pulsar para desplazarse por las páginas de ejecución personalizadas.



VMD

RXA0168447—UN—30MAY19

VMD — Pulsar para abrir la aplicación VMD.



Enganche trasero

RXA0168448—UN—30MAY19

NOTA: Solo máquinas agrícolas.

Enganche trasero — Pulsar para abrir la aplicación Enganche trasero.



Motor

RXA0168449—UN—30MAY19

Motor — Pulsar para abrir la aplicación Motor.



Transmisión

RXA0168450—UN—30MAY19

Transmisión — Pulsar para abrir la aplicación Transmisión.



TDF

RXA0168451—UN—30MAY19

NOTA: Solo máquinas agrícolas.

TDF — Pulsar para abrir la aplicación de la TDF.



iTEC™

RXA0168452—UN—30MAY19

iTEC™ — Pulsar para abrir la aplicación iTEC™.



Luces

RXA0168455—UN—05JUN19

Luces — Pulsar para abrir la aplicación Luces.



Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

RXA0168456—UN—30MAY19

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado — Pulsar para abrir la aplicación Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.



Configuración de controles

RXA0168457—UN—30MAY19

Configuración de controles — Pulsar para abrir la aplicación Configuración de controles.



AutoLoad

RXA0168458—UN—30MAY19

NOTA: Solo máquinas con traílla.

AutoLoad — Pulsar para abrir la aplicación AutoLoad.

KD34109,00004E6-63-20JUN22


NOTA: Hay que aflojar ambos mandos de control de ajuste para ajustar la altura.



Ajuste únicamente de la altura

RXA0167305—UN—02APR19

Mando de control de ajuste (solo altura) — Girar el mando de control de ajuste hacia la izquierda para aflojar. Mover CommandARM™ hasta la posición deseada y apretarlo girando el mando de control hacia la derecha.




Ajuste de la altura e inclinación

RXA0167306—UN—02APR19

Mando de control de ajuste (altura e inclinación) — Girar el mando de control de ajuste hacia la izquierda para aflojar. Mover CommandARM™ hasta la posición deseada y apretarlo girando el mando de control hacia la derecha. Si se desea ajustar la inclinación, pero no la altura, solo se necesita este botón.

TS36762,000023C-63-17JUN22

Ajuste de la posición de CommandARM™



Ajuste de CommandARM™

RXA0167304—UN—02APR19

Pantalla de 4.ª generación

Para obtener más información sobre las funciones del hardware y del software, consultar el Manual del operador de la pantalla y la aplicación Centro de ayuda disponible en la pantalla. Para obtener una copia del manual del operador, contactar con el concesionario, usar la aplicación del centro de ayuda disponible en la pantalla, o visitar techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-63-15JUN22

Disponibilidad de enganche trasero o TDF

[Ag] Las opciones de TDF o enganche trasero solo están disponibles en un tractor agrícola.

[Trailla] Para el tractor con trailla, ignorar el contenido de CommandCenter™ que pertenece a estas opciones.

RX32825,0000004-63-20JUN22

Descripción general de ajustes de la máquina

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0167076—UN—20MAR19

Acceder a las aplicaciones específicas de la máquina desde la pestaña Configuración de la máquina. La disponibilidad de las aplicaciones depende de la configuración del tractor.



AutoLoad

RXA0180073—UN—09OCT20

AutoLoad

- Usar la aplicación AutoLoad para ajustar la configuración de AutoLoad.
- Para obtener más información, ver la sección Información sobre la trailla de este manual del operador.



Motor

RXA0175176—UN—17FEB20

Motor

- La aplicación del motor permite ajustar la configuración del sistema del filtro de escape o del motor.
- Para obtener más información, ver Ajustes del motor en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0178628—UN—08JUL20

Depósito del tractor ExactRate™

Depósito del tractor ExactRate™

- Usar la aplicación del depósito del tractor ExactRate™ para ver la información de llenado de ExactRate™.
- Para obtener más información, ver Ajustes del depósito del tractor ExactRate™ en la sección Depósitos del tractor ExactRate™ de este manual del operador.



RXA0169132—UN—25JUN19

Elevador hidráulico delantero

Elevador hidráulico delantero

- Usar la aplicación del elevador hidráulico delantero para ajustar la configuración del mismo.
- Para obtener más información, ver la sección Configuración del elevador hidráulico delantero en la sección Elevador hidráulico delantero de este manual del operador.



RXA0167626—UN—26APR19

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

- La aplicación HVAC permite ajustar los parámetros del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Para obtener más información, ver la sección Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en la sección Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de este manual del operador.



RXA0177902—UN—14MAY20
John Deere CTIS

John Deere CTIS

- Usar la aplicación CTIS John Deere se utiliza para acceder y ajustar la configuración de CTIS John Deere.
- Para obtener más información, ver John Deere Ajustes del CTIS en John Deere sección del CTIS de este manual del operador.



RXA0168488—UN—05JUN19
Luces

Luces

- La aplicación de luces permite ajustar los parámetros de las luces.
- Para obtener más información, ver la sección Ajustes de luces en la sección Luces de este manual del operador.



RXA0134981—UN—07AUG13
Mantenimiento y calibraciones

Mantenimiento y calibraciones

- La aplicación Mantenimiento y calibraciones permite agregar o modificar los intervalos de mantenimiento y realizar las calibraciones de avance según radar y patinaje.
- Para obtener más información, consultar el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación y la aplicación del centro de ayuda en la pantalla.



RXA0167685—UN—30APR19
TDF

TDF

- La aplicación TDF permite ajustar los parámetros de la TDF.
- Para obtener información, ver Ajustes de la TDF en

la sección TDF — Información general de este manual del operador.



RXA0169204—UN—26JUN19
Enganche trasero

Enganche trasero

- La aplicación Enganche trasero permite ajustar los parámetros del enganche trasero.
- Para obtener más información, ver la sección Enganche trasero en la sección Enganche trasero de este manual del operador.



RXA0173516—UN—03JAN20
VMD

SCV

- La aplicación VMD permite ajustar los parámetros de la VMD.
- Para más información, consultar Configuración de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.



RXA0171926—UN—06NOV19
Dirección

Dirección

- Usar la aplicación Dirección para ajustar los parámetros de la dirección.
- Para más información, ver Ajustes de la dirección en esta sección del manual del operador.



RXA0174230—UN—28JAN20
Suspensión

Suspensión

- La aplicación Suspensión permite ajustar los parámetros de la suspensión.
- Para obtener más información, ver Configuración de la suspensión en la sección Tren de transmisión en este manual del operador.



RXA0177626—UN—28APR20

Freno del remolque

Freno del remolque

- Usar la aplicación Freno de remolque para ajustar el freno y el freno anticipado o probar los frenos del remolque.
- Para más información, ver Ajustes del sistema del freno del remolque en la sección Frenos de este manual del operador.



RXA0167077—UN—20MAR19

Transmisión

Transmisión


- La aplicación "Transmisión" permite ajustar los parámetros de la transmisión.
- Para obtener más información, ver la sección de transmisión correspondiente de este manual del operador.

KD34109,00005E3-63-15JUN22

Navegación por CommandCenter™ de 4.ª generación

NOTA: Las ilustraciones son un ejemplo y pueden variar según la configuración del tractor o las opciones configuradas por el operador. A medida que el operador navega a través de las páginas de CommandCenter™, irá apareciendo información más detallada que permite realizar un ajuste preciso de las funciones del tractor.

Navegación por las páginas de CommandCenter™:



RXA0130496—UN—09APR13


CommandCenter™ y CommandARM™

Usar los botones o iconos de la pantalla táctil de CommandCenter™ para seleccionar funciones. Para ajustar los valores de la casilla de entrada, introducir el valor en el teclado o seleccionar la casilla de entrada y desplazar el cuadrante de ajuste (C) al valor deseado. La casilla de entrada seleccionada aparecerá resaltada en color amarillo, indicando que el cuadrante de ajuste está activo.

A—CommandCenter™: pantalla táctil conectada a CommandCenter™ (B) que permite al operador acceder a las páginas que se requieren para poner en marcha el tractor. El operador puede seleccionar (tocar) las opciones en la pantalla para navegar entre las páginas y acceder a las funciones del tractor.

B—CommandARM™: consta de botones, interruptores y una palanca de mando (si existe) que permiten al operador gestionar las funciones del tractor o de los aperos.

C—Botón de cuadrante de ajuste/cerrar ventana: girar el cuadrante de ajuste hacia la derecha para subir o hacia la izquierda para bajar los valores de la casilla de entrada. Para cerrar la ventana pulsar una vez el botón. Pulsar y mantener pulsado el botón para cerrar todas las ventanas abiertas.



RXA0137128—UN—19NOV13


Página de ejecución

D—Teclas de acceso directo: permitir un acceso rápido a las funciones de la aplicación desde la barra de accesos directos.

E—Módulos de las páginas de ejecución: permitir un acceso rápido a las funciones de la aplicación desde las páginas de ejecución.

F—Barra de título: seleccionar esta opción para acceder a las páginas de ejecución disponibles o agregar una nueva página de ejecución.

G—Menú: seleccionar para acceder a todas las aplicaciones instaladas tanto en la pantalla como en la máquina. Seleccionar las pestañas en el lado izquierdo para ver diferentes grupos de aplicaciones.



RXA0137084—UN—13DEC13

Funciones del módulo

H—Botones de ayuda/ajustes avanzados: una vez en la aplicación, seleccionar la barra de título para ver las páginas de ayuda o cambiar los ajustes adicionales para esa aplicación.

I—Botón de cierre: seleccionar para cerrar la página actual.

J—Botones de aumento/descenso de valores: seleccionar esta opción para cambiar el valor de las casillas de entrada. Utilizar los botones (++) y (--) para realizar cambios incrementales más grandes al ajustar el valor, en lugar de tocar los botones (+) o (-). Para las áreas que requieren ajustes más precisos, solo están disponibles los botones (+) y (-).

K—Pestañas: seleccionar esta opción para cambiar a los diferentes temas de la sección.

KT81203,00004A1-63-17JUN22

Pantallas universales compatibles

CommandCenter™ de 4.ª generación se puede configurar para que se ejecute con las siguientes pantallas universales John Deere conectadas al poste de esquina.

- Monitor GreenStar 3 2630
- Pantalla universal 4640

- Monitor universal 4240 (solo tractores de las series 7R y 8R)

KD34109,000058C-63-20JUN22


Encendido y apagado de la pantalla

La pantalla CommandCenter™ de 4.ª generación se enciende y apaga con la llave de contacto del tractor.

- El **arranque en caliente** se produce cuando la pantalla CommandCenter™ ha estado en funcionamiento en las últimas 24 horas. La pantalla permanece en hibernación durante el período de 24 horas o un período inferior en que ha estado apagada. Cuando se vuelve a activar, la pantalla se enciende rápidamente (en aprox. 10 segundos).
- **Arranque en frío** se produce si la pantalla no ha funcionado durante 24 horas o más o si se ha desconectado la alimentación conmutada. Durante ese período, la pantalla se apaga completamente para conservar la carga de la batería. El próximo encendido tardará aproximadamente 60 segundos.

NOTA: Después de apagar el motor, evitar volver a activar la llave de contacto hasta que la pantalla de visualización se ponga de color negro.

- Se requiere un **reinicio completo** cuando la pantalla no responde durante algo más de unos minutos en condiciones de funcionamiento normales.



RXA0148512—UN—25JUN15

Barra de navegación

Realizar un reinicio completo pulsando simultáneamente los botones de ajuste superior e inferior (A y B) situados más a la izquierda de la barra de navegación durante cinco segundos. Si la pantalla no se restablece, tirar del fusible nueve del centro de carga y sustituirlo pasados cinco segundos. Para obtener más información sobre los fusibles del centro de carga, ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador. Si el problema persiste, consultar al concesionario John Deere.

KT81203,00004A2-63-20JUN22


Modificación de páginas y valores

Se proporcionan diferentes métodos para seleccionar y modificar las páginas y valores de CommandCenter™.



RXA0181011—UN—22JAN21

- **A—Pestaña Secciones:** seleccionar esta opción para cambiar a un tema de sección diferente.
- **B—Iconos:** seleccionar para abrir la aplicación.



RXA0130123—UN—23APR13

- **C—Gráfico de barras:** muestra la información de ajustes con la parte rellena de la barra.
- **D—Barra deslizante:** muestra los ajustes dentro del rango de valor mínimo y máximo.
- **E—Caja de texto:** muestra el valor establecido. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor.

NOTA: Al cambiar los valores con el cuadrante de ajuste, si se gira el cuadrante más rápido, aumenta o disminuye el valor más rápido.

Si la gama de valores disponibles es muy amplia, aparecerá un teclado numérico que permite introducir el valor deseado directamente.

KT81203,00004A7-63-20JUN22

Service ADVISOR™ o Service ADVISOR™ Remote se instala de fábrica para los siguientes ocho idiomas:

- Chino
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Ruso
- Español

El **Paquete de ayuda del sistema operativo de 4ª generación** está instalado con todos los idiomas de fábrica.

Consultar las instrucciones de instalación y actualización de los paquetes de ayuda en pantalla, ver el manual del operador de la pantalla de 4.ª generación.

KT81203,00004A9-63-21APR22

Calibración del radar

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Realizar la calibración en una zona segura y abierta y que esté libre de objetos y personas.

Realizar la calibración del radar si:

- La velocidad de radar y la velocidad de rueda/cadena de oruga no son iguales cuando no hay patinaje.
- El dispositivo de radar se ha instalado/reemplazado.
- Se ha cambiado el tamaño de los neumáticos.
- Se ha cambiado el lastre del tractor.
- Se ha cambiado la fuente de velocidad.




RXA0147926—UN—13APR15

1. Seleccionar Menú.
2. Seleccionar la pestaña Machine Settings (Configuración de la máquina).
3. Seleccionar el icono de mantenimiento y calibraciones.
4. Seleccionar la pestaña "Calibraciones".
5. Seleccionar el icono de calibración de radar.
6. Conducir el tractor descargado en una superficie dura, seca y nivelada a aproximadamente 3,2 km/h (2,0 mph).

Ayuda en pantalla instalada de fábrica y con Service ADVISOR™

El paquete de ayuda de aplicaciones del tractor con



RXA0147580—UN—10MAR15

NOTA: La calibración del radar se puede cancelar seleccionando Cancel (Cancelar) (B).

7. Seleccionar Start (Inicio) (A) para comenzar el proceso de calibración del radar.



RXA0147581—UN—10MAR15

8. Seleccionar OK (Aceptar) (C) para completar la calibración del radar.

Si tras tres intentos sigue sin poder calibrarse el radar, habrá que acudir al concesionario John Deere.

KD34109,00004DE-63-22JUN22

Calibración de patinaje

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Realizar la calibración en una zona segura y abierta y que esté libre de objetos y personas.

Realizar calibración de patinaje si:

- Se ha realizado la calibración de radar.
- Se muestra patinaje cuando no debería producirse patinaje.
- Se ha cambiado el lastre del tractor.
- Se ha cambiado la fuente de velocidad.




RXA0147928—UN—13APR15

1. Seleccionar Menú.
2. Seleccionar la pestaña Machine Settings (Configuración de la máquina).
3. Seleccionar el icono de mantenimiento y calibraciones.
4. Seleccionar la pestaña "Calibraciones".

NOTA: El tractor deberá estar en movimiento para que aparezca el icono de calibración de patinaje.

5. Seleccionar el icono calibración de patinaje.



RXA0147582—UN—10MAR15

NOTA: La calibración de patinaje se puede cancelar seleccionando Cancel (Cancelar) (B).

6. Seleccionar Start (Inicio) (A) para iniciar el proceso de calibración de patinaje.
7. Conducir el tractor descargado en una superficie dura, seca y nivelada al menos a 8 km/h (5 mph).



RXA0147583—UN—10MAR15

8. Seleccionar Calibrate (Calibrar) (C).



RXA0147584—UN—10MAR15

9. Seleccionar OK (Aceptar) (D) para completar la calibración de patinaje.

Si tras tres intentos sigue sin poder calibrarse el patinaje, habrá que consultar al concesionario John Deere.

KT81203,000020F-63-22JUN22

Ajustes de la dirección—Acceso

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



RXA0167076—UN—20MAR19

Configuración de la máquina

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Dirección

RXA0171926—UN—06NOV19

3. Dirección

KD34109,0000571-63-08DEC21

Ajustes de la dirección

La aplicación de la dirección se usa para acceder a la configuración de la dirección y ajustarla.

Elementos accesibles en la página principal de la dirección:



Estado de la resistencia

RXA0174749—UN—05FEB20

Resistencia del volante de dirección — Seleccionar para ajustar la fuerza requerida para girar el volante. Ver Ajustes de la dirección—Resistencia del volante de dirección en esta sección del manual del operador.

KD34109,0000572-63-05FEB20

Ajustes de la dirección—Resistencia del volante de dirección

El ajuste de la resistencia del volante de dirección permite al operador regular la fuerza requerida para girar el volante.

Procedimiento para modificar:



Aumentar/reducir valor

RXA0171921—UN—07NOV19

Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor.

- Máximo: 2
- Mínimo: -2
- Incremento: 0,1
- Valor predeterminado: 0

KD34109,0000573-63-25MAR20

Configuración de controles



PC15326—UN—08JUL13

La función de configuración de controles configura la palanca de mando integrada del tractor, las palancas

CommandARM™, los botones 1—4 y los dispositivos de terceros para controlar las funciones del tractor o del apero. Los aperos ISO Aux se configuran en la palanca de mando del tractor o los dispositivos de terceros.

Configurar asignaciones:

1. Seleccionar Menú.
2. Seleccionar la pestaña Aplicaciones.
3. Seleccionar la aplicación Controls Setup (Configuración de controles).
4. Seleccionar las siguientes pestañas en la izquierda de la página:

NOTA: Desbloquear la palanca de mando del tractor (si existe) para activar las asignaciones predeterminadas y personalizadas (establecidas manualmente). Ver Palanca de mando CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

- **Palanca de mando CommandPRO™:** permite asignar el control a las funciones del tractor y el apero (ejemplo: enganche trasero).
- **Palanca de mando integrada del tractor:** permite asignar el control a las funciones del tractor y el apero (p. ej.: elevador hidráulico delantero).
- **Palancas CommandARM™ y botones 1—4:** permite asignar el control a las funciones del tractor y el apero (ejemplo: enganche trasero).
- **Dispositivos de terceros:** cualquier mecanismo, John Deere o ajeno a John Deere, conectado a ISOBUS. Una vez conectado, asignar el control a las funciones del tractor y el apero (p. ej. remolque).
- **Aperos ISO Aux:** permite asignar la función del apero (por ejemplo, el remolque) a un botón específico en la palanca de mando del tractor.

5. Seleccionar el módulo de asignación reconfigurable.

Según la fuente seleccionada, son posibles las siguientes combinaciones (asignaciones):

- **Palanca de mando integrada del tractor, palancas CommandARM™, botones 1—4 y dispositivos de terceros:** Entrada + Fuente + Función
- **Aperos ISO Aux:** Función + Dispositivo + Entrada

Gestionar las asignaciones:




RXA0156706—UN—11JAN17

Para editar las asignaciones para la palanca de mando

del tractor, las palancas CommandARM™ o los botones 1—4, seleccionar el módulo de asignaciones reconfigurables deseado. Para eliminar una asignación, seleccionar el módulo asignado deseado y, a continuación, seleccionar Remove Assignment (Eliminar asignación) (A).

Para editar asignaciones de dispositivos de terceros o aperos ISO Aux, seleccionar el botón de edición (B) en el módulo de asignaciones reconfigurables deseado. Para eliminar la asignación, seleccionar el botón de la papelera (C).

Funciones Activate Custom (Activar personalización), ISO Aux y Defaults (Valores predeterminados):



RXA0166821—UN—05MAR19

Seleccionar los botones Activar personalización e ISO Aux para activar las asignaciones personalizadas de los aperos ISO Aux.

Activar personalización (D): permite cualquier tipo de asignación personalizada en todos los grupos.

ISO Aux (E): determina si los mensajes de la palanca de mando del tractor se envían a los aperos ISO Aux. Seleccionar esta opción para activar las funciones del apero y volver a seleccionar para desactivar. Las funciones se almacenan hasta que el operador edite la asignación correspondiente.

Defaults (Valores predeterminados) (F): borra y restablece todas las asignaciones de control personalizadas a la configuración predeterminada de fábrica.

KT81203,00005B2-63-20JUN22

Instalación de la cámara de vídeo de pantalla

IMPORTANTE: Evitar daños a la cámara montándola de forma segura en la máquina y en un lugar donde la cámara no pueda doblarse, romperse, golpearse ni desprenderse.

NOTA: La ubicación de la cámara está limitada por la longitud del cable. Al elegir la ubicación de la cámara, tener en cuenta su campo de visión.


Los tractores equipados con un procesador 4200 dispondrán de un solo conector de entrada para la cámara y los equipados con procesador de 4600 tendrán cuatro.

Si la cámara/cámaras están equipadas de fábrica:

- **Procesador 4600:** Se ocuparán hasta dos de las cuatro entradas de video.
- **Procesador 4200:** La entrada de video estará ocupada.

Para obtener información acerca de cómo ajustar la configuración de vídeo, ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.


KD34109,00004B4-63-21APR22



RXA0169767—UN—31JUL19

Máquina equipada con procesador 4600

1. Ubicar los conectores de vídeo de 4 polos (A) en la abertura inferior del panel trasero de la cabina.



RXA0107925—UN—28MAY10

Identificación de las clavijas del conector para vídeo

Número de borne	Función
1	Alimentación
2	Masa
3	Señal
4	Señal — Conexión a masa

NOTA: Después de conectar la cámara a la toma, es posible que sea necesario activar/desactivar la llave de contacto para que la cámara funcione.

2. Conectar el cable de la cámara en el conector de 4 polos.
3. Tender el cable de cámara.
4. Montar la cámara en la ubicación deseada.


Control inteligente de todo el equipo (iTEC)

Funciones de control de CommandARM™

El control inteligente de todo el equipo, iTEC™, permite realizar diversas tareas recurrentes con solo pulsar un botón, hasta cuatro secuencias. Las secuencias se guardan en la memoria hasta que se borran o sobrescriben, incluso si se interrumpe la corriente eléctrica. Cada secuencia puede abarcar hasta 20 funciones.

Una secuencia es una serie de eventos desde el inicio de la primera función hasta el final de la última función. La secuencia se puede iniciar presionando uno de los botones de secuencia (1—4).

Se accede a las páginas de iTEC a través de CommandCenter™ de 4.ª generación. Ver la información adicional en esta sección del manual del operador sobre cómo configurar y editar una secuencia.



RXA0156096—UN—09DEC16

En el siguiente gráfico de funcionalidad de iTEC™ se describe el elemento y la función de la imagen de CommandARM™.

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.

Funcionalidad de iTEC™		
	Componente	Funciones
A	IVT -AutoPowr, EVT-eAutoPowr y PowerShift™ de 16 velocidades	Cambio de la velocidad de avance establecida
	Transmisiones e18 y e23	Cambio a una marcha superior o inferior de avance
B	Enganche trasero	Bloqueo de elevación, bloqueo de descenso y bloqueo de descenso rápido
C	Elevador hidráulico delantero	Elevación, descenso, flotación y cancelación
D	VMD	Extensión, retracción, flotación y cancelación
E	Botones 1—4 ^a	Conjunto de secuencias 1, 2, 3 o 4
F	TDF frontal	Encendido/apagado
G	TDF trasera	Encendido/apagado
H	TDM	Activación/desactivación/ modo automático
I	Bloqueo del diferencial (7R, 8RW, 8RX y 9RW)	Activación/desactivación/ modo automático

Funcionalidad de iTEC™		
	Componente	Funciones
	Bloqueo del diferencial (9RX)	Auto

^aLos botones se reconfiguran y se deben asignar a iTEC™ para ejecutar conjuntos de secuencias.

KT81203,000093C-63-17JUN22

Descripciones y funciones de las páginas de CommandCenter™

⚠ ATENCIÓN: Evitar movimientos no deseados y posibles accidentes. No poner en funcionamiento las palas cargadoras frontales junto con el control inteligente de todo el equipo (iTEC™).

Página principal de iTEC™



RXA0168452—UN—30MAY19

Utilizar los botones de acceso directo o seguir la ruta alternativa:

1.




RXA0145566—UN—01OCT14

Seleccionar **Menú**.

2. Seleccionar la pestaña **Machine Settings** (Configuración de la máquina).
3. Seleccionar el **icono de iTEC™**.

•



RXA0158043—UN—02MAR17


A — Alternador maestro de iTEC™: Activar/desactivar iTEC™.

- **B — Botón Active Assignment Set (Conjunto de asignaciones activas):** Seleccionar o crear un grupo de asignaciones.

- **C — Lista de asignaciones:** Lista de secuencias que se pueden asignar a los botones 1—4.
- **D — Botón Administrar secuencias:** edita secuencias y asigna botones.
- **E — Barra de desplazamiento:** permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
- **F — Lista de estados:** Muestra el estado de cada paso de secuencia de iTEC™ a medida que progresa.

KT81203,00004D7-63-17JUN22

Zona de estado



RXA0131243—UN—08MAR13

A—Nombre: Nombre de la secuencia que se ejecuta actualmente.

- **B—Distance (Distancia):** Muestra la distancia acumulada mientras se ejecuta una secuencia de iTEC™.
- **C—Status (Estado):** Indicador del estado actual de iTEC™.
 - **Off (Desactivado)** - No es posible ninguna ejecución de secuencia.
 - **Listo** - Esperando a que se pulse un botón de iTEC™ asignado a una secuencia.
 - **Activo** - Ejecución de secuencia de iTEC™ activa.
 - **RPM Limit (Límite de r. p. m.)** - El régimen del motor está fuera de rango.¹
 - **Park (Estacionamiento)** - La transmisión indica que el bloqueo de estacionamiento está aplicado.²
 - **Presencia del operador** - Operador no presente, no se permite la ejecución de iTEC™. El operador regresa a su asiento.²
 - **Velocidad de las ruedas baja** - Velocidad < 0,5 km/h (0,3 mph), ejecución en pausa.

¹ Las secuencias están en pausa o no pueden iniciarse si existe esta condición. Corregir la condición para reanudar la secuencia.

² Las secuencias están en pausa o no pueden iniciarse si existe esta condición. Corregir la condición para retomar secuencia.

- **Finalizada** - Secuencia correctamente completada.
- **Cancelada** - Ejecución de la secuencia cancelada por el operador o condición de cancelación activa.
- **Error** - No se ejecutaron uno o más pasos de la secuencia.


KT81203,00004D8-63-20JUN22

Página All Sequences (Todas las secuencias)



RXA0129723—UN—06MAR13

Seleccionar el botón **Manage Sequences** (Administración de secuencias) en la página principal de iTEC™.



RXA0158044—UN—02MAR17

- **A—Pestaña All Sequences (Todas las secuencias):** Seleccionar para ver secuencias disponibles, borrar editar secuencias guardadas o agregar nuevas.
- **B—Pestaña Grupos de secuencias:** Seleccionar para ver las secuencias asignadas o aplicar una asignación de secuencia.
- **C—Recomendaciones (AutoLearn):** Ver y editar las secuencias aprendidas.
- **D—Botón Secuencia nueva:** Programación manual de nuevas secuencias.
- **E—Tecla de editar:** Editar la secuencia guardada.
- **F—Botón de eliminación:** Borrar la secuencia guardada.
- **G—Lista de secuencias:** Lista de secuencias guardadas.

DB71512,000013B-63-22JUN22

Adición de una nueva secuencia

NOTA: Para obtener una lista completa de las funciones disponibles, ver *Descripciones y funciones de las páginas de CommandCenter™* en esta sección del manual del operador.

Desde la página principal de iTEC™, seguir los pasos siguientes:

1.




RXA0158059—UN—02MAR17

Seleccionar el **botón de administración de secuencias**.

2. Seleccionar la **Pestaña Todas las secuencias**.
3. Seleccionar el **botón Secuencia nueva**.
4. Seleccionar el **botón Agregar paso**.

NOTA: Seleccionar el botón *Cancelar* (F) para salir el proceso de edición sin guardar los cambios.


5.



RXA0158057—UN—02MAR17

Seleccionar de la lista de funciones (A).

6. Seleccionar de la lista de acciones (B).
- 7.




RXA0158047—UN—02MAR17

En la página Distancia de paso, usar el teclado (D) para

introducir la distancia en la casilla Distancia de paso (C).

8. Pulsar el botón **Aceptar** (E).
9. Repetir los pasos 4-8 para añadir pasos a la secuencia.
10. Pulsar el **botón Siguiente** para continuar.
- 11.



RXA0158048—UN—02MAR17

Seleccionar la casilla Nombre de secuencia (G). Nombre de tipo de la secuencia. Pulsar el **botón Guardar/Confirmar** al finalizar.

NOTA: Es necesario asignar una secuencia para usar.


12. Seleccionar la casilla Asignación de secuencia (H). Seleccionar Asignación, si se desea, y seleccionar el **botón Guardar/Confirmar** al finalizar.
13. Seleccionar el **botón Save (Guardar)** (I) para guardar la secuencia.

KT81203.00004D9-63-20JUN22

Estado de secuencia por pasos



RXA0131170—UN—05MAR13



RXA0131609—UN—25JUL13

NOTA: Pulsar el botón de información (B) en cualquier página de iTEC™ para acceder a una página general de estado. En la página de estado general se enumeran todas las funciones que forman parte de las secuencias del apero actual seleccionado.

Siempre que la ejecución de un paso de la secuencia no sea posible o se interrumpa, el sistema iTEC™ informa al operador del nuevo problema mostrando el aviso de información (A) o el mensaje de alerta de fallo (F) al lado de la secuencia o el paso de la secuencia. Presionar el **símbolo de alerta** al lado de la secuencia (en la zona de asignaciones o la pestaña de asignaciones de secuencias) para acceder a la página de estado de secuencias y leer los pasos con errores. Usar las barras de desplazamiento (D) para bajar y subir por la lista. Seleccionar el botón de edición de secuencia (G) para editar una secuencia. Pulsando el **símbolo de alerta** junto a un paso de la secuencia (dentro del modo de EDICIÓN) aparecerá información relativa al problema junto al paso. Ambas vistas mostrarán una corta explicación (C) del problema. Pulsar el botón OK (Aceptar) (E) para salir.

KT81203,00004DA-63-20JUN22


Edición o eliminación de la secuencia

Desde la página principal de iTEC™:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Seleccionar el **botón de administración de secuencias**.




RXA0158049—UN—02MAR17

2. Seleccionar la pestaña Todas las secuencias (A).
3. Seleccionar la secuencia deseada.


NOTA: El botón de eliminación (C) elimina la secuencia o un paso dentro de la secuencia.

4. Para actualizar los pasos de la secuencia, seleccionar ella tecla de editar (B).



RXA0158050—UN—02MAR17

5. Seleccionar el paso que desea editar de la lista de pasos de la secuencia (D). De ser necesario, usar la barra de desplazamiento (K) para localizar el paso.



RXA0158051—UN—02MAR17

NOTA: Seleccionar el botón Cancelar (I) para salir el proceso de edición sin guardar los cambios.

6. Para editar el paso, seleccionar los botones añadir

paso nuevo (E) función (F) o acción (G) o usar la casilla de introducción de distancia (H).

7. Seleccionar el botón Siguiente (J).
8. De ser necesario, editar el nombre de la secuencia (L) o la asignación de la secuencia (M).
9. Seleccionar el botón Save (Guardar) (N).

KT81203,00004DB-63-20JUN22


Página Sequence Sets (Conjuntos de secuencias)

Desde la página principal de iTEC™, seguir los pasos a continuación:




RXA0129723—UN—06MAR13

1. Seleccionar el **botón de administración de secuencias**.




RXA0158311—UN—15MAR17

2. Seleccionar la **pestaña Grupos de secuencias (A)**.
3. De ser necesario, seleccionar Grupo de secuencia activa (B) y seguir los pasos 4-6. Si no, pasar al paso 7.



RXA0158312—UN—15MAR17



RXA0158313—UN—15MAR17

NOTA: Para salir de la página sin guardar los cambios, seleccionar el botón Cancelar (F) o Cerrar (I).

4. Seleccionar el grupo de secuencias de la lista Grupo de secuencias (D).
5. De ser necesario, seleccionar el botón Editar (C) o Grupo nuevo (E).
6. Pulsar el botón OK (Aceptar) (G).
7. Seleccionar el botón de iTEC™ deseado para asignar.
8. Pulsar la tecla de editar (C).
9. Seleccionar la secuencia de la lista de secuencias (H).

KT81203,00004DD-63-20JUN22

Ejecución de la secuencia


Para ejecutar una secuencia de iTEC™ es necesario accionar ciertos controles del tractor de un modo determinado. La secuencia no se ejecutará con el tractor en la posición de estacionamiento. La palanca de cambio de la transmisión debe estar en posición de avance cuando se ejecutan las velocidades, las marchas o el cambio de marchas automático fijados. La velocidad de avance del tractor debe ser como mínimo de 0,5 km/h (0,31 mph).

Antes de ejecutar la secuencia con las funciones de VMD, las palancas de VMD correspondientes deben estar en punto muerto.

Para interrumpir la secuencia actual en cualquier momento, basta con pulsar de nuevo el mismo botón de secuencia de iTEC™ utilizado para empezar la secuencia. Las funciones solicitadas actualmente activas se cancelarán (ejemplo: el movimiento del

enganche (si existe) o el caudal de la VMD se detendrá si se inicia previamente como parte de la secuencia).

El indicador iTEC™ se enciende cuando está activo. Para conocer cuál es la ubicación del indicador, ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.



RXA0173766—UN—13JAN20

Durante la ejecución de la secuencia, una función puede accionarse manualmente en cualquier momento sin interrumpir la ejecución de la secuencia. iTEC™ ignorará las funciones accionadas manualmente durante el resto de la secuencia. La alerta correspondiente aparecerá en el icono de esa función en la zona de estado (C).

1. Girar el alternador maestro de iTEC™ (A) a la posición de encendido (ON).
2. Seleccionar el botón de secuencia de iTEC™ asignado a la secuencia deseada (B).
3. Los pasos de la secuencia aparecen en la zona de estado (C) y se muestra el progreso de los mismos.

KT81203,00004DF-63-20JUN22

Recomendaciones (AutoLearn)

Cuando AutoLearn (Autoaprendizaje) está en la posición ON (activado), el sistema aprende cada acción que completa la máquina en segundo plano. Cuando se reconocen los mismos patrones, acciones o pasos, AutoLearn crea una secuencia. A continuación, AutoLearn recomienda la asignación a un botón de iTEC™.


Las secuencias se pueden eliminar cuando ya no sean necesarias. Cuando se ha borrado una secuencia, todas sus asignaciones de botones se borrarán y la secuencia no estará ya disponible.

Desde la página principal de iTEC™, seguir los pasos a continuación:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Seleccionar Manage Sequences (Administración de secuencias).




RXA0158056—UN—02MAR17

NOTA: AutoAprendizaje se activa por defecto. Para desactivar AutoLearn, usar el selector de activación/desactivación (B).

2. Seleccionar la pestaña Recomendaciones (AutoLearn) (A).
3. Revisar el panel Recommendation History (Historial de recomendaciones) (C).
4. Para editar o asignar la secuencia recomendada, seleccionar el botón de edición (D). Para eliminar la secuencia de la lista, seleccionar el botón de papelera (E).

KT81203,00004E0-63-20JUN22

Funciones de iTEC™—Efficiency Manager™



RXA0139446—UN—17MAR14

Botones de velocidad establecida de Efficiency Manager™ (C): La velocidad de avance establecida actualmente se puede cambiar a una superior o inferior

con el mando de ajuste de velocidad (B) del botón de cambio (A). Los cambios de la transmisión se ejecutarán a una velocidad normal una vez que la velocidad fijada se haya cambiado.

La velocidad establecida mínima que se puede guardar es 0,8 km/h (0,5 mph). Si se cambia la velocidad establecida o se cambia de marcha durante la ejecución de una secuencia, iTEC™ no se interrumpirá, pero los cambios en la velocidad fijada no se ejecutarán para el resto de la secuencia.

Cuando una secuencia de iTEC™ cambia una velocidad establecida, la transmisión reacciona como si el operador hubiese cambiado la velocidad establecida y como resultado, cambia a una marcha superior o inferior.

KT81203.00004E2-63-17JUN22

Tractor-Implement Automation™ (TIA™)

TIA — Información general

¡ATENCIÓN: Si bien las expresiones "transferir el control" y "desactivar el control" son utilizadas con frecuencia con el equipo TIA, en **NINGÚN** momento el apero tiene el control total de la operación. El operador **SIEMPRE** puede anular el apero de la automatización del tractor/equipo. Es responsabilidad del operador asegurarse de que el uso de aperos no cause daños a la máquina y evitar lesiones graves o mortales del operador y terceros.

No utilizar TIA™ al conducir por carreteras públicas o cuando haya personas cerca.

Para tractores conformes con las normas ISO, los aperos compatibles con la automatización del tractor/equipo pueden controlar algunas funciones particulares del tractor. Ver el manual del operador del apero o contactar con el concesionario John Deere para cuestiones relacionadas con los aperos compatibles con TIA.


KD34109,0000901-63-06MAY22

Activación del equipo TIA

Códigos de respuesta, textos descriptivos y acciones correctivas		
Códigos de respuesta comunes	Texto visualizado	Acción correctiva
0	Código aceptado	No es necesario
4	Apero no disponible para desactivar	Apero ya desactivado
5	Apero ya activado	No es necesario, el apero debería funcionar de la forma esperada
6 y 11	Espacio no disponible para habilitación	Póngase en contacto con su concesionario para pedir asistencia
17	Activación demostrativa sustituida por activación permanente	No es necesario


NOTA: Para obtener el número de serie del tractor, ver el número de identificación del producto en la sección **Números de identificación** de este manual del operador.

Se requiere un código de activación para permitir el funcionamiento del sistema TIA. Contactar con el concesionario John Deere y facilitar el número de serie del tractor y la marca, el modelo y el número de serie del apero. El concesionario obtendrá un código de activación a través de John Deere StellarSupport™.



RXA0166970—UN—08MAR19

1. Seleccionar Menú.
2. Seleccionar la pestaña Sistema.
3. Seleccionar el icono Administrador de software.



RXA0166931—UN—08MAR19

4. Seleccionar la pestaña Activaciones (A).
5. Cuando aparezca la página de activaciones, pulsar el botón (B) para escribir el código. Un teclado aparece.

NOTA: Algunos caracteres del teclado de la página *Activación de la automatización del tractor* aparecen marcados en gris y no se utilizan en los códigos de activación. Si el código de activación recibido incluye caracteres que aparecen marcados en gris en el teclado de la página de activación de la automatización del tractor, deberá solicitarse al concesionario que reconfirme el código de activación.

6. Escribir el código de activación con el teclado y seleccionar el botón Aceptar.
7. Si el código de activación se ha introducido correctamente, aparecerá un código de confirmación en la ventana superpuesta de introducir activación y se mostrará un mensaje. "Código aceptado" indica que la activación se ha completado.
8. Si aparece otro mensaje, consultar la tabla de Códigos de respuesta, textos descriptivos y acciones correctivas. Si aparece un mensaje que no está en la lista, comprobar y volver a escribir el código. Si el problema persiste, contactar con el concesionario John Deere.

En la página de activaciones se pueden visualizar los nombres de hasta 20 aperos al mismo tiempo. Cuando aparece una entrada nueva en la lista de características (C), esta entrada se etiqueta como "Apero desconocido".

KD34109,0000902-63-23JUN22

Funcionamiento de TIA™

IMPORTANTE: Para el correcto funcionamiento de TIA, el tractor y los aperos deben cumplir varios requisitos. Ver la información sobre los requisitos en esta sección del manual del operador y en las secciones del manual del operador del apero.

1. Conectar el equipamiento TIA al tractor a través de la conexión ISO. Ver el poste derecho delantero en la sección Accesorios de este manual del operador.
2. Seleccionar el botón de reanudación de AutoTrac™ (AUTO) en CommandARM™. Para obtener información sobre la ubicación del botón, ver la sección Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.
3. Para usar el apero, seguir las instrucciones del manual del operador del apero.

KD34109,0000903-63-23JUN22

Requisitos de la TDF [Ag]

Antes de transferir el control al apero, prepararlo tal y como se indica en el manual del operador del apero correspondiente. Transferir el control mediante el botón de reanudación de AutoTrac™, como se describe en el manual del operador del apero.

Deben cumplirse los siguiente requisitos antes de transferir el control al apero:

- Operador en el asiento.
- No hay fallos de la TDF.
- El mando a distancia de la TDF está desactivado.

NOTA: El apero no puede conectar la TDF cuando el tractor está parado a menos que esté autorizado a ello. No obstante, el apero puede desconectar la TDF en cualquier momento incluso cuando el tractor está parado.

Mientras estén en funcionamiento y se dependa de las capacidades del sistema de la TDF, el apero puede conectar/desconectar la TDF, cambiar la marcha de la TDF o ajustar la velocidad de la TDF.

Para desactivar el control, desconectar el interruptor de la TDF.

KD34109,000090F-63-08JUN22

Requisitos de la VMD

Antes de transferir el control al apero, prepararlo tal y como se indica en el manual del operador del apero correspondiente. Transferir el control mediante el botón

de reanudación de AutoTrac™, como se describe en el manual del operador del apero.

Deben cumplirse los siguiente requisitos antes de transferir el control al apero:

- Operador en el asiento.
- No hay fallos de la VMD.
- Las palancas de mando de la VMD (si se han asignado) están en punto muerto.
- Desbloquear todos los controles de VMD asignados.

NOTA: Ajustar un caudal máximo de VCS que no pueda ser excedido por el apero.

NOTA: El apero no puede ajustar el caudal de la VMD cuando el tractor está parado a menos que esté autorizado a ello. No obstante, el apero puede parar el caudal de la VMD en cualquier momento incluso cuando el tractor está parado.

Durante el funcionamiento, el apero podrá:

- Controlar las VCS durante el funcionamiento.
- Variar el caudal de la VMD hasta el límite definido.

Para desconectar el control, realizar cualquiera de lo siguiente:

- Accionar la palanca de la VCS en cuestión.
- Bloquear todos los controles de VMD asignados.
- Accionar el interruptor de mando a distancia en el guardabarros.
- Eliminar las entradas asignadas a las VMD.

KD34109,0000905-63-23JUN22

Requisitos de la transmisión PowerShift™

NOTA: Estos requisitos también se aplican a la transmisión e23™.

Antes de transferir el control al apero, prepararlo como se indica en el manual del operador del apero. Transferir el control utilizando el botón de reanudación de AutoTrac™, tal y como se presenta en el manual del operador del apero.

NOTA: El apero no puede exceder la velocidad de avance establecida por el operador.

Deben cumplirse los siguiente requisitos antes de transferir el control al apero:

- Operador en el asiento.
- No hay fallos en la transmisión PowerShift™.
- Palanca de cambio en posición de avance.

NOTA: Al transferir el control al apero, se pondrá en marcha el modo Efficiency Manager™.

Siempre es necesario reducir la velocidad.

El límite de velocidad establecida puede aumentarse en dos segundos después de activar el modo automático de velocidad de avance. La velocidad de avance actual del vehículo puede verse limitada por otros procesos (p. ej., iTEC™). Se puede tener en cuenta este límite; sin embargo, el límite no se considerará una intervención del operador.

Para desactivar el control utilizando la palanca de cambio:

- Durante la conducción: Cambiar arriba y abajo manualmente.
- El modo automático finalizará al aumentar la velocidad. El apero dispone de toda la información para informar al operador de que esta intervención finalizará el modo automático de velocidad de avance. Ver el manual del operador del apero.

KD34109,0000908-63-23JUN22

Requisitos de guiado de AutoTrac™

Antes de transferir el control al apero, prepararlo tal y como se indica en el manual del operador del apero correspondiente. Transferir el control utilizando el botón de reanudación de AutoTrac™, tal y como se presenta en el manual del operador del apero.

Antes de transferir el control al apero, deberán seguirse estas pautas.

- Operador en el asiento.
- El sistema de la dirección está operativo.
- AutoTrac™ está apagado.
- El volante está fijo.
- La velocidad del vehículo es inferior al límite máximo automático.
- La transmisión no está en posición de ESTACIONAMIENTO.

Durante el funcionamiento, el apero podrá dirigir automáticamente el tractor.

Para desconectar el control:

- Gire el volante de la dirección.
- Poner el tractor en posición de estacionamiento.

KD34109,0000909-63-23JUN22

como se indica en el manual del operador del apero correspondiente. Transferir el control utilizando el botón de reanudación de AutoTrac™, tal y como se presenta en el manual del operador del apero.

El apero puede controlar automáticamente la profundidad del enganche.

Ajustar el límite de elevación con CommandCenter™.

IMPORTANTE: El apero no puede sobrepasar el límite.

Antes de transferir el control al apero, deberán seguirse estas pautas:

- Operador en el asiento.
- No hay fallos en el enganche.
- La palanca de mando del enganche está en punto muerto.
- El enganche no está bloqueado.

NOTA: En tractores que están detenidos solo pueden usarse aperos autorizados por John Deere para controlar la profundidad del enganche.

Para desconectar el control, realizar cualquiera de lo siguiente:

- Mover la palanca de control del enganche.
- Bloquear el elevador hidráulico.
- Activar el interruptor del enganche montado en el guardabarros (si existe).

KD34109,000090E-63-08JUN22

Requisitos del enganche trasero [Ag]

Antes de transferir el control al apero, prepararlo tal y

Tren de transmisión

Resumen del Tren de Transmisión

El tren de transmisión del tractor consiste en:

- Transmisión: PowerShift e18
- Eje delantero: HydraCushion™ con suspensión
- Diferencial: Diferencial, bloqueo del diferencial, reducciones finales y ejes
- Frenos: delantero y trasero
- Sistemas de control mecánico, electrónico e hidráulico

KD34109,000023D-63-23JUN22

Configuración de la suspensión—Acceso

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Suspensión

RXA0174230—UN—28JAN20

3. Suspensión

KD34109,0000590-63-08DEC21

Configuración de la suspensión

La aplicación de la suspensión se utiliza para acceder y ajustar la configuración de la suspensión del eje delantero.

Elementos accesibles en la página principal de la suspensión:



AUTOMÁTICO

RXA0174224—UN—27JAN20

AUTO — Seleccionar esta opción para permitir que la suspensión se ajuste automáticamente al modo más cómodo posible según la velocidad de avance, las características del terreno, el peso, el uso del apero y la actividad de los frenos.

NOTA: No se recomienda el modo automático durante el transporte. Sin embargo, si la suspensión desciende a un nivel inaceptable o se mueve excesivamente con aperos frontales pesados instalados, la suspensión puede colocarse en el modo máximo (recomendado para trabajos con pala cargadora frontal).



MÁX.

RXA0174226—UN—28JAN20

MAX — Seleccionar esta opción para establecer la suspensión a la dureza máxima. Si la velocidad de avance supera los 30 km/h (18 mph), se desactiva el ajuste MAX (MÁX). Cuando la velocidad de avance vuelve a descender a menos de 20 km/h (12 mph), volverá a activarse el ajuste MAX.



Manual

RXA0174225—UN—27JAN20

Manual — Seleccionar esta opción para ajustar manualmente la suspensión y, de este modo, adaptarse a las condiciones del campo. Ver Configuración de la suspensión—Manual en la sección correspondiente de este manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Suspensión del eje

RXA0174227—UN—27JAN20

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Suspensión del eje — Acceso rápido al ajuste de suspensión del eje delantero.

Teclas de acceso directo

Añadir teclas de acceso directo para esta aplicación en la barra de accesos directos con el administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Automático activado

RXA0174228—UN—27JAN20

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

Suspensión del eje — Acceso rápido para alternar entre los ajustes AUTO y MAX (MÁX.).

KD34109,0000591-63-21APR22

Configuración de la suspensión—Manual

La configuración Manual permite que el operador ajuste la altura del chasis manualmente. La configuración se anula en cuanto la velocidad de avance supera los 5 km/h (3 mph). Cuando se anula, el sistema vuelve al modo seleccionado previamente AUTO o MAX.



Manual

RXA0174225—UN—27JAN20

Seleccionar para acceder a la página de configuración manual.



Aumento

RXA0174229—UN—27JAN20

Seleccionar para aumentar la altura del chasis.



Reducción

RXA0174223—UN—27JAN20

Seleccionar para reducir la altura del chasis.



Ajuste actual

RXA0174222—UN—27JAN20

El ajuste actual se muestra en la barra de desplazamiento.

KD34109,0000592-63-26MAY20

Bloqueo del diferencial

El bloqueo del diferencial retiene los ejes delantero y trasero juntos para proporcionar la mejor tracción en campos resbaladizos. Cuando una rueda/cadena de oruga comience a patinar, seleccionar uno de los dos modos de funcionamiento.

IMPORTANTE: Se pueden producir daños en el diferencial si el bloqueo del diferencial se activa después de que las ruedas/cadenas de oruga empiecen a patinar. Accionar antes de que se produzca el patinaje.

Modos de funcionamiento del bloqueo del diferencial:

Bloqueo manual — Se activa cuando se pulsa el botón de bloqueo del diferencial o el interruptor del suelo. Ver Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ o Interruptor de bloqueo del diferencial en la sección Consola delantera de este manual del operador. Se iluminan el icono en el botón y el indicador en la pantalla del poste derecho.

Bloqueo del diferencial automático — Se activa cuando se pulsa el botón de bloqueo del diferencial automático. Ver Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador. Se iluminan el icono en el botón y el indicador en la pantalla del poste derecho. En el modo automático, de forma automática el bloqueo del diferencial:

- Se desactiva si la velocidad de las ruedas/cadenas de oruga es superior a 23 km/h (14 mph), cuando se pisa cualquier pedal de freno o cuando el ángulo de dirección es mayor que el valor seleccionado. Para consultar la configuración del ángulo de dirección, ver Ajustes avanzados de la transmisión en la sección Transmisión — Información general de este Manual del operador.

- Se conecta si la velocidad de rueda/cadena de oruga cae por debajo de los 19 km/h (12 mph), si el ángulo de dirección es menor que el valor seleccionado y cuando se suelta el pedal de freno. Para consultar la configuración del ángulo de dirección, ver Ajustes avanzados de la transmisión en la sección Transmisión — Información general de este Manual del operador.

Frenos alternativos - El modo de frenado se activa cuando la velocidad de las ruedas/cadenas de oruga es superior a 5 km/h (3,1 mph) y se pisa el pedal de freno. Los bloqueos del diferencial delantero y trasero se desactivan cuando la velocidad de las ruedas/cadenas de oruga es de 5 km/h (3 mph)—45 km/h (28 mph) y el ángulo de dirección es mayor que el umbral de dirección del modo de frenado. El bloqueo del diferencial trasero se desactiva y el bloqueo del diferencial delantero permanece activado si se da alguno de los siguientes casos en el modo de frenado:

- La velocidad de las ruedas/cadenas de oruga es inferior a 3 km/h (2 mph)
- La velocidad de las ruedas/cadenas excede los 47 km/h (29 mph)
- La velocidad de las ruedas/cadenas de oruga es de 5 km/h (3 mph)—45 km/h (28 mph) y el ángulo de dirección es menor que el umbral de dirección del modo de frenado

Cuando se suelta el freno:

- Si el bloqueo del diferencial estaba en modo manual antes de pisar el pedal de freno, se desactiva el modo manual.
- Si el bloqueo del diferencial estaba en modo automático antes de pisar el pedal de freno, el modo automático se reanuda.

KD34109,00005E6-63-23JUN22

Funcionamiento de la suspensión

La suspensión del eje delantero proporciona al tractor suspensión al extremo delantero del tractor usando un sistema hidroneumático de nivelación automática. El sistema puede funcionar de modo simultáneo, pero independiente, con el control de profundidad de carga y amortiguador del elevador hidráulico.

El eje delantero con suspensión actúa cuando la velocidad del tractor supera 0,5 km/h (0,3 mph). El control presenta un retardo una vez que el tractor empieza a moverse. La suspensión está siempre activa, excepto cuando el tractor está en posición de estacionamiento.

La suspensión del eje delantero se puede establecer en una de las tres configuraciones. Ver Configuración de la

suspensión en la sección correspondiente de este manual del operador.

⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones. Siempre asegurarse de que la transmisión esté en posición de estacionamiento cuando se trabaje cerca de la suspensión del eje delantero.

Modo de arranque

Durante el arranque del tractor:

- La suspensión no se mueve hasta que la transmisión se coloca en la marcha de avance o retroceso.
- La suspensión se articula cuando la palanca de cambios de la transmisión se coloca en PUNTO MUERTO o en cualquier marcha de avance o retroceso.
- Si el tractor se ha asentado, la suspensión del eje puede elevarse unos 25 mm (1 in) para buscar el centro.
- La nivelación se completa cuando la velocidad de las ruedas del tractor es superior a 0,5 km/h (0,3 mph).

Modo restringido (bloqueado)

La suspensión entra en modo restringido cuando:

- El operador activa el interruptor de elevación/descenso del enganche.
- La palanca de cambios de la transmisión se coloca en posición de estacionamiento, a menos que la altura del chasis se ajuste manualmente. Ver Configuración de la suspensión—Manual en la sección correspondiente de este manual del operador.
- La velocidad de rueda es inferior a 0,5 km/h (0,3 mph).
- Corregir las condiciones que no están niveladas.
- El operador acciona ambos pedales de freno (si existe con pedales de freno dobles) o el pedal de freno (si existe con pedal de freno individual), a menos que la altura del chasis se ajuste manualmente. Ver Configuración de la suspensión—Manual en la sección correspondiente de este manual del operador.

Accesorios

IMPORTANTE: Evitar posibles daños. Con la suspensión del eje delantero, comprobar que haya una separación adecuada al instalar aperos frontales.

- Al subir o bajar el enganche con cambios de contrapeso delantero del sensor de carga, las unidades de control limitan la respuesta de la suspensión.
- Para ajustar la suspensión hacia el punto medio,

pisar el embrague y mover la palanca de cambios de la transmisión a una marcha durante cuatro segundos y luego volver a PUNTO MUERTO. Repetir el proceso hasta que el tractor esté nivelado (útil al acoplar y desacoplar aperos).

Estacionamiento del tractor

IMPORTANTE: Evitar posibles daños. No estacionar el tractor con equipos o elementos debajo del extremo delantero.

El extremo delantero se puede asentar cuando el tractor está estacionado. Mantener el extremo delantero del tractor alejado de equipos u otros elementos.

Funcionamiento en tiempo frío

Emplear procedimientos normales para clima frío. La suspensión del eje delantero puede requerir tiempo adicional para funcionar correctamente. Puede que el sistema no funcione si no ha vuelto a su posición central durante los primeros 80 segundos de funcionamiento. Puede ser necesario arrancar el motor varias veces. Si el sistema sigue sin arrancar, contactar con el concesionario John Deere.

KD34109,000058F-63-04APR22

Protección del tren de transmisión

NOTA: Cuando el tractor funciona con una carga pesada y a un nivel bajo de r. p. m. del motor, la transmisión puede pasar por defecto a punto muerto. Pasará a ESTACIONAMIENTO cuando la velocidad de rueda sea inferior a 1,75 km/h (1,0 mph) para proteger el vehículo.

Para accionar la transmisión, mover la palanca de la transmisión PowerShift™ a la posición de ESTACIONAMIENTO, reducir la carga y, a continuación, volver a la marcha de funcionamiento deseada.

Cuando se pase de forma predeterminada a la posición de estacionamiento, se guardará y aparecerá un código de diagnóstico TIP.

El sistema de protección del tren de transmisión es sensible a la marcha y podría no resultar aparente en la mayoría de las situaciones. No afectará al inicio de la carga, sino sólo al funcionamiento en las marchas cuya velocidad de trabajo máxima sea inferior a 7,1 km/h (4,4 mph). En las otras marchas se alcanza la potencia total del motor, más un incremento de potencia del diez por ciento. Con un lastre adecuado, el tractor tiene tracción

limitada (no potencia limitada) a velocidades de avance lentas.

Los controles electrónicos del motor proporcionan protección contra la sobrecarga del tren de transmisión. La potencia del motor se reduce automáticamente para proteger los componentes del tren de fuerza cuando:

- Se activa el código de diagnóstico de advertencia para la obstrucción del filtro de aire (unidad de control de la cabina 000107.00). Se reduce el rendimiento del motor. Realizar el mantenimiento del filtro de aire del motor inmediatamente. Ver Filtros de aire principal y secundario del motor en la sección Mantenimiento — Cambio de este manual del operador.
- Los filtros de combustible se obturan provocando una pérdida de potencia debido a la reducción del combustible suministrado. Limpiar el filtro de combustible del motor de inmediato. Ver Filtros de combustible en la sección Mantenimiento — Cambio de este manual del operador.
- Acudir a su concesionario John Deere.

Gestión inteligente de potencia (IPM) hidráulica de siembra

El sensor de ángulo del plato oscilante determina la potencia hidráulica que consume el apero para activar la gestión inteligente de potencia.

El aumento de potencia solo se producirá cuando lo requiera el sistema.

Ajustar la configuración de la transmisión para obtener una máxima eficiencia de la gestión inteligente de potencia. Los ajustes recomendados pueden aumentar los cambios, pero permiten que el motor se mantenga en el rango de potencia reforzada deseado.

1. Seleccionar la página del modo de personalización de la transmisión. Ver Ajustes de la transmisión e18 — Personalizados en la sección Transmisión PowerShift™ e18 de este manual del operador.
2. Seleccionar el módulo de conexión de la TDF con reducción del régimen del motor.
3. Ajustar el porcentaje de reducción al 15 %.
4. Seleccionar el módulo de desconexión de la TDF con reducción del régimen del motor.
5. Ajustar el porcentaje de reducción al 15 %.

La gestión inteligente de potencia está disponible como opción instalada de fábrica o por el concesionario. Acudir a su concesionario John Deere.

Marcha	Potencia máxima del motor disponible hp (kW)				
	9R 540	9R 590		9R 640	
		Sin gestión inteligente de potencia	Con gestión inteligente de potencia hidráulica	Sin gestión inteligente de potencia	Con gestión

Tren de transmisión

Marcha	Potencia máxima del motor disponible hp (kW)				
	9R 540	9R 590		9R 640	
		Sin gestión inteligente de potencia	Con gestión inteligente de potencia hidráulica	Sin gestión inteligente de potencia	Con gestión inteligente de potencia hidráulica
					Inteligente de potencia hidráulica
1	540 (397)	540 (403)	590 (440)	538 (401)	614 (458)
2	540 (397)	540 (403)	590 (440)	564 (421)	627 (468)
3	540 (397)	564 (421)	602 (449)	590 (440)	640 (477)
4	540 (397)	590 (440)	615 (459)	614 (458)	652 (486)
5	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
6	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
7	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (471)	665 (496)

TO84419,00000C1-63-11JUL22

Frenos

Configuración del sistema de frenos del remolque: acceso

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Sistema de freno de remolque

RXA0177626—UN—28APR20

3. Sistema de freno de remolque

KD34109,00005EF-63-08DEC21

Configuración del sistema de freno de remolque

La aplicación del sistema de freno de remolque se utiliza para acceder a la configuración del freno de remolque y ajustarla.




Ejemplo de sistema de freno de remolque

RXA0177625—UN—28APR20

Elementos accesibles en la página principal del sistema de freno de remolque:

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada. Si la configuración de ajustes del freno de remolque no se muestra y se requiere asistencia para mejorar la compatibilidad entre el remolque y el tractor, consultar al concesionario John Deere.

Elementos de ganancia del freno de remolque:




Valor de ganancia y estado

RXA0177620—UN—28APR20

Ganancia — Seleccionar para ajustar la agresividad de los frenos de remolque. Consulte la configuración del sistema de frenos del remolque: ganancia de freno en esta sección del manual del operador.

Elementos de frenado anticipado del remolque:



Valor de frenado anticipado y estado

RXA0177621—UN—28APR20

Frenado anticipado — Seleccionar para ajustar el tiempo de inicialización del freno de remolque. Consulte la configuración del sistema de frenos del remolque: desplazamiento del prefreno en esta sección del manual del operador.

Controles de prueba de freno de remolque y elementos de configuración:



Cont de prue de freno de remol

RXA0177627—UN—28APR20

Controles de prueba de freno de remolque — Seleccionar para acceder a la prueba y confirmar que el freno de estacionamiento sujetará tanto el tractor como el remolque. Consulte la configuración del sistema de frenos del remolque: prueba del freno de remolque en esta sección del manual del operador.



Ajustes avanzados

RXA0167071—UN—21MAR19

Ajustes avanzados — Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. See Trailer Brake System Settings—Advanced in this Operator's Manual section.

KD34109,00005F0-63-13MAY20


Configuración del sistema de frenos del remolque: ganancia del freno

The Brake Gain adjustment allows the operator to adjust the braking aggressiveness to match the trailer requirements.

Modificar cuando:

- El remolque se detiene con lentitud.
- Las ruedas del remolque se bloquean al accionarse los frenos.

Procedimiento para modificar:



Valor de ganancia y estado

RXA0177620—UN—28APR20

1. Select the Gain value.



Aumentar/reducir valor

RXA0177616—UN—28APR20

2. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el

valor. El valor se muestra en el cuadro de visualización.

- Máximo: 10
- Mínimo: 0
- Incremento: 1



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19


3. Seleccionar para cerrar.

KD34109,00005F1-63-13MAY20

Configuración del sistema de freno de remolque—Desplazamiento de frenado anticipado

El desplazamiento de frenado anticipado permite al operador cambiar la sincronización de la iniciación del freno de remolque. Puede ser necesario ajustar la iniciación del freno de remolque para evitar que el remolque empuje el tractor hacia delante (ejemplo: al conectar el remolque al tractor).

Procedimiento para modificar:



Valor de frenado anticipado y estado

RXA0177621—UN—28APR20

1. Seleccionar el valor de frenado anticipado.



Aumentar/reducir valor

RXA0177622—UN—28APR20

2. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor. El valor se muestra en el cuadro de visualización.

- Máximo: 10
- Mínimo: -10
- Incremento: 1



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Seleccionar para cerrar.

KD34109,00005F2-63-12APR22

Configuración del sistema de frenos del remolque: prueba del freno de remolque

Utilizar la prueba del freno de remolque para confirmar que el freno de estacionamiento del tractor sujetará tanto el tractor como el remolque. Esta condición es necesaria cuando el tractor está estacionado y los frenos del remolque se liberan. La prueba anula el estado de estacionamiento predeterminado de los frenos y fuerza la liberación de los frenos de remolque.

NOTA: Disponible en los tractores equipados con frenos hidráulicos de remolque de tubería doble.

Probar cuando:

- Al comprobar el rendimiento del freno de estacionamiento.
- Al acoplar otro remolque.

The tractor must be in PARK and the trailer brakes must be engaged to perform the trailer brake test. Si no se cumplen estas condiciones, la llave de liberación de frenos de remolque está atenuada. Los estados de estas condiciones se muestran en la página.

Requisito — Uno de los siguientes estados se muestra junto a La máquina debe estar en modo de estacionamiento:



Marca de comprobación

RXA0177617—UN—28APR20

- La marca de confirmación indica que la máquina está en modo de estacionamiento.



Fallo

RXA0177619—UN—28APR20

- El icono de fallo indica que la máquina no está en modo de estacionamiento.

Control del freno — Se muestra uno de los siguientes estados con respecto al freno de remolque:

- (---) se muestra cuando el freno de remolque no está accionado.
- Aparece Frenos accionados cuando se activa el freno de remolque.
- Aparece Frenos liberados cuando se pulsa la llave de liberación de frenos de remolque.
- Aparece Fallo y el icono de fallo cuando hay un fallo en el control del freno.

Procedimiento para modificar:

1. Place the tractor in PARK.

Trailer Brake Test Controls

RXA0177627—UN—28APR20

Cont de prue de freno de remol

2. Select Trailer Brake Test Controls.

Release Trailer Brakes

RXA0177623—UN—28APR20

Liberación de frenos de remolque

3. Select and hold Release Trailer Brakes long enough to ensure that the tractor and trailer do not move.

Done

RXA0177618—UN—28APR20

Terminado

4. Press Done to close.

KD34109,00005F3-63-12MAY20

Configuración del sistema de frenos del remolque: avanzada

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y configuración menos habitual.

Elementos accesibles en la página ajustes avanzados:

Reset

RXA0177624—UN—28APR20

Puesta a cero

Restablecer valores predeterminados — Seleccionar Restablecer valores predeterminados para devolver los

ajustes del freno de remolque a los valores predeterminados de fábrica. Cuando se selecciona, se muestra una página para verificar la selección. Seleccionar Aceptar para continuar o Cancelar para volver a la página anterior sin restablecer los valores.

KD34109,00005F4-63-28APR20


Uso de los frenos

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones. Reducir la velocidad si la carga remolcada pesa más que el tractor o si se transportan cargas en condiciones adversas. Evitar aplicaciones de frenado severo (ver el manual del apero y la sección Transporte).

IMPORTANTE: Evitar un desgaste innecesario de los frenos. NO reposar el pie en el pedal de freno durante el funcionamiento del tractor.

NOTA: La vida de los frenos puede ser extendida al parar con grandes cargas combinando la acción del motor con el par del freno de servicio para ralentizar el vehículo. Para ello, reducir la marcha y, a continuación, usar los frenos de servicio para reducir la velocidad del vehículo y llevar el régimen del motor al ralentí.

Probar los frenos con el motor parado para asegurarse del buen funcionamiento del sistema de frenado manual; consultar la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.



RXA0180381—UN—05NOV20

Pisar el pedal de freno (A) para detener el tractor mientras se desactiva el embrague.

Mantener al menos 1800 r/min del motor durante los frenados bruscos para asegurarse de que el caudal de aceite de refrigeración adecuado se dirige a los frenos del vehículo. No hacer funcionar el motor a una velocidad excesiva, ya que podrían dañarse el motor o algunos componentes de la transmisión.

TO84419,00000C9-63-21APR21

Frenos hidráulicos de remolque (si existen)


⚠ ATENCIÓN: Evitar las lesiones causadas por la pérdida de control del tractor al bajar pendientes. Las ruedas del tractor podrían bloquearse y patinar sobre pendientes muy inclinadas o resbaladizas.

IMPORTANTE: El funcionamiento del tractor con tres traillas requiere que el tractor y todas las bandejas de las traillas estén equipados con frenos hidráulicos de remolque. Consultar la sección Transporte en este manual del operador:

- Cargas remolcadas.
- Transporte con lastre.

IMPORTANTE: Recomendaciones para reducir el desgaste de los frenos:

- Cerciorarse de que la manguera de presión esté conectada.
- Seleccionar la misma marcha para bajar o subir una pendiente.
- Comprobar con regularidad el correcto funcionamiento del freno hidráulico de remolque.



RXA0180505—UN—23NOV20

Sacar la tapa del acoplador (A) del freno del remolque. Asegurarse de que el acoplador de la manguera está limpio antes de conectarlo al acoplador del freno del remolque.

Pisar el pedal de freno para accionar el freno hidráulico de remolque. El efecto de frenado depende de la presión ejercida sobre los pedales de freno.

TO84419,00000CA-63-23NOV20

Transmisión — Información general

Ajustes de la transmisión—Acceso avanzado

Acceso a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



RXA0167076—UN—20MAR19

Configuración de la máquina

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Transmisión

RXA0167077—UN—20MAR19

3. Transmisión



Ajustes avanzados

RXA0167071—UN—21MAR19

4. Ajustes avanzados

Acceso a través de la barra de navegación:



Transmisión

RXA0167078—UN—20MAR19

1. Pulsar el botón de la transmisión de la barra de navegación debajo de la pantalla.



Ajustes avanzados

RXA0167071—UN—21MAR19

2. Seleccionar Ajustes avanzados.

KD34109,00004B5-63-19MAY20

Ajustes de transmisión—Avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos accesibles en la página de ajustes avanzados:



RXA0167133—UN—21MAR19

Casilla de selección

Entrada de velocidad de avance real — Permite la elección de radar o GPS como fuente de velocidad de avance. Pulsar la casilla de selección para mostrar la lista de selección. Si se cambia la fuente de velocidad, realizar la calibración del radar y, a continuación, la calibración del patinaje. Para obtener información sobre calibraciones, ver Calibraciones de radar y Calibraciones de patinaje en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.



RXA0167134—UN—22MAR19

OFF/LOW/MED/HIGH (Desactivado/Bajo/Medio/Alto)

NOTA: IVT y EVT sin palanca de mando CommandPRO™ y e23 únicamente.

Sensibilidad de AutoClutch — Seleccionar OFF (Desactivado) para desactivar o seleccionar el nivel de sensibilidad de AutoClutch. Si se establece en OFF (Desactivado) y se gira la llave, la configuración cambia al último ajuste de LOW (Bajo), MED (Medio) o HIGH (Alto).

NOTA: La selección de OFF (Desactivado) solo está disponible cuando los pedales de freno no se han pisado.

Niveles de sensibilidad:

- **BAJO** - Se recomienda para conducir en terrenos extremadamente montañosos con aperos (dibujados o adjuntos), en particular si las condiciones de conducción son resbaladizas.
- **MEDIO** - Se recomienda para conducir en terrenos de colinas moderadas con aperos (dibujados o adjuntos).
- **ALTO** - Se recomienda para conducir sin un apero o con un apero en terrenos llanos.



RXA0167133—UN—21MAR19
Casilla de selección

Marchas iniciales — Seleccionar en qué marcha comienza la transmisión. Pulsar la casilla de selección junto al ajuste deseado que se va a ajustar. Se muestra una lista de marchas. Seleccionar la marcha deseada de la lista.

Las opciones que se muestran dependen de la transmisión:



RXA0172259—UN—18NOV19
Marcha inicial de avance

- Algunas transmisiones tienen una configuración para una marcha inicial de avance.



RXA0172260—UN—18NOV19
Marcha inicial de retroceso

- Algunas transmisiones tienen un ajuste para una marcha inicial de retroceso.



RXA0172261—UN—18NOV19
Marchas iniciales múltiples

- Algunas transmisiones tienen ajustes para varias marchas iniciales de avance.



RXA0167136—UN—22MAR19
Casilla de selección

Relación de avance/retroceso — Seleccionar la relación para las velocidades establecidas de avance y retroceso. La velocidad establecida de retroceso se configurará automáticamente en el ajuste seleccionado de tiempos de velocidad establecida de avance. Por ejemplo, si se selecciona Fx0,3, la velocidad establecida de retroceso será el 30 % de la velocidad establecida de avance. Si se establece en Independent

(Independiente), las velocidades establecidas de avance y retroceso funcionarán de forma independiente y se ajustarán por separado. Independientemente del índice, la velocidad de retroceso máxima es de 20 km/h (12 mph) para IVT para tractores de las series 7 y 8.



RXA0167187—UN—22MAR19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Alarma de marcha atrás (si existe) — Seleccionar ON para activar u OFF para desactivar la alarma que suena cuando el tractor va marcha atrás. Ver la sección Alarma de marcha atrás en este manual del operador.



RXA0167137—UN—22MAR19
Selector de TDM AUTOMÁTICA

NOTA: Solo máquinas configuradas con tracción delantera mecánica.

TDM automática — La tracción delantera se desconecta para permitir un radio de giro más ajustado o para reducir los desniveles del terreno en el área de giro. Seleccionar el ángulo de dirección deseado para desacoplar la TDM o desactivarla con OFF (Desactivar). Desactivar el ángulo de dirección deja la TDM automática con dependencia de velocidad solamente. Ver Tracción delantera mecánica (TDM) en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.



RXA0167138—UN—22MAR19
Ejemplo de bloqueo del diferencial automático


NOTA: Máquinas configuradas con bloqueo del diferencial únicamente. Las opciones que se muestran dependen de la máquina.

Bloqueo del diferencial automático — La desactivación de los ángulos de dirección más altos requiere que el operador gire más el volante antes de que el bloqueo del diferencial se desactive. Usar en condiciones de campo muy resbaladizo que requieren amplias correcciones de la dirección para mantener la trayectoria deseada. El bloqueo del diferencial sigue activado mientras se efectúan correcciones de dirección en el campo, pero se desactiva automáticamente al girar en los cabeceros. Seleccionar el ángulo de dirección deseado para desacoplar el bloqueo del diferencial.

- La desactivación de los ángulos de dirección moderados resulta útil en situaciones con una carga mayor. El bloqueo del diferencial sigue activado al acceder a una pila, pero enseguida se desactiva al girar.

- Los ángulos de dirección de desconexión más bajos permiten que el bloqueo del diferencial se desactive antes (menos movimiento del volante), lo que resulta útil en condiciones de tracción elevada (ejemplo: superficie pavimentada). El bloqueo del diferencial sigue activado al trabajar en línea recta y se minimizan las sacudidas del tractor al desactivarse y volver a activarse en giros.

Ver Bloqueo del diferencial en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.



NOTA: Solo máquinas equipadas con palanca de mando CommandPRO™.

Límites de velocidad — Ajustar la velocidad máxima permitida en los sentidos de avance y retroceso. Ver Ajustes de la transmisión CommandPRO™—Límites de velocidad en la sección Transmisión IVT-AutoPowr con palanca de mando CommandPRO™ de este manual del operador.




This tractor is equipped with Large Square Baler Ride Control.

RXA0176726—UN—07APR20

Control de suspensión

Control de suspensión — Se muestra para indicar que la máquina está equipada con un control de suspensión de macroempacadora (LSB). Para obtener más información sobre el control de suspensión de la macroempacadora, ver Control de suspensión de la macroempacadora en la sección Tren de transmisión del manual del operador.



RXA0178631—UN—10JUL20

Agresividad de la tracción asistida del apero


Agresividad de la tracción asistida del apero — Seleccionar (+) para aumentar o (-) para disminuir la agresividad. Una mayor agresividad tiene como objetivo reducir el patinaje de los neumáticos.

NOTA: Solo EVT.

KD34109,00004AB-63-20JUN22


Calentamiento del sistema hidráulico de la transmisión

IMPORTANTE: Evitar dañar la máquina. No conducir el tractor bajo carga hasta que el sistema hidráulico y la transmisión se hayan calentado. A -5 °C (23 °F) o menos, es recomendable seguir el procedimiento de calentamiento del sistema hidráulico del tractor.



RXA0180455—UN—17NOV20

Instalación del manguito auxiliar en el acoplador de la VMD [Ag]




RXA0180450—UN—17NOV20

Instalación del manguito auxiliar en el acoplador de la VMD [Trailla]


1. Instalar un manguito auxiliar (A) en los acopladores de la VMD I.
2. Instalar la palanca de transmisión en la posición de ESTACIONAMIENTO.
3. Girar la llave de contacto a la posición de arranque.
4. Pulsar el botón de acceso directo a la VMD en la barra de navegación.
5. Seleccionar el módulo I de la VMD.
6. Ajustar el tiempo del dispositivo de retención a C (continuo). Ver Ajustes de la VMD — Tiempo en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.
7. Ajustar el caudal del bloqueo a 8,00 o superior. Ver Ajustes de la VMD — Caudal en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.

8. Seleccionar el módulo SCV II y repetir los pasos 6 y 7.




RXA0166860—UN—06MAR19

9. Tirar de las palancas de la VMD I (B) y de la VMD II (C) para extender el bloqueo. Ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este Manual del operador.
10. Hacer funcionar el motor a 1400 r. p. m.
11. Controlar la temperatura de aceite hidráulico hasta que la temperatura alcance 38 °C (100 °F).



RXA0126813—UN—12JUN12

- a. Seleccionar Menú.
- b. Seleccionar la pestaña Aplicaciones.
- c. Seleccionar el icono del monitor de la máquina.



RXA0181012—UN—22JAN21

- d. Seleccionar la pestaña Temperatura (D).
 - e. Seleccionar la lectura de temperatura de aceite hidráulico (E).
12. Volver a poner las palancas de la VMD I y II en punto muerto.

13. Desconectar el manguito auxiliar y volver al modo operativo normal.

KT81203,0000252-63-22JAN21

Alarma de marcha atrás

La alarma de marcha atrás se encuentra en la parte trasera de la máquina. Viene de serie en las máquinas con trailla y está disponible como opción instalada en fábrica o en el campo en las máquinas agrícolas. La alarma de marcha atrás emite un sonido para alertar a cualquier persona que se encuentre cerca cuando se accione la llave de contacto y la máquina se esté moviendo marcha atrás. Para obtener información acerca de cómo activar/desactivar la alarma, ver Ajustes avanzados de la transmisión en esta sección del manual del operador.

Ajuste del volumen



RXA0171844—UN—31OCT19

El volumen se puede ajustar con el interruptor (A) en la parte trasera de la alarma.

Ajustes de volumen:

- Alto (posición izquierda)
- Bajo (posición intermedia)
- Medio (posición derecha)

KD34109,000056F-63-25MAR20

Transmisión PowerShift™ e18

Funcionamiento de la transmisión—e18

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones por pérdidas del control sobre el tractor en pendientes descendentes. Tener en cuenta estas precauciones:

- Evitar pisar el pedal del embrague o cambiar a PUNTO MUERTO a altas velocidades mientras el tractor baja una cuesta.
- En condiciones de velocidad excesiva, el embrague puede no volver a conectarse cuando se suelta el pedal; usar los frenos para reducir la velocidad del tractor.
- Ajustar la velocidad establecida a un valor seguro para trabajar en pendientes.
- No realizar reducciones de velocidad importantes con el inversor con mando en lado derecho.

IMPORTANTE: Evitar daños en la transmisión o el embrague:

- Evitar pisar el pedal del embrague o cambiar a PUNTO MUERTO a altas velocidades mientras el tractor baja una cuesta.
- En condiciones de velocidad excesiva, aparece un código de diagnóstico y el embrague puede no volver a conectarse cuando se suelta el pedal; usar los frenos para reducir la velocidad del tractor. Para obtener más información sobre los códigos de diagnóstico, ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico (DTC) de este manual del operador.
- No intentar nunca arrancar el tractor remolcándolo o empujándolo.
- La palanca de cambio se puede mover a la posición de estacionamiento en cualquier momento. Sin embargo, el freno de estacionamiento no se activará hasta que la velocidad de avance sea inferior a 1,75 km/h (1,0 mph).
- Evitar el lastre excesivo.
- Evitar el funcionamiento continuo a plena aceleración y carga a menos de 1800 r. p. m.
- Pisar completamente el pedal del embrague para desconectarlo por completo.

NOTA: Cuando la carga de la máquina causa una velocidad por debajo de ralentí:

- La transmisión puede ponerse en punto muerto de forma predeterminada para proteger el tren de transmisión.
- El freno de estacionamiento se aplica una vez que la velocidad de rueda cae por debajo de 1,75 km/h (1,0 mph).
- Se muestra el código de diagnóstico.

Para volver a activar la transmisión, mover la palanca a la posición de estacionamiento, reducir la carga y cambiar a la marcha de trabajo deseada.

NOTA: El sensor de presencia del operador evita el inicio del movimiento con el operador fuera del asiento. Ver Sensor de presencia del operador en la sección Asientos de este manual del operador.



RXA0171366—UN—10OCT19

Rueda de ajuste de velocidad

Rueda de ajuste de velocidad — Girar la rueda hacia la derecha para aumentar la velocidad establecida o hacia la izquierda para disminuirla.



RXA0171324—UN—10OCT19

Inversor con mando en lado derecho

NOTA: El motor arrancará con la palanca de cambios en cualquier posición. Sin embargo, el tractor no se moverá hasta que la palanca se mueva o se saque de la posición de punto muerto o estacionamiento.

Inversor con mando en lado derecho — La palanca de CommandARM™ se utiliza para cambiar la transmisión. Para obtener información acerca de los cambios de marcha, ver Transmisión de cambio—e18 en esta sección del manual del operador.

Con inversor con mando en lado derecho:

- La transmisión puede cambiarse a la posición de avance o retroceso sin usar el pedal del embrague.
- El pedal del embrague se utiliza al seleccionar las posiciones de avance o retroceso para un movimiento más preciso (por ejemplo, la conexión de los aperos).
- La información de la marcha se muestra en la pantalla del poste derecho. Ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.

- Golpear la palanca (mover y soltar) para aumentar (+) o disminuir (-) las marchas de avance y retroceso.

KD34109,000055F-63-15JUL22

Transmisión de cambio—e18

IMPORTANTE: Evitar daños en el freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento puede sufrir daños si se activa repetidamente mientras la máquina está en movimiento. La palanca de cambio se puede mover a la posición de estacionamiento en cualquier momento. Sin embargo, el freno de estacionamiento no se activará hasta que la velocidad de avance sea inferior a 1,75 km/h (1,0 mph).

Marchas solicitadas:

NOTA: El régimen óptimo del motor es de 1800—2200 r/min en condiciones de carga máxima. Para ahorrar combustible y reducir el desgaste, deberán usarse marchas mayores con cargas ligeras y menor régimen de giro del motor.

Cada vez que la transmisión se coloque en posición de avance o retroceso, la transmisión arrancará inicialmente en la marcha solicitada cuando se suelte el pedal del embrague. La marcha solicitada se muestra en la pantalla del poste derecho. La marcha solicitada cambia temporalmente a la última marcha utilizada al alternar entre la posición de avance y retroceso o entre una marcha y la posición de punto muerto.

Los valores predeterminados de la marcha solicitada de arranque son 7F y 2R. Para cambiar las marchas de arranque, ver Ajustes avanzados de la transmisión en la sección Transmisión—Información general de este manual del operador.

Preselección manual de las marchas:

- Avance — Pisar el pedal del embrague, colocar la palanca del inversor en posición de avance y empujar la palanca de marchas hacia arriba o hacia abajo hasta que se muestre la marcha solicitada deseada (entre F1 y F13).
- Retroceso — Pisar el pedal del embrague, colocar la palanca del inversor en posición de marcha atrás y empujar la palanca de marcha hacia arriba o hacia abajo hasta que se muestre la marcha solicitada deseada (entre R1 y R5).

Arranque en tiempo frío:

A temperatura de -10 °C (14 °F) o inferiores, es posible que el freno de estacionamiento tarde hasta un minuto en soltarse con la palanca de la transmisión engranada (y el operador en su asiento). Puede que se necesiten varios cambios entre la posición de estacionamiento y

la de punto muerto para soltar el freno de estacionamiento en condiciones atmosféricas extremadamente frías.

A temperaturas de -10 °C (14 °F) o superiores, es posible que el freno de estacionamiento tarde hasta tres segundos en soltarse con el operador en el asiento.

Cuando la palanca del inversor se pone en punto muerto, en la pantalla del poste derecho se leerá "N" durante tres segundos. Si el freno de estacionamiento no se suelta, "N" cambiará a "P". Volver a poner la palanca del inversor en posición de estacionamiento y, a continuación, en punto muerto hasta que se lea "N" durante más de tres segundos.

La transmisión no puede cambiarse por encima de la marcha F13 que el motor haya alcanzado la temperatura normal de funcionamiento. También puede percibirse un cambio retardado, funcionamiento hidráulico lento, dirección dura y r/min limitadas hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.

Cambio a transporte:

Si se usa el tractor bajo condiciones de carga ligera, la transmisión se podrá cambiar más rápido empujando rápidamente la palanca hasta alcanzar la velocidad de transporte deseada. Para alcanzar la velocidad de transporte rápidamente desde una parada, pisar el embrague y empujar la palanca de cambio hasta la marcha deseada. Cuando se suelta el pedal del embrague, la transmisión cambia directamente a la marcha seleccionada.

Selector de avance/inversión (cambio de dirección):

Mover la palanca del inversor entre las posiciones de avance y retroceso para que se modulen directamente al sentido de avance opuesto sin usar el embrague o los frenos. El selector de avance/inversión se produce entre las últimas marchas de avance y retroceso solicitadas.

Adaptación de velocidad de avance:

⚠ ATENCIÓN: Evitar riesgos de accidentes y lesiones por pérdida de control del vehículo. No dejar nunca que la máquina ruede en pendientes descendentes.

NOTA: Solo modos Totalmente automático y Personalizado.

Si el pedal del embrague se suelta mientras la máquina se desplaza por encima de la velocidad de la marcha de arranque predeterminada, la transmisión cambia automáticamente las marchas para adaptarse a la velocidad. Sin embargo, si el pedal del embrague se libera mientras la máquina se desplaza por debajo de la velocidad de marcha de arranque predeterminada, la transmisión permanecerá en la marcha de arranque, incluso si la máquina se para.

Posiciones del inversor con mando en lado derecho:



RXA0171316—UN—10OCT19
Posición de estacionamiento

Estacionamiento — El freno de estacionamiento se acciona cuando la palanca se coloca en la posición junto a P.



RXA0171315—UN—10OCT19
Posición de punto muerto

Punto muerto — El freno de estacionamiento se libera cuando la palanca se coloca en cualquier lugar del portón derecho.



RXA0171317—UN—10OCT19
Posición de marcha atrás

Marcha atrás — La máquina se mueve marcha atrás cuando se coloca en el portón marcado con una R.



RXA0171314—UN—10OCT19
Posición de avance

Avance — La máquina se mueve hacia delante cuando se coloca en el portón marcado con una F.

KD34109,0000560-63-20JUN22

Velocidades establecidas de e18 y Efficiency Manager™

Efficiency Manager™:

- Controla el cambio de marchas de la transmisión y el régimen del motor para mantener la velocidad de avance deseada (velocidad establecida).
- No cambiará de marchas si el pedal del embrague se pisa solo parcialmente.
- Selecciona la marcha de arranque y es posible que se reduzca el régimen del motor si se pisa completamente el pedal del embrague y la máquina está inmóvil.
- Selecciona la velocidad de la marcha de arranque si se pisa por completo el pedal del embrague y la máquina se mueve por debajo de la velocidad de la marcha de arranque.
- Selecciona la marcha y la velocidad del motor para adaptarse a la velocidad de avance si el pedal del embrague se pisa completamente y la máquina se mueve por encima de la velocidad de la marcha de arranque.
- Selecciona la marcha de arranque al cambiar de la posición de punto muerto o estacionamiento a la marcha.
- Siempre funciona en los modos completamente automático y personalizado.
- Funciona en el modo manual cuando están activos los botones de Velocidad establecida.

El acelerador del motor debe estar en la posición de avance total para alcanzar el máximo de r/min:

- Para alcanzar las velocidades establecidas.
- En aplicaciones de carga alta.

Las decisiones de cambio de marchas se basan en las condiciones de carga, la orden del acelerador y los ajustes del operador. Sin embargo, la transmisión

podría cambiar de marcha si se ajustan la palanca del acelerador o el pedal del acelerador.

NOTA: Las velocidades establecidas de Efficiency Manager™ se pueden programar en la aplicación iTEC™. Ver la sección Control inteligente de todo el equipo (iTEC) de este manual del operador.



RXA0171325—UN—10OCT19

Botón de velocidad establecida 1

Botón de velocidad establecida 1 — Seleccionar para activar la velocidad establecida 1. Seleccionar de nuevo para desactivar.



RXA0171326—UN—10OCT19

Botón de velocidad establecida 2

Botón de velocidad establecida 2 — Seleccionar para activar la velocidad establecida 2. Seleccionar de nuevo para desactivar.



RXA0171366—UN—10OCT19

Rueda de ajuste de velocidad

Rueda de ajuste de velocidad — Mientras la velocidad establecida esté activa, girar la rueda hacia la derecha para aumentar el ajuste o hacia la izquierda para reducirlo.

En los modos Totalmente automático y Personalizado:

- Se recomienda poner la palanca del acelerador completamente hacia adelante en todo momento.
- En la pantalla del poste derecho, se muestra siempre el valor de velocidad establecida y el indicador de cambio automático. Sin embargo, el número de velocidad establecida se muestra solo cuando la velocidad establecida está activa. Ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.
- Al golpear el inversor con mando en lado derecho aumenta el valor de velocidad establecida. Sin embargo, la velocidad establecida se desconecta y no se guarda la velocidad ajustada.

En modo manual:

- En la pantalla del poste derecho, solo se muestra el indicador de cambio automático y la información de velocidad establecida cuando las velocidades establecidas están activas. Ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.
- Al golpear el inversor con mando en lado derecho o la palanca de cambio de velocidad, se desconecta la velocidad establecida.

KD34109,0000615-63-23JUN22

Ajustes de la transmisión e18—Acceso

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:

1.



RXA0167075—UN—20MAR19

Menú

Menú

2.



RXA0167076—UN—20MAR19

Configuración de la máquina

Pestaña de Configuración de la máquina

3.



RXA0167077—UN—20MAR19

Transmisión

Transmisión

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



RXA0167078—UN—20MAR19

Transmisión


Pulsar el botón de la transmisión de la barra de navegación debajo de la pantalla.

KD34109,0000562-63-29JUN22

Ajustes de la transmisión e18

La aplicación de transmisión se utiliza para visualizar la información de la transmisión y ajustar la configuración.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0171369—UN—17OCT19

Transmisión

Elementos accesibles en la página principal de la transmisión e18:



RXA0171377—UN—14OCT19

Modo de transmisión

Mode (Modo) — Seleccionar el modo de transmisión deseado. Ver Ajustes de la transmisión e18—Modo en esta sección del manual del operador.



RXA0171389—UN—11OCT19

Custom Settings (Ajustes personalizados)

Custom Settings (Ajustes personalizados) — Ajustar la configuración del motor para la TDF, el enganche y la VMD. Ver Ajustes de la transmisión e18—Personalizados en esta sección del manual del operador.



RXA0171378—UN—10OCT19

ECO

NOTA: Solo disponible en el modo Personalizado.


Rendimiento — Seleccionar ECO para activar/desactivar el consumo de combustible reducido para cargas ligeras. El indicador se ilumina en color naranja cuando está activado. Para obtener información sobre el botón ECO, ver la sección Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.



RXA0171380—UN—10OCT19

ECO activado

ECO activado — Ajustar la configuración de régimen mínimo del motor cuando se active ECO. Ver Ajustes de la transmisión e18—ECO en esta sección del manual del operador.



RXA0171379—UN—10OCT19

ECO desactivado

ECO desactivado — Ajustar la configuración de régimen mínimo del motor cuando se desactive ECO. Ver Ajustes de la transmisión e18—ECO en esta sección del manual del operador.

F2 23.5

F1 12.5

MPH

R1 8.5

R2 12.5

RXA0171376—UN—10OCT19

Velocidades establecidas

Velocidades establecidas — Muestra las velocidades establecidas de avance y retroceso actuales. Se muestra un cuadro alrededor de la velocidad establecida activa. Ver Velocidades establecidas de e18 y Efficiency Manager™ en esta sección del manual del operador.




RXA0171384—UN—10OCT19

Velocidad máxima de avance

Velocidad máxima de avance — Ajustar la configuración para obtener la máxima velocidad en la marcha de avance. Ver Ajustes de la transmisión e18—

Velocidades máximas en esta sección del manual del operador.



Velocidad máxima de retroceso — Ajustar la configuración para la velocidad máxima en la marcha de retroceso. Ver Ajustes de la transmisión e18—Velocidades máximas en esta sección del manual del operador.



Marcha inicial de avance — Alternar entre la marcha inicial de avance 1 o 2 seleccionada. Las marchas se seleccionan en Ajustes avanzados.



RXA0167071—UN—21MAR19


Ajustes avanzados

Ajustes avanzados - Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. Ver Ajustes avanzados de la transmisión en la sección Transmisión—Información general de este manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Modo — Acceso rápido para ajustar el modo de transmisión.

Teclas de acceso directo

Añadir teclas de acceso directo para esta aplicación en la barra de accesos directos con el administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



RXA0178590—UN—29JUN20

Conexión

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

Alarma de marcha atrás — Acceso rápido para activar o desactivar la alarma de marcha atrás.

KD34109,0000616-63-08JUN22

Ajustes de la transmisión e18—Modo



RXA0171357—UN—10OCT19

Modo totalmente automático

Totalmente automático — Ajusta el régimen mínimo del motor automáticamente para maximizar el ahorro de combustible con cargas ligeras. La anticipación de carga responde al funcionamiento del enganche trasero, las VMD y las TDF. La reducción del régimen del motor se mantiene con el tractor a máxima potencia.



RXA0171356—UN—10OCT19

Modo personalizado

Custom (Personalizado) — Ajustes personalizados para la reacción de la reducción del régimen del motor, el régimen del motor mínimo y la anticipación de carga. Ver Ajustes de la transmisión e18—Personalizados en esta sección del manual del operador.



RXA0171358—UN—10OCT19

Modo Manual

Manual — Todas las funciones de ahorro de combustible y control de carga son manuales.

KD34109,0000564-63-20JUN22

Ajustes de la transmisión e18—Personalizados

Los ajustes personalizados solo están disponibles cuando la transmisión está en modo personalizado. Ver Ajustes de la transmisión e18—Modo en esta sección del manual del operador. Los ajustes permiten una mayor eficiencia según el funcionamiento actual.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.

Procedimiento para modificar:



RXA0167122—UN—25MAR19
TDF Activada



RXA0167123—UN—25MAR19
TDF desactivada

Reducción — Porcentaje del cambio de r. p. m. del régimen del motor máximo antes de que la transmisión cambie a una marcha inferior. Ver Ajustes de la transmisión e18—Reducción en esta sección del manual del operador.



RXA0167125—UN—21MAR19
TDF activada/desactivada

Anticipación de carga (TDF) — Si está activado y la TDF está en uso, el régimen del motor aumenta para obtener el régimen de la TDF deseado. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.



RXA0167126—UN—21MAR19
Enganche activado/desactivado

Anticipación de carga (Enganche) — Cuando está activada y el enganche está bajado, el régimen del motor aumenta según sea necesario para reducir las fluctuaciones de la velocidad de avance. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.



RXA0167127—UN—21MAR19
VMD activada/desactivada

Anticipación de carga (VMD) — Cuando está activado, se conecta si el índice de caudal es del 25 % o superior y/o la VMD se configura en el bloqueo de tiempo continuo. El régimen del motor aumenta según sea necesario para reducir las fluctuaciones de la velocidad de avance o para proporcionar el caudal

hidráulico deseado. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

Seleccionar para cerrar.

KD34109,0000565-63-23JUN22

Ajustes de la transmisión e18—Reducción

Ajustar el porcentaje de descenso de r. p. m. del motor antes de que la transmisión cambie a una marcha más baja. El porcentaje más bajo hace que la transmisión cambie antes a una marcha más baja. Un porcentaje más alto hace que la transmisión cambie más tarde a una marcha más baja.

NOTA: Los ajustes de TDF activados no afectan al funcionamiento de la transmisión para máquinas sin TDF.

Activación de la TDF — Se usa al poner en funcionamiento el equipamiento accionado por la TDF para mantener un régimen constante. Gracias a esta selección se produce una reducción del régimen antes de un cambio descendente de marcha de la transmisión.

Desactivación de la TDF — Se usa para los aperos que no necesitan un rango de r/min constante como el arrastre del equipo de labranza.

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar el icono de ajuste deseado.



TDF Activada

RXA0167122—UN—25MAR19

- a. TDF Activada



TDF desactivada

RXA0167123—UN—25MAR19

- b. TDF desactivada



RXA0167165—UN—21MAR19
Aumentar/reducir valor

2. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor.



Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

KD34109,0000566-63-20JUN22



RXA0171328—UN—10OCT19
Aumentar/reducir valor

2. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor.



Cerrar

3. Seleccionar para cerrar.

KD34109,0000567-63-20JUN22

Ajustes de la transmisión e18—ECO

ECO activado — Ajustar la configuración de régimen mínimo del motor cuando se active ECO.

ECO desactivado — Ajustar la configuración de régimen mínimo del motor cuando se desactive ECO.

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar el ajuste deseado:



ECO activado

RXA0171380—UN—10OCT19

- a. ECO activado



ECO desactivado

RXA0171379—UN—10OCT19

- b. ECO desactivado

Ajustes de la transmisión e18—Velocidades máximas

Ajustar la configuración para obtener la máxima velocidad en las marchas de avance y de retroceso. La configuración de velocidad establecida no puede exceder esta configuración y se ajustará de manera automática en consecuencia.

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar el icono de ajuste deseado.



Velocidad máxima de avance

RXA0171384—UN—10OCT19

- a. Velocidad máxima de avance



Velocidad máxima de retroceso

RXA0171385—UN—10OCT19

- b. Velocidad máxima de retroceso



RXA0171354—UN—10OCT19
Aumentar/reducir valor

2. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Seleccionar para cerrar.

KD34109,0000568-63-20JUN22

TDF—Información general [Ag]

Configuración de la TDF—Acceso

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Configuración de la máquina



TDF

RXA0167685—UN—30APR19

3. TDF

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



TDF

RXA0167686—UN—30APR19


Pulsar el botón TDF de la barra de navegación, debajo de la pantalla.

KD34109,00004BE-63-08DEC21

Ajustes de la TDF

La aplicación de la TDF se usa para acceder a la configuración de la TDF y ajustarla.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0187232—UN—27JUN22

Ejemplo de TDF

Elementos accesibles en la página principal TDF:



TDF frontal

RXA0167687—UN—30APR19

TDF frontal (si existe) - Ver el régimen actual de la TDF frontal. Manejar la TDF usando la palanca de la TDF frontal y corregir el régimen del motor. Ver Funcionamiento de las TDF en esta sección del manual del operador.



TDF trasera

RXA0167688—UN—30APR19

TDF trasera - Ver el régimen actual de la TDF trasera. Manejar la TDF usando la palanca de la TDF trasera y corregir el régimen del motor. Ver Funcionamiento de las TDF en esta sección del manual del operador.



Enabled

RXA0187302—UN—28JUN22

TDF con el operador fuera del asiento - Activada

TDF con el operador fuera del asiento — Indica cuándo el operador puede estar fuera del asiento y mantener la conexión de la TDF. Ver Ajustes de la TDF —TDF con el operador fuera del asiento en esta sección del manual del operador.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

TDF a distancia — Seleccionar ON (Activado) para activarla u OFF (Desactivado) para desactivar los interruptores de la TDF externos (si existen). Ver Interruptores de la TDF externos (si existen) en esta sección del manual del operador.

1000 n/min

RXA0167689—UN—30APR19
Control de crucero de la TDF trasera

Control de crucero de la TDF trasera — Ajustar la velocidad de la TDF trasera a la aceleración máxima. Ver Ajustes de la TDF—Control de crucero de la TDF trasera en esta sección del manual del operador.

NOTA: Tractores 7R con IVT: Si la TDF está en uso y el control de crucero de la TDF está activado, el tractor desacelera más lentamente durante el selector de avance/inversión para mantener el régimen de la TDF. Para evitar una desaceleración más lenta, colocar el control de crucero de la TDF en OFF (Desactivado).



RXA0167628—UN—26APR19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Selector de control de crucero de la TDF trasera — Seleccionar ON (Activado) para activarla u OFF (Desactivado) para desactivar el ajuste de control de crucero de la TDF trasera.



RXA0167690—UN—30APR19
Ejemplo de marcha de la TDF trasera

IMPORTANTE: Un régimen de la TDF incorrecto puede causar averías de importancia en el aparo acoplado. Antes de activar la TDF, asegurarse de que la marcha de la TDF seleccionada sea la adecuada para el aparo acoplado.

NOTA: Las marchas que se muestran varían según la máquina.

Marcha de la TDF trasera — Seleccionar la marcha de la TDF trasera para la operación actual.



RXA0167071—UN—21MAR19
Ajustes avanzados

Ajustes avanzados - Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. Ver Configuración de la TDF—Avanzada en esta sección del manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



RXA0167691—UN—30APR19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

TDF a distancia - Acceso rápido a la activación/desactivación de los interruptores de la TDF externa.

Teclas de acceso directo

Añadir teclas de acceso directo para esta aplicación en la barra de accesos directos con el administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Conexión

RXA0167692—UN—30APR19

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

Marcha de la TDF - Acceso rápido para activar/desactivar la marcha de la TDF.

KD34109,00004BF-63-28JUN22

Configuración de la TDF—Avanzada

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y parámetros menos habituales.

Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:



RXA0167700—UN—30APR19

Casilla de selección de velocidad de conexión


Velocidad de conexión de la TDF - Seleccionar la casilla de selección de velocidad de conexión de la TDF trasera o frontal (si existe) para ajustar la velocidad de activación de la TDF. Ver Configuración de la TDF—Velocidad de conexión en esta sección del manual del operador.

KD34109,00004C1-63-27AUG19

Configuración de la TDF—Velocidad de conexión

La página de velocidad de conexión de la TDF permite ajustar la velocidad con la que se activa la TDF.

Procedimiento para modificar:



RXA0167693—UN—30APR19

Lista de velocidades de conexión

Seleccionar la velocidad más adecuada para la operación actual.

- Velocidad baja se puede utilizar cuando se necesite un arranque de TDF gradual o si el accionamiento automático es demasiado agresivo o desigual.
- High Rate (Velocidad alta) se usa para aplicaciones en las que el accionamiento del embrague de TDF debe ser agresivo.

IMPORTANTE: Evitar daños en el tren de transmisión Si el operador tiene problemas con el acoplamiento del embrague de la TDF en el ajuste automático, cambiar al ajuste alto.

- El modo Auto se usa para la mayoría de aperos y corresponde al ajuste de fábrica en CommandCenter™. Este ajuste hace uso de la lógica de software para determinar la velocidad de conexión del embrague de TDF según la señal del sensor de régimen de la TDF. Si la TDF no gira a velocidad suficiente durante la conexión inicial de la TDF, la velocidad de conexión se acelerará automáticamente para evitar que el embrague patine y la TDF se detenga.



RXA0167694—UN—30APR19

ACEPTAR

Seleccionar Aceptar para salir y guardar los cambios.



RXA0167695—UN—30APR19

Cancelar

Seleccionar Cancel (Cancelar) para salir sin guardar los cambios.

KD34109,00004C0-63-20JUN22

Ajustes de la TDF—Control de cruceo de la TDF trasera

El Control de cruceo de la TDF trasera permite ajustar la velocidad de la TDF trasera a la aceleración máxima. Cuando se activa, el régimen del motor también se limita en relación con el régimen de la TDF. Si también se ha activado el régimen máximo del motor, se aplica el límite inferior.

NOTA: Solo está disponible en tractores equipados con TDF de cambio electrónico.

Procedimiento para modificar:



RXA0167699—UN—30APR19

Ajuste del control de cruceo de la TDF trasera

Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el ajuste. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



RXA0167687—UN—30APR19

Velocidad de la TDF frontal

Ver el régimen actual de la TDF frontal (si existe).

0



RXA0167688—UN—30APR19
Régimen de la TDF trasera

Ver el régimen actual de la TDF trasera.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

Seleccionar para cerrar.

KD34109,00004C2-63-10JUN22

Ajustes de la TDF—TDF con el operador fuera del asiento

La TDF con el operador fuera del asiento le permite mantener la conexión de la TDF mientras está fuera del asiento. Cuando el operador abandona el asiento, se muestra una página para activarlo (se oye una advertencia sonora y parpadea el indicador de advertencia en la pantalla del poste derecho). La página también se muestra antes de abandonar el asiento, cuando la TDF se conecta por primera vez después de arrancar el motor.

Si se omite la página, la TDF se desconectará automáticamente después de 7 segundos. No se muestra una página si la TDF con el operador fuera del asiento ya está activada. El operador también puede seleccionar la activación/desactivación a distancia de la TDF para activar la TDF con el operador fuera del asiento en la página principal de la TDF.

La información de estado se muestra para indicar el estado actual de la TDF con el operador fuera del asiento.

Indicadores de estado:



RXA0177921—UN—14MAY20
Indicador de estado

- **Indicador verde** — El indicador se ilumina en verde cuando la TDF con el operador fuera del asiento está activada.
- **Indicador gris** — El indicador no se ilumina y se muestra en color gris cuando la TDF con el operador fuera del asiento está desactivada.

Enabled

RXA0187303—UN—27JUN22
Indicador Enabled (Activado)

- **Indicador Enabled (Activado)** — El indicador se muestra cuando la TDF con el operador fuera del asiento está activada.

OFF

RXA0187301—UN—27JUN22
Indicador OFF (Desactivado)

- **Indicador OFF (Desactivado)** — El indicador se muestra cuando la TDF con el operador fuera del asiento está desactivada.

Procedimiento para modificar:



RXA0187235—UN—15JUN22
Enable PTO Out-of-Seat (Activar la TDF con el operador fuera del asiento)

Seleccionar Enable PTO Out-of-Seat (Activar la TDF con el operador fuera del asiento) para mantener la conexión de la TDF mientras está fuera del asiento.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

Seleccionar la opción de cerrar para permitir que la TDF se desconecte cuando el operador está fuera del asiento.

KD34109,00004C3-63-28JUN22

Funcionamiento de las TDF

Las TDF se activan con las palancas de control de la TDF de CommandARM™. Ver Palanca de control de la TDF de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador. Una vez activadas para utilizarlas con la máquina en movimiento, usar el régimen del motor correcto que se indica en Select Correct Engine Speed (Seleccionar el régimen del motor correcto) en esta sección del manual del operador.

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. Detener el motor y el eje de transmisión de la TDF antes de efectuar ajustes y conexiones o antes de limpiar el equipo impulsado por la TDF. Desconectar siempre la TDF cuando no esté en uso.

IMPORTANTE: Evitar dañar el embrague de TDF. Si se acciona la TDF con una carga excesiva, la TDF se desconecta automáticamente. Esperar 15 segundos antes de intentar volver a engranar. Si se produce un problema durante la nueva activación, intentar disminuir el régimen de la TDF.

Si la TDF se desconecta durante el arranque en tiempo frío, esperar cinco minutos antes de volver a conectarla.

NOTA: La TDF trasera se desconecta automáticamente si:

- El régimen de la TDF es inferior a 100 r/min durante más de un segundo.
- El régimen del motor desciende por debajo de las 500 r/min para evitar que el motor se cale.


La TDF frontal (si existe) se desconecta automáticamente si:

- Tractores 7R y 8R: El patinaje del embrague es superior al 40 % durante más de un segundo.
- Tractores 8R: El patinaje del embrague es superior al 10 % durante más de 45 segundos.
- Tractores 7R y 8R: El régimen del motor desciende por debajo de las 500 r/min para evitar que el motor se cale.

Para obtener más información sobre los indicadores de la pantalla del poste derecho, ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.

NOTA: Si el motor se detiene mientras la TDF está en marcha, esta no funcionará cuando se vuelve a arrancar el motor. La palanca debe volver a conectarse para hacer funcionar la TDF.

Ajustes de la palanca:



Conectar TDF

RXA0167697—UN—30APR19

Para conectar la TDF, empujar la palanca hacia abajo. La palanca regresa a la posición central.



Desconexión de la TDF

RXA0167696—UN—30APR19

Tirar de la palanca hacia atrás para desconectar la TDF. La palanca regresa a la posición central.

Funcionamiento fuera de la cabina:

Para accionar la TDF fuera de la cabina con interruptores de la TDF externos (si existen), la velocidad de las ruedas/cadenas de oruga debe ser inferior a 0,5 km/h (0,3 mph). Ver Interruptores de la TDF externos en esta sección del manual del operador.

KD34109,00004C4-63-20JUN22

Interruptores de la TDF externos

Los interruptores de mando a distancia de la TDF permiten controlar la TDF desde el exterior de la cabina. Los interruptores de mando a distancia de la TDF frontal se encuentran en la parte delantera de la máquina. Los interruptores de mando a distancia de TDF trasera se encuentran en la parte trasera de la máquina.

Procedimiento para modificar:



RXA0187405—UN—27JUN22

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

1. Seleccionar ON (Activado) para activar los interruptores de la TDF a distancia en la página

principal de la TDF (se oirá una advertencia sonora y parpadearán las luces de emergencia).

NOTA: La TDF a distancia también se activa automáticamente al pulsar y soltar cualquier interruptor a distancia de la TDF externa.

2.



RXA0167698—UN—30APR19

Interruptor de la TDF a distancia

Mantener pulsado el interruptor de la TDF remoto. La TDF se pone en funcionamiento lentamente.

NOTA: Si está equipado con TDF delantera y trasera, y solo se inicia una TDF con el interruptor de PTO a distancia, se sigue emitiendo el sonido/luces de advertencia. La activación de los interruptores de la TDF externos activa tanto la TDF delantera como la trasera, y el sistema reconoce que uno de los TDF no se ha iniciado.

- Si se mantiene durante al menos cuatro segundos, se apagan el sonido y las luces de advertencia y la TDF continúa funcionando.
- Si se suelta en un plazo de cuatro segundos, la TDF se va parando lentamente y las luces/sonido de advertencia continuarán.

Para apagar la TDF, pulsar el interruptor de la TDF a distancia (se escucha un sonido de advertencia y las luces de emergencia parpadean) o tirar hacia atrás de la palanca de control de la TDF dentro de la cabina.

Para colocar la palanca de control de la TDF en el modo operativo normal, desactivar la TDF a distancia.

KD34109,00004C5-63-28JUN22

Selección del régimen correcto del motor


TDF			Régimen del motor ^a r/min
Velocidad r/min	Diámetro del eje mm (in)	Estría	
1000	45 (1-3/4)	20	1895

^aEl tacómetro muestra el régimen del motor actual. Ver Pantalla del poste derecho en la sección Pantalla del poste derecho de este manual del operador.

KD34109,00005EA-63-20APR20

TDF trasera [Ag]


Uso de la protección de TDF (si existe)



RXA0142441—UN—11JUN14

Protección de TDF (posición estándar)


⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones. La protección de TDF del tractor debería estar colocada siempre excepto para aplicaciones especiales, como se indica en el manual del operador del apero. No utilizar la protección a modo de escalón.



RXA0142439—UN—11JUN14

La protección de TDF tiene que estar inclinada hacia arriba en posición levantada (A) para proporcionar una separación mientras se conecta la TDF.

⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones. No utilizar la TDF con la protección levantada.



RXA0142440—UN—11JUN14

La protección de TDF (B) puede bajarse para mejorar la

visibilidad de la barra de tiro cuando esta se usa sin la TDF.

GH15097.0000648-63-20JAN22

Acoplamiento del apero accionado por la TDF [Ag]




TS1644—UN—22AUG95

⚠ ATENCIÓN: Quedar atrapado en el tren de transmisión giratorio puede provocar lesiones graves o la muerte.

Mantener las protecciones de la TDF y de la línea de transmisión en su lugar en todo momento. Asegurarse de que las protecciones giran libremente.

Llevar ropa ceñida. **PARAR EL MOTOR** y asegurarse de que el eje de transmisión de la TDF se haya parado antes de efectuar ajustes y conexiones, o antes de limpiar el equipo accionado por la TDF.



RXA0142225—UN—09JUN14

TDF	Extremo de la TDF a centro del agujero del bulón de enganche (A) mm (in)
1000 r.p.m. - 20 estrías ^a	508 (20)

^aEje de 45 mm (1-3/4 in) de diámetro.

1. Bloquear la barra de tiro en la posición central.
2. Retirar el conjunto de componentes de la horquilla.
3. Acoplar el apero a la barra de tiro antes de conectar el eje de transmisión de la TDF. Si se va a conectar el apero al enganche rápido, asegurarse de que no interfiera la barra de tiro.
4. Conectar el eje de transmisión a la TDF. Girar el eje ligeramente a mano para alinear las estrías. Asegurarse de que la horquilla esté en la posición correcta y firmemente bloqueada.
5. Mover la protección de TDF a la posición correspondiente al tamaño de TDF en uso.

WTEFIAT,000001F-63-26JAN22

Enganche trasero [Ag]

Capacidades de carga del enganche

IMPORTANTE: Evitar que se dañe el equipo. No exceder la capacidad de carga por eje y neumático.

Capacidad de elevación sostenida del enganche trasero ^a kg (lb)						
Modelo		9RW				
		390	440	490	540	590
Categoría del enganche	4N/3	Opcional			—	
	4N/4	Opcional				
Diámetro del cilindro de elevación mm	100	6804 (15000)				
	110	9072 (20000)				

^aCapacidad de carga según el código 2 de OCDE medida a 610 mm (24 in) por detrás de los puntos de acoplamiento.

KD34109,00006DE-63-08OCT21

Configuración del enganche trasero— Acceso

Carga de la aplicación a través de la pantalla:

Pulsar el botón del enganche trasero situado en la barra de navegación, debajo de la pantalla.

KD34109,00004EE-63-08DEC21



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Enganche trasero

RXA0169204—UN—26JUN19

3. Enganche trasero

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:




Enganche trasero

RXA0169205—UN—26JUN19

Configuración del enganche trasero

La aplicación Enganche trasero se usa para acceder a la configuración del enganche trasero y ajustarla.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



Ejemplo de enganche trasero

RXA0169346—UN—27JUN19

Elementos accesibles en la página principal del enganche trasero:



Límite superior

RXA0169206—UN—25JUN19

Límite superior — Punto de ajuste superior que no debe excederse a menos que se usen interruptores de mando a distancia. Consultar Configuración del enganche trasero—Límite superior en esta sección del manual del operador.



Velocidad de descenso

RXA0169207—UN—25JUN19

Velocidad de descenso — velocidad a la que se baja el enganche trasero. Ver Configuración del enganche trasero—Velocidad de descenso en esta sección del manual del operador.



Velocidad de elevación

RXA0169208—UN—25JUN19

Velocidad de elevación — velocidad a la que se eleva el enganche trasero. Consultar Configuración del enganche trasero—Velocidad de elevación en esta sección del manual del operador.



Profundidad de carga

RXA0169209—UN—26JUN19

Profundidad de carga — sensibilidad a las cambiantes variables del terreno o el suelo. Consultar Configuración

del enganche trasero—Profundidad de carga en esta sección del manual del operador.




Sensibilidad al patinaje

RXA0169210—UN—26JUN19

NOTA: Solo disponible si existe radar y la profundidad de carga está configurada en modo de control de carga.

Sensibilidad al patinaje — capacidad de reacción del enganche al patinaje de los neumáticos. Ver Configuración del enganche trasero—Sensibilidad al patinaje en esta sección del manual del operador.



Posición

RXA0169211—UN—25JUN19

Posición — muestra información sobre los ajustes actuales del enganche trasero. Ver Configuración del enganche trasero—Posición en esta sección del manual del operador. Para comprobar los ajustes de la posición del enganche, ver Ajustes de la palanca de control del elevador en esta sección del manual del operador.



Ajustes avanzados


RXA0167071—UN—21MAR19

Ajustes avanzados - Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. Ver Configuración del enganche trasero—Avanzada en esta sección del manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Posición

RXA0169212—UN—25JUN19

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Posición - Acceso rápido al módulo de posición.


KD34109,00004EF-63-22APR22

Configuración del enganche trasero— Límite superior

En la página Límite superior se puede ajustar la configuración de Límite superior y ver la configuración actual del enganche. El enganche trasero solo se desplazará por encima de la configuración de Límite superior mediante los interruptores de mando a distancia.

NOTA: La posición de descenso máximo es del 0 % y la posición de elevación máxima es del 100 %.

Procedimiento para modificar:



Ajuste del límite superior

RXA0169139—UN—25JUN19

Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el punto de ajuste del límite superior. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



Indicador de posición

RXA0169140—UN—25JUN19

Indica la posición actual del enganche trasero en el deslizador.



Indicador de límite superior

RXA0169141—UN—25JUN19

Indica la posición del límite superior en el control deslizante.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

Seleccionar para cerrar.

Método alternativo para modificar:

Selector de límite superior del enganche (si existe)
— Selector situado en CommandARM™ para ajustar el límite superior. Aparecerá un menú desplegable en CommandCenter™ para ver el ajuste. Ver Controles del enganche CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109,00004F0-63-20JUN22

Configuración del enganche trasero— Velocidad de descenso

En la página Velocidad de descenso se puede ajustar la velocidad a la que desciende el enganche trasero y consultar los ajustes actuales del enganche.

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños en la máquina. No bajar el apero demasiado rápido. El descenso completo del apero debería requerir por lo menos dos segundos.


Procedimiento para modificar:



Ajuste de la velocidad de descenso

RXA0169142—UN—25JUN19

Seleccionar (+) para aumentar o (-) para disminuir la velocidad de descenso. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



Indica el ajuste en el deslizador.



Seleccionar para cerrar.

Método alternativo para modificar:


Selector de velocidad de descenso del enganche (si existe) — Selector situado en CommandARM™ para ajustar la velocidad de descenso. Aparecerá un menú desplegable en CommandCenter™ para ver el ajuste. Ver Controles del enganche CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109,00004F1-63-20JUN22

Configuración del enganche trasero—Velocidad de elevación


En la página Velocidad de elevación se puede ajustar la velocidad a la que se eleva el enganche trasero y ver los ajustes actuales del enganche.

Procedimiento para modificar:




Ajuste de la velocidad de elevación

Seleccionar (+) para aumentar o (-) para disminuir la velocidad de elevación. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



Indicador de velocidad de elevación

Indica el ajuste en el deslizador.



Cerrar

Seleccionar para cerrar.

KD34109,00004F2-63-29OCT19

Configuración del enganche trasero—Profundidad de carga

El control de profundidad de carga (respuesta en función de la carga) permite controlar el movimiento del enganche mientras está funcionando. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el rango de movimiento (y mayor la respuesta en función de la carga). Cuanto menor sea el valor, menor será el rango de movimiento (y menor la respuesta en función de la carga). Un ajuste correcto proporciona mejor control de la profundidad del apero y eficiencia en el funcionamiento.


Procedimiento para modificar:



Ajuste de la profundidad de carga

Seleccionar (+) para aumentar o (-) reducir el ajuste de Profundidad de carga. El valor se muestra en el cuadro de visualización.

- Solo para el control de la posición, ajustar la Profundidad de carga en 0,0. Ver Configuración del enganche trasero—Control de posición en esta sección del manual del operador.
- Los valores más altos se usan para el control de tiro. Consultar Configuración del enganche trasero—Control de carga en esta sección del manual del operador.



Indicador de profundidad de carga

Indica el ajuste en el deslizador.



Cerrar

Seleccionar para cerrar.

Método alternativo para modificar:

Selector de profundidad de carga del enganche (si existe) — Selector situado en CommandARM™ para ajustar la profundidad de carga. Aparecerá un menú desplegable en CommandCenter™ para ver el ajuste. Ver Controles del enganche CommandARM™ en la

sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109,00004F3-63-20JUN22

Configuración del enganche trasero— Sensibilidad al patinaje

En la página Sensibilidad al patinaje se puede configurar la capacidad de reacción del enganche al patinaje de los neumáticos. Cuando mayor sea el ajuste, mayor será la reacción del enganche. La configuración Sensibilidad al patinaje solo ajusta el enganche hacia arriba y tiene prioridad sobre el ajuste de control de carga, que ajusta el enganche hacia abajo. Consultar Configuración del enganche trasero—Control de carga en esta sección del manual del operador. En el momento en que el patinaje de los neumáticos desciende por debajo del valor ajustado, el enganche retoma el control de carga normal. El ajuste correcto depende del tipo de apero, las condiciones del suelo y la configuración del tractor.

NOTA: Solo disponible si existe radar y la profundidad de carga está configurada en modo de control de carga.

Procedimiento para modificar:



RXA0169215—UN—26JUN19

Ajuste de la sensibilidad al patinaje

Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el ajuste. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



RXA0169214—UN—26JUN19

Indicador de sensibilidad al patinaje

Indica el ajuste en el deslizador.



RXA0167129—UN—25MAR19

Cerrar


Seleccionar para cerrar.

KD34109,00004F4-63-29OCT19

Configuración del enganche trasero— Posición

Posición permite consultar información actualizada sobre el enganche trasero.


Elementos accesibles en el módulo de posición:



RXA0169211—UN—25JUN19

Posición

Ejemplo de posición — los elementos pueden cambiar según el estado.



RXA0169222—UN—25JUN19

Ajuste del límite superior

Ajuste del límite superior — esta línea indica la posición del límite superior. El área sombreada de la parte superior indica la cantidad que queda fuera de rango (por encima del límite superior).



RXA0169223—UN—26JUN19

Indicador de profundidad del enganche

Indicador de profundidad del elevador — indica el valor guardado de profundidad de trabajo. Ver Punto de ajuste de profundidad del enganche en esta sección del manual del operador.




RXA0169140—UN—25JUN19

Indicador de posición

Indicador de posición — Indica la posición actual del enganche trasero en el deslizador. Usar la palanca de control del elevador o el cuadrante de ajuste para ajustar la posición del enganche. Ver Ajustes de la palanca de control del elevador en esta sección del manual del operador.


Estados de posición del enganche trasero:



En reposo

RXA0169224—UN—25JUN19

Enganche en reposo.



Posición ordenada

RXA0169225—UN—25JUN19

Enganche ordenado a posición del 25 %. El valor de color verde es la posición ordenada y la línea verde indica la distancia entre la posición actual del enganche y la posición ordenada.



Flotación

RXA0169226—UN—25JUN19

Enganche ajustado en posición de flotación. El icono indica por encima de la posición actual del enganche.



Flotación no disponible

RXA0169227—UN—25JUN19

Flotación no disponible. El icono indica por encima de la posición actual del enganche.



Bloqueado

RXA0169149—UN—25JUN19

Enganche bloqueado. El icono se muestra debajo del valor de posición del enganche actual. Ver Controles del enganche CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.



Amortiguación de bloqueo

RXA0169228—UN—25JUN19


Amortiguación de bloqueo habilitada. El icono se muestra debajo del valor de posición del enganche actual.



Retorno al punto de ajuste inferior no disponible

RXA0169229—UN—25JUN19

El retorno al punto de ajuste inferior no está disponible. El icono se muestra debajo del valor de posición del enganche actual.



Descenso rápido

RXA0169230—UN—25JUN19

Enganche configurado para descenso rápido. El icono se muestra debajo del valor de posición del enganche actual.

KD34109,00004F6-63-20JUN22

Configuración del enganche trasero—Control de posición



El control de posición se utiliza para ajustar la posición del enganche. El control de posición se utiliza para ajustar la posición del enganche. El control de posición se utiliza para ajustar la posición del enganche.

RXA0163992—UN—18JUL18

Usar el control de posición para aperos que no penetran

en el terreno y aperos que se apoyan completamente en ruedas auxiliares para controlar la profundidad. Ajustar la profundidad de carga a 0 para el control de posición.

KD34109,00004F7-63-29OCT19


Configuración del enganche trasero—Control de carga

La función Control de carga permite mantener en terrenos ondulados la profundidad de trabajo del equipo de laboreo no flotante. El control de carga también resulta de utilidad si la altitud del tractor/fuerza de descenso de la rueda trasera y del paso fuerzan al apero a estar a una profundidad mayor de la deseada. Un valor elevado de profundidad de la carga permite responder mejor a la ondulación del terreno, pero aumenta la sensibilidad a la variación de densidad del suelo. Un valor reducido aporta constancia frente a los cambios de suelo, pero una menor capacidad de reacción a las pendientes. El ajuste óptimo depende del tipo de apero y de las condiciones del campo.

En modo de control de carga, el enganche se puede mover por encima y por debajo del ajuste según el tipo de suelo o el terreno. Si el ajuste provoca que el apero vaya más bajo de lo deseado, ajustar a 1 y aumentar la sensibilidad al patinaje.

Controlar o cambiar la profundidad de trabajo pulsando el botón de reanudación o bloqueando la parte inferior con la palanca de control. Ver Controles del enganche CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

Ejemplos de configuración de profundidad de carga:



RXA0163993—UN—18JUL18

Si el suelo varía, un valor elevado provoca más variación de profundidad.




RXA0163994—UN—18JUL18

Si el suelo varía, un valor medio provoca menos variación de profundidad.



RXA0163995—UN—18JUL18

En un terreno ondulado, un valor bajo provoca más variación de profundidad.



RXA0163996—UN—18JUL18


En un terreno ondulado, un valor alto provoca menos variación de profundidad.

KD34109,00004F8-63-20JUN22

Ajustes de la palanca de control del elevador


Las palancas de control del elevador de CommandARM™ permiten ajustar la posición del enganche. Las palancas no elevan el enganche por encima del límite superior.

Ajustes de la palanca de control del elevador:




Elevación proporcional

Elevación proporcional — el movimiento de la palanca dentro de este rango elevará el gancho. La velocidad del movimiento depende de lo ajeada que esté la palanca de la posición central.




Descenso proporcional

Descenso proporcional — el movimiento de la palanca dentro de este rango bajará el gancho. La velocidad del movimiento depende de lo ajeada que esté la palanca de la posición central.



Retención superior


Bloqueo de elevación — Al mover la palanca a esta posición y soltarla, el gancho se elevará al punto de ajuste del límite superior.



Retención de función de descenso

NOTA: Si la máquina está en movimiento durante esta operación, el gancho también se elevará hasta el punto de ajuste más bajo.

Tope de descenso — al mover la palanca a esta posición y soltarla, el gancho descenderá al punto de ajuste de profundidad del gancho. Ver Punto de ajuste de profundidad del gancho en esta sección del manual del operador.



Flotación

Flotación — al mover la palanca a esta posición, el gancho se puede mover libremente; es útil para desconectar el apero. Ver Operación de flotación en esta sección del manual del operador.

Método alternativo para modificar:

Selector de ajuste de la profundidad del gancho

— Selector situado en CommandARM™ con el que se eleva o baja el gancho. El selector no eleva el gancho por encima del límite superior. Ver Controles del gancho CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109.00004F9-63-20JUN22

Punto de ajuste de profundidad del gancho

El punto de ajuste de profundidad del gancho (punto de ajuste más bajo) es una profundidad de trabajo de uso frecuente que se puede configurar y activar. Los controles utilizados para configurar este ajuste se encuentran en CommandARM™.

Procedimiento para modificar:

1. Mover el gancho a la posición deseada utilizando la palanca de control del elevador o el cuadrante de ajuste. Ver Ajustes de la palanca de control del elevador en esta sección del manual del operador.



Ajustar

RXA0168026—UN—17MAY19

2. Seleccionar el botón SET (Ajustar) para guardar el punto de ajuste.



Reanudación

RXA0168028—UN—17MAY19

NOTA: Si el enganche está por debajo del punto de ajuste, la acción de reanudación solo se ejecutará si el tractor está en movimiento.

3. Seleccionar el botón Resume (Reanudar) cuando se desee volver a la posición del punto de ajuste. Para activar el punto de ajuste también se puede utilizar el tope inferior de la palanca de control.

KD34109,00004FA-63-20JUN22

D—Enganche rápido
E—Tensor central
F—Tensor lateral
G—Tensor lateral
H—Palanca del enganche rápido
I—Bloque estabilizador (si existe)

Todos los componentes, excepto el tensor central y el enganche rápido, se encuentran en los lados izquierdo y derecho.

TO84419,0000118-63-10MAY22

Funcionamiento en flotación

Los accesorios que descansan por completo en ruedas medidoras de profundidad para el control de profundidad requieren que el enganche flote y siga el contorno del terreno.


Poner la palanca de control del elevador en la posición de flotación. Para obtener más información sobre la palanca de control del elevador, ver Controles del enganche de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador. Los tensores laterales pueden ajustarse para la flotación lateral. Ver Ajuste de la flotación lateral en esta sección del manual del operador.

Flotación forzada

Cuando el enganche se ordena a un punto de ajuste inferior, pero no puede alcanzarlo, el enganche entra en modo de flotación forzada. En este modo, el enganche actúa como si la palanca de control se encontrara en la posición de flotación. Si el enganche alcanza el punto de ajuste inferior mientras se encuentra en el modo de flotación forzada, el enganche regresa al modo al que se ha fijado la palanca.

TS36762,00001DB-63-20JUN22

Componentes del enganche trasero




RXA0184120—UN—14JUN21

Componentes del enganche trasero

A—Interruptor del enganche externo (si existe) (se usan dos)
B—Brazo elevador
C—Cilindro de elevación

Interruptores externos del enganche

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños al tractor. Asegurarse de que la transmisión está en posición de ESTACIONAMIENTO antes de usar los interruptores externos de elevación/descenso. Mantenerse lejos de los puntos de interferencia cuando se usen los interruptores externos de elevación y descenso.



RXA0183164—UN—12MAY21

NOTA: La palanca de control del elevador no se puede usar simultáneamente con los interruptores externos de elevación y descenso.

Los interruptores externos del enganche (si existen) permiten el funcionamiento del enganche desde el exterior de la cabina. Los interruptores delanteros de mando a distancia del enganche se encuentran en la parte delantera de la máquina. Los interruptores traseros de mando a distancia del enganche se encuentran en la parte trasera de la máquina. Mantener pulsados los interruptores de mando a distancia para elevar (A) o bajar (B) el enganche. Al usar los interruptores externos, inicialmente el enganche se mueve lentamente. Sin embargo, cuanto más tiempo se presione el interruptor, más rápido se mueve el enganche.


GH15097,00007EA-63-25JUN21

Descenso manual del enganche

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones o incluso la muerte. No desconectar ningún solenoide o sensor del enganche ni conectores de la válvula de mando del enganche con el motor en funcionamiento o la llave de contacto en posición de encendido. Podría provocar el movimiento inesperado del enganche. Mantenerse alejado del área del enganche al arrancar el motor o al bajar el enganche manualmente.

NOTA: No es posible elevar el enganche manualmente. Se requiere energía hidráulica y eléctrica para elevar el enganche.

Es posible bajar el enganche manualmente en caso que no se disponga de presión hidráulica y/o energía eléctrica.




RXA0184070—UN—14JUN21

1. Quitar el tapón para acceder a la válvula de descenso manual (A).
2. Girar la válvula lentamente hacia la izquierda para bajar el enganche hasta alcanzar la velocidad de descenso deseado.
3. Girar la válvula en sentido horario y colocar el tapón después de bajar el elevador hidráulico.

BH38674,0000BE4-63-28JUN21


Ajuste de los bloques estabilizadores

IMPORTANTE: Evitar que se dañe el equipo. Evitar las interferencias entre los tensores laterales y los neumáticos. Asegurarse de que la distancia entre los neumáticos sea de al menos 1168 mm (46 in), con la misma distancia desde el centro del tractor. Si la distancia entre los neumáticos debe ser inferior a 1168 mm (46 in), la estabilización se ve limitada. Ver Directrices sobre ruedas, neumáticos y banda de rodadura en la sección Ruedas y neumáticos de este manual del operador.



RXA0185724—UN—11OCT21

1. Instalar los bloques estabilizadores (A) con el extremo grueso hacia el bastidor para minimizar la oscilación lateral del enganche.



RXA0090041—UN—04AUG06

2. Ajustar el tope (B) soltando la contratuerca y deslizándolo hacia delante o hacia atrás para limitar el grado de oscilación.
3. Apretar los pernos de unión a 230 Nm (170 lb-ft).
4. Retirar los bloques estabilizadores de ambos lados del tractor para permitir la oscilación lateral al bajar el enganche. Se evitará la oscilación lateral cuando el enganche se eleve.
5. Instalar los bloques estabilizadores con los laterales cónicos hacia fuera del bastidor.
6. Si no se logra eliminar la oscilación del enganche ajustando el tope, habrá que instalar los suplementos (C) necesarios entre el tope y el espaciador (F). Los suplementos pueden adquirirse en el concesionario John Deere.

TO84419,0000119-63-11OCT21


Acoplamiento del apero al enganche rápido

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños en la máquina:

- Siempre que haya un apero acoplado, poner la transmisión en posición de **ESTACIONAMIENTO** y observar si existen interferencias, atascamiento y separación de

la TDF en algún punto del movimiento del enganche.

- Asegurarse de que el apero está correctamente conectado. Un acoplamiento incorrecto del apero puede hacer que este salte sobre una rueda del tractor hacia la plataforma de conducción.
- No situarse entre el tractor y el apero.



RXA0184116—UN—14JUN21


1. Tirar hacia arriba de las asas de retención (A) del acoplador.
2. Extender la palanca de control del elevador hasta que los ganchos del enganche rápido estén más bajos que los bulones de enganche del apero. Para obtener más información sobre la palanca de control del elevador, ver Controles del enganche de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.
3. Hacer retroceder el tractor hacia el apero.
4. Elevar el enganche lo suficiente para conectar los bulones del apero en los ganchos.
5. Empujar hacia abajo las palancas de retención del acoplador para bloquear el apero al enganche rápido.
6. Conectar las mangueras hidráulicas y las conexiones eléctricas.

IMPORTANTE: Comprobar si hay interferencia en el apero. Podría ser necesario extraer la barra de tiro.

7. Retraer lentamente la palanca de control del elevador para elevar el apero. Si es necesario, bajar el apero al suelo y ajustar el control del límite de altura superior.

TO84419,000011A-63-23JUN22

Separación del apero del enganche rápido




RXA0184116—UN—14JUN21

1. Elevar ambas palancas de retención (A) con el apero levantado.
2. Desconectar las mangueras hidráulicas y las conexiones eléctricas.
3. Bajar el apero hasta el suelo. Continuar bajando el enganche rápido hasta que el gancho quede libre de los bulones de enganche del apero.
4. Con cuidado, conducir el tractor y alejarlo del apero.

TO84419,000011B-63-09SEP21

Ajuste del nivel del apero

1. Ajustar el tensor central para nivelar el apero longitudinalmente:




RXA0180511—UN—24NOV20

- a. Extraer el anillo de bloqueo (A).
- b. Desconectar la palanca de ajuste (B).
- c. Deslizar el casquillo de ajuste sobre el bloqueo de ajuste y usar la palanca para girar el cuerpo del tensor central (C) para ajustar la longitud del tensor central.
- d. Medir entre los centros de los bulones de sujeción. El rango de ajuste está entre 726,0 y 881,0 mm (28.6 y 34.7 in).
- e. Accionar la palanca de ajuste para bloquearla.
- f. Instalar el anillo de bloqueo para mantener el tensor central en su posición.

2. Ajustar los tensores laterales derecho e izquierdo para nivelar el apero transversalmente:
 - a. Extraer el anillo de bloqueo (D).
 - b. Desconectar la palanca de ajuste (E).
 - c. Deslizar el casquillo de ajuste sobre el bloqueo de ajuste y usar la palanca para girar el cuerpo del tensor lateral (F) para ajustar la longitud del tensor lateral.
 - d. Medir entre los centros de los bulones de sujeción. El rango de ajuste está entre 1110,0 y 1270,0 mm (43.7 y 50.0 in).
 - e. Accionar la palanca de ajuste para bloquearla.
 - f. Instalar el anillo de bloqueo para mantener el tensor central en su posición.

RW29387,000061E-63-17JUN21



RXA0164019—UN—20JUL18

1. Ajustar la colocación del parachoques (A) y el espaciador (B) para conseguir la configuración deseada:

- Categoría 4: parachoques y espaciador dentro del brazo de enganche
- Categoría 3/4N: parachoques dentro del brazo de enganche y espaciador fuera del brazo de enganche


Para ajustar el parachoques y el espaciador:

- a. Extraer el tornillo y la tuerca (C).
- b. Colocar el espaciador dentro o fuera del brazo de enganche para lograr la configuración deseada.
- c. Colocar el espaciador dentro del brazo de enganche.
- d. Instalar el tornillo y la tuerca. Apretar a 230 Nm (170 lb-ft).
- e. Repetir el procedimiento en el otro lado.
- f. Girar el interruptor del enganche para asegurar que no existen interferencias entre el enganche y los bloques estabilizadores.

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Para convertir el acoplador, utilizar un dispositivo de elevación adecuado.

2. Sostener la parte central del enganche rápido.

Ajuste de la flotación lateral



RXA0141373—UN—16JUN14

Colocar los pasadores de flotación lateral en los orificios superiores (A) para sujetar el apero de forma rígida.


Colocar pasadores de flotación lateral en los orificios inferiores (B) de los tensores laterales para alcanzar la posición de flotación. Los tensores laterales se elevan ligeramente mientras el apero sigue la superficie del suelo.

RW29387,000061F-63-08OCT21

Conversión del enganche — Enganche rápido convertible de categoría 4/4N/3


El enganche rápido se puede convertir a la categoría 4, 4N o 3. Usar la categoría 4 cuando sea posible, especialmente para cargas pesadas. Un ancho mayor proporciona una fuerza mayor.

NOTA: Acudir al concesionario John Deere para obtener el gancho de categoría 3 necesario para la configuración de la categoría 3.



RXA0184146—UN—21JUN21

3. Retirar los tornillos de fijación del pasador (D) y los pasadores del tensor lateral.
4. Sacar los tornillos (E) del miembro lateral.




RXA0184147—UN—22JUN21

Se muestra el enganche rápido en la configuración de categoría 4N

5. Cambiar los miembros laterales del enganche rápido (F) para configurar como ancho (categoría 4) o estrecho (categoría 4N). Apretar los tornillos a 490 Nm (360 lb·ft).


IMPORTANTE: Antes de quitar el pasador hueco, mantener la presión por debajo del gancho inferior del acoplador para mantener la varilla de bloqueo en su lugar.



RXA0184177—UN—22JUN21

6. Mover el asa de la retención retirando el pasador hueco (G).
7. Girar el asa de la retención del acoplador (H) hacia dentro y volver a instalar el pasador hueco.
8. Girar la palanca hacia abajo a la posición de bloqueo.

NOTA: Acudir al concesionario John Deere para obtener el gancho de categoría 3 necesario para la configuración de la categoría 3.



RXA0184178—UN—22JUN21

Se muestra el enganche rápido con gancho de categoría 3

9. Solo conversión de categoría 3: quitar los suplementos (I). Reemplazar los suplementos al convertir de la categoría 3 a la categoría 4/4N.


RW29387,0000620-63-21SEP21

Conversión de los ganchos inferiores del enganche rápido convertible de categoría 4N/3

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Para convertir el acoplador, utilizar un dispositivo de elevación adecuado. Se recomienda que un ayudante alinee los componentes durante la conversión.

IMPORTANTE: Si se van a usar los ganchos inferiores de categoría 4N en aperos de categoría 3, se necesitan casquillos sobre los pasadores de categoría 3. Los casquillos pueden adquirirse en el concesionario John Deere.

Los ganchos inferiores no llevan marcas para lado derecho ni izquierdo. No mover los ganchos inferiores de un lado al otro.



RXA0091394—UN—07NOV06

1. Sostener el bastidor del enganche rápido (A).
2. Retirar el tornillo (B).
3. Retirar la chapa de seguridad (C) y después el pasador (D).

NOTA: Como el gancho inferior (E) tiene un gancho de categoría 3 (F) en un extremo y de categoría 4N (G) en el otro, puede usarse para ambas categorías 3 y 4N con solo invertir los extremos.


4. Retirar el gancho inferior girándolo hacia abajo y hacia la parte trasera del acoplador; después, deslizar el gancho y sacarlo por la parte delantera del acoplador.
5. Instalar el gancho inferior con el extremo que se desee mirando hacia atrás. Haciendo un movimiento inverso al desmontaje, girarlo hacia arriba y hacia dentro.
6. Instale el pasador, la chapa de seguridad y el tornillo. Apretar a 100 Nm (74 lb-ft).

BH38674,0000BEC-63-14SEP21

Conversión del gancho superior del enganche rápido convertible de categoría 4N/3


⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Para convertir el acoplador, utilizar un dispositivo de elevación adecuado. Se recomienda que un ayudante alinee los componentes durante la conversión.

IMPORTANTE: Se recomienda la utilización de un gancho superior de categoría 4, si la configuración del apero lo permite. El gancho superior de categoría 3 puede sobrecargarse con cargas extremas.




RXA0142706—UN—17JUN14

1. Sostener el bastidor del enganche rápido (A).



RXA0142706—UN—17JUN14

2. Retirar el pasador de cierre rápido (D) y el bulón (C) para liberar el tensor central (B).
3. Retirar el pasador (E) y el gancho superior (F).



RXA0147950—UN—29APR15

4. Retirar el pasador (H) para extraer el gancho superior (G) guardado.

NOTA: El bulón (C) debe instalarse de izquierda a derecha. El reborde (I) evitará que el pasador (B) pueda instalarse en caso de que el bulón (C) no se haya instalado correctamente.

5. Colocar el gancho superior (F) en la ubicación de almacenamiento.
6. Instalar el gancho superior (G) en el enganche rápido.

GH15097,000092F-63-21SEP21


Enganche trasero [Ag]

Limitaciones de carga de la barra de tiro [Ag]

Para obtener información sobre el uso de las barras de tiro de trailla, ver Aplicaciones de trailla [Ag] en esta sección del manual del operador.

IMPORTANTE: Evitar daños en el tractor y en los kits de montaje en campo. Los aperos pesados, el terreno accidentado y la velocidad pueden sobrecargar la barra de tiro. No exceder los límites de carga de la barra de tiro.

No superar nunca el límite máximo de carga vertical estática o las limitaciones de la barra de tiro y la posición de la TDF.



RXA0179941—UN—24SEP20

Límites de carga de la barra de tiro según la posición y longitud de la barra de tiro				
Barra de tiro			Distancia entre el eje de la TDF y el orificio del bulón de la barra de tiro (A) mm (in)	Carga estática vertical máxima kg (lb)
Categoría	Soporte	Posición		
4 ^{ab}	Estándar	Corto	358 (14)	2470 (5450)
		Regular (TDF)	508 (20)	2270 (5000)
	Servicio intensivo	Corto	358 (14)	2470 (5450)
		Regular (TDF)	508 (20)	2270 (5000)
	Conjunto de refuerzo y servicio intensivo	Corto	358 (14)	4900 (11000)
		Regular (TDF)	508 (20)	4080 (9000)
4 servicio intensivo ^{ab}	Servicio intensivo	Corto	358 (14)	4900 (11000)
		Regular (TDF)	508 (20)	4080 (9000)
5 ^{cd}		Corto	358 (14)	5440 (12000)
		Regular (TDF)	508 (20)	4080 (9000)

^aPasador de 51 mm (2 in) de diámetro.

^bLa barra de tiro de la categoría 4 no está disponible en los tractores con potencia del motor superior a 470 hp (300 TDF kW) según ISO 6489-3.


^cPasador de 70 mm (2,75 in) de diámetro.

^dSi existe con pasador de conversión de categoría 4, el diámetro del pasador es de 51 mm (2 in).

KD34109,00005C3-63-01MAR22

Aplicaciones de trailla [Ag]

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor. Este tractor está diseñado exclusivamente para su uso en las aplicaciones agrícolas o aplicaciones afines. El período de garantía se limita a 90 días si el uso de la nivelación de tierra de servicio intensivo excede las 150 horas por año. Para obtener más información y conocer las excepciones, ver Paquete de nivelación de tierra de servicio intensivo para agricultura [Ag] en la sección Especificaciones de este manual del operador.



RXA0179306—UN—21AUG20

A—Eje central del eje trasero
B—Eje central del bulón de la barra de tiro delantera
C—Eje central del bulón de la barra de tiro trasera
D—Distancia del bulón de la barra de tiro delantera en la parte delantera del eje trasero
E—Distancia de la carga vertical detrás del eje trasero
F—Longitud de la barra de tiro

Carga vertical máxima kg (lb)	Distancia de la carga vertical máxima detrás del eje trasero (E) mm (in)	Distancia del bulón de la barra de tiro delantera en la parte delantera del eje trasero (D) mm (in)
8359 (18500)	980 (38,6)	426 (16,8)

Para consultar los procedimientos de medición de carga y distancia, ver Cálculo de la carga vertical estática en la barra de tiro y Cálculo de la distancia de la carga vertical en la barra de tiro detrás del eje trasero en esta sección del manual del operador.


EC82310,0000F1A-63-03MAR22

Aplicaciones de trailla [trailla]

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor. No exceder nunca la carga vertical máxima de la barra de tiro.

Consultar al concesionario John Deere si:

- La barra de tiro no está aprobada por John Deere.
- La carga vertical de la barra de tiro o la distancia detrás del eje trasero exceden los valores de la siguiente tabla.



RXA0179306—UN—21AUG20

A—Eje central del eje trasero
B—Eje central del bulón de la barra de tiro delantera
C—Eje central del bulón de la barra de tiro trasera
D—Distancia del bulón de la barra de tiro delantera en la parte delantera del eje trasero
E—Distancia de la carga vertical detrás del eje trasero
F—Longitud de la barra de tiro

Carga vertical máxima kg (lb)	Distancia de la carga vertical máxima detrás del eje trasero (E) mm (in)	Distancia del bulón de la barra de tiro delantera en la parte delantera del eje trasero (D) mm (in)
12020 (26500)	482 (19,0)	426 (16,8)

Para consultar los procedimientos de medición de carga y distancia, ver Cálculo de la carga vertical estática en la barra de tiro y Cálculo de la distancia de la carga vertical en la barra de tiro detrás del eje trasero en esta sección del manual del operador.

WTEFIAT,000003C-63-15FEB22

Cálculo de la carga vertical estática de la barra de tiro


Para obtener la carga vertical estática de la barra de tiro:

- Medir y registrar los pesos del eje delantero y trasero del tractor sin el apero conectado.
- Añadir los pesos del eje delantero y trasero juntos para el peso total del tractor vacío.
- Medir y registrar los pesos del eje delantero y trasero del tractor con el apero cargado conectado.


4. Añadir los pesos del eje delantero y trasero juntos para el peso total del tractor cargado.
5. Restar el peso total del tractor vacío (paso 2) del peso total del tractor cargado (paso 4).

KD34109,0000610-63-17NOV21

Cálculo de la distancia de la carga vertical de la barra de tiro detrás del eje trasero



RXA0179306—UN—21AUG20



RXA0179874—UN—23SEP20

Para obtener la distancia de la carga vertical de la barra de tiro detrás del eje trasero (E):

1. Medir la longitud de la barra de tiro (F) desde el eje central del bulón de la barra de tiro delantera (B) hasta el eje central del bulón de la barra de tiro trasera (C).
2. Determinar el eje central del eje trasero (A). Restar la distancia del bulón de la barra de tiro delantera (D) de la longitud de la barra de tiro (F). Para obtener la distancia del bulón de la barra de tiro delantera delante del eje trasero (D), ver la tabla en Aplicaciones de trailla [Ag] o Aplicaciones de trailla [Trailla] en esta sección del manual del operador.

NOTA: Si el valor de la distancia del bulón de la barra de tiro delantera delante del eje trasero proporcionado es negativo, restar un valor negativo proporcionará una distancia más larga que la longitud de la barra de tiro medida.

KD34109,0000611-63-22FEB22

Limitaciones de carga del soporte reforzado de la barra de tiro de categoría 5 [Ag]

IMPORTANTE: Se debe utilizar un soporte reforzado de la barra de tiro cuando la carga vertical estática máxima supere los 2245 kg (4950 lb).


Conducir lentamente al trabajar con cargas pesadas.

Para obtener las cargas verticales estáticas máximas de la barra de tiro, consultar Limitaciones de carga de la barra de tiro [Ag] en esta sección del manual del operador.

AK08008,00006B8-63-23FEB22

Ajuste de la barra de tiro [Ag]


IMPORTANTE: La barra de tiro debe colocarse según las instrucciones de Acoplamiento del apero impulsado por la TDF de la sección de TDF, enganche y barra de tiro del manual del operador, para el apero impulsado por la TDF.



RXA0186159—UN—29NOV21

Ajuste de longitud de la barra de tiro:

1. Aflojar los pernos de bloqueo de la barra de tiro (B).



RXA0186160—UN—29NOV21

2. Retirar los tornillos de la chapa de seguridad del pasador pivote delantero, las arandelas y los espaciadores (D). Retirar la chapa de seguridad del pasador pivote (C).
3. Deslizar la barra de tiro (A) hasta la posición deseada.
4. Instalar las chapas de seguridad del pasador pivote, los espaciadores, las arandelas y los tornillos. Apretar los tornillos a 435 N·m (322 lb·ft).
5. Instalar y apretar los pernos de bloqueo de la barra de tiro a 435 N·m (322 lb·ft).


Ajuste lateral de la barra de tiro:

1. Sacar los pernos de bloqueo de la barra de tiro.
2. Deslizar la barra de tiro hasta la posición deseada.
3. Instalar un perno de bloqueo a cada lado de la barra de tiro. Apretar a 435 N·m (322 lb·ft).

GH15097,0000640-63-16FEB22

Instalación de la barra de tiro o acople rápido en el soporte de la barra de tiro corta [traílla]

Utilizar la barra de tiro de la traílla cuando el peso de la lanza de la traílla supere las especificaciones de diseño de la barra de tiro del tractor agrícola. La barra de tiro de la traílla es más corta, lo que minimiza la transferencia de peso al eje trasero. Seguir las recomendaciones para la instalación de la barra de tiro.




RXA0064878—UN—23JAN03

IMPORTANTE: Ajustar los casquillos hexagonales (C) al instalar la barra de tiro de la traílla.


NOTA: Los cuatro (4) pernos de bloqueo deben mantenerse limpios para mantener el par de apriete máximo.

1. Aflojar los pernos de bloqueo de la barra de tiro y los casquillos ubicados en la parte inferior del soporte.
2. Medir el ancho del área de la barra de tiro (A) apoyada en el soporte de la barra de tiro.
3. Girar los casquillos de manera que la distancia (B) entre estos sea la más parecida posible al ancho de la barra de tiro.



RXA0142716—UN—21JUL14

Soporte de la barra de tiro de la traílla



RXA0148253—UN—29MAY15

Barra de tiro de acople rápido

4. Deslizar la barra de tiro corta o la barra de tiro de acople rápido (D) en el soporte.
5. Instalar el bulón delantero de la barra de tiro.
6. Apretar los pernos de bloqueo de la barra de tiro a 430 N·m (320 lb·ft).
7. Retirar el pasador de bloqueo (E) y levantar la palanca (F) para accionar la barra de tiro de acople rápido.

IMPORTANTE: Volver a verificar la especificación de par de apriete del perno de bloqueo.

8. Comprobar y volver a apretar los pernos del soporte

de la barra de tiro después de las primeras 10, 50 y 100 horas de trabajo de la trailla.


WTEFIAT,0000040-63-16FEB22

Conversión de la barra de tiro corta de la trailla [Trailla]

El soporte de la barra de tiro de la trailla está diseñado para aceptar una barra de tiro más larga y puede modificarse para ser empleado con una barra de tiro de trailla más pequeña. Seguir las recomendaciones para la instalación de la barra de tiro.




RXA0082032—UN—05JUL05



RXA0082012—UN—05JUL05
Instalación del soporte de la barra de tiro más pequeña de la trailla

IMPORTANTE: Ajustar los casquillos hexagonales (C) al instalar la barra de tiro de la trailla.

NOTA: Los cuatro pernos de bloqueo deben mantenerse limpios para mantener el par de apriete máximo.



RXA0082010—UN—05JUL05

Instalación del soporte de la barra de tiro más grande de la trailla

1. Aflojar y retirar los tornillos (A) y los casquillos (B) del soporte de la barra de tiro.
2. Colocar los casquillos inferiores en los tornillos con arandelas de bloqueo.
3. Volver a colocar los tornillos con los casquillos inferiores y los superiores (D) en el soporte de la barra de tiro.
4. Medir el ancho del área de la barra de tiro con la barra de tiro apoyada en el soporte de la barra de tiro.
5. Girar los casquillos de manera que la distancia entre estos sea la más parecida posible al ancho de la barra de tiro.
6. Deslizar la barra de tiro en el soporte.
7. Instalar el bulón delantero de la barra de tiro.
8. Apretar los pernos de bloqueo de la barra de tiro a 430 N m (320 lb ft).

IMPORTANTE: Volver a verificar la especificación de par de apriete del perno de bloqueo.


9. Comprobar y volver a apretar los pernos del soporte de la barra de tiro después de las primeras 10, 50 y 100 horas de trabajo de la trailla.

WTEFIAT,000004A-63-16FEB22

Límites de carga del soporte de la barra de tiro larga [Trailla]

IMPORTANTE: Si se instaló la barra de tiro del tractor, algunos equipos pesados pueden aplicar una carga excesiva en la barra de tiro. La velocidad y un terreno accidentado aumentan la tensión en la barra de tiro. Utilizar el soporte reforzado de la barra de tiro si la carga vertical excede de 2043 kg (4500 lb).

Conducir lentamente al trabajar con cargas pesadas.



RXA0066212—UN—13MAR03

Apretar los suplementos de la barra de tiro y los pernos de bloqueo (A) a 850 N·m (627 lb·ft).


Para consultar las limitaciones de carga de la barra de tiro de la trailla, ver Aplicaciones de trailla [trailla] en esta sección del manual del operador.

WTEFIAT.0000055-63-21FEB22

Cable de remolque [trailla]


IMPORTANTE: Evitar posibles daños en el tractor:

- Usar correctamente el cable de remolque tirando de la parte delantera del tractor en dirección recta hacia adelante.
- Mantener el cable tenso para evitar los movimientos laterales del mismo y las interferencias con la rueda/cadena de oruga delantera derecha.
- No utilizar el cable de remolque para enganchar tractores en tándem para tirar de una carga.
- El hecho de arrastrar un tractor con el equipo cargado puede ocasionar una tensión excesiva en el soporte de la barra de tiro, tensión que aumentará considerablemente con la velocidad y en condiciones de terrenos accidentados.
- Inspeccionar el cable de remolque y/o el pasador de la barra de tiro por si presentan desgaste y sustituirlos cuando sea necesario.
- Cuando no se utilice, conectar el cable de remolque al soporte escuadrado de almacenamiento y mantenerlo ajustado.



RXA0142715—UN—24JUN14

Utilizar el cable de remolque (A) para tirar del tractor o del tractor con trailla en condiciones de suelo suave o húmedo.




RXA0185286—UN—31AUG21

Fijar el cable de remolque al soporte de la barra de tiro (B).

WTEFIAT.0000059-63-17FEB22

Instalación del conjunto de componentes de la horquilla—Barra de tiro de categoría 4 [Ag]

IMPORTANTE: Evitar dañar el equipo: fijar correctamente el conjunto de componentes de la horquilla.



RXA0141898—UN—05JUN14


1. Fijar el conjunto de componentes de la horquilla (A) en la parte superior de la barra de tiro.

2. Apretar los dos tornillos (B) a 750 N·m (553 lb·ft).

AK08008,00004F2-63-09MAY22

Instalación del conjunto de componentes de la horquilla—Barra de tiro reforzada de categoría 4 [Ag]

IMPORTANTE: Evitar que se dañe el equipo. Fijar correctamente el conjunto de componentes de la horquilla.



RXA0175888—UN—05MAR20

1. Fijar el conjunto de componentes de la horquilla (C) en la parte superior de la barra de tiro.
2. Apretar los dos tornillos centrales M22 (B) a 750 N·m (553 lb·ft).
3. Apretar los cuatro tornillos exteriores M20 (A) a 610 N·m (450 lb·ft).


KD34109,00005C1-63-09MAY22

1. Fijar el conjunto de componentes de la horquilla (C) en la parte superior de la barra de tiro.
2. Apretar los dos tornillos centrales M24 (A) a 750 N·m (553 lb·ft).
3. Apretar los cuatro tornillos exteriores M20 (B) a 610 N·m (450 lb·ft).
4. Apretar los dos tornillos M20 (D) a 610 N·m (450 lb·ft).

AK08008,00004F4-63-09MAY22

Uso del conjunto de componentes de la horquilla [Ag]

IMPORTANTE: Cuando la TDF pueda provocar interferencias, retirar el conjunto de componentes de la horquilla.




RXA0141866—UN—13JUN14


Categoría 4

Instalación del conjunto de componentes de la horquilla—Barra de tiro de categoría 5 [Ag]

IMPORTANTE: Evitar dañar el equipo: fijar correctamente el conjunto de componentes de la horquilla.




RXA0176518—UN—18MAR20



RXA0175889—UN—05MAR20

Categoría 4 reforzada



Categoría 5



El conjunto de componentes de la horquilla (A) debe sujetarse *únicamente* a la parte superior de la barra de tiro.

Introducir el bulón solo a través de la barra de tiro del tractor si el apero remolcado también dispone de un conjunto de componentes de horquilla. **NO INSERTAR** el bulón a través de los cuatro miembros.

AK08008,00004F3-63-17FEB22

Uso del bulón de la barra de tiro correcto—Categoría 5 a 4 [Ag]


IMPORTANTE: Utilizar un bulón de la barra de tiro de categoría 5 para aperos que producen cargas de la barra de tiro que necesiten un nivel de potencia del motor superior a 348 kW (467 hp) o un nivel de potencia de la TDF de 300 kW (400 hp) para un funcionamiento correcto. Contactar con el fabricante del apero para obtener información sobre cómo se puede convertir correctamente el apero para que acepte el bulón de la barra de tiro de categoría 5.



RXA0141903—UN—05JUN14

Consultar al concesionario John Deere para comprar un conjunto de adaptadores (F) para tractores equipados con una barra de tiro de categoría 5 cuando se acoplen a aperos equipados con una articulación de enganche de categoría 4, si lo aprueba el fabricante del apero.

Usar el bulón de la barra de tiro de categoría 5 proporcionado con el tractor para acoplar los aperos con la articulación de enganche de categoría 5. Consultar en la tabla las dimensiones. Consultar el manual del operador del apero o con el fabricante para determinar el tamaño adecuado del bulón de la barra de tiro para el sistema de fijación de aperos. Si se utilizan el tractor y los aperos con una combinación de categoría de barra de tiro que no tengan el tamaño adecuado para cumplir con los requisitos de potencia de aperos, podría producirse un desgaste prematuro o un fallo de los componentes del enganche.



RXA0160175—UN—10JUL17

Categoría	Dimensiones del brazo del enganche mm (in)				
	Barra de tiro del tractor		Brazo del enganche del apero		
	Diámetro del bulón de enganche (B)	Altura de la apertura de la barra de tiro (A)	Longitud de la ranura (E)	Anchura de la ranura	Grosor del brazo (C)

Barra de tiro

Categoría	Dimensiones del brazo del enganche mm (in)				
	Barra de tiro del tractor		Brazo del enganche del apero		
	Diámetro del bulón de enganche (B)	Altura de la apertura de la barra de tiro (A)	Longitud de la ranura (E)	Anchura de la ranura (D) (Mínima)	Grosor del brazo (C)
				(D) (Mínima)	
4	50 (1,97)	90 (3,54)	55 — 70 (2,17 — 2,75)	55 (2,17)	50 (1,97)
5	70 (2,76)	100 (3,94)	73 — 85 (2,87 — 3,35)	73 (2,87)	60 (2,36)

AK08008,00004F6-63-09MAY22


Sistema hidráulico—Información general

Descripción general del sistema hidráulico

El sistema hidráulico proporciona engrase, alimentación y control a muchos subsistemas del tractor. La transmisión, la dirección, los frenos y el enganche [Ag] se tratan en otras secciones de este manual del operador. Las secciones siguientes tratan de las válvulas de mando a distancia, incluidos el ajuste, la función y las conexiones, así como los sistemas de control especiales.

TS36762,00002C7-63-23APR18

Enchufe puente hidráulico



RXA0187221—UN—08JUN22

El enchufe puente hidráulico se encuentra en el panel trasero de la cabina del tractor y es necesario cuando se utilizan las funciones de automatización de VMD y modo de función. Para acceder al enchufe puente hidráulico, ver Extracción del panel trasero de la cabina en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.

Al realizar la conexión inicial a este conector o a la interfaz de conexión del grupo de cables del apero, la llave debe estar en la posición de apagado.

Usar el enchufe puente hidráulico con aplicaciones de John Deere como:

- Control de profundidad TouchSet™; ver Ajustes y configuración del control de profundidad TouchSet™ en la sección Control de profundidad TouchSet™ de este manual del operador.
- Control de trailla láser; ver Trailla láser—Traillas equipadas con unidad de control de trailla en la sección Trailla láser de este manual del operador.
- AutoLoad; ver Descripción general de los ajustes de la máquina en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.

Procedimiento de reinicio del enchufe puente hidráulico:

Si se produce un código de diagnóstico (DTC) o la función de automatización no funciona, realizar el procedimiento de reinicio del enchufe puente hidráulico:

1. Apagar el motor y dejar que CommandCenter™ se cierre por completo.
2. Desconectar el grupo de cables del apero del enchufe para accesorios o desconectar el enchufe puente hidráulico.
3. Arrancar el tractor y dejar que CommandCenter™ se inicie por completo.
4. Apagar el motor y dejar que CommandCenter™ se cierre por completo.
5. Volver a conectar el grupo de cables del apero al enchufe para accesorios.
6. Arrancar el motor y dejar que CommandCenter™ se inicie por completo.
7. Hacer funcionar el apero. Si sigue apareciendo un DTC o el apero no responde a los comandos, consultar al concesionario John Deere.

WTEFIAT,0000076-63-12JUL22

Válvulas de mando a distancia

Configuración de la VMD—Acceso

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Pestaña de Configuración de la máquina



VMD

RXA0173516—UN—03JAN20

3. VMD

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



VMD

RXA0173515—UN—03JAN20


Pulsar el botón VMD en la barra de navegación debajo de la pantalla.

KD34109,000057C-63-08DEC21

Configuración de la VMD

La aplicación VMD se utiliza para acceder a los modos y la configuración de la VMD y ajustarlos para las VMD equipadas.

NOTA: La pantalla dependerá del modo de VMD actual y del número de VMD disponibles.



RXA0178901—UN—23JUL20

Ejemplo de la VMD


Elementos accesibles en la página principal de VMD:



Ejemplo de pestaña de la VMD

RXA0173519—UN—06JAN20


Pestañas de la VMD — Las pestañas se muestran cuando hay más de cuatro VMD. Solo se muestran las VMD disponibles.



RXA0173523—UN—02JAN20

Ejemplo de modo estándar

Modo estándar — Se define un valor de tiempo de bloqueo y otro de caudal de bloqueo tanto para la extensión como para la retracción. Ver Configuración de la VMD—Modo estándar en esta sección del manual del operador.



RXA0173504—UN—03JAN20

Ejemplo de modo independiente

Modo independiente — Se definen valores de tiempo y caudal de bloqueo diferentes para la extensión y la retracción. Ver Configuración de la VMD—Modo independiente en esta sección del manual del operador.



RXA0173490—UN—02JAN20

Ejemplo de modo de función

Modo de función — El tiempo de bloqueo se controla mediante el apero. Para activarlo, acoplar el apero utilizando un conector opcional antes de arrancar el vehículo. Ver Configuración de la VMD—Modo de función en esta sección del manual del operador.



RXA0173500—UN—03JAN20

Indicador de caudal hidráulico

Indicador de caudal hidráulico — Indica el caudal actual y se muestra cuando la VMD está seleccionada, activa y el aceite en circulación.



RXA0167071—UN—21MAR19

Ajustes avanzados

Ajustes avanzados - Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. Ver Configuración de la VMD—Avanzada en esta sección del manual del operador.

Funcionamiento de las VMD:



RXA0173518—UN—06JAN20

Palanca de la VMD I

Ajustes de la palanca de control de la VMD — Las palancas de la VMD en CommandARM™ se utilizan para ajustar el caudal de la VMD. Ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en esta sección del manual del operador.

Otros estados de la VMD:



RXA0173494—UN—02JAN20

Ejemplo de caudal activo

Caudal activo — El indicador se moverá con el nivel de caudal. El área de llenado entre el punto 0 y el indicador se muestra en color verde.



RXA0173525—UN—02JAN20

Ejemplo de tiempo activo

Tiempo activo — Se muestra un cuadro amarillo durante el ajuste de tiempo y cuando la función está activa.



RXA0173768—UN—13JAN20

Flotación

Flotación — El cilindro puede extenderse o retraerse libremente, permitiendo así que el apero siga el contorno del suelo.



RXA0173492—UN—02JAN20

Flotación desactivada

Flotación desactivada — Si la palanca está en posición de flotación al arrancar el motor, esta función quedará desactivada hasta que se ponga la palanca en punto muerto.



RXA0173506—UN—03JAN20

Bloqueado

Bloqueado — La VMD está en modo bloqueado.

AUTO

AUTOMÁTICO

RXA0173483—UN—02JAN20

Automático — El modo automático está habilitado y activo.

AUTO

Automático desactivado

RXA0173484—UN—02JAN20

Automático desactivado — El modo automático está activado, pero no está activo.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

NOTA: La asignación de VMD para el módulo puede cambiarse si se accede a la configuración de este modo. Ver Configuración de la VMD—Asignación en esta sección del manual del operador.

Ejemplo:



Modo estándar

RXA0173524—UN—02JAN20

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.


Modo estándar — Acceso rápido al módulo de modo estándar.

KD34109,0000618-63-08JUN22

Configuración de la VMD—Modo estándar

Definir un valor de tiempo de bloqueo y un valor de caudal de bloqueo para la extensión y la retracción.

Elementos accesibles en modo estándar:



Ejemplo de modo estándar

RXA0173523—UN—02JAN20

Ejemplo de modo estándar — Los elementos pueden cambiar en función del estado.



Pestaña Tiempo

RXA0173530—UN—02JAN20

Tiempo — Se selecciona para ajustar el valor de tiempo de bloqueo para la extensión y la retracción. Ver Configuración de la VMD—Ajuste de tiempo en esta sección del manual del operador.



Pestaña Caudal

RXA0173503—UN—03JAN20


Caudal — Se selecciona para ajustar el valor de caudal de bloqueo para la extensión y la retracción. Ver Configuración de la VMD—Ajuste de caudal en esta sección del manual del operador.

KD34109,000057E-63-09JAN20

Configuración de la VMD—Modo independiente

Definir valores de tiempo y caudal de bloqueo distintos para la extensión y la retracción. Activar el modo independiente en los ajustes avanzados. Ver Configuración de la VMD—Avanzada en esta sección del manual del operador.

Elementos accesibles en el modo independiente:



RXA0173504—UN—03JAN20

Ejemplo de modo independiente

Ejemplo de modo independiente — Los elementos pueden variar en función del estado.



RXA0173529—UN—02JAN20

Pestaña Retracción de tiempo

Retracción de tiempo — Se selecciona para ajustar el valor de retracción de tiempo de bloqueo. Ver Configuración de la VMD—Ajuste de tiempo en esta sección del manual del operador.



RXA0173502—UN—03JAN20

Pestaña Retracción de caudal

Retracción de caudal — Se selecciona para ajustar el valor de retracción de caudal del bloqueo. Ver Configuración de la VMD—Ajuste de caudal en esta sección del manual del operador.



RXA0173501—UN—03JAN20

Pestaña Extensión de caudal

Extensión de caudal — Se selecciona para ajustar el valor de extensión de caudal de bloqueo. Ver Configuración de la VMD—Ajuste de caudal en esta sección del manual del operador.



RXA0173528—UN—02JAN20

Pestaña Extensión de tiempo

Extensión de tiempo — Se selecciona para ajustar el valor de extensión de tiempo de bloqueo. Ver

Configuración de la VMD—Ajuste de tiempo en esta sección del manual del operador.

KD34109,000057F-63-10JAN20

Ajustes de la VMD—Modo de función

NOTA: Ver Enchufe puente hidráulico en la sección Sistema hidráulico—Información general de este manual del operador.

El modo de función permite al apero controlar la aplicación. Para activarlo, conectar un apero compatible con el modo de función mediante el enchufe puente hidráulico antes de arrancar el vehículo. Al conectarse a través de ISOBUS o de un enchufe para accesorios, las VMD pasan automáticamente al modo de función y se muestra una página con las opciones de función.

Elementos accesibles en el modo de función:




RXA0173490—UN—02JAN20

Ejemplo de modo de función

Ejemplo del modo de función — Los elementos pueden cambiar según el estado.


NOTA: El aspecto y la cantidad de las pestañas varían, ya que el modo de función se utiliza en combinación con los modos estándar e independiente.



RXA0173527—UN—02JAN20

Ejemplo de pestaña de tiempo

Tiempo — Se controla mediante el apero y aparece atenuada puesto que no se pueden realizar ajustes




RXA0173503—UN—03JAN20

Ejemplo de pestaña Caudal

Caudal — Se selecciona para ajustar el valor de caudal de bloqueo para la extensión y la retracción. Ver

Configuración de la VMD—Ajuste de caudal en esta sección del manual del operador.



NOTA: No disponible para AutoLoad™.

Automation (Automatización) — Se activa/desactiva el modo de función. Ver Configuración de la VMD—Automatización en esta sección del manual del operador.

KD34109,0000580-63-12JUL22

Configuración de la VMD—Ajuste de caudal

Ajustar la cantidad de caudal de la VMD según la demanda. Para obtener información acerca de la configuración de salida del caudal de la VMD y del caudal de la bomba disponible, ver Caudal total de la VMD en esta sección del manual del operador.


Procedimiento para modificar:



Ajuste del caudal
RXA0173495—UN—02JAN20

NOTA: El ajuste del caudal va de 0,04 a 10. Si se selecciona (+), se aumenta el caudal en incrementos de 0,04 y con (++) se aumenta el caudal en incrementos de 1,00. Al seleccionar (-) o (--), se disminuye el caudal en los mismos incrementos.

Seleccionar (+/++) para aumentar el caudal o (-/--) para reducirlo. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



Indicador de caudal
RXA0173499—UN—03JAN20

El ajuste de caudal también se muestra en el indicador de caudal.



Cerrar
RXA0167129—UN—25MAR19

Seleccionar para cerrar.

Elementos accesibles para el control de profundidad TouchSet™:



Ajuste del punto superior
RXA0173522—UN—06JAN20



Indicador de punto de ajuste
RXA0173521—UN—06JAN20

Punto de ajuste superior — Seleccionar la tecla de ajuste (SET) superior para establecer una altura usada frecuentemente que pueda recuperarse. El punto de ajuste se muestra con el indicador amarillo superior.



Ajuste del punto inferior
RXA0173520—UN—06JAN20



Indicador de punto de ajuste
RXA0173521—UN—06JAN20

Punto de ajuste inferior — Seleccionar la tecla de ajuste (SET) inferior para establecer una profundidad usada frecuentemente que pueda recuperarse. El punto de ajuste se muestra con el indicador amarillo inferior.



Indicador de posición
RXA0173500—UN—03JAN20

Indicador de posición — Muestra la posición actual del apero.

KD34109,0000582-63-20JUN22

Configuración de la VMD—Ajuste de tiempo

Ajustar la cantidad de tiempo de funcionamiento del aperi acoplado.

Procedimiento para modificar:



Ajuste de tiempo

RXA0173526—UN—02JAN20

NOTA: El ajuste de tiempo va de 0 segundos a C para el caudal continuo. El tiempo aumenta en incrementos de un segundo hasta los 10 segundos, después en incrementos de dos segundos hasta 20, en incrementos de cinco segundos hasta 30, en incrementos de diez segundos hasta 60, en incrementos de 30 segundos hasta 120 y, por último, en incrementos de 60 segundos hasta C.

Seleccionar (+) para aumentar el tiempo o (-) para reducirlo. El valor se muestra en el cuadro de visualización.



Ajuste de hora

RXA0173525—UN—02JAN20

El ajuste de hora también se muestra debajo del indicador de caudal. Se muestra un cuadro amarillo alrededor del tiempo mientras se realiza el ajuste.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

Seleccionar para cerrar.

KD34109,0000583-63-06FEB20

Configuración de la VMD — Avanzada

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes menos habituales.

NOTA: Algunos elementos solo se visualizan si la máquina está equipada con las opciones asociadas.


Elementos accesibles en la página Ajustes avanzados:



RXA0173517—UN—03JAN20

Ejemplo de modo independiente de la VMD

Modo independiente de VMD — Se activa o desactiva el modo independiente para cada VMD. Ver Configuración de la VMD—Activación del modo independiente en esta sección del manual del operador.



RXA0173496—UN—02JAN20

Sensibilidad de ajuste de caudal

Sensibilidad de ajuste de caudal — Se selecciona la curva de respuesta de caudal deseada para la palanca de control y la palanca de mando de la VMD. Ver Configuración de la VMD—Sensibilidad de ajuste de caudal en esta sección del manual del operador.



RXA0167187—UN—22MAR19

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Modo de cargadora — Evita movimientos no deseados de la cargadora al ignorar los ajustes de tiempo y caudal de la VMD. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.



RXA0167187—UN—22MAR19

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Partición de caudal — Reduce el caudal en las funciones no críticas, lo que garantiza el caudal de forma prioritaria para las funciones críticas. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar. Ver Partición de caudal en esta sección del manual de operador.

KD34109,0000587-63-03FEB20

Ajustes de la VMD—Activación del modo independiente

Permite establecer diferentes valores de tiempo de bloqueo y caudal para la extensión y la retracción. El modo independiente se activa/desactiva por separado para cada VMD.

NOTA: Solo se muestran las VMD disponibles.

Procedimiento para modificar:



Modo independiente — Encender para activar o apagar para desactivar.

KD34109,0000581-63-11FEB20

Ajustes de la VMD—Automatización

NOTA: Ver Enchufe puente hidráulico en la sección Sistema hidráulico—Información general de este manual del operador.

La automatización permite activar/desactivar los ajustes de la VMD en el modo de función. Cuando está desactivada, la VMD muestra los ajustes para los modos estándar o independiente, en función del ajuste que tenga la VMD.

Procedimiento para modificar:



Modo automático — Seleccionar ON (Activado) para activarlo y OFF (Desactivado) para desactivarlo.

KD34109,0000584-63-10JUN22

Configuración de la VMD—Asignación

Reasignar un módulo de página de ejecución de VMD a una VMD diferente.

NOTA: Solo se puede acceder desde el módulo de página de ejecución.


Procedimiento para modificar:




1. Seleccionar la pestaña Asignación de la VMD.



2. Seleccionar el cuadro de VMD asignada.



3. Seleccionar la VMD deseada de la lista.




4. Seleccionar para cerrar.

KD34109,0000585-63-14JAN20

Configuración de la VMD—Sensibilidad de ajuste de caudal

Procedimiento para modificar:



1. Seleccionar la casilla para ajustar la curva de respuesta deseada para la palanca de control o la palanca de mando de la VMD.
2. Seleccionar una de las siguientes curvas de respuesta:



- **Lineal** — El índice de caudal de la VMD corresponde a la distancia recorrida por la palanca de control/palanca de mando de la VMD.



- **Progresiva** — Inicialmente, el índice de caudal de la VMD es menor que el recorrido por la palanca de control/palanca de mando de la VMD (de modo que se obtiene un arranque más sensible al movimiento).



- **Combinación** — Fase intermedia entre la curva lineal y la progresiva.



Seleccionar Aceptar para salir y guardar los cambios.



Seleccionar Cancelar para salir sin guardar los cambios.

KD34109,0000588-63-03FEB20

Ajustes de la palanca de control de la VMD

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños en la máquina:

- Comprobar que no se hayan invertido las mangueras. Si las mangueras están invertidas, el cilindro se extiende cuando debería retraerse.
- Para evitar movimientos accidentales del apero, detener el motor, poner las palancas

de control de la VMD en punto muerto y pulsar el botón de bloqueo de la VMD antes de acoplar el apero. Para obtener información sobre la identificación del botón de bloqueo, ver Controles de CommandARM™—Lado izquierdo en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

- La VMD no se desconecta cuando el operador abandona el asiento. Para obtener más información, ver Sensor de presencia del operador en la sección Asientos de este manual del operador.

Las palancas de control de la VMD en CommandARM™ permiten realizar ajustes en el caudal de la VMD. Para obtener más información sobre las palancas de la VMD, ver Palancas de control de la VMD de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.


NOTA: Las palancas de control de la VMD pueden volver a configurarse para controlar las funciones del tractor y los aperos. Ver Configuración de controles en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.

Ajustes de la palanca de control de la VMD:



NOTA: Las palancas de control de la VMD deben estar en punto muerto al arrancar el tractor.

Punto muerto — El caudal continúa hasta que vence el bloqueo temporizado. Si no se ha solicitado el bloqueo temporizado, el caudal se desactiva.



Extensión — Caudal variable al cilindro de extensión controlado por el operador. El aceite circula con un índice que varía en función de cuánto se ha movido la

palanca. El caudal de aceite más bajo tiene lugar cuando la palanca está lo más cerca posible del punto muerto. La palanca vuelve a la posición de punto muerto al soltarla.



Retracción

RXA0173510—UN—03JAN20


Retracción — Caudal variable controlado por el operador para retraer el cilindro. El aceite circula con un índice que varía en función de cuánto se ha movido la palanca. El caudal de aceite más bajo tiene lugar cuando la palanca está lo más cerca posible del punto muerto. La palanca vuelve a la posición de punto muerto al soltarla.



Tope de extensión

RXA0173489—UN—02JAN20

Bloqueo de extensión — Caudal temporizado para extender el cilindro según los ajustes de bloqueo de tiempo y caudal. La palanca vuelve a la posición de punto muerto, pero el caudal continúa al índice de configuración de bloqueo del caudal hasta que haya transcurrido el tiempo de bloqueo del ajuste.



Bloqueo de retracción

RXA0173511—UN—03JAN20

Bloqueo de retracción — Caudal temporizado para retraer el cilindro según la configuración de bloqueo de tiempo y caudal. La palanca vuelve a la posición de punto muerto, pero el caudal continúa al índice de configuración de bloqueo del caudal hasta que haya transcurrido el tiempo de bloqueo del ajuste.



Flotación

RXA0173491—UN—02JAN20

NOTA: Si la palanca está en la posición de flotación al arrancar el motor, la función de flotación se desactivará hasta que se mueva la palanca a la posición de punto muerto.

Para descargar la presión hidráulica del apero, mover la palanca a la posición de flotación con el motor en marcha.

Flotación — La VMD se abre para permitir la circulación libre de aceite desde el cabezal hasta el extremo del vástago del cilindro hidráulico del apero, lo que permite que el apero siga el contorno del suelo. La palanca y la VMD permanecen en posición de flotación hasta que se mueva manualmente la palanca a la posición de punto muerto. Accionar el cilindro completamente en ambas direcciones después de haberlo usado en la posición de flotación, para asegurarse que se carga de aceite. La flotación puede usarse para permitir que los cilindros hidráulicos se calen al desconectar un apero.

KD34109,0000589-63-20JUN22

Caudal total de la VMD

1. Revisar el ajuste de caudal de cada función de modo independiente. Consultar en el manual del operador del accesorio el valor correcto de ajuste del índice de caudal del motor.

Los siguientes elementos pueden hacer que la bomba funcione a alta presión:

- Los sistemas de contrapresión (sembradoras, sembradoras neumáticas, discos) pueden considerarse como sistemas de demanda nula de caudal después de haberse completado su ciclo de elevación o descenso. Para obtener más información, ver ejemplos de conexión del apero en la sección Conexiones hidráulicas de este manual del operador.
- Válvulas reguladoras de caudal auxiliares (control de caudal en vacío) - Abrir la válvula reguladora de caudal del apero y ajustar el índice de caudal del tractor al valor deseado. Para obtener más información, ver ejemplos de conexión del apero en la sección Conexiones hidráulicas de este manual del operador.
- Funciones de cilindro en las que las restricciones

de la tubería o el orificio controlan el caudal - Ajustar el control de caudal del tractor al punto en el que la velocidad de la función empiece a disminuir.

- Válvulas de control auxiliar (válvulas del bloque del apero, guiado de hileras) - Ajustar el control de caudal del tractor al valor más bajo que permita un funcionamiento correcto.
- Determinar la demanda total de caudal sumando los requisitos de caudal para cada VMD, usando los ajustes determinados en el paso 1. Incluir los requisitos de caudal del enganche y la toma exterior hidráulica, si procede (consultar la tabla de caudal de VMD basada en la salida de caudal aproximada).
 - Determinar si la demanda de caudal supera al caudal disponible de la bomba (consultar la tabla del caudal de bomba de la VMD para ver el caudal aproximado disponible de la bomba).

Si la demanda de caudal:

- Es inferior al caudal disponible de la bomba, pero hay problemas de rendimiento, consultar al concesionario John Deere.
- Excede el caudal de la bomba:
 - Aumentar las r/min del motor si es posible.
 - Reducir el ajuste de caudal de las funciones no críticas.
 - Convertir las válvulas para aperos de centro abierto en válvulas de centro cerrado, si se equipan.

NOTA: Mediciones de caudal realizadas sin usar la dirección ni el enganche.

Caudal de la bomba (aproximado) ^a l/min (gal/min)		
Régimen del motor r/min	Bomba	
	85 cc	85 cc + 85 cc
1000	100,9 (27)	201,8 (53)
1500	151,4 (40)	302,8 (80)
2000	201,8 (53)	403,7 (106)
2100	211,9 (56)	423,9 (112)

^aLos caudales habituales se tomaron de tractores nuevos. El desgaste de los componentes puede hacer que los valores sean más bajos. Se necesita más de una VMD para alcanzar el caudal total en cada r. p. m. indicada.

Caudal máximo de toma exterior hidráulica	
Acoplador	l/min (gal/min)
1/2 pulgada	132 (35)
3/4 in	211,9 (56)

Caudal de VMD (aproximado) ^a l/min (gal/min)		
Configuración de caudal de VMD	VMD de caudal estándar Acoplador de 1/2 in ^b	VMD de caudal alto Acoplador ^c de 3/4 in
0,04 ^d	—	—
1,0	1,9 (0,5) ^e	4,3 (1,1)
2,0	6,1 (1,6)	11,3 (3,0)
3,0	13,6 (3,6)	19,4 (5,1)
4,0	20,4 (5,4)	27,6 (7,3)
5,0	28,0 (7,4)	35,2 (9,3)
6,0	40,9 (10,8)	49,9 (12,4)
7,0	62,1 (16,4)	72,0 (19,0)
8,0	81,4 (21,5)	95,3 (25,2)
9,0	107,1 (28,3)	118,6 (31,4)
10,0	132,0 (35,0)	159,0 (42,0)

^aA 2000 r. p. m. y 454 kg (1000 lb) de carga en el punto de uso.

^bBomba de 85 cc.

^cBombas de 85 cc y 85 cc.

^dAjuste de caudal mínimo.

^eComprobado sin carga.

Diámetro del cilindro del enganche mm	Caudal para enganche [Ag] l/min (gal/min)
90/100	71 (18,7)
120/120	88 (23,2)

KD34109,0000586-63-06MAY21

Partición de caudal

Para mantener la productividad, la partición de caudal hidráulico reduce el caudal a las funciones no críticas de la VMD, lo que garantiza el caudal de forma prioritaria para las funciones críticas de la VMD. Para activar/desactivar la partición caudal, ver Configuración de la VMD—Avanzada en la sección correspondiente del manual del operador.

NOTA: El ajuste continuo tiene prioridad sobre el bloqueo temporizado. Si todas las VMD están configuradas como C (continuas) y se supera el caudal solicitado, el caudal se reduce por igual para todas las VMD con e fin de garantizar que todas las VMD sigan activas.

Para obtener el máximo rendimiento:

- Conectar correctamente las VMD y el apero siguiendo las instrucciones del manual del operador del apero.
- Si no está disponible el manual del operador del apero, consultar el ejemplo de conexión hidráulica correspondiente en la sección Conexiones hidráulicas de este manual del operador. En los tractores agrícolas equipados con sistema hidráulico de alto caudal, las VMD las pueden suministrar

diferentes bombas. Para obtener más información, ver la sección Conexión de aperos a las VMD con sistema hidráulico de caudal alto [AG] en la sección Conexiones hidráulicas de este manual del operador.

- Asegurarse de que los ajustes de caudal de la VMD coinciden con los requisitos de caudal para la función. Para más información, ver Caudal total de la VMD en esta sección del manual del operador.
- Es preferible definir un tiempo de bloqueo (recomendación en el manual del operador del apero) ligeramente mayor que el necesario. Sin embargo, ampliar el tiempo mucho más de lo necesario o dejarlo en C (continuo) podría desencadenar la activación de la partición de caudal y una quema de combustible excesiva.

Si las funciones del apero van más despacio de lo esperado, realizar el procedimiento de diagnóstico de la partición de caudal.

Procedimiento de diagnóstico de partición de caudal:

1. Comprobar que todas las conexiones están enganchadas correctamente. Siempre que sea posible, conectar las conexiones de retorno a puertos de retorno de VMD o al puerto de retorno de la toma exterior hidráulica.
2. Para cada VMD configurada en C (continuo), ajustar el índice de caudal al mínimo posible para que el apero funcione de forma óptima. No todas las funciones necesitan caudal continuo y las VMD con un tiempo de sincronización demasiado largo pueden conducir a la partición de caudal si se solapan con las VMD de caudal continuo.
3. El caudal hidráulico depende del régimen del motor. Si una función es lenta, aumentar las r/min del motor para aumentar el caudal.
4. Ajustar el caudal en primer lugar y, luego, el bloqueo sincronizado de las VMD si se observa que es necesario para proporcionar un correcto funcionamiento del apero.
5. En tractores equipados con sistema hidráulico de caudal alto, intentar equilibrar la carga hidráulica entre los dos circuitos.
6. Si las funciones del apero continúan siendo lentas, consultar a un concesionario John Deere.

KD34109,000057B-63-08JUN22

Conexiones hidráulicas

Conexión/desconexión de las mangueras hidráulicas

⚠ ATENCIÓN: Las fugas de fluidos a presión pueden penetrar la piel y provocar lesiones graves.

- Para evitar lesiones, realizar siempre lo siguiente:
 - Proteger las manos y todo el cuerpo de los fluidos a alta presión.
 - Inspeccionar periódicamente las mangueras hidráulicas (al menos una vez al año) para comprobar si sufren daños.

Entre los signos de desgaste o daños se incluyen, entre otros, fugas, torceduras, cortes, grietas, abrasión, ampollas, corrosión, cables expuestos.

Sustituir inmediatamente los conjuntos de mangueras desgastadas o dañadas con piezas de repuesto autorizadas por John Deere.

- Apretar todas las conexiones antes de aplicar la presión.
- Asegurarse de que todas las tuberías conectadas están lo más rectas posible.
- Para localizar una fuga utilizar un pedazo de cartón.
- Descargar la presión del sistema hidráulico antes de desconectar una tubería hidráulica u otros conductos.
- En caso de accidente, pedir asistencia médica inmediatamente. El fluido que haya penetrado en la piel deberá extraerse quirúrgicamente antes de que transcurran pocas horas tras el accidente, de lo contrario podría originarse una gangrena. Los médicos que no tengan experiencia en tratar este tipo de lesiones deben recomendar un centro médico especializado. Dicha información puede solicitarse en inglés a Deere & Company Medical Department en Moline, Illinois, EE. UU., en los teléfonos 1-800-822-8262 o +1 309-748-5636.

El movimiento involuntario del apero puede provocar lesiones. Para evitar lesiones, antes de acoplar o separar las mangueras hidráulicas, activar siempre:


- Bloqueo de la palanca de control de la VMD. Ver Palancas de control de la VMD de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.
- Bloqueo de la palanca de mando (si existe). Ver Funcionamiento de las VMD con la palanca de mando CommandARM™ en la

sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.

IMPORTANTE: La suciedad, el polvo o los materiales extraños pueden dañar el sistema hidráulico. Evitar daños en el sistema hidráulico y limpiar a fondo las mangueras hidráulicas y los extremos de la manguera, así como las VMD antes de conectar un apero.

El uso de vapor o limpiadores a alta presión en la zona en torno a las conexiones y el sistema electrónico de las VMD puede dañar el equipo. Mantener una distancia mínima de 200 mm (8 in) entre la boquilla del limpiaparabrisas de presión y las conexiones hidráulicas en el caso de que cualquier limpiador a presión supere los 6895 kPa (69 bar) (1000 psi).

Ubicación e identificación de los componentes del acoplador de la VMD



RXA0177992—UN—22JUN20

- A—Racor de extensión
B—Racor de retracción
C—Placa de identificación del acoplador—Racor de extensión
D—Placa de identificación del acoplador—Racor de retracción
E—Identificación del acoplador del cilindro de mando a distancia
F—Palanca de liberación de la manguera hidráulica de la VMD

NOTA: Los acopladores del cilindro de mando a distancia se numeran del I al VIII (E), siendo el I el acoplador inferior.

Verificar que las mangueras hidráulicas de mando a distancia están conectadas a los acopladores de VMD correctos para garantizar el funcionamiento deseado de control del sistema.

Conexión de las mangueras hidráulicas

1. Desde el interior de la cabina, bloquear los controles de la VMD.
2. Desde el exterior de la cabina:
 - a. Antes de conectar las mangueras hidráulicas, determinar lo siguiente:
 1. Si los símbolos en la placa de identificación del acoplador (C) o (D) que indican el

movimiento del cilindro, se corresponden con el sentido de avance deseado del cilindro.

2. La conexión deseada de la VMD basada en si el apero utiliza cilindros de acción simple o doble. Para:

- Cilindros de acción simple, utilice el racor de extensión (A).
- Cilindros de acción doble, utilizar los racores de extensión (A) y retracción (B).

- b. Para conectar la manguera hidráulica a la VMD:

1. Limpiar los guardapolvos.
2. Girar hacia arriba o retirar los guardapolvos para exponer los acopladores de la VMD.
3. Mover el acoplamiento hidráulico hacia adelante. (si existe)
4. Introducir la manguera hidráulica firmemente en el acoplador de la VMD.
5. Tirar del acoplamiento hidráulico hacia atrás para bloquear el acoplador de la carcasa en el receptáculo. (si existe)

Desconexión de las mangueras hidráulicas

1. Desde el interior de la cabina:

- a. Arrancar el tractor.
- b. Usar la palanca de VMD adecuada para bajar el apero al suelo.
- c. Descargar la presión hidráulica en las mangueras moviendo la palanca de control de la VMD o la palanca de mando (si existe) a la posición de flotación durante unos segundos.
- d. Bloquear los controles de la VMD.
- e. Apagar el tractor.

2. Desde el exterior de la cabina:

- a. Empujar la palanca de liberación de la manguera de la VMD (F) ligeramente hacia abajo para liberar la presión que se acumule a causa del aceite retenido.
- b. Retirar las mangueras de los acopladores de la VMD.
- c. Limpiar el área del acoplador de la VMD.
- d. Girar hacia abajo o sustituir los guardapolvos para proteger los acopladores de la VMD.

EC82310,0000EF3-63-20JUN22

- **Bajar el apero al suelo para que la mayor parte del aceite regrese al depósito durante el procedimiento de comprobación.**
- **No añadir nunca aceite hidráulico al depósito con el motor en funcionamiento, ya que el depósito podría desbordarse.**
- **No llenar en exceso el depósito hidráulico.**

1. Extender y retraer todos los cilindros del apero después de arrancar el tractor.
2. Bajar el apero al suelo para que la mayor parte del aceite regrese al depósito.
3. Comprobar el nivel de aceite hidráulico en la mirilla del aceite hidráulico/de la transmisión. Ver Nivel de aceite del sistema hidráulico en la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.
4. Volver a comprobar el nivel de aceite cuando se retire el apero.
5. Añadir o quitar aceite hidráulico según sea necesario. Si se debe vaciar el aceite, ver Aceite del sistema hidráulico y filtros en la sección Mantenimiento — Cambio de este manual del operador.

EC82310,0000EF4-63-02SEP21

Uso del sistema hidráulico con detección de carga—Toma exterior hidráulica

La toma exterior hidráulica se usa como una fuente de presión/caudal para funciones auxiliares equipadas con válvulas reguladoras de caudal independientes. Usar la toma exterior hidráulica cuando:


- No se necesita el mando de VMD del tractor.
- No hay disponibles más tomas de VMD.

Las funciones de la toma exterior hidráulica requieren una señal de detección de carga para regular la presión de la bomba, por lo tanto, se requiere una línea hidráulica de detección de carga. Es posible que el equipo requiera modificaciones. Acudir a su concesionario John Deere.

Aperos que requieren gran volumen de aceite hidráulico

IMPORTANTE: Evitar que el sistema hidráulico sufra daños:


Identificación de componentes



RXA0177993—UN—20MAY20

Acoplador de la toma exterior hidráulica—Central/Superior

- A— Acoplador de presión
- B— Acoplador del sensor de carga
- C— Acoplador de retorno (retorno del motor)




RXA0179032—UN—06AUG20

Acoplador de la toma exterior hidráulica—Fundición del enganche

- A— Acoplador de presión
- B— Acoplador del sensor de carga
- C— Acoplador de retorno (retorno del motor)

Ejemplo 1

NOTA: El ejemplo 1 es la práctica recomendada.




RXA0177994—UN—20MAY20

- A— Acoplador de presión
- B— Acoplador del sensor de carga
- C— Acoplador de retorno (retorno del motor)
- D— Válvula de control
- E— Cilindro

Las válvulas de control con sensor de carga envían una señal del sensor de carga al sistema hidráulico y se pueden accionar manualmente o mediante solenoides.

Ejemplo 2




RXA0177995—UN—20MAY20

- A— Acoplador de presión
- B— Acoplador del sensor de carga
- C— Acoplador de retorno (retorno del motor)
- D— Válvula de control
- E— Cilindro

IMPORTANTE: El circuito permite la bajada en "fuga progresiva" del cilindro mediante la tubería de detección de carga (C). Si este nivel de fugas no es aceptable para su aplicación, recurrir al ejemplo 3.

La válvula de control dirige el aceite hacia los circuitos de extensión o de retracción. Conectar la tubería del sensor de carga al circuito que demande presión. Un ejemplo de ello es un cilindro de elevación de remolque con carga sostenida por topes mecánicos en posición completamente bajada. Las señales del sensor de carga indican a la bomba si se necesita presión adicional. La presión sigue baja cuando la carga está sujeta por topes mecánicos.

Ejemplo 3




RXA0177996—UN—20MAY20

- A— Acoplador de presión
- B— Acoplador del sensor de carga
- C— Acoplador de retorno (retorno del motor)
- D— Válvula de control
- E— Cilindro

IMPORTANTE: El sistema mantendrá una presión máxima de 20000 kPa (200 bar) (2900 psi) mientras las mangueras de toma exterior hidráulica estén conectadas.

La válvula de control dirige el aceite hacia los circuitos de extensión o de retracción, según cual sea el que demande alta presión. Conectar la tubería del sensor de carga a la tubería de presión antes de la válvula de control. Un ejemplo común es un apero plegable, en el cual se necesita presión para extender o retraer los cilindros.

Ejemplo 4



- A— Tubería de presión
- B— Tubería de retorno
- C— Tubería del sensor de carga
- F— Válvula del caudal con compensación de presión
- G— Motor hidráulico
- H— Vaciado del cárter del motor (tubería del sumidero)

NOTA: La velocidad del motor puede fluctuar si otras funciones causan un cambio de presión en el sistema. Para reducir las fluctuaciones, instalar una válvula reguladora de caudal con compensación de presión.

Para un caudal alto Ag, se recomienda que el motor hidráulico esté conectado a las VMD superiores (bomba de caudal elevado de 85 cc).

No se recomienda un sistema hidráulico para rascador de alto caudal para aplicaciones de motor.

Se usa una válvula reguladora de caudal con compensación de presión para regular la velocidad del motor hidráulico. Conectar la tubería de sensor de carga a la tubería de presión después de la válvula de control.


EC82310,0000EF5-63-28APR22

Ubicación e identificación de los componentes [Ag]

Las VMD están codificadas por colores para distinguirlas fácilmente. Se pueden obtener juegos de identificación de mangueras en el concesionario John Deere.


Números y colores de identificación de las VMD	
SCV	
Número	Color
I	Verde
II	Azul
III	marrón
IV	Negro
V	Morado
VI	gris
VII	blanco
VIII	Verde claro

Sistema hidráulico de caudal estándar




Identificación y ubicación de los componentes [Ag]—Caudal estándar con toma exterior hidráulica en la ubicación superior

- A—Acoplador de extensión (se usan cinco)
- B—Acoplador de retracción (se usan cinco)
- C—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión
- D—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga
- E—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor)



Identificación y ubicación de los componentes [Ag]—Caudal estándar con toma exterior hidráulica en la fundición del enganche

- A—Acoplador de extensión (se usan tres)
- B—Acoplador de retracción (se usan tres)
- C—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión
- D—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga
- E—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor)




RXA0187065—UN—13APR22

Identificación y ubicación de los componentes [Ag]—Caudal estándar: (F) Acoplador del sumidero—Vaciado del cárter del motor

F—Acoplador del sumidero (vaciado del cárter del motor)

Las VMD VII y VIII de 1/2 in solo están disponibles como accesorios.


Sistema hidráulico de caudal alto



RXA0178141—UN—10JUN20

VMD de caudal alto con acopladores I—VI


- A1—Acoplador de extensión (bomba hidráulica principal) (se usan tres)
- A2—Acoplador de extensión (bomba hidráulica secundaria) (se usan tres)
- B1—Acoplador de retracción (bomba hidráulica principal) (se usan tres)
- B2—Acoplador de retracción (bomba hidráulica secundaria) (se usan tres)
- C—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión
- D—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga
- E—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor)



RXA0178746—UN—17NOV20

VMD de caudal alto con acopladores I—VIII

- A1—Acoplador de extensión (bomba hidráulica principal) (se usan cuatro)
- A2—Acoplador de extensión (bomba hidráulica secundaria) (se usan cuatro)
- B1—Acoplador de retracción (bomba hidráulica principal) (se usan cuatro)
- B2—Acoplador de retracción (bomba hidráulica secundaria) (se usan cuatro)
- C1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión (bomba hidráulica principal)
- D1—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga (bomba hidráulica principal)
- E1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica principal)
- E2—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica secundaria) (se usan dos)



RXA0187065—UN—13APR22

Identificación y ubicación de los componentes [Ag]—Sistema hidráulico de caudal alto: (F) Acoplador del sumidero—Vaciado del cárter del motor


F—Acoplador del sumidero (vaciado del cárter del motor)

Para sistemas hidráulicos de caudal alto con:

- Seis VMD:
 - I—III (A1, B1) se suministran mediante la bomba principal.

- IV—VI (A2, B2) (si existen) se suministran mediante la bomba secundaria. Se recomiendan estas VMD para el uso del motor orbital.
- Ocho VMD:
 - I-IV (A1, B1) se suministran mediante la bomba principal.
 - V-VIII (A2, B2) se suministran mediante la bomba secundaria. Se recomiendan estas VMD para el uso de un motor orbital o una sembradora neumática.
 - VII—VIII. Un tractor equipado con VMD VII y VIII también cuenta con Gestión inteligente de potencia. Si una sembradora neumática se conecta a las VMD VI—VIII, seguir las directrices que figuran en el manual del operador de la sembradora neumática (ejemplo: Sembradora neumática John Deere 1870 o 1895). Ver Protección del tren de transmisión en la sección Tren de transmisión de este manual del operador.


Conexión de aperos a las VMD del sistema hidráulico de caudal alto



RXA0178144—UN—17JUN20
Bloque de VMD del sistema hidráulico de caudal alto—
Cinco VMD con toma exterior hidráulica en la ubicación superior


- A1—Acoplador de extensión (bomba hidráulica principal) (se usan tres)
- A2—Acoplador de extensión (bomba hidráulica secundaria) (se usan dos)
- B1—Acoplador de retracción (bomba hidráulica principal) (se usan tres)
- B2—Acoplador de retracción (bomba hidráulica secundaria) (se usan dos)
- C1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión (bomba hidráulica principal)
- C2—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión (bomba hidráulica secundaria)
- D1—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga (bomba hidráulica principal)

- D2—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga (bomba hidráulica secundaria)
- E1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica principal)
- E2—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica secundaria)



RXA0178746—UN—17NOV20
Bloque de VMD del sistema hidráulico de caudal alto—
Ocho VMD con toma exterior hidráulica en la fundición del enganche

- A1—Acoplador de extensión (bomba hidráulica principal) (se usan cuatro)
- A2—Acoplador de extensión (bomba hidráulica secundaria) (se usan cuatro)
- B1—Acoplador de retracción (bomba hidráulica principal) (se usan cuatro)
- B2—Acoplador de retracción (bomba hidráulica secundaria) (se usan cuatro)
- C1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión (bomba hidráulica principal)
- D1—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga (bomba hidráulica principal)
- E1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica principal)
- E2—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica secundaria) (se usan dos)



RXA0187065—UN—13APR22
Identificación y ubicación de los componentes [Ag]—
Sistema hidráulico de caudal alto: (F) Acoplador del
sumidero—Vacío del cárter del motor

F—Acoplador del sumidero (vaciado del cárter del motor)


IMPORTANTE: Evitar que se dañen los sistemas hidráulicos y de refrigeración debido al sobrecalentamiento. Asegurarse de que el apero está conectado correctamente al sistema hidráulico.

Este sistema no se recomienda para sistemas hidráulicos de rascador de caudal alto.

El sistema hidráulico de caudal alto utiliza dos bombas. Las bombas constan de:

1. Bomba hidráulica principal que suministra a las VMD (A1) y (B1). Se recomienda la bomba principal para funciones de alta presión y bajo caudal, como sembradoras neumáticas, cilindros grandes y sistemas de contrapresión activa.
2. Bomba hidráulica secundaria que suministra a las VMD (A2) y (B2). Se recomienda la bomba hidráulica secundaria para las funciones de baja presión y caudal alto. La mayoría de los motores hidráulicos utilizan 19—26,5 l/min (5—7 gal/min) por motor y una presión en torno a los 1450 psi (100 bar) para ponerse en marcha. La bomba hidráulica auxiliar puede:
 - a. Usar motores hidráulicos como sembradoras neumáticas, pulverizadores y sembradoras por vacío. El uso de la bomba hidráulica secundaria al utilizar motores hidráulicos:
 - Puede mejorar el ahorro de combustible, reducir la pérdida de potencia y reducir el calentamiento del aceite hidráulico.
 - Reduce las interacciones del sistema hidráulico con la dirección, los frenos y las funciones de elevación, descenso, contrapresión activa, etc.
 - b. Proporcionar presión alta a las mismas funciones que la bomba hidráulica principal, sin embargo:
 - Se pierden las ventajas de ahorro de combustible y un nivel inferior de pérdida de potencia.
 - Hay un mayor riesgo de interacciones cuando los motores hidráulicos están conectados a la misma bomba que las demás funciones hidráulicas, lo que normalmente resulta en un nivel de vacío aumentado o fluctuaciones de velocidad del motor del soplador.
 - Bajo algunas condiciones, es posible generar más calor, lo que aumenta la carga del sistema de refrigeración.


Conexión de aperos a la VMD del sistema hidráulico de alto caudal especial de la sembradora neumática



RXA0178746—UN—17NOV20

Bloque de VMD del sistema hidráulico de caudal alto

- A1—Acoplador de extensión (bomba hidráulica principal) (se usan cuatro)
 A2—Acoplador de extensión (bomba hidráulica secundaria) (se usan cuatro)
 B1—Acoplador de retracción (bomba hidráulica principal) (se usan cuatro)
 B2—Acoplador de retracción (bomba hidráulica secundaria) (se usan cuatro)
 C1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de presión (bomba hidráulica principal)
 D1—Toma exterior hidráulica: Acoplador del sensor de carga (bomba hidráulica principal)
 E1—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica principal)
 E2—Toma exterior hidráulica: Acoplador de retorno (retorno del motor) (bomba hidráulica secundaria) (se usan dos)



RXA0187065—UN—13APR22

Identificación y ubicación de los componentes [Ag]—Sistema hidráulico de caudal alto: (F) Acoplador del sumidero—Vaciado del cárter del motor

F—Acoplador del sumidero (vaciado del cárter del motor)

IMPORTANTE: Evitar el sobrecalentamiento del sistema de refrigeración e hidráulico. Asegurarse de que el apero esté conectado correctamente al sistema hidráulico.

- Configuración recomendada para aplicaciones agrícolas de caudal alto, conectar:
 - Alimentación del motor hidráulico a las VMD (A2) y (B2) de la bomba hidráulica secundaria.
 - Acoplador de retorno del motor hidráulico a una conexión de acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica (E2).
- No se recomienda conectar los sistemas hidráulicos del rascador a las válvulas de mando a distancia de caudal alto.

El sistema hidráulico de caudal alto utiliza dos bombas:

- Bomba hidráulica principal que suministra a las VMD (A1) y (B1).
- Bomba hidráulica secundaria que suministra a las VMD (A2) y (B2).

VMD de bombas hidráulicas principales

Utilizar estas VMD para funciones de alta presión y caudal bajo, tales como cilindros grandes y sistemas de contrapresión activa.

VMD de la bomba hidráulica auxiliar

Usar estas VMD para funciones de baja presión y caudal alto como, por ejemplo, funcionamiento de motores hidráulicos asociados a sembradoras neumáticas, pulverizadores y sembradoras por vacío.

El funcionamiento de motores hidráulicos a través de la bomba hidráulica secundaria:

- Reduce las interacciones del sistema hidráulico con la dirección y los frenos, las funciones de elevación y descenso, y la contrapresión activa.
- Mejora el ahorro de combustible, disminuye la pérdida de potencia y reduce el calentamiento del aceite hidráulico.

EC82310,0000EF7-63-01JUN22

Uso de las bombas hidráulicas de pulverización [Ag]

IMPORTANTE: En los motores que usan acopladores de retorno y presión de VMD, evitar que se dañen los retenes de la boma del sistema hidráulico debido al aceite de alta presión atrapado entre la VMD y la bomba. Para parar la bomba:


- Mover siempre la palanca de la VMD a la

posición de flotación, que permite que el motor se detenga.

- No mover nunca la palanca de VMD a la posición de punto muerto, ya que esta acción puede hacer que el motor se pare bruscamente.

NOTA: La conexión del motor hidráulico a la bomba de caudal alto de 85 cc es el método preferido de conexión.

1. Seguir las recomendaciones suministradas por el fabricante de la bomba de pulverización en cuanto a la selección del modelo, la configuración y el funcionamiento de la bomba.



RXA0178001—UN—20MAY20

Bomba de pulverización (sin enganche)

- A—Tubería de presión
- B—Tubería de retorno
- C—Orificio de la tubería de entrada (extracción)
- D—Acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica—Retorno del motor
- E—Válvula de aguja (cerrada)

2. Conectar la tubería de presión del motor al racor de retracción de la VMD (lado derecho).

En general:

- Seleccionar el motor de menor desplazamiento recomendado para el funcionamiento de varias funciones hidráulicas. El desplazamiento más pequeño reduce la demanda total de caudal hidráulico y mejora el rendimiento general del sistema.

- Usar la VMD:

- III, IV o V para un sistema hidráulico estándar.
- III o IV para un sistema hidráulico de caudal alto con un enganche.
- IV o V para un sistema hidráulico de caudal alto sin enganche.

3. Conectar la tubería de retorno al acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica.

IMPORTANTE: Algunos motores hidráulicos no cuentan con protección contra el exceso de velocidad. El funcionamiento prolongado a velocidades superiores a las recomendadas puede causar averías.

4. Activar la VMD del siguiente modo:


- Mover la palanca de la VMD hacia adelante hasta la posición de bloqueo de la retracción.

- Ajustar el índice de caudal hidráulico según las directrices de los fabricantes de la bomba.

5. Apagar la bomba de pulverización moviendo la palanca de control de la VMD a la posición de flotación (completamente hacia adelante y hacia abajo).

EC82310,0000EF6-63-04AUG20

Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Válvula de centro cerrado y bomba a alta presión—Sin enganche



1—Caudal estándar

2—Caudal alto

A—Tubería del acoplador de extensión


B—Tubería del acoplador de retracción

C—Tubería de presión

D—Tubería de retorno

IMPORTANTE: Para evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido a un posicionamiento incorrecto de las palancas de la VMD cuando se apague el motor hidráulico:

- Mover siempre la palanca de la VMD a la posición de flotación, que permite que el motor se detenga.
- No mover nunca la palanca de la VMD a punto muerto, ya que esta acción puede hacer que el motor se pare bruscamente.



RXA0185747—UN—02NOV21

E—Acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica—Retorno del motor

F—Cilindro de elevación/descenso

G—Cilindro del marcador (se usan dos)

H—Cilindro de plegado (se usan dos)

I—Motor hidráulico

NOTA: La conexión del motor hidráulico a la bomba de caudal alto auxiliar es el método de conexión preferido.

En esta aplicación:

- El acoplador de retorno hidráulico se dirige a la boca de retorno de la toma exterior hidráulica.
- El motor hidráulico recibe aceite de presión del racor de retracción de la VMD.
- Si la manguera de retorno de aceite hidráulico es:
 - Conectada a la boca de la toma exterior


hidráulica, no se requiere el uso de una manguera con punta especial.

- No conectada a la boca de la toma exterior hidráulica, utilizar una manguera de retorno con

una punta especial para conectar el retorno de aceite hidráulico a cualquiera de los acopladores de la VMD izquierda.

EC82310,0000EF8-63-10MAY22

Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Sembradora con motor de vacío y tubería de retorno a VMD mediante punta de retorno del motor



1—Caudal estándar

2—Caudal alto

A—Tubería del acoplador de extensión

B—Tubería del acoplador de retracción


C—Tubería de presión

IMPORTANTE: Evitar que se dañe el aceite hidráulico. Si la temperatura del aire ambiente es alta, el aceite hidráulico se puede recalentar cuando la bomba hidráulica funciona a presión máxima.

- La válvula reguladora de caudal controla el caudal con el sistema hidráulico de caudal estándar.
- La válvula se utiliza para controlar el caudal de aceite con el sistema hidráulico de caudal alto.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido a un posicionamiento incorrecto de las palancas de la VMD cuando se apague el motor hidráulico:

- Mover siempre la palanca de la VMD a la posición de flotación, que permite que el motor se detenga.



D—Tubería de retorno

E—Válvula reguladora de caudal

F—Motor de vacío

G—Cilindro del marcador (se usan dos)

H—Cilindro de plegado (se usan dos)

- No mover nunca la palanca de la VMD a punto muerto, ya que esta acción puede hacer que el motor se pare bruscamente.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido al regreso del aceite de retorno hidráulico de alta presión hacia el motor a través de la conexión de la VMD. Se requiere la instalación de una manguera con punta especial con una válvula de retención.

NOTA: La conexión del motor hidráulico a la bomba de caudal alto auxiliar es el método de conexión preferido.

En esta aplicación:

- Un motor de vacío, similar a un soplador de sembradora, recibe aceite de presión del acoplador de retracción de la VMD.
- Si se utiliza una VMD para controlar el caudal al


RXA0185748—UN—10NOV21

motor de vacío, usar el panel de VMD para el sistema hidráulico de caudal estándar o caudal alto. Si la sembradora está equipada con una válvula

reguladora de caudal en el motor de vacío, debe estar en la posición de apertura amplia.

EC82310,0000EFB-63-10MAY22


Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Sembradora con motor de vacío y tubería de retorno al motor de retorno—Con enganche y elevación asistida del apero



RXA0185977—UN—10NOV21

- 1—Caudal estándar
2—Caudal alto
A—Tubería del acoplador de extensión
B—Tubería del acoplador de retracción
C—Tubería de presión
D—Tubería de retorno (acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica—Retorno del motor)

- E—Válvula reguladora de caudal
F—Motor de vacío
G—Cilindro del marcador (se usan dos)
H—Cilindro de plegado (se usan dos)
I—Elevación asistida del apero
J—Racor en T y manguera hidráulica



RXA0178005—UN—20MAY20

- K—Enchufe para accesorios de nueve clavijas
L—Conector de nueve clavijas para el control de profundidad TouchSet™

IMPORTANTE: Evitar que se dañe el aceite hidráulico. Si la temperatura del aire ambiente es alta, el aceite hidráulico se puede recalentar cuando la bomba hidráulica funciona a presión máxima.

- La válvula reguladora de caudal controla el caudal con el sistema hidráulico de caudal estándar.
- La válvula se utiliza para controlar el caudal de aceite con el sistema hidráulico de caudal alto.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido a un posicionamiento incorrecto de las palancas de la VMD cuando se apague el motor hidráulico:

- Mover siempre la palanca de la VMD a la

posición de flotación, que permite que el motor se detenga.

- No mover nunca la palanca de la VMD a punto muerto, ya que esta acción puede hacer que el motor se pare bruscamente.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido al regreso del aceite de retorno hidráulico de alta presión hacia el motor a través de la conexión de la VMD. Se requiere la instalación de una manguera con punta especial con una válvula de retención.


NOTA: La conexión del motor hidráulico a la bomba de caudal alto auxiliar es el método de conexión preferido.

En esta aplicación:

- El motor de vacío recibe aceite de presión del acoplador de retracción de la VMD.
 - La válvula reguladora de caudal es:
 - Se ajusta en una posición de apertura amplia.
 - Se controla mediante el panel del tractor.
 - El aceite de retorno se dirige a la boca de retorno de la toma exterior hidráulica.
- La manguera de retorno se puede conectar directamente al lado izquierdo del acoplador tres. Para:
 - Sistema hidráulico de caudal estándar equipado con una manguera de retorno con punta especial.
 - Sistema hidráulico de caudal alto equipado con una manguera de retorno de sembradora con punta especial.
 - Los cilindros auxiliares de elevación del apero están conectadas a la válvula de descenso del enganche con un racor en T y una manguera hidráulica.
 - La palanca de enganche controla los cilindros de elevación asistida del apero al activar la válvula del elevador.
 - La VMD I se utiliza para controlar tanto la válvula de elevador como la elevación asistida del apero.
 - El grupo de cables del enchufe para accesorios de nueve clavijas contiene un circuito en bucle que desactiva la unidad de control del elevador del tractor cuando se conecta al conector de nueve clavijas para el control de profundidad TouchSet™ que está unido al grupo de cables eléctrico principal del tractor.

EC82310,0000EFE-63-23JUN22

Ejemplo de conexión del apero [Ag]: Aplicaciones de la válvula reguladora de presión—Sin enganche (sembradoras de grano o sembradoras neumáticas con sistema de contrapresión constante)



1—Caudal estándar
2—Caudal alto

A—Tubería del acoplador de extensión
B—Tubería del acoplador de retracción

RXA0178006—UN—20MAY20

C—Válvula selectora
D—Válvula reguladora de presión
E—Válvula de bloqueo de transporte
F—Tubería de presión

G—Tubería de retorno (acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica—Retorno del motor)
H—Punta de manguera especial

IMPORTANTE: Evitar que se dañe el aceite hidráulico. El uso de más de un apero que requiera el uso de contrapresión activa puede dañar el sistema hidráulico debido a un sobrecalentamiento del aceite hidráulico cuando:

- La temperatura ambiente del aire es elevada.
- La bomba hidráulica se ajusta para funcionar a máxima presión.

Si la temperatura ambiente del aire es elevada, no usar más de un apero en un momento determinado.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido a un posicionamiento incorrecto de las palancas de la VMD cuando se apague el motor hidráulico. Después de que el motor hidráulico se apague:

- Mover siempre la palanca de la VMD a la posición de flotación, que permite que el motor se detenga.
- No mover nunca la palanca de la VMD a punto muerto, ya que esta acción puede hacer que el motor se pare bruscamente.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido al regreso del aceite de retorno hidráulico de alta presión hacia el motor a través de la conexión de la VMD: Dirigir el aceite de retorno a las siguientes tomas:

- Racor de extensión de la VMD. Esta opción requiere la instalación de una manguera de retorno con punta especial.
- Toma de retorno de la toma exterior hidráulica. Esta opción no requiere la instalación de una manguera de retorno con punta especial.

NOTA: La conexión del motor hidráulico a la bomba de caudal alto auxiliar es el método de conexión preferido.


En esta aplicación:

- El motor de vacío recibe aceite de presión del racor de retracción de la VMD.
- Al usar aperos que requieran contrapresión activa, ajustar la bomba hidráulica para que funcione a máxima presión. Para ello:
 - Ajustar el control de caudal a continuo.

- Mover la palanca de la VMD a la posición de retención.

EC82310,0000F01-63-10MAY22

Ejemplo de conexión de apero—Sistema hidráulico de alto caudal [Ag]: Válvulas de control del apero—Sin enganche



RXA0185749—UN—08MAR22

A—Transmisión de índice variable (acoplador de presión de la toma exterior hidráulica)
B—Tubería de presión
C—Tubería de retorno (acoplador de retorno de la toma exterior hidráulica—Retorno del motor)
D—Tubería del sensor de carga de la toma exterior hidráulica
E—Punta de manguera de retorno
F—Motor de vacío
G—Motor hidráulico
H—Motor hidráulico
I—Tubería de retorno
J—Tubería de presión de la toma exterior hidráulica
K—Tubería de retorno de la toma exterior hidráulica

IMPORTANTE: Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido a un posicionamiento incorrecto de las palancas de la VMD cuando se apague el motor hidráulico:

- Mover siempre la palanca de la VMD a la posición de flotación, que permite que el motor se detenga.
- No mover nunca la palanca de la VMD a

punto muerto, ya que esta acción puede hacer que el motor se pare bruscamente.

Evitar que se dañen los retenes del sistema hidráulico debido al regreso del aceite de retorno hidráulico de alta presión hacia el motor a través de la conexión de la VMD. Dirigir el aceite de retorno a las siguientes tomas:

- El racor de extensión de la VMD requiere la instalación de una manguera de retorno con punta especial.
- La boca de retorno de la toma exterior hidráulica no requiere la instalación de una manguera de retorno con punta especial.

NOTA: La conexión del motor hidráulico a la bomba de caudal alto auxiliar es el método de conexión preferido.

En esta aplicación:

- La bomba hidráulica secundaria acciona los siguientes motores:
 - Motores hidráulicos.
 - Motor de vacío.
- El aceite de retorno se dirige a la boca de retorno de la toma exterior hidráulica de alto caudal. Si la manguera de retorno cuenta con una manguera de retorno con una punta especial, puede conectarse directamente al lado izquierdo del acoplador.
- El motor hidráulico (G) recibe el aceite a presión del racor de retracción de la VMD. Puesto que el aceite de retorno se dirige al racor de extensión de una VMD, se requiere una manguera de retorno con una punta especial.
- Motor hidráulico (H):
 - Recibe aceite de presión de la boca de la toma exterior hidráulica.
 - El aceite de retorno se dirige a la boca de retorno de la toma exterior hidráulica.

EC82310,0000F06-63-02NOV21


Ubicación e identificación de los componentes [rascador]

Las cubiertas de la VMD se codifican por colores para distinguirlas fácilmente.

Números y colores de identificación de las VMD	
SCV	
Número	Color
I	Verde
II	Azul
III	marrón
IV	Negro

Números y colores de identificación de las VMD	
SCV	
Número	Color
V	Morado
VI	gris


Sistema hidráulico de caudal estándar



RXA0179031—UN—11AUG20

A—Racor de extensión (se usan cuatro)
B—Racor de retracción (se usan cuatro)

Sistema hidráulico de caudal alto (Premium)



RXA0178008—UN—20MAY20


A—Racor de extensión (se usan seis)
B—Racor de retracción (se usan seis)

La bomba hidráulica principal y la bomba hidráulica secundaria suministran aceite hidráulico a las seis VMD.

Características	Opción del acoplador de la VMD
	Premium
Conexión de 3/4"	Sí
Flotación	Sí

Características	Opción del acoplador de la VMD
	Premium
Acoplamiento/desacoplamiento bajo presión	Sí
Capacidad de separación	Sí

Selección del acoplador de la VMD



A—Racor de extensión (se usan seis)
B—Racor de retracción (se usan seis)

RXA0178009—UN—20MAY20

Características	Opción del acoplador de la VMD
	Selección
Conexión de 3/4"	Sí
Flotación	Sí
Acoplamiento/desacoplamiento bajo presión	No
Capacidad de separación	No

EC82310,0000F07-63-10MAY22

Punta de la manguera hidráulica del rascador [rascador]

Extremos de manguera hidráulica de trailla John Deere recomendados para mangueras con conectores de cierre delantero con junta tórica y acopladores con bocas con resalte de junta tórica.


Tamaño			Número de referencia	
Manguera hidráulica		Acoplador de la VMD mm (in)	Punta de la manguera	Adaptador de la manguera al acoplador
Número de salpicadero	Diámetro interior mm (in)			
-8	12,5 (0.50)	12 (0.5)	AR94522 ^a	38H1161
-12	19 (0.75)		AN233013	38H1163
		19 (0.75)	AT117365 ^b	

^aAcoplador Ag estándar

^bVálvula de alto caudal

EC82310,0000F08-63-12MAY20

Ejemplo de conexión del apero [trailla]: Arrastre de 1, 2 o 3 rascadores



RXA0178010—UN—20MAY20

Ejemplos de conexión de rascador de arrastre

A—Trailla 1
B—VMD 1 (cilindro de elevación) (se usan dos)
C—VMD 2 (portón/cilindro de descarga) (se usan dos)
D—Trailla 2
E—VMD 3 (cilindro de elevación) (se usan dos)
F—VMD 4 (portón/cilindro de descarga) (se usan dos)
G—Trailla 3
H—VMD 5 (cilindro de elevación) (se usan dos)
I—VMD 6 (portón/cilindro de descarga) (se usan dos)

EC82310,0000F09-63-10MAY22

Control de profundidad TouchSet™

Ajustes y configuración del control de profundidad TouchSet™

⚠ ATENCIÓN: Evitar el riesgo de lesiones graves o mortales. No intente instalar sensores de control de profundidad en aperos no diseñados para trabajar con este sistema. Ver el manual del operador del apero.

Si se mueve la unidad de control de aperos, el sensor, los enchufes o los varillajes con el motor en funcionamiento, pueden producirse movimientos inesperados. Mantenerse alejado del apero al arrancar el motor.

El control de profundidad TouchSet™ permite establecer una altura y una profundidad de uso frecuente y recordarlas con facilidad. Para usar el control de profundidad TouchSet™, la VMD I debe estar conectada correctamente y establecida en el modo de función.

Para obtener más información sobre:

- Conexión adecuada, ver Acoplamiento del apero y del sistema de control en esta sección del manual del operador.
- Modo de función, ver Ajustes de la VMD—Modo de función en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.
- Ajustes de altura y profundidad, ver Ajustes de la VMD—Ajuste de caudal en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.

Ajustes de la palanca de la VMD:

- Para mover el apero al punto de ajuste superior o inferior, mantener brevemente la palanca de la VMD en las posiciones de bloqueo de extensión o bloqueo de retracción.
- Para ajustar la posición del apero hacia arriba o hacia abajo en una cantidad fija, pulsar Palanca de la VMD a las posiciones de extensión o retracción.

Para obtener más información sobre las posiciones de la palanca de la VMD, ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.

KD34109,000058D-63-20JUN22

Conexión/desconexión del conector de posición del apero

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones. Para evitar que los aperos se muevan, antes de conectar/desconectarlos, siempre:

1. Detener el motor.

2. Mover la palanca de la válvula de mando a distancia a punto muerto.

3. Bloquear los controles de la VMD.

IMPORTANTE: Apagar siempre el motor antes de conectar o desconectar el enchufe de posición del apero. Conectar o desconectar el enchufe de posición del apero con el motor en marcha puede hacer que:

- El apero no responda a los comandos.
- Aparecen códigos de diagnóstico (DTC).


Si aparece un DTC o el apero no responde a los comandos, reiniciar el conector de posición del apero. Ver Reinicio del conector de posición del apero.

Conexión del conector de posición del apero

1. Colocar la parte trasera del tractor en la parte delantera del apero.
2. Detener el motor.

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños en el equipo. Siempre colocar el bulón de enganche en la posición de bloqueo.

3. Acoplar el apero a la barra de tiro.
4. Conectar las mangueras hidráulicas de los aperos. Ver Conexión/desconexión de las mangueras hidráulicas en la sección Conexiones hidráulicas de este manual del operador.



RXA0179273—UN—20AUG20

El conector del grupo de cables del tractor (D) se encuentra en un soporte a la derecha del bloque de VMD.

5. Instalar el enchufe de posición del apero al conector de grupo de cables del tractor (D).

Desconexión del enchufe de posición del apero

1. Detener el motor.
2. Desinstalar el conector de posición del apero del conector de grupo de cables del tractor.
3. Desconectar las mangueras hidráulicas del apero.

4. Desacoplar el apero de la barra de tiro.

Reinicio del enchufe de posición del apero

Para reiniciar la conexión del apero:

1. Apagar el motor y dejar que CommandCenter™ se cierre por completo.
2. Desconectar el grupo de cables del apero del enchufe para accesorios.
3. Arrancar el tractor y dejar que CommandCenter™ se inicie por completo.
4. Apagar el motor y dejar que CommandCenter™ se cierre por completo.
5. Conectar el grupo de cables del apero al enchufe para accesorios.
6. Arrancar el motor y dejar que CommandCenter™ se inicie por completo.
7. Hacer funcionar el apero. Si aparece un DTC o el apero no responde a los comandos, consultar al concesionario John Deere.

TS36762,0000202-63-17JUN22

Control de traílla por láser [Ag]

Traílla láser—Para traíllas equipadas con la unidad de control de la traílla

⚠ ATENCIÓN: Evitar el riesgo de lesiones graves o mortales. Si se mueve la unidad de control de la traílla, los enchufes o los varillajes con el motor en funcionamiento, pueden producirse movimientos inesperados. Mantenerse alejado del apero al arrancar el motor.

NOTA: El sistema se usa principalmente en zonas en las que es necesario el sistema de guiado láser automatizado para aplicaciones de traílla.

El sistema de control de traílla automático permite subir, bajar y ajustar la profundidad del apero electrónicamente sin abandonar la cabina.

Configuración

1. Conectar el apero al tractor con la VMD I, III o IV.
2. Ajustar la VMD conectada al modo AUTO. Ver Configuración de la VMD—Modo de función en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.
3. Ajustar el caudal para la VMD conectada. Ver Configuración de la VMD—Ajuste de caudal en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.


Activación

Para activar el sistema de control automático de traílla, mover brevemente la palanca de VMD correspondiente a las posiciones de bloqueo de extensión o bloqueo de retracción. Para obtener más información sobre las posiciones de la palanca de la VMD, ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.

KD34109,000058E-63-10NOV20

Información sobre la trailla [trailla]

Ciclo de funcionamiento de la trailla



RXA0187404—UN—24JUN22
Diagrama del ciclo de la trailla

A—Zona de cavado
B—Transporte—Con carga
C—Zona de descarga
D—Transporte—Sin carga

IMPORTANTE: El funcionamiento del tractor con tres traillas requiere que el tractor y todas las bandejas de las traillas estén equipados con frenos hidráulicos de remolque. Consultar Cargas remolcadas y Transporte con lastre en la sección Transporte de este manual del operador.

No superar:

- Lastre máximo del tractor de 24500 kg (54000 lb) con un 65% en el eje delantero.
- Carga máxima de la lanza de la trailla de 10206 kg (22500 lb) con la barra de tiro de la trailla corta.
- 8391 kg (18500 lb) máximos para tractores con trailla con soporte de la barra de tiro de la trailla de largo regular (Ag).

Traillas remolcadas

Pautas para el uso del tractor con trailla	
Frenos de remolque	Carga remolcada máxima
Sin	1,5 veces el peso del tractor ^a
Con	4,5 veces el peso del tractor.

^aLimitado a 32 km/h (20 mph) sin frenos de remolque

Seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al funcionamiento de la trailla, así como las

instrucciones de conexión y utilización de la mismo:

NOTA: Respetar estas guías de funcionamiento puede alargar la vida útil del tractor y de las traillas, así como aumentar la producción.

- Limitar la profundidad de corte para mantener una velocidad de carga que no sea superior a:
 - 6,3 km/h (3,9 mph) con un neumático de tamaño de grupo 48 a 1900 r. p. m.¹
 - 5,9 km/h (3,6 mph) con un neumático de tamaño de grupo 47 a 1900 r. p. m.¹Para obtener un rendimiento máximo de potencia, utilizar la 5.^a marcha de avance.
- Mantener las r/min del motor mínimas de 1850 o más altas en el corte.
- Lastrar el tractor correctamente para mantener un patinaje óptimo de los neumáticos de entre el 8 y el 12 %.
- Los cortes superficiales a altas velocidades incrementarán la vida útil del tren de transmisión y la productividad global.
- Utilizar iTEC (control inteligente de todo el equipo) para combinar cambios a una marcha superior/inferior, subir/bajar traillas u otras funciones al volver a la zona de cavado o hacia/desde la parte de transporte del ciclo. (Ver la sección Control inteligente de todo el equipo (iTEC).)
- Se deberá fijar la altura de la barra de tiro para que el filo de la trailla llegue al suelo antes que la parte inferior. Ver el manual del operador de la trailla.
- Cargar cuesta abajo o hacia la zona de relleno cuando las condiciones lo permitan.
- Poner la trailla(s) en el suelo antes de realizar la carga desde la parte superior.
- Activar el bloqueo del diferencial antes de cargar, desconectar antes de girar.
- El uso del bloqueo del diferencial deberá limitarse a áreas difíciles y mojadas o durante el corte.
- No bajar la marcha por debajo de las velocidades de avance de:
 - 6,3 km/h (3,9 mph) con un neumático de tamaño de grupo 48 a 1900 r. p. m.¹
 - 5,9 km/h (3,6 mph) con un neumático de tamaño de grupo 47 a 1900 r. p. m.¹
- Reducir la velocidad y la marcha antes de bajar una pendiente.
- Cuando sea posible la carga en 6.^a marcha o superior y el objetivo 1900-2150 r/min.
- Minimizar todas las entradas de la dirección durante la carga de la trailla.
- Evitar maniobras dinámicas de alta velocidad en especial cuando esté cargado. (Giros repentinos,

¹ Estos valores varían según la configuración del tractor.

transiciones desde pendiente a superficies planas o maniobras de giro pesadas o repentinas).

- No cargar en un giro.
- No girar los neumáticos ni las orugas en la lanza de la trailla.
- Mantener una trayectoria suave por carretera y zona de relleno.
- Ver el manual del operador para consultar las instrucciones de funcionamiento/mantenimiento y la configuración de AutoLoad™, si existe.

Recomendaciones para Efficiency Manager™

NOTA: Si se utiliza AutoLoad™, se saldrá de Efficiency Manager™.

- Utilizar la transmisión Efficiency Manager™ para el transporte.
- Utilizar ambas configuraciones de velocidad de Efficiency Manager™ para el transporte. Un ajuste de velocidad a la velocidad de transporte y el otro a la velocidad de excavación. Utilizar la segunda configuración de velocidad de Efficiency Manager™ para cambiar a una marcha inferior y acercar la velocidad de avance a la velocidad de cavado antes de cambiar al modo manual.

Ejemplo:

- Utilizar la velocidad fijada 2 para el transporte, y la velocidad fijada 1 para la aproximación a la zona de carga y descarga.
- Desconectar Efficiency Manager antes de penetrar en el corte.

RD47322,00000EB-63-24JUN22

Límites de transferencia de peso

IMPORTANTE: No superar el transporte de carga máxima de 10206 kg (22500 lb) de la lanza de trailla a la barra de tiro de la trailla corta y del transporte de carga máxima de 8391 kg (18500 lb) de la lanza de trailla a la barra de tiro de la trailla larga. Exceder el peso transferido al tractor puede originar daños estructurales o en el tren de transmisión.

Cuando se tire de una trailla montada directa, una parte del peso de la trailla y de la carga se trasladará al tractor. Este peso adicional en el tractor puede aumentar significativamente la productividad durante el trabajo de carga, en especial cuando se tire de dos traillas en tandem. Después de cargar la primera trailla, el tractor dispone de una mayor capacidad de arrastre y puede cargar con mayor rapidez una segunda cazoleta, lo que reduce sustancialmente la duración de los ciclos.

RD47322,00000EC-63-07JAN19

Apero de trailla/tractor

IMPORTANTE: Si no se respetan los límites de funcionamiento ni se siguen los procedimientos de funcionamiento adecuados, se puede reducir la vida útil del tractor y provocar daños prematuros en el bastidor, el tren de transmisión y el sistema de orugas.

El funcionamiento adecuado de la máquina es importante para alargar la vida útil de las orugas, el tren de transmisión y el bastidor, evitar la inactividad y maximizar la eficacia del funcionamiento.

Altura de lanza

La altura de la lanza de la trailla determina el ángulo del borde del corte con respecto al suelo. Si la lanza es demasiado baja, la parte inferior de la cazoleta de la trailla arrastrará en el corte. Si la lanza es demasiado larga, será difícil controlar la trailla en el corte. La altura óptima para la lanza es 46 a 53 cm (18 a 21 in) desde el suelo. Ajustar la lanza hacia arriba o hacia abajo por medio del ensamblaje del gancho y la abrazadera. Cuando se trabaja en condiciones suaves, la elevación de la altura de la lanza puede aumentar la separación del suelo durante el transporte. La lanza de la trailla posterior debe colocarse a la misma altura que la frontal. Ver el manual del operador de la trailla.

Altura de la barra de tiro

Se deberá fijar la altura de la barra de tiro para que el borde de corte de la trailla llegue al suelo antes que la parte inferior. Ver el manual del operador de la trailla.

RD47322,00000ED-63-08JUN22

Técnicas de carga

Métodos de carga


Existen tres técnicas de carga comunes.

- Carga de tracción: el tractor tirando de la trailla(s) es el método de carga preferido. Generalmente, se trata del método más económico para la carga de traillas.
- Carga de compresión: utiliza un vehículo separado para empujar la trailla. Empujar solo la carga de una trailla que esté diseñada para que se empuje cargada (p. ej., modelos de eyector). Es imprescindible que la velocidad del vehículo de empuje no supere la velocidad del tractor de arrastre puesto que, de lo contrario, puede producirse una sobrecarga de las orugas o el patinaje de las ruedas motrices.

IMPORTANTE: Para evitar un choque excesivo de la carga contra el tractor a través de la barra de tiro y del sistema hidráulico durante la secuencia de carga, al realizar la carga desde la parte superior, descender siempre la trailla hasta el suelo antes de comenzar el ciclo de carga.

- Carga superior (es decir, excavadora): utiliza la trailla como una unidad de arrastre cargada por una excavadora.

Automatización del ciclo de trabajo



RXA0119628—UN—09AUG11

Automatización del ciclo de trabajo


- A— Zona de cavado
B— Transporte con carga
C— Zona de descarga
D— Transporte sin carga

Utilizar iTEC™ (control inteligente de todo el equipo) para combinar aumento/disminución de las marchas, elevación o descenso de las traillas u otras funciones automatizadas cuando se vuelva a la zona de cavado (A) o en las partes del ciclo de entrada de la carga (B) o transporte sin carga (D). Ver la sección Control inteligente de todo el equipo (iTEC) de este manual del operador.

Utilizar Efficiency Manager™ para partes del ciclo de transporte, no durante las operaciones de carga. Ver Velocidades establecidas de e18 y Efficiency Manager™ en la sección Transmisión PowerShift™ e18 del manual del operador.

Limitar la profundidad de corte para mantener una velocidad de carga superior a 6,4 km/h (4 mph)

Secuencia de carga



RXA0119629—UN—09AUG11

- A— Anchura de la trailla
B— Inferior a la anchura de la trailla
C— Primer corte
D— Segundo corte
E— Tercer corte

Después de realizar el primer corte (C), hacer el segundo corte (D) paralelo al primero a una distancia del primer corte que sea menor que el ancho de la trailla (B). En el tercer pase (E), recoger el material entre los dos primeros cortes.

Al cargar una trailla montada directamente en tándem con otra trailla, resulta más eficiente cargar primero la cazoleta de la trailla delantera.

RD47322,00000EE-63-23JUN22

Conexión del grupo de cables de AutoLoad™

IMPORTANTE: Apagar siempre el motor antes de conectar o desconectar el grupo de cables de AutoLoad™. Conectar o desconectar el grupo de cables de AutoLoad™ con el motor en marcha puede causar lo siguiente:

- La bandeja de trailla no responde a los comandos de AutoLoad™.
- Aparecen códigos de diagnóstico (DTC).

Si aparece un código de diagnóstico o el grupo de cables de AutoLoad™ no responde a los comandos, reiniciar el grupo de cables. Ver Reinicio del grupo de cables de AutoLoad™.

1. Detener el motor.



RXA0179346—UN—24AUG20

La salida del conector de grupo de cables de AutoLoad™ está por encima del bloque de VMD

2. Conectar el grupo de cables de AutoLoad™ de la trailla a la salida del conector de grupo de cables de AutoLoad™ del tractor (A).
3. Consultar la etiqueta de funcionamiento de la trailla para conocer el funcionamiento correcto de la trailla o el ciclo de funcionamiento de la trailla en esta sección del manual del operador.

Reinicio del grupo de cables de AutoLoad™

Para reiniciar la conexión del grupo de cables:

1. Apagar el motor y dejar que CommandCenter™ se cierre por completo.
2. Desconectar el grupo de cables de AutoLoad™ de la salida del conector.
3. Arrancar el tractor y dejar que CommandCenter™ se inicie por completo.
4. Apagar el motor y dejar que CommandCenter™ se cierre por completo.
5. Enchufar AutoLoad™ a la salida del conector.
6. Arrancar el motor y permitir que el CommandCenter arranque completamente.
7. Accionar la bandeja de la trailla. Si aparece un código de diagnóstico o AutoLoad™ no responde a los comandos, consultar al concesionario John Deere.

AK08008,0000B3C-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Acceso

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



RXA0167076—UN—20MAR19
Configuración de la máquina

2. Pestaña Machine Settings (Ajustes de la máquina)



AutoLoad™

RXA0180073—UN—09OCT20

3. AutoLoad™

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



AutoLoad™

RXA0168458—UN—30MAY19

Pulsar el botón de AutoLoad™ en la barra de navegación debajo de la pantalla.

KD34109,000063A-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™

La aplicación AutoLoad™ se usa para acceder a los ajustes de Autoload™ y configurarlos. AutoLoad™ solo funciona en las marchas 5—13 del tractor.

NOTA: Si aparece una ventana sombreada que indica que la función de VMD se detuvo y que se aumente el índice de caudal, comprobar que el tractor esté en una de las marchas requeridas (5—13).

Al conectar una trailla AutoLoad™ al tractor, la página de VMD se muestra con la VMD conectada (I, III y/o V) en el modo de función. Para más información, ver Ajustes de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador. Para obtener la mejor precisión de lectura, realizar la calibración del sensor de la barra de tiro anualmente. Para conocer el procedimiento de calibración, consultar Calibración del

sensor de la barra de tiro en la sección Mantenimiento
— Comprobación de este manual del operador.

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0180074—UN—09OCT20

Ejemplo de AutoLoad™

Elementos accesibles en la página principal de AutoLoad™:



RXA0177921—UN—14MAY20

Indicador de estado

NOTA: Se muestra un módulo para cada traílla conectada compatible con AutoLoad™.

Indicador de estado de la posición de la traílla — Ver el estado de la posición de la traílla en relación a los puntos de ajuste. Ver Ajustes de AutoLoad™—Estado de la traílla en esta sección del manual del operador.



RXA0180085—UN—09OCT20

Tiro inicial

NOTA: Se muestra un módulo para cada traílla conectada compatible con AutoLoad™.

Tiro inicial — Ver y ajustar la configuración actual de tiro inicial. Ver Ajustes de AutoLoad™—Tiro inicial en esta sección del manual del operador.



RXA0180092—UN—09OCT20

Posición de la traílla

NOTA: Se muestra un módulo para cada traílla conectada compatible con AutoLoad™.

Posición de la traílla — Ver y ajustar la posición actual de la traílla y los puntos de ajuste. Ver Ajustes de AutoLoad™—Posición de la traílla en esta sección del manual del operador.



RXA0180075—UN—09OCT20

Tiro medio

Tiro medio — Ver y ajustar la configuración actual de tiro medio. Ver Ajustes de AutoLoad™—Tiro medio en esta sección del manual del operador.



RXA0180071—UN—09OCT20

Recuento de carga

NOTA: Una vez que el contador alcanza el valor máximo (9999 cargas), el conteo se restablece a cero.

Recuento de carga — Ver y ajustar manualmente la cantidad de cargas de la traílla transportadas. Para activar/desactivar el recuento automático de la carga, ver Ajustes de AutoLoad™—Avanzados en esta sección del manual del operador.



RXA0180090—UN—09OCT20

Reinicio del recuento de carga

Reinicio del recuento de cargas — Reiniciar a cero el

recuento de cargas. Se mostrará una página para verificar la selección.



RXA0180094—UN—09OCT20
VMD desbloqueadas



RXA0180093—UN—09OCT20
VMD bloqueadas

Estado — Ver si las VMD están bloqueadas o desbloqueadas.



RXA0167071—UN—21MAR19
Ajustes avanzados

Ajustes avanzados — Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. Ver Ajustes de AutoLoad™ — Avanzados en esta sección del manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Posición

RXA0180089—UN—09OCT20

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Posición — Acceso rápido al módulo de posición.

KD34109.000063B-63-08JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Estado de la trailla

El indicador de estado muestra la posición actual de la trailla en relación con los puntos de ajuste. El color del indicador cambiará según el estado actual (fase del proceso de excavación) del sistema AutoLoad™.

Indicadores de estado:



RXA0177921—UN—14MAY20
Indicador de estado

- **Indicador negro** — Indicador se ilumina en negro cuando el rascador se encuentra en la posición de transporte.
- **Indicador gris** — El indicador no está iluminado y aparece en color gris cuando se detecta un fallo.
- **Indicador verde** — El indicador se ilumina en color verde cuando el rascador está en la posición de penetración en el corte.
- **Indicador azul** — El indicador se ilumina en color azul cuando el rascador se encuentra en la posición de carga.
- **Indicador naranja** — El indicador se ilumina en color naranja cuando la trailla se encuentra en la posición de listo.

KD34109.000063C-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Tiro inicial

El ajuste de tiro inicial es la forma en la que el operador puede ajustar la carga del trabajo del sistema al penetrar en el corte. La configuración afecta aproximadamente a la primera mitad del corte.

NOTA: Se muestra un módulo para cada trailla conectada compatible con AutoLoad™.

Procedimiento para modificar:



RXA0180084—UN—09OCT20
Aumento



RXA0180078—UN—09OCT20
Reducción

Seleccionar (+/++) para aumentar o (-/-) para reducir el ajuste. Usar (++) y (- -) para aumentar o reducir el valor a un índice superior a (+) y (-).



Valor

RXA0180098—UN—09OCT20

El valor se muestra en el cuadro de visualización, que se resalta mientras se ajusta.



Indicador

RXA0169143—UN—25JUN19

El indicador muestra el ajuste actual. Cuanto más se acerque al ajuste máximo (250), más agresivo (más pesado) será el corte. Cuanto más se acerque al ajuste mínimo (0), menos agresivo (más ligero) será el corte.

KD34109,000063D-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Posición de la trailla

La página de posición de la trailla muestra la posición actual de la trailla y permite ajustes en los puntos de ajuste de la trailla.

NOTA: Se muestra un módulo para cada trailla conectada compatible con AutoLoad™.

Procedimiento para modificar:



RXA0180095—UN—09OCT20

Indicadores de punto de ajuste

Indicadores de punto de ajuste — Pequeños indicadores amarillos que representan los tres puntos de ajuste de la posición de la trailla. Las tres posiciones deben configurarse para que AutoLoad™ funcione.

- Transporte (superior)
- Listo (inferior)
- Carga (nivel del suelo)



RXA0180097—UN—09OCT20

Límite superior establecido

Transporte — Posición deseada para el transporte del rascador. Después de mover el rascador a la posición deseada, seleccionar la tecla de límite superior establecido. La palanca de la VMD correspondiente se puede mover para extender la retención a fin de mover el rascador a la posición de transporte. Si el rascador se encuentra por encima de la posición establecida cuando se mueve la palanca, el rascador no se moverá. Para obtener más información sobre los ajustes de la palanca de la VMD, ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.



RXA0180086—UN—09OCT20

Límite inferior establecido

Listo — La posición de descarga deseada para el rascador. Después de mover el rascador a la posición deseada, seleccionar la tecla de límite inferior establecido. La palanca de la VMD correspondiente se puede mover al bloqueo de retracción para mover el rascador a la posición de listo. Si el rascador se encuentra debajo de la posición establecida cuando se mueve la palanca, el rascador no se moverá. Para obtener más información sobre los ajustes de la palanca de la VMD, ver Ajustes de la palanca de control de la VMD en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.



RXA0180082—UN—09OCT20

Nivel de suelo establecido

NOTA: John Deere recomienda bajar las cuchillas centrales de bajada para que penetren en el suelo. Bajar las cuchillas centrales de bajada permite que las cuchillas exteriores toquen el suelo al establecer la carga a nivel de suelo (penetrando en el corte).

Carga — La posición deseada para que el rascador penetre en el corte. Después de mover el rascador a la posición deseada, seleccionar la tecla de nivel de suelo establecido.



RXA0169140—UN—25JUN19

Indicador de posición de trailla

Indicador de posición — Indica la posición actual de la trailla.

KD34109,000063E-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Tiro medio

El ajuste de tiro medio es la forma en la que el operador puede ajustar la carga del trabajo del sistema después de penetrar por completo en el corte. La configuración afecta aproximadamente a la última mitad del corte. El ajuste es el mismo para todos los rascadores y se configura únicamente en una ubicación.

Procedimiento para modificar:



RXA0180077—UN—09OCT20
Reducción



RXA0180083—UN—09OCT20
Aumento

Seleccionar (+/++) para aumentar o (-/-) para reducir el ajuste. Usar (++) y (-) para aumentar o reducir el valor a un índice superior a (+) y (-).



RXA0180098—UN—09OCT20
Casilla de entrada

El valor se muestra en el cuadro de visualización, que se resalta mientras se ajusta.



Indicador

RXA0169143—UN—25JUN19

El indicador muestra el ajuste actual. Cuanto más se acerque al ajuste máximo (250), más agresivo (más pesado) será el corte. Cuanto más se acerque al ajuste mínimo (0), menos agresivo (más ligero) será el corte.

KD34109.000063F-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a configuración menos habitual.

Elementos accesibles en la página de ajustes avanzados:



RXA0180096—UN—09OCT20
Asistente de configuración

Configuración de AutoLoad™ — El asistente de configuración le guía por los pasos para configurar las posiciones de la trailla de AutoLoad™.



Auto Dimensions



Manual Dimensions

RXA0180091—UN—09OCT20
Dimensiones manuales/automáticas

Dimensiones de la trailla — Definir las dimensiones utilizando el modelo de trailla o introduciéndolas manualmente. Ver Ajustes de AutoLoad™—Dimensiones de la trailla en esta sección del manual del operador.



RXA0167187—UN—22MAR19
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

NOTA: AutoLoad™ aumentará el recuento de cargas cada vez que se desactive el corte automatizado, ya sea tomando el control de la trailla de forma manual o bloqueándola en la posición de ajuste superior. Si se detiene y reinicia el corte automatizado, el recuento de carga se incrementa el doble. El recuento de carga puede corregirse manualmente si se desea. AutoLoad™ cuenta la carga individual de cada trailla, no el número de ciclos.

Recuento de carga — Seleccionar el botón ON (Activado) para activarlo u OFF (Desactivado) para desactivar el recuento de carga automático.

KD34109.0000640-63-23JUN22

Ajustes de AutoLoad™—Dimensiones de la trailla

Configurar las dimensiones de la trailla de forma manual o según el modelo.

Procedimiento para modificar:

Para realizar la configuración mediante la selección del modelo:



Auto Dimensions

RXA0180072—UN—09OCT20
Dimensiones automáticas

1. Seleccionar las dimensiones automáticas.



RXA0180076—UN—09OCT20
Cuadro de selección del modelo

2. Seleccionar el cuadro de selección del modelo.



RXA0180088—UN—09OCT20
Lista de modelos

3. Seleccione el modelo en la lista.

Para realizar la configuración introduciendo las dimensiones:

NOTA: Las dimensiones de la trailla solo pueden introducirse si el tractor, la barra de tiro y la trailla están equipados con los componentes de AutoLoad™.




Manual Dimensions

RXA0180087—UN—09OCT20

Manual Dimensions (Dimensiones manuales)

1. Seleccionar las dimensiones manuales.



RXA0180081—UN—09OCT20

Referencia de dimensiones

- La dimensión A (longitud de rascador) es la distancia entre el pasador de la lanza delantera del rascador y el pasador trasero que conecta con un rascador en tándem.
- La dimensión B (de cuchilla al eje) es la distancia desde la punta más superficial de la cuchilla de corta hasta el eje trasero.

A

22 ft

RXA0180079—UN—09OCT20

Dimensión A

2. Seleccionar la casilla de entrada A para introducir la dimensión de longitud del rascador. Se mostrará un teclado numérico para introducir la dimensión.

B

13 ft

RXA0180080—UN—09OCT20

Dimensión B

3. Seleccionar la casilla de entrada B para introducir la dimensión de la cuchilla al eje. Se mostrará un teclado numérico para introducir la dimensión.


Tabla de dimensiones del rascador de John Deere		
Modelo de rascador	Longitud del pasador de la lanza del rascador al pasador trasero (A)	Longitud de la cuchilla del rascador al eje trasero (B)
	ft	
1510C	24,3	8,3
1510DC	24,3	8,3
1512C	23,3	7,6
1810C	27,0	9,3
1810DC	27,0	9,3
1812C	24,3	8,3
1812DC	24,3	8,3
1814C	24,6	7,6
1814DC	24,6	7,6
2112C	29,2	9,6
2112DC	29,2	9,6
1512E	27,7	7,8
1612DE	27,7	7,8
1810E	29,2	9,3
2010DE	29,2	9,3
2010DE dos neumáticos	31,2	10,5
1814E	26,3	7,8
2014DE	26,3	7,8
2112E	31,6	9,8
2412DE	32,8	9,8
2412DE dos neumáticos	33,9	10,5

KD34109.0000641-63-23JUN22

Ruedas y neumáticos—Información general

Determinación de la capacidad de carga de neumáticos

¡ATENCIÓN: No superar nunca la capacidad de carga de neumáticos o las cargas autorizadas sobre ejes. Ver la sección Índice de carga de los neumáticos en este manual del operador para obtener más información sobre la carga máxima admisible.



LX299192—UN—18NOV16
Ejemplo de información de fabricantes en la pared lateral de los neumáticos

- A—Ancho del neumático: Ancho en milímetros
B—Relación de aspecto: Relación de la altura del neumático al ancho del neumático
C—Tipo: “R” = radial; “—” = capas cruzadas (ejemplo: 18.4-38)
D—Diámetro de la llanta: Diámetro en pulgadas
E—Índice de carga (LI): Capacidad de carga máxima autorizada por neumático, en relación con el índice de velocidad (F)
F—Índice de velocidad: Velocidad de avance máxima autorizada en la que se aplica (E)
G—Índice de velocidad/LI: Capacidad de carga del neumático a una velocidad de avance permitida alternativa

Información adicional que se puede mostrar en la pared lateral

- **Sentido de rotación** - Icono (normalmente una flecha o grupo de flechas) que indica la dirección de rotación del neumático.
- **Carga máxima e información de presión** - Carga máxima permitida para un neumático de acuerdo a la presión especificada y a unas condiciones de funcionamiento y presión específicas. Ver las tablas de presiones recomendadas en la sección Ruedas, neumáticos y anchos de rodadura en este manual del operador.
- **Advertencias de seguridad** - Información importante proporcionada por el fabricante de neumáticos.

Capacidad de carga del neumático a una velocidad de avance específica

La capacidad de carga (LI) (E) a la velocidad de avance máxima autorizada (F) se encuentra en la pared lateral de los neumáticos.

La información que se muestra como (G) indica que el neumático está aprobado para utilizarse con una

velocidad de avance alternativa y una capacidad de carga máxima autorizada.

Índice de velocidad (G)	Velocidad de avance máxima autorizada km/h (mph)
A6	30 (19)
A8	40 (25)
B	50 (30)
D	65 (40)

Ejemplo: una pared lateral de los neumáticos que indique 540/65R38 147A8 (144/B) permite dos opciones de índice de carga y velocidad.

540/65R38 147A8 (144/B)		
Máximo	Índice de carga y velocidad de neumáticos	
	Opción 1	Opción 2
	147A8	144/B
Capacidad de carga por neumático kg (lb)	3075 (6780)	2800 (6175)
Velocidad de avance autorizada km/h (mph)	40 (25)	50 (30)

Las leyes y normas locales pueden restringir las velocidades de avance a cifras inferiores a las mencionadas aquí.

EC82310,0000400-63-15MAR21

Tamaños del grupo de neumáticos

NOTA: Si se desea realizar un cambio de grupo de neumáticos, consultar al concesionario John Deere™.

Ancho de sección	Tamaño de grupo RCI	
	47	48
480 [Ag]	480/80R46	480/80R50 IF480/80R50
520 [Ag]	520/85R42	520/85R46
620	620/70R42	620/70R46
650	—	650/85R38 VF650/85R38
710	710/70R38 IF710/70R38	710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42
800 [Ag]	—	800/70R38 VF800/70R38 LSW800/55R46

TO84419,0000139-63-27JUN22

Cambio de medida de neumático

IMPORTANTE: Antes de cambiar el tamaño del neumático, ver Selección de combinaciones de neumático en la sección Ruedas y neumáticos — Información general de este manual del operador.

Acudir a su concesionario John Deere para volver a calibrar la medida de neumático.

Realizar la calibración del patinaje de los neumáticos (ver Calibraciones de patinaje en la sección CommandCenter de este manual del operador).

RW29387,0000629-63-23JUN22

Uso de las combinaciones correctas de neumáticos

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones. El viajar a altas velocidades después de haber quitado las ruedas dobles exteriores puede provocar la pérdida del control de la dirección y afectar a la estabilidad del vehículo. En caso de producirse la pérdida de control de la dirección, reducir la velocidad de inmediato.

Si fuera necesario retirar las ruedas gemelas exteriores, ajustar las ruedas a una banda de rodadura más ancha y conducir a baja velocidad.

[Ag] No conducir con ruedas sencillas excepto si se utilizan neumáticos 800/70R38, VF800/70R38 O LSW800/55R46.

[Trailla] No usar nunca la máquina con ruedas y neumáticos sencillos.

IMPORTANTE: Evitar el desgaste excesivo del tren de transmisión o una posible reducción del rendimiento. No combinar neumáticos gastados con nuevos, neumáticos de estructura diagonal con radiales, ni neumáticos de diámetros diferentes. No combinar neumáticos R2 con neumáticos R1.

TO84419,0000141-63-13JUN22

Índice de carga del neumático

IMPORTANTE: La capacidad de carga de los neumáticos puede ser mayor que la permisible para el eje. Lastrar el tractor según la potencia del motor y las pautas de reparto de pesos. Más información en la sección Lastrado para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

IMPORTANTE: Los tractores equipados con ruedas gemelas o triples deben limitarse al que sea inferior: 179 LI o lo que se identifica en la pared lateral del neumático.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor. No exceder nunca el peso de lastre máximo al trabajar con cargas pesadas. Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

La industria de los neumáticos utilizan un número denominado "índice de carga" para definir el valor nominal de carga de un neumático. En estas tabla se indica, para un índice de carga dado, la cantidad máxima de peso que puede soportar cada neumático a la presión nominal del fabricante máxima.

En los tractores equipados con ruedas gemelas o triples, la capacidad de carga por neumático se reduce.

Carga Índice	Carga máxima por neumático ^a			Carga Índice	Carga máxima por neumático ^a		
	Sencillos kg (lb)	Ruedas dobles kg (lb)	Triples [Ag] kg (lb)		Sencillos kg (lb)	Ruedas dobles kg (lb)	Triples [Ag] kg (lb)
137	2300 (5071)	2024 (4462)	1886 (4158)	164	5000 (11023)	4400 (9700)	4100 (9039)
138	2360 (5203)	2077 (4579)	1935 (4266)	165	5150 (11354)	4532 (9991)	4223 (9310)
139	2430 (5357)	2138 (4714)	1993 (4393)	166	5300 (11684)	4664 (10282)	4346 (9581)
140	2500 (5512)	2200 (4850)	2050 (4519)	167	5450 (12015)	4796 (10573)	4469 (9852)
141	2575 (5677)	2266 (4996)	2112 (4655)	168	5600 (12346)	4928 (10864)	4592 (10124)
142	2650 (5842)	2332 (5141)	2173 (4791)	169	5800 (12787)	5104 (11252)	4756 (10485)
143	2725 (6008)	2398 (5287)	2235 (4926)	170	6000 (13228)	5280 (11640)	4920 (10847)
144	2800 (6173)	2464 (5432)	2296 (5062)	171	6150 (13558)	5412 (11931)	5043 (11118)
145	2900 (6393)	2552 (5626)	2378 (5243)	172	6300 (13889)	5544 (12222)	5166 (11389)
146	3000 (6614)	2640 (5820)	2460 (5423)	173	6500 (14330)	5720 (12610)	5330 (11751)
147	3075 (6779)	2706 (5966)	2522 (5559)	174	6700 (14771)	5896 (12998)	5494 (12112)
148	3150 (6945)	2772 (6111)	2583 (5695)	175	6900 (15212)	6072 (13386)	5658 (12474)
149	3250 (7165)	2860 (6305)	2665 (5875)	176	7100 (15653)	6248 (13774)	5822 (12835)
150	3350 (7385)	2948 (6499)	2747 (6056)	177	7300 (16094)	6424 (14162)	5986 (13197)

Carga Índice	Carga máxima por neumático ^a			Carga Índice	Carga máxima por neumático ^a		
	Sencillos kg (lb)	Ruedas dobles kg (lb)	Triples [Ag] kg (lb)		Sencillos kg (lb)	Ruedas dobles kg (lb)	Triples [Ag] kg (lb)
151	3450 (7606)	3036 (6693)	2829 (6237)	178	7500 (16535)	6600 (14550)	6150 (13558)
152	3550 (7826)	3124 (6887)	2911 (6418)	179	7750 (17086)	6820 (15036)	6355 (14010)
153	3650 (8047)	3212 (7081)	2993 (6598)	180	8000 (17637)	6820 (15036)	6355 (14010)
154	3750 (8267)	3300 (7275)	3075 (6779)	181	8250 (18188)	6820 (15036)	6355 (14010)
155	3875 (8543)	3410 (7518)	3178 (7005)	182	8500 (18739)	6820 (15036)	6355 (14010)
156	4000 (8818)	3520 (7760)	3280 (7231)	183	8750 (19290)	6820 (15036)	6355 (14010)
157	4125 (9094)	3630 (8003)	3383 (7457)	184	9000 (19841)	6820 (15036)	6355 (14010)
158	4250 (9370)	3740 (8245)	3485 (7683)	185	9250 (20393)	6820 (15036)	6355 (14010)
159	4375 (9645)	3850 (8488)	3588 (7909)	186	9500 (20944)	6820 (15036)	6355 (14010)
160	4500 (9921)	3960 (8730)	3690 (8135)	187	9750 (21495)	6820 (15036)	6355 (14010)
161	4625 (10196)	4070 (8973)	3793 (8361)	188	10000 (22046)	6820 (15036)	6355 (14010)
162	4750 (10472)	4180 (9215)	3895 (8587)	189	10300 (22707)	6820 (15036)	6355 (14010)
163	4875 (10748)	4290 (9458)	3998 (8813)	190	10600 (23369)	6820 (15036)	6355 (14010)

^aA la presión nominal del fabricante máxima.

EC82310,000072A-63-20AUG21

Guía de presiones de inflado de los neumáticos

Revisar la presión de inflado de los neumáticos *al menos* cada dos semanas, cuando están fríos utilizando un manómetro de precisión con cuadrante o con regla que tenga graduaciones de 10 kPa (0.1 bar) (1 psi).

NOTA: Si los neumáticos contienen hidroyneumático, usar un manómetro especial de aire-agua y medir la presión con la válvula de inflado en la parte inferior.

Comprobar las presiones de inflado de las ruedas interiores es mucho más fácil si los vástagos de la válvula de los neumáticos interiores y exteriores se alinean al tiempo que se instala la rueda exterior.

Los neumáticos radiales correctamente inflados muestran una desviación en la pared lateral. Esto es normal y no ocasionará daños al neumático.

Las presiones de inflado de menos de 80 kPa (0.8 bar) (12 psi) deben revisarse con frecuencia debido al aumento en el riesgo de fugas de baja presión.

NOTA: En condiciones de alta tracción y neumáticos sencillos, es posible que el talón del neumático se salga. Aumentar la presión de inflado ayuda en este caso, pero reduce la tracción.

La presión máxima de inflado se indica en el flanco del neumático.

Determinar la presión de inflado correcta pesando el tractor mediante el siguiente procedimiento:

- Peso sobre el eje delantero con el aparo abajo
- Peso sobre el eje trasero con el aparo elevado

Ajustar las presiones de inflado de acuerdo al peso medido. *Es posible que se deba ajustar el lastre y la presión de inflado al variar las condiciones de trabajo.* Utilizar las tablas de presiones de inflado de neumáticos de las páginas siguientes.

NOTA: Si el tractor tiene un aparo suspendido delante, se deberá elevar el aparo para determinar el peso sobre el eje delantero y bajar el aparo para determinar el peso sobre el eje trasero. Si el tractor tiene aperos suspendidos delante y detrás, deberán elevarse ambos aperos.

IMPORTANTE: No se recomienda utilizar presiones de inflado que superen las pautas de lastreado pesado de 76 kg/kW (125 lb/CV). Esto reduce la eficacia del tractor. Utilizar ruedas más grandes dobles o triples.

Control de presiones de inflado de los neumáticos

IMPORTANTE: Los aperos suspendidos transfieren una componente de peso notable al eje trasero. Deberá incluirse este peso adicional al determinar las presiones de inflado correctas. Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento de este Manual del operador

En los tractores que se usen en pendientes empinadas o en trabajos de arado de surcos, se deberá aumentar la presión de inflado a los neumáticos traseros 30 kPa (0.3 bar) (4 psi) por encima de los valores indicados para la presión básica de 80 kPa (0.8 bar) (12 psi) o más, compensando de esta forma la transferencia de peso lateral. Sin embargo, nunca exceder la presión máxima de neumático que se especifica en la pared lateral del mismo. Para presiones básicas inferiores a

80 kPa (0.8 bar) (12 psi), la presión debe aumentarse en un 30 por ciento.


NOTA: Todos los neumáticos de un mismo eje deben inflarse a la misma presión.

[Ag] Los tractores con aperos pesados montados en enganche necesitan presiones de inflado de neumáticos traseros aumentadas para soportar el aumento de peso durante el transporte.

TO84419,000013A-63-25JUL18

Ruedas y neumáticos

Directrices para ruedas, neumáticos y banda de rodadura



RXA0160097—UN—06JUL17

IMPORTANTE: Debe haber una separación (A) de por lo menos 25 mm (1 in) entre los neumáticos y los guardabarros. La separación (B) entre neumáticos deberá ser de al menos 1041 mm (41 in), con los neumáticos a igual distancia del centro.

[Ag] La distancia entre neumáticos debe ser de al menos 1179 mm (46,4 in) para enganches de categoría 4; 1041 mm (41 in) para los de categoría 4N y 1047 mm (41,2 in) para los de categoría 3, cuando se trabaja sin oscilación lateral de los aperos montados. Si se permite la oscilación lateral, revisar la distancia respecto a los neumáticos antes de usar el equipo.

[Ag] Los suplementos reducen aún más la oscilación lateral del enganche. El alargamiento de los tensores laterales a la longitud máxima proporciona más separación para el "cultivo en hileras" con anchos de vía de 762 mm (30 in). Acudir a su concesionario John Deere.

Si el ancho de vía es muy grande, las cargas son mayores sobre los rodamientos del eje y los ejes. Reducir el ancho de vía total al mínimo.

Para operaciones de nivelación de tierra para la agricultura, no utilizar nunca neumáticos con una anchura superior a 710 mm. El ancho de vía exterior máximo es de 3690,6 mm (145,3 in). Ver Paquete de nivelación de tierra de servicio intensivo para agricultura [Ag] en la sección Especificaciones de este manual del operador.

Ancho de vía máximo promedio por tipo de apero		
Tipo de apero	Ancho de vía máximo promedio mm (in)	
	[Ag]	[Traílla]
Montado en el enganche	2800 (110)	—
Remolcado	3130 (123)	3455 (136)

Línea central de neumáticos		
Sección de neumático mm (in)	Separación mínima mm (in)	
	[Ag]	[Traílla]
480 (18,9)	626 (24,6)	—
520 (20,5)	670 (26,4)	—
620 (24,5)	801 (31,5)	801 (31,5)
650 (25,5)	825 (31,5)	825 (31,5)
710 (28,8)	890 (35,0)	890 (35,0)
800 (30,5)	1008 (39,7)	—

EC82310,00005FB-63-27JUN22

Ajustes de la banda de rodadura

IMPORTANTE: No se pueden utilizar ruedas gemelas de abrazadera. Para cada neumático doble o triple se requerirá un cubo aparte.

Para operaciones de nivelación de tierra para la agricultura, no utilizar nunca neumáticos con una anchura superior a 710 mm. El ancho de vía exterior máximo es de 3690,6 mm (145,3 in). Ver Paquete de nivelación de tierra de servicio intensivo para agricultura [Ag] en la sección Especificaciones de este manual del operador.

NOTA: Ver Directrices sobre ruedas, neumáticos y bandas de rodadura en esta sección de este manual del operador.

El ancho de vía se mide entre las líneas centrales de los neumáticos. Los rangos aproximados de ancho de vía correspondientes a cada medida de neumático, así como su configuración, se indican en las tablas siguientes.

Ancho de vía—Ruedas simples

[Ag]		
Neumático Tamaño	Rango de neumático Mínimo—Máximo mm (in)	
	Interior	
800/70R38	1921—2630 (75,6—103,5)	
LSW800/55R46		

Ancho de vía—Ruedas dobles

[Ag]		
Medida de neumático	Rango de neumático Mínimo—Máximo mm (in)	
	Interior	Exterior
480/80R46 ^a	1576 ^b —1910 (62,1—75,2)	2968—3348 (116,9—131,8)
480/80R50 ^a		
520/85R42 ^a	1616—2063 (63,6—81,2)	2987—3450 (117,6—135,8)
520/85R46 ^a		

[Ag]		
Medida de neumático	Rango de neumático Mínimo—Máximo mm (in)	
	Interior	Exterior
620/70R42 ^a	1734—2063 (68,3—81,2)	3336—3615 (134,1—142,3)
620/70R46 ^a		
650/85R38 ^a	1756—1966 (69,2—77,4)	3406—3648 (134,1—143,6)
710/70R38 ^a	1832—1844 (72,1—72,6)	3612—3624 (142,2—142,7)
710/70R42 ^a	1832—1911 (72,1—75,2)	3612—3691 (142,2—145,3)
800/70R38 ^a	1921—2188 (75,6—86,0)	3937—4077 (155,0—160,5)
LSW800/ 55R46 ^a	1921—2188 (75,6—86,0)	3937—4077 (155,0—160,5)

^aHierro fundido/acero.

^bPara tractores sin suspensión HydraCushion™, el valor mínimo puede ser 1530 mm (60 in).

[Trailla]		
Medida de neumático	Rango de neumático (mínimo-máximo) mm (in)	
	Interior	Exterior
620/70R42 ^a	1734-2063 (68,3-81,2)	3336-3615 (131,4-142,3)
620/70R46 ^a		
650/85R38 ^a	1756-1966 (69,2-77,4)	3406-3648 (134,1-143,6)
710/70R38 ^a	1832-1844 (72,1-72,6)	3612-3624 (142,2-142,7)
710/70R42 ^a	1832-1911 (72,1-75,2)	3612-3691 (142,2-145,3)

^aHierro fundido/acero.

Ancho de vía—Ruedas triples

Se pueden obtener espaciados adicionales haciendo un ligero ajuste de las ruedas gemelas e interiores.

[Ag]			
Medida de neumático	Ancho de vía mm (in)		
	Interior	Gemela	Triple
480/80R46 ^a	1500 (59,0)	2828 (111,3)	4090 (161,0)
520/85R42	1616 (63,6)	2987 (117,6)	4374 (172,2)
480/80R50	1576 ^b (62,1)	2828 (111,3)	4090 (161,0)
520/85R46	1616 (63,6)	2978 (117,2)	4356 (171,5)

^aLos neumáticos triples 480/80R46 no son compatibles con el sistema de suspensión HydraCushion™.

^bPara tractores sin suspensión HydraCushion™, el valor mínimo puede ser 1543 mm (60,8 in).

TO84419,0000144-63-27JUN22

Uso de neumáticos gemelos

IMPORTANTE: Los ejes pueden sufrir daños por sobrecarga en caso de instalarse neumáticos dobles de más de 800 mm (31,5 in.) de anchura.


No se pueden utilizar ruedas gemelas de abrazadera. Para cada neumático gemelo o triple se requerirá un cubo aparte.

Para operaciones de nivelación de tierra para la agricultura, no utilizar nunca neumáticos mayores de 710 mm. El ancho de vía exterior máximo es de 3690,6 mm (145,3 in). Ver Paquete de nivelación de tierra de servicio intensivo para agricultura [Ag] en la sección Especificaciones de este manual del operador.

No es aconsejable instalar neumáticos gemelos de más de 800 mm (31,5 in) de anchura, salvo que se tomen ciertas precauciones. Consultar al concesionario John Deere para conocer las recomendaciones del caso.

TO84419,0000142-63-07MAR22

Ruedas triples [Ag]




Cubos de rueda estándar

RXA0161140—UN—24OCT17

A—Rueda interior
B—Ruedas gemelas

C—Extensión de cubo
D—Rueda exterior



Cubos de rueda de servicio intensivo

RXA0161141—UN—24OCT17

A—Rueda interior
B—Ruedas gemelas


C—Extensión de cubo
D—Rueda exterior

Consultar las páginas siguientes para obtener

instrucciones sobre la instalación de la tornillería de las
ruedas y especificaciones del par de apriete.

TO84419.0000146-63-28APR22

Ruedas triples (cubos de rueda reforzada)



Ruedas triples (cubos de rueda reforzada)

RXA0073454—UN—13FEB04

A—Rueda interior
B—Ruedas dobles

C—Extensión de cubo
D—Rueda exterior


Consultar las páginas siguientes para enterarse de

instrucciones sobre la instalación de tornillería de las
ruedas y especificaciones de apriete.

TO84419,0000147-63-15JUN12

Instalación de la llanta de rueda en el cubo de rueda motriz (interior)

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños en el equipo. Seguir por completo la secuencia y el procedimiento del par de apriete. Nunca usar el tractor con los tornillos de las ruedas flojos. Los pernos de rueda son imprescindibles y deben volver a apretarse.



RXA0110877—UN—22SEP10

NOTA: Para mejorar el centrado de la rueda, la llanta de la rueda (A) tiene un agujero de ajuste apretado (B) y uno alargado (C) a 180° del agujero de ajuste.

Asegurarse de que el anillo de seguridad de la rueda (D) se asiente correctamente en la ranura del eje.


1. Instalar el tornillo en el orificio de ajuste estrecho y apretarlo a mano.
2. Instalar un tornillo en el agujero de ajuste alargado y apretarlo a mano.
3. Instalar y apretar a mano el resto de los tornillos.
4. Apretar los tornillos con 610 N·m (450 lb·ft).
5. Conducir el tractor 100 metros (100 yd) y volver a apretar los tornillos.
6. Apretar los tornillos después de trabajar 3 horas, 10 horas y diariamente durante la primera semana de funcionamiento y, posteriormente, cada 500 horas.

NOTA: Para una carga de arrastre continua, como las traíllas, apretar cada dos horas durante la primera semana de funcionamiento.

TO84419,0000148-63-04NOV20

Instalación de llantas de rueda en el cubo de las ruedas gemelas

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños en el equipo. Seguir por completo la secuencia y el procedimiento del par de apriete. Nunca usar el tractor con los tornillos de las ruedas flojos. Los pernos de rueda son imprescindibles y deben volver a apretarse.



RXA0180504—UN—20NOV20

NOTA: Para mejorar el centrado de la rueda, la llanta de la rueda (A) tiene un agujero de ajuste apretado (B) y uno alargado (C) a 180° del agujero de ajuste.


Asegurarse de que el anillo de seguridad de la rueda (D) se asiente correctamente en la ranura del eje.

1. Instalar el tornillo en el orificio de ajuste estrecho y apretarlo a mano.
2. Instalar un tornillo en el agujero de ajuste alargado y apretarlo a mano.
3. Instalar y apretar a mano el resto de los tornillos.
4. Apretar los tornillos con 725 N·m (540 lb·ft).
5. Conducir el tractor 100 metros (100 yd) y volver a apretar los tornillos.
6. Apretar los tornillos después de trabajar 3 horas, 10 horas y diariamente durante la primera semana de funcionamiento y, posteriormente, cada 500 horas.

NOTA: Para una carga de arrastre continua, como las traíllas, apretar cada dos horas durante la primera semana de funcionamiento.

EC82310,0000F56-63-19NOV20

Uso del soporte de apriete de ruedas



RXA0104284—UN—11AUG09

El soporte de taller para apriete de ruedas (A) sirve para facilitar el apriete de los tornillos de las ruedas con una llave dinamométrica (B) a diferentes alturas.

Para solicitarlo o informarse sobre cómo fabricar uno propio, consultar al concesionario John Deere.

GH15097,000049E-63-20JUL17

Llave de sujeción de contrapesos de rueda — JDG10958



RXA0100328—UN—03FEB09

Llave de sujeción de contrapesos de ruedas JDG10958



RXA0100329—UN—03FEB09

Contrapesos exteriores de ruedas



RXA0100330—UN—03FEB09

Contrapesos interiores de ruedas


La llave de sujeción de contrapesos JDG10958 (A) se puede utilizar cuando hay muchos contrapesos de ruedas interiores y exteriores atascados en la rueda del tractor.

La llave de sujeción está diseñada para sujetar los tornillos M20 de contrapesos de rueda en zonas de difícil acceso mientras se aprietan los tornillos a 610 N·m (450 lb·ft).


Se podrá adquirir la llave en su concesionario John Deere.

TO84419,000014A-63-29JUN17

Uso del adaptador de llave dinamométrica para ruedas



RXA0086802—UN—15FEB06




RXA0086804—UN—15FEB06


Instalar el adaptador de llave dinamométrica JDG679

(A) [transmisión de 32 mm (3/4 in)] para permitir el acceso fácil a los pernos del casquillo en las ruedas de fundición interiores con ruedas dobles exteriores en su lugar. Adquirir en el concesionario John Deere.

Instalar el adaptador a un ángulo de 90° del eje de la llave dinamométrica para asegurarse de aplicar el par de apriete de tornillo correcto de 610 N·m (450 lb·ft).



RXA0061214—UN—19JUN02



RXA0062101—UN—15AUG02

Tw —Ajuste del par de apriete en la llave dinamométrica

Ta —Par de apriete aplicado en ese momento al tornillo

L —Longitud desde el punto de aplicación de fuerza (centro del mango de la llave) al centro de la cabeza de la llave dinamométrica

A —Distancia de aplicación desde el centro de la cabeza de la llave dinamométrica al centro del adaptador [95 mm (3.75 in)]

Si no es posible aplicar el adaptador en un ángulo de 90° respecto al eje de la llave dinamométrica, se usará la fórmula de cálculo del par de apriete correcto (Tw) para obtener el par final deseado en los tornillos. Ejemplo: longitud de la llave dinamométrica = 0.91 m (36 in), adaptador de llave = 0.1 m (4 in), por lo que el valor de par de apriete para la llave dinamométrica es 549 N·m (405 lb·ft).

GH15097.000049F-63-29JUN17

Ajuste y apriete—Cubos de ruedas motrices (interiores)


⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. Nunca poner el motor en funcionamiento con una marcha metida mientras se ajustan las ruedas. Las ruedas apoyadas en el suelo podrían sacar de sus soportes las ruedas apoyadas en los pedestales.

Nunca usar un tractor que tenga una llanta, rueda o cubo flojo.

IMPORTANTE: Seguir cuidadosamente el procedimiento. De no hacerlo, el casquillo o la rueda de fundición podría sufrir daños.


Limpiar la pintura, grasa, aceite, herrumbre o suciedad de los semiejes, tornillos y roscas antes de colocar e instalar los casquillos de la rueda y la rueda de hierro fundido. Nunca aplicar engrase a tornillos, roscas, rueda o eje.

1. Elevar el tractor sobre suelo nivelado y apoyarlo sobre puntales.



RXA0090157—UN—08AUG06

Secuencia de apriete: Conjunto de componentes del cubo de rueda motriz reforzado cónico doble



RXA0178134—UN—28MAY20

Secuencia de apriete: Conjunto de componentes del cubo de rueda motriz reforzado plano doble

2. Aflojar (sin extraer) los pernos del casquillo (1—12) justo lo suficiente para mover la rueda.

IMPORTANTE: No aflojar ni quitar los tornillos Allen ya que esto podría dañar la rueda o hacer que la rueda se atasque durante la instalación.

⚠ ATENCIÓN: Usar una eslinga, un soporte para ruedas o un equipo de elevación adecuado para mover y ajustar las ruedas con seguridad sobre los ejes para evitar posibles lesiones.

Si la secuencia de apriete y el procedimiento no se ejecutan correctamente, las cañas para tornillos de las ruedas podrían resultar dañadas, con el consiguiente riesgo de lesiones. Los pares de apriete de los tornillos de rueda son de gran importancia y es necesario volverlos a apretar repetidamente.

3. Mover la rueda a la posición deseada.
4. Apretar los pernos (1-12) por orden numérico hasta alcanzar 410 N·m (300 lb·ft). Asegurarse de que la rueda esté perpendicular al eje.
5. Apretar los pernos (1-12) por orden numérico hasta alcanzar 610 N·m (450 lb·ft).

IMPORTANTE: Es posible que algunos pernos del casquillo se aflojen al apretar el casquillo. Repetir el patrón de apriete en el orden numerado hasta que los pernos del casquillo mantengan el par de apriete correcto. Si no se sigue este procedimiento, el equipamiento podría resultar dañado y las personas sufrir lesiones.

6. Conducir el tractor sin carga realizando figuras en 8 al menos cuatro veces y apretar los pernos en orden numérico hasta que mantengan un par de apriete final de 610 Nm (450 lb·ft).

IMPORTANTE: Mantener los tornillos de casquillo de la rueda apretados al valor especificado. Si se usa el tractor con las cañas de tornillo de las ruedas flojas o con los tornillos con un par de apriete inferior al especificado, es posible que tengan que sustituirse las cañas y las ruedas de fundición.

7. Apretar los pernos después de funcionar 3 horas de trabajo, 10 horas de trabajo y diariamente durante la primera semana de funcionamiento o hasta que los pernos no se muevan al volver a apretarlos. Posteriormente, realizar esta operación cada 500 horas de trabajo.

NOTA: Continuar comprobando el par de apriete como mínimo semanalmente si se utiliza para operaciones con trailla normales.

AK08008,0000548-63-04NOV20

Ajuste y apriete—Cubos de ruedas gemelas

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. Nunca poner el motor en funcionamiento con una marcha metida mientras se ajustan las ruedas. Las ruedas apoyadas en el suelo podrían sacar de sus soportes las ruedas apoyadas en los pedestales.

Nunca usar un tractor que tenga llantas, ruedas o cubos flojos.


IMPORTANTE: Los tractores están equipados con ruedas de servicio intensivo de 12 tornillos y cubos de 12 tornillos. Los números que indican la secuencia de apriete apropiada están grabados en el cubo de la rueda.

Seguir cuidadosamente el procedimiento. De lo contrario, podrían producirse daños en el cubo de la rueda.

Limpiar la pintura, grasa, aceite, óxido o suciedad de los árboles del eje antes de colocar e instalar cubos y casquillos a las ruedas. No aplicar ningún lubricante a los tornillos ni a las roscas.


NOTA: La herramienta de ajuste no es compatible con los cubos de rueda reforzados.

1. Elevar el tractor sobre suelo nivelado y apoyarlo sobre puntales.



RXA0093173—UN—27MAR07

Secuencia de apriete: Conjunto de componentes del cubo de rueda gemela reforzada cónica doble



RXA0178135—UN—28MAY20

Secuencia de apriete: Conjunto de componentes del cubo de rueda gemela reforzada cónica plano

2. Aflojar (sin extraer) los pernos del casquillo (1—12) justo lo suficiente para mover la rueda.

IMPORTANTE: No sacar ni aflojar los dos tornillos Allen. De hacerlo, la rueda podría resultar dañada o agarrotarse.

3. Mover la rueda a la posición deseada.
4. Apretar los pernos (1—12) en orden numérico hasta

obtener un par de apriete de 405 N·m (300 lb-ft). Asegurarse de que la rueda esté perpendicular al eje.

5. Apretar los pernos (1-12) en orden numérico hasta obtener un par de apriete de 610 N·m (450 lb ft).
6. Siguiendo un patrón en estrella, apretar todos los tornillos (A) que fijan la rueda al cubo a 610 N m (450 lb ft) según se requiera para mantener el par de apriete.

IMPORTANTE: Repetir el patrón de apriete hasta que **TODOS** los pernos mantengan el par de apriete correcto. Si no se sigue este procedimiento, el equipamiento podría resultar dañado y las personas sufrir lesiones.

7. Conducir el tractor un mínimo de 100 metros (110 yd) y apretar los tornillos en orden numérico hasta obtener un par de apriete de 610 Nm (450 lb-ft).

IMPORTANTE: Si el tractor ha funcionado durante 4 a 5 horas con un casquillo de rueda flojo, es necesario sustituir los casquillos.

8. Volver a apretar a las 3 horas de trabajo, 10 horas de trabajo y diariamente durante la primera semana de funcionamiento y cada 500 horas de trabajo en adelante.

NOTA: Continuar comprobando el par de apriete como mínimo semanalmente si se utiliza para operaciones con trailla normales.

AK08008,0000549-63-17JUN22

Presiones de inflado recomendadas—Grupo 47

NOTA: En estas tablas se supone que el tractor está siendo utilizado en aplicaciones agrícolas normales. Aplicaciones que requieren un par de apriete elevado (ejemplo: uso de traillas) o el transporte extensivo por carretera puede requerir presiones de neumáticos más altas. Para obtener información más específica, consultar con el fabricante de los neumáticos.

Ruedas y neumáticos

Grupo	47					
Tamaño	480/80R46		520/85R42			
Carga Índice	158		157		162	
Velocidad Potencia	A8/B		A8/B		A8/B	
	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Triple
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
4082 (9000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
4308 (9500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
4535 (10000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
4762 (10500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
4989 (11000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
5215 (11500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
5442 (12000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
5669 (12500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
5900 (13000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
6120 (13500)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
6350 (14000)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
6580 (14500)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
6800 (15000)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
7030 (15500)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
7260 (16000)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
7480 (16500)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
7720 (17000)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
7950 (17500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
8170 (18000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
8400 (18500)	90 (0,9) (13)	48 (0,5) (7)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
8630 (19000)	90 (0,9) (13)	48 (0,5) (7)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
8850 (19500)	97 (1,0) (14)	55 (0,6) (8)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
9080 (20000)	103 (1,0) (15)	55 (0,6) (8)	90 (0,9) (13)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
9530 (21000)	110 (1,1) (16)	55 (0,6) (8)	90 (0,9) (13)	48 (0,5) (7)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
9990 (22000)	110 (1,1) (16)	62 (0,6) (9)	97 (1,0) (14)	55 (0,6) (8)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)

Ruedas y neumáticos

Grupo	47					
Tamaño	480/80R46		520/85R42			
Carga Índice	158		157		162	
Velocidad Potencia	A8/B		A8/B		A8/B	
	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Triple
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
10440 (23000)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)	103 (1,0) (15)	62 (0,6) (9)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
10900 (24000)	124 (1,2) (18)	76 (0,8) (11)	110 (1,1) (16)	62 (0,6) (9)	90 (0,9) (13)	83 (0,8) (12)
11350 (25000)	131 (1,3) (19)	83 (0,8) (12)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)	103 (1,0) (15)	83 (0,8) (12)
11800 (26000)	138 (1,4) (20)	90 (0,9) (13)	117 (1,2) (17)	76 (0,8) (11)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)
12260 (27000)	152 (1,5) (22)	97 (1,0) (14)	124 (1,2) (18)	83 (0,8) (12)	117 (1,2) (17)	83 (0,8) (12)
12701 (28000)	159 (1,6) (23)	103 (1,0) (15)	131 (1,3) (19)	90 (0,9) (13)	124 (1,2) (18)	83 (0,8) (12)
13154 (29000)	165 (1,7) (24)	110 (1,1) (16)	138 (1,4) (20)	90 (0,9) (13)	131 (1,3) (19)	83 (0,8) (12)
13608 (30000)	179 (1,8) (26)	110 (1,1) (16)	145 (1,4) (21)	97 (1,0) (14)	145 (1,4) (21)	83 (0,8) (12)
14061 (31000)	200 (2,0) (29)	117 (1,2) (17)	152 (1,5) (22)	103 (1,0) (15)	152 (1,5) (22)	83 (0,8) (12)
14515 (32000)	214 (2,1) (31)	117 (1,2) (17)	159 (1,6) (23)	103 (1,0) (15)	165 (1,7) (24)	83 (0,8) (12)
14969 (33000)	234 (2,3) (34)	124 (1,2) (18)	—	110 (1,1) (16)	179 (1,8) (26)	90 (0,9) (13)
15422 (34000)	—	131 (1,3) (19)	—	110 (1,1) (16)	193 (1,9) (28)	97 (1,0) (14)
15873 (35000)	—	138 (1,4) (20)	—	117 (1,2) (17)	200 (2,0) (29)	103 (1,0) (15)
16326 (36000)	—	138 (1,4) (20)	—	117 (1,2) (17)	228 (2,3) (33)	110 (1,1) (16)
16780 (37000)	—	145 (1,4) (21)	—	124 (1,2) (18)	—	110 (1,1) (16)
17233 (38000)	—	152 (1,5) (22)	—	131 (1,3) (19)	—	117 (1,2) (17)
17687 (39000)	—	159 (1,6) (23)	—	131 (1,3) (19)	—	124 (1,2) (18)
18140 (40000)	—	165 (1,7) (24)	—	138 (1,4) (20)	—	131 (1,3) (19)
18594 (41000)	—	179 (1,8) (26)	—	145 (1,4) (21)	—	138 (1,4) (20)
19047 (42000)	—	186 (1,9) (27)	—	152 (1,5) (22)	—	145 (1,4) (21)
19501 (43000)	—	200 (2,0) (29)	—	152 (1,5) (22)	—	152 (1,5) (22)
19954 (44000)	—	214 (2,1) (31)	—	159 (1,6) (23)	—	159 (1,6) (23)
20408 (45000)	—	221 (2,2) (32)	—	—	—	165 (1,7) (24)
20861 (46000)	—	234 (2,3) (34)	—	—	—	179 (1,8) (26)
21315 (47000)	—	241 (2,4) (35)	—	—	—	186 (1,9) (27)
21768 (48000)	—	—	—	—	—	193 (1,9) (28)

Ruedas y neumáticos

Grupo	47					
Tamaño	480/80R46		520/85R42			
Carga Índice	158		157		162	
Velocidad Potencia	A8/B		A8/B		A8/B	
	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Triple
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
22222 (49000)	—	—	—	—	—	200 (2,0) (29)
22675 (50000)	—	—	—	—	—	221 (2,2) (32)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	234 (2,3) (34)

Grupo	47				
Tamaño	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Carga Índice	160	166	166	171	178
Velocidad Potencia	A8	A8/B	A8/D	A8/B	A8
	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4082 (9000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4308 (9500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4535 (10000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4762 (10500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4989 (11000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5215 (11500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5442 (12000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5669 (12500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5900 (13000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6120 (13500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6350 (14000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6580 (14500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6800 (15000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7030 (15500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7260 (16000)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7480 (16500)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)

Ruedas y neumáticos

Grupo	47				
Tamaño	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Carga Índice	160	166	166	171	178
Velocidad Potencia	A8	A8/B	A8/D	A8/B	A8
	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
7720 (17000)	55 (0,6) (8)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7950 (17500)	55 (0,6) (8)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8170 (18000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8400 (18500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8630 (19000)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)
8850 (19500)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)
9080 (20000)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)
9530 (21000)	76 (0,8) (11)	76 (0,8) (11)	55 (0,6) (8)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)
9990 (22000)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	55 (0,6) (8)
10440 (23000)	90 (0,9) (13)	90 (0,9) (13)	69 (0,7) (10)	55 (0,6) (8)	55 (0,6) (8)
10900 (24000)	97 (1,0) (14)	97 (1,0) (14)	76 (0,8) (11)	62 (0,6) (9)	55 (0,6) (8)
11350 (25000)	103 (1,0) (15)	103 (1,0) (15)	83 (0,8) (12)	69 (0,7) (10)	62 (0,6) (9)
11800 (26000)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	69 (0,7) (10)	62 (0,6) (9)
12260 (27000)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)	90 (0,9) (13)	76 (0,8) (11)	69 (0,7) (10)
12701 (28000)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)	97 (1,0) (14)	83 (0,8) (12)	69 (0,7) (10)
13154 (29000)	124 (1,2) (18)	124 (1,2) (18)	103 (1,0) (15)	90 (0,9) (13)	76 (0,8) (11)
13608 (30000)	131 (1,3) (19)	131 (1,3) (19)	103 (1,0) (15)	90 (0,9) (13)	83 (0,8) (12)
14061 (31000)	138 (1,4) (20)	138 (1,4) (20)	110 (1,1) (16)	97 (1,0) (14)	90 (0,9) (13)
14515 (32000)	138 (1,4) (20)	138 (1,4) (20)	110 (1,1) (16)	97 (1,0) (14)	90 (0,9) (13)
14969 (33000)	152 (1,5) (22)	152 (1,5) (22)	117 (1,2) (17)	103 (1,0) (15)	97 (1,0) (14)
15422 (34000)	159 (1,6) (23)	159 (1,6) (23)	124 (1,2) (18)	110 (1,1) (16)	97 (1,0) (14)
15873 (35000)	—	165 (1,7) (24)	124 (1,2) (18)	110 (1,1) (16)	103 (1,0) (15)
16326 (36000)	—	172 (1,7) (25)	131 (1,3) (19)	117 (1,2) (17)	110 (1,1) (16)
16780 (37000)	—	186 (1,9) (27)	138 (1,4) (20)	117 (1,2) (17)	110 (1,1) (16)
17233 (38000)	—	193 (1,9) (28)	145 (1,4) (21)	124 (1,2) (18)	110 (1,1) (16)
17687 (39000)	—	207 (2,1) (30)	152 (1,5) (22)	131 (1,3) (19)	117 (1,2) (17)

Ruedas y neumáticos

Grupo	47				
Tamaño	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Carga Índice	160	166	166	171	178
Velocidad Potencia	A8	A8/B	A8/D	A8/B	A8
	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
18140 (40000)	—	228 (2,3) (33)	152 (1,5) (22)	138 (1,4) (20)	117 (1,2) (17)
18594 (41000)	—	241 (2,4) (35)	159 (1,6) (23)	138 (1,4) (20)	124 (1,2) (18)
19047 (42000)	—	—	—	145 (1,4) (21)	131 (1,3) (19)
19501 (43000)	—	—	—	152 (1,5) (22)	131 (1,3) (19)
19954 (44000)	—	—	—	159 (1,6) (23)	138 (1,4) (20)
20408 (45000)	—	—	—	159 (1,6) (23)	138 (1,4) (20)
20861 (46000)	—	—	—	172 (1,7) (25)	145 (1,4) (21)
21315 (47000)	—	—	—	186 (1,9) (27)	152 (1,5) (22)
21768 (48000)	—	—	—	193 (1,9) (28)	159 (1,6) (23)
22222 (49000)	—	—	—	207 (2,1) (30)	165 (1,7) (24)
22675 (50000)	—	—	—	221 (2,2) (32)	172 (1,7) (25)
23129 (51000)	—	—	—	228 (2,3) (33)	172 (1,7) (25)
23582 (52000)	—	—	—	241 (2,4) (35)	179 (1,8) (26)
24036 (53000)	—	—	—	—	193 (1,9) (28)
24489 (54000)	—	—	—	—	207 (2,1) (30)
24943 (55000)	—	—	—	—	214 (2,1) (31)
25396 (56000)	—	—	—	—	228 (2,3) (33)
25850 (57000)	—	—	—	—	234 (2,3) (34)
26303 (58000)	—	—	—	—	241 (2,4) (35)

TO84419,000013B-63-16JUN22

Presiones de inflado recomendadas— Grupo 48

NOTA: En estas tablas se supone que el tractor está siendo utilizado en aplicaciones agrícolas normales. Aplicaciones que requieren un par de apriete elevado (ejemplo: uso de traillas) o el transporte extensivo por carretera puede requerir presiones de neumáticos más altas. Para obtener información más específica, consultar con el fabricante de los neumáticos.

Grupo	48								
Tamaño	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Carga Índice	159		166		158		167	173	182
Velocidad Potencia	A8		A8		A8		A8	A8/B/D	D
	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4082 (9000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4308 (9500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4535 (10000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4762 (10500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
4989 (11000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5215 (11500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5442 (12000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5670 (12500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5900 (13000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6120 (13500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6350 (14000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6580 (14500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6800 (15000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7030 (15500)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7260 (16000)	69 (0,7) (10)	62 (0,6) (9)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7480 (16500)	69 (0,7) (10)	62 (0,6) (9)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7720 (17000)	76 (0,8) (11)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)

Ruedas y neumáticos

Grupo	48								
Tamaño	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Carga índice	159		166		158		167	173	182
Velocidad Potencia	A8		A8		A8		A8	A8/B/D	D
	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
7950 (17500)	76 (0,8) (11)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8170 (18000)	83 (0,8) (12)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8400 (18500)	90 (0,9) (13)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8630 (19000)	90 (0,9) (13)	62 (0,6) (9)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8850 (19500)	97 (1,0) (14)	62 (0,6) (9)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)
9080 (20000)	97 (1,0) (14)	62 (0,6) (9)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	48 (0,5) (7)	41 (0,4) (6)
9530 (21000)	103 (1,0) (15)	62 (0,6) (9)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	55 (0,6) (8)	41 (0,4) (6)
9990 (22000)	110 (1,1) (16)	62 (0,6) (9)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	90 (0,9) (13)	48 (0,5) (7)	76 (0,8) (11)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)
10440 (23000)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)	90 (0,9) (13)	48 (0,5) (7)	103 (1,0) (15)	55 (0,6) (8)	83 (0,8) (12)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)
10900 (24000)	124 (1,2) (18)	76 (0,8) (11)	97 (1,0) (14)	55 (0,6) (8)	110 (1,1) (16)	62 (0,6) (9)	90 (0,9) (13)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)
11350 (25000)	131 (1,3) (19)	83 (0,8) (12)	103 (1,0) (15)	55 (0,6) (8)	110 (1,1) (16)	69 (0,7) (10)	97 (1,0) (14)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)
11800 (26000)	138 (1,4) (20)	90 (0,9) (13)	110 (1,1) (16)	62 (0,6) (9)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)	103 (1,0) (15)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)
12260 (27000)	145 (1,4) (21)	97 (1,0) (14)	117 (1,2) (17)	62 (0,6) (9)	124 (1,2) (18)	76 (0,8) (11)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
12710 (28000)	152 (1,5) (22)	97 (1,0) (14)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)	131 (1,3) (19)	76 (0,8) (11)	110 (1,1) (16)	90 (0,9) (13)	48 (0,5) (7)
13170 (29000)	159 (1,6) (23)	103 (1,0) (15)	124 (1,2) (18)	76 (0,8) (11)	138 (1,4) (20)	83 (0,8) (12)	117 (1,2) (17)	97 (1,0) (14)	48 (0,5) (7)
13605 (30000)	179 (1,8) (26)	110 (1,1) (16)	131 (1,3) (19)	76 (0,8) (11)	138 (1,4) (20)	90 (0,9) (13)	117 (1,2) (17)	103 (1,0) (15)	48 (0,5) (7)
14060 (31000)	193 (1,9) (28)	110 (1,1) (16)	138 (1,4) (20)	83 (0,8) (12)	—	97 (1,0) (14)	124 (1,2) (18)	110 (1,1) (16)	55 (0,6) (8)
14510 (32000)	207 (2,1) (30)	117 (1,2) (17)	138 (1,4) (20)	90 (0,9) (13)	—	97 (1,0) (14)	138 (1,4) (20)	110 (1,1) (16)	62 (0,6) (9)
14970 (33000)	228 (2,3) (33)	117 (1,2) (17)	152 (1,5) (22)	90 (0,9) (13)	—	103 (1,0) (15)	145 (1,4) (21)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)
15420 (34000)	—	124 (1,2) (18)	159 (1,6) (23)	97 (1,0) (14)	—	110 (1,1) (16)	145 (1,4) (21)	117 (1,2) (17)	69 (0,7) (10)
15875 (35000)	—	131 (1,3) (19)	165 (1,7) (24)	103 (1,0) (15)	—	110 (1,1) (16)	152 (1,5) (22)	124 (1,2) (18)	69 (0,7) (10)
16326 (36000)	—	138 (1,4) (20)	172 (1,7) (25)	103 (1,0) (15)	—	117 (1,2) (17)	159 (1,6) (23)	124 (1,2) (18)	76 (0,8) (11)
16780 (37000)	—	138 (1,4) (20)	186 (1,9) (27)	110 (1,1) (16)	—	117 (1,2) (17)	165 (1,7) (24)	131 (1,3) (19)	83 (0,8) (12)
17233 (38000)	—	145 (1,4) (21)	207 (2,1) (30)	110 (1,1) (16)	—	124 (1,2) (18)	172 (1,7) (25)	138 (1,4) (20)	90 (0,9) (13)
17687 (39000)	—	152 (1,5) (22)	221 (2,2) (32)	117 (1,2) (17)	—	131 (1,3) (19)	186 (1,9) (27)	145 (1,4) (21)	90 (0,9) (13)

Ruedas y neumáticos

Grupo	48								
Tamaño	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Carga índice	159		166		158		167	173	182
Velocidad Potencia	A8		A8		A8		A8	A8/B/D	D
	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Triple	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
18140 (40000)	—	159 (1,6) (23)	228 (2,3) (33)	117 (1,2) (17)	—	131 (1,3) (19)	200 (2,0) (29)	152 (1,5) (22)	90 (0,9) (13)
18594 (41000)	—	165 (1,7) (24)	241 (2,4) (35)	124 (1,2) (18)	—	138 (1,4) (20)	221 (2,2) (32)	152 (1,5) (22)	97 (1,0) (14)
19047 (42000)	—	179 (1,8) (26)	—	131 (1,3) (19)	—	138 (1,4) (20)	241 (2,4) (35)	159 (1,6) (23)	97 (1,0) (14)
19501 (43000)	—	193 (1,9) (28)	—	131 (1,3) (19)	—	—	—	165 (1,7) (24)	103 (1,0) (15)
19954 (44000)	—	200 (2,0) (29)	—	138 (1,4) (20)	—	—	—	172 (1,7) (25)	110 (1,1) (16)
20408 (45000)	—	207 (2,1) (30)	—	138 (1,4) (20)	—	—	—	179 (1,8) (26)	110 (1,1) (16)
20861 (46000)	—	221 (2,2) (32)	—	145 (1,4) (21)	—	—	—	200 (2,0) (29)	110 (1,1) (16)
21315 (47000)	—	234 (2,3) (34)	—	152 (1,5) (22)	—	—	—	207 (2,1) (30)	117 (1,2) (17)
21768 (48000)	—	—	—	152 (1,5) (22)	—	—	—	221 (2,2) (32)	117 (1,2) (17)
22222 (49000)	—	—	—	159 (1,6) (23)	—	—	—	228 (2,3) (33)	117 (1,2) (17)
22675 (50000)	—	—	—	159 (1,6) (23)	—	—	—	241 (2,4) (35)	124 (1,2) (18)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	—	—	—	131 (1,3) (19)
23583 (52000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4) (20)
24036 (53000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4) (20)
24490 (54000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4) (20)
24943 (55000)	—	—	—	—	—	—	—	—	145 (1,4) (21)
25397 (56000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1,5) (22)
25850 (57000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1,5) (22)
26304 (58000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1,6) (23)
26757 (59000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1,6) (23)
27216 (60000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ruedas y neumáticos

Grupo	48					
Tamaño	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Carga Índice	168	173	179	179	182	184
Velocidad Potencia	B / D	A8/B/D	B / D	D	D	D
	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
5670 (12500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
5896 (13000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6123 (13500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6350 (14000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6577 (14500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
6803 (15000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7030 (15500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7257 (16000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7484 (16500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7711 (17000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
7937 (17500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8164 (18000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8391 (18500)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8618 (19000)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
8845 (19500)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
9072 (20000)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
9525 (21000)	55 (0,6) (8)	55 (0,6) (8)	48 (0,5) (7)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
9979 (22000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
10432 (23000)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	55 (0,6) (8)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
10886 (24000)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)	55 (0,6) (8)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
11340 (25000)	76 (0,8) (11)	76 (0,8) (11)	55 (0,6) (8)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
11793 (26000)	76 (0,8) (11)	76 (0,8) (11)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
12247 (27000)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	41 (0,4) (6)
12700 (28000)	90 (0,9) (13)	90 (0,9) (13)	69 (0,7) (10)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)
13154 (29000)	97 (1,0) (14)	97 (1,0) (14)	69 (0,7) (10)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	48 (0,5) (7)
13607 (30000)	103 (1,0) (15)	103 (1,0) (15)	76 (0,8) (11)	62 (0,6) (9)	48 (0,5) (7)	55 (0,6) (8)

Ruedas y neumáticos

Grupo	48					
Tamaño	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Carga Índice	168	173	179	179	182	184
Velocidad Potencia	B / D	A8/B/D	B / D	D	D	D
	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
14061 (31000)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	62 (0,6) (9)	55 (0,6) (8)	55 (0,6) (8)
14514 (32000)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)	62 (0,6) (9)
14968 (33000)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)	90 (0,9) (13)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)
15422 (34000)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)	90 (0,9) (13)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)	69 (0,7) (10)
15875 (35000)	124 (1,2) (18)	124 (1,2) (18)	97 (1,0) (14)	76 (0,8) (11)	69 (0,7) (10)	76 (0,8) (11)
16326 (36000)	124 (1,2) (18)	124 (1,2) (18)	97 (1,0) (14)	76 (0,8) (11)	76 (0,8) (11)	76 (0,8) (11)
16780 (37000)	131 (1,3) (19)	131 (1,3) (19)	103 (1,0) (15)	76 (0,8) (11)	76 (0,8) (11)	83 (0,8) (12)
17233 (38000)	138 (1,4) (20)	138 (1,4) (20)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)
17687 (39000)	145 (1,4) (21)	145 (1,4) (21)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	90 (0,9) (13)	90 (0,9) (13)
18140 (40000)	145 (1,4) (21)	145 (1,4) (21)	117 (1,2) (17)	90 (0,9) (13)	90 (0,9) (13)	90 (0,9) (13)
18594 (41000)	152 (1,5) (22)	152 (1,5) (22)	117 (1,2) (17)	97 (1,0) (13)	90 (0,9) (13)	97 (1,0) (14)
19047 (42000)	159 (1,6) (23)	159 (1,6) (23)	117 (1,2) (17)	97 (1,0) (13)	97 (1,0) (14)	103 (1,0) (15)
19501 (43000)	159 (1,6) (23)	159 (1,6) (23)	124 (1,2) (18)	103 (1,0) (15)	103 (1,0) (15)	103 (1,0) (15)
19954 (44000)	—	172 (1,7) (25)	131 (1,3) (19)	103 (1,0) (15)	103 (1,0) (15)	110 (1,1) (16)
20408 (45000)	—	179 (1,8) (26)	131 (1,3) (19)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)
20861 (46000)	—	193 (1,9) (28)	138 (1,4) (20)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)	110 (1,1) (16)
21315 (47000)	—	200 (2,0) (29)	145 (1,4) (21)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)
21768 (48000)	—	207 (2,1) (30)	145 (1,4) (21)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)	117 (1,2) (17)
22222 (49000)	—	221 (2,2) (32)	152 (1,5) (22)	124 (1,2) (18)	117 (1,2) (17)	124 (1,2) (18)
22675 (50000)	—	241 (2,4) (35)	152 (1,5) (22)	124 (1,2) (18)	124 (1,2) (18)	124 (1,2) (18)
23129 (51000)	—	—	159 (1,6) (23)	131 (1,3) (19)	131 (1,3) (19)	124 (1,2) (18)
23582 (52000)	—	—	165 (1,7) (24)	131 (1,3) (19)	131 (1,3) (19)	131 (1,3) (19)
24036 (53000)	—	—	172 (1,7) (25)	138 (1,4) (20)	138 (1,4) (20)	131 (1,3) (19)
24489 (54000)	—	—	186 (1,9) (27)	138 (1,4) (20)	138 (1,4) (20)	138 (1,4) (20)
24943 (55000)	—	—	193 (1,9) (28)	145 (1,4) (21)	145 (1,4) (21)	138 (1,4) (20)
25396 (56000)	—	—	207 (2,1) (30)	145 (1,4) (21)	145 (1,4) (21)	145 (1,4) (21)

Ruedas y neumáticos

Grupo	48					
Tamaño	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Carga Índice	168	173	179	179	182	184
Velocidad Potencia	B / D	A8/B/D	B / D	D	D	D
	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
25850 (57000)	—	—	214 (2,1) (31)	152 (1,5) (22)	152 (1,5) (22)	152 (1,5) (22)
26303 (58000)	—	—	228 (2,3) (33)	159 (1,6) (23)	159 (1,6) (23)	152 (1,5) (22)
26757 (59000)	—	—	234 (2,3) (34)	159 (1,6) (23)	159 (1,6) (23)	159 (1,6) (23)
27216 (60000)	—	—	241 (2,4) (35)	—	—	159 (1,6) (23)

Grupo	48							
Tamaño	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Carga Índice	178		173		184		187	
Velocidad Potencia	D		A8/B/D		D	D	D	D
	Simple	Gemela	Simple	Gemela	Simple	Gemela	Simple	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
5670 (12500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
5896 (13000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
6123 (13500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
6350 (14000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
6577 (14500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
6803 (15000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	62 (0,6) (9)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
7030 (15500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
7257 (16000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	69 (0,7) (10)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
7484 (16500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
7711 (17000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	76 (0,8) (11)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
7937 (17500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
8164 (18000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
8391 (18500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	90 (0,9) (13)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
8618 (19000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	97 (1,0) (14)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
8845 (19500)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	97 (1,0) (14)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)

Ruedas y neumáticos

Grupo	48							
Tamaño	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Carga Índice	178		173		184		187	
Velocidad Potencia	D		A8/B/D		D	D	D	D
	Simple	Gemela	Simple	Gemela	Simple	Gemela	Simple	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
9072 (20000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	103 (1,0) (15)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
9525 (21000)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)	110 (1,1) (16)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
9979 (22000)	90 (0,9) (13)	41 (0,4) (6)	117 (1,2) (17)	41 (0,4) (6)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
10432 (23000)	97 (1,0) (14)	41 (0,4) (6)	117 (1,2) (17)	48 (0,5) (7)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
10886 (24000)	103 (1,0) (15)	41 (0,4) (6)	124 (1,2) (18)	55 (0,6) (8)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
11340 (25000)	110 (1,1) (16)	41 (0,4) (6)	138 (1,4) (20)	55 (0,6) (8)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	83 (0,8) (12)	41 (0,4) (6)
11793 (26000)	117 (1,2) (17)	41 (0,4) (6)	145 (1,4) (21)	62 (0,6) (9)	90 (0,9) (13)	83 (0,8) (12)	90 (0,9) (13)	41 (0,4) (6)
12247 (27000)	117 (1,2) (17)	48 (0,5) (7)	152 (1,5) (22)	69 (0,7) (10)	97 (1,0) (14)	83 (0,8) (12)	90 (0,9) (13)	41 (0,4) (6)
12700 (28000)	124 (1,2) (18)	48 (0,5) (7)	159 (1,6) (23)	69 (0,7) (10)	97 (1,0) (14)	83 (0,8) (12)	97 (1,0) (14)	41 (0,4) (6)
13154 (29000)	138 (1,4) (20)	55 (0,6) (8)	—	76 (0,8) (11)	103 (1,0) (15)	83 (0,8) (12)	103 (1,0) (15)	41 (0,4) (6)
13607 (30000)	145 (1,4) (21)	55 (0,6) (8)	—	76 (0,8) (11)	110 (1,1) (16)	83 (0,8) (12)	110 (1,1) (16)	41 (0,4) (6)
14061 (31000)	152 (1,5) (22)	62 (0,6) (9)	—	83 (0,8) (12)	117 (1,2) (17)	83 (0,8) (12)	117 (1,2) (17)	41 (0,4) (6)
14514 (32000)	159 (1,6) (23)	62 (0,6) (9)	—	83 (0,8) (12)	124 (1,2) (18)	83 (0,8) (12)	117 (1,2) (17)	41 (0,4) (6)
14968 (33000)	159 (1,6) (23)	69 (0,7) (10)	—	90 (0,9) (13)	124 (1,2) (18)	83 (0,8) (12)	124 (1,2) (18)	48 (0,5) (7)
15422 (34000)	—	76 (0,8) (11)	—	97 (1,0) (14)	131 (1,3) (19)	83 (0,8) (12)	131 (1,3) (19)	48 (0,5) (7)
15875 (35000)	—	76 (0,8) (11)	—	103 (1,0) (15)	138 (1,4) (20)	83 (0,8) (12)	138 (1,4) (20)	48 (0,5) (7)
16326 (36000)	—	83 (0,8) (12)	—	110 (1,1) (16)	145 (1,4) (21)	83 (0,8) (12)	138 (1,4) (20)	55 (0,6) (8)
16780 (37000)	—	90 (0,9) (13)	—	110 (1,1) (16)	145 (1,4) (21)	83 (0,8) (12)	145 (1,4) (21)	62 (0,6) (9)
17233 (38000)	—	90 (0,9) (13)	—	110 (1,1) (16)	152 (1,5) (22)	83 (0,8) (12)	159 (1,6) (23)	69 (0,7) (10)
17687 (39000)	—	97 (1,0) (14)	—	117 (1,2) (17)	159 (1,6) (23)	83 (0,8) (12)	159 (1,6) (23)	69 (0,7) (10)
18140 (40000)	—	97 (1,0) (14)	—	117 (1,2) (17)	—	83 (0,8) (12)	165 (1,7) (24)	69 (0,7) (10)
18594 (41000)	—	103 (1,0) (15)	—	117 (1,2) (17)	—	83 (0,8) (12)	179 (1,8) (26)	69 (0,7) (10)
19047 (42000)	—	103 (1,0) (15)	—	124 (1,2) (18)	—	83 (0,8) (12)	193 (1,9) (28)	76 (0,8) (11)
19501 (43000)	—	110 (1,1) (16)	—	131 (1,3) (19)	—	83 (0,8) (12)	—	76 (0,8) (11)
19954 (44000)	—	110 (1,1) (16)	—	138 (1,4) (20)	—	83 (0,8) (12)	—	83 (0,8) (12)

Ruedas y neumáticos

Grupo	48							
Tamaño	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Carga Índice	178		173		184		187	
Velocidad Potencia	D		A8/B/D		D	D	D	D
	Simple	Gemela	Simple	Gemela	Simple	Gemela	Simple	Gemela
Carga sobre el eje kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
20408 (45000)	—	110 (1,1) (16)	—	138 (1,4) (20)	—	83 (0,8) (12)	—	83 (0,8) (12)
20861 (46000)	—	117 (1,2) (17)	—	145 (1,4) (21)	—	90 (0,9) (13)	—	90 (0,9) (13)
21315 (47000)	—	117 (1,2) (17)	—	152 (1,5) (22)	—	90 (0,9) (13)	—	90 (0,9) (13)
21768 (48000)	—	124 (1,2) (18)	—	152 (1,5) (22)	—	97 (1,0) (14)	—	90 (0,9) (13)
22222 (49000)	—	124 (1,2) (18)	—	159 (1,6) (23)	—	97 (1,0) (14)	—	97 (1,0) (14)
22675 (50000)	—	131 (1,3) (19)	—	159 (1,6) (23)	—	103 (1,0) (15)	—	103 (1,0) (15)
23129 (51000)	—	138 (1,4) (20)	—	—	—	103 (1,0) (15)	—	103 (1,0) (15)
23582 (52000)	—	138 (1,4) (20)	—	—	—	110 (1,1) (16)	—	110 (1,1) (16)
24036 (53000)	—	145 (1,4) (21)	—	—	—	110 (1,1) (16)	—	110 (1,1) (16)
24489 (54000)	—	145 (1,4) (21)	—	—	—	110 (1,1) (16)	—	110 (1,1) (16)
24943 (55000)	—	152 (1,5) (22)	—	—	—	110 (1,1) (16)	—	117 (1,2) (17)
25396 (56000)	—	152 (1,5) (22)	—	—	—	117 (1,2) (17)	—	117 (1,2) (17)
25850 (57000)	—	159 (1,6) (23)	—	—	—	117 (1,2) (17)	—	117 (1,2) (17)
26303 (58000)	—	159 (1,6) (23)	—	—	—	117 (1,2) (17)	—	124 (1,2) (18)

TO84419,000013D-63-27JUN22

Asientos

Ajuste del asiento neumático



RXA0167353—UN—03APR19

Asiento neumático

NOTA: *Select, Premium o Ultimate indican el paquete de confort y comodidad con el que se incluye la función, si no se incluye con todos.*



RXA0167320—UN—03APR19

Control de altura del reposabrazos

Altura del reposabrazos izquierdo — Girar el mando de control de ajuste hacia la izquierda para aflojar. Mover el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretarlo girando el mando de control hacia la derecha.



RXA0167321—UN—03APR19

Control de inclinación del reposabrazos


Inclinación del reposabrazos izquierdo — Girar el mando de control de ajuste para ajustar el ángulo de inclinación del reposabrazos.



RXA0167322—UN—03APR19

Control de bloqueo de giro


Giro del asiento — Colocar la palanca en posición hacia arriba para permitir que el asiento gire. Colocarlo en la posición hacia abajo (la que se muestra) para bloquear el asiento y evitar que gire. El asiento se puede bloquearse en varias posiciones.



RXA0167344—UN—03APR19

Control de bloqueo de amortiguación longitudinal

Amortiguación longitudinal — Colocar la palanca en la posición hacia delante (la que se muestra) para permitir el movimiento. Colocar la palanca en la posición trasera para bloquear el movimiento. El asiento debe estar en la posición central para bloquearse.



RXA0167345—UN—03APR19

Control de bloqueo de amortiguación izquierda/derecha

Amortiguación izquierda/derecha — Colocar la palanca en la posición de avance (la que se muestra) para permitir el movimiento. Colocar la palanca en la posición trasera para bloquear el movimiento. El asiento debe estar en la posición central para bloquearse.



RXA0167343—UN—03APR19

Control de firmeza de suspensión

Firmeza de suspensión — Mover la palanca a uno de los tres niveles de firmeza de suspensión:

- Máxima firmeza (posición hacia delante)
- Firmeza media (posición central)
- Firmeza mínima (posición trasera)




RXA0167326—UN—03APR19

Control de altura del asiento

Altura del asiento — Empujar hacia arriba (se muestra la flecha hacia arriba) para subir el asiento o hacia


abajo (se muestra la flecha hacia abajo) para bajar el asiento.



RXA0167340—UN—03APR19

Control de ángulo del respaldo - Select

Ángulo del respaldo (Select) — Tirar de la palanca hacia arriba y ajustar el ángulo. Soltar la palanca cuando se alcanza el ángulo deseado. El respaldo se bloquea en el bloqueo más cercano.



RXA0167327—UN—03APR19

Control del ángulo del respaldo - Premium y Ultimate

Ángulo del respaldo (Premium y Ultimate) — Presionar el control en la misma dirección que se desee mover el respaldo.



RXA0167341—UN—03APR19

Control de posición longitudinal - Select


Posición longitudinal del asiento (Select) — Levantar la barra y ajustar la posición. Soltar la barra cuando se alcance la posición deseada. El asiento se bloquea en el bloqueo más cercano.



RXA0167328—UN—03APR19

Control de posición longitudinal - Premium y Ultimate

Posición del asiento longitudinal (Premium y Ultimate) — Presionar el control en la misma dirección que se desee mover el respaldo.



RXA0167329—UN—03APR19

Control de inclinación del acolchado del asiento - Premium y Ultimate

Inclinación del acolchado del asiento (Premium y Ultimate) — Presionar la parte delantera del control en la misma dirección que se desee mover el acolchado del asiento.



RXA0167342—UN—03APR19

Control de ajuste lumbar - Select

Ajuste lumbar (Select) — Mover la palanca para ajustar la cantidad de apoyo lumbar. Seguir moviendo la palanca hasta alcanzar la cantidad deseada de apoyo.



RXA0167330—UN—03APR19

Control de altura lumbar - Premium

Altura lumbar (Premium) — Empujar hacia arriba (flecha hacia arriba) para subir el apoyo lumbar o hacia abajo (flecha hacia abajo) para bajar el apoyo lumbar.



RXA0167331—UN—03APR19

Control de altura lumbar - Ultimate

Altura lumbar (Ultimate) — Empujar hacia arriba (control superior) para subir el apoyo lumbar o hacia abajo (control inferior) para bajar el apoyo lumbar.



RXA0167332—UN—03APR19
Control de extensión lumbar - Premium

Extensión lumbar (Premium) — Pulsar añadir (+) o quitar (-) para ajustar la cantidad de aire en el apoyo lumbar.



RXA0167333—UN—03APR19
Control de extensión lumbar - Ultimate

Extensión lumbar (Ultimate) — Pulsar añadir (control derecho) o quitar (control izquierdo) para ajustar la cantidad de aire en el apoyo lumbar.



RXA0167334—UN—03APR19
Control de longitud del acolchado del asiento - Premium y Ultimate

Longitud del acolchado del asiento (Premium y Ultimate) — Presionar aumentar (arriba) o disminuir (abajo) para ajustar la longitud del acolchado del asiento.



RXA0167335—UN—03APR19
Control de refuerzos traseros— Ultimate

Refuerzos traseros (Ultimate) — Pulsar añadir (+) o quitar (-) para ajustar la cantidad de aire en los refuerzos del respaldo.



RXA0167337—UN—03APR19
Control del patrón de masaje— Ultimate

Masaje (Ultimate) — Presionar hacia abajo (1) para seleccionar el patrón de masaje uno o hacia arriba (2)

para seleccionar el patrón de masaje dos. Para desactivar el masaje, presionar de nuevo el patrón seleccionado. La función de masaje se desactiva después de diez minutos.



RXA0173802—UN—14JAN20
Control de ventilación/calefacción — Ultimate

Ventilación/calefacción (Ultimate) — Presionar hacia la izquierda (icono azul) para seleccionar ventilación o la derecha (icono rojo) para seleccionar calefacción.



RXA0173801—UN—14JAN20
Control de intensidad de ventilación/calefacción — Ultimate

Intensidad de ventilación/calefacción (Ultimate) — Seleccionar uno de los tres ajustes:

- Alta (superior)
- Apagado (centro)
- Baja (inferior)

KD34109,00004B0-63-09DEC20

Ajuste de ActiveSeat™ II



RXA0167319—UN—04APR19
ActiveSeat™ II

NOTA: Premium o Ultimate indican el paquete de confort y comodidad con el que se incluye la función, si no se incluye con ambos.



RXA0167320—UN—03APR19

Control de altura del reposabrazos

Altura del reposabrazos izquierdo — Girar el mando de control de ajuste hacia la izquierda para aflojar. Mover el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada y apretarlo girando el mando de control hacia la derecha.



RXA0167321—UN—03APR19

Control de inclinación del reposabrazos

Inclinación del reposabrazos izquierdo — Girar el mando de control de ajuste para ajustar el ángulo de inclinación del reposabrazos.



RXA0167322—UN—03APR19

Control de bloqueo de giro

Giro del asiento — Colocar la palanca en posición hacia arriba para permitir que el asiento gire. Colocarlo en la posición hacia abajo (la que se muestra) para bloquear el asiento y evitar que gire. El asiento se puede bloquear en varias posiciones.



RXA0169491—UN—02JUL19

Control de bloqueo de amortiguación lateral

Amortiguación lateral — Girar la palanca hacia adelante hasta que esté en paralelo con el suelo (la palanca se ajustará) para bloquear el movimiento lateral. Girar la palanca hacia atrás hasta que esté en paralelo con el suelo (la palanca se ajustará) para desbloquear y permitir el movimiento lateral.



RXA0167325—UN—03APR19

Control de firmeza de suspensión

Firmeza de suspensión — Seleccionar uno de los tres niveles de firmeza de suspensión:


- Máxima firmeza (+)
- Firmeza media (posición central)
- Firmeza mínima (-)



RXA0167326—UN—03APR19

Control de altura del asiento

Altura del asiento — Empujar hacia arriba (se muestra la flecha hacia arriba) para subir el asiento o hacia abajo (se muestra la flecha hacia abajo) para bajar el asiento.



RXA0167327—UN—03APR19

Control de ángulo del respaldo


Ángulo del respaldo — Presionar el control en la misma dirección que se desee mover el respaldo.



RXA0167328—UN—03APR19

Control de posición longitudinal

Posición del asiento longitudinal — Presionar el control en la misma dirección que se desee que se mueva el respaldo.



RXA0167329—UN—03APR19

Control de inclinación del acolchado del asiento

Inclinación del acolchado del asiento — Presionar la parte delantera del control en la misma dirección que se desee mover el acolchado del asiento.



RXA0167333—UN—03APR19

Control de extensión lumbar - Ultimate

Extensión lumbar (Ultimate) — Pulsar añadir (control derecho) o quitar (control izquierdo) para ajustar la cantidad de aire en el apoyo lumbar.



RXA0167330—UN—03APR19

Control de altura lumbar - Premium

Altura lumbar (Premium) — Empujar hacia arriba (flecha hacia arriba) para subir el apoyo lumbar o hacia abajo (flecha hacia abajo) para bajar el apoyo lumbar.



RXA0167334—UN—03APR19

Control de longitud del acolchado del asiento

Longitud del acolchado del asiento — Presionar aumentar (superior) o disminuir (inferior) para ajustar la longitud del acolchado del asiento.



RXA0167331—UN—03APR19

Control de altura lumbar - Ultimate

Altura lumbar (Ultimate) — Empujar hacia arriba (control superior) para subir el apoyo lumbar o hacia abajo (control inferior) para bajar el apoyo lumbar.



RXA0167335—UN—03APR19

Control de refuerzos traseros - Ultimate

Refuerzos traseros (Ultimate) — Pulsar añadir (+) o quitar (-) para ajustar la cantidad de aire en los refuerzos del respaldo.



RXA0167332—UN—03APR19

Control de extensión lumbar - Premium

Extensión lumbar (Premium) — Pulsar añadir (+) o quitar (-) para ajustar la cantidad de aire en el apoyo lumbar.



RXA0167337—UN—03APR19

Control del patrón de masaje— Ultimate

Masaje (Ultimate) — Presionar hacia abajo (1) para seleccionar el patrón de masaje uno o hacia arriba (2) para seleccionar el patrón de masaje dos. Para desactivar el masaje, presionar de nuevo el patrón seleccionado. La función de masaje se desactiva después de diez minutos.



RXA0173802—UN—14JAN20

Control de ventilación/calefacción - Ultimate

Ventilación/calefacción (Ultimate) — Presionar hacia

la izquierda (icono azul) para seleccionar ventilación o la derecha (icono rojo) para seleccionar calefacción.



RXA0173801—UN—14JAN20

Control de intensidad de ventilación/calefacción - Ultimate

Intensidad de ventilación/calefacción (Ultimate) —
Seleccionar uno de los tres ajustes:

- Alta (superior)
- Apagado (centro)
- Baja (inferior)

KD34109,00004B1-63-21JUN22

Sensor de presencia del operador

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. La TDF no se desconecta automáticamente cuando el sistema detecta que el operador no está en el asiento.

Si el operador abandona el asiento, suena una advertencia audible durante cinco segundos cuando:

- No se pisan los pedales del freno y del embrague y la máquina se detiene en punto muerto o la velocidad es nula. La máquina entra en el modo de estacionamiento después de siete segundos.
- La TDF está activada. Si se ignora Desconexión automática, la TDF desconecta la TDF automáticamente después de siete segundos. Para obtener más información acerca de la desactivación automática, ver Configuración de la PTO—Desconexión automática en la sección TDF — Información general de este manual del operador.
- La palanca de la VMD se encuentra en la posición de caudal de bloqueo.

TS36762,000023D-63-19APR21

Ajuste del asiento del acompañante

⚠ ATENCIÓN: No llevar acompañantes en el tractor ni en el equipo para evitar daños. El asiento del acompañante sirve solo para instruir a operadores o diagnosticar anomalías en la máquina. Abrocharse siempre el cinturón de seguridad.



RXA0167301—UN—02APR19

Asiento del acompañante



RXA0167302—UN—02APR19

Respaldo hacia abajo

Respaldo del asiento — Echar el respaldo hacia adelante para usarlo como superficie de escritura.



RXA0167303—UN—02APR19

Cojín hacia arriba

Acolchado del asiento — Subir el acolchado del asiento para dejar más espacio para entrar y salir de la cabina.

KT81203,000058D-63-02APR19

Retrovisores

Ajuste de los retrovisores

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0173907—UN—15JAN20
Ejemplo de retrovisor — Espejo doble

Retrovisor manual - Empujar los bordes del retrovisor para ajustar el ángulo. Los retrovisores con un espejo y el espejo inferior en los retrovisores dobles se ajustan manualmente.



RXA0167461—UN—12APR19
Palanca de bloqueo de la función telescópica manual

Función telescópica manual - Empujar la palanca de bloqueo hacia abajo para permitir el ajuste. Deslizar el brazo del retrovisor hasta la posición deseada. Empujar la palanca de bloqueo hacia arriba para bloquearla en la posición deseada.




RXA0168462—UN—31MAY19
Ejemplo de controles del retrovisor eléctrico

Los controles del retrovisor eléctrico están junto a la radio.



RXA0167462—UN—12APR19
Seleccionar el retrovisor izquierdo/derecho


Seleccionar retrovisor — Seleccionar la flecha izquierda para permitir los ajustes en el retrovisor eléctrico izquierdo. Seleccionar la flecha derecha para permitir los ajustes en el retrovisor eléctrico derecho.



RXA0167463—UN—12APR19
Ajuste de retrovisor eléctrico

NOTA: Los controles del ángulo del retrovisor se encuentran en el lado derecho.

Retrovisor eléctrico - Después de seleccionar el retrovisor que se desea ajustar, seleccionar las flechas para ajustar el ángulo del retrovisor en la dirección correspondiente. El espejo superior de un retrovisor doble es un ajuste eléctrico.



RXA0167463—UN—12APR19
Ajuste de la función telescópica eléctrica

NOTA: Los controles de la función telescópica se encuentran en el lado izquierdo.

Función telescópica eléctrica - Después de seleccionar el retrovisor que se desea ajustar, seleccionar la flecha izquierda para extender o la flecha derecha para retraer el brazo del retrovisor.





RXA0167464—UN—12APR19
Ajuste del calefactor

Retrovisor con calefacción - Empujar hacia arriba para activar o hacia abajo para desactivar el calefactor del retrovisor. Cuando el calefactor está encendido, el icono se ilumina.

KD34109,00004B2-63-16JAN20

Equipo de luces

Identificación de las luces



A—Faro de trabajo del techo (se usan ocho)
B—Luz de emergencia (se usan cuatro)
C—Faro de trabajo intermedia delantera (si existe) (se usan cuatro)
D—Faro de trabajo delantero del faro principal (se usan dos)
E—Luz corta del faro principal—Carretera (se usan dos)
F—Luz larga del faro principal—Carretera (se usan dos)

G—Faro de trabajo del faro principal de esquina (se usan dos)
H—Luz de advertencia de gálibo (se usan cuatro)
I—Faro de trabajo del guardabarros trasero (se usan cuatro)
J—Luz trasera del guardabarros (se usan dos)
K—Luz de aviso giratoria (se usan tres)
L—Faro de trabajo trasero auxiliar (si existe)

RXA0184066—UN—03SEP21

JL41210,0000A9B-63-11MAY22

Ajustes de las luces—Acceso

Carga de la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



Configuración de la máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Pestaña de Configuración de la máquina



Luces

RXA0168488—UN—05JUN19

3. Luces

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



Luces

RXA0168455—UN—05JUN19

Pulsar el botón Luces de la barra de navegación debajo de la pantalla.

KD34109,00004D2-63-22JUN22

Ajustes de las luces

La aplicación Luces permite el acceso a las configuraciones de preajuste de luces. Para ajustar las configuraciones para los preajustes, seleccionar la pestaña correspondiente. Para conocer el funcionamiento de luces específicas de la máquina, ver Identificación de luces en esta sección del manual del operador. Para obtener información sobre los controles de iluminación, ver Funcionamiento de las luces en la sección Consola delantera de este manual del operador.

NOTA: Los faros de trabajo son configurables. Los faros principales no son configurables.

Elementos accesibles en la página principal Luces:

NOTA: Algunos elementos se visualizan solo si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0168489—UN—31MAY19

Preajuste de luces de campo 1

Preajuste de luces de campo 1 — Se activa fácilmente un grupo de luces de uso frecuente. Ver Ajustes de luces—Luces de campo en esta sección del manual del operador.



RXA0168490—UN—31MAY19

Preajuste de luces de campo 2

Preajuste de luces de campo 2 — Se activa fácilmente un grupo de luces de uso frecuente. Ver Ajustes de luces—Luces de campo en esta sección del manual del operador.



RXA0168491—UN—31MAY19

Luces del capó/línea central

Luces del capó/línea central — Se alterna entre las luces del capó y las de la línea central de la cabina cuando las luces están en modo de carretera. Ver Ajustes de luces—Luces del capó/línea central de la cabina en esta sección del manual del operador.



RXA0168492—UN—31MAY19

Pestaña resaltada

Pestaña resaltada — Indica qué pestaña está seleccionada.



RXA0168493—UN—31MAY19

Luz con fallo

Luz con fallo— Signo de exclamación que indica que hay un problema con la luz. Ejemplo: se ha fundido la bombilla.



RXA0167071—UN—21MAR19

Ajustes avanzados

Ajustes avanzados - Acceso a ajustes adicionales y otros menos comunes. Ver Ajustes de las luces—Avanzados en esta sección del manual del operador.

Conexión de luces del apero:

Toma de 7 polos — Conectar las luces del apero al tractor. Ver Toma de 7 polos en esta sección del manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



RXA0168494—UN—31MAY19

Faros principales

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Faros principales — Cambiar rápidamente entre los grupos de luces del capó y la línea central de la cabina.

Teclas de acceso directo

Añadir teclas de acceso directo para esta aplicación en la barra de accesos directos con el administrador de

configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.ª generación.

Ejemplo:



Faros principales

RXA0168495—UN—31MAY19

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

Faros principales — Cambiar rápidamente entre los grupos de luces del capó y la línea central de la cabina.

KD34109,00004D3-63-22JUN22

Ajustes de luces—Preajustes de luces de campo

Personalizar los preajustes de las luces según las necesidades específicas del cliente.

Procedimiento para modificar:

1. Seleccionar la pestaña deseada:



Preajuste de luces de campo 1

RXA0168489—UN—31MAY19

- a. Preajuste de luces de campo 1.



Preajuste de luces de campo 2

RXA0168490—UN—31MAY19

- b. Preajuste de luces de campo 2.



Vinculado

RXA0168546—UN—31MAY19

- Seleccionar Vincular en el selector para emparejar las luces izquierda y derecha emparejadas y permitir una operación simultánea de encendido y apagado en todas las pestañas.



Desvinculado

RXA0168547—UN—31MAY19

- Seleccionar Desvincular en el selector para permitir la operación individual de encendido y apagado de las luces emparejadas izquierda y derecha en todas las pestañas.



RXA0168548—UN—31MAY19

Luz



RXA0168549—UN—31MAY19

Par de luces



RXA0168550—UN—31MAY19

Luz del remolque

2. Seleccionar las teclas de luz, par de luces y/o luz de remolque para que se enciendan las luces correspondientes.



Tecla resaltada

RXA0168551—UN—31MAY19

NOTA: La tecla se resalta al hacer la selección.

KD34109,00004D4-63-22JUN22

Ajustes de luces—Luces del capó/línea central de la cabina

La pestaña Luces del capó/línea central de la cabina permiten alternar entre las luces del capó y las de la línea central de la cabina cuando las luces están en modo de carretera.

Procedimiento para modificar:



RXA0168552—UN—31MAY19

Luces de capó activadas

Seleccionar para encender las luces del capó.



RXA0168553—UN—31MAY19

Luces de la línea central de la cabina activadas

Seleccionar esta opción para encender las luces de línea central de la cabina.

KD34109,00004D5-63-22JUN22

Ajustes de luces—Avanzados

Los ajustes avanzados permiten acceder a otros ajustes y a una configuración menos habitual.

Elementos accesibles en la página de ajustes avanzados:



RXA0168554—UN—31MAY19

Casilla de verificación - Activada

Iluminación de entrada/salida de la máquina —

Seleccionar para encender las luces auxiliares al entrar y salir de la máquina. La casilla se mostrará con una marca de confirmación cuando esté activada. Para conocer las ubicaciones de las luces auxiliares, ver Identificación de las luces en esta sección del manual del operador.

3 minutes

RXA0168555—UN—31MAY19

Casilla de selección

Apagado de las luces después de detener el motor —

Las luces permanecen encendidas durante un tiempo específico después de apagar el motor. Marcar la casilla para mostrar una lista de las opciones de duración de las luces de salida entre las que elegir. La lista también contiene la opción de apagado para desactivar la iluminación de salida.



RXA0167628—UN—26APR19

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Luces diurnas — Luces para aumentar la visibilidad durante el día mientras la máquina está encendida o en movimiento. Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.

TS36762,000024C-63-29JUN22

Luces de gálibo y de emergencia

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones que pueden llegar a ser mortales por colisión con otro vehículo. Siempre:

- Usar los faros principales, las luces de gálibo y las intermitencias de giro cuando se conduzca el tractor por autopistas o carreteras tanto de noche como de día.
- Respetar las leyes y normativas locales de luces y señalización de equipos.
- Respetar todas las normas de tráfico.

Las luces de gálibo advierten a los demás vehículos de la anchura del tractor. Si el ancho del tractor cambia, consultar las leyes y normativas locales para asegurarse de que el tractor las cumple.

NOTA: Dependiendo de la región y del equipo instalado, las luces de advertencia en color ámbar podrían dejar de funcionar como luces testigo cuando se active el interruptor de emergencia.

Pulsar el botón de las luces de emergencia para activar las de emergencia intermitentes y las de gálibo.

- Para obtener información sobre la ubicación del botón de las luces de emergencia, ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección CommandARM™ de este manual del operador.
- Para obtener información sobre la ubicación de las luces de advertencia y de gálibo, ver Identificación de luces en esta sección del manual del operador. Entre las luces testigo de emergencia y de gálibo se incluyen:

- Luces delanteras y traseras del techo.
- Luces traseras del guardabarros (equipadas con un cristal difusor de color ámbar).
- Luces de la línea central de la cabina.

IMPORTANTE: Para evitar daños, las luces de gálibo pueden retraerse al estacionar el tractor en una nave de almacenamiento.

Luces de gálibo. Las luces de gálibo se iluminan cuando estás funciones están activas:

- Intermitentes de emergencia.
- Intermitencias de giro.
- Luces de posición.

TS36762,0000250-63-21JUN22

Luz de aviso giratoria

Las tres luces de aviso giratorias se encuentran en la parte superior de la cabina:

- Dos luces de aviso giratorias en cada esquina delantera.
- Una luz de aviso giratoria en la parte trasera central.

Para obtener la ubicación exacta, ver Identificación de las luces en esta sección del manual del operador.

Pulsar el botón de la luz de aviso giratoria (A) para activarla. Para obtener información sobre la ubicación del botón de la luz de aviso giratoria, ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección CommandARM™ de este manual del operador.

TS36762,0000251-63-21JUN22

Clavija Números	Función	
	Conexión trasera	Conexión delantera
6	Luz trasera	
7	Accesorios	LIBRE

KD34109,00004D7-63-27AUG19

Toma de siete polos

⚠ ATENCIÓN: Evitar accidentes. Usar siempre la luz auxiliar en el apero remolcado cuando las indicaciones traseras del tractor y otras luces queden ocultas.

La toma eléctrica de siete polos permite al operador conectar las luces del apero al tractor.

Ponerse en contacto con el concesionario John Deere para:

- Enchufe del conector de siete polos correspondiente.
- Métodos para conectar el interruptor de luces del tractor con cables accesorios del enchufe de siete polos.

Diagrama de salida y tabla de funciones de terminal



Clavija Números	Función	
	Conexión trasera	Conexión delantera
1	Masa	
2	Proyector (luces de aperos)	
3	Señal de giro a la izquierda	
4	Luces de freno	LIBRE
5	Señal de giro a la derecha	


Equipamiento

Consola derecha



RXA0167972—UN—17MAY19
Ejemplo de consola derecha

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0169821—UN—02AUG19
Conector ISO 11783

Conector ISO 11783 — Se usa para conectar los componentes que cumplen con la norma ISO 11783.



RXA0167979—UN—17MAY19
Entrada USB de CommandCenter™

Entrada USB de CommandCenter™ — Se usa para transferir datos y reprogramar CommandCenter™. La entrada no carga los dispositivos.



RXA0169780—UN—30JUL19
Salidas de accesorio de 12 V

Toma de 12 V para equipamiento — Usar para conectar el equipamiento auxiliar.



RXA0167982—UN—17MAY19
Polos de la toma

Los polos de la toma proporcionan lo siguiente:

- Conexión a masa - Imagen de la parte superior
- Alimentación permanente de batería - Imagen de la parte inferior izquierda
- Alimentación conmutada (llave) - Imagen de la parte inferior derecha



RXA0167983—UN—17MAY19
Entradas AUX y USB de radio

NOTA: Las entradas AUX y USB solo están disponibles si existe una radio.

Entradas AUX y USB de radio — Usar para conectar los dispositivos AUX y USB a la radio. Proporciona una corriente de salida de 500 mA para cargar dispositivos USB.



Enchufe de servicio (solo para uso del concesionario) — Se usa para el diagnóstico del concesionario.

RXA0167984—UN—17MAY19

KD34109,000052C-63-21JUN22

Almacenamiento de CommandARM™



RXA0183536—UN—02JUN21
Accesorios de almacenamiento de CommandARM™



RXA0167981—UN—17MAY19
Toma de accesorio de 12 V

Toma de 12 V para equipamiento — Usar para conectar el equipamiento auxiliar.

KD34109,000052D-63-21JUN22

Poste de esquina delantero derecho



RXA0167974—UN—17MAY19

Ejemplo de poste delantero derecho

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0167986—UN—17MAY19

Conector de la pantalla

Conector de la pantalla — Se usa para conectar una pantalla universal.



RXA0167987—UN—17MAY19

Conector Ethernet

Conector Ethernet — Se usa para conectar un cable Ethernet.



RXA0167988—UN—17MAY19

Conector para el monitor GreenStar

Conector para el monitor GreenStar — Se usa para conectar el monitor GreenStar.




RXA0167989—UN—17MAY19

Conector ISO 11786

Conector ISO 11786 — Se usa para conectar los

aperos para recibir la señal de velocidad del GPS o del radar.



RXA0169832—UN—05AUG19

Diagrama de salida ISO 11786

Números de terminal	Función
1	Velocidad de avance real
2	Velocidad de rueda con tope
3	—
4	—
5	—
6	Interruptor del apero
7	Masa

KD34109.000052E-63-21JUN22

Poste de esquina trasero izquierdo



RXA0167975—UN—17MAY19

Ejemplo de poste de esquina trasero izquierdo

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



RXA0167981—UN—17MAY19

Toma de accesorio de 12 V

Salida de accesorio de 12 V — Usar para conectar el equipamiento auxiliar.



Tomas de CA

RXA0167990—UN—17MAY19

Salida de CA (corriente alterna) — Usar para proporcionar alimentación a los dispositivos con conexiones de CA. En la máquina se incluirá uno de los dos tipos de toma que se muestran: de 120 V (imagen de la izquierda) o de 230 V (imagen de la derecha).

KD34109,000052F-63-09AUG19



Polos de la toma

RXA0167982—UN—17MAY19

Los polos de la toma proporcionan lo siguiente:

- Conexión a masa - Imagen de la parte superior
- Alimentación permanente de batería - Imagen de la parte inferior izquierda
- Alimentación conmutada (llave) - Imagen de la parte inferior derecha

KD34109,0000530-63-14AUG19

Poste de esquina trasero derecho



Ejemplo de poste de esquina trasero derecho

RXA0167976—UN—17MAY19


NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.



Puertos de carga USB

RXA0167985—UN—17MAY19

Puertos de carga USB — Utilizar para cargar dispositivos con cable USB. Proporciona capacidad de carga de hasta 5 A (60 W) por toma.



Salidas de accesorio de 12 V

RXA0167980—UN—17MAY19

Salida de accesorio de 12 V — Usar para conectar el equipamiento auxiliar.

Refrigerador y caja de refrigeración/almacenamiento



Ejemplo de refrigerador y caja de refrigeración/almacenamiento

RXA0167977—UN—17MAY19

NOTA: Algunos elementos solo están disponibles si la máquina está equipada con la opción asociada.

Elementos de la caja de refrigeración/almacenamiento:



Orificio de ventilación

RXA0167991—UN—17MAY19

Orificio de ventilación — Abrir el orificio de ventilación para permitir que el contenido de almacenamiento se adapte a la temperatura que emite el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Elementos del refrigerador:



Alimentación

RXA0167992—UN—17MAY19

Encendido — Pulsar para activar la refrigeración. Volver a pulsar para desactivarla.



RXA0167993—UN—17MAY19
Indicador de alimentación/localización de averías

Indicador de alimentación/localización de averías — Indica el estado del sistema. Si el indicador muestra una:

- Luz verde fija, el refrigerador está encendido.
- Luz roja intermitente o fija, el refrigerador está apagado y se ha producido un fallo de funcionamiento. Acudir a su concesionario John Deere.



RXA0167994—UN—17MAY19
Ajuste de frío

Ajuste de frío — Pulsar el botón para seleccionar el ajuste de frío. Cada vez que se pulsa, pasa al ajuste siguiente. Se enciende el indicador para el ajuste seleccionado. Cuanto más grande sea el indicador, más frío es el ajuste.

KD34109,0000531-63-28SEP21

Parasol



RXA0169822—UN—02AUG19
Parasol

El parasol desplegable reduce el deslumbramiento al trabajar bajo la luz solar. El parasol desplegable permite al operador ajustar el grado de protección deseado.

KD34109,0000532-63-02AUG19

Compartimientos de almacenamiento



RXA0177578—UN—23APR20
Almacenamiento del guardabarros de 9RW y 9RX



RXA0167996—UN—17MAY19
Almacenamiento del guardabarros de 9RT

Almacenamiento del guardabarros —

Compartimento de almacenamiento dentro de la cabina debajo del asiento del pasajero o del acompañante.



RXA0167997—UN—17MAY19
Almacenamiento superior

Almacenamiento superior — Compartimento de almacenamiento dentro del techo de la cabina.



RXA0167998—UN—17MAY19
Almacenamiento del manual del operador

Almacenamiento del manual del operador —

Compartimento en el lado derecho del asiento del acompañante/pasajero para almacenar el manual del operador.

KD34109,00005EB-63-04MAY20

Montajes del soporte del monitor



RXA0167999—UN—17MAY19
Ejemplo de montaje de soporte de del monitor

Montar los monitores del aparo con los soportes y los

tornillos M10. Consultar al concesionario John Deere acerca de los soportes.

Puntos de montaje:


- Poste de esquina delantero derecho (dos soportes)
- Poste de esquina trasero derecho (dos soportes)
- Poste de esquina trasero izquierdo (un soporte) si no se cuenta con martillo de emergencia

KD34109,0000534-63-30JUL19

Salida de emergencia

Si la puerta de la cabina está bloqueada en una situación de emergencia, la ventana de la cabina trasera extraíble proporciona una ruta de salida grande.

ATENCIÓN: Evitar lesiones causadas por cristales rotos. Antes de usar el martillo, cubrirse los ojos, la cara y la piel. Usar la salida de emergencia solo cuando la puerta de la cabina esté bloqueada.



RXA0168000—UN—17MAY19

Palanca de la ventana trasera

Palanca de la ventana trasera — Levantar la palanca y empujar el cristal hacia afuera.



RXA0168001—UN—17MAY19

Martillo de emergencia

Martillo de emergencia (si existe) — Utilizar un martillo para romper la ventana si las salidas están bloqueadas.

KD34109,00005EC-63-23JUL20

Instalación de antena y/o radio de banda comercial/banda ciudadana

La instalación personalizada de radio de banda ciudadana o de banda comercial requiere de herramientas y habilidades especiales para sintonizar la antena para la relación de onda estacionaria (VSWR) con el valor de tensión más bajo posible. Antes de proceder a la instalación, se deberá recurrir o consultar a un profesional cualificado. Consultar al concesionario

John Deere para obtener las recomendaciones. Las especificaciones incluidas son útiles para el instalador.

ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. Nunca montar la antena para radio de banda comercial a la parte trasera de la cabina. No tender el cable de antena cerca del grupo de cables de las unidades de control del sistema eléctrico o los controles del operador. El no observar estas precauciones puede exponer al operador a niveles de radiofrecuencia superiores a los niveles recomendados por el Instituto de Normalización de EE. UU. (ANSI) y/o puede provocar que los sistemas con controles electrónicos no funcionen satisfactoriamente.

Desconectar el cable a masa de la batería antes de realizar cualquier reparación de equipos eléctricos.

NOTA: No montar los micrófonos ni el equipamiento en la parte inferior del bisel de la radio.

Las radios de banda comercial son radios con licencia especial en los Estados Unidos y Canadá que operan en las bandas de frecuencia UHF/VHF.

Especificaciones del kit de instalación de la radio montada en fábrica:

- Montante de la antena del techo: Tipo NMO.
- Especificaciones del cable: La longitud del cable es de 3.35 m (11 ft) desde el montante de la antena hasta el conector de radio PL-259. El cable RG-58/U tiene una impedancia intrínseca de 50 ohmios.
- Plano de masa del techo: Una contraparte de antena grande puesta a masa bajo el techo verde de la cabina permite instalar una antena de 1/2 o 1/4 de onda.
- Antena CB: Una antena CB normal podrá instalarse en un montante de antena NMO de fábrica utilizando un adaptador apropiado. Se puede usar como alternativa una antena de banda ciudadana especial ya equipada con una base NMO.

Procedimiento de instalación:



RXA0168002—UN—17MAY19

Bisel de la radio

1. Retirar el bisel de la radio tirando de él.




RXA0169831—UN—05AUG19

Antena y cables de alimentación

2. Soltar la antena y los cables de alimentación del soporte.

Identificaciones del cable de alimentación:

- A - Alimentación conmutada (llave) - roja
- B - Conexión a masa - negro
- C - Alimentación no conmutada - rojo



RXA0168004—UN—17MAY19


Orificio para conectores

3. Tender los cables a través del orificio en la parte posterior del compartimento.
4. Conectar los cables a la radio.
5. Colocar la radio en el compartimento.
6. Sustituir el bisel de la radio.

KD34109,0000536-63-16DEC19


Montaje del receptor StarFire™

Montar el receptor StarFire™ en la máquina con el conjunto de montaje y seguir el procedimiento. Contactar con un concesionario John Deere para solicitar el conjunto.



RXA0167843—UN—08MAY19

1. Fijar el soporte (A) al soporte (B) con los tornillos (C).




RXA0167897—UN—10MAY19

2. Desconectar la manguera de fluido del lavaparabrisas delantera (D) del racor (E).
3. Separar las pestañas (G) para extraer la cubierta (F).
4. Quitar la tuerca del eje del motor del limpiaparabrisas.
5. Quitar el limpiaparabrisas



RXA0167898—UN—13MAY19

6. Extraer los tornillos (H).
7. Retirar la tapa (I).



RXA0167845—UN—05AUG19

8. Fijar el soporte StarFire™ (J) al soporte del limpiaparabrisas delantero (K) con los tornillos (L).
9. Completar los pasos 2—7 en orden inverso para volver a realizar el montaje.
10. Montar el receptor en el soporte.

NOTA: Si se dispone del receptor integrado StarFire™, no funciona cuando el receptor StarFire™ externo esté conectado.


11. Enchufar el receptor al conector (M).

KD34109,00004C8-63-21JUN22

Montar la radio de cinemática en tiempo real (RTK)

NOTA: Si se pidió la máquina con RTK radio, el soporte de montaje y la radio se instalan de fábrica. La radio debe retirarse del soporte para taladrar el orificio de la antena. Volver a instalar la radio e instalar la antena (ubicada en la cabina) usando la información del siguiente procedimiento.


Montar la radio RTK en la máquina con el kit de montaje y seguir el procedimiento. Contactar con un concesionario John Deere para solicitar el kit.



RXA0167853—UN—09MAY19


Techo del lado derecho

1. Retirar los tornillos (A) y la tapa (B).




RXA0167854—UN—09MAY19

2. Perforar un orificio de 31.8 mm (1.25 in) en el marcador (C) correspondiente a la ubicación de la antena de su radio.




RXA0167855—UN—09MAY19

3. Colocar el pasamuros (D) en el orificio perforado.



RXA0167856—UN—09MAY19

4. Fijar el soporte (E) a la tapa con los tornillos (F).
5. Fijar la radio al soporte con los orificios (G).




RXA0167857—UN—10MAY19

6. Conectar la radio al conector (H).
7. Volver a colocar la cubierta.
8. Colocar la antena.

KD34109,00004C9-63-29APR21

Enchufe para accesorios




RXA0169781—UN—30JUL19

El enchufe para accesorios (A) se encuentra en la parte trasera del tractor encima del bloque de la VMD.

KD34109,00005ED-63-29APR20

Conector de grupo de cables AutoLoad™ [traílla]




RXA0177640—UN—29APR20

El conector de grupo de cables AutoLoad™ (A) se encuentra en la parte trasera del tractor, encima del bloque de VMD.

KD34109,00005F5-63-23JUN22

Conexión de comunicación en serie RS232



RXA0169820—UN—02AUG19

Conexión de comunicación en serie RS232

La conexión proporciona datos de GPS NMEA0183 y se encuentra detrás de la parte superior derecha del bisel de la radio.

KD34109,0000538-63-02AUG19

Caja de cadena



RXA0177579—UN—23APR20

Tractores 9RT



RXA0177580—UN—23APR20

Tractores 9RW y 9RX

Hay una caja de cadena en la plataforma izquierda del tractor.



RXA0177581—UN—23APR20

Caja de la cadena trasera

Si el tractor no está equipado con una TDF y está equipado con una barra de tiro de categoría 5, también se incluye una caja de cadena trasera.

KD34109,00005EE-63-23APR20

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Acceso

Acceso a la aplicación a través de la pantalla:



Menú

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menú



RXA0167076—UN—20MAR19

Configuración de la máquina

2. Pestaña de Configuración de la máquina



RXA0167626—UN—26APR19

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

3. C-V-A/A

Acceso a la aplicación a través de la barra de navegación:



RXA0167627—UN—26APR19


Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Pulsar el botón del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de la barra de navegación, debajo de la pantalla.

KD34109,00004B7-63-08DEC21

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

La aplicación del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado se utiliza para ajustar la temperatura, la velocidad de ventilador y el modo de corriente de aire dentro de la cabina.



RXA0169839—UN—06AUG19

Ejemplo de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Elementos accesibles en la página principal del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado:



RXA0167628—UN—26APR19

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

Automatización del control de la climatización —

Activar o desactivar el control automático de la velocidad de ventilador, el modo de corriente de aire y el aire acondicionado. Ver Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Automatización del control de la climatización en esta sección del manual del operador.



75° F

RXA0167629—UN—26APR19

Ajustar temperatura

Ajuste de temperatura - Establece la temperatura deseada dentro de la cabina. Ver Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado —Ajuste de temperatura en esta sección del manual del operador.



RXA0167630—UN—26APR19

Modo de corriente de aire

Modo de corriente de aire - Ajusta la distribución de la corriente de aire dentro de la cabina. Ver Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Modo de corriente de aire en esta sección del manual del operador.



Velocidad de ventilador
RXA0167631—UN—26APR19

Velocidad de ventilador - Controla la velocidad del ventilador dentro de la cabina. Ver Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado —Velocidad de ventilador en esta sección del manual del operador.



Aire acondicionado
RXA0167632—UN—26APR19

Aire acondicionado - Activa o desactiva el aire acondicionado. Ver Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Aire acondicionado en esta sección del manual del operador.

Módulos de las páginas de ejecución

Añadir módulos para que esta aplicación ejecute páginas a través del administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Aire acondicionado
RXA0167633—UN—26APR19

NOTA: Puede haber disponibles distintos módulos para la aplicación.

Aire acondicionado - Ofrece acceso directo para activar/desactivar el aire acondicionado.

Teclas de acceso directo

Añadir teclas de acceso directo para esta aplicación en la barra de accesos directos con el administrador de configuración. Ver el manual del operador de la pantalla de 4.^a generación.

Ejemplo:



Conexión
RXA0167634—UN—26APR19

NOTA: Puede haber disponibles distintas teclas de acceso directo según la aplicación.

Aire acondicionado — Acceso rápido para encender y apagar el aire acondicionado.

KD34109,00004B8-63-05MAY22

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Automatización del control de la climatización

La automatización del control de la climatización controla automáticamente la velocidad de ventilador, el modo de corriente de aire y el aire acondicionado según Ajuste de temperatura.

Cuando está activado, se aplican las siguientes condiciones:

- La modificación del ajuste de la temperatura no desactiva el modo automático.
- Si se selecciona la velocidad de ventilador, el modo de corriente de aire o el aire acondicionado, se anula y desactiva el modo automático.
- Si se presionan los botones de velocidad de ventilador o modo de corriente de aire en CommandARM™, se anula y desactiva el modo automático.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
RXA0167628—UN—26APR19

Seleccionar ON (Encendido) para activar y OFF (Apagado) para desactivar.

KD34109,00004B9-63-21JUN22

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Ajuste de la temperatura

Usar Ajuste de temperatura para seleccionar una temperatura de cabina deseada.


Procedimiento para modificar:



75° F

Ajustar temperatura
RXA0167629—UN—26APR19

1. Seleccionar el módulo de ajuste de temperatura para mostrar la página Ajuste de temperatura.



2. Seleccionar (+) para aumentar o (-) para reducir el valor.



3. Seleccionar para cerrar.

Procedimiento alternativo para modificar:

Botón de temperatura — Botón de CommandARM™ para ajustar la temperatura. Ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109,00004BA-63-21JUN22

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Modo de corriente de aire


El modo de corriente de aire se utiliza para ajustar la distribución del caudal de aire dentro de la cabina.

NOTA: El aire acondicionado se enciende automáticamente cuando se selecciona el modo de corriente de aire de desempañado.

Procedimiento para modificar:




Seleccionar el modo de corriente de aire deseado en la barra de selección.



Si la automatización del control de la climatización está activada, la barra de selección cambia a automático. Si se selecciona, la automatización del control de la climatización se anula y desactiva.



Desempañador, operador y suelo — Dirige la corriente de aire al operador y al suelo, y desempaña el parabrisas.



Operador y suelo — Dirige la corriente de aire al operador y el suelo.

Procedimiento alternativo para modificar:

Botón de modo de corriente de aire — Botón de CommandARM™ para seleccionar el modo de corriente de aire. Ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109,00004BB-63-21JUN22

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Velocidad de ventilador

La página de velocidad de ventilador permite el control de la velocidad del ventilador dentro de la cabina.

Procedimiento para modificar:



1. Seleccionar el módulo de velocidad de ventilador para mostrar la página Velocidad de ventilador.



2. Seleccionar (-) para reducir o (+) para aumentar el ajuste de velocidad.



Cerrar

RXA0167129—UN—25MAR19

se selecciona, la automatización del control de la climatización se anula y desactiva.

KD34109,00004BD-63-18OCT19

3. Seleccionar para cerrar.



AUTOMÁTICO

RXA0167643—UN—26APR19

Si la automatización del control de clima está activada, la pantalla de ajuste cambia a modo automático. Si se selecciona, la automatización del control de la climatización se anula y desactiva.

Procedimiento alternativo para modificar:

Botón de velocidad de ventilador — Botón de CommandARM™ para ajustar la velocidad de ventilador. Ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.

KD34109,00004BC-63-21JUN22

Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Aire acondicionado

IMPORTANTE: Si el sistema no enfría bien, desconectar el aire acondicionado para evitar posibles daños en el compresor.

NOTA: El aire acondicionado se **ENCIENDE** cuando se selecciona el modo de caudal de aire de desempañador.

Procedimiento para modificar:



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

RXA0167628—UN—26APR19

Seleccionar ON para activar u OFF para desactivar el aire acondicionado.



AUTOMÁTICO

RXA0167645—UN—26APR19

Si la automatización del control de la climatización está activada, la barra de selección cambia a automático. Si

Lastre para mejorar el rendimiento

Información general para el lastrado

Esta sección incluye los contrapesos máximos, la configuración adecuada y las limitaciones de lastre.

Ajustar el lastre para permitir un patinaje del 8 al 12 % durante el funcionamiento. Las pruebas de campo muestran que la potencia máxima disponible se produce en este rango.

Consideraciones principales

La configuración adecuada de lastres es necesaria para garantizar:

- Distribución de peso para el funcionamiento del freno y la dirección.
- Tracción suficiente para un remolcado eficiente de cargas de tiro altas.
- Peso total y equilibrio estático para un tipo de apero determinado (remolcado, suspendido o semisuspendido). Volver a evaluar siempre la configuración del lastre al cambiar de un apero o accesorio a otro.

Efectos de una configuración incorrecta del lastre:

Lastre insuficiente	Lastre excesivo
Patinaje excesivo	Compactación del suelo
Pérdida de transmisión de fuerza	Pérdida de potencia
Desgaste de banda de rodamiento	Carga aumentada
Consumo excesivo de combustible	
Reducción de la productividad	

Limitaciones de lastre

IMPORTANTE: Superar el peso con lastre máximo permitido puede dar lugar a la anulación de la garantía debido a las condiciones de "sobrecarga". El peso con lastre máximo permitido para:

- Los tractores agrícolas de 590 y 640 hp tienen un peso de 30 390 kg (67 000 lb).
- El lastre máximo de 30 390 kg (67 000 lb) no puede alcanzarse en tractores de 590 y 640 hp equipados con neumáticos triples.
- Los tractores agrícolas de 390, 440, 490 y 540 hp tienen un peso de 28 123 (62 000 lb).
- En los tractores con trailla es 24 500 kg (54000 lb).

Para extender la vida útil del tren de transmisión, no poner nunca en funcionamiento el tractor con cargas continuas de potencia máxima por debajo de los 7,1 km/h (4,4 mph). Con cualquier transmisión, la velocidad de avance puede disminuir brevemente en situaciones de tiro difíciles, pero se recupera con velocidades más altas durante el funcionamiento normal.

El valor del lastre máximo permitido corresponde al peso del vehículo y cualquier lastre extra que el sistema de transmisión de potencia admite para arrastrar una carga de tiro completa durante periodos de tiempo prolongados. MBW:

- No incluye la carga vertical del enganche ni de aperos montados en la barra de tiro.
- Incluye fluidos al nivel máximo (combustible, fluido de escape diésel (DEF) y aceite hidráulico) y el operador.

La adherencia a MBW garantiza una vida útil del tren de potencia satisfactoria y una compactación mínima del suelo. Con el aumento del peso del vehículo y la disminución de la velocidad, se produce un par de apriete más alto en los componentes del tren de transmisión (como los engranajes, ejes, rodamientos, embragues). Si no se siguen las limitaciones de lastre y se usa el vehículo a baja velocidad, se pueden producir averías prematuras en el tren de transmisión.

El lastre está limitado a la capacidad inferior de los neumáticos o la del tractor. No exceder nunca la capacidad de carga de cada neumático. Considerar la posibilidad de instalar neumáticos más grandes si se necesita más peso. Ver el Índice de carga del neumático en la sección Ruedas y neumáticos — Información general de este manual del operador.

Si el peso del vehículo supera el peso con lastre máximo permitido debido a los depósitos de productos montados u otros accesorios, se limitará la carga de tiro al tiro equivalente del peso con lastre máximo permitido, para garantizar que no se generan daños a largo plazo en el tren de transmisión del vehículo. Se debe tener cuidado de no usar el vehículo de manera que una sola sección del neumático/cadena de oruga pierda el contacto con el suelo o se produzcan daños permanentes en la estructura del vehículo.

EC82310,0000F70-63-27JUN22

Directrices generales

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor. No superar nunca el peso con lastre máximo permitido máximo al trabajar con cargas pesadas. El peso con lastre máximo permitido para:

- Los tractores agrícolas de 590 y 640 hp tienen un peso de 30 390 kg (67 000 lb).
- El lastre máximo de 30 390 kg (67 000 lb) no puede alcanzarse en tractores de 590 y 640 hp equipados con neumáticos triples.
- Los tractores agrícolas de 390, 440, 490 y 540 hp tienen un peso de 28 123 (62 000 lb).
- En los tractores con trailla es 24 500 kg (54000 lb).

Peso del tractor según la potencia del motor

La directriz de lastrado de un tractor es utilizar la potencia del motor con el lastre necesario para un trabajo específico (ligero, mediano o pesado). Comenzar el proceso con el lastre más ligero imprescindible para el trabajo. Después, añadir lastre según sea necesario para obtener el rendimiento deseado.

NOTA: Es necesario mantener la distribución correcta del peso cuando se añade o retira lastre. Es recomendable el empleo de contrapesos de hierro fundido para obtener la mejor tracción.

Se necesitará una cantidad mayor o menor de peso si se varía la velocidad de avance. Cuando se trabaja a velocidades más altas, no se necesita tanto peso. La indicación final de un lastre correcto es el patinaje medido en el campo.

NOTA: Usar el radar o el GPS para controlar el patinaje. Es posible comprobar el patinaje manualmente, pero este solo se mostrará en la zona del campo en la que se realice la comprobación. Ver la sección Medición del patinaje de este manual del operador.

El peso correcto del tractor para suministrar potencia de forma eficiente al suelo para aplicaciones de arrastre depende de la velocidad de avance. Consultar la tabla para pesos recomendados en función de la velocidad de avance esperada y de la carga de la barra de tiro o del enganche.

Velocidades de avance recomendadas	
Tiro del apero	Velocidad de avance km/h (mph)
Luz	8,7 (5,4) y más rápido
Intermedio	7,2—8,7 (4,5—5,4)
Pesado	7,2 (4,5) y más lento

Apero ligero—44 kg/PS (99 lb/hp)

Ejemplos: Sembradoras arrastradas, sembradoras neumáticas y accesorios accionados por la TDF que ejercen pequeñas cargas verticales sobre la barra de tiro.

Apero mediano — 48 kg/PS (107 lb/hp)

Ejemplos: Aperos que ejercen cargas verticales

mayores sobre la barra de tiro, como discos, arados cincel y cultivadores agrícolas.

Apero pesado — 52 kg/PS (117 lb/hp)

Ejemplos: Aperos que ejercen grandes cargas verticales sobre la barra de tiro o el enganche, como roturadores o sembradoras unidas al enganche.

Motor		[Ag] Aperó		
PS (hp ISO)	hp	Luces	Intermedio	Pesado
		44 kg/PS (99 lb/hp)	48 kg/PS (107 lb/hp)	52 kg/PS (117 lb/hp)
		Peso del lastre kg (lb)		
390	385	17160 (38082)	18720 (41159)	20280 (45006)
440	434	19360 (42964)	21120 (46436)	22880 (50776)
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	25480 (56546)
540	533	23760 (52729)	25920 (56990)	28123 (62000) ^a
590	582	25960 (57611)	28320 (62266)	30390 (67000) ^b
640	631	28160 (62493)	30390 (67000) ^b	30390 (67000) ^b

^a[Ag: 390-540] Peso con lastre máximo permitido 28 123 kg (62000 lb)

^b[Ag: 590-640] Peso con lastre máximo permitido 30 390 kg (67000 lb)

Motor		[Trailla] Aperó		
PS (hp ISO)	hp	Luces	Intermedio	Pesado
		44 kg/PS (99 lb/hp)	48 kg/PS (107 lb/hp)	52 kg/PS (117 lb/hp)
		Peso del lastre kg (lb)		
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	24500 (54000) ^a
540	533	23760 (52729)	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
590	582	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
640	631	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a

^a[Trailla] Peso con lastre máximo permitido 24 500 kg (54000 lb)

EC82310,0000F6F-63-15JUL22

Directrices generales de distribución de contrapesos

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor. No superar:

- **Peso de lastre máximo al trabajar con cargas de tiro pesadas. El peso con lastre máximo permitido para:**
 - Los tractores agrícolas de 590 y 640 CV tienen un peso de 30 390 kg (67000 lb).
 - Los tractores agrícolas de 390, 440, 490 y 540 hp tienen un peso de 28 123 (62 000 lb).
 - En los tractores con trailla es 24 500 kg (54000 lb).
- **Capacidades de carga de los neumáticos si se usan altos porcentajes por eje. Ver el Índice de carga del neumático en la sección**

Ruedas y neumáticos — Información general de este manual del operador.

La distribución del peso varía según el trabajo que se esté realizando. Incrementar el peso del eje delantero para que la dirección actúe cuando se utilice una carga pesada en la barra de tiro o aperos montados en el enganche.

Los requisitos de distribución del peso se basan en el tipo de apero o accesorio en uso. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que es necesario mantener suficiente peso en los ejes delantero y trasero para que la dirección actúe en condiciones de transporte y trabajo en campo. También se deben tener en cuenta otros factores, como los indicados en las tablas siguientes.

Distribuciones de contrapesos recomendadas

[Ag]		
Apero	Distribución de peso ^a %	
	Delantero	Trasero
Remolcado	51—55	49—45
Montado en el enganche	55—60	45—40
Alta transferencia de carga	65—70	35—30

^aUsar una distribución de contrapesos del 60 - 65 % en la parte delantera cuando se conduce con un accesorio de tiro pesado que causa una transferencia extrema de peso de la parte delantera a la trasera de la máquina.

[Trailla]		
Apero	Distribución de peso ^a %	
	Delantero	Trasero
Apero remolcado y rascadores con ruedas de plataforma	51—55	49—45
Apero de transferencia de carga alta (rascadores sin ruedas de plataforma)	65—70	35—30

^aUsar una distribución de contrapesos del 60 - 65 % en la parte

delantera cuando se conduce con un accesorio de tiro pesado que causa una transferencia extrema de peso de la parte delantera a la trasera de la máquina.

EC82310,0000F6E-63-27JUN22

Opciones de lastre

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor. No superar nunca el peso con lastre máximo permitido máximo al trabajar con cargas pesadas. El peso con lastre máximo permitido para:

- Los tractores agrícolas de 590 y 640 hp tienen un peso de 30 390 kg (67 000 lb).
- El lastre máximo de 30 390 kg (67 000 lb) no puede alcanzarse en tractores de 590 y 640 hp equipados con neumáticos triples.
- Los tractores agrícolas de 390, 440, 490 y 540 hp tienen un peso de 28 123 (62 000 lb).
- En los tractores con trailla es 24 500 kg (54 000 lb).

Contrapesos de maleta Quik-Tatch™

Los contrapesos Quik-Tatch pesan 43 kg (95 lb) cada uno. Hasta:

- se pueden instalar hasta 36 contrapesos en el soporte de contrapesos delanteros. Estas combinaciones están limitadas por las opciones de tractor.
- [Ag] Se pueden instalar 18 contrapesos en el bastidor de contrapesos traseros. Los tractores con TDF trasera pueden instalar hasta 13 contrapesos.

Contrapesos de rueda — Ruedas traseras

Los contrapesos de ruedas traseras deben instalarse con los contrapesos iniciales adecuados. No están disponibles determinadas configuraciones. Ver Uso del contrapeso de rueda trasera en esta sección de este manual del operador.

Ajuste de peso

Lastre			Ajuste de peso kg (lb)	
Ubicación	Tipo	Peso kg (lb)	Delantero	Trasero
Delantero	Soporte de contrapesos estándar	436 (961)	+661 (+1457)	-225 (-496)
	Contrapesos de maleta Quik-Tatch™	43 (95)	+72 (+159)	-29 (-64)
	Contrapesos de rueda	620 (1367)	+620 (+1367)	0 (0)


Lastre			Ajuste de peso kg (lb)	
Ubicación	Tipo	Peso kg (lb)	Delantero	Trasero
		70 (154)	+70 (+154)	0 (0)
		900 (1985)	+900 (+1985)	0 (0)
		550 (1213) 900 (1985)	+1450 (+3197)	0 (0)
		72 (159)	+72 (+159)	0 (0)
		205 (452)	+205 (+452)	0 (0)
Trasero	Contrapesos de maleta Quik-Tatch™	43 (95)	-30 (-66)	+73 (+161)
	TDF	408 (899)	-25 (-55)	+433 (+955)
	Enganche	1094 (2412)	-203 (-448)	+1297 (+2859)
	Contrapesos de rueda	620 (1367)	0 (0)	+620 (1367)
		70 (154)	0 (0)	+70 (+154)
		900 (1984)	0 (0)	+900 (+1984)
		550 (1213) 900 (1984)	0 (0)	+1450 (+3197)
		72 (159)	0 (0)	+72 (+159)
		205 (452)	0 (0)	+205 (+452)

EC82310,0000F6D-63-27JUN22

Medición del patinaje

IMPORTANTE: Para medir el patinaje tiene que haber un apero acoplado al tractor. La medición manual también requiere de un asistente. Evitar lesiones físicas. Asegurarse de que el asistente no esté cerca del tractor ni el apero durante el procedimiento.

NOTA: Los tractores equipados con unidad de radar opcional o GPS pueden determinar automáticamente el porcentaje de patinaje. El radar y el GPS deben estar correctamente calibrados. (Ver la sección CommandCenter™ de este manual del operador).



RXA0180492—UN—19NOV20

1. Marcar una ubicación en el neumático (A).
2. Con el tractor en movimiento y el apero en el suelo, marcar un punto de partida en el suelo (B).
3. Seguir el tractor y marcar de nuevo el suelo (C) donde el neumático marcado complete un ciclo de diez revoluciones completas.
4. Repetir el procedimiento con el apero elevado y a la misma velocidad de trabajo. Contar las revoluciones (D) entre las mismas dos marcas.
5. Usar el segundo recuento y la tabla para determinar el patinaje.

NOTA: Un 8 - 12 % es ideal para tractores de ruedas.

6. Ajustar el lastre o la carga para obtener el patinaje correcto.

NOTA: La potencia de arrastre disponible se reduce enormemente cuando el patinaje cae por debajo del porcentaje mínimo.

Revoluciones de rueda (paso 4)	% de patinaje	Acción
10	0	Extracción del lastre
9-1/2	5	Extracción del lastre
9	10	Lastre correcto
8-1/2	15	Adición de lastre
8	20	Adición de lastre
7-1/2	25	Adición de lastre
7	30	Adición de lastre


EC82310,0000F6C-63-23JUN22

Uso de contrapesos Quik-Tatch™

Contrapeso del bastidor delantero

Soporte de contrapeso delantero estándar


No se pueden instalar más de 36 contrapesos Quik-Tatch™ en el soporte de contrapesos delantero estándar del tractor.



RXA0173127—UN—10DEC19

Soporte de contrapeso delantero (A) y (C)

1. Instalar los contrapesos Quik-Tatch™ de modo equilibrado en cada lado del centro. Los dos primeros contrapesos deben instalarse como un par (A).
2. Para instalar:
 - De dos a seis contrapesos:




RXA0173128—UN—10DEC19

Soporte de contrapeso delantero (B)


- a. Insertar un perno de retención (B) a través del orificio de un lado de los contrapesos y fijar el perno con una tuerca en el otro lado de los contrapesos.
- b. Apretar el perno a 230 N·m (170 lb·ft).
- Ocho o más contrapesos:
 - a. Insertar y colocar dos chapas de seguridad (C) entre los contrapesos. Colocar una chapa de seguridad con el orificio roscado apuntando hacia arriba. A continuación, colocar una chapa de seguridad con el orificio roscado apuntando hacia abajo.
 - b. Introducir dos pernos de retención (B) por los orificios a ambos lados de los contrapesos, enroscando cada perno en el orificio roscado de la chapa de seguridad.
 - c. Apretar los pernos a 230 Nm (170 lb·ft).
3. Volver a apretar los pernos de retención después de diez horas de uso.

Contrapeso del bastidor trasero



RXA0152658—UN—07SEP16

Configuración de lastre máximo sin TDF y enganche



RXA0153814—UN—07SEP16

Configuración de lastre máximo con TDF

El soporte del contrapeso trasero afecta a ambos ejes debido al efecto de transferencia de peso.

No se permite lastre adicional si el tractor está equipado con enganche o enganche y TDF.

La configuración del equipo determina la cantidad máxima de contrapesos Quik-Tatch™. Se puede añadir un máximo de 18,43 kg (95 lb) de contrapesos Quik-Tatch™ a la parte trasera del tractor siempre que no se exceda el peso con lastre máximo.

Instalación de contrapesos Quik-Tatch™

Para instalar cinco contrapesos o menos:

1. Colocar el contrapeso en el soporte.
2. Instalar los pernos de fijación en el orificio.
3. Apretar los pernos a 230 Nm (170 lb·ft).
4. Volver a apretar los pernos de retención después de diez horas de uso.

EC82310,0000F6B-63-23JUN22

Uso de contrapesos de rueda trasera

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones al instalar los contrapesos de las ruedas. Usar los dispositivos de elevación adecuados para la instalación o solicitar al concesionario John Deere que realice este trabajo.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor y los componentes de ruedas.

- Mantener una separación mínima de 25 mm (1 in) entre los contrapesos de rueda interiores y los componentes del tractor.
- No todos los ajustes de banda de rodadura son posibles al añadir contrapesos de rueda.

Tipos de contrapeso de rueda

Contrapeso de rueda kg (lb)	Tipo y ubicación de contrapesos de rueda	
	Transmisión de fundición	Rueda de acero
	Interior	Exterior (rueda exterior)
620 (1367)	Sí	—
70 (154) ^a	—	Sí ^{ba}
550 (1213)	—	Sí ^{bcd}
900 (1984)	—	Sí ^{bc}
72 (159) ^e	Sí	Sí ^e
205 (452)	Sí	Sí ^f

^aContrapeso inicial del contrapeso de 550 kg (1213 lb) y 900 kg (1984 lb).

^bRequiere de una llanta de 42, 44, 46 o 50 in de diámetro. No es compatible con otros tamaños de llanta.

^cDebe montarse en un contrapeso inicial de 70 kg (154 lb).

^dRequiere un contrapeso de 900 kg (1984 lb) en el exterior.

^eContrapeso inicial para contrapeso de 205 kg (452 lb).

^fDebe montarse en un contrapeso inicial de 72 kg (159 lb).


Instalación de contrapeso de rueda trasera

Para instalar los contrapesos de rueda trasera en:

- Ruedas motrices simples, ver Instalación del contrapeso de rueda trasera—Rueda motriz simple en esta sección de este manual del operador.
- Ruedas motrices gemelas, ver Instalación del contrapeso de rueda trasera — Ruedas motrices

gemelas en esta sección de este manual del operador.

Empleo de contrapesos de rueda de fundición en cubos



RXA0160099—UN—06JUL17

⚠ ATENCIÓN: Al instalar los contrapesos, usar equipo adecuado o consultar al concesionario John Deere.

IMPORTANTE: Los contrapesos de rueda en el lado interior deben tener un huelgo de por lo menos 25 mm (1 in) entre el contrapeso y los componentes del tractor. **NO** colocar más de 690 kg (1520 lb) de contrapesos juntos—tres contrapesos de 205 kg (452 lb) y uno de 72 kg (159 lb).

Los contrapesos de fundición de 72 kg (159 lb), 205 kg (452 lb) o 625 kg (1378 lb) están disponibles para ruedas de fundición o de acero. Los contrapesos pueden instalarse en la cara interior o exterior de la rueda cuando no hay ruedas gemelas equipadas. Adicionalmente, existen contrapesos fundidos de 625 kg (1378 lb) para instalarse en el interior de la rueda de fundición. Usar los diagramas que muestran la colocación de los contrapesos o consultar al concesionario John Deere.

Instalar los contrapesos en la rueda. Apretar pernos M16 a 310 N m (230 lb·ft) o pernos M20 a 610 N m (450 lb·ft).

Para instalar más contrapesos, instalar pernos en el contrapeso anterior. Girar alternadamente cada contrapeso para alinear los tornillos con los orificios del contrapeso.

Apretar los tornillos y volverlos a apretar después de

recorrer una distancia de aproximadamente 100 m (109 yd).

Volver a apretar los pernos después de 3, 10 y 250 horas.

EC82310,0000F6A-63-27AUG21

Instalación del contrapeso de rueda trasera — Ruedas motrices gemelas

Instalación de un contrapeso inicial de 72 kg (159 lb) con el contrapeso de rueda de 205 kg (452 lb)


⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones al instalar los contrapesos, ya que son pesados. Usar los dispositivos de elevación adecuados para la instalación o solicitar al concesionario John Deere que efectúe ese trabajo.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor y los componentes de las ruedas.

- Tras la instalación, apretar los pernos del contrapeso de rueda cada tres horas y diez horas (diariamente) durante la primera semana de funcionamiento o hasta que los pernos no se muevan al apretarlos.
- Nunca:
 - Instalar más de tres contrapesos de rueda de 205 kg (452 lb).
 - Instalar contrapesos de rueda exteriores de 550 kg (1213 lb) y 900 kg (1984 lb) con triples.

1. Instalar el contrapeso inicial de 72 kg (154 lb) en la rueda. Apretar los pernos del contrapeso de rueda a 610 N·m (450 lb·ft).

2.



RXA0173132—UN—10DEC19

Instalar el contrapeso de rueda (A). Para los contrapesos adicionales:

- Instalar los pernos en el contrapeso anterior.
- Girar los contrapesos alternativos (B) para alinear los pernos con los orificios del contrapeso.

Apretar los pernos del contrapeso de rueda a 610 N•m (450 lb•ft).

- Conducir el tractor 100 m (100 yd) y volver a apretar los tornillos exteriores.
- Repetir los pasos para la rueda en el lado opuesto del tractor.

Instalar un contrapeso inicial de 70 kg (154 lb) con el contrapeso de rueda de 900 kg (1984 lb).

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones al instalar los contrapesos, ya que son pesados.


- Usar los dispositivos de elevación adecuados para la instalación o solicitar al concesionario John Deere que efectúe ese trabajo.
- Instalar los contrapesos de rueda con la rueda en el tractor.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor y los componentes de las ruedas.

- Tras la instalación, apretar los pernos del contrapeso de rueda cada tres horas y diez horas (diariamente) durante la primera semana de funcionamiento o hasta que los pernos no se muevan al apretarlos.
- Si se retira el contrapeso de rueda exterior, volver a apretar los tornillos interiores a 610 N•m (450 lb•ft).

- No instalar nunca estos contrapesos en tractores equipados con ruedas triples.
- Los contrapesos de rueda trasera exteriores de 900 kg (1984 lb) y 70 kg (154 lb) se pueden instalar en ruedas de acero gemelas de un tractor equipado con ruedas gemelas de acero y llantas de 42, 44, 46 o 50 in.

1.



RXA0173133—UN—10DEC19

Insertar los pernos M20 x 80 (A) a través de las arandelas que se encuentran en el interior de la rueda (B).

- Acoplar el contrapeso inicial de 70 kg (154 lb) a la rueda con seis tornillos y seis tuercas (C). Apretar los tornillos a 610 N•m (450 lb•ft).
- Insertar el perno (D) a través de las arandelas y el contrapeso exterior (E) para acoplarlo con la tuerca (C). Apretar los tornillos a 610 N•m (450 lb•ft). Para el contrapeso de 900 kg (1984 lb), utilizar los pernos M20 x 245.
- Conducir el tractor 100 m (100 yd) y volver a apretar los tornillos exteriores.
- Repetir los pasos para la rueda en el lado opuesto del tractor.

Instalación de un contrapeso inicial de 70 kg (154 lb) con los contrapesos de rueda de 550 kg (1213 lb) y 900 kg (1984 lb)

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones al instalar los contrapesos, ya que son pesados.


- Usar los dispositivos de elevación adecuados para la instalación o solicitar al concesionario John Deere que efectúe ese trabajo.

- Instalar los contrapesos de rueda con la rueda en el tractor.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tractor y los componentes de las ruedas.


- Tras la instalación, apretar los pernos del contrapeso de rueda cada tres horas y diez horas (diariamente) durante la primera semana de funcionamiento o hasta que los pernos no se muevan al apretarlos.
- Si se retira el contrapeso de rueda exterior, volver a apretar los tornillos interiores a 610 N•m (450 lb•ft).
- No instalar nunca estos contrapesos en tractores equipados con ruedas triples.
- Los contrapesos de rueda trasera exteriores de 550 kg (1213 lb), 900 kg (1984 lb) y 70 kg (154 lb) se pueden instalar en ruedas de acero gemelas de un tractor equipado con ruedas gemelas de acero y llantas de 42, 44, 46 o 50 pulgadas.

1.



RXA0173134—UN—10DEC19

Imagen 1 del contrapeso de rueda



RXA0173135—UN—10DEC19

Imagen 2 del contrapeso de rueda

- Insertar los pernos M20 x 80 (A) a través de las arandelas que se encuentran en el interior de la rueda (B).
- Acoplar el contrapeso inicial de 70 kg (154 lb) a la rueda con seis tornillos y seis tuercas (C). Apretar los tornillos a 610 N•m (450 lb•ft).
- Insertar el espárrago M20 x 181 (D) y la rosca en la tuerca (C) hasta que quede en el fondo.
- Instalar el contrapeso de 550 kg (1213 lb) en el contrapeso inicial con seis tuercas (C). Apretar las tuercas a 610 N•m (450 lb•ft).
- Instalar seis placas de sujeción (E) con seis tornillos de cabeza de botón (F). Apretar el tornillo de cabeza de botón a 25 N•m (18 lb•ft).
- Instalar el contrapeso de 900 kg (1984 lb) en el contrapeso de 550 kg (1213 lb) con seis tornillos M20 x 245 y seis arandelas. Apretar los tornillos a 610 N•m (450 lb•ft).
- Conducir el tractor 100 m (100 yd) y volver a apretar los tornillos exteriores.
- Repetir los pasos para la rueda en el lado opuesto del tractor.

EC82310,0000F69-63-08JUN22

Control de los saltos de potencia

Los saltos de potencia son un fenómeno en el cual el tren delanteros del tractor rebota y/o salta cuando avanza a velocidades de trabajo inferiores a 16 km/h (10 mph). Se producen cuando los tractores arrastran aperos remolcados a una carga de tiro de media a alta por suelos sueltos y secos sobre una base firme o al

subir por laderas. Como resultado, el tractor no puede mantener la tracción debido a la pérdida de tracción, la falta de suavidad en el avance o ambos.

Ajustar la presión de los neumáticos *solamente* después de haber observado las recomendaciones de rendimiento (recomendaciones de distribución de peso, lastre apropiado y presión de neumáticos correcta):

1. A) Aumentar la presión de los neumáticos **DELANTEROS** en 41—55 kPa (0,4—0,6 bar) (6—8 psi) en incrementos de 2 psi por encima de la presión nominal para la carga del eje. Seguir los pasos 2 y 3.

B) Si el salto de potencia continúa manifestándose, reducir la presión de los neumáticos delanteros a la presión nominal. A continuación, aumentar la presión de inflado de los neumáticos **TRASEROS** en 41-55 kPa (0,4-0,6 bar) (6-8 psi) en incrementos de 2 psi por encima de la presión nominal para la carga del eje. Seguir los pasos 2, 3 y 4.

NOTA: Los resultados obtenidos al aumentar la presión de los neumáticos delanteros o traseros dependen de la distribución del peso, las condiciones de trabajo (pendientes empinadas) y la velocidad de avance. Cuando se trabaja en pendientes empinadas y a velocidades superiores a los 8,8 km/h (5.5 mph), se recomienda aumentar la presión de los neumáticos traseros.

*Los neumáticos de uno o de los dos ejes **deben** permanecer a la presión nominal.*

Añadir lastre al tractor de modo que no más de 55 del peso total del tractor quede sobre el eje delantero para lograr el máximo control de los saltos de potencia.

2. Quitar el lastre líquido y colocar el peso equivalente en contrapesos de hierro fundido si persisten los saltos de potencia.
3. El lastre líquido tiende a endurecer la suspensión del tractor. Si se utiliza lastre líquido en los neumáticos traseros, *todos los neumáticos del eje deberán llenarse al mismo nivel*, que no debe superar el 40 % de llenado.

IMPORTANTE: No utilizar lastre líquido en los neumáticos TRASEROS de la trailla, a menos que se utilice con ruedas de plataforma.

4. Si los saltos de potencia persisten, consultar con el concesionario John Deere.

NOTA: Recomendaciones para controlar los saltos de potencia en tractores utilizados en aplicaciones de laboreo en las que la distribución deseada de contrapesos delanteros es del 55 %. En caso de utilización de la trailla sin ruedas de plataforma, el tractor se configurará según una distribución de peso delantero de entre el 65 y el 75 %. Los ajustes de la presión de los neumáticos deberán tener en cuenta la carga del tractor, así como la carga de la barra de tiro añadida a la trailla.

EC82310,0000F68-63-18NOV20

Directrices para aperos [Ag]

IMPORTANTE: En aplicaciones de trailla o trabajos duros, apretar los pernos de rueda cada dos horas hasta que todos los tornillos queden a 610 Nm (450 lb-ft).

Aperos frontales

Se recomienda reforzar el bastidor delantero cuando el tractor tiene cuchillas dózer montadas en la parte delantera o depósitos de pulverizador, se usa para aplicaciones de trailla o está equipado con lastre del bastidor delantero.

El refuerzo se fija al lado inferior del eje delantero y al lado exterior del bastidor delantero, detrás del eje delantero. Consultar con el concesionario John Deere para obtener los repuestos y la asistencia correspondientes.

Traillas remolcadas

Seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al acoplamiento y utilización de la trailla.

Usos no autorizados

- **Depósitos de pulverización** - Montados hacia delante de la malla de la rejilla.
- **Depósitos de pulverización** - Desequilibrados.
- **Traillas** - Sin barra de tiro del tractor/trailla ni soportes del bastidor/eje adecuados (9R: 490, 540, 590 y 640).
- **Elevadores hidráulicos delanteros** - No están autorizados.
- **Arados de labranza** - No están autorizados.
- **Aperos totalmente montados en enganche** - Centro de gravedad superior a 609 mm (24 in) más allá de los puntos de enganche.
- **Aperos totalmente montados en enganche** - El peso total supera los 6350 kg (14000 lb) - Categoría 4 (sin elevación asistida de apero montado adicional).
- **Aperos totalmente montados en el enganche** - El peso total supera los 6123 kg (13500 lb) - Categoría

3 (sin elevación asistida de apero montado adicional).

- **9R: 490, 540, 590 y 640 con enganche de categoría 3** - Aplicaciones de arado/roturado profundo que utilizan toda la potencia (utilizar el enganche de la categoría 4).
- **Cargas de tiro extremas** - Se requieren dos tractores enganchados en tándem.
- **Ganchos de remolque** - Añadir ganchos de remolque no es una opción.

EC82310,0000F66-63-18NOV20

Directrices del tamaño de trailla y aperos [Trailla]

IMPORTANTE: El funcionamiento del tractor con tres traillas requiere que el tractor esté equipado con frenos hidráulicos de remolque. Consultar Remolque de cargas y transporte con lastre en la sección Transporte de este manual del operador.

En aplicaciones con trailla o en operaciones intensivas, apretar los pernos de rueda cada 2 HORAS DE TRABAJO hasta que todos los pernos giren menos de un 1/4 de vuelta. A continuación, volver a comprobar el par de apriete diariamente hasta que los tornillos puedan girar menos de 1/8 de vuelta y permanezcan a 600 N·m (445 lb·ft). Neumáticos 76 x 50 B32 simples, consultar la sección Ruedas, neumáticos y anchos de vía de este manual del operador.

Traillas remolcadas

Seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al acoplamiento y utilización de la hoja niveladora.

Tamaño de trailla	Frenos hidráulicos de remolque	
	Sin	Con
21 yardas	1	2
18 yardas y menores	2	3
Capacidad mixta/ total máximo	36 yardas	54 yardas

Aperos frontales: Usos no autorizados

- **Traillas** - Sin barra de tiro de tractor/trailla ni soportes de bastidor/eje adecuados.
- **Arados de labranza** - No están autorizados.
- **Cargas de tiro extremas** - Se requieren dos tractores enganchados en tándem.
- **Ganchos de remolque** - Añadir ganchos de remolque no es una opción.

EC82310,0000F67-63-18NOV20

Cálculo del paquete de lastre del tractor

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños del equipo debido a presión de neumático o lastre inadecuados. Nunca:

- Hacer funcionar el tractor si el paquete de lastre provoca inestabilidad o hace que las condiciones no sean seguras.
- Superar la capacidad de carga máxima sobre el eje.
- Superar la presión de neumático nominal máxima grabada en la cara lateral del neumático.

La vida útil y la eficacia del tractor aumentan cuando:

- El tractor se lastra correctamente para ese trabajo.
- El peso está bien distribuido entre las partes delantera y trasera del tractor.
- Los neumáticos están inflados correctamente.

Los ejemplos muestran el método correcto para integrar los datos de las tablas y la información de esta sección del manual del operador para determinar el mejor lastre de trabajo posible para funcionamientos y tractores individuales.

Ejemplo 1

Paso 1: Configuración del tractor

1A—Mostrar las opciones del tractor.

Modelo	9R 540
Enganche	No
TDF	Sí
Llenado de combustible	Lleno
Motor PS (hp)	540 (533)

1B—Mostrar las opciones de la banda de rodadura.

Neumáticos
800/70R38 - Gemelas

1C—Enumerar las opciones de lastre.

Eje		Delantero	Trasero
Contrapesos para el lastre	Soporte de contrapesos	Sí	—
	Contrapesos de maleta Quik-Tatch™	—	
	Rueda kg (lb)	—	620 (1367) 1 par

Paso 2: Cálculo del peso total del tractor

Encontrar y mostrar:

- Contrapeso de tractor sin lastre. Ver Contrapeso de

tractor sin lastre en esta sección del manual del operador.

- Contrapesos para lastre. Ver Opciones de lastre en esta sección del manual del operador.
- Sumar o restar los contrapesos de los ejes delantero y trasero para calcular el contrapeso del tractor ajustado para cada eje.
- Sumar los contrapesos del tractor ajustado de los lados delantero y trasero para calcular el peso total del tractor.

Eje		Delantero kg (lb)	Trasero kg (lb)
Peso del tractor sin lastre		11716 (25834)	9810 (21631)
Contrapesos para el lastre	Soporte de contrapesos	661 (1458)	-225 (-496)
	Contrapesos de maleta Quik-Tatch™	—	—
	Rueda	—	620 (1367)
Peso del tractor	Ajustado	12377 (27291) ^a	10205 (22502) ^a
	Total	22582 (49793)	

^aPesar el eje para obtener la carga real.

Paso 3: resultados

3A—Calcular la distribución de peso.

- Eje delantero: dividir el contrapeso del eje delantero por el peso total del tractor para calcular la distribución de peso y multiplicar el resultado por 100.
- Eje trasero: Restar 100 al resultado del eje delantero.

Ver las Directrices generales de distribución de contrapesos en esta sección del manual del operador para ver cuál es la distribución de contrapesos idónea.

Eje	Delantero	Trasero
Distribución de peso %	55	45

3B—Calcular la relación peso-potencia. Dividir el peso total del tractor por PS del motor para obtener la relación de peso-potencia. Ver Directrices generales en esta sección de este manual del operador para obtener las listas de PS del motor por modelo.

Relación de lastre (kg/PS (lb/hp))	42 (93)
------------------------------------	---------

3C—Averiguar el tiro del apero y la velocidad de avance recomendados con la relación de peso-potencia del motor como se calcula en el paso 3B. Ver Directrices generales para peso del tractor en función de la potencia del motor en esta sección de este manual del operador.

Recomendado	Tiro del apero	Luz
	Velocidad de avance km/h (mph)	8,7 (5,4) y más rápido

3D—Determinar las presiones de neumático recomendadas.

- Para aperos que colocan la carga ligera en la barra de tiro (como las sembradoras o las sembradoras neumáticas), usar las medidas de neumático delantera y trasera y los contrapesos de ejes para hallar las presiones de inflado necesarias. Ver las tablas de presiones recomendadas en las secciones Anchos de vía, neumáticos y ruedas delanteras y traseras de este manual del operador.
- Para aperos que generan una transferencia alta de peso, añadir aproximadamente 50 kPa (0,5 bar, 7 psi) a los neumáticos traseros, pero no superar nunca la presión nominal máxima grabada en la cara lateral. Con ayuda de una segunda persona, examinar la deflexión del neumático con el tractor tirando de cargas pesadas en el campo, para asegurarse de que los neumáticos no estén poco inflados a estas presiones.
- Para remolques, cisternas o aperos pesados, las presiones de inflado traseras tiene que aumentarse sustancialmente para soportar el peso extra a velocidades de transporte. La cantidad exacta dependerá de la carga. Suele ser más del doble de la cantidad base. Con el apero elevado, pesar el eje trasero del tractor cargado en una báscula de la plataforma y luego hallar las presiones de inflado necesarias. No superar nunca el índice de neumático para carga máxima o presión de inflado.

Ejemplo 2

Paso 1: Configuración del tractor

1A—Mostrar las opciones del tractor.

Modelo	9R 590
Enganche	No
TDF	Sí
Llenado de combustible	Lleno
Motor PS (hp)	590 (581)

1B—Mostrar las opciones de la banda de rodadura.

Neumáticos
800/70R38 - Gemelas

1C—Enumerar las opciones de lastre.

Eje		Delantero	Trasero
Contrapesos para el lastre	Soporte de contrapesos	Sí	13
	Contrapesos de maleta Quik-Tatch™	36	13

Eje	Delantero	Trasero
Rueda kg (lb)	620	620 (1367) 1 par

Paso 2: Cálculo del peso total del tractor

Encontrar y mostrar:

- Contrapeso de tractor sin lastre. Ver Peso del tractor sin lastre en esta sección de este manual del operador.
- Contrapesos para lastre. Ver Opciones de lastre en esta sección del manual del operador.
- Sumar o restar los contrapesos de los ejes delantero y trasero para calcular el contrapeso del tractor ajustado para cada eje.
- Sumar los contrapesos del tractor ajustado de los lados delantero y trasero para calcular el peso total del tractor.

Eje	Delantero kg (lb)	Trasero kg (lb)
Peso del tractor sin lastre	11716 (25834)	9810 (21631)
Contrapesos para el lastre	Soporte de contrapesos	661 (1458)
	Contrapesos de maleta Quik-Tatch™	-225 (-496)
	Rueda	2202 (4855)
Peso del tractor	Ajustado	620 (1367)
	Total	620 (1367)
	15199 (33514) ^a	10110 (22293) ^a
	25309 (55806)	

^aPesar el eje para obtener la carga real.

Paso 3: resultados

3A—Calcular la distribución de peso.

- Eje delantero: Dividir el peso del eje delantero por el peso total del tractor para calcular la distribución de peso y multiplicar el resultado por 100.
- Eje trasero: Restar 100 al resultado del eje delantero.

Ver las Directrices generales de distribución de contrapesos en esta sección del manual del operador para ver cuál es la distribución de contrapesos idónea.

Eje	Delantero	Trasero
Distribución de peso %	60	40

3B—Calcular la relación peso-potencia. Dividir el peso total del tractor por PS del motor para obtener la relación de peso-potencia. Ver Directrices generales en esta sección de este manual del operador para obtener las listas de PS del motor por modelo.

Relación de lastre (kg/PS (lb/hp))	43 (96)
------------------------------------	---------

3C—Averiguar el tiro del apero y la velocidad de avance recomendados con la relación de peso-potencia del motor como se calcula en el paso 3B. Ver Directrices generales para peso del tractor en función de la potencia del motor en esta sección de este manual del operador.

Recomendado	Tiro del apero	Luz
	Velocidad de avance km/h (mph)	8,7 (5,4) y más rápido

3D—Determinar las presiones de neumático recomendadas.

- Para aperos que colocan la carga ligera en la barra de tiro (como las sembradoras o las sembradoras neumáticas), usar las medidas de neumático delantera y trasera y los contrapesos de ejes para hallar las presiones de inflado necesarias. Ver las tablas de presiones recomendadas en las secciones Anchos de vía, neumáticos y ruedas delanteras y traseras de este manual del operador.
- Para aperos que generan una transferencia alta de peso, añadir aproximadamente 50 kPa (0,5 bar, 7 psi) a los neumáticos traseros, pero no superar nunca la presión nominal máxima grabada en la cara lateral. Con ayuda de una segunda persona, examinar la deflexión del neumático con el tractor tirando de cargas pesadas en el campo, para asegurarse de que los neumáticos no estén poco inflados a estas presiones.
- Para remolques, cisternas o aperos pesados, las presiones de inflado traseras tiene que aumentarse sustancialmente para soportar el peso extra a velocidades de transporte. La cantidad exacta dependerá de la carga. Suele ser más del doble de la cantidad base. Con el apero elevado, pesar el eje trasero del tractor cargado en una báscula de la plataforma y luego hallar las presiones de inflado necesarias. No superar nunca el índice de neumático para carga máxima o presión de inflado.

JL41210,0000AD0-63-01JUL22


Uso de lastre líquido

⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones. El hidroinflado requiere equipos y conocimientos especiales. Acudir al concesionario John Deere o a un concesionario de neumáticos.

IMPORTANTE: El lastre líquido no es recomendable. El lastre líquido aumenta de forma considerable la rigidez del neumático a baja presión y reduce considerablemente la comodidad de marcha. Si se utiliza lastre líquido, se recomienda un lastre líquido máximo del 40 por ciento para un mejor rendimiento del tractor.

- No se recomienda el uso de alcohol como lastre líquido.
- En las zonas donde no existen problemas de congelación y donde se utiliza agua como lastre, multiplicar el peso mostrado en la tabla por 0,8.
- En las zonas donde existen problemas de congelación, utilizar cloruro de calcio para evitar que el agua se congele. Una mezcla de 3,5 lb de cloruro de calcio por galón (0,42 kg por litro) de cloruro de calcio no se congelará a temperaturas superiores a -50 °F (-45 °C).

IMPORTANTE: Se recomienda un lastre líquido máximo del 40 por ciento para un mejor rendimiento del tractor.



RW71542—UN—05SEP00

Colocar la válvula (A) en la posición de las 16:00 horas del reloj para llenar hasta un 40%. Colocar la válvula en la posición de las 12:00 horas del reloj para llenar hasta un 75%. El llenado máximo permitido es del 75 %. Comprobar que todos los neumáticos del mismo eje tengan la misma cantidad de líquido.

Con el llenado de líquido, el volumen del aire que crea presión es bajo, por lo que resulta esencial que se compruebe de forma regular la presión de los

neumáticos. Revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes.

[Ag]

Medida de neumático	Lastre líquido por neumático kg (lb)	
	40 % de llenado	75 % de llenado
480/80R46	274 (604)	548 (1208)
480/80R50 IF480/80R50	288 (635)	575 (1268)
520/85R42	325 (717)	655 (1444)
520/85R46	351 (774)	703 (1550)
620/70R42	390 (859)	779 (1717)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	462 (1019)	924 (2037)
710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)
800/70R38 VF800/70R38	650 (1433)	1270 (2800)
LSW800/55R46	514 (1130)	1027 (2260)

[Trailla]

Medida de neumático	Lastre líquido por neumático kg (lb)	
	40 % de llenado	75 % de llenado
620/70R42	390 (859)	779 (1716)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	465 (1024)	929 (2048)
710/70R42 IF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)

EC82310.0000F62-63-27JUN22

Tabla de contrapesos del tractor sin lastre

NOTA: Los pesos sin lastre se calculan sacando un promedio y se refieren al tractor con el depósito de combustible lleno. Cada tractor es diferente. Pesar el tractor para calcular la distribución exacta de contrapesos.

Grupo 47

480/80R46 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12934 (28515)	12706 (28012)	12724 (28052)	12706 (28012)
	Trasero	6408 (14127)	7729 (17040)	7026 (15490)	8137 (17939)

Lastre para mejorar el rendimiento

480/80R46 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
	Total	19342 (42641)	20436 (45054)	19750 (43541)	20844 (45953)
Distribución de peso (%)		67 / 33	62 / 38	64 / 36	61 / 39

480/80R46 - Triples - Fundición/acero/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	14211 (31330)	N/D	14000 (30865)	N/D
	Trasero	7684 (16940)	N/D	8303 (18305)	N/D
	Total	21895 (48270)	N/D	22303 (49170)	N/D
Distribución de peso (%)		65 / 35	N/D	63 / 37	N/D

520/85R42 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12985 (28627)	12756 (28122)	12774 (28162)	12756 (28122)
	Trasero	6458 (14237)	7780 (17152)	7076 (15600)	8188 (18051)
	Total	19442 (42862)	20536 (45274)	19850 (43762)	20944 (46174)
Distribución de peso (%)		67 / 33	62 / 38	64 / 36	61 / 39

520/85R42 - Triples - Fundición/acero/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	14465 (31890)	N/D	14254 (31425)	N/D
	Trasero	7938 (17500)	N/D	8556 (18863)	N/D
	Total	22402 (49388)	N/D	22810 (50287)	N/D
Distribución de peso (%)		65 / 35	N/D	62 / 38	N/D

620/70R42 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13376 (29489)	13148 (28986)	13166 (29026)	13148 (28986)
	Trasero	6850 (15102)	8171 (18014)	7468 (16464)	8579 (18913)
	Total	20226 (44591)	21320 (47003)	20634 (45490)	21728 (47902)
Distribución de peso (%)		66 / 34	62 / 38	64 / 36	61 / 39

620/70R42 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13486 (29732)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	6939 (15298)	N/D	N/D	N/D
	Total	20424 (45027)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		66 / 34	N/D	N/D	N/D

710/70R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11392 (25115)	11164 (24612)	11182 (24652)	11164 (24612)
	Trasero	8657 (19085)	9979 (22000)	9276 (20450)	10387 (22899)

Lastre para mejorar el rendimiento

710/70R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
	Total	20050 (44203)	21144 (46615)	20458 (45102)	21552 (47514)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

710/70R38 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13469 (29694)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	6922 (15260)	N/D	N/D	N/D
	Total	20391 (44954)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		66 / 34	N/D	N/D	N/D

IF710/70R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12705 (28010)	12477 (27507)	12494 (27545)	12477 (27507)
	Trasero	8006 (17650)	9328 (20565)	8625 (19015)	9736 (21464)
	Total	20711 (45660)	21805 (48072)	21119 (46559)	22213 (48971)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

IF710/70R38 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13708 (30221)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	7161 (15787)	N/D	N/D	N/D
	Total	20869 (46008)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		66 / 34	N/D	N/D	N/D

Grupo 48

480/80R50 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11173 (24632)	10945 (24130)	10963 (24169)	10945 (24130)
	Trasero	8438 (18603)	9760 (21517)	9057 (19967)	10168 (22417)
	Total	19612 (43237)	20705 (45647)	20020 (44137)	21113 (46546)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

480/80R50 - Triples- Fundición/acero/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12659 (27908)	N/D	12448 (27443)	N/D
	Trasero	9924 (21879)	N/D	10542 (23241)	N/D
	Total	22582 (49785)	N/D	22991 (50686)	N/D
Distribución de peso (%)		56 / 44	N/D	54 / 46	N/D

IF480/80R50 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11343 (25007)	11114 (24502)	11132 (24542)	11114 (24502)
	Trasero	8608 (18977)	9930 (21892)	9226 (20340)	10338 (22791)

Lastre para mejorar el rendimiento

IF480/80R50 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
	Total	19950 (43982)	21044 (46394)	20358 (44882)	21452 (47294)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

IF480/80R50 - Triples - Fundición/acero/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12847 (28323)	N/D	12637 (27860)	N/D
	Trasero	10112 (22293)	N/D	10731 (23658)	N/D
	Total	22960 (50618)	N/D	23368 (51518)	N/D
Distribución de peso (%)		56 / 44	N/D	54 / 46	N/D

520/85R46 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11188 (24665)	10960 (24163)	10977 (24200)	10960 (24163)
	Trasero	8453 (18636)	9775 (21550)	9072 (20000)	10183 (22450)
	Total	19641 (43301)	20735 (45713)	20049 (44200)	21143 (46612)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

520/85R46 - Triples - Fundición/acero/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12719 (28041)	N/D	12508 (27575)	N/D
	Trasero	9983 (22009)	N/D	10602 (23373)	N/D
	Total	22702 (50049)	N/D	23110 (50949)	N/D
Distribución de peso (%)		56 / 44	N/D	54 / 46	N/D

620/70R46 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11479 (25307)	11251 (24804)	11269 (24844)	11251 (24804)
	Trasero	8744 (19277)	10066 (22192)	9363 (20642)	10474 (23091)
	Total	20224 (44586)	21317 (46996)	20632 (45486)	21725 (47895)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

620/70R46 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13485 (29729)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	6938 (15296)	N/D	N/D	N/D
	Total	20423 (45025)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		66 / 34	N/D	N/D	N/D

650/85R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11628 (25635)	11399 (25130)	11417 (25170)	11399 (25130)
	Trasero	8893 (19606)	10214 (22518)	9511 (20968)	10623 (23420)

Lastre para mejorar el rendimiento

650/85R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
	Total	20520 (45239)	21614 (47651)	20928 (46138)	22022 (48550)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

650/85R38 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13796 (30415)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	7249 (15981)	N/D	N/D	N/D
	Total	21046 (46398)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		66 / 34	N/D	N/D	N/D

VF650/85R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11805 (26026)	11577 (25523)	11595 (25563)	11577 (25523)
	Trasero	9070 (19996)	10392 (22910)	9689 (21361)	10800 (23810)
	Total	20875 (46021)	21969 (48433)	21283 (46921)	22377 (49333)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	54 / 46	52 / 48

710/70R42 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11767 (25942)	11539 (25439)	11557 (25479)	11539 (25439)
	Trasero	9032 (19912)	10354 (22827)	9651 (21277)	10762 (23726)
	Total	20799 (45854)	21893 (48266)	21207 (46753)	22301 (49165)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	54 / 46	52 / 48

710/70R42 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13997 (30858)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	7450 (16424)	N/D	N/D	N/D
	Total	21448 (47285)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		65 / 35	N/D	N/D	N/D

IF710/70R42 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11952 (26350)	11724 (25847)	11742 (25887)	11724 (25847)
	Trasero	9217 (20320)	10539 (23235)	9836 (21685)	10947 (24134)
	Total	21170 (46672)	22263 (49082)	21578 (47571)	22671 (49981)
Distribución de peso (%)		56 / 44	53 / 47	54 / 46	52 / 48

IF710/70R42 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	13708 (30221)	N/D	N/D	N/D
	Trasero	7161 (15787)	N/D	N/D	N/D

Lastre para mejorar el rendimiento

IF710/70R42 - Gemelas - Fundición/acero - Trailla					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
	Total	20869 (46008)	N/D	N/D	N/D
Distribución de peso (%)		66 / 34	N/D	N/D	N/D

VF710/70R42 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11999 (26453)	11771 (25951)	11788 (25988)	11771 (25951)
	Trasero	9264 (20424)	10586 (23338)	9882 (21786)	10994 (24238)
	Total	21263 (46877)	22356 (49287)	21671 (47776)	22764 (50186)
Distribución de peso (%)		56 / 44	53 / 47	54 / 46	52 / 48

800/70R38 - Sencillas - Fundición					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	10489 (23124)	10261 (22622)	10279 (22661)	10261 (22622)
	Trasero	7755 (17097)	9077 (20011)	8373 (18459)	9485 (20911)
	Total	18244 (40221)	19338 (42633)	18652 (41121)	19746 (43532)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

800/70R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	11927 (26295)	N/D	11716 (25829)	N/D
	Trasero	9192 (20265)	N/D	9810 (21627)	N/D
	Total	21118 (46557)	N/D	21526 (47457)	N/D
Distribución de peso (%)		56 / 44	N/D	54 / 46	N/D

VF800/70R38 - Sencillas - Fundición					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	10564 (23290)	10336 (22787)	10354 (22827)	10336 (22787)
	Trasero	7829 (17260)	9151 (20175)	8448 (18625)	9559 (21074)
	Total	18394 (40552)	19487 (42961)	18802 (41451)	19895 (43861)
Distribución de peso (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

VF800/70R38 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12049 (26563)	N/D	11838 (26098)	N/D
	Trasero	9314 (20534)	N/D	9933 (21899)	N/D
	Total	21363 (47097)	N/D	21771 (47997)	N/D
Distribución de peso (%)		56 / 44	N/D	54 / 46	N/D

LSW800/55R46 - Sencillas - Fundición					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	10696 (23581)	10468 (23078)	10486 (23118)	10468 (23078)
	Trasero	7961 (17551)	9283 (20466)	8580 (18916)	9691 (21365)

Lastre para mejorar el rendimiento

LSW800/55R46 - Sencillas - Fundición				
Opción de enganche/TDF:	No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Total	18658 (41134)	19751 (43544)	19066 (42033)	20159 (44443)
Distribución de peso (%)	57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

LSW800/55R46 - Gemelas - Fundición/acero					
Opción de enganche/TDF:		No/No	Sí/No	No/Sí	Sí/Sí
Peso kg (lb)	Delantero	12306 (27130)	N/D	12095 (26665)	N/D
	Trasero	9571 (21100)	N/D	10190 (22465)	N/D
	Total	21877 (48231)	N/D	22285 (49130)	N/D
Distribución de peso (%)		56 / 44	N/D	54 / 46	N/D

JL41210,0000ACD-63-06JUL22

Transporte

Conducción del tractor por carretera



⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones, que pueden llegar a ser mortales, por pérdida de control sobre el tractor. Al conducir el tractor por carretera:

- Llevar puestos los cinturones de seguridad.
- Reducir la velocidad cuando se conduzca sobre superficies congeladas, mojadas o con grava suelta.
- Lastrar el tractor correctamente (ver la sección "Lastrado para mejorar las prestaciones" de este manual del operador).
- Evitar que las ruedas se bloqueen o patinen cuando el tractor transporta cargas pesadas.
- Evitar los baches, zanjas, curvas cerradas, laderas de colinas y obstrucciones que podrían provocar que el tractor volcara.
- Observar con frecuencia si se aproxima tráfico por detrás, especialmente al virar, y señalizar las maniobras con los intermitentes de giro.
- Usar siempre las luces intermitentes cuando se circule por carreteras o vías públicas, salvo en donde la ley lo prohíba.

Luces—Utilizar los faros de carretera y las intermitencias de giro tanto de día como de noche. Seguir las normativas locales de iluminación y señalización de equipos. Mantener la iluminación y la señalización visibles y en buen estado. Sustituir o

reparar las luces y señalizaciones dañadas o ausentes. El concesionario John Deere dispone de juegos de iluminación de seguridad para aperos.

Frenos—Pisar levemente el pedal de freno para asegurarse de que el bloqueo del diferencial NO esté aplicado. Evitar aplicar los frenos bruscamente.

Cilindros de mando a distancia — Aplicar el/los interruptor(es) de bloqueo de transporte, para descartar la posibilidad de que algún apero pueda descender durante el transporte en caso que accidentalmente se llegara a golpear la(s) palanca(s) de extensión/retracción. (Ver el procedimiento en Palancas de control de las VMD de seis posiciones en la sección Válvulas de mando a distancia de este manual del operador.)

[Ag] Enganche trasero—Colocar o bloquear el enganche en la posición de transporte para eliminar la posibilidad de bajar un apero durante el transporte al chocar accidentalmente contra la palanca de control. (Consultar el procedimiento en la sección Elevador hidráulico del Manual del operador.)

TO84419,0000151-63-26APR18

Cargas remolcadas y transporte con lastre

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones debidas a la pérdida de control sobre el tractor durante el remolcado de cargas. La distancia de detención aumenta en proporción a la velocidad, al peso de la carga remolcada y a la pendiente.

Las ruedas del tractor pueden bloquearse y patinar en pendientes resbaladizas al transportar cargas pesadas.

No superar nunca la velocidad máxima de transporte de aperos. Antes de transportar un apero remolcado, consultar el manual del operador del apero y los adhesivos del mismo para determinar la velocidad máxima de transporte. Este tractor puede funcionar a velocidades de transporte que superan la velocidad de transporte máxima permitida para la mayoría de aperos remolcados. Para aperos John Deere utilizar códigos de aperos que se encuentran en el manual de operador de apero. Para aperos que no sean de John Deere consultar los Códigos de apero y tractor en la sección Lastre para mejorar el rendimiento de este manual del operador. No seguir las pautas de máxima velocidad de transporte del apero o no montar el lastre correcto puede provocar:

- Pérdida de control de la combinación del tractor y el apero
- Reducción o pérdida de la capacidad de frenado
- Fallo de los neumáticos del apero

- Daños en la estructura del accesorio o sus componentes

Directrices para remolcar equipos sin frenos:

- No conducir la máquina a velocidades que excedan los 32 km/h (20 mph).
- El peso debe ser inferior a 1,5 veces el peso del tractor lastrado.

Directrices para remolcar equipos con frenos:

- Si no se tiene una velocidad máxima de transporte especificada en fábrica, no transportar a velocidades superiores a 40 km/h (25 mph).
- Al llevar a cabo el transporte a velocidades de hasta 40 km/h (25 mph), el apero a la carga máxima debe pesar menos de 4,5 veces el peso del tractor.
- Cuando se transporta a velocidades de entre 40 km/h (25 mph) y 50 km/h (31 mph), el apero completamente cargado debe tener un peso 3 veces menor que el del tractor.

El tractor debe ser lo suficientemente pesado y potente, con un sistema de frenado adecuado para la carga del remolque. Añadir lastre al tractor o aligerar la carga del apero.

Conducir lentamente para no perder el control. Estar atento a los patinazos. Cambiar a una marcha inferior en terreno irregular o en pendientes y al hacer virajes cerrados, especialmente si se transportan equipos pesados.

Nunca conducir con la transmisión en punto muerto o desembragada.

TO84419.0000152-63-08JUN22

Uso de cadena de seguridad

⚠ ATENCIÓN: Usar una cadena de seguridad al arrastrar con el tractor aperos remolcados, para evitar posibles accidentes y lesiones personales. Usar una cadena de seguridad con una resistencia igual o superior al peso bruto del equipo. Dejar en la cadena solo la holgura suficiente que permita el giro.

IMPORTANTE: No utilizar nunca la cadena de seguridad para remolcar. De lo contrario, se podrían causar daños al tractor, al apero o a la barra de tiro. La cadena de seguridad es solamente para el transporte.



RXA0119965—UN—30AUG11

Colocar la cadena de seguridad (A) a través del bucle y conectarla al soporte de la barra de tiro.

TO84419.0000155-63-26APR18

Transporte de aperos traseros suspendidos con lastre

⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de sufrir lesiones cuando se transportan aperos pesados de montaje trasero.

Conducir lentamente por terrenos irregulares, independientemente de cuánto lastre se esté utilizando.


Añadir peso si es necesario para mantener la estabilidad. Añadir lastre suficiente para mantener el control de la dirección.

TO84419.0000154-63-04NOV15

Puntos de remolque



RXA0180443—UN—13NOV20



RXA0180444—UN—13NOV20

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños al equipo. Usar solo los puntos de remolque que se muestran para maniobrar y remolcar el tractor solo en carreteras de superficie dura.

Antes de remolcar el tractor en carreteras de superficie dura con los puntos de remolque:

- Es necesario retirar el cable de la posición de reposo antes de usarlo.
- Retirar cualquier remolque o apero montado.
- No usar nunca una cuerda; usar siempre una barra de remolque homologada.

Para liberar un tractor atascado, ver Liberación de un tractor atascado en esta sección del manual del propietario.

Los puntos de remolque están integrados en el extremo delantero del tractor para permitir maniobrar y remolcarlo en vías con superficies duras.

EC82310,0000F60-63-08JAN21

Transporte en soporte

⚠ ATENCIÓN: Cambiar la palanca de transmisión a la posición de ESTACIONAMIENTO, detener el motor y retirar la llave de contacto antes de intervenir en la zona de la articulación.

IMPORTANTE: Instalar el bloqueo de la articulación, incluida con el tractor, en los cilindros de la articulación antes de transportar el tractor. Retirar el bloqueo de la zona de articulación antes de usar el tractor de nuevo.




RXA0180512—UN—24NOV20

Evitar que se dañe el equipo. Nunca usar el soporte de contrapesos delanteros (A) como punto de sujeción.


El mejor método de transporte de un tractor averiado consiste en llevarlo en un camión de cama baja.

Enderezar la dirección del tractor, cambiar la palanca de la transmisión a la posición de ESTACIONAMIENTO y apagar el motor.



RXA0142230—UN—24JUN14

Retirar las retenciones de la bisagra izquierda y derecha (A) de la ubicación de almacenamiento del bastidor del tractor.



RXA0160225—UN—17JUL17

Instalar la retención (B) debajo del cilindro y sujetarla con una placa de retención (C) y tornillos (D). Apretar los tornillos para mantenerlos en su sitio.

Encadenar el tractor al remolque de modo seguro y conducir lentamente.

IMPORTANTE: Retirar el bloqueo de la zona de articulación antes de usar el tractor de nuevo.

Retirar los bloqueos de bisagra antes de descargar el tractor.

Sustituir los bloqueos en la ubicación de almacenamiento del bastidor del tractor como se muestra.


Sistema de suspensión HydraCushion™ (si existe)

⚠ ATENCIÓN: Para evitar accidentes o lesiones, sujetar la cadena del tractor al soporte. Conducir con cuidado.

Mantenerse alejado de los componentes móviles de la suspensión al liberar presión hidráulica de las electroválvulas.

IMPORTANTE: Al transportar un tractor de la serie 9R en un remolque, la presión hidráulica puede liberarse del sistema de suspensión HydraCushion™ para facilitar una estabilidad de amarre adecuada durante el envío.

1. Accionar la posición de ESTACIONAMIENTO.



RXA0160220—UN—17JUL17
Válvulas de solenoide hidráulicas (ubicadas debajo del bastidor delantero)

2. Presionar y girar las empuñaduras de las electroválvulas hidráulicas (E) hacia la izquierda hasta que salga hacia fuera la empuñadura. De este modo se liberará la presión hidráulica del sistema de suspensión HydraCushion™. El tractor podrá amarrarse entonces.
3. Presionar y girar las empuñaduras de las electroválvulas hidráulicas hacia la derecha hasta que salga hacia fuera la empuñadura. De este modo se presurizará y rellenará de aceite hidráulico el sistema de suspensión HydraCushion™ mientras se conduzca el tractor.

NOTA: Para obtener instrucciones de funcionamiento sobre el sistema de suspensión HydraCushion™, ver Funcionamiento de la suspensión del eje delantero de HydraCushion™ (si existe) en la sección Tren de transmisión en este manual del operador.


Ubicaciones de los ganchos en "T"

⚠ ATENCIÓN: Para evitar accidentes o lesiones, sujetar la cadena del tractor al camión. Conducir con cuidado.

IMPORTANTE: Fijar los amarres solo a las ranuras de gancho en "T" del bastidor y al soporte de la barra de tiro al asegurar el tractor en un portaaccesorios.


Transporte de un tractor deshabilitado en un remolque de cama baja.

1. Accionar la posición de ESTACIONAMIENTO.



RXA0160221—UN—17JUL17


2. Fijar una cadena utilizando las argollas de amarre del lado izquierdo y derecho (F) o las ranuras del gancho en "T" del lado izquierdo y derecho (G) y tensar las cadenas hacia delante y hacia abajo, hacia el bastidor del remolque.



RXA0160222—UN—17JUL17


3. Fijar una cadena a la argolla de amarre (H) del lado izquierdo y derecho del bastidor y tensarla hacia delante y hacia abajo, hacia el bastidor del remolque.

NOTA: Usar material protector o de goma para evitar dañar la pintura del soporte de la barra de tiro.



RXA0160223—UN—17JUL17

4. Fijar unas cadenas a ambos lados del soporte de la barra de tiro trasera (I) para asegurar el tractor en el portaaccesorios.



RXA0185276—UN—01SEP21

5. Plegar hacia delante los retrovisores izquierdo y derecho (J).
6. Plegar hacia delante las luces de gálibo izquierda y derecha (si existen).
7. Colocar indicadores de dimensiones especiales (K) en los ejes.
8. Después de desplazarse una distancia corta, comprobar el cambio de carga para asegurarse de que los amarres sean seguros.

GH15097,000087D-63-24JUN22

Amarre en el portaaccesorios de transporte

⚠ ATENCIÓN: Para evitar accidentes o daños, usar los dispositivos de enganche para asegurar el tractor al soporte. Conducir con cuidado.

IMPORTANTE: Trasladar un tractor averiado en un transportador de plataforma plana.


Las regulaciones de transporte varían - Contactar con las autoridades locales de transporte para conocer los requisitos del transporte local.

Evitar que se dañe el equipo. Nunca usar el soporte de contrapesos delanteros (A) como punto de sujeción.




RXA0180512—UN—24NOV20

Amarre para tractores agrícolas




RXA0185263—UN—30AUG21



RXA0160227—UN—17JUL17

Vista delantera




RXA0160228—UN—17JUL17



Área de soporte de la barra de tiro y del bulón de la barra de tiro

Fijar los dispositivos de amarre a las ranuras del gancho en T del bastidor delantero (A), las argollas de amarre del bastidor delantero (B), la argolla de amarre del eje delantero (C), los ejes delanteros (D), la argolla de amarre del bastidor trasero (E), las ranuras del gancho en T del bastidor trasero (F), los ejes traseros (G), el soporte de la barra de tiro (H) y el bulón de la barra de tiro (I), según los requisitos de la normativa local.

Amarre para tractores con trailla



RXA0153769—UN—02SEP16



Fijar los dispositivos de amarre a las ranuras del gancho en T del bastidor delantero (A), las argollas de amarre del bastidor delantero (B), la argolla de amarre del eje delantero (C), los ejes delanteros (D), la argolla de amarre del bastidor trasero (E), las ranuras del gancho en T del bastidor trasero (F), los ejes traseros (G) y el enganche de trailla (H), según los requisitos de la normativa local.

RD47322,0000516-63-12JAN22

Modo de remolque—El motor arrancará

IMPORTANTE: Evitar dañar los sistemas de la transmisión e hidráulico:

- Hacer funcionar el motor a más de 1250 r/min (permite el engrase adecuado del sistema).
- Comprobar que todas las luces testigo de presión del sistema están apagadas.
- No remolcar nunca la máquina a más de 8 km/h (5 mph) durante una distancia máxima de 8 km (5 miles).

1. Comprobar que el nivel del depósito de aceite hidráulico esté dentro del rango de funcionamiento normal. Ver Nivel de aceite del sistema hidráulico en la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.
2. Sujetar la barra de remolque a la barra de tiro.
3. Con transmisión en PARK (Estacionamiento), arrancar la máquina.
4. Poner el motor a un régimen superior a 1250 r/min.
5. Colocar la palanca de cambio en posición NEUTRAL (Punto muerto).
6. Accionar la dirección y los frenos de la máquina mientras se remolca.
7. Tras realizar el remolque, poner la palanca de cambio en ESTACIONAMIENTO.

RX32825,000018A-63-02SEP21

Modo de remolcado—El motor no arrancará

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Si la temperatura del aceite hidráulico es inferior a -10°C (14°F), la bomba auxiliar no se activará y los frenos o la dirección no funcionarán. Si la máquina todavía debe moverse, contactar con el concesionario de John Deere.

IMPORTANTE: Evitar dañar la máquina.

- No intentar nunca arrancar la máquina remolcándola.
- No remolcar nunca la máquina a más de 8 km/h (5 mph) durante una distancia máxima de 8 km (5 miles).
- No remolcar nunca la máquina sin desbloquear el freno de estacionamiento.
- No accionar ni remolcar nunca la máquina con un código de restricción de filtro. Si se muestra el código de advertencia o parada del filtro o de engrase, cambiar el filtro correspondiente. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.

NOTA: Se necesitan herramientas especiales para liberar el freno de estacionamiento. Acudir a su concesionario John Deere.



RXA0169804—UN—01AUG19

1. A través de la mirilla, asegurarse de que el nivel del depósito de aceite hidráulico se encuentra entre las marcas de FULL COLD (frío máximo) (A) y MIN COLD (frío mínimo) (B). Si el nivel está por debajo de la marca MIN COLD, retirar la tapa (C) y añadir aceite hidráulico.
2. Sujetar la barra de remolque a la barra de tiro.

IMPORTANTE: Si la máquina no dispone de alimentación eléctrica, se debe conectar a una fuente de alimentación eléctrica de 100 A. Ver Batería de refuerzo o Cargador en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.

3. Abrir el centro de carga junto al asiento del operador. Ver Acceso a fusibles del centro de carga en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.
4. Retirar el fusible 32 e instalarlo en la ubicación del fusible 22.
5. Retirar el fusible de repuesto de 10 A e instalarlo en la ubicación del fusible 21.
6. Instalar los componentes adecuados del conjunto de cebador manual de liberación del freno de estacionamiento.
7. Girar el interruptor de la llave de contacto a la posición de encendido.
8. Seguir las instrucciones del kit para liberar manualmente el freno de estacionamiento accionado mecánicamente.
9. Activar la dirección auxiliar en Direcciones de diagnóstico en la pestaña Controller Diagnostics (Diagnóstico de la unidad de control). Consultar el centro de diagnóstico en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.
10. Seleccionar la unidad de control correcta:
 - TSB – Máquinas con dos cadenas de oruga
 - XSB – Máquinas con ruedas y cuatro cadenas de oruga equipadas con ACS™ (ActiveCommand Steering)
 - XSC – Máquinas con ruedas y cuatro cadenas de orugas equipadas con AutoTrac™

NOTA: Cuando se activa el modo auxiliar, el giro del volante activa la bomba auxiliar.

11. Ir a la dirección 025 y seleccionar el modo de reserva conectado.
12. Pulsar Aceptar.
13. Ir a PTP 055 para supervisar la presión del freno de estacionamiento.
14. Bombear el paquete de potencia al valor deseado de 1800 kPa (18 bar) (261 psi) que se muestra.
15. Pulsar X para cerrar las ventanas de diagnóstico.
16. Colocar la palanca de cambio en posición NEUTRAL (Punto muerto) y comprobar la pantalla del poste derecho.
17. Accionar la dirección y los frenos de la máquina mientras se remolca.
18. Tras realizar el remolque, poner la palanca de cambio en ESTACIONAMIENTO.
19. Apagar y volver a encender la llave de contacto para que la dirección 025 vuelva a estar desactivada en modo auxiliar.
20. Volver a colocar todos los fusibles retirados en su ubicación original.

RX32825,0000189-63-08JUN22

Liberación del tractor atascado

⚠ ATENCIÓN: Liberar un tractor atascado puede implicar peligros de seguridad. Evitar lesiones físicas, daños en el tractor o daños a la propiedad:

- Comprobar que no haya personas ni otros peligros cerca del tractor antes de intentar liberar un tractor atascado.
- La cadena de remolque o la barra de remolque pueden fallar y retroceder dando un latigazo.
- Un tractor atascado podría inclinarse hacia atrás.
- La máquina remolcadora podría volcarse.

IMPORTANTE: La pieza de fundición en H no debe usarse para extraer un tractor atascado.

IMPORTANTE: Evitar daños en los tractores o en la propiedad:

- Nunca:
 - Utilizar el soporte de contrapeso delantero como punto de remolque o para empujar otros tractores o aperos.
 - Usar el eje suspendido delantero para remolcar el tractor.
 - Intentar arrancar el tractor remolcándolo.
 - Intentar eliminar el exceso de material del

suelo conduciendo el tractor después de liberar el tractor atascado.

- Usar el gancho en H conectado al cable de remolque (si existe)
- Siempre:
 - Deberá haber una persona para dirigir y frenar el tractor atascado. Si es posible, mantener el motor a 1250 r/min para proporcionar energía para el engrase, la dirección y los frenos.
 - Remolcar el tractor en línea recta en la medida de lo posible. Tirar de un ángulo provoca cargas laterales pesadas y puede causar daños en el eje suspendido o el bastidor.
 - Parar inmediatamente si las cadenas de oruga están girando y comienzan a cavar por debajo del nivel de superficie del suelo. Se pueden producir daños en las cadenas de oruga debido a la ingestión de material entre la cadena de oruga y los componentes del sistema motriz.
 - Retirar el exceso de material del tren de rodaje y los componentes del sistema motriz del tractor liberado por debajo de su propia potencia.

Para liberar un tractor atascado

1. Desenganchar y mover los aperos remolcados.
2. Acoplar una cadena de remolque o barra de remolque al tractor atascado. Si se debe tirar del tractor atascado:
 - Avance: Utilice el cable de remolque (preferido si está equipado con un cable de remolque) o fíjelo en el punto de remolque.
 - Hacia atrás: Fíjelo en la barra de tiro (preferida si no está equipada con un cable de remolque).
3. Tirar del tractor atascado.

EC82310,0000B46-63-26AUG21

Combustible, lubricantes y refrigerante—Información general

Identificación del tipo de motor del tractor

IMPORTANTE: Para determinar el tipo de motor del tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.

La especificación correcta del aceite de motor y su intervalo de cambio dependen de varios factores. Una consideración importante es el tipo de post-tratamiento de motor utilizado. Para determinar el tipo de motor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.

RX32825,0001798-63-14DEC16

Reducción de los efectos de las bajas temperaturas en motores diésel

Los motores diésel John Deere están diseñados para funcionar eficientemente a bajas temperaturas.

Sin embargo, para mejorar el arranque y el funcionamiento a bajas temperaturas hay que tomar algunas medidas adicionales. La información a continuación describe los pasos que pueden reducir los efectos del clima frío en el arranque y funcionamiento del motor. Acudir al concesionario John Deere para obtener información adicional y disponibilidad local de los sistemas auxiliares para tiempo frío.

Uso de combustible para invierno

Cuando las temperaturas caen por debajo de 0° C (32° F), el combustible para invierno (n° 1-D en Norteamérica) es el más adecuado para el funcionamiento en tiempo frío. El combustible de grado de invierno posee un punto de turbidez inferior y un punto de vertido menor.

El **punto de turbidez** es la temperatura a la cual comienza a formarse parafina en el combustible. Esta parafina provoca la obstrucción de los filtros de combustible. El **punto de fluidez** es la temperatura más baja a la que se detecta movimiento del combustible.

NOTA: En general, el combustible diésel para invierno tiene una categoría BTU (poder calorífico) inferior. El uso de combustible para invierno puede reducir la potencia y aumentar el consumo de combustible, pero no debería tener otros efectos negativos en el funcionamiento del motor. Comprobar el grado de combustible en uso antes de intentar solucionar las quejas de baja potencia durante el funcionamiento a bajas temperaturas.

Calentador de aire de admisión

Para algunos motores se ofrece un calentador del aire de admisión como equipamiento opcional de arranque en tiempo frío.

Éter

Puede equiparse una boca para éter en la admisión para facilitar el arranque en tiempo frío.

⚠ ATENCIÓN: El éter es altamente inflamable. No usar éter para arrancar motores que tengan bujías de precalentamiento o calentador de aire de admisión.

Calentador de refrigerante

Un calentador del bloque motor (calentador del agua del motor) es una opción disponible para facilitar el arranque en tiempo frío.

Concentración de refrigerante y viscosidad de aceite adecuadas para la estación

Usar aceite motor de viscosidad adecuada para las temperaturas ambiente que se esperan hasta el siguiente cambio de aceite y usar la concentración adecuada de refrigerante con bajo contenido en silicatos, según se recomienda. Ver los requisitos para ACEITE DE MOTOR DIÉSEL y REFRIGERANTE DEL MOTOR en esta sección.

Aditivo de flujo en tiempo frío del combustible diésel

Utilizar acondicionador de combustible diésel John Deere Fuel-Protect (fórmula de invierno), el cual contiene aditivos anticongelantes, o un acondicionador equivalente para tratar el combustible normal (n° 2-D en Norteamérica) durante el invierno. Esto suele extender la operatividad a unos 10 °C (18 °F) por debajo de su punto de turbidez. Para temperaturas aún más bajas, usar combustible para invierno.

IMPORTANTE: Trate el combustible con aditivos cuando la temperatura exterior caiga por debajo de 0 °C (32 °F). Los mejores resultados se obtienen con combustibles no tratados. Seguir todas las instrucciones recomendadas en la etiqueta.

Biodiésel

Si se usan mezclas de biodiésel, puede producirse la formación de parafina a temperaturas más altas. Empezar usando el acondicionador de combustible diésel John Deere Fuel-Protect (fórmula de invierno) o un producto equivalente a 5° C (41° F) para tratar combustibles biodiésel durante el invierno. Usar mezclas B5 o menores para temperaturas bajo 0 °C (32 °F). Usar combustible diésel de invierno a base de petróleo con temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F).

Frontales de invierno

No se aconseja usar frontales de invierno macizos, ni de tela ni de cartón en ningún motor John Deere. Su uso puede originar temperaturas excesivas en el agua del motor, el aceite y el aire de sobrealimentación. Esto puede a su vez acortar la vida útil del motor y causar

mermas de potencia y consumos excesivos de combustible. Los frontales de invierno pueden además someter el ventilador y sus partes motrices a mayores solicitudes, lo que puede hacer que sufran averías prematuramente.

Si se usan frontales de invierno, estos nunca deberían cerrar completamente la parrilla delantera.

Aproximadamente un 25% del área central de la parrilla debería estar libre en todo momento. El dispositivo de bloqueo del aire nunca debe aplicarse directamente al núcleo del radiador.

Rejillas de cierre del radiador

Si frente al radiador se tiene un sistema de rejillas móviles cuya posición se controla termostáticamente, este sistema deberá regularse de forma tal que las rejillas estén totalmente abiertas cuando el agua del motor alcance los 93 °C (200 °F), para evitar temperaturas excesivas en el colector de admisión. No es recomendable usar sistemas con control manual.

Si tiene enfriador posterior aire-aire, las rejillas deben estar completamente abiertas cuando la temperatura del aire del colector de admisión alcance su valor máximo admisible al salir del enfriador de aire de carga.

Para obtener más información, consultar al concesionario John Deere.

DX,FUEL10-63-13JAN18

Filtros de aceite

El filtrado de los aceites es de vital importancia para una buena lubricación y un funcionamiento correcto de la máquina. Los filtros de aceite de la marca John Deere se han diseñado y producido especialmente para las aplicaciones John Deere.

Los filtros John Deere cumplen las especificaciones técnicas sobre calidad de los soportes de los filtros, el índice de eficiencia de los filtros, la resistencia de la unión entre el soporte del filtro y el elemento de cierre de los extremos, el tiempo de desgaste del receptáculo (si corresponde) y la capacidad de presión del retén del filtro. Es posible que los filtros de aceite no fabricados por John Deere no cumplan estas especificaciones clave de John Deere.

Cambiar los filtros de aceite periódicamente de acuerdo con los intervalos de servicio especificados en este manual.

DX,FILT1-63-11APR11

Combustible

Combustible diésel

Para obtener información acerca de las propiedades del combustible diésel disponible en su zona, consulte a su proveedor de combustible.

Por lo general, los combustibles diésel se preparan para satisfacer las exigencias de las temperaturas más bajas en la zona geográfica donde se comercializan.

Se recomiendan combustibles diésel acordes a las normas EN 590 ó ASTM D975. El combustible diésel renovable producido por hidrotratamiento de grasas animales y aceites vegetales es básicamente idéntico al combustible diésel derivado del petróleo. El combustible diésel renovable que cumple con las normas EN 590 o ASTM D975, o EN 15940 puede utilizarse en todos los niveles porcentuales de mezcla.

Propiedades requeridas del combustible

En todos los casos, el combustible deberá tener las siguientes propiedades:

Índice cetánico mínimo de 40. Es preferible un índice cetánico superior a 47, especialmente cuando las temperaturas desciendan por debajo de -20 °C (-4 °F) o a alturas superiores a 1675 m (5500 ft).

El punto de turbidez debe ser inferior a la temperatura ambiente más baja esperada o el **punto de obstrucción del filtro en frío** (CFPP) debe estar, como máximo, 10 °C (18 °F) por debajo del punto de turbidez del combustible.

La lubricidad del combustible debe superar un diámetro de huella máximo de 0,52 mm medido según ASTM D6079 o ISO 12156-1. Se prefiere un diámetro de huella máximo de 0,45 mm.

La calidad del combustible diesel y su contenido de azufre deberán cumplir todas las reglamentaciones de emisiones vigentes en el lugar de uso del motor. NO utilizar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

Materiales, tales como cobre, plomo, zinc, estaño, latón y bronce deben evitar ser utilizados en equipos de manipulación, distribución y almacenamiento de combustible, ya que estos materiales pueden producir la catalización en la oxidación de combustible y originar depósitos en el sistema de combustible, obstruyendo así los filtros de combustible.

Combustible e-diésel

NO utilizar combustible e-diésel (combustible diésel y mezcla de etanol). El uso de e-diésel en cualquier máquina John Deere puede anular la garantía de la máquina.

 **ATENCIÓN:** Evitar lesiones graves o la muerte a causa del peligro de incendio y explosión al usar combustible e-diésel.

Contenido de azufre para motores Interim Tier 4, Tier 4 Final, Fase III A y B, Fase IV y Fase V de más de 560 kW

- Usar combustible diésel SOLO con un contenido de azufre no superior al 500 mg/kg (500 ppm).

Contenido de azufre para motores Interim Tier 4, Tier 4 Final, Fase III B, Fase IV y Fase V

- Usar SOLO combustible diésel con contenido de azufre ultra bajo (ULSD), con un contenido máximo de azufre de 15 mg/kg (15 ppm).

Contenido de azufre para motores Tier 3 y Fase III A

- Se RECOMIENDA utilizar siempre combustible diésel con un contenido de azufre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).
- El uso de combustible diésel con un contenido de azufre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) ACORTA el intervalo de cambio de aceite y del filtro.
- Se recomienda consultar con el concesionario John Deere ANTES de usar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm).

Contenido de azufre para motores Tier 2 y Fase II

- Se RECOMIENDA utilizar siempre combustible diésel con un contenido de azufre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm).
- El uso de combustible diésel con un contenido de azufre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) ACORTA el intervalo de cambio de aceite y del filtro.¹
- Se recomienda consultar con el concesionario John Deere ANTES de usar combustible diésel con un contenido de azufre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

Contenido de azufre para otros motores

- Se RECOMIENDA utilizar siempre combustible diésel con un contenido de azufre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
- La utilización de combustible diésel con un contenido de azufre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) ACORTA el intervalo de cambio de aceite y del filtro.

IMPORTANTE: No mezclar aceite de motor diésel usado ni ningún otro tipo de aceite lubricante con el combustible diésel.

El uso incorrecto de aditivos de combustible puede dañar los componentes del sistema de inyección de los motores diésel.

DX,FUEL1-63-13JUL20

¹ Ver DX, ENOIL 12, OEM, DX, ENOIL 12, T2, STD o DX, ENOIL 12, T2, EXT para obtener más información acerca del aceite de motor y los intervalos de mantenimiento del filtro.

Aditivos suplementarios para el combustible diésel

El combustible Diesel puede ser por muchos motivos la causa de problemas de funcionamiento y rendimiento del motor. Algunas de las posibles causas son un engrase inadecuado, contaminantes, índice cetánico bajo y una serie de características que producen depósitos en el sistema de combustible. Estas además de otras se mencionan en otras secciones de este manual del operador.

Para mejorar el rendimiento y la seguridad del motor, seguir detenidamente las recomendaciones sobre calidad, almacenamiento y manejo de combustible más adelante en este manual del operador.

Para ayudar a mantener el rendimiento y la seguridad del sistema de combustible del motor, John Deere ha desarrollado una serie de aditivos para combustible para la mayoría de los mercados en el mundo. Los productos primarios incluyen un acondicionador para la protección de combustible diesel (el cual incluye una fórmula de protección completa tanto para invierno como para verano) y un aditivo protector de combustible "John Deere Fuel-Protect Keep Clean" (para la limpieza y prevención de depósitos internos en inyectores de combustible). La disponibilidad de estos y otros productos varían según el mercado en cuestión. Acudir al concesionario John Deere local para consultar la disponibilidad de estos productos y para obtener información adicional sobre los aditivos de combustible que más se adapten a sus necesidades.

DX,FUEL13-63-07FEB14

Combustible biodiésel

El combustible biodiésel es una mezcla de ésteres monoalquílicos de los ácidos grasos de cadena larga derivados de aceite vegetal o de grasa animal. Las mezclas de biodiésel combinan biodiésel con combustible diésel a base de petróleo con base al volumen.

Antes de usar combustible que contenga biodiésel, consultar los requisitos y las recomendaciones de uso de biodiésel en este Manual del operador.

Las leyes y los reglamentos de protección del medioambiente pueden favorecer o prohibir el uso de biocombustibles. Los operadores deben consultar a las autoridades gubernamentales competentes antes de usar biocombustibles.

Motores John Deere Fase V en la Unión Europea

Cuando el motor debe funcionar en la Unión Europea con diésel o gasóleo que no sea para uso en carretera, debe usarse un combustible con un contenido de FAME no superior al 8 % de volumen/volumen (B8).

Motores John Deere con filtro de escape excepto motores Fase V en la Unión Europea

Las mezclas de biodiésel hasta B20 únicamente pueden usarse si el biodiésel (100 % biodiésel o B100) cumple las normas ASTM D6751, EN 14214, o especificaciones equivalentes. Al utilizar B20 la potencia se reduce en un 2 % y el consumo de combustible aumenta en un 3 %.

Las concentraciones de biodiésel superiores a B20 pueden dañar los sistemas de control de emisiones del motor y no se deben usar. Los riesgos incluyen, entre otros, una regeneración estacionaria más frecuente, una acumulación de hollín e intervalos mayores para la extracción de cenizas.

Los acondicionadores de combustible John Deere o los productos similares que contienen aditivos detergentes y dispersantes son necesarios cuando se utilizan mezclas de biodiésel desde B10 hasta B20, y se recomiendan cuando se utilizan mezclas de biodiésel inferiores.

Motores John Deere sin filtro de escape

Las mezclas de biodiésel hasta B20 únicamente pueden usarse si el biodiésel (100 % biodiésel o B100) cumple las normas ASTM D6751, EN 14214, o especificaciones equivalentes. Al utilizar B20 la potencia se reduce en un 2 % y el consumo de combustible aumenta en un 3 %.

Estos motores de John Deere pueden funcionar con mezclas de biodiésel superiores a B20 (hasta 100 % biodiésel). Operar a niveles superiores a B20 solo si el biodiésel está permitido por la ley y cumple la especificación EN 14214 (disponible principalmente en Europa). Es posible que los motores que funcionan con mezclas de combustible biodiésel superiores a B20 no estén permitidos o no cumplan todas las regulaciones de emisiones aplicables. Al utilizar biodiésel al 100 % la potencia se reduce un 12 % y el consumo de combustible aumenta en un 18 %.

Los acondicionadores de combustible de John Deere o productos equivalentes que contienen aditivos detergentes y dispersantes son necesarios cuando se utilizan mezclas de biodiésel desde B10 hasta B100, y se recomiendan cuando se utilizan mezclas de biodiésel inferiores.

Requisitos y recomendaciones para el uso de biodiésel

La porción de diésel petróleo de las mezclas de combustible biodiésel deben satisfacer los requerimientos de las normas comerciales ASTM D975 (EE. UU.) o EN 590 (UE).

Se recomienda a los usuarios de biodiésel en los EE. UU. utilizar mezclas de biodiésel de un distribuidor con certificación BQ-9000 y de un productor con acreditación BQ-9000 (emitidas por la National Biodiesel Board, Junta Nacional del Biodiésel). La relación de productores y distribuidores homologados

de biodiésel puede consultarse en la siguiente dirección: <http://www.bq9000.org>.

El combustible biodiésel contiene cenizas residuales. Si los niveles de cenizas superan el nivel máximo permitido según las normas ASTM D6751 o EN14214, puede resultar en una carga más rápida de cenizas y requerir una limpieza más frecuente del filtro de escape (si está instalado).

El filtro de combustible puede requerir una sustitución más frecuente cuando se usa combustible biodiésel, particularmente si se cambia del combustible diésel de petróleo. Comprobar el nivel de aceite del motor diariamente antes de arrancar el motor. Si el nivel de aceite aumenta, esto puede indicar que el aceite de motor está diluyéndose con combustible. Las mezclas de combustible biodiésel hasta la B20 deben usarse dentro de los 90 días de la fecha de producción del combustible biodiésel. Las mezclas de biodiésel desde B20 deben ser utilizadas antes de que transcurran 45 días desde su fabricación.

Cuando se utilicen mezclas de biodiésel hasta B20, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La degradación del flujo durante clima frío
- Limitaciones de estabilidad y almacenamiento (absorción de humedad, aumento de microbios)
- La posibilidad de restricción y taponamiento de los filtros (normalmente ocurre al emplear el combustible biodiésel por primera vez en los motores usados)
- Posible fuga de combustible a través de los retenes y las mangueras (principalmente en motores más viejos)
- Posible reducción de la vida útil de los componentes del motor

Solicitar a su proveedor de combustible un certificado que asegure que el combustible cumple con las especificaciones proporcionadas en este manual del operador.

Consultar al concesionario John Deere sobre productos John Deere para combustible que mejoren las características de almacenamiento y el rendimiento con combustibles biodiésel.

Cuando se utilizan mezclas de biodiésel superiores a B20 debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La posibilidad de carbonización o taponamiento de las boquillas de inyección, lo que tiene como resultado una pérdida de potencia y fallos de encendido si no se usan aditivos y acondicionadores de combustible aprobados por John Deere, o equivalentes, que contengan detergentes/dispersantes
- Una posible dilución del aceite del cárter (lo que requiere cambios de aceite más frecuentes)
- Posible formación de lacas y/o agarrotamiento de componentes internos

- Posible formación de lodo y sedimentos
- Una posible oxidación térmica del combustible a temperaturas elevadas
- Posibles problemas de compatibilidad con otros materiales (incluidos cobre, plomo, zinc, estaño, latón y bronce) utilizados en equipos de manipulación, distribución y almacenamiento de combustible
- Una posible reducción de la eficiencia del separador de agua
- Posibles daños a la pintura en contacto con el biodiésel
- La posibilidad de corrosión del equipo de inyección de combustible
- La posibilidad de degradación de los retenes elastoméricos y del material de empaquetadura (principalmente en los motores más viejos)
- La posibilidad de altos niveles de ácido en el sistema de combustible
- Debido a que las mezclas biodiésel superiores a B20 contienen mayores niveles de cenizas, el uso de mezclas superiores a B20 puede resultar en una carga más rápida de cenizas y requerir una limpieza más frecuente del filtro de escape (si está instalado)

IMPORTANTE: NO se admite el uso de aceites vegetales crudos en ninguna concentración como combustible en los motores John Deere. Pueden provocar fallos en el motor.

EC82310,0000953-63-03FEB22

Capacidad lubricante del combustible diésel

La mayoría de los combustibles diésel fabricados en Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea tienen la capacidad de lubricación adecuada para asegurar el funcionamiento correcto y la durabilidad de los componentes del sistema de inyección de combustible. No obstante, los combustibles diésel fabricados en otras zonas del mundo pueden carecer de la lubricidad necesaria.

IMPORTANTE: Comprobar que el combustible diésel utilizado en el equipo dispone de las características necesarias de lubricidad.

La Lubricidad del combustible debe superar un diámetro de huella máximo de 0,52 mm medido según la norma ASTM D6079 o ISO 12156-1. Se prefiere un diámetro de huella máximo de 0,45 mm.

Si se usa un combustible con lubricidad baja o desconocida, añadir acondicionador protector de combustible diésel de John Deere (o un producto equivalente), a los niveles de concentración especificados.

Lubricidad del combustible biodiesel

La lubricidad del combustible puede mejorar considerablemente si se mezcla hasta un 20 % con biodiésel B20. Para mezclas con biodiésel superiores a B20 está limitado un mayor aumento de la lubricidad.

DX,FUEL5-63-07FEB14

Manipulación y almacenamiento de combustible diésel

⚠ ATENCIÓN: Reducir el riesgo de incendio. Tener cuidado al manipular el combustible. **NO** llenar el depósito de combustible con el motor en marcha. **NO FUMAR** mientras se llena el depósito de combustible o se realizan trabajos de mantenimiento en el sistema de alimentación.

Llenar el depósito de combustible al final de cada jornada para evitar la condensación de agua y su congelación en climas fríos.

Mantener todos los depósitos de almacenamiento tan llenos como sea posible para minimizar la condensación.

Comprobar que todos los tapones y tapas de los depósitos de combustible estén debidamente instalados para impedir la entrada de humedad. Revisar periódicamente el contenido de agua en el combustible.

Si se utiliza un combustible biodiésel, podría ser necesario sustituir el filtro de combustible con mayor frecuencia debido a obturaciones prematuras.

Comprobar el nivel de aceite del motor diariamente antes de arrancar el motor. Un aumento del nivel de aceite puede indicar la dilución de combustible en el aceite de motor.

IMPORTANTE: El depósito de combustible se ventila a través de su tapón de llenado. Si tiene que montarse un tapón de llenado nuevo, elegir siempre uno original ventilado.

Si se almacena combustible por un período prolongado o si hay una renovación lenta de combustible, añadir un acondicionador para estabilizar el combustible. Mantener el agua de vaciado y tratar el depósito de almacenamiento de combustible a granel trimestralmente con una dosis de un biocida de mantenimiento evitará la proliferación de microbios. Consultar al proveedor de combustible o al concesionario John Deere para obtener información sobre las recomendaciones de uso.

DX,FUEL4-63-13JAN18

Llenado del depósito de combustible




TS202—UN—23AUG88

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones o fuego:

- El combustible es muy inflamable; manipularlo con cuidado.
- No repostar combustible fumando, ni cerca de llamas o chispas.
- Parar el motor mientras esté cargando combustible.
- Limpiar el combustible que se derrame.
- Llenar el depósito de combustible en exteriores.
- Limpiar la máquina de suciedad acumulada, grasa y residuos.

IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema de inyección de combustible del tractor, el sistema de emisiones y otros componentes. No introducir nunca fluido de escape diésel (DEF) en el depósito de combustible o el sistema de alimentación. Si se introduce fluido de escape diésel (DEF) en el depósito de combustible, acudir al concesionario John Deere.



RXA0162570—UN—21MAR18

IMPORTANTE: Evitar daños en los componentes del motor y el sistema de emisiones. Si el tractor está equipado con un motor Tier 4 Final/Fase V, utilizar solo combustible muy bajo en azufre como se indica en el adhesivo (D). Es posible que los tractores con otras especificaciones de emisiones utilicen combustibles diferentes. Ver Combustible diésel en esta sección del manual del operador.


Para determinar con qué motor está equipado el tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.

NOTA: Los tractores equipados con motor Tier 4 Final/Fase V necesitan fluido de escape diésel (DEF) para funcionar. Se recomienda rellenar el depósito de DEF siempre que se reposte combustible. Ver Llenado del depósito de DEF - Motor FT4/Fase V en la sección Fluido de escape diésel (DEF) de este manual del operador.

IMPORTANTE: Cada depósito de combustible se ventila a través de un filtro que hay en la parte superior de cada depósito. See Fuel Tank Vent Filters in Service—Change section of this Operator's Manual.

NOTA: Cuando el indicador digital de combustible parpadea, significa que quedan de 20 a 25 galones de combustible.

Cuando el nivel de combustible está al fondo de la mirilla (C), significa que quedan aproximadamente 132 l (35 gal) de combustible en el depósito.



RXA0162581—UN—23MAR18

1. Colocar la boquilla de combustible (F) en el portaboquilla de combustible (E) antes de subir los escalones.
2. Ponerse de pie sobre la plataforma (G).
3. Elevar la palanca de bloqueo de la tapa del combustible (A) y girar la tapa de combustible (B) hacia la izquierda.
4. Retirar la tapa del combustible y llenar los depósitos de combustible. Llenar los depósitos de combustible

al final de cada día evita la condensación en el depósito.

5. Volver a colocar la boquilla de combustible en el portaboquilla y volver a poner y cerrar la tapa antes de bajar de la plataforma.

TO84419,000015E-63-21APR21

Análisis del combustible diésel

Un programa de análisis de combustible puede ayudar a controlar la calidad del combustible diésel. El análisis del combustible puede aportar datos críticos como el cálculo del índice de cetano, el tipo de combustible, el contenido de azufre, el aspecto, si es apto para el funcionamiento a temperaturas bajas, si contiene bacterias, el punto de turbidez, el índice de acidez, si contiene partículas contaminantes y si el combustible cumple la especificación ASTM D975 u otra equivalente.

Consulte a su concesionario John Deere si desea obtener más información sobre el análisis de combustible diésel.

DX,FUEL6-63-13JAN18

Filtros de combustible

El filtrado del combustible es de suma importancia con los sistemas de alimentación modernos. La combinación de unas regulaciones de las emisiones cada vez más restrictivas y motores más eficientes exige que el sistema de alimentación funcione a presiones más altas. La única forma de obtener presiones elevadas es la utilización de componentes de inyección de combustible de tolerancias mínimas. Estas reducidas tolerancias de fábrica tienen una capacidad muy baja a la hora de asimilar restos de suciedad y agua.

Los filtros de aceite de la marca John Deere se han diseñado y producido especialmente para motores John Deere.

Para proteger el motor frente a restos de suciedad y agua, cambiar los filtros de combustible del motor siguiendo siempre las especificaciones de este manual.

DX,FILT2-63-14APR11

Fluido de escape diésel (DEF)

Fluido de escape diésel (DEF) — Para uso en motores con reducción catalítica selectiva (SCR)

Para garantizar el rendimiento del motor mientras se realiza la reducción catalítica selectiva, es imprescindible usar y rellenar el fluido de escape diésel (DEF) según se especifica.

El fluido de escape diésel (DEF) es un fluido de alta pureza que se inyecta en el sistema de escape de los motores equipados con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR). Mantener la pureza del fluido de escape diésel (DEF) es importante para evitar fallos en el sistema SCR. Los motores que requieran fluido de escape diésel (DEF) deberán utilizar un producto que cumpla con los requisitos de solución acuosa de urea 32 (AUS 32) según la norma ISO 22241-1.

Se recomienda el uso del fluido de escape diésel (DEF) de John Deere. El fluido de escape diésel (DEF) está disponible en su concesionario John Deere en una variedad de paquetes de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de funcionamiento de su máquina.

Si John Deere no tiene disponible fluido de escape diésel (DEF), usar un fluido de escape diésel (DEF) aprobado por el programa de certificación del fluido de escape diésel (DEF) del American Petroleum Institute (Instituto del Petróleo de los EE. UU.) (API) o por el programa de certificación del fluido de escape diésel (DEF) AdBlue. Buscar el símbolo de certificación API o el nombre AdBlue™ en el recipiente.



RG30211—UN—08MAR18

En algunos casos, el fluido de escape diésel (DEF) se conoce con uno o más de estos nombres:

- Urea
- Solución acuosa de Urea 32
- AUS 32
- AdBlue
- Agente de reducción de NOx
- Solución catalítica

DX,DEF(T)-63-08APR22

Almacenamiento de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

No ingerir DEF. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Es ilegal alterar o retirar cualquier componente del sistema de post-tratamiento. No utilizar DEF que no cumpla con las especificaciones requeridas ni operar el motor sin DEF.

Nunca intentar crear DEF mediante la mezcla de urea para agricultura con agua. La urea para agricultura no cumple con las especificaciones necesarias y puede dañar el sistema de postratamiento.

No agregar aditivos ni productos químicos al DEF para evitar la congelación. Cualquier producto químico o aditivo añadido al DEF puede dañar el sistema de postratamiento.

Nunca añadir agua ni cualquier otro fluido como sustituto o añadido al DEF. El funcionamiento con DEF modificado o el uso de un DEF no aprobado puede dañar el sistema de postratamiento.

Esta información de almacenamiento sirve únicamente como referencia general y es de uso orientativo.

Si es posible, almacenar el DEF sin exponerlo a temperaturas extremas. El DEF se congela a -11°C (12°F). La exposición a temperaturas superiores a 30°C (86°F) puede degradar el DEF con el tiempo. No almacenar el DEF quedando expuesto a la luz solar directa.

Los recipientes que contienen DEF deben cerrarse herméticamente entre usos para evitar su evaporación o contaminación. Se recomienda usar recipientes hechos de polietileno o de polipropileno, o de acero inoxidable para el transporte y el almacenamiento de DEF.

Las condiciones ideales para preservar la calidad del DEF son:

- Almacenar a temperaturas entre -5 °C y + 30 °C (23 °F y 86 °F).
- Almacenar en recipientes herméticos para evitar su contaminación y evaporación.

Bajo estas condiciones la vida útil esperada del DEF es de 18 meses como mínimo. El almacenamiento del DEF

a temperaturas más altas acortará su vida útil aproximadamente unos 6 meses por cada 5°C (9°F) por encima de los 30°C (86°F).

En caso de incertidumbre sobre el tiempo o las condiciones de almacenamiento del DEF, comprobar el DEF. Ver Análisis del fluido de escape diésel (DEF).

No es recomendable tenerlo almacenado en el depósito de DEF a largo plazo (más de 12 meses). Si fuera necesario almacenar el DEF a largo plazo, comprobar el DEF antes de poner en marcha el motor. Ver Análisis del fluido de escape diésel (DEF).

Se recomienda comprar cantidades de DEF que se puedan consumir en un periodo de 12 meses.

DX,DEF,STORE-63-15JUL20

Llenado del depósito de fluido de escape diesel (DEF)



TS1731—UN—23AUG13

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

No ingerir DEF. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Solo usar agua destilada para enjuagar los componentes que se usan para suministrar DEF. El agua de grifo puede contaminar el DEF. En caso de no poder enjuagar con agua destilada, enjuagar con agua corriente limpia, y luego volver a enjuagar con abundante DEF.

Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Si se añade DEF al depósito de combustible del motor o a otro depósito de fluido, no poner en marcha el motor hasta haber purgado debidamente el DEF del sistema. Comunicarse con un concesionario John Deere inmediatamente para determinar cómo limpiar y purgar el sistema.

El depósito de DEF se debe llenar con mucho cuidado. Asegurarse de que el área de la tapa del depósito de DEF está limpia antes de retirar la tapa. Cerrar herméticamente los recipientes que contienen DEF mientras no estén en uso para evitar la contaminación y evaporación del fluido.

Evitar las salpicaduras de DEF y que estas entren en contacto con piel, ojos y boca.

Aunque la manipulación de DEF no sea peligrosa, este puede ser corrosivo en materiales como acero, hierro, cinc, níquel, cobre, aluminio y magnesio. Utilizar recipientes apropiados para transportar y almacenar DEF. Se recomiendan los recipientes de polietileno, polipropileno o acero inoxidable.

Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente la piel con agua y jabón.

Mantener limpio de polvo y tierra todo recipiente que se utilice para distribuir o almacenar DEF. Lavar y enjuagar a fondo los recipientes o embudos con agua destilada para eliminar los contaminantes.

Cuando se agregue un fluido inadecuado, como combustible diésel o refrigerante, al depósito de DEF, consultar de inmediato al concesionario John Deere para saber cómo se debe limpiar y purgar el sistema.

Si se ha añadido agua al depósito de DEF, será necesario limpiar el depósito. Ver Limpieza del depósito de DEF, en este manual. Después de llenar el depósito, comprobar la concentración del DEF. Ver Análisis del fluido de escape diésel (DEF).

El operador debe mantener en todo momento un nivel de DEF apropiado. Comprobar a diario el nivel de DEF y llenar el depósito si fuese necesario. La boca de carga está identificada mediante una tapa de color azul con el símbolo DEF en relieve.


DX,DEF,REFILL-63-15JUL20

Llenado del depósito de DEF — Motor Tier 4 Final/Fase V

⚠ ATENCIÓN: El fluido de escape diésel (DEF) contiene urea. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. No ingerirlo. Si se llega a ingerir DEF, deberá pedirse asistencia médica inmediatamente. Consultar la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Para determinar el tipo de motor del tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.

No cargar nunca fluido de escape diésel (DEF) al depósito de combustible diésel, ni combustible al depósito de DEF.



RXA0152790—UN—13JUL16

Para evitar cambios drásticos en las prestaciones del tractor, el nivel de DEF deberá mantenerse siempre por encima de la marca superior roja de la pantalla del poste derecho (A). Monitorizar el nivel de DEF en la pantalla del poste y recargar cuando sea necesario. Volver a llenar el depósito de DEF cada vez que se reposte el tractor; ver Fluido de escape diésel (DEF) — Para uso en motores con reducción catalítica selectiva (SCR) en esta sección del manual del operador.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El fluido de escape diésel es corrosivo para superficies metálicas pintadas o sin pintar y puede deformar algunos componentes plásticos y de caucho.

Para llenar el depósito de DEF:

1. Los recipientes o embudos que se vayan a usar para trasvasar el fluido de escape diésel (DEF) deberán lavarse y enjuagarse a fondo con agua destilada para eliminar toda impureza.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Pasar un paño al tapón (B) de la boca de llenado de DEF y a su alrededor para reducir el riesgo de contaminación del DEF.
3. Levantar la palanca de retención del tapón del depósito de DEF y girar la tapa 90° hacia la izquierda.
4. Quitar el tapón de la boca de llenado.

IMPORTANTE: Evitar llenar excesivamente el depósito de DEF.

Llenar completamente el depósito de DEF a bajas temperaturas puede causar un bloqueo en la boca de llenado. Si se esperan temperaturas inferiores a -11 °C (12 °F), no llenar el depósito de DEF más de su mitad de acuerdo con la lectura de nivel de DEF en el poste de la esquina. Tener en cuenta las pautas de temperatura para garantizar la capacidad para rellenar el depósito.

5. Con un embudo, llenar con cuidado el depósito de DEF. NO llenar excesivamente el depósito de DEF. El mejor nivel de llenado final lo determina la guía de temperatura del aire ambiente:
 - Temperatura ambiente igual o superior a -11 °C (12 °F): Llenar completamente el depósito.
 - Temperatura ambiente inferior a -11 °C (12 °F): Mantener el nivel del depósito por debajo de la boca de llenado. A pesar de que la mayor parte del depósito DEF está calefactado para evitar que el DEF se congele, la boca de llenado no está calefactada. El fluido que se encuentre en la boca podría congelarse, impidiendo rellenar el depósito de DEF hasta que se descongele.
6. Volver a colocar el tapón del depósito de DEF y aplicar su bloqueo de forma segura. La tapa puede bloquearse con un candado.
7. Limpiar con cuidado todo derrame, utilizando agua (preferiblemente destilada) limpia.

Si penetra un fluido inadecuado, como p. ej. combustible diésel o refrigerante de motor, al depósito de DEF del vehículo, ver Depósito del fluido de escape

diésel (DEF) en la sección Mantenimiento — Limpieza de este Manual del operador.

DB71512,0000071-63-21APR21

Comprobación del fluido de escape diésel (DEF)

IMPORTANTE: Es esencial usar DEF con la correcta concentración de urea para el rendimiento óptimo del motor y del sistema de post-tratamiento. Un almacenamiento prolongado del DEF y otras condiciones adversas pueden alterar la concentración del DEF.

Si se duda sobre la calidad de DEF, tomar una muestra de DEF del depósito y verterla a un recipiente limpio. El DEF debe ser transparente y oler ligeramente a amoníaco. Si el DEF está turbio, tiene un tono de color o un profundo olor a amoníaco, es probable que se halle fuera de especificaciones. El DEF en estas condiciones no debería usarse. Vaciar el depósito, enjuagarlo con agua destilada y volver a llenarlo con DEF nuevo o en buen estado. Tras volver a llenar el depósito, deberá comprobarse la concentración de DEF.

Si el DEF pasa el test visual y la prueba de olfato, comprobar la concentración de DEF con un refractómetro calibrado para medir el DEF.

El grado de concentración del DEF deberá comprobarse en caso de tener el motor parado durante largos períodos de tiempo, o si se sospecha de que haya entrado agua en el motor o el fluido de DEF se haya mezclado con agua.

Existen dos herramientas disponibles a través de su concesionario John Deere:

- Refractómetro de DEF digital JDG11594—se trata de una herramienta digital que provee una fácil lectura de concentración del DEF
- Refractómetro de DEF JDG11684—Es una herramienta de bajo coste que proporciona una lectura análoga

Para las mediciones, seguir las instrucciones de uso de la herramienta.

La concentración correcta de urea del DEF es de 31,8% — 33,2%. Si se detecta que la concentración de urea del DEF está fuera de especificaciones, deberá vaciarse el depósito, enjuagarlo con agua destilada y volver a llenarlo con DEF nuevo o en buen estado. Sustituir el DEF por otro nuevo o en buen estado si no cumple con las especificaciones.

DX,DEF,TEST-63-13JUN13

Eliminación del fluido de escape diesel (DEF)

Mientras que un pequeño derrame de DEF no constituye mayor problema, si se trata de cantidades mayores se deberá recoger el DEF derramado. Si se derrama una gran cantidad de DEF, se deberá contactar con las autoridades del medioambiente para obtener asistencia con respecto a la limpieza.

Si gran parte de DEF no cumple las especificaciones, deberá ponerse en contacto con el proveedor para obtener información sobre cómo eliminarlo. No verter grandes cantidades de DEF al suelo ni enviarlo a centros de tratamiento de aguas residuales.

DX,DEF,DISPOSE-63-13JUN13

Aceite de motor

Intervalo de mantenimiento de aceite motor diesel para funcionamiento a gran altura

Para evitar la excesiva degradación de aceite y el daño potencial del motor, reducir los intervalos de mantenimiento de aceite y filtro a 50 % de los valores recomendados originales al hacer funcionar los motores a alturas por encima de **1675 m (5500 ft)**.

El análisis del aceite podría indicar que se admite un intervalo de mantenimiento más largo.

Usar únicamente los tipos de aceite autorizados.

Ejemplo de horas de funcionamiento originales	Horas de funcionamiento correspondientes a gran altura
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-63-11NOV14

Aceite de motor John Deere Break-In Plus — Provisional Tier 4, Final Tier 4, Fase IIIB, Fase IV y Fase V

Los motores nuevos se llenan en fábrica con aceite motor John Deere Break-In Plus. Durante el período de rodaje, añadir aceite de motor John Deere Break-In Plus según sea necesario para mantener el nivel de aceite especificado.

Hacer funcionar el motor en condiciones diversas, especialmente con cargas pesadas con mínimo de ralentí, para ayudar a asentar sus componentes correctamente.

Durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro a las 100 horas, como mínimo, y dentro del intervalo especificado para el aceite John Deere Plus-50™ II, como máximo.

Después de reacondicionar un motor, llenarlo con aceite de motor John Deere Break-In Plus.

Si no está disponible el aceite de motor John Deere Break-In™ Plus Engine Oil, utilizar un aceite de motor diésel con un grado de viscosidad de SAE 10W-30 que cumpla uno de los siguientes requisitos:

- Categoría de servicio API CK-4
- Categoría de servicio API CJ-4
- Secuencia E9 de aceite ACEA

- Secuencia E6 de aceite ACEA

Si se utiliza uno de estos aceites durante el funcionamiento inicial de un motor nuevo o reconstruido, cambiar el aceite y el filtro entre un mínimo de 100 horas y un máximo de 250 horas.


IMPORTANTE: No usar otro tipo de aceite de motor durante el rodaje inicial de un motor nuevo o reconstruido.

El aceite de motor John Deere Break-In Plus se puede usar en todos los motores diesel de John Deere en todos los niveles de certificación de emisiones de gases.

Después del período de rodaje, usar aceite de motor John Deere Plus-50 II u otro aceite motor diésel conforme a lo recomendado en este manual.

DX,ENOIL16(T)-63-05APR22

Aceite de motor diésel — Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V



TS1743—UN—25APR19

Viscosidades de aceite para rangos de temperatura del aire

Si no se utilizan los aceites que cumplan los estándares ni se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluyendo la garantía del sistema de emisiones, no están sujetas al uso de aceites, piezas o servicio John Deere.

Elegir un tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función del rango de temperaturas ambiente que se

esperan durante el período entre un cambio de aceite y el siguiente.

Se recomienda aceite de motor John Deere Plus-50 II.

Si se usa aceite de motor John Deere Plus-50 II, es posible que se puedan alargar los intervalos de mantenimiento. Ver la tabla de intervalos de vaciado de aceite de motor y consultar con el concesionario John Deere para obtener información adicional.

Si no se dispone de aceite de motor John Deere Plus-50 II, se puede usar un aceite de motor que cumpla una o más de las siguientes condiciones:

- Categoría de servicio API CK-4
- Categoría de servicio API CJ-4
- Secuencia E9 de aceite ACEA
- Secuencia E6 de aceite ACEA

NO usar aceite de motor que contenga más de 1,0 % de ceniza sulfatada, 0,12 % de fósforo o 0,4 % de azufre.

Se prefieren los aceites de viscosidad multigrado para motores diésel.

La calidad del combustible diésel y su contenido de azufre deberán cumplir con todos los reglamentos de emisiones existentes en la zona en la que se utilice el motor.

IMPORTANTE: Utilizar solo combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre (ULSD) con un máximo de 15 mg/kg (15 ppm) de contenido en azufre.

DX,ENOIL14(T)-63-05APR22

Intervalos de mantenimiento del filtro y del aceite de motor — Motores Tier 4 interino, Tier 4 final, Ffse IIIB, fase IV, y fase V

Si no se utilizan los aceites que cumplan los estándares ni se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluyendo la garantía del sistema de emisiones, no están sujetas al uso de aceites, piezas o servicio John Deere.

Los intervalos de cambio de aceite y filtro se basan en una combinación de la capacidad del cárter de aceite, el tipo de aceite y filtro usado, y el contenido de azufre del combustible diésel. Los intervalos actuales de cambio dependen también del uso de la máquina y de los trabajos de mantenimiento llevados a cabo.

Tipos de aceite aprobados:

- John Deere Plus-50 II

- Entre los "otros aceites" se incluyen API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 y ACEA E6

Hacer uso de los servicios de análisis de aceite para determinar su estado y para establecer los intervalos adecuados de cambio de aceite y filtro. Consultar al concesionario John Deere u otro proveedor de servicios autorizado para obtener más información sobre el análisis de aceite de motor.

Cambiar el aceite y el filtro de aceite al menos cada 12 meses, aun cuando no se hayan vencido las horas de uso del intervalo de mantenimiento recomendado.

El **contenido en azufre del combustible diésel** afecta a los intervalos de cambio de filtro y aceite del motor. Los niveles de azufre altos reducen los intervalos entre cambios de aceite y filtros.

IMPORTANTE: Se REQUIERE usar combustible diésel con un contenido de azufre menor que 15 mg/kg (15 ppm).

NOTA: El intervalo prolongado de 500 horas de trabajo para el cambio de aceite y filtro es aplicable solo si se dan las siguientes condiciones:

- Uso de combustible diésel con un contenido de azufre menor que 15 mg/kg (15 ppm)
- Uso de aceite John Deere Plus-50™ II
- Uso de un filtro de aceite John Deere aprobado

El **funcionamiento del motor a gran altura** acorta los intervalos de cambio de aceite. Para obtener más información, ver Intervalo de mantenimiento de aceite de motor diésel para el funcionamiento a gran altura.

Intervalos de mantenimiento para aceite de motor y filtro	
John Deere Plus-50 II	500 horas
Otros aceites	250 horas

El análisis del aceite puede extender el intervalo de mantenimiento de "Otros aceites" hasta un máximo que no exceda el intervalo de aceites Plus-50 II. Un análisis de aceite conlleva tomar muestras de aceite motor en intervalos de 50 horas de trabajo pasado el intervalo de mantenimiento normal hasta que los datos indiquen que ya no se debe usar más ese aceite o hasta que se haya alcanzado el intervalo de mantenimiento máximo recomendado de aceites John Deere Plus-50 II.

IMPORTANTE: Para evitar daños al motor:

- Reducir los intervalos de mantenimiento de aceite y del filtro en un 50 % al utilizar combustible biodiésel superior a B20
- El análisis del aceite podría indicar que se admite un intervalo de mantenimiento más largo
- Usar solo los tipos de aceite autorizados

DX,ENOIL15,IT4,120toMAX(T)-63-05APR22

Refrigerante del motor

Refrigerante de motor diésel (motor con camisas de los cilindros húmedas)

Si no se utilizan refrigerantes que cumplan las normas o no se aplican los intervalos de vaciado de aceite, se pueden ocasionar graves daños al motor que podrían no estar cubiertos por la garantía. Las garantías, incluida la de emisiones, no están sujetas al uso de refrigerantes, piezas o mantenimiento de John Deere.

Refrigerantes preferidos

Se prefieren los siguientes refrigerantes de motor previamente mezclados:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard™ II PG

El refrigerante Cool-Gard II prediluido está disponible en diversas concentraciones con diferentes límites de temperatura de protección anticongelante, como se muestra en la siguiente tabla.

Cool-Gard II Pre-Mix	Límite de protección anticongelante
Cool-Gard II 20/80	-9°C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16°C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37°C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45°C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49°C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52°C (-62°F)

No todos los productos Cool-Gard II prediluidos están disponibles en todos los países.

Usar Cool-Gard II PG cuando se requiera una fórmula de refrigerante no tóxica.

Refrigerantes adicionales recomendados

También se recomienda el siguiente refrigerante del motor:

- Refrigerante John Deere Cool-Gard II concentrado en una solución entre el 40% y el 60% de concentrado y agua de calidad

IMPORTANTE: Al mezclar concentrado de refrigerante con agua, usar como mínimo el 40 % y el 60 % como máximo de concentración de refrigerante. El uso de menos del 40 % no proporciona la cantidad de aditivos necesaria para la protección contra la corrosión. Una mezcla superior al 60 % puede resultar en la congelación del refrigerante y anomalías en el sistema de refrigeración.

Otros refrigerantes

Se pueden utilizar otros refrigerantes a base de etilenglicol o propilenglicol si cumplen con la siguiente especificación:

- Refrigerante premezcla que cumple con los requisitos ASTM D6210
- Formulado con un paquete de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA) con aditivos libre de nitritos.
- Refrigerante concentrado que cumple los requisitos de ASTM D6210 en una mezcla del 40—60 % de concentrado con agua de calidad

Si no se dispone de refrigerante que cumpla alguna de estas condiciones, utilizar un concentrado de refrigerante o refrigerante premezclado que tenga como mínimo las siguientes propiedades químicas y físicas:

- Proporciona protección contra cavitación en las camisas de los cilindros de acuerdo con el método de prueba de cavitación John Deere o un estudio de flota efectuado con una capacidad de carga del 60 % o superior.
- Formulado con un paquete de aditivos libre de nitritos.
- Formulado con un paquete de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA) con aditivos libre de nitritos.
- Protege de la corrosión los metales del sistema de refrigeración (hierro fundido, aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre, como el bronce).

Calidad del agua

La calidad del agua es un factor importante para el funcionamiento del sistema de refrigeración. Se recomienda usar agua desionizada o desmineralizada para mezclar con concentrado de refrigerante de motor con base de etilenglicol y propilenglicol.

Intervalos de sustitución del refrigerante

Vaciar y enjuagar el sistema de refrigeración del motor y volver a llenarlo con refrigerante nuevo en el intervalo indicado, que varía según el refrigerante utilizado.

Cuando se usa Cool-Gard II o Cool-Gard II PG, el intervalo de vaciado es de seis años o 6000 horas de trabajo.

Si se utiliza un refrigerante que no sea Cool-Gard II o Cool-Gard II PG, reducir el intervalo de vaciado a dos años o 2000 horas de funcionamiento.¹

IMPORTANTE: No usar aditivos selladores ni anticongelantes que contengan aditivos selladores en el sistema de enfriamiento.

No mezclar un refrigerante a base de etilenglicol con otro a base de propilenglicol.

¹ El análisis del refrigerante puede alargar el intervalo de mantenimiento de otros "refrigerantes" hasta un máximo que no exceda el intervalo de refrigerantes Cool-Gard II. El análisis de refrigerante conlleva tomar muestras de refrigerante en intervalos de 1000 horas pasado el intervalo de mantenimiento normal hasta que los datos indiquen el fin de la vida útil del refrigerante o se alcance el intervalo de mantenimiento máximo de Cool-Gard II.

No utilizar refrigerantes que contengan nitritos.

DX,COOL3(T)-63-04APR22

Prolongador de refrigerante COOL-GARD II de John Deere

La concentración de algunos aditivos en el refrigerante irá disminuyendo gradualmente durante el funcionamiento del motor. Para Cool-Gard II premezclado y Cool-Gard II concentrado, agregar el prolongador de refrigerante Cool-Gard II para reponer los inoculantes entre los intervalos de vaciado.

El prolongador de refrigerante Cool-Gard II no se debe añadir a no ser que así se indique en las tiras de prueba de Cool-Gard II. Estas tiras permiten comprobar de forma simple y eficaz el punto de congelación, el contenido de aditivos y el pH del refrigerante utilizado para su motor.

Probar la solución del refrigerante cada 12 meses y cuando se hayan producido pérdidas excesivas de refrigerante debido a fugas en el sistema o un sobrecalentamiento.

IMPORTANTE: No usar tiras de prueba Cool-Gard II con el refrigerante Cool-Gard II PG.

El prolongador de refrigerante Cool-Gard II es un sistema de inoculantes químicamente apareados aprobado para usarse con todos los refrigerantes Cool-Gard II. El prolongador de refrigerante Cool-Gard II no es adecuado en combinación con refrigerantes con contenido de nitrito.

IMPORTANTE: No añadir otros aditivos al refrigerante al vaciar el sistema de refrigeración y volverlo a llenar con cualquiera de los siguientes refrigerantes:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard™ II PG

El uso de aditivos no recomendados para refrigerantes puede originar la separación del aditivo, la congelación del refrigerante o corrosión de los componentes del sistema de refrigeración.

Agregar la concentración recomendada de prolongador de refrigerante Cool-Gard II. NO agregar en exceso.

DX,COOL16(T)-63-11APR22

Funcionamiento de la máquina en climas cálidos

Los motores de John Deere están diseñados para funcionar utilizando refrigerantes de motor recomendados.

Utilizar siempre un refrigerante para motor recomendado, también en zonas geográficas donde no sea necesario anticongelante.

IMPORTANTE: Se puede utilizar también agua como refrigerante, pero sólo en caso de emergencia.

La formación de espuma, corrosión de superficies calientes de aluminio o hierro, descascarillado, y la cavitación se presentan cuando se usa agua como refrigerante, aun cuando se añadan acondicionadores de refrigerante.

Vaciar el sistema de refrigeración lo antes posible y llenarlo de nuevo con refrigerante de motor recomendado.

DX,COOL6-63-15MAY13

Calidad del agua para la mezcla con concentrado de refrigerante

Los refrigerantes de motor contienen una combinación de tres agentes químicos: anticongelante de glicol etilénico (EG) o glicol propilénico (PG), aditivos inhibidores para refrigerante y agua de buena calidad.

La calidad del agua es un factor importante para el funcionamiento del sistema de refrigeración del motor. Se recomienda usar agua destilada, desionizada o desmineralizada para preparar la solución del concentrado de refrigerante del motor a base de etilenglicol y propilenglicol.

El agua utilizada en el sistema de refrigeración debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas respecto a su composición química:

Cloruros	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total de disueltos I	<170 mg/L
pH	5.5—9.0

IMPORTANTE: No usar agua enbotellada, ya que ésta a veces contiene concentraciones más elevadas de total de sólidos disueltos.**Protección contra congelación**

La proporción relativa de glicol y agua en el refrigerante del motor determina el nivel de protección contra congelación.

Etilenglicol	Límite de protección anticongelante
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)

Etilenglicol	Límite de protección anticongelante
Glicol de propileno	Límite de protección anticongelante
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

NO usar una solución de refrigerante/agua que contenga más del 60% de glicol etilénico o 60% de glicol propilénico.


DX,COOL19-63-13JAN18

Prueba del punto de congelación del refrigerante



TS1732—UN—04SEP13

Número de referencia de SERVICEGARD 75240



TS1733—UN—04SEP13

Imagen de una gota de refrigerante 50/50 colocada en la ventana del refractómetro

El uso de un refractómetro de refrigerante manual es el método más rápido, sencillo y preciso para determinar el punto de congelación del refrigerante. Este método

es más preciso que el uso de una tira de prueba o un hidrómetro tipo flotador, que pueden producir resultados insatisfactorios.


El refractómetro de refrigerante está disponible a través del programa de herramientas SERVICEGARD del concesionario John Deere. El número de referencia 75240 brinda una solución económica para determinar con precisión en campo el punto de congelación preciso.

Para usar esta herramienta:

1. Dejar que el sistema de refrigeración alcance las temperaturas ambiente.
2. Abrir la tapa del radiador para exponer el refrigerante.
3. Utilizar el gotero incluido para recoger una pequeña muestra de refrigerante.
4. Abrir la tapa del refractómetro, colocar una gota de refrigerante en la ventana y cerrar la tapa.
5. Mirar en el ocular y enfocar según sea necesario.
6. Registrar el punto de congelación indicado para el tipo de refrigerante (etilenglicol o propilenglicol) que se prueba.

DX,COOL,TEST(T)-63-04APR22

Desecho del refrigerante



TS1133—UN—15APR13

Reciclaje de residuos

El desecho incontrolado del refrigerante del motor puede perjudicar el medio ambiente y la ecología.

Usar recipientes a prueba de fugas cuando se vacíen los fluidos. No usar recipientes de comida o bebida que puedan confundir a alguien y hacer que ingiera su contenido.

No verter desechos en el suelo, desagües o arroyos, depósitos o lagos, etc.


Consultar a un centro de protección ambiental o reciclaje local, o a su distribuidor de motores o

concesionario de mantenimiento John Deere, la forma adecuada de reciclar o eliminar los desechos.

RG, RG34710, 7543-63-26APR18

Otros lubricantes

Aceite hidráulico y de la transmisión



RG30204—UN—08MAR18

Aceites según rangos de temperatura ambiente

Elegir un tipo de aceite con la viscosidad adecuada en función del rango de temperaturas ambiente que se esperan durante el período entre un cambio de aceite y el siguiente.

Se prefieren los siguientes aceites:

- John Deere Hy-Gard
- John Deere HY-GARD baja viscosidad

Se pueden utilizar otros aceites si cumplen con una de las siguientes especificaciones:

- Estándar John Deere JDM J20C
- Norma John Deere JDM J20D

Usar el aceite John Deere Bio Hy-Gard™ II si es necesario utilizar un aceite biodegradable.¹

DX,ANTI(T)-63-04APR22

Uso del aceite hidráulico y de la transmisión

IMPORTANTE: Para asegurarse de que los cambios funcionen correctamente, se debe utilizar un aceite que cumpla con las especificaciones Hy-Gard o JDM J20C.

¹ Bio Hy-Gard II cumple o supera la biodegradabilidad mínima del 80 % en 21 días según el método de pruebas CEC-L-33-T-82. Bio Hy-Gard™ II no debe mezclarse con aceites minerales, ya que esto reduce la biodegradabilidad y hace imposible reciclar apropiadamente el aceite.


Puede haber problemas en el cambio y/o daños en el tren de transmisión si no se cumplen las especificaciones Hy-Gard o JDM J20C.

La transmisión/eje del tractor y el depósito hidráulico vienen rellenos de fábrica con aceite Hy-Gard JDM J20C de John Deere.

EC82310,0000F57-63-29JUN22

Grasa universal de presión extrema

IMPORTANTE: En sistemas de engrase automático, es necesario tener en cuenta temperaturas ambientales diferentes.



RG30199—UN—08MAR18

Grasas según rangos de temperatura ambiente

Usar una grasa de acuerdo con los números de consistencia NLGI y con la temperatura esperada del aire durante el intervalo de mantenimiento.

Lo preferible es usar grasa John Deere SD Polyurea.

También se recomienda el uso de las siguientes grasas:

- Grasa HD Lithium Complex de John Deere
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Se pueden utilizar también otras grasas si cumplen los siguientes requisitos:

- Clasificación de prestaciones NLGI GC-LB
- Lithium Complex ISO-L-X-BDHB 2 o DIN KP 2 N-10, aceite de base no sintético (100 a 220 mm²/s a 40 °C)

IMPORTANTE: Algunos tipos de espesantes, aceites de base e inoculantes utilizados en grasas no son compatibles con otros. Debe evitarse mezclar grasas. Consultar al proveedor local de grasa antes de combinar diferentes tipos de grasa.

DX,GREA1(T)-63-06APR22

mantenimiento que se muestran en este manual se aplican a lubricantes de la marca John y a otros lubricantes que hayan sido probados y aprobados para su uso en equipos John Deere.

Se pueden usar lubricantes elaborados (productos reciclados) cuando cumplan con las especificaciones de rendimiento necesarias.

DX,ALTER-63-13JAN18

Almacenamiento de lubricante

El equipo sólo puede funcionar en su máximo rendimiento si se utilizan lubricantes limpios.

Utilizar recipientes limpios para la manipulación de lubricantes.

Almacenar los lubricantes y recipientes en una zona protegida contra el polvo, humedad y otros contaminantes. Almacenar los recipientes de manera que descansen sobre uno de sus lados para evitar la acumulación de agua y suciedad.

Asegurarse de que todos los recipientes tengan rótulos que identifiquen su contenido.

Desechar correctamente todos los recipientes viejos y los residuos de lubricante que contengan.

DX,LUBST-63-11APR11

Mezcla de lubricantes

Evitar la mezcla de aceites de marcas o tipos diferentes. Los fabricantes de lubricantes añaden aditivos a sus aceites para obtener propiedades determinadas o para cumplir ciertas especificaciones.

La mezcla de aceites diferentes puede reducir la eficacia de los aditivos y cambiar la calidad del lubricante.

Para más información y en caso de dudas diríjase a su concesionario John Deere.

DX,LUBMIX-63-18MAR96

Lubricantes alternativos y sintéticos

Las condiciones en determinadas zonas geográficas podrían requerir recomendaciones de lubricantes distintas a las indicadas en este manual.

Puede que algunos refrigerantes y lubricantes de la marca John Deere no estén disponibles en su localidad.

Consulte a su concesionario John Deere si necesita información y recomendaciones.

Se pueden utilizar lubricantes sintéticos si estos cumplen con los requisitos de rendimiento que se indican en este manual.

Los límites de temperatura y los intervalos de

Mantenimiento — Información general

Descripción general del mantenimiento

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. Después de completar cualquier procedimiento de mantenimiento, volver a instalar las protecciones o las cubiertas que se hayan retirado y cerrar el capó de retención con firmeza.

IMPORTANTE: Esta publicación no es un manual de servicio detallado. Los procedimientos que se muestran tratan del servicio y el mantenimiento rutinarios. Si se requiere información de servicio más detallada, adquirir un manual técnico a través del concesionario John Deere.

Los intervalos de mantenimiento recomendados están basados en condiciones de uso corrientes. Acortar los intervalos de mantenimiento al operar el tractor en condiciones adversas.

Las secciones de mantenimiento informan acerca de los procesos y los procedimientos de mantenimiento.

Secciones de combustible, engrase y refrigerantes: Información sobre líquidos aprobados para funcionamiento y mantenimiento. También se incluyen guías para seleccionar correctamente los intervalos de mantenimiento para dichos procedimientos cuando se rellena de aceite de motor.

Mantenimiento de rodaje: Realizar los mantenimientos que se enumeran durante las primeras 100 horas de trabajo.

Mantenimiento — Tablas de registro: Los gráficos se proporcionan para:

- Determinar qué tareas de mantenimiento se deben realizar.
- Registrar cuándo se han realizado los mantenimientos.

Secciones del procedimiento de mantenimiento: Varios procedimientos de mantenimiento programados y sin programar se organizan por tipo de procedimiento dentro de seis secciones. Las secciones de mantenimiento adecuado y los nombres de tarea están indicados en Mantenimiento de las tablas de registro (ejemplo: Cambio: Aceite y filtro del motor). La sección del sistema eléctrico incluye toda la información de mantenimiento para luces, fusibles y relés.

Secciones de localización de averías: Se proporciona localización de averías de procedimientos, así como información sobre cómo actuar ante los códigos de diagnóstico (DTC) que pueden aparecer en CommandCenter™.

RX32825,00000A5-63-21JUN22

Mantenimiento de las tareas realizadas según sea necesario

IMPORTANTE: Realizar tareas de mantenimiento cuando los instrumentos o la función del tractor indiquen que son necesarios, incluso si se encuentran en un momento distinto al especificado en los cuadros de intervalo de mantenimiento.

De forma ocasional, las condiciones de funcionamiento pueden requerir que un mantenimiento programado se realice antes de lo indicado en las tablas de intervalos de mantenimiento (por ejemplo, los filtros de aire). Cuando se realiza dicha tarea, registrar la realización en una tabla de mantenimiento según sea necesario.

RX32825,00017C6-63-04JAN17

Identificación del estado de emisiones del motor del tractor


IMPORTANTE: Para determinar el tipo de motor del tractor, ver Número de serie del motor en la sección Número de identificación de este manual del operador.

Algunos procedimientos de mantenimiento pueden diferir en función del equipo de emisiones con qué motor del tractor está equipado.

RX32825,0001764-63-14DEC16


Apertura del capó

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Cerrar el capó y fijar bien la retención antes de arrancar el motor.




RXA0180112—UN—12OCT20

Si existe



1. Tirar para soltar el capó (A).
2. Con las palancas del capó (B), subir el capó


JL41210,0000A92-63-21APR21



1. Insertar la llave (A) en la el cerrojo del panel (B).
2. Se abre el pestillo del panel (C).
3. Retirar el panel de acceso del motor (D).

BH38674,0000D1B-63-21APR21

Apertura del capó (si existe)



1. Abrir la cubierta (A) e introducir la llave en la cerradura (B).
2. Girar la llave hacia la derecha para desbloquear la retención del capó (C).
3. Tirar de la retención del capó y levantar el capó para abrirlo.

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones. Cerrar el capó y asegurarlo bien antes de arrancar el motor.

4. Cerrar el capó y girar la llave hacia la izquierda para cerrar la retención del capó.

BH38674,0000D20-63-27APR18

Extracción del panel de acceso al motor

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños en el equipo:


- Nunca arrancar el motor sin las protecciones o con el capó abierto.
- Cerrar siempre el capó y asegurarlo bien.

Extracción de la protección lateral delantera del motor

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños en el equipo:

- Nunca arrancar el motor sin las protecciones o con el capó abierto.
- Cerrar siempre el capó y asegurarlo bien.

1. Abrir el capó. Ver Apertura del capó en esta sección del manual del operador.



2. Empujar la retención (A).
3. Separar la parte superior de la protección lateral del motor (B) del imán (C).

- Levantar la protección lateral del motor de los postes de alineación (D).


BH38674,0000D1C-63-22APR21

Extracción de la protección lateral trasera del motor

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones y daños en el equipo:

- Nunca arrancar el motor sin las protecciones o con el capó abierto.
- Cerrar siempre el capó y asegurarlo bien.

- Abrir el capó. Ver Apertura del capó en esta sección del manual del operador.
- Retirar la protección lateral del motor delantero. Ver Extracción de la protección lateral del motor delantero en la sección del manual del operador.




RXA0185233—UN—27AUG21

- Separar los tornillos (A) y (B).
- Extraer la protección lateral trasera del motor (B).
- Al reinstalar la protección lateral del motor trasero, apretar los pernos a (A) a 37 Nm (37 lb·ft) y (B) a 25 Nm (18 lb·ft).

BH38674,0000D1D-63-27AUG21

Extracción del panel trasero de la cabina




RXA0170334—UN—06SEP19

- Retirar los cuatro tornillos del panel de la cabina trasera (A).
- Retirar el panel trasero de la cabina (B).

EC82310,0000F61-63-21APR21

Acceso al compartimento de la batería


Apertura del compartimento de la batería



RXA0141965—UN—02JUN14

- Retirar los tres tornillos (A).
- Abrir la cubierta del compartimento de la batería (B).

Cierre del compartimento de la batería



RXA0158218—UN—09MAR17

- Levantar la retención del panel de la batería (F).

2. Cerrar la cubierta del compartimento de la batería.
3. Volver a instalar los tres tornillos y apretarlos a 73 Nm (54 lb·ft).

EC82310,0000F5B-63-21APR21

Elevación del tractor — Puntos de elevación y colocación del soporte de apoyo (UE 1322/2014)


⚠ ATENCIÓN: Utilizar solo dispositivos de elevación homologados.

Instalar un tope de oscilación (K) para evitar que el eje oscile durante la extracción. De no hacerlo, se corre el riesgo de sufrir lesiones.

Levantar el tractor solamente sobre superficies firmes y niveladas. Antes de realizar trabajo alguno en el tractor, asegurarlo con soportes de apoyo adecuados.


Para ello pueden usarse las herramientas John Deere especiales que se muestran. El concesionario John Deere ofrece soportes de apoyo.

Puntos de elevación recomendados para levantar el tractor. Utilizar un dispositivo de elevación adecuado y apropiado.




Lado inferior, puntos de elevación

RXA0185274—UN—01SEP21



RXA0160309—UN—27JUL17



RXA0162454—UN—08MAR18

Elevación del extremo delantero del tractor con un gato

A— Elevación de la parte trasera del tractor (ejemplo: para retirar las ruedas traseras)

B— Elevación del extremo derecho del diferencial delantero (Ejemplo: para retirar la rueda delantera derecha)

C— Elevación del centro del cárter del diferencial delantero

D— Elevación del lado izquierdo del diferencial delantero (Ejemplo: para retirar la rueda delantera izquierda)

⚠ ATENCIÓN: No intentar nunca levantar el tractor usando contrapesos delanteros, el soporte de contrapesos delantero o la cubierta de limpieza del paquete de refrigeración.

E— Elevación del extremo delantero del tractor debajo del bastidor

F— Colocar del soporte de apoyo del eje trasero

G— Colocación del soporte de apoyo del eje delantero

1. Desconectar el cable a masa de la batería. Ver Baterías de mantenimiento y conexiones en la sección Mantenimiento — Sistema eléctrico de este manual del operador.

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. Usar siempre el equipo adecuado para instalar, cambiar o desinstalar los contrapesos. Si no está disponible el equipo adecuado, solicitar al concesionario John Deere que efectúe este trabajo.

2. Retirar los contrapesos delanteros.


3. Instalación de los soportes de apoyo delanteros:

NOTA: Es posible que haya que retirar el engrasador para permitir el acceso de la herramienta.




RXA0162441—UN—07MAR18

a. Colocar DFRW254 — Tope de oscilación del muñón (K) para evitar que el bastidor oscile.



RXA0162396—UN—01MAR18

b. Instalar los soportes de apoyo JDG1277A (H) y colocar a cada lado del bastidor con tornillos (I).



RXA0162397—UN—01MAR18

Tope de oscilación y soportes de apoyo

- c. Retirar las ruedas y poner soportes de apoyo JT07211 (L) debajo de los ejes.

4. Instalación de los soportes de apoyo traseros:


NOTA: Es posible que haya que retirar el engrasador para permitir el acceso de la herramienta.

- a. Colocar DFRW254 — Tope de oscilación del muñón (K) para evitar que el bastidor oscile.
- b. Instalar el soporte de apoyo universal JT05725 (J).
- c. Retirar las ruedas y poner soportes de apoyo JT07211 (L) debajo de los ejes.

EC82310,0000516-63-31AUG21

Mantenimiento y conexión de los racores de enganche (STC)

⚠ ATENCIÓN: No desconectar el racor de enganche (STC) si está bajo presión. Si se olvida aliviar la presión antes de desconectar el racor, es posible que se sufran lesiones o se causen daños al equipo.



RXA0080095—UN—31MAR05

Los racores de enganche se usan en tuberías de acero y conexiones de mangueras, y vienen en distintos tamaños. La herramienta JDG1885 STC (A) ha sido diseñada como distanciador para mover el anillo de liberación (B) hacia dentro, lo que hace que se suelte el anillo de seguridad (C). Adquirir la herramienta en el concesionario John Deere.


IMPORTANTE: No usar herramientas para separar los racores haciendo palanca. Si se hace palanca con una herramienta, puede dañarse el racor o la herramienta.

NOTA: Si el anillo de seguridad, el anillo de apoyo (F) o la junta tórica (E) están dañados. Consultar al concesionario John Deere para obtener el conjunto de sustitución y sustituir las tres piezas.

1. Insertar la herramienta STC correcta entre el anillo de liberación y el racor.
2. Retirar la manguera o la tubería del conector.
3. Antes de conectar el racor de enganche y contacto, comprobar las superficies de:
 - Cortes
 - Rasguños
 - Zonas planas
4. Comprobar si hay desgaste o daños:
 - Junta tórica
 - Anillo de apoyo
 - Anillo de seguridad
5. Comprobar que no esté contaminado:
 - Extremo hembra (D)
 - Extremo macho (G)
6. Colocar el anillo de liberación en el extremo macho del racor.
7. Presionar entre si las mitades de los racores hasta que se escuche un chasquido y se sienta un tope firme.
8. Tirar hacia atrás de la manguera para comprobar que las dos mitades del racor estén bien unidas la una a la otra.

RX32825,000175C-63-23JUN22

Uso del limpiador a alta presión



T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Evitar dañar los componentes. Usar siempre pulverización y presión reducida en un ángulo de 45 a 90 °. Nunca pulverizar con agua presurizada directamente en:

- Conectores y componentes eléctricos/electrónicos.
- Cojinetes y retenes hidráulicos.
- Bombas de inyección de combustible.
- Salida del escape.
- Admisión de aire del motor.
- Aberturas de llenado y respiraderos de los depósitos de fluidos.
- Cualquier pieza y componente sensible.

RX32825,000175D-63-18JUN19


Calibración de la transmisión

Cuándo realizar la calibración

Se recomienda calibrar la transmisión cuando:

- Sustitución de una electroválvula o válvula del embrague.
- Si ha disminuido la calidad del paso de un cambio a otro.
- Se sustituyen los filtros de la transmisión.
- Cambio del fluido hidráulico de la transmisión.
- Sustitución de la unidad de control electrónico del sistema de la transmisión.
- Extracción de la transmisión para su mantenimiento o sustitución por cualquier motivo.

Comprobar el nivel de aceite y el procedimiento de calentamiento antes de la calibración.



RXA0142195—UN—10JUN14

1. Comprobar la mirilla del nivel de aceite del depósito de aceite hidráulico. El nivel de aceite debería estar entre las marcas de frío máximo (A) y frío mínimo (B).

NOTA: Calibrar sólo la transmisión si las características del cambio cambian tras el cambio del aceite de transmisión y el filtro.

No realizar la comprobación del aceite poco después de transportar el tractor en la marcha 15 o superior.

IMPORTANTE: Se puede generar una mala calidad de cambio o daños en la transmisión si se utiliza un aceite hidráulico y de la transmisión incorrecto; ver Aceite hidráulico y de la transmisión en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.

2. Calentar el aceite hidráulico; ver Calentamiento de la transmisión - Sistema hidráulico en la sección Transmisión — Información general de este manual del operador.
3. Cuando el aceite esté a 50 °C (122 °F), conducir hasta una superficie nivelada.

NOTA: NO pisar el pedal de freno durante esta parte del procedimiento de calentamiento del aceite. Si se pisa el pedal de freno, fluiría más aceite a los ejes, lo que provocará una lectura del nivel de aceite incorrecta.

4. Cambiar la palanca de transmisión a la posición de ESTACIONAMIENTO. Ajustar el régimen del motor a 1800 r/min y hacerlo funcionar durante 5 minutos.

IMPORTANTE: NO operar el tractor si el nivel de aceite está por debajo de la marca de "frío mínimo" (B) de la mirilla con el motor apagado.

NOTA: Reducir el régimen del motor a ralentí, APAGAR el motor y esperar 5 minutos a que el aceite se estabilice.


⚠ ATENCIÓN: Calibrar la transmisión con el tractor en una superficie abierta, al aire libre y nivelada. No permitir que haya nadie cerca del tractor durante el procedimiento.

Comprobar que el freno de estacionamiento funciona adecuadamente.

Mientras se calibra, permanecer en el asiento del conductor. Dependiendo de la temperatura del aceite hidráulico de la transmisión al principio del procedimiento, la calibración tarda normalmente entre 12 y 15 minutos.

IMPORTANTE: Pueden producirse daños graves en la transmisión si el nivel de aceite no es el adecuado.

5. Comprobar que Efficiency Manager™ está desactivado.




RXA0142149—UN—10JUN14




RXA0142150—UN—10JUN14

6. Pulsar Menú (A) y la pestaña Sistema (B).
7. Seleccionar el icono del Centro de diagnóstico (C).



RXA0174962—UN—11FEB20


8. Seleccionar la pestaña Unidades de control (D).
9. Seleccionar Transmisión-Control de PST (PTP.001) (E) en la lista.



RXA0174963—UN—11FEB20

10. Seleccionar la dirección 025 (F) en el menú desplegable.


⚠ ATENCIÓN: Dejar la palanca de cambios en la posición de ESTACIONAMIENTO. Al colocar la palanca de cambio en F o R, el tractor se desplaza.



RXA0174964—UN—11FEB20

11. PTP debe aparecer en la pantalla CommandCenter™. Pulsar PTP (G).

IMPORTANTE: No abandonar el asiento. En este paso, debe detectarse la presencia del operador para que la calibración continúe.



RXA0174965—UN—11FEB20

12. Cuando CAL (H) aparece en la pantalla CommandCenter™, la calibración de la transmisión está lista para comenzar.


13. Ajustar el acelerador a un régimen del motor de 1650 r. p. m.

⚠ ATENCIÓN: Si no se visualiza "P" en la pantalla del poste derecho, no proceder con la calibración. Dejar la palanca de cambios en la posición de ESTACIONAMIENTO. Al colocar la palanca de cambio en F, el tractor se desplazará de forma no intencionada. Volver al paso 2.

14. Mover la palanca de cambio a la posición N. Debería aparecer P en la pantalla de la PDU del poste de la esquina.
15. Mover la palanca de cambio a la posición F para comenzar la calibración.
16. Si aparece CLD, la temperatura del aceite de transmisión ha bajado a menos de 50 °C (122 °F). PTP detendrá la calibración hasta que la temperatura haya aumentado lo suficiente para que la calibración pueda volver a empezar. Si la temperatura del aceite (disponible en la dirección PTP 33) es varios grados inferior a 50 °C (122 °F), calentar manualmente el aceite.

NOTA: Una vez comenzada la calibración, no cambiar manualmente la posición del acelerador, mover la palanca de cambio o pisar el pedal del embrague. La calibración será cancelada.


NOTA: Si la calibración se interrumpe debido a un fallo (por ejemplo: no se oye actividad del motor o de la transmisión durante un periodo de 30 segundos o más), aparece un mensaje de tres letras. Registrar el código. Se puede realizar otro intento de calibración si lo desea; ver Cancelación de la calibración de la transmisión en esta sección del manual del operador.



RXA0174966—UN—12FEB20

17. Cuando la calibración comienza, aparece C1H (I). C1H indica que la calibración de retención del embrague 1 está en marcha. Siguiendo con la calibración, aparecen los cálculos de retención de los embragues C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM y CH. La pantalla indica el paso que se está llevando a cabo durante el proceso.

18. Cuando se han completado las calibraciones de la fase de retención los nueve embragues, aparece C1F cuando empieza la siguiente fase de la calibración. C1F indica que la calibración de tiempo de carga del embrague 1 está en marcha. Siguiendo con la calibración, aparecen los cálculos de carga de los embragues C2, CR, CA, CB, CC, CM y CH. La pantalla indica el paso que se está llevando a cabo durante el proceso.



RXA0174967—UN—12FEB20

19. Cuando aparece FIN (J), la calibración ha finalizado.

NOTA: Usar el procedimiento de salida de la calibración correcto para evitar generar códigos de diagnóstico (DTC) innecesarios.

20. Mover la palanca de cambios de F a ESTACIONAMIENTO.

21. Reducir la velocidad.

22. Pulsar Aceptar (K) para guardar y abandonar la calibración.

NOTA: En pantalla se visualizan instrucciones para el operador y las anomalías ocurridas. Si durante la calibración se muestra alguna anomalía, los nuevos datos no se guardarán.

23. Apagar el motor. PTP guarda la calibración nueva.

Fallo de calibración	Significado	Instrucciones
CLD	El aceite de la transmisión está por debajo de 50 °C (122 °F). Calentamiento automático en progreso.	No se requiere ninguna acción. Esperar a que el calentamiento automático caliente el aceite a 50 °C (122 °F). La calibración comienza automáticamente una vez que se alcanza la temperatura.
ACEITE	La temperatura del aceite de la transmisión es inferior a la temperatura mínima de 10 °C (50 °F) para que comience el calentamiento automático.	Calentar manualmente el aceite hidráulico a 50 °C (122 °F); ver Calentamiento manual para calibración, al principio de esta sección.

SPD	El régimen del motor no se encuentra dentro el intervalo de 1600-1700 r/min para empezar o continuar la calibración.	Ajustar el régimen del motor a 1650 r/min.
CLU	El pedal del embrague no está ARRIBA o el operador lo ha pisado durante la calibración.	Asegurarse de que el pedal del embrague esté completamente ARRIBA y no pisarlo durante la calibración.
NOP	El operador no está en el asiento cuando se ha iniciado la calibración.	Permanecer sentado durante la calibración de la transmisión.
FLT	Los filtros de aceite de la transmisión están obstruidos.	Sustituir los filtros de la transmisión. Volver a intentar calibrar una vez sustituidos los filtros.

SV81855,0000256-63-12JUL22

Abortar la calibración de la transmisión

PTP cancela la calibración y no realiza cambios en los valores de calibración almacenados de la última calibración completada si:

- Se detecta un movimiento considerable del tractor
- El operador sube o baja el número de dirección
- El sistema detecta un problema durante la calibración
- Se saca la palanca de cambio del engranaje
- El régimen del motor se mueve por encima o por debajo de los límites de calibración

Si se cancela la calibración, el sistema de transmisión revierte a la última calibración completada con éxito. Si sigue siendo necesario calibrar, hay que llevar a cabo un nuevo procedimiento de calibración. La calibración no puede reiniciarse desde el punto en que se detuvo.

SV81855,0000257-63-20JAN15

Purga del sistema de combustible

Si el código de diagnóstico (DTC) indica que existe un problema con el sistema de combustible y los filtros funcionan correctamente - o si el tractor no funciona correctamente o falla el arranque (incluso aunque no haya un DTC), el sistema de inyección de combustible necesita una purga de aire.

1. Girar la llave de contacto a la posición de marcha. La bomba de combustible eléctrica se pone en marcha y purga el aire del sistema de alimentación.
2. Dejar que la bomba funcione entre 30 segundos y 1 minuto antes de intentar volver a arrancar el motor. Si el problema persiste, consultar al concesionario John Deere.

SV81855,00001F2-63-05MAR19

No modificar el sistema de alimentación


IMPORTANTE: Un aumento de potencia o modificaciones en el sistema de combustible y aire en motores con certificado de emisiones que altere los valores de fábrica causará niveles de emisiones superiores a los aprobados por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) o una agencia equivalente. Las infracciones de las normativas pueden acarrear sustanciosas multas a las personas o compañías que las cometan.

La garantía del tractor perderá su validez si se altera el nivel de potencia especificado en fábrica.

No intentar reparar ni mantener usted mismo la bomba de inyección o los inyectores. Ello requiere conocimientos y herramientas especiales. Acudir a su concesionario John Deere.

RX32825,000175E-63-01AUG17

Identificación de sujetadores con capas de galvanizado de cinc



RXA0073812—UN—03MAR04

Los tornillos estándar (A) son de color plateado brillante.


Los tornillos cincados (B) son de color plateado o dorado brillante reflectante.

Los tornillos de cincado laminar (C) son de color plateado o dorado mate.

NOTA: Los sujetadores de cincado laminar se aprietan según las especificaciones de tornillos engrasados, a menos que se especifique lo contrario. (Ver Tablas de valores de par de apriete en esta sección del manual del operador.

RX32825,0001761-63-08NOV17

Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos



TS1742—UN—31MAY18

Tamaño de tornillería	Grado 4.8				Categoría 8.8 o 9.8				Grado 10.9				Grado 12.9			
	Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b		Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b		Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b		Cabeza hexagonal ^a		Cabeza embreadada ^b	
	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in
M6	3.6	31.9	3.9	34.5	6.7	59.3	7.3	64.6	9.8	86.7	10.8	95.6	11.5	102	12.6	112
									N·m	lb-ft	N·m	lb-ft	N·m	lb-ft	N·m	lb-ft
M8	8.6	76.1	9.4	83.2	16.2	143	17.6	156	23.8	17.6	25.9	19.1	27.8	20.5	30.3	22.3
			N·m	lb-ft	N·m	lb-ft	N·m	lb-ft								
M10	16.9	150	18.4	13.6	31.9	23.5	34.7	25.6	46.8	34.5	51	37.6	55	40.6	60	44.3
	N·m	lb-ft														
M12	—	—	—	—	55	40.6	61	45	81	59.7	89	65.6	95	70.1	105	77.4
M14	—	—	—	—	87	64.2	96	70.8	128	94.4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99.6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Los valores nominales de par apriete especificados en la tabla son para uso general únicamente con llave dinamométrica, teniendo en cuenta el grado de exactitud asumido del 20 %.

NO usar estos valores si se indica un par o procedimiento de apriete diferentes para una aplicación específica.

Para contratueras, fijaciones de acero inoxidable o para tuercas de tornillos en U, ver las instrucciones de apriete para cada caso particular.

Las fijaciones deben sustituirse por otras de categoría idéntica o superior. Si se usan fijaciones de categoría superior, apretarlas solamente hasta alcanzar la resistencia de la original.

- Asegurarse de que las roscas de las fijaciones estén limpias.
- Aplicar una capa fina de aceite Hy-Gard™ u otro aceite equivalente debajo de la cabeza y sobre las roscas de las fijaciones, como se indica en la siguiente imagen.
- No aplicar demasiado aceite para así evitar que se produzcan obstrucciones en los orificios ciegos.
- Acoplar bien las roscas.

Tamaño de tornillería	Grado 4.8		Categoría 8.8 o 9.8		Grado 10.9		Grado 12.9	
	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embreadada ^b	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embreadada ^b	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embreadada ^b	Cabeza hexagonal ^a	Cabeza embreadada ^b


TS1741—UN—22MAY18

^aLos valores especificados en la columna de cabeza hexagonal son aplicables para tuercas con cabeza hexagonal según la norma ISO 4014 e ISO 4017, para tuercas con cabeza de hexágono interior según la norma ISO 4162 y para tuercas según la norma ISO 4032.

^bLos valores especificados en la columna de brida hexagonal son aplicables a productos con brida hexagonal según las normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, o EN 1665.

DX,TORQ2(T)-63-09MAY22

Valores estándar unificados de par de apriete para pernos y tornillos no métricos



TS1671—UN—01MAY03

Tamaño de tornillería	SAE Grado 1 ^a				SAE Grado 2 ^b				Clase SAE 5. 5.1 o 5.2				Clase SAE 8 o 8.2			
	Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d		Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d		Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d		Cabeza hexagonal ^c		Cabeza embreadada ^d	
	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in	N·m	lb-in
1/4	3.1	27.3	3.2	28.4	5.1	45.5	5.3	47.3	7.9	70.2	8.3	73.1	11.2	99.2	11.6	103
													N·m	lb-ft	N·m	lb-ft
5/16	6.1	54.1	6.5	57.7	10.2	90.2	10.9	96.2	15.7	139	16.8	149	22.2	16.4	23.7	17.5
									N·m	lb-ft	N·m	lb-ft				
3/8	10.5	93.6	11.5	102	17.6	156	19.2	170	27.3	20.1	29.7	21.9	38.5	28.4	41.9	30.9
					N·m	lb-ft	N·m	lb-ft								
7/16	16.7	148	18.4	163	27.8	20.5	30.6	22.6	43	31.7	47.3	34.9	60.6	44.7	66.8	49.3
	N·m	lb-ft	N·m	lb-ft												
1/2	25.9	19.1	28.2	20.8	43.1	31.8	47	34.7	66.6	49.1	72.8	53.7	94	69.3	103	75.8
9/16	36.7	27.1	40.5	29.9	61.1	45.1	67.5	49.8	94.6	69.8	104	77	134	98.5	148	109
5/8	51	37.6	55.9	41.2	85	62.7	93.1	68.7	131	96.9	144	106	186	137	203	150
3/4	89.5	66	98	72.3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185


Los valores nominales de par apriete especificados en la tabla son para uso general únicamente con llave dinamométrica, teniendo en cuenta el grado de exactitud asumido del 20 %.

NO usar estos valores si se indica un par o procedimiento de apriete diferentes para una aplicación específica.

Para contratuerzas, fijaciones de acero inoxidable o para tuercas de tornillos en U, ver las instrucciones de apriete para cada caso particular.

Las fijaciones deben sustituirse por otras de categoría idéntica o superior. Si se usan fijaciones de categoría superior, apretarlas solamente hasta alcanzar la resistencia de la original.

- Asegurarse de que las roscas de las fijaciones estén limpias.
- Aplicar una capa fina de aceite Hy-Gard™ u otro aceite equivalente debajo de la cabeza y sobre las roscas de las fijaciones, como se indica en la siguiente imagen.
- No aplicar demasiado aceite para así evitar que se produzcan obstrucciones en los orificios ciegos.

Tamaño de tornillería	SAE Grado 1 ^a		SAE Grado 2 ^b		Clase SAE 5. 5.1 o 5.2		Clase SAE 8 o 8.2	
	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embridada ^d	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embridada ^d	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embridada ^d	Cabeza hexagonal ^c	Cabeza embridada ^d
• Acoplar bien las roscas.								
								

TS1741—UN—22MAY18

^aEl grado 1 corresponde a tornillos de más de 152 mm (6 in) de longitud y a todos los demás pernos y tornillos de cualquier longitud.

^bEl grado 2 corresponde a tornillos de cabeza hexagonal (no pernos hexagonales) de hasta 152 mm (6 in) de longitud.

^cLos valores especificados en la columna de cabeza hexagonal son aplicables para tuercas con cabeza hexagonal según la norma ISO 4014 e ISO 4017, para tuercas con cabeza de hexágono interior según la norma ISO 4162 y para tuercas según la norma ISO 4032.

^dLos valores especificados en la columna de brida hexagonal son aplicables a productos con brida hexagonal según las normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, o EN 1665.

DX,TORQ1(T)-63-09MAY22

Mantenimiento — Rodaje (100 horas o menos)

Mantenimiento durante el rodaje

IMPORTANTE: El intervalo de mantenimiento de rodaje inicial con aceite Break-In™ Plus de John Deere para un motor reconstruido o nuevo con manguitos húmedos debe realizarse al menos al cabo de 100 horas para garantizar que las superficies de los anillos y camisas hayan entrado en contacto. El intervalo mínimo de 100 horas se aplica a todos los motores John Deere reconstruidos o nuevos. El intervalo de mantenimiento máximo es el mismo que el intervalo de mantenimiento recomendado para el motor en el apartado Intervalos de cambio del aceite motor y el filtro, para el motor del tractor. Para otros cambios de aceite, ver Intervalos de mantenimiento del filtro y del aceite de motor para su motor en la sección Aceite de motor de este manual del operador.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tren de transmisión. Conducir el tractor a baja velocidad (menos de 16 km (10 mph)) las primeras seis horas de trabajo. Ver Rodamientos de la tubería de transmisión inferior en la sección Mantenimiento—Engrase en este manual del operador.

Rodaje general

El motor está listo para funcionar con normalidad. Durante las primeras 100 horas de funcionamiento:

- Operar el motor con cargas pesadas, sin alcanzar la carga máxima de forma continuada.
- Evitar tener el motor a ralentí por más de 5 minutos. Si el motor funciona a ralentí durante más de 5 s, apagarlo.
- Observar atentamente la temperatura del refrigerante durante el funcionamiento.
- Comprobar las mangueras y las abrazaderas del sistema de admisión de aire del motor. Ver la sección Mantenimiento — Comprobación en este manual del operador.
- Comprobar que no haya fugas de fluidos.
- Apretar la rueda, los contrapesos de rueda y los pernos de ejes cada tres horas, pasadas diez horas y diariamente en la primera semana de uso. Ver la sección Mantenimiento—Apriete en este manual del operador.

Mantenimiento diario o cada diez horas

Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento normales diarios o cada diez horas, ver la sección Mantenimiento diario o cada diez horas en la sección de Mantenimiento — Tablas de registro en este manual del operador.

En las primeras 100 horas de uso del tractor, en las

tareas mantenimiento diario o cada diez horas, deberán incluirse las siguientes tareas:

- Vaciar el separador de agua. Ver Separador de agua en la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.
- Revisión del nivel de refrigerante. Ver la sección Mantenimiento — Comprobación en este manual del operador.
- Engrasar los componentes del enganche (si existe). Ver la sección Mantenimiento — Engrase en este manual del operador.
- Inspeccionar los neumáticos y comprobar que no hay cortes ni pinchazos. Ver Neumáticos en la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.

Después de realizar el mantenimiento, poner a cero las horas del intervalo de mantenimiento en la pantalla. Ver Intervalos de mantenimiento en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.

Después del período de rodaje, usar Plus-50™ II de John Deere u otro aceite para motores diésel recomendado en este manual del operador.

TO84419,00000A8-63-15JUN22

Mantenimiento — Tablas de registro

Descripción general de las tablas de registro de mantenimiento

La tabla de registro de mantenimiento se proporciona para:

- Registrar cuándo se han realizado los mantenimientos.
- Documentar los detalles adicionales del mantenimiento según sea necesario.

Documentación sugerida

- Cambio del filtro y el aceite de motor: Indicar qué aceite se utilizó para rellenar y registrar la fecha y las horas de funcionamiento en cada servicio.
- Mantenimiento según sea necesario: Registrar los mantenimientos y reparaciones que se realizan en otros intervalos de mantenimiento no habituales.
- Mantenimiento anual: Las tareas de mantenimiento que se enumeran se llevan a cabo anualmente o cada ciertos años. Registrar las horas y fecha del mantenimiento.

Tareas de mantenimiento de 10 horas (diarias) y de 50 horas

No se recomienda registrar tareas de servicio de 10 horas (diarias) y de 50 horas en la tabla de registro de mantenimiento. Si se desea, registrar la finalización de estos servicios en otro cuaderno.

Tabla de intervalos de mantenimiento

Las tablas muestran las tareas de mantenimiento que deben completarse y el intervalo de horas o años de funcionamiento del motor para dichas tareas. Si una tarea de mantenimiento indica un año y un intervalo de horas, cumplir con el intervalo que ocurra primero. Efectuar el mantenimiento de los elementos en intervalos múltiples de los requisitos originales.

Primera palabra del título de cada tarea (por ejemplo: COMPROBACIÓN o ENGRASE) dirige a la persona que realiza el mantenimiento a la sección correspondiente del procedimiento de mantenimiento de este manual del operador. Al finalizar una tarea de mantenimiento, verificar que no haya tareas adicionales que realizar al mismo tiempo.

Registrar las tareas de mantenimiento cuando se completen en la tabla de registro de mantenimiento que se encuentra en esta sección del manual del operador.

Utilizar la pantalla del cuentahoras de funcionamiento del motor para determinar cuándo se debe realizar el mantenimiento. El cuentahoras de funcionamiento actúa cuando el motor está en marcha e indica las horas de funcionamiento del motor acumuladas. Aunque el cuentahoras de funcionamiento viene configurado de fábrica en 250 horas, puede ponerse a cero tras el tiempo transcurrido deseado. Ver Intervalos de mantenimiento en la sección CommandCenter™ de este manual del operador.

RX32825,0000022-63-05APR21

Trabajos de mantenimiento	Horas de trabajo o intervalo											
	Año (s)	Según se requiera	Diariamente o 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
COMPROBAR el nivel de aceite del motor			.									
COMPROBAR los niveles de aceite de la transmisión, del sistema hidráulico y para el eje			.									
VACIAR el separador de agua del combustible			.									
COMPROBAR los neumáticos				.								
ENGRASAR los pasadores de articulación			a	.								
ENGRASAR los pasadores de la dirección			a	.								
ENGRASAR los pasadores del tensor lateral de servicio intensivo [Ag] ^b				.								
ENGRASAR el soporte de apoyo de la manguera [trailla]				.								
ENGRASAR los rodamientos de la tubería de transmisión inferior			a		.							
ENGRASAR el enganche trasero				c	.							
COMPROBAR el freno de emergencia ^d					.							
COMPROBAR el sistema de estacionamiento de la transmisión					.							

Trabajos de mantenimiento	Horas de trabajo o intervalo											
	Año (s)	Según se requiera	Diariamente o 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
ENGRASAR los rodamientos de muñón de servicio intensivo					•							
ENGRASAR el eje de transmisión de la TDF [Ag] ^d					•							
ENGRASAR la suspensión del eje delantero HydraCushion ^{TMd}			a			•						
CAMBIAR el filtro y el aceite de motor ^e	1					•						
CAMBIAR los filtros de combustible ^f						•						
CAMBIAR el filtro del separador de agua y combustible opcional						•						
APRETAR los pernos de rueda y del contrapeso de rueda						•						
APRETAR los tornillos del soporte de la barra de tiro						•						
COMPROBAR el sistema de admisión de aire del motor						•						
COMPROBAR el orificio de drenaje de la bomba de agua						•						
LIMPIAR el sensor del radar de haz doble ^d							•					
COMPROBAR el punto de congelación del refrigerante del motor	1						•					
CAMBIAR el filtro de aire de recirculación de la cabina	1						•					
CAMBIAR el filtro de aire fresco de la cabina	1						•					
CAMBIAR los filtros de aire principal y secundario del motor	1						•					
CAMBIAR el filtro de la unidad de dosificación de DEF ^g	3							•				
CALIBRAR la transmisión								•				
CAMBIAR el filtro del orificio de ventilación del depósito de combustible								•				
CAMBIAR el filtro de la válvula de control de la VMD								•				
CAMBIAR el aceite y los filtros del sistema hidráulico								•				
CAMBIAR el filtro del orificio de ventilación hidráulico de la transmisión								•				
COMPROBAR el tensor de la correa de transmisión y la correa de transmisión auxiliar								•				
COMPROBAR la holgura axial del eje ^h								•				
CAMBIAR el filtro del orificio de ventilación del depósito de DEF ^g								•				
CAMBIAR el filtro de fluido de escape diésel (DEF) en línea ^g	3								•			
CAMBIAR la amortiguación de torsión de motor ^h											•	
COMPROBAR el freno del motor ^h											•	
CAMBIAR el refrigerante del motor ⁱ	6											•
COMPROBAR la calibración del sensor de la barra de tiro [traílla] ^h	1											

El intervalo de cambio INICIAL es de seis años o 6000 horas de trabajo, siempre que el sistema de refrigeración se haya llenado solo con John Deere Cool-Gard™ II y la premezcla. Tras el cambio inicial, los intervalos PROGRAMADOS (cada dos años o 2000 horas de trabajo) podrán extenderse hasta seis años o 6000 horas de trabajo según el refrigerante utilizado. Ver Intervalos de vaciado de refrigerante de motor diésel en la sección Refrigerante del motor de este manual del operador.

[illegible]

Fecha	Horas	Notas

EC82310,0000B12-63-05AUG20

Mantenimiento—Limpieza

Limpieza del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Si los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solamente con un trapo dejan un residuo blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de DEF, estos pueden dificultar el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

Si entrasen partículas extrañas o cualquier otro líquido en el depósito de DEF, vaciar el depósito de DEF, enjuagarlo y volverlo a llenar con DEF nuevo.

Si la calidad del DEF es dudosa, tomar una muestra de DEF del depósito y verterla en un recipiente transparente. El DEF debe ser cristalino con un leve olor a amoníaco. Si el DEF está turbio, con coloración o tiene un intenso olor a amoníaco, es probable que no se encuentre dentro de las especificaciones. El DEF en estas condiciones no debería usarse.

1. Extraer el tapón de vaciado (si existe) y drenar o absorber el DEF malo del depósito de DEF.

NOTA: La limpieza puede realizarse con el depósito de DEF instalado o extraído.

2. Limpiar el depósito de DEF con DEF nuevo.

El fluido de escape diésel (DEF) debe pasar las pruebas visuales, de olor y concentración antes de poner en marcha el motor. Para obtener más información, ver Fluido de escape diésel (DEF) — Para uso en motores con reducción catalítica selectiva (SCR), en la sección Combustibles, lubricantes y refrigerantes.

3. Drenar o absorber el DEF del depósito de DEF.

NOTA: Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el depósito de DEF esté limpio.

4. **Versión antigua:** Cambiar el filtro de unidad de dosificación de DEF y la malla de aspiración del cabezal del depósito de DEF.

Versión reciente: Cambiar el filtro de la unidad de dosificación de DEF y el filtro de DEF en línea.

5. Instalar el tapón de vaciado en el depósito de DEF, si fue extraído.
6. Instalar el depósito de DEF, si fue extraído.
7. Llenar el depósito de DEF con DEF nuevo.
8. Comprobar la concentración del DEF con un refractómetro del tipo JDG11594 o JDG11684. La concentración correcta de DEF es de 31.8% — 33.2%. Consultar al concesionario autorizado para mayor información.
9. Si el fluido de escape diésel (DEF) no cumple con las especificaciones, no es transparente o no tiene un ligero olor a amoníaco, consultar al concesionario autorizado.

DX,DEF,CLEANTANK-63-18SEP19

Filtro de la boca de llenado del depósito de DEF


Si el llenado de DEF se ralentiza, hay que limpiar el filtro de la boca de llenado del depósito.

1. Poner la transmisión en posición de estacionamiento y detener el motor.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Abrir la tapa del depósito de DEF (A).



RXA0180368—UN—04NOV20

3. Girar la chapa de seguridad del filtro (B) hacia la izquierda hasta que se bloquee y, a continuación, sacar del depósito de DEF.



RXA0180369—UN—04NOV20

4. Limpiar el filtro de la boca de llenado (C) con agua caliente para eliminar los residuos.
5. Instalar en el orden inverso al desmontaje.

SV81855,000027F-63-31AUG21

Exterior del tractor

IMPORTANTE: Evitar daños en el motor, los componentes y el exterior del tractor.

- No dirigir nunca líquido pulverizado a la zona de admisión de aire del motor. Si se pulveriza agua en la zona de admisión de aire del motor, vaciar la carcasa del filtro y dejar que la carcasa y el filtro se sequen antes de arrancar el motor.
- Para uso de limpiador a alta presión: usar siempre presión reducida y pulverizar en un ángulo de 45 a 90°. No pulverizar nunca agua presurizada directamente en:
 - Componentes y conectores electrónicos/eléctricos.
 - Rodamientos y retenes hidráulicos.
 - Bombas de inyección de combustible.
 - Salida del escape.
 - Admisión de aire del motor.
 - Aberturas de llenado y respiraderos de los depósitos de fluidos.
 - Cualquier pieza y componente sensibles.
- No usar nunca jabones agresivos, detergentes químicos ni productos de limpieza que contengan ácidos, productos cáusticos o abrasivos. Se recomienda el uso de productos de lavado de coches de uso comercial no detergentes que no extraigan la cera protectora aplicada al acabado de la pintura.
- Lavar el tractor periódicamente, especialmente si ha estado expuesto a herbicidas, pesticidas, material salino o agentes químicos.
- No lavar nunca el tractor mientras está expuesto a la luz solar directa.

- Eliminar por enjuague todos los productos de limpieza de manera rápida. No permitir nunca que se sequen sobre superficies pintadas.
- Recomendamos aplicar ocasionalmente cera al tractor para eliminar los residuos y proteger el acabado de la pintura. No usar nunca ceras que contengan compuestos abrasivos.
- Examinar la superficie pintada al lavarla o encerarla para ver si hay picaduras o rayas. Retocar la pintura que se haya dañado.

Acudir al concesionario John Deere para limpiadores, ceras y pintura para retoques que preservan los acabados de pintura y son compatibles con el equipo.

RX32825,0001777-63-21APR21

Limpiar la pantalla

IMPORTANTE: Limpiar siempre la pantalla cuando esté apagada. Si se limpia la pantalla durante el funcionamiento, podrían pulsarse botones accidentalmente.

Para limpiar la pantalla, apagarla y limpiarla con un paño suave rociado con un limpiador sin base de amoníaco, como el limpiador para cristales o multiuso de John Deere.

DX,PC,CLEAN,DISP-63-21OCT16

Sistema de refrigeración del motor


Apagar el motor.



RXA0180466—UN—19NOV20

Limpiar la rejilla (A) con un cepillo o con aire comprimido.


Limpiar los residuos de las protecciones del compartimiento del motor.



RXA0160457—UN—10AUG17


IMPORTANTE: Tener cuidado cuando el enfriador de aceite esté abierto. La manguera de goma puede entrar en contacto con la tubería del aire acondicionado cuando el enfriador está en un ángulo de 30° y puede causar daños en las tuberías si se extiende demasiado.

Abrir el cierre del capó y levantar el capó.



RXA0118336—UN—23JUN11

Soltar los clips de retención del condensador de aire acondicionado (A) para inclinar el condensador hacia delante y acceder mejor para limpiar.



RXA0118336—UN—23JUN11

Usar aire comprimido para limpiar el condensador (B).



RXA0118333—UN—23JUN11

Abrir las presillas de retención del enfriador de aceite (E) para mover el enfriador (D) hacia adelante.

Limpiar el radiador con aire comprimido. Enderezar las aletas del radiador que estén dobladas.

Cerrar el condensador y el enfriador de aceite y bloquear los clips de seguridad.

Bajar el capó con cuidado y cerrar con firmeza hasta que quede bloqueado.

TO84419,000017F-63-03FEB22

Sistema de refrigeración del motor

Apagar el motor.




RXA0180466—UN—19NOV20


Limpiar la rejilla (A) con un cepillo o con aire comprimido.

Limpiar los residuos de las protecciones del compartimiento del motor.

Abrir el cierre del capó y levantar el capó.




RXA0180111—UN—12OCT20



RXA0141760—UN—02JUN14

Soltar los pasadores de sujeción (A) del enfriador de aceite (C) para bajar con cuidado el enfriador hacia delante y acceder fácilmente para limpiar.


Usar aire comprimido para limpiar el enfriador de aceite y el radiador (B).



RXA0141818—UN—02JUN14

Soltar los pasadores de bloqueo (F) y subir el condensador (D) y el enfriador de combustible (E) hacia arriba para acceder mejor para limpiar.

Usar aire comprimido para limpiar el condensador de aire acondicionado y el enfriador de combustible.



RXA0141819—UN—02JUN14

Cerrar el condensador del aire acondicionado y el enfriador de aceite-combustible con la palanca (G). Sacar el condensador de aire acondicionado y el enfriador de combustible para desbloquear y bajar con cuidado. Bloquear los pasadores de sujeción.

Levantar el enfriador de aceite y bloquear los pasadores de retención.

Bajar el capó con cuidado y cerrar con firmeza hasta que quede bloqueado.

SV81855,000028B-63-07FEB22


Sensor de radar de doble haz

IMPORTANTE: Comprobar si se ha acumulado suciedad o mugre en los brazos del radar ya que podría afectar a su exactitud de medición.

No apuntar directamente al radar con la boquilla de un limpiador de alta presión.

Evitar dañar el radar y grupo de cables cuando se usan herramientas afiladas para quitar la suciedad o el lodo acumulados alrededor del radar.

1. Comprobar si hay daños en el sensor del radar.



RXA0141826—UN—02JUN14


2. Limpiar los brazos (A) del sensor con agua caliente y un jabón suave.

3. Secar con un paño suave y limpio.

RX32825,000064B-63-19JUL17

Separador de agua y combustible opcional

1. Estacionar la máquina en una superficie plana y nivelada.
2. Bajar el equipo al suelo.
3. Apagar el motor.



RXA0168512—UN—03JUN19

La tapa del botón de cebado puede diferir

4. Limpiar a fondo el exterior del conjunto de componentes del separador de agua y el filtro de combustible (A), así como el área circundante.
5. Colocar un recipiente adecuado debajo de la manguera de vaciado.
6. Abrir la válvula de vaciado (B).
7. Dejar que el agua y el sedimento se vacíen en un recipiente adecuado.
8. Cerrar la válvula de vaciado.
9. Eliminar debidamente los desechos.
10. Purgar el sistema de alimentación de combustible. Ver Purga del sistema de alimentación en la sección Mantenimiento - Información general de este manual del operador.


EC82310,0000982-63-21APR21

Enchufe para accesorios

IMPORTANTE: Inspeccionar el enchufe para accesorios cada 500 horas por si presenta acumulación de suciedad o residuos. Según las condiciones de trabajo, es posible que se requiera un mantenimiento más frecuente.

Evitar dañar el enchufe para accesorios. No usar aire comprimido ni agua presurizada para limpiar el enchufe para accesorios.

1. Localizar el enchufe para accesorios. Ver Enchufe para accesorios en la sección Accesorios de este manual del operador.



RXA0169781—UN—30JUL19

2. Abrir la cubierta del enchufe para accesorios (A).
3. Limpiar el enchufe para accesorios con limpiador de contactos electrónicos John Deere.


JL41210,0000ABB-63-10MAY22

Mantenimiento — Revisión

Nivel de refrigerante del motor

El nivel de refrigerante se controla eléctricamente. Cuando el nivel de refrigerante es bajo, se muestra un código de diagnóstico en CommandCenter™.

1. Abrir el capó. Ver Apertura del capó en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.



RXA0180388—UN—06NOV20

2. Comprobar el nivel de refrigerante del motor en el depósito de desaireación. El nivel debería estar a la altura o por encima de la línea de mínimo en frío (MIN COLD) (D). Si el nivel es bajo, examinar si hay signos de fugas antes de reponer refrigerante. Reparar si fuera necesario.

IMPORTANTE: No abrir el tapón del depósito de desaireación (B) con el motor caliente. De hacerlo, penetraría aire al sistema de refrigeración del motor.

NOTA: Si el nivel de refrigerante es bajo pero no hay signos de fugas externas, es posible que haya fugas internas. Ponerse en contacto con el concesionario John Deere.

3. Esperar hasta que el motor se enfríe. Quitar la tapa del depósito de desaireación (B) y añadir refrigerante como se indica en la sección Refrigerante del motor de este manual del operador. No llenar por encima de la línea de máximo en frío (MAX COLD) (C). Volver a instalar el tapón del depósito de desaireación.
4. Bajar el capó y aplicar su bloqueo.

SV81855,00001C6-63-24JUN22

Punto de congelación del refrigerante del motor

IMPORTANTE: Comprobar el sistema de refrigeración y añadir acondicionador de refrigerante cada 1000 horas o un año, lo que antes suceda.

1. Abrir el capó. Ver Apertura del capó en la sección

Mantenimiento—Información general de este manual del operador.


⚠ ATENCIÓN: La liberación explosiva de fluidos del sistema de refrigeración presurizado puede causar quemaduras graves.

Apagar el motor. Retirar la tapa únicamente cuando esté lo suficientemente fría como para tocarla con las manos. Aflojar lentamente el tapón hasta el primer tope para descargar la presión antes de retirarlo totalmente.

Evitar sufrir lesiones. No quitar el tapón de llenado mientras el motor esté caliente. Detener el motor y esperar hasta que se enfríe.

IMPORTANTE: No abrir el tapón del depósito de desaireación con el motor caliente. De hacerlo, penetraría aire al sistema de refrigeración del motor.

NOTA: El depósito de desaireación no estará lleno de refrigerante al quitar el tapón. Si al examinar el depósito se ve que el nivel llega hasta la mitad, no añadir más refrigerante.




RXA0180467—UN—18NOV20

A—Tapa
B—Línea "Max Cold" (Máximo en frío)
C—Línea "Min Cold" (Mínimo en frío)

2. Girar lentamente el tapa del depósito de desaireación (A) para descargar la presión. Retirar la tapa (B).
3. Probar el refrigerante. Existe un dispositivo de prueba de mayor precisión en los concesionarios John Deere; ver Comprobación del punto de congelación del refrigerante en la sección Refrigerante del motor de este manual del operador.
4. Comprobar visualmente si la junta del tapón del depósito cierra herméticamente. No deberían verse arañazos visibles ni rastros de fugas. Sustituir la tapa si se observan problemas.
5. Instalar la tapa del depósito de desaireación y cerrar el capó.

EC82310,0000F50-63-07FEB22

Separador de agua



RXA0180389—UN—06NOV20


IMPORTANTE: El agua puede dañar los sistemas de alimentación. Si encuentra una cantidad excesiva de agua, es necesario vaciar los depósitos de combustible. Ver Sumidero del depósito de combustible en esta sección de este manual del operador.

Además de con un separador de agua y combustible, se puede vaciar el agua del sistema de alimentación a través de los filtros de combustible. Girar la tuerca de la válvula de vaciado (A) para vaciar el agua de los filtros de combustible.

Para algunos filtros, las pestañas (B) se ven y bajan cuando la tuerca de la válvula de vaciado se abre. Girar la tuerca de la válvula de vaciado completamente hacia la izquierda para vaciar el agua.

Separador opcional de agua y combustible

1. Apagar el motor.



RXA0185251—UN—30AUG21

2. Cerrar la válvula de corte de combustible (A).

3. Abrir la válvula de vaciado (B) para vaciar el agua del separador de agua y combustible.
4. Cerrar la válvula de vaciado y volver a abrir la válvula de cierre de combustible.

SV81855,0000289-63-07FEB22

Compartimentos del motor y del escape

IMPORTANTE: La suciedad acumulada dentro del compartimento del motor puede menoscabar las prestaciones del motor y del sistema de refrigeración del motor. Si el tractor se ha utilizado en condiciones de campo, con una posible acumulación de suciedad, se deberá examinar y limpiar el compartimento del motor según sea necesario.

Si se aplica un chorro de agua a presión a componentes electrónicos/eléctricos, conectores, rodamientos y retenes hidráulicos, bombas de inyección de combustible, tomas de admisión de aire del motor u otras piezas y componentes sensibles, es posible que se originen disfunciones en la máquina. Reducir la presión y pulverizar en un ángulo de entre 45° y 90°. Ver Exterior del tractor en la sección Mantenimiento — Limpieza de este manual del operador.

Si se aplica aire comprimido a los componentes electrónicos/eléctricos o los conectores, es posible que se genere electricidad estática y se originen disfunciones en la máquina.

Nunca limpiar con vapor ni verter agua fría sobre una bomba de inyección que esté operando o aún caliente. La bomba podría agarrarse.

1. Detener el motor y esperar hasta que se enfríe.
2. Retirar la protección lateral del motor delantero. Ver Extracción de la protección lateral del motor delantero en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.
3. Eliminar cualquier resto de cultivo o residuos de los compartimentos del motor y el escape, especialmente alrededor del turbocompresor, el distribuidor de escape y el sistema de post-tratamiento de escape.
4. Volver a instalar todas las protecciones laterales.
5. Cerrar el capó y asegurarlo bien.

TS36762,000012C-63-05APR21

Aire acondicionado



X9811—UN—23AUG88

⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones. Un mantenimiento incorrecto puede introducir refrigerante en los ojos y la piel, o causar quemaduras.

IMPORTANTE: En el sistema de aire acondicionado deberá usarse el refrigerante R-134a. Para el mantenimiento se necesitan equipamientos y procedimientos especiales. Acudir a su concesionario John Deere.

NOTA: Es normal que haya pequeñas fugas de aceite por el retén del eje del compresor.

Efectuar las comprobaciones siguientes si el sistema de aire acondicionado no enfría o lo hace de manera intermitente:


- Confirmar que el sistema no funciona correctamente. Acceder a la página del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en CommandCenter™. Configurar la velocidad de ventilador en el ajuste más alto y la temperatura en el ajuste más frío. Ver Configuración del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado—Velocidad del ventilador en la sección Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de este manual del operador. Hacer funcionar el motor a 2000 r/min. Comprobar los orificios de ventilación y confirmar que no hay aire frío.
- Inspeccionar y limpiar los filtros de aire de la cabina. De ser necesario, cambiar filtros. Ver Filtros de la cabina en la sección Mantenimiento — Cambio de este manual del operador.
- Limpiar la rejilla y el radiador. Ver Sistema de refrigeración del motor en la sección Mantenimiento — Limpieza de este manual del operador.
- Comprobar si hay flujo de aire frío en el orificio de ventilación.

Si los problemas persisten, consultar al concesionario John Deere.

TS36762,000012D-63-21JUN22

Orificio de drenaje de la bomba de agua del motor

1. Retirar la protección lateral delantera del motor; ver Extracción de la protección lateral delantera del motor en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.



RXA0180468—UN—18NOV20

2. Examinar si hay fugas de refrigerante o aceite en el orificio de drenaje (A) en la parte inferior de la bomba de agua (esto indicaría que el retén delantero está dañado). Si se detecta una fuga, consultar al concesionario John Deere.
3. Colocar la protección lateral delantera del motor, cerrar y fijar el capó.


TO84419,00001CE-63-19APR22

Sumidero del depósito de combustible

NOTA: Vaciar el sumidero del depósito de combustible si los filtros de combustible se sustituyen con frecuencia o si hay agua en el depósito de combustible. Según las condiciones de trabajo, es posible que se requiera un mantenimiento más frecuente.

1. Colocar un recipiente de vaciado debajo del racor en T de vaciado.

IMPORTANTE: Sujetar con una llave el racor de vaciado al abrir o cerrar la T, pues de lo contrario se podrían dañar las roscas del depósito.



RXA0180463—UN—18NOV20


2. Girar la varilla de vaciado (A) a mano. Vaciar combustible hasta que del depósito salga combustible sin agua.
3. Apretar la varilla de vaciado a mano para cerrar.

JL41210,0000A9F-63-23NOV20

Nivel de aceite de motor

1. Retirar el panel de acceso al motor; ver Extracción del panel de acceso al motor en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.

NOTA: El mejor momento para verificar el nivel de aceite es antes de arrancar el motor, tras haber dejado el tractor estacionado durante varias horas o una noche en una superficie nivelada.



RXA0185141—UN—19AUG21

2. Poner el tractor sobre suelo nivelado, retirar el tapón de llenado (A) y revisar el nivel de aceite con la varilla de nivel (B).



RXA0185140—UN—20AUG21

3. El nivel de aceite en la varilla de nivel se considera LLENO cuando el aceite está dentro de la zona cuadrículada (D).

IMPORTANTE: No accionar el motor si el nivel de aceite está por debajo de la zona cuadrículada de la varilla de nivel.

4. Si se necesita aceite:


- Quitar el tapón de llenado.
- Añadir aceite a través del tubo de llenado (C); ver Aceite de motor diésel en la sección Aceite de motor de este manual del operador.

Apretar el tapón de llenado firmemente y colocar el panel de acceso al motor.

RX32825,000062F-63-07FEB22

Nivel de aceite del sistema hidráulico

IMPORTANTE: La calidad del cambio puede ser deficiente o puede dañarse la transmisión si se utiliza un aceite incorrecto; ver Aceite hidráulico y de la transmisión en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.



RXA0141848—UN—02JUN14

Mirilla de aceite hidráulico

No operar el tractor si el nivel de aceite está en la marca de FRÍO MÍN. (C), o por debajo de esta en la mirilla con el motor apagado.

Si el aceite colma el depósito hidráulico, utilizar las marcas de la mirilla para calcular el volumen y añadir por el tubo de llenado de la transmisión.

El depósito de aceite hidráulico no contiene toda la capacidad de aceite hidráulico del sistema. La transmisión y los ejes delantero y trasero también contienen aceite del sistema adicional. Si es posible, comprobar el nivel de aceite antes del primer arranque del día. La temperatura ambiente debe ser de 7 °C (45 °F) o superior.

Para aperos y aplicaciones que requieren grandes volúmenes de transferencia de aceite (por ejemplo, sembradoras neumáticas grandes o remolque de 3 traillas), el depósito hidráulico puede llenarse hasta la marca de gran volumen de aceite extraíble (D). La capacidad adicional es de 58,5 l (15,4 gal) sobre MIN COLD (C).

1. Comprobar el tractor y el apero para descartar fugas antes del arranque diario.
2. Estacionar el tractor sobre suelo nivelado con el apero completamente bajado.
3. Colocar la palanca de cambio de transmisión en la posición de ESTACIONAMIENTO.
4. Arrancar el motor y fijar su régimen en 1200 r/min.
5. Hacer funcionar el motor durante cinco minutos.
6. Apagar el motor y esperar cinco minutos a que el nivel de aceite se estabilice.

IMPORTANTE: El aceite sucio o demasiado caliente podría causar daños en la transmisión y los componentes del sistema hidráulico. El aceite:

- **Lechoso o espumoso podría estar contaminado con agua. Cambie el aceite inmediatamente.**
- **Descolorido o que huele a quemado podría estar recalentado. Acudir a su concesionario John Deere.**

7. Comprobar la mirilla del nivel de aceite del depósito hidráulico situada en la zona derecha del muñón. Examine el aceite en la mirilla para comprobar si tiene apariencia lechosa o espumosa.

NOTA: A medida que aumenta la temperatura del tractor y del sistema hidráulico, el nivel de aceite sube en el depósito.

El nivel de aceite del depósito fluctúa según el volumen de aceite que se entrega al accesorio conectado. Si el nivel de aceite ocasiona una bajada de la presión hidráulica, se encenderá una luz de PARADA del motor.

8. Abrir la tapa del depósito hidráulico (A). Comprobar si hay olor a aceite quemado.
9. Si el nivel de aceite del depósito se encuentra entre

la marca de FULL COLD (frío máximo) (B) y MIN COLD (frío mínimo) (C), el tractor puede usarse para el funcionamiento normal. La diferencia de volumen entre las marcas de FRÍO MÍN. y FRÍO MÁX. es de aproximadamente 11,4 l (3 gal).

10. Si el nivel de aceite del depósito está por debajo de la marca de FRÍO MÍN., asegurarse de que los niveles de aceite estén igualados entre el depósito, la transmisión y los compartimientos del eje. Calentar el aceite hidráulico y de la transmisión (ver Calentamiento del sistema hidráulico y de la transmisión en la sección Transmisión — Información general de este manual del operador) de modo que la temperatura del aceite sea > 50 °C (125 °F) y hacer funcionar el tractor a 2100 r. p. m. durante cinco minutos. Detener el motor y dejar que se asiente durante cinco minutos. Revisar el nivel del depósito hidráulico. Si sigue estando por debajo de la marca de FRÍO MÍN., añadir aceite en el depósito de aceite hidráulico. Ver Aceite del sistema hidráulico en la sección Mantenimiento — Cambio de este manual del operador.

RX32825,000184B-63-02SEP21

Neumáticos

IMPORTANTE: Mantener la presión de neumático recomendada asegura las máximas prestaciones. Ver las tablas de presión de neumático en la sección Ruedas y neumáticos de este manual del operador.

Examinar si hay roturas o cortes en los neumáticos y repararlos. Ajustar y mantener la presión de inflado que se recomienda en las tablas de presión, para disponer de las máximas prestaciones de trabajo. Comprobar la presión de inflado de cada neumático una vez por semana como mínimo. Si los neumáticos contienen lastre líquido, deberá usarse un manómetro de aire-agua especial y medirse con el vástago de la válvula en la parte inferior.

KD34109,0000250-63-08JUL21

Sistema de estacionamiento de la transmisión

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones físicas, daños en el tractor o en la propiedad:

- **Comprobar que no hay personas cerca del tractor antes de realizar las pruebas.**
- **Si el sistema de estacionamiento de la transmisión no funciona correctamente, repararlo de inmediato. Acudir a su concesionario John Deere.**

1. Coloque el tractor en una pendiente del 20 al 30 %

con la parte delantera del tractor apuntando hacia la pendiente descendente.

2. Cambiar la transmisión a estacionamiento.

Para verificar la ubicación de la función de estacionamiento en la transmisión, ver Cambio de la transmisión en la sección Transmisión de este manual del operador.

3. Si el tractor no se mantiene inmóvil en posición de estacionamiento en una pendiente con la transmisión en posición de estacionamiento, reparar la transmisión de inmediato. Acudir a su concesionario John Deere.


EC82310,0000BA6-63-25NOV19

Sistema de admisión de aire del motor

1. Abrir el capó, ver Apertura del capó en la sección Mantenimiento—General de este manual del operador.
2. Retirar la protección lateral delantera y trasera del motor; ver Extracción de la protección lateral delantera del motor y Extracción de la protección lateral trasera del motor en este manual del operador.


IMPORTANTE: Si el motor está en marcha con las abrazaderas de la admisión de aire sueltas, puede entrar polvo en el sistema y dañar el motor.

NOTA: No se muestran todas las abrazaderas de la admisión de aire, pero hay que comprobarlas y apretarlas todas.



RXA0180398—UN—10NOV20

Sistema de admisión de aire—Lado izquierdo




RXA0180399—UN—10NOV20

Sistema de admisión de aire—Lado derecho

3. Comprobar si las abrazaderas (A) o los tornillos del sistema de admisión de aire están sueltos.
4. Apretar las abrazaderas del sistema de admisión de aire a 8 N·m (5 lb·ft).

JL41210,0000A96-63-30MAR22

Cinturones de seguridad



TS205—UN—23AUG88

⚠ ATENCIÓN: Si el sistema del cinturón de seguridad (que incluye tornillería de montaje, hebilla, cinturón y retractor) presenta signos de daños tales como cortes, deshilachado, desgaste extremo o anormal, decoloración y abrasiones, deberá sustituirse inmediatamente todo el sistema del cinturón de seguridad. Sustituir el sistema del cinturón de seguridad solo con piezas de repuesto aprobadas para usarse en su máquina.



RXA0174320—UN—28JAN20

Revisar los cinturones de seguridad (A) y su tornillería de montaje. Si es necesario sustituir los cinturones de seguridad, consultar al concesionario John Deere.

TS36762,0000146-63-28JAN20

Presión de carga del acumulador del eje delantero con suspensión HydraCushion™

IMPORTANTE: Comprobar la presión de carga del acumulador del eje delantero con suspensión HydraCushion™ cada 1500 horas o un año, lo que suceda antes.

Acudir a su concesionario John Deere.

SV81855,00001C4-63-24JUN22


Correa de transmisión auxiliar del motor y tensor de la correa de transmisión

NOTA: El tensor de la correa de ventilador solo se utiliza en un motor Tier 2/Fase II o Tier 3/Fase IIIA.

El mantenimiento de la polea o la protección contra el polvo podrá hacerse por separado del tensor del resorte. El mantenimiento del tensor de resorte se realiza como conjunto.

Para mayor claridad, no se muestra el alternador ni otros componentes. El conjunto de tensor de la correa permanece en el tractor durante las pruebas.

1. Retirar las protecciones laterales delanteras del motor. Ver Extracción de las protecciones laterales delanteras del motor en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.




RXA0162898—UN—18APR18

2. Examinar el conjunto de tensor de la correa. Sustituir el tensor si:
 - Un tope de resorte (A) está agrietado o no está.
 - Cualquier pieza del conjunto de tensor está agrietada o rota.

Si no se va a sustituir el tensor, ir al paso 3.

Si hay que sustituir el tensor, reemplazar y después ir al paso 9.



RXA0162899—UN—18APR18

3. Con la correa instalada, insertar una rueda de trinquete de 1/2 in o una extensión de palanca (B) en el orificio cuadrado (C) del brazo tensor de correas.
4. Girar el brazo tensor (D) para reducir la tensión de la correa. Girar todo lo que permita el tensor.
5. Si la correa se encuentra contra los toques del brazo libre (E), sustituirla. Ver el paso 13 para conocer las ubicaciones para el procedimiento de mantenimiento de la correa. Después de reemplazar la correa, ir al paso 5.
6. Una vez descargada la tensión de la correa, examinar la marca de rastreo de la correa


(desgaste) en la polea. Si la marca de rastreo es de 6,4 mm (1/4 in) o más ancha que la correa, sustituir el conjunto de tensor. Si el conjunto de tensor:

No se va a sustituir, ir al paso 7.

Se va a sustituir, reemplazar y después ir al paso 9.

7. Retirar la correa. Ver el paso 14 para conocer las ubicaciones para el procedimiento de mantenimiento de correa.

IMPORTANTE: No hacer palanca entre la polea y la caja de resorte.



RXA0162900—UN—18APR18

8. Girar lentamente el brazo tensor utilizando una rueda de trinquete de 1/2 in o una extensión de palanca. Cambiar el tensor si:
 - El brazo no gira suavemente entre los toques del brazo (E).
 - Hay contacto de metal a metal entre el brazo y la caja del resorte (F) o el brazo y la tapa del extremo (G).

Si no se va a sustituir el tensor, ir al paso 9.

Si hay que sustituir el tensor, reemplazar y después ir al paso 14.

9. Si es necesario reemplazar el tensor, liberar la tensión de la correa y retirar la correa (si no se ha hecho todavía).
10. Quitar el tornillo pivotante del tensor.
11. Cambiar el conjunto de componentes del tensor.
12. Aplicar pasta selladora y sellador de roscas Loctite 242 en el tornillo pivotante.
13. Colocar el tornillo y apretar a un par de apriete de 70 N m (51 lb ft).
14. Instalar la correa. Dependiendo del tipo de motor, en la sección Mantenimiento—Cambio de este manual del operador, ver:

Correa de ventilador—Motor Tier 2/Fase II o Tier 3/Fase IIIA en esta sección del manual del operador.

Correa de transmisión auxiliar del motor

⚠ ATENCIÓN: No arrancar nunca el motor sin tener instaladas las protecciones laterales y el capó bien cerrado con su retención.

15. Instalar las protecciones laterales delanteras del motor.

16. Cerrar el capó y asegurarlo bien.

RX32825,000066F-63-24JUN22

Holgura axial del eje

IMPORTANTE: La holgura axial excesiva del eje se debe a un desgaste o a un fallo del cojinete.

Acudir a su concesionario John Deere.

RX32825,0000670-63-17JUL17

Separación de la válvula del motor

NOTA: Para confirmar qué motor está instalado en el tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.

Acudir a su concesionario John Deere.

TS36762,0000148-63-14DEC16

Sistema sensor del estado del eje de transmisión delantero (FDH)



RXA0162182—UN—15FEB18

El sistema sensor de FDH controla que el eje de transmisión delantero funcione correctamente durante la rotación. Si ocurre un problema, el sensor hace que se encienda la luz de parada del motor (A) o de mensaje de advertencia del operador (B), activa una advertencia sonora y muestra un código de diagnóstico en CommandCenter™.


1. Si salta la advertencia de parada del motor, detener el tractor de inmediato en un lugar seguro.
2. Si salta la advertencia de mensaje de alerta, el sistema FDH precisará mantenimiento y puede desactivarse. Realizar el mantenimiento del sistema FDH tan pronto como sea posible.
3. Consultar al concesionario John Deere para realizar un diagnóstico completo y reparar el problema que indica el código.

BH38674,0000CB8-63-24JUN22

Calibración del sensor de la barra de tiro [Trailla]

La calibración requiere el uso de un tapón de calibración del sensor de la barra de tiro. Acudir a su concesionario John Deere.


1. Cargar completamente el rascador.
2. Elevar el rascador sobre el nivel del suelo.
3. Detener el tractor.
4. Colocar la transmisión en posición de estacionamiento.
5. Apagar el motor.



RXA0185235—UN—27AUG21

Conexión del grupo de cables del sensor de carga

6. Retirar el guardapolvo (A) de la conexión del grupo de cables del sensor de carga. La conexión del grupo de cables del sensor de carga se encuentra a la izquierda del módulo de VMDs traseras.



RXA0185234—UN—27AUG21

Tapón de calibración del sensor de carga

7. Instalar el tapón de calibración del sensor de carga en la conexión del grupo de cables del sensor de carga.
8. Arrancar el motor y hacerlo funcionar durante un mínimo de 15 segundos.
9. Apagar el motor. La calibración del sensor finaliza.
10. Extraer y almacenar el tapón de calibración del sensor de carga.
11. Sustituir el guardapolvo.

EC82310,00009A1-63-30AUG21

Freno del motor

Acudir a su concesionario John Deere.

JL41210,0000A93-63-16OCT20

Mantenimiento—Apriete


Tornillos de contrapeso de rueda y rueda

⚠ ATENCIÓN: Evitar toda posibilidad de lesiones personales. Nunca usar el tractor con tornillos de ruedas y contrapesos flojos. Si no se sigue el correcto procedimiento de apriete, se corre el riesgo de sufrir lesiones. Los tornillos de las ruedas y los contrapesos son críticos y es necesario apretarlos regularmente.

IMPORTANTE: Si no se sigue el procedimiento correcto de apriete, es posible que la máquina sufra daños.

Volver a apretar los tornillos de las ruedas y contrapesos después de trabajar 3 HORAS, 10 HORAS y DIARIAMENTE durante la primera semana de funcionamiento.

Comprobar y reapretar todos los tornillos de ruedas y contrapesos regularmente o a las 500 horas. Ver la sección Ruedas, neumáticos y anchos de vía de este manual del operador para el procedimiento de apriete de los tornillos.



RXA0141936—UN—02JUN14

Apretar los pernos de rueda delantero y trasero (A), los pernos de cubo (B) y los pernos del contrapeso de rueda (C).

SV81855,0000226-63-17JUL17

Uso del soporte de apriete de ruedas




RXA0113539—UN—11FEB11

Puede usarse un soporte de apriete (A) para hacer más fácil el apriete de la tornillería de las ruedas y los contrapesos de rueda. El soporte sirve de apoyo de la llave dinamométrica (B) y la extensión para apretar los tornillos a diferentes alturas.


Para más información sobre la adquisición o la fabricación del soporte, acudir al concesionario John Deere.

RX32825,0001780-63-15NOV16

Uso del adaptador de llave dinamométrica para ruedas




RXA0086802—UN—15FEB06




RXA0086804—UN—15FEB06

Instalar el adaptador de llave dinamométrica JDG679 (A) (transmisión de 32 mm (3/4 in)) para mejorar el acceso fácil a los tornillos del casquillo en las ruedas de fundición interiores con ruedas dobles exteriores en su lugar. Puede que sea necesario JDG679 para apretar la tornillería de las ruedas en tractores equipados con John Deere CTIS. Acudir a su concesionario John Deere.

Instalar el adaptador a un **ángulo de 90°** del mango de la llave dinamométrica para asegurarse de aplicar el par de apriete correcto de 610 N·m (450 lb·ft).



RXA0061214—UN—19JUN02



RXA0062101—UN—15AUG02


Si no es posible aplicar el adaptador en un ángulo de 90° respecto al mango de la llave dinamométrica, se usará la fórmula de cálculo del par de apriete correcto (Tw) para obtener el par final deseado en los tornillos.

- Tw = Ajuste del par de apriete en la llave dinamométrica
- Ta = Par de apriete aplicado en ese momento al tornillo
- L = Longitud desde el punto de aplicación de fuerza (centro del mango de la llave) al centro de la cabeza de la llave dinamométrica
- A = Distancia de aplicación desde el centro de la cabeza de la llave dinamométrica al centro del adaptador [95 mm (3.75 in)]

Ejemplo: longitud de la llave dinamométrica = 0.91 m (36 in), adaptador de llave = 0.1 m (4 in), por lo que el valor de par de apriete para la llave dinamométrica es 549 N·m (405 lb·ft).

RX32825,0001781-63-28JAN21

Soporte y tornillos de la barra de tiro



RXA0139208—UN—19FEB14

Inspeccionar y apretar los tornillos del soporte de la barra de tiro (A) a 490 Nm (361 lb·ft).

RX32825,000064A-63-12MAR20


Mantenimiento—Cambio

Correa de transmisión auxiliar del motor

1. Retirar la protección lateral delantera del motor; ver Extracción de la protección lateral delantera del motor en la sección Mantenimiento - Información general de este manual del operador.

IMPORTANTE: Durante la extracción mantener la correa destensada.

NOTA: La separación e instalación de la correa de ventilador requieren la asistencia de un ayudante.



RXA0180387—UN—06NOV20
Llave de vaso de 1/2"

2. Introducir una llave de vaso de 1/2" en el orificio cuadrado (A) del brazo tensor (B).
3. Presionar hacia abajo la empuñadura de la llave para liberar la tensión de la correa de transmisión.
4. Pida a un ayudante que retire la correa auxiliar de la polea del alternador (C).
5. Retirar la correa de la polea (D) del aire acondicionado del tensor, la polea del cigüeñal (E) y la bomba de agua (F).
6. Desechar la antigua correa.
7. Instalar la nueva correa en la bomba de agua, la polea del cigüeñal, el tensor y después la polea del aire acondicionado.
8. Instalar la correa en la polea del alternador.
9. Retirar la llave de vaso de 1/2" y restaurar la tensión en la correa nueva.
10. Colocar la protección lateral delantera del motor y cerrar el capó.

BH38674,0000CC0-63-08FEB22


Aceite de motor y filtro

IMPORTANTE: El contenido de azufre no deberá superar el 0,10 %. Se recomienda un contenido de azufre inferior al 0,10 %. Para más información sobre los intervalos de cambio de aceite, consultar la sección Combustible, lubricantes y refrigerante.

NOTA: El intervalo de mantenimiento de rodaje inicial con Break-In Plus para un motor reconstruido o nuevo con camisas de cilindro húmedas debe ser de al menos 100 horas para asegurarse de que las superficies de los segmentos y camisas se hayan ensamblado. El intervalo mínimo de 100 horas se aplica a todos los motores reconstruidos o nuevos. El intervalo de mantenimiento máximo es el mismo que el de las recomendaciones descritas para su motor en Intervalos de cambio del aceite motor y el filtro. Para confirmar qué motor está instalado en el tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.


Para otros cambios de aceite, ver Intervalos de mantenimiento de aceite de motor y filtro para el motor localizados en la sección Aceite de motor de este manual del operador.

1. Hacer funcionar el motor unos 5 minutos para que el aceite se caliente.
2. Apagar el motor.



RXA0185138—UN—19AUG21

3. Girar el racor de vaciado del cárter del motor (A) para vaciar el aceite. Usar los recipientes necesarios para una capacidad de 75,7 l (20,0 gal) y dirigir el caudal con la manguera de la válvula acoplada.
4. Apretar el racor después de que el aceite se haya vaciado completamente.
5. Retirar la protección lateral delantera del motor; ver Extracción de la protección lateral delantera del motor en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.



RXA0180469—UN—18NOV20


6. Extraer el filtro (B) y extraer la junta tórica antigua. Limpiar la superficie de montaje del filtro con un paño seco y limpio.
7. Aplicar una fina capa de aceite en el anillo tórico nuevo e instalar el filtro nuevo.
8. Apretar con la mano el cartucho filtrante, luego girar el cartucho filtrante 1/2 - 3/4 de vuelta después de que entre en contacto con la empaquetadura. Se necesita una llave de filtro. No apretar demasiado.



RXA0185248—UN—30AUG21

9. Retirar el tapón de llenado del aceite de motor (C) y llenar el cárter del motor usando el tubo de llenado. Usar aceite de viscosidad apropiada para la estación conforme a lo especificado en la sección Aceite de motor de este manual del operador. Para conocer la capacidad del cárter del motor, ver Capacidades en la sección Especificaciones de este manual del operador.
10. Arrancar el motor y hacerlo funcionar durante dos minutos. A continuación, detener el motor y comprobar que no haya fugas de aceite.

NOTA: El indicador de nivel de aceite del motor es una varilla de nivel con una zona "cuadrículada" con una zona "segura". Cualquier lugar de la zona segura cuadrículada de la varilla de nivel se considera LLENO.



RXA0185140—UN—20AUG21

11. Volver a comprobar el nivel de aceite con la varilla de nivel para asegurarse de que el nivel de aceite se encuentre en la zona "segura" cuadrículada (D).
12. Volver a instalar la protección lateral delantera del motor y cerrar el capó.

RX32825.0000648-63-08FEB22


Filtros de combustible

1. Retirar el panel de acceso al motor; ver Extracción del panel de acceso al motor en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.

IMPORTANTE: Sustituir los cartuchos filtrantes de los filtros de combustible siempre que suene la alarma sonora y aparezcan códigos de diagnóstico que indiquen que los filtros de combustible están obstruidos (baja presión del combustible). Si no se emite una alarma, sustituir los filtros tras 500 horas de funcionamiento.

2. Limpiar a fondo el exterior del conjunto de separador de agua/filtro de combustible y el área circundante.


NOTA: Se recomienda instalar una manguera de alimentación de 6 ft, 5/16 in en la parte inferior de los filtros de combustible para facilitar el vaciado en un recipiente adecuado.



RXA0180430—UN—12NOV20

3. Vaciar el agua y los contaminantes del filtro primario de combustible en un recipiente adecuado abriendo la válvula de vaciado (A) en el fondo del filtro.
4. Desechar el material vaciado conforme con las leyes y ordenanzas locales.
5. Desconectar el conector (B) del sensor de agua en combustible del filtro primario.
6. Retirar el filtro primario (C) y el filtro secundario (D) y las empaquetaduras y desechar.

IMPORTANTE: NO precargar con combustible ninguno de los filtros de combustible.



RXA0185335—UN—08SEP21

7. Lubricar con combustible la junta del filtro de combustible e instalar el receptáculo en el soporte. Alinear las ranuras del filtro de combustible (F) en el filtro de combustible con las pestañas del cabezal del filtro de combustible (G) en el cabezal del filtro de combustible. Apretar 1/2 vuelta más cuando el paquete toque la base.
8. Lubricar con combustible la junta del separador de agua del filtro primario de combustible e instalarla en el receptáculo del filtro. Apretar 1/2 de vuelta después de que la junta haga contacto con la base.
9. Lubricar con combustible la empaquetadura del filtro de combustible secundario e instalar el filtro en la base. Alinear las ranuras del filtro de combustible (F) en el filtro de combustible con las pestañas del cabezal del filtro de combustible (G) en el cabezal del filtro de combustible. Apretar 1/2 vuelta más cuando el paquete toque la base.
10. Enchufar el grupo de cables del sensor del separador de agua y combustible.
11. Instalar el panel de acceso al motor.

IMPORTANTE: Para proporcionar tiempo para el prellenado de los filtros de combustible, la llave debe estar en la posición de marcha durante un total de tres minutos. Girar la llave a la posición de marcha durante 60 segundos, tres veces. La bomba de cebado solo permanece encendida durante 60 segundos cada ciclo de llave. El sistema de alimentación se purga de forma automática.


No intentar arrancar el motor hasta que pasen 3 minutos o podría entrar aire en el sistema de alimentación.

12. Poner en marcha el motor y hacerlo funcionar al régimen máximo durante dos minutos.

RX32825,000064D-63-08FEB22

Filtro separador de agua y combustible opcional

1. Estacionar la máquina en una superficie plana y nivelada.
2. Bajar el equipo al suelo.
3. Apagar el motor.



RXA0168513—UN—03JUN19

La tapa del botón de cebado puede diferir

4. Cerrar la válvula de cierre de combustible (A).
5. Limpiar minuciosamente el conjunto de componentes del filtro de combustible y la zona circundante para evitar que la suciedad o los residuos entren en el sistema alimentación.


⚠ ATENCIÓN: El combustible del filtro está a alta presión. Abrir la válvula de vaciado en la parte inferior de la carcasa del filtro de combustible para liberar presión antes de extraer el filtro.

NOTA: Recoger los fluidos en un recipiente aprobado y desecharlos según las normativas internas y gubernamentales.

6. Conectar una tubería de vaciado de combustible a la válvula de vaciado del filtro (B) en la parte inferior de la carcasa del filtro.
7. Abrir la válvula de vaciado del filtro.
8. Vaciar todo el combustible.
9. Cerrar la válvula de vaciado.
10. Retirar y conservar el recipiente del separador de agua (C) del cartucho filtrante.
11. Extraer y desechar el cartucho filtrante (D).
12. Limpiar el recipiente del separador de agua con aire comprimido.
13. Inspeccionar la caja del filtro y las superficies de sellado del cartucho del filtro. Limpiar según sea necesario.
14. Colocar el nuevo retén (E) en el recipiente del separador de agua.
15. Engrasar el retén con combustible diésel limpio.
16. Instalar el recipiente del separador de agua en el nuevo cartucho filtrante. Apretar el recipiente del separador de agua 1/2 vuelta después de que el retén haga contacto con el cartucho filtrante.
17. Engrasar el nuevo retén del cartucho filtrante (F) con combustible diésel limpio.
18. Instalar el conjunto de componentes del cartucho filtrante en la carcasa del filtro (G).
19. Apretar el cartucho filtrante entre 1/2 y 3/4 de vuelta una vez que el retén haya tocado la carcasa del filtro.
20. Abrir la válvula de cierre de combustible.
21. Purgar el sistema de alimentación de combustible. Ver Purga del sistema de alimentación en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.

EC82310,0000983-63-21APR21

Filtros del orificio de ventilación del depósito de combustible



RXA0180431—UN—11NOV20

Los filtros del orificio de ventilación del depósito de combustible (A) se encuentran en la parte superior delantera de los depósitos de combustible izquierdo y derecho.

1. Limpiar el área alrededor del filtro del orificio de ventilación del depósito de combustible antes de extraerlo.
2. Retirar y sustituir el filtro del orificio de ventilación del depósito.
3. Repetir el procedimiento para el filtro del orificio de ventilación del depósito de combustible restante.

RW29387,00001A5-63-21APR21


Filtros de la cabina

Filtro de aire de recirculación de la cabina

⚠ ATENCIÓN: Evitar sufrir lesiones. El filtro de aire de recirculación de la cabina no está diseñado para eliminar los productos químicos nocivos. Antes de usar productos químicos agrícolas, revisar y respetar todas las precauciones e instrucciones que se mencionan en la siguiente sección:

- Manual del operador del aparo.
- Hojas de datos de seguridad de materiales químicos (MSDS).


IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema de recirculación de aire de la cabina:



RXA0172354—UN—03DEC19

- El sistema de recirculación de aire de la cabina genera suficiente aspiración para extraer material ligero y colocarlo en la cubierta de admisión de aire de recirculación de la cabina. Mantener despejada el área situada justo en frente de la cubierta de admisión de aire del filtro de aire de recirculación de la cabina (A) para que no haya ningún material ligero. Si no lo hace, puede reducir el rendimiento del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- El intervalo de sustitución varía según las condiciones de trabajo. El intervalo normal es de 1000 horas de uso o un año, lo que ocurra primero.

1. Apagar el ventilador del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
2. Colocar la cubierta de admisión de aire del filtro de aire de recirculación de la cabina detrás del asiento del conductor en el lado inferior izquierdo de la pared trasera de la cabina.
3. Retirar la cubierta de admisión de aire del filtro de aire de recirculación de la cabina agarrando la palanca (B) y tirando de la cubierta de admisión hacia adelante y hacia arriba.



RXA0172355—UN—19NOV19

4. Retirar el filtro de aire de recirculación de la cabina agarrando la palanca del filtro de aire (C) mientras se presiona la pestaña (D) y se tira del filtro de aire hacia adelante.
5. Insertar un nuevo filtro de aire de recirculación de la cabina.
6. Sustituir la cubierta de admisión de aire de recirculación de la cabina.

Filtro de aire fresco de la cabina

⚠ ATENCIÓN: Los filtros de aire de la cabina no han sido diseñados para filtrar sustancias químicas nocivas. Al utilizar sustancias agroquímicas, síganse las instrucciones del manual del apero y aquellas suministradas por el fabricante del producto químico.


IMPORTANTE: El intervalo de sustitución puede variar según las condiciones de trabajo. El intervalo normal es de 1000 horas de uso o un año, lo que ocurra primero.



RXA0099137—UN—19SEP08


1. Sostener la cubierta (A).

NOTA: La cubierta del filtro tiene tres posiciones: abierta, de retención y bloqueada. La cubierta no está bloqueada cuando está en posición de retención.




RXA0155037—UN—18OCT16

2. Girar la empuñadura completamente hacia la izquierda (B) para soltar la cubierta.



RXA0172403—UN—22NOV19

3. Girar la cubierta hacia abajo (C).
4. Retirar y desechar el filtro de aire fresco (D) usado.
5. Pasar un paño limpio por dentro y por fuera de la cubierta del filtro.
6. Instalar un filtro nuevo.



RXA0155035—UN—18OCT16

7. Cerrar la cubierta y girar la empuñadura completamente hacia la derecha (E) para bloquear con firmeza la retención.


TS36762,000014F-63-05MAY22

Filtros de aire principal y de seguridad del motor

IMPORTANTE: Cuando la advertencia de obstrucción del filtro principal está activa, el rendimiento del motor se reduce. Realizar el mantenimiento de los filtros de aire del motor inmediatamente.


El intervalo de mantenimiento puede variar según las condiciones de trabajo. Cambiar el filtro secundario cada dos veces que se sustituya el filtro primario.

1. Examinar los filtros y los retenes de admisión. Sustituir el filtro si se detecta un hueco o daños en el retén.
2. Cambiar el filtro de aire primario del motor si el código de diagnóstico permanece activo.



RXA0180370—UN—04NOV20

3. Aflojar las bridas (A) y retirar la cubierta del filtro de aire (B).



RXA0180371—UN—04NOV20


4. Sacar el filtro principal (C) de su carcasa.

IMPORTANTE: No intentar limpiar los filtros principales.

5. Inspeccionar el filtro en busca de daños u ondulaciones en los pliegues. Estas condiciones pueden indicar un uso excesivo o contacto con el agua. Sustituir el filtro si se detecta un problema.

IMPORTANTE: Cambiar el filtro de seguridad cada dos veces que se sustituya el filtro principal.

Instalar inmediatamente el nuevo filtro secundario para impedir que entre polvo al sistema de admisión.



RXA0180372—UN—04NOV20

6. Tirar de la pestaña (D) para retirar el filtro de seguridad (E).
7. Revisar el filtro en busca de daños. De ser necesario, sustituir.

NOTA: No es inusual encontrar una cantidad muy pequeña de polvo sobre la superficie interior de la carcasa del filtro. Si se encuentran residuos más grandes o una cantidad significativa de polvo o suciedad, comprobar los filtros, la carcasa del filtro y el sistema de admisión de aire en busca de fugas.



RXA0180373—UN—04NOV20


8. Limpiar los residuos y la suciedad de la carcasa del filtro (F). Utilizar un trapo humedecido con agua.

IMPORTANTE: Una instalación incorrecta de la pestaña del filtro de seguridad puede provocar daños en el motor.

9. Sustituir el filtro de seguridad.
10. Presione el filtro con firmeza hacia atrás para que asiente bien en su carcasa.
11. Instalar el filtro principal.
12. Instalar la cubierta del filtro de aire y cerrar las bridas de la cubierta.


RX32825,0000667-63-05NOV20

Filtro de la válvula de mando a distancia VMD



RXA0152694—UN—11JUL16

1. Retirar los tornillos (B).



RXA0152693—UN—11JUL16

2. Retirar la cubierta del filtro piloto de la VMD (A) de la carcasa del filtro piloto de la VMD (G).
3. Retirar el resorte (D), el filtro piloto de la VMD (E) y la junta tórica (F) anteriores.
4. Instalar la junta tórica, el filtro piloto de la VMD y el resorte nuevos.
5. Sustituir la empaquetadura (C) y la cubierta del filtro piloto de la VMD.
6. Instalar los tornillos y apretar a 6 N·m (53 lb·in) en secuencia (1, 4, 3 y 2).


TS36762,0000157-63-08NOV17

Filtro del orificio de ventilación del depósito de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones. En caso de contacto con DEF, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (FDS) para obtener más información. No ingerir DEF. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (FDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Evitar la corrosión de las piezas o superficies del vehículo. Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma. Si los derrames de fluido de escape diésel se dejan secar o se limpian solo con un trapo, quedará un resto blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de fluido de escape diésel (DEF), estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

Sustituir el filtro del orificio de ventilación del depósito de fluido de escape diésel (DEF) cada 1500 horas de funcionamiento.



RXA0142031—UN—03JUN14
El filtro del orificio de ventilación del depósito de DEF (C) se encuentra en el compartimento de la batería, encima del unidad de dosificación de DEF.

1. Abrir la puerta del compartimento de baterías. Ver Acceso a la cubierta del compartimento de las baterías en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.
2. Extracción y sustitución del filtro del orificio de ventilación del depósito de DEF.

AK08008,000019D-63-21APR21

Acceso al filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF)

IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema de emisiones:

- Sustituir el filtro de fluido de escape diésel en línea cada 3.000 horas o cada tres años, lo que suceda primero.
- No comenzar el mantenimiento del filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF) hasta que la luz del interruptor de desconexión de la batería se haya apagado. Consultar Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.



RXA0163952—UN—24JUL18
El filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF) (A) está dentro del compartimento de la batería.

1. Abrir la puerta del compartimento de la batería. Ver Acceso al compartimento de la batería en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.
2. Para sustituir el filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF), ver Cambio del filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF) en esta sección del manual del operador.

AK08008,00007DE-63-21APR21


Cambio del filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF)

⚠ ATENCIÓN: Evitar posibles lesiones. En caso de contacto con DEF, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información. No ingerir DEF. En caso de ingerir DEF, pedir asistencia médica inmediatamente. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Evitar la corrosión de las piezas o superficies del vehículo. Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma. Si los derrames de fluido de escape diésel se dejan secar o se limpian solo con un trapo, quedará un resto blanco. Si no se limpian correctamente los derrames de fluido de escape diésel (DEF), estos pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

NOTA: Consultar el manual técnico del equipo John Deere o el manual técnico del fabricante del OEM para obtener la ubicación del filtro de DEF en línea.

IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema y en el filtro. Antes de cambiar el filtro, asegurarse de que el sistema de DEF no esté congelado. Si el sistema está congelado, hacer funcionar el motor hasta que se descongele por completo.



RG30728—UN—08AUG18


Extracción de fluido de DEF

A—Tapón de vaciado con anillo tórico

1. Retirar el tapón de vaciado con la junta tórica (A) y desechar.

NOTA: El recipiente debe tener una capacidad mínima de 300 ml (0.32 qt).

2. Vaciar el fluido de escape diésel (DEF) en un recipiente adecuado.




RG30727—UN—08AUG18

Extracción del filtro

A—Carcasa del filtro

3. Girar la carcasa del filtro (A) hacia la izquierda y tirar hacia abajo.
4. Retirar y desechar el filtro de la carcasa (A).

NOTA: De ser necesario, golpear levemente el filtro para soltarlo de la carcasa del filtro (A).




RG30726—UN—08AUG18
Componentes de la caja del filtro

A—Junta tórica
B—Elemento de compensación de espuma
C—Carcasa del filtro

5. Retirar y desechar la junta tórica (A) y el elemento de compensación de espuma (B).

NOTA: La carcasa del filtro se debe limpiar con DEF limpio antes de instalar los nuevos componentes para eliminar los residuos de sedimentos o contaminación.


6. Instalar la junta tórica nueva (A) y el elemento de compensación de espuma (B) en la carcasa del filtro (C).



RG30725—UN—08AUG18
Instalación de la carcasa del filtro y los componentes

A—Filtro
B—Carcasa del filtro

7. Instalar el filtro nuevo (A) en la carcasa del filtro (B).




RG30727—UN—08AUG18
Instalación de la carcasa del filtro de DEF en línea

A—Carcasa del filtro

8. Instalar la carcasa del filtro (A) con la junta tórica, el elemento de compensación de espuma y el cartucho filtrante.
9. Girar la carcasa del filtro (A) hacia la derecha y apretar al valor especificado.

Especificación

Carcasa del filtro de fluido de escape diésel en línea—Par de apriete. 25 Nm
(221 lb·in)



RG30728—UN—08AUG18

Tapón de vaciado del filtro de DEF en línea

A—Tapón de vaciado con anillo tórico

10. Instalar el nuevo tapón de vaciado con junta tórica (A). Apretar al valor especificado.

Especificación


Tapón de vaciado del filtro de fluido de escape diésel en línea—Par de apriete. 4 N·m
(35 lb·in)

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT-63-15APR20

Acceso al filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF)

IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema de emisiones:

- Sustituir el filtro de la unidad de dosificación de DEF cada 1.500 horas o cada tres años, lo que suceda primero.
- No comenzar el mantenimiento del filtro de la unidad de dosificación de DEF hasta que la luz del interruptor de desconexión de la batería se haya apagado. Consultar Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.




RXA0161214—UN—26OCT17

El filtro de la unidad de dosificación de DEF (C) se encuentra en el compartimento de la batería, en la parte inferior de la unidad de dosificación de DEF.

1. Abrir la puerta del compartimento de la batería. Ver Acceso al compartimento de la batería en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.
2. Para sustituir el filtro de la unidad de dosificación de DEF, ver Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF) en esta sección del manual del operador.

AK08008,00007E2-63-21APR21

Cambio del filtro de la unidad de dosificación del fluido de escape diésel (DEF)



RG22534—UN—21MAR13

Filtro de la unidad de dosificación de DEF

- A—Tapa del filtro de la unidad de dosificación de DEF
B—Elemento compensador del filtro de la unidad de dosificación de DEF
C—Herramienta del filtro de la unidad de dosificación de DEF (suministrada con el filtro nuevo)
D—Filtro de la unidad de dosificación de DEF

⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagarse inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 min. Consultar la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información.

IMPORTANTE: Si se derrama DEF o si entra en contacto con cualquier otra superficie que no sea el depósito de almacenamiento, limpiar de inmediato la superficie con agua limpia. El DEF es corrosivo para las superficies metálicas, pintadas o sin pintar, y puede deformar algunos componentes plásticos y de goma.

Si los derrames de DEF se dejan secar o se limpian solo con un trapo, quedará un resto blanco. Restos de derrames de DEF pueden interferir en el diagnóstico de problemas de fugas del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

NOTA: Consultar el manual técnico del equipo John Deere o el manual técnico del fabricante del OEM para obtener la ubicación del filtro de la unidad de dosificación de DEF.

IMPORTANTE: Evitar dañar el sistema y el filtro: Antes de cambiar el filtro, asegurarse de que el sistema de fluido de escape diésel (DEF) no esté congelado. Si el sistema está congelado, hacer funcionar el motor hasta que se descongele por completo.

1. Extraer la tapa del filtro de la unidad de dosificación de DEF (A).
2. Extraer y desechar el elemento compensador (B) del filtro de la unidad de dosificación de DEF.

NOTA: La herramienta del filtro de la unidad de dosificación de DEF (C) viene suministrada con filtro de repuesto.

3. Insertar el extremo "negro" de la herramienta en el filtro (C) de la unidad de dosificación de DEF (D) hasta sentir un chasquido que indica que la herramienta ha encajado completamente.

NOTA: De ser necesario, podrá insertarse un destornillador en la ranura de la herramienta del filtro para ayudar a extraer la cubierta.

4. Tirar de la herramienta del filtro y sacar el filtro de la unidad de dosificación de DEF. Desechar el filtro y la herramienta del filtro de la unidad de dosificación de DEF.
5. Limpiar las roscas de la unidad de dosificación de DEF y las superficies de unión con agua destilada únicamente.

6. Lubricar las juntas tóricas del filtro de DEF con DEF limpio. Insertar con precaución el filtro en la unidad de dosificación de DEF.
7. Instalar un nuevo elemento compensador en el filtro de la unidad de dosificación de DEF.
8. Instalar la tapa del filtro de la unidad de dosificación de DEF y apretar los tornillos al valor especificado.

Especificación

Tapa del filtro de la unidad de dosificación de DEF—Par de apriete..... 23 N·m
(204 lb-in)

DX,DEF,CHANGE,FILT-63-31OCT19


Aceite del sistema hidráulico y filtros

IMPORTANTE: Evitar la avería prematura de los ejes. Seguir cuidadosamente el procedimiento de vaciado y de llenado.

NOTA: Volver a calibrar la transmisión solo si las características del cambio de marchas y grupos varían tras el cambio de aceite y filtro de la transmisión. Ver Calibración de la transmisión en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.


El volumen máximo de la transmisión/depósito de aceite hidráulico/ejes es 233,5 l (61,7 gal.), según la configuración de las opciones. Preparar contenedores de tamaño adecuado para vaciar el aceite.

1. Estacionar el tractor sobre terreno nivelado, poner la transmisión en posición de ESTACIONAMIENTO y apagar el motor. Dejar que el aceite se enfríe durante varios minutos.




RXA0141856—UN—02JUN14

2. Quitar el tapón de vaciado del depósito hidráulico (A) en el área del muñón y dirigir el aceite a un recipiente contenedor apropiado.




RXA0185143—UN—19AUG21

3. Retirar los tres tapones del eje delantero (B) para vaciar el aceite.




RXA0185144—UN—19AUG21

4. Retirar los dos tapones de la transmisión (C) para vaciar el aceite.



RXA0185145—UN—19AUG21


5. Retirar los tres tapones (D) y vaciar el aceite del eje trasero.



RXA0161062—UN—16OCT17

6. Si está equipado con TDF, quitar el tapón de vaciado de la caja intermedia (E).
7. Volver a colocar el tapón de vaciado del depósito.
8. Volver a instalar el tapón de vaciado de la transmisión y apretar a 70 N·m (52 lb·ft).
9. Volver a colocar todos los tapones quitados del eje trasero y delantero. Apretar a 70 N·m (52 lb·ft).
10. Si se equipa, vuelva a instalar el tapón de vaciado de la caja intermedia de la TDF y apretar a 70 N·m (52 lb·ft).


NOTA: Se han eliminado algunas piezas de la ilustración para mostrar mejor la malla de aspiración de la transmisión.



RXA0161063—UN—16OCT17


Vista trasera de la transmisión

11. Quitar los tornillos de la tapa de la malla de aspiración (F) y retirar la tapa (G) de la transmisión trasera.




RXA0161064—UN—16OCT17

12. Retirar la malla de aspiración (H) y limpiar con disolvente.
13. Retirar y desechar la junta tórica (I) de la cubierta de la malla de aspiración.
14. Ver si hay suciedad en la cavidad de la malla de aspiración con una linterna o un imán.
15. Instale una junta tórica nueva en la cubierta.
16. Reinstalar el tamiz de aspiración y la cubierta. Apretar los tornillos a 55 N·m (40 lb·ft).




RXA0161065—UN—16OCT17

17. Retirar los tornillos de la plataforma (J) y el escalón de la plataforma (K).
18. Retirar los tornillos de panel (L) y el panel de protección inferior (M).



RXA0185158—UN—26AUG21


19. Retirar los tornillos de la cubierta de la malla (N) y las dos cubiertas de la malla (O).



RXA0185159—UN—26AUG21

20. Quitar la malla de aspiración de la lubricación del eje (P) y limpiar con disolvente.
21. Quitar la malla de aspiración de la bomba de carga (Q) y limpiar con disolvente.
22. Volver a colocar las mallas de aspiración y las cubiertas. Apretar los tornillos a 73 N·m (54 lb·ft).
23. Volver a instalar el panel inferior y apretar los tornillos a 37 N·m (27 lb·ft).
24. Volver a instalar la plataforma y apretar los tornillos a 79 N·m (58 lb·ft).


NOTA: Aproximadamente 1,9 l (2 qts) de aceite se pierden al cambiar el filtro. Utilizar un recipiente adecuado para el vaciado.



RXA0161068—UN—16OCT17

25. Retirar los filtros de aceite de la transmisión (R) de la parte posterior derecha de la transmisión.
26. Engrasar las juntas tóricas nuevas con aceite hidráulico y colocar los filtros. Apretar media vuelta cuando las juntas tóricas hayan tocado la base de la carcasa del filtro.

IMPORTANTE: Sustituir el aceite hidráulico y los filtros del aceite para eje cada 1500 horas o cuando el indicador se ilumine.



RXA0161070—UN—16OCT17


27. Sustituir los filtros del aceite hidráulico (S) del lado izquierdo del muñón.
28. Sustituir el filtro del aceite para eje (T), situado junto a los filtros del aceite hidráulico (S).
29. Engrasar con aceite hidráulico y las juntas tóricas del filtro del aceite para eje con aceite hidráulico e instalar en el tractor. Apretar media vuelta después de que la junta tórica haga contacto con la base de la carcasa del filtro.

NOTA: El depósito de aceite hidráulico no contiene todo el aceite hidráulico del sistema. La transmisión y los ejes delantero y trasero también contienen aceite del sistema.

Si es posible, comprobar el nivel de aceite antes del primer arranque del día. La temperatura ambiente debe ser de 7 °C. (45 °F) o por encima. El nivel de aceite del depósito fluctúa según el volumen de aceite que se entrega al apero conectado.

Para aperos o aplicaciones que requieren grandes volúmenes de transferencia de aceite (por ejemplo, sembradoras neumáticas grandes o remolque de tres traillas), el depósito hidráulico puede llenarse hasta la marca de gran volumen de aceite extraíble de 58,5 l (15,4 gal) por encima de MIN COLD (mínimo en frío).


NOTA: Para las capacidades del aceite del sistema hidráulico y de la transmisión (con filtros), consultar las capacidades en la sección Especificaciones de este manual del operador.



RXA0161071—UN—16OCT17

30. Retirar el tapón de llenado del depósito de aceite hidráulico (U) y añadir aceite hidráulico al depósito.
31. Volver a instalar y apretar la tapa de llenado del depósito hidráulico.

IMPORTANTE: Llenar la transmisión con una cantidad de aceite prescrita para asegurar el engrase de la bomba de engrase de la transmisión al arrancar.



RXA0161072—UN—16OCT17

32. Llenar previamente la transmisión con 37,9 l (10,0 gal) de aceite hidráulico/de la transmisión por el tubo de llenado (Y). Ver Aceite hidráulico y de la transmisión en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.
33. Arrancar el motor y hacerlo funcionar a 1200 r. p. m. durante cinco minutos.
34. Apagar el motor y esperar cinco minutos a que el nivel de aceite se estabilice.

NOTA: Confirmar que el nivel de aceite no baja demasiado si el tractor se va a utilizar con los aperos con cilindros hidráulicos largos que pueden retirar grandes cantidades de aceite del sistema hidráulico. Colocar el apero en la posición que requiere la cantidad máxima de aceite. El nivel de aceite debería estar cerca de la posición de la marca de alto volumen de extracción de aceite en la mirilla.

35. Comprobar para asegurarse de que el nivel de aceite de la transmisión/depósito hidráulico se

encuentre visible entre las marcas Min Cold y Full Cold en la mirilla. Si la marca del nivel de aceite se encuentra entre la marca de frío mínimo y la de frío máximo, el tractor podrá utilizarse para un funcionamiento normal. El nivel de aceite en el depósito subirá conforme aumente la temperatura. Cambiar el filtro del orificio de ventilación del depósito de aceite de la transmisión/hidráulico. Ver Filtro del orificio de ventilación de la transmisión/hidráulico en esta sección del manual del operador.

NOTA: La capacidad del volumen entre las marcas Min Cold y Full Cold es de 11,4 litros (3 gal).


36. Si el nivel de aceite está por debajo de la marca Min Cold en la mirilla, añadir aceite hidráulico a través del tapón de llenado.

IMPORTANTE: El exceso de aceite hidráulico puede dar como resultado una disminución de la potencia del motor y del ahorro de combustible.

37. Si el nivel de aceite está por encima de la marca “Máximo en frío”, eliminar el aceite para que baje al nivel de la marca de “Máximo en frío”.


Quitar el tapón de vaciado debajo del depósito de aceite hidráulico y dirigir el aceite a un recipiente contenedor.

Filtro del orificio de ventilación de la transmisión/ sistema hidráulico



RXA0185252—UN—30AUG21

1. Extraer los tornillos de sujeción del panel de la cabina trasero derecho (A) y el panel de la cabina (B).



RXA0185253—UN—30AUG21

2. Liberar las abrazaderas de manguera de sujeción para retirar el filtro del orificio de ventilación (C) de la manguera.
3. Colocar el filtro nuevo en la manguera y sujetarlo con abrazaderas de manguera de sujeción.

IMPORTANTE: No apretar en exceso los tornillos de seguridad. El apriete excesivo puede dañar los paneles de la cabina.

4. Volver a instalar el panel de la cabina y apretar los tornillos de sujeción.

KD34109,00005C2-63-02SEP21

Refrigerante del motor

⚠ ATENCIÓN: La liberación explosiva de fluidos del sistema de refrigeración presurizado puede causar quemaduras graves.

Apagar el motor. Retirar la tapa únicamente cuando esté lo suficientemente fría como para tocarla con las manos. Aflojar lentamente el tapón hasta el primer tope para descargar la presión antes de retirarlo totalmente.

IMPORTANTE: LEER EL PROCEDIMIENTO COMPLETO ANTES DE EMPEZAR. Se necesitarán herramientas especiales y otros productos para completar el procedimiento.

Sustituir el termostato, la empaquetadura del termostato y la tapa del depósito de desaireación al enjuagar el sistema.

Solicitar al concesionario John Deere recomendaciones de soluciones de limpieza adecuadas.

El intervalo de cambio INICIAL es de seis años o 6000 horas de trabajo, siempre que el sistema de refrigeración se haya llenado solo con John Deere Cool-Gard™ II y la premezcla. Tras el cambio inicial, los intervalos PROGRAMADOS (cada dos años o 2000 horas de trabajo) podrán extenderse hasta seis años o 6000 horas de trabajo según el refrigerante

utilizado. Ver Intervalos de vaciado de refrigerante de motor diésel en la sección Refrigerante del motor de este manual del operador.

NOTA: Al llevarse a cabo el mantenimiento del sistema de refrigeración, comprobar que se comprueba el refrigerante del motor a diario durante los tres siguientes días en los que se utilice. El método más efectivo para comprobar el nivel de refrigerante es esperar a que el motor se enfríe. Si el nivel de refrigerante es bajo, deberá llenarse el depósito de desaieración hasta su marca.

1. Estacionar el tractor.
2. Colocar la llave de contacto en posición de apagado.
3. Dejar que el radiador se enfríe.
4. Abrir el capó. Ver Apertura del capó en la sección Mantenimiento—Información general de este manual del operador.
5. Retirar las protecciones laterales delantera y trasera del motor. Ver Extracción de la protección lateral delantera del motor y Extracción de la protección lateral trasera del motor en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.


NOTA: Para asegurarse de que los fluidos del sistema de calefacción y aire acondicionado se han vaciado, mantener estos ajustes durante todo el procedimiento:

- Llave de contacto en la posición de MARCHA.
- Control de temperatura ajustado al ajuste más caliente.

6. Girar la llave de contacto a la posición de marcha. Ver Llave de contacto en la sección Consola delantera de este manual del operador.
7. Ajustar el control de temperatura hasta el ajuste de temperatura más alta. Ver Controles para climatización, radio e iluminación de CommandARM™ en la sección Controles de CommandARM™ de este manual del operador.
8. Retirar la tapa del depósito de desaieración.


⚠ ATENCIÓN: La liberación explosiva de fluidos del sistema de refrigeración presurizado puede causar quemaduras graves.

Apagar el motor. Retirar la tapa únicamente cuando esté lo suficientemente fría como para tocarla con las manos. Aflojar lentamente el tapón hasta el primer tope para descargar la presión antes de retirarlo totalmente.




RXA0184960—UN—10AUG21

9. Colocar una cuba de recogida bajo la válvula de vaciado del radiador (A).
10. Abrir la válvula de vaciado del radiador y vaciar el refrigerante en el recipiente.
11. Colocar una cubeta de recogida bajo la válvula de vaciado del motor.




RXA0184961—UN—10AUG21

12. Abrir la válvula de vaciado del motor (B) y vaciar el refrigerante al recipiente de recogida.
13. Dejar que el radiador y el motor se vacíen.



RXA0184962—UN—10AUG21


14. Quitar la abrazadera (A), la manguera del radiador (B) y la manguera de retorno de refrigerante (C).
15. Extraer los tornillos (D) y la carcasa del termostato (E).



RXA0184963—UN—10AUG21

16. Retirar el termostato (A) y el retén (B).

17. Instalar un termostato y retén nuevos.



RXA0184962—UN—10AUG21

18. Instalar la carcasa del termostato (E) y los tornillos (D). Apretar los tornillos a 50 Nm (39 lb-ft).

19. Instalar la manguera de retorno de refrigerante (C), la manguera del radiador (B) y la abrazadera (A).

20. Cerrar la válvula de vaciado del motor y la del radiador.

21. Desechar el refrigerante usado de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.

IMPORTANTE: Nunca verter agua ni refrigerante fríos en un motor caliente.

NOTA: Solicitar al concesionario John Deere recomendaciones de soluciones de limpieza adecuadas.

22. Llenar el sistema de refrigeración a alta presión en el depósito de desaireación con la solución limpiadora del sistema de refrigeración.

23. Instalar el tapón de desaireación y cerrar el capó.

⚠ ATENCIÓN: Cerciorarse de que el capó está cerrado antes de arrancar el motor.

24. Arrancar el motor y tenerlo a un mínimo de 1500 r. p. m. durante 15 minutos.

25. Apagar el motor y esperar a que se enfríe la solución limpiadora.

26. Asegurarse de que el control de temperatura está en su valor máximo y después girar la llave de contacto a la posición de marcha.

⚠ ATENCIÓN: La liberación explosiva de fluidos del sistema de refrigeración presurizado puede causar quemaduras graves.

Retirar la tapa únicamente cuando esté lo suficientemente fría como para tocarla con las manos. Aflojar lentamente el tapón hasta el primer tope para descargar la presión antes de retirarlo totalmente.

27. Abrir el capó, sacar el tapón del depósito de desaireación, poner cubetas de recogida abajo y abrir las válvulas de vaciado del radiador y del motor.

28. Dejar que el sistema de refrigeración del motor se vacíe por completo.

29. Cerrar la válvula de vaciado del motor y la del radiador.

30. Desechar la solución limpiadora de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.

31. Llene el sistema de refrigeración a alta presión en el depósito de desaireación con agua limpia.

IMPORTANTE: Nunca verter agua ni refrigerante fríos en un motor caliente.

32. Instalar el tapón de desaireación y cerrar el capó.

⚠ ATENCIÓN: Cerciorarse de que el capó está cerrado antes de arrancar el motor.

33. Arrancar el motor y tenerlo a un mínimo de 1500 r. p. m. durante 15 minutos.

34. Apagar el motor y dejar que el agua se enfríe.

35. Asegurarse de que el control de temperatura está en su valor máximo y después girar la llave de contacto a la posición de marcha.

⚠ ATENCIÓN: La liberación explosiva de fluidos del sistema de refrigeración presurizado puede causar quemaduras graves.

Retirar la tapa únicamente cuando esté lo suficientemente fría como para tocarla con las manos. Aflojar lentamente el tapón hasta el primer tope para descargar la presión antes de retirarlo totalmente.

36. Abrir el capó, sacar el tapón del depósito de desaireación, poner cubetas de recogida abajo y abrir las válvulas de vaciado del radiador y del motor.

37. Dejar que el radiador se vacíe.

38. Cerrar las válvulas de vaciado del motor y del radiador.
39. Deseche el agua limpia usada en el vaciado de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.
40. Llene el sistema de refrigeración a alta presión en el depósito de desaireación con la solución limpiadora nueva. Para conocer la capacidad del sistema de refrigeración, consultar Capacidades en la sección Especificaciones de este Manual del operador.



ATENCIÓN: Cerciorarse de que el capó está cerrado antes de arrancar el motor.

IMPORTANTE: Nunca verter agua ni refrigerante fríos en un motor caliente.

NOTA: El refrigerante podrá escapar por el conducto de rebose del depósito de desaireación mientras se purga el aire del sistema de refrigeración.

El nivel puede variar cuando el tractor está en marcha o durante los siguientes ciclos.

Se recomienda encarecidamente comprobar la ausencia de fugas en el sistema de refrigeración tras su vaciado, enjuague y rellenado para asegurar el buen rendimiento del tractor. Consultar al concesionario John Deere el procedimiento y las herramientas apropiadas.

41. Instalar el tapón de desaireación, colocar las protecciones laterales del motor, cerrar el capó, arrancar el motor y hacerlo funcionar a 1500 r. p. m. como mínimo durante 15 minutos.

SV81855,0000341-63-12JUL22

Amortiguación de torsión de motor

Acudir a su concesionario John Deere.

RX32825,0000676-63-08FEB22

Juntas universales del eje de transmisión delantero


Acudir a su concesionario John Deere.

KD34109,0000312-63-28MAR17

Mantenimiento—Engrase

Pasadores del tensor lateral reforzados (opcional)


IMPORTANTE: Evitar los daños en los pasadores de enganche. Lubricar diariamente cuando se utilice el elevador hidráulico.



RXA0158577—UN—29MAR17

Lubricar los pasadores del tensor lateral de enganche (A). Utilizar grasa Polyurea SD John Deere o equivalente. Ver Grasa en la sección Otros lubricantes en este manual del operador.

RX32825,0000638-63-13JUL17



RXA0185249—UN—30AUG21

Engrasar los pasadores de articulación inferior (A) y superior (B).

Usar grasa SD Polyurea John Deere u otra conforme a lo especificado en la sección Combustible, lubricantes y refrigerante del motor de este manual del operador.


TS36762,0000352-63-30AUG21

Pasadores de dirección

⚠ ATENCIÓN: Colocar el tractor en la posición de ESTACIONAMIENTO y retirar la llave antes de trabajar en la zona de articulación.

Pasadores de articulación


⚠ ATENCIÓN: Colocar el tractor en la posición de ESTACIONAMIENTO y retirar la llave antes de trabajar en la zona de articulación.




RXA0162410—UN—06MAR18




RXA0141971—UN—02JUN14



RXA0141972—UN—02JUN14



RXA0141973—UN—02JUN14




RXA0141974—UN—02JUN14

Engrasar los casquillos del pasador de dirección delantero (A) y trasero (B) derechos y delantero (C) y trasero (D) izquierdos.

Usar grasa SD Polyurea John Deere u otra conforme a lo especificado en Grasa en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.

RX32825,000063A-63-13JUL17

Eje de transmisión de TDF



RXA0185281—UN—31AUG21


Engrasar el racor de la TDF trasera (A). Usar grasa SD Polyurea John Deere u otra conforme a lo especificado en el apartado Grasa de la sección Otros lubricantes de este manual del operador.

RX32825,0000640-63-31AUG21


Cojinetes del muñón reforzados

IMPORTANTE: El exceso de engrase de los rodamientos puede dañar los rodamientos, los retenes y el eje de transmisión.

Usar solo la pistola de grasa con cebador manual. Otros tipos de pistola de grasa llenan la cavidad de grasa demasiado rápido y desplazan el sello del cojinete. Así la grasa podría sobrepasar el rodamiento y dejarlo mal engrasado.



RXA0142539—UN—16JUN14



RXA0142540—UN—16JUN14

Engrasar los racores de rodamiento de rodillos cónicos del muñón reforzado (A) del lado derecho e izquierdo y de la parte superior del muñón. Proporcionar a cada racor aproximadamente 40 bombas de grasa.

Usar grasa SD Polyurea John Deere u otra conforme a lo especificado en Grasa en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.


RX32825,0000641-63-13JUL17

Rodamientos de la tubería de transmisión inferior


IMPORTANTE: El engrase normal es cada 250 horas de trabajo. Si se usa en condiciones de extrema humedad, engrasar diariamente o cada 10 horas de trabajo.

IMPORTANTE: Evitar dañar el tren de transmisión. Conducir el tractor a baja velocidad (menos de 10 mph, 16 km/h) las primeras 6 horas de trabajo.

IMPORTANTE: Usar solo pistola de grasa con cebador manual. Otros tipos de pistola de grasa llenan la cavidad de grasa a mayor velocidad. Esto puede empujar el retén de retención hasta sacarlo de su posición, permitir que la grasa entre en la cavidad central del muñón y no engrasar correctamente el rodamiento.



RXA0141923—UN—02JUN14



RXA0161215—UN—26OCT17


Engrasar los racores de engrase del rodamiento de la tubería de la transmisión inferior delantero (A) y trasero (B si existe).

Usar grasa SD Polyurea John Deere u otra conforme a lo especificado en Grasa en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.


RX32825.0000642-63-16FEB18

Enganche trasero

IMPORTANTE: Su mantenimiento normal se efectúa cada 250 horas. En caso de uso diario, el mantenimiento debe realizarse cada 50 horas.



RXA0150422—UN—11NOV15




RXA0150423—UN—11NOV15

Engrasar el tensor central (A), el tensor lateral (B), los cilindros de elevación (C) y los racores del enganche del eje elevador (D).


Utilizar grasa Polyurea SD John Deere o equivalente. Ver Grasa en la sección Otros lubricantes en este manual del operador.

RX32825.0000643-63-08NOV17

Cilindros de elevación y eje elevador



RXA0141976—UN—02JUN14



RXA0141977—UN—20JUN14


Conjunto del eje elevador

Engrasar los racores del pasador del cilindro de elevación (B) de ambos lados del tractor. Engrasar los racores de rodamiento del eje elevador del lado derecho e izquierdo (A). Véase grasa en la sección Otros lubricantes en este manual del operador, para un uso correcto de la grasa.

TO84419,0000199-63-13JUL17


Suspensión del eje delantero HydraCushion

Engrasar los componentes de la suspensión del eje delantero HydraCushion. Usar grasa SD Polyurea John Deere u otra conforme a lo especificado en Grasa en la sección Otros lubricantes de este manual del operador.




RXA0132813—UN—06JUN13


Acceder a los cilindros de suspensión en la ubicación (A) en ambos lados del tractor.



RXA0132818—UN—30MAY13




RXA0132820—UN—06JUN13



RXA0132821—UN—06JUN13

Engrasar el lado derecho superior (B) el lado izquierdo superior (C) y los racores derecho e izquierdo inferiores (D). Proporcionar a cada racor aproximadamente 10 bombas de grasa.



RXA0185250—UN—30AUG21

Engrasar los racores remotos de la suspensión del eje

delantero (E) situados en el lado izquierdo del bastidor del muñón.

RW29387,000068B-63-24JUN22

Mantenimiento—Sistema eléctrico

Mantenimiento — Descripción del sistema eléctrico

Además de los fusibles y relés instalados en los paneles de fusibles (tras el asiento del conductor), estos tractores tienen también centros de cargas eléctricas de estado sólido en dos de las unidades de control electrónicas.

Estos centros de cargas de estado sólido sustituyen los circuitos de relés y fusibles empleados anteriormente. Su función principal es controlar la mayoría de las cargas de alta intensidad, tales como las de las luces de los guardabarros traseros y la bocina. El centro de cargas supervisa las cargas y tensiones para reaccionar rápidamente y alertar al operador en caso de sobrecargas de algún circuito o tensiones fuera de especificación, p. ej. en caso de interrupciones de circuitos (intensidad insuficiente) o cortocircuitos (sobreintensidad).

Si un circuito falla y se genera un código de diagnóstico, el circuito permanecerá en estado desactivado y el código de diagnóstico seguirá activo hasta que el operador desconecte y vuelva a conectar el circuito. Si el circuito o sus componentes se vuelven a activar y ya no hay ningún problema, el sistema volverá a funcionar normalmente.

Por ejemplo, si se detecta que hay sobreintensidad en un circuito del equipo de luces, el centro de cargas lo desconectará. Si el operador desconecta y vuelve a conectar el interruptor de luces y el sistema detecta que hay cero amperios cuando la luz controlada por el interruptor está apagada, el sistema volverá a conectar el sistema y la operación normal volverá a conectarse.

Si la carga total de corriente del centro de cargas excede un nivel predefinido, el software comenzará automáticamente a desconectar el sistema, desactivando un circuito cada vez. El circuito lógico aguardará unos segundos entre las desactivaciones de los circuitos para determinar si la carga total de corriente de la unidad de control ha bajado del nivel predefinido o si es necesario desactivar más circuitos.

Los circuitos de estado sólido tienen un valor nominal fijo. Si se tienen que instalar dispositivos eléctricos adicionales en el tractor, es recomendable usar una regleta de conexiones múltiples o tomas eléctricas auxiliares con interruptor de conexión/desconexión. Si se empalma un cable en un lugar equivocado, el circuito podría sobrecargarse y dejar de funcionar.

Si se necesitan luces y mandos de aperos adicionales (por ejemplo, interruptores), acudir al concesionario John Deere. El concesionario puede informar sobre el método correcto de aplicar un interruptor de luces a uno de los cables de accesorios de la conexión de 7 polos de la parte trasera del tractor.

TS36762,000015E-63-25MAR21

Soldado cerca de unidades electrónicas de control



TS953—UN—15MAY90

IMPORTANTE: No arranque el motor mediante accesorios de soldadoras de arco. Su amperaje y voltaje son excesivos y podrían causar averías irreparables.

1. Desconecte el cable (o cables) negativo (-) de la batería.
2. Desconecte el cable (o cables) positivo (+) de la batería.
3. Conecte los cables positivos y negativos conjuntamente. No los fije al chasis del vehículo.
4. Retire o aparte de la zona de soldado toda sección de mazos de cables.
5. Conecte la toma a masa de la soldadora cerca del punto de soldado y lejos de las unidades de control.
6. Tras soldar, proceda inversamente con los pasos 1—5.

DX,WW,ECU02-63-14AUG09

Mantener limpios los conectores de las unidades de control electrónico

IMPORTANTE: No abrir la unidad de control y no limpiarla con agua a alta presión. La humedad, suciedad y otros contaminantes pueden causar daño permanente.


1. Mantener los terminales limpios y libres de materias extrañas. La humedad, suciedad y otros contaminantes pueden desgastar los terminales de un conector antes de lo previsto, no existiendo buen contacto eléctrico.
2. Si un conector no se usa, cúbralo con el capuchón o retén adecuado para protegerlo de la suciedad externa y la humedad.
3. Las unidades de control no se pueden reparar.
4. Ya que las unidades de control son los componentes que tienen MENOS probabilidades de averiarse,

detectar si existe un fallo antes de sustituirla mediante el procedimiento de diagnóstico. (Acudir al concesionario John Deere).

5. Los terminales y conectores del grupo de cables para las unidades de control electrónico se pueden reparar.

DX,WW,ECU04-63-11JUN09

Uso de aire comprimido




RW56455—UN—30JUN97

IMPORTANTE: Si se aplica aire comprimido a los componentes electrónicos/eléctricos o los conectores, es posible que se genere electricidad estática y se originen disfunciones en la máquina.

TO84419,0000228-63-25JUL17

Uso del limpiador a alta presión



T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Si se aplica un chorro de agua a presión a componentes electrónicos/eléctricos o conectores, rodamientos, juntas y retenes hidráulicos, bombas de inyección, salida del tubo de escape u otras piezas y componentes sensibles, es posible que se originen disfunciones en la máquina. Reducir la presión y pulverizar a un ángulo de entre 45° y 90°. Cuando se lave el vehículo, no dirigir el chorro de agua contra las aberturas del tubo de escape ni aberturas del depósito.

TO84419,0000215-63-20JAN17

Desconexión de la batería

⚠ ATENCIÓN: Evitar lesiones o daños a los sistemas del tractor por contacto involuntario con la alimentación eléctrica. Desconectar la batería siempre que se indique.

IMPORTANTE: Evitar daños al sistema de emisiones del tractor. No desconectar nunca el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz del interruptor de desconexión de la batería esté encendida. Consultar Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.

TS36762,0000161-63-11FEB20

Mantenimiento de las baterías y las conexiones

⚠ ATENCIÓN: Podría generar carga estática, con la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones.

El gas emitido por las baterías es explosivo. Mantener las baterías alejadas de chispas y llamas. Usar una linterna para comprobar el nivel del electrolito de la batería.

Nunca comprobar la carga de la batería colocando un objeto metálico entre los bornes. Usar un voltímetro o un hidrómetro.

Desconectar siempre primero los cables a masa de la batería antes que los cables positivos de la batería y conectarlos en último lugar. No dejar que la toma a masa que se haya desconectado toque superficies metálicas.

ADVERTENCIA: Los bornes, terminales y accesorios de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. **Lavarse las manos después de manipular tales elementos.**


⚠ ATENCIÓN: Evitar el contacto con el ácido sulfúrico tóxico presente en el electrolito de la batería. El ácido de la batería puede causar quemaduras en la piel, dañar la ropa y causar ceguera si llega a salpicar los ojos.

NOTA: Aunque se trata de una batería exenta de mantenimiento, condiciones tales como períodos prolongados de funcionamiento a temperaturas ambiente elevadas y excesivos intentos de arranque del motor pueden hacer que sea necesario añadir agua a la batería. Véase la etiqueta de la batería.

Para que las baterías rindan al máximo, mantener sus bornes limpios y bien apretados. Para las baterías de repuesto, seguir las recomendaciones del fabricante.


IMPORTANTE: Evitar daños al tractor:

- **Sistema de emisiones. No desconectar nunca el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz del interruptor de desconexión de la batería esté encendida. Ver Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor en este manual del operador.**
 - **Sistema eléctrico. Asegurarse de que la llave de contacto esté en la posición de apagado antes de realizar el mantenimiento de las baterías y las conexiones.**
1. Apagar el interruptor de desconexión de la batería. Ver Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.
 2. Abrir la cubierta del compartimento de la batería. Ver Acceso al compartimento de la batería en la sección Mantenimiento — Información general en este manual del operador.



RXA0141966—UN—02JUN14

3. Desconectar el cable a masa de punto único (C).



RXA0158217—UN—09MAR17

4. Desconectar primero los cables negativos de la batería (E) y después los positivos (D).

IMPORTANTE: No limpiar nunca las baterías con aire comprimido.

5. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambre, después limpiar los bornes y los terminales de la batería con una solución de bicarbonato sódico y agua.
6. Enjuagar las baterías con agua limpia y dejar secar al aire.
7. Si se han sacado las baterías para el mantenimiento, volver a colocarlas en su compartimento.
8. Instalar la abrazadera de retención de la batería.
9. Conectar lo siguiente:
 - a. Cables positivos de la batería.
 - b. Cables negativos de la batería.
10. Aplicar una fina capa de grasa en los extremos de los cables.
11. Conectar el cable a masa de toma única al bastidor del tractor.
12. Cerrar la cubierta del compartimento de la batería. Ver Acceso al compartimento de la batería en la sección Mantenimiento — Información general en este manual del operador.
13. Conectar el interruptor de corte de la batería.

RX32825,0000018-63-21APR21

Centro de carga—Cabina

IMPORTANTE: Evitar daños al tractor:

- **Sistema de emisiones. No desconectar nunca el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz del interruptor de desconexión de la batería esté encendida. Consultar Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.**

• Sistema eléctrico.

- Asegurarse de que la llave de contacto esté en posición de desconexión antes de cambiar los fusibles.
- Los fusibles de recambio deben tener la misma potencia que los originales.

Retirar el panel lateral para acceder al centro de carga de la cabina.

Centro de carga de la cabina — Identificación de fusibles/relés

K - Relé

F - Fusible

Acceso al centro de carga de la cabina



RXA0167377—UN—05APR19

El centro de carga de la cabina está ubicado detrás del panel lateral (A) en la parte inferior derecha del asiento del conductor.

1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
				13	14		
15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

RXA0173765—UN—13JAN20

- 1—K2: Encendido
 2—K18: Sopladores del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
 3—No se usa
 4—K4: Luces de accesorio del remolque
 5—K20: Asiento
 6—K6: Accesorio
 7—K9: Suspensión de dos cadenas de oruga
 8—K8: Proyector del remolque
 9—K9: Zumbador

- 10—No se usa
 11—F35: Active Seat (si existe) (40 A)
 12—F40: Inversor de CC-CA (40 A)
 13—F33: Accesorio (70 A)
 14—F37: Sopladores del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (40 A)
 15—F15: Auxiliar, encendedor y CB (30 A)
 16—F01: Batería de la llave de contacto (05 A)
 17—F02: Interruptor de presencia del operador (10 A)
 18—F03: Regulación automática de temperatura (10 A)

19—F17: Alimentación USB del reposabrazos (05 A)	33—F13: Unidad de control de la dirección (15 A)
20—F20: Alimentación ACC de la radio (10 A)	34—Repuesto (05 A)
21—F24: Cámaras (10 A)	35—F32: Modo de emergencia (10 A)
22—F23: CB, refrigerante (30 A)	36—F19: Suspensión del asiento (20 A)
23—F05: Radio (10 A)	37—F41: Parte superior del asiento (20 A)
24—F07: Unidad de control JDLINK MTG, interruptor Ethernet y receptor GPS (10 A)	38—F42: Parte superior del asiento (30 A)
25—F09: Servidor CommandCenter™ (10 A)	39—F18: Pantalla del poste derecho (05 A)
26—F10: Proyector del remolque (30 A)	40—F47: Unidad de control de la consola delantera de la cabina (15 A)
27—Repuesto (15 A)	41—F16: Motor de suspensión de dos cadenas de oruga (30 A)
28—F27: Tomas eléctricas auxiliares (30 A)	42—Repuesto (10 A)
29—F31: Retrovisores eléctricos; luces de advertencia para la circulación con remolque (si existen) (20 A)	43—Solo uso de modo de emergencia
30—F54: Salidas auxiliares (30 A)	44—Solo uso de modo de emergencia
31—F11: Luces del remolque (30 A)	45—F49: Accesorio (corriente baja), altavoz de graves (20 A)
32—F08: Unidad de control del reposabrazos (15 A)	46—F46: Poste trasero derecho con alimentación USB (05 A)

SV81855.0000349-63-24JUN22


Centro de carga — Parte delantera

IMPORTANTE: Evitar daños al tractor:

- **Sistema de emisiones.** Nunca desconectar el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz esté encendida. Consultar Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.
- **Sistema eléctrico.**
 - Asegurarse de que la llave de contacto esté en posición de desconexión antes de cambiar los fusibles.
 - Los fusibles de recambio deben tener la misma potencia que los originales.

Acceso al centro de carga delantero

1. Abrir el compartimento de la batería. Ver Acceso al compartimento de la batería en la sección Mantenimiento — Información general en este manual del operador.




RXA0180445—UN—13NOV20

El centro de carga delantero (A) se encuentra encima de las baterías.

2. Para soltar la cubierta del centro de carga delantero y acceder al centro de carga delantero:
 - a. Deslizar suavemente las pestañas de bloqueo amarillas (B) hacia la cara delantera de la cubierta del centro de carga.
 - b. Presionar las cuatro pestañas negras (C) hacia dentro, hacia la cubierta del centro de carga.
3. Sustituir la cubierta del centro de carga delantero cuando se haya completado el mantenimiento.
4. Cerrar el compartimento de la batería.

Centro de carga delantero — Identificación de fusibles/relés



RXA0180446—UN—13NOV20

KE - Relé
FE - Fusible

Ubicación	Identificación de relés/fusibles	Tamaño	Descripción	Número de borne
A	FE28	10A	Unidad de control del chasis trasero	25, 26
B	FE101	10A	Luz auxiliar	27, 28
C	KE14	Relé	Éter	29, 30, 35, 36
D	FE13	2A	ECU	31, 32
E	FE14	15A	Éter	33, 34
F	FE07	10A	Encendido	45, 46
G	FE08	15A	Unidad de control de la dirección	47, 48
H	FE01	20A	ECU	49, 50
I	FE02	25A	ECU	51, 52
J	FE03	25A	ECU	53, 54
K	FE100	60A	Alimentación de aperos	63, 64
L	FE30	30A	Alimentación de la ECU de aperos	65, 66

EC82310,0000F54-63-15MAR22

Acceso a los fusibles principales

⚠ ATENCIÓN: Desconectar las conexiones negativa y positiva de la batería de ambas baterías antes de comprobar o cambiar los fusibles.

IMPORTANTE: Evitar daños al tractor:

- **Sistema de emisiones.** No desconectar nunca el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz del interruptor de desconexión de la batería esté encendida. Ver Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor en este manual del operador.
- **Sistema eléctrico.** Asegurarse de que la llave de contacto esté en la posición de apagado antes de realizar el mantenimiento de las baterías y las conexiones.
- **No intentar desmontar los fusibles principales a menos que el concesionario John Deere lo indique.** Los fusibles de recambio deben ser del mismo amperaje que los originales.


Para acceder a los fusibles principales:

1. Girar la llave de contacto a la posición de apagado.
2. Apagar el interruptor de desconexión de la batería. Ver Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.
3. Acceder al compartimento de la batería. Ver Acceso al compartimento de la batería en la sección Mantenimiento — Información general en este manual del operador.

4. Desconectar el cable a masa (-) de la batería.

NOTA: El fusible principal está conectado a través entre los bornes de la caja de empalmes.

Los fusibles principales son:



RXA0180457—UN—17NOV20

El fusible principal (A) se encuentra en la parte trasera del compartimento de la batería.


- A—Fusible principal (300 A)
 B—Fusible de la batería del alternador (300 A)
 C—Fusible de la bomba hidráulica de reserva (175 A)

TO84419,00001D9-63-21APR21

Acceso a los relés del módulo de relé de alimentación del apero

IMPORTANTE: Evitar daños al sistema eléctrico del tractor. Asegurarse de que la llave de contacto esté en la posición de apagado antes de sustituir los relés de módulo de relé de alimentación del apero.

Para acceder a los relés de módulo de relé de alimentación del apero, retirar el panel trasero de la cabina. Ver Extracción del panel trasero de la cabina en la sección Mantenimiento — Información general de este manual del operador.



RXA0180458—UN—17NOV20

Los relés de módulo de relé de alimentación del apero se encuentran en la esquina superior derecha del panel trasero de la cabina.

A—KE01 Alimentación de la unidad de control ISOBUS
B—KE100 Alimentación del apero de ISOBUS

Sustitución de los relés


NOTA: Los fusibles asociados se encuentran en el centro de carga delantero. Para sustituir los fusibles asociados, ver Centro de carga-Parte delantera en esta sección del manual del operador.

Para sustituir los relés:

1. Desconectar el grupo de cables del relé.
2. Retirar el relé antiguo.
3. Conectar el relé nuevo.
4. Conectar el grupo de cables al relé.

TO84419,00001DA-63-16MAR22

Manipulación segura de bombillas halógenas



TS266—UN—23AUG88



H39474—UN—30JUN00


⚠ ATENCIÓN: Las bombillas halógenas (A) contienen gas presurizado. La manipulación incorrecta de una bombilla podría ocasionar su explosión. Para evitar daños personales:

- Desconectar el interruptor de luces y dejar enfriar las bombillas antes de cambiarlas. Mantener el interruptor desconectado hasta haber realizado el cambio de bombilla.
- Usar protección ocular.
- Manipular la bombilla por su base. Mantener la bombilla limpia de aceite. Usar guantes para evitar tocar el cristal.
- No dejar caer ni rayar las bombillas. No exponerlas a la humedad.
- Poner la bombilla usada en la caja de la bombilla nueva y desecharla de forma apropiada. Mantenerlas alejadas del alcance de los niños.

TS36762,0000165-63-05SEP17

Cambio de las bombillas halógenas

1. Desconectar el conector del grupo de cables levantando la pestaña de retención (B).



RXA0173828—UN—03FEB20


Se ilustra el lado derecho

2. Girar el faro principal halógeno (A) 1/4 de vuelta hacia la izquierda y retirarlo.
3. Sustituir el conjunto de componentes de la luz halógena (C).

TS36762,0000167-63-13MAY20

Sustituir el conjunto de luz delantera de HID/LED

1. Levantar el capó.



RXA0158062—UN—03MAR17

Se ilustra el lado derecho

2. Desconectar el conector (A) del grupo de cables.
3. Sacar los tornillos (B) y el conjunto de la luz (C).
4. Sustituir el conjunto de luz.
5. Instale el nuevo conjunto de luz en el orden inverso al de la extracción.


6. Cerrar y asegurar el capó.

SV81855,00001FA-63-20JUL17

Ajuste de las luces de la rejilla


Para ajustar los faros de la rejilla:

Para luces cortas:



RXA0169633—UN—15JUL19

1. Para bajar el blanco de las luces cortas, girar el tornillo de ajuste (A) hacia la derecha.



RXA0142138—UN—05JUN14

Para subir e inclinar hacia fuera las luces cortas de los faros de carretera, girar el tornillo de ajuste (E) hacia la derecha.

Para subir e inclinar hacia dentro las luces cortas de los faros de carretera, girar el tornillo de ajuste (F) hacia la derecha.

Para las luces largas:

2. Para bajar el blanco de las luces largas, girar el tornillo de ajuste (B) hacia la derecha.

Para subir e inclinar hacia fuera las luces largas, girar el tornillo de ajuste (C) hacia la derecha.

Para subir e inclinar hacia dentro las luces largas, girar el tornillo de ajuste (D) hacia la derecha.

3. Repetirlo en el lado opuesto del tractor.

SV81855,00002B7-63-17JUL19

Orientación de los faros principales

⚠ ATENCIÓN: Evitar la emisión no admisible de luces. A medida que se realicen los ajustes, cumplir los requisitos y las reglamentaciones locales.

Las opciones de iluminación proporcionan diferentes combinaciones y ubicaciones de la luz. Consultar Identificación de luces en la sección Luces de este manual del operador para identificar cuáles son las luces cortas y las luces largas.


Las luces cortas y largas son regulables para proporcionar un alcance de iluminación óptimo. En algunos paquetes de opciones, las luces largas y cortas LED se montan juntas y no se pueden ajustar por separado. En otros, las luces largas y cortas se montan por separado y se deben ajustar también por separado.

Las luces largas y cortas halógenas se pueden ajustar todas por separado.

Antes de orientar los faros principales, ajustar el tractor a las mismas condiciones de transporte. Ajustar las presiones de los neumáticos a los valores correctos. Dejar en posición neutra el sistema de suspensión del eje delantero (si existe).

NOTA: Los diagramas no están dibujados a escala.

NOTA: Si el tractor está equipado con faros principales LED sin luces de cruce independientes, las luces largas y las cortas se ajustan con los tornillos de ajuste de las luces cortas. Usar los procedimientos de ajuste y orientación de las luces cortas.




RXA0172852—UN—02JAN20

- En el tractor, medir la distancia vertical (E) desde el suelo hasta el centro horizontal de la luz que se va a ajustar (F).
- Multiplicar la altura vertical de la luz por el factor de ajuste de altura adecuado. Factor de ajuste de altura:

- Luz larga = 0.95
- Luz corta = 0.75


Ejemplo: La altura de la línea central de la luz larga desde el suelo (F) es de 1.52 m (60 in). Al multiplicar por 0.95 se obtiene la altura de 1.44 m (57 in) para la línea central horizontal de la luz larga proyectada en la pared (G).

- Trazar una línea horizontal (I) en la pared a la altura calculada en el paso 4 (J).




RXA0172851—UN—19DEC19

- Estacionar el tractor en una superficie nivelada con las lentes de las luces cortas (A) a 7.5 metros (25 ft) (B) de una pared plana, recta y vertical. El tractor debe estar perpendicular a la pared.
- Trazar una línea vertical en la pared (C) correspondiente a la línea central vertical del tractor (D).



RXA0172853—UN—02JAN20

6. Medir la distancia (I) desde el centro vertical del capó (D) hasta el centro vertical (L) de la lente de la luz derecha deseada.
7. Trazar las líneas centrales verticales izquierda (K) y derecha (J) en la pared. Colocar las líneas en cada lado de la línea central del tractor (C) a la distancia (I) medida en el paso 3.
8. Cubrir la luz del lado izquierdo.
9. Encender las luces deseadas.



RXA0172854—UN—19DEC19

Ajuste de los faros principales del lado derecho

1—Luz larga
2—Luz corta

10. Ajustar el punto más brillante del haz de luz (foco)

(K) de modo que brille en la posición correcta. Centrar los focos en las líneas centrales verticales de la luz (L). Las luces largas se centran en la línea central horizontal de la luz larga (M).


Ajustar las luces cortas de modo que la parte superior del foco (K) quede en la línea central horizontal de la luz corta (N).

Ver la información de ajuste adecuada en esta sección del manual del operador.

11. Cambiar la cubierta de la luz de la izquierda a la luz de la derecha.
12. Repetir el procedimiento de ajuste con la luz del lado izquierdo.
13. Para ajustar otras luces, volver al paso 3.


RX32825,00000B4-63-05AUG21

Sustitución de bombillas de luces de freno o intermitentes



RXA0137101—UN—19NOV13

1. Sacar los tornillos (A) y el conjunto de la luz.



RXA0137102—UN—19NOV13

2. Gire la bombilla (B) 1/4 de vuelta hacia la izquierda y sáquela.
3. Instalar la nueva bombilla en el portalámpara y girarla 1/4 de vuelta hacia la derecha.

4. Volver a instalar el conjunto y los tornillos.

SV81855,00001FF-63-11JUL17

Cambio del faro del techo de la cabina



RXA0172759—UN—03DEC19

Luz de techo de la cabina—Se muestra la opción de luz LED

1. Insertar un destornillador plano en la ranura (A) para ejercer una ligera palanca y sacar el conjunto de componentes de las luces.
2. La luz del techo de la cabina está equipada con un conjunto de LED o una bombilla halógena. Para cambiar la luz del techo de la cabina si el conjunto de luz contiene:
 - Un conjunto de componentes de LED:
 - a. Desconectar el conector del grupo de cables.
 - b. Sustituir el conjunto LED.
 - c. Volver a enchufar el conector del grupo de cables.
 - d. Insertar el conjunto de faro del techo de la cabina en el techo de la cabina hasta que quede encajado.
 - Una bombilla halógena:
 - a. Quitar la base de la bombilla halógena del conjunto de luz.
 - b. Retirar y cambiar la bombilla halógena de su base.
 - c. Insertar la base de la bombilla halógena en el conjunto de la luz.
 - d. Insertar el conjunto de componentes del faro del techo de la cabina en el techo de la cabina hasta que quede encajado.

EC82310,0000B84-63-14MAY20

Cambio de la luz de la cabina envolvente



RXA0172758—UN—03DEC19

1. Insertar un destornillador plano en la ranura (A) para ejercer una ligera palanca.
2. Desenchufar los conectores del grupo de cables.
3. Sustituir el conjunto de luz.
4. Volver a conectar los conectores del grupo de cables.
5. Insertar el conjunto de luces en la cabina hasta que quede encajado.


EC82310,0000B83-63-14MAY20

Sustitución de la luz de cabina



RXA0172763—UN—03DEC19

1. Quitar los tornillos (A).



RXA0172764—UN—05DEC19

2. Desconectar el grupo de cables (B).

3. Retirar los tornillos (C) que sostienen el conjunto de componentes de luces (C).
4. Sustituir por el conjunto de componentes de luces nuevo.

EC82310,0000B8A-63-12DEC19

Localización de averías—Procedimientos

Funciones de localización de averías

Algunas de las funciones enumeradas en esta sección del manual del operador pueden no ser aplicables a todas las regiones y configuraciones del tractor.

Consultar con el concesionario John Deere sobre cualquier problema de productos no resuelto.

KD34109,0000944-63-19JUL21

Sistema Eléctrico

Tensión de batería baja (llave de contacto en posición de encendido y motor apagado)

Problema	Solución
Batería defectuosa.	Comprobar que la tensión de batería sea de 12,0 - 14,5 V. Acudir a su concesionario John Deere.
Tensión de carga baja con el motor en marcha.	Acudir a su concesionario John Deere.
Resistencia alta en el circuito de carga.	Acudir a su concesionario John Deere.

Tensión de carga baja (motor en marcha)

Problema	Solución
Régimen del motor bajo.	Aumentar el régimen del motor.
La correa de transmisión auxiliar patina y no alimenta por completo el alternador.	Comprobar la tensión de la correa de transmisión auxiliar.
Batería defectuosa.	Comprobar que la tensión de batería sea de 12,0 - 14,5 V. Acudir a su concesionario John Deere.
Alternador defectuoso.	Acudir a su concesionario John Deere.
Carga eléctrica excesiva.	Reducir la carga eléctrica. Acudir a su concesionario John Deere.
Conexiones corroídas o sueltas.	Limpiar y apretar las conexiones.
Baterías sulfatadas o agotadas.	Comprobar que la tensión de batería sea de 12,0 - 14,5 V. Acudir a su concesionario John Deere.
Correa del alternador floja o defectuosa.	Comprobar la tensión de la correa auxiliar. Sustituir la correa.

Tensión de carga excesiva (motor en marcha)

Problema	Solución
Mala conexión al alternador.	Comprobar las conexiones de los cables.
Regulador defectuoso.	Acudir a su concesionario John Deere.

El motor de arranque no funciona

Problema	Solución
Solenoides de arranque o motor de arranque defectuosos.	Acudir a su concesionario John Deere.
Conexiones corroídas o sueltas.	Limpiar y apretar las conexiones sueltas.
Baja potencia de la batería.	Acudir a su concesionario John Deere.
Fusible averiado.	Comprobar los fusibles. Ver Centro de carga—Parte delantera en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador. Comprobar el fusible del relé de la batería/alternador. Ver Acceso a fusibles principales en la sección Mantenimiento — Sistema eléctrico en este manual del operador.
Relé defectuoso.	Acudir a su concesionario John Deere.
Intentos de arranque excesivos.	Para proteger el motor de arranque, la unidad de control del motor puede impedir el arranque si se han producido varios intentos de arranque. Esperar dos minutos e intentar volver a arrancar.

El motor de arranque gira lentamente

Problema	Solución
Baja potencia de la batería.	Comprobar que la tensión de batería sea de 12,0 - 14,5 V. Acudir a su concesionario John Deere.
El aceite del cárter del motor es demasiado denso.	Usar aceite de la viscosidad correcta. Ver la sección Aceite de motor de este manual del operador.
Conexiones corroídas o sueltas.	Limpiar y apretar las conexiones sueltas.
Carga hidráulica excesiva.	Asegurarse de que las VMD estén en punto muerto y desconectar la manguera del apero en la boca del sensor de carga trasera (si se usa).

El sistema eléctrico completo no funciona

Problema	Solución
Conexión de la batería defectuosa.	Limpiar y apretar las conexiones.
Interruptor del sistema de desconexión de la batería en posición de apagado.	Colocar el interruptor de desconexión de la batería en la posición de encendido.
Baterías sulfatadas o desgastadas.	Comprobar que la tensión de batería sea de 12,0 - 14,5 V. Acudir a su concesionario John Deere.
Fusible principal averiado.	Comprobar el fusible principal. Ver Acceso a fusibles principales en la sección Mantenimiento — Sistema eléctrico en este manual del operador.

KD34109,000093A-63-16MAR22

Motor**El motor no arranca o lo hace con dificultad**

Problema	Solución
Procedimiento de arranque incorrecto.	Repasar el procedimiento de arranque.
Relé defectuoso.	Comprobar el relé. Ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.
Fusible averiado.	Comprobar los fusibles. Ver Centro de carga—Parte delantera en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.
Combustible agotado.	Comprobar el depósito de combustible.
Aire en la tubería de combustible.	Purgar la tubería de combustible. Con el motor apagado, girar la llave de contacto a la posición de marcha durante 60 segundos.
Clima frío.	Comprobar la lata de éter y otros termoarranques para tiempo frío. Ver la sección Funcionamiento en tiempo frío en este manual del operador.
Velocidad lenta del motor de arranque.	Ver El motor de arranque gira lentamente en la sección Sistema eléctrico de este manual del operador.
El aceite del cárter del motor es demasiado denso.	Usar aceite de la viscosidad correcta. Ver la sección Aceite de motor de este manual del operador.
Tipo de combustible incorrecto.	Utilizar el tipo de combustible correcto según las condiciones de trabajo. Consultar con el proveedor de combustible para determinarlo, si fuera necesario.
Agua, suciedad o aire en el sistema de alimentación.	Vaciar, enjuagar, llenar y purgar el sistema. Ver la sección Mantenimiento — Información general en este manual del operador.
Filtro de combustible obstruido.	Sustituir los cartuchos filtrantes. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Inyectores sucios o defectuosos.	Acudir a su concesionario John Deere.
Carga hidráulica excesiva.	Asegurarse de que las VMD estén en punto muerto y desconectar la manguera del apero en la boca del sensor de carga trasera (si se usa).

Detonaciones del motor

Problema	Solución
Insuficiente aceite.	Añadir aceite. Ver la sección Aceite de motor de este manual del operador.
Durante el precalentamiento, la luz testigo del sistema de inyección se encenderá y apagará según la temperatura del motor.	Es normal que el piloto del sistema de inyección se active y desactive según la temperatura de funcionamiento del motor.
Baja temperatura del refrigerante del motor.	Sustituir los termostatos. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
El motor se sobrecalienta.	Ver El motor se sobrecalienta en Localización de averías del motor.

El motor funciona irregularmente o se cala con frecuencia

Problema	Solución
Temperatura baja del refrigerante.	Sustituir los termostatos. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Filtros de combustible obstruidos.	Sustituir los cartuchos filtrantes. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Agua, suciedad o aire en el sistema de alimentación.	Vaciar, enjuagar, llenar y purgar el sistema. Ver la sección Mantenimiento — Información general en este manual del operador.
Agua en el sistema de combustible.	Ver Sumidero del depósito de combustible en la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.
El orificio de ventilación del depósito de combustible está obstruido.	Limpiar el orificio de ventilación. Comprobar si hay obstrucciones en las tuberías del orificio de ventilación. Sustituir el filtro del orificio de ventilación. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Inyectores sucios o defectuosos.	Acudir a su concesionario John Deere.

Temperatura del motor debajo de lo normal

Problema	Solución
Termostato defectuoso.	Sustituir el termostato. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Sensor de temperatura o indicador averiados.	Acudir a su concesionario John Deere.

Picos en la velocidad de transmisión del ventilador con un régimen bajo del motor

Problema	Solución
Problema de la transmisión del ventilador.	Acudir a su concesionario John Deere.

El acelerador no permite que el motor alcance el régimen del motor máximo

Problema	Solución
La velocidad máxima fijada está activada y se está limitando el régimen máximo del motor.	Ajustar la velocidad máxima fijada al régimen máximo.
El aceite está frío puede limitar el régimen del motor a 1500 r. p. m.	Calentar el aceite hidráulico/de la transmisión. Acudir a su concesionario John Deere.
La reducción del motor está activada.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico (DTC) de este manual del operador.

Falta de potencia

Problema	Solución
El motor está sobrecargado.	Reducir la carga o bajar a una marcha menor.
Ralentí o régimen máximo.	Ajustar o desactivar el ajuste de régimen máximo del motor. Ajustar IVT/AutoPowr o EVT/eAutoPowr correctamente. Consultar la sección de transmisión correspondiente de este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.

Problema	Solución
Obstrucción de aire de admisión.	Realizar el mantenimiento del filtro de aire del motor. Ver la sección Mantenimiento — Comprobación en este manual del operador.
Filtros de combustible obstruidos.	Sustituir los cartuchos filtrantes de combustible. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Agua en el sistema de combustible.	Ver Sumidero del depósito de combustible en la sección Mantenimiento — Comprobación de este manual del operador.
Tipo de combustible incorrecto.	Usar el combustible correcto. Ver la información del combustible adecuado en la sección Combustible de este manual del operador.
El motor está sobrecalentado.	Ver El motor se sobrecalienta en Localización de averías del motor.
Temperatura del motor inferior a lo normal.	Revisar el termostato. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Separación de válvula incorrecta.	Acudir a su concesionario John Deere.
Inyectores sucios o defectuosos.	Acudir a su concesionario John Deere.
El turbocompresor no funciona.	Acudir a su concesionario John Deere.
Puntos no estancos en la junta del colector de escape.	Acudir a su concesionario John Deere.
Apero mal ajustado.	Ver el manual del operador del apero.
Entrada de combustible restringida.	Limpiar o cambiar la tubería de combustible. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Lastre incorrecto.	Ajustar el lastre según la carga. Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

Presión baja del aceite

Problema	Solución
Bajo nivel de aceite.	Añadir aceite. Ver la sección Aceite de motor de este manual del operador.
Tipo de aceite incorrecto.	Vaciar y volver a llenar el cárter del motor con aceite de calidad y viscosidad apropiadas. Ver la sección Aceite de motor de este manual del operador.

Alto consumo de aceite

Problema	Solución
Viscosidad insuficiente del aceite del cárter del motor.	Usar aceite de la viscosidad correcta. Ver la información del aceite de motor apropiado en la sección Aceite de motor de este manual del operador.
Pérdida de aceite.	Comprobar si hay fugas en las tuberías, alrededor de la empaquetadura y en el tapón de vaciado.
Turbocompresor defectuoso.	Acudir a su concesionario John Deere.
Tubo del respiradero del motor obstruido.	Limpiar el tubo del respiradero del motor.

El motor echa humo

Problema	Solución
Tipo de combustible incorrecto.	Usar el combustible correcto. Ver la información del combustible adecuado en la sección Combustible de este manual del operador.
Filtro de aire del motor obstruido o sucio.	Realizar el mantenimiento del filtro de aire del motor.
El motor está sobrecargado.	Reducir la carga o cambiar a una marcha inferior.
Los inyectores están sucios.	Acudir a su concesionario John Deere.
El turbocompresor no funciona.	Acudir a su concesionario John Deere.

El motor se sobrecalienta

Problema	Solución
Suciedad en el núcleo del radiador, enfriador de aceite o rejillas.	Eliminar toda la suciedad y limpiar los enfriadores. Ver la sección Mantenimiento — Comprobación en este manual del operador.
El motor está sobrecargado.	Reducir la carga o cambiar a una marcha inferior.

Problema	Solución
Bajo nivel de aceite de motor.	Comprobar el nivel de aceite y agregar según sea necesario. Ver la sección Aceite de motor de este manual del operador.
Bajo nivel de refrigerante.	Llenar el depósito de desaireación hasta el nivel correcto. Comprobar si hay fugas o conexiones sueltas en el radiador y las mangueras.
Tapa del radiador defectuosa.	Sustituir la tapa del radiador.
Avería de la transmisión del ventilador.	Acudir a su concesionario John Deere.
Obstrucción del sistema de refrigeración.	Enjuagar el sistema de refrigeración. Ver la sección Mantenimiento — Limpieza en este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.
Termostato defectuoso.	Sustituir el termostato. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Sensor de temperatura o indicador averiados.	Acudir a su concesionario John Deere.

Alto consumo de combustible

Problema	Solución
Filtro de aire del motor obstruido o sucio.	Realizar el mantenimiento del filtro de aire del motor. Ver la sección Mantenimiento — Comprobación en este manual del operador.
El motor está sobrecargado.	Reducir la carga o cambiar a una marcha inferior.
Los inyectores están sucios.	Acudir a su concesionario John Deere.
Apero mal ajustado.	Ver el manual del operador del apero.
Lastre excesivo.	Ajustar el lastre según la carga. Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

KD34109,000093B-63-21JUN22

Elevador hidráulico

Altura de transporte insuficiente

Problema	Solución
El tensor central es demasiado corto.	Ajustar el tensor central.
El tensor central está en una posición incorrecta.	Poner el tensor central del enganche en el orificio correcto. Ver la sección Enganche trasero en este manual del operador.
Los tensores laterales son demasiado cortos.	Ajustar los tensores laterales.
Apero desnivelado.	Nivelar el apero.
El apero está mal ajustado.	Ver el manual del operador del apero.
El límite superior no está bien ajustado.	Ajustar el límite superior en CommandCenter™.
La nivelación de la suspensión (si existe) no funciona correctamente o se extiende por encima del nivel.	Consultar la información sobre la suspensión en este manual del operador.

El enganche no sigue a la palanca

Problema	Solución
Avería del circuito del sensor de posición de la palanca o del enganche.	Acudir a su concesionario John Deere.

Control deficiente de posición

Problema	Solución
La profundidad de carga del enganche no está ajustada correctamente.	Ajustar la profundidad de carga en CommandCenter™.
Avería del circuito del sensor de posición de la palanca o del enganche.	Acudir a su concesionario John Deere.
La nivelación de la suspensión (si existe) no funciona correctamente durante cambios de tiro grandes.	Consultar la información sobre la suspensión en este manual del operador.

El enganche baja lentamente

Problema	Solución
Ajuste incorrecto de la velocidad de descenso del enganche.	Ajustar la velocidad de descenso en CommandCenter™. Ver la sección Enganche trasero en este manual del operador.

El enganche no se eleva o se eleva lentamente

Problema	Solución
Carga excesiva en el enganche.	Reducir la carga.
El tensor central está en una posición incorrecta.	Poner el tensor central del enganche en el orificio correcto.
Hay fugas en la válvula de elevador.	Acudir a su concesionario John Deere.
El ajuste del límite superior del enganche limita la altura de elevación.	Ajustar el límite superior en CommandCenter™.
Falta de engrase.	Engrasar los mecanismos del enganche. Ver la sección Mantenimiento — Engrase en este manual del operador.
El vaciado manual del enganche está abierto.	Ver Descenso manual del enganche en la sección Enganche trasero de este manual del operador. Asegurarse de que el tornillo no esté en la posición abierta.
Aceite hidráulico frío.	Dejar que se caliente el aceite a la temperatura de trabajo.

El apero no funciona a la profundidad deseada

Problema	Solución
Los tensores laterales son demasiado cortos.	Ajustar los tensores laterales.
Falta de penetración en el suelo.	Ver el manual del operador del apero.
El sensor de carga falla.	Acudir a su concesionario John Deere.
Apero desnivelado.	Ver el manual del operador del apero.

Respuesta insuficiente o inexistente del enganche a la carga de tiro

Problema	Solución
La profundidad de carga del enganche no está ajustada correctamente.	Ajustar la profundidad de carga en CommandCenter™.
La velocidad de descenso del enganche es demasiado lenta.	Ajustar la velocidad de descenso en CommandCenter™.

El enganche es demasiado sensible

Problema	Solución
La profundidad de carga del enganche no está ajustada correctamente.	Ajustar la profundidad de carga en CommandCenter™. Ver la sección Enganche trasero en este manual del operador.

El enganche baja demasiado rápido tras haber estacionado el tractor y parado el motor

Problema	Solución
Fuga interna.	Acudir a su concesionario John Deere.
El vaciado manual del enganche está abierto.	Ver Descenso manual del enganche en la sección Enganche trasero de este manual del operador. Asegurarse de que el tornillo no esté en la posición abierta.

El enganche no se mueve (los controles no funcionan, incluido el interruptor de elevación/descenso trasero)

Problema	Solución
Fusible averiado.	Sustituir el fusible. Ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.
El enganche no se mueve con un fusible intacto.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico de este manual del operador.

El interruptor de elevación/descenso externo no mueve el enganche

Problema	Solución
Fallo en el interruptor de elevación/descenso, el conector o el grupo de cables.	Acudir a su concesionario John Deere.
La palanca está en posición de bloqueo de transporte.	Sacar la palanca de la posición de transporte. Desbloquearla en CommandCenter™.

El enganche Pick-up para remolque funciona mal

Problema	Solución
El enganche Pick-up para remolque no se puede bloquear.	Ajustar el enganche Pick-up para remolque. Ver la sección Enganche trasero en este manual del operador.

Movimiento excesivo del apero

Problema	Solución
El enganche oscila demasiado.	Ajustar los bloques estabilizadores para minimizar el movimiento del enganche. Ver la sección Enganche trasero en este manual del operador.

KD34109,000093C-63-21JUN22

Sistema hidráulico**El sistema hidráulico completo ha dejado de funcionar**

Problema	Solución
Bajo nivel de aceite.	Revisar el nivel de aceite de la transmisión/sistema hidráulico.
Filtro hidráulico obstruido.	Sustituir los filtros de aceite de transmisión/hidráulico. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Tamiz de aspiración de aceite hidráulico obstruido.	Limpiar la malla. Ver la sección Mantenimiento — Limpieza en este manual del operador.
Los conductos de aire del enfriador de aceite están obstruidos.	Limpiar el enfriador de aceite.
Fuga interna de alta presión.	Acudir a su concesionario John Deere.

Sobrecalentamiento del aceite hidráulico

Problema	Solución
Alto o bajo suministro de aceite.	Revisar el nivel de aceite de la transmisión/sistema hidráulico. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Conductos de aire del enfriador de aceite obstruidos.	Limpiar el enfriador de aceite y el condensador en el módulo de refrigeración delantero.
Fugas internas.	Acudir a su concesionario John Deere.
La carga hidráulica del apero no es adecuada para el tractor o no se envía correctamente al sistema hidráulico del tractor.	Ver la sección Conexiones hidráulicas en este manual del operador. Ver el manual del operador del apero. Acudir a su concesionario John Deere.
Malla filtrante de la transmisión obstruida.	Limpiar la malla filtrante. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.

KD34109,000093D-63-05MAY22

Plataforma de conducción

Entra exceso de polvo en la cabina

Problema	Solución
Retén defectuoso alrededor del cartucho filtrante de la cabina, retén de la puerta o retén de la ventana.	Revisar el estado de los retenes. Verificar que la instalación del filtro sea correcta. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Filtro de cabina defectuoso.	Revisar el filtro de aire de recirculación y el filtro de aire fresco de la cabina. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Caudal de aire inadecuado del soplador.	Ver Caudal de aire del soplador demasiado bajo más tarde en Localización de averías de la plataforma de conducción.

Caudal de aire del soplador demasiado bajo

Problema	Solución
Filtro o malla de aspiración obstruidos.	Inspeccionar la recirculación de la cabina y los filtros de aire fresco de la cabina y la malla en busca de obstrucciones. Ver la sección Mantenimiento — Cambio en este manual del operador.
Núcleo del calefactor o núcleo del evaporador obstruidos.	Limpiar el núcleo del calefactor o el núcleo del evaporador.
Núcleo del calefactor congelado.	Descongelar el núcleo del calefactor. Acudir a su concesionario John Deere.

Avería del soplador

Problema	Solución
El soplador no funciona.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico de este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.
Fusible averiado.	Revisar los fusibles del aire acondicionado. Ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.
Relé defectuoso.	Revisar el relé del aire acondicionado. Ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.

El calefactor no se apaga

Problema	Solución
Las mangueras del calefactor están mal conectadas.	Acudir a su concesionario John Deere.
Fallo del accionador de la válvula de agua.	Acudir a su concesionario John Deere.

El aire acondicionado no enfría

Problema	Solución
Bajo nivel de refrigerante.	Acudir a su concesionario John Deere.
Los residuos bloquean el condensador.	Limpiar el condensador.
La correa patina.	Comprobar la tensión de la correa. Ver la sección Mantenimiento—Revisión en este manual del operador.
El aire acondicionado de CommandCenter™ está apagado en la página del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.	Conectar el aire acondicionado en CommandCenter™. Ver Ajustes del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en la sección Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de este manual del operador.

La suspensión del asiento no funciona

Problema	Solución
Fusible averiado.	Comprobar los fusibles del asiento. Ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.

La radio no funciona

Problema	Solución
Fusible averiado.	Comprobar los fusibles de la radio. Ver Centro de carga—Cabina en la sección Mantenimiento—Sistema eléctrico de este manual del operador.
La radio se corta y se desconecta.	Comprobar la antena y la conexión a masa.

KD34109,000093F-63-21JUN22

Válvula de mando a distancia (VMD)**El cilindro de mando a distancia no levanta la carga**

Problema	Solución
Bloqueo de caudal (puntas hidráulicas desgastadas).	Desconectar y conectar las palancas de VMD. Sustituir las puntas hidráulicas y comprobar las conexiones.
Carga demasiado pesada.	Reducir la carga.
La palanca de la VMD o la palanca de mando no está asignada a la VMD prevista.	Cambiar la manguera de la VMD a la VMD deseada. Reasignar la palanca de la VMD o el control de la palanca de mando a la VMD deseada. Ver la sección Válvulas de mando a distancia en este manual del operador.
Las mangueras no están instaladas correctamente.	Instalar las mangueras correctamente y firmemente en la VMD.
Tamaño inadecuado del cilindro remoto.	Usar el cilindro de tamaño correcto. Ver la sección Conexiones hidráulicas en este manual del operador.
El bloqueo de la palanca de control de la VMD está activado.	Soltar el bloqueo de la palanca de control de la VMD.
Puntas de manguera incorrectas o dañadas.	Sustituir las puntas de las mangueras.

Velocidad excesiva o insuficiente del cilindro de mando a distancia

Problema	Solución
Índice de caudal incorrecto.	Ajustar el caudal.

Se ha invertido el sentido de movimiento del cilindro de mando a distancia

Problema	Solución
Mangueras mal conectadas.	Invertir las conexiones de las mangueras.

Las mangueras no se acoplan

Problema	Solución
Conectores macho de manguera incorrectos.	Sustituir las puntas de manguera con racores ISO-5675.
Presión del sistema demasiado alta.	Descargar presión del apero o del tractor.

El bloqueo no se mantiene o se suelta demasiado pronto

Problema	Solución
Tiempo de bloqueo mal ajustado.	Fijar el tiempo de bloqueo correcto.
La palanca de la VMD no vuelve a la posición de punto muerto lo bastante rápido.	Devolver la palanca de la VMD a la posición central después de estar en la posición de bloqueo durante más de 0,8 segundos.

La palanca de la VMD no se suelta

Problema	Solución
La VMD se encuentra en modo de flotación de manera inesperada.	No empujar la palanca hacia abajo si está hacia delante.
Avería del mecanismo de la palanca.	Acudir a su concesionario John Deere.
Ajuste incorrecto de control de caudal o de liberación de bloqueo.	Cambiar el ajuste de liberación del bloqueo.

El apero no funciona o lo hace de modo incorrecto

Problema	Solución
Mangueras mal conectadas.	Ver el manual del operador del apero. Acudir a su concesionario John Deere.

Realimentación desde las VMD superiores o la bomba hidráulica

Problema	Solución
La bomba hidráulica hace ruido.	Asegurarse de que el aceite de caudal continuo no regresa a una boca sin presión. Ver la sección Conexiones hidráulicas en este manual del operador.

La VMD no responde

Problema	Solución
La VMD no funciona correctamente.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico de este manual del operador. Verificar que el bloqueo de transporte está desactivado.

KD34109,0000940-63-21JUN22

Sistema de dirección**La dirección no responde o responde mal**

Problema	Solución
Avería en el sistema eléctrico o hidráulico.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico de este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.
El tractor está excesivamente lastrado o el eje delantero está sobrecargado.	Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

Radio de giro del tractor mayor de lo deseado o dificultad para maniobrar el tractor en curvas cuando está bajo carga

Problema	Solución
El apero provoca una carga lateral mayor de lo que puede aguantar el sistema de dirección al girar.	Levantar el apero. Reducir la velocidad al girar o girar ejecutando una serie de giros cortos. Dejar que la barra de tiro oscile. Añadir lastre. Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador. Ver la sección Barra de tiro en este manual del operador.
Avería en el sistema eléctrico o hidráulico.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico de este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.

El tractor se desvía o tira hacia un lado

Problema	Solución
El apero carga el tractor lateralmente.	Ajustar el apero para eliminar el tiro lateral. Dejar que la barra de tiro oscile. Ensanchar las ruedas traseras hasta los topes o añadir gemelas. Ver la sección Neumáticos y ruedas traseras en este manual del operador. Añadir lastre. Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador. Ver la sección Barra de tiro en este manual del operador.

Radio de giro del tractor más grande de lo deseado sin carga

Problema	Solución
Avería en el sistema eléctrico o hidráulico.	Comprobar si hay códigos de diagnóstico en CommandCenter™. Ver la sección Localización de averías—Códigos de diagnóstico de este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.
Intentar girar mientras se encuentra parado (terreno suelto, lastre pesado); la carga de la dirección supera la capacidad del sistema.	Seguir avanzando o retrocediendo mientras se gira. Aumentar la velocidad del vehículo y/o sujetar el volante contra su tope un par de segundos para permitir una mayor fuerza de dirección. Comprobar los topes de dirección. Ver la sección Ajustes del tope de dirección, el guardabarros y la banda de rodadura en este manual del operador.

Radio de giro del tractor mayor de lo deseado si el tractor funciona con una marcha alta o un régimen del motor bajo

Problema	Solución
El radio de giro mínimo es mayor con marchas y velocidades más altas.	Utilizar los frenos de giro para un radio de giro más estrecho. Desplazarse hacia abajo antes del giro. Ver la sección de transmisión correspondiente de este manual del operador. Reducir la velocidad del vehículo antes de un giro para reducir el exceso de dirección.
El caudal máximo de aceite de la bomba de dirección es menor a un régimen del motor más bajo, lo que reduce la potencia disponible para los giros.	Aumentar el régimen del motor antes de girar.

Funcionamiento del tractor

El tractor rebota o salta

Problema	Solución
Salto de potencia o rebote de rueda.	Ver la sección Lastre para mejorar el rendimiento en este manual del operador.
Tornillería de la rueda suelta.	Apretar la tornillería al valor especificado correcto. Ver la sección Mantenimiento — Apriete en este manual del operador.
Patinaje de los neumáticos.	Comprobar el porcentaje de patinaje de los neumáticos en CommandCenter™.
Avería de ILS™ (si existe).	Consultar ILS™ en esta sección del manual del operador.

KD34109,0000942-63-21JUN22

Transmisión

Fuga de aceite hidráulico entre la transmisión y el motor

Problema	Solución
Malla del orificio de ventilación de la transmisión obstruida.	Limpiar la malla del orificio de ventilación. Ver la sección de Transmisión correspondiente en este manual del operador. Acudir a su concesionario John Deere.

Los cambios responden lentamente y la dirección se endurece

Problema	Solución
Aceite frío.	Ver la sección Transmisión — Información general de este manual del operador.

La transmisión patina, los cambios se realizan brusca o repentinamente tras haber cambiado el aceite

Problema	Solución
Volver a calibrar la transmisión.	Acudir a su concesionario John Deere.

La transmisión arranca demasiado rápido o lento

Problema	Solución
No hay problemas identificables.	Cambiar la marcha deseada para el arranque en los ajustes de CommandCenter™ (solo PST de 16 velocidades y e23). Ver la sección Transmisión correspondiente en este manual del operador. Ajustar los valores de CommandCenter™ (si existen). Ver Palanca de mando CommandPRO™—Respuesta de aceleración/desaceleración en la sección Transmisión IVT-AutoPowr con palanca de mando CommandPRO™ de este manual del operador.

AutoClutch se activa demasiado rápido o muy lentamente al pisar los pedales de freno

Problema	Solución
No hay problemas identificables.	Verificar que los pedales de freno estén trabados juntos. Ajustar la sensibilidad de AutoClutch. Ver la sección Transmisión — Información general de este manual del operador.

El tractor no alcanzará la velocidad máxima

Problema	Solución
Pedales de freno desbloqueados.	Asegurarse de que los pedales de freno estén trabados juntos. Ver la sección Frenos de este manual del operador.

Se visualiza una velocidad de rueda incorrecta

Problema	Solución
Calibración incorrecta de la medida de neumático o valor de patinaje de los neumáticos.	Completar las calibraciones de patinaje de los neumáticos y del radar. Ver la sección CommandCenter™ de este manual del operador.

KD34109,0000943-63-21JUN22


Localización de averías—Códigos de diagnóstico (DTC)

Avisos de información, mantenimiento y parada en CommandCenter™

El mensaje de alerta de CommandCenter™ superpone la unidad de control de pantalla, el código de diagnóstico (DTC), el sistema y la solución. Si la condición está fuera de rango, se muestra la unidad de control seguida de un número estándar del sector. Los números a la izquierda del decimal indican el sistema. Los números a la derecha del decimal indican el estado.

Algunos indicadores de advertencia se pueden reconocer pulsando OK (Aceptar). Si persiste el problema, el código de diagnóstico podría volver a aparecer más tarde. Seguir la solución en CommandCenter™. Contactar con el concesionario John Deere si no se puede resolver el problema. Para obtener más información acerca de los centros de diagnóstico, consultar Centro de diagnóstico. Para obtener información de acceso, consultar Acceso a códigos de diagnóstico en esta sección del manual del operador.


IMPORTANTE: El motor se detendrá automáticamente si se recibe la señal de parada estando el operador fuera del asiento más de tres segundos y con el control de la transmisión en posición de estacionamiento. La pantalla CommandCenter™ se puede reiniciar desconectando y conectando la llave de contacto.



RXA0167778—UN—06MAY19

Superposición de aviso de información


Aviso de información — En ciertas situaciones, la luz testigo de información (INFO) se enciende y el patrón de advertencia suena durante 2 segundos para indicar una condición de fallo. Se podrá seguir usando el tractor sin que se produzcan daños. Sin embargo, se podrán ver menoscabadas algunas funciones. Si se cambia el modo de uso del tractor, es posible que se corrija el problema y desaparezca.



RXA0167779—UN—06MAY19

Superposición de advertencia de mantenimiento

Advertencia de mantenimiento — La luz parpadea y el patrón de advertencia suena cinco veces. Se informa de que se ha detectado un problema operativo o de rendimiento que deberá ser solucionado lo más pronto posible. Si se continúan las operaciones, la gravedad del aviso de mantenimiento puede aumentar hasta convertirse en un mensaje de advertencia de parada. Si no se toman medidas correctivas pronto (mantenimiento, reparación, funcionamiento de manera diferente), se producirá una reducción importante en el rendimiento y/o se producirán daños en la máquina.



RXA0167780—UN—06MAY19

Superposición de advertencia de parada

Advertencia de parada — La luz parpadea y un patrón de advertencia suena de forma continua. Se ha producido un fallo grave; es necesario prestar atención inmediata. Si es posible, interrumpir las operaciones inmediatamente, reducir el régimen del motor a ralentí y apagar el motor. Girar la llave a la posición de marcha para observar la pantalla CommandCenter™ e identificar el problema y la solución. Es posible que sea necesario acceder a los códigos almacenados. Ver Acceso a los códigos de diagnóstico en esta sección del manual del operador. Corregir el problema antes de arrancar nuevamente. Si se ignora, se producirán daños en la máquina.

TS36762,0000281-63-21JUN22

Acceso a los códigos de diagnóstico


NOTA: Si no se resuelve el problema tras encender y apagar el tractor o seguir la solución de la página CommandCenter™, consultar al concesionario John Deere.

No aparecen todos los códigos de diagnóstico activos. Seguir los pasos para recuperar los DTC guardados.



RXA0133360—UN—26JUL13

1. Seleccionar Menú.
2. Seleccionar la pestaña Sistema.
3. Seleccionar el icono del Centro de diagnóstico.
4. Seleccionar la Pestaña Códigos de diagnóstico.



RXA0166979—UN—14MAR19

5. Seleccionar el código de diagnóstico deseado de la lista (A). Utilizar las teclas de desplazamiento (B) para acceder a los códigos de diagnósticos adicionales en la lista.

Características adicionales en la página de Código de diagnóstico

Clasificar por: (C) — seleccionar para clasificar la lista por código, unidad de control, recuento, estado o tipo.

Actualizar (D) — Seleccionar esta opción para mostrar la lista más actualizada de códigos y recuentos. La página se actualiza automáticamente al entrar.

Borrar todos los códigos (E) — Seleccionar esta opción para borrar los DTC inactivos y poner a cero los recuentos. Aparece un mensaje para verificar la acción, ya que no se puede deshacer.

TS36762,0000283-63-21JUN22

Mantenimiento — Almacenamiento

Almacenamiento del tractor

IMPORTANTE: Si el tractor va a estar fuera de uso más de tres meses, conviene seguir las siguientes recomendaciones para reducir la corrosión y el deterioro durante el almacenamiento y la nueva puesta en servicio.

NOTA: Siempre que sea posible, guardar el tractor en un edificio o bajo techo, a fin de evitar daños a causa de una prolongada exposición a los agentes meteorológicos.

1. Bajar el enganche.
2. Cambiar el aceite del motor y el filtro (de ser necesario).

NOTA: Si va a tener el tractor almacenado, no cargar combustible biodiésel.

3. Vaciar el depósito de combustible y volver a cargar con unos 19 litros (5 gal) de combustible.

IMPORTANTE: Solo motores Tier 4 Final/Fase V: Para determinar el tipo de motor del tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador. No es recomendable tener el fluido de escape diésel (DEF) en un vehículo almacenado por largo plazo (más de seis meses). Si es necesario el almacenamiento a largo plazo, es recomendable verificar periódicamente que la concentración de urea del DEF no caiga por debajo de lo especificado.

4. Tractores Fase V y Tier 4 Final: Fluido de escape diésel (DEF) tiene una vida útil limitada, pero se puede almacenar en el vehículo para mientras seis meses, según las condiciones de almacenamiento. Consultar Almacenamiento de DEF en la sección Fluido de escape diésel (DEF) de este manual del operador. Si es necesario vaciar el depósito de DEF, ver el procedimiento correcto en Vaciado del depósito de DEF, en la sección Combustible, lubricantes y refrigerante del motor de este manual.
5. Utilizar bolsas de plástico y cinta o bandas de sujeción, sellar las entradas de aire y el tubo de escape, el tubo de ventilación del cárter, la manguera de rebose del radiador y el tapón de llenado del sistema hidráulico-transmisión.

IMPORTANTE: Evitar daños en el sistema de emisiones del tractor. No desconectar nunca el interruptor de desconexión de la batería mientras la luz del interruptor de desconexión de la batería esté encendida o parpadee. Ver Interruptor de desconexión de la batería en la sección Funcionamiento del motor de este manual del operador.

6. Apagar el interruptor de desconexión de la batería.
7. Desconectar las baterías. Ver Baterías de mantenimiento y conexiones en la sección Mantenimiento - Sistema eléctrico de este manual del operador.
8. Retirar las baterías y guardarlas en un lugar seco y fresco. Mantener las baterías cargadas.¹
9. Cubrir con una ligera capa de grasa todas las superficies de metal expuestas (mecanizadas), como, por ejemplo, los vástagos de los cilindros de elevación y de los cilindros de la dirección.
10. Engrasar todos los engrasadores.

Si el tractor tiene que dejarse a la intemperie, tomar las siguientes precauciones adicionales:

1. Cubrir el tablero de instrumentos, las palancas de control y el asiento con lonas o cartones para protegerlos de la radiación solar.
2. Limpiar a fondo el exterior del tractor. Ver Exterior del tractor en la sección Mantenimiento—Limpieza de este manual del operador.
3. Encerar o cubrir todo el tractor con una lona impermeable.
4. Levantar los neumáticos o las orugas del suelo y cubrirlos para protegerlos del calor y los rayos solares.

TS36762,0000284-63-06JUL22

Puesta en servicio del tractor después del almacenamiento

1. Retirar todas las cubiertas colocadas en el tractor para su almacenamiento.

IMPORTANTE: Para evitar daños en el motor, desenganchar el tubo de ventilación del cárter.

2. Abrir todas las aberturas selladas durante el almacenamiento.
3. Retirar cualquier resto o suciedad acumulada, especialmente en áreas alrededor del motor y su compartimento.

IMPORTANTE: Si el compresor del aire acondicionado está agarrotado, el hacer funcionar el motor con el compresor embragado dañará la correa o el compresor.

4. Hacer girar varias vueltas la polea del compresor del aire acondicionado. Si la polea no gira libremente, es posible que haya componentes del

¹ En caso de almacenamiento breve (de 20 a 90 días), desconectar el cable a masa de la batería.

compresor agarrotados (consultar a un concesionario John Deere).

5. Comprobar si la correa de transmisión auxiliar está agrietada y, si puede reutilizarse, instalarla en la polea del compresor de aire acondicionado.
6. Comprobar si debajo y alrededor del tractor hay signos de fugas.

IMPORTANTE: Si el nivel de aceite hidráulico y de la transmisión era correcto en el momento de almacenar la máquina y no hay signos de fugas de aceite hidráulico, no debería haber inconvenientes para arrancar el tractor aun cuando el nivel de la mirilla de aceite hidráulico y de la transmisión esté bajo. A partir de cierto tiempo de almacenamiento, es posible que el aceite hidráulico pase a la transmisión, haciendo que el nivel en la mirilla sea bajo aunque haya suficiente aceite. Si hay signos de fugas de aceite, no arrancar el tractor hasta encontrar el punto de fuga y haber hecho las debidas reparaciones. Si no hay signos de fugas, pero se duda sobre el nivel de aceite en el momento de almacenar la máquina, deberá comprobarse el nivel de aceite lo más pronto posible tras arrancar el tractor.

7. Revisar el nivel de aceite hidráulico y de la transmisión. Agregar aceite según se requiera.
8. Comprobar el nivel de todos los demás fluidos. Llenar según sea necesario.
9. Llenar el depósito de combustible.

IMPORTANTE: Para confirmar qué motor está instalado en el tractor, ver Número de serie del motor en la sección Números de identificación de este manual del operador.

10. (Motores Tier 4 Final y Fase V) Si no se ha vaciado el depósito de fluido de escape diésel (DEF), verificar la concentración de urea (consultar Comprobación del fluido de escape diésel [DEF] en la sección Fluido de escape diésel [DEF] de este manual del operador). Si el grado de concentración no está dentro de lo especificado, deberá vaciarse el fluido de escape diésel (DEF) y cargar otro nuevo o de buena calidad. Si se ha vaciado el depósito de DEF, llenar el depósito (ver Llenado del depósito de fluido de escape diésel (DEF) en la sección Fluido de escape diésel (DEF) de este manual del operador para seguir los procedimientos adecuados).
11. Inspeccionar los neumáticos o las cadenas de oruga. Para comprobar:
 - Neumáticos: Revisar los neumáticos y comprobar las presiones de neumático. Ver las

secciones Ruedas delanteras o traseras y Neumáticos de este manual del operador.

- Cadenas de oruga: Inspeccionar si hay desgaste o daños de las cadenas de orugas. Ver Desgaste de la cadena de oruga en la sección Mantenimiento—Revisión de este manual del operador.

12. Llevar a cabo trabajos de mantenimiento diarios o cada diez horas y cualquier otro trabajo de mantenimiento programado según se requiera (ver Mantenimiento diario o cada diez horas en la sección Mantenimiento—Tablas de registro de este manual del operador).
13. Instalar las baterías y conectar los cables.
14. Conectar el interruptor de desconexión de la batería.
15. Poner la llave de contacto en la posición de marcha durante un minuto para cebar el sistema de alimentación.

NOTA: Con el motor a ralentí, comprobar visualmente todos los instrumentos y luces testigo para asegurarse de que funcionan correctamente.

16. Arrancar y tener el motor a ralentí durante varios minutos.
17. Comprobar los sistemas y las funciones del tractor, incluido el aire acondicionado.
18. Precalentar el tractor antes de someterlo a carga.

RX32825,00000FE-63-06JAN22

Especificaciones

Motor

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
POTENCIA						
Potencia nominal del motor PS ^a (hp ISO) a 2100 r. p. m. del motor (ECE-R120)	287 kW (390 HP)	324 kW (440 HP)	360 kW (490 HP)	397 kW (540 HP)	434 kW (590 HP)	471 kW (640 HP)
Potencia nominal del motor PS ^a (hp ISO) a 2100 r. p. m. del motor (ECE-R24)	275 kW (374 HP)	311 kW (422 HP)	346 kW (470 HP)	381 kW (518 HP)	417 kW (566 HP)	452 kW (614 hp)
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) al régimen de la TDF nominal (1895 r. p. m.) ^{bc}	249 kW (335 HP)					
Rango de potencia constante (r. p. m.)	1550					
MOTOR						
Fabricante	Motor diésel John Deere PowerTech de 13,6 l / JD14X					
Aspiración	Enfriador del aire de carga aire-aire del turbocompresor con válvula de descarga sencillo y recirculación de gases de escape refrigerados			Turbocompresor de serie doble con primera fase de geometría fija, segunda fase con válvula de descarga, enfriador del aire de carga aire-aire y recirculación de gases de escape refrigerados		
Régimen nominal (r. p. m.)	2100					
Tipo	Diésel, en línea, de seis cilindros, camisas de los cilindros húmedas con cuatro válvulas de culata					
Filtro, aire del motor	Doble fase con aspiración de escape					
Cilindrada	13,6 l (827 in ³)					
Diámetro y carrera	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 in)					
Índice de compresión	15,9:1					
Engrase	Presión plena, filtro de caudal pleno con derivación					
Filtro, aceite	Filtro de aceite de estilo roscado reemplazable					
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN						
Tipo	Riel común de alta presión con control electrónico y bomba de alimentación de combustible eléctrica (autocebante)					
Sistema de filtrado	Dos fases con separador de agua y luz testigo de mantenimiento					
Filtro primario	Cartucho sustituible de 10 micrones con sensor de indicación de agua y vaciado					
Filtro secundario	Cartucho enroscable de 2 micras					
Tipo de combustible requerido	Diésel con contenido ultrabajo de azufre (compatible con diésel B20)					

^aTérmino alemán utilizado para designar la potencia. Un PS equivale a 0,9863 caballos de vapor.

^bNo incluye pérdidas de equipamiento opcional.

^cValor MOE del 80 % observado en fábrica.

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
POTENCIA				
Potencia nominal del motor PS ^a (hp ISO) a 2100 r. p. m. del motor (ECE-R120)	360 kW (490 HP)	397 kW (540 HP)	434 kW (590 HP)	471 kW (640 HP)
Potencia nominal del motor PS ^a (hp ISO) a 2100 r. p. m. del motor (ECE-R24)	346 kW (470 HP)	381 kW (518 HP)	417 kW (566 HP)	452 kW (614 HP)
Rango de potencia constante (r. p. m.)	1550			
MOTOR				
Fabricante	Motor diésel John Deere PowerTech de 13,6 l / JD14X			
Aspiración	Enfriador del aire de carga aire-aire del turbocompresor con	Turbocompresor de serie doble con primera fase de geometría fija, segunda fase con válvula de descarga, enfriador del aire de carga aire-aire y recirculación de gases de escape refrigerados		

Especificaciones

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
	válvula de descarga sencillo y recirculación de gases de escape refrigerados			
Régimen nominal (r. p. m.)	2100			
Tipo	Diésel, en línea, de seis cilindros, camisas de los cilindros húmedas con cuatro válvulas de culata			
Filtro, aire del motor	Doble fase con aspiración de escape			
Cilindrada	13,6 l (827 in³)			
Diámetro y carrera	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 in)			
Índice de compresión	15,9:1			
Engrase	Presión plena, filtro de caudal pleno con derivación			
Filtro, aceite	Filtro de aceite de estilo roscado reemplazable			
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN				
Tipo	Riel común de alta presión con control electrónico y bomba de alimentación de combustible eléctrica (autocebante)			
Sistema de filtrado	Dos fases con separador de agua y luz testigo de mantenimiento			
Filtro primario	Cartucho sustituible de 10 micrones con sensor de indicación de agua y vaciado			
Filtro secundario	Cartucho enroscable de 2 micras			
Tipo de combustible requerido	Diésel con contenido ultrabajo de azufre (compatible con diésel B20)			

^aTérmino alemán utilizado para designar la potencia. Un PS equivale a 0,9863 caballos de vapor SAE

AK08008,0000225-63-29JUN22

Capacidades

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
Depósito de combustible	1514,0 l (400,0 gal)					
Depósito de DEF	120,0 l (31,7 gal)					
Sistema de refrigeración ^a	56,5 l (14,9 gal)					
Volumen de aceite del cárter ^b	64 l (16,9 gal)					
Transmisión hidráulica-Aceite para eje:						
• Sin enganche trasero de tres puntos ni TDF	234,7 l (62,0 gal)					
• Con enganche trasero de tres puntos y TDF	242,3 l (64,0 gal)					
Marcas de referencia del depósito hidráulico:						
• Marca FULL COLD	103,0 l (27,2 gal)					
• Marca de frío mínimo	91,8 l (24,3 gal)					
• Marca de aceite de toma exterior de gran volumen (punto en la mirilla) ^c	150,0 l (39,6 gal)					
Transmisión-Depósito hidráulico:						
• Caudal estándar	208,0 l (55,0 gal)					
• Caudal alto	212,0 l (56,0 gal)					

^aIncluye la capacidad del depósito de desaireación.

^bIncluye el filtro.

^cPara aplicaciones que requieren grandes cantidades de aceite (por ejemplo, una sembradora neumática).

Especificaciones

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
Depósito de combustible	1514,0 l (400,0 gal)			
Depósito de DEF	120,0 l (31,7 gal)			
Sistema de refrigeración ^a	56,5 l (14,9 gal)			
Volumen de aceite del cárter ^b	64 l (16,9 gal)			
Aceite del sistema hidráulico, la transmisión y para eje	234,7 l (62,0 gal)			
Marcas de referencia del depósito hidráulico:				
• Marca FULL COLD	103,0 l (27,2 gal)			
• Marca de frío mínimo	91,8 l (24,3 gal)			
• Marca de aceite de toma exterior de gran volumen (punto en la mirilla) ^c	150,0 l (39,6 gal)			

^aIncluye la capacidad del depósito de desaireación.

^bIncluye el filtro.

^cPara aplicaciones que requieren una gran cantidad de aceite (por ejemplo, arrastre de tres traillas).

AK08008,0000227-63-19MAY22

Sistema hidráulico

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
Tipo	Émbolo axial, centro cerrado, presión/caudal compensados, sistema cargado					
Válvulas de mando a distancia	Electrohidráulico: Estándar - 4; opcional - 5, 6, 7 y 8					
Presión máxima	20000 kPa (2900 psi)					
CAUDAL DE LA BOMBA—MÁXIMO						
Bomba hidráulica simple	208 l/min (55 gal/min)					
Bomba hidráulica dual	416 l/min (110 gal/min)					
CAUDAL DE LA BOMBA—DISPONIBLE ^a						
Bomba hidráulica simple en un acoplador de 1/2 in	132 l/min (35 gal/min)					
Bomba hidráulica doble en un acoplador de 3/4 in	159 l/min (42 gal/min)					

^aValores de caudal aproximados a 2100 r. p. m. del motor.

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
Tipo	Émbolo axial, centro cerrado, presión/caudal compensados, sistema cargado			
Válvulas de mando a distancia	Electrohidráulico: Estándar - 4; Opcional - 6			
Presión máxima	20000 kPa (2900 psi)			
CAUDAL DE LA BOMBA—MÁXIMO				
Bomba hidráulica simple	208 l/min (55 gal/min)			
Bomba hidráulica dual	416 l/min (110 gal/min)			
CAUDAL DE LA BOMBA—DISPONIBLE ^a				
Bomba hidráulica simple en un acoplador de 1/2 in	132 l/min (35 gal/min)			
Bomba hidráulica doble en un acoplador de 3/4 in	159 l/min (42 gal/min)			

^aValores de caudal aproximados a 2100 r. p. m. del motor.

AK08008,0000462-63-07JUN22

Transmisión y tren de transmisión

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
TRANSMISIÓN						
PowerShift™ e18 (18F/6R) 40 km/h (25,0 mph) ^a	Estándar					
EJES TRASERO Y DELANTERO						
Reducciones finales	Planetario interior con ejes de reducción doble					
120 x 3048 mm (4,72 x 120 in)	Estándar					
Suspensión del eje delantero HydraCushion™	Opcional					Estándar
Bloqueo del diferencial	Sistema electrohidráulico de bloqueo total					
Equipo de rueda	Neumáticos del grupo 47/48 disponibles como simples/gemelos/triples ^b					
Dirección						
Dirección asistida hidráulica con bomba de reserva electrónica	Estándar					
ActiveCommand Steering (ACS)	Opcional					
FRENOS						
Potencia hidráulica, disco húmedo, ajuste automático en los ejes delantero y trasero	Estándar					
Frenos hidráulicos de remolque	Opcional					

^aPara obtener datos de la velocidad de avance, ver Velocidades de avance—Transmisión PowerShift™ e 18 en la sección correspondiente de este manual del operador.

^bConsultar al concesionario John Deere para obtener la selección y las limitaciones de medidas de los neumáticos.

[Traílla]	9R			
	490	540	590	640
TRANSMISIÓN				
PowerShift™ e18 (18F/6R) 40 km/h (25,0 mph) ^a	Estándar			
EJES TRASERO Y DELANTERO				
Reducciones finales	Planetario interior con ejes de reducción doble			
120 x 3048 mm (4,72 x 120 in)	Estándar			
Suspensión del eje delantero HydraCushion™	Opcional			Estándar
Bloqueo del diferencial	Sistema electrohidráulico de bloqueo total			
Equipo de rueda	Neumáticos del grupo 47/48 disponibles como simples/gemelos/triples ^b			
Dirección				
Dirección asistida hidráulica con bomba de reserva electrónica	Estándar			
ActiveCommand Steering (ACS)	Opcional			
FRENOS				
Potencia hidráulica, disco húmedo, ajuste automático en los ejes delantero y trasero	Estándar			
Frenos hidráulicos de remolque	Opcional			

^aPara obtener datos de la velocidad de avance, ver Velocidades de avance—Transmisión PowerShift™ e 18 en la sección correspondiente de este manual del operador.

^bConsultar al concesionario John Deere para obtener la selección y las limitaciones de medidas de los neumáticos.

TDF [Ag], enganche [Ag] y barra de tiro

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
ENGANCHE						
Enganche de tres puntos trasero—Categoría 4N/3 con enchufe rápido (eléctrico-hidráulico con control de carga):						
• Capacidad de carga de 6804 kg (15 000 lb)	Opcional			—		
• Capacidad de carga de 9072 kg (20 000 lb) ^a	Opcional			—		
Enganche de tres puntos trasero—Categoría 4N/4 con enchufe rápido (eléctrico-hidráulico con control de carga):						
• Capacidad de carga de 6804 kg (15 000 lb)	Opcional					
• Capacidad de carga de 9072 kg (20 000 lb) ^a	Opcional					
BARRA DE TIRO						
Para conocer las limitaciones de carga de la barra de tiro, ver Limitaciones de carga de la barra de tiro [Ag] en la sección Barra de tiro de este manual del operador.						
TDF						
Parte trasera—Independiente:						
• 1 3/4 in, 20 estrías, 1000 r. p. m.	Opcional					

^aRequiere un eje de 120 mm de diámetro.

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
BARRA DE TIRO				
Para consultar las limitaciones de carga de la barra de tiro, ver Aplicación de trailla [trailla] en la sección Barra de tiro de este manual del operador.				

AK08008,0000464-63-27JUN22

Sistema Eléctrico

Tipo	Tres baterías en paralelo
Alternador/batería	Estándar—250 A/12 V; opcional—330 A/12 V
Corriente de arranque en frío total	2775 (baterías del grupo 31 3-925 CCA)

AK08008,0000465-63-17MAR22

Tecnología integrada

AutoTrac integrado	Estándar
Hardware de conectividad	Incluye grupo de cables de cabina integrado, antena, módem JDLINK (MTG) y grupos de cables Ethernet ^a
Suscripción de conectividad^b	La conectividad JDLINK puede activarse en John Deere Operations Center
Conexión del apero ISOBUS	Norma (ISO 11783)
CommandCenter™:	
• Vídeo de 213 mm (8,4 in) con procesador 4200	Disponible en función del destino

Especificaciones

- Vídeo de 254 mm (10 in) con procesador 4600


Disponible en función del destino

^aLos grupos de cables Ethernet pueden variar según la configuración.

^bEl servicio de conectividad está sujeto a la disponibilidad del país.

KD34109,0001A8E-63-01APR22

Dimensiones totales



RXA0183312—UN—21MAY21

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
LONGITUD						
Distancia entre ejes (A)	3912 mm (154 in)					
Con contrapesos delanteros ^a (B)	8100 mm (318.9 in)					
Con enganche, contrapesos delanteros y acoplador (C)	8440 mm (332.3 in)					
ANCHO						
Longitud del eje	3055 mm (120.3 in)					
Con ruedas gemelas exteriores (D)	4900 mm (192.9 in)					
ALTURA ^b (E)						
Parte superior del techo	3742 mm (147.3 in)					
Con soporte para receptor StarFire™	3756 mm (147.9 in)					
Con receptor StarFire™ integrado	3773 mm (148.5 in)					
Con receptor StarFire™ universal	3892 mm (153.2 in)					
Parte superior del escape	3736 mm (147.1 in)					
RADIO DE GIRO						
Con neumáticos del grupo 48	6099 mm (20 ft)					
SEPARACIÓN						

Especificaciones


[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
Barra de tiro ^{cd}	333 mm (13.1 in)					

^aBarra de tiro de categoría 5 en la posición trasera más alejada.

^bTractor equipado con el neumático del grupo 48 más grande disponible.

^cLos despejes se han calculado con los neumáticos del grupo 47 más pequeños.

^dDel suelo a la parte inferior del soporte de la barra de tiro.



RXA0183313—UN—28MAY21

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
LONGITUD				
Distancia entre ejes (A)	3912 mm (154 in)			
Con contrapesos delanteros y barra de tiro ^a (B)	8100 mm (318.9 in)			
ANCHO				
Longitud del eje	3055 mm (120.3 in)			
Con neumáticos más anchos (C)	4496 mm (177.7 in)			
Con neumáticos más angostos (C)	4403 mm (173.3 in)			
ALTURA ^b (D)				
Parte superior del techo	3757 mm (147.9 in)			
Con soporte para receptor StarFire™	3756 mm (147.9 in)			
Con receptor StarFire™ integrado	3773 mm (148.5 in)			
Con receptor StarFire™ universal	3892 mm (153.2 in)			
Parte superior del escape	3736 mm (147.1 in)			
RADIO DE GIRO				
Con neumáticos del grupo 48	6099 mm (20 ft)			
SEPARACIÓN				

Especificaciones

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
Barra de tiro ^{cd}	333 mm (13.1 in)			

^aBarra de tiro de categoría 5 en la posición trasera más alejada.

^bTractor equipado con el neumático del grupo 48 más grande disponible.

^cLos despejes se han calculado con los neumáticos del grupo 47 más pequeños.

^dDel suelo a la parte inferior del soporte de la barra de tiro.

AK08008,000022D-63-14JUL22

Cargas/contrapesos del tractor

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
PESO DE EMBARQUE ESTIMADO ^a	18244 kg (40221 lb)					
NIVEL MÁXIMO DE LASTRE ^b	28123 kg (62000 lb)				30390 kg (67000 lb)	

^aTractor equipado con motor Tier 4/Fase V, neumáticos sencillos 800/70R38, sin carga, con depósito de combustible lleno, sin TDF y sin enganche de tres puntos.

^bPara obtener instrucciones específicas sobre el lastre, ver la sección Lastrado para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

[Trailla]	9R			
	490	540	590	640
PESO DE EMBARQUE ESTIMADO ^a	21448 kg (47285 lb)			
NIVEL MÁXIMO DE LASTRE ^b	24500 kg (54000 lb)			

^aTractores equipados con neumáticos gemelos 710/70R42, sin carga y con depósito de combustible lleno.

^bPara obtener instrucciones específicas sobre el lastre, ver la sección Lastrado para mejorar el rendimiento en este manual del operador.

kd34109,1657297590231-63-11JUL22

Velocidades de avance—Transmisión PowerShift™ e18

Velocidades de avance

Marcha	Grupo de neumático	
	47	48
	Velocidades de avance ^a km/h (mph)	
1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
2	4,8 (3,0)	5,1 (3,2)
3	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
4	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
5	6,6 (4,1)	6,9 (4,3)
6	7,4 (4,6)	7,8 (4,8)
7	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
8	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
9	10,0 (6,2)	10,6 (6,6)
10	11,1 (6,9)	11,7 (7,3)
11	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)
12	13,5 (8,4)	14,2 (8,8)
13	15,1 (9,4)	16,0 (9,9)
14	16,6 (10,3)	17,6 (10,9)

Marcha	Grupo de neumático	
	47	48
	Velocidades de avance ^a km/h (mph)	
15	20,6 (12,8)	21,7 (13,5)
16	25,4 (15,8)	26,8 (16,7)
17	31,1 (19,3)	32,8 (20,4)
18	38,3 (23,8)	40,0 (25,0) ^b a 2076 r. p. m. _c

^aLas velocidades de avance se encuentran en el régimen nominal del motor de 2100 r/min (a menos que se especifique lo contrario).

^bSi existe.

^cEl régimen del motor está limitado electrónicamente.

Velocidades de retroceso

Marcha	Grupo de neumático	
	47	48
	Velocidades de avance km/h (mph)	
R1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
R2	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
R3	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
R4	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)

Marcha	Grupo de neumático	
	47	48
	Velocidades de avance km/h (mph)	
R5	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
R6	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)

KD34109,0000945-63-24JUN22

Paquete de nivelación de tierra reforzada para agricultura [Ag]

Si el uso de la nivelación de tierra de servicio intensivo del tractor agrícola excede las 150 horas al año, el período de garantía está limitado a 90 días, a menos que se aplique la siguiente excepción.

Tractores de ruedas agrícolas de la serie 9R equipados de fábrica con los siguientes códigos de opción y especificaciones de neumáticos requeridos para la nivelación de tierra de servicio intensivo:

- Sin enganche trasero.
- Eje de reducción doble de 120 mm (4,72 in) por 3048 mm (120 in) con superficies planas del eje.
- Bastidor de servicio intensivo con muñón de rodamiento de rodillos cónicos.
- Cable de remolque.
- Pasadores de cilindro de dirección engrasables.
- Neumáticos con sección de 710 mm de ancho o menos. El espaciado de la banda de rodadura exterior máximo es de 3690,6 mm (145,3 in).

Además, el tractor:

- No se debe exceder el nivel de lastre máximo de 24 500 kg (54 000 lb).
- Debe estar equipado con la barra de tiro de categoría 5 y un límite de carga vertical de 4989 kg (11 000 lb).
- No debe exceder la carga vertical de la barra de tiro de 8391 kg (18 500 lb) (requiere una barra de tiro de apero pedida por separado).
- Esta configuración no está aprobada para usos comerciales de la trailla.

Para obtener información adicional, consultar al concesionario John Deere.

AK08008,000022F-63-09MAY22

Garantía limitada de la batería

NOTA: Aplicable sólo en Norteamérica. Para la garantía de la máquina en su conjunto, refiérase a una copia de las disposiciones estatutarias de la garantía de John Deere. Contactar al concesionario John Deere para obtener una copia.

Para asegurar el servicio bajo garantía:

El comprador deberá solicitar el servicio bajo garantía de un concesionario John Deere autorizado para vender baterías John Deere, y presentar la batería al concesionario con los códigos de la placa de cierre superior de la batería intactos.

Sustitución

Toda batería nueva que no pueda repararse (es decir, que no esté solamente descargada) debido a defectos de materiales o de fabricación estará amparada por la garantía.

Esta garantía no cubre:

La rotura del recipiente, de la cubierta o de los terminales.

La amortización o los daños causados por la falta del mantenimiento necesario y razonable o por mantenimiento incorrecto.

El transporte, envío, o cargos por llamadas de servicio de mantenimiento bajo garantía.

Limitaciones implícitas de la garantía y recursos del comprador

En la medida permitida por la ley, John Deere u otras compañías asociadas a ésta no podrán extender garantías, realizar declaraciones o promesas sobre calidad, rendimiento o exención de los defectos cubiertos por esta garantía. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO, EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA, DEBERÁ LIMITARSE AL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE QUE SE INDICA EN LA PRESENTE PÁGINA. LOS ÚNICOS RECURSOS OFRECIDOS AL COMPRADOR EN CONEXIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE ALGUNA GARANTÍA DE BATERÍAS JOHN DEERE SON LOS AQUÍ ESTABLECIDOS. EN NINGÚN CASO EL CONCESIONARIO, JOHN DEERE O CUALQUIER COMPAÑÍA ASOCIADA CON JOHN DEERE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS O DERIVADOS. (Nota: Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños directos o derivados. Estas limitaciones tal vez no sean aplicables en su caso). Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían entre un estado y otro.

Ninguna garantía del concesionario


El concesionario de ventas no otorga garantía alguna

de su parte y el concesionario no posee autoridad alguna para hacer representaciones ni promesas en

nombre de John Deere, ni de modificar los términos y limitaciones de esta garantía en modo alguno.

DX,BATWAR,NA-63-06AUG21

Etiqueta de certificación del sistema de control de emisiones



Etiqueta de emisiones del motor

RG33429—UN—04FEB21

⚠ ATENCIÓN: La alteración de los sistemas de control de emisiones puede estar contemplada por ley como abuso o negligencia y dar lugar a graves sanciones.

Esta garantía de emisiones se aplica únicamente a los motores comercializados por John Deere que han sido homologados por la EPA (United States Environmental Protection Agency) y/o CARB (California Air Resources Board) y que estén siendo usados en EE. UU. y Canadá como equipos fuera de carretera. La existencia de una etiqueta de emisiones como la que aparece en la ilustración significa que el motor ha sido certificado por la EPA y/o CARB. Las garantías de EPA y CARB serán válidas únicamente para motores nuevos que tengan la etiqueta de homologación fijada al motor y se comercialicen, como se ha explicado anteriormente, en las áreas geográficas descritas. La presencia de un número UE significa que el motor ha sido homologado para los países de la Unión Europea conforme a la Directiva 2016/1628/CE y su legislación complementaria. Las garantías de EPA y CARB no tienen validez en los países de la Unión Europea.

La etiqueta de emisiones se refiere a la reglamentación estadounidense EPA o CARB válida para el año de la reglamentación. El año de la reglamentación determina qué declaración de garantía es válida para el motor. Véase "Declaración de garantía del sistema de control de emisiones fuera de carretera según EPA — Encendido por compresión" y "Declaración de garantía del sistema de control de emisiones fuera de carretera según CARB — Encendido por compresión". Para más declaraciones de garantía según los años de reglamentación, visitar la página www.JohnDeere.com o consultar al concesionario John Deere más cercano.

Leyes sobre sistema(s) de control de emisiones

Las agencias estadounidenses EPA y CARB prohíben retirar o dejar inoperativo cualquier elemento o dispositivo instalado en los motores/equipos y cuya función sea el cumplimiento de las reglamentaciones legales sobre emisiones, ya sea antes o después de vender o entregar los motores/equipos al comprador final.

DX,EMISSIONS LABEL-63-05FEB21

Declaración de garantía del sistema de control de emisiones para aplicaciones fuera de carretera según EPA—Encendido por compresión



JOHN DEERE

DXLOGOV1—UN—28APR09

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE LA EPA PARA CANADA Y EE.UU.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para determinar si el motor John Deere está clasificado dentro de las garantías adicionales establecidas a continuación, consulte la etiqueta "Emissions Control Information" ("Información sobre control de emisiones") ubicada en el motor. Si el motor funciona en los Estados Unidos o Canadá y, la etiqueta del motor dice: "This engine complies with US EPA regulations for nonroad and stationary diesel engines" o "This engine conforms to US EPA nonroad compression-ignition regulations", consultar la "Declaración de garantía del sistema de control de emisiones para Estados Unidos y Canadá". Si el motor funciona en el Estado de California, y la etiqueta del motor dice: "This engine complies with US EPA and CARB regulations for nonroad diesel engines" o "This engine conforms to US EPA and California nonroad compression-ignition emission regulations", también consultar la "Declaración de garantía del sistema de control de emisiones de California".

Las garantías amparadas por este certificado se refieren únicamente a las piezas y componentes del motor relacionados con el control de emisiones. La garantía total del motor, sin las piezas y componentes relacionados con el control de emisiones, se proporciona en forma separada. Si tuviera dudas en cuanto a sus derechos y responsabilidades durante el período de garantía, póngase en contacto con John Deere, teléfono 1-319-292-5400.

RESPONSABILIDAD DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE JOHN DEERE

John Deere garantiza al consumidor final y a cada uno de los compradores subsiguientes que este motor diesel para aplicaciones fuera de carretera, incluyendo todos los componentes del sistema de control de emisiones, ha sido diseñado, fabricado y equipado para que en el momento de su venta cumpla con las normas aplicables del artículo 213 de la Clean Air Act, y no presenta defectos en sus materiales y fabricación que pudieran provocar el incumplimiento de las normas previstas por la EPA durante un período de cinco años, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del motor, o tras haber transcurrido 3000 horas de funcionamiento, según lo que ocurra primero.

John Deere reparará o sustituirá, sin cargo alguno para el cliente y según lo considere, cualquier pieza o componente que presente desperfectos en los materiales o fallos de fabricación y que pudiera causar el incumplimiento del motor de las normas del sistema de control de emisiones de los Estados Unidos dentro del plazo de garantía establecido. La garantía incluye los gastos relacionados con el diagnóstico y la reparación o sustitución de componentes del sistema de emisiones. La cobertura de la garantía está sujeta a las limitaciones y excepciones establecidas en la presente. Los componentes relacionados con las emisiones incluyen componentes del motor desarrollados para controlar las emisiones en:

Sistema de inducción de aire	Dispositivos de tratamiento posterior
Sistema de alimentación de combustible	Válvulas de ventilación del cárter
Sistema de encendido	Sensores
Sistemas de recirculación de gases de escape	Unidades de control electrónico del motor

EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA DE EMISIONES

John Deere puede denegar el servicio en garantía en caso de averías en el funcionamiento o fallos causados por:

- El incumplimiento de los requisitos de mantenimiento descritos en el Manual del operador
- El uso del motor y/o equipo de forma contraria o no estipulada al uso previsto
- El abuso, negligencia o la realización de trabajos de mantenimiento inapropiados o modificaciones y alteraciones del equipo no aprobadas
- Accidentes de los que John Deere no es responsable o han sido causados por fuerza mayor

El motor diesel para aplicaciones fuera de carretera está diseñado para funcionar con combustible diesel, como se especifica en la sección Combustibles, lubricantes y refrigerantes en el Manual del operador. El uso de otro combustible no previsto puede dañar el sistema de control de emisiones del motor y/o equipo y no está autorizado.

Dentro de los límites definidos por la presente ley, John Deere no se responsabiliza de los daños causados a otros componentes del motor debido a averías en las piezas relacionadas con el sistema de control de emisiones, a menos que lo cubra la garantía estándar.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE UTILIDAD COMERCIAL O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. LA GARANTÍA PREVE MEJORAS DE DESPERFECTOS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE COMPONENTES Y TRABAJOS DE SERVICIO SEGÚN SE ESPECIFICA EN LA PRESENTE. EN TODOS LOS CASOS EN LOS QUE LO PERMITA LA LEY, NI JOHN DEERE, NI CUALQUIER DISTRIBUIDOR DE MOTORES, CONCESIONARIO, O ESTABLECIMIENTO DE REPARACIÓN JOHN DEERE AUTORIZADO, NI EMPRESA AFILIADA A JOHN DEERE SE HARÁ CARGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE.

Emisión_CI_EPA (18Dec09)



JOHN DEERE

**U.S. AND CANADA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT
YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS**

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emissions Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in the United States or Canada and the Emissions Control information label states: "This engine complies with US EPA regulations for nonroad and stationary diesel engines", or "This engine conforms to US EPA nonroad compression-ignition regulations", refer to the "U.S. and Canada Emission Control Warranty Statement." If the engine is operated in California, and the label states: "This engine complies with US EPA and CARB regulations for nonroad diesel engines", or "This engine conforms to US EPA and California nonroad compression-ignition emission regulations", also refer to the "California Emission Control Warranty Statement."

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emissions-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 1-319-292-5400.

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine including all parts of its emission-control system was designed, built and equipped so as to conform at the time of the sale with Section 213 of the Clean Air Act and is free from defects in materials and workmanship which would cause the engine to fail to conform with applicable US EPA regulations for a period of five years from the date the engine is placed into service or 3,000 hours of operation, whichever first occurs.

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, any part or component with a defect in materials or workmanship that would increase the engine's emissions of any regulated pollutant within the stated warranty period at no cost to you, including expenses related to diagnosing and repairing or replacing emission-related parts. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. Emission-related components include engine parts developed to control emissions related to the following:

Air-Induction System	Aftertreatment Devices
Fuel System	Crankcase Ventilation Valves
Ignition System	Sensors
Exhaust Gas Recirculation Systems	Engine Electronic Control Units

EMISSION WARRANTY EXCLUSIONS

John Deere may deny warranty claims for malfunctions or failures caused by:

- Non-performance of maintenance requirements listed in the Operator's Manual
- The use of the engine/equipment in a manner for which it was not designed
- Abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications or alterations
- Accidents for which it does not have responsibility or by acts of God

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel can harm the emissions control system of the engine/equipment and is not approved for use.

To the extent permitted by law John Deere is not liable for damage to other engine components caused by a failure of an emission-related part, unless otherwise covered by standard warranty.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. REMEDIES UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO THE PROVISIONS OF MATERIAL AND SERVICES AS SPECIFIED HEREIN. WHERE PERMITTED BY LAW, NEITHER JOHN DEERE NOR ANY AUTHORIZED JOHN DEERE ENGINE DISTRIBUTOR, DEALER, OR REPAIR FACILITY OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH JOHN DEERE WILL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Emission_CI_EPA (18Dec09)

TS1721—UN—15JUL13
DX,EMISSIONS,EPA-63-12DEC12

Declaración de garantía del sistema de control de emisiones para aplicaciones fuera de carretera según CARB—Encendido por compresión

Declaración de garantía del sistema de control de emisiones 2019 hasta 2021



JOHN DEERE

DXLOGOV1—UN—28APR09

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE CONTROL DE EMISIONES DE CALIFORNIA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para determinar si el motor John Deere está calificado para ser amparado bajo las garantías adicionales establecidas a continuación, buscar la etiqueta "Información de control de emisiones" ubicada en el motor. Si el motor funciona en los Estados Unidos o Canadá y la etiqueta del motor dice: "Este motor cumple con los reglamentos de la Agencia de Protección Ambiental EPA de EE. UU. para motores diésel fijos y para uso fuera de carretera" o "Este motor cumple con los reglamentos de emisiones de la EPA de EE. UU. para motores fijos diésel de uso en situación de emergencia", consultar la "Declaración de garantía de control de emisiones de EE. UU. y Canadá". Si el motor se usa en California, y la etiqueta del motor indica: "Este motor cumple con los reglamentos de la EPA de EE. UU. y el CARB para motores diésel para aplicaciones fuera de carretera", consultar también la "Declaración de garantía de control de emisiones de California".

Las garantías amparadas por este certificado se refieren únicamente a las piezas y componentes del motor relacionados con el control de emisiones. La garantía total del motor, sin incluir las piezas y componentes relacionados con el control de emisiones, se proporciona en forma separada. Si tuviera dudas en cuanto a sus derechos y responsabilidades durante el período de garantía, contactar con John Deere, teléfono 1-319-292-5400.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES PARA EL ESTADO DE CALIFORNIA:

La California Air Resources Board (CARB) se complace en explicar la garantía del sistema de control de emisiones en el motor diésel para uso fuera de carretera, vigente desde el año 2019 a 2021. En California, los motores nuevos para uso fuera de carretera deben diseñarse, fabricarse y equiparse de modo que cumplan las estrictas normas de control de emisiones contaminantes de este estado. John Deere debe garantizar el sistema de control de emisiones contaminantes del motor durante los períodos de tiempo abajo indicados, siempre y cuando no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento incorrecto del motor.

Su sistema de control de emisiones puede incluir piezas tales como el sistema de inyección de combustible y el sistema de inducción de aire. Además también puede incluir mangueras, correas, conectores y otros conjuntos de componentes relacionados con las emisiones.

John Deere garantiza al consumidor final y a cada uno de los compradores subsiguientes que este motor diésel para aplicaciones fuera de carretera ha sido diseñado, fabricado y equipado para que en el momento de la venta cumpla con todas las normas aplicables aprobadas por la CARB, y no presente fallos en sus componentes ni de fabricación que conllevara el incumplimiento de las normas establecidas en la garantía del producto según lo prevé John Deere para un período de 5 años desde la fecha de entrega del motor, o después de haber transcurrido 3000 horas de funcionamiento, según lo que ocurra primero, para todos los motores con una potencia de 19 kW o superior. En caso de no existir un dispositivo para contar las horas de uso, la garantía del motor estará vigente por un período de cinco años.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA DEL SISTEMA DE EMISIONES:

John Deere puede denegar las demandas por el servicio en garantía debido a averías causadas por el uso de una pieza agregada o modificada que no haya sido aprobada por el CARB. Una pieza modificada es una pieza de recambio con el propósito de sustituir a una pieza original relacionada con el sistema de control de emisiones contaminantes, la cual no es idéntica en todos los aspectos a la original y no afecta a las emisiones. Una pieza agregada es cualquier pieza de recambio y no una pieza modificada o de repuesto.

Ni John Deere, ni ningún distribuidor de motores, concesionario o establecimiento de reparación autorizado, ni compañía asociada a John Deere se hará de ninguna manera responsable de los daños directos o indirectos.

RESPONSABILIDAD DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE JOHN DEERE:

Dentro del plazo de garantía establecido, John Deere reparará o sustituirá, según lo considere, su motor diésel para aplicaciones fuera de carretera, sin cargo alguno para el cliente incluyendo los diagnósticos, las piezas de repuesto y la mano de obra. La cobertura de la garantía está sujeta a las limitaciones y excepciones establecidas en la presente. El motor diésel para uso fuera de carretera está garantizado por un período de cinco años a partir de la fecha de entrega al cliente final o tras 3000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Las siguientes son piezas relacionadas con el sistema de control de emisiones contaminantes:

Sistema de inducción de aire

- Múltiple de admisión
- Turbocompresor
- Enfriador del aire de carga

Sistema de dosificación de combustible

- Sistema de inyección de combustible

Recirculación de gases de escape

- Válvula EGR

Sistemas de reactor termal o catalítico

- Convertidor catalítico
- Múltiple de escape

Etiquetas de control de emisiones

Controles de partículas

- Cualquier dispositivo utilizado para capturar las emisiones de partículas
- Cualquier dispositivo utilizado en la regeneración del sistema de captura
- Dispositivos anexos y colector
- Limitadores de humo

Sistema de ventilación positiva del cárter del cigüeñal (PCV)

- Válvula de control de bomba
- Tapón de llenado de aceite

Controles avanzados de óxidos de nitrógeno (NOx)

- Agentes de absorción y catalizadores de NOx

Sistemas SCR y contenedores/sistemas de distribución de urea

Diversos elementos utilizados en los sistemas indicados anteriormente

- Unidades de control electrónico, sensores, accionadores, grupos de cables, mangueras, conectores, abrazaderas, racores, soportes y tornillería de montaje

Toda pieza relacionada con el sistema de control de emisiones contaminantes cubierta por la garantía cuyo posterior reemplazo sea parte del mantenimiento requerido programado, estará bajo garantía hasta realizarse el primer reemplazo programado de esa pieza. Toda pieza relacionada con el sistema de control de emisiones cuya sustitución no se encuentre programada según el mantenimiento requerido o únicamente está programada para inspección regular está garantizada por John Deere durante el plazo de garantía establecido.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO CON RESPECTO A LA GARANTÍA:

Como propietario del motor diésel para aplicaciones fuera de carretera, usted está obligado a realizar el mantenimiento que se indica en el manual del operador. John Deere recomienda al propietario guardar todos los recibos de los trabajos de mantenimiento que hayan sido realizados en el motor para uso fuera de carretera, pero John Deere no puede denegar el servicio en garantía solamente por la ausencia de recibos o por no haber realizado el propietario el mantenimiento correspondiente. Sin embargo, el propietario del motor diésel debe ser consciente de que John Deere puede denegar la reparación en garantía si el motor o uno de sus componentes ha fallado como resultado del abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones no autorizadas.

El motor diésel para aplicaciones fuera de carretera está diseñado para funcionar con combustible diésel, como se especifica en la sección Combustibles, lubricantes y refrigerantes en el Manual del operador. Si se usa otro tipo de combustible, el motor podría no cumplir los requisitos de emisiones aplicables.

El propietario es responsable de iniciar el proceso de garantía y debe llevar la máquina al concesionario John Deere autorizado más cercano de inmediato, si surge una avería. El concesionario John Deere deberá efectuar las reparaciones en garantía de la forma más rápida posible.

Las normas de emisiones exigen que el cliente traiga la unidad a un concesionario de reparación autorizado, siempre que sea necesario el servicio en garantía. John Deere NO se hace cargo de los costes resultantes de las distancias recorridas necesarias para llegar al punto de servicio, ni de las llamadas de teléfono para la demanda de servicio en garantía.

Emission_CI_CARB (01Feb17)

Emissions Control Warranty Statement 2019 through 2021

DXLOGOV1 —UN—28APR09



JOHN DEERE

CALIFORNIA EMISSIONS CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emission Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in the United States or Canada and the engine label states: "This engine complies with US EPA regulations for nonroad and stationary diesel engines", or "This engine complies with US EPA regulations for stationary emergency diesel engines", refer to the "U.S. and Canada Emission Control Warranty Statement." If the engine is operated in California, and the engine label states: "This engine complies with US EPA and CARB regulations for nonroad diesel engines" also refer to the "California Emissions Control Warranty Statement."

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emission-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 1-319-292-5400.

CALIFORNIA EMISSIONS CONTROL WARRANTY STATEMENT:

The California Air Resources Board (CARB) is pleased to explain the emission-control system warranty on 2019 through 2021 off-road diesel engines. In California, new off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. John Deere must warrant the emission control system on your engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your engine.

Your emission control system may include parts such as the fuel injection system and the air induction system. Also included may be hoses, belts, connectors and other emission-related assemblies.

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine was designed, built, and equipped so as to conform at the time of sale with all applicable regulations adopted by CARB and is free from defects in materials and workmanship which would cause the failure of a warranted part to be identical in all material respects to the part as described in John Deere's application for certification for a period of five years from the date the engine is delivered to an ultimate purchaser or 3,000 hours of operation, whichever occurs first for all engines rated at 19 kW and greater. In the absence of a device to measure hours of use, the engine shall be warranted for a period of five years.

EMISSIONS WARRANTY EXCLUSIONS:

John Deere may deny warranty claims for failures caused by the use of an add-on or modified part which has not been exempted by the CARB. A modified part is an aftermarket part intended to replace an original emission-related part which is not functionally identical in all respects and which in any way affects emissions. An add-on part is any aftermarket part which is not a modified part or a replacement part.

In no event will John Deere, any authorized engine distributor, dealer, or repair facility, or any company affiliated with John Deere be liable for incidental or consequential damage.

RG29280—UN—02FEB17

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY:

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, your off-road diesel engine at no cost to you, including diagnosis, parts or labor. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. The off-road diesel engine is warranted for a period of five years from the date the engine is delivered to an ultimate purchaser or 3,000 hours of operation, whichever occurs first. The following are emissions-related parts:

Air Induction System	Emission control labels	Advanced Oxides of Nitrogen (NOx) Controls
• Intake manifold • Turbocharger • Charge air cooler	Particulate Controls • Any device used to capture particulate emissions • Any device used in the regeneration of the capturing system • Enclosures and manifold • Smoke Puff Limiters	• NOx absorbers and catalysts
Fuel Metering system		SCR systems and urea containers/dispensing systems
• Fuel injection system		Miscellaneous Items used in Above Systems
Exhaust Gas Recirculation	Positive Crankcase Ventilation (PCV) System	• Electronic control units, sensors, actuators, wiring harnesses, hoses, connectors, clamps, fittings, gasket, mounting hardware
• EGR valve	• PCV valve • Oil filler cap	
Catalyst or Thermal Reactor Systems		
• Catalytic converter • Exhaust manifold		

Any warranted emissions-related part scheduled for replacement as required maintenance is warranted by John Deere for the period of time prior to the first scheduled replacement point for the part. Any warranted emissions-related part not scheduled for replacement as required maintenance or scheduled only for regular inspection is warranted by John Deere for the stated warranty period.

OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:

As the off-road diesel engine owner you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Operator's Manual. John Deere recommends that the owner retain all receipts covering maintenance on the off-road diesel engine, but John Deere cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for the owner's failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. However, as the off-road diesel engine owner, you should be aware that John Deere may deny you warranty coverage if your off-road diesel engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel may result in the engine no longer operating in compliance with applicable emissions requirements.

The owner is responsible for initiating the warranty process, and should present the machine to the nearest authorized John Deere dealer as soon as a problem is suspected. The warranty repairs should be completed by the authorized John Deere dealer as quickly as possible.

Emissions regulations require the customer to bring the unit to an authorized servicing dealer when warranty service is required. As a result, John Deere is NOT liable for travel or mileage on emissions warranty service calls.

Emission_CI_CARB (01Feb17)

RG29281—UN—27FEB17

Declaración de garantía del sistema de control de emisiones 2022 hasta 2024



JOHN DEERE

DXLOGOV1—UN—28APR09

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE CONTROL DE EMISIONES DE CALIFORNIA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para determinar si el motor John Deere está calificado para ser amparado bajo las garantías adicionales establecidas a continuación, buscar la etiqueta "Información de control de emisiones" ubicada en el motor. Si el motor funciona en los Estados Unidos o Canadá y la etiqueta del motor dice: "Este motor cumple con los reglamentos de la Agencia de Protección Ambiental EPA de EE. UU. para motores diésel fijos y para uso fuera de carretera" o "Este motor cumple con los reglamentos de emisiones de la EPA de EE. UU. para motores fijos diésel de uso en situación de emergencia", consultar la "Declaración de garantía de control de emisiones de EE. UU. y Canadá". Si el motor se usa en California, y la etiqueta del motor indica: "Este motor cumple con los reglamentos de la EPA de EE. UU. y el CARB para motores diésel para aplicaciones fuera de carretera", consultar también la "Declaración de garantía de control de emisiones de California". Este motor cumple con los reglamentos de emisiones de la EPA de EE. UU. y el Estado de California para motores diésel de equipos no viales/uso fuera de carretera", consultar también la "Declaración de garantía del sistema de control de emisiones de California".

Las garantías amparadas por este certificado se refieren únicamente a las piezas y componentes del motor relacionados con el control de emisiones. La garantía total del motor, sin incluir las piezas y componentes relacionados con el control de emisiones, se proporciona en forma separada. Si tuviera dudas en cuanto a sus derechos y responsabilidades durante el período de garantía, contactar con John Deere, teléfono 1-319-292-5400.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES PARA EL ESTADO DE CALIFORNIA:

La California Air Resources Board (CARB) se complace en explicar la garantía del sistema de control de emisiones en el motor diésel para uso fuera de carretera, vigente desde el año 2022 a 2024. En California, los motores nuevos para uso fuera de carretera deben diseñarse, fabricarse y equiparse de modo que cumplan las estrictas normas de control de emisiones contaminantes de este estado. John Deere debe garantizar el sistema de control de emisiones contaminantes del motor durante los períodos de tiempo abajo indicados, siempre y cuando no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento incorrecto del motor.

Su sistema de control de emisiones puede incluir piezas tales como el sistema de inyección de combustible y el sistema de inducción de aire. Además también puede incluir mangueras, correas, conectores y otros conjuntos de componentes relacionados con las emisiones.

El fabricante garantiza al comprador final y al comprador subsiguiente que el motor para fuera de carretera ha sido diseñado, fabricado y equipado para cumplir en el momento de la venta con todos los reglamentos correspondientes adoptados por la Junta de Recursos del Aire. John Deere garantiza que este motor diésel no presenta fallos en sus componentes ni de fabricación que pudieran ocasionar el fallo de componentes bajo la garantía del control de emisiones y cumple en todos los aspectos con las normas establecidas en la garantía del producto según lo prevé John Deere por un periodo de cinco años desde la fecha de entrega del motor, o después de haber transcurrido 3000 horas de funcionamiento, según lo que ocurra primero. Esto corresponde a todos los motores con una potencia de 19 kW o superior. En caso de no existir un dispositivo para contar las horas de uso, la garantía del motor estará vigente por un período de cinco años.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA DEL SISTEMA DE EMISIONES:

John Deere puede denegar las demandas por el servicio en garantía debido a averías causadas por el uso de una pieza agregada o modificada que no haya sido aprobada por el CARB. Una pieza modificada es una pieza de recambio con el propósito de sustituir a una pieza original relacionada con el sistema de control de emisiones contaminantes, la cual no es idéntica en todos los aspectos a la original y no afecta a las emisiones. Una pieza agregada es cualquier pieza de recambio y no una pieza modificada o de repuesto.

Ni John Deere, ni ningún distribuidor de motores, concesionario o establecimiento de reparación autorizado, ni compañía asociada a John Deere se hará de ninguna manera responsable de los daños directos o indirectos.

RESPONSABILIDAD DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE JOHN DEERE:

Dentro del plazo de garantía establecido, John Deere reparará o sustituirá, según lo considere, su motor diésel para aplicaciones fuera de carretera, sin cargo alguno para el cliente incluyendo los diagnósticos, las piezas de repuesto y la mano de obra. La cobertura de la garantía está sujeta a las limitaciones y excepciones establecidas en la presente. El motor diésel para uso fuera de carretera está garantizado por un período de cinco años a partir de la fecha de entrega al cliente final o tras 3000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Las siguientes son piezas relacionadas con el sistema de control de emisiones contaminantes:

Especificaciones

Sistema de inducción de aire • Múltiple de admisión • Turbocompresor • Enfriador del aire de carga	Etiquetas de control de emisiones	Controles avanzados de óxidos de nitrógeno (NOx) • Agentes de absorción y catalizadores de NOx
Sistema de dosificación de combustible • Sistema de inyección de combustible	Controles de partículas • Cualquier dispositivo utilizado para capturar las emisiones de partículas • Cualquier dispositivo utilizado en la regeneración del sistema de captura • Dispositivos anexos y colector • Limitadores de humo	Sistemas SCR y contenedores/sistemas de distribución de urea
Recirculación de gases de escape • Válvula EGR	Sistema de ventilación positiva del cárter del cigüeñal (PCV) • Válvula de control de bomba • Tapón de llenado de aceite	Diversos elementos utilizados en los sistemas indicados anteriormente • Unidades de control electrónico, sensores, accionadores, grupos de cables, mangueras, conectores, abrazaderas, racores, soportes y tornillería de montaje
Sistemas de reactor termal o catalítico • Convertidor catalítico • Múltiple de escape		

Toda pieza relacionada con el sistema de control de emisiones contaminantes cubierta por la garantía cuyo posterior reemplazo sea parte del mantenimiento requerido programado, estará bajo garantía hasta realizarse el primer reemplazo programado de esa pieza. Toda pieza relacionada con el sistema de control de emisiones cuya sustitución no se encuentre programada según el mantenimiento requerido o únicamente está programada para inspección regular está garantizada por John Deere durante el plazo de garantía establecido.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO CON RESPECTO A LA GARANTÍA:

Como propietario del motor diésel para aplicaciones fuera de carretera, usted está obligado a realizar el mantenimiento que se indica en el manual del operador. John Deere recomienda al propietario guardar todos los recibos de los trabajos de mantenimiento que hayan sido realizados en el motor para uso fuera de carretera, pero John Deere no puede denegar el servicio en garantía solamente por la ausencia de recibos o por no haber realizado el propietario el mantenimiento correspondiente. Sin embargo, el propietario del motor diésel debe ser consciente de que John Deere puede denegar la reparación en garantía si el motor o uno de sus componentes ha fallado como resultado del abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones no autorizadas.

El motor diésel para aplicaciones fuera de carretera está diseñado para funcionar con combustible diésel, como se especifica en la sección Combustibles, lubricantes y refrigerantes en el Manual del operador. Si se usa otro tipo de combustible, el motor podría no cumplir los requisitos de emisiones aplicables.

El propietario es responsable de iniciar el proceso de garantía y debe llevar la máquina al concesionario John Deere autorizado más cercano de inmediato, si surge una avería. El concesionario John Deere deberá efectuar las reparaciones en garantía de la forma más rápida posible.

Las normas de emisiones exigen que el cliente traiga la unidad a un concesionario de reparación autorizado, siempre que sea necesario el servicio en garantía. John Deere NO se hace cargo de los costes resultantes de las distancias recorridas necesarias para llegar al punto de servicio, ni de las llamadas de teléfono para la demanda de servicio en garantía.

Emisión_CI_CARB (14 de Abril de 2020)

Emissions Control Warranty Statement 2022 through 2024

DXLOGOV1 —UN—28APR09



JOHN DEERE

CALIFORNIA EMISSIONS CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emission Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in the United States or Canada and the engine label states: "This engine complies with US EPA regulations for nonroad and stationary diesel engines", or "This engine complies with US EPA regulations for stationary emergency diesel engines", refer to the "U.S. and Canada Emission Control Warranty Statement." If the engine is operated in California, and the engine label states: "This engine complies with US EPA and California regulations for nonroad/off-road diesel engines" also refer to the "California Emissions Control Warranty Statement."

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emission-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 1-319-292-5400.

CALIFORNIA EMISSIONS CONTROL WARRANTY STATEMENT:

The California Air Resources Board (CARB) is pleased to explain the emission-control system warranty on 2022 through 2024 off-road diesel engines. In California, new off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. John Deere must warrant the emission control system on your engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your engine.

Your emission control system may include parts such as the fuel injection system and the air induction system. Also included may be hoses, belts, connectors and other emission-related assemblies.

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine was designed, built, and equipped so as to conform at the time of sale with all applicable regulations adopted by CARB. John Deere warrants that this engine is free from defects in materials and workmanship which would cause the failure of emissions warranted parts to be identical in all material respects to the part as described in John Deere's application for certification for a period of five years from the date the engine is delivered to an ultimate purchaser or 3,000 hours of operation, whichever occurs first. This applies to all engines rated at 19 kW and greater. In the absence of a device to measure hours of use, the engine shall be warranted for a period of five years.

EMISSIONS WARRANTY EXCLUSIONS:

John Deere may deny warranty claims for failures caused by the use of an add-on or modified part which has not been exempted by the CARB. A modified part is an aftermarket part intended to replace an original emission-related part which is not functionally identical in all respects and which in any way affects emissions. An add-on part is any aftermarket part which is not a modified part or a replacement part.

In no event will John Deere, any authorized engine distributor, dealer, or repair facility, or any company affiliated with John Deere be liable for incidental or consequential damage.

RG32758—UN—19AUG20

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY:

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, your off-road diesel engine at no cost to you, including diagnosis, parts or labor. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. The off-road diesel engine is warranted for a period of five years from the date the engine is delivered to an ultimate purchaser or 3,000 hours of operation, whichever occurs first. The following are emissions-related parts:

Air Induction System	Emission control labels	Advanced Oxides of Nitrogen (NOx) Controls
- Intake manifold - Turbocharger - Charge air cooler	Particulate Controls - Any device used to capture particulate emissions - Any device used in the regeneration of the capturing system - Enclosures and manifolding - Smoke Puff Limiters	NOx absorbers and catalysts
Fuel Metering system		SCR systems and urea containers/dispensing systems
Fuel injection system		Miscellaneous Items used in Above Systems Electronic control units, sensors, actuators, wiring harnesses, hoses, connectors, clamps, fittings, gasket, mounting hardware
Exhaust Gas Recirculation	Positive Crankcase Ventilation (PCV) System	
EGR valve	- PCV valve - Oil filler cap	
Catalyst or Thermal Reactor Systems		
- Catalytic converter - Exhaust manifold		

Any warranted emissions-related part scheduled for replacement as required maintenance is warranted by John Deere for the period of time prior to the first scheduled replacement point for the part. Any warranted emissions-related part not scheduled for replacement as required maintenance or scheduled only for regular inspection is warranted by John Deere for the stated warranty period.

OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:

As the off-road diesel engine owner you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Operator's Manual. John Deere recommends that the owner retain all receipts covering maintenance on the off-road diesel engine, but John Deere cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for the owner's failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. However, as the off-road diesel engine owner, you should be aware that John Deere may deny you warranty coverage if your off-road diesel engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel may result in the engine no longer operating in compliance with applicable emissions requirements.

The owner is responsible for initiating the warranty process, and should present the machine to the nearest authorized John Deere dealer as soon as a problem is suspected. The warranty repairs should be completed by the authorized John Deere dealer as quickly as possible.

Emissions regulations require the customer to bring the unit to an authorized servicing dealer when warranty service is required. As a result, John Deere is NOT liable for travel or mileage on emissions warranty service calls.

Emission_CI_CARB (14Apr20)


RG32759—UN—19AUG20
DX,EMISSIONS,CARB-63-26AUG20

Información requerida sobre emisiones

Proveedor de servicio

Un taller de reparaciones cualificado o una persona elegida por el propietario puede mantener, sustituir o reparar los dispositivos y sistemas de control de emisiones con piezas originales o de recambio equivalentes. Sin embargo, la garantía, la carga de códigos y todos los demás servicios pagados por John Deere deben realizarse en un centro de servicio autorizado John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-63-12JUN15

Emisiones de dióxido de carbono (CO₂)

EJEMPLO - Etiqueta de emisiones del motor

RG33429—UN—04FEB21

Para identificar la emisión de dióxido de carbono (CO₂), ubicar la etiqueta de emisiones del motor. Localizar el número de familia correspondiente en la etiqueta de emisiones y consultar la tabla.

bajo condiciones de laboratorio y no supone o expresa garantía alguna sobre el rendimiento de un motor en particular.

DX,EMISSIONS.CO2-63-20JUL21

NOTA: La primera letra del número de familia no es necesario para la identificación del número de familia en la tabla.

Número de familia de etiqueta de emisiones	Resultado de CO ₂
_JDXL02.9323	952 g/kWh
_JDXL02.9327	784 g/kWh
_JDXL04.5337	819 g/kWh
_JDXL04.5338	682 g/kWh
_JDXL04.5304	1004 g/kWh
_JDXN04.5174	792 g/kWh
_JDXL06.8324	720 g/kWh
_JDXL06.8328	683 g/kWh
_JDXL06.8336	701 g/kWh
_JDXN06.8175	771 g/kWh
_JDXL09.0319	646 g/kWh
_JDXL09.0325	695 g/kWh
_JDXL09.0329	657 g/kWh
_JDXL09.0333	650 g/kWh
_JDXL13.5326	684 g/kWh
_JDXL13.6320	651 g/kWh
_JDXL13.5340	632 g/kWh
_JDXL18.0341	683 g/kWh
F28	870 g/kWh
F32	710 g/kWh
F33	677 g/kWh

Este valor de emisión de CO₂ es el resultado obtenido al someter un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) a un ciclo de prueba fijo

Notificaciones y licencias de software de terceros

Los derechos de autor de ciertas partes del software de esta máquina podrían ser propiedad de terceros o haberse concedido con licencia de terceros ("Software de terceros"), además de usarse y distribuirse con esas licencias. El enlace del Acuerdo de licencia en la sección Información del sistema del administrador de software CommandCenter™ incluye los reconocimientos, avisos y licencias de dicho Software de terceros. Los avisos de Software de terceros se incluyen con la distribución de este Acuerdo de licencia. Si no es posible localizar estos avisos de software de terceros, escribir a la dirección incluida a continuación. El software de terceros se otorga bajo la licencia de dicho software de terceros correspondiente, independientemente de cualquier disposición contraria del presente contrato. Si el Software de terceros contiene software con derechos de autor que está bajo licencia GPL/LGPL u otra licencia libre, las copias o avisos de esas licencias generalmente se incluyen en el Aviso de software de terceros. Se puede acceder a través de John Deere a todo el código fuente correspondiente de dicho software de terceros durante un período de tres años posteriores a partir de nuestro último envío de software. Para ello, enviar una solicitud por escrito a:

Deere Open Source Compliance Team
Apartado de correos Box 1202
Moline, IL 61266-1202
EE.UU.

Incluir el nombre del producto y el número de versión del software en la carta de solicitud. Esta oferta es válida para toda persona que reciba esta información.

EC82310,0000F7B-63-21JUN22

Números de identificación

Chapas de identificación

Cada tractor está equipado con las chapas identificación que se muestran en esta sección. Serie completa de letras y números estampados en las placas:

- Identificar un componente o conjunto de componentes.
- Estas son necesarias para pedir repuestos o para identificar un tractor o componente para alguno de los programas de apoyo de John Deere.

Para cada placa de identificación, registrar con precisión los números de identificación en el espacio proporcionado.

RW29387,00003B7-63-04MAR20

Número de identificación del producto

* _____ *

Registrar el número de identificación de producto en el espacio provisto



RXA0185228—UN—25AUG21

La placa del número de identificación de producto (A) se encuentra en el lado derecho del bastidor del tractor

Position 8—Código de ajuste y serie

Position 10—Carácter que designa el año natural de fabricación

Position 11—Código de opción de transmisión y configuración

Posición 8			
Código de recorte	Código de serie		
	2	4	6
R	D	M	S

Posición 10					
Código	M	N	P	R	S
Año	2021	2022	2023	2024	2025


Posición 11		
Código		Opción de transmisión y configuración
[Ag]	[Trailla]	
A	C	
PowerShift™ e18		

SV81855,0000387-63-29JUN22

N.º de serie del motor

* _____ *

Registro del número de serie en el espacio provisto



RXA0160356—UN—03AUG17

La chapa de identificación del número de serie del motor (A) se encuentra en el lado izquierdo del motor, cerca del motor de arranque (se han retirado algunas piezas para mayor claridad)



RXA0184055—UN—10JUN21

Ejemplo de chapa de identificación de número de serie del motor

Position 7—Código de configuración de emisión del motor (B)


Posición 7	
Código	Configuración de emisión del motor
U	Tier 4 Final/Fase V

SV81855,0000345-63-10FEB22

Número de serie de la cabina

* _____ *


Registrar el número de serie en el espacio provisto



RXA0179149—UN—18AUG20

La chapa de identificación de la cabina (A) está debajo de la alfombrilla en la puerta de la cabina

EC82310,000006F-63-22OCT20



RXA0142515—UN—24JUN14


El número de serie de la caja de cambios intermedia de la TDF (A) se encuentra en la caja de cambios intermedia de la TDF, en la parte trasera del tractor

TO84419,0000220-63-22OCT20

Número de serie del embrague de TDF [Ag]

* _____ *

Registro del número de serie en el espacio provisto



RXA0142514—UN—24JUN14


El número de serie del embrague de TDF (A) se encuentra en el embrague de TDF, en el área del muñón.

TO84419,0000221-63-22OCT20

Número de serie de la transmisión

* _____ *

Registro del número de serie en el espacio provisto




RXA0142107—UN—05JUN14

El número de serie de la transmisión (A) se encuentra en la parte trasera derecha de la caja de transmisión (cerca de los filtros de la transmisión)

TO84419,000021F-63-22OCT20

Guarde una prueba de propiedad



TS1680—UN—09DEC03

Número de serie de la caja de cambios intermedia de la TDF [Ag]

* _____ *

Registro del número de serie en el espacio provisto


1. Guardar en un lugar seguro un inventario actualizado

de los números de serie de su máquina y sus componentes.

2. Verifique regularmente si las placas de identificación continúan en su lugar. Informe a las autoridades locales de cualquier indicio de manipulación de su máquina y pida un duplicado de las placas a su concesionario.
3. Se pueden tomar además las siguientes medidas de seguridad:
 - Marque sus máquinas con un sistema de numeración propio.
 - Tome fotografías en color de cada máquina desde diversos ángulos.

DX, SECURE1-63-18NOV03

Guarde su máquina de forma segura



TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antivandalismo.
2. Con el tractor estacionado:
 - Baje el equipo al suelo.
 - Ponga las ruedas en su posición más ancha, para dificultar la carga de la máquina en un remolque.
 - Extraer las llaves y separar las baterías
3. Al estacionar la máquina en un lugar cerrado, situar los equipos de gran tamaño frente a las salidas y cerrar con llave el edificio.
4. Si estaciona la máquina al aire libre, situar la máquina en una zona iluminada y vallada.
5. Tome nota de cualquier suceso sospechoso e informe inmediatamente a las autoridades locales.
6. Informe a su concesionario John Deere si echa en falta alguna pieza.

DX, SECURE2-63-18NOV03

Cambio de propietario

Propietario posterior

Segundo propietario

Número de serie:	Modelo de tractor:
Núm. del motor:	Número de registro:
Anterior propietario:	Nuevo propietario:
Dirección:	Dirección:
Fecha de compra: Horas de funcionamiento a la fecha de compra:	Sello del concesionario <i>(en caso de que intervenga en la venta)</i>

Tercer propietario

Número de serie:	Modelo de tractor:
Núm. del motor:	Número de registro:
Anterior propietario:	Nuevo propietario:
Dirección:	Dirección:
Fecha de compra: Horas de funcionamiento a la fecha de compra:	Sello del concesionario <i>(en caso de que intervenga en la venta)</i>

TS36762,000029B-63-23NOV16

Preentrega

Lista de verificación de preentrega

NOTA: Realizar una copia de esta lista de verificación y cumplimentarla mientras se lleva a cabo la revisión.

Algunas opciones enumeradas no están disponibles en tractores específicos.

Antes de la entrega de la máquina, se realizaron las siguientes tareas de inspección, ajuste y mantenimiento:

Realización del procedimiento de funcionamiento previo del aire acondicionado

IMPORTANTE: Reducir la posibilidad de daños en el compresor de aire acondicionado. Completar el procedimiento de funcionamiento previo cuando el tractor:

- Llega al concesionario.
- No se haya utilizado durante más de 29 días.

- ☐ 1. Realizar las comprobaciones previas al arranque.
- ☐ 2. Arrancar el tractor y hacer funcionar el motor a ralentí.
- ☐ 3. Cambiar el aire acondicionado al valor alto.
- ☐ 4. Poner en marcha el tractor durante al menos tres minutos.
- ☐ 5. Apagar el tractor.

Finalización de las siguientes comprobaciones previas al arranque antes de hacer funcionar el tractor

- ☐ 1. El nivel de aceite del motor está entre las marcas Low (bajo) y Full (lleno).
- ☐ 2. El nivel de refrigerante es correcto.
- ☐ 3. Los elementos filtrantes de aire están bien montados.
- ☐ 4. Las abrazaderas del sistema de admisión de aire están apretadas.
- ☐ 5. Los niveles de aceite de la transmisión, el sistema hidráulico y los ejes son correctos.
- ☐ 6. Los engrasadores están engrasados.
- ☐ 7. Las protecciones, los refuerzos, los pasamanos y los escalones están bien montados.
- ☐ 8. La pintura no presenta defectos.
- ☐ 9. Las etiquetas interiores y exteriores están lisas y limpias.
- ☐ 10. Película de plástico protectora retirada de los asientos y paneles.

Arrancar el tractor antes de continuar con las comprobaciones.

- ☐ 11. Arrancar y poner en marcha el tractor a ralentí durante al menos tres minutos.

IMPORTANTE: Determinar si el procedimiento de funcionamiento previo del aire acondicionado es necesario. Ponerlo en marcha si es necesario.

- ☐ 12. Realizar el procedimiento de funcionamiento previo del aire acondicionado.
- ☐ 13. Apagar el tractor.

Inspeccionar el tractor para comprobar si hay:

- ☐ 14. Fugas de refrigerante.
- ☐ 15. Fugas de aceite motor.
- ☐ 16. Fugas de combustible.
- ☐ 17. Fugas de aceite en ejes, sistema hidráulico y transmisión.

Realización de las siguientes comprobaciones dentro de la cabina

- ☐ 1. Comprobar si hay códigos de diagnóstico. Si los hay, anotarlos y consultar Service ADVISOR™ para solucionarlos y hacer las reparaciones necesarias. Borrar todos los códigos.
- ☐ 2. Todos los sistemas de freno funcionan correctamente:
 - Frenos de servicio.
 - Frenos hidráulicos y neumáticos de remolque.
 - Freno de estacionamiento.
 - Freno de emergencia.
- ☐ 3. La transmisión funciona correctamente (incluida la posición de estacionamiento).
- ☐ 4. El interruptor de seguridad de arranque funciona correctamente.
- ☐ 5. Las VMD funcionan correctamente.
- ☐ 6. El elevador hidráulico funciona bien.
- ☐ 7. La TDF funciona correctamente.
- ☐ 8. Las luces del sistema de advertencia y los indicadores del panel de instrumentos funcionan correctamente.
- ☐ 9. Todas las luces funcionan correctamente en todas las posiciones de conmutación.
- ☐ 10. El ralentí alto y bajo del motor están ajustados correctamente.
- ☐ 11. El asiento puede ajustarse correctamente.
- ☐ 12. Comprobar la integridad del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad se enclava correctamente.
- ☐ 13. Las puertas funcionan correctamente.
- ☐ 14. La cabina y el tapizado están limpios.
- ☐ 15. El código de región para la radio premium está ajustado conforme a la ubicación.
- ☐ 16. La radio funciona correctamente.
- ☐ 17. Los lavaparabrisas y limpiaparabrisas funcionan correctamente.

- ☐ 18. El calefactor, la ventilación y el aire acondicionado funcionan correctamente. Para más detalles, ver la información adicional en el folleto de la cabina del tractor.
- ☐ 19. Todo el equipamiento opcional está montado y funciona correctamente.

Realización de estos servicios del concesionario antes de la entrega al cliente

IMPORTANTE: Evitar dañar el tren de transmisión. Conducir el tractor a baja velocidad (menos de 16 km/h (10 mph)) las primeras seis horas.

- ☐ 1. Limpiar a fondo el tractor.
- ☐ 2. Cargar la batería y establecer el código de fecha de la batería.

IMPORTANTE: La extensión del silenciador y la antena de radio aumentan la altura del tractor. Tener presentes las restricciones de separación al transportar el tractor.

- ☐ 3. Sustituir la tapa de transporte para lluvia por la extensión del silenciador.
- ☐ 4. Instalar la antena de radio AM/FM si es necesario.¹
- ☐ 5. Comprobar y ajustar la presión de neumático.
- ☐ 6. Ajustar el espaciado entre ruedas según las necesidades del cliente:
 - ☐ Si está equipado con neumáticos dobles con John Deere CTIS, ver las instrucciones de montaje R572695.
 - ☐ Si está equipado con neumáticos dobles delanteros sin John Deere CTIS, ver las instrucciones de montaje R572069 para la extensión delantera.
- ☐ 7. Comprobar los ajustes de banda de rodadura y la alineación de las cadenas de orugas.
- ☐ 8. Revisar y ajustar los topes de dirección.²

IMPORTANTE: Si no se siguen las recomendaciones para transporte por carretera en tractor de orugas, la garantía del tractor podría quedar anulada. Ver la sección Transporte y Directrices de uso general de cadenas de oruga en la sección Cadenas de oruga — Información general de este manual del operador.

- ☐ 9. Realizar el procedimiento de rodaje del sistema de orugas. Ver Rodaje de los sistemas de orugas en la sección Mantenimiento—Rodaje (100 horas o menos) de este manual del operador.



ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones personales. Nunca usar el tractor con pernos de ruedas y contrapesos de rueda flojos. Si no se sigue el correcto procedimiento de apriete, se corre el riesgo de sufrir lesiones. Los pernos de las ruedas y los contrapesos son críticos y es necesario apretarlos regularmente.

IMPORTANTE: Si no se sigue el procedimiento correcto de apriete, es posible que la máquina sufra daños. Apretar los tornillos nuevamente después de trabajar tres horas, diez horas y diariamente durante la primera semana de funcionamiento.

- ☐ 10. Apretar las ruedas y los contrapesos a los valores especificados (incluso si no se hacen ajustes).
- ☐ 11. Apretar las sujeciones de la rueda motriz de las cadenas de oruga (rueda dentada), el casquillo de la rueda motriz (rueda dentada), la rueda guía y el rodillo intermedio al valor especificado (aunque no se realicen ajustes).
- ☐ 12. Volver a colocar todos los componentes desde las posiciones de envío hasta las de funcionamiento (p. ej., retrovisores).
- ☐ 13. Ajustar todas las luces, incluidas las luces de advertencia de gálibo y la luz de aviso giratoria. Comprobar que todas las luces cumplen las normativas locales.
- ☐ 14. Ajustar los componentes del enganche y bloquearlos en su posición.
- ☐ 15. Instalar la señal de vehículo de movimiento lento (si es necesario).
- ☐ 16. Configurar la pantalla según las preferencias del cliente.
- ☐ 17. Activar el modo de limpieza automática del escape en CommandCenter™.
- ☐ 18. Instalar el receptor StarFire™.
- ☐ 19. Realizar el proceso de configuración de la máquina conectada junto con el cliente. Ver la solución de CCMS 206001 para obtener más información.
- ☐ 20. Realizar una prueba de conducción. Verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas, incluidos la transmisión, los frenos y la dirección.
- ☐ 21. Calibrar el radar.
- ☐ 22. Comprobar si hay códigos de diagnóstico. Si los hay, anotarlos y consultar Service ADVISOR™ para solucionarlos y hacer las reparaciones necesarias. Borrar todos los códigos.
- ☐ 23. Instalar la antena RTK (si la incorpora). Ver Montaje RTK radio (cinemática en tiempo real) en la sección Accesorios de este manual del operador.
- ☐ 24. Comprobar si hay fugas en los depósitos del tractor ExactRate™ (si existen):
 - a. Llenar los depósitos de ExactRate™ con 38 l

¹ Se encuentra en la cabina.

² Para evitar daños en el equipo en tractores equipados con ILS™ y neumáticos del grupo 43 o más grandes, eliminar los topes de dirección de transporte y ajustar los parámetros de la banda de rodadura.

- (10 gal) de agua. Ver Llenado de los depósitos en la sección Depósitos del tractor ExactRate™ de este manual del operador.
- b. Conducir el tractor de cinco a diez minutos con la bomba de ExactRate™ encendida y haciendo circular el agua.
 - c. Comprobar si hay fugas en el sistema.
 - d. Vaciar los depósitos de ExactRate™. Ver Vaciado del sistema en la sección Depósitos del tractor ExactRate™ de este manual del operador.
 - e. Apretar las bridas del depósito de ExactRate™. Ver Bridas del depósito en la sección Mantenimiento—Apriete de este manual del operador.

Fecha y firma del concesionario/mecánico

KD34109,00005B8-63-23JUN22

Lista de verificación y certificado de entrega

Realizar dos copias de este formulario. Cumplimentar una copia para el cliente y conservar una segunda copia para los registros del concesionario.

☐ Copia para el cliente

☐ Copia para el concesionario

Lista de verificación de entrega

En el concesionario:

- ☐ Revisión de preentrega completa
- ☐ Toda la documentación y formularios necesarios disponibles
- ☐ Etiquetas instaladas
- ☐ Los aperos y equipos opcionales solicitados por el cliente están instalados o disponibles

⚠ ATENCIÓN: Evitar la posibilidad de lesiones personales. Nunca usar el tractor con tornillos de ruedas y contrapesos flojos. Si no se sigue el correcto procedimiento de apriete, se corre el riesgo de sufrir lesiones. Los pernos de las ruedas y los contrapesos son críticos y es necesario apretarlos regularmente.

IMPORTANTE: Si no se sigue el procedimiento correcto de apriete, es posible que la máquina sufra daños. Apretar los pernos de rueda de nuevo después de trabajar 3 horas, 10 horas y diariamente durante la primera semana de funcionamiento.

Durante la entrega al cliente: (mostrar y explicar)

- ☐ Todas las etiquetas de advertencia están en la máquina
- ☐ Ubicación de los números de serie en la máquina
- ☐ Manual del operador
- ☐ Acceso y función del texto de ayuda
- ☐ Lubricación y puntos de mantenimiento en la máquina y los accesorios
- ☐ Mantenimiento y cuidado de los neumáticos u orugas
- ☐ Uso de calendarios de engrase y mantenimiento
- ☐ Procedimientos de mantenimiento durante el rodaje
- ☐ Cobertura y procedimiento de garantía

Procedimientos de funcionamiento demostrados:

- ☐ Motor—acelerador, arranque y parada
- ☐ Transmisión
- ☐ Dirección
- ☐ Frenos
- ☐ Enganche y VMD
- ☐ Bloqueo del diferencial
- ☐ TDF
- ☐ Ajuste del enganche de tres puntos
- ☐ Sistema ITEC™
- ☐ Luces
- ☐ Limpiaparabrisas
- ☐ Calefacción
- ☐ Aire acondicionado
- ☐ Pantalla y controles de CommandCenter™
- ☐ Asiento del conductor

- ☐ Verificar el apriete de la tornillería del bastidor, del apoyo de la barra de tiro, las ruedas y sus contrapesos o de los componentes del sistema de orugas

Certificado de entrega

Número de serie:

Modelo de vehículo:

Núm. de manual de operador:

Edición:

N.º de registro:

N.º del motor:

Fecha de entrega:

Nombre del propietario:

Hora de entrega:

Dirección postal:

Concesionario:

Ciudad/estado:

Sello del concesionario:

Código postal/país:

Preentrega

Confirmando que he recibido el tractor completo y en buen estado. He recibido el manual del operador. Se han realizado todos los trabajos necesarios a la entrega y he recibido las informaciones sobre el manejo seguro y el mantenimiento diario de rigor de la máquina conforme a la lista de comprobaciones a la entrega.

Firma del cliente: _____ Firma del concesionario/instructor: _____

Fecha: _____ Fecha: _____

BH38674,0000D3E-63-23JUN22

Índice alfabético

A

Aceite	
Filtro	220D-12
Motor	200-1
Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1
Sistema	200E-1
Transmisión	200E-1
Aceite de la transmisión	200E-1
Aceite de motor	200-1
Diésel	
Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1
Rodaje	
Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1
Aceite de motor diésel	
Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1
Aceite de motor para rodaje	
Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y Fase V	200C-1
ACEITE DEL MOTOR	
Diésel	
Intervalo de mantenimiento para funcionamiento a gran altura	200C-1
Aceite hidráulico	200E-1
Aceite motor diesel	
Intervalo de mantenimiento para funcionamiento a gran altura	200C-1
Aceite para eje	
Aceite hidráulico	220D-12
Activación del modo independiente	
VMD	70A-7
Advertencia de parada de la máquina obligatoria	20-8
Advertencia de parada de la máquina, obligatoria	20-8
Aire acondicionado	
Comprobación	220B-3
Aire acondicionado (A/C)	90E-4
Aire comprimido	220F-2
Ajuste de caudal	
VMD	70A-5
Determinación	70A-9
Ajuste de tiempo	
VMD	70A-6
Ajustes de AutoLoad™	
Acceso	70E-4
Avanzados	70E-8
Dimensiones de la trailla	70E-8
Estado de la trailla	70E-6
Página principal	70E-4
Posición de la trailla	70E-7
Tiro inicial	70E-6
Tiro medio	70E-7
Ajustes de la banda de rodadura	80A-1

Ajustes de la dirección	
Acceso	30C-7
Página principal	30C-7
Resistencia del volante de dirección	30C-7
Ajustes de la transmisión	
Acceso	
e18	50G-4
ECO	
e18	50G-8
Modo	
e18	50G-6
Página principal	
e18	50G-5
Personalizados	
e18	50G-7
Reducción	
e18	50G-7
Velocidades máximas	
e18	50G-8
Ajustes de la transmisión e18	50G-5
Acceso	50G-4
ECO	50G-8
Modo	50G-6
Personalizados	50G-7
Reducción	50G-7
Velocidades máximas	50G-8
Ajustes de la VMD	70A-1
Acceso	70A-1
Activación del modo independiente	70A-7
Ajuste de caudal	70A-5
Automatización	70A-7
Control de profundidad TouchSet™	70A-5
Modo de función	70A-4
Ajustes del motor	
Acceso	20-1
Alimentación	20-3
Avanzados	20-8
Desacelerador	20-8
Desactivación de la limpieza del filtro de escape	
automática	20-6
Descripción general de la limpieza del filtro de escape	20-4
Frenado de motor automático	20-8
Limpieza del filtro de escape automática	20-5
Limpieza del filtro en estacionamiento	20-6
Página principal	20-1
Velocidades máximas	20-3
Alarma de marcha atrás	
Control de volumen	50B-4
Almacenamiento	
Caja de cadena	90D-8
Caja de refrigeración	90D-3
Extracción de	400-1
Guardabarros	90D-4
Manual del operador	90D-4
Superior	90D-4

Almacenamiento de combustible	200A-4
Almacenamiento de lubricante	
Almacenamiento de lubricante	200E-2
Almacenamiento del tractor	400-1
Análisis del combustible diésel	200A-5
Anual	
Comprobación de cinturones de seguridad ..	220B-6
Aplicaciones	
Configuración de controles	30C-7
Aplicaciones de traílla [Ag]	60F-3
Aplicaciones de traílla [traílla]	60F-3
Arranque en tiempo frío	
Motor	
Con termoarranque	20A-1
Asiento	
ActiveSeat™ II	90-3
Asiento neumático	90-1
Sensor de presencia del operador	90-6
Asiento del acompañante	90-6
Asignación	
VMD	70A-7
AutoLoad™	
Conector de grupo de cables	90D-8
Automatización	
VMD	70A-7
Ayuda en pantalla	30C-1

B

Banda comercial y antena	
Instalación	90D-5
Barra de navegación	30B-6
Barra de tiro	60F-2
Barra de tiro reforzada	
Limitaciones	60F-4
Cable de remolque	60F-7
Cálculo de la carga vertical estática	60F-3
Cálculo de la distancia de la carga vertical detrás del eje trasero	60F-4
Soporte de la barra de tiro larga	
Limitaciones	60F-6
Barra de tiro corta	
Conversión de la barra de tiro de la traílla	60F-6
Batería	
Garantía	500A-9
Bloqueo del diferencial	50-2
Interruptor de suelo	30-4
Bloques estabilizadores	60E-10
Bocas Charging	
USB	90D-3
Bocina	
Funcionamiento	30-1
Bombilla de luz de freno	
Sustitución	220F-11
Bombillas halógenas	
Manipulación	220F-8

Bulón de la barra de tiro de categoría 5 a 4	
Adaptador de bulón de la barra de tiro	60F-9

C

Cada diez horas o diariamente	
Vaciado del agua de los filtros de combustible	220B-2
Cadenas de seguridad	110-2
Caja de cadena	90D-8
Calibración de patinaje	30C-6
Calibración del radar	30C-5
Cambio a un neumático de otra medida	
Neumático	80-2
Cambio de aceite	
Transmisión	
Powershift	
Filtro del orificio de ventilación del depósito hidráulico	220D-12
Cambio del recipiente de éter	20A-1
Capacidad lubricante del combustible diésel ..	200A-3
Capó, apertura	210-1
Carga vertical estática máxima autorizada	
Especificaciones	500A-8
Cartucho filtrante del separador de agua y combustible opcional (30 micrones)	
Mantenimiento — Cambio	220D-3
Casquillos del pasador de dirección	220E-1
Cinturones de seguridad	
Comprobación	220B-6
Circuito	
Diésel	200A-1
Códigos de diagnóstico	
Acceso	300B-1
Combustible	
Biodiésel	200A-2
Capacidad de lubricación	200A-3
Filtros	220D-2
Manipulación y almacenamiento	200A-4
Sistema	20-9
Sumidero del depósito	220B-3
Tanque	200A-4
Combustible biodiésel	200A-2
Combustible diésel	200A-1
Aditivos	200A-2
Combustible diesel, análisis	200A-5
CommandARM™	
Barra de navegación	30B-6
Controles de enganche	30B-1
Controles de la climatización	30B-2
Controles de la iluminación	30B-2
Controles de la radio	30B-2
Controles del lado izquierdo	30B-4
Ejemplo	30B-1
Inversor con mando en lado derecho	
Transmisión e18	50G-1
Palancas de control de la TDF	30B-2

Palancas de control de la VMD.....	30B-2	Uso de las bombas hidráulicas de pulverización	
Posición, ajuste.....	30B-7	[Ag].....	70B-8
Rueda de ajuste de velocidad		Configuración de controles.....	30C-7
Transmisión e18.....	50G-1	Configuración de la suspensión.....	50-1
CommandCenter™.....	30C-5	Acceso.....	50-1
Acceso a las luces.....	90C-1	Manual.....	50-2
Ajustes de luces avanzados.....	90C-4	Configuración de la VMD	
Botones de acceso directo.....	30B-6	Ajuste de tiempo.....	70A-6
Calibración		Asignación.....	70A-7
Patinaje.....	30C-6	Avanzada.....	70A-6
Calibraciones		Modo estándar.....	70A-3
Radar.....	30C-5	Modo independiente.....	70A-3
Cámara.....	30C-8	Sensibilidad de ajuste de caudal.....	70A-7
Capacidad de pantalla de vídeo.....	30C-8	Configuración del enganche trasero	
Casillas de entrada.....	30C-5	Acceso.....	60E-1
Encendido y apagado.....	30C-4	Control de carga.....	60E-7
Identificación de luces.....	90C-1	Control de posición.....	60E-6
iTEC™		Límite superior.....	60E-3
Condiciones de anulación.....	40-3, 40-4	Página principal.....	60E-1
Condiciones de cancelación.....	40-3, 40-4	Posición.....	60E-5
Condiciones de inhibición.....	40-3, 40-4	Profundidad de carga.....	60E-4
Condiciones de interrupción.....	40-3, 40-4	Sensibilidad al patinaje.....	60E-5
Ejecución de la secuencia.....	40-5	Velocidad de descenso.....	60E-3
Establecimiento de asignaciones.....	40-5	Velocidad de elevación.....	60E-4
Funciones de CommandCenter™.....	40-1, 40-2	Configuración del sistema de freno de remolque	
Funciones de control.....	40-1	Acceso.....	50A-1
Luces del capó/línea central de la cabina.....	90C-3	Desplazamiento de frenado anticipado.....	50A-2
Menú de ajustes de la máquina.....	30C-1	Consola delantera	
Página principal de ajustes de las luces.....	90C-2	Ejemplo.....	30-1
Pantallas compatibles.....	30C-4	Control de carga	
Preajustes de los faros de trabajo.....	90C-3	Enganche trasero.....	60E-7
Comprobación		Control de posición	
Cinturones de seguridad.....	220B-6	Enganche trasero.....	60E-6
Orificio de drenaje.....	220B-3	Control de profundidad TouchSet™	
Par de apriete de pernos de contrapeso de rueda y		Ajustes.....	70A-5
rueda.....	220C-1	Ajustes y configuración.....	70C-1
Conector		Conexión/desconexión del conector de posición del	
Apero		apero.....	70C-1
ISO 11783.....	90D-8	Control inteligente de todo el equipo (iTEC)	
Diagnóstico.....	90D-1	Configuración de una secuencia.....	40-3
Ethernet.....	90D-2	Descripción de CommandCenter™.....	40-1, 40-2
ISO 11783.....	90D-1	Ejecución de la secuencia.....	40-5
ISO 11786.....	90D-2	Establecimiento de asignaciones.....	40-5
Monitor GreenStar.....	90D-2	Funciones de control de CommandARM™.....	40-1
Pantalla.....	90D-2	Recomendaciones (AutoLearn).....	40-6
Conexión de comunicación en serie RS232.....	90D-8	Control inteligente total del equipamiento (iTEC)	
Conexión hidráulica		Condiciones de anulación.....	40-3, 40-4
Ejemplo de conexión del apero [Ag].....	70B-9, 70B-13	Condiciones de cancelación.....	40-3, 40-4
Ejemplo de conexión del apero [traílla].....	70B-15	Condiciones de inhibición.....	40-3, 40-4
Conexiones hidráulicas		Condiciones de interrupción.....	40-3, 40-4
Aperos que requieren gran volumen de aceite		Descripción de CommandCenter™.....	40-2
hidráulico.....	70B-2	Controles de enganche.....	30B-1
Conexión/desconexión de las mangueras		Controles de la climatización.....	30B-2
hidráulicas.....	70B-1	Controles de la iluminación.....	30B-2
Identificación de componentes [Ag].....	70B-4	Controles de la radio.....	30B-2
Identificación de componentes [traílla].....	70B-14		

Conversión del enganche	
Categoría 4/4N/3	60E-12
Correa	
Tensor	
Tensor de la correa	
Revisión del tensor de la correa	220B-7
Correa de transmisión auxiliar del motor	220D-1
Correa del alternador	
Sustitución.....	220D-1
Correa del compresor del aire acondicionado	
Sustitución.....	220D-1
Correas	220D-1
Cuidado de la pintura	220A-2

D

Datos de GPS	
Conexión de comunicación en serie RS232	90D-8
DEF	
Eliminación	200B-4
Pruebas.....	200B-4
Depósito de DEF	
Limpieza	220A-1
Depósito, combustible.....	200A-4
Desconexión de la batería	
Purga de las tuberías de DEF	
DEF, tuberías de purga	
Batería, desconexión	220F-2
Descripción general de indicadores	20B-1
Descripción general de los indicadores de post-tratamiento	20B-1
Detención del motor.....	20-11
Dispositivos de lavado a alta presión	210-6

E

Efectos de las bajas temperaturas en motores diésel	
	200-1
Elevación del tractor.....	210-4
Emisiones	
Idioma requerido	
EPA	500A-20
Emisiones de dióxido de carbono	500A-21
Emisiones/Rendimiento	
Alteración.....	2
Enchufe para accesorios	
ISO 11783.....	90D-8
Limpieza del enchufe para accesorios.....	220A-5
Enganche	
Ajuste de la flotación lateral.....	60E-12
Ajuste de los bloques estabilizadores.....	60E-10
Ajuste del nivel del apero	60E-11
Componentes	60E-9
Enganche rápido	
Acoplamiento del apero	60E-10
Separación del apero	60E-11

Gancho superior del enganche rápido convertible	
Categoría 4N/3	60E-14
Interruptores de mando a distancia	60E-9
Enganche (trasero)	
Descenso manual	60E-10
Funcionamiento en flotación	60E-9
Ganchos inferiores del enganche rápido convertible	
Categoría 4N/3	60E-13
Enganche rápido.....	60E-11
Enganche trasero	
Engrasar el enganche trasero	220E-3
Punto de ajuste de profundidad	60E-8
Enganche trasero [Ag]	
Capacidades de carga del enganche	60E-1
Engrase	
Suspensión del eje delantero HydraCushion	220E-4
Engrase de los cilindros de elevación y el eje elevador	
	220E-3
Engrase de los ejes de transmisión de la TDF	220E-2
Entrada AUX	
Radio.....	90D-1
Entrada USB	
CommandCenter™	90D-1
Radio.....	90D-1
Equipo de emisiones	
Mantenimiento del filtro de partículas diésel (DPF)	
	20B-4
Equipo remolcado, transporte a velocidades prudentes	05-10
Especificaciones	
Capacidades	500A-2
Dimensiones, totales	500A-6
Motor.....	500A-1
Sistema eléctrico	500A-5
Sistema hidráulico	500A-3
TDF [Ag], enganche [Ag] y barra de tiro	500A-5
Tecnología integrada	500A-5
Transmisión y tren de transmisión	500A-4
Velocidades de avance: Transmisión PowerShift™ e18	500A-8
Espejos retrovisores	
Ajuste	90A-1
Evitar el riesgo de electricidad estática al repostar combustible.....	05-4

F

Filtro	
Combustible (separador de agua), auxiliar, comprobación y vaciado.....	220A-5
Eje.....	220D-12
Transmisión	220D-12
Filtro de aire de recirculación	
Inspección o sustitución	220D-4
Filtro de combustible	
Separador de agua, auxiliar, comprobación y vaciado	220A-5

Filtro de combustible auxiliar y separador de agua	
Comprobación y vaciado	220A-5
Filtro de escape, Seguridad	
Seguridad, filtro de escape	05-15
Filtro de la unidad de dosificación de DEF	
Cambio	220D-11
Filtro en línea del fluido de escape diésel (DEF)	
Cambiar	220D-9
Filtros	
Aire de la cabina	
Inspección o sustitución	220D-4
Circuito	220D-2
Hidráulico	220D-12
Recirculación de la cabina	
Sustitución	220D-4
Filtros de aceite	
Filtros de aceite	200-2
Filtros de aire de la cabina	
Inspección o sustitución	220D-4
Filtros de combustible	
Filtros de combustible	200A-5
Flotación lateral	60E-12
Fluido de escape diésel (DEF)	
Almacenamiento	200B-1
Cambio del filtro en línea	220D-9
Depósito, limpieza	220A-1
Depósito, llenado	200B-2
Filtro de la unidad de dosificación, cambio	220D-11
Fluido de escape diésel (DEF)	
Filtro de la boca de llenado	220A-1
Llenado del depósito de DEF - Motor Tier 4 Final/	
Fase V	200B-3
Usar en motores equipados con SCR	200B-1
Freno del motor	
Mantenimiento cada 5000 horas	220B-9
Frenos	50A-4
Frenos hidráulicos de remolque (si existen)	50A-4
Funcionamiento del motor	
Arranque del motor	20-10
Batería de refuerzo o cargador de baterías	20-12
Interruptor de corte de la batería	20-9
Funcionamiento en clima frío	
Calentador de refrigerante del motor	20A-1

G

Galvanizado de cinc	
Sujetadores recubiertos	210-10
Garantía	
Declaración de garantía del sistema de control de	
emisiones para aplicaciones fuera de carretera—	
Encendido por compresión	
CARB	500A-13
EPA	500A-10
Glosario	00-1
GPS	
Configuración del tractor	50B-1

Grasa	
Universal de presión extrema (EP)	200E-1
Grasa universal de presión extrema (EP)	200E-1

H

Hidráulico	
Calentamiento	50B-3
Holgura vertical del eje	
Comprobación	220B-8
Horquilla	
Categoría 4	60F-7
Categoría 5	60F-8

I

Identificación de producto	500B-1
Indicador de fallo de dirección	30A-1
Indicadores	30A-1
Advertencia	30A-1
Digital	30A-1
Información	300B-1
Mensaje de advertencia del operador	300B-1
Mensaje de alerta	30A-1
Parada	300B-1
Indicadores de advertencia de los frenos	30A-1
Información sobre la trailla	
Conexión del grupo de cables de AutoLoad™	70E-3
Información sobre la trailla [trailla]	
Ciclo de funcionamiento de la trailla	70E-1
Inspección	
O sustitución de los filtros de aire de la cabina	220D-4
O sustitución del filtro de aire de recirculación	220D-4
Intermitencias de giro	
Funcionamiento	30-2
Interruptores de mando a distancia	
Enganche	60E-9
Interruptores externos	
TDF	60A-5
Intervalos de mantenimiento del aceite del motor y el	
filtro	
Funcionamiento a grandes alturas	200C-1
Intervalos de mantenimiento del filtro y del aceite de	
motor	
Provisional Tier 4, Tier 4 Final, Fase IIIB, Fase IV y	
Fase V	
Cárter de aceite de 0,12 l/kW o superior	200C-2
Introducción a	
Sistema eléctrico	220F-1
iTEC™	
Funciones	
Transmisión de Efficiency Manager™	40-6

J	
Juntas universales del eje de transmisión delantero	
Mantenimiento	220D-19
L	
Lastrado para mejorar el rendimiento	
Directrices generales.....	100-1
Directrices generales de distribución de	
contrapesos	100-2
Información general de lastrado	100-1
Instalación del contrapeso de rueda trasera—Ruedas	
motrices gemelas.....	100-7
Medición del patinaje	100-4
Opciones de lastre	100-3
Tabla de contrapesos del tractor sin lastre...	100-14
Uso de contrapesos Quik-Tatch™.....	100-5
Uso de lastre líquido	100-13
Lastre	
Cálculo del lastre	
Cargas sobre ejes del tractor	100-11
Distribución de peso del tractor	100-11
Peso del tractor.....	100-11
Presiones de neumático requeridas	100-11
Lastre para mejorar el rendimiento	
Control de los saltos de potencia.....	100-9
Directrices para aperos	100-10
Directrices sobre aperos y el tamaño de trailla	100-11
Uso de contrapesos de rueda trasera	100-6
Liberación de un tractor atascado	
Transporte	110-9
Límite superior	
Enganche trasero.....	60E-3
Limpiadores a alta presión	220F-2
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	
Funcionamiento.....	30-1
Limpieza	
Filtro de escape del motor	20-4
Limpieza del enfriador de aceite-combustible,	
condensador de aire acondicionado	
Enfriador-Condensador de aire acondicionado	220A-2, 220A-3
Limpieza del sensor de radar de haz doble	
Mantenimiento cada 500 horas de trabajo	
Radar de haz doble	220A-4
Llave de contacto.....	30-2
Lubricación	
Cojinetes del muñón reforzado	220E-2
Rodamiento de la tubería de la transmisión inferior	
.....	220E-2
Lubricación y mantenimiento	
Según sea necesario	
Limpieza del depósito de DEF.....	220A-1
Lubricantes	
Mezcla	200E-2
Lubricantes, seguridad.....	200E-2

Luces	
Acceso a la configuración	90C-1
Ajuste de apagado de las luces después de detener	
el motor.....	90C-4
Ajuste de las luces de entrada/salida	90C-4
Ajuste de las luces diurnas.....	90C-4
Ajuste de los faros de la rejilla.....	220F-9
Ajustes del capó/línea central de la cabina ..	90C-3
Bombillas del proyector de la rejilla	
Sustitución	220F-8, 220F-9
Configuración de preajustes de los faros de trabajo	
.....	90C-3
Funcionamiento	30-3
Identificación	90C-1
Identificación de luces	220F-12
Luces de emergencia	90C-4
Luces de galíbo de advertencia	90C-4
Luz de aviso giratoria	90C-5
Orientación de los faros principales	
Faros principales	220F-10
Página principal.....	90C-2
Sustitución de bombilla de luz de freno	220F-11
Luces	
Toma de siete polos.....	90C-5
Luces de la rejilla	
Ajustando	220F-9
Luces y dispositivos de seguridad	
Luz de aviso giratoria	90C-5

M	
Manejo seguro de baterías	
Manejo seguro de baterías.....	05-13
Manipulación	
Bombillas halógenas	220F-8
Mantenimiento	
500 horas	
Vaciado del sumidero del depósito de	
combustible	220B-3
500 horas de trabajo	
Revisión de par de apriete de los pernos de	
contrapesos de rueda y rueda.....	220C-1
1000 horas	
Inspección del filtro de aire de recirculación	220D-4
1000 horas	
Inspección de los filtros de aire de la cabina	220D-4
2000 horas	
Revisión de separación de la válvula del motor ..	220B-8
Anual	
Comprobación de cinturones de seguridad.....	220B-6
Cada diez horas o diariamente	
Vaciado del agua de los filtros de combustible	
Separador de agua	220B-2

Según sea necesario	
Limpieza del depósito de DEF.....	220A-1
Mantenimiento	
1500 horas de trabajo	
Filtro piloto de la VMD	220D-7
Mantenimiento — Cambio	
Cartucho filtrante del separador de agua y combustible opcional (30 micrones)	220D-3
Filtros del orificio de ventilación del depósito de combustible	220D-4
Mantenimiento — Comprobación	
Calibración del sensor de la barra de tiro [Traílla] ..	220B-9
Mantenimiento — Información general....	210-1, 210-3
Acceso al compartimento de la batería.....	210-3
Extracción del panel trasero de la cabina	210-3
Mantenimiento — Limpieza	
Exterior del tractor.....	220A-2
Mantenimiento — Sistema eléctrico	
Acceso a los fusibles principales	220F-7
Mantenimiento de las baterías y las conexiones ...	220F-2
Mantenimiento cada 1000 horas	
Inspección de los filtros de aire de la cabina	220D-4
Mantenimiento y conexión de los racores de enganche	210-6
Mantenimiento—Cambio	
Acceso al filtro de la unidad de dosificación de fluido de escape diésel (DEF)	220D-11
Acceso al filtro en línea de fluido de escape diésel (DEF)	220D-8
Aceite de motor y filtro.....	220D-1
Refrigerante del motor	220D-16
Mantenimiento—Revisión	
Nivel de aceite de motor.....	220B-4
Nivel de refrigerante del motor	220B-1
Presión de carga del acumulador del eje delantero con suspensión HydraCushion™.....	220B-7
Sistema de admisión de aire del motor.....	220B-6
Mantenimiento—Rodaje (100 horas o menos)	
Mantenimiento durante el rodaje	210A-1
Mantenimiento—Sistema eléctrico	
Acceso a los relés del módulo de relé de alimentación del apero.....	220F-7
Centro de carga-Cabina	220F-3
Centro de carga-Parte delantera	220F-6
Mantenimiento—Sustitución	
Filtro del orificio de ventilación del depósito de fluido de escape diésel (DEF)	220D-8
Mezcla de lubricantes	200E-2
Modo de corriente de aire	90E-3
Modo de función	
VMD.....	70A-4
Modo de remolcado — El motor arranca.....	110-8
Modo de remolcado—El motor no arrancará ...	110-8

Modo estándar	
VMD.....	70A-3
Modo independiente	
VMD.....	70A-3
Montajes del soporte	
Monitor.....	90D-4
Motor	
Amortiguación de torsión de motor.....	220D-19
Arranque en tiempo frío	
Cambio del recipiente de éter	20A-1
Con termoarranque	20A-1
Cambio del recipiente de éter	20A-1
Certificación de emisiones	20-9
Comprobación de los compartimentos de escape y del motor	
Comprobar si hay residuos	220B-2
Filtros de aire	
Inspección.....	220D-6
Funcionamiento.....	20-9
Puesta en marcha después de haberse agotado el combustible	20-12
Reducción del consumo de combustible	20-12
Motores diésel, efectos de las bajas temperaturas ...	200-1

N

Navegación por CommandCenter™ de 4.ª generación	30C-3
Neumático	
Inflado.....	80-3
Ruedas gemelas.....	80A-2
Neumáticos, mantenimiento seguro	05-18
Número de identificación	
Chapas de identificación	500B-1
Número de serie de la cabina	500B-2
Números de identificación	
Número de identificación de producto	500B-1
Números de serie.....	500B-1

O

Operación segura del tractor.....	05-7
Orificio de drenaje	
Comprobación	220B-3
Otros lubricantes	
Uso del aceite hidráulico y de la transmisión	200E-1

P

Palabras de señalización, comprensión	05-1
Palanca de control de la VMD	
Ajustes	70A-8
Palanca de control del elevador	
Ajustes	60E-7
Palancas de control de la TDF	30B-2
Palancas de control de la VMD.....	30B-2
Panel de acceso del motor, extracción	210-2

Pantalla del poste derecho	30A-1
Paquete de nivelación de tierra de servicio intensivo para agricultura [Ag].....	500A-9
Parasol	90D-4
Partición de caudal	
VMD	70A-10
Pasadores de articulación	220E-1
Pedales	30-2
Posición	
Enganche trasero.....	60E-5
PowerShift™	
Calibración	210-7
Preentrega	
Lista de verificación de preentrega.....	700-1
Presiones de neumático recomendadas	
Grupo 47	80A-9
Grupo 48	80A-15
Profundidad de carga	
Enganche trasero.....	60E-4
Protección del tren de transmisión	50-4
Protección lateral delantera del motor, extracción	210-2
Protección lateral trasera del motor, extracción	210-3
Prueba del punto de congelación del refrigerante	220B-1
Puesta en funcionamiento del motor.....	20-11
Puesta en marcha después de haberse agotado el combustible.....	20-12
Puesta en servicio del tractor después del almacenamiento	
Puesta en servicio del tractor después del almacenamiento	400-1
Puesto del operador	
Banda comercial o banda ciudadana, instalación ..	90D-5
Punto de ajuste de profundidad	
Enganche trasero.....	60E-8
Puntos de elevación para levantar el tractor	210-4

R

Racor de enganche (STC)	
STC	210-6
Radar	
Configuración del tractor.....	50B-1
Radiador	
Limpieza	220A-2, 220A-3
Receptor RTK	
Instalación	90D-7
Receptor StarFire™	
Instalación	90D-6
Refrigerador	90D-3
Refrigerante	
Comprobación del punto de congelación.....	200D-3
Desecho	200D-3
Mezcla con concentrado, calidad del agua ..	200D-2

Motor diésel	
Motor con camisas de los cilindros de casquillo húmedo.....	200D-1
Prolongador de refrigerante COOL-GARD II de John Deere	200D-2
Refrigerante del motor	
Climas cálidos	200D-2
Desecho de	200D-3
Régimen del motor	
TDF	60A-6
Registro de número de serie de la caja de cambios intermedia de la TDF	500B-2
Registro del número de identificación de producto	500B-1
Registro del número de serie de la transmisión	500B-2
Registro del número de serie del embrague de TDF ..	500B-2
Registro del número de serie del motor	
Números de identificación.....	500B-1
Remolcado	
Cargas	110-1
Desbloqueo del freno de estacionamiento	110-8
Todas las ruedas en el suelo	
El motor no arrancará	110-8
Remolque	
Todas las ruedas en el suelo	
El motor arranca.....	110-8
Repostar combustible, prevenir el riesgo de electricidad estática.....	05-4
Respuesta en función de la carga	
Enganche trasero.....	60E-4
Rueda	
Adaptador de llave	80A-6, 220C-1
Ajustes de la banda de rodadura.....	80A-1
Ruedas	
Comprobación	220B-5
Índice de carga del neumático.....	80-2
Llave de sujeción de contrapesos.....	80A-6
Soporte de apriete.....	220C-1
Ruedas y neumáticos	
Ajustar y apretar: Cubos de rueda motriz (interior)	
.....	80A-7
Ajuste y apriete: Cubos de ruedas gemelas	80A-8
Instalación de la llanta de rueda en el cubo de rueda motriz (interior).....	80A-4, 80A-5
Ruedas triples.....	80A-3
Ruedas y neumáticos—Información general	
Uso de las combinaciones correctas de neumáticos	80-2
Ruedas, neumáticos y bandas de rodadura	
Anchos de vía.....	80A-1

S

Salida	
Accesorio de 12 V.....	90D-1, 90D-3
CA (Corriente alterna)	90D-2

Salida de emergencia.....	90D-5
SCR	
Descripción general del sistema.....	20B-3
Seguridad	
Ejes de transmisión giratorios, Mantenerse alejado	05-5
Equipo remolcado, transporte a velocidades prudentes.....	05-10
Manipulación de bombillas halógenas	220F-8
Neumáticos, mantenimiento seguro.....	05-18
Operación segura del tractor.....	05-7
Prácticas de mantenimiento seguras	05-15
Precaución al conducir sobre pendientes y terrenos irregulares.....	05-10
Protección contra el ruido	05-2
Seguridad, ajuste de los tornillos/tuercas de retención de las ruedas	
Ajuste de los tornillos/tuercas de retención de las ruedas	05-19
Seguridad, escalones y pasamanos	
Uso adecuado de pasamanos y escalones	05-6
Seguridad, estructura protectora contra vuelcos	
Estructura protectora contra vuelcos, instalación adecuada.....	05-4
Seguridad, evitar fluidos a alta presión	
Cuidado con las fugas de alta presión	05-19
Seguridad, lubricantes	200E-2
Seguridad, manipulación segura del combustible, prevención de incendios	
Prevención de incendios, manipulación segura del combustible	05-2
Seguridad, operaciones forestales	
Uso restringido de la máquina en operaciones forestales.....	05-8
Seguridad, prevención de incendios	
Prevención de incendios.....	05-3
Sensibilidad al patinaje	
Enganche trasero.....	60E-5
Sensibilidad de ajuste de caudal	
VMD.....	70A-7
Separación de la válvula del motor	
Mantenimiento cada 2000 horas de trabajo	220B-8
Separador de agua	
Auxiliar, comprobación y vaciado.....	220A-5
ServiceADVISOR™	30C-5
Sistema de alimentación	
No modificar.....	210-10
Purga.....	210-10
Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado	
Ajuste	
Aire acondicionado.....	90E-4
Configuración	
Acceso.....	90E-1
Ajuste de temperatura	90E-2

Automatización del control de la climatización ..	90E-2
Modo de corriente de aire.....	90E-3
Página principal	90E-1
Velocidad de ventilador.....	90E-3
Sistema de control de emisiones	
Etiqueta de certificación	500A-10
Sistema eléctrico	
Introducción	220F-1
Sistema hidráulico	
Sensor de carga	
Toma exterior hidráulica	70B-2
Soporte de la barra de tiro corta	
Barra de tiro corta	
Barra de tiro de acople rápido.....	60F-5
Soporte y tornillos de la barra de tiro	
Inspección del soporte y los tornillos de la barra de tiro	
Mantenimiento cada 500 horas.....	220C-2
Suspensión	
Funcionamiento	
HydraCushion™	50-3
ILS	50-3
TLS Plus.....	50-3
Sustitución	
Bombilla de luz de freno.....	220F-11

T

Tablas de pares de apriete	
Sistema métrico.....	210-11
Valores estándar unificados en pulgadas	210-12
Tacómetro	30A-1
TDF	
Ajustes	
Acceso.....	60A-1
Control de crucero de la TDF trasera	60A-3
Página principal	60A-1
TDF con el operador fuera del asiento	60A-4
Velocidad de conexión.....	60A-3
Funcionamiento.....	60A-4
Interruptores externos.....	60A-5
Régimen del motor correcto.....	60A-6
Temperatura	90E-2
Tractor	
Almacenamiento	
Preparación para	400-1
Tractor-Implement Automation (TIA)	
Activación.....	40A-1
Funcionamiento.....	40A-2
Introducción	40A-1
Requisitos de la TDF	40A-2
Requisitos de las válvula de mando a distancia de accionamiento eléctrico.....	40A-2
Requisitos para el enganche trasero.....	40A-3
Tractor-Implement Automation™ (TIA™)	
Requisitos de AutoTrac™	40A-3

Requisitos de la transmisión PowerShift™	40A-2	Velocidad de avance	30A-1
Trailer Brake System Settings		Velocidad de descenso	
Avanzada	50A-3	Enganche trasero.....	60E-3
Gananc de freno.....	50A-2	Velocidad de elevación	
Página principal.....	50A-1	Enganche trasero.....	60E-4
Prueba del freno de remolque	50A-3	Velocidad de ventilador	90E-3
Transmisión		Velocidad establecida	30A-1
Acceso a Ajustes avanzados;.....	50B-1	Velocidades de avance	
Ajustes avanzados	50B-1	Transmisión PowerShift™ e18.....	500A-8
Calentamiento.....	50B-3	Volante y columna de dirección	
Cambio		Ajuste	30-1
e18	50G-2		
Cancelación de calibración.....	210-10		
Funcionamiento			
e18	50G-1		
Malla de aspiración.....	220D-12		
Posición de estacionamiento.....	220B-5		
PowerShift™			
Calibración	210-7		
Velocidades establecidas y Efficiency Manager™			
e18	50G-3		
Transmisión e18			
Cambio	50G-2		
Funcionamiento	50G-1		
Velocidades establecidas y Efficiency Manager™			
	50G-3		
Transmisión/depósito hidráulico/ejes			
Revisión del nivel de aceite	220B-4		
Transporte			
Amarre en el soporte de transporte	110-5		
Con lastre	110-1		
Conducción por carretera	110-1		
Liberación de un tractor atascado.....	110-9		
Modo de remolcado — El motor arranca.....	110-8		
Modo de remolcado—El motor no arrancará	110-8		
Puntos de remolque.....	110-2		
Transporte en soporte	110-3		

U

Uso del limpiador a alta presión	220A-2
--	--------

V

Vaciado	
Filtros de combustible.....	220B-2
Sumidero del depósito de combustible	220B-3
Valores de par de apriete de la tornillería	
Sistema métrico.....	210-11
Valores estándar unificados en pulgadas	210-12
Valores de par de apriete de pernos y tornillos	
Sistema métrico.....	210-11
Valores estándar unificados en pulgadas	210-12
Valores estándar unificados de par de apriete para pernos y tornillos no métricos.....	210-12
Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos.....	210-11

Documentación de servicio de John Deere disponible

Información técnica

Es posible adquirir información técnica de John Deere. Las publicaciones están disponibles en formato CD-ROM o en formato impreso.

Se pueden realizar pedidos a través de:

- Tienda de información técnica John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Llamando al 1-800-522-7448
- Consultando al concesionario John Deere

La información disponible incluye:



TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PIEZAS que contienen listas de los repuestos disponibles para su máquina junto con ilustraciones de componentes para ayudarle a identificar las piezas correctas. Los catálogos de piezas también son de utilidad como referencia para el desmontaje y montaje.



TS191—UN—02DEC88

MANUALES DEL OPERADOR que proporcionan información sobre la seguridad, el manejo, mantenimiento y servicio de la máquina.



TS224—UN—17JAN89

MANUALES TÉCNICOS que contienen información sobre el mantenimiento de su máquina. Incluyen especificaciones, procedimientos de desmontaje y montaje ilustrados, esquemas hidráulicos y eléctricos. Algunos productos disponen de manuales independientes para la reparación y el diagnóstico. Determinados componentes, como los motores, se describen en manuales técnicos de componentes (CTM) independientes.



TS1663—UN—10OCT97

El programa educativo está compuesto por cinco series completas de libros que incluyen información elemental, sin proporcionar información concreta sobre los fabricantes:


- La serie agrícola trata sobre tecnologías de explotación agrarias y ganaderas.
- La serie Farm Business Management examina problemas “reales” y ofrece soluciones prácticas en las áreas de marketing, financiación, selección de equipamiento y cumplimiento de normativas.
- Los manuales de fundamentos de mantenimiento tratan sobre cómo reparar y mantener los equipos para el uso fuera de carretera.
- Los manuales de Fundamentos de funcionamiento de la máquina explican las capacidades y ajustes de la máquina, cómo mejorar el rendimiento de una máquina y cómo eliminar operaciones innecesarias en el campo.
- Los manuales que tratan sobre los fundamentos de equipos compactos proporcionan instrucciones de

servicio y mantenimiento para equipos con potencia
de arrastre de la TDF de hasta 40 kW.

DX,SERVLIT-63-07DEC16

El servicio John Deere le mantiene en marcha

John Deere está a su servicio



TS201—UN—15APR13

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE es importante para John Deere.

Nuestro objetivo es proporcionarle un servicio rápido y eficaz a través de una red de concesionarios competentes.

- Mantenimiento y piezas de repuesto para su equipo.
- Técnicos especializados y experimentados y las herramientas de diagnóstico y reparación necesarias para mantener su equipo.

PROCESO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS PARA LA SATISFACCION DEL CLIENTE

Su concesionario John Deere y su equipo técnico están a su disposición para atenderle en caso de cualquier problema con su máquina.

1. Si acude a su concesionario, no olvide la siguiente información:

- Modelo de la máquina y número de identificación del producto
- Fecha de compra
- Tipo de problema

2. Hable sobre el problema con el encargado de mantenimiento del concesionario.

3. Si de esta manera no encuentra solución, explíquelo el problema al encargado de ventas y solicite asistencia.

4. Si el problema persiste y el encargado de ventas no lo puede resolver, pídale al concesionario que tome contacto directo con John Deere para obtener asistencia. O contacte con el centro de atención al cliente "Ag Customer Assistance Center", número de teléfono 1-866-99DEERE (866-993-3373) o escribanos un email a la dirección www.deere.com/en_US/ag/contactus/

DX,IBC,2-63-01MAR06